


EB-685W/EB-675W/EB-680/EB-670

Installationsvejledning



Sikkerhedsinstruktioner



Af hensyn til sikkerheden skal du læse alle instruktioner i denne vejledning, før du bruger dette produkt. Ukorrekt håndtering i strid med instruktionerne i denne vejledning, kan medføre beskadigelse af produktet eller skader på personer eller udstyr. Hav altid denne installationsvejledning ved hånden, da du kan få brug for at slå op i den.

Læs projektorens *Brugerhåndbog* og *Sikkerhedsinstruktioner* og følg instruktionerne i disse dokumenter.




Sikkerhedssymboler

Dokumentationen og produktet bruger grafiske symboler til at vise, hvordan produktet bruges på en sikker måde.





Symbolerne og deres betydninger er som følger. Sæt dig omhyggeligt ind i dem, før du læser vejledningen.












Symbol	Forklaring
 Advarsel	Dette symbol angiver oplysninger som, hvis de ignoreres, muligvis kan resultere i persontilskadekomst eller død på grund af forkert håndtering.
 Pas på	Dette symbol angiver oplysninger som, hvis de ignoreres, muligvis kan resultere i persontilskadekomst eller fysisk skade på grund af forkert håndtering.













Symbolforklaring

Symboler	Forklaring
	Symbol, der angiver en handling som ikke må udføres
	Symbol, der angiver en handling som skal udføres
	Symbol, der angiver relaterede eller nyttige oplysninger

Sikkerhedsforholdsregler ved installation

 Advarsel	
Indstillingspladen er designet specifikt til vægmontering af projektoren. Hvis der monteres andet end en projektor, kan vægten give anledning til beskadigelse. Hvis dette produkt falder på gulvet, kan det medføre alvorlige personskader eller sågar dødsfald.	
Selve installationen (vægmontering) skal udføres af fagfolk, der har den nødvendige tekniske viden og erfaring. Ufuldstændig eller forkert installation kan medføre, at produktet falder ned, hvilket kan føre til personskade eller skade på udstyret.	
Følg instruktionerne i denne vejledning under installation af produktet. Hvis disse instruktioner ikke følges, kan produktet falde ned, hvilket kan forårsage personskader eller en ulykke.	

 Advarsel	
<p>Vær forsigtig ved omgangen med lysnetledningen.</p> <p>Ukorrekt håndtering kan forårsage brand eller elektrisk stød. Overhold følgende forholdsregler under håndteringen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tag ikke fat i strømstikket med våde hænder. • Brug ikke en ledning, som er beskadiget eller er blevet modificeret. • Træk ikke med overdreven kraft i ledningen, når denne føres igennem indstillingspladen. 	
<p>Installer ikke indstillingspladen på et sted, hvor den kan blive udsat for vibrationer eller stød.</p> <p>Dette kan beskadige projektoren eller monteringsoverfladen. Hvis dette produkt falder på gulvet, kan det medføre alvorlige personskader eller sågar dødsfald.</p>	
<p>Installer indstillingspladen på en sådan måde, at understøttelsen er tilstrækkelig til at bære den samlede vægt af projektor og indstillingsplade og modstå vandrette vibrationer. Brug M10-møtrikker og -bolte.</p> <p>Møtrikker og bolte, der er mindre end M10, kan få indstillingspladen til at falde ned. Epson påtager sig intet ansvar for tingskade eller persontilskadekomst, der skyldes manglende vægstyrke eller ukorrekt installation.</p>	
<p>Installationen skal udføres af mindst to kvalificerede servicemedarbejdere. Hvis det skulle blive nødvendigt at løsne en skrue under installationen, skal du passe på med ikke at tabe produktet.</p> <p>Hvis dette produkt falder på gulvet, kan det medføre alvorlige personskader eller sågar dødsfald.</p>	
<p>Når du monterer dette produkt på en væg, skal du sikre, at væggen har tilstrækkelig styrke til at holde projektoren og indstillingspladen.</p> <p>Dette produkt bør monteres på en betonvæg. Den maksimale kombinerede vægt af projektoren og indstillingspladen er ca. 13,5 kg (kabler ikke medregnet). Sørg for at væggen er stærk nok til at holde produktet, inden det hænges på væggen. Hvis væggen ikke er stærk nok, skal den forstærkes inden installationen.</p>	
<p>Efterse indstillingspladen regelmæssigt for at sikre, at der ikke er dele, der er gået i stykker, eller løse skruer.</p> <p>Hvis der er dele, som er gået i stykker, skal enhver brug af indstillingspladen straks ophøre. Hvis dette produkt falder på gulvet, kan det medføre alvorlige personskader eller sågar dødsfald.</p>	
<p>Dette produkt må ikke adskilles eller ombygges.</p> <p>Der er mange højspændingsdele i produktet, der kan forårsage brand, elektrisk stød eller ulykker.</p>	
<p>Hæng ikke i produktet og undlad at hænge tunge genstande på det.</p> <p>Hvis dette produkt falder på gulvet, kan det medføre alvorlige personskader eller sågar dødsfald.</p>	
<p>Brug ikke klæbemidler, smøremidler eller olie under installation eller justering af indstillingspladen.</p> <p>Hvis der bruges klæbemidler for at forhindre, at skruerne løsner sig, eller ting som smøremidler eller olie på glidepladen på projektorens fastgørelsesdel, kan huset revne og få projektoren til at falde ned, hvilket kan forårsage persontilskadekomst eller skade på udstyr.</p>	
<p>Stram alle skruer grundigt efter justering.</p> <p>I modsat fald kan produktet falde ned og forårsage persontilskadekomst eller skade på udstyr.</p>	

 Advarsel	
<p>Løsn aldrig bolte og møtrikker efter installationen.</p> <p>Kontroller med mellemrum, at skruerne ikke har løsnet sig. Stram eventuelle skruer, som måtte have løsnet sig, grundigt. I modsat fald kan produktet falde ned og forårsage persontilskadekomst eller skade på udstyr.</p>	
<p>Før kablerne således, at de ikke berører møtrikker og bolte.</p> <p>Ukorrekt håndtering af ledningerne kan forårsage brand eller elektrisk stød.</p>	
<p>Undlad at se ind i objektivet, når der tændes for den.</p> <p>Det kraftige lys kan skade synet. Vær særligt påpasselig, når der er børn i nærheden. Sørg for at ingen kigger ind i projektoren, når den tændes ved hjælp af fjernbetjeningen.</p>	
<p>Undlad at anbringe genstande eller lægge hænderne nær objektivet.</p> <p>Dette område er farligt, da der her opstår høje temperaturer på grund af det kraftige lys.</p>	
<p>Tildæk ikke projektorens luftindtag eller ventilationsåbning. Hvis nogen af åbningerne er tildækket, kan den indvendige temperatur stige og forårsage en brand.</p> <p>Undgå at placere produktet nær områder, hvor der opstår høje temperaturer, som f.eks. ved varmeapparater, og efterlad fri plads på mindst 50 cm imellem væggen og ventilationsåbningen.</p>	
<p>Brug ikke projektoren på steder med brændbare eller eksplosive gasser.</p> <p>Projektoren kan begynde at brænde på grund af lampens høje temperatur inden i projektoren.</p>	
<p>Hvis der opstår noget unormalt ved dette produkt, skal ledningerne øjeblikkeligt tages ud af produktet, og forhandleren eller det nærmeste Epson servicecenter skal kontaktes.</p> <p>Hvis produktet fortsat bruges under unormale omstændigheder, kan der opstå brand, elektrisk stød eller øjenskader.</p>	
 Pas på	
<p>Installer ikke dette produkt på steder, hvor projektorens maks. driftstemperatur kan blive overskredet.</p> <p>Sådanne omgivelser kan virke ødelæggende på projektoren.</p>	
<p>Installer dette produkt på et sted, der er fri for overdrevne støvmængder og fugtighed, for at undgå, at objektivet eller de optiske komponenter bliver snavsede.</p>	
<p>Brug ikke overdreven kraft ved justering af dette produkt.</p> <p>Dette produkt kan gå i stykker, hvilket kan føre til persontilskadekomst.</p>	

Om denne Installationsvejledning


Denne vejledning beskriver, hvordan du monterer projektoren med ultrakort projicering EB-685W/EB-675W/EB-680/EB-670 på en væg.



Sådan vælges et installationssted


Projektorens installationssted

- Udfør den elektriske installation og kabelføring på installationsstedet forud for installation af indstillingspladen.
- Installer projektoren væk fra andre elektriske apparater, såsom lysstofrør eller aircondition-apparater. Visse typer af lysstofrør kan interferere med projektorens fjernbetjening.
- Når du installerer projektoren, skal du sørge for, at der er mindst 50 cm fri plads fra væggen til projektorens luftind- og udtag på venstre og højre side.



- Når du installerer to eller flere projektorer parallelt, skal du sørge for, at temperaturen i lokalet er under 35°C.

Hvis omgivelserne er for varme, kan projektoren blive overophedet og slukke uden varsel. Når du bruger projektoren i omgivelser med en temperatur på 35°C eller mere, skal du installere en skillevæg for at blokere for varmen fra projektorens luftudtag. Sørg for, at skillevæggen er lidt større end luftudtaget (ca. 2 cm bredere og højere), og installér skillevæggen 10 til 30 cm væk fra luftudtaget.



- Det anbefales at holde kabler og ledninger under 20 meter for at reducere risikoen for ekstern støj.
- Vi anbefaler brugen af klæbeskærme eller pladeskærme.
- Installér projektoren således at den ikke hælder mere end $\pm 3^\circ$ lodret og vandret i forhold til skærmen.

Sikker brug af produktet

Sikkerhedsinstruktioner 1

Sikkerhedssymboler	1
Symbolforklaring	1
Sikkerhedsforholdsregler ved installation	1
Om denne Installationsvejledning	3

Sådan vælges et installationssted 4

Projektorens installationssted	4
--------------------------------------	---

Installationsvejledning

Fremgangsmåde ved installation 7

Installation af én projektor	7
Når to eller flere projektorer installeres parallelt	7

Pakkens indhold 8

Indstillingsplade	8
-------------------------	---

Specifikationer 9

Indstillingsplade	9
Vægpladeafdækning	9
Vægplade	10
Justeringsområde for lodret forskydning	10
Justeringsområde for vandret forskydning	11
Justeringsområde for forskydning frem/tilbage	11
Position for installation af tilbehør	11

Projektionsafstandstabel 13

Figurer med installationsmål	13
Bord til interaktivt whiteboard	14
Hvis det projicerede billede er mindre end 75 tommer	14
EB-685W/EB-675W (16:10 projiceret billede)	15
EB-685W/EB-675W (16:9 projiceret billede)	17
EB-685W/EB-675W (4:3 projiceret billede)	18
EB-680/EB-670 (4:3 projiceret billede)	19
EB-680/EB-670 (16:9 projiceret billede)	19
EB-680/EB-670 (16:10 projiceret billede)	20

Når det projicerede billede er 75" eller derover	22
EB-685W/EB-675W (16:10 projiceret billede)	22
EB-685W/EB-675W (16:9 projiceret billede)	24
EB-685W/EB-675W (4:3 projiceret billede)	25
EB-680/EB-670 (4:3 projiceret billede)	26
EB-680/EB-670 (16:9 projiceret billede)	26
EB-680/EB-670 (16:10 projiceret billede)	27

Installation af indstillingspladen 29

Tilslutning af enheder	29
Nødvendige ledninger	29
Installationsprocedure	30
Saml delene	30
Installer vægpladen på væggen	32
Bestem projiceringsafstanden og før kablerne igennem indstillingspladen	34
Fastgørelse af indstillingspladen til vægpladen	36
Fastgørelse af projektoren i indstillingspladen	38
Justerung af projektorens position	41
Buekorrektion	46
Montering af dæksler	49

Tillæg

Installere flere projektorer parallelt (multiprojektion) 52

Indstillinger for multiprojektion	52
Indstilling af projektor-id	52
Justerung af billede ved multiprojektion	55

Batchkonfigurationsfunktionen 57

Konfiguration med et USB flash-drev	58
Sådan gemmes indstillingerne på USB flash-drevet	58
Kopiering af gemte indstillinger til andre projektorer	60
Konfiguration ved tilslutning af computer og projektor via et USB-kabel	61
Sådan gemmes indstillingerne på en computer	61

Kopiering af gemte indstillinger til andre projektorer	63
Hvis konfigurationen mislykkes	64
Montering af en sikkerhedswire	65
Generel meddelelse	66



Fremgangsmåde ved installation

Installation af én projektor

Følg nedenstående procedurer, hvis projektoren skal hænges op på en væg.

- 1 Installation af indstillingspladen og projektoren (👉 [s.29](#))
- 2 Justering af projektorens position (👉 [s.41](#))

Når to eller flere projektorer installeres parallelt


Når du bruger multiprojektionsfunktionen (når flere projektorer er installeret parallelt for at projicere én stor skærm), skal du følge nedenstående trin.

- 1 Installation af indstillingspladen og projektoren (👉 [s.29](#))
- 2 Justering af projektorens position (👉 [s.41](#))
- 3 Indstilling af projektor-id (👉 [s.52](#))
- 4 Justering af billede ved multiprojektion (👉 [s.55](#))

Pakkens indhold

Indstillingsplade


Du skal bruge følgende dele, for at kunne hænge projektoren på en væg. Sørg for, at du har alle delene inden du går i gang.




Indstillingsplade




Sekskantet akse




Vægplade



Vægpladeafdækning




3-akset justeringsenhed
*Glidepladen (**A**) er fastgjort under
forsendelsen.



Skabelon
(til installation af vægpladen)




Endekappe



Afdækningsmærkat



Unbrakonøgle (til M4)






Åben skruenøgle
13 mm (til M8 og M6),
6 mm (til sekskantede aksler)

Form	Navn	Antal	Anvendelse
	M4x 12 mm indvendig sekskantskrue med socket cap-hoved med skive/fjederskive	5	Til vægpladesamling
		4	Til installation af 3-akset justeringsenhed/arm
		4	Til installation af glideplade/projektor
	M6x 20 mm sekskantet tapbolt med skive/fjederskive	1	Til installation af indstillingsplade/vægplade
	M6 x 20 mm tapskrue med krydskærv og plastikskive	3	

- Brug de bolte eller skruer, der følger med produktet, til at installere dette som beskrevet i denne vejledning. Erstat ikke disse bolte med andre typer.
- Du skal bruge almindelige M10 x 60 mm ankre (mindst 4) og én M10 skrue til at fastgøre vægpladen på væggen.
- Saml alt værktøj og alle nødvendige dele, før installationen påbegyndes.

Specifikationer


Indstillingsplade

Emne	Specifikation	Bemærkning	Sidehenvisning
Indstillingsplades vægt	Ca. 7,2 kg	Indstillingsplade (2,9 kg), 3-akset justeringsenhed (1,0 kg), glideplade (0,6 kg), vægplade (2,0 kg), dæksel til vægplade og endekappe (0,7 kg)	
Maksimal lastkapacitet	9,5 kg		
Justeringsområde for forskydning frem/tilbage	13 til 350 mm	Justeringsområde for armforskydning: 0 til 263 mm Justeringsområde fra installationspositionen for den 3-aksede justeringsenhed: 87 mm	Se nedenstående figur
Justeringsområde for lodret forskydning	±38 mm		Se nedenstående figur
Justeringsområde for vandret rulning	±3°	Finjustering mulig med justeringsgrebet	 s.41
Justeringsområde for vandret rotation	±8°	Finjustering mulig med justeringsgrebet	 s.41
Justeringsområde for lodret vip	±3°	Finjustering mulig med justeringsgrebet	 s.41
Justeringsområde for vandret forskydning	±45 mm		Se nedenstående figur

Vægpladeafdækning

Følgende mål gælder ved påsætning af dækslet til vægpladen.

[Enhed: mm]




Når du installerer dækslet til vægpladen, skal der være ca. 263 mm plads fra midten af vægpladen til venstre side og ca. 253 mm til højre side.

■ Vægplade

Følgende figur viser to rammer, som er forbundet til én plade (adskilt ved forsendelsen).


[Enhed: mm]



* Forskydningsværdien for positionen af centrum for det projicerede billede og centrum af vægpladen er 52 mm.


Huller til kabelføring

Ved kabelføring til forbindelse til projektoren igennem en væg bruger positionerne (A) og (B) i følgende figur som huller til kabelføringen.




■ Justeringsområde for lodret forskydning

[Enhed: mm]



■ Justeringsområde for vandret forskydning


[Enhed: mm]



■ Justeringsområde for forskydning frem/tilbage


Justeringsområde for armforskydning

[Enhed: mm]




Justeringsområde fra installationspositionen for den 3-aksede justeringsenhed

[Enhed: mm]



■ Position for installation af tilbehør

Med disse skruenhuller kan du fastgøre eksterne enheder og tilbehør, som f.eks. eksterne tunere. Brug almindelige M4 skruer.



Projektionsafstandstabel


Figurer med installationsmål

For at finde den passende projiceringsafstand henvises til følgende figurer ved installationen. Værdierne er alene tilnærmede estimater.

Den anbefalede projektionsafstand (a) spænder fra 62 til 285 mm.


Forskydningsværdien for positionen af centrum for det projicerede billede og centrum af vægpladen er 52 mm.

[Enhed: mm]




- | | |
|--|--------------|
| S : Størrelsen på det projiceret billede | ① : Vægplade |
| a : Mindste projektionsafstand (Vidvinkel: maks. zoom) til største (Tele: mindste zoom) | ② : Skærm |
| b : Tal på skyderlinealen | |
| c : Afstand fra toppen af det projicerede billede til det nederste skruehul til installation af vægpladen | |
| d : Afstand fra toppen af det projicerede billede til skruehullet til midlertidig sikring af vægpladen | |
| h : Højde af det projicerede billede | |
| x : Afstand fra skærmens overflade til væggen (maks. 100 mm) | |

Billedformat for standardbilleder (EB-685W/EB-675W)



Når værdien for (X) er lille, som f.eks. når der projiceres direkte på en væg, fordi projektoren og dækslet til vægpladen er tæt ved hinanden, kan du muligvis ikke projicere billeder, som er mindre end 63 tommer.

Billedformat for standardbilleder (EB-680/EB-670)




■ Bord til interaktivt whiteboard


Når du allerede har installeret et interaktivt whiteboard, skal du kontrollere størrelsen af nedenstående whiteboards og derefter bruge værdierne i tabellen for projiceringsafstand.

Projiceret billedstørrelse	16:10	4:3	16:9
64"	-	Promethean ActivBoard 164	-
77"	-	SMART Board® SBM680 SMART Board® X880/880-SMP	-
78"	-	Promethean ActivBoard 178 Promethean ActivBoard 578Pro Promethean ActivBoard Touch 78"	-
79"	-	Promethean ActivBoard 378Pro	-
87"	SMART Board® SBM685 SMART Board® X885/885-SMP Promethean ActivBoard 387Pro Promethean ActivBoard 587Pro	-	-
88"	Promethean ActivBoard Touch 88"	-	-
95"	-	-	Promethean ActivBoard 595Pro
97"	-	-	Promethean ActivBoard 395Pro

Hvis det projicerede billede er mindre end 75 tommer


Monter den 3-aksede justeringsenhed, hvor der er markeret med et ○-stempel ().

Tabellen over projiceringsafstande giver tallene ved montering af den 3-aksede justeringsenhed, hvor der er markeret med et ○ -stempel (**A**).



Afstanden fra toppen af det projicerede billede til skruehullet til installation på bunden af vægpladen (c) er tallet, som angives, når den lodrette skyder er indstillet til standardpositionen (**B**).

Tilpas hakket på indstillingspladen til positionen af stemplet på vægpladen.



■ EB-685W/EB-675W (16:10 projiceret billede)

[Enhed: cm]

S		a	b	c	d	h
Størrelse af projiceret billede		Projektionsafstand Minimum (Vidvinkel) til maksimum (Tele)	Tal på skyderlinealen	Afstand til det nederste skruehul til installation af vægpladen	Afstand fra toppen af det projicerede billede til skruehullet til midlertidig sikring af vægpladen	Højde af det projicerede billede
61"	131,4x82,1	4,4 til 17,6	15,1 til 28,3	17,8	37,0	82,1
62"	133,5x83,5	5,0 til 18,4	15,7 til 29,1	18,1	37,3	83,4
63"	135,7x84,8	5,6 til 19,3	16,3 til 30,0	18,4	37,6	84,8
64"	137,9x86,2	6,3 til 20,1	17,0 til 30,8	18,6	37,8	86,2
65"	140,0x87,5	6,9 til 20,9	17,6 til 31,6	18,9	38,1	87,5
66"	142,2x88,8	7,5 til 21,8	18,2 til 32,5	19,2	38,4	88,8
67"	144,3x90,2	8,1 til 22,6	18,8 til 33,3	19,5	38,7	90,2
68"	146,5x91,5	8,7 til 23,4	19,4 til 34,1	19,8	39,0	91,5
69"	148,6x92,9	9,3 til 24,3	20,0 til 35,0	20,0	39,2	92,9
70"	150,8x94,2	10,0 til 25,1	20,7 til 35,8	20,3	39,5	94,3
71"	152,9x95,6	10,6 til 25,9	21,3 til 36,6	20,6	39,8	95,6

S		a	b	c	d	h
Størrelse af projiceret billede		Projektionsafstand Minimum (Vidvinkel) til maksimum (Tele)	Tal på skyderlinje	Afstand til det nederste skruenhul til installation af vægpladen	Afstand fra toppen af det projicerede billede til skruenhullet til midlertidig sikring af vægpladen	Højde af det projicerede billede
72"	155,1x96,9	11,2 til 26,8	21,9 til 37,5	20,9	40,1	96,9
73"	157,2x98,3	11,8 til 27,6	22,5 til 38,3	21,2	40,4	98,2
74"	159,4x99,6	12,4 til 28,4	23,1 til 39,1	21,4	40,6	99,7

Billeder mindre end 61 tommer projiceres ikke korrekt.

■ EB-685W/EB-675W (16:9 projiceret billede)

[Enhed: cm]

S		a	b	c	d	h
Størrelse af projiceret billede		Projektionsafstand Minimum (Vidvinkel) til maksimum (Tele)	Tal på skyderlinje	Afstand til det nederste skruehul til installation af vægpladen	Afstand fra toppen af det projicerede billede til skruehullet til midlertidig sikring af vægpladen	Højde af det projicerede billede
59"	130,6x73,5	4,2 til 17,3	14,9 til 28,0	21,8	41,0	73,4
60"	132,8x74,7	4,8 til 18,2	15,5 til 28,9	22,1	41,3	74,7
61"	135,0x76,0	5,5 til 19,0	16,2 til 29,7	22,5	41,7	76,0
62"	137,3x77,2	6,1 til 19,9	16,8 til 30,6	22,8	42,0	77,3
63"	139,5x78,5	6,7 til 20,7	17,4 til 31,4	23,2	42,4	78,5
64"	141,7x79,7	7,4 til 21,6	18,1 til 32,3	23,6	42,8	79,7
65"	143,9x80,9	8,0 til 22,4	18,7 til 33,1	23,9	43,1	81,0
66"	146,1x82,2	8,6 til 23,3	19,3 til 34,0	24,3	43,5	82,2
67"	148,3x83,4	9,3 til 24,2	20,0 til 34,9	24,6	43,8	83,5
68"	150,5x84,7	9,9 til 25,0	20,6 til 35,7	25,0	44,2	84,7
69"	152,8x85,9	10,5 til 25,9	21,2 til 36,6	25,3	44,5	86,0
70"	155,0x87,2	11,2 til 26,7	21,9 til 37,4	25,7	44,9	87,2
71"	157,2x88,4	11,8 til 27,6	22,5 til 38,3	26,1	45,3	88,4
72"	159,4x89,7	12,4 til 28,4	23,1 til 39,1	26,4	45,6	89,7
73"	161,6x90,9	13,1 til 29,3	23,8 til 40,0	26,8	46,0	90,9
74"	163,8x92,1	13,7 til 30,2	24,4 til 40,9	27,1	46,3	92,2

Billeder mindre end 59 tommer projiceres ikke korrekt.

■ EB-685W/EB-675W (4:3 projiceret billede)

[Enhed: cm]

S		a	b	c	d	h
Størrelse af projiceret billede		Projektionsafstand Minimum (Vidvinkel) til maksimum (Tele)	Tal på skyderlinnealen	Afstand til det nederste skruehul til installation af vægpladen	Afstand fra toppen af det projicerede billede til skruehullet til midlertidig sikring af vægpladen	Højde af det projicerede billede
54"	109,7x82,3	4,5 til 17,7	15,2 til 28,4	17,8	37,0	82,3
55"	111,8x83,8	5,2 til 18,7	15,9 til 29,4	18,1	37,3	83,9
56"	113,8x85,3	5,9 til 19,6	16,6 til 30,3	18,5	37,7	85,3
57"	115,8x86,9	6,6 til 20,5	17,3 til 31,2	18,8	38,0	86,9
58"	117,9x88,4	7,3 til 21,5	18,0 til 32,2	19,1	38,3	88,4
59"	119,9x89,9	8,0 til 22,4	18,7 til 33,1	19,4	38,6	89,9
60"	121,9x91,4	8,7 til 23,4	19,4 til 34,1	19,7	38,9	91,5
61"	124,0x93,0	9,4 til 24,3	20,1 til 35,0	20,1	39,3	92,9
62"	126,0x94,5	10,1 til 25,3	20,8 til 36,0	20,4	39,6	94,5
63"	128,0x96,0	10,8 til 26,2	21,5 til 36,9	20,7	39,9	96,0
64"	130,0x97,5	11,5 til 27,2	22,2 til 37,9	21,0	40,2	97,5
65"	132,1x99,1	12,2 til 28,1	22,9 til 38,8	21,3	40,5	99,1
66"	134,1x100,6	12,9 til 29,0	23,6 til 39,7	21,6	40,8	100,6
67"	136,1x102,1	13,6 til 30,0	24,3 til 40,7	22,0	41,2	102,1
68"	138,2x103,6	14,3 til 30,9	25,0 til 41,6	22,3	41,5	103,6
69"	140,2x105,2	15,0 til 31,2	25,7 til 41,9	22,6	41,8	105,2
70"	142,2x106,7	15,7 til 31,2	26,4 til 41,9	22,9	42,1	106,7
71"	144,3x108,2	16,4 til 31,2	27,1 til 41,9	23,2	42,4	108,2
72"	146,3x109,7	17,1 til 31,2	27,8 til 41,9	23,5	42,7	109,8
73"	148,3x111,3	17,8 til 31,2	28,5 til 41,9	23,9	43,1	111,2
74"	150,4x112,8	18,5 til 31,2	29,2 til 41,9	24,2	43,4	112,8

Billeder mindre end 54 tommer projiceres ikke korrekt.

■ EB-680/EB-670 (4:3 projiceret billede)

[Enhed: cm]

S		a	b	c	d	h
Størrelse af projiceret billede		Projektionsafstand Minimum (Vidvinkel) til maksimum (Tele)	Tal på skyderlinnealen	Afstand til det nederste skruehul til installation af vægpladen	Afstand fra toppen af det projicerede billede til skruehullet til midlertidig sikring af vægpladen	Højde af det projicerede billede
60"	121,9x91,4	6,8 til 20,7	17,5 til 31,4	16,3	35,5	91,4
61"	124,0x93,0	7,4 til 21,6	18,1 til 32,3	16,6	35,8	92,9
62"	126,0x94,5	8,1 til 22,5	18,8 til 33,2	16,8	36,0	94,5
63"	128,0x96,0	8,8 til 23,4	19,5 til 34,1	17,1	36,3	96,0
64"	130,0x97,5	9,4 til 24,3	20,1 til 35,0	17,3	36,5	97,6
65"	132,1x99,1	10,1 til 25,2	20,8 til 35,9	17,6	36,8	99,1
66"	134,1x100,6	10,7 til 26,0	21,4 til 36,7	17,9	37,1	100,5
67"	136,1x102,1	11,4 til 26,9	22,1 til 37,6	18,1	37,3	102,1
68"	138,2x103,6	12,1 til 27,8	22,8 til 38,5	18,4	37,6	103,6
69"	140,2x105,2	12,7 til 28,7	23,4 til 39,4	18,6	37,8	105,2
70"	142,2x106,7	13,4 til 29,6	24,1 til 40,3	18,9	38,1	106,7
71"	144,3x108,2	14,1 til 30,5	24,8 til 41,2	19,2	38,4	108,2
72"	146,3x109,7	14,7 til 31,2	25,4 til 41,9	19,4	38,6	109,8
73"	148,3x111,3	15,4 til 31,2	26,1 til 41,9	19,7	38,9	111,2
74"	150,4x112,8	16,0 til 31,2	26,7 til 41,9	19,9	39,1	112,8

Billeder mindre end 60 tommer projiceres ikke korrekt.

■ EB-680/EB-670 (16:9 projiceret billede)

[Enhed: cm]

S		a	b	c	d	h
Størrelse af projiceret billede		Projektionsafstand Minimum (Vidvinkel) til maksimum (Tele)	Tal på skyderlinnealen	Afstand til det nederste skruehul til installation af vægpladen	Afstand fra toppen af det projicerede billede til skruehullet til midlertidig sikring af vægpladen	Højde af det projicerede billede
55"	121,8x68,5	6,7 til 20,6	17,4 til 31,3	27,7	46,9	68,5
56"	124,0x69,7	7,4 til 21,6	18,1 til 32,3	28,2	47,4	69,7
57"	126,2x71,0	8,2 til 22,6	18,9 til 33,3	28,7	47,9	71,0
58"	128,4x72,2	8,9 til 23,5	19,6 til 34,2	29,2	48,4	72,2
59"	130,6x73,5	9,6 til 24,5	20,3 til 35,2	29,7	48,9	73,4

S		a	b	c	d	h
Størrelse af projiceret billede		Projektionsafstand Minimum (Vidvinkel) til maksimum (Tele)	Tal på skyderlinnealen	Afstand til det nederste skruerhul til installation af vægpladen	Afstand fra toppen af det projicerede billede til skruerhullet til midlertidig sikring af vægpladen	Højde af det projicerede billede
60"	132,8x74,7	10,3 til 25,5	21,0 til 36,2	30,2	49,4	74,7
61"	135,0x76,0	11,0 til 26,5	21,7 til 37,2	30,6	49,8	76,0
62"	137,3x77,2	11,8 til 27,4	22,5 til 38,1	31,1	50,3	77,2
63"	139,5x78,5	12,5 til 28,4	23,2 til 39,1	31,6	50,8	78,5
64"	141,7x79,7	13,2 til 29,4	23,9 til 40,1	32,1	51,3	79,7
65"	143,9x80,9	13,9 til 30,4	24,6 til 41,1	32,6	51,8	80,9
66"	146,1x82,2	14,7 til 31,2	25,4 til 41,9	33,1	52,3	82,2
67"	148,3x83,4	15,4 til 31,2	26,1 til 41,9	33,6	52,8	83,4
68"	150,5x84,7	16,1 til 31,2	26,8 til 41,9	34,1	53,3	84,7
69"	152,8x85,9	16,8 til 31,2	27,5 til 41,9	34,6	53,8	85,9
70"	155,0x87,2	17,5 til 31,2	28,2 til 41,9	35,1	54,3	87,1
71"	157,2x88,4	18,3 til 31,2	29,0 til 41,9	35,6	54,8	88,4
72"	159,4x89,7	19,0 til 31,2	29,7 til 41,9	36,0	55,2	89,7
73"	161,6x90,9	19,7 til 31,2	30,4 til 41,9	36,5	55,7	90,9
74"	163,8x92,1	20,4 til 31,2	31,1 til 41,9	37,0	56,2	92,2

Billeder mindre end 55 tommer projiceres ikke korrekt.

■ EB-680/EB-670 (16:10 projiceret billede)

[Enhed: cm]

S		a	b	c	d	h
Størrelse af projiceret billede		Projektionsafstand Minimum (Vidvinkel) til maksimum (Tele)	Tal på skyderlinnealen	Afstand til det nederste skruerhul til installation af vægpladen	Afstand fra toppen af det projicerede billede til skruerhullet til midlertidig sikring af vægpladen	Højde af det projicerede billede
56"	120,6x75,4	6,3 til 20,1	15,0 til 28,8	23,7	42,9	75,4
57"	122,8x76,7	7,0 til 21,1	15,7 til 29,8	24,1	43,3	76,7
58"	124,9x78,1	7,7 til 22,0	16,4 til 30,7	24,5	43,7	78,1
59"	127,1x79,4	8,4 til 23,0	17,1 til 31,7	24,9	44,1	79,4
60"	129,2x80,8	9,2 til 23,9	17,9 til 32,6	25,3	44,5	80,8
61"	131,4x82,1	9,9 til 24,8	18,6 til 33,5	25,7	44,9	82,1
62"	133,5x83,5	10,6 til 25,8	19,3 til 34,5	26,1	45,3	83,5
63"	135,7x84,8	11,3 til 26,7	20,0 til 35,4	26,5	45,7	84,9

S		a	b	c	d	h
Størrelse af projiceret billede		Projektionsafstand Minimum (Vidvinkel) til maksimum (Tele)	Tal på skyderlinne	Afstand til det nederste skruerhul til installation af vægpladen	Afstand fra toppen af det projicerede billede til skruerhullet til midlertidig sikring af vægpladen	Højde af det projicerede billede
64"	137,9x86,2	12,0 til 27,7	20,7 til 36,4	27,0	46,2	86,1
65"	140,0x87,5	12,7 til 28,6	21,4 til 37,3	27,4	46,6	87,5
66"	142,2x88,8	13,4 til 29,6	22,1 til 38,3	27,8	47,0	88,8
67"	144,3x90,2	14,1 til 30,5	22,8 til 39,2	28,2	47,4	90,2
68"	146,5x91,5	14,8 til 31,5	23,5 til 40,2	28,6	47,8	91,5
69"	148,6x92,9	15,5 til 32,4	24,2 til 41,1	29,0	48,2	92,9
70"	150,8x94,2	16,2 til 33,2	24,9 til 41,9	29,4	48,6	94,3
71"	152,9x95,6	16,9 til 33,2	25,6 til 41,9	29,8	49,0	95,6
72"	155,1x96,9	17,6 til 33,2	26,3 til 41,9	30,2	49,4	97,0
73"	157,2x98,3	18,3 til 33,2	27,0 til 41,9	30,7	49,9	98,2
74"	159,4x99,6	19,0 til 33,2	27,7 til 41,9	31,1	50,3	99,6

Billeder mindre end 56 tommer projiceres ikke korrekt.




- Værdierne er alene tilnærmede estimater. Værdien kan muligvis variere afhængigt af det sted, hvor du placere printeren.
- Under projicering i tele reduceres kvaliteten af de projicerede billeder muligvis.
- Når du bruger EB-685W/EB-675W til at projicere billeder ved 4:3, ændres billedstørrelsen automatisk, og kvaliteten af det projicerede billede kan blive nedsat.

Når det projicerede billede er 75" eller derover


Monter den 3-aksede justeringsenhed, hvor der er markeret med et ○○-stempel (A).

Tabellen over projiceringsafstande giver tallene ved montering af den 3-aksede justeringsenhed, hvor der er markeret med et ○○-stempel (A).



Afstanden fra toppen af det projicerede billede til skruehullet til installation på bunden af vægpladen (c) er tallet, som angives, når den lodrette skyder er indstillet til standardpositionen (B).

Tilpas hakket på indstillingspladen til positionen af stemplet på vægpladen.



EB-685W/EB-675W (16:10 projiceret billede)

[Enhed: cm]

S		a	b	c	d	h
Størrelse af projiceret billede		Projektionsafstand Minimum (Vidvinkel) til maksimum (Tele)	Tal på skyderlinen	Afstand til det nederste skruehul til installation af vægpladen	Afstand fra toppen af det projicerede billede til skruehullet til midlertidig sikring af vægpladen	Højde af det projicerede billede
75"	161,5x101,0	13,1 til 29,3	15,1 til 31,3	21,7	40,9	101,0
76"	163,7x102,3	13,7 til 30,1	15,7 til 32,1	22,0	41,2	102,3
77"	165,9x103,7	14,3 til 30,9	16,3 til 32,9	22,3	41,5	103,6
78"	168,0x105,0	14,9 til 31,8	16,9 til 33,8	22,6	41,8	105,0
79"	170,2x106,3	15,5 til 32,6	17,5 til 34,6	22,8	42,0	106,4
80"	172,3x107,7	16,1 til 33,5	18,1 til 35,5	23,1	42,3	107,7
81"	174,5x109,0	16,8 til 34,3	18,8 til 36,3	23,4	42,6	109,0
82"	176,6x110,4	17,4 til 35,1	19,4 til 37,1	23,7	42,9	110,4

S		a	b	c	d	h
Størrelse af projiceret billede		Projektionsafstand Minimum (Vidvinkel) til maksimum (Tele)	Tal på skyderlinen	Afstand til det nederste skruerhul til installation af vægpladen	Afstand fra toppen af det projicerede billede til skruerhullet til midlertidig sikring af vægpladen	Højde af det projicerede billede
83"	178,8x111,7	18,0 til 36,0	20,0 til 38,0	24,0	43,2	111,7
84"	180,9x113,1	18,6 til 36,8	20,6 til 38,8	24,2	43,4	113,1
85"	183,1x114,4	19,2 til 37,6	21,2 til 39,6	24,5	43,7	114,5
86"	185,2x115,8	19,9 til 38,5	21,9 til 40,5	24,8	44,0	115,8
87"	187,4x117,1	20,5 til 39,3	22,5 til 41,3	25,1	44,3	117,1
88"	189,5x118,5	21,1 til 39,9	23,1 til 41,9	25,4	44,6	118,4
89"	191,7x119,8	21,7 til 39,9	23,7 til 41,9	25,6	44,8	119,9
90"	193,9x121,2	22,3 til 39,9	24,3 til 41,9	25,9	45,1	121,2
91"	196,0x122,5	22,9 til 39,9	24,9 til 41,9	26,2	45,4	122,5
92"	198,2x123,9	23,6 til 39,9	25,6 til 41,9	26,5	45,7	123,8
93"	200,3x125,2	24,2 til 39,9	26,2 til 41,9	26,8	46,0	125,2
94"	202,5x126,5	24,8 til 39,9	26,8 til 41,9	27,1	46,3	126,5
95"	204,6x127,9	25,4 til 39,9	27,4 til 41,9	27,3	46,5	127,9
96"	206,8x129,2	26,0 til 39,9	28,0 til 41,9	27,6	46,8	129,2
97"	208,9x130,6	26,7 til 39,9	28,7 til 41,9	27,9	47,1	130,6
98"	211,1x131,9	27,3 til 39,9	29,3 til 41,9	28,2	47,4	131,9
99"	213,2x133,3	27,9 til 39,9	29,9 til 41,9	28,5	47,7	133,2

Billeder større end 99 tommer projiceres ikke korrekt.

■ EB-685W/EB-675W (16:9 projiceret billede)

[Enhed: cm]

S		a	b	c	d	h
Størrelse af projiceret billede		Projektionsafstand Minimum (Vidvinkel) til maksimum (Tele)	Tal på skyderlinnealen	Afstand til det nederste skruehul til installation af vægpladen	Afstand fra toppen af det projicerede billede til skruehullet til midlertidig sikring af vægpladen	Højde af det projicerede billede
75"	166,0x93,4	14,3 til 31,0	16,3 til 33,0	27,5	46,7	93,4
76"	168,2x94,6	15,0 til 31,9	17,0 til 33,9	27,9	47,1	94,6
77"	170,5x95,9	15,6 til 32,7	17,6 til 34,7	28,2	47,4	95,9
78"	172,7x97,1	16,3 til 33,6	18,3 til 35,6	28,6	47,8	97,1
79"	174,9x98,4	16,9 til 34,5	18,9 til 36,5	28,9	48,1	98,4
80"	177,1x99,6	17,5 til 35,3	19,5 til 37,3	29,3	48,5	99,6
81"	179,3x100,9	18,2 til 36,2	20,2 til 38,2	29,6	48,8	100,9
82"	181,5x102,1	18,8 til 37,0	20,8 til 39,0	30,0	49,2	102,1
83"	183,7x103,4	19,4 til 37,9	21,4 til 39,9	30,4	49,6	103,3
84"	186,0x104,6	20,1 til 38,7	22,1 til 40,7	30,7	49,9	104,6
85"	188,2x105,8	20,7 til 39,6	22,7 til 41,6	31,1	50,3	105,8
86"	190,4x107,1	21,3 til 39,9	23,3 til 41,9	31,4	50,6	107,1
87"	192,6x108,3	22,0 til 39,9	24,0 til 41,9	31,8	51,0	108,3
88"	194,8x109,6	22,6 til 39,9	24,6 til 41,9	32,1	51,3	109,6
89"	197,0x110,8	23,2 til 39,9	25,2 til 41,9	32,5	51,7	110,8
90"	199,2x112,1	23,9 til 39,9	25,9 til 41,9	32,9	52,1	112,0
91"	201,5x113,3	24,5 til 39,9	26,5 til 41,9	33,2	52,4	113,3
92"	203,7x114,6	25,1 til 39,9	27,1 til 41,9	33,6	52,8	114,5
93"	205,9x115,8	25,8 til 39,9	27,8 til 41,9	33,9	53,1	115,8
94"	208,1x117,1	26,4 til 39,9	28,4 til 41,9	34,3	53,5	117,0
95"	210,3x118,3	27,0 til 39,9	29,0 til 41,9	34,6	53,8	118,3
96"	212,5x119,5	27,7 til 39,9	29,7 til 41,9	35,0	54,2	119,5
97"	214,7x120,8	28,3 til 39,9	30,3 til 41,9	35,4	54,6	120,8

Billeder større end 97 tommer projiceres ikke korrekt.

■ EB-685W/EB-675W (4:3 projiceret billede)

[Enhed: cm]

S		a	b	c	d	h
Størrelse af projiceret billede		Projektionsafstand Minimum (Vidvinkel) til maksimum (Tele)	Tal på skyderlinnealen	Afstand til det nederste skruehul til installation af vægpladen	Afstand fra toppen af det projicerede billede til skruehullet til midlertidig sikring af vægpladen	Højde af det projicerede billede
75"	152,4x114,3	19,2 til 37,5	21,2 til 39,5	24,5	43,7	114,3
76"	154,4x115,8	19,9 til 38,5	21,9 til 40,5	24,8	44,0	115,8
77"	156,5x117,3	20,6 til 39,4	22,6 til 41,4	25,1	44,3	117,4
78"	158,5x118,9	21,3 til 39,9	23,3 til 41,9	25,5	44,7	118,8
79"	160,5x120,4	22,0 til 39,9	24,0 til 41,9	25,8	45,0	120,4
80"	162,6x121,9	22,7 til 39,9	24,7 til 41,9	26,1	45,3	121,9
81"	164,6x123,4	23,4 til 39,9	25,4 til 41,9	26,4	45,6	123,4
82"	166,6x125,0	24,1 til 39,9	26,1 til 41,9	26,7	45,9	125,0
83"	168,7x126,5	24,8 til 39,9	26,8 til 41,9	27,0	46,2	126,5
84"	170,7x128,0	25,5 til 39,9	27,5 til 41,9	27,4	46,6	128,0
85"	172,7x129,5	26,2 til 39,9	28,2 til 41,9	27,7	46,9	129,5
86"	174,8x131,1	26,9 til 39,9	28,9 til 41,9	28,0	47,2	131,1
87"	176,8x132,6	27,6 til 39,9	29,6 til 41,9	28,3	47,5	132,6
88"	178,8x134,1	28,3 til 39,9	30,3 til 41,9	28,6	47,8	134,1

Billeder større end 88 tommer projiceres ikke korrekt.

■ EB-680/EB-670 (4:3 projiceret billede)

[Enhed: cm]

S		a	b	c	d	h
Størrelse af projiceret billede		Projektionsafstand Minimum (Vidvinkel) til maksimum (Tele)	Tal på skyderlinnealen	Afstand til det nederste skruehul til installation af vægpladen	Afstand fra toppen af det projicerede billede til skruehullet til midlertidig sikring af vægpladen	Højde af det projicerede billede
75"	152,4x114,3	16,7 til 34,1	18,7 til 36,1	20,2	39,4	114,3
76"	154,4x115,8	17,4 til 35,0	19,4 til 37,0	20,5	39,7	115,8
77"	156,5x117,3	18,0 til 35,9	20,0 til 37,9	20,7	39,9	117,4
78"	158,5x118,9	18,7 til 36,8	20,7 til 38,8	21,0	40,2	118,9
79"	160,5x120,4	19,4 til 37,7	21,4 til 39,7	21,2	40,4	120,4
80"	162,6x121,9	20,0 til 38,6	22,0 til 40,6	21,5	40,7	121,9
81"	164,6x123,4	20,7 til 39,5	22,7 til 41,5	21,8	41,0	123,4
82"	166,6x125,0	21,3 til 39,9	23,3 til 41,9	22,0	41,2	125,0
83"	168,7x126,5	22,0 til 39,9	24,0 til 41,9	22,3	41,5	126,5
84"	170,7x128,0	22,7 til 39,9	24,7 til 41,9	22,5	41,7	128,1
85"	172,7x129,5	23,3 til 39,9	25,3 til 41,9	22,8	42,0	129,5
86"	174,8x131,1	24,0 til 39,9	26,0 til 41,9	23,1	42,3	131,0
87"	176,8x132,6	24,7 til 39,9	26,7 til 41,9	23,3	42,5	132,6
88"	178,8x134,1	25,3 til 39,9	27,3 til 41,9	23,6	42,8	134,1
89"	180,8x135,6	26,0 til 39,9	28,0 til 41,9	23,9	43,1	135,6
90"	182,9x137,2	26,6 til 39,9	28,6 til 41,9	24,1	43,3	137,2
91"	184,9x138,7	27,3 til 39,9	29,3 til 41,9	24,4	43,6	138,7
92"	186,9x140,2	28,0 til 39,9	30,0 til 41,9	24,6	43,8	140,2
93"	189,0x141,7	28,6 til 39,9	30,6 til 41,9	24,9	44,1	141,7
94"	191,0x143,2	29,3 til 39,9	31,3 til 41,9	25,2	44,4	143,2

Billeder større end 94 tommer projiceres ikke korrekt.

■ EB-680/EB-670 (16:9 projiceret billede)

[Enhed: cm]

S		a	b	c	d	h
Størrelse af projiceret billede		Projektionsafstand Minimum (Vidvinkel) til maksimum (Tele)	Tal på skyderlinealen	Afstand til det nederste skruerhul til installation af vægpladen	Afstand fra toppen af det projicerede billede til skruerhullet til midlertidig sikring af vægpladen	Højde af det projicerede billede
75"	166,0x93,4	21,2 til 31,2	23,2 til 41,9	37,5	56,7	93,4
76"	168,2x94,6	21,9 til 31,2	23,9 til 41,9	38,0	57,2	94,7
77"	170,5x95,9	22,6 til 31,2	24,6 til 41,9	38,5	57,7	95,9
78"	172,7x97,1	23,3 til 31,2	25,3 til 41,9	39,0	58,2	97,2
79"	174,9x98,4	24,0 til 31,2	26,0 til 41,9	39,5	58,7	98,4
80"	177,1x99,6	24,8 til 31,2	26,8 til 41,9	40,0	59,2	99,6
81"	179,3x100,9	25,5 til 31,2	27,5 til 41,9	40,5	59,7	100,9
82"	181,5x102,1	26,2 til 31,2	28,2 til 41,9	41,0	60,2	102,1
83"	183,7x103,4	26,9 til 31,2	28,9 til 41,9	41,4	60,6	103,5
84"	186,0x104,6	27,6 til 31,2	29,6 til 41,9	41,9	61,1	104,6
85"	188,2x105,8	28,4 til 31,2	30,4 til 41,9	42,4	61,6	105,9
86"	190,4x107,1	29,1 til 31,2	31,1 til 41,9	42,9	62,1	107,2
87"	192,6x108,3	29,8 til 31,2	31,8 til 41,9	43,4	62,6	108,4

Billeder større end 87 tommer projiceres ikke korrekt.

■ EB-680/EB-670 (16:10 projiceret billede)

[Enhed: cm]

S		a	b	c	d	h
Størrelse af projiceret billede		Projektionsafstand Minimum (Vidvinkel) til maksimum (Tele)	Tal på skyderlinealen	Afstand til det nederste skruerhul til installation af vægpladen	Afstand fra toppen af det projicerede billede til skruerhullet til midlertidig sikring af vægpladen	Højde af det projicerede billede
75"	161,5x101,0	19,7 til 38,1	21,7 til 40,1	31,5	50,7	100,9
76"	163,7x102,3	20,4 til 39,1	22,4 til 41,1	31,9	51,1	102,3
77"	165,9x103,7	21,1 til 39,9	23,1 til 41,9	32,3	51,5	103,7
78"	168,0x105,0	21,8 til 39,9	23,8 til 41,9	32,7	51,9	105,0
79"	170,2x106,3	22,5 til 39,9	24,5 til 41,9	33,1	52,3	106,4
80"	172,3x107,7	23,2 til 39,9	25,2 til 41,9	33,5	52,7	107,7
81"	174,5x109,0	23,9 til 39,9	25,9 til 41,9	33,9	53,1	109,1
82"	176,6x110,4	24,6 til 39,9	26,6 til 41,9	34,3	53,5	110,4
83"	178,8x111,7	25,3 til 39,9	27,3 til 41,9	34,8	54,0	111,7
84"	180,9x113,1	26,0 til 39,9	28,0 til 41,9	35,2	54,4	113,0

S		a	b	c	d	h
Størrelse af projiceret billede		Projektionsafstand Minimum (Vidvinkel) til maksimum (Tele)	Tal på skyderlinje	Afstand til det nederste skruenhul til installation af vægpladen	Afstand fra toppen af det projicerede billede til skruenhullet til midlertidig sikring af vægpladen	Højde af det projicerede billede
85"	183,1x114,4	26,7 til 39,9	28,7 til 41,9	35,6	54,8	114,4
86"	185,2x115,8	27,4 til 39,9	29,4 til 41,9	36,0	55,2	115,8
87"	187,4x117,1	28,1 til 39,9	30,1 til 41,9	36,4	55,6	117,1
88"	189,5x118,5	28,8 til 39,9	30,8 til 41,9	36,8	56,0	118,5
89"	191,7x119,8	29,5 til 39,9	31,5 til 41,9	37,2	56,4	119,8

Billeder større end 89 tommer projiceres ikke korrekt.



- Værdierne er alene tilnærmede estimater. Værdien kan muligvis variere afhængigt af det sted, hvor du placere printeren.
- Under projicering i tele reduceres kvaliteten af de projicerede billeder muligvis.
- Når du bruger EB-685W/EB-675W til at projicere billeder ved 4:3, ændres billedstørrelsen automatisk, og kvaliteten af det projicerede billede kan blive nedsat.

Installation af indstillingspladen

Tilslutning af enheder

Nødvendige ledninger

Forbered at have de nødvendige ledninger tilgængelig, alt efter de enheder, der skal bruges.


- Medfølgende lysnetledning (nødvendig)
- Valgfri computerledninger og andre ledninger (fremskaf disse alt efter hvilke enheder, der skal tilsluttes)

Se den *Brugerhåndbog* til projektoren (på Dokument cd-rommen) for detaljerede oplysninger.

Fremskaf ledninger for de tilsluttede enheder (eksempel).


Dokumentkamera

Dedikeret USB-kabel (leveres med dokumentkameraet)




Computer

Computerkabel (ekstra tilbehør)




Eksterne højtalere

Lydkabel (fås i handlen)




Mikrofon (fås i handlen)



LAN-enhed

LAN-kabel (fås i handlen)



Installationsprocedure

Sørg for at følge nedenstående fremgangsmåde ved installation af indstillingspladen. Hvis disse trin ikke følges, kan produktet falde ned og forårsage persontilskadekomst eller skade på udstyr.



Advarsel


Brug ikke klæbemidler, smøremidler eller olie under installation eller justering af indstillingspladen. Hvis der bruges klæbemidler for at forhindre, at skruerne løsner sig, eller ting som smøremidler eller olie på glidepladen på projektorens fastgørelsesdel, kan huset revne og få projektoren til at falde ned, hvilket kan forårsage persontilskadekomst eller skade på udstyr.




Saml delene

1


Forbind pladen og rammerne (x2) og fastgør dem med de medfølgende M4 x 12 mm bolte (x5)




- 2 Kontroller, at den 3-aksede justeringsenhed flugter med glidepladens standardposition (A).





Hvis standardpositionen (A) ikke er korrekt, skal du løsne M4 bolten og justere glidepladens position. Når du er færdig med at foretage justeringerne, skal du spænde bolten.



- 3 Fastgør den 3-aksede justeringsenhed og glidepladen til soklen på projektoren med de medfølgende M4 x 12 mm bolte (x4)



Positioner for isætning af bolte



■ Installer vægpladen på væggen

1

Bestem projektionens position ud fra størrelsen på det projicerede billede


Der henvises til tabellen over projiceringsafstande for følgende værdier.

- Projiceret billedstørrelse (S)
- Afstand fra toppen af det projicerede billede til det nederste skruenhul til installation af vægpladen (c)
- Afstand fra toppen af det projicerede billede til skruenhullet til midlertidig sikring af vægpladen (d)

☛ "Projektionsafstandstabel" [s.13](#)




Brug skruenhullet i følgende figur som det midlertidige skruenhul for vægpladen. Afstand fra det nederste skruenhul til installation af vægpladen til det midlertidige skruenhul er 192,3 mm.



Det anbefales at markere de følgende positioner. Dette er udgangspunktet for at bestemme vægpladens monteringsposition.

- Position for det midlertidige skruenhul (①)
- Position for det nederste skruenhul til installation af vægpladen (②)
- Midterlinje (③) for det projicerede billede.




2

Fastgør skabelonen på væggen

- Tilpas midterlinjen (③), som du har markeret i trin 1 til linjen for **Image Center A** på skabelonen.
Bekræft, hvor der er bjælker eller dragere i væggen, og ryk placeringen til venstre eller højre efter behov.
(Placeringen kan rykkes op til højst 45 mm vandret til venstre eller højre i forhold til projiceringsoverfladens centerlinje).
- Tilpas højden (①) og (②), som du har markeret i trin 1 til linjerne ★ på skabelonen.

[Enhed: mm]




3

- Skrue en almindelig M10 skrue i positionen for det midlertidige skruenhul for vægpladen
Lad der være et mellemrum på 6 mm eller mere imellem væggen og skruenhovedet.

4

Bestem placeringen af vægpladens monteringshuller

Ud fra skruenhullerne, som vises i nedenstående figur, skal du sikre mindst fire punkter for optimal balance.




5

Lav hullerne i væggen

Bordiameter: 10,5 mm


Boreddybde: 45 mm

Rawlplugdybde: 40 mm



6


Fjern skabelonen og rengør borehullerne for støv med en støvsuger eller et sugerør



7


Placér vægpladen på væggen og sæt skruer af typen M10 x 60 mm i hullerne, som kan fås i almindelig handel

Påsæt møtrikken og slå den fast med indhammer, indtil kernen rører toppen af ankret.



8

Fastspænd møtrikken med en skiftenøgle for at fastgøre vægplade til muren



Bestem projiceringsafstanden og før kablerne igennem indstillingspladen

1

Kontrollér følgende tal i tabellen over projiceringsafstandene


- Tallene på skyderen (b)
- Afstand fra skærmens overflade til væggen (x)

☛ "Projektionsafstandstabel" [s.13](#)

2

Løsn M4 x 12 mm boltene (x2) og udvid skyderen på indstillingspladen


Juster skyderen med den samlede afstand af (b) og (x), du har markeret i trin 1.



3

Før de nødvendige kabler gennem indstillingspladen

Se på følgende figur, hvordan kablerne føres, så de kabelender, der skal forbindes til projektoren, er på projektorens interface-side.




Advarsel

Hæng ikke resten af kablet over indstillingspladen. Det kan falde ned og give anledning til ulykker.

■ Fastgørelse af indstillingspladen til vægpladen

1 Indsæt den sekskantede akse i indstillingspladen




2 Monter indstillingspladen på vægpladen

Indsæt toppen af den sekskantede akse i vægpladen, og indsæt den derefter i stikket på bunden.

⚠ Pas på


Pas på, at kablerne ikke kommer i klemme mellem indstillingspladen og vægpladen.



3

Fastgør indstillingspladen og vægpladen


Fastgør de medfølgende M6-skruer (x3) med en Nr. 3 stjerneskruetrækker og spænd den medfølgende M6-bolt (x1) let med skiftenøglen.



4


Juster den lodrette forskydning med gaffelnøglen for at justere den med standardpositionen (C)

- Når den sekskantedede akse strammes for oven (A), hæves indstillingspladen, og når aksens løsnes, sænkes den.
- Når M8-bolten for neden strammes (B), sænkes indstillingspladen, og når bolten løsnes, hæves den. (Du kan også bruge en 17 mm topnøgle).



5


Spænd M6-bolten (x1), så indstillingspladen fastgøres i sin position



Fastgørelse af projektoren i indstillingspladen

1

Løsn skruerne (x2) og fjern kabeldækslet fra projektoren




2

Fastgør den 3-aksede justeringsenhed til indstillingspladen med de medfølgende M4 x 12 mm bolte (x4)

- Hvis et projiceret billede er mindre end 75 tommer: Montér enheden ved ○ -stemplet (**A**).
- Hvis et projiceret billede er større end 75 tommer: Montér enheden ved ○ ○ -stemplet (**B**).

○ : Mindre end 75 tommer


○ ○ : 75" eller derove




3

Tilslut kablerne til projektoren


Tilslut netledningen til sidst.



Brug almindelige M4 skruer til at fastgøre eksterne enheder og tilbehør, som f.eks. eksterne tunere, til skruehullerne i følgende figur.



Installer det ekstra trådløse LAN-modul i stikket til trådløst LAN-modul.




Justering af projektorens position

- Foretag ikke disse justeringer med projektorens Keystone-funktion. Dette vil kunne resultere i en nedsat billedkvalitet.
- Når du konfigurerer flere projektorer vha. en batchkonfigurationsfunktion, skal du udføre batchkonfigurationen, inden du justerer det projicerede billede.

☞ "Batchkonfigurationsfunktionen" [s.57](#)


- 1 Tryk på knappen [Power] på fjernbetjeningen eller på kontrolpanelet for at tænde for projektoren



⚠ Pas på

Under projiceringen skal du sørge for at holde ansigt og hænder væk fra ventilationsåbningen og undlade at placere genstande i nærheden af åbningen, da de kan blive skæve eller beskadigede af varmen. Varm luft fra ventilationsåbningen kan føre til forbrændinger, forvrængninger og ulykker.

- 2 Åbn luftfilterafdækningen og juster fokus med fokusknappen



Finindstil fokuseringen senere.

Luk luftfilterafdækningen, når justeringen er udført.



Du kan ændre skærmsprog fra **Sprog** på menuen **Udvidet**.

☞ Projektorens *Brugerhåndbog* - Projektormenu



3

Skift evt. billedformatet på det projicerede billede (hvis det er nødvendigt)

Projicer billeder fra en tilsluttet enhed og tryk på knappen [Aspect] på fjernbetjeningen.

Hver gang du trykker på knappen, vises billedformatnavnet på skærmen, og billedformatet skifter.

På fjernbetjeningen




- Få flere oplysninger om tilslutning af enheder og projicering af billeder i *Introduktion*.
- Billedformatet skifter ikke, hvis der ikke vises nogen billeder fra den tilsluttede enhed.
- Du kan også ændre billedformat under **Billedformat** fra menuen **Signal**.

🖱️ Projektorens *Brugerhåndbog* - Projektormenu


4

Tryk på projektorens knap [Menu].

På fjernbetjeningen



På kontrolpanelet




5


Vælg **Instal.vejledning** under **Indstillinger**


Når du bruger EB-685W/EB-675W, vises billedformatet. Vælg **16:10** eller **4:3**, afhængig af billedet, som du ønsker at projicere.

Hjælpeskærmen vises.




- 6** Efter at du har løsnet justeringsgrebet ved bunden, skal du justere vandret rulning med justeringsgrebet på toppen.

 Gentag trin 6 til 11 efter behov.




Når du er færdig med at foretage justeringerne, skal du spænde justeringsgrebet ved bunden.

- 7** Løsn M4 skruen (x1) med unbrakonøglen, og juster derefter vandret rotation med justeringsgrebet




Når justeringerne er færdige, spændes M4 skruerne igen.

- 8** Efter at du har løsnet justeringsgrebet ved bunden, skal du justere lodret hældning med justeringsgrebet på toppen.



Når du er færdig med at foretage justeringerne, skal du spænde justeringsgrebet ved bunden.


- 9** Løsn M4 bolten med unbrakonøglen og juster derefter vandret forskydning



Når du er færdig med at foretage justeringerne, skal du spænde M4 bolten, som du har løsnet.

10

Løsn M4-boltene (x2) med unbrakonøglen og juster forskydning frem/tilbage




Når justeringerne er færdige, spændes M4 boltene igen.

11

Løsn M6-bolten (x1) med gaffelnøglen og juster lodret forskydning

Juster den lodrette forskydning med den sekskantede akse nederst eller øverst.

- Når den sekskantede akse strammes for oven, hæves indstillingspladen, og når aksens løsnes, sænkes den.
- Når M8-bolten for neden strammes, sænkes indstillingspladen, og når bolten løsnes, hæves den. (Du kan også bruge en 17 mm topnøgle).



Når justeringerne er færdige, spændes M6 bolten igen.

12

Sørg for, at alle bolte, som du har løsnet i trin 6 til 11, er sikkert spændt



Advarsel


Stram alle bolte og skruer grundigt. I modsat fald kan produktet falde ned og forårsage persontilskadekomst eller skade på udstyr.

13

Juster fokus, så det passer med fokus i følgende figur (**A**)

Åbn luftfilterafdækningen og juster fokus.

Når (**A**) er i fokus, kontrolleres områderne (**B**). Hvis nogen af områderne (**B**) er ude af fokus, justeres fokus, indtil områderne (**B**) er ensartede.




Luk luftfilterafdækningen, når justeringen er udført.

14


Fjern prøvemønstret ved at trykke på [Esc]-knappen på fjernbetjeningen eller kontrolpanelet

Buekorrektion


Når der projiceres på en kurvet skærm, skal du bruge Buekorrektion for at justere forvrængning i det projicerede billede.




1 Tænd for projektoren og tryk derefter på [Menu]-knappen




2 Vælg **Geom. korrektion** under **Indstillinger**



3 Vælg **Buekorrektion**



4 Vælg **Buekorrektion**



5 Vælg siden, som du ønsker at korrigere



6

Korriger den valgte side

Hvis der vises en meddelelse "**Der kan ikke flyttes længere.**" under justeringen, kan du ikke justere formen mere i retningen, som er indikeret med den grå trekant.



7


Gentag trin 5 og 6 efter behov for at justere de andre sider

Montering af dæksler


1

Sæt vægpladeafdækningerne på igen

Installer den højre afdækning først.




- Afhængig af kabelkonfigurationerne kan det være nødvendigt at lave udskæringer (A) i vægpladeafdækningen, så kablerne kan føres igennem. Fjern eventuelle grater, så udskæringerne ikke er skarpe.



Sørg for ikke at beskadige kablerne, når de føres igennem udskæringerne.


Sørg også for at bruge skæreren på sikker vis.

- Når du fjerner vægpladeafdækningen, skal du trykke på fanerne ved toppen og bunden af vægpladeafdækningen med unbrakonøgle og trække den fremad.





2

Fastgør endekappen til indstillingspladen




Hvis rillen i armen giver dig problemer, kan du påsætte det medfølgende afdækningsmærkat.



3

Monter kabelbeklædningen på projektoren og fastgør den med skruerne (x2)





Pas på

Det bør overlades til specialister at afmontere eller geninstallere projektoren, herunder også i tilfælde af reparation og vedligeholdelse. Du kan finde oplysninger i projektorens *Brugerhåndbog* om vedligeholdelse og reparationer.




Advarsel

- Løsn aldrig bolte og møtrikker efter installationen. Kontroller med mellemrum, at skruerne ikke har løsnet sig. Stram eventuelle skruer, som måtte have løsnet sig, grundigt. I modsat fald kan produktet falde ned og forårsage persontilskadekomst eller skade på udstyr.
- Hæng ikke i produktet og undlad at hænge tunge genstande på det. Hvis dette produkt falder på gulvet, kan det medføre alvorlige personskader eller sågar dødsfald.



Installere flere projektorer parallelt (multiprojektion)

Ved at installere flere projektorer parallelt, kan du projicere ét stort billede (multiprojektion).



Kontroller følgende, når du installerer flere projektorer parallelt. (☛ "Fremgangsmåde ved installation" [s.7](#))



Når du projicerer skærmen fra en computer, skal du gøre følgende forberedelser. Der henvises til dokumentationen, som fulgte med din computer, for oplysninger om hvordan du foretager indstillingerne.

- Forbind et kabel fra en computer til hver projektor (computeren skal have to udgangsporte)
- Indstil til at udsende billeder til flere skærme fra én computer

Indstillinger for multiprojektion



Følg nedenstående trin, når du bruger multiprojektionsfunktionen.

- 1 Indstilling af projektor-id (☛ [s.52](#))
- 2 Justering af billede ved multiprojektion (☛ [s.55](#))

Indstilling af projektor-id

1


Tænd for projektoren og tryk derefter på [Menu]-knappen



2


Vælg **Multiprojektion** under **Udvidet**

3

Vælg **Projektor-id**

4

Vælg id-nummeret for destinationsprojektoren




5


Tryk på knappen [Menu] for at lukke menuen

Gentag trin 1 til 5 for de resterende projektorer


- 6 Ret fjernbetjeningen mod den projektor, som du ønsker at betjene, og tryk derefter på knappen [ID]



Id'et for projektoren vises på den projicerede skærm. Skærmen slukker efter ca. 3 sekunder.




- 7 Mens du holder knappen [ID] nede, skal du trykke på knappen med det samme nummer som projektor-id'et for den projektor, som du ønsker at betjene



Fjernbetjeningshandlinger for projektoren med det valgte id er aktiveret.

8

Tryk på knappen [ID] og kontroller id-indstillingen



Følgende vises.

- Fjernbetjening: **Til** vises: Du kan betjene den aktuelle projektor.
- Fjernbetjening: **Fra** vises: Du kan ikke betjene den aktuelle projektor med fjernbetjeningen. Gentag ovenstående procedure for at aktivere fjernbetjening.




- Hver gang projektoren tændes, skal du vælge projektor-id'et for den projektor, du ønsker at betjene. Når projektoren er tændt, er id'et for fjernbetjeningen 0.
- Når **Projektor-id** er indstillet til **Fra**, kan du betjene projektoren med fjernbetjeningen, uanset id-indstillingen, som du har valgt med fjernbetjeningen.
- Når fjernbetjenings-id'et er indstillet til 0, kan du betjene alle projektorer, uanset indstillingen for projektor-id.

Justering af billede ved multiprojektion

- Kontroller, at justeringen af projektoren position er afsluttet
 - ☛ "Justering af projektorens position" [s.41](#)
- Hvis du ikke er tilfreds med justeringen imellem billederne, som projiceres i multiprojektion, kan du prøve at udføre en buekorrektur.
 - ☛ "Buekorrektur" [s.46](#)

1


Tænd for projektoren og tryk derefter på [Menu]-knappen



2

Vælg **Multiprojektion** under **Udvidet**

3

Indstil **Multiprojektion** til **Til**

Tryk på knappen [Esc] for at vende tilbage til den forrige skærm.

4

Foretag hver indstilling

Farvetilstand

Indstil det samme emne for hver projektor.

Ensartede farver

Juster farvebalancen for hele skærmen (kun ved behov).

Lysstyrkeniveau

Hvis lysstyrken af hver lampe er forskellig, skal du justere lysstyrken fra niveau 1 til 5. Juster den mørkeste lampe som standard. Dette er kun tilgængeligt, når **Strømforbrug** er indstillet til **Normal** i menuen **ECO**.

Farvematching

Juster farve og lysstyrke gradvist fra helt hvid til helt sort.



Batchkonfigurationsfunktionen

Efter at du har udført projektorens menuindstillinger for én projektor, kan du kopiere indstillingerne til andre projektorer (batchkonfigurationsfunktion). Batchkonfigurationsfunktionen fungerer kun ved projektorer med samme modelnummer.

Brug én af følgende metoder.

- Konfiguration med et USB flash-drev.
- Konfiguration ved tilslutning af computer og projektor via et USB-kabel.
- Konfiguration med EasyMP Network Updater.

Denne vejledning forklarer metoderne med USB flash-drev og USB-kabel.



- Følgende menuindstillinger kopieres ikke ved batchkonfigurationsfunktionen.
 - Menuindstillinger for Netværk (undtagen for menuen Meddelelse og menuen Andre)
 - Lampe-Timer og Status fra menuen Info
- Udfør batchkonfiguration, inden du justerer projektorernes position. Justeringsværdier for det projicerede billede, som f.eks. Keystone, kopieres ved batchkonfigurationsfunktionen. Hvis der udføres en batchkonfiguration efter justering af projektorernes position, kan justeringerne ændres.
- Ved at bruge batchkonfigurationsfunktionen kopieres det registrerede brugerlogo til de andre projektorer. Du bør ikke registrere fortrolige oplysninger som en del af brugerlogoet.



Pas på

Det er kundens ansvar at foretage batchkonfiguration. Hvis batchkonfiguration mislykkes på grund af strømudfald, kommunikationsfejl osv., er eventuelle reparationer kundens ansvar.

Konfiguration med et USB flash-drev

Dette afsnit beskriver, hvordan der foretages batchkonfiguration med et USB flash-drev.



- Brug et USB flash-drev, der er FAT-formateret.
- Batchkonfigurationsfunktionen kan ikke bruges med USB flash-drev, der har indbyggede sikkerhedsfunktioner. Brug derfor et USB flash-drev, der ikke har indbyggede sikkerhedsfunktioner.
- Batchkonfigurationsfunktionen kan ikke bruges med USB kortlæsere eller USB harddiske.

■ Sådan gemmes indstillingerne på USB flash-drevet

- 1 Tag lysnetledningen ud af projektoren og kontrollér, at alle lysdioder på projektoren er slukket

- 2 Tilslut USB flash-drevet til projektorens USB-A port




- Tilslut USB flash-drevet direkte til projektoren. Hvis USB flash-drevet tilsluttes projektoren via en USB-hub, gemmes indstillingerne muligvis ikke korrekt.
- Tilslut et tomt USB flash-drev. Hvis USB flash-drevet indeholder data ud over batchkonfigurationsfilen, gemmes indstillingerne muligvis ikke korrekt.
- Hvis du har gemt en batchkonfigurationsfil fra en anden projektor på USB flash-drevet, bør du slette filen eller ændre dens navn. Batchkonfigurationsfunktionen kan ikke overskrive en batchkonfigurationsfil.
- Batchkonfigurationsfilens navn er PJCONFDATA.bin. Hvis det er nødvendigt at ændre filnavnet, kan du tilføje tekst efter PJCONFDATA. Hvis du ændrer tekstdelen PJCONFDATA i filnavnet, kan projektoren muligvis ikke genkende filen korrekt.
- Du må kun ikke bruge æ, ø eller å i filnavnet.

3

Sæt lysnetledningen i projektoren mens du holder [Esc]-knappen på fjernbetjeningen eller kontrolpanelet nede

Statusindikatoren og strømindikatoren lyser blå, og lampeindikatoren og temperaturindikatoren lyser orange.

Når alle lysdioder på projektoren lyser, slipper du [Esc]-knappen.




Når alle lysdioder begynder at blinke, dannes batchkonfigurationsfilen.

Pas på

- Du må ikke afbryde for strømmen til projektoren, mens filen dannes. Hvis strømmen afbrydes, kan projektoren muligvis ikke starte korrekt igen.
- Du må ikke tage USB flash-drevet ud af projektoren, mens filen dannes. Hvis du gør det, kan projektoren muligvis ikke starte korrekt igen.

Hvis filen dannes uden problemer, slukker projektoren, og kun strømindikatoren lyser blå.



Når den er slukket, kan du tage USB flash-drevet ud.

Kopiering af gemte indstillinger til andre projektorer

1 Tag lysnetledningen ud af projektoren og kontrollér, at alle lysdioder på projektoren er slukket

2 Tilslut USB flash-drevet med den gemte batchkonfigurationsfil til projektorens USB-A port




- Når USB-flash-drevet indeholder 1 til 3 typer af batchkonfigurationsfiler, kopieres filen for det samme modelnummer til projektoren. Hvis der er flere filer for en projektor med det samme modelnummer, kopieres indstillingerne muligvis ikke korrekt.
- Når der er fire eller flere typer af batchkonfigurationsfiler på USB-flash-drevet, kopieres indstillingerne muligvis ikke korrekt.
- USB flash-drevet bør ikke indeholde andre data end batchkonfigurationsfiler. Hvis USB-flash-drevet indeholder data ud over batchkonfigurationsfilen, kopieres indstillingerne muligvis ikke korrekt.

3 Sæt lysnetledningen i projektoren mens du holder [Menu]-knappen på fjernbetjeningen eller kontrolpanelet nede

Statusindikatoren og strømindikatoren lyser blå, og lampeindikatoren og temperaturindikatoren lyser orange.

Når alle lysdioder på projektoren lyser, slipper du [Menu]-knappen. Lysdioderne tænder i ca. 75 sek.




Når alle lysdioder begynder at blinke, dannes indstillingerne.



Pas på

- Du må ikke afbryde for strømmen til projektoren, mens indstillingerne dannes. Hvis strømmen afbrydes, kan projektoren muligvis ikke starte korrekt igen.
- Du må ikke tage USB flash-drevet ud af projektoren, mens indstillingerne dannes. Hvis du gør det, kan projektoren muligvis ikke starte korrekt igen.

Hvis filen dannes uden problemer, slukker projektoren, og kun strømindikatoren lyser blå.



Når den er slukket, kan du tage USB flash-drevet ud.

Konfiguration ved tilslutning af computer og projektor via et USB-kabel



De følgende operativsystemer understøtter batchkonfigurationsfunktionen.

- Windows Vista og senere
- Mac OS X 10.7.x og senere

■ Sådan gemmes indstillingerne på en computer

1

Tag lysnetledningen ud af projektoren og kontrollér, at alle lysdioder på projektoren er slukket

2


Slut computerens USB-port til projektorens USB-B port vha. et USB-kabel

3

Sæt lysnetledningen i projektoren mens du holder [Esc]-knappen på fjernbetjeningen eller kontrolpanelet nede

Statusindikatoren og strømindikatoren lyser blå, og lampeindikatoren og temperaturindikatoren lyser orange.

Når alle lysdioder på projektoren lyser, slipper du [Esc]-knappen.



Projektoren genkendes af computeren som en flytbar disk.

4

Åbn den flytbare disk og gem batchkonfigurationsfilen (PJCONFDATA.bin) på computeren



Hvis det er nødvendigt at ændre navnet på batchkonfigurationsfilen, kan du tilføje tekst efter PJCONFDATA. Hvis du ændrer tekstdelen PJCONFDATA i filnavnet, kan projektoren muligvis ikke genkende filen korrekt. Du må kun ikke bruge æ, ø eller å i filnavnet.


5

Udfør "Fjern USB-enhed" på computeren og tag USB-kablet ud



Hvis du bruger OS X, skal du udføre "Fjern EPSON_PJ".

Projektoren slukker, og kun strømindikatoren lyser blåt.



Kopiering af gemte indstillinger til andre projektorer


1 Tag lysnetledningen ud af projektoren og kontrollér, at alle lysdioder på projektoren er slukket

2 Slut computerens USB-port til projektorens USB-B port vha. et USB-kabel

3 Sæt lysnetledningen i projektoren mens du holder [Menu]-knappen på fjernbetjeningen eller kontrolpanelet nede

Statusindikatoren og strømindikatoren lyser blå, og lampeindikatoren og temperaturindikatoren lyser orange.

Når alle lysdioder på projektoren lyser, slipper du [Menu]-knappen.



Projektoren genkendes af computeren som en flytbar disk.

4 Kopier batchkonfigurationsfilen (PJCONFDATA.bin), du gemte på computeren, til roden af den flytbare disk



Du bør ikke kopiere andre filer eller mapper end batchkonfigurationsfilen til den flytbare disk.

5

Udfør "Fjern USB-enhed" på computeren og tag USB-kablet ud



Hvis du bruger OS X, skal du udføre "Fjern EPSON_PJ".


Når alle lysdioder begynder at blinke, dannes indstillingerne.



Pas på

Du må ikke afbryde for strømmen til projektoren, mens indstillingerne dannes. Hvis strømmen afbrydes, kan projektoren muligvis ikke starte korrekt igen.

Hvis filen dannes uden problemer, slukker projektoren, og kun strømindikatoren lyser blå.



Hvis konfigurationen mislykkes


Kontrollér	Løsning
<p>Blinker lampeindikatoren og temperaturindikatoren hurtigt orange?</p>	<p>Batchkonfigurationsfilen er muligvis ødelagt, eller USB flash-drevet eller USB-kablet er ikke tilsluttet korrekt. Afbryd USB flash-drevet eller USB-kablet, tag lysnetledningen ud af projektoren og sæt den i igen, og prøv igen.</p>
<p>Blinker strømindikatoren og statusindikatoren hurtigt blå, og blinker lampeindikatoren og temperaturindikatoren hurtigt orange?</p>	<p>Dannelse af indstillingerne mislykkedes muligvis, og der kan være opstået en fejl i projektorens firmware. Undlad at bruge projektoren. Tag stikket ud af stikkontakten, og kontakt Epson for hjælp.</p>



Montering af en sikkerhedswire


Dette produkt kan påmonteres en almindeligt tilgængelig tyverisikret wirelås.

Før tyverisikringens wirelås igennem installationspunkterne for sikkerhedswiren på projektoren og indstillingspladen. Se den medfølgende brugerhåndbog til wirelåsen for at få oplysninger om, hvordan den låses.



Sikkerhedsstikket på dette produkt er kompatibelt med Microsaver Security System, som fremstilles af Kensington. Se følgende for flere oplysninger om Microsaver Security System.

<http://www.kensington.com/>





Generel meddelelse

OS X er et varemærke tilhørende Apple Inc.

Microsoft og Windows er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2016. All rights reserved.