

Quando viene attivata l'opzione Protetto da password del proiettore, gli utenti che non dispongono della password non potranno utilizzare il proiettore di immagini anche se è acceso. Inoltre, non sarà possibile modificare il logo utente visualizzato quando si accende il proiettore. Si tratta di un dispositivo antifurto che non consentirà di utilizzare il proiettore nel caso venisse rubato.

☞ Manuale dell'utente

Eseguire le operazioni riportate di seguito per applicare sul proiettore l'etichetta di protezione mediante password come ulteriore deterrente contro i furti.

3 Applicare l'etichetta di protezione mediante password sul proiettore.

Attenzione

- Non coprire il foro di aerazione alla base del proiettore, lo sfiatatoio o le prese dell'aria.
- Non applicare l'etichetta su parti che possano riscaldarsi, come il coperchio della lampada.
- Non applicare sulle etichette delle avvertenze.

Applicazione Dell'etichetta Di Protezione Mediante Password

- 1** Stampare questa pagina.
Si raccomanda di stamparla su carta autoadesiva disponibile in commercio.
- 2** Ritagliare l'etichetta di protezione mediante password lungo la linea tratteggiata.

