

Als Wachtwoordbeveiliging is ingeschakeld, kunnen personen die het wachtwoord niet kennen de projector niet gebruiken voor het projecteren van beelden, zelfs niet als de projector is ingeschakeld. Bovendien kan het gebruikerslogo dat wordt weergegeven als u de projector inschakelt, niet worden gewijzigd. Dit heeft een antidiefstalfunctie omdat de projector ook na diefstal niet kan worden gebruikt.

Gebruikershandleiding

Volg de volgende stappen voor het bevestigen van de Beveiligd-met-wachtwoord-sticker ter bescherming tegen diefstal.

Bevestigen Van De Beveiligd-Met-Wachtwoord-Sticker

- 1** Druk deze pagina af.
Druk bij voorkeur op in de handel verkrijgbaar, zelfklevend papier af.
- 2** Knip vervolgens de Beveiligd-met-wachtwoord-sticker langs de stippellijn uit.



- 3** Plak de Beveiligd-met-wachtwoord-sticker op de projector.

Let op

- Bedek de ventilatie-openingen op de basis van de projector en de luchtuitlaat- of inlaatopeningen niet.
- Plak niet op onderdelen die aan hoge temperaturen onderhevig zijn, zoals bijvoorbeeld de lampafdekking.
- Plak niet over andere waarschuwingslabels.