




**LABELWORKS
LW-Z710**

Manuale di installazione




Leggere attentamente questo documento per usare il prodotto in modo sicuro e corretto.
Se il prodotto non funziona correttamente, leggere la scheda di garanzia in dotazione e contattare il negozio dove è stato acquistato. Per ulteriori informazioni, contattare il centro di assistenza clienti locale Epson.
Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web di Epson.

Bluetooth® e il logo Bluetooth sono marchi commerciali di Bluetooth SIG, Inc. IOS è un marchio commerciale registrato o un marchio commerciale di Cisco negli Stati Uniti e in altri paesi ed è concesso in licenza. Android e Google Play sono marchi commerciali registrati di Google, Inc. **Attestato di conformità allo standard ENERGY STAR® internazionale** L'obiettivo del programma ENERGY STAR® internazionale è promuovere lo sviluppo e la diffusione di attrezzature per ufficio a consumo energetico contenuto. In qualità di partner del programma ENERGY STAR®, Seiko Epson Corporation ha deciso di rendere questo prodotto conforme alle direttive di tale programma.

Verifica dei contenuti della confezione

Prima di utilizzare la stampante, verificare che siano presenti tutte le parti riportate di seguito. In caso di parti mancanti o danneggiate, rivolgersi al punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto.



- LW-Z710 (con protezione in gomma applicata)**
- Cartuccia di nastro**
- Cavo USB**
- Adattatore CA (AST1116Z2-1)**
- Cavo CA**

ACHTUNG
Sono inclusi due cavi CA, tipo C e tipo G. Utilizzare quello adatto alla propria regione.

6 Documenti

Download del software e del driver della stampante

Scaricare il software Epson necessario per creare etichette con il proprio computer o dispositivo mobile e stamparle con la stampante.

Dispositivo mobile

Da dove scaricare il software



Applicazioni Epson (installare le seguenti applicazioni)
• Epson iLabel
• Epson Datacom

È possibile accedere al servizio software cloud LinkWare™ Live di Fluke Networks da Epson Datacom e stampare le informazioni dei dati di progetto acquisiti.

Computer Windows

Per utilizzare la stampante dal computer sono richiesti i seguenti componenti software.


- Driver della stampante
- Software di creazione delle etichette
- Guida dell'utente per il software di creazione delle etichette (se richiesta)

Scaricare il software dal sito Web locale di Epson. Cercare il software specificando il nome "Label Editor".

↳ <http://www.epson.com>


Nomi e funzioni delle parti

Lato frontale



1. Protezione in gomma	Protegge la stampante.
2. Pulsante	Spegne e accende la stampante.
3. Spia	Indica lo stato di errore della stampante.
4. Spia	Indica la carica residua (approssimativa) della batteria della stampante.
5. Spia	Indica lo stato della stampante.
6. Coperchio della stampante	Aprirlo per inserire una cartuccia di nastro o per pulire la testina di stampa.
7. Uscita del nastro	Da qui fuoriescono le etichette stampate.

Retro



8. Linguetta del coperchio della stampante	Tirare questa linguetta per aprire il coperchio della stampante.
9. Pulsante Bluetooth	Premere questo pulsante e il pulsante contemporaneamente per attivare/disattivare il Bluetooth.
10. Presa di alimentazione	Per collegare l'adattatore CA in dotazione.
11. Porta USB	Per collegare il cavo USB in dotazione.
12. Coperchio del vano batterie	Aprire per inserire o sostituire le batterie.
13. Foro di sicurezza	Consente di fissare la stampante a una scrivania o a un sostegno utilizzando un lucchetto o un oggetto simile.

Specifiche

Stampante

Dimensioni	Circa 60 (L) x 137,4 (P) x 151 (A) mm (inclusa protezione in gomma)
Peso	Circa 590 g (esclude batterie e cartuccia di nastro, inclusa protezione in gomma)
Larghezza supportata del nastro	4 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm
Interfaccia	USB 1.1 Full-speed, Bluetooth®
Temperatura	
Operativa	Da 5 a 35 °C
Di stoccaggio	Da -10 a 55 °C
Comunicazione Bluetooth®	
Metodo	Bluetooth® 2.1
Uscita	Bluetooth® Power Class 2
Distanza massima	Circa 10 m*
Banda di frequenza	Banda 2,4 GHz (da 2,4000 a 2,4835 GHz)
Profilo	SPP

* La distanza di comunicazione può variare a seconda dell'ambiente operativo.

Requisiti di sistema per il software

Software	Label Editor	Applicazioni Epson ¹
Sistema operativo	Windows	iOS, Android
Spazio su disco rigido	Circa 300 MB	-
Schermo	1.024 x 768 (XGA) o risoluzione superiore	-
Interfaccia	• USB 1.1 Full-speed • Bluetooth ²	Bluetooth®

*1: Applicazioni Epson per dispositivi mobili come Epson iLabel.
*2: La comunicazione Bluetooth è disponibile sui computer con Windows 8 o versione successiva.

Alimentazione

Adattatore CA	Tipo	AST1116Z2-1
	Fabbricante	Seiko Epson Corp.
	Ingresso	CA 100-240 V, 0,4A, 50-60 Hz (solo con adattatore specifico e cavo di alimentazione)
	Uscita	CC 11 V, 1,64 A
	Potenza di uscita totale	18,04 W
Batterie		Alcaline AA x 6

Istruzioni sulla sicurezza

Per garantire la propria sicurezza, leggere attentamente i documenti allegati per utilizzare il prodotto in modo corretto. Dopo aver letto tutte le istruzioni, tenere questo manuale a portata di mani per consultarlo in futuro e per chiarire eventuali dubbi.

Di seguito sono riportate le precauzioni di sicurezza per proteggere gli utenti, il loro ambiente e le loro proprietà da possibili lesioni fisiche o danni.

- PERICOLO**
Questo simbolo indica informazioni che, se ignorate, possono causare lesioni personali gravi o letali. Prestare estrema attenzione quando si eseguono le procedure precedute dal simbolo PERICOLO.
- ATTENZIONE**
Questo simbolo indica informazioni che, se ignorate, potrebbero causare lesioni personali gravi o anche mortali a causa di un utilizzo errato.
- AVVISO**
Questo simbolo indica informazioni che, se ignorate, potrebbero causare lesioni personali, danni fisici o danni all'apparecchiatura qualora si ignorino le istruzioni o si utilizzi l'apparecchiatura in modo errato.

Di seguito si descrive il significato per ogni simbolo utilizzato nelle precauzioni.

	Indica un promemoria importante.		Indica un'operazione proibita.		Indica la procedura di un'azione "obbligatoria".
--	----------------------------------	--	--------------------------------	--	--

PERICOLO
Durante l'utilizzo delle batterie
Nel caso in cui i liquidi della batteria alcalina vengano a contatto con occhi, risciacquare immediatamente la parte interessata con abbondante acqua pulita senza strofinare. Consultare immediatamente un medico. In caso contrario, il contatto del liquido con gli occhi potrebbe causare cecità.

ATTENZIONE
Durante l'utilizzo dell'adattatore CA e del cavo di alimentazione
Non utilizzare un adattatore CA o un cavo di alimentazione diverso da quello specifico per il prodotto. Inoltre, non utilizzare un adattatore CA con una tensione diversa da quella indicata per il prodotto. In caso contrario, potrebbero verificarsi danni, surriscaldamento, incendi o scosse elettriche.

- ⚠ Attenersi alle seguenti precauzioni quando si utilizzano l'adattatore CA e il cavo di alimentazione.
 - Evitare di collegare troppe spine a una singola presa elettrica.
 - Assicurarsi che la spina non sia coperta di polvere prima di inserirla in una presa elettrica.
 - Inserire saldamente la spina nella presa elettrica.
 - Non tenere l'adattatore CA o la spina con le mani umide.
 - Non tirare il cavo di alimentazione quando si stacca la spina. Afferrare la spina stessa per staccarla.
 - Non apportare modifiche all'adattatore CA o al cavo di alimentazione.
 - Non urtare con forza né posizionare oggetti pesanti sopra l'adattatore CA o il cavo di alimentazione.
 - Non piegare né torcere l'adattatore CA o il cavo di alimentazione.
 - Non posizionare l'adattatore CA o il cavo di alimentazione accanto a una fonte di calore.

- ⚠ Non utilizzare un adattatore CA o un cavo di alimentazione danneggiato. In caso contrario, si potrebbero verificare danni, surriscaldamento o fumo con conseguente pericolo di incendi o scosse elettriche.
- ⚠ Non toccare la spina in caso di tempeste elettriche.

Durante l'utilizzo delle batterie
⚠ Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini. Se ingerite, sono estremamente pericolose.

Durante l'utilizzo del prodotto
⚠ Non applicare eccessiva forza né urtare il prodotto. Evitare, ad esempio, di salirci sopra, di farlo cadere o di colpirlo. In caso contrario, il prodotto potrebbe rompersi causando incendi o scosse elettriche. Se il prodotto è danneggiato, spegnerlo immediatamente, scollegare l'adattatore CA, rimuovere le batterie e contattare il centro di assistenza clienti Epson. Se lo si continua a utilizzare, potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche.

⚠ Fare attenzione a non versare bevande come tè, caffè o succhi sul prodotto, né spruzzarvi sopra insetticidi spray. Potrebbero verificarsi malfunzionamenti, incendi o scosse elettriche. Se si versano liquidi sul prodotto, spegnerlo, scollegare l'adattatore CA, rimuovere le batterie e contattare il centro di assistenza clienti Epson. Se lo si continua a utilizzare, potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche.

⚠ Non toccare la testina di stampa, poiché può essere molto calda. Potrebbe esservi il pericolo di bruciature.

⚠ Non aprire altri coperchi che non siano quello della stampante e quello delle batterie. In caso contrario, potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche. Utilizzare sempre il prodotto seguendo le istruzioni in questo manuale. In caso contrario, potrebbero verificarsi danni o lesioni personali.

⚠ Non disassemblare o modificare in alcun caso il prodotto. In caso contrario, potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche. Non eseguire operazioni non descritte in questo manuale. In caso contrario, il prodotto potrebbe rompersi o causare lesioni personali.

⚠ Se si nota una qualsiasi delle seguenti anomalie, spegnere immediatamente il prodotto, scollegare l'adattatore CA, rimuovere le batterie e contattare il centro di assistenza clienti Epson.

- Se dal prodotto fuoriescono fumo, strani odori o rumori insoliti.
- Se nel prodotto sono entrati liquidi o oggetti estranei.
- Se il prodotto è caduto o è danneggiato.

⚠ Non toccare lo slot di fuoriuscita del nastro durante la stampa o quando è in funzione il taglierino automatico. Potrebbe esservi il pericolo di lesioni personali.

⚠ Potrebbe interferire mediante onde elettromagnetiche con i pacemaker cardiaci e causarne il malfunzionamento. Prima di utilizzare questo prodotto, assicurarsi che nelle vicinanze non vi siano persone che utilizzano un pacemaker.

⚠ Potrebbe generare interferenze elettromagnetiche e causare malfunzionamenti alle apparecchiature mediche sensibili. Prima di utilizzare questo prodotto, assicurarsi che nelle vicinanze non vi siano apparecchiature mediche sensibili.

⚠ In alcuni paesi, è possibile che sugli aeromobili vengano applicate restrizioni relative all'utilizzo di questo prodotto. Prima di utilizzare questo prodotto, assicurarsi che il suo utilizzo sia consentito a bordo dell'aereo.

Durante l'utilizzo del taglierino automatico
⚠ Non toccare lo slot di uscita del nastro quando fuoriescono le etichette, durante la stampa o quando è in funzione il taglierino automatico. Potrebbe esservi il pericolo di lesioni personali.

- Altro**
- ⚠ Non utilizzare né immagazzinare il prodotto, le batterie, l'adattatore CA, il cavo di alimentazione o le cartucce di nastro nei seguenti luoghi.
 - Alla luce diretta del sole.
 - In luoghi che potrebbero diventare molto caldi, ad esempio in un veicolo con i finestrini chiusi.
 - In prossimità di fonti di calore o in luoghi in cui la temperatura potrebbe essere soggetta a sbalzi eccessivi, ad esempio vicino a un tubo di scarico di un condizionatore d'aria.
 - In luoghi in cui il prodotto potrebbe bagnarsi, ad esempio in un bagno o all'aperto con condizioni di pioggia.
 - In luoghi polverosi o in cui il prodotto è esposto a fumo o vapore, ad esempio in una cucina o accanto a un umidificatore.
 - Su superfici non stabili o inclinate.
 - In luoghi in cui può essere soggetto a vibrazioni o urti.
 - Accanto alle linee dell'alta tensione o ad altre apparecchiature che generano un campo magnetico.

⚠ Tenere lontano dai bambini le buste di plastica che contengono il prodotto o il manuale. I bambini potrebbero soffocare qualora ingerissero le buste o vi mettessero la testa all'interno.

AVVISO
Durante l'utilizzo delle batterie

⚠ Se da una batteria fuoriesce del liquido, asciugarlo con un panno e sostituire la batteria con una nuova. Se il liquido entra a contatto con la pelle, sciacquare immediatamente con acqua la parte interessata.

- ⚠ Un uso errato delle batterie può causare perdite, surriscaldamento, esplosioni, erosione o danni al prodotto, con conseguenti rischi di incendi o lesioni personali.
 - Non utilizzare batterie nuove insieme a batterie vecchie e non utilizzare tipi diversi di batterie.
 - Utilizzare batterie alcaline AA.
 - Collocare le batterie con il giusto orientamento.
 - Rimuovere immediatamente le batterie scariche.
 - Rimuovere le batterie se non si usa il prodotto per molto tempo.
 - Non surriscaldare le batterie né metterle nel fuoco o nell'acqua.
 - Non forare le batterie con pinze appuntite né utilizzare oggetti metallici appuntiti, come la punta di una penna, quando si estraggono le batterie.
- ⚠ Attenersi alle normative vigenti per lo smaltimento delle batterie usate.

Durante l'utilizzo dell'adattatore CA e del cavo di alimentazione

- ⚠ Non scollegare l'adattatore CA mentre il prodotto è in funzione, altrimenti la stampa potrebbe non riuscire.
- ⚠ Non utilizzare l'adattatore CA in ambienti di piccole dimensioni né coprirlo con un panno. In caso contrario, l'adattatore CA potrebbe surriscaldarsi e deteriorarsi.

Durante l'utilizzo del prodotto

- ⚠ Non calpestare il prodotto né posizionare su di esso oggetti pesanti e non posizionarlo su superfici instabili o inclinate. In caso contrario, il prodotto potrebbe cadere e causare lesioni personali.
- ⚠ Per garantire una maggiore sicurezza, scollegare il prodotto se si ritiene di non utilizzarlo.
- ⚠ Prima di pulire il prodotto, scollegare l'adattatore CA dalla presa di corrente e rimuovere le batterie.
- ⚠ Non utilizzare panni umidi o solventi come alcol, diluenti o benzina.
- ⚠ Non incastrare o inserire oggetti nella presa dell'adattatore CA in dotazione o nello slot di fuoriuscita del nastro.
- ⚠ Per soddisfare i requisiti di esposizione alla radiofrequenza, deve essere sempre mantenuta una distanza di almeno 22 centimetri tra l'antenna del prodotto e le persone nelle vicinanze.

Altro
⚠ Evitare di usare troppo di continuo il prodotto, in quanto ciò potrebbe causare un abbassamento della vista.

Durante l'utilizzo delle cartucce di nastro
• Accertarsi di utilizzare un nastro LK dedicato.
• Il taglierino non può recidere alcuni tipi di nastro. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale del nastro.
• Non farle cadere né disassemblare. Ciò potrebbe causare dei danni.
• Non forzare l'estrazione del nastro manualmente. Assicurarsi di alimentare il nastro. In caso contrario, la cartuccia di nastro potrebbe rompersi e diventare inutilizzabile.
• Non utilizzare una cartuccia senza più nastro. Ciò potrebbe causare il surriscaldamento della testina di stampa, con conseguenti rischi di danni o malfunzionamento.

PROMEMORIA
Le cartucce contengono nastri di inchiostro. Attenersi alle norme vigenti per lo smaltimento delle cartucce di nastro.

Precauzioni relative alla frequenza
La banda di frequenza per questo prodotto è di 2,4 GHz. Questo intervallo di frequenza presenta la stessa larghezza di banda utilizzata per i dispositivi industriali, scientifici e medici, quali forni a microonde e sistemi di identificazione di unità mobili (RF-ID) (stazioni radio con sede autorizzata e stazioni radio a bassa potenza specifica non autorizzate) utilizzati nelle catene di montaggio industriali. Prima di utilizzare questo prodotto, verificare che nelle immediate vicinanze non vi siano stazioni radio per l'identificazione di unità mobili o stazioni radio a bassa potenza specifica. Nel caso in cui il prodotto dovesse emettere onde elettromagnetiche che interferiscono con una stazione radio utilizzata per l'identificazione di unità mobili, interromperne immediatamente l'utilizzo per evitare che venga generato un campo elettromagnetico. Contattare il centro di assistenza clienti locale Epson se il prodotto dovesse interferire mediante onde elettromagnetiche con una stazione radio a bassa potenza specifica utilizzata per l'identificazione di unità mobili o dovesse causare problemi simili.

Precauzioni relative alle regolamentazioni internazionali
I dispositivi wireless vengono progettati in conformità con i limiti di canale e di frequenza del paese in cui devono essere utilizzati. Le specifiche di questo prodotto si basano su quelle del paese in cui verrà venduto. Se il prodotto viene utilizzato al di fuori del paese in cui è stato venduto, consultare il centro di assistenza clienti locale Epson per ulteriori informazioni.

- Altre precauzioni**
- Fare attenzione a non tagliarsi le dita se si utilizzano le forbici per tagliare l'etichetta.
 - Non attaccare le etichette su parti del corpo, esseri viventi, strutture pubbliche o proprietà di altre persone.
 - Spegnerne sempre l'unità dopo averla usata.

Informazioni sui simboli presenti sul prodotto
Sul prodotto vengono utilizzati i seguenti simboli per garantire la sicurezza e l'uso corretto del prodotto e per prevenire pericoli a utenti o altre persone e danni materiali. I simboli indicano i significati di seguito elencati. Assicurarsi di aver compreso correttamente il significato dei simboli di questo prodotto prima di utilizzarlo.

	Acceso/Spento
	Superficie calda
	Corrente continua
	Polarità del connettore di alimentazione CC


Pulizia

AVVISO
Spegnerne sempre la stampante prima di pulirla. Utilizzare sempre una cartuccia di nastro dedicata con il simbolo . Eseguire sempre l'operazione di alimentazione del nastro dopo aver inserito una cartuccia di nastro.

Stampante
Pulire la stampante con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare mai prodotti chimici o solventi come benzina, diluenti o alcol. Non utilizzare un panno per la polvere con sostanze chimiche.

Testina di stampa
Se nelle stampe compaiono striature o macchie, utilizzare un tamponcino di cotone o di materiale simile per pulire la testina di stampa.


- Tirare la linguetta per aprire il coperchio della stampante.**
- Pulire la testina di stampa.**



- Chiudere il coperchio della stampante.**

Sostituzione della cartuccia di nastro

- Tirare la linguetta per aprire il coperchio della stampante.**
- Tenere la cartuccia a nastro per le linguette e sollevarla verso l'alto.**



- Inserire una nuova cartuccia di nastro nella stampante.**
- Chiudere il coperchio della stampante.**

Vedere l'altro lato per informazioni sull'uso della stampante.

Configurazione della stampante

1. Preparazione della sorgente di alimentazione

È possibile utilizzare la stampante tramite uno dei due modi indicati di seguito.

Utilizzando le batterie

AVVISO

Utilizzare sempre batterie alcaline a secco AA.

1. Rimuovere la protezione in gomma.
2. Aprire il coperchio del vano batterie nella parte inferiore della stampante.



3. Inserire le batterie.
Batterie: Batterie alcaline AA x 6




4. Chiudere il coperchio del vano batterie.
5. Applicare la protezione in gomma.

Utilizzando un adattatore CA

AVVISO

Utilizzare sempre l'adattatore CA in dotazione.

1. Collegare l'adattatore CA in dotazione (AST1116Z2-1) alla stampante e inserire la spina in una presa di corrente.



2. Inserimento della cartuccia di nastro nella stampante


AVVISO

Utilizzare sempre una cartuccia di nastro dedicata con il simbolo . Eseguire sempre l'operazione di alimentazione del nastro dopo aver inserito una cartuccia di nastro.

1. Rimuovere l'allentamento del nastro nella cartuccia.




2. Tirare la linguetta per aprire il coperchio della stampante.




3. Inserire una cartuccia di nastro nella stampante come indicato.

Passare l'estremità del nastro attraverso la feritoia.



4. Chiudere il coperchio della stampante.



Collegamento di un dispositivo mobile

1. Installare le applicazioni Epson.

Consultare la sezione "Download del software e del driver della stampante" sulla pagina anteriore.

2. Configurazione (accoppiamento) del collegamento Bluetooth

AVVISO

Durante la configurazione, posizionare il dispositivo mobile ad una distanza massima di un metro dalla stampante.

PROMEMORIA

Per le istruzioni sull'accoppiamento Bluetooth, consultare la documentazione del dispositivo mobile.

1. Premere il pulsante per accendere la stampante.
Se la funzione Bluetooth della stampante è disattivata, attivarla. Vedere "Attivazione e disattivazione della funzione Bluetooth".
2. Sul dispositivo mobile, attivare la funzionalità Bluetooth e accoppiare la stampante.

Al termine dell'accoppiamento, avviare l'applicazione Epson sul dispositivo portatile per creare le etichette.

Collegamento a un computer Windows

1. Scaricare il software e i manuali necessari

Consultare la sezione "Download del software e del driver della stampante" sulla pagina anteriore.

2. Installare "Label Editor" e il driver della stampante

Seguire le istruzioni visualizzate per installare Label Editor. Quando viene visualizzata la schermata di installazione del driver della stampante, selezionare "LW-Z710". Selezionare il metodo di collegamento nella schermata riportata di seguito.



USB


Collegare la stampante e il computer con un cavo USB seguendo le istruzioni.



L'installazione del driver della stampante per la connessione USB è completata.


Attivazione e disattivazione della funzione Bluetooth

Al momento dell'acquisto, la funzione Bluetooth è impostata in modo che venga attivata quando si accende la stampante. È possibile attivare o disattivare questa funzione tramite il relativo pulsante. Lo stato della funzione Bluetooth è indicato dalla spia . Vedere "Significato delle spie".



1. Se la stampante è accesa, premere il pulsante per spegnerla.
2. Premere contemporaneamente il pulsante e il pulsante Bluetooth per accendere la stampante.

È possibile alternare tra attivazione e disattivazione ripetendo le operazioni descritte ai passi 1 e 2.



AVVISO

Non collegare la stampante e il computer prima di installare il software. Collegare la stampante seguendo le istruzioni visualizzate nella schermata di installazione.

PROMEMORIA

Per informazioni sull'attivazione della funzionalità Bluetooth del computer, consultare la documentazione del computer.


Bluetooth®

1. Accendere la stampante.


Se la funzione Bluetooth della stampante è disattivata, attivarla. Vedere "Attivazione e disattivazione della funzione Bluetooth".




2. Attivare la funzionalità Bluetooth del computer.



3. Selezionare la casella di controllo come illustrato di seguito.



4. Selezionare la stampante come illustrato di seguito.



L'installazione del driver della stampante per la connessione Bluetooth è completata.

Creazione di un'etichetta

1. Creazione e stampa di un'etichetta

Utilizzando un dispositivo mobile

Utilizzare l'applicazione Epson per creare e stampare le etichette. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web di Epson.
<http://www.epson.com>

Uso di un computer Windows

Creare etichette con il software di creazione etichette "Label Editor" e stampare. Per informazioni sulla procedura, vedere il seguente manuale: Guida dell'utente di Label Editor.

2. Fissaggio di un'etichetta

Togliere la pellicola sul retro dell'etichetta stampata per applicarla su un oggetto.

1. Togliere la pellicola sul retro.



2. Attaccare l'etichetta e strofinarla con decisione.



La lunghezza minima per un'etichetta creata con questa stampante è di circa 22 mm. Se è necessario creare un'etichetta di una lunghezza minore, tagliare i margini con delle forbici.

Quando si è terminato di utilizzare la stampante

Quando la stampante viene collegata tramite Bluetooth

1. Premere il pulsante per spegnere la stampante.
2. Disattivare la funzionalità Bluetooth del dispositivo.
3. Quando si utilizza l'alimentatore CA, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica e scollegare la spina dell'alimentatore CA dalla stampante.

Quando la stampante viene collegata tramite un cavo USB

1. Premere il pulsante per spegnere la stampante.
2. Scollegare il cavo USB.
3. Disinserire la spina dalla presa di corrente e scollegare l'adattatore CA dalla stampante.
4. Quando si utilizza l'alimentatore CA, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica e scollegare la spina dell'alimentatore CA dalla stampante.

Spegnimento automatico

La stampante si spegne automaticamente se non viene utilizzata per i seguenti periodi di tempo:

- 8 ore se collegata a un'alimentazione CA
- 20 minuti se alimentata dalla batteria

Risoluzione dei problemi

Significato delle spie

Le spie indicano lo stato della stampante.

Condizione della spia			Stato della stampante
* : Dipende dallo stato di funzionamento della stampante -- : Spenta			
!			
--	*		Si accende e si spegne lentamente
*	*		Accesa
--	*		Lampeggia velocemente
--	*		Lampeggiante (una volta ogni 5 secondi)
--	--	--	L'unità è spenta.
*	Accesa	*	Le batterie sono scariche ed è necessario sostituirle. Preparare batterie di ricambio.
*	Lampeggia velocemente	*	Sostituire le batterie.
Lampeggia velocemente	*	*	Errore della stampante. Controllare il messaggio visualizzato sul computer collegato o sul dispositivo mobile.

Problemi non indicati dalle spie

La stampante non si accende.

- Controllare che il cavo di alimentazione sia correttamente collegato o che le batterie siano correttamente inserite. Se la stampante ancora non si accende, rivolgersi al punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto o contattare il centro di assistenza clienti Epson.
- Se sullo schermo del computer o sul dispositivo mobile compare un messaggio, verificare le informazioni al suo interno.

Impossibile eseguire il collegamento Bluetooth (accoppiamento) con la stampante

- Controllare che la spia della stampante si accenda e si spenga lentamente. In caso contrario, abilitare il Bluetooth sulla stampante e quindi riprovare ad eseguire l'operazione. Vedere "Attivazione e disattivazione della funzione Bluetooth".
- Controllare se la stampante sta comunicando con un altro dispositivo. In tal caso, non può comunicare con un altro dispositivo.
- Se viene visualizzato un messaggio sullo schermo del dispositivo, verificare le informazioni fornite.

La connessione è stata interrotta durante il collegamento (accoppiamento) con la stampante.

- Controllare che la spia della stampante si accenda e si spenga lentamente. In caso contrario, abilitare il Bluetooth sulla stampante e quindi riprovare ad eseguire l'operazione. Vedere "Attivazione e disattivazione della funzione Bluetooth".
- Se la stampante viene collegata a un computer tramite un cavo USB mentre la stampante sta comunicando con un dispositivo mobile, la comunicazione con il dispositivo mobile viene interrotta. Scollegare la stampante dal computer, quindi effettuare di nuovo la procedura di accoppiamento.
- Se viene visualizzato un messaggio sullo schermo del computer o del dispositivo mobile, verificare le informazioni fornite.

La stampante non esegue l'operazione di stampa.

- Se sullo schermo del computer o sul dispositivo mobile compare un messaggio, verificare le informazioni al suo interno.
- Controllare che i cavi siano collegati correttamente, che la cartuccia di nastro sia installata e che il coperchio sia chiuso.
- È stata selezionata la stampante da usare? La stampa non verrà eseguita correttamente se è selezionata un'altra stampante.
- Il computer è stato riavviato dopo aver installato il driver della stampante? È possibile che il driver della stampante non venga installato correttamente se non si riavvia il computer. Reinstallare il driver della stampante.

Il testo non viene stampato correttamente.

Controllare che la cartuccia di nastro sia installata correttamente.

Sulle etichette stampate sono presenti delle linee.

La testina di stampa è sporca. Pulire la testina di stampa. Vedere "Pulizia".

Annullamento di un lavoro di stampa

Controllare che la stampante sia accesa, quindi premere brevemente una volta il pulsante sul lato frontale della stampante.

Le etichette non vengono tagliate automaticamente

La lama del taglierino è rovinata? L'uso prolungato del taglierino potrebbe consumare e rovinare la lama. Contattare il centro di assistenza clienti Epson.