



Guide d'utilisation Easy Interactive Tools Ver. 4.2



Guide d'utilisation Easy Interactive Tools Ver.4.2


Caractéristiques

Easy Interactive Tools est une application qui vous permet de dessiner sur des images projetées.

Lorsque vous utilisez le stylo interactif fourni avec le projecteur, les fonctions de dessin suivantes sont disponibles. Vous pouvez également utiliser votre doigt pour dessiner sur l'image projetée si votre projecteur prend en charge les opérations tactiles.

Dessin sur l'image projetée (Mode d'annotation)


Le mode d'annotation vous permet d'ajouter des points et des notes sur l'image projetée. En utilisant les illustrations, les images et des graphiques, vous pouvez améliorer la qualité de vos leçons en classe et rendre vos présentations plus attrayantes.



☛ "Dessiner en Mode d'annotation" p.11

Dessin sur un arrière-plan ordinaire (Mode tableau blanc)

Le mode du tableau blanc vous permet d'ajouter du texte ou des images à un arrière-plan de couleur unie. Vous pouvez sélectionner plusieurs arrière-plans, comme par ex. un quadrillage ou du papier à musique. Les arrière-plans avec des lignes peuvent être utiles pour rédiger des procès-verbaux ou des documents pendant une réunion.



☛ "Dessin en Mode tableau blanc" p.12

Fonctions utiles

- Contrôler la souris de l'ordinateur
 - ☛ "Utilisation d'une souris d'une image projetée (opérations avec la souris)" p.12
- Les appareils de commande connectés à un ordinateur, comme par ex. un projecteur ou une caméra documentaire
 - ☛ "Fonctions du panneau des outils" p.18
 - ☛ "Écran Caméra document " p.20

- Éditez le contenu dessiné sur l'écran de projection
☛ "Ajuster et éditer des formes et des images" [p.28](#)
- Enregistrer le contenu que vous avez créé sous forme d'une diapo PowerPoint
☛ "Outil de dessin du diaporama" [p.29](#)
- Utiliser pour des sessions de téléconférence
Lorsque vous raccordez le projecteur à un ordinateur en réseau à l'aide de EasyMP Multi PC Projection, vous pouvez partager l'écran projeté avec un site à distance.
Utilisé avec Easy Interactive Tools, vous pouvez partager les annotations et les dessins sur l'écran projeté avec plusieurs sites.
Pour de plus amples informations sur EasyMP Multi PC Projection, rendez-vous à l'adresse <http://www.epson.com>.

Configuration système requise

Windows

Système d'exploitation	Windows Vista*	Édition Intégrale 32-bits Entreprise 32-bits Business 32-bits Édition Familiale Premium 32-bits Édition Familiale Basique 32-bits
	Windows 7	Édition Intégrale 32/64 bits Entreprise 32/64 bits Professionnel 32/64 bits Édition Familiale Premium 32/64 bits Édition Familiale Basique 32-bits
	Windows 8	Windows 8 32/64 bits Windows 8 Pro 32/64 bits Windows 8 Entreprise 32/64 bits

	Windows 8.1	Windows 8.1 32/64 bits Windows 8.1 Pro 32/64 bits Windows 8 Entreprise 32/64 bits
	Windows 10	Home 32/64 bits Pro 32/64 bits Entreprise 32/64 bits Éducation 32/64 bits
Processeur	Intel Core2 Duo 1,2 GHz ou supérieur Recommandé : Intel Core i3 ou supérieur	
Quantité de mémoire	1 Go ou supérieur Recommandé : 2 Go ou supérieur	
Disque dur Espace	100 Mo ou supérieur	
Affichage	Résolutions de XGA (1024 x 768) à WUXGA (1920 x 1200) Couleurs d'affichage de 16 bits ou plus	

* Service Pack 2 ou version ultérieure

OS X

Système d'exploitation*	OS X 10.7.x OS X 10.8.x OS X 10.9.x OS X 10.10.x OS X 10.11.x
Processeur	Intel Core2 Duo 1,2 GHz ou supérieur Recommandé : Intel Core i5 ou supérieur
Quantité de mémoire	1 Go ou supérieur Recommandé : 2 Go ou supérieur
Disque dur Espace	100 Mo ou supérieur

Affichage	Résolutions de XGA (1024 x 768) à WUXGA (1920 x 1200) Couleurs d'affichage de 16 bits ou plus
------------------	--

* QuickTime 7.7 ou ultérieur est requis.

Installation



- Installez le logiciel avec des droits administrateur.
- Fermez toutes les applications en cours, puis démarrez l'installation.
- Lors de l'utilisation d'une caméra document dans Easy Interactive Tools, vous pouvez définir le format d'affichage pour la Barre de commandes qui convient aux caméras. Sur l'écran d'installation, réglez Instructions principales sur **Dessin sur l'écran de la caméra**. (Vous pouvez modifier ce paramètre dans l'onglet **Général** de l'écran **Paramètres**.)

Windows

- 1** Allumez votre ordinateur.
- 2** Placez le CD EPSON Projector Software for Easy Interactive Function dans le lecteur CD de votre ordinateur.
Le programme d'installation démarre automatiquement. Si le programme d'installation ne démarre pas automatiquement, double-cliquez sur le fichier **InstallNavi.exe** sur le CD-ROM.
- 3** Suivez les instructions d'installation qui s'affichent.

OS X

- 1** Allumez votre ordinateur.
- 2** Placez le CD EPSON Projector Software for Easy Interactive Function dans le lecteur CD de votre ordinateur.
- 3** Double-cliquez sur l'icône **Install Navi** dans la fenêtre EPSON.
- 4** Suivez les instructions d'installation qui s'affichent.



Si vous dessinez sur deux écrans dans Windows ou si vous utilisez OS X, vous devez installer Easy Interactive Driver. Sélectionnez Installation facile et installez Easy Interactive Driver.

🖱 Guide de l'utilisateur du projecteur

Avec EB-465i/EB-460i/EB-455Wi/EB-450Wi/BrightLink 455Wi/BrightLink 450Wi, vous devez utiliser Easy Interactive Driver Ver.1.XX. (OS X uniquement)



Voir le site Web suivant pour la dernière version Easy Interactive Tools, ainsi que des informations sur les projecteurs pris en charge.
<http://www.epson.com>

Désinstallation

Windows Vista/Windows 7

- 1** Cliquez sur **Démarrer**, puis sur **Panneau de configuration**.
- 2** Cliquez sur **Désinstaller un programme**.
- 3** Sélectionnez **Easy Interactive Tools Ver.X.XX**, puis cliquez sur **Désinstaller**.

Windows 8/Windows 8.1

- 1** Sélectionnez **Rechercher** sur le Charms et recherchez ensuite **Easy Interactive Tools Ver.X.XX**.
- 2** Cliquez avec le bouton droit de la souris (appuyez et maintenez enfoncé) sur **Easy Interactive Tools Ver.X.XX**, et sélectionnez ensuite **Désinstaller** dans la barre des applications.

- 3 Sélectionnez **Easy Interactive Tools Ver.X.XX**, puis **Désinstaller**.

Windows 10

- 1 Faites un clic droit sur **Démarrer**.
- 2 Cliquez sur **Panneau de configuration**.
- 3 Cliquez sur **Désinstaller un programme**.
- 4 Sélectionnez **Easy Interactive Tools Ver.X.XX**, puis cliquez sur **Désinstaller**.

OS X

- 1 Double-cliquez sur **Applications - Easy Interactive Tools Ver.X.XX**.
- 2 Exécutez **Easy Interactive Tools Uninstaller** dans le dossier **Outils**.
- 3 Suivez les instructions de désinstallation sur l'écran.

Lancer Easy Interactive Tools

Procédez comme suit avant d'utiliser l'appareil Easy Interactive Tools.



La méthode de réglage du projecteur et les éléments disponibles varient selon le modèle. Les modèles qui ne prennent pas en charge une connexion réseau ne peuvent pas être connectés au réseau. Pour de plus amples informations, voir le guide de l'utilisateur du projecteur.

Pour une connexion entre ordinateur et projecteur avec un câble USB

- Connectez le câble USB au port USB de l'ordinateur et au port USB-B du projecteur.
- Définissez les paramètres **Avancé** dans le menu Configuration du projecteur.

Pour une connexion entre ordinateur et projecteur sur réseau


- Effectuez les réglages nécessaires de manière à pouvoir établir une connexion entre l'ordinateur et le réseau.
- Connectez une unité LAN sans fil ou un câble LAN de manière à pouvoir connecter le projecteur au réseau.
- Définissez les paramètres **Réseau** dans le menu Configuration du projecteur.
- Installez EasyMP Multi PC Projection à partir du EPSON Projector Software CD-ROM fourni avec le projecteur.
- Si vous vous connectez à l'aide de EasyMP Multi PC Projection, ouvrez l'écran Définir les options, sélectionnez l'onglet **Paramètres généraux** puis **Utiliser le crayon interactif** et **Utiliser Easy Interactive Tools**.

1 Mettez le projecteur en marche et projetez les images depuis l'ordinateur.

2 Lancez Easy Interactive Tools sur l'ordinateur.

- **Windows Vista/Windows 7** : Sélectionnez **Démarrer** - **Programmes** (ou **Tous les programmes**) - **EPSON Projector** - **Easy Interactive Tools Ver.X.XX**.
- **Windows 8/Windows 8.1** : Sur l'écran **Démarrer** ou celui de **App**, cliquez (tapez) sur **Easy Interactive Tools Ver.X.XX**.
- **Windows 10** : Sélectionnez **Démarrer** - **Toutes les applications** - **EPSON Projector** - **Easy Interactive Tools Ver.X.XX**.
- **OS X** : Depuis le dossier **Applications**, double-cliquez sur **Easy Interactive Tools Ver.X.XX**.

Easy Interactive Tools démarre, et l'écran d'accueil s'affiche.



Si vous lancez Easy Interactive Tools lors de la lecture d'une vidéo, l'écran de lecture peut devenir noir. Relancez l'application de lecture de vidéos.


Utilisation du crayon interactif

Vous pouvez utiliser le crayon interactif fourni avec le projecteur pour Easy Interactive Tools.


Les fonctions et la forme du crayon interactif dépendent du modèle avec lequel ils ont été fournis. Pour de plus amples informations, voir le guide de l'utilisateur du projecteur.

Assurez-vous que le crayon interactif dispose d'une pile et mettez-le en marche.

Appuyez l'embout du crayon sur l'écran pour sélectionner une icône.




Appuyez et déplacez le crayon sur l'écran pour dessiner.



- Vous pouvez utiliser deux crayons interactifs en même temps sauf si vous utilisez EB-465i/EB-460i/EB-455Wi/EB-450Wi/BrightLink 455Wi/BrightLink 450Wi.
- Vous pouvez utiliser simultanément Easy Interactive Tools avec six autres dispositifs, comme par exemple, une souris connectée à un ordinateur. Pour OS X, vous pouvez utiliser trois périphériques.
- Les opérations suivantes ne peuvent être exécutées qu'avec un seul dispositif :
 - Opérations sur l'écran d'accueil, Paramètres, Caméra document, Insérer une image et Sélectionner un arrière-plan
 - Ajuster et éditer des formes et des images identiques
 - Utiliser les menus
 - Saisir du texte
 - Opérations sur une fenêtre en Mode tableau blanc

Attention

Ne pas tenir la section de la pointe (a) du crayon interactif ni la fissurer ou la salir. Le crayon interactif ne pourrait plus fonctionner.




Opérations tactiles

Avec les projecteurs qui prennent en charge les opérations tactiles, vous pouvez utiliser les doigts pour exécuter les mêmes fonctions que le crayon interactif.

Lorsque vous exécutez des opérations tactiles, vous pouvez également vous servir de deux doigts pour les opérations multitactiles, telles que l'agrandissement ou la réduction d'une image. Le projecteur reconnaît jusqu'à six points multitactiles. Lorsqu'un groupe de personnes effectue des opérations tactiles, les membres du groupe doivent utiliser le même outil de dessins.

Dessin

Sélectionnez une fonction dans la Barre de commandes et dans la Barre d'outils Dessin.



1 Barre de commandes



Permet de changer de mode, enregistrer des fichiers, contrôler des appareils connectés et effectuer divers types de paramétrage.

2 Barre d'outils Dessin

Permet de sélectionner l'épaisseur et la couleur des lignes du crayon puis des graphiques ou le texte pour la zone du dessin.


Écrans de dessin disponibles

Dans Easy Interactive Tools, vous pouvez sélectionner un écran de dessin en fonction de l'environnement dans lequel vous utilisez le projecteur.

Pour changer d'écran de dessin, cliquez sur [] - [] dans la barre de commandes, puis sélectionnez les paramètres dans l'onglet **Agrandir écran**.


Affichage primaire

Vous pouvez projeter l'écran de votre ordinateur pour dessiner sur l'écran projeté.



Affichage secondaire


Pendant que vous affichez du contenu sur l'écran de votre ordinateur, vous pouvez projeter un contenu différent depuis le projecteur. Vous ne pouvez dessiner que sur l'écran projeté.



Utiliser Multi-Projection

Vous pouvez projeter des images depuis plusieurs projecteurs et dessiner sur deux écrans projetés.

☛ "Dessiner sur deux écrans" [p.14](#)




Deux modes de dessin

Easy Interactive Tools offre deux modes de dessin. Lorsque vous changez de mode, l'écran change également tel qu'illustré ci-dessous.

Mode d'annotation


Permet de dessiner sur l'image affichée à l'ordinateur. Cette fonction est pratique lorsque vous devez mettre l'accent sur certains points ou ajouter des notes.

Vous pouvez également tracer sur des images chargées à partir d'une caméra documentaire.




Mode tableau blanc

Permet d'afficher et de dessiner sur un écran vide. Vous pouvez traiter la zone de dessin comme une page et créer plusieurs pages sur lesquelles vous allez dessiner. Vous pouvez également enregistrer vos dessins dans un dossier pour les utiliser par la suite.




Dessiner en Mode d'annotation

Cette section porte sur la méthode employée pour dessiner sur des images de l'écran d'un ordinateur ou d'une caméra documentaire en Mode d'annotation.


- 1 Sélectionnez **Annotation de bureau** sur l'écran d'accueil ou [] depuis la Barre de commandes.

Le Mode d'annotation est lancé et l'écran de l'ordinateur s'affiche.






Pour dessiner sur des images d'une caméra documentaire, sélectionnez **Caméra document** sur l'écran d'accueil [] depuis la Barre de commandes. L'image de la caméra documentaire s'affiche sur l'écran Caméra document.



☛ "Écran Caméra document " [p.20](#)



- 2 Sélectionnez [] sur la Barre d'outils Dessin.
- 3 Dessinez sur l'image projetée.




Pour changer la couleur et l'épaisseur des lignes du crayon, sélectionnez [] adjacent à [] et afficher la palette de crayons.

Après avoir sélectionné la couleur et l'épaisseur, choisissez [] pour fermer la palette de crayons.

4 Pour effacer les dessins, sélectionnez [] ou [] dans la Barre d'outils Dessin.

- Lorsque vous sélectionnez [] : Vous pouvez utiliser le crayon interactif comme gomme.
- Lorsque vous sélectionnez [] : Tous les dessins en cours seront effacés.

5 Pour enregistrer le contenu de votre dessin, sélectionnez [] dans la Barre de commandes.

Vous pouvez enregistrer l'écran affiché en format JPG, BMP, PNG, PDF ou EIT.


Vous pouvez définir l'emplacement de l'enregistrement, le nom du fichier et son format dans l'onglet **Enregistrer** de l'écran Paramètres.

 "Onglet Enregistrer" [p.24](#)



Si vous ouvrez un fichier EIT sur un autre ordinateur dont la résolution est différente, certaines parties des dessins peuvent ne pas s'afficher.


Utilisation d'une souris d'une image projetée (opérations avec la souris)

Lorsque vous sélectionnez [] dans la Barre d'outils Dessin en Mode d'annotation, vous pouvez utiliser l'ordinateur de l'image projetée (opérations avec la souris).

Lorsque les opérations avec la souris sont activées, vous pouvez utiliser le crayon interactif pour exécuter des opérations telles que cliquer, cliquer avec le bouton droit et glisser-déposer.

- Cliquer : Appuyez le bout du crayon sur l'image projetée et retirez-le.
- Cliquer avec le bouton droit : Appuyez sur le bouton droit du crayon interactif ou maintenez le bout du crayon sur l'image projetée pendant quelques secondes et retirez ensuite le bouton du crayon de l'image.
- Glisser-déposer : Appuyez le bouton du crayon sur l'icône ou l'objet à déplacer, glissez le bout du crayon à l'endroit souhaité pour positionner l'objet et retirez ensuite le bout du crayon de l'image projetée.




- Vous ne pouvez pas utiliser les fonctions de dessins lorsque vous effectuez des opérations avec la souris.
- Pour utiliser les fonctions de dessins, sélectionnez à nouveau [].

Dessin en Mode tableau blanc


Cette section porte sur les dessins exécutés sur une page vierge en Mode tableau blanc.


En Mode tableau blanc, vous pouvez ajouter des pages depuis la Barre de commandes, ainsi qu'afficher l'écran de liste des pages vous permettant d'exécuter des opérations de page.

- 1** Sélectionnez **Créer Nouveau** sur l'écran d'accueil ou [] depuis la Barre de commandes.

Le Mode tableau blanc est lancé et une nouvelle page s'affiche.






Pour ouvrir un fichier déjà enregistré, sélectionnez **Ouvrir** sur l'écran d'accueil ou [] depuis la Barre de commandes.



- 2** Sélectionnez [] sur la Barre d'outils Dessin.



- 3** Dessinez sur la page.



Pour changer la couleur et l'épaisseur des lignes du crayon, sélectionnez [] adjacent à [] et afficher la palette de crayons.

Après avoir sélectionné la couleur et l'épaisseur, choisissez [] pour fermer la palette de crayons.

- 4** Pour effacer les dessins, sélectionnez [] ou [] dans la Barre d'outils Dessin.

- Lorsque vous sélectionnez [] : Vous pouvez utiliser le crayon interactif comme gomme.
- Lorsque vous sélectionnez [] : Tous les dessins en cours seront effacés.

- 5** Depuis la Barre de commandes vous pouvez ajouter/supprimer, dupliquer ou déplacer des pages.



Permet d'afficher des images miniaturisées des pages disponibles.

- Sélectionner une image miniaturisée : Change la page affichée.
- Glisser-déposer une image miniaturisée : Change l'ordre de l'affichage.



Ajoute et affiche une nouvelle page.



Reproduit la page affichée.




Supprime la page affichée.




Déplace la page affichée vers le haut une position.



Déplace la page affichée vers le bas une position.

- 6** Pour enregistrer le contenu de votre dessin, sélectionnez [] dans la Barre de commandes.

Si vous utilisez le plein écran en mode Tableau blanc, utilisez [] pour sélectionner **Enregistrer** ou **Enregistrer sous**.

Enregistre toutes les pages avec les dessins en format JPG, BMP, PNG, PDF ou EIT.

Pour rééditer un fichier par la suite, sélectionnez le format EIT.



Si vous ouvrez un fichier EIT sur un autre ordinateur dont la résolution est différente, certaines parties des dessins peuvent ne pas s'afficher.

Format d'enregistrement



Unité d'enregistrement


JPG/BMP/PNG	Enregistre toutes les page en traitant une page comme un fichier.
PDF/EIT	Enregistre toutes les pages dans un fichier.

Vous pouvez définir l'emplacement de l'enregistrement, le nom du fichier et son format dans l'onglet **Enregistrer** de l'écran Paramètres.

☞ "Onglet Enregistrer" p.24

Permutation entre un affichage plein écran et celui de la fenêtre


Si vous sélectionnez []/[] depuis la Barre de commandes en Mode tableau blanc, vous pouvez passer l'écran de dessin de plein écran à affichage en fenêtre.



- Avec un affichage de fenêtre, vous pouvez utiliser uniquement un crayon interactif.
- Avec un affichage de fenêtre, les opérations en dehors de la fenêtre deviennent des opérations avec la souris.

Dessiner sur deux écrans

Vous pouvez dessiner sur deux écrans quand plusieurs projecteurs sont raccordés à l'ordinateur utilisé.



Procédez aux préparations suivantes avant de dessiner sur deux écrans.



- Vous devez installer Easy Interactive Driver Ver.4.0 pour dessiner sur deux écrans.
☞ "Installation" p.6
- La méthode de réglage du projecteur et les éléments disponibles varient selon le modèle. De plus, vous ne pouvez pas dessiner sur deux écrans si votre projecteur ne prend pas en charge cette fonctionnalité. Pour de plus amples informations, voir le guide de l'utilisateur du projecteur.

Connecter plusieurs projecteurs

Suivez les étapes ci-dessous pour raccorder un ordinateur au projecteur.

- Branchez un câble de signal d'image tel qu'un câble d'ordinateur ou un câble HDMI.
- Connectez le câble USB au port USB de l'ordinateur et au port USB-B du projecteur.
- Définissez les paramètres avancés dans le menu **Configuration** du projecteur.



Une fois que vous avez terminé de brancher le projecteur, vérifiez ce qui suit sur l'ordinateur utilisé.

- La résolution de l'affichage primaire est identique à celle de l'affichage secondaire
- L'affichage primaire et l'affichage secondaire sont affichés à la même hauteur
- L'affichage secondaire est placé à droite de l'affichage primaire
- **Configuration système - Centre de contrôle - Espace de travail pour chaque affichage** est réglé sur **Off** (OS X uniquement)

Régler le projecteur


Dans le menu **Avancé - Easy Interactive Function - Général - Avancé - Projection multiple** du projecteur, sélectionnez la position d'installation du projecteur.


Paramètres Easy Interactive Tools


- 1** Cliquez sur [] - [] dans la Barre de commandes.
L'écran **Paramètres** s'affiche.
- 2** Dans l'onglet **Agrandir écran**, sélectionnez **Utiliser Multi-Projection** sous **Utiliser paramètres écran**.


Quitter Easy Interactive Tools

Vous pouvez quitter Easy Interactive Tools en utilisant l'une des méthodes suivantes.

- Cliquez sur [] dans la Barre de commandes.


- **Windows** : Cliquez sur [] dans la barre des tâches, puis cliquez sur **Sortir** dans le menu contextuel.



- **OS X** : Cliquez et appuyez sur Ctrl [] dans le Dock, puis cliquez sur **Quitter** dans le menu contextuel.



Vous pouvez exécuter les fonctions suivantes sur l'écran d'accueil.



① Annotation de bureau

Le Mode d'annotation est lancé et l'écran de l'ordinateur s'affiche.

② Créer Nouveau

Le Mode tableau blanc est lancé et un nouveau fichier s'affiche.

③ Ouvrir

Le Mode tableau blanc est lancé et vous pouvez ouvrir un fichier qui a été enregistré précédemment. Vous pouvez sélectionner des fichiers EIT ou .avi pour Windows ou des fichiers .mov pour OS X.

④ Fichiers récents

Le Mode tableau blanc est lancé et le fichier enregistré en dernier s'ouvre. Vous pouvez sélectionner des fichiers EIT ou .avi pour Windows ou des fichiers .mov pour OS X.

⑤ Caméra document

Le Mode d'annotation est lancé et l'image de la caméra documentaire est projetée.

⑥ Navigateur Web

Le Mode d'annotation est lancé ainsi que le navigateur Web de l'ordinateur.

⑦ Autres applications

Vous pouvez enregistrer jusqu'à six raccourcis pour les applications utilisées fréquemment.

Vous pouvez enregistrer une application en glissant-déposant l'icône de raccourci dans un cadre vide. Pour supprimer une application enregistrée, glissez-déposez l'icône de l'écran d'accueil.

Lorsque les applications EasyMP Network Projection ou EasyMP Multi PC Projection sont installées sur l'ordinateur, elles sont automatiquement enregistrées. Il est impossible de supprimer ces applications.

Vous pouvez exécuter les fonctions suivantes avec la Barre de commandes.

Mode d'annotation



Mode tableau blanc



1 Écran d'accueil




Affiche l'écran d'accueil.

2 Enregistrer



Enregistre l'écran affiché en format JPEG, BMP, PNG, PDF ou EIT. Les pages sont enregistrées en Mode tableau blanc. Si vous enregistrez en format PDF ou EIT, toutes les pages sont enregistrées comme un seul fichier.

Si vous utilisez le plein écran en mode Tableau blanc, utilisez [] pour sélectionner **Enregistrer** ou **Enregistrer sous**.

Vous pouvez modifier l'emplacement de l'enregistrement dans l'onglet **Enregistrer** de l'écran Paramètres. Pour rééditer un dessin par la suite, sélectionnez le format EIT.



Si vous ouvrez un fichier EIT sur un autre ordinateur dont la résolution est différente, certaines parties des dessins peuvent ne pas s'afficher.

 "Onglet Enregistrer" p.24

3



Page précédente

En Mode d'annotation : Effectue un défilement vers le haut dans le document sélectionné.

En Mode tableau blanc : Déplace la page affichée vers le haut une position.

4



Page suivante

En Mode d'annotation : Effectue un défilement vers le bas dans le document sélectionné.


En Mode tableau blanc : Déplace la page affichée vers le bas une position.

5



Autres outils

Affiche le panneau des outils.


 "Fonctions du panneau des outils" p.18

6



Caméra document

Affiche l'image d'une caméra documentaire connectée à l'ordinateur. Pour de plus amples informations sur l'utilisation de l'écran Caméra document, voir ci-dessous.

 "Écran Caméra document" p.20

* Cette fonction prend en charge la caméra documentaire Epson. Pour une liste des caméras document prises en charge, contactez l'adresse la plus proche fournie dans la Liste des contacts pour projecteurs Epson dans le Guide de l'utilisateur de votre projecteur ou de votre caméra document.

7



Mode d'annotation

Lance le Mode d'annotation.

8



Mode tableau blanc

Lance le Mode tableau blanc.


9



Sortir

Quitte Easy Interactive Tools.



Vous pouvez changer la taille de la Barre de commandes en cliquant sur [] en mode d'annotation. Quand **Caméra document** est sélectionné, le format d'affichage de la Barre de commandes est optimisé pour les opérations caméra de documents.

Les fonctions suivantes sont uniquement disponibles en Mode tableau blanc.

10



Créer Nouveau

Crée un fichier.

11





Ouvrir

Ouvre les fichiers EIT précédemment enregistrés ou les fichiers .avi pour Windows ou les fichiers .mov pour OS X.



Si vous ouvrez un fichier créé dans un environnement à affichage unique, les dessins enregistrés sont affichés sur l'affichage primaire et vous ne pouvez pas dessiner sur l'affichage secondaire même lorsque Utiliser Multi-Projection est activé.

Pour dessiner sur les deux écrans, cliquez sur [] afin de créer une nouvelle page ou cliquez sur [] pour dupliquer la page qui contient les dessins sur deux écrans.



12




Liste des pages

Affiche l'écran de la liste des pages.

Lorsque le crayon interactif quitte la liste des pages, la liste est automatiquement réduite sur la droite ou la gauche de l'écran. La liste des pages s'affiche à nouveau lorsque le crayon interactif se déplace vers une zone réduite.

Si vous sélectionnez [], il passe à [] et la liste des pages est bloquée.

Sélectionnez [] pour fermer la liste des pages.

13



Nouvelle page

Ajoute une nouvelle page après la page affichée.

14



Dupliquer la page

Reproduit la page affichée et l'ajoute après la page en cours.

15



Supprimer une page

Supprime la page affichée.


16




Affichage de la fenêtre

Permute l'écran de dessin entre un affichage plein écran et celui de fenêtre.


Fonctions du panneau des outils

Le panneau suivant s'affiche lorsque vous sélectionnez [] dans la Barre de commandes.

Mode d'annotation



Mode tableau blanc



(Cette opération est uniquement disponible avec la souris et n'est pas possible en Mode d'annotation.)

Affiche l'aide.

Paramètres

Ouvre l'écran Paramètres.

☛ "Écran Paramètres" [p.22](#)

Panneau de saisie

Permet d'afficher un clavier virtuel à l'écran. Vous pouvez entrer des caractères et contrôler l'ordinateur à partir du clavier virtuel de sélectionner sur les touches.

1 Agrandir la zone



Affiche une vue agrandie de l'image. Faites glisser le curseur pour sélectionner la zone que vous souhaitez agrandir.

2 Imprimer



Imprime l'écran affiché. En Mode tableau blanc, toutes les pages sont imprimées. Vous pouvez également sélectionner les pages à imprimer sur l'écran des paramètres d'impression.

3 Capturer



Capture l'écran affiché et le copie dans le presse-papiers. Le presse-papiers ne peut contenir qu'un élément à la fois.



Lorsque vous affichez une fenêtre en Mode tableau blanc, les notes dessinées hors du cadre de la fenêtre ne sont pas copiées.

4 Clic droit



(Cette opération est uniquement disponible avec la souris et n'est pas possible en Mode d'annotation.)

Un clic du stylet fonctionne comme clic droit seulement une fois, puis retourne en mode clic normal.

5 Aide



6



7











8



Contrôle du Projecteur

Sélectionnez les boutons suivants pour contrôler le projecteur. Lors du contrôle d'un projecteur connecté à un ordinateur sur réseau, définissez les informations du réseau pour le projecteur dans l'onglet **Projecteur** de l'écran Paramètres.

☛ "Onglet Projecteur" [p.26](#)


- [] : Passe aux images de l'appareil connectées au port de l'ordinateur.
- [] : Passe aux images de l'appareil connectées au port vidéo.
- [] : Passe aux images de l'appareil connectées à un réseau.
- [] : Passe aux images de l'appareil connecté au port USB.
- [] : Marque une pause ou lit les images en cours de projection.
- [] : Désactive/active temporairement les images et le son en cours de projection.
- [] : Augmente la sortie du volume du projecteur.
- [] : Réduit la sortie du volume du projecteur.

9



Ombre

Recouvre l'image projetée avec une ombre. Vous pouvez déplacer les quatre côtés pour changer la zone d'ombre.


Cliquez sur [] pour annuler l'effet d'ombre.

10



Projecteur

Met en évidence une partie de l'image projetée à l'aide d'un effet spot. Vous pouvez déplacer le cadre pour changer la zone mise en évidence.

Cliquez sur [] pour annuler l'effet spot.

Vous pouvez modifier la forme du projecteur dans l'onglet **Général** de l'écran Paramètres.

Les fonctions suivantes sont uniquement disponibles en Mode tableau blanc.

11



Sélectionner un arrière-plan

Permet de sélectionner un des neuf motifs d'arrière-plan fournis. Vous pouvez aussi choisir d'afficher une image fixe de votre bureau, un fichier image, ou une image de la caméra documentaire comme image d'arrière-plan.

12



Coller

Colle les données depuis le presse-papier sur la page affichée.


13



Insérer une image


Sélectionnez l'image à insérer dans la page affichée. Vous pouvez sélectionner un fichier en format JPG, BMP, ou PNG.

Écran Caméra document

L'écran Caméra document s'affiche lorsque vous sélectionnez [] dans la Barre de commandes.

L'écran Caméra document permet d'afficher des images d'une caméra documentaire connectée à l'ordinateur. Vous pouvez effectuer des modifications, telles que changer la taille et la luminosité de l'image et l'enregistrer ensuite comme une image ou comme un fichier film.

* Les fonctions disponibles varient en fonction de la caméra document utilisée.






1 Sélectionner la caméra

Affiche une liste des caméras documentaires connectées à l'ordinateur. Sélectionnez la caméra documentaires à utiliser pour projeter des images sur l'écran Caméra document.

2 Faire pivoter

Fait pivoter l'image de 180 degrés.


3 Avant/Arrière

- [] : Faites glisser le curseur pour sélectionner la zone que vous souhaitez agrandir. L'image agrandie s'affiche dans une nouvelle fenêtre. Vous ne pouvez ni enregistrer ni sauver l'image de la nouvelle fenêtre.
- [] : Agrandit l'image.
- [] : Réduit l'image.

4 x1

Affiche l'image à sa taille réelle, sans l'agrandir ni la réduire.

5 Affichage plein écran

Affiche l'écran de la caméra en mode plein écran. Cliquez sur [] pour revenir à l'affichage en mode fenêtre.


6 Auto Focus

Ajuste automatiquement la mise au point de l'image.


7 Gel


Suspend temporairement l'image.

8 Enregistrer

- [] : Enregistre les images de la caméra document (sauf pour les dessins) et l'audio. Pendant l'enregistrement, la durée d'enregistrement s'affiche en bas à droite de l'image de la caméra. Si l'audio n'est pas enregistré, réglez le périphérique d'entrée audio dans l'onglet **Caméra document** de l'écran Paramètres.


☛ "Onglet Caméra document" [p.25](#)


- [] : Enregistre les images de la caméra document (sauf pour les dessins) à intervalles d'une seconde. L'audio n'est pas enregistré.

- [] : Interrompt l'enregistrement.

L'image est enregistrée au format .avi pour Windows et .mov pour OS X. Vous pouvez définir l'emplacement d'enregistrement de l'image dans l'onglet **Caméra document** de l'écran Paramètres.

☛ "Onglet Caméra document" [p.25](#)

- 9 Enregistrer image fixe
- Enregistre l'image (y compris les dessins) actuellement affichée en tant qu'image fixe.
- 10 Utiliser l'image actuelle
- Colle l'image actuelle de la caméra document sur une page en Mode tableau blanc.
- * Ceci est indisponible lorsque **Caméra document** est sélectionné comme format d'affichage pour la Barre de commandes.
- 11 Qualité d'image
- Affiche la fenêtre Qualité d'image.
- 



: Règle le contraste de l'image. Déplacez le curseur vers la droite pour augmenter le contraste et vers la gauche pour le réduire.
- 

: Règle la luminosité de l'image. Déplacez le curseur vers la droite pour augmenter la luminosité et vers la gauche pour la réduire.
- WB


: Règle la balance des blancs (la teinte) de l'image. Pour augmenter la force de la teinte bleue dans l'image, déplacez le curseur vers la droite. Pour augmenter la force de la teinte rouge dans l'image, déplacez le curseur vers la gauche. Lorsque **Balance des blancs automatique** est sélectionnée, la balance des blancs de l'image est réglée automatiquement.
- Réinit.


: Restaure les paramètres de luminosité, de contraste et de balance des blancs à leurs valeurs par défaut.
- * Cette option n'est pas disponible si la caméra document connectée ne dispose pas de la fonction de réglage du contraste, de la luminosité ou de la balance des blancs.
- 12 Panoramique/Inclinaison
- Glissez et déposez pour déplacer la position de l'image (uniquement lorsque l'image est agrandie).
- 13 Dessin
- Utilisez la Barre d'outils Dessin pour dessiner sur l'image.

Écran Paramètres

Sélectionnez  -  dans la Barre de commandes pour afficher l'écran Paramètres.


Onglet Général



Taille des barres d'outils	Règle la taille de la barre d'outils sur Petit ou Normale .
Forme du projecteur	Règle la forme de l'effet spot en cercle ou en carré.
Outil de dessin du diaporama	Sélectionnez cette option pour utiliser la barre d'outils de dessin Slideshow réservée à la projection des diapos PowerPoint.  "Outil de dessin du diaporama" p.29


Paramètres par clic droit	<p>Définit l'opération exécutée lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris dans la zone de dessin.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ouvrir la barre d'outils Dessin : Affiche la Barre d'outils Dessin à l'endroit où vous cliquez avec le bouton droit de la souris. • Modifier le mode de la souris : La fonction passe de dessin à souris (uniquement en Mode d'annotation). • Basculer entre crayon et gomme : Permute entre la fonction du dessin et celle de la gomme. • Effacer l'écran : Efface tous les dessins. • Off : Aucune action n'est exécutée même si vous cliquez avec le bouton droit de la souris.
Palette de couleurs	<p>Sélectionnez Palette 2 pour faciliter l'affichage pour les personnes souffrant de daltonisme. Essayez Palette 2 si vous avez du mal à voir les couleurs avec le paramètre par défaut.</p>
Effacement automatique de l'écran	<p>Quand Effacer l'écran est sélectionné, tout le contenu dessiné est effacé lorsque vous effectuez les opérations suivantes.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Passage d'opérations de dessin à des opérations avec la souris dans Mode d'annotation • Cliquer sur Page précédente ou sur Page suivante
Épaisseur du stylo présélectionné	<p>Sélectionnez Épais ou Fin pour changer de combinaison de largeur de trait pour les lignes fines et les lignes épaisses pour chaque crayon, noir, rouge et bleu.</p>
Définir la Barre de commandes de caméra	<p>Réglez le format d'affichage pour la Barre de commandes utilisée pour les caméras.</p>
Information de la version	<p>Affiche les informations sur la version du logiciel Easy Interactive Tools que vous utilisez.</p>

Onglet Agrandir écran




Utiliser paramètres écran	<p>Sélectionnez l'écran dessiné dans Easy Interactive Tools.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Affichage primaire : Vous permet de dessiner uniquement sur l'affichage primaire. • Affichage secondaire : Vous permet de dessiner uniquement sur l'affichage secondaire. • Utiliser Multi-Projection : Vous permet de dessiner sur les affichages primaire et secondaire.
---------------------------	--

Onglet Langue (Windows uniquement)



Changer la langue	Règle la langue d'affichage de Easy Interactive Tools. Ce paramètre prend effet après le redémarrage de Easy Interactive Tools.
-------------------	---


Onglet Enregistrer



Vérifier lors de l'enregistrement	Sélectionnez l'affichage de l'écran où vous pouvez définir l'emplacement des enregistrements, le nom et le format du fichier lorsque vous enregistrez des images.
Dossier de l'emplacement d'enregistrement	Choisissez le dossier d'enregistrement de l'écran. Les dossiers suivants sont les dossiers d'enregistrement par défaut. Windows <lecteur_système>:\utilisateurs\<nom_utilisateur>\Documents\Easy Interactive Tools OS X <lecteur_système>:\Utilisateurs\<nom_utilisateur>\Documents\Easy Interactive Tools

Nom du fichier	Définit le nom du fichier lors de l'enregistrement. Vous pouvez saisir 32 caractères maximum. (Les symboles suivants ne peuvent pas être utilisés : \/:*?"<>) Un chiffre et une extension sont ajoutés à la fin du nom lors de l'enregistrement du fichier. Exemple : AAA0001.jpg
Type de fichiers	Définit le format du fichier lors de l'enregistrement.


Onglet Caméra document



Vérifier lors de l'enregistrement	Sélectionnez cet onglet pour afficher l'écran depuis lequel définir l'emplacement des enregistrements et le nom du fichier lorsque vous enregistrez des films ou des images.
-----------------------------------	--


Dossier de l'emplacement d'enregistrement	Définit le dossier d'enregistrement du film ou de l'image. Les dossiers suivants sont les dossiers d'enregistrement par défaut des films ou des images. Windows <lecteur_système>:\utilisateurs\<nom_utilisateur>\Documents\Easy Interactive Tools OS X <lecteur_système>:\Utilisateurs\<nom_utilisateur>\Documents\Easy Interactive Tools
Nom du fichier	Définit le nom du fichier lors de l'enregistrement. Vous pouvez saisir 32 caractères maximum. (Les symboles suivants ne peuvent pas être utilisés : \/:*?"<>) Un chiffre et une extension sont ajoutés à la fin du nom lors de l'enregistrement du fichier. Exemple : AAA0001.avi
Type de fichiers	Définit le format du fichier lors de l'enregistrement.
Pas de son	Sélectionnez cette option si vous ne voulez pas enregistrer l'audio lors de l'enregistrement de films.
Sélection auto du Périphérique audio	Sélectionnez cette option pour choisir automatiquement le périphérique audio utilisé lors de l'enregistrement de films.
Périphérique audio	Sélectionnez le périphérique audio que vous souhaitez utiliser lors de l'enregistrement d'images. Cette option n'est pas disponible lorsque Sélection auto du Périphérique audio est sélectionné.

Onglet Mode tableau blanc



Position d'affichage de la liste de pages	Règle la position d'affichage de la liste des pages en Mode tableau blanc.
Position de la barre de commandes du tableau blanc	Définit la position de l'affichage de la Barre de commandes.


Onglet Projecteur




Nom de projecteur	Affiche le nom du projecteur cible (affichage uniquement).
Adresse IP	Saisissez l'adresse IP du projecteur à contrôler par Easy Interactive Tools depuis les projecteurs connectés au réseau. Cliquez sur le bouton Vérifier la connexion pour établir la connexion au projecteur spécifié.
Mot passe Monitor	Saisissez le mot de passe du moniteur défini pour le projecteur. Vous pouvez saisir jusqu'à 16 caractères alphanumériques d'un octet. Si le mot de passe est erroné, vous ne pouvez pas vous connecter au projecteur.

Vous pouvez exécuter les fonctions suivantes avec la Barre d'outils Dessin.

Mode d'annotation



Mode tableau blanc



Souris

(Cette opération est uniquement disponible en Mode d'annotation.)
Passe du mode de dessin au mode souris, et le pointeur sur l'écran de l'ordinateur devient un pointeur de souris normal. Vous pouvez cliquer et glisser l'image projetée à l'aide du crayon interactif.
Cliquez à nouveau sur cette icône pour retourner au mode de dessin.



Annuler

Permet d'annuler l'opération précédente.



Formes

Sélectionnez une des formes fournies. Vous pouvez aussi sélectionner la couleur et la largeur de la ligne de la forme.



Sélection

Sélectionnez le contenu dessiné ou une image insérée puis effectuez des opérations telles que déplacer l'élément ou ajuster la taille.



Crayon

Passe à un crayon pour dessiner librement. Cliquez sur [] à gauche de l'icône pour modifier la couleur et la largeur de la ligne du crayon.



Crayon surligneur

Passe à un surligneur pour dessiner des lignes translucides. Cliquez sur [] à gauche de l'icône pour modifier la couleur et la largeur du crayon surligneur.



Crayon noir

Passe à un crayon noir pour dessiner librement. Cliquez sur la droite de l'icône pour dessiner des lignes épaisses, et sur la gauche de l'icône pour dessiner des lignes fines.



Crayon rouge

Passe à un crayon rouge pour dessiner librement. Cliquez sur la droite de l'icône pour dessiner des lignes épaisses, et sur la gauche de l'icône pour dessiner des lignes fines.



Crayon bleu

Passe à un crayon bleu pour dessiner librement. Cliquez sur la droite de l'icône pour dessiner des lignes épaisses, et sur la gauche de l'icône pour dessiner des lignes fines.












Gomme

Passe à une gomme. Cliquez sur la droite de l'icône pour effacer des zones plus larges, et sur la gauche pour effacer des zones plus étroites.



Effacer l'écran


Efface tous les dessins sur la page affichée.


- 12  **Toujours afficher les barres d'outils**
(Cette option n'est pas disponible lors de l'affichage en Mode tableau blanc.)
La Barre d'outils Dessin est toujours visible.
- 13  **Outil sélectionné**
Affiche l'outil sélectionné comme crayon [] [] et en tactile [] en tant qu'icône. (Le contenu affiché diffère en fonction du modèle utilisé.)
- 14  **Fermer**
(Cette option n'est pas disponible lors de l'affichage en Mode tableau blanc.)
Ferme la Barre d'outils Dessin. La Barre de commandes est également fermée en Mode d'annotation.
Vous pouvez afficher de nouveau la Barre d'outils Dessin en sélectionnant l'onglet Barre d'outils Dessin [] situé à droite ou à gauche de l'écran.
- 15  **Saisir texte**
Passe en mode de saisie du texte. Sélectionnez la zone de dessin pour l'affichage de la case textuelle.
- 16  **Répéter**
Annule une opération d'annulation et rétablit l'état précédent.

Ajuster et éditer des formes et des images

Vous pouvez ajuster et éditer des figures, des lignes et des images insérées.


• Avant, Arrière

Sélectionnez [] dans la Barre d'outils Dessin, sélectionnez l'objet puis déplacez les points pour agrandir ou réduire sa taille.



Lors de l'agrandissement ou la réduction d'un objet avec vos doigts, sélectionnez l'objet puis touchez deux des points de l'objet. Lors de l'agrandissement, écartez les doigts pour séparer les deux points. Lors de la réduction, rapprochez les doigts.

• Faire pivoter



Sélectionnez [] dans la Barre d'outils Dessin, sélectionnez l'objet puis faites pivoter les points.







Lors de la rotation d'un objet avec vos doigts, sélectionnez l'objet puis touchez deux des points de l'objet. Déplacez les doigts dans le sens de la rotation de l'objet.



Lorsque vous sélectionnez une figure avec des lignes, assurez-vous de sélectionner sur la ligne pleine en haut.

Vous pouvez effectuer les opérations suivantes dans le sous-menu en sélectionnant [] sur la Barre d'outils Dessin, en sélectionnant l'objet, puis [].


Dupliquer	Crée un objet identique à l'objet sélectionné, et le place en bas à droite de l'objet initial. Vous pouvez sélectionner plusieurs objets.
Clonage infini	Passes au mode de Clonage infini depuis lequel vous pouvez copier des objets sélectionnés par glisser-déposer. Vous pouvez également sélectionner ce mode en cliquant sur [] en haut à droite d'un cadre d'objet et en le réglant sur [].
Annuler le clonage infini	Annule le mode clonage infini lorsque l'objet sélectionné est sous ce mode. Vous pouvez également annuler le clonage infini en cliquant sur [] en haut à droite d'un cadre d'objet et en le réglant sur [] .
Copier	Copie l'objet sélectionné dans le presse-papiers. Vous pouvez sélectionner plusieurs objets.
Coller	Colle l'objet copié.
Edition	Edite le texte sélectionné.
Grouper par	Groupe plusieurs objets pour créer un seul objet.
Dissocier	Annule le groupe créé avec la fonction Grouper .
Mettre au premier plan Mettre à l'arrière-plan Avancer (suivant) Reculer (précédent)	Change l'ordre de chevauchement pour l'objet sélectionné. Vous pouvez sélectionner plusieurs objets.
Supprimer	Supprime l'objet sélectionné. Vous pouvez sélectionner plusieurs objets.







Les opérations de raccourci, telles que l'appui sur les touches [ctrl] + [A] sur le clavier de l'ordinateur, ne sont pas prises en charge.

Outil de dessin du diaporama

Lorsqu'un Diaporama de PowerPoint est démarré, la Barre d'outils Dessin change et devient la barre d'outils suivante pour vous permettre d'utiliser les Outils de dessin de PowerPoint.




Cliquez sur [] [] à gauche ou à droite de l'écran pour modifier la position d'affichage des outils de dessin.

- [] : Affiche les outils de dessin sur la gauche de l'écran.
- [] : Affiche les outils de dessin sur la droite de l'écran.

Lorsque vous utilisez Windows, vous pouvez enregistrer une diapo de PowerPoint avec du contenu dessiné.

Pour OS X, vous pouvez seulement dessiner.



- Assurez-vous que vous lancez bien Easy Interactive Tools avant de lancer un Diaporama de PowerPoint.
- Vous pouvez paramétrer l'outil de dessin PowerPoint dans l'onglet **Général** pour qu'il soit disponible ou non.
 "Onglet Général" [p.22](#)

Les versions PowerPoint suivantes sont supportées.

Windows	Microsoft PowerPoint 2003/2007/2010/2013/2016
OS X	Microsoft PowerPoint 2008/2011/2016

Problème	Solution
Les caractères sont déformés après avoir changé la langue.	Les caractères sont déformés si les polices de la langue que vous utilisez ne sont pas disponibles sur votre système d'exploitation. Sélectionnez Paramètres par défaut sur l'écran Paramètres pour restaurer les paramètres par défaut. ☞ "Écran Paramètres" p.22
Un utilisateur ne peut pas opérer son stylet lorsque deux personnes utilisent des stylets.	Dans les situations suivantes, une seule personne peut utiliser un crayon interactif. <ul style="list-style-type: none"> • Lorsque l'affichage de fenêtre est utilisé pendant des opérations avec la souris ou en Mode tableau blanc • Lors d'opérations exécutées sur l'écran d'accueil, Paramètres, Caméra document, Insérer une image et Sélectionner un arrière-plan • Lors de l'ajustement et de l'édition des formes et des images identiques • Avec les menus • Lors de l'ajout de texte
Impossible de dessiner sur une présentation diapo Keynote.	Vous ne pouvez pas dessiner sur des diapositives Keynote sous OS X.
Impossible d'afficher correctement les images dans Agrandir la zone.	Les restrictions suivantes s'appliquent. <ul style="list-style-type: none"> • Les applications utilisant la fonction Microsoft DirectX peuvent ne pas s'afficher correctement lorsque vous utilisez la fonction Agrandir la zone. (Windows Vista uniquement) • Les images du lecteur DVD ne peuvent pas être affichées correctement dans Agrandir la zone.
Impossible d'enregistrer ou d'imprimer des images du Lecteur Windows Media.	Les restrictions suivantes s'appliquent. <ul style="list-style-type: none"> • Les applications utilisant la fonction Microsoft DirectX peuvent ne pas afficher ou imprimer les images correctement. • Les images du lecteur DVD ne peuvent pas être enregistrées ou imprimées correctement.
Impossible de lire certains dessins en ouvrant un fichier EIT.	<ul style="list-style-type: none"> • Si vous ouvrez un fichier EIT sur un autre ordinateur dont la résolution est différente, certaines parties des dessins peuvent ne pas s'afficher. Ouvrez le fichier EIT sur un ordinateur ayant la même résolution d'affichage. • Il est possible que le fichier EIT soit corrompu. Créez un autre dessin.
Impossible de lire correctement des films enregistrés.	<ul style="list-style-type: none"> • Utilisez Windows Media Player pour lire des vidéos enregistrées sur des systèmes d'exploitation Windows. • Utilisez QuickTime Player 7.7 ou ultérieur pour lire des vidéos enregistrées sur des systèmes d'exploitation OS X. <p>* Selon la caméra document utilisée, l'audio n'est pas enregistré.</p>
Les dessins sur deux écrans sont coupés	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez qu'Easy Interactive Driver Ver.4.0 est installé. • Les dessins peuvent être coupés en fonction de l'environnement d'installation des projecteurs.

Tous droits réservés. Toute reproduction, intégration dans un système d'archivage ou diffusion par un procédé électronique, mécanique, par photocopie, enregistrement ou tout autre procédé est interdite sans l'autorisation écrite préalable de Seiko Epson Corporation. Aucune responsabilité du fait du brevet n'est acceptée suite à l'utilisation des présentes informations. De même, aucune responsabilité n'est acceptée pour les dommages résultant de l'utilisation des informations contenues dans le présent document.

Seiko Epson Corporation et ses filiales déclinent toute responsabilité envers l'acheteur de ce produit ou de tiers pour les dommages, pertes, coûts ou frais encourus par l'acheteur ou des tiers suite à un accident, une mauvaise utilisation ou une utilisation incorrecte de ce produit ou des modifications, réparations ou altérations non autorisées de ce produit ou, (sauf aux États-Unis) au non-respect des conditions d'utilisation données par Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation ne peut être tenue responsable de tout dommage ou problème résultant de l'utilisation d'accessoires ou de pièces détachées qui ne sont pas d'origine Epson ou approuvées EPSON par Seiko Epson Corporation.

Le contenu de ce guide peut être modifié ou mis à jour sans avertissement préalable.

Les illustrations figurant dans ce guide peuvent différer du projecteur.

Concernant l'utilisation de noms

Système d'exploitation Microsoft® Windows Vista®
Système d'exploitation Microsoft® Windows® 7
Système d'exploitation Microsoft® Windows® 8
Système d'exploitation Microsoft® Windows® 8.1
Système d'exploitation Microsoft® Windows® 10

Dans ce guide, les systèmes d'exploitation ci-dessus sont désignés par « Windows Vista », « Windows 7 », « Windows 8 », « Windows 8.1 » et « Windows 10 ». En outre, le terme collectif « Windows » peut être utilisé pour désigner Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 et Windows 10, et plusieurs versions de Windows peuvent être désignées par Windows Vista/7/8, à titre d'exemple, sans répéter la mention Windows.

OS X 10.7.x
OS X 10.8.x
OS X 10.9.x
OS X 10.10.x
OS X 10.11.x

Dans ce guide, les systèmes d'exploitation ci-dessus sont désignés par « Mac OS X 10.7.x », « Mac OS X 10.8.x », « Mac OS X 10.9.x », « Mac OS X 10.10.x » et « Mac OS X 10.11.x ». Le terme collectif « OS X » est en outre utilisé pour les désigner tous.

Avis général :

Keynote, Mac, Mac OS et OS X sont des marques déposées d'Apple Inc.

Microsoft, DirectX, Microsoft Office, PowerPoint, Windows et Windows Vista sont des marques commerciales ou déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Les autres noms de produits cités dans le présent manuel sont donnés à titre d'information uniquement et lesdits produits peuvent constituer des marques de leur propriétaire respectif. Epson décline tout droit quant à ces produits.

Open Source Software License

zlib

This projector product includes the open source software program "zlib" which applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "zlib".

The "zlib" are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

List of zlib programs

zlib-1.2.8

License terms of conditions of each program which are provided by owner of the copyright to the "zlib" are as follows.

Copyright notice:

(C) 1995-1998 Jean-loup Gailly and Mark Adler

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Jean-loup Gailly
jloup@gzip.org

Mark Adler
madler@alumni.caltech.edu

If you use the zlib library in a product, we would appreciate *not* receiving lengthy legal documents to sign. The sources are provided for free but without warranty of any kind. The library has been entirely written by Jean-loup Gailly and Mark Adler; it does not include third-party code.

If you redistribute modified sources, we would appreciate that you include in the file ChangeLog history information documenting your changes.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2016. All rights reserved.

413284700FR