

Sikkerhetsinstruksjoner

- Sikkerhetsinstruksjoner..... 2
- Merknader om håndtering og lagring..... 10

Støtte- og serviceguide

- Verktøyprogramvare..... 13
- Kontrollark for problemer..... 14
- Kontaktliste for Epson-projektorer..... 16

Sikkerhetsinstruksjoner

Alle sikkerhets- og bruksanvisninger skal leses før projektoren brukes. Ta vare på denne informasjonen for senere bruk, etter at du har lest alle instruksjonene.

Følgende symboler brukes for å signalisere farlige operasjoner slik at personskader eller skade på eiendom kan unngås. Gjør deg forstått med disse når du leser håndboken.

Forklaring til symbolene

⚠️ Advarsel	Dette symbolet viser informasjon om at det kan føre til mulig personskade eller også død, på grunn av at det brukes på feil måte, hvis det ignoreres.
⚠️ Forsiktig	Dette symbolet viser informasjon om at det kan føre til mulig personskade eller fysisk skade, på grunn av at det brukes på feil måte, hvis det ignoreres.

Symbolene viser en handling som ikke må gjøres



Ikke gjør



Ikke demontere



Ikke berør



Ikke fukt



Brukes ikke i
fuktige
områder



Plasseres
ikke på en
ustabil
overflate

Symbolene viser en handling som skal gjøres



Instruksjoner



Koble stopslet fra
strømuttaket

! Advarsel

Under følgende forhold må du koble projektoren fra strømuttaket og få utført alle reparasjoner hos kvalifisert personell:

- Hvis det kommer røyk, uvanlig lukt eller støy fra projektoren.
- Hvis det kommer væske eller fremmedlegemer inn i projektoren.
- Hvis du har mistet projektoren i gulvet, eller kabinettet er skadet.

Fortsatt bruk under disse forholdene kan føre til brann eller elektrisk støt.

Ikke prøv å reparere denne projektoren selv. Alle reparasjoner må utføres av kvalifisert personell.

Plasser projektoren nær en stikkontakt hvor du enkelt kan trekke ut støpselet.



Koble støpslet
fra
strømuttaket

Ikke åpne deksler på projektoren unntatt de som er spesielt forklart i brukerhåndboken.



Ikke
demontere

Forsøk ikke å demontere eller modifisere projektoren (inkludert forbruksvarer). Alle reparasjoner må utføres av kvalifisert personell.

Elektriske spenninger inne i projektoren kan forårsake alvorlig skade.



Instruksjoner

Ved montering i taket, skal projektoren monteres av kvalifiserte teknikere som kun bruker godkjent monteringsutstyr.

Hvis monteringen ikke utføres riktig, kan projektoren falle ned. Dette kan føre til skade eller ulykker. Kontakt forhandleren din for å utføre monteringsarbeidet.



Ikke gjør

Hvis du bruker lim på takfestet for å hindre at skruene løsner, eller hvis du bruker smøremidler eller oljer på projektoren, kan kabinettet sprekke og falle ned fra takfestet. Dette kan forårsake alvorlig skade på personer plassert under takfestet og kan skade projektoren.

Når du installerer eller justerer takfestet, må du ikke bruke lim for å hindre at skruene løsner, og du må heller ikke bruke oljer, smøremidler eller liknende.

Projektoren må ikke utsettes for vann, regn, eller mye fuktighet.



Brukkes ikke i
fuktige områder

Advarsel

Bruk den typen strømforsyning som er angitt på projektoren. Bruk av annen strømforsyning enn den som er spesifisert kan føre til brann eller elektrisk støt. Hvis du ikke er sikker på hvilken type strømforsyning som er tilgjengelig, må du kontakte forhandleren eller nærmeste strømleverandør.



Ikke gjør

Kontrollere spesifikasjonene for strømledningen. Hvis du bruker en strømledning som ikke passer, kan dette føre til brann eller elektrisk støt.



Instruksjoner

Strømledningen som ble levert med projektoren, skal etterkomme kravene til strømforsyning i landet der du kjøpte den. Bruk ikke annen strømledning enn den som er levert med projektoren, hvis den brukes i landet der du kjøpte den. Hvis du bruker projektoren i utlandet, må du kontrollere spenningen på strømtilførselen, uttaksformen og elektrisk styrke på projektoren som følger de lokale standardene, og kjøpe en passende strømledning for bruk i det aktuelle landet.

Ta følgende forholdsregler når du håndterer støpselet.

Hvis du ikke tar disse forholdsreglene, kan det føre til brann eller elektrisk støt.

- Pass på at du ikke overbelaster strømmuttak, skjøteleddninger eller enheter med uttak for flere kontakter.
- Ikke sett støpselet inn i et strømmuttak hvis det er støvete.
- Sett støpselet ordentlig på plass i strømmuttaket.
- Ikke ta i støpselet med våte hender.
- Ikke dra i strømledningen når du tar ut støpselet. Hold alltid i støpselet når du tar det ut.



Instruksjoner

Bruk ikke strømledninger som er skadet. Det kan føre til brann eller elektrisk støt.

- Det må ikke gjøres endringer på strømledningen.
- Plasser ikke tunge gjenstander på strømledningen.
- Strømledningen må ikke bøyes, vris eller strekkes for mye.
- Hold strømkabelen unna varme elektriske apparater.



Ikke gjør

Kontakt forhandleren din for en ny ledning, hvis strømledningen blir skadet (at trådene synes eller brekkes).

Kabler bør legges slik at de ikke ingen snubler over dem og så videre.

Da kan folk falle og bli skadet.



Instruksjoner

! Advarsel

Ikke rør støpselet under en elektrisk storm, da det kan føre til elektrisk støt.



Ikke berør

Plasser ikke beholdere med væske, vann eller kjemikalier opp på projektoren.

Hvis det søles fra beholderne og innholdet kommer på innsiden av projektoren, kan det føre til brann eller elektrisk støt.



Ikke
fukt

Du må aldri se inn i projektorlinsen når pæren er slått på, da det sterke lyset kan skade øynene dine. Du må heller ikke se inn i linsen med optisk utstyr som luper eller teleskop.



Ikke gjør

Ikke før eller slipp metall-, antennbare eller fremmede gjenstander inn i projektorens lufteventiler eller -åpninger eller etterlat dem i nærheten.

Respekteres ikke dette kan det oppstå brann, elektriske støt eller forbrenninger.



Ikke gjør

Legg ikke igjen projektoren eller fjernkontrollen med batterier inne i en bil med vinduene lukket, på steder der de kan utsettes for direkte sollys, eller på andre steder hvor det er veldig varmt.

Det kan oppstå termisk deformasjon eller teknisk feil, som kan føre til brann.



Ikke gjør

Ikke bruk spray som inneholder lett antennelig gass for å fjerne skitt eller støv som har lagt seg på deler av apparatet, slik som linsen eller projektorens filter.

Fordi innsiden av projektoren blir svært varm under bruk, kan gassene antennes og brann oppstå.



Ikke gjør

Ikke bruk projektoren på steder hvor det kan forekomme lett antennelige eller eksplasive gasser i atmosfæren.

Fordi innsiden av projektoren blir svært varm under bruk, kan gassene antennes og brann oppstå.



Ikke gjør

! Advarsel

Ikke plasser noen gjenstander som er lettantennelige foran linsen på projektoren, ellers kan det oppstå brann.



Ikke gjør

Under projisering skal du ikke blokkere lyset fra projektoren med det avtakbare linsedekselet, en bok eller lignende.



Ikke gjør

Hvis lyset fra projektoren blir blokkert, blir området som lyset skinner på varmt. Da kan den smelte, brenne, eller ta fyr. Linsen kan bli varm på grunn av det reflekterte lyset, og det kan føre til at projektoren får en feil. Du kan stoppe projeksjonen med A/V av- eller Lukker-funksjonen eller ved å slå av projektoren.

! Forsiktig

Bruk ikke projektoren på steder hvor det er svært mye fuktighet eller støv, nær koke- eller varmeapparater, eller på steder hvor de kan komme i kontakt med røyk eller damp.



Ikke gjør

Projektoren må ikke brukes eller lagres utendørs over en lengre periode.

Det kan føre til brann eller elektrisk støt.

Unngå å stenge for åpningene i projektorkabinetten. Disse sørger for ventilasjon og forhindrer at projektoren blir overopphevet.



Ikke gjør

- Når projektoren monteres nær en vegg, må du kontrollere at det er et mellomrom som angitt i Brukerhåndboken mellom veggens og luftavtrekksventilen.

- Ikke plasser projektoren på følgende steder.

- Dårlig ventilerte eller trange plasser, som inni et skap eller i en bokhylle.
- På et teppe, sengetøy, pledd, osv.
- Ikke dekk til projektoren med et teppe, gardin eller duk.
- Dårlig ventilerte steder som inni et AV-stativ eller kabinetts.
- Steder som er utsatt for høye temperaturer, som nært varmeutstyr.

Forsiktig

Plasser ikke projektoren på ustødige vogner, stativ eller bord.
Projektoren kan falle ned eller velte, noe som kan føre til skade.



Plasseres
ikke på en
ustabil
overflate

Du må ikke stå på projektoren eller plassere tunge gjenstander oppå den.

Projektoren kan bryte sammen eller falle ned, noe som kan føre til skade.



Ikke gjør

Plasser ikke noe som kan fordampe eller skades av varme nær luftutslippsdysene, eller plassere hender eller ansikt nær dysene mens projektoren er i bruk.

Fordi det kommer varm luft ut av luftutslippsdysene, kan det føre til brannskader, skjevhett eller andre ulykker.



Ikke gjør

Plasser ikke kilden til naken flamme, slik som et tent stearinlys, på eller nær projektoren.



Ikke gjør

Trekk ut kontakten til projektoren når den ikke skal brukes over lengre perioder.

Isolasjonen kan forringes, noe som kan føre til brann.



Koble stopslet
fra
strømmuttaket

Husk å kontrollere at strømmen er slått av, stopslet er tatt ut fra kontakten og alle ledninger er koblet fra før projektoren flyttes.

Det kan føre til brann eller elektrisk støt.



Koble stopslet
fra
strømmuttaket

! Forsiktig

Trekk projektorstøpslet ut av strømmuttaket før rengjøring.

Dette hindrer elektrisk støt under rengjøringen.



Koble støpslet
fra
strømmuttaket

Bruk ikke våte kluter eller løsemidler som alkohol, tynner eller bensin, når projektoren skal rengjøres.

Vann som trenger inn i, eller forringelse av eller skade på projektorkabinettet, kan føre til elektrisk støt.



Instruksjoner

Bruk av feil batteri kan forårsake lekkasje av batterivæske og batteribrudd, noe som kan resultere i brann, skade eller rust på projektoren. Ta følgende forholdsregler når du skifter ut batteriene.



Instruksjoner

- Sett inn batteriene slik at polariteten (+ og -) er riktig.
- Bruk ikke batterier av andre typer eller blande gamle og nye batterier.
- Bruk ikke andre batterier enn de som er spesifisert i *brukerhåndboken*.
- Hvis batteriene lekker, tørker du bort batterivæsken med en myk klut. Hvis du får batterivæske på hendene, må du vaske den bort umiddelbart.
- Skift ut batteriene så snart de er oppbrukt.
- Fjern batteriene hvis du ikke skal bruke projektoren på en lang stund.
- Batteriene må ikke utsettes for varme eller flamme, og de må ikke legges i vann.
- Avhending av brukte batterier må skje i samsvar med lokale bestemmelser.
- Oppbevar disse batteriene utilgjengelig for barn. Batterier kan medføre kvelningsrisiko hvis de svelges.

Følg vedlikeholdsplanen for denne projektoren. Hvis projektoren ikke er blitt rengjort innvendig på lenge, kan det samle seg støv som kan forårsake brann eller elektrisk støt.



Instruksjoner

Skift luftfilter regelmessig etter behov.
Kontakt forhandleren din hvis projektoren trenger å rengjøres innvendig.

Ikke bruk projektoren på steder hvor den kan bli utsatt for etsende gas, som for eksempel svovelgasser fra varme kilder.

Dette kan føre til at projektoren ikke fungerer som den skal.



Ikke gjør

Forsiktig

Ikke begynn med høyt volum. (bare modeller med innebygd høyttaler)



Instruksjoner

Veldig høyt volum som kommer brått kan forårsake hørselskade. Senk alltid volumet før du slår av, slik at du kan slå på strømmen og gradvis øke volumet.

Unngå å stå foran projektoren slik at de projiserte bildene ikke blokkeres og det skarpe lyset ikke treffer deg i øynene.



Instruksjoner

Å se inn i projektorlyset kan skade synet ditt.

Merknader om håndtering og lagring

Kontrollere at forholdsreglene nedenfor overholdes for å unngå skade på projektoren, driftsfeil eller at den ikke fungerer som den skal.

Merknader om håndtering og lagring

- Projektoren må ikke brukes eller lagres på steder der det kan bli svært varmt og/eller svært kaldt. Unngå også steder der temperaturen plutselig kan endre seg.
- Kontroller at du overholder retningslinjene for driftstemperatur og lagringstemperatur som finnes i *brukerhåndboken*, når du bruker og lagrer projektoren.
- Projektoren må ikke plasseres på steder der den kan bli utsatt for vibrasjoner eller støt.
- Projektoren må ikke plasseres nær elektriske ledninger med høy spenning eller magnetfeltkilder.
Dette kan føre til at projektoren ikke fungerer som den skal.
- Ikke ta på linsen med hendene.
- Sett alltid linsedekselet på linsen når projektoren ikke er i bruk, for å hindre at linsen blir skitten eller ødelagt.
- Ta batteriene ut av fjernkontrolle før lagring.
Hvis batteriene blir stående i fjernkontrolle over lengre tid, kan de lekke.
- Du må ikke bruke eller lagre projektoren på steder der det kan oppstå røyk fra oljefyring eller sigareetter, da dette kan ha negativ effekt på kvaliteten på de projiserte bildene.
- Kontakt forhandleren din for å rengjøre projektoren innvendig. Hvis projektoren ikke er blitt rengjort innvendig på lenge, kan det samle seg stov som kan forårsake brann eller elektrisk støt.
- Epson tar ikke ansvar for tap eller skade forårsaket av skade på projektoren utenfor tjenestens garantibetingelser.
- Når et stillbilde blir vist over en lengre periode, kan bildelagringen oppstå på skjermen. Vis ikke bilder i nøyaktig samme stilling over lengre perioder.

LCD-panel

LCD-panelet er produsert ved hjelp av teknologi med svært høy presisjon. Likevel kan det vises svarte punkter på panelet, eller røde, blå eller grønne punkter som kan være meget skarpe noen ganger. I tillegg kan man av og til se stripeformede ujevnheter i farge eller lysstyrke. Det er LCD-panelets egenskaper som forårsaker dette, det er ikke et tegn på funksjonssvikt.

Etterbilde (innbrenning)

Når stillbilder eller bilder som beveger seg lite, projiseres i lengre tid, kan etterbilder forbli i det projiserte bildet.

Dette problemet skyldes måten LCD-paneler fungerer på og er ikke en feil. Gør følgende for å redusere problemet.

- Endre det projiserte bildet regelmessig.
- Ikke projiser over tid.

I det sjeldne tilfelle at etterbilder forekommer, kan du projisere en svart skjerm til det forsvinner. (Dette varierer avhengig av graden av etterbilder, men som regel bør du projisere i 30 til 60 minutter.)

Hvis problemet vedvarer, kontakter du din lokale forhandler.

Merknader om bæring av projektoren

- Slå av strømmen til projektoren, og dra deretter strømledningen ut av strømuttaket.
Kontroller deretter at alle andre ledninger er koblet fra.
- Sett linsedekselet på linsen.
- Skyv inn den justerbare foten.
- Hvis projektormodellen har håndtak, bærer du den i dette håndtaket.
- Store modeller må bæres av to eller flere personer.

Transportere projektoren til produsenten for reparasjon

De innvendige projektorkomponentene består av mange glassdeler og høyprecisionssdeler. Når du transporterer projektoren må du følge forholdsreglene nedenfor, for å beskytte den mot støtskader.

Pakk projektoren godt inn i isolasjonsmateriale for å beskytte den mot støt, og plasserer den i en solid pappeske. Sørg for at transportselskapet får beskjed om at innholdet går lett i stykker.

Strømledninger for bruk i utlandet

Strømledningen som ble levert med denne projektoren etterkommer elektriske sikkerhetsbestemmelser. Bruk ikke andre strømledninger enn den som er levert med projektoren.

Hvis du bruker projektoren i utlandet, må du undersøke hva som er den lokale standarden for spenningen i uttaket og formen på strømmuttaket, og kjøpe en passende strømledning i det aktuelle landet.

Kontakt en autorisert Epson-forhandler i et av landene som står oppført på side 16 for å få flere detaljer om hvordan du får tak i en passende strømledning.

Generelle spesifikasjoner for strømledningen

Følgende betingelser må overholdes uavhengig av hvilket land den skal brukes i.

- Strømledningen må være godkjent av standardiseringsorganisasjonen i det landet der projektoren skal brukes.
- Støpselet må ha samme form som strømmuttaket i landet der projektoren skal brukes.

Eksempler på standardiseringsorganer eller kvalitetsmerker for forskjellige land

Navn på land	Standardiseringsorgan eller kvalitetsmerke	Navn på land	Standardiseringsorgan eller kvalitetsmerke
USA	UL	Norge	NEMKO
Canada	CSA	Finland	FIMKO
Storbritannia	BSI	Frankrike	LCIE
Italia	IMQ	Belgia	CEBEC
Australia	SAA	Nederland	KEMA
Østerrike	OVE	Japan	PSE
Sveits	SEV	Korea	EK
Sverige	SEMKO	Kina	CCC
Danmark	DEMKO	Singapore	PSB
Tyskland	VDE		

Programvare som er kompatibel med projektoren din, kan også lastes ned fra Epsons nettsted (<http://www.epson.com>). Hvis programvaren er oppdatert, er de nyeste programvareversjonene også tilgjengelige fra denne websiden.

Se på Epsons nettsted (<http://www.epson.com>) for de siste programvareoppdateringene.

Kontrollark for problemer

Hvis det oppstår et problem med projektoren, må du kopiere disse kontrollarkene og bruke dem til å gi en mer nøyaktig forklaring av symptomene, når du ringer for å få om kundestøtte.

Problemer

- Strømmen kommer ikke på
- Ingenting vises på skjermen
- En melding vises
 - Det mottas ikke et bildesignal
 - Disse signalene kan ikke håndteres av denne projektoren.
- Blå skjerm (blå bakgrunn)
- Svart skjerm (svart bakgrunn)
- Projiserte bilder
- Brukerdefinert logo (ingen melding vises)

Bildet er trunkert eller lite

- Bare deler av bildet vises
- Bildet er mindre enn størrelsen på skjermen
- Bildet har keystone-forvrengning
- Flere piksler mangler

Bildekvaliteten er dårlig

- Bildet er uklart og ute av fokus
- Bildet inneholder stripemønstre
- Bildet flimrer
- Tegn mangler

Lyd (bare modeller med innebygd høyttaler)

- Det kommer ingen lyd
- Lydstyrken er lav
- Lyden er forvrengt
- Feil lyd høres
- Er det angitt at det tilkoblede utstyret skal sende ut lyd?
- Kommer det lyd når eksterne høyttalere er tilkoblet? (hvis de er utstyrt med en lydutgang)

Fargen er av dårlig kvalitet eller for mørk

- For mørk
- Fargen er av dårlig kvalitet eller for mørk (video)
- Fargen er av dårlig kvalitet eller for mørk (datamaskin)
- Fargen er forskjellig fra TV/CRT

Menyer

- Menyer vises
 - Setting Sleep Mode: ON (Innstilling) (Dvalemodus) (PÅ)
 - Om (Video)

Video Signal AUTO
(Videosignal) NTSC
 Annet

- Om (datamaskin)

Frekvens	H	Hz
	V	Hz

SYNC Polarity H Positiv
 Negativ

V Positiv
 Negativ

SYNK.-modus Separat
 Kompositt
 Synk. på
 Grønn
 X

Oppløsning


Oppfriskingsrate Hz

Menyer

- Menyer vises
 - Lyd
 - Lydinngang ()
 - Volum ()

Skriv inn symptomer her:

	EMP- EH- EB- serienummer Kjøpsdato: / / Indikatorlamper (Skriv ned farge og status for hver indikatorlampe)
--	---



Når oppstår problemet? Før bruk Umiddelbart etter at den er tatt i bruk Under bruk
f.eks. alltid når utføres

Annet ()

Hvor ofte oppstår problemet? Alltid Av og til (..... ganger i løpet av) f.eks. alltid når utføres
 Annet ()

Kontaktliste for Epson-projektorer

Denne adresselisten gjelder per februar 2018.

Du finner mer oppdaterte kontaktadresser på websiden som står oppført her. Hvis du ikke finner det du har bruk for på noen av disse sidene, kan du gå til Epsons hovedhjemmeside på www.epson.com.

< EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA >

ALBANIA :

ITD Sh.p.k.
<http://www.itd-al.com>

AUSTRIA :

**Epson Deutschland
GmbH**
<http://www.epson.at>

BELGIUM :

**Epson Europe B.V.
Branch office Belgium**
<http://www.epson.be>

BOSNIA AND

HERZEGOVINA :
**NET d.o.o. Computer
Engineering**
<http://www.net.com.ba>

BULGARIA :

**Epson Service Center
Bulgaria**
<http://www.kolbis.com>

CROATIA :

MR servis d.o.o.
<http://www.mrservis.hr>

CYPRUS :

Mechatronic Ltd.
<http://www.mechatronic.com.cy>

CZECH REPUBLIC :

**Epson Europe B.V.
Branch Office Czech
Republic**
<http://www.epson.cz>

DENMARK :

Epson Denmark
<http://www.epson.dk>

ESTONIA :

**Epson Service Center
Estonia**
<http://www.epson.ee>

FINLAND :

Epson Finland
<http://www.epson.fi>

FRANCE & DOM-TOM TERRITORY :

Epson France S.A.
<http://www.epson.fr>

GERMANY :

**Epson Deutschland
GmbH**
<http://www.epson.de>

GREECE :

Oktabit S.A.
<http://www.oktabit.gr>

HUNGARY :

**Epson Europe B.V.
Branch Office Hungary**
<http://www.epson.hu>

IRELAND :

Epson (UK) Ltd.
<http://www.epson.ie>

ISRAEL :

Epson Israel
<http://www.epson.co.il>

ITALY :

Epson Italia s.p.a.
<http://www.epson.it>

KAZAKHSTAN :

**Epson Kazakhstan
Rep. Office**
<http://www.epson.kz>

LATVIA :

**Epson Service Center
Latvia**
<http://www.epson.lv>

LITHUANIA :

**Epson Service Center
Lithuania**
<http://www.epson.lt>

LUXEMBURG :

**Epson Europe B.V.
Branch office Belgium**
<http://www.epson.be>

MACEDONIA :

**Digit Computer
Engineering**
<http://www.digit.com.mk>

NETHERLANDS :

**Epson Europe B.V.
Benelux sales office**
<http://www.epson.nl>

NORWAY :

Epson Norway
<http://www.epson.no>

POLAND :

**Epson Europe B.V.
Branch Office Poland**
<http://www.epson.pl>

PORTUGAL :

**Epson Ibérica S.A.U.
Branch Office Portugal**
<http://www.epson.pt>

ROMANIA :

**Epson Europe B.V.
Branch Office Romania**
<http://www.epson.ro>

RUSSIA :
Epson CIS
<http://www.epson.ru>

UKRAINE :
Epson Kiev Rep. Office
<http://www.epson.ua>

SERBIA :
AVG d.o.o. Beograd
<http://www.a-v-g.rs>

SLOVAKIA :
Epson Europe B.V.
Branch Office
Czech Republic
<http://www.epson.sk>

SLOVENIA :
Birotehna d.o.o.
<http://www.birotehna.si>

SPAIN :
Epson Ibérica, S.A.U.
<http://www.epson.es>

SWEDEN :
Epson Sweden
<http://www.epson.se>

SWITZERLAND :
Epson Deutschland
GmbH
Branch office Switzerland
<http://www.epson.ch>

TURKEY :
Tecpro Bilgi Teknolojileri
Tic. ve San. Ltd. Sti.
<http://www.tecpro.com.tr>

UK :
Epson (UK) Ltd.
<http://www.epson.co.uk>

AFRICA :
<http://www.epson.co.za>
 or
<http://www.epson.fr>

SOUTH AFRICA :
Epson South Africa
<http://www.epson.co.za>

MIDDLE EAST :
Epson (Middle East)
<http://www.epson.ae>

< NORTH, CENTRAL AMERICA & CARIBBEAN ISLANDS >

CANADA :
Epson Canada, Ltd.
<http://www.epson.ca>

COSTA RICA :
Epson Costa Rica, S.A.
<http://www.epson.co.cr>

MEXICO :
Epson Mexico, S.A. de
C.V.
<http://www.epson.com.mx>

ECUADOR :
Epson Ecuador
<http://www.epson.com.ec>

U. S. A. :
Epson America, Inc.
<http://www.epson.com>

< SOUTH AMERICA >

ARGENTINA :
Epson Argentina S.R.L.
<http://www.epson.com.ar>

BRAZIL :
Epson do Brasil
<http://www.epson.com.br>

CHILE :
Epson Chile S.A.
<http://www.epson.cl>

COLOMBIA :
Epson Colombia Ltd.
<http://www.epson.com.co>

PERU :
Epson Peru S.A.
<http://www.epson.com.pe>

VENEZUELA :
Epson Venezuela S.A.
<http://www.epson.com.ve>

< ASIA & OCEANIA >

AUSTRALIA :

Epson Australia Pty. Ltd.
<http://www.epson.com.au>

CHINA :

Epson (China) Co., Ltd.
<http://www.epson.com.cn>

HONG KONG :

Epson Hong Kong Ltd.
<http://www.epson.com.hk>

INDIA :

Epson India Pvt., Ltd.
<http://www.epson.co.in>

INDONESIA :

PT. Epson Indonesia
<http://www.epson.co.id>

JAPAN :

**Seiko Epson Co.
Tooshina Plant**
<http://www.epson.jp>

KOREA :

Epson Korea Co., Ltd.
<http://www.epson.co.kr>

MALAYSIA :

Epson Malaysia Sdn. Bhd.
<http://www.epson.com.my>

NEW ZEALAND :

Epson New Zealand
<http://www.epson.co.nz>

PHILIPPINES :

Epson Philippines Co.
<http://www.epson.com.ph>

SINGAPORE :

Epson Singapore Pte. Ltd.
<http://www.epson.com.sg>

TAIWAN :

**Epson Taiwan
Technology & Trading Ltd.**
<http://www.epson.com.tw>

THAILAND :

Epson (Thailand) Co.,Ltd.
<http://www.epson.co.th>