



Priručnik za uporabu

Home Projector

EH-LS300W | androidtv

EH-LS300B | androidtv

Oznake u Priručniku	4
Uvod u projektor	7
Dijelovi i funkcije projektor-a	8
Dijelovi projektor-a - prednji/gornji dio	8
Dijelovi projektor-a - gornji/bočni dio	8
Dijelovi projektor-a - stražnji dio	9
Dijelovi projektor-a - baza	10
Dijelovi projektor-a - upravljačka ploča	10
Dijelovi projektor-a - daljinski upravljač projektor-a	11
Postavljanje projektor-a	13
Položaj i mjesto projektor-a.....	14
Mjere opreza prilikom postavljanja	15
Priključci projektor-a	16
Priključivanje na video izvore	16
Povezivanje s vanjskim audio uređajima	16
Povezivanje na ARC kompatibilni AV sustav.....	17
Stavite baterije u daljinski upravljač	18
Rad daljinskog upravljača	19
Postavljanje Android TV™	20
Početni zaslon Android TV™	21
Korištenje osnovnih funkcija projektor-a	22
Uključivanje projektor-a	23
Isključivanje projektor-a.....	24
Oblik slike	25
Ispravljanje oblika slike pomoću podešavanja kuta	25
Izoštravanje slike pomoću poluge fokusa	26
Biranje izvora slike	27
Format slike	28
Promjena formata slike	28
Dostupni formati slike	29
Podešavanje kvalitete slike (način rada u boji)	30
Promjena načina rada u boji	30
Dostupni načini rada u boji	31
Uključivanje automatskog podešavanja svjetline.....	32
Detaljno podešavanje kvalitete slike	33
Podešavanje svjetline izvora svjetla	34
Upravljanje glasnoćom pomoću gumba za glasnoću	35
Podešavanje postavki zvuka (Način „zvuk“).....	36
Dostupni načini rada sa zvukom	37
Detaljne postavke zvuka.....	37
Prilagodba značajki projektor-a	39
Uporaba projektor-a kao Bluetooth zvučnika	40
Bluetooth specifikacije	40
Privremeno isključivanje slike	42
Značajke HDMI CEC.....	43
Upravljanje povezanim uređajima uporabom značajki HDMI CEC	43
Ažuriranje firmvera projektor-a.....	45
Inicijalizacija projektor-a	46
Podešavanje postavki izbornika	47
Korištenje postavki projektor-a	48

Postavke kvalitete slike - izbornik Slika	49
Postavke kvalitete zvuka - izbornik Zvuk.....	51
Postavke značajke projektor-a - izbornik Zaslon.....	53
Postavke značajki projektor-a - izbornik Postavke	54
Održavanje projektor-a	55
Održavanje projektor-a	56
Čišćenje prozora za projekciju.....	57
Čišćenje senzora prepreka i senzora pokreta	58
Čišćenje kućišta projektor-a	59
Održavanje zračnog filtra i otvora	60
Čišćenje zračnog filtra	60
Zamjena zračnog filtra.....	61
Rješavanje problema	63
Problemi s projekcijom.....	64
Status pokazivača projektor-a	65
Rješavanje problema s uključivanjem ili isključivanjem projektor-a	67
Rješavanje problema s uključivanjem projektor-a	67
Rješavanje problema s isključivanjem projektor-a.....	67
Rješavanje problema sa slikom	68
Rješavanje problema nedostajuće slike.....	68
Podešavanje slike koja nije pravokutna.....	68
Podešavanje neizostrene ili mutne slike	69
Rješavanje problema s djelomičnim prikazom slike	69
Podešavanje slike koja ima šum ili statičke smetnje.....	69
Podešavanje slike neodgovarajuće svjetline ili boja.....	70
Rješavanje problema sa zvukom.....	71
Rješavanje problema ako nema zvuka ili je glasnoća premala	71
Rješavanje problema s načinom rada Bluetooth zvučnika.....	71
Rješavanje problema s daljinskim upravljačem	73
Rješavanje problema sa HDMI CEC	74
Rješavanje problema s Wi-Fi mrežom.....	75
Rješavanje problema s Android TV™	76
Dodaci	77
Dodatna oprema i zamjenski dijelovi	78
Zasloni	78
Zamjenski dijelovi	78
Veličina zaslona i udaljenost za projekciju	79
Podržane razlučivosti zaslona monitora	80
Tehnički podaci projektor-a	81
Tehnički podaci priključaka	81
Vanjske dimenzije	82
Popis simbola o sigurnosti i upute	83
Sigurnosne informacije o laseru	85
Naljepnice s upozorenjem o laseru	85
Rječnik	87
Obavijesti	88
Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of EU directive	88
Ograničenje uporabe	88
Trgovački znakovi	88
Obavijest o pravima na softver	89
Pripisivanje autorskog prava	89

Oznake u Priručniku

Simboli o sigurnosti

Projektor i njegovi priručnici koriste grafičke simbole i naljepnice koji označavaju sadržaj koji vam govori kako na siguran način koristiti projektor.

Pročitajte i pažljivo slijedite upute označene tim simbolima i naljepnicama kako biste izbjegli tjelesne ozljede i oštećenja imovine.

 Upozorenje	Ovaj simbol označava informaciju koja u slučaju nepridržavanja može dovesti do tjelesne ozljede ili čak smrti.
 Oprez	Ovaj simbol upućuje na informaciju koja, ako se zanemari, može rezultirati ozljedom ili materijalnom štetom zbog nepravilne uporabe.

Oznake općih obavijesti


 Pozor	Ova naljepnica označava postupke koji mogu završiti oštećenjem ili ozljedama ako se ne poduzmu potrebne mjere.
	Ova naljepnica označava dodatne informacije koje je korisno znati.
 gumb	Označava gumbe na daljinskom upravljaču ili upravljačkoj ploči. Primjer: gumb 
Naziv izbornika/postavke	Označava nazive izbornika projekta i postavki. Primjer: Odaberite izbornik Slika .  Slika > Boja
	Ova naljepnica označava veze sa srodnim stranicama.
	Ova naljepnica označava trenutnu razinu izbornika projekta.

Korištenje priručnika za traženje informacija

Priručnik u PDF formatu omogućava traženje informacija uporabom ključnih riječi ili izravno učitavanje određenih poglavlja uporabom knjižnih oznaka. Isto tako možete ispisivati samo one stranice koje trebate. Ovo poglavlje opisuje kako koristiti priručnik u PDF formatu koji ćete otvoriti programom Adobe Reader X na svojem računalu.

Traženje uporabom ključne riječi


Kliknite **Uredi > Napredno traženje**. Unesite ključnu riječ (tekst) za informaciju koju želite pronaći u prozoru za traženje i zatim kliknite **Pretraži**. Popis prikazuje sve pogotke. Kliknite jedan od prikazanih pogodaka za učitavanje te stranice.



Učitavanje izravno pomoću knjižnih oznaka

Kliknite na naslov za učitavanje te stranice. Kliknite + ili > za pregled niže razine naslova u tom poglavlju. Za povrat na prethodnu stranicu na tipkovnici izvršite sljedeću radnju.

- Windows: držite pritisnutom tipku **Alt** i zatim pritisnite <.
- Mac OS: držite pritisnutim tipku za naredbu i zatim pritisnite <.



Ispisivanje samo jedne stranice koju trebate


Možete odvojiti i ispisati samo stranice koje trebate. Kliknite **Ispis** u izborniku **Datoteka** i zatim navedite stranice koje želite ispisati u polju **Stranice u Stranice za ispis**.

- Za navođenje niza stranica, između početne i završne stranice unesite crticu.

Primjer: 20-25

- Za navođenje stranica koje nisu u nizu, odvojite stranice zarezom.

Primjer: 5, 10, 15



Uvod u projektor

Pogledajte ova poglavља kako biste upoznali rad projekتورا.

» Srodne poveznice


- "Dijelovi i funkcije projekتورa" [str.8](#)

U sljedećim odjelicima objašnjeni su dijelovi projektor-a i njihove funkcije.

» Srodne poveznice

- "Dijelovi projektor-a - prednji/gornji dio" [str.8](#)
- "Dijelovi projektor-a - gornji/bočni dio" [str.8](#)
- "Dijelovi projektor-a - stražnji dio" [str.9](#)
- "Dijelovi projektor-a - baza" [str.10](#)
- "Dijelovi projektor-a - upravljačka ploča" [str.10](#)
- "Dijelovi projektor-a - daljinski upravljač projektor-a" [str.11](#)

Dijelovi projektor-a - prednji/gornji dio




Naziv	Funkcija
① Podesive prednje nožice	Prilikom postavljanja na površinu kao što je stol, okrenite radi izvlačenja i uvlačenja nožica te namještanja vodoravnog nagiba.
② Prijamnik daljinskog upravljača	Prima signale s daljinskog upravljača.
③ Poklopac poluge fokusa	Otvorite kako biste pristupili polugi fokusa.

Naziv	Funkcija
④ Poklopac zračnog filtra	Otvorite za pristup do filtra zraka.
⑤ Upravljačka ploča	Upravljanje projektorom.
⑥ Zvučnik	Omogućuje reprodukciju zvuka.
⑦ Pokazivač statusa	Označava status projektor-a.

» Srodne poveznice

- "Održavanje zračnog filtra i otvora" [str.60](#)
- "Rad daljinskog upravljača" [str.19](#)
- "Status pokazivača projektor-a" [str.65](#)
- "Izoštrevanje slike pomoću poluge fokusa" [str.26](#)

Dijelovi projektor-a - gornji/bočni dio




Naziv	Funkcija
① Zračni odvod	Zračni odvod služe za unutarnje hlađenje projektor-a. Oprez Tijekom projiciranja ne stavljate lice ili ruke blizu zračnog odvoda, kao ni predmete koje bi toplina mogla deformirati ili oštetiti u blizini odvoda. Vruć zrak iz zračnog odvoda može izazvati opeklane, deformacije ili nezgode.
② Senzori prepreka	Otkriva prepreke koje smetaju u području projekcije.
③ Pokazivač statusa	Označava status projektor-a.
④ Senzor pokreta	Otkriva kretanje u blizini prozora za projekciju i radi sigurnosti smanjuje jakost svjetla.  <ul style="list-style-type: none"> Raspon otkrivanja može se razlikovati ovisno o temperaturi okoliša. Kretanje može ostati neotkriveno iza prozirnog materijala poput stakla.
⑤ Prozor za projekciju	Slike se projiciraju kroz leće unutar projektor-a. Upozorenje <ul style="list-style-type: none"> Za vrijeme projekcije ne gledajte u prozor za projekciju. Ne postavljajte nikakve predmete i ne stavljajte ruke pokraj prozora za projekciju. To bi moglo uzrokovati opeklane, požar ili deformaciju predmeta jer se na ovom području postižu visoke temperature zbog koncentrirane svjetlosti projektor-a.

» Srodne poveznice

- "Status pokazivača projektor-a" str.65
- "Čišćenje senzora prepreka i senzora pokreta" str.58

Dijelovi projektor-a - stražnji dio




Naziv	Funkcija
① Priključak za napajanje	Priključivanje kabela za napajanje na projektor.
② Otvor za usis zraka	Usisava zrak za unutarnje hlađenje projektor-a.
③ Priključak Optical Out	Omogućuje reprodukciju zvuka na vanjski audio sustav priključivanjem optičkog digitalnog audio kabela.
④ Priključak Service	Ovaj priključak obično se ne koristi.
⑤ HDMI1 priključak Priključak HDMI2 (ARC)	Primanje videosignal-a s HDMI-kompatibilne video opreme i računala. Ovaj projektor je kompatibilan s HDMI 2.3. Priključak HDMI2 kompatibilan je s HDMI ARC.
⑥ Priključak USB-A	Povezuje komercijalno dostupan USB uređaj poput web kamere, vanjskog HDD ili tipkovnice. Priključivanje komercijalno dostupnog RJ45 adaptera kako bi se omogućila veza kabelskog LAN-a.  <p>Za taj priključak nije moguće jamčiti da će raditi sa svim uređajima koji podržavaju USB.</p>

► Srodne poveznice

- "Prikључivanje na video izvore" [str.16](#)
- "Povezivanje na ARC kompatibilni AV sustav" [str.17](#)
- "Povezivanje s vanjskim audio uređajima" [str.16](#)

Dijelovi projektor-a - baza




Naziv	Funkcija
① Stražnja nožica	Stabilizira projektor na površini kao što je stol.
② Otvor za usis zraka (zračni filter)	Usisava zrak za unutarnje hlađenje projektor-a.
③ Podesive prednje nožice	Prilikom postavljanja na površinu kao što je stol, okrenite radi izvlačenja i uvlačenja nožica te namještanja vodoravnog nagiba.

► Srodne poveznice

- "Održavanje zračnog filtra i otvora" [str.60](#)

Dijelovi projektor-a - upravljačka ploča




Naziv	Funkcija
① Gumb za uklj./isklj.	Uključivanje i isključivanje projektor-a.
② Gumb Prazno	Privremeno uključivanje i isključivanje video signala.
③ Gumb Način rada s Bluetooth zvučnikom	Uključuje Način rada s Bluetooth zvučnikom.
④ Gumbi za povećavanje/smanjivanje glasnoće	Podešava glasnoću zvučnika.

► Srodne poveznice

- "Status pokazivača projektor-a" [str.65](#)
- "Uporaba projektor-a kao Bluetooth zvučnika" [str.40](#)

Dijelovi projektor-a - daljinski upravljač projektor-a



Naziv	Funkcija
① Pokazivač / mikrofon	Uključuje se prilikom izlaza signala s daljinskog upravljača. Otkriva zvuk kad pritisnete gumb mikrofona.
② YouTube gumb	Pokreće YouTube aplikaciju.
③ Gumb Način rada s Bluetooth zvučnikom	Uključuje Način rada s Bluetooth zvučnikom.
④ Gumbi sa strelicama	Služi za izbor stavki izbornika dok prikazuje izbornik projektor-a.
⑤ Gumb Esc	Zaustavljanje aktivne funkcije. Vraća se na prethodnu razinu izbornika dok prikazuje izbornik projektor-a.
⑥ Gumbi za povećavanje/smanjivanje glasnoće	Podešava glasnoću zvučnika.
⑦ Gumb ugradnje projektor-a	Prikazuje zaslon Podešavanje kuta radi podešavanja oblika projicirane slike.
⑧ Gumb Prazno	Privremeno uključivanje i isključivanje video signala.
⑨ Gumb postavki projektor-a	Prikazuje i zatvara izbornik projektor-a. Izbornike projektor-a možete koristiti za podešavanje postavki koje upravljaju načinom rada projektor-a.

Naziv	Funkcija
⑩ Gumb Home 	Prikazuje početni zaslon Android TV™.
⑪ Gumb za Google traženje 	Traži s pomoću vašeg glasa. Kad pritisnete taj gumb mikrofon daljinskog upravljača započne prijem glasovnih naredbi.
⑫ Gumb [Enter]	Potvrđuje trenutni odabir i pomiče se na sljedeću razinu dok istodobno prikazuje izbornik projektor-a.
⑬ Gumb Source Search 	Prikazuje popis raspoloživih ulaznih izvora.
⑭ Gumb aplikacija 	Prikazuje popis aplikacija dostupnih na Android TV™.
⑮ Gumb za uklj./isklj. 	Uključivanje i isključivanje projektor-a.
⑯ Područje emitiranja svjetla daljinskog upravljača	Slanje signala daljinskog upravljača.

» Srodne poveznice

- "Uporaba projektor-a kao Bluetooth zvučnika" [str.40](#)
- "Ispravljanje oblika slike pomoću podešavanja kuta" [str.25](#)
- "Uključivanje projektor-a" [str.23](#)
- "Upravljanje glasnoćom pomoću gumba za glasnoću" [str.35](#)
- "Privremeno isključivanje slike" [str.42](#)
- "Korištenje postavki projektor-a" [str.48](#)


Postavljanje projektor-a

Slijedite upute u ovim odjeljcima za postavljanje vašeg projektor-a.


» Srodne poveznice

- "Položaj i mjesto projektor-a" [str.14](#)
- "Priklučci projektor-a" [str.16](#)
- "Stavite baterije u daljinski upravljač" [str.18](#)
- "Postavljanje Android TV™" [str.20](#)

Projektor možete postaviti na stol u dnevnoj sobi ili na nisku policu kako biste projicirali slike.




- Ako je slika nagnuta, okrećite prednje nožice radi prilagođavanja visine.




Vodite računa o sljedećem prilikom odabira lokacije za projektor:

- Projektor postavite na čvrstu i ravnu površinu.



- Ostavite dovoljno prostora oko i ispod projektor-a radi ventilacije i nemojte ga stavljati na ili pored predmeta koji mogu blokirati zračne otvore.
- Postavite projektor tako da je pod pravim kutom okrenut prema projekcijskom zaslonu, a nikako ne pod kutom.



Ako ne možete projektor postaviti pod pravim kutom prema zaslonu, ispravite izobličenje geometrije slike pomoću funkcije **Podešavanje kuta**. Za najbolju kvalitetu slike preporučujemo prilagođavanje položaja ugradnje projektor-a kako bi se postigla pravilna veličina i oblik slike.

⚠️ Upozorenje

Ne ugrađujte projektor na mjesta podložna visokoj količini prašine ili vlage ili na mjestima gdje ima dima ili pare. U suprotnom to bi moglo prouzročiti požar ili strujni udar.

⚠️ Upozorenje

- Ne prekravajte otvor za usis zraka ili izlaz zraka na projektoru. Ako su otvori pokriveni, može doći do porasta unutarnje temperature što može uzrokovati požar.
- Projektor ne koristite niti ga ne pohranjujte na mjestima gdje ima prašine ili prljavštine. U suprotnom je moguće pogoršanje projicirane slike ili se zračni filter može začepliti što može prouzročiti kvar ili požar.
- Projektor ne postavljajte na nestabilnu površinu ili na mjesto koje ne podnosi specificiranu težinu projektor-a. U suprotnom, projektor bi se mogao preokrenuti i pasti i prouzročiti nezgodu i ozljede.
- Pri postavljanju projektor-a na visoko mjesto, osigurajte ga od pada žicama zbog sigurnosti u hitnim slučajevima kao što su potresi; osim toga, tako sprječavate pojavu nezgoda. Ako ga ne postavite ispravno, mogao bi pasti i prouzročiti nesreću ili ozljede.
- Nemojte postavljati na mjesta na kojima mogu nastati oštećenja zbog soli ili na mjestu izložena korozivnim plinovima, kao što je sumporni plin iz vrućih izvora. U protivnom, korozija može prouzročiti pad projektor-a. Također može prouzročiti kvar projektor-a.

Pozor

Ako projektor koristite na nadmorskim visinama većim od 1.500 m, postavku **Način velike visine** postavite na **Uključeno** u izborniku projektor-a kako biste osigurali pravilnu regulaciju unutarnje temperature projektor-a.

👉 Postavke > Način velike visine

» Srodne poveznice

- "Mjere opreza prilikom postavljanja" [str.15](#)
- "Oblik slike" [str.25](#)
- "Izoštravanje slike pomoću poluge fokusa" [str.26](#)


Mjere opreza prilikom postavljanja

Prilikom postavljanja projektor-a, vodite računa o sljedećem.

Prostor ugradnje

Pozor

Svakako ostavite dovoljno prostora oko projektor-a kako se otvori za usis ispuštanje zraka ne bi blokirali prema podacima dolje.



① 10 cm

② 30 cm

Pogledajte te sekcije za priključivanje projektora na različite projekcijske izvore.

Pozor

Provjerite oblik i usmjerenje priključaka na bilo kojem kabelu kojeg namjeravate priključiti. Nemojte gurati konektor u priključak ako ne odgovara oblikom. Možete oštetiti uređaj i projektor ili može doći do kvara.

» Srodne poveznice

- "Priklučivanje na video izvore" [str.16](#)
- "Povezivanje s vanjskim audio uređajima" [str.16](#)
- "Povezivanje na ARC kompatibilni AV sustav" [str.17](#)

Priklučivanje na video izvore

Ako je vaš video izvor ima HDMI priključak, moći ćete ga priključiti u projektor putem HDMI kabela i s projiciranom slikom poslati zvuk s izvora slike.

Pozor

Ne uključujte video izvor prije nego ga povežete s projektorom. Time možete oštetiti projektor.




- Ako priključak na priključenom uređaju ima neobičan oblik, koristite kabel isporučen uz uređaj ili dodatni kabel za spajanje s projektorom.
- Neka video oprema može imati više različitih vrsta izlaznih signala. Provjerite korisnički priručnik isporučen s video opremom kako biste utvrdili vrstu izlaznih signala tih uređaja.

1

Priklučite HDMI kabel u HDMI izlazni priključak na video izvoru.

2

Drugi kraj priključite u HDMI priključak projektoru.



Povezivanje s vanjskim audio uređajima


Ako pojačalo ili zvučnik ima optički digitalni audio ulazni priključak možete ga priključiti na projektor optičkim digitalnim audio kabelom i projicirati zvuk iz izvora slike.

1

Priklučite optički digitalni audio kabel u optički digitalni audio ulazni priključak audio uređaja.

2

Drugi kraj priključite u Optical Out priključak projektoru.




Ako želite reproducirati zvuk više kvalitete postavite **Izlazni format zvuka** na **Auto** u izborniku **Zvuk** projekتورا.

Povezivanje na ARC kompatibilni AV sustav

Ako vaš AV sustav podržava HDMI priključak možete ga povezati na projektor HDMI kabelom (ARC kompatibilnim) radi reprodukcije zvuka na AV sustavu.

- 1** Priklučite HDMI kabel u HDMI ulazni priključak na video izvoru (ARC kompatibilan).
- 2** Drugi kraj priključite u HDMI2 (ARC) priključak projektor-a.




- Za preusmjeravanje zvuka iz projektor-a s HDMI2 (ARC) priključka projektor-a postavite HDMI2 ARC na **Uključeno** i **Izlazni uređaj za zvuk** na **ARC** u izborniku projektor-a.
👉 **Postavke > HDMI CEC > CEC upravljanje > HDMI2 ARC**
👉 **Zvuk > Izlazni uređaj za zvuk**
- Ako želite reproducirati zvuk više kvalitete postavite **Izlazni format zvuka** na **Auto** u izborniku **Zvuk** projektor-a.

Daljinski upravljač koristi dvije AAA baterije koje se isporučuju s projektorom.

Pozor

Svakako pročitajte *Sigurnosne upute* prije rukovanja s baterijama.

- 1 Skinite poklopac baterije kako je prikazano.





- 2 Izvadite stare baterije ako su u upravljaču.



Iskorištene baterije zbrinjite sukladno lokalnim propisima.


- 3 Umetnute bateriju sa stranama + i - usmjerenim kako je prikazano.



Upozorenje

Pri stavljanju baterija pripazite na oznake (+) i (-) u odjeljku za baterije kako biste ih stavili na propisani način. Ako baterije ne koristite na ispravan način, one mogu eksplodirati ili procuriti, što može dovesti do požara, ozljeda ili oštećenja uređaja.

- 4** Vratite poklopac baterije i pritiskajte ga dok ne sjedne na mjesto.



Nemojte koristiti daljinski upravljač u uvjetima sa jarkim fluorescentnim svjetlom ili izravnim sunčevim svjetlom, inače projektor neće reagirati na naredbe. Ako daljinski upravljač nećete koristiti duže vrijeme, izvadite baterije.



» Srodne poveznice

- "Rad daljinskog upravljača" [str.19](#)

Rad daljinskog upravljača

Daljinski upravljač omogućava upravljanje projektorem s gotovo bilo kojeg mesta u prostoriji.

Preporučuje se usmjeriti daljinski upravljač prema prijemnicima projekta unutar ovdje navedenih razdaljina i pod kutovima koji su ovdje navedeni.




Prilikom prvog uključivanja projektora potrebno je podesiti ugrađeni Android TV™.



Svaku od postavki moguće je mijenjati čak i nakon završetka početnog postavljanja. Promjena postavki u prikazanom izborniku kad pritisnete na gornjem desnom dijelu Android TV™ početnog zaslona.


1 Uključite projektor.

2 Dok je prikazan zaslon za uparivanje istodobno držite gumb [Enter] i gumb  na daljinskom upravljaču radi uparivanja daljinskog upravljača i projektoru.



Nakon što uparivanje započne, pokazivač na daljinskom upravljaču počne treptati. Nakon završetka uparivanja pokazivač će se isključiti.

3 Kad je prikazan zaslon za odabir jezika, odaberite jezik koji želite koristiti.



4 Kad je prikazan zaslon Wi-Fi postavke odaberite bežičnu mrežu koju želite koristiti, a zatim slijedite upute na zaslonu radi potrebnog podešavanja postavki.

- Za pregledavanje mrežnih sadržaja potrebna je internetska veza. Provjerite možete li koristiti Wi-Fi uslugu.
- Korisnik je odgovoran za sve moguće komunikacijske naknade zbog preuzimanja aplikacija ili pregledavanja mrežnih sadržaja.

5 Kad se pojavi zaslon za prijavu, prijavite se svojim Google računom.

- Nakon što se prijavite svojim Google računom moći će preuzimati razne popularne aplikacije i igre iz Google Playa.
- Google račun možete izraditi na svojem računalu ili pametnom uređaju.

Nakon završetka početnog postavljanja prikazat će se početni zaslon.


► Srodne poveznice

- "Početni zaslon Android TV™" str.21

Početni zaslon Android TV™

Nakon što uključite projektor ili pritisnete gumb  na daljinskom upravljaču prikazat će se početni zaslon Android TV™.

S početnog zaslona jednostavno je pristupiti mrežnim sadržajima, aplikacijama i postavkama projektor-a.



- ① Prikazuje izbornik **Postavke** za Android TV™. Možete odabrati različite postavke kao što su postavke za Wi-Fi, postavke jezika i podatke Google računa.
- ② Prikazuje popis raspoloživih ulaznih izvora.
- ③ Prikazuje popis aplikacija preuzetih na Android TV™. Aplikacije možete i dodati na taj popis odabirom ikone +.
- ④ Prikazuje mrežni sadržaj koji aplikacije preporučuju.



Sadržaj početnog zaslona može se promijeniti ovisno o inačici Android TV™.

Korištenje osnovnih funkcija projektor-a


Slijedite upute u ovim odjeljcima za uporabu osnovnih značajki projektor-a.

» Srodne poveznice

- "Uključivanje projektor-a" [str.23](#)
- "Isključivanje projektor-a" [str.24](#)
- "Oblik slike" [str.25](#)
- "Izoštravanje slike pomoću poluge fokusa" [str.26](#)
- "Biranje izvora slike" [str.27](#)
- "Format slike" [str.28](#)
- "Podešavanje kvalitete slike (način rada u boji)" [str.30](#)
- "Uključivanje automatskog podešavanja svjetline" [str.32](#)
- "Detaljno podešavanje kvalitete slike" [str.33](#)
- "Podešavanje svjetline izvora svjetla" [str.34](#)
- "Upravljanje glasnoćom pomoću gumba za glasnoću" [str.35](#)
- "Podešavanje postavki zvuka (Način „zvuk“)" [str.36](#)

Nakon što priključite video opremu na projektor uključite onu koju želite koristiti nakon uključivanja projektor-a.

- 1 Priključite kabel napajanja u priključak za električno napajanje projektor-a te u električnu utičnicu.



Projektor ulazi u način na čekanju. To označava kako projektor ima napajanje, ali još nije uključen.

- 2 Pritisnite gumb za uključivanje na upravljačkoj ploči ili daljinskom upravljaču kako biste uključili projektor.

Pokazivač stanja trepće plavo dok se projektor zagrijava. Kada se projektor zagrije, pokazivač stanja će prestati treptati i počet će neprekidno svijetliti plavo.

Prilikom prvog uključivanja projektor-a prikazat će se zaslon uparivanja daljinskog upravljača i zaslon početnog postavljanja. Slijedite upute na zaslonu za završetak postavki.

⚠️ Upozorenje

- Nikada nemojte gledati u objektiv projektor-a kada je uključen izvor svjetla. Tako možete oštetiti oči, a posebna opasnost prijeti djeci.
- Kad projektor uključujete s udaljenosti pomoću daljinskog upravljača, uvjerite se da nitko ne gleda u objektiv.
- Za vrijeme projekcije nemojte zaklanjati izlaz svjetlosti iz projektor-a knjigom ili drugim predmetima. Ako se izlaz svjetlosti iz projektor-a zakloni, područje u kojem svjetlost izlazi postat će vruće što može dovesti do rastaljivanja, gorenja ili izbijanja požara. Također, objektiv se može zagrijati zbog reflektirane svjetlosti što može dovesti do neispravnog rada projektor-a. Za prekid projiciranja isključite projektor.



Pri uporabi na nadmorskim visinama 1.500 m ili više postavite **Način velike visine** na **Uključeno**.

👉 Postavke > Način velike visine

» Srodne poveznice

- "Postavke značajki projektor-a - izbornik Postavke" str.54

Isključite projektor nakon upotrebe.



- Isključite ovaj proizvod kada se ne koristi radi produženja radnog vijeka projektor-a. Radni vijek izvora svjetla ovisi o uvjetima u okolini i uporabi. Svjetlina se smanjuje s vremenom.

1 Pritisnite gumb za uključivanje upravljačkoj ploči ili na daljinskom upravljaču.

Izvor svjetla će se isključiti i pokazivač stanja će se isključiti.

2 Za prijevoz ili pohranu projektor-a provjerite jesu li svi indikatori na projektoru isključeni, a zatim iskopčajte kabel za napajanje.



- Možete nastaviti dovoditi napajanje projektoru odabirom **Obustava za Postavke gumba za uključivanje**. Tako će se nakon ponovnog uključivanja projektor brže pokrenuti.
- Kad su **postavke gumba za uključivanje** postavljene na **Obustava**, projektor možete uključiti pritiskom bilo kojeg gumba na upravljačkoj ploči ili daljinskom upravljaču.

 **Postavke > Postavke gumba za uključivanje**

» Srodne poveznice

- "Postavke značajki projektor-a - izbornik Postavke" [str.54](#)

Ravnomjernu, pravokutnu sliku čete projicirati tako da projektor postavite izravno ispred središta zaslona i držite ga ravnim. Ako projektor postavite pod kutom u odnosu na zaslon ili ga nagnete gore, dolje ili u stranu, morat ćete ispraviti oblik slike.

Nakon ispravljanja, slika će biti nešto manja.


Za najbolju kvalitetu slika preporučujemo prilagođavanje položaja ugradnje projektoru kako bi se postigla pravilna veličina i oblik slike.

» Srodne poveznice

- "Ispravljanje oblika slike pomoću podešavanja kuta" [str.25](#)

Ispravljanje oblika slike pomoću podešavanja kuta

Oblik i veličinu slike koja nije jednoliko pravokutna možete ispraviti s izbornika projektoru **Podešavanje kuta**.




- 1 Uključite projektor i prikažite sliku.

- 2 Pritisnite gumb  na daljinskom upravljaču. Prikazuje se zaslon **Podešavanje kuta**.

3

Koristite gume sa strelicama za odabir područja slike koje želite prilagoditi, zatim pritisnite [Enter].



4

Koristite gume za strelicama za podešavanje oblika slike prema potrebi.

Za povratak na zaslon za odabir područja, pritisnite .



Ako tipka smjera na zaslonu postane sive boje više nije moguće vršiti daljnja podešavanja u tom smjeru.

5

Za podešavanje preostalih područja ponovite korake 3 i 4.

6


Nakon završetka, pritisnite .

» Srodne poveznice


- "Postavke značajke projektoru - izbornik Zaslon" [str.53](#)

Fokus možete ispraviti pomoću poluge fokusa.

- 1 Otvorite poklopac poluge fokusa.



- 2 Pomaknite polugu fokusa radi prilagodbe fokusa.



- 3 Zatvorite poklopac poluge fokusa.

Ako se na projektor priključi više izvora slike, kao što su računalo i DVD player, možete prelaziti s jednog izvora slike na drugi.

- 1** Pobrinite se da bude uključen priključeni izvor slike kojeg želite koristiti.
- 2** Za izvore video slike stavite DVD ili drugi video medij pa pritisnite tipku za reprodukciju.
- 3** Pritisnite gumb  na daljinskom upravljaču.
- 4** Pritisnite gumb sa strelicom prema gore ili radi odabira željenog izvora slike.



Ako nije otkriven signal slike provjerite kabele i veze između projektor-a i izvora slike.

Projektor može prikazivati slike u različitim omjerima širine i visine koji se nazivaju formatima. Obično ulazni signal s vašeg video izvora određuje format slike. No za neke slike možete promijeniti format zaslona kako bi odgovarale veličini zaslona.

Ako uvijek želite koristiti određeni format zaslona za određeni izvor video ulaza, možete ga odabrati pomoću izbornika **Slika** projektor-a.

» Srodne poveznice

- "Promjena formata slike" str.28
- "Dostupni formati slike" str.29


Promjena formata slike

Možete promijeniti format prikazane slike.

1 Uključite projektor i prikažite sliku.

2 Pritisnite gumb  na daljinskom upravljaču.

3 Odaberite **Slika** i pritisnite gumb [Enter].



4 Odaberite **Format zaslona** i pritisnite [Enter].

5 Odaberite jednu od raspoloživih formata zaslona za ulazni signal i pritisnite [Enter].

6 Pritisnite  za izlaz iz izbornika.

Dostupni formati slike

Možete odabrati sljedeće formate slike, ovisno o ulaznom signalu s vašeg izvora slike.



- Primijetite kako upotrebom funkcije projektoru za format zaslona u svrhu smanjivanja, povećavanja ili dijeljenja projicirane slike za komercijalne potrebe ili javni prikaz možete prekršiti prava vlasnika te slike u skladu sa zakonom o autorskom pravu.

Način određivanja formata zaslona	Opis
Normalno	Automatski postavlja format slike ovisno o ulaznom signalu.
Puno	Prikazuje slike na punoj veličini projekcijskoj područja, ali ne zadržava format slike.
Zumiranje	Prikazuje slike po cijeloj širini cijelog projekcijskog područja i zadržava format slike.

Projektor ima različite načine rada u boji koji omogućavaju optimalnu svjetlinu, kontrast i boju u raznim uvjetima gledanja i za razne vrste slika. Možete odabrati način predviđen za vašu sliku i okolinu, a možete i eksperimentirati s raspoloživim načinima.

» Srodne poveznice

- "Promjena načina rada u boji" [str.30](#)
- "Dostupni načini rada u boji" [str.31](#)


Promjena načina rada u boji

Način rada u boji projektoru možete promijeniti pomoću daljinskog upravljača kojim ćete optimizirati sliku prema uvjetima u okolini.

1 Uključite projektor i prikažite sliku.

2 Pritisnite gumb  na daljinskom upravljaču.

3 Odaberite izbornik **Slika** i pritisnite gumb [Enter].



4 Odaberite **Način rada u boji** i pritisnite [Enter].

5 Odaberite način rada u boji s popisa koji želite koristiti i pritisnite [Enter].

6 Pritisnite  za izlaz iz izbornika.

» Srodne poveznice

- "Postavke kvalitete slike - izbornik Slika" [str.49](#)

Dostupni načini rada u boji

Projektor možete postaviti tako da koristi te načine rada u boji, ovisno o okolini i vrstama slike.


Način rada u boji	Opis
Dinamično	Ovo je najsvjetlijiji način rada. Najbolje za razvrstavanje svjetline po prioritetu.
Jarko	Najbolje za uživanje u raznim sadržajima u svjetloj okolini.
Svjetlo kino	Najbolje za uživanje u sadržajima kao što su filmovi u svjetloj okolini.
Kino	Najbolje za uživanje u sadržajima kao što su filmovi u tamnoj okolini.
Prirodno	Najbolje za podešavanje boje slike.

Uključite Dinamički kontrast ako želite automatsku optimizaciju svjetline slike. Tako se poboljšava kontrast slike na temelju svjetline sadržaja koji projicirate.

1 Uključite projektor i prikažite sliku.

2 Pritisnite gumb  na daljinskom upravljaču.

3 Odaberite izbornik **Slika** i pritisnite gumb [Enter].



4 Odaberite **Dinamički kontrast** i pritisnite [Enter].

5 Odaberite jednu od sljedećih mogućnosti i pritisnite [Enter]:

- **Velika brzina** za podešavanje svjetline odmah nakon promjene prizora.
- **Normalno** za standardno podešavanje svjetline.


6 Pritisnite  za izlaz iz izbornika.

» Srodne poveznice

- "Postavke kvalitete slike - izbornik Slika" str.49

Možete fino ugoditi različite aspekte kvalitete i prikazivanja boje na projiciranim slikama.

- 1** Uključite projektor i prikažite sliku.
- 2** Pritisnite gumb  na daljinskom upravljaču.
- 3** Odaberite izbornik **Slika** i pritisnите gumb [Enter].



- 4** Odaberite **Prilagođene postavke** i pritisnite [Enter].

- 5** Odaberite neku od sljedećih opcija:
 - Za podešavanje ukupne svjetline boje, podesite postavku **Svjetlina**.
 - Za podešavanje razlike između svijetlih i tamnih područja na slici podesite postavku **Kontrast**.
 - Za podešavanje ukupne živosti boje, podesite postavku **Zasićenje**.
 - Za postizanje uravnoteženosti odnosa zelene do purpurne nijanse na slici podesite postavku **Nijansa**.
 - Za podešavanje isticanja slike podesite postavku **Oštrina**.

- 6** Pritisnite  za izlaz iz izbornika.




Možete postaviti sveukupni ton boje podešavanjem postavke **Temperatura boje** u izborniku **Slika** ako je slika previše plavkasta ili crvenkasta.

» Srodne poveznice

- "Postavke kvalitete slike - izbornik Slika" str.49

Možete podesiti svjetlinu izvora svjetla vašeg projektor-a.

- 1** Uključite projektor i prikažite sliku.
- 2** Pritisnite gumb  na daljinskom upravljaču.
- 3** Odaberite izbornik **Slika** i pritisnite gumb [Enter].



- 6** Pritisnite  za izlaz iz izbornika.

► Srodne poveznice

- "Postavke kvalitete slike - izbornik Slika" str.49

- 4** Odaberite **Izlaz svjetla**.
- 5** Pritisnite gume sa strelicama ulijevo i udesno za odabir svjetline.

Gumbi za reguliranje glasnoće upravljaju sustavom unutarnjih zvučnika projektor-a.

- 1** Uključite projektor i pokrenite videozapis.
- 2** Za smanjivanje ili povećavanje glasnoće, pritisnite gume  ili  na upravljačkoj ploči ili daljinskom upravljaču.
Na zaslonu će se prikazati mjerač glasnoće.

Oprez

Nemojte pokretati reprodukciju s visoko postavljenom glasnoćom. Iznenadni glasni zvukovi mogu oštetiti sluh.

Uvijek smanjite glasnoću prije isključivanja, tako da je možete postupno povećavati nakon sljedećeg uključivanja.

Projektor nudi različite postavke zvuka za fino ugađanje kvalitete zvuka za različite okoline slušatelja.


Možete odabrati način predviđen za vašu sliku, a možete i isprobavati sve raspoložive načine rada.



Postavke zvuka objašnjene u sljedećem odjeljku dostupne su samo za zvuk koji se reproducira kao izlaz iz zvučnika projektor-a.

- 1** Uključite projektor i pokrenite videozapis.
- 2** Pritisnite gumb na daljinskom upravljaču.

- 3** Odaberite izbornik **Zvuk** i pritisnite gumb [Enter].



- 4** Odaberite **Način „zvuk“** i pritisnite [Enter].
- 5** Odaberite željeni način za zvuk i pritisnite [Enter].
- 6** Odaberite detaljne postavke zvuka poput efekta okruženja zvukom i prema potrebi ugodite postavke kako bi odgovarale okolini slušatelja.
- 7** Pritisnite za izlaz iz izbornika.

» Srodne poveznice

- "Dostupni načini rada sa zvukom" str.37
- "Detaljne postavke zvuka" str.37
- "Postavke kvalitete zvuka - izbornik Zvuk" str.51

Dostupni načini rada sa zvukom

U izborniku Zvuk projektoru možete postaviti sljedeće načine reprodukcije zvuka.

Način „zvuk“	Opis
Kazalište	Efekt okruženja zvukom predočuje akustičnu okolinu poput kino dvorane. Omogućava uživanje u realističnom i snažnom zvuku.
TV	Jasno i razumljivo reproducira glas. Idealno za gledanje vijesti, dokumentarnih i ostalih TV emisija.
Studio	Sa širokim rasponom frekvencija reprodukcije i uravnoteženom kvalitetom zvuka, ova značajka reproducira zvuk koji žele autori i umjetnici.
Stadion	Realistično reproducira atmosferu na stadionima i gužvama, omogućavajući čistu i jasniju reprodukciju glasa. Omogućava uživanje u gledanju sportskih utakmica u realističnom ugodaju.
Koncert	Reproducira jeku i prostranstvo koncertnog prostora, pružajući istinski doživljaj ushićenja.
Karaoke način rada	Idealan za reproduciranje karaoke sadržaja budući da reproducira jeku i prostranstvo koncertnog prostora. Omogućava reproduciranje melodija bez žrtvovanja vokalnih efekata koje pružaju karaoke aplikacije i mikrofoni.

Detaljne postavke zvuka

Možete postaviti projektor kako bi koristio te detaljne izborne postavke zvuka ovisno o okolini u kojoj slušate.

Postavka	Opis
Virtualna okolina	Podešava jačinu efekta okruženja zvukom. Postavka je pohranjena za svaki Način „zvuk“.
Jasan glas	Podešava glas kako bi bio jasan i razumljiv. Postavka je pohranjena za svaki Način „zvuk“.
Automatska glasnoća	Čak i prilikom tih reprodukcija ova postavka automatski ispravlja uravnoteženost odnosno balans visokih i niskih tonova zvuka kako ne bi zvučali neujednačeno.
Proširenje basa	Pojačava razine basa za reproduciranje snažnog basa.
Prostor zvuka	Podešava kvalitetu zvuka kako bi odgovarala položaju gledatelja.
Izlazni uređaj za zvuk	Odabire uređaj za izlaz zvuka. Zvučnik: izlaz zvuka je sa zvučnika projektoru. ARC: izlaz zvuka s ARC kompatibilnog AV sustava. Priključite HDMI kabel na priključak HDMI2 (ARC) projektoru.
Izlazni format zvuka	Odabire izlazni format zvuka kad ga reproducirate na vanjskom audio uređaju. PCM: izlaz zvuka u PCM formatu (2 ch). Auto: izlaz zvuka više kvalitete. Ovaj projektor podržava sljedeće audio kodeke: <ul style="list-style-type: none">• PCM (2 ch)• AC-3 (do 5.1 ch)• DTS (do 5.1 ch)



Ako izlaz zvuka nije ispravan odaberite PCM.

Postavka	Opis
Kašnjenje audio izlaza	<p>Podešava kašnjenje audija. Ako je zvuk prebrz, odaberite višu vrijednost.</p> <p>Ova stavka dostupna je samo za sljedeće vrste zvuka</p> <ul style="list-style-type: none">• izlaz zvuka sa zvučnika projektor-a• izlaz zvuka s priključka HDMI2 (ARC)• izlaz zvuka s priključka Optical Out


Prilagodba značajki projektor-a

Slijedite upute u ovim odjeljcima za uporabu podesivih značajki projektor-a.

» Srodne poveznice

- "Uporaba projektor-a kao Bluetooth zvučnika" [str.40](#)
- "Privremeno isključivanje slike" [str.42](#)
- "Značajke HDMI CEC" [str.43](#)
- "Ažuriranje firmvera projektor-a" [str.45](#)
- "Inicijalizacija projektor-a" [str.46](#)

Zvučnik projektorja možete koristiti za izlaz zvuka s video/audio uređaja povezanog Bluetoothom.



- Pritisnite gumb na upravljačkoj ploči ili daljinskom upravljaču kako biste pokrenuli **Način rada s Bluetooth zvučnikom**. Nakon pokretanja **načina rada s Bluetooth zvučnikom** pojavit će se sljedeća poruka.

Bluetooth Speaker Mode On

- Omogućite Bluetooth funkciju na uređaju koji želite povezati i s popisa dostupnih uređaja odaberite **Projector**. Za dodatne informacije pogledajte dokumentaciju priloženu uz uređaj.

- Ako želite uživati samo u zvuku s projektorja, privremeno možete isključiti projiciranu sliku pritiskom gumba na upravljačkoj ploči ili daljinskom upravljaču.
- Za prekid Bluetooth veze prekinite vezu s povezanim uređajem.

- Za izlaz iz **načina rada s Bluetooth zvučnikom** ponovno pritisnite .

Nakon prekida **načina rada s Bluetooth zvučnikom** pojavit će se sljedeća poruka.

Bluetooth Speaker Mode Off



- Postoji kašnjenje izlaza zvuka sa svih Bluetooth audio uređaja.
- Nije moguće istodobno Bluetoothom povezati više video/audio uređaja.
- Projektor možete povezati i na Bluetooth audio uređaje poput zvučnika ili slušalica radi reprodukcije zvuka s projektorja na tim uređajima. Izvršite uparivanje odabirom **željenih postavki uređaja** iz na gornjem desnom dijelu Android TV™ početnog zaslona.
- Bluetooth audio uređaji nisu podržani u nekim državama i područjima.

► Srodne poveznice

- "Bluetooth specifikacije" [str.40](#)

Bluetooth specifikacije

Inačica	Bluetooth ver. 5.0
Podržani profili	A2DP, AVRCP, HID, HOGP
Korištena frekvencija	Pojas 2,4 GHz (2,402 do 2,480 GHz)

⚠ Upozorenje

Nemojte koristiti uređaj u blizini medicinske opreme ili automatski upravljane opreme kao što su automatska vrata ili vatrodojavni alarmi. Elektromagnetska interferencija uređaja može uzrokovati neispravnost takve opreme i prouzročiti nezgode.



- Povezivanje možda neće biti moguće ovisno o standardu i vrsti uređaja.
- Čak i prilikom povezivanja unutar navedene komunikacijske razdaljine, veza se može izgubiti zbog statusa signala.
- Komunikacijska metoda za Bluetooth koristi istu frekvenciju (2,4 GHz) kao uređaji za bežični LAN (IEEE802.11b/g) ili mikrovalne pećnice. Stoga ako istodobno koristite te uređaje mogu se pojaviti smetnje zbog interferencije radijskih valova, moguća je pojava prekida zvuka ili nemogućnosti komunikacije. Ako te uređaje morate koristiti istodobno provjerite postoji li dovoljna razdaljina između tih uređaja i Bluetooth uređaja.

Ako želite uživati samo u zvuku s projektorom, privremeno možete isključiti projiciranu sliku.



- 1** Pritisnite gumb  na upravljačkoj ploči ili na daljinskom upravljaču.
Svjetlo se isključuje i prekida se projiciranje slike.
- 2** Ako želite ponovno uključiti sliku, ponovno pritisnite .

Kada audio/video izvor koji zadovoljava HDMI CEC standard spojite u HDMI priključak projektorja, daljinski upravljač projektorja moći će koristiti za upravljanje određenim funkcijama povezanog uređaja.

» Srodne poveznice

- "Upravljanje povezanim uređajima uporabom značajki HDMI CEC" [str.43](#)

Upravljanje povezanim uređajima uporabom značajki HDMI CEC


Povezanim audio/video uređajima možete upravljati pomoću značajki HDMI CEC.



- Također, morate konfigurirati i povezani uređaj. Za dodatne informacije pogledajte dokumentaciju priloženu uz uređaj.
- Neki spojeni uređaji ili funkcije tih uređaja možda neće raditi pravilno čak ni ako oni podržavaju standarde HDMI CEC. Za dodatne informacije pogledajte dokumentaciju priloženu uz uređaj.
- Koristite kabel koji podržava HDMI standard.

- 1** Pritisnite gumb na daljinskom upravljaču.

- 2** Odaberite izbornik **Postavke** i pritisnite gumb [Enter].



- 3** Odaberite **HDMI CEC** i pritisnite [Enter].

- 4** Postavite **HDMI CEC** na **Uključeno**.

- 5** Prema potrebi podesite sljedeće **HDMI CEC** postavke.

- Za automatsko isključivanje povezanog uređaja kad isključite projektor, postavite **Automatsko isključivanje uređaja** na **Uključeno**.
- Za automatsku izmjenu postavki jezika na povezanim uređaju prema odabranim postavkama jezika na projektoru, postavite **Automatska promjena jezika** na **Uključeno**.
- Za izlaz zvuka na HDMI ARC kompatibilan AV sustav postavite **HDMI2 ARC** na **Uključeno**.

- 6** Pritisnite za izlaz iz izbornika.

Daljinskim upravljačem projektorja možete upravljati povezanim uređajem: pokretati reprodukciju, zaustavljati je i podešavati glasnoću.

» Srodne poveznice

- "Postavke značajki projektor-a - izbornik Postavke" [str.54](#)

Najnoviju verziju firmvera projektora možete dobiti putem interneta.



Kad je dostupna nova verzija firmvera obavijest o tome automatski će se prikazati na zaslonu projektora. Slijedite upute na zaslonu za ažuriranje firmvera.

- 1** Pritisnite gumb **Apps** na daljinskom upravljaču.
- 2** Odaberite s popisa aplikacija i pritisnите gumb [Enter].
- 3** Slijedite upute na zaslonu za ažuriranje firmvera.



Oprez


Ne isključujte projektor tijekom ažuriranja firmvera.

Sve postavke projektora možete poništiti i postaviti ih na zadane vrijednosti.



Ako inicijalizirate projektor sve informacije poput instaliranih aplikacija, podataka za prijavu na Google račun i **Postavke projektoru** bit će izbrisane. Prije provođenja inicijalizacije zapišite postavke koje ne želite izgubiti.

- 1** Pritisnite gumb  na daljinskom upravljaču.
- 2** Odaberite  na desnom gornjem dijelu Android TV™ početnog zaslona.



- 3** Odaberite **Preference uređaja** i odaberite izbornik za poništavanje.
- 4** Slijedite upute na zaslonu za početak inicijalizacije projektoru.

Podešavanje postavki izbornika


Slijedite upute u ovim odjeljcima za pristup sustavu izbornika projektoru i mijenjanje postavki projektoru.

» Srodne poveznice

- "Korištenje postavki projektoru" [str.48](#)
- "Postavke kvalitete slike - izbornik Slika" [str.49](#)
- "Postavke kvalitete zvuka - izbornik Zvuk" [str.51](#)
- "Postavke značajke projektoru - izbornik Zaslon" [str.53](#)
- "Postavke značajki projektoru - izbornik Postavke" [str.54](#)


Izbornike projektor-a možete koristiti za podešavanje postavki koje upravljaju načinom rada projektor-a. Projektor prikazuje izbornike na zaslonu.

- 1 Pritisnite gumb  na daljinskom upravljaču.
Na zaslonu će se prikazati **Postavke projektor-a**.



- 2 Gumbima sa strelicama gore i dolje pomičite se kroz izbornike na zaslonu.
- 3 Za promjenu postavki u prikazanom izborniku pritisnite gumb [Enter].
- 4 Koristite gume sa strelicama gore i dolje za pomicanje kroz postavke.
- 5 Prema potrebi gumbima mijenjajte postavke.
- 6 Kada završite s mijenjanjem postavki u izborniku, pritisnite .
- 7 Pritisnite  za izlaz iz izbornika.

Postavke u izborniku **Slika** omogućavaju podešavanje kvalitete slike za ulazni izvor koji trenutno koristite.



Postavka	Opcije	Opis
Način rada u boji	Dinamično Jarko Svjetlo kino Kino Prirodno	Odabire način rada u boji prikladan za sadržaje koje projicirate.
Izlaz svjetla	Dostupne su različite razine	Podešava jačinu svjetla za svaki Način rada u boji.


Postavka	Opcije	Opis
Prilagođene postavke	Svjetlina	Posvjetljuje ili potamnjuje cijelu sliku.
	Kontrast	Podešava razlike između svijetlih i tamnih područja na slici.
	Zasićenje	Podešava intenzitet boja na slici.
	Nijansa	Podešava ravnotežu odnosa zelene do purpurne nijanse na slici.
	OštRNA	Podešavanje oštRNA ili mekoće slike za svaki Način rada u boji.
Temperatura boje	Dostupne su različite razine	Postavlja temperaturu boje u skladu s odabranim načinom rada u boji. Više vrijednosti će slici dati plavu nijansu, a niže crvenu.
Dinamički kontrast	Velika brzina Normalno Isključeno	Podešava se projicirana luminencija u skladu sa svjetlinom slike za svaki Način rada u boji.
Smanjenje buke	Jako Standardno Slabo Isključeno	Smanjuje podrhtavanje u analognim slikama. Odabire intenzitet postavke Smanjenje buke.
Poboljš. pojedinosti	Dostupne su različite razine	Stvara naglašeniju teksturu i živopisniji osjet slike za svaki Način rada u boji.
Format zaslona	Normalno Puno Zumiranje	Postavlja format slike (omjer širine i visine) za odabrani ulazni izvor.
HDMI video raspon	Auto Puno Ograničeno	Postavlja video raspon tako da odgovara postavci uređaja spojenog u HDMI priključak.

► Srodne poveznice

- "Podešavanje kvalitete slike (način rada u boji)" [str.30](#)
- "Dostupni načini rada u boji" [str.31](#)
- "Detaljno podešavanje kvalitete slike" [str.33](#)

- "Uključivanje automatskog podešavanja svjetline" [str.32](#)
- "Podešavanje svjetline izvora svjetla" [str.34](#)

Postavke u izborniku **Zvuk** omogućavaju optimalan zvuk za razne vrste slika. Možete odabrati način predviđen za vašu sliku, a možete i isprobavati sve raspoložive načine rada.



Postavka	Opcije	Opis
Način „zvuk“	Kazalište TV Studio Stadion Koncert Karaoke način rada	Odaberite svoj omiljeni način izlaza zvuka putem sustava zvučnika projektor-a prema sadržaju koji se reproducira.


Postavka	Opcije	Opis
Virtualna okolina	Visoko Nisko Isključeno	Podešava jačinu efekta okruženja zvukom. Postavka je pohranjena za svaki Način „zvuk“.
Jasan glas	Visoko Nisko Isključeno	Podešava glas kako bi bio jasan i razumljiv. Postavka je pohranjena za svaki Način „zvuk“.
Automatska glasnoća	Uključeno Isključeno	Čak i prilikom tihe reprodukcije ova postavka automatski ispravlja uravnoteženost odnosno balans visokih i niskih tonova zvuka kako ne bi zvučali neujednačeno.
Proširenje basa	Uključeno Isključeno	Pojačava razine basa za reproduciranje snažnog basa.
Prostor zvuka	Desno Sredina Lijevo	Podešava kvalitetu zvuka kako bi odgovarala položaju gledatelja.
Izlazni uređaj za zvuk	Zvučnik ARC	Odabire uređaj za izlaz zvuka. Zvučnik: izlaz zvuka je sa zvučnika projektor-a. ARC: izlaz zvuka s ARC kompatibilnog AV sustava. Priklučite HDMI kabel na priključak HDMI2 (ARC) projektor-a.
Izlazni format zvuka	PCM Auto	Odabire izlazni format zvuka kad ga reproducirate na vanjskom audio uređaju. PCM: izlaz zvuka u PCM formatu (2 ch). Auto: izlaz zvuka više kvalitete. Ovaj projektor podržava sljedeće audio kodeke: <ul style="list-style-type: none">• PCM (2 ch)• AC-3 (do 5.1 ch)• DTS (do 5.1 ch) Ako izlaz zvuka nije ispravan odaberite PCM .

Postavka	Opcije	Opis
Kašnjenje audio izlaza	Dostupne su različite razine	<p>Podešava kašnjenje audija. Ako je zvuk prebrz, odaberite višu vrijednost.</p> <p>Ova stavka dostupna je samo za sljedeće vrste zvuka</p> <ul style="list-style-type: none">izlaz zvuka sa zvučnika projektor-aizlaz zvuka s priključka HDMI2 (ARC)izlaz zvuka s priključka Optical Out

» Srodne poveznice

- "Podešavanje postavki zvuka (Način „zvuk“)" [str.36](#)

Postavke u izborniku **Zaslon** osiguravaju pravilan način ispravnog projiciranja slike.




Postavka	Opcije	Opis
Podešavanje kuta	-	Ispravlja oblik slike i poravnanje pomoću prikaza na zaslonu.
Senzor pokreta	Uključeno Isključeno	Odaberite Uključeno za automatsko smanjivanje jačine svjetla radi sigurnosti ako netko tijekom projiciranje prilazi bliže svjetlu projektor-a.

» Srodne poveznice

- "Oblik slike" [str.25](#)

Opcije u izborniku **Postavke** omogućavaju prilagodbu raznih značajki projektor-a.



Postavka	Opcije	Opis
Mjerač vremena za mirovanje	0 do 120 minuta	Postavlja vrijeme neaktivnosti nakon kojeg će se projektor automatski isključiti.
Mjerač vremena za izbornik	0 do 240 sekundi	Postavlja interval neaktivnosti nakon kojeg će se izbornik projektor-a automatski zatvoriti.
Način velike visine	Uključeno Isključeno	Regulira radnu temperaturu projektor-a na nadmorskim visinama iznad 1.500 m.
HDMI CEC	CEC upravljanje	Omogućava značajke CEC upravljanje kad je na HDMI priključak projektor-a priključen audio/video uređaj koji udovoljava HDMI CEC standard.

Postavka	Opcije	Opis
		HDMI CEC: odaberite Uključeno za upravljanje priključenim audio/video uređajem pomoću daljinskog upravljača projektor-a. Kad je to postavljeno na Uključeno , projektor će se automatski uključiti nakon uključivanja priključenog uređaja ili početka reprodukcije na tom uređaju .
		Automatsko isključivanje uređaja: odaberite Uključeno ako želite automatsko isključivanja priključenog audio/video uređaja nakon što isključite projektor.
		Automatska promjena jezika: odaberite Uključeno za automatsku izmjenu postavki jezika priključenog audio/video uređaja prema odabranim postavkama jezika projektor-a.
		HDMI2 ARC: odaberite Uključeno kako biste omogućili HDMI ARC na HDMI2 (ARC) priključku.
Postavke gumba za uključivanje	Obustava Isključivanje	Određuje radnju koju će projektor provesti nakon što pritisnete gumb za uključivanje. Obustava: brzo pokreće projektor iz načina na čekanju. Isključivanje: na najmanju mjeru smanjuje potrošnju energije u načinu na čekanju. No potrebno je dulje vrijeme za pokretanje projektor-a nego kad je uključen način rada Obustava .

► Srodne poveznice

- "Značajke HDMI CEC" str.43

Održavanje projektor-a

Slijedite upute u ovim odjeljcima za održavanje projektor-a.

» Srodne poveznice

- "Održavanje projektor-a" [str.56](#)
- "Čišćenje prozora za projekciju" [str.57](#)
- "Čišćenje senzora prepreka i senzora pokreta" [str.58](#)
- "Čišćenje kućišta projektor-a" [str.59](#)
- "Održavanje zračnog filtra i otvora" [str.60](#)

Povremeno je potrebno očistiti prozor za projekciju, senzor prepreka i senzor pokreta te zračni filter i otvore za zrak kako bi se spriječilo pregrijavanje projektor-a zbog onemogućene ventilacije.

Jedini dijelovi koje trebate mijenjati su filter zraka i baterije daljinskog upravljača. Ako je potrebno zamijeniti bilo koji drugi dio, обратите se u Epson ili ovlaštenom Epson serviseru.

Upozorenje

Prije čišćenja bilo kojeg dijela, isključite projektor i odvojite kabel napajanja. Nikada ne podižite poklopce na projektoru, osim ako se to izričito traži u ovom priručniku. Opasan električni napon u projektoru može uzrokovati teške ozljede.

Prozor za projekciju čistite povremeno ili uvijek kada na površini primijetite prašinu ili prljavštinu. Ako želite ukloniti prašinu ili prljavštinu, pažljivo prebrišite projekcijski prozor papirom za čišćenje objektiva.


Upozorenje

Ne koristite sredstva za čišćenje objektiva koja sadrže zapaljive plinove. Velika toplina koju stvara projektor može prouzročiti požar.

Pozor

Za čišćenje objektiva nemojte koristiti sredstva za čišćenje stakla ili druge grube predmete i ne izlažite prozor za projekciju udarcima jer se može oštetiti.

Redovito čistite senzor prepreka i senzor pokreta projektor-a ili ako se pojavi poruka o potrebi uklanjanja nepostojećih prepreka u području za projekciju. Ako želite ukloniti prašinu ili prljavštinu, pažljivo prebrišite objektiv papirom za čišćenje objektiva.



⚠️ Upozorenje

Pri čišćenju senzora prepreka i senzora pokreta ne koristite sredstvo za čišćenje objektiva koje sadrži zapaljivi plin. Velika toplina koju stvara projektor može prouzročiti požar.

Pozor

Pri čišćenju senzora ne koristite sredstvo za čišćenje stakla ili grube materijale i nemojte udarati senzore. Oštećenje na površini senzora može biti uzrok neispravnog rada.

Prije čišćenja kućišta, isključite projektor i odvojite kabel napajanja.

- Koristite meku, suhu krpu bez niti za uklanjanje prašine.
- Koristite meku krpu navlaženu blagom otopinom sapuna u vodi za uklanjanje tvrdokorne prljavštine. Nemojte raspršivati tekućine izravno po projektoru.

Pozor

Za čišćenje projektor-a ne koristite vosak, alkohol, benzin, razrjeđivač za boje i druge kemikalije. One mogu oštetiti kućište. Ne koristite komprimirani zrak jer plinovi mogu ostaviti zapaljive ostatke.

Za održavanje projektor-a važno je redovito održavanje filtra. Očistite filter kada se prikaže poruka s obavijesti da je temperatura u projektoru visoka. Preporučujemo čišćenje ovih dijelova barem svakih 12.000 sati. Čistite ih češće ako projektor koristite u okolini s mnogo prašine. (Pod pretpostavkom da se projektor koristi u atmosferskim uvjetima sa česticama u zraku u količini manjoj od 0,04 do 0,2 mg/m³.)

Pozor

Ako ne provodite redovito održavanje, vaš Epson projektor će vas obavijestiti kada je temperatura u njegovoj unutrašnjosti visoka. Ne čekajte pojavu upozorenja kako biste održavali filter projektor-a jer dugotrajna izloženost visokoj temperaturi može skratiti radni vijek projektor-a.


» Srodne poveznice

- "Čišćenje zračnog filtra" str.60
- "Zamjena zračnog filtra" str.61

Čišćenje zračnog filtra


Zračne filtre projektor-a treba čistiti u sljedećim situacijama:

- Filtri ili otvori za prozračivanje su prašnjavi.
- 1** Isključite projektor i odvojite kabel napajanja.
- 2** Povucite zasun poklopca zračnog filtra i tako otvorite poklopac zračnog filtra.




3

Izvucite zračni filter iz projektor-a.



4


Usisajte prednju stranu zračnog filtra (stranu s jezičima) i tako uklonite ostatak prašine.




Pozor

- Ne uranajte zračni filter u vodu i ne čistite ga bilo kakvim deterdžentima ili otapalima.
- Ne koristite komprimirani zrak. Plinovi mogu ostaviti zapaljive ostatke ili utjerati prašinu i sitne materijala u optičke dijelove projektor-a ili druga osjetljiva područja.

- 5** Stavite zračni tako da četiri zupca budu usmjereni prema dolje kako je prikazano.



- 2** Povucite zasun poklopca zračnog filtra i tako otvorite poklopac zračnog filtra.



Pozor

Ne zatvarajte poklopac zračnog filtra na silu dok su zupci na zračnom filtru okrenuti prema gore. Time možete oštetiti projektor.


- 6** Zatvorite poklopac zračnog filtra dok ne sjedne na mjesto.

Zamjena zračnog filtra

Zračni filter morate zamijeniti u sljedećim situacijama:

- Zračni filter je poderan ili oštećen.


- 1** Isključite projektor i odvojite kabel napajanja.



Iskorištene zračne filtre zbrinjite sukladno lokalnim propisima.

- Okvir filtra: polipropilen
- Filtar: polipropilen, PET

- 4** Postavite novi zračni filter sa četiri zupca usmjerena prema dolje kako je prikazano.



Pozor

Ne zatvarajte poklopac zračnog filtra na silu dok su zupci na zračnom filtru okrenuti prema gore. Time možete oštetiti projektor.

- 5** Zatvorite poklopac zračnog filtra dok ne sjedne na mjesto.

» **Srodne poveznice**

- "Zamjenski dijelovi" [str.78](#)

Rješavanje problema

Ako imate problema pri korištenju projektor-a, potražite rješenja u sljedećim odjeljcima.

» Srodne poveznice

- "Problemi s projekcijom" [str.64](#)
- "Status pokazivača projektor-a" [str.65](#)
- "Rješavanje problema s uključivanjem ili isključivanjem projektor-a" [str.67](#)
- "Rješavanje problema sa slikom" [str.68](#)
- "Rješavanje problema sa zvukom" [str.71](#)
- "Rješavanje problema s daljinskim upravljačem" [str.73](#)
- "Rješavanje problema sa HDMI CEC" [str.74](#)
- "Rješavanje problema s Wi-Fi mrežom" [str.75](#)
- "Rješavanje problema s Android TV™" [str.76](#)

Ako projektor ne radi ispravno, isključite ga, odvojite pa ponovno spojite i uključite.

Ako se na taj način ne riješi problem, provjerite sljedeće:

- Pokazivači na projektoru mogu javljati problem.
- Rješenja u ovom priručniku mogu pomoći da riješite mnoge probleme.

Ako nijedno od ovih rješenja ne pomogne, obratite se tvrtki Epson i zatražite tehničku podršku.




Nakon popravka projekتورa Epson vam može vratiti Projektor u početnom stanju. Svakako zabilježite podatke o računu na svakoj mrežnoj usluzi prije no što kontaktirate svojeg lokalnog prodavača ili najbliži Epson servisni centar.

Pokazivači na projektoru označavaju stanje projektor-a i javljaju vam kada se pojavi određeni problem. Provjerite stanje i boju pokazivača i zatim u sljedećoj tablici potražite rješenje.



Ako pokazivači prikazuju uzorak koji nije naveden u gornjoj tablici, isključite projektor, odvojite ga i kontaktirajte Epson za pomoć.



1 Pokazivač statusa

Status projektor-a

Status indikacije	Problem i rješenja
Svjetli plavo	Normalan rad.
Trepće plavo	Zagrijavanje, isključivanje ili početno pokretanje projektor-a. Kad pokazivač trepće plavo upravljanje daljinskim upravljačem može biti onemogućeno.

Status indikacije	Problem i rješenja
Isključeno	Način čekanja ili mirovanja. Kada pritisnete gumb za uključivanje, projekcija će započeti.
Svjetli narančasto	Projektor se pregrijao i isključio. Ostavite ga isključenog 5 minuta da se ohladi. <ul style="list-style-type: none"> Provjerite jesu li zračni otvori i zračni filter začpljeni prašinom ili zaprijećeni obližnjim predmetima. Pobrinite se da temperatura u okolini nije previsoka. Očistite ili zamijenite filter zraka. Ako projektor koristite na velikoj nadmorskoj visini, postavite postavku Način velike visine na Uključeno u izborniku projektor-a. Postavke > Način velike visine <ul style="list-style-type: none"> Ako problem ne nestane, odvojite projektor i обратите se u Epson za pomoć.
Upozorenje u vezi otkrivanja prepreke.	Oglašava se zvučni signal pištanja i pojavljuje se poruka "Reprodukcijska je zaustavljena zbog sigurnosnih razloga. Odmaknite od objektiva ili uklonite prepreke oko objektiva." Svjetlina izvora svjetla je smanjena. <ul style="list-style-type: none"> Provjerite kako nema prepreka koje smetaju u području prozora za projekciju. Uklonite sve prepreke. Očistite senzor prepreka ako nema prepreka. Ako se ne poduzimaju nikakve radnje, projektor će se automatski isključiti.
Upozorenje u svezi otkrivanja kretanja.	Oglašava se zvučni signal pištanja i pojavljuje se poruka "Reprodukcijska je zaustavljena zbog sigurnosnih razloga. Odmaknite od objektiva ili uklonite prepreke oko objektiva." Svjetlina izvora svjetla je smanjena. <ul style="list-style-type: none"> Provjerite da nitko ne gleda u prozor za projekciju. Odmaknite se od prozora za projekciju. Ako nema nikoga u blizini prozora za projekciju očistite senzor pokreta.

Status indikacije	Problem i rješenja
	Upozorenje na laser. Isključite projektor, odvojite ga i kontaktirajte Epson za pomoć.
Trepće narančasto	Postoji problem s laserom. Isključite projektor, odvojite ga i kontaktirajte Epson za pomoć.
	Postoji problem s ventilatorom ili senzorom. Isključite projektor, odvojite ga i kontaktirajte Epson za pomoć.
	Greška otkrivanja prepreke Ako nema prepreka u području prozora projiciranja, isključite projektor, iskopčajte ga i kontaktirajte Epson za pomoć.
	Unutarnja greška projektor-a. Isključite projektor, odvojite ga i kontaktirajte Epson za pomoć.

» Srodne poveznice

- "Postavke značajki projektor-a - izbornik Postavke" [str.54](#)
- "Čišćenje zračnog filtra" [str.60](#)
- "Zamjena zračnog filtra" [str.61](#)

U ovim odjeljcima pronađite rješenja ako se projektor ne uključuje nakon pritiska gumba za uključivanje ili se neočekivano isključi.



Nakon pokretanja projektor-a **Mjerač vremena za mirovanje** automatski će se postaviti na **Isključeno**.

» Srodne poveznice

- "Rješavanje problema s uključivanjem projektor-a" [str.67](#)
- "Rješavanje problema s isključivanjem projektor-a" [str.67](#)

Rješavanje problema s uključivanjem projektor-a

Ako se projektor ne uključuje nakon pritiska na gumb za uključivanje pokušajte sa sljedećim postupcima do rješavanja problema.

1 Provjerite je li kabel napajanja sigurno priključen u projektor i u ispravnu električnu utičnicu.

2 Ako koristite daljinski upravljač, provjerite umetnute baterije.

3 Kabel napajanja možda je neispravan. Odspojite kabel i kontaktirajte Epson za pomoć.

» Srodne poveznice

- "Uključivanje projektor-a" [str.23](#)
- "Stavite baterije u daljinski upravljač" [str.18](#)

2

Kad pokazivač statusa svijetli narančasto, projektor se pregrijao i isključio.



Ventilatori za hlađenje mogu raditi u načinu rada na čekanju, ovisno o postavkama projektor-a. Također, kada se projektor pokrene iz stanja mirovanja, ventilatori mogu proizvesti neočekivanu buku. To nije znak kvara.

3

Provjerite sljedeće stavke:

- Provjerite kako nema prepreka koje smetaju u području prozora za projekciju. Uklonite sve prepreke.
- Očistite senzor prepreka ako nema prepreka.

» Srodne poveznice

- "Postavke značajki projektor-a - izbornik Postavke" [str.54](#)

Rješavanje problema s isključivanjem projektor-a

Ako se izvor svjetla projektor-a neočekivano isključuje pokušajte sa sljedećim postupcima do rješavanja problema.

1 Projektori su možda pokrenuli način mirovanja nakon što je proteklo vrijeme definirano u **Mjerač vremena za mirovanje** u izborniku **Postavke** projektor-a. Pritisnite gumb za uključivanje na upravljačkoj ploči ili daljinskom upravljaču kako biste pokrenuli projektor.

Ako imate problema s projiciranim slikom, potražite rješenja u sljedećim odjeljcima.

► Srodne poveznice

- "Rješavanje problema nedostajuće slike" [str.68](#)
- "Podešavanje slike koja nije pravokutna" [str.68](#)
- "Podešavanje neizostrene ili mutne slike" [str.69](#)
- "Rješavanje problema s djelomičnim prikazom slike" [str.69](#)
- "Podešavanje slike koja ima šum ili statičke smetnje" [str.69](#)
- "Podešavanje slike neodgovarajuće svjetline ili boja" [str.70](#)

Rješavanje problema nedostajuće slike

Ako nema projicirane slike pokušajte sa sljedećim postupcima do rješavanja problema.

1 Provjerite status projektor-a:

- Pritisnite gumb  na upravljačkoj ploči ili daljinskom upravljaču kako biste provjerili je li slika privremeno isključena.
- Provjerite pokazivač statusa kako biste provjerili je li projektor u normalnom radnom stanju.
- Pritisnite gumb za uključivanje projektor-a kako biste ga probudili iz načina na čekanju ili načina mirovanja.

 **Postavke > Mjerač vremena za mirovanje**

2 Provjerite kabelske priključke:

- Provjerite jesu li svi potrebni kabeli čvrsto priključeni i je li projektor uključen.
- Priklučite video izvor izravno na projektor.
- Zamijenite HDMI kabel kraćim.

3 Provjerite status video izvora:

- Provjerite zadovoljava li povezani uređaj HDMI CEC standard. Za dodatne informacije pogledajte dokumentaciju priloženu uz uređaj.
- Ako projicirate s prijenosnog računala, provjerite je li ono postavljeno za prikaz na vanjskom monitoru.

4 Provjerite sljedeće stavke:

- Za praćenje mrežnih sadržaja potrebna je internetska veza. Provjerite je li Wi-Fi uključen.
- Ponovno postavite CEC funkciju priključenog uređaja i ponovno pokrenite uređaj.
- Pobrinite se da razlučivost računalnog zaslona ne prekoračuje ograničenja za razlučivost i frekvenciju projektor-a. Ako je potrebno, odaberite drugu razlučivost zaslona za vaše računalo. (Pojedinosti potražite u priručniku računala.)
- Poništava sve postavke projektor-a na zadane vrijednosti.

► Srodne poveznice

- "Postavke značajki projektor-a - izbornik Postavke" [str.54](#)

Podešavanje slike koja nije pravokutna

Ako projicirana slika nije pravokutna pokušajte sa sljedećim postupcima do rješavanja problema.

1 Postavite projektor izravno ispred sredine zaslona, tako da je prema njemu izravno okrenut, ako je to moguće.

2 Pritisnite gumb na daljinskom upravljaču za provođenje ispravke **Podešavanje kuta**.

► Srodne poveznice

- "Ispravljanje oblika slike pomoću podešavanja kuta" [str.25](#)

Podešavanje neizoštrene ili mutne slike

Ako je projicirana slika neizoštrena ili mutna pokušajte sa sljedećim postupcima do rješavanja problema.

1 Podesi fokus slike uporabom poluge fokusa.

2 Provjerite sljedeće stavke:

- Postavite projektor dovoljno blizu zaslona.
- Postavite projektor tako da kut podešavanja geometrije slike nije toliko širok da izobličuje sliku.

3 Očistite prozor za projekciju.



Prije početka korištenja pričekajte dok se projektor ne zagrijie na temperaturu prostorije kako biste sprječili kondenzaciju na objektivu nakon premještanja projektoru iz hladne okoline.

4 Namjestite postavku **Oština** u izborniku **Slika** projektoru radi poboljšanja kvalitete slike.

► **Slika > Prilagođene postavke > Oština**

5 Ako projicirate s računala, koristite slabiju razlučivost ili odaberite razlučivost koja odgovara izvornoj razlučivosti projektoru.

» Srodne poveznice

- "Postavke kvalitete slike - izbornik **Slika**" str.49
- "Izoštavljanje slike pomoću poluge fokusa" str.26
- "Čišćenje prozora za projekciju" str.57

Rješavanje problema s djelomičnim prikazom slike

Ako je projiciran samo dio slike s računala pokušajte sa sljedećim postupcima do rješavanja problema.

1 Ako je **Format zaslona** u izborniku **Slika** postavljen na **Zumiranje**, promijenite ga u **Normalno**.

2 Provjerite postavke računalnog zaslona pa onemogućite dvostruki zaslon i postavite razlučivost unutar ograničenja projektoru.
(Pojedinosti potražite u priručniku računala.)

» Srodne poveznice

- "Postavke značajke projektoru - izbornik Zaslon" str.53

Podešavanje slike koja ima šum ili statičke smetnje

Ako projicirana slika sadrži elektroničku interferenciju (šum) ili statičke smetnje pokušajte sa sljedećim postupcima do rješavanja problema.

1 Provjerite kabele koji povezuju video izvor s projektorom. Oni:

- Mora biti odvojeni od kabela napajanja kako bi se onemogućile smetnje
- Moraju biti sigurno učvršćeni na oba kraja
- Ne smiju biti priključeni u produžni kabel

2 Ako ste oblik slike prilagođili kontrolama projektoru, pokušajte smanjiti postavku **Oština** u izborniku **Slika** projektoru kako biste poboljšali kvalitetu slike.

► **Slika > Prilagođene postavke > Oština**

3 Ako ste priključili produžni kabel napajanja, pokušajte projicirati bez njega kako biste provjerili je li on bio uzrok smetnji u signalu.

- 4** Odaberite razlučivost video slike na računalu i brzinu osvježavanja koji će biti kompatibilni s projektorom.

» **Srodne poveznice**

- "Postavke kvalitete slike - izbornik Slika" [str.49](#)

Podešavanje slike neodgovarajuće svjetline ili boja

Ako je projicirana slika previše tamna ili svijetla ili su boje neodgovarajuće pokušajte sa sljedećim postupcima do rješavanja problema.

- 1** Isprobajte različite načine rada u boji za slike i okolinu odabirom postavke **Način rada u boji** u izborniku **Slika** projektor-a.
- 2** Provjerite postavke video izvora.
- 3** Podesite **Prilagođene postavke** i **Temperatura boje** u izborniku **Slika** za trenutni ulazni izvor.
- 4** Provjerite jeste li odabrali ispravnu postavku za **HDMI video raspon** u izborniku **Slika** projektor-a, ako su te postavke raspoložive za vaš izvor slike.
- 5** Provjerite i čvrsto priključite sve kabele u projektor i video opremu.
Ako ste priključili dugačke kabele, zamijenite ih kraćima.
- 6** Postavite projektor dovoljno blizu zaslonu.

» **Srodne poveznice**

- "Postavke kvalitete slike - izbornik Slika" [str.49](#)

Ako imate problema sa zvukom projiciranja, potražite rješenja u sljedećim odjeljcima.

» Srodne poveznice

- "Rješavanje problema ako nema zvuka ili je glasnoća premala" [str.71](#)
- "Rješavanje problema s načinom rada Bluetooth zvučnika" [str.71](#)

Rješavanje problema ako nema zvuka ili je glasnoća premala

Ako nema zvuka ili je glasnoća premala pokušajte sa sljedećim postupcima do rješavanja problema.

- 1 Podesite postavku glasnoće projektoru gumbima  ili  na upravljačkoj ploči ili daljinskom upravljaču.
- 2 Provjerite priključke kabela između projektoru i video izvora.
- 3 Provjerite sljedeće postavke na video opremi:
 - Provjerite je li uključen glasnoća na videoizvoru i je li izlaz zvuka postavljen za odgovarajući izvor.
 - Kada projektor HDMI kabelom priključujete na Mac računalo, provjerite podržava li Mac zvuk putem HDMI priključka.
- 4 Ako želite preusmjeriti zvuk iz zvučnika projektoru, pokušajte sa sljedećim rješenjima:
 - Postavite **Izlazni uređaj za zvuk na Zvučnik** u izborniku **Zvuk**.
 - Postavite **Izlazni format zvuka** na **PCM** u izborniku **Zvuk**.
- 5 Ako želite izlaz zvuka na vanjski audio uređaj putem HDMI kabela, pokušajte sljedeća rješenja:
 - Provjerite je li HDMI kabel priključen na priključak HDMI2 (ARC) projektoru.

- Postavite **HDMI CEC** na **Uključeno** u izborniku **Postavke**.
- Postavite **HDMI2 ARC** na **Uključeno** u izborniku **Postavke**.
- Postavite **Izlazni uređaj za zvuk** na **ARC** u izborniku **Zvuk**.
- Postavite **Izlazni format zvuka** na **PCM** u izborniku **Zvuk**.
- Provjerite je li HDMI kabel usklađen s HDMI ARC.



Prilikom reprodukcije zvuka i izlaza putem HDMI kabela na vanjski audio uređaj koji ne podržava HDMI ARC postavite **HDMI CEC** na **Isključeno** u izborniku **Postavke**.

- 6 Ako želite izlaz zvuka na vanjski audio uređaj putem optičkog digitalnog audio kabela postavite **Izlazni format zvuka** na **PCM** u izborniku **Zvuk**.

» Srodne poveznice

- "Postavke kvalitete zvuka - izbornik **Zvuk**" [str.51](#)

Rješavanje problema s načinom rada Bluetooth zvučnika

Ako projektor ne možete povezati s Bluetooth audio uređajem pokušajte sljedeće postupke.

- 1 Pritisnite gumb  na upravljačkoj ploči ili daljinskom upravljaču kako biste pokrenuli **Način rada s Bluetooth zvučnikom**.
- 2 Odaberite **Projector** s popisa dostupnih Bluetooth uređaja prikazanog na vašem uređaju.
- 3 Provjerite da je na projektor priključen samo jedan Bluetooth uređaj. Nije moguće istodobno povezati više Bluetooth audio uređaja na projektor.

4 Provjerite zadovoljava li uređaj Bluetooth specifikacije projektor-a.

5 Provjerite sljedeće stavke:

- Provjerite postoje li prepreke između Bluetooth audio uređaja i projektor-a i promijenite njihove položaje kako biste poboljšali komunikaciju.
- Bluetooth audio uređaj priključite unutar specificiranog komunikacijskog dosega.
- Izbjegavajte koristiti projektor u blizini bežičnih mreža, mikrovalnih pećnica, bežičnih telefona na 2,4 GHz ili drugih uređaja koji koriste frekvencijski pojas od 2,4 GHz. Ti uređaji mogu uzrokovati interferenciju odnosno međudjelovanje signala između projektor-a i Bluetooth audio uređaja.

» Srodne poveznice

- "Bluetooth specifikacije" [str.40](#)
- "Uporaba projektor-a kao Bluetooth zvučnika" [str.40](#)

Ako projektor ne reagira na naredbe s daljinskog upravljača pokušajte sa sljedećim postupcima do rješavanja problema.



Ako izgubite daljinski upravljač, naručite novi od tvrtke Epson.

- 1** Provjerite jesu li baterije umetnute na pravilan način u daljinski upravljač i jesu li pune. Ako je potrebno, zamjenite baterije.
- 2** Provjerite je li neki gumb na daljinskom upravljaču zaglavljen, zbog čega bi mogao pokrenuti način mirovanja. Oslobođite gumb i aktivirajte daljinski upravljač.
- 3** Ako se s projekta projicira slika, daljinski upravljač svakako koristite unutar kuta za prijam i unutar dometa projekta.
- 4** Provjerite pokazivač statusa kako biste provjerili je li projektor u normalnom radnom stanju.
- 5** Jaka fluorescentna rasvjeta, izravna sunčeva svjetlost ili signali infracrvenih uređaja možda ometaju rad daljinskih prijemnika projekta. Zatamnite svjetla ili odmaknite projektor od sunčeve svjetlosti ili opreme koja uzrokuje smetnje.
- 6** Ako je prikazan zaslon uparivanja ponovno izvršite uparivanje držeći približno tri sekunde istodobno pritisnutim gumbima [Enter] i  na daljinskom upravljaču.

► Srodne poveznice

- "Rad daljinskog upravljača" [str.19](#)
- "Status pokazivača projekta" [str.65](#)
- "Stavite baterije u daljinski upravljač" [str.18](#)

Ako povezanim uređajima ne možete upravljati s projektorom pokušajte sa sljedećim postupcima do rješavanja problema.

- 1** Provjerite zadovoljava li kabel HDMI CEC standard.
- 2** Provjerite zadovoljava li povezani uređaj HDMI CEC standard. Za dodatne informacije pogledajte dokumentaciju priloženu uz uređaj.
- 3** Postavite **HDMI CEC** na **Uključeno** u izborniku **Postavke**.
☞ **Postavke > HDMI CEC > CEC upravljanje**
- 4** Provjerite i čvrsto priključite sve kabele u projektor i video opremu.
 Priključite HDMI kabel na priključak HDMI2 (ARC) projektor-a.
- 5** Provjerite jesu li povezani uređaji uključeni i jesu li postavljeni u stanje mirovanja. Za dodatne informacije pogledajte dokumentaciju priloženu uz uređaj.
- 6** Ako ste priključili novi uređaj ili promijenili vezu, ponovno postavite funkciju CEC za povezani uređaj i ponovno ga pokrenite.

» Srodne poveznice

- "Postavke značajki projektor-a - izbornik Postavke" [str.54](#)
- "Upravljanje povezanim uređajima uporabom značajki HDMI CEC" [str.43](#)

Ako projektor ne možete povezati s Wi-Fi mrežom, probajte sa sljedećim rješenjima.

- 1** Provjerite rade li ispravno vaš Wi-Fi usmjernik i modem. Ponovno pokretanje tih uređaja ponekad može riješiti problem s povezivanjem na mrežu.
- 2** Provjerite postoje li prepreke između Wi-Fi usmjernika i projektorja, a ako postoje promijenite njihove položaje kako biste poboljšali komunikaciju.
- 3** Mrežne postavke možete provjeriti u izborniku koji se pojavljuje kad pritisnete  na gornjem desnom dijelu Android TV™ početnog zaslona.
- 4** Ako inicijalizirate projektor potrebno je ponovno odabrati mrežne postavke na zaslonu početnog postavljanja.

» Srodne poveznice

- "Inicijalizacija projektorja" [str.46](#)

Pogledajte sljedeću stranicu ako imate bilo kakvih problema dok gledate Android TV.

<https://support.google.com/androidtv/>

Dodaci

Tehničke podatke i važne napomene o projektoru ćete pronaći u sljedećim odjeljcima.

» Srodne poveznice

- "Dodatna oprema i zamjenski dijelovi" [str.78](#)
- "Veličina zaslona i udaljenost za projekciju" [str.79](#)
- "Podržane razlučivosti zaslona monitora" [str.80](#)
- "Tehnički podaci projektoru" [str.81](#)
- "Vanjske dimenzije" [str.82](#)
- "Popis simbola o sigurnosti i upute" [str.83](#)
- "Sigurnosne informacije o laseru" [str.85](#)
- "Rječnik" [str.87](#)
- "Obavijesti" [str.88](#)

Dostupna je sljedeća dodatna oprema i zamjenski dijelovi. Molimo da ove proizvode nabavljate ako i kada zatrebaju.

Sljedeći popis dodatne opreme i potrošnog pribora važeći je od: kolovoza 2020.

Podaci o dodatnoj opremi mogu se mijenjati bez najave, a dostupnost može ovisiti o državi nabave.

» Srodne poveznice

- "Zasloni" [str.78](#)
- "Zamjenski dijelovi" [str.78](#)

Zasloni

Zaslon za ultra-kratki doseg ELPSC35 (100")

Zaslon za ultra-kratki doseg ELPSC36 (120")

Zasloni za postavljanje na zid. (Format prikaza 16:9)

Zamjenski dijelovi


Zračni filter ELPAF60

Služi kao zamjena za rabljene zračne filtre.

» Srodne poveznice

- "Zamjena zračnog filtra" [str.61](#)

Koristite sljedeću tablicu kako biste odredili koliko daleko morate postaviti projektor od zaslona na temelju veličine projicirane slike.



- ① Daljina projekcije (cm)
- ② Udaljenost od projektora do dna zaslona (cm)
- ③ Udaljenost od projektora do vrha zaslona (cm)
- ④ Udaljenost od sredine objektiva do stražnje strane projektora (cm)

Veličina zaslona 16:9		①	②	③
61"	135 × 76	34.9	12.7	88.7
70"	155 × 87	40.3	15.5	102.7
75"	166 × 93	43.3	17.0	110.4
80"	177 × 100	46.3	18.6	118.2
90"	199 × 112	52.3	21.7	133.8
100"	221 × 125	58.3	24.8	149.3
110"	244 × 137	64.3	27.9	164.9
120"	266 × 149	70.3	31.0	180.5

Veličina zaslona 4:3		①	②	③
50"	102 × 76	35.0	12.8	89.0
55"	112 × 84	38.7	14.7	98.5
60"	122 × 91	42.4	16.6	108.0
65"	132 × 99	46.0	18.5	117.5
70"	142 × 107	49.7	20.4	127.0
75"	152 × 114	53.4	22.3	136.6
80"	163 × 122	57.1	24.2	146.1
85"	173 × 130	60.7	26.1	155.6
90"	183 × 137	64.4	28.0	165.1
98"	199 × 149	70.3	31.0	180.4

Veličina zaslona 16:10		①	②	③
60"	129 × 81	37.2	13.9	94.7
65"	140 × 88	40.5	15.6	103.1
70"	151 × 94	43.7	17.3	111.5
75"	162 × 101	47.0	18.9	119.9
80"	172 × 108	50.2	20.6	128.3
85"	183 × 114	53.5	22.3	136.7
90"	194 × 121	56.7	24.0	145.1
100"	215 × 135	63.2	27.3	162.0
111"	239 × 149	70.3	31.0	180.5

Sljedeća tablica sadrži kompatibilne brzine osvježavanja i razlučivosti za svaki kompatibilni format prikaza video slike.

Ulagni signali HDMI priključka

Signal	Učestalost osvježavanja (Hz)	Razlučivost (točke)	Prostor boje
VGA	60	640 × 480	RGB*
SDTV (480i/480p)	59,94	720 × 480	4:2:2/4:4:4/RGB
SDTV (576i/576p)	50	720 × 576	4:2:2/4:4:4/RGB
HDTV (720p)	50/59,94/60	1280 × 720	4:2:2/4:4:4/RGB
HDTV (1080i)	50/59,94/60	1920 × 1080	4:2:2/4:4:4/RGB
HDTV (1080p)	23,98/24/29,97/30/50/5 9,94/60	1920 × 1080	4:2:2/4:4:4/RGB
4K (3840 × 2160)	23,98/24/25/29,97/30	3840 × 2160	4:2:2/4:4:4*/RGB*
	50/59,94/60		4:2:0*
4K (4096 × 2160)	23,98/24/25/29,97/30	4096 × 2160	4:2:2/4:4:4*/RGB*
	50/59,94/60		4:2:0*

* Podržava samo 8 bitnu.

Sljedeći signali podržavaju HDR10 i HLG.

Signal	Učestalost osvježavanja (Hz)	Razlučivost (točke)	Prostor boje**
1080p (1920 × 1080)	23,98/24/29,97/30/50/5 9,94/60	1920 × 1080	4:2:2/4:4:4/RGB
4K (3840 × 2160)	23,98/24/25/29,97/30	3840 × 2160	4:2:2
4K (4096 × 2160)	23,98/24/25/29,97/30	4096 × 2160	4:2:2

** Podržava samo 10-bitnu i 12-bitnu.

Naziv proizvoda	EH-LS300W/EH-LS300B
Dimenzije	467 (Š) × 133 (V) × 400 (D) mm (bez podignutog dijela)
Veličina LCD zaslona	0,61"
Način prikazivanja	Polisilicijski TFT aktivni matrični prikaz
Razlučivost	2.073.600 piksela Full HD (1.920 (Š) × 1.080 (V) točaka) × 3
Namještanje fokusa	Ručno
Izvor svjetla	Laserska dioda
Izlazna snaga izvora svjetla	Do 81 W
Valna duljina	449 do 461 nm
Radni vijek izvora svjetla *	Do približno 20.000 sati
Maks. snaga zvuka	20 W
Zvučnik	2.1ch (zvučnik × 2, dubokotonski × 1)
El. napajanje	100-240 V AC±10% 50/60 Hz 3,0 - 1,3 A
Potrošnja energije (područje od 100 do 120 V)	Potrošnja energije tijekom rada: 292 W
Potrošnja energije (područje od 220 do 240 V)	Potrošnja energije tijekom rada: 278 W
Potrošnja u mirovanju	Komunikacija uključena: 2,0 W Komunikacija isključena: 0,5 W
Radna nadmorska visina	Visina od 0 do 3.000 m
Radna temperatura	Visina od 0 do 2.286 m: 5 do +35 °C (bez kondenzacije) Visina od 2.287 do 3.000 m: 5 do +30 °C (vlažnost od 20 do 80%, bez kondenzacije)
Skladišna temperatura	-10 do +60 °C (vlažnost od 10 do 90%, bez kondenzacije)
Masa	Oko 7,2 kg


* Približno vrijeme do smanjenja svjetline izvora svjetla na pola izvorne vrijednosti. (Pod pretpostavkom da se projektor koristi u atmosferskim uvjetima sa česticama u zraku u količini manjoj od 0,04 do 0,2 mg/m³. Procijenjeno vrijeme razlikuje se s obzirom na korištenje projektor-a i radne uvjete.)

► Srodne poveznice


- "Tehnički podaci priključaka" [str.81](#)

Tehnički podaci priključaka

HDMI1 priključak	1	HDMI
Priključak HDMI2 (ARC)	1	HDMI
Priključak USB-A	1	USB priključak (Type A)
Priključak Service	1	USB priključak (Mini-B)
Priključak Optical Out	1	Optički digitalni audio priključak (S/PDIF)



① Sredina prozora za projekciju



Jedinice na ovim ilustracijama su mm.

U sljedećoj tablici navedeno je značenje sigurnosnih simbola koji su naznačeni na opremi.

Br.	Simbolički znak	Potvrđeni standardi	Opis
①		IEC60417 No. 5007	"UKLJUČENO" (napajanje) Označava priključak na električnu mrežu.
②		IEC60417 No. 5008	"ISKLJUČENO" (napajanje) Označava odvojenost od električne mreže.
③		IEC60417 No. 5009	Čekanje Ako želite prepoznati sklopku ili njen položaj pomoću uvida u koji dio opreme je uključen, a radi stavljanja u stanje čekanja.
④		ISO7000 No. 0434B, IEC3864-B3.1	Oprez Za označavanje općeg opreza pri korištenju proizvoda.
⑤		IEC60417 No. 5041	Oprez, vruća površina Označava da je predmet s ovom oznakom vruć i ne smije se dirati bez mjera opreza.
⑥		IEC60417 No. 6042 ISO3864-B3.6	Oprez, opasnost od električnog udara Označava opremu koja može dovesti do električnog udara.
⑦		IEC60417 No. 5957	Samo za upotrebu u zatvorenom prostoru Označava električnu opremu predviđenu prvenstveno za upotrebu u zatvorenom.

Br.	Simbolički znak	Potvrđeni standardi	Opis
⑧		IEC60417 No. 5926	Polaritet priključka za istosmjerno napajanje Označava pozitivne i negativne priključke (polaritet) na dijelu opreme do koje se dovodi istosmjerno napajanje.
⑨		—	Isto kao br. 8.
⑩		IEC60417 No. 5001B	Baterija, općenito Oprema koja se napaja pomoću baterije. Označava uređaj, primjerice, poklopac baterijskog odjeljka ili priključke.
⑪		IEC60417 No. 5002	Položaj ćelije Za prepoznavanje samog držača baterije i za prepoznavanje položaja ćelije/ćelija unutar držača baterije.
⑫		—	Isto kao br. 11.
⑬		IEC60417 No. 5019	Zaštitno uzemljenje Označava priključak predviđen za spajanje u vanjski vodič za zaštitu od električnog udara u slučaju kvara ili priključak elektrode zaštitnog uzemljenja.
⑭		IEC60417 No. 5017	Uzemljenje Označava priključak uzemljenja (masa) u slučajevima u kojima nije izričito propisana upotreba simbola br. 13.
⑮		IEC60417 No. 5032	Izmjenična struja Na nazivnoj pločici označava da je oprema prikladna samo za izmjeničnu struju; označava odgovarajuće priključke.

Br.	Simbolički znak	Potvrđeni standardi	Opis
16		IEC60417 No. 5031	Istosmjerna struja Na nazivnoj pločici označava da je oprema prikladna samo za istosmjernu struju; označava odgovarajuće priključke.
17		IEC60417 No. 5172	Oprema klase II Označava da oprema zadovoljava sigurnosne zahtjeve za opremu klase II prema normi IEC 61140.
18		ISO 3864	Opće zabrana Označava zabranjene radnje i postupke.
19		ISO 3864	Zabrana dodira Označava mogućnost ozljđivanja u slučaju dodirivanja određenog dijela opreme.
20		—	Nikada nemojte gledati u objektiv uključenog projektor-a.
21		—	Označeni predmet ne smije se stavljati na projektor.
22		ISO3864 IEC60825-1	Oprez, lasersko zračenje Označava da se u opremi nalazi dio s laserski zračenjem.
23		ISO 3864	Zabrana rasklapanja Označava opasnost od ozljede, primjerice, električnog udara, u slučaju rastavljanja opreme.
24		IEC60417 No. 5266	Čekanje, djelomično čekanje Označava da je dio opreme u spremnom stanju.

Br.	Simbolički znak	Potvrđeni standardi	Opis
25		ISO3864 IEC60417 No. 5057	Oprezni, pokretni dijelovi Označava da morate biti podalje od pokretnih dijelova, sukladno standardima zaštite.
26		IEC60417 No. 6056	Pažnja (Pokretne lopatice ventilatora) Za svaki slučaj stojite dalje od pokretnih lopatica ventilatora.
27		IEC60417 No. 6043	Oprez (Oštri kutovi) Označava oštре kutove koje ne biste smjeli dirati.
28		—	Označava zabranu gledanja leća objektiva tijekom projiciranja.
29		ISO7010 No. W027 ISO 3864	Upozorenje, optičko zračenje (poput UV, vidljivog zračenja, infracrvenog). Pazite kako biste sprječili ozljede očiju i kože u blizini optičkog zračenja.
30		IEC60417 No. 5109	Nije za upotrebu u stambenim područjima. Označava električnu opremu koja nije prikladna za upotrebu u stambenim područjima.

Ovaj projektor je laserski proizvod klase 1 koji zadovoljava međunarodni standard IEC/EN60825-1:2014 za lasere.

Pri korištenju projektoru pridržavajte se sljedećih sigurnosnih uputa.

⚠️ Upozorenje

- Ne otvarajte kućište projektoru. Projektor je opremljen laserom velike snage.
- Potencijalno opasno optičko zračenje iz ovog proizvoda. Ne gledajte u izvor svjetla u radnom stanju. Može doći do oštećenja očiju.

⚠️ Oprez

Projektor nemojte rastaviti kada ga zbrinjavate. Zbrinjavanje izvršite sukladno lokalnim ili nacionalnim zakonima i propisima.



- Projektor za izvor svjetla koristi laser. Laser ima sljedeća obilježja.
- Ovisno o okolini, svjetlina izvora svjetla može se smanjiti. Svjetlina će se jako smanjiti kada je temperatura previsoka.
 - Svjetlina izvora svjetla smanjuje se s njegovim korištenjem. Možete postaviti odnos postavki vremena korištenja i svjetline.

Unutrašnjost



» Srodne poveznice


- "Naljepnice s upozorenjem o laseru" str.85

Naljepnice s upozorenjem o laseru

Naljepnice s upozorenjem o laseru postavljene su na projektor.

Bočna strana

Ne gledajte izravno u zraku svjetlosti, što vrijedi za svaki izvor jake svjetlosti;
RG2 IEC/EN 62471-5:2015.



U ovom odjeljku ukratko su objašnjeni nepoznati pojmovi koji nisu objašnjeni u priručniku. Pojedinosti o njima možete pročitati u drugim publikacijama.

Format zaslona	<p>Omjer duljine i širine slike.</p> <p>Zasloni s vodoravnim:okomitim omjerom 16:9, poput HDTV zaslona, poznati su kao širokokutni zasloni.</p> <p>SDTV i uobičajeni računalni zasloni imaju format zaslona od 4:3.</p>
Kontrast	Relativna svjetlina svijetlih i tamnih dijelova slike može se povećati i smanjiti kako bi tekst i grafika bili istaknuti ili djelovali mekše. Namještanje ovog svojstva slike naziva se namještanje kontrasta.
Full HD	Standard veličine zaslona s razlučivošću od 1.920 (vodoravnih) x 1.080 (okomitih) točaka.
HDCP	<p>HDCP je kratica od High-bandwidth Digital Content Protection.</p> <p>Tehnologija služi za sprječavanje nezakonitog kopiranja i zaštitu autorskih prava šifriranjem digitalnih signala koji se šalju putem priključaka DVI i HDMI.</p> <p>Budući da HDMI priključak na ovom projektoru podržava HDCP, on može projicirati digitalne slike zaštićene tehnologijom HDCP.</p> <p>No, projektor možda neće moći projicirati slike zaštićene aktualiziranim ili izmijenjenim inačicama sustava šifriranja HDCP.</p>
HDMI™	<p>Kratica od High Definition Multimedia Interface. HDMI™ je standard namijenjen digitalnim potrošačkim elektroničkim uređajima i računalima. Ovo je standard za digitalni prijenos HD slika i višekanalnih audio signala.</p> <p>Budući da digitalni signal nije sabijen, može se prenijeti slika najveće moguće kvalitete. Uz to postoji mogućnost šifriranja digitalnog signala.</p>
HDTV	<p>Kratica od High-Definition Television koja se odnosi na sustave visoke definicije koji ispunjavaju sljedeće uvjete:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vertikalna razlučivost 720p ili 1.080i ili veća (p = Progresivno, i = Isprepleteno) • Format zaslona 16:9

Uparivanje	Registriranje uređaja unaprijed kako bi se osigurala međusobna komunikacija pri povezivanju Bluetooth uređaja.
Učestalost osvjež.	<p>Element zaslona za emitiranje svjetlosti održava isto osvjetljenje i boju u vrlo kratkom razdoblju.</p> <p>Zbog toga se slika mora više puta skenirati u jednoj sekundi kako bi se osvježio element za emitiranje svjetlosti.</p> <p>Broj osvježavanja u sekundi naziva se učestalost osvježavanja i izražava se u hercima (Hz).</p>
SDTV	Kratica od Standard Definition Television koja se odnosi na standardne televizijske sustave koji ne ispunjavaju uvjete za HDTV televiziju visoke definicije.
VGA	Standard veličine zaslona s razlučivošću od 640 (vodoravnih) x 480 (okomitih) točaka.
WXGA	Standard veličine zaslona s razlučivošću od 1.280 (vodoravnih) x 800 (okomitih) točaka.

U sljedećim odjelicima nalaze se važne obavijesti o vašem projektoru.

» Srodne poveznice

- "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of EU directive" [str.88](#)
- "Ograničenje uporabe" [str.88](#)
- "Trgovački znakovi" [str.88](#)
- "Obavijest o pravima na softver" [str.89](#)
- "Pripisivanje autorskog prava" [str.89](#)

Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of EU directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan

Telephone: 81-266-52-3131

<http://www.epson.com/>

Importer: EPSON EUROPE B.V.

Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam Zuidoost

The Netherlands

Telephone: 31-20-314-5000

<http://www.epson.eu/>

Ograničenje uporabe

Ako se ovaj proizvod koristi u svrhe koje zahtijevaju veliku pouzdanost ili sigurnost, poput transportnih uređaja vezanih uz zrakoplovstvo, željeznicu, brodski promet, automobilsku industriju itd.; uređaja za sprečavanje nesreća; raznih sigurnosnih uređaja itd.; ili funkcionalnih/preciznih uređaja itd., proizvod trebate koristiti samo uz osiguranje pomoćnih i redundantnih sustava radi održavanja sigurnosti i pouzdanosti sustava. Od vas se traži procjena o

prikladnosti proizvoda nakon punog razmatranja, zbog toga što ovaj proizvod nije predviđen za upotrebu u primjene koje zahtijevaju vrlo visoku pouzdanost/sigurnost, kao što je svemirska oprema, osnovna komunikacijska oprema, oprema za upravljanje nuklearnom energijom ili medicinska oprema za pružanje izravne medicinske skrbi itd.

Trgovački znakovi

EPSON je registrirani trgovački znak, EXCEED YOUR VISION i njihovi logotipi su registrirani trgovački znakovi ili trgovački znakovi tvrtke Seiko Epson Corporation.

Mac, OS X i macOS su zaštitni znakovi tvrtke Apple Inc.

Microsoft, Windows i logotip Windows zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i / ili drugim zemljama.

Google, Google Play, YouTube i Android TV zaštitni su znaci tvrtke Google LLC.

Proizvedeno prema licenci Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio i simbol dvostrukog slova D su zaštitni znaci Dolby Laboratories.

HDMI, HDMI logotip i High-Definition Multimedia Interface su zaštitni znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke HDMI Licensing Administrator, Inc.


Miracast® je zaštitni znak tvrtke Wi-Fi Alliance.

Riječ Bluetooth® i logotipovi su registrirani zaštitni znaci tvrtke Bluetooth SIG., a Seiko Epson Corporation te znakove koristi prema dobivenoj licenci. Ostali zaštitni znaci ili robni nazivi pripadaju svojim vlasnicima.

Adobe i Adobe Reader su ili zaštićeni zaštitni znaci ili zaštitni znaci tvrtke Adobe Systems Incorporated u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.

Ostali nazivi proizvoda u ovom izdanju služe samo za identifikaciju i mogu biti zaštitni znakovi njihovih vlasnika. Epson se odriče svih prava na te znakove.

Obavijest o pravima na softver

Sva prava pridržana. Ni jedan dio ove publikacije ne smije se umnožavati, spremati na sustav pohrane ni prenositi u bilo kojem obliku i na bilo koji način, bilo elektronički, mehanički, fotokopiranjem, snimanjem ili na neki drugi način, bez prethodna pisanog odobrenja tvrtke Seiko Epson Corporation. Ne preuzimamo patentnu odgovornost za uporabu informacija u ovoj publikaciji. Također ne preuzimamo bilo kakvu odgovornost za oštećenja koja nastanu uslijed uporabe informacije iz ove publikacije.

Tvrtka Seiko Epson Corporation ni njezini zastupnici neće biti odgovorni kupcu ovog proizvoda ili trećim stranama za oštećenja, gubitke, troškove ili naknade koje izazove kupac ili treće strane uslijed nesreće, pogrešne uporabe ili zloporabe ovog proizvoda ili neovlaštenih izmjena, popravaka ili promjena na proizvodu, ili (osim za SAD) nepoštivanja uputa za rad i održavanje koje je izdala tvrtka Seiko Epson Corporation.

Tvrtka Seiko Epson Corporation neće biti odgovorna za bilo kakva oštećenja ili poteškoće nastale zbog uporabe dodatne opreme ili potrošnog pribora koji nisu označeni kao originalni Epsonovi proizvodi (Original Epson Product) ili odobreni Epsonovi proizvodi (Epson Approved Product) tvrtke Seiko Epson Corporation.

Sadržaj ovog priručnika može se mijenjati i ažurirati bez prethodne najave.

Crteži u priručniku mogu odstupati od stvarnog izgleda projektor-a.

Pripisivanje autorskog prava

Ove informacije mogu se promijeniti bez obavijesti.

© 2020 Seiko Epson Corporation

2020.8 414042900HR