



Instruccions de seguretat

Abans d'utilitzar el projector, cal llegir totes les instruccions de funcionament i de seguretat. Després de llegir totes les instruccions, deseu la informació per poder consultar-la més tard.

Contingut

Instruccions de seguretat 3

Instruccions de seguretat 3

Notes relacionades amb la manipulació i l'emmagatzematge ... 13

Suport i guia de servei tècnic 17



Fulls de verificació de problemes 17

Llista de contactes per a projectors Epson 19


Instruccions de seguretat

Per evitar danys a la propietat o lesions personals, s'utilitzen els símbols següents per indicar perills derivats de la manipulació o de l'ús. Assegureu-vos que els enteneu bé abans de continuar llegint la guia.



Explicació dels símbols

 Avís	Aquest símbol indica informació que, si s'ignora, pot provocar lesions personals greus o fins i tot la mort a causa d'una manipulació incorrecta.
 Precaució	Aquest símbol indica informació que, si s'ignorés, podria ocasionar ferides personals o danys materials deguts a la manipulació incorrecta.

Aquest símbol indica una acció que no s'ha de fer

						
No feu el següent	No ho desmunteu	No toqueu	No el mulleu	No el feu servir en llocs humits	No el col·loqueu sobre cap superfície inestable	No el ruixeu

Aquest símbol indica una acció que no s'ha de fer

	
Instruccions	Desconnecteu l'endoll

Instruccions de seguretat



Avís

Desconnecteu el projector i encomaneu qualsevol reparació a personal tècnic qualificat en aquests casos:

- El projector treu fum, desprèn olors rares o emet sorolls inusuals.
- Ha entrat líquid o algun objecte estrany dins el projector.
- Si el projector ha caigut o s'ha fet malbé la carcassa.

Si seguiu usant l'equip en aquestes condicions es pot produir un incendi o una descàrrega elèctrica.

No proveu de reparar el projector vosaltres mateixos.

Col·loqueu el projector a prop d'un endoll accessible per poder desconnectar-lo immediatament quan es produeixi un error.



Desconnecteu
l'endoll

No obriu mai les tapes del projector excepte si es detalla de manera específica a la *Guia de l'usuari*. No proveu mai de desmuntar ni de modificar el projector (incl. els subministraments).

La tensió elèctrica de l'interior del projector pot provocar incendis, descàrregues elèctriques o lesions greus.



No ho desmunteu

Per instal·lar el projector al sostre o en una paret, calen coneixements especialitzats. Si la instal·lació no es fa correctament, el projector podria caure. Això pot donar lloc a lesions o accidents.

Poseu-vos en contacte amb el vostre distribuïdor perquè s'encarregui de la instal·lació.



Instruccions








Si utilitzeu un suport de sostre i apliqueu adhesius al suport per evitar que els cargols s'afluixin, o si feu servir lubricants, olis o similars en el projector, la carcassa del projector podria esquarterar-se i aquest podria caure del seu suport de sostre. Això podria causar lesions greus a qualsevol persona que estigüés sota el suport i podria danyar el projector.

Quan instal·leu o ajusteu un suport de sostre, no utilitzeu adhesius per tal d'evitar que els cargols s'afluixin, i tampoc utilitzeu olis, lubricants ni productes semblants.



No feu el següent

Instruccions de seguretat

 Avís	
<p>Si no instal·leu el suport de sostre, el projector podria caure. Després d'instal·lar el suport específic d'Epson per al vostre projector, no oblideu fixar-lo a tots els punts de fixació del suport per a sostre del projector. A més, fixeu el projector i els suports amb filferro resistent capaç de suportar-ne el pes.</p>	 Instruccions
<p>Si instal·leu el projector en un lloc alt, com ara el sostre, la paret o un estant, utilitzeu un filferro suficientment fort per fixar-lo i evitar que caigui.</p>	 Instruccions
<p>No instal·leu el projector en llocs en què hi pugui haver humitat o pols, com ara mostradors, cuines o a prop d'un humidificador, o en llocs en què hi pugui arribar fums greixosos o vapor. Pot provocar un incendi o un xoc elèctric.</p>	 No feu el següent
<p>No utilitzeu ni emmagatzemeu el projector en llocs bruts o plens de pols. En cas contrari, pot reduir-se la qualitat de la imatge projectada o el filtre d'aire es pot embussar i provocar errors de funcionament o incendis.</p>	 No feu el següent
<p>No utilitzeu el projector en llocs en què pugui tocar-hi la pluja, l'aigua o amb humitat excessiva. Es pot produir un incendi o un xoc elèctric.</p>	 No el feu servir en llocs humits
<p>No utilitzeu una font d'alimentació amb un voltatge diferent del que s'especifica a la <i>Guia de l'usuari</i>. Si feu servir una font d'alimentació diferent podeu provocar un incendi o una descàrrega elèctrica. Si no sabeu quin és el voltatge disponible, poseu-vos en contacte amb el distribuïdor o la companyia elèctrica.</p>	 No feu el següent

Instruccions de seguretat



Avís

Comproveu les especificacions del cable d'alimentació.

El cable d'alimentació subministrat amb el projector compleix els requisits de subministrament elèctric del país en que es ven el producte. Si feu servir un cable d'alimentació inadequat, podeu provocar un incendi o una descàrrega elèctrica.

Si utilitzeu el projector al país en què el vàreu comprar, feu servir només el cable d'alimentació subministrat amb el projector. Si utilitzeu el projector en un país diferent, feu servir un cable d'alimentació apropiat per al país en qüestió.



Instruccions

Manipuleu l'endoll amb atenció.

Si no ho feu, podríeu provocar un incendi o una descàrrega elèctrica.

Preneu les precaucions següents durant la manipulació:

- No sobrecarregueu les preses de paret, els cables allargadors ni els endolls múltiples.
- No inseriu l'endoll a una presa bruta de pols.
- Inseriu l'endoll a la presa de corrent amb fermesa.
- No manipuleu l'endoll amb les mans humides.
- No estireu el cable d'alimentació per desconnectar l'endoll; agafeu sempre el cable per l'endoll per desconnectar-lo.



Instruccions

No feu servir el cable d'alimentació si està en mal estat.

Es pot produir un incendi o un xoc elèctric.

Preneu les precaucions següents durant la manipulació:








- No modifiqueu el cable d'alimentació.
- No poseu objectes pesants al damunt del cable d'alimentació.
- No doblegueu, torceu ni estireu el cable d'alimentació en excés.
- Mantingueu el cable d'alimentació allunyat d'aparells elèctrics calents.
- No lligueu el cable d'alimentació amb altres cables.

Poseu-vos en contacte amb el distribuïdor si el cable d'alimentació es fa malbé (es pela, es trenca, etc.)



No feu el següent

Instruccions de seguretat

 Avís	
<p>No toqueu l'endoll durant una tempesta elèctrica. Podríeu patir una descàrrega elèctrica.</p>	 No toqueu
<p>No col·loqueu cap recipient amb líquid o productes químics damunt del projector. Si vesseu qualsevol tipus de líquid a l'interior de projector, podeu provocar incendis o descàrregues elèctriques.</p>	 No el mulleu
<p>No mireu la lent amb el projector encès. El llum brillant pot danyar-vos els ulls. Les famílies amb nens petits han d'anar especialment amb cura. A més, no mireu mai la lent amb dispositius òptics com ara lúpes o telescopis.</p>	 No feu el següent
<p>No inseriu ni deixeu caure objectes metàl·lics, inflamables o estranys a les obertures de ventilació del projector, ni els deixeu a prop. Si ho feu podeu provocar un incendi, una descàrrega elèctrica o cremades.</p>	 No feu el següent
<p>No deixeu el projector ni el comandament a distància amb les piles a l'interior d'un vehicle amb les finestres tancades, en llocs exposats a la llum solar directa o en altres llocs amb una calor excessiva, com ara les reixetes de sortida d'aire d'un aire condicionat o un calefactor. Podrien produir-se deformacions tèrmiques o errors de funcionament tècnics, que poden provocar un incendi.</p>	 No feu el següent
<p>Per netejar brutícia o pols adherida a peces com la lent o el filtre del projector, no feu servir esprais que continguin gasos inflamables. L'interior del projector s'escalfa molt durant l'ús i els gasos podrien inflamar-se i provocar un incendi. Utilitzeu un aspirador o un bufador d'aire manual per netejar la pols o la brutícia acumulada a les peces del projector, com ara la lent o el filtre d'aire.</p>	 No el ruixeu

Instruccions de seguretat



Avís

No utilitzeu el projector en llocs en què pugui haver-hi gasos inflamables o explosius a l'atmosfera.



No el ruixeu

No col·loqueu cap objecte fàcilment inflamable davant les lents del projector.

Si ho feu, podeu provocar un incendi.



No feu el següent

Durant la projecció, no bloquegeu el llum que surt del projector amb la tapa de la lent (extraïble), amb un llibre o cap altre objecte.

Si bloquegeu la llum que surt del projector, la zona on brilla la llum s'escalfa i pot desfer el plàstic o fins i tot provocar un incendi. A més, la lent també pot escalfar-se per causa de la llum reflectida i podria provocar problemes de funcionament del projector. Per aturar la projecció, utilitzeu la funció **Pausa A/V** o **obturador**, o apagueu el projector.



No feu el següent

Instruccions de seguretat

Precaució

No bloquegeu les ranures i les apertures de la carcassa del projector. Permeten ventilar el projector i eviten que se sobreescalfi. No col·loqueu el projector en aquests llocs:

- Llocs estrets o mal ventilats, per exemple dins d'un armari o en una llibreria.
- Sobre superfícies suaus, com una catifa, els llençols del llit, una manta, etc.
- No tapeu el projector amb un llençol, una cortina o unes estovalles.
- Llocs mal ventilats, per exemple dins d'un armariet per a equips audiovisuals.
- Llocs exposats a altes temperatures, com ara al costat d'aparells de calefacció.



No feu el següent

Si el vostre projector té reixetes d'entrada d'aire a sota, no col·loqueu res sota el projector (com ara un tros de roba o un paper). Podrien aspirar-se cap a l'interior del projector per les reixetes durant la projecció, elevar la temperatura interna i provocar un incendi.

Si instal·leu el projector a prop d'una paret, comproveu que queda un espai entre la paret i les reixetes de sortida d'aire segons les indicacions de la *Guia de l'usuari*.

- No instal·leu el projector en un lloc hermètic.

Si és necessari instal·lar el projector en un lloc hermètic, és imprescindible instal·lar-hi un equip d'aire condicionat i ventilació. Si no hi ha suficient ventilació, la calor que surt del projector s'acumularà i podria disparar els circuits de protecció integrats del projector, provocant errors de funcionament.









No instal·leu el projector en un lloc que no sigui prou resistent per suportar-ne el pes o sobre una superfície inestable, com ara una taula que balli o que estigui inclinada.



No el col·loqueu sobre cap superfície inestable

El projector podria caure o bolcar-se i deformar-se, provocar danys o lesions.

Instruccions de seguretat

 Precaució	
<p>No us col·loqueu sobre el projector i tampoc no hi col·loqueu objectes pesants a sobre.</p> <p>Podríeu caure i fer-vos mal o fer malbé el projector.</p>	 No feu el següent
<p>Les piles que heu tret del comandament a distància han d'estar fora de l'abast dels nens.</p> <p>Els infants es podrien empassar les piles i els podrien quedar obturades al coll. Si un infant s'empassa una pila, cerqueu atenció mèdica immediatament.</p>	 No feu el següent
<p>No col·loqueu a prop de les reixetes de sortida d'aire res que pugui deformar-se o malmetre's amb la calor. No acosteue massa les mans o la cara a les reixetes del projector durant la projecció.</p> <p>Surt aire calent de les reixetes de sortida d'aire que podria provocar-vos cremades o deformar o espatllar algun objecte.</p>	 No feu el següent
<p>No col·loqueu cap font d'una flama oberta, com ara una espelma encesa, sobre o a prop del projector.</p>	 No feu el següent
<p>Desendol·leu el projector si no teniu previst utilitzar-lo durant períodes de temps llargs.</p> <p>L'aïllament es pot fer malbé i podria provocar un incendi.</p>	 Desconnecteu l'endoll
<p>Comproveu que el projector està apagat, que l'endoll s'ha desconnectat de la presa de corrent i que tots els cables estan desconnectats abans de traslladar-lo.</p> <p>Es pot produir un incendi o un xoc elèctric.</p>	 Desconnecteu l'endoll
<p>Desendol·leu el projector abans de netejar-lo.</p> <p>D'aquesta manera evitareu descàrregues elèctriques quan el netegeu.</p>	 Desconnecteu l'endoll

Instruccions de seguretat

Precaució

Feu servir un drap sec (o, per taques resistents, un drap humit i ben escorregut) per a la neteja. No feu servir netejadors líquids o en aerosol, ni dissolvents com ara alcohol, dissolvent o gasolina.

Les filtracions d'aigua i el deteriorament o les esquerdes a la carcassa del projector podrien provocar descàrregues elèctriques.



Instruccions

Enrotlleu els cables de forma que no s'hi pugui entrebancar ningú.

Podrien provocar caigudes i lesions.



Instruccions

Un ús incorrecte de les piles pot causar que es trenquin i que es vessi el seu fluid, la qual cosa podria provocar un incendi, lesions o corrosió del projector. Preneu les precaucions següents quan substituïu les piles.



Instruccions

- No utilitzeu piles de diferents tipus, ni mescleu piles noves i velles.
- No utilitzeu piles diferents del que s'especifica a la *Guia de l'usuari*.
- Si les piles vessen, netegeu el líquid amb un drap i col·loqueu piles noves. Si us embruteu les mans amb el líquid de les piles, renteu-vos-les immediatament.
- Substituïu les piles quan calgui.
- Retireu les piles si no fareu servir el projector durant un llarg període de temps.
- No exposeu les piles al calor ni a les flames i no les enfonseu en aigua.
- Inseriu les piles respectant les polaritats (+ i -) correctes.

Desfeu-vos de les piles usades d'acord amb les normatives aplicables.

Instruccions de seguretat

Precaució

Seguiu el programa de manteniment del projector.

Si l'interior del projector no s'ha netejat durant molt de temps, pot haver-s'hi acumulat pols i podria provocar un incendi o una descàrrega elèctrica.

Substituïu periòdicament el filtre d'aire segons sigui necessari.

Poseu-vos en contacte amb el vostre distribuïdor per netejar l'interior del projector quan calgui.



Instruccions

No utilitzeu el projector en llocs on hi puguin haver gasos corrosius, com ara gas sulfurós de fonts termals.

Pot provocar problemes de funcionament.



No feu el següent

No engegueu el projector amb el volum massa alt (només models amb altaveu incorporat)

Els sorolls forts poden provocar la pèrdua de l'audició.

Baixeu sempre el volum abans d'apagar el projector. Aneu pujant gradualment el volum quan engegueu el projector.



Instruccions

No us col·loqueu davant del projector per no bloquejar les imatges projectades i evitar que el llum us toqui als ulls.

Mirar directament el llum del projector pot causar problemes visuals.



Instruccions

Notes relacionades amb la manipulació i l'emmagatzematge

Respecteu les precaucions següents per evitar problemes de funcionament, errors o danys al projector.

» Enllaços relacionats

- "Notes relacionades amb la manipulació i l'emmagatzematge" [pàg.13](#)
- "Panell LCD" [pàg.14](#)
- "Imatge residual (imatge cremada)" [pàg.14](#)
- "Notes sobre el transport del projector" [pàg.15](#)
- "Cables d'alimentació per a ús a l'estranger" [pàg.15](#)

Notes relacionades amb la manipulació i l'emmagatzematge

- No utilitzeu ni emmagatzemeu el projector en llocs en què pugui estar subjecte a temperatures extremadament altes i baixes. A més, eviteu els llocs en què el projector pugui patir canvis sobtats de temperatura.
Quan utilitzeu i emmagatzemeu el projector, respecteu les temperatures de funcionament i d'emmagatzematge que apareixen a la *Guia de l'usuari*. Emmagatzmeu el projector en un lloc sec.
- No instal·leu el projector en llocs on pugui patir cops o vibracions.
- No instal·leu el projector a prop de cables elèctrics d'alt voltatge ni de fonts de camps magnètics.
Això podria impedir un funcionament correcte.
- No inclineu el projector cap endavant ni cap enrere en un angle que superi el que s'especifica a la *Guia de l'usuari*. Si ho feu, podeu fer malbé el projector o provocar un accident.
- No toqueu la lent amb les mans despullades.
Si la superfície la lent s'embruta amb el greix de les mans o hi queden empremtes digitals, no podreu projectar les imatges clarament. Si el projector té una tapa per a la lent, col·loqueu la tapa quan no l'utilitzeu per evitar que la lent s'embruti o es faci malbé.
- Traieu les piles del comandament a distància abans d'emmagatzemar-lo.
Si deixeu les piles al comandament a distància durant un període de temps prolongat, poden produir-s'hi fuites.

Notes relacionades amb la manipulació i l'emmagatzematge

- No utilitzeu ni emmagatzemeu el projector en llocs en què pugui haver-hi fum de cuinar o de cigarretes, doncs afectarà negativament la qualitat de les imatges projectades.
- Poseu-vos en contacte amb el vostre distribuïdor per netejar l'interior del projector.
Si fa temps que no heu netejat l'interior del projector, pot acumular-s'hi pols que farà que augmenti la temperatura interna del projector i causi errors de funcionament i un deteriorament prematur de les peces òptiques.
- Epson no es fa responsable de les pèrdues o danys causats pels danys del projector quan les condicions no siguin les de la garantia del servei.

Panell LCD

El panell LCD està fabricat amb tecnologia de molt alta precisió. Malgrat tot, poden aparèixer punts negres al panell i, en ocasions, poden aparèixer punts vermells, blaus o verds molt brillants. A més, en ocasions, també podrien aparèixer bandes de colors irregulars o brillantor irregular. Tot això es deu a les característiques del panell LCD i no són un error de funcionament.

Imatge residual (imatge cremada)

Si es projecten imatges fixes o imatges amb poc moviment durant un període de temps prolongat, en ocasions pot quedar una imatge residual a la imatge projectada.

Això es deu a les característiques del panell LCD i no és un error de funcionament.

Per reduir aquest problema, feu el següent.

- Canvieu regularment la imatge projectada.
- Atureu la projecció regularment.

En el improbable cas que aparegui una imatge residual, projecteu una pantalla negra fins que la imatge residual desaparegui (el temps varia en

Notes relacionades amb la manipulació i l'emmagatzematge

funció de la intensitat de la imatge residual, però normalment n'hi ha prou amb 30-60 minuts).

Si no aconseguíu resoldre el problema, poseu-vos en contacte amb el vostre distribuïdor local.

Notes sobre el transport del projector

- Apagueu el projector i desconnecteu el cable d'alimentació. Comproveu que s'han desconnectat tots els cables.
- Si el vostre model de projector té una tapa per a la lent, col·loqueu-la.
- Si el vostre model de projector té peus extensibles, amagueu-los.
- Si el vostre model de projector té una nansa, agafeu el projector per la nansa per transportar-lo.
- Si transporteu un model gran, recordeu que cal portar-lo entre el número de persones que s'especifica a la *Guia de l'usuari*.

Transport del projector al fabricant per a reparació

Els components interns del projector inclouen moltes peces de vidre i peces d'alta precisió. Quan transporteu el projector, preneu les mesures següents per protegir el projector i evitar que pateixi cops i danys.

Embaleu el projector ben segur en material amortidor per a protegir-lo de cops i poseu-lo dins d'un contenidor resistent de cartró. Assegureu-vos d'avisar el transportista que els continguts són fràgils.

* Cal tenir en compte que els problemes de funcionament causats pel transport del projector no queden coberts per la garantia.

Cables d'alimentació per a ús a l'estranger

El cable d'alimentació que s'inclou amb aquest projector compleix la normativa de seguretat elèctrica. No utilitzeu un cable d'alimentació diferent.

Si utilitzeu el projector a l'estranger, comproveu que la tensió de l'alimentació elèctrica, la forma de l'endoll i el voltatge elèctric del projector compleixen la

Notes relacionades amb la manipulació i l'emmagatzematge

normativa local, i compreu un cable d'alimentació apropiat al país en què feu servir el projector.

Per obtenir més informació sobre l'obtenció d'un cable d'alimentació apropiat, poseu-vos en contacte amb un distribuïdor autoritzat d'Epson en un dels països que apareix a la Llista de contactes per a projectors Epson.

Especificacions generals del cable d'alimentació

Cal respectar les condicions següents independentment del país en què s'utilitzi el projector.

- El cable d'alimentació ha de tenir les marques d'aprovació de l'organisme de normalització del país en què s'utilitzarà el projector.
- L'endoll del cable ha de tenir la mateixa forma que els endolls de paret del país.

Exemples d'organismes de normalització o marques de certificació de països diferents

Nom del país	Organisme de normalització o marca de certificació	Nom del país	Organisme de normalització o marca de certificació
Estats Units d'Amèrica	UL	Noruega	NEMKO
Canadà	CSA	Finlàndia	FIMKO
Regne Unit	BSI	França	LCIE
Itàlia	IMQ	Bèlgica	CEBEC
Austràlia	SAA	Països Baixos	KEMA
Àustria	OVE	Japó	PSE
Suïssa	SEV	Corea	EK
Suècia	SEMKO	Xina	CCC
Dinamarca	DEMKO	Singapur	PSB
Alemanya	VDE		

Fulls de verificació de problemes

Si el projector té cap problema, feu una còpia d'aquests fulls de verificació de problemes i utilitzeu-los per explicar més clarament els símptomes del problema quan truqueu al servei tècnic.

Problemes

- ☐ No s'encén l'aparell
- ☐ No surt res en la pantalla
- ☐ Apareix un missatge
 - ☐ No s'introdueixen senyals d'imatges
 - ☐ Aquest projector no pot manipular aquests senyals.
- ☐ Pantalla blava (fons blau)
- ☐ Pantalla negra (fons negre)
- ☐ Imatges projectades
- ☐ Logotip de l'usuari (no apareix cap missatge)

La imatge surt tallada o és petita

- ☐ Només es visualitza una part de la imatge
- ☐ La imatge és més petita que la grandària de la pantalla
- ☐ La imatge té distorsió trapezoïdal
- ☐ Falten diversos píxels

La qualitat de la imatge és deficient

- ☐ La imatge és borrosa i està desenfocada
- ☐ La imatge conté patrons de franges
- ☐ La imatge fluctua
- ☐ Sembla que faltin caràcters

Àudio (només els models amb altaveu incorporat)

- ☐ No s'escolta el so
- ☐ El volum és baix
- ☐ El so surt distorsionat
- ☐ S'escolta un so erroni
- ☐ S'ha ajustat la funció de la ràdio en l'equip que està connectat?
- ☐ Surt so quan heu connectat altaveus externs?
(Si està equipat d'un connector de sortida d'àudio)

El color és deficient o massa fosc

- ☐ Massa fosc
- ☐ El color és deficient o massa fosc (vídeo)
- ☐ El color és deficient o massa fosc (ordinador)
- ☐ El color és diferent del color del TV/CRT

Menús

- ☐ Apareixen el menú
 - Funció ☐ Funció de desconnexió automàtica: ON

- ☐ Observacions (vídeo)

Senyal de vídeo ☐ AUTO
☐ NTSC
☐ Altres

- ☐ Observacions (ordinador)

Freqüència H Hz
V Hz

Polaritat de SYNC H ☐ Positiva
☐ Negativa
V ☐ Positiva

Funció SYNC ☐ Negativa
☐ Separat
☐ Compost
☐ Sincronització en el verd

Resolució ×
Velocitat d'actualització Hz

Menús

- ☐ Apareixen el menú

☐ Àudio
Entrada d'àudio()
Volum ()

Fulls de verificació de problemes

Escriviu aquí els símptomes:

Nom del producte

Nombre de sèrie

Data d'adquisició: / /

Indicadors
(Anoteu els colors i l'estat de cada indicador)

Cable del corrent

- ☐ S'ha connectat bé el cable?
☐ Interruptor de l'alimentació en ON
 (depèn del model)

Connector

- ☐ S'ha connectat correctament el connector?

Connectors

- ☐ S'ha connectat correctament el connector?
☐ Quin és el nom del connector utilitzat per a la connexió?
 ()

Ajustaments de l'ordinador
(Propietats de pantalla)

- ☐ Pantalla LCD
 Resolució (×)
 Velocitat d'actualització (Hz)

☐ Ordinador
 Win/Mac/EWS
 Fabricant ()
 Model ()

Portàtil/De sobretaula/Integrat
 Resolució del panell (×)
 Mode de vídeo ()

☐ Equip de vídeo
 VCR/DVD/Càmera
 Fabricant ()
 Model ()

Cable de connexió

- ☐ Original
☐ Extensió (m)
 Núm. de peça ()
☐ Distribuïdor/amplificador
 Núm. de peça ()
☐ Interruptor
 Núm. de peça ()

Quan va ocórrer el problema? ☐ Abans de la utilització ☐ Immediatament després de començar a utilitzar-lo ☐ Durant la utilització

Per exemple, sempre, quan faig...

☐ Altres ()

Freqüència del problema ☐ Sempre ☐ Algunes vegades (..... vegades mentre)

Per exemple, sempre, quan faig...

☐ Altres ()

Llista de contactes per a projectors Epson

Utilitzeu la informació de contacte següent si el projector té cap problema mentre es troba a l'estranger.

Aquesta llista d'adreces està al dia a data de gener de 2020.

Per obtenir una adreça de contacte més actualitzada, cerqueu-la al lloc web corresponent. Si no trobeu allò que cerqueu en cap d'aquestes pàgines, visiteu la pàgina inicial d'Epson a www.epson.com.

► Enllaços relacionats

- "EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA" [pàg.19](#)
- "NORTH, CENTRAL AMERICA & CARIBBEAN ISLANDS" [pàg.21](#)
- "SOUTH AMERICA" [pàg.21](#)
- "ASIA & OCEANIA" [pàg.22](#)
- "Atribució dels drets d'autor" [pàg.22](#)

EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA

ALBANIA : ITD Sh.p.k https://www.itd-al.com	ESTONIA : Epson Service Center Estonia http://www.epson.ee	LATVIA : Epson Service Center Latvia http://www.epson.lv
AUSTRIA : Epson Deutschland GmbH http://www.epson.at	FINLAND : Epson Finland http://www.epson.fi	LITHUANIA : Epson Service Center Lithuania http://www.epson.lt
BELGIUM : Epson Europe B.V. Branch office Belgium https://www.epson.be	FRANCE & DOM-TOM TERRITORY : Epson France S.A. https://www.epson.fr	LUXEMBURG : Epson Europe B.V. Branch office Belgium https://www.epson.be
BOSNIA AND HERZEGOVINA : NET d.o.o. Computer Engineering http://www.net.com.ba	GERMANY : Epson Deutschland GmbH https://www.epson.de	NORTH MACEDONIA : Digit Computer Engineering http://digit.net.mk

Llista de contactes per a projectors Epson

BULGARIA : Epson Service Center Bulgaria http://www.kolbis.com	GREECE : Oktabit S.A. https://www.oktabit.gr	NETHERLANDS : Epson Europe B.V. Benelux sales office https://www.epson.nl
CROATIA : MR servis d.o.o. http://www.mrservis.hr	HUNGARY : Epson Europe B.V. Branch Office Hungary https://www.epson.hu	NORWAY : Epson Norway https://www.epson.no
CYPRUS : Mechatronic Ltd. http://www.mechatronic.com.cy	IRELAND : Epson (UK) Ltd. https://www.epson.ie	POLAND : Epson Europe B.V. Branch Office Poland https://www.epson.pl
CZECH REPUBLIC : Epson Europe B.V. Branch Office Czech Republic https://www.epson.cz	ISRAEL : Epson Israel https://www.epson.co.il	PORTUGAL : Epson Ibérica S.A.U. Branch Office Portugal https://www.epson.pt
DENMARK : Epson Denmark https://www.epson.dk	ITALY : Epson Italia s.p.a. https://www.epson.it	ROMANIA : Epson Europe B.V. Branch Office Romania https://www.epson.ro
RUSSIA : Epson CIS https://epson.ru	KAZAKHSTAN : Epson Kazakhstan Rep. Office http://www.epson.kz	TURKEY : Tecpro Bilgi Teknolojileri Tic. ve San. Ltd. Sti. http://www.tecpro.com.tr
UKRAINE : Epson Kiev Rep. Office http://www.epson.ua	SLOVENIA : Birotehna d.o.o. http://www.birotehna.si	UK : Epson (UK) Ltd. https://www.epson.co.uk

Llista de contactes per a projectors Epson

SERBIA : Atom partner http://www.atompartner.rs/wp/ EWE Comp https://www.ewe.rs	SPAIN : Epson Ibérica, S.A.U. https://www.epson.es	AFRICA : https://www.epson.co.za or https://www.epson.fr
SLOVAKIA : Epson Europe B.V. Branch Office Czech Republic https://www.epson.sk	SWEDEN : Epson Sweden https://www.epson.se	SWITZERLAND : Epson Deutschland GmbH Branch office Switzerland https://www.epson.ch
SOUTH AFRICA : Epson South Africa https://www.epson.co.za	MIDDLE EAST : Epson (Middle East) https://www.epson.ae	

NORTH, CENTRAL AMERICA & CARIBBEAN ISLANDS

CANADA : Epson Canada, Ltd. https://epson.ca	MEXICO : Epson Mexico, S.A. de C.V. https://epson.com.mx	U. S. A. : Epson America, Inc. https://epson.com/usa
COSTA RICA : Epson Costa Rica, S.A. https://epson.co.cr	ECUADOR : Epson Ecuador https://epson.com.ec	

SOUTH AMERICA

ARGENTINA : Epson Argentina S.R.L. https://epson.com.ar	CHILE : Epson Chile S.A. https://epson.cl	PERU : Epson Peru S.A. https://epson.com.pe
--	--	--

Llista de contactes per a projectors Epson

BRAZIL : Epson do Brasil https://epson.com.br	COLOMBIA : Epson Colombia Ltd. https://epson.com.co	VENEZUELA : Epson Venezuela S.A. https://epson.com.ve
---	---	---

ASIA & OCEANIA

AUSTRALIA : Epson Australia Pty. Ltd. https://www.epson.com.au	INDONESIA : PT. Epson Indonesia https://www.epson.co.id	PHILIPPINES : Epson Philippines Co. https://www.epson.com.ph
CHINA : Epson (China) Co., Ltd. https://www.epson.com.cn	KOREA : Epson Korea Co., Ltd. http://www.epson.co.kr	SINGAPORE : Epson Singapore Pte. Ltd. https://www.epson.com.sg
HONG KONG : Epson Hong Kong Ltd. https://www.epson.com.hk	MALAYSIA : Epson Malaysia Sdn. Bhd. https://www.epson.com.my	TAIWAN : Epson Taiwan Technology & Trading Ltd. https://www.epson.com.tw
INDIA : Epson India Pvt., Ltd. https://www.epson.co.in	NEW ZEALAND : Epson New Zealand https://www.epson.co.nz	THAILAND : Epson (Thailand) Co.,Ltd. https://www.epson.co.th
JAPAN : Seiko Epson Co. https://www.epson.jp		

Atribució dels drets d'autor

Aquesta informació està subjecta a canvis sense avís.

© 2020 Seiko Epson Corporation

LSR 2020.1 CA