

HU Itt kezdje  
SK Prvé kroky© 2018 Seiko Epson Corporation  
Printed in XXXXX  
\*413662200\*Beállítás /  
Inštalácia /  
Configurare /

## הגדירות

**Először olvassa el ezt**  
Ennél a nyomtatónál óvatosan kell bánnia a festékkel. A tinta kifüröcsenhet, amikor betölthet vagy újratöltheti a tintatartályba. Ha a tinta a ruhájára vagy használáti tárgyaira kerül, lehet, hogy nem jön ki.

**Najprv si prečítejte**  
Táto tlačiareň vyžaduje opatrné zaobchádzanie s atramentom. Pri naplnení alebo doplnení zásobníka na atrament môže dôjsť k postrievaniu atramentom. Ak sa atrament dostane na oblečenie alebo osobné veci, nemusí sa dať odstrániť.

**Cititi mai întâi aceste instrucții**  
Această imprimantă necesită manipularea cu atenție a cernelei. În timpul umplerii sau reumplerii rezervorului cu cerneală, aceasta poate fi împătrărită. În cazul în care cerneala să pătezează hainele sau lucrurile, este posibil să nu mai iașă la spălat.

**كرأا ذات تثيله**  
مقدمة تأثيرات طباعة على الأقمشة. في الحالات التي ينبع فيها اللون من الملابس أو الأشياء الأخرى، لا يمكن إزالتها بسهولة.

A nyomtató beállítására vonatkozó utasítások megtalálja ebben az útmutatóban vagy az Epson videós útmutatóiban. Pokyny na inštalačiu tlačiarne nájdete v tejto príručke, pripadne vo video návodoch Epson. Consultați acest ghid sau ghidurile video Epson pentru instrucțiuni de configurare a imprimantei.

统一在打印机上使用。如果染色来自衣服或其他物品，则可能无法轻松去除。

<http://epson.sn>

A Windows-felhasználók a mellékelt CD segítségével elvégezhetik a beállítást. Používateľia systému Windows môžu nainštalovať aj pomocou priloženého disku CD. Utilizatorii Windows pot, de asemenea, efectua configurarea folosind CD-ul furnizat. مشتركون Windows يمكنهم تثبيت المطبعة باستخدام CD المزود.

Windows® is a registered trademark of the Microsoft Corporation.

A kezdeti tintamennyiséggel egy részt a készülék a nyomtatófej feltöltéséhez használja fel. Ez a patron az előzőhez képest kevesebb időt nyomtatásához lehet elengedő.

Na naplnenie tlačovej hlavy sa čiastočne spotrebuje atrament z úvodnej nádoby na atrament. Z tejto nádoby sa v porovnaní následnými nádobami na atrament vytlačí menej strán.

Sticla de cerneală inițială va fi utilizată parțial pentru incărcarea capului de tipărire. Cu această sticla se pot tipări mai puține pagini comparativ cu sticlete pe care le veți utiliza ulterior.

在打印机上使用。如果染色来自衣服或其他物品，则可能无法轻松去除。

打印机上使用。如果染色来自衣服或其他物品，则可能无法轻松去除。

打印机上使用。如果染色来自

