



androidtv



Brugerhåndbog

Multimedia Projector

CO-FH02

Symboler Anvendt i Denne Vejledning 5

Sådan søger du efter oplysninger i manualen.....	6
Søgning med et søgeord	6
Sådan hopper du direkte fra bogmærker.....	6
Sådan udskriver du kun de sider, du ønsker	6
Sådan henter du de nyeste udgaver a dokumenterne.....	7

Introduktion til projektoren 8

Projektorens dele og funktioner	9
Projektorens dele - front	9
Projektorens dele - Side	10
Projektorens dele - bagside.....	10
Projektorens dele - underside	11
Projektorens dele - fjernbetjening til projektoren.....	11
Projektordele - Fjernbetjening til streaming-medieafspiller	13

Opsætning af projektoren 15

Projektorens placering	16
Forholdsregler under opstilling	17
Muligheder for konfiguration og installation af projektoren	17
Projektionsafstand	18
Indsætning af batterier i fjernbetjeningen	19
Brug af fjernbetjeningen	19
Projektorens tilslutninger	21
Tilslutning af videokilder	21
Tilslutning af videokilder via HDMI.....	21
Tilslutning af en computer	22
Tilslutning af en computer til video og lyd via HDMI.....	22
Tilslutning til en iPad/iPhone	22

Tilslutning til en streaming medieafspiller	23
---------------------------------------------------	----

Sådan bruges de grundlæggende projektorfunktioner 24

Tænde for projektoren	25
Opsætning af Android TV på streaming-medieafspilleren.....	26
Sluk for projektoren.....	28
Vælg sprog for projektorens menuer	29
Projiceringsstilstande.....	30
Sådan ændres projiceringsstilstanden med fjernbetjeningen	30
Sådan ændres projiceringsstilstanden med menuerne	30
Sådan vises et testmønster	32
Justering af billedhøjden	33
Billedets form	34
Auto lodr. keystone	34
Sådan korrigeres billedets form med Keystone-knappen	34
Sådan korrigeres billedets form med Quick Corner.....	35
Fokusering af billedet med fokuseringsknappen.....	37
Sådan ændrer du størrelsen på billedet med Zoom.....	38
Sådan justeres billedplaceringen med funktionen Billedskift	39
Billedformat.....	41
Ændring af billedformatet.....	41
Tilgængelige billedformater.....	41
Justering af billedkvalitet (Farvetilstand)	43
Ændring af farvetilstand	43
Tilgængelige farvetilstande	43
Indstilling af lydstyrken med lydstyrkeknapperne	44

Funktioner til justering af projektoren 45

Sådan slukkes midlertidigt for billede og lyd (A/V Mute)	46
Sluk midlertidigt for lyden (Lydløs)	47
Sådan stoppes videoafspilning midlertidigt.....	48
Sådan zoomer du ind på billederne (E-zoom).....	49
Sådan gemmes et brugerlogo	50
Gemme et brugermønster.....	52
Projektorens sikkerhedsfunktioner	53
Typer af sikkerhed med adgangskode	53
Sådan angives en adgangskode	53
Sådan vælges typer af sikkerhed med adgangskode.....	54
Sådan indtastes en adgangskode, så projektoren kan bruges	55
Sådan monteres en sikkerhedswire.....	55

Tilpasning af menuindstillingerne 56

Sådan bruges projektorens menuer	57
Sådan bruges skærmastaturet	58
Tilgængelig tekst med skærmastaturet	58
Indstillinger for billedkvalitet - Menuen Billede.....	59
Indstillinger af projektorfunktioner - Menuen Indstillinger.....	61
Visning af projektoroplysninger - Menuen Info	63
Menuen Info - Menuen Projektorinfo	63
Projektor genindstillingsmuligheder - Menuen Genindstil	64
Kopiering af menuindstillinger mellem projektorne (batchkonfiguration)	65
Overførelse af indstillinger fra et USB-flashdrev.....	65
Overførelse af indstillinger fra en computer	66
Fejlmeddelelse ved batchkonfiguration.....	67

Vedligeholdelse af projektoren 68

Vedligeholdelse af projektoren	69
Rengøring af objektivet	70
Sådan rengøres projektorkabinettet	71
Rengøring af luftåbningerne	72

Problemløsning 73

Problemer med projicering	74
Projektorens statusindikator	75
Løsning af problemer med at tænde eller slukke for projektoren.....	76
Løsning af problemer med strøm til projektoren	76
Hvis projektorlampen ikke tænder	76
Løsning af problemer med nedlukning af projektoren.....	76
Løsninger til problemer med Billede	77
Løsninger til problemer med manglende billeder	77
Justering af et billede, der ikke er firkantet.....	77
Justering af et utydeligt eller sløret billede.....	78
Løsning af problemer med delvise billeder	78
Justering af et billede, der indeholder støj eller er ustabil	78
Justering af et flimrende billede.....	79
Justering af et billede med forkert lysstyrke eller farver	79
Justering af et billede, der vender på hovedet.....	80
Løsningsforslag til problemer med lyden	81
Løsninger til problemer med fjernbetjeningen	82
Løsninger til problemer med HDMI-link.....	83
Løsning til problemer med Epson streaming-medieafspiller.....	84
Hvis beskeden "Projektoren skal skiftes." vises	85

Bilag 86



Ekstraudstyr og reservedele	87
Eksterne enheder.....	87
Skærmstørrelse og projiceringsafstand	88
Understøttede skærmopløsninger	89
Projektorens specifikationer	90
Stikangivelser.....	90
Eksterne mål	91
Liste over sikkerhedssymboler og instruktioner	92
Advarselsmærkater.....	94
Ordliste.....	95
Bemærkninger.....	97
Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of EU directive	97
Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of United Kingdom directive	97
Brugsbegrænsning.....	97
Sådan bortskaffes projektoren	97
Referencer vedr. operativsystem.....	98
Varemærker	98
Bemærkning om ophavsret.....	98
Ophavsret	99

Symboler Anvendt i Denne Vejledning








Sikkerhedssymboler

Projektoren og dens manualer bruger grafiske symboler og mærkater til at vise, hvordan projektoren bruges på en sikker måde.

Læs og følg omhyggeligt instruktionerne, der er mærket med disse symboler og mærkater, for at undgå skader på personer og genstande.

 Advarsel	Dette symbol angiver oplysninger, som, hvis de ignoreres, kan medføre personskade og endda dødsfald.
 Forsigtig	Dette symbol angiver, at manglende overholdelse af oplysningerne kan forårsage personskade eller fysiske skader i forbindelse med forkert håndtering.

Angivelse af generel information

 Bemærk	Dette mærkat angiver procedurer, der kan medføre skader eller personskader, hvis der ikke udvises tilstrækkelig forsigtighed.
	Dette mærkat angiver yderligere oplysninger, som kan være nyttige at vide om et emne.
 -knap	Angiver knapperne på fjernbetjeningen eller kontrolpanelet. Eksempel:  -knap
Navn på menu/indstilling	Angiver navne på menuer og indstillinger på projektoren. Eksempel: Vælg menuen Billede .  Billede > Farve
	Dette mærkat angiver links til de relaterede sider.
	Dette mærkat angiver projektorens aktuelle menutrin.

» Relevante links

- "Sådan søger du efter oplysninger i manualen" [s.6](#)
- "Sådan henter du de nyeste udgaver af dokumenterne" [s.7](#)


Du kan søge i PDF-manualen vha. søgeord, eller du kan hoppe direkte til bestemte afsnit vha. bogmærkerne. Du kan også udskrive netop de sider, du ønsker. Dette afsnit forklarer, hvordan du bruger en PDF-manual, du har åbnet i Adobe Reader X på din computer.

► Relevante links

- "Søgning med et søgeord" [s.6](#)
- "Sådan hopper du direkte fra bogmærker" [s.6](#)
- "Sådan udskriver du kun de sider, du ønsker" [s.6](#)

Søgning med et søgeord

Klik på **Rediger > Avanceret søgning**. Indtast søgeordet (tekst) for oplysninger, du vil finde i søgevinduet, og klik derefter på **Søg**. Søgeresultater vises som en liste. Klik på et af de viste resultater for at hoppe til den pågældende side.




Sådan hopper du direkte fra bogmærker

Klik på en titel for at hoppe til den pågældende side. Klik på + eller > for at vise de underliggende titler i det pågældende afsnit. For at vende tilbage til den foregående side skal du foretage følgende handlinger på tastaturet.

- Windows: Hold **Alt** nede og tryk på **←**.


- Mac OS: Hold kommando-knappen nede og tryk på **←**.



Sådan udskriver du kun de sider, du ønsker

Du kan fremfinde og udskrive de sider, du ønsker. Klik på **Udskriv** i menuen **Filer**, og angiv herefter de sider, du vil udskrive, i **Sider i Sider til udskrivning**.

- For at angive en sammenhængende række af sider, skal du indtaste en bindestreg imellem start- og slutsiden.
Eksempel: 20-25
- For at angive sider, der ikke er fortløbende, skal du adskille dem med komma.
Eksempel: 5, 10, 15



Du kan hente de nyeste udgaver af manualerne og specifikationerne på Epsons websted.

Gå på [epson.sn](https://www.epson.sn), og indtast dit modelnavn.

Introduktion til projektoren

Hvis du vil vide mere om projektorens funktioner samt navnene på dens komponenter, henvises til følgende afsnit.

» Relevante links


- "Projektorens dele og funktioner" [s.9](#)

De følgende afsnit beskriver projektorens dele og deres funktioner.


» Relevante links

- "Projektorens dele - front" [s.9](#)
- "Projektorens dele - Side" [s.10](#)
- "Projektorens dele - bagside" [s.10](#)
- "Projektorens dele - underside" [s.11](#)
- "Projektorens dele - fjernbetjening til projektoren" [s.11](#)
- "Projektordele - Fjernbetjening til streaming-medieafspiller" [s.13](#)

Projektorens dele - front




Navn	Funktion
1 Højtaler	Sender lyd ud.
2 Fodudløser	Tryk på fodudløseren for at trække den justerbare frontfod ud eller skubbe den ind.
3 Lens	Herfra projiceres billederne.

Navn	Funktion
4 Fjernbetjening	Modtager signaler fra fjernbetjeningen.
5 Fokuseringsknap	Justerer billedfokus.
6 Sidedæksel	Åbnes for, at bruge HDMI-porten, Service-porten og DC Out (2.0A).
7 Luftindtag	Suger luft ind for at afkøle projektoren indvendigt.
8 Status-indikator	Angiver projektorens status.
9 Strømknap []	Tænd og sluk for projektoren.

» Relevante links


- "Projektorens statusindikator" [s.75](#)
- "Brug af fjernbetjeningen" [s.19](#)
- "Fokusering af billedet med fokuseringsknappen" [s.37](#)
- "Rengøring af luftåbningerne" [s.72](#)
- "Justerer af billedhøjden" [s.33](#)


Projektorens dele - Side



Navn		Funktion
1	HDMI-port	Modtager videosignaler fra HDMI-kompatibelt udstyr og computere. Denne port er kompatibel med HDCP 2.3.
2	Service-port	Denne port anvendes normalt ikke.
3	USB-A (DC Out (2.0A))	Tilslutning til strømforsyning af en streaming medieafspiller. Bruges til at tilslutte en USB-hukommelsesenhed, til at gemme fejl- og betjeningslogfiler. Den bruges også til batch-indstillinger og firmwareopdatering. Herefter kaldt USB-A-porten.

Projektorens dele - bagside



Navn		Funktion
1	Strømindgang	Slutter strømledningen til projektoren.
2	Ventilationsåbning	Ventilationsåbningen bruges til at nedkøle projektoren indvendigt. <div> Advarsel Se ikke ind i ventilationsåbningerne. Hvis lampen eksploderer, kan der trænge gasser ud, og der kan spredes små glasskår, som kan give skader. Søg læge, hvis du inhalerer gasser fra lampen eller får glasskår i øjnene eller munden.</div>

- » **Relevante links**
- "Projektorens tilslutninger" [s.21](#)

Navn	Funktion
	<p>⚠ Forsigtig</p> <p>Under projiceringen skal du sørge for at holde ansigt og hænder væk fra ventilationsåbningen og undlade at placere genstande, der kan blive skæve eller beskadigede af varme, i nærheden af åbningen. Varm luft fra ventilationsåbningen kan forårsage forbrændinger, skævhed eller uheld.</p>
③ Sikkerhedsslot	Sikkerhedsslottet er kompatibelt med Microsaver Security System, som fremstilles af Kensington.

» Relevante links

- "Sådan monteres en sikkerhedswire" [s.55](#)

Navn	Funktion
① Luftindtag	Suger luft ind for at afkøle projektoren indvendigt.
② Justerbar frontfod	Hvis projektoren er opstillet på en overflade, som f.eks. et bord, kan du trække foden ud for at justere billedets placering.


» Relevante links

- "Justering af billedhøjden" [s.33](#)


Projektorens dele - fjernbetjening til projektoren











Denne fjernbetjening bruges til, at styre projektoren.






Projektorens dele - underside



Medmindre andet er angivet, forklares alle betjeningsformerne med fjernbetjening i denne vejledning med denne fjernbetjening.



Navn	Funktion
1 Tænd-sluk-knap 	Tænder og slukker for projektoren.
2 Color Mode-knap 	Skifter farvetilstand.
3 Keystone-knap 	Viser justeringsskærmen for Keystone eller for Quick Corner .
4 Pile knapper 	Vælger menu punkter ved visning af projektorens menu. Når ikonerne ▲▼ eller ◀▶ vises på menuskærmen, skal du bruge disse knapper til, at vælge menu punkterne.
5 [Enter]-knap 	Accepterer det aktuelle valg og går videre til næste niveau ved visning af projektorens menu.
6 Startskærm-knap 	Viser startskærmen i Android TV™, når du bruger streaming-medieafspilleren.
7 Esc-knap 	Standser den igangværende funktion. Går til det forrige menuniveau ved visning af projektorens menu.
8 Knapper til E-Zoom 	Zoomer ind på en del af billedet, og forstørre det på skærmen.
9 A/V-lydløs-knap 	Slår midlertidigt billede og lyd til eller fra.
10 Lydløs-knap 	Slår midlertidigt lyden til eller fra.


Navn	Funktion
11 Lydstyrke op/ned-knapper 	Justerer lydstyrken for højttaleren og hovedtelefonerne.
12 Freeze-knap 	Sætter billedvisningen på pause eller genoptager den.
13 Menu-knap 	Åbner og lukker projektorens menu. Du kan bruge projektorens menuer til at justere de indstillinger, der bestemmer, hvordan projektoren fungerer.
14 Lysstyrkeknap 	Justerer lysstyrken på det projicerede billede.
15 Source-knap 	Denne knap bruges ikke.
16 Fjernbetjeningens lysudsendelsesområde	Sender fjernbetjeningssignaler.






Relevante links


- "Sådan zoomer du ind på billederne (E-zoom)" [s.49](#)
- "Justering af billedkvalitet (Farvetilstand)" [s.43](#)
- "Sådan korrigeres billedets form med Keystone-knappen" [s.34](#)
- "Sådan bruges projektorens menuer" [s.57](#)

Projektordele - Fjernbetjening til streaming-medieafspiller

Du kan betjene Epson streaming medieafspilleren (ELPAP12) med denne fjernbetjening.



Navn	Funktion
1 Tænd-sluk-knap 	Tænder og slukker Epson streaming medieafspilleren.
2 Pileknap 	Vælger et menupunkt.
3 Esc-knap 	Går tilbage til det forrige menuniveau.
4 Lydstyrke op/ned-knapper 	Justerer lydstyrken til Epson streaming medieafspilleren.
5 YouTube-knap 	Starter YouTube-appen.
6 Netflix-knap 	Starter Netflix-appen.
7 Google Play-knappen 	Åbner Google Play.
8 Apps-knappen 	Viser en liste over programmerne.
9 Startskærm-knap 	Viser startskærmen på Android TV'et.
10 Enter-knap 	Åbner det aktuelle punkt, og går videre til næste niveau.

Navn	Funktion
11 Google Assistant-knap 	Giver dig mulighed for at søge i over 400.000 film og serier, få anbefalinger efter dit humør, styre smartenheder og meget mere.
12 Indikator	Lyser, når fjernbetjeningen sender signaler.
13 Mikrofon	Registrerer lyd, når du trykker på knappen Google Assistant.
14 Fjernbetjeningens lysudsendelsesområde	Sender fjernbetjeningssignaler.

» Relevante links

- "Opsætning af Android TV på streaming-medieafspilleren" [s.26](#)

Opsætning af projektoren

Følg anvisningerne i disse afsnit for at konfigurere projektoren.


» Relevante links

- "Projektorens placering" [s.16](#)
- "Indsætning af batterier i fjernbetjeningen" [s.19](#)
- "Projektorens tilslutninger" [s.21](#)


Du kan anbringe projektoren på stort set alle plane overflader, hvor den kan projicere et billede.

Bemærk de følgende punkter, når du vælger projektorens placering:

- Placer projektoren på en robust og plan overflade.



- Efterlad rigeligt med plads omkring og under projektoren af hensyn til ventilation, og pas på ikke at anbringe den oven på eller ved siden af noget, der kan blokere for ventilationsåbningerne.
- Placer projektoren, så den vender rigtigt mod skærmen, og ikke på skrå.



Hvis du ikke kan installere projektoren lige overfor skærmen, kan du korrigere for Keystone-forvrængning med projektorens knapper. For at opnå den bedste billedkvalitet, anbefaler vi at justere projektorens monteringsposition, så den korrekte billedstørrelse og form opnås.

⚠ Advarsel

- Opstil ikke projektoren et sted, der udsættes for meget støv eller høj fugtighed, eller et sted, der udsættes for røg eller damp. Eller kan det føre til brand eller elektrisk stød.

⚠ Advarsel

- Tildæk ikke projektorens luftindtag eller ventilationsåbninger. Hvis åbningerne er tildækkede, kan den indvendige temperatur stige og forårsage en brand.
- Projektoren må ikke bruges eller opbevares på steder, hvor den kan udsættes for støv og skidt. Ellers kan kvaliteten af det projicerede billede falde, og luftfilteret kan blive tilstoppet, hvilket kan føre til funktionsfejl og brand.
- Placer ikke projektoren på en ustabil overflade eller på et sted, som ikke kan tåle vægten af projektoren. Ellers kan den falde ned eller vælte og forårsage uheld og personskader.
- Projektoren må ikke bruges på en brændbar overflade (såsom en avis, plastikplade eller tæppe) eller et elektrisk tæppe. Den høje varme, der genereres af projektoren, kan deformere eller misfarve disse genstande, hvilket kan føre til brand.
- Når du installerer projektoren på et højt sted, skal der tages forholdsregler mod at den falder ned, så den ikke udgør en sikkerhedsrisiko i nødstilfælde, som fx ved et jordskælv, og uheld derved forhindres. Hvis den ikke monteres korrekt, kan den falde ned og forårsage skader, herunder personskader.
- Opstil ikke på steder, hvor projektoren kan beskadiges af salg, eller steder, der udsættes for ætsende gas, såsom svovlsyre fra en varmekilde. Ellers kan korrosion ødelægge projektoren. Det kan også medføre, at projektoren ikke fungerer korrekt.
- Hvis projektoren bruges udendørs om natten, skal du passe på ikke at falde over forlængerledningerne, der bruges. Ellers kan projektoren falde ned eller vælte og forårsage uheld og personskader.

Bemærk

- Placer ikke projektoren på siden. Dette kan bevirke, at projektoren ikke fungerer korrekt.
- Hvis du bruger projektoren i højder over 1.500 m over havets overflade, skal du indstille **Højde-tilstand** til **Til** i projektorens menu for at sikre, at projektorens indre temperatur reguleres korrekt.
☛ **Indstillinger > Betjening > Højde-tilstand**
- Opstil ikke projektoren på steder med høj fugtighed og meget støv eller på steder med røg fra brande eller tobaksrygning.

» Relevante links

- "Forholdsregler under opstilling" [s.17](#)
- "Muligheder for konfiguration og installation af projektoren" [s.17](#)
- "Projektionsafstand" [s.18](#)
- "Billedets form" [s.34](#)
- "Indstillinger af projektorfunktioner - Menuen Indstillinger" [s.61](#)
- "Justering af billedhøjden" [s.33](#)
- "Fokusering af billedet med fokuseringsknappen" [s.37](#)


Forholdsregler under opstilling

Bemærk følgende forholdsregler, når du monterer projektoren.

Monteringsområde

Bemærk

- Sørg for, at der er følgende mængde fri plads omkring projektoren, så du ikke blokerer for luftind- og udtage.
- Projektoren må ikke opstilles et sted, hvor der ikke er luftgennemgang, såsom på en hylde eller i en kasse.



① 10 cm


② 20 cm

③ 30 cm

Muligheder for konfiguration og installation af projektoren

Du kan konfigurere og installere projektoren på følgende måder:

Forside/bagside



Sørg for, at du vælger den korrekte funktion til **Projektion** i projektorens menu **Indstillinger** i henhold til den anvendte installationsmetode.

☛ **Indstillinger > Installation > Projektion**

» **Relevante links**

- "Projiceringsstilstande" [s.30](#)


Projektionsafstand

Den afstand, projektoren anbringes i fra skærmen, bestemmer billedets omtrentlige størrelse. Billedstørrelsen forøges, jo længere projektoren står fra skærmen, men den kan variere afhængig af zoomfaktor, billedformat og andre indstillinger.

Få flere oplysninger i Appendiks om, hvor langt fra skærmen projektoren skal placeres for at opnå en givet projiceret billedstørrelse.



Hvis der korrigeres for Keystone-forvrængning, bliver billedet en smule mindre.



» **Relevante links**


- "Skærmstørrelse og projiceringsafstand" [s.88](#)

Fjernbetjeningen skal bruge de 2 AAA-batterier, der følger med projektoren.

Bemærk

Sørg for at læse *Sikkerhedsinstruktioner*, før du sætter batterierne i.

- 1 Fjern batteridækslet som vist.




- 2 Fjern de gamle batterier, hvis nødvendig.



Bortskaf brugte batterier i overensstemmelse med lokale bestemmelser.


- 3 Sæt batterierne i og vend + og - som vist.



⚠ Advarsel

Kontrollér placeringen af (+) og (-) symbolerne inde i batterirummet for at sikre, at batterierne sættes rigtigt i. Hvis batterierne ikke bruges korrekt, kan de eksplodere eller lække, hvilket kan forårsage en brand, personskade eller beskadigelse af produktet.

- 4 Sæt batteridækslet på igen og tryk det ned, indtil det klikker på plads.




» Relevante links

- "Brug af fjernbetjeningen" [s.19](#)

Brug af fjernbetjeningen

Du kan bruge fjernbetjeningen til at styre projektoren fra stort set hvor som helst i lokalet.

Sørg for at rette fjernbetjeningen mod projektorens modtager indenfor de viste afstande og vinkler.



- Undgå at bruge fjernbetjeningen, hvis lokalet er oplyst med kraftige lysstofrør eller i direkte sollys, da projektoren under disse forhold muligvis ikke reagerer korrekt. Hvis du ikke skal bruge fjernbetjeningen i længere tid, bør du tage batterierne ud.

Disse afsnit beskriver, hvordan projektoren forbindes til en række projektorkluder.

Bemærk

- Kontrollér form og orientering af stikkene på de kabler, du planlægger at bruge. Du må ikke trykke hårdt på et stik, hvis det ikke passer i porten. Enheden eller projektoren kan blive beskadiget eller få en fejlfunktion.



Der henvises til *Introduktion* for en liste over kabler, som følger med din projektor. Anskaf ekstra eller kommercielt tilgængelige kabler, hvis nødvendigt.

» Relevante links

- "Tilslutning af videokilder" [s.21](#)
- "Tilslutning af en computer" [s.22](#)
- "Tilslutning til en streaming medieafspiller" [s.23](#)

Tilslutning af videokilder

Følg anvisningerne i disse afsnit for at forbinde videoenheder til projektoren.



- Hvis porten på den enhed, du vil tilslutte, har en mærkelig form, bør du bruge kablet, der fulgte med enheden, eller et kabel, der er købt som ekstraudstyr, til at forbinde til projektoren.
- Kablerne varierer afhængig af outputsignalet fra det tilsluttede videoudstyr.
- Nogle typer videoudstyr kan udsende forskellige typer signaler. Se brugerhåndbogen, der følger med videoudstyret, vedrørende de signaler, der kan udsendes.

» Relevante links

- "Tilslutning af videokilder via HDMI" [s.21](#)


Tilslutning af videokilder via HDMI

Hvis din videokilde har en HDMI-port, kan du forbinde den til projektoren med et HDMI-kabel og sende billedkildens lyd ud sammen med det projicerede billede.

Bemærk


Undgå at tænde for videokilden, før du har sluttet den til projektoren. Dette kan beskadige projektoren.

- 1** Fjern sidedækslet ved, at trykke det bagud.




- 2** Slut HDMI-kablet til videokildens HDMI-udgang.

- 3** Forbind den anden ende til projektorens HDMI-port.



- 1** Fjern sidedækslet ved, at trykke det bagud.



Tilslutning af en computer

Følg anvisningerne i disse afsnit for at slutte en computer til projektoren.


» Relevante links

- "Tilslutning af en computer til video og lyd via HDMI" [s.22](#)
- "Tilslutning til en iPad/iPhone" [s.22](#)

Tilslutning af en computer til video og lyd via HDMI

Hvis din computer har en HDMI-port, kan du forbinde den til projektoren med et HDMI-kabel og sende computerens lyd ud sammen med det projicerede billede.

- 2** Slut HDMI-kablet til computerens HDMI-udgang.
- 3** Forbind den anden ende til projektorens HDMI-port.



Tilslutning til en iPad/iPhone

Din iPad/iPhone kan sluttes til projektoren for, at projicere videoer. For at sluttes din enhed til HDMI-porten på projektoren, skal du bruge et almindeligt kabel, såsom en HDMI-konverteringsadapter.

Tilslutning til en streaming medieafspiller

Du kan tilslutte din streaming medieafspiller til projektorens HDMI-port. Når du tilslutter USB-kablet til strømforsyningen, tilfører du strøm til streaming medieafspilleren fra projektoren.

Når du tænder for projektoren for første gang, vises et skærbillede, der beder dig om at tilslutte streaming-medieafspilleren, der vises. Følg instruktionerne på skærmen, for at slutte den til projektoren.

Sådan bruges de grundlæggende projektorfunktioner


Følg anvisningerne i disse afsnit for at bruge projektorens grundlæggende funktioner.

» Relevante links

- "Tænde for projektoren" [s.25](#)
- "Sluk for projektoren" [s.28](#)
- "Vælge sprog for projektorens menuer" [s.29](#)
- "Projiceringsstilstande" [s.30](#)
- "Sådan vises et testmønster" [s.32](#)
- "Justering af billedhøjden" [s.33](#)
- "Billedets form" [s.34](#)
- "Fokusering af billedet med fokuseringsknappen" [s.37](#)
- "Sådan ændrer du størrelsen på billedet med Zoom" [s.38](#)
- "Sådan justeres billedplaceringen med funktionen Billedskift" [s.39](#)
- "Billedformat" [s.41](#)
- "Justering af billedkvalitet (Farvetilstand)" [s.43](#)
- "Indstilling af lydstyrken med lydstyrkeknapperne" [s.44](#)

Tænd for den computer eller den videoenhed, du vil bruge, når du har tændt for projektoren.


- 1** Tilslut strømledningen til projektoren og sæt den i stikkontakten.



- 2** Tryk på tænd/sluk-knappen på projektoren eller på fjernbetjeningen for at tænde for projektoren.

Statusindikatoren blinker blå, mens projektoren varmer op. Når projektoren er varmet op, stopper statusindikatoren med at blinke og lyser blå.

- 3** Hvis du har tilsluttet en computer eller en videoenhed, skal du tænde for den, du vil bruge.



⚠ Advarsel

- Kig aldrig ind i objektivet, mens lampen er tændt. Dette kan skade øjnene og er særligt farligt for børn.
- Hvis du tænder for projektoren vha. fjernbetjeningen, skal du sørge for, at der ikke er nogen, der kigger ind i linsen.
- Projektoren må ikke røres under projiceringen. Den højde varme fra projektorens lampe kan føre til brandskader eller andre skader.
- Under projektion må du ikke blokere for lyset fra projektoren med en bog eller andre genstande. Hvis lyset fra projektoren blokeres, kan det, lyset blokeres med, blive meget varmt og smelte eller brænde. Objektivet kan også blive for varmt pga. reflekteret lys, hvilket kan få projektoren til at fejle. For at stoppe projicering skal du bruge funktionen A/V Mute eller slukke for projektoren.
- En kviksvøldlampe med højt indre tryk er projektorens lyskilde. Hvis lampen udsættes for rystelser eller stød, eller hvis den bruges i alt for lang tid, kan den gå i stykker og vil måske ikke tænde igen. Hvis lampen eksploderer, kan der trænge gasser ud, og der kan spredes små glasskår, som kan give skader. Sørg for at overholde instruktionerne herunder.
 - Hold ansigtet væk fra projektoren, når den er i brug.
 - Projektoren må ikke svinges eller vippes. Der kan falde glasskår ud af projektoren, som kan føre til personskader. Vær meget forsigtig og undgå, at sådanne glasskår kommer i øjne eller mund.
- Hvis lampen går i stykker, skal du straks udlufte området, og du skal søge læge, hvis du inhalerer gasser fra lampen eller får glasskår i øjnene eller munden.
- Tænd ikke projektoren lige efter, du har slukket den. Hvis projektoren tændes/slukkes for tit, kan det forkorte lampens levetid.



- Hvis indstillingen **Direkte opstart** er slået **Til** i projektorens menu **Indstillinger**, tænder projektoren, så snart du tænder for strømmen til den. Bemærk, at projektoren også tænder automatisk i tilfælde, hvor strømmen f.eks. kommer tilbage, hvis der har været strømsvigt.
☛ **Indstillinger > Betjening > Direkte opstart**
- Hvis du vælger en bestemt port til **Auto-tænd** i projektorens menu **Indstilling**, tænder projektoren, så snart den registrerer et signal eller et kabel i den pågældende port.
☛ **Indstillinger > Betjening > Auto-tænd**

» Relevante links


- "Opsætning af Android TV på streaming-medieafspilleren" [s.26](#)
- "Indstillinger af projektorfunktioner - Menuen Indstillinger" [s.61](#)

Opsætning af Android TV på streaming-medieafspilleren

Når du tænder for projektoren for første gang, vises et skærbillede, der beder dig om at tilslutte streaming-medieafspilleren, der vises. Følg instruktionerne på skærmen, for at slutte den til projektoren.

Følg derefter instruktionerne på skærmen for, at opsætte dit Android TV.



Du kan ændre alle indstillingerne efter du har konfigureret dem den første gang. Skift indstillingerne i menuen, der vises, når du trykker på  øverst til højre på skærmen i Android TV.

1

Tænd for projektoren.


2


Når en skærm, der beder dig om at tilslutte streaming-medieafspilleren, vises, skal du følge instruktionerne på skærmen for, at slutte den til projektoren.



Hvis du allerede har tilsluttet streaming-medieafspilleren, vises denne skærm ikke.




- 3** Når parringsskærmen vises, skal du holde [Enter]-knappen og -knappen på fjernbetjeningen nede på samme tid, for at parre fjernbetjeningen og projektoren.



Når parringen starter, blinker indikatoren på fjernbetjeningen. Når parringen er færdig, slukkes indikatoren.

4

Når siden med sprogvalget vises, skal du vælge det ønskede sprog.



5

Når skærmen med Wi-Fi-indstillingerne vises, skal du vælge det trådløse netværk, du vil bruge, og derefter følge instruktionerne på skærmen, for at konfigurere indstillingerne.

- Du skal bruge en internetforbindelse, for at se online indhold. Sørg for, at du kan oprette forbindelse til Wi-Fi.
- Kunden er selv ansvarlig for alle kommunikationsomkostningerne, der opstår ved download af programmerne, og når der ses online indhold.

6

Når loginskærmen vises, skal du logge ind med din Google-konto.

- Du kan downloade forskellige populære programmer og spil på Google Play, ved at logge ind med din Google-konto.
- Du kan også oprette en Google-konto på din computer eller en smartenhed.

Når du er færdig med den første opsætning, vises startskærmen.


Sluk for projektoren efter brug.



- Hvis du slukker for projektoren, når den ikke er i brug, forlænger det dens levetid. Lampens levetid afhænger af den valgte model, omgivelsesforholdene samt brugsbetingelserne. Lysstyrken aftager med tiden.
- Da projektoren understøtter den direkte nedlukningsfunktion, kan den slukkes direkte ved brug af afbryderen.

- 1** Tryk på tænd/sluk-knappen på projektoren eller på fjernbetjeningen. Projektoren viser en meddelelse, hvor du skal bekræfte nedlukningen.

Vil du slukke?

Ja : Tryk på knappen 
Nej : Tryk på en anden knap


- 2** Tryk på tænd/sluk-knappen igen. (Hvis du alligevel vil beholde projektoren tændt, skal du trykke på en vilkårlig anden knap.)
Det projicerede billede forsvinder og statusindikatoren slukker.






Med Epsons Sluk øjeblikkelig-teknologi er der ingen afkølingsperiode, så du kan pakke projektoren sammen med det samme.

- 3** For at transportere eller opbevare projektoren, skal du sørge for, at statusindikatoren på projektoren er slukket, og træk derefter ledningen ud.

Hvis du vil se projektorens menuer og meddelelser på et andet sprog, kan du ændre **Sprog**-indstillingerne.

- 1** Tænd for projektoren.
- 2** Tryk på -knappen på fjernbetjeningen.
- 3** Vælg menuen **Indstillinger** og tryk på [Enter].



- 4** Vælg indstillingen **Sprog** og tryk på [Enter].
- 5** Vælg det ønskede sprog og tryk på [Enter].
- 6** Tryk på  eller  for at forlade menuerne.

Afhængig af, hvordan du har anbragt projektoren, er du muligvis nødt til at skifte projiceringstilstand, så billederne projiceres korrekt.



- Med **Front** kan du projicere fra et bord foran skærmen.
- **Front/Omvendt** vender billedet på hovedet for, at projicere billedet på hovedet.
- **Bagpå** vender billedet vandret, så det kan projiceres fra bagsiden af en gennemskinnelig skærm.
- **Bagpå/Omvendt** vender billedet på hovedet men også vandret, så det kan projiceres på bagsiden af en gennemskinnelig skærm.

» Relevante links

- "Sådan ændres projiceringstilstanden med fjernbetjeningen" [s.30](#)
- "Sådan ændres projiceringstilstanden med menuerne" [s.30](#)
- "Muligheder for konfiguration og installation af projektoren" [s.17](#)


Sådan ændres projiceringstilstanden med fjernbetjeningen


Du kan ændre projiceringstilstanden, så billedet vendes på hovedet.

- 1 Tænd for projektoren og vis et billede.
- 2 Hold knappen  på fjernbetjeningen nede i 5 sekunder. Billedet forsvinder kortvarigt og vender tilbage på hovedet.
- 3 Hvis du vil skifte projiceringen tilbage til den oprindelige tilstand, skal du holde knappen  nede i 5 sekunder igen.


Sådan ændres projiceringstilstanden med menuerne

Du kan ændre projiceringstilstanden, så billedet vendes på hovedet og samtidigt vendes vandret, ved brug af projektorens menuer.

- 1 Tænd for projektoren og vis et billede.
- 2 Tryk på -knappen på fjernbetjeningen.
- 3 Vælg menuen **Indstillinger** og tryk på [Enter].



- 4 Vælg **Installation > Projektion** og tryk på [Enter].
- 5 Vælg en projiceringstilstand og tryk på [Enter].




Hvis du vælger **Front**, vises justeringsskærmen **Keystone**. Brug pileknapperne på fjernbetjeningen til, at justere billedets form efter behov.


6 Tryk på  for at lukke menuerne.


Det er muligt, at vise et testmønster til at justere det projicerede billede, uden at forbinde en computer eller en videoenhed.



Hvis du vil angive menupunkter, der ikke kan angives, mens testmønsteret vises, eller hvis du vil finjustere det projicerede billede, skal du projicere et billede fra den tilsluttede enhed.

- 1 Tænd for projektoren.
- 2 Tryk på  knappen på fjernbetjeningen.
- 3 Vælg menuen **Indstillinger** og tryk på [Enter].




- 4 Vælg **Installation > Mønster > Testmønster** og tryk på [Enter].
Testmønsteret vises.
- 5 Juster billedet ved, at justere fokussen eller ændre projiceringspositionen.
- 6 Tryk på  for, at fjerne testmønsteret.

Hvis du projicerer fra et bord eller en anden fast overflade, og billedet vises for højt eller for lavt, kan du justere billedets højde ved hjælp af projektorens justerbare fod.

Jo større vippevinklen er, des sværere bliver det at fokusere. Anbring projektoren således, at det kun er nødvendigt at vippe den i en lille vinkel.

- 1** Tænd for projektoren og vis et billede.
- 2** Tryk på fodudløseren for at trække den justerbare frontfod ud eller skubbe den ind.



Foden trækkes ud fra projektoren.

Du kan justere placeringen op til 12 grader.

- 3** Slip fodens håndtag for at låse foden.

Hvis det projicerede billede er uensartet firkantet, kan du justere billedets form.

» Relevante links

- "Billedets form" [s.34](#)

Du kan projicere et ensartet firkantet billede ved at anbringe projektoren direkte foran skærmens midte og holde den vandret. Hvis du anbringer projektoren i en vinkel i forhold til skærmen eller vipper den op, ned eller til den ene side, er du muligvis nødt til at korrigere billedets form.

Efter korrektionen vil billedet være en smule mindre.

For at opnå den bedste billedkvalitet, anbefaler vi at justere projektorens monteringsposition, så den korrekte billedstørrelse og form opnås.

» Relevante links

- "Auto lodr. keystone" [s.34](#)
- "Sådan korrigeres billedets form med Keystone-knappen" [s.34](#)
- "Sådan korrigeres billedets form med Quick Corner" [s.35](#)

Auto lodr. keystone

Når projektoren flyttes eller vippes, korrigerer **Auto lodr. keystone** automatisk eventuelle lodrette og vandrette Keystone-forvrængninger.

Auto lodr. keystone kan korrigere forvrængninger i det projicerede billede under følgende omstændigheder:

- Projiceringsvinklen er ca. 30° op eller ned
- Punktet **Projektion** står på **Front** i projektorens menu **Indstillinger**
☛ Indstillinger > Installation > Projektion




- Hvis du ikke ønsker at bruge funktionen **Auto lodr. keystone**, skal du indstille **Auto lodr. keystone** til **Fra** i projektorens menu.
☛ Indstillinger > Installation > Keystone > V/L Keystone > Auto lodr. keystone


» Relevante links

- "Projiceringsstilstande" [s.30](#)
- "Indstillinger af projektorfunktioner - Menuen Indstillinger" [s.61](#)

Sådan korrigeres billedets form med Keystone-knappen


Hvis et billedet ikke er helt rektangulært, kan du rette dets form.

For at billedets vandrette og lodrette sider, skal du bruge -knappen på fjernbetjeningen.



- Det er ikke muligt, at bruge V/L Keystone-rettelsesmetoden sammen med andre metoder til rettelser af billedets form.
- Du kan rette billedforvrængningen op til 30° mod højre, venstre, op eller ned.

1 Tænd for projektoren og vis et billede.


2 Tryk på knappen  på fjernbetjeningen, vælg **V/L Keystone**, og tryk derefter på [Enter].

Herefter vises justeringsskærmen for **Keystone**:




- 3** Brug pileknapperne på fjernbetjeningen til at vælge mellem lodret og vandret Keystone-korrektion og til at justere billedformen efter behov.

- **Lodret keystone**



- **Vandret keystone**



- 4** Når du er færdig, trykker du på .


Efter korrektionen vil billedet være en smule mindre.


» **Relevante links**


- "Indstillinger af projektorfunktioner - Menuen Indstillinger" [s.61](#)

Sådan korrigeres billedets form med Quick Corner

Du kan bruge projektorens indstilling for **Quick Corner** til at korrigere formen og størrelsen af et billede, der er uensartet firkantet.




- 1** Tænd for projektoren og vis et billede.
- 2** Tryk på -knappen på fjernbetjeningen.
- 3** Vælg menuen **Indstillinger** og tryk på [Enter].




- 4** Vælg **Installation > Keystone** og tryk på [Enter].


- 5** Vælg **Quick Corner** og tryk på [Enter]. Tryk evt. på [Enter] igen.



Du kan nu se skærmen for valg af område.

- 6** Brug pileknapperne til at vælge det hjørne i billedet, du vil justere. Tryk derefter på [Enter].



For at nulstille korrektionerne fra Quick Corner skal du holde  nede i ca. to sekunder, mens skærmen til valg af område vises, og derefter vælge **Ja**.

- 7** Tryk på pileknapperne for at justere billedets form efter behov.
For at vende tilbage til skærmen til valg af område skal du trykke på [Enter].



Hvis dette skærbillede vises, kan du ikke justere formen længere i den retning, der angives med den grå trekant.





- 8** Gentag trin 6 og 7 efter behov for at justere de resterende hjørner.

- 9** Når du er færdig, trykker du på .


» Relevante links

- "Indstillinger af projektorfunktioner - Menuen Indstillinger" [s.61](#)


Du kan korrigere fokus ved hjælp af fokuseringsknappen.




Du kan ændre billedets størrelse ved at bruge projektorens menu.




6 Tryk på  for at lukke menuerne.

- 1** Tænd for projektoren og vis et billede.
- 2** Tryk på -knappen på fjernbetjeningen.
- 3** Vælg menuen **Indstillinger** og tryk på [Enter].



- 4** Vælg **Installation > Zoom** og tryk på [Enter].
- 5** Tryk på venstre eller højre pileknap for at indstille zoom og tryk på [Enter].





Du kan bruge funktionen **Billedskift** til at justere billedets placering, uden at flytte projektoren.




Denne funktion er ikke tilgængelig, hvis funktionen **Zoom** står på den bredeste indstilling.

☞ **Indstillinger > Installation > Zoom**




- 1** Tænd for projektoren og vis et billede.
- 2** Tryk på  knappen på fjernbetjeningen.


- 3** Vælg menuen **Indstillinger** og tryk på [Enter].



- 4** Vælg **Installation > Billedskift** og tryk på [Enter].
- 5** Brug pileknapperne til at justere billedets placering.



Du kan skifte billedet diagonalt med pileknapperne på fjernbetjeningen.

6 Tryk på knappen  for, at lukke justeringsskærmen.



Indstillingen **Billedskift** bibeholdes, selv hvis projektoren er slukket.
Du skal genjustere positionen, hvis du ændrer installationsplaceringen
eller projektorens vinkel.

Projektoren kan vise billeder i forskellige højde/bredde-forhold, også kaldet billedformat. Normalt bestemmer inputsignalet fra videokilden billedformatet. Men du kan ændre billedforholdet på bestemte billeder, så det passer til din skærm.


Hvis du altid vil bruge et bestemt billedformat til en given videoindgangskilde, kan du vælge den med projektorens **Billede**-menu.

» Relevante links

- "Ændring af billedformatet" [s.41](#)
- "Tilgængelige billedformater" [s.41](#)
- "Indstillinger for billedkvalitet - Menuen Billede" [s.59](#)

Ændring af billedformatet


Du kan ændre billedformat for det viste billede.

- 1** Tænd for projektoren og vis et billede.
- 2** Tryk på -knappen på fjernbetjeningen.
- 3** Vælg menuen **Billede** og tryk på [Enter].



- 4** Vælg **Billedformat** og tryk på [Enter].

- 5** Vælg et af de tilgængelige billedformater for dine inputsignaler og tryk på [Enter].



- 6** Tryk på  for at lukke menuerne.



De tilgængelige højde-bredde-forholdsindstillinger varierer afhængig af indgangssignalet.

» Relevante links

- "Indstillinger for billedkvalitet - Menuen Billede" [s.59](#)

Tilgængelige billedformater

Du kan vælge følgende billedformater, afhængig af inputsignalet fra videokilden.



- Bemærk, at brug af projektorens funktion til højde-bredde-forhold til reduktion, forstørrelse eller opdeling af det projicerede billede til kommercielle formål eller offentlig visning kan krænke indehaveren af ophavsrettens rettigheder til det pågældende billede under loven om ophavsret.

Billedformattilstand	Beskrivelse
Automatisk	Indstiller automatisk billedformatet i henhold til indgangssignalet.
Fuld	Viser billederne på hele projiceringsområdet, men bevarer ikke billedformatet.
Zoom	Viser billederne i hele projiceringsområdets bredde og bevarer billedets billedformat.
Medfødt	Viser billederne som de er (højde-bredde-forhold og opløsning bevares).



Projektoren giver mulighed for forskellige farvetilstande, der giver optimal lysstyrke, kontrast og farve ved en bred vifte af visningsforhold og billedtyper. Du kan vælge den tilstand, der passer til dine billeder og omgivelser, eller du kan eksperimentere med de tilgængelige tilstande.

» Relevante links

- "Ændring af farvetilstand" [s.43](#)
- "Tilgængelige farvetilstande" [s.43](#)

Ændring af farvetilstand

Du kan ændre projektorens Farvetilstand med fjernbetjeningen for at optimere billedet til dine visningsomgivelser.

- 1** Tænd for projektoren og skift til den billedkilde, du vil bruge.
- 2** Tryk på  på fjernbetjeningen for at ændre Farvetilstand. Billedets udseende ændres, og navnet på Farvetilstand vises kortvarigt på skærmen.
- 3** Hvis du vil løbe igennem de tilgængelige farvetilstande for dit inputsignal, skal du trykke på  gentagne gange.



Du kan også indstille **Farvetilstand** i projektorens **Billede**-menu.

» Relevante links

- "Indstillinger for billedkvalitet - Menuen Billede" [s.59](#)

Tilgængelige farvetilstande

Du kan indstille projektoren til at bruge disse farvetilstande, afhængig af den anvendte indgangskilde:

Farvetilstand	Beskrivelse
Dynamisk	Denne er den lyseste tilstand. Bedst til prioritering af lysstyrke.
Levende	Bedst til indhold med skarpe farver.
Biograf	Bedste for at se indhold som film.
Naturlig	Gengiver naturlige farver. Denne indstilling er bedst, når farverne på billedet skal justeres.

Lydstyrkeknapperne styrer projektorens interne højttalere.



Du skal justere lydstyrken separat for hver tilsluttet indgangskilde.



- For at justere lydstyrken af det forbundne lyd/video-system, skal du indstille **HDMI-link** til **Til** og **Enhed for Audio ud** til **AV-system** i projektorens menu **Indstillinger**.

☛ **Indstillinger** > **Betjening** > **HDMI-link** > **HDMI-link**

☛ **Indstillinger** > **Betjening** > **HDMI-link** > **Enhed for Audio ud**

- 1** Tænd for projektoren og start en præsentation.
- 2** Hvis du vil skrue op eller ned for lydstyrken, skal du trykke på knapperne  eller  på fjernbetjeningen.
Der vises en lydstyrkeindikator på skærmen.
- 3** Hvis du vil indstille lydstyrken på et bestemt niveau for en indgangskilde, skal du vælge **Lydstyrke** i projektorens **Indstillinger**-menu.

Forsigtig

Start ikke en præsentation med en for høj lydstyrke. Pludselige høje lyde kan forårsage høreskader.

Skru altid ned for lydstyrken, før der slukkes for projektoren, så du kan tænde for den og dernæst gradvist øge lydstyrken.

» **Relevante links**

- "Indstillinger af projektorfunktioner - Menuen Indstillinger" [s.61](#)


Funktioner til justering af projektoren


Følg anvisningerne i disse afsnit for at bruge projektorens funktioner til justering.

» Relevante links

- "Sådan slukkes midlertidigt for billede og lyd (A/V Mute)" [s.46](#)
- "Sluk midlertidigt for lyden (Lydløs)" [s.47](#)
- "Sådan stoppes videoafspilning midlertidigt" [s.48](#)
- "Sådan zoomer du ind på billederne (E-zoom)" [s.49](#)
- "Sådan gemmes et brugerlogo" [s.50](#)
- "Gemme et brugermønster" [s.52](#)
- "Projektorens sikkerhedsfunktioner" [s.53](#)


Du kan midlertidigt slukke for det projicerede billede og lyd. Lyd og video fortsætter dog, så du kan ikke genoptage projektionen fra det punkt, du stoppede den.



Hvis du vil vise et billede, som f.eks. et firmalogo, når du trykker på  knappen, kan du vælge dette i indstillingen for **A/V Mute** i projektorens menu **Indstillinger**.

☛ **Indstillinger > Display > A/V Mute**

1 Tryk på  knappen på fjernbetjeningen.
Det projicerede billede og lyden afbrydes.

2 Når du vil vise billede og lyd igen, trykker du på  igen.





- Projektoren slukker automatisk 30 minutter efter at A/V Mute er aktiveret. Det er muligt, at slå denne funktion fra.
☛ **Indstillinger > Betjening > A/V lydløstimer**
- Lampen lyser stadig under A/V Mute, så lampe-timerne akkumuleres fortsat.



» Relevante links

- "Indstillinger af projektorfunktioner - Menuen Indstillinger" [s.61](#)


Lyden kan slås fra midlertidigt.


- 1** Tryk på  knappen på fjernbetjeningen.
- 2** Tryk på  igen for, at slå lyden til igen.

Du kan midlertidigt stoppe afspilningen af en video eller computerpræsentation og beholde det aktuelle billede på skærmen. Lyd og video fortsætter dog, så du kan ikke genoptage projektionen fra det punkt, du stoppede den.

- 1** Tryk på  knappen på fjernbetjeningen for at stoppe videoafspilningen.
- 2** Når du vil genstarte videoafspilningen, skal du trykke på  igen.





Du kan zoome ind på et område af det projicerede billede, og forstørre det på skærmen.



1 Tryk på  knappen på fjernbetjeningen.

Der vises et trådkors på skærmen som indikerer zoomområdets centrum.

2 Tryk på følgende knapper på fjernbetjeningen for at justere zoom for billedet:

- Tryk på pileknapperne for at placere trådkorset i det billedområde, du vil zoome ind i. Hvis du vil flytte trådkorset diagonalt, trykker du parvist og samtidigt på de relevante pileknapper.
- Tryk gentagne gange på knappen  for at zoome ind på billedområdet. Hold knappen  nede for, at zoome hurtigere ind.
- Hvis du vil panorere i det zoomede billedområde, bruger du pileknapperne.
- Hvis du vil zoome ud af billedet, skal du trykke på knappen .
- For at gå tilbage til den oprindelige billedstørrelse, skal du trykke på .

Det forstørrede billede projiceres, og forstørrelsesforholdet vises også på skærmen.

Det valgte område kan forstørres fra 1 til 4 gange i 25 trin.

Du kan gemme et billede på projektoren og vise det, når der tændes for projektoren. Du kan også vise billedet, når projektoren ikke modtager et indgangssignal. Dette billede kaldes for brugerlogoskærmen.

Du kan vælge et billede, noget grafik eller et firmalogo som brugerlogo, hvilket kan være nyttigt til at identificere projektorens ejer og dermed hjælpe imod tyveri. Du kan blokere for ændringer i brugerlogoet ved at konfigurere en adgangskode.




- Hvis **Brugerlogobeskyt.** i **Adgangskodebeskyttelse** er indstillet til **Til**, skal du stille den på **Fra** inden du gemmer brugerlogoet.
- Når du kopierer menuindstillingerne fra én projektor til en anden ved hjælp af funktionen batchkonfiguration, kopieres brugerlogoet også. Du skal ikke angive oplysninger, du ikke vil dele med andre projektorer, som f.eks. brugerlogo.
- Du kan ikke gemme indhold, som er beskyttet af HDCP.

1 Projicér det billede, du vil bruge som brugerlogo.

2 Tryk på  knappen på fjernbetjeningen.

3 Vælg menuen **Indstillinger** og tryk på [Enter].



4 Vælg **Display > Brugerlogo > Startindstilling** og tryk på [Enter].

Der vises et spørgsmål, om du vil bruge det viste billede som brugerlogo.




Justeringer som f.eks. Keystone, Zoom eller Billedformat annulleres midlertidigt, når du vælger **Brugerlogo**.

5 Vælg **Ja** og tryk på [Enter].

6 Kontroller det projicerede billede, og vælg derefter **Ja** for at gemme det as brugerlogoet.


Brugerlogoet overskrives, og der vises en afsluttende meddelelse.

7 Tryk på  for at lukke meddelelsen.

8 Vælg hvornår du vil vise Brugerlogo-skærmen:



• Hvis du vil vise den, når du tænder for projektoren, vælger du **Startskærm** og indstiller til **Til**.

• Hvis du vil vise den, når du trykker på knappen , vælge **A/V Mute** og sætte den på **Logo**.



For at forhindre, at nogen kan ændre indstillingerne for Brugerlogo uden først at indtaste en adgangskode, skal du indstille **Brugerlogobeskyt.** til **Til** i menuen **Adgangskodebeskyttelse** og indstille adgangskoden.

» Relevante links

- "Sådan vælges typer af sikkerhed med adgangskode" [s.54](#)


Der er 4 slags mønstre, som er forudregistreret i projektoren, som f.eks. en lineal eller gittermønstre. Du kan projicere disse mønstre for at hjælpe dig i præsentationer ved brug af indstillingerne i **Mønstervisning**.

Du kan også gemme billedet, som projiceres i øjeblikket, som et Brugermønster.




Når du gemmer et Brugermønster, kan mønsteret ikke nulstilles til fabriksstandarden.

1 Projicer billedet, som du ønsker at gemme as Brugermønster.

2 Tryk på  knappen på fjernbetjeningen.

3 Vælg menuen **Indstillinger** og tryk på [Enter].



4 Vælg **Installation > Mønster > Brugermønster** og tryk på [Enter].

Du bliver spurgt, om du ønsker at bruge det viste billede som et Brugermønster.



- Justeringer som f.eks. Keystone, Zoom eller Billedformat annulleres midlertidigt, når du vælger **Brugermønster**.
- Digitale billeder, der er beskyttet af HDCP-teknologien, kan ikke gemmes som et Brugermønster.

5 Vælg **Ja** og tryk på [Enter].

6 Tryk på [Enter].

Der vises en besked, der beder dig om at gemme det projicerede billede som et Brugermønster.

7 Vælg **Ja** og tryk på [Enter].

Der vises en besked, om at dette er udført.

8 Tryk på [Enter].

9 Vælg **Mønstertype** og indstil det til **Brugermønster**.

10 Tryk på .

11 Vælg **Mønstervisning** og tryk på [Enter].

Det gemte billede projiceres.

Du kan sikre projektoren for at modvirke tyveri eller forhindre utilsigtet brug ved at konfigurere følgende sikkerhedsfunktioner:

- Adgangskode, så personer uden adgangskoden ikke kan bruge projektoren samt for at forhindre ændringer i startskærmen samt i andre indstillinger. Dette fungerer som tyverisikring, da projektoren ikke kan bruges, hvis den stjæles, og da du kan bestemme, hvem der kan bruge projektoren.
- Kabelføring med sikkerhedsfokus, så projektorens placering sikres fysisk.

» Relevante links

- "Typer af sikkerhed med adgangskode" [s.53](#)
- "Sådan monteres en sikkerhedswire" [s.55](#)

Typer af sikkerhed med adgangskode

Du kan konfigurere følgende typer af sikkerhed med en delt adgangskode:

- **Aktiver beskyttelse** forhindrer andre i at bruge projektoren, uden først at indtaste en adgangskode. Når du slutter strøm til projektoren og tænder for den første gang, skal du indtaste den korrekte adgangskode. Dette gælder også **Direkte opstart** og **Auto-tænd**.
- **Brugerlogobeskyt.** forhindrer andre i at ændre den tilpassede skærm, som projektoren viser ved opstart, når der ikke er et indgangssignal, eller når du bruger funktionen A/V Mute. Den tilpassede skærm modvirker tyveri, da den identificerer projektorens ejer.

» Relevante links


- "Sådan angives en adgangskode" [s.53](#)
- "Sådan vælges typer af sikkerhed med adgangskode" [s.54](#)
- "Sådan indtastes en adgangskode, så projektoren kan bruges" [s.55](#)


Sådan angives en adgangskode

Hvis du vil bruge sikkerhedsfunktionerne med adgangskode, skal du indstille en sådan adgangskode.



Adgangskoden er som standard indstillet til "0000". Lav denne om til en adgangskode efter eget valg.

- 1** Hold  på fjernbetjeningen nede i ca. fem sekunder. Menuen til indstilling af Adgangskodebeskyttelse vises.
- 2** Vælg **Adgangskode** og tryk på [Enter].




Spørgsmålet "Vil du ændre adgangskoden?" vises.


- 3** Vælg **Ja** og tryk på [Enter].




Hvis du vælger **Nej**, vises menuen til indstilling af Adgangskodebeskyttelse igen.

- 4** Indtast en adgangskode på fire cifre.

Fremhæv et tal med knappen [Enter] og pileknapperne, og tryk derefter på [Enter] for at vælge tallet. For at vælge tal fra 5 til 9 skal du trykke på knappen .





Adgangskoden vises som ****, mens du taster den. Når du har indtastet det 4. ciffer, vises bekræftelsesskærmen.

- 5** Indtast adgangskoden igen.
Meddelelsen "Den nye adgangskode er gemt." vises. Hvis adgangskoden indtastes forkert, bliver du bedt om at indtaste den igen.
- 6** Tryk på  for at gå tilbage til menuen.
- 7** Notér adgangskoden og opbevar den et sikkert sted.

Sådan vælges typer af sikkerhed med adgangskode

Når du har indstillet en adgangskode, vises denne menu, hvor du kan vælge de typer af sikkerhed med adgangskode, du vil bruge.



Hvis du ikke ser denne menu, kan du holde -knappen på fjernbetjeningen nede i 5 sekunder, indtil menuen vises.

- For at forhindre uautoriseret brug af projektoren kan du indstille **Aktiver beskyttelse** til **Til**.
- Hvis du vil forhindre, at der ændres i skærmen Brugerlogo eller tilhørende skærmindstillinger, kan du indstille **Brugerlogobeskyt.** til **Til**.


Du kan sætte et mærkat på projektoren om, at den er beskyttet med adgangskode, for yderligere at forebygge tyveri.




Sørg for at opbevare fjernbetjeningen et sikkert sted. Hvis du mister den, kan du ikke indtaste adgangskoden.

Sådan indtastes en adgangskode, så projektoren kan bruges

Når adgangskodeskærmen vises, skal du indtaste den korrekte adgangskode.



- 1 Indtast adgangskoden med knappen [Enter] og pileknapperne på fjernbetjeningen.

For at vælge tal fra 5 til 9 skal du trykke på knappen .
Adgangskodeskærmen lukker.

- 2 Hvis adgangskoden er forkert, vises en meddelelse om, at du skal prøve igen. Indtast den korrekte adgangskode for at fortsætte.

Bemærk

- Hvis der indtastes forkert adgangskode fem gange i træk, vises meddelelsen "Projektorbetjening låses." i ca. 5 min., hvorefter projektoren går i standbytilstand. Hvis dette sker, skal du tage stikket ud af stikkontakten, sætte det i igen, og tænde projektoren. Skærmen til indtastning af adgangskode vises igen på projektoren, så du kan indtaste den korrekte adgangskode.
- Hvis du har glemt adgangskoden, skal du notere "**Anmodningskode:** xxxxx"-tallet, som vises på skærmen, og kontakte Epson for at få hjælp.
- Hvis du bliver ved med at gentage ovenstående og indtaster en forkert adgangskode 30 gange i træk, vises meddelelsen "Projektoren låses. Kontakt Epson som beskrevet i dokumentationen." vises og projektoren vil ikke acceptere flere forsøg på indtastning af adgangskoden. Kontakt Epson for at få hjælp.

Sådan monteres en sikkerhedswire

Du kan brug projektorens sikkerhedsstik til at fastgøre et Kensington Microsaver Security-system som tyverisikring.



For flere oplysninger om Microsaver Security-systemet, bedes du se <http://www.kensington.com/>.

» Relevante links

- "Projektorens dele - bagside" [s.10](#)


Tilpasning af menuindstillingerne

Følg anvisningerne i disse afsnit for at bruge projektorens menusystem og for at ændre projektorens indstillinger.



► Relevante links




- "Sådan bruges projektorens menuer" [s.57](#)
- "Sådan bruges skærmtastaturet" [s.58](#)
- "Indstillinger for billedkvalitet - Menuen Billede" [s.59](#)
- "Indstillinger af projektorfunktioner - Menuen Indstillinger" [s.61](#)
- "Visning af projektoroplysninger - Menuen Info" [s.63](#)
- "Projektor genindstillingsmuligheder - Menuen Genindstil" [s.64](#)
- "Kopiering af menuindstillinger mellem projektorne (batchkonfiguration)" [s.65](#)

Du kan bruge projektorens menuer til at justere de indstillinger, der bestemmer, hvordan projektoren fungerer. Projektoren viser menuerne på skærmen.

- 1 Tryk på -knappen på fjernbetjeningen.
Menuskærmen vises med menuindstillingerne for **Billede**.




- 2 Tryk på pileknapperne op eller ned  for at flytte igennem menuerne til venstre. Indstillingerne for hver menu vises til højre.
- 3 Hvis du vil ændre indstillingerne i den viste menu, skal du trykke på [Enter].
- 4 Tryk på pileknapperne op eller ned  for at flytte igennem indstillingerne.
- 5 Skift indstillinger med knapperne, der er vist nederst på menuskærmene.
- 6 Nulstiller alle indstillingerne til deres standardværdier ved at vælge **Genindstil**.

- 7 Når du har ændret indstillingerne på en menu, skal du trykke på .
- 8 Tryk på  eller  for at forlade menuerne.

Skærmtastaturet kan bruges til at indtaste tal og tegn.

1 Tryk på pileknapperne på fjernbetjeningen for at fremhæve det tal eller tegn, du vil indtaste, og tryk på [Enter].



Hver gang du trykker på **CAPS**-tasten, skiftes mellem store og små bogstaver. Hver gang du trykker på **SYM1/2**-tasten, skifter de symboler, der er markeret.

2 Når du er færdig med indtastningen, skal du trykke på **Finish** på tastaturet for at bekræfte din indtastning. Tryk på **Cancel** for at annullere indtastningen.

» **Relevante links**

- "Tilgængelig tekst med skærmtastaturet" [s.58](#)


Tilgængelig tekst med skærmtastaturet

Du kan indtaste følgende tekst med skærmtastaturet.

Teksttype	Oplysninger
Tal	0123456789
Alfabet	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Teksttype	Oplysninger
Symboler	!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[\] ^_`{ }~

I menuen **Billede** kan du ændre billedkvaliteten for den benyttede indgangskilde.



Indstilling	Muligheder	Beskrivelse
Lysudsendelse	Normal Lav (Eco)	Justerer lysstyrken for lyskilden.
Farvetilstand	Der henvises til listen over tilgængelige farvetilstande	Justerer farvebilledernes livagtighed for forskellige billedtyper og miljøer.
Detaljerede indstil.	Lysstyrke	Gør hele billedet lysere eller mørkere. Lysstyrke: Gør hele billedet lysere eller mørkere. Kontrast: Justerer forskellen mellem lyse og mørke områder i billederne. Scene adaptiv-gamma: Justerer farverne i henhold til scenen, så du får et mere levende billede. Skru op for indstillingen, for at forbedre kontrasten.

Indstilling	Muligheder	Beskrivelse
	Farve	Justerer intensiteten i billedernes farver. Farvemætning: Justerer intensiteten i billedernes farver. Farvetone: Justerer balancen mellem grønne og magenta farvetoner i billedet. Hvidbalance: Justerer farvetemperatur i henhold til den valgte farvetilstand. De højere værdier gør billedet mere blåt, og de lavere værdier gør billedet mere rødt. Tilpasset: Justerer de enkelte R (rød)-, G (grøn)- og B (blå)-komponenter for forskydning og øgning.
	Skarphed	Justerer hvor skarpt eller blødt billedet skal være.
Billedformat	Se listen med tilgængelige billedformater	Indstiller billedforholdet (bredde/højdeforholdet) for inputkilde.
HDMI EQ-indstill.	—	Indstiller HDMI-indgangssignalet afhængig af hvilke enheder, der er forbundet til HDMI-porten. Hvis der er meget støj på billedet, eller hvis der ikke vises nogen billeder overhovedet, skal disse indstillinger konfigureres. Hvis der ikke vises nogen billeder, når der bruges en lille streaming-enhed, skal du vælge 1 .
Nulstil billede	—	Genindstiller alle justeringsværdier i menuen Billede til den valgte farveindstilling til deres standardindstillinger. Værdierne i følgende punkter nulstilles ikke: <ul style="list-style-type: none"> • HDMI EQ-indstill.




Indstillingen **Lysstyrke** påvirker ikke lampens lysstyrke. For at ændre lampens lysstyrkefunktion, skal du bruge punktet **Lysudsendelse**-indstilling.


» Relevante links

- "Tilgængelige farvetilstande" [s.43](#)
- "Tilgængelige billedformater" [s.41](#)

Med indstillingerne i menuen **Indstillinger** kan du tilpasse forskellige projektorfunktioner.



Indstilling	Muligheder	Beskrivelse
Lydstyrke	-	Justerer lydstyrken for projektorens højttalere.
Installation	Keystone	V/L Keystone: Vælg for manuelt at korrigere vandrette og lodrette sider. Quick Corner: vælg for at korrigere billedets form og justering ved hjælp af en skærmafbildning.
	Zoom	Justerer billedstørrelsen.
	Billedskift	Skifter billedpositionen vandret og lodret. Denne funktion er ikke tilgængelig, hvis funktionen Zoom er indstillet til den bredeste indstilling.
	Projektion	Vælger hvordan projektoren vender skærbilledet, så det er orienteret korrekt.

Indstilling	Muligheder	Beskrivelse
	Mønster	<p>Vælger forskellige indstillinger for mønstervisning.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Bemærk Hvis et mønster vises igennem længere tid, vil der muligvis kunne ses et tilbageværende billede på projicerede billeder.</p> </div> <p>Mønstervisning: Her kan du vise den valgte mønstertype på skærmen som en hjælp i præsentationen.</p> <p>Mønstertype: Vælg fra mønstrene 1 til 4 eller Brugermønster. Mønstrene 1 til 4 viser mønstre, som er forudregistreret i projektoren, som f.eks. en lineal eller gittermønstre.</p> <p>Brugermønster: Tager et billede af den projicerede skærm og gemmer det som et mønster til visning.</p> <p>Testmønster: Viser et testmønster til at hjælpe med at fokusere og zoome ind på billedet og korrigere billedform (tryk på knappen  for at annullere mønstervisningen).</p>
Skift	Meddelelse	Indstil til Til for at vise meddelelser som fx. navn på farvetilstand, billedformat og advarsel om høj temperatur i det projicerede billede. Indstil til Fra , hvis du ikke ønsker at vise meddelelser.
	Startskærm	Skal sættes på Til for, at vise Brugerlogo, når projektoren starter.
	Brugerlogo	Opretter en skærm, som projektoren viser for at identificere sig selv, til forbedring af sikkerheden.
	A/V Mute	Indstiller den skærmfarve eller -logo, der skal vises, når A/V Mute aktiveres.


Indstilling	Muligheder	Beskrivelse
Betjening	HDMI-link	<p>Enhedstilslutninger: Viser en liste over enheder, som er forbundet til HDMI-portene.</p> <p>HDMI-link: Aktiverer eller deaktiverer funktionerne for HDMI-link.</p> <p>Enhed for Audio ud: Vælger om der udsendes lyd fra de interne højttalere eller et forbundet audio/videosystem.</p> <p>Aktiver link: Styrer hvad der sker, når du tænder for projektoren eller den forbundne enhed.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tovejs: Tænder automatisk for den forbundne enhed, når du tænder for projektoren, og vice versa. • Enhed -> PJ: Tænder automatisk for projektoren, når du tænder for den forbundne enhed. • PJ -> Enhed: Tænder automatisk for den forbundne enhed, når du tænder for projektoren. <p>Deaktiver link: Styrer om de tilknyttede enheder deaktiveres, når projektoren slukkes.</p>
	Dvaletilstand	Slukker automatisk for projektoren efter et tidsrum uden aktivitet (når funktionen er slået Til).
	Dvaletilstandstid	Angiver tidsrummet til Dvaletilstand .
	A/V lydløstimer	Slukker automatisk for projektoren efter 30 min., hvis A/V Mute er aktiveret (når funktionen er slået Til).
	Direkte opstart	Giver mulighed for at tænde for projektoren ved at sætte den i stikkontakten, men uden at trykke på tænd/sluk-knappen.
	Auto-tænd	Vælg Til , hvis projektoren automatisk skal starte, når den er på standby og registrerer et indgangssignal.

Indstilling	Muligheder	Beskrivelse
	Højde-tilstand	Justerer projektorens driftstemperatur til brug i højder over 1.500 m over havets overflade.
	Indikatorer	Indstil til Fra for, at slukke indikatorerne på projektoren, undtagen i tilfælde af fejl eller advarsler.
	Avanceret	<p>Loglagringssted: Viser hvor, fejl- og driftslogfilerne skal gemmes.</p> <p>Batch-opsæt.område: Vælg Alle for, at kopierer alle indstillingerne i projektorens menuer til senere opsætning. Vælg Begrænset, hvis du ikke ønsker, at kopiere følgende indstillinger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indstillinger for Adgangskodebeskyttelse
Sprog	Tilgængelige sprog er tilgængelige	Vælg sprog for projektorens menuer og skærmeddelelserne.
Genindstil	—	<p>Nulstiller alle justeringsværdier på menuen Indstillinger til deres standardindstillinger, bortset fra følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zoom • Billedskift • Projektion • Enhed for Audio ud • Aktiver link • Deaktiver link • Højde-tilstand • Sprog



Hvis **Brugerlogobeskyt.** sættes på **Til** på skærmen **Adgangskodebeskyttelse**, er det ikke muligt, at ændre indstillingerne relateret til visningen af brugerlogoet (**Startskærm**, **A/V Mute** i **Display** indstilling). Slå først **Brugerlogobeskyt.Fra**.

Du kan vise oplysninger om projektoren og dens version i menuen **Info**. Du kan dog ikke ændre nogen af indstillingerne i menuen.




Oplysningskomponent	Beskrivelse
Projektorinfo	Viser oplysninger om projektoren.
Version	Viser projektorens firmwareversion.

» **Relevante links**

- "Menuen Info - Menuen Projektorinfo" [s.63](#)

Menuen Info - Menuen Projektorinfo

Du kan vise oplysninger om projektoren og dens inputkilder i menuen **Projektorinfo** i projektormenuen **Info**.



Oplysningskomponent	Beskrivelse
Lampe-Timer	Viser, hvor mange timer (H) lampen har været i brug på indstillingen Høj og Low (Eco) .
Kilde	Viser navnet på den port, den aktuelle inputkilde er tilsluttet.
Inputsignal	Viser indstillingen for det aktuelle inputsignal.
Opløsning	Viser skærmopløsningen for den aktuelle inputkilde.
Opdateringshast.	Viser opdateringsfrekvensen for den aktuelle inputkilde.
Synkroniseringsinfo.	Viser oplysninger til serviceteknikeren.
Status	Viser oplysninger til serviceteknikeren om projektorens eventuelle problemer.
Serienummer	Viser projektorens serienummer.

Du kan nulstille de fleste af projektorens indstillinger til deres standardindstillinger med funktionen **Genindstil alle** i menuen **Genindstil**.



Indstilling	Muligheder	Beskrivelse
Genindstil alle	—	Nulstiller de fleste af projektorens indstillinger til deres standardværdier.

Du kan ikke nulstille følgende indstillinger med **Genindstil alle**:

- Zoom
- Billedskift
- Sprog

Når du har valgt projektorens menuindstillinger for én projektor, kan du bruge følgende metoder til at kopiere indstillingerne til andre projektorer, forudsat, at de er af samme model.

- vha. et USB flash-drev
- ved at forbinde en computer og projektoren vha. et USB-kabel

Menuindstillinger, som f.eks. følgende, kopieres ikke til den anden projektor.

- **Lampe-Timer** og **Status** fra menuen **Projektorinfo**



- Foretag batch-konfiguration før justering af billedindstillinger, som f.eks. rettelse af keystone-forvrængning. Da værdier for billedjusteringer også medtages til den anden projektor, overskrives de justeringer, du eventuelt har foretaget før en batchkonfiguration, og det projicerede skærbillede, du har tilpasset, kan være ændret.
- Når menuindstillingerne kopieres fra én projektor til en anden, kopieres brugerlogoet også. Du skal ikke angive oplysninger, du ikke vil dele med andre projektorer, som f.eks. brugerlogo.
- Sørg for, at **Batch-opsæt.område** er indstillet til **Begrænset**, hvis du ikke ønsker, at kopiere følgende indstillinger:
 - Indstillinger for **Adgangskodebeskyttelse**
 - **Indstillinger > Betjening > Avanceret > Batch-opsæt.område**

Forsigtig

Epson påtager sig intet ansvar ved batchkonfiguration for fejl og tilhørende eventuelle udgifter til reparation på grund af strømsvigt, kommunikationsfejl eller andre problemer, der kan medføre sådanne fejl.

» Relevante links



- "Overførelse af indstillinger fra et USB-flashdrev" [s.65](#)
- "Overførelse af indstillinger fra en computer" [s.66](#)

Overførelse af indstillinger fra et USB-flashdrev

Du kan kopiere menuindstillinger fra én projektor til en anden af samme model ved hjælp af et USB flashdrev.



USB flashdrevet skal være FAT-formateret og må ikke indeholde nogen sikkerhedsfunktioner. Slet eventuelt eksisterende filer på drevet, før du bruger det til batchkonfiguration, da indstillingerne ellers muligvis ikke gemmes korrekt.

- 1** Tag lysnetledningen ud af projektoren og kontrollér, at alle lysdioder på projektoren er slukket.
- 2** Forbind et tomt USB flash-drev direkte til projektorens USB-A-port.
- 3** Hold -knappen på fjernbetjeningen nede og slut ledningen til projektoren.
- 4** Når alle lysdioder på projektoren lyser, skal du slippe -knappen. Indikatorerne på projektoren begynder at blinke, og batchkonfigurationsfilen skrives til USB flashdrevet. Når dette er udført, slukker projektoren automatisk.

Forsigtig

Du må ikke slukke for strømmen eller tage USB flashdrevet ud af projektoren, mens filen dannes. Hvis strømmen eller USB flashdrevet afbrydes, kan projektoren muligvis ikke starte korrekt igen.


- 5** Fjern USB flashdrevet.




Batchkonfigurationsfilens navn er PJCONFDATA.bin. Hvis det er nødvendigt at ændre filnavnet, kan du tilføje tekst efter PJCONFDATA, men kun ved brug af bogstaver og tal. Hvis du ændrer tekstdelen PJCONFDATA i filnavnet, kan projektoren muligvis ikke genkende filen korrekt.

- 6** Tag strømledningen ud af den projektor, du vil kopiere konfigurationen til, og kontrollér, at alle indikatorer på projektoren er slukket.

7 Forbind USB flash-drevet med den gemte batchkonfigurationsfil til projektorens USB-A-port.

8 Hold -knappen på fjernbetjeningen nede og slut ledningen til projektoren.

9 Når alle lysdioder på projektoren lyser, skal du slippe -knappen. Når alle lysdioder begynder at blinke, dannes indstillingerne. Når dette er udført, slukker projektoren automatisk.

Forsigtig

Du må ikke slukke for strømmen eller tage USB flashdrevet ud af projektoren, mens filen dannes. Hvis strømmen eller USB flashdrevet afbrydes, kan projektoren muligvis ikke starte korrekt igen.


10 Fjern USB flashdrevet.


Overførelse af indstillinger fra en computer

Du kan kopiere menuindstillinger fra én projektor til en anden af samme model ved at tilslutte en computer med et USB-kabel.

1 Tag lysnetledningen ud af projektoren og kontrollér, at alle lysdioder på projektoren er slukket.

2 Forbind et USB-kabel til computerens USB-port og projektorens Service-port (USB Mini-B).

3 Hold -knappen på fjernbetjeningen nede og slut ledningen til projektoren.

4 Når alle lysdioder på projektoren lyser, skal du slippe -knappen. Computeren genkender projektoren som en flytbar disk.

5 Åbn den flytbare disk eller mappe og gem batchkonfigurationsfilen på computeren.




Batchkonfigurationsfilens navn er PJCONFDATA.bin. Hvis det er nødvendigt at ændre filnavnet, kan du tilføje tekst efter PJCONFDATA, men kun ved brug af bogstaver og tal. Hvis du ændrer tekstdelen PJCONFDATA i filnavnet, kan projektoren muligvis ikke genkende filen korrekt.


6 Skub USB-enheden (Windows) ud eller træk ikonet for den flytbare disk til Papirkurven (Mac).

7 Fjern USB-kablet.
Projektoren slukker automatisk.

8 Tag strømledningen ud af den projektor, du vil kopiere konfigurationen til, og kontrollér, at alle indikatorer på projektoren er slukket.

9 Forbind USB-kablet til computerens USB-port og projektorens Service-port (USB Mini-B).

10 Hold -knappen på fjernbetjeningen nede og slut ledningen til projektoren.

11 Når alle lysdioder på projektoren lyser, skal du slippe -knappen. Computeren genkender projektoren som en flytbar disk.

12 Kopier batchkonfigurationsfilen (PJCONFDATA.bin), som du gemte på computeren, til roden af den flytbare disk.



Du bør ikke kopiere andre filer eller mapper end batchkonfigurationsfilen til den flytbare disk.

13 Skub USB-enheden (Windows) ud eller træk ikonet for den flytbare disk til Papirkurven (Mac).

14 Fjern USB-kablet.

Når alle lysdioder begynder at blinke, dannes indstillingerne. Når dette er udført, slukker projektoren automatisk.

Forsigtig

Du må ikke afbryde for strømmen til projektoren, mens filen dannes. Hvis strømmen afbrydes, kan projektoren muligvis ikke starte korrekt igen.

» Relevante links

- "Fejlmeddelelse ved batchkonfiguration" [s.67](#)

Fejlmeddelelse ved batchkonfiguration

Projektorens indikatorer fortæller dig, om der er fejl i forbindelse med batchkonfiguration. Tjek status for projektorens indikatorer og følg instruktionerne i denne tabel.

Indikatorstatus	Problem og løsninger
Blinker orange	<p>Batchkonfigurationsfilen er muligvis ødelagt, eller USB flash-drevet eller USB-kablet er ikke tilsluttet korrekt.</p> <p>Afbryd USB flash-drevet eller USB-kablet, tag strømledningen ud af projektoren og sæt den i igen og prøv igen.</p> <p>Hvis problemet varer ved, skal du tage projektoren ud af stikkontakten og kontakte Epson for at få hjælp.</p>

Vedligeholdelse af projektoren

Følg anvisningerne i disse afsnit for at vedligeholde projektoren.

► Relevante links

- "Vedligeholdelse af projektoren" [s.69](#)
- "Rengøring af objektivet" [s.70](#)
- "Sådan rengøres projektorkabinettet" [s.71](#)
- "Rengøring af luftåbningerne" [s.72](#)

Du skal muligvis en gang imellem rengøre projektorens objektiv og ventilationsåbningerne, så projektoren ikke overopheder på grund af blokeret ventilation.

Du skal kun skifte batterierne i fjernbetjeningen. Hvis andre dele skal udskiftes, skal du kontakte Epson eller et autoriseret Epson Servicecenter.

Advarsel

Før du rengør nogen dele af projektoren, skal du slukke for den og trække strømledningen ud. Du må aldrig åbne projektorens kabinet ud over i de situationer, der udtrykkeligt er beskrevet i denne manual. Farlig højspænding i projektoren kan medføre alvorlige personskader.

Rengør projektorens objektiv jævnligt eller når du bemærker, at det er snavset.

- Du kan fjerne støv og fedtefingre ved at tørre objektivet forsigtigt med tørt og rent linserensepapir.
- Hvis linsen er støvet, skal du blæse støvet af med en blæser og derefter tørre den af.

Advarsel

- Før du rengør linsen, skal du slukke for projektoren og trække strømkablet ud.
- Støvet må ikke blæses af med brændbare gasspraydåser, såsom luftspray. Varmen fra projektoren kan i givet fald medføre brand.

Bemærk

- Tør ikke linsen af lige efter du har slukket for projektoren. Dette kan beskadige linsen.
- Undlad at bruge skrappe midler til rengøring af objektivet, og udsæt ikke objektivet for stød, da den ellers kan blive beskadiget.

Før du rengør projektorkabinettet, bør du slukke for projektoren og trække strømledningen ud.


- Fjern støv eller snavs med en blød, tør og fnugfri klud.
- Brug en blød klud, fugtet med vand og et mildt rengøringsmiddel, for at fjerne svær snavs. Du må ikke spraye væsker direkte på projektoren.

Bemærk

Brug ikke voks, alkohol, benzen, fortynder eller andre kemikalier til at rengøre projektorens kabinet. Disse kan beskadige kabinettet. Brug ikke luft på spray, da gasserne kan efterlade brandbare reststoffer.

Rengør regelmæssigt projektorens luftind-og udtag, eller hvis du bemærker støv på overfladen af ventilationsåbningerne, så projektoren ikke overophedes på grund af blokeret ventilation.

- 1** Sluk for projektoren og træk strømledningen ud.
- 2** Fjern forsigtigt støvet med en støvsuger eller en børste.



Problemløsning

Tjek løsningerne i disse afsnit, hvis du får problemer med projektoren.

» Relevante links

- "Problemer med projicering" [s.74](#)
- "Projektorens statusindikator" [s.75](#)
- "Løsning af problemer med at tænde eller slukke for projektoren" [s.76](#)
- "Løsninger til problemer med Billede" [s.77](#)
- "Løsningsforslag til problemer med lyden" [s.81](#)
- "Løsninger til problemer med fjernbetjeningen" [s.82](#)
- "Løsninger til problemer med HDMI-link" [s.83](#)
- "Løsning til problemer med Epson streaming-medieafspiller" [s.84](#)
- "Hvis beskeden "Projektoren skal skiftes." vises" [s.85](#)

Hvis projektoren ikke fungerer korrekt, skal du slukke for den, tage den ud af stikkontakten, sætte den i stikkontakten igen og tænde for den igen.

Hvis det ikke hjælper, kan du tjekke følgende:


- Indikatorerne på projektoren kan indikere problemet.
- Løsningerne i denne manual kan hjælpe dig med at løse mange problemer.

Hvis ingen af disse løsninger hjælper, kan du kontakte Epson og få teknisk support.

Projektorens indikatorer viser projektorens status og fortæller dig, når der opstår et problem. Kontroller indikatorernes status og farve, og se i denne tabel efter en mulig løsning.



Hvis indikatorerne viser et mønster, som ikke vises i nedenstående tabel, skal du slukke for projektoren, trække stikket ud af stikkontakten og kontakte Epson for hjælp.



① Status-indikator

Projektorstatus

Indikatorstatus	Problem og løsninger
Lyser blå	Normal drift.
Blinker blå	Varmer op, lukker ned eller køler ned. Ved opvarmning skal du vente i ca. 30 sek. på, at der vises et billede. Fjernbetjening kan muligvis ikke bruges, når indikatoren blinker blå.

Indikatorstatus	Problem og løsninger
Fra	Projektoren er på standby Når du trykker på tænd/sluk-knappen, starter projicering.
Lyser orange	<p>Projektoren er overophedet og har slukket. Efterlad den slukket, så den kan køle af i 5 min.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kontrollér at ventilationsåbningerne ikke er tilstoppet af snavs eller blokeret af andre genstande. Sørg for, at der ikke er for varmt i lokalet. Hvis problemet varer ved, skal du tage projektoren ud af stikkontakten og kontakte Epson for at få hjælp. <p>Lav luftstrøm gennem luftfilteret.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kontrollér at ventilationsåbningerne ikke er tilstoppet af snavs eller blokeret af andre genstande. Sørg for, at der ikke er for varmt i lokalet. Hvis problemet varer ved, skal du tage projektoren ud af stikkontakten og kontakte Epson for at få hjælp. <p>Lav luftstrøm gennem projektoren.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kontrollér at ventilationsåbningerne ikke er tilstoppet af snavs eller blokeret af andre genstande. Sørg for, at der ikke er for varmt i lokalet. Hvis problemet varer ved, skal du tage projektoren ud af stikkontakten og kontakte Epson for at få hjælp.
Blinker orange	<p>Lampen har et problem. Sluk for projektoren, tag den ud af stikkontakten og kontakt Epson for at få hjælp.</p> <p>Der er et problem med en blæser eller en sensor. Sluk for projektoren, tag den ud af stikkontakten og kontakt Epson for at få hjælp.</p> <p>Intern projektorfejl. Sluk for projektoren, tag den ud af stikkontakten og kontakt Epson for at få hjælp.</p> <p>Strømfejl (Ballast). Sluk for projektoren, tag den ud af stikkontakten og kontakt Epson for at få hjælp.</p>

Prøv løsningsmulighederne i disse afsnit, hvis projektoren ikke tænder, når du trykker på tænd/sluk-knappen, eller hvis den slukker uventet.

» Relevante links

- "Løsning af problemer med strøm til projektoren" [s.76](#)
- "Løsning af problemer med nedlukning af projektoren" [s.76](#)

Løsning af problemer med strøm til projektoren

Hvis projektoren ikke tænder, når du trykker på tænd/sluk-knappen, kan du prøve følgende løsningsmuligheder:

- 1** Kontroller følgende elementer.
 - Hvis du bruger fjernbetjeningen, skal du tjekke batterierne til denne.
 - Sørg for, at lysnetledningen sidder korrekt i projektoren og i stikkontakten.
 - Undgå, at bruge fjernbetjeningen til streaming-medieafspilleren. Sørg for, at du bruger projektorens fjernbetjening.

- 2** Tag strømledningen ud og kontakt Epson for at få hjælp.

» Relevante links

- "Hvis projektorlampen ikke tænder" [s.76](#)

Hvis projektorlampen ikke tænder

Hvis projektorlampen ikke tænder, når du trykker på tænd/sluk-knappen, er lampen muligvis gået i stykker.

Advarsel

- Projektoren må ikke svinges eller vippe. Der kan falde glasskår ud af projektoren, som kan føre til personskader.
- Søg omgående læge, hvis du får glasskår i øjnene eller munden.

Løsning af problemer med nedlukning af projektoren

Hvis projektorens slukker uventet, kan du prøve følgende løsningsmuligheder.

- 1** Projektoren kan være gået i dvaletilstand efter en periode uden aktivitet. Udfør en handling med projektoren for at vække den igen. Hvis du vil slå dvaletilstand fra, kan du vælge **Fra** som indstilling under **Dvaletilstand**.

☛ **Indstillinger > Betjening > Dvaletilstand**

- 2** Hvis projektoren slukker uventet, er A/V lydløstimeren muligvis slået til. Hvis du vil slå A/V lydløstimeren fra, kan du vælge **Fra** i punktet **A/V lydløstimer** i menuen **Indstillinger** på projektoren.

☛ **Indstillinger > Betjening > A/V lydløstimer**

- 3** Hvis statusindikatoren lyser orange, er projektoren overophedet og den slukker.



Køleventilatorerne kører muligvis stadig, når projektoren er på standby, afhængig af projektorindstillingerne. Og når projektoren aktiveres fra standby, kan ventilatorerne larme lidt. Dette er ingen fejlfunktion.

» Relevante links

- "Indstillinger af projektorfunktioner - Menuen Indstillinger" [s.61](#)

Tjek løsningerne i disse afsnit, hvis du får problemer med projicerede billeder.


» Relevante links

- "Løsninger til problemer med manglende billeder" [s.77](#)
- "Justering af et billede, der ikke er firkantet" [s.77](#)
- "Justering af et utydeligt eller sløret billede" [s.78](#)
- "Løsning af problemer med delvise billeder" [s.78](#)
- "Justering af et billede, der indeholder støj eller er ustabilt" [s.78](#)
- "Justering af et flimrende billede" [s.79](#)
- "Justering af et billede med forkert lysstyrke eller farver" [s.79](#)
- "Justering af et billede, der vender på hovedet" [s.80](#)

Løsninger til problemer med manglende billeder

Hvis der ikke vises noget billede, kan du prøve følgende løsningsmuligheder:

1 Kontrollér projektorens status:

- Tryk på  på fjernbetjeningen for at se, om billedet er midlertidigt slået fra.
- Tjek statusindikatoren for at bekræfte, at projektoren er i normal tilstand.
- Tryk på projektorens tænd/sluk-knap for at vække den fra standby-tilstand eller slumretilstand. Tjek også, om den tilsluttede computer er i dvale eller viser en blank pauseskærm.

☛ **Indstillinger > Betjening > Dvaletilstand**

2 Kontrollér kabelforbindelserne:

- Sørg for, at alle nødvendige kabler er ordentligt tilsluttet, at der er tændt for projektoren.
- Slut videokilden direkte til projektoren.
- Udskift HDMI-kablet med et kortere.

3 Tjek status for videokilden:

- Hvis du projicerer fra en streaming medieafspiller skal du sikre dig, at der er tændt for den via USB-kabel til strømforsyningen på projektoren.
- Tænd for den tilsluttede streaming medieafspiller eller videokilde og tryk evt. på afspil for at starte en video.
- Opfylder den forbundne enhed opfylder HDMI CEC-standarden. Se dokumentationen, der følger med enheden, for at få flere oplysninger.
- Hvis du projicerer fra en bærbar computer bør du sikre, at den er indstillet til at vise på en ekstern skærm.

4 Kontroller følgende elementer:

- Sluk for projektoren og den tilsluttede streaming medieafspiller eller videokilde og tænd derefter igen.
- Indstil CEC-funktionen for den forbundne enhed igen og genstart enheden.
- Sørg for, at computerens skærmopløsning ikke overstiger projektorens opløsning og opdateringsfrekvens. Vælg eventuelt en anden skærmopløsning fra computeren. (Se dokumentation til computeren for yderligere oplysninger.)
- Nulstiller alle projektorens indstillinger til deres standardværdier.

☛ **Genindstil > Genindstil alle**

» Relevante links

- "Indstillinger af projektorfunktioner - Menuen Indstillinger" [s.61](#)
- "Projektor genindstillingsmuligheder - Menuen Genindstil" [s.64](#)

Justering af et billede, der ikke er firkantet

Hvis det projicerede billede ikke er helt firkantet, kan du prøve følgende løsningsmuligheder:

1 Anbring projektoren direkte foran skærmens midte, hvis det er muligt.

2 Juster billedets form vha. **Keystone**-indstillingerne.

☛ **Indstillinger > Installation > Keystone > V/L Keystone**

☛ **Indstillinger > Installation > Keystone > Quick Corner**

» Relevante links

- "Auto lodr. keystone" [s.34](#)
- "Projektor genindstillingsmuligheder - Menuen Genindstil" [s.64](#)
- "Sådan korrigeres billedets form med Keystone-knappen" [s.34](#)
- "Sådan korrigeres billedets form med Quick Corner" [s.35](#)

Justering af et utydeligt eller sløret billede

Hvis det projicerede billede er utydeligt eller sløret, kan du prøve følgende løsningsmuligheder:

1 Juster billedfokusering vha. fokuseringsknappen.

2 Kontroller følgende elementer:

- Anbring projektoren tilstrækkeligt tæt på skærmen.
- Anbring projektoren, så vinkeljusteringen for Keystone ikke er så stor, at den forvrænger billedet.

3 Rengør projektorens objektiv.



Du kan undgå dug på objektivet efter projektoren er flyttet fra et koldt sted, hvis du lader projektoren varme op til rumtemperatur, før du bruger den.

4 Juster indstillingen af **Skarphed** i projektorens menu **Billede** for at forbedre billedkvaliteten.

☛ **Billede > Detaljerede indstil. > Skarphed**


5 Hvis du projicerer fra en computer, kan du bruge en lavere opløsning eller en opløsning, der matcher projektorens oprindelige opløsning.

» Relevante links

- "Indstillinger for billedkvalitet - Menuen Billede" [s.59](#)
- "Fokusering af billedet med fokuseringsknappen" [s.37](#)
- "Rengøring af objektivet" [s.70](#)

Løsning af problemer med delvise billeder

Hvis et computerbillede kun vises delvist, kan du prøve følgende løsningsmuligheder:

1 Hvis du har zoomet ind eller ud af billedet med **Zoom**-indstillingen, skal du trykke på , indtil projektoren vender tilbage til fuld visning.

2 Sørg for, at du har valgt den rigtige projiceringstilstand. Du kan vælge dette med indstillingen **Projektion** under projektorens **Indstillinger**.

☛ **Indstillinger > Installation > Projektion**

3 Kontrollér computerens skærmindstillinger, deaktivér dobbelte skærme og indstil opløsningen til noget indenfor projektorens grænser. (Se dokumentation til computeren for yderligere oplysninger.)

» Relevante links

- "Indstillinger af projektorfunktioner - Menuen Indstillinger" [s.61](#)

Justering af et billede, der indeholder støj eller er ustabil

Hvis det projicerede billede indeholder elektrisk interferens (støj) eller ikke er stabilt, kan du prøve følgende løsningsmuligheder:

- 1 Tjek de kabler, der forbinder videokilden til projektoren. De bør være:
 - Ført i en afstand fra strømledningen, så der ikke opstår elektrisk interferens
 - Ordentligt tilsluttet i begge ender
 - Tilsluttet uden brug af forlængerledning

- 2 Hvis du justerede billedets form med projektorens knapper, kan du prøve at forøge indstillingen af **Skarphed** i projektorens menu **Billede** for at forbedre billedkvaliteten.

☛ **Billede > Detaljerede indstil. > Skarphed**

- 3 Hvis du har tilsluttet strøm med en forlængerledning, kan du prøve at projicere uden denne forlængerledning for at se, om den er skyld i interferens.
- 4 Vælg en opløsning og opdateringsfrekvens for computerens video, der er kompatibel med projektoren.

» Relevante links

- "Indstillinger for billedkvalitet - Menuen Billede" [s.59](#)

Justering af et flimrende billede

Hvis det viste billede flimrer, skal du prøve følgende, indtil problemet løses.

- 1 Hvis skærmen kun flimrer, når et videosignal tilsluttes, kan du prøve at skifte kablet mellem projektoren og videoenheden.
- 2 Hvis **Lysudsendelse** sættes på **Lav (Eco)**, skal du skifte dette til **Normal**. Prøv derefter, at projicere et billede i cirka to timer for at se, om det stadig flimrer.

- 3 Afbryd alle kabler, der forbinder projektoren og videoenhederne, og se om der er et signal. Nulstil derefter alle projektorindstillingerne i punktet **Genindstil alle** i menuen **Genindstil** på projektoren.

» Relevante links

- "Projektor genindstillingsmuligheder - Menuen Genindstil" [s.64](#)

Justering af et billede med forkert lysstyrke eller farver

Hvis det projicerede billede er for mørkt eller lyst, eller hvis farverne er forkerte, kan du prøve følgende løsningsmuligheder:

- 1 Prøv forskellige farvetilstande til billedet og miljøet, ved at vælge **Farvetilstand** i menuen **Billede** på projektoren.
- 2 Kontrollér videokildens indstillinger.
- 3 Juster indstillingerne i projektorens menu **Billede** i henhold til den aktuelle indgangskilde, såsom **Lysstyrke**, **Kontrast**, **Farvetone** og **Farvemætning**.
 - ☛ **Billede > Detaljerede indstil. > Lysstyrke**
 - ☛ **Billede > Detaljerede indstil. > Farve**
- 4 Sørg for at alle kabler er ordentligt forbundet til projektoren og til videoudstyret. Hvis du har brugt lange kabler, kan du prøve med nogle kortere.
- 5 Anbring projektoren tilstrækkeligt tæt på skærmen.

» Relevante links

- "Indstillinger for billedkvalitet - Menuen Billede" [s.59](#)

Justering af et billede, der vender på hovedet



Hvis det projicerede billede vender på hovedet, skal du vælge den korrekte projiceringstilstand.

☛ **Indstillinger > Installation > Projektion**

» **Relevante links**

- "Indstillinger af projektorfunktioner - Menuen Indstillinger" [s.61](#)

Hvis der ikke er nogen lyd, eller hvis lydstyrken er for lav, kan du prøve følgende løsningsmuligheder:



- 1** Juster projektorens lydstyrke vha.  eller  på fjernbetjeningen.



Hvis du har justeret lydstyrken på din streaming-medieafspiller med fjernbetjeningen til den, skal du muligvis justere lydstyrken igen.

- 2** Kontrollér kabelforbindelserne mellem projektoren og videokilden.

- 3** Kontrollér følgende indstillinger på projektoren:

- Tryk på  på fjernbetjeningen for at genoptage video og lyd, hvis de midlertidigt har været afbrudt.
- Tryk på knappen  på fjernbetjeningen for, at slå lyden til igen, hvis den er slået fra.

- 4** Kontrollér følgende indstillinger på videoudstyret:

- Kontrollér streaming medieafspilleren eller videokilden for at sikre, at der er skruet op for lyden og at lydoutputtet er angivet til den korrekte kilde.
- Indstil den tilsluttede enhed til PCM-output.
- Hvis du bruger en Mac med projektoren via et HDMI-kabel, skal du sikre, at din Mac understøtter lyd via HDMI-porten.

» Relevante links

- "Indstillinger af projektorfunktioner - Menuen Indstillinger" [s.61](#)

Hvis projektoren ikke reagerer på fjernbetjeningens kommandoer, kan du prøve følgende løsningsmuligheder.



Hvis fjernbetjeningen bortkommer, kan du bestille en ny fra Epson.

- 1** Kontrollér, at fjernbetjeningens batterier vender korrekt, og at der er strøm i dem. Udskift eventuelt batterierne.
- 2** Undgå, at bruge fjernbetjeningen til streaming-medieafspilleren. Sørg for, at du bruger projektorens fjernbetjening.
- 3** Kontrollér, om en knap på fjernbetjeningen måske sidder fast, hvilket kan medføre, at den går i dvaletilstand. Frigør knappen, så fjernbetjeningen vækkes.
- 4** Sørg for, at du bruger fjernbetjeningen indenfor en vinkel og afstand, hvor projektoren kan modtage dens signaler.
- 5** Sørg for, at projektoren ikke er under opvarmning eller ved at lukke ned.
- 6** Kraftigt lys fra lysstofrør, direkte sollys og signaler fra infrarøde kilder kan forstyrre projektorens fjernbetjeningsmodtager. Dæmp lyset i lokalet eller flyt projektoren væk fra sollyset eller fra forstyrrende udstyr.
- 7** Streaming-medieafspilleren og fjernbetjeningen er muligvis blevet afbrudt. Udfør parringen igen, ved at holde  og højre pileknap på fjernbetjeningen nede på samme tid i ca. syv sekunder.

» Relevante links

- "Brug af fjernbetjeningen" [s.19](#)


Hvis du ikke kan betjene de forbundne enheder via HDMI-link, kan du prøve følgende løsninger:

- 1** Sørg for, at kablet opfylder HDMI CEC-standarden.
- 2** Opfylder den forbundne enhed opfylder HDMI CEC-standarden. Se dokumentationen, der følger med enheden, for at få flere oplysninger.
- 3** Kontrollér, om enheden er tilgængelig under **Enhedstilslutninger**.
Hvis enheden ikke vises på listen **Enhedstilslutninger**, opfylder enheden ikke HDMI CEC-standarderne. Forbind en anden enhed.
☛ **Indstillinger > Betjening > HDMI-link > Enhedstilslutninger**
- 4** Sørg for, at alle nødvendige kabler til HDMI-link er ordentligt forbundet.
- 5** Sørg for, at de forbundne enheder er tændt, og står på standby. Se dokumentationen, der følger med enheden, for at få flere oplysninger.
- 6** Hvis du forbinder en ny enhed eller ændre forbindelsen, skal du indstille CEC-funktionen for den forbundne enhed igen, hvorefter enheden skal genstartes.

» Relevante links

- "Indstillinger af projektorfunktioner - Menuen Indstillinger" [s.61](#)

Hvis du ikke kan få Epson streaming-medieafspilleren til at virke, kan du prøve følgende løsninger:

- 1** Kontroller, at streaming-medieafspilleren er sikkert forbundet til projektoren.
- 2** Du skal bruge en internetforbindelse for, at se indhold online. Sørg for at dit trådløse netværk er tændt.
- 3** Epson streaming-medieafspiller og fjernbetjeningen er muligvis blevet afbrudt. Udfør parringen igen, ved at holde  og højre pileknap på fjernbetjeningen nede på samme tid i ca. syv sekunder.

Forsigtig

Streaming-medieafspilleren, der følger med din projektor, er beregnet til brug med projektoren. Afhængigt af den tilsluttede visningsenhed, fungerer streaming medieafspilleren muligvis ikke korrekt.



Når streaming-medieafspilleren er blevet repareret, returnere Epson muligvis enheden til dig i sin oprindelige status. Sørg for, at skrive kontooplysningerne til alle dine onlinetjenester ned, inden du kontakter din lokale forhandler eller det nærmeste Epson-reparationscenter.

Når projektorlampens levetid er færdig, vises beskeden "**Det er tid til, at skifte projektoren. Se dokumentationen for at få yderligere oplysninger.**" vises. Sluk for projektoren, og sørg for, at skifte projektoren, også selvom lampen stadig virker.

Advarsel

- Hvis du fortsætter med at bruge projektoren, efter at lampens levetid er gået, er der større chance for at lampen springer.
- Hvis lampen springer, skal du være opmærksom på følgende:
 - Området skal straks ventileres.
 - Projektoren må ikke svinges eller vippe. Der kan falde glasskår ud af projektoren, som kan føre til personskader.
 - Søg omgående læge, hvis du får glasskår i øjnene eller munden.

Bilag

Tjek disse afsnit for tekniske specifikationer og vigtige meddelelser om dit produkt.

► Relevante links

- "Ekstraudstyr og reservedele" [s.87](#)
- "Skærmstørrelse og projiceringsafstand" [s.88](#)
- "Understøttede skærmopløsninger" [s.89](#)
- "Projektorens specifikationer" [s.90](#)
- "Eksterne mål" [s.91](#)
- "Liste over sikkerhedssymboler og instruktioner" [s.92](#)
- "Advarselsmærkater" [s.94](#)
- "Ordliste" [s.95](#)
- "Bemærkninger" [s.97](#)

Følgende ekstraudstyr og reservedele er tilgængelige. Køb disse produkter efter behov.

Herunder følger en liste over ekstraudstyr og forbrugsvarer. Listen er opdateret pr.: Marts 2022.

Tilbehørsdetaljer kan ændres uden varsel, og tilgængeligheden kan variere afhængig af købslandet.

» Relevante links


- "Eksterne enheder" [s.87](#)

Eksterne enheder

Streaming-medieafspiller ELPAP12

Brug denne streaming-medieafspiller til at se online indhold.

Brug den her viste tabel til at bestemme, hvor langt fra skærmen projektoren skal placeres for at opnå en givet projiceret billedstørrelse.



- ① Projektionsafstand (cm)
- ② Afstanden fra midten af objektivet til skærmens nedre kant (cm)
- ③ Midten af objektivet

16:9 skærmstørrelse		①	②
		Minimum (Vidvinkel) til maksimum (Tele)	
26"	58 × 32	67 - 91	-4 - 0
34"	75 × 42	89 - 120	-5 - 1
40"	89 × 50	105 - 142	-6 - 1
60"	133 × 75	158 - 214	-9 - 1
80"	177 × 100	211 - 286	-12 - 1
100"	221 × 125	264 - 358	-15 - 2
200"	443 × 249	531 - 717	-30 - 4
290"	642 × 361	771 - 1041	-43 - 5
300"	664 × 374	797 - 1077	-44 - 6
391"	866 × 487	1040 - 1404	-58 - 7

16:10 skærmstørrelse		①	②
		Minimum (Vidvinkel) til maksimum (Tele)	
24"	52 × 32	67 - 91	-4 - 0
32"	69 × 43	90 - 122	-5 - 1
40"	86 × 54	113 - 154	-6 - 1
60"	129 × 81	171 - 231	-10 - 1
80"	172 × 108	228 - 309	-13 - 2
100"	215 × 135	286 - 387	-16 - 2
150"	323 × 202	430 - 581	-24 - 3
200"	431 × 269	574 - 776	-32 - 4
268"	577 × 361	770 - 1040	-43 - 5
300"	646 × 404	862 - 1165	-48 - 6
362"	780 × 487	1041 - 1406	-58 - 7

4:3 skærmstørrelse		①	②
		Minimum (Vidvinkel) til maksimum (Tele)	
21"	43 × 32	66 - 91	-4 - 0
28"	57 × 43	89 - 121	-5 - 1
40"	81 × 61	128 - 174	-7 - 1
60"	122 × 91	194 - 262	-11 - 1
80"	163 × 122	259 - 350	-14 - 2
100"	203 × 152	324 - 438	-18 - 2
150"	305 × 229	487 - 658	-27 - 3
200"	406 × 305	650 - 878	-36 - 5
237"	482 × 361	771 - 1041	-43 - 5
300"	610 × 457	976 - 1319	-54 - 7
320"	650 × 488	1042 - 1407	-58 - 7

Disse tabeller viser de kompatible opdateringsfrekvenser og opløsninger for hvert kompatibelt videoformat.


Indgangssignaler på HDMI-porten

Signal	Opdateringshast. (Hz)	Opløsning (punkter)
VGA	60	640 × 480
SVGA	60	800 × 600
XGA	60	1024 × 768
WXGA	60	1280 × 800
	60	1366 × 768
WXGA+	60	1440 × 900
WXGA++	60	1600 × 900
SXGA	60	1280 × 960
	60	1280 × 1024
SXGA+	60	1400 × 1050
WSXGA+	60	1680 × 1050
UXGA	60	1600 × 1200
1920 × 1080	50/60	1920 × 1080
WUXGA (Reduced Blanking)	60	1920 × 1200
SDTV (480i/480p)	59,94	720 × 480
SDTV (576i/576p)	50	720 × 576
HDTV (720p)	50/59,94/60	1280 × 720
HDTV (1080i)	50/59,94/60	1920 × 1080
HDTV (1080p)	23,98/24/29,97/30/50/59,94/60	1920 × 1080

Produktnavn	CO-FH02
Mål	320 (B) × 82 (H) × 211 (D) mm (eksklusive hævet område)
LCD-panelstørrelse	0,62"
Visningsmetode	Polysilicium TFT aktiv matrix
Opløsning	2.073.600 pixels Fuld HD (1.920 (B) × 1.080 (H) punkter) × 3
Fokusering	Manuel
Zoom-justering	1 - 1,35 (Digital zoom)
Lampe	UHE-lampe, 188 W
Lampens levetid	Normal Lysudsendelse: Op til 6.000 timer Lav (Eco) strømforbrug: Op til 12.000 timer
Maks. lydudgang	5 W
Højttaler	1
Strømforsyning	100-240 V AC±10% 50/60 Hz 2,9 - 1,3 A
Strømforbrug (100-120 V)	Drift: 284 W
Strømforbrug (220-240 V)	Drift: 270 W
Strømforbrug på standby	0,5 W
Driftshøjde	Højde 0 til 3.048 m
Driftstemperatur *	Højde 0 til 2.286 m: +5 til +40°C (ingen kondensering) Højde 2.287 til 3.048 m: +5 til +35°C (luftfugtighed 20 til 80%, ingen kondensering)
Opbevaringstemperatur	-10 til +60°C (luftfugtighed 10 til 90%, ingen kondensering)
Masse	Ca. 2,6 kg

* Lampens lysstyrke dæmpes, hvis omgivelsestemperaturen bliver for høj. (Ca. 35°C i en højde på 0 til 2.286 meter, og ca. 30°C i en højde fra 2.287 til 3.048 meter. Men dette kan varierer, afhængig af omgivelserne).

Vippevinkel



Hvis du vipper projektoren mere end 30° mens den er i brug, kan den blive beskadiget eller forårsage ulykker.

» Relevante links


- "Stikangivelser" [s.90](#)

Stikangivelser


HDMI-port	HDMI (lyd understøttes kun ved PCM)
Service-port	USB-stik (type B)
DC Out (2.0A)	USB-stik (type A)



USB-A og Service porte understøtter USB 2.0. Der garanteres dog ikke, at USB-porte virker med alle enheder, der understøtter USB.


















1 Midten af objektivet



Tegningernes enhed er mm.

Følgende tabel viser betydningen af de sikkerhedssymboler, der er vist på udstyrets mærkater.


Nr.	Symbol	Anerkendte standarder	Beskrivelse
1		IEC60417 No. 5007	"Tænd" (strøm) Indikerer, at der er strøm på apparatet.
2		IEC60417 No. 5008	"SLUKKET" (strøm) Indikerer, at der ikke er strøm på apparatet.
3		IEC60417 No. 5009	Standby Identificerer den kontakt eller omskifterposition, der bruges til at tænde for dele af udstyret, for at sætte det i standby-tilstand.
4		ISO7000 No. 0434B, IEC3864-B3.1	Forsigtig Viser generelle farer ved brug af produktet.
5		IEC60417 No. 5041	Advarsel, varm overflade Indikerer, at det markerede område kan være varmt og kun bør berøres med forsigtighed.
6		IEC60417 No. 6042 ISO3864-B3.6	Advarsel, risiko for elektrisk stød Identificerer udstyr, der indebærer risiko for elektrisk stød.
7		IEC60417 No. 5957	Kun til indendørs brug Identificerer elektrisk udstyr, der primært er beregnet til indendørs brug.

Nr.	Symbol	Anerkendte standarder	Beskrivelse
8		IEC60417 No. 5926	Polariteten for jævnstrøms-strømforsyningen Identificerer de positive og negative ender (polariteten) af et udstyr, jævnstrøms-strømforsyningen kan være tilsluttet.
9		—	Det samme som nr. 8.
10		IEC60417 No. 5001B	Batteri, generel På batteridrevet udstyr. Identificerer en del, som f.eks. dækslet til batterirummet eller tilslutningsterminalerne.
11		IEC60417 No. 5002	Anbringelsen af batteriet Identificerer selve batteriholderen og identificerer, hvordan batteriet skal vende i batteriholderen.
12		—	Det samme som nr. 11.
13		IEC60417 No. 5019	Jordforbindelse Identificerer en strømforbindelse, der skal tilsluttes en ekstern jordledning for at beskytte mod elektrisk stød i tilfælde af en fejl, eller terminalen med jordforbindelsen.
14		IEC60417 No. 5017	Jordforbindelse Identificerer en jordforbindelse i de tilfælde, hvor der ikke er særlige krav om tilstedeværelsen af symbol nr. 13.
15		IEC60417 No. 5032	Vekselstrøm Indikerer på typeskiltet, at udstyret kun kan bruges med vekselstrøm. Identificerer relevante terminaler.

Nr.	Symbol	Anerkendte standarder	Beskrivelse
16		IEC60417 No. 5031	Jævnstrøm Indikerer på typeskiltet, at udstyret kun kan bruges med jævnstrøm. Identificerer relevante terminaler.
17		IEC60417 No. 5172	Klasse II-udstyr Identificerer udstyr, der opfylder sikkerhedskravene for Klasse II-udstyr iht. IEC 61140.
18		ISO 3864	Generelt forbud Identificerer forbudte handlinger.
19		ISO 3864	Forbud mod berøring Indikerer, at der kan opstå personskader ved berøring af bestemte dele af udstyret.
20		—	Kig aldrig ind i objektivet, mens projektoren er tændt.
21		—	Indikerer, at der ikke må anbringes noget ovenpå udstyret.
22		ISO3864 IEC60825-1	Forsigtig, laserstråling Indikerer, at udstyret afgiver laserstråling.
23		ISO 3864	Forbud mod adskillelse Indikerer en risiko for skader, som f.eks. elektrisk stød, hvis udstyret skilles ad.
24		IEC60417 No. 5266	Standby, delvis standby For at vise, at en del af udstyret er klar.

Nr.	Symbol	Anerkendte standarder	Beskrivelse
25		ISO3864 IEC60417 No. 5057	Forsigtig, bevægelige dele Indikerer, at du skal holde dig fjernt fra bevægelige dele i henhold til beskyttelsesstandarderne.
26		IEC60417 No. 6056	Forsigtig (bevægende ventilatorblade) Af sikkerhedsmæssige grunde, bedes du holde dig væk fra de bevægende ventilatorblade.
27		IEC60417 No. 6043	Forsigtig (skarpe hjørner) Dette indikerer, at der er skarpe hjørner, der ikke må berøres.
28		—	Dette indikerer, at der ikke må kikked ind i linsen under projiceringen.
29		ISO7010 No. W027 ISO 3864	Advarsel, optisk stråling (såsom UV, synlig stråling, IR) Vær forsigtig og undgå skade på øjnene og huden, når du er i nærheden af optisk stråling.
30		IEC60417 No. 5109	Må ikke anvendes i boligområder. Dette angiver elektriske udstyr/apparater, der ikke er egnet til brug i et boligområde.

Dette produkt er udstyret med advarselsmærkater.



Som på alle stærke lyskilder, må man ikke stirre ind i strålen, RG2 IEC/EN 62471-5:2015.

Dette afsnit indeholder en kort forklaring på de vanskelige udtryk, der ikke er forklaret i vejledningens tekst. Detaljer fås i andre gængse publikationer.

Højde-bredde-forhold	Forholdet mellem et billedes længde og højde. Skærme med et vandret:lodret billedformat på 16:9, som f.eks. HDTV-skærme, kaldes bredskærme. SDTV og almindelige computerskærme har et højde-bredde-forhold på 4:3.
Kontrast	Den relative lysstyrke i lyse og mørke områder af et billede kan øges eller mindskes, så teksten og grafikken fremstår tydeligere, eller så overgangene fremstår blødere. Justering af denne egenskab i et billede kaldes kontrastjustering.
Fuld HD	En skærm af standardstørrelse med en opløsning på 1.920 (vandrette) x 1.080 (lodrette) punkter.
HDCP	HDCP er en forkortelse for High-bandwidth Digital Content Protection. Det bruges til at forhindre ulovlig kopiering og beskytter ophavsrettigheder ved at kryptere digitale signaler, der sendes via DVI- og HDMI-porte. Da HDMI-inputporten på denne projektor understøtter HDCP, kan den projicere digitale billeder, der er beskyttet af HDCP-teknologi. Men projektoren kan muligvis ikke projicere billeder beskyttet med opdaterede eller reviderede versioner af HDCP-kryptering.
HDMI™	En forkortelse for High Definition Multimedia Interface. HDMI™ er en standard for digital forbrugerelektronik og computere. Dette er den standard, med hvilken HD-billeder og multikanalslydsignaler sendes digitalt. Ved ikke at komprimere det digitale signal kan billedet overføres med den højst mulige kvalitet. Den udgør også en krypteringsfunktion for det digitale signal.
HDTV	En forkortelse for High-Definition Television, der refererer til højdefinitionssystemer, som opfylder følgende betingelser: <ul style="list-style-type: none"> Lodret opløsning på 720p eller 1.080i eller højere (p = Progressiv, i = Interlacet) Skærm Højde-bredde-forhold på 16:9

Sammenfletning	Sender oplysninger, der er nødvendige til at oprette en skærm, ved at sende hver anden linje, hvor der startes fra toppen af billedet og arbejdes ned til bunden. Der er større sandsynlighed for, at billederne flimrer, da der vises et billede for hver anden linje.
Progressiv	Projicerer information for at oprette én skærm ad gangen, hvor billedet for én ramme vises. Selvom antallet af scanningslinjer er det samme, mindskes mængden af flimren i billederne, da informationsmængden er fordoblet i forhold til et interlacet system.
Opdateringshast.	Det lysemitterende element på en skærm bevarer samme lysstyrke og farve i meget kort tid. Som følge af dette skal billedet scannes mange gange i sekundet, så det lysemitterende element opdateres. Antallet af opdateringer per sekund kaldes opdateringshastigheden og udtrykkes i hertz (Hz).
SDTV	Forkortelse for Standard Definition Television, der refererer til standard-tv-systemer, som ikke opfylder betingelserne for HDTV (High-Definition Television).
SVGA	En skærm af standardstørrelse med en opløsning på 800 (vandrette) x 600 (lodrette) punkter.
SXGA	En skærm af standardstørrelse med en opløsning på 1.280 (vandrette) x 1.024 (lodrette) punkter.
Synk.	Signaler, der sendes fra computere, anvender en bestemt frekvens. Hvis projektorfrekvensen ikke svarer til denne frekvens, bliver de projicerede billeder ikke af god kvalitet. Processen til tilpasning af faserne i disse signaler (den relative placering af top- og bundpunkter i signalet) kaldes synkronisering. Hvis signalerne ikke synkroniseres, opstår der flimren, uklarheder og vandret interferens.
VGA	En skærm af standardstørrelse med en opløsning på 640 (vandrette) x 480 (lodrette) punkter.
XGA	En skærm af standardstørrelse med en opløsning på 1.024 (vandrette) x 768 (lodrette) punkter.

WXGA	En skærm af standardstørrelse med en opløsning på 1.280 (vandrette) x 800 (lodrette) punkter.
------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

Tjek disse afsnit for vigtige bemærkninger om projektoren.

» Relevante links

- "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of EU directive" [s.97](#)
- "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of United Kingdom directive" [s.97](#)
- "Brugsbegrænsning" [s.97](#)
- "Sådan bortskaffes projektoren" [s.97](#)
- "Referencer vedr. operativsystem" [s.98](#)
- "Varemærker" [s.98](#)
- "Bemærkning om ophavsret" [s.98](#)
- "Ophavsret" [s.99](#)

Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of EU directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION
Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131
<http://www.epson.com/>

Importer: EPSON EUROPE B.V.
Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam Zuidooost
The Netherlands
Telephone: 31-20-314-5000
<http://www.epson.eu/>

Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of United Kingdom directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION
Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131
<http://www.epson.com/>

Importer: Epson (UK) Ltd.
Address: Westside, London Road, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP3 9TD, United Kingdom
<http://www.epson.co.uk>

Brugsbegrænsning

Hvis dette produkt bruges til applikationer, der kræver høj pålidelighed/sikkerhed, som f.eks. transportanordninger relateret til luftfart, jernbaner, søfart, biler etc.; katastrofe-forebyggelsesanordninger; forskellige sikkerhedsanordninger etc.; eller funktions-/præcisionsanordninger etc., bør du kun bruge dette produkt efter at have overvejet at inkludere failsafes og redundanser i dit design for at opretholde sikkerhed og total systempålidelighed. Da dette produkt ikke er tiltænkt anvendelser, der kræver ekstrem høj pålidelighed/sikkerhed, som f.eks. i luftfartsudstyr, primært kommunikationsudstyr, kontroludstyr for kernekraftsanlæg eller medicinsk udstyr, der er relateret til direkte medicinsk pleje osv., bedes du foretage din egen bedømmelse med hensyn til dette produkts egnethed efter en fuld evaluering.

Sådan bortskaffes projektoren

Lamperne i dette produkt indeholder kviksølv (Hg). Når projektoren ikke længere skal bruges og skal bortskaffes, skal du kende de lokale love og regler

om bortskaffelse eller genbrug. Produktet må ikke smides ud sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Referencer vedr. operativsystem

- Microsoft® Windows® 8.1 operativsystem
- Microsoft® Windows® 10 operativsystem
- Microsoft® Windows® 11 operativsystem

I denne guide refereres der til ovenstående operativsystemer som "Windows 8.1", "Windows 10" og "Windows 11". Derudover bruges den fælles betegnelse "Windows" til at omtale dem alle.

- macOS 10.13.x
- macOS 10.14.x
- macOS 10.15.x
- macOS 11.0.x
- macOS 12.0.x

I denne vejledning refereres fællesordet "Mac" til alle ovenstående operativsystemer.

Varemærker


EPSON er et registreret varemærke, EXCEED YOUR VISION, ELPLP og logoerne er registrerede varemærker tilhørende Seiko Epson Corporation.

iPad, iPhone, Mac, OS X, iOS og macOS er registrerede varemærker tilhørende Apple Inc.

Microsoft, Windows og Windows-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Google, Google Play, Youtube og Android TV er varemærker tilhørende Google LLC.

Google Assistant findes muligvis ikke på bestemte sprog eller i bestemte lande. Hvilke tjenester, der kan bruges, varierer efter land og sprog.

HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc. 

Wi-Fi® er et varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance®.

Bluetooth® varemærket og logoet er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og Seiko Epson Corporation bruger disse mærker under licens. Andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

Netflix er et registreret varemærke tilhørende Netflix, Inc. **NETFLIX**

Andre anvendte produktnavne tjener udelukkende til identifikationsformål og kan være varemærker tilhørende de respektive ejere. Epson frasiger sig alle rettigheder til disse mærker.

Bemærkning om ophavsret

Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må gengives, gemmes på søgemaskiner eller overføres på nogen måde eller i nogen form – det være sig elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller på anden vis – uden forudgående, skriftlig tilladelse fra Seiko Epson Corporation. Der påtages intet ansvar for patent, hvad angår brugen af de heri indeholdte oplysninger. Ligeledes påtages der intet ansvar, hvad angår skader, der måtte opstå ved brugen af de heri indeholdte oplysninger.

Hverken Seiko Epson Corporation eller deres datterselskaber er ansvarlige over for køber af dette produkt eller tredjepart for skader, tab, omkostninger eller udgifter, som køber eller tredjepart har pådraget sig som følge af: uheld, fejlagtig brug eller misbrug af dette produkt eller uautoriserede modifikationer, reparationer eller ændringer af produktet eller (undtagen i USA) manglende overholdelse Seiko Epson Corporations betjenings- og vedligeholdelsesanvisninger.

Seiko Epson Corporation påtager sig intet ansvar for skader eller problemer, der måtte opstå som følge af brug af ekstraudstyr eller forbrugsmaterialer ud over dem, der er betegnet som originale Epson-produkter eller Epson-produkter godkendt af Seiko Epson Corporation.

Indholdet i denne brugerhåndbog kan ændres eller opdateres uden varsel.

Ophavsret

Disse informationer kan ændres uden varsel.

© 2022 Seiko Epson Corporation

2022.4 414272600DA