



Manual de usuario

Multimedia Projector

CO-FH01

CO-FD01

CO-W01

CO-WX01

CO-WX02

Anotaciones Usadas en Este Manual 6

Uso del manual para buscar información..... 7

- Buscar por palabra clave..... 7
- Saltar directamente desde los marcadores..... 7
- Imprimir solo las páginas que necesita..... 7

Obtener la última versión de los documentos 8

Presentación del proyector 9

Partes y funciones del proyector..... 10

- Partes del proyector: frente..... 10
- Partes del proyector: posterior..... 11
- Partes del proyector: base..... 12
- Partes del proyector: mando a distancia del proyector 13

Configuración del proyector 15

Colocación del proyector 16

- Precauciones relacionadas con la instalación 18
- Opciones de configuración e instalación del proyector 18
- Distancia de proyección 19

Instalar el cable de seguridad..... 20

Instalación de las baterías en el mando a distancia..... 21

- Funcionamiento del mando a distancia..... 21

Conexiones del proyector 23

- Conexión con fuentes de vídeo..... 23
 - Conexión con una fuente de vídeo HDMI..... 23
- Conexión con un ordenador..... 23
 - Conexión con un ordenador para vídeo o audio HDMI 24
 - Conexión con un ordenador para vídeo o audio USB..... 24
 - Conectar a un iPad/iPhone..... 25

- Conexión con dispositivos USB externos..... 25
 - Proyección desde dispositivos USB 25
 - Conexión a un dispositivo USB 25
 - Desconexión de un dispositivo USB..... 26
- Conexión con una cámara de documentos..... 26

Utilización de las funciones básicas del proyector 27

Encendido del proyector 28

- Pantalla Inicio..... 29

Apagado del proyector..... 31

Selección del idioma para los menús del proyector 32

Modos de proyección 33

- Cambio del modo de proyección con el mando a distancia..... 33
- Cambio del modo de proyección con los menús..... 33

Establecimiento del tipo de pantalla 35

- Ajuste de la posición de la imagen mediante la posición de la pantalla 35

Mostrar un patrón de prueba 37

Ajuste de la altura de la imagen..... 38

Forma de la imagen 39

- Corrección de la forma de la imagen con el botón de keystone..... 39
- Corrección de la forma de la imagen con Quick Corner 40

Enfoque de la imagen con la palanca de enfoque..... 42

Cambio del tamaño de la imagen con el zoom..... 43

Ajustar la posición de la imagen mediante el cambio de imagen 44

Selección de una fuente de imagen 46

Relación de aspecto de imagen 47

- Modificación de la relación de aspecto de imagen 47
- Relaciones de aspecto de imagen disponibles..... 47

Ajuste de la calidad de imagen (Modo de color)	49
Modificación del modo de color	49
Modos de color disponibles	49
Control del volumen con los botones de volumen.....	50
 Ajuste de las funciones del proyector	 51
Conexión de red inalámbrica.....	52
Instalación del módulo de LAN inalámbrica	52
Selección manual de la configuración de red inalámbrica	52
Selección de la configuración de red inalámbrica en Windows	54
Selección de la configuración de red inalámbrica en Mac.....	55
Configuración de la seguridad de la red inalámbrica	55
Utilizar un código QR para conectar un dispositivo móvil.....	56
Proyección de una presentación de PC Free.....	58
Tipos de archivos compatibles con PC Free	58
Precauciones para la proyección con PC Free	58
Inicio de una presentación en PC Free	59
Inicio de una presentación de película en PC Free	60
Opciones de visualización de PC Free.....	61
Desactivar la imagen y el sonido temporalmente (Pausa A/V) ...	63
Apagar el sonido temporalmente (Pausa).....	64
Detención temporal de vídeos.....	65
Aplicar zoom a las imágenes (E-Zoom).....	66
Almacenamiento de una imagen de logotipo de usuario	67
Guardar un patrón de usuario	69
Funciones de seguridad del proyector	70
Tipos de seguridad por contraseña.....	70
Configuración de una contraseña	70
Selección de los tipos de seguridad por contraseña	71
Introducción de una contraseña para la utilización del proyector	72

Instalación de un cable de seguridad.....	72
---	----

Supervisión y control del proyector 73

Epson Projector Management	74
---	-----------

Control de un proyector conectado a la red a través de un navegador web.....	75
---	-----------

Opciones de control web.....	76
------------------------------	----

Configuración de las alertas de correo electrónico a través de la red del proyector	79
--	-----------

Mensajes de alerta por correo electrónico del proyector de red	79
--	----

Configuración del monitor con SNMP.....	81
--	-----------

Ajuste de la configuración de menús 82

Utilización de los menús del proyector	83
---	-----------

Utilización del teclado mostrado	84
---	-----------

Texto disponible al utilizar el teclado mostrado.....	84
---	----

Configuración de calidad de la imagen - Menú Imagen	85
--	-----------

Configuración de funciones del proyector - Menú Ajustes	87
--	-----------

Configuración de la red del proyector - Menú Red	90
---	-----------

Menú Red - Menú Básica	91
------------------------------	----

Menú Red - Menú LAN inalám.	91
----------------------------------	----

Menú Red - Menú Notificación	93
------------------------------------	----

Menú Red - Menú Otros.....	94
----------------------------	----

Menú Red - Menú Restablecer	95
-----------------------------------	----

Menú Red - Menú completado	95
----------------------------------	----

Ajuste de la configuración del proyector - Menú ECO	97
--	-----------

Visualización de información del proyector - Menú Información	98
--	-----------

Menú Información - Menú Inf. del proyector	98
--	----

Lista de códigos ID de eventos	99
Opciones de restablecimiento del proyector - Menú	
Restablecer	100
Copia de los ajustes del menú entre proyectores	
(configuración simultánea)	101
Transferencia de ajustes desde una unidad flash USB	101
Transferencia de ajustes desde un ordenador	102
Notificación de errores de configuración simultánea de varios dispositivos	103
 Mantenimiento del proyector	 104
Mantenimiento del proyector.....	105
Limpiar la Lente	106
Limpieza de la cubierta del proyector	107
Limpieza de las entradas de aire	108
 Resolución de problemas	 109
Problemas de proyección.....	110
Estado del indicador del proyector.....	111
Utilización de las pantallas de ayuda del proyector	113
Solución de problemas de encendido y apagado del	
proyector	114
Solución de problemas de encendido del proyector	114
Cuando la lámpara del proyector no se enciende	114
Solución de problemas de apagado del proyector	114
Resolución de problemas de imagen.....	115
Resolución de problemas de imagen ausente	115
Ajuste de una imagen que no es rectangular.....	115
Ajuste de una imagen borrosa o difusa	116
Solución de problemas de imagen parcial	116

Ajuste de una imagen que contiene ruido o es estática	117
Ajustar una imagen parpadeante.....	117
Ajuste de una imagen con brillo o colores incorrectos	117
Ajuste de una imagen al revés.....	118
Resolución de problemas de USB Display.....	118
 Resolución de problemas de sonido	 119
Resolución de problemas de funcionamiento del mando a	
distancia.....	120
Resolución de problemas de contraseña.....	121
Resolución de problemas del enlace HDMI.....	122
Cuando aparece el mensaje "Es hora de reemplazar el	
proyector." se visualiza	123
 Apéndice	 124
Accesorios opcionales y piezas de sustitución	125
Soportes.....	125
Para conexión inalámbrica	125
Dispositivos externos	125
Tamaño de la pantalla y distancia de proyección	126
Resoluciones de pantalla compatibles	128
Especificaciones del proyector	129
Especificaciones de los conectores	129
Dimensiones externas	131
Requisitos del sistema de USB Display	132
Lista de símbolos e instrucciones de seguridad	133
Etiquetas de advertencia.....	135
Glosario	136
Avisos	138



Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of EU directive.....	138
Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of United Kingdom directive.....	138
Restricciones de uso	138
Cómo desechar el proyector	138
Referencias a sistemas operativos.....	139
Marcas comerciales	139
Nota sobre Copyright.....	139
Atribuciones de derechos de autor	140

Anotaciones Usadas en Este Manual







Símbolos de seguridad

El proyector y sus manuales utilizan símbolos gráficos y etiquetas para indicar contenido que le informa sobre cómo utilizar el proyector de forma segura.

Lea y siga detenidamente las instrucciones indicadas por estos símbolos y etiquetas para evitar causar lesiones a personas o daños materiales.

 Advertencia	Este símbolo se aplica a información que, si se ignora, podría dar lugar a daños personales o incluso la muerte.
 Precaución	Este símbolo indica una información que, si se ignora, podría dar lugar a lesiones personales o daños físicos debido a un manejo incorrecto.

Indicaciones de información general

Atención	Esta etiqueta indica procedimientos que pueden provocar averías o lesiones si no se realizan con el cuidado suficiente.
	Esta etiqueta indica información adicional que podría ser útil saber.
Botón 	Indica los botones del mando a distancia o del panel de control. Ejemplo: botón 
Nombre del menú/configuración	Indica los nombres del menú y configuración del proyector. Ejemplo: Seleccione el menú Imagen .  Imagen > Color
	Esta etiqueta indica los enlaces a las páginas relacionadas.
	Esta etiqueta indica el nivel de menú actual del proyector.

» Enlaces relacionados

- "Uso del manual para buscar información" [p.7](#)
- "Obtener la última versión de los documentos" [p.8](#)


El manual en formato PDF le permite buscar la información que está buscando por palabra clave o saltar directamente a secciones específicas utilizando los marcadores. También puede imprimir solo las páginas que necesite. En esta sección se explica cómo usar un manual PDF abierto en Adobe Reader X en su PC.

► Enlaces relacionados

- "Buscar por palabra clave" p.7
- "Saltar directamente desde los marcadores" p.7
- "Imprimir solo las páginas que necesita" p.7

Buscar por palabra clave

Haga clic en **Editar > Búsqueda avanzada**. Escriba la palabra clave (texto) para la información que desea encontrar en la ventana de búsqueda y haga clic en **Buscar**. Las coincidencias se muestran como una lista. Haga clic en una de las coincidencias mostradas para saltar a esa página.




Saltar directamente desde los marcadores

Haga clic en un título para saltar a esa página. Haga clic en + o > para ver los títulos de nivel inferior de esa sección. Para volver a la página anterior, realice la siguiente operación en el teclado.

- Windows: mantenga pulsado **Alt** y luego pulse ←.


- Mac OS: mantenga pulsada la tecla de comando y luego pulse ←.



Imprimir solo las páginas que necesita

También puede extraer o imprimir solo las páginas que necesita. Haga clic en **Imprimir** en el menú **Archivo** y, a continuación, especifique las páginas que desea imprimir en **Páginas en Páginas para imprimir**.

- Para especificar una serie de páginas, escriba un guion entre la página de inicio y la página final.
Ejemplo: 20-25
- Para especificar páginas que no están en serie, divida las páginas con comas.
Ejemplo: 5, 10, 15



Puede obtener la última versión de los manuales y las especificaciones en el sitio web de Epson.

Visite epson.sn y especifique el nombre del modelo.

Presentación del proyector

Consulte estas secciones para obtener más información sobre las funciones y nombres de las partes del proyector.

» **Enlaces relacionados**


- "Partes y funciones del proyector" [p.10](#)

Las siguientes secciones explican las partes del proyector y sus funciones.

» **Enlaces relacionados**

- "Partes del proyector: frente" [p.10](#)
- "Partes del proyector: posterior" [p.11](#)
- "Partes del proyector: base" [p.12](#)
- "Partes del proyector: mando a distancia del proyector" [p.13](#)

Partes del proyector: frente




Nombre		Función
1	Altavoz	Transmite el audio.
2	Palanca de liberación del pie	Pulse la palanca de liberación del pie para extender y replegar el pie ajustable frontal.
3	Lente	Las imágenes se proyectan desde aquí.
4	Receptor remoto	Recibe las señales del mando a distancia.
5	Palanca de enfoque	Ajusta el enfoque de la imagen.

Nombre		Función
6	Ventilación de entrada de aire	Da entrada a aire para enfriar internamente el proyector.
7	Puerto HDMI	Recibe señales de vídeo de ordenadores y equipos de vídeo compatibles con HDMI. Este puerto es compatible con HDCP 2.3.
8	Puerto USB-B	Conecta un cable USB al ordenador para proyectar imágenes del ordenador.
9	Puerto USB-A (5V --- 2.0A)	Conecta un dispositivo de almacenamiento USB o una cámara digital y proyecta películas o imágenes utilizando PC Free. Conecta la cámara de documentos opcional. Conecta el módulo de LAN inalámbrica. En lo sucesivo se denominará puerto USB-A.
10	Indicador de estado	Indica el estado del proyector.
11	Botón de encendido/apagado []	Permite encender o apagar el proyector.

» **Enlaces relacionados**

- "Estado del indicador del proyector" [p.111](#)
- "Funcionamiento del mando a distancia" [p.21](#)
- "Enfoque de la imagen con la palanca de enfoque" [p.42](#)
- "Limpieza de las entradas de aire" [p.108](#)
- "Ajuste de la altura de la imagen" [p.38](#)

Partes del proyector: posterior




Nombre		Función
1	Toma de corriente	Conecta el cable de alimentación al proyector.
2	Punto de instalación del cable de seguridad	Pase por este orificio un cable de seguridad disponible en tiendas y fije bien el dispositivo. También puede colocar aquí el cable de seguridad opcional para evitar que el proyector se caiga del techo o pared.
3	Ventilación de salida de aire	Salida del aire utilizado para enfriar el proyector internamente. <div><div>⚠ Advertencia No mire dentro de las ranuras. Si la lámpara explota, puede presentar fugas de gases y pequeños fragmentos de cristal podrían esparcirse provocando el riesgo de causar daños personales. Acuda a un médico si inhala algún fragmento de los cristales rotos o si entran en contacto con los ojos o la boca.</div></div>

Nombre		Función
		<div><div>⚠ Precaución Durante la proyección, no coloque la cara ni las manos cerca de la ventilación de salida de aire, ni tampoco objetos que puedan dañarse o deformarse por el calor. El aire caliente procedente de la ventilación de salida de aire podría provocar quemaduras, deformaciones o accidentes.</div></div>
4	Ranura de seguridad	La ranura de seguridad es compatible con el sistema de seguridad Microsaver fabricado por Kensington.

» Enlaces relacionados

- "Instalación de un cable de seguridad" [p.72](#)

Partes del proyector: base



Nombre		Función
4	Pie ajustable frontal	Cuando el proyector esté colocado sobre una superficie como un escritorio, extienda el pie para ajustar la posición de la imagen.


» Enlaces relacionados

- "Ajuste de la altura de la imagen" [p.38](#)
- "Instalación de un cable de seguridad" [p.72](#)






Nombre		Función
1	Puntos de fijación para el soporte para fijación en techo (tres puntos)	Coloque el soporte para fijación en techo opcional cuando desee colgar el proyector del techo.
2	Punto de instalación del cable de seguridad	Pase por este orificio un cable de seguridad disponible en tiendas y fije bien el dispositivo. También puede colocar aquí el cable de seguridad opcional para evitar que el proyector se caiga del techo o pared.
3	Ventilación de entrada de aire	Da entrada a aire para enfriar internamente el proyector.

Partes del proyector: mando a distancia del proyector

Puede operar su proyector usando este mando a distancia.



Nombre		Función
1	Botón de encendido/apagado 	Permite encender o apagar el proyector.
2	Botón Modo de color 	Permite cambiar el modo de color.
3	Botón Keystone 	Muestra la pantalla de ajuste Keystone o la pantalla Quick Corner .
4	Botones de flechas 	Permite seleccionar elementos del menú al visualizar el menú del proyector. Cuando los iconos ▲▼ o ◀▶ se muestran en la pantalla del menú, utilice estos botones para seleccionar los elementos del menú.
5	Botón [Enter] 	Permite ingresar en la selección actual y moverse al siguiente nivel mientras se visualiza el menú del proyector.
6	Botón de inicio 	Muestra y cierra la pantalla Inicio.
7	Botón Esc 	Detiene la función actual. Permite regresar al nivel anterior del menú al visualizar el menú del proyector.
8	Botones de E-Zoom 	Amplías un área de la imagen proyect. y la amplía en la pantalla.
9	Botón A/V Mute 	Activa o desactiva el vídeo y el audio temporalmente.
10	Botón Silencio 	Activa o desactiva el audio temporalmente.

Nombre	Función
11 Botones Subir volumen y Bajar volumen 	Permite ajustar el volumen para el altavoz y los auriculares.
12 Botón Freeze 	Permite pausar o reanudar la visualización de imágenes.
13 Botón Menú 	Abre y cierra el menú del proyector. Puede utilizar los menús del proyector para ajustar la configuración que controla el funcionamiento del proyector.
14 Botón Brillo 	Permite ajustar el brillo de la imagen proyectada.
15 Botón Source 	Permite cambiar a la siguiente fuente de entrada.
16 Emisor de infrarrojos del mando a distancia	Envía las señales del mando a distancia.

» Enlaces relacionados

- "Aplicar zoom a las imágenes (E-Zoom)" [p.66](#)
- "Ajuste de la calidad de imagen (Modo de color)" [p.49](#)
- "Pantalla Inicio" [p.29](#)
- "Corrección de la forma de la imagen con el botón de keystone" [p.39](#)
- "Selección de una fuente de imagen" [p.46](#)
- "Utilización de los menús del proyector" [p.83](#)

Configuración del proyector

Siga las instrucciones de estas secciones para configurar el proyector.

» Enlaces relacionados


- "Colocación del proyector" [p.16](#)
- "Instalar el cable de seguridad" [p.20](#)
- "Instalación de las baterías en el mando a distancia" [p.21](#)
- "Conexiones del proyector" [p.23](#)

Puede colocar el proyector en prácticamente cualquier superficie plana para proyectar una imagen.


También puede instalar el proyector en un soporte para fijación en techo si desea utilizarlo en una ubicación fija. El soporte para fijación en techo opcional es necesario para instalar el proyector en el techo.

Tenga en cuenta los siguientes puntos al seleccionar la ubicación del proyector:

- Coloque el proyector en una superficie robusta y nivelada.



- Deje suficiente espacio alrededor y debajo del proyector para su ventilación y no lo coloque sobre o cerca de cualquier objeto que podría obstruir las ventilaciones.
- Coloque el proyector de manera que quede perfectamente orientado a la pantalla, no formando un ángulo respecto a ella.



Si no puede instalar el proyector perfectamente orientado hacia la pantalla, corrija la distorsión keystone resultante con los controles del proyector. Para obtener imágenes de máxima calidad, es recomendable ajustar la posición de instalación del proyector para lograr el tamaño y la forma correctos de la imagen.

Advertencia

- Deberá instalar un soporte para fijación en techo al colgar el proyector del techo. Si no instala el proyector de forma correcta, este podría caerse y provocar daños o lesiones.
- No utilice adhesivos en los puntos de fijación para el soporte para fijación en techo para evitar que se aflojen los tornillos ni utilice productos como lubricantes, aceites o sustancias similares en el proyector; es posible que la cubierta se rompa y el proyector se caiga. Esto podría provocar lesiones graves a las personas que se encuentren debajo, además de dañar el proyector.
- Los errores al instalar el soporte para fijación en techo y el proyector pueden hacer que el proyector se caiga. Después de instalar el soporte para fijación específico de Epson que soporta el proyector, asegúrese de fijar dicho soporte a todos los puntos de fijación para el soporte para fijación en techo del proyector. Asimismo, asegúrese de fijar el proyector y los soportes usando un cable lo suficientemente fuerte como para aguantar el peso.
- No instale el proyector en lugares expuestos a altos niveles de polvo o humedad, como en ubicaciones donde haya humo o vapor. De lo contrario, podría producirse un incendio o una descarga eléctrica. La carcasa del proyector también podría deteriorarse y dañarse, lo que podría provocar la caída del mismo.


Ejemplos de entornos que podrían provocar la caída del proyector debido al deterioro de la carcasa.

- Ubicaciones donde haya humo excesivo o partículas de aceite en suspensión, como fábricas o cocinas.
- Ubicaciones que contengan disolventes volátiles o productos químicos, como fábricas o laboratorios.
- Ubicaciones donde el proyector podría estar sujeto a detergentes o productos químicos, como fábricas o cocinas.
- Ubicaciones en las que a menudo se usan aceites aromáticos, como salas de relajación.
- Cerca de dispositivos que producen humo excesivo, partículas de aceite en suspensión o espuma en eventos.
- Lugares donde el proyector podría estar expuesto a los rayos ultravioleta, como una habitación soleada.
- Ubicaciones cerca de humidificadores.

Advertencia

- No cubra la ventilación de entrada de aire ni la ventilación de salida de aire del proyector. Si se cubre alguna de las ventilaciones, se puede incrementar la temperatura interior y producirse un incendio.
- No coloque o guarde el proyector en lugares polvorientos o sucios. De lo contrario, la calidad de la imagen proyectada puede disminuir o el filtro de aire puede obstruirse y provocar un mal funcionamiento o un incendio.
- No instale el proyector en una superficie inestable ni en un lugar que no cumpla las especificaciones de peso del proyector. De lo contrario, podría caerse o volcar y provocar accidentes y lesiones.
- No utilice el proyector sobre una superficie inflamable (como un periódico, una lámina de plástico o una alfombra) o una alfombra eléctrica. El alto calor generado por el proyector podría deformarlos o decolorarlos y provocar un incendio.
- Cuando lo instale en una posición elevada, tome medidas contra la caída utilizando cables para garantizar la seguridad en caso de emergencia, como un terremoto, y prevenir accidentes. Si no lo instala correctamente, el proyector podría caerse y provocar accidentes y lesiones.
- No lo instale en lugares en los que puede sufrir daños por la sal, o en lugares que pueden ser objeto de gases corrosivos como, por ejemplo, el gas sulfúrico de las fuentes termales. De lo contrario, la corrosión puede hacer que el proyector se caiga. También puede provocar el mal funcionamiento del proyector.
- Cuando utilice el proyector al aire libre por la noche, tenga cuidado de no tropezar con los cables de alimentación de extensión que esté utilizando. De lo contrario, el proyector podría caerse o volcar provocando accidentes y lesiones.

Atención

- No utilice el proyector apoyándolo sobre un lado. Esto podría causar una avería del proyector.
- Si utiliza el proyector a altitudes por encima de 1 500 metros, establezca **Modo alta altitud** en **On** en el menú del proyector para garantizar que la temperatura interna del proyector se regule de forma correcta.
 **Ajustes > Operación > Modo alta altitud**
- No instale el proyector en lugares con mucha humedad o polvo, ni en lugares expuestos a humos de fuegos o tabaco.

» Enlaces relacionados

- "Precauciones relacionadas con la instalación" [p.18](#)

- "Opciones de configuración e instalación del proyector" [p.18](#)
- "Distancia de proyección" [p.19](#)
- "Forma de la imagen" [p.39](#)
- "Configuración de funciones del proyector - Menú Ajustes" [p.87](#)
- "Ajuste de la altura de la imagen" [p.38](#)
- "Enfoque de la imagen con la palanca de enfoque" [p.42](#)


Precauciones relacionadas con la instalación

Tenga en cuenta las siguientes precauciones al instalar el proyector.

Espacio de instalación

Atención

- Asegúrese de dejar la siguiente cantidad de espacio alrededor del proyector para no bloquear las ventilaciones de salida y entrada de aire.
- No instale el proyector en un lugar que no permita la circulación del aire, como puede ser una estantería o dentro una caja.




- ① 10 cm
- ② 20 cm
- ③ 30 cm


Opciones de configuración e instalación del proyector

Puede configurar o instalar el proyector de las siguientes formas:

Frontl/Posterior



Techo frontal/Techo posterior



Asegúrese de seleccionar la opción de **Proyección** correcta en el menú **Ajustes** del proyector, conforme al método de instalación utilizado.

☛ **Ajustes > Instalación > Proyección**

» Enlaces relacionados

- "Modos de proyección" [p.33](#)


Distancia de proyección

La distancia a la que coloca el proyector de la pantalla determina el tamaño aproximado de la imagen. El tamaño de la imagen aumenta cuanto más lejos se encuentre el proyector de la pantalla, pero puede variar en función del factor de zoom, la relación de aspecto y otros ajustes.

Consulte el Apéndice para obtener información acerca de cómo determinar la distancia a la que debe colocar el proyector de la pantalla en función del tamaño de la imagen proyectada.



Al corregir la distorsión keystone, la imagen se verá ligeramente más pequeña.



» Enlaces relacionados


- "Tamaño de la pantalla y distancia de proyección" [p.126](#)

Cuando instale el proyector en un lugar alto como un techo, una pared o un estante, instale el juego de alambre de seguridad opcional para fijar el proyector en el lugar de instalación y evitar que se caiga.

Advertencia

Asegúrese de utilizar el cable de seguridad proporcionado con el soporte para fijación en techo de Epson. El cable de seguridad está disponible como un Juego de cables de seguridad ELPWR01 opcional.

- 1** Pase el cable de seguridad a través del punto de conexión del cable de seguridad en el proyector.




- 2** Conecte el otro extremo del cable de seguridad a una estructura que sea lo suficientemente fuerte para soportar el peso del proyector, como un dispositivo de montaje disponible comercialmente. Si el cable es demasiado largo, enróllelo para que quede lo menos flojo posible.

El mando a distancia utiliza dos baterías AAA, que se incluyen con el proyector.

Atención

Asegúrese de leer la sección *Instrucciones de seguridad* antes de manipular las pilas.

- 1 Quite la cubierta de la batería tal y como se muestra.




- 2 Si es necesario, extraiga las baterías usadas.



Deseche las pilas usadas conforme a las normativas locales.


- 3 Inserte las baterías con los extremos + y - apuntando como se muestra.



⚠ Advertencia

Compruebe las posiciones de las marcas (+) y (-) en el interior del soporte de las baterías para asegurar que éstas se insertan correctamente. Si las baterías no se manejan correctamente, podrían explotar o tener pérdidas, provocando un incendio, lesiones o daños en el producto.

- 4 Cambie la cubierta de la batería y presiónela hacia abajo hasta que quede colocada en su posición.




» Enlaces relacionados

- "Funcionamiento del mando a distancia" [p.21](#)

Funcionamiento del mando a distancia

El mando a distancia le permite controlar el proyector desde prácticamente cualquier lugar de la sala.

Asegúrese de apuntar el mando a distancia a los receptores del proyector dentro de la distancia y los ángulos que se detallan aquí.



- Evite utilizar el mando a distancia en condiciones con luces fluorescentes brillantes o bajo la luz solar directa, o el proyector podría no responder a los comandos. Si no va a utilizar el mando a distancia durante un período extenso, extraiga las baterías.

Consulte estas secciones para conectar el proyector a diversas fuentes de proyección.

Atención

- Compruebe la forma y orientación de los conectores de cualquier cable que desee conectar. No fuerce un conector en un puerto si no puede insertarse de forma correcta. El dispositivo o el proyector podrían sufrir daños o averías.



Consulte la guía *Guía de inicio rápido* para obtener una lista de cables proporcionados con el proyector. Compre cables opcionales o disponibles en cualquier tienda cuando sea necesario.

» Enlaces relacionados

- "Conexión con fuentes de vídeo" [p.23](#)
- "Conexión con un ordenador" [p.23](#)
- "Conexión con dispositivos USB externos" [p.25](#)
- "Conexión con una cámara de documentos" [p.26](#)

Conexión con fuentes de vídeo

Siga las instrucciones de estas secciones para conectar dispositivos de vídeo al proyector.



- Si el puerto del dispositivo que desea conectar posee una forma inusual, utilice el cable suministrado con el dispositivo o un cable opcional para conectarlo al proyector.
- El cable varía en función de la señal de salida procedente del equipo de vídeo conectado.
- Algunos tipos de equipo de vídeo pueden emitir distintos tipos de señal. Consulte la guía de usuario suministrada con el equipo de vídeo para confirmar qué tipo de señales puede emitir.

» Enlaces relacionados

- "Conexión con una fuente de vídeo HDMI" [p.23](#)


Conexión con una fuente de vídeo HDMI

Si la fuente de vídeo posee un puerto HDMI, puede conectarlo al proyector con un cable HDMI disponible en tiendas y enviar el audio de la fuente de vídeo con la imagen proyectada.

Atención

No encienda la fuente de vídeo antes de conectarla al proyector. Si lo hace, podría dañar el proyector.

- 1** Conecte el cable HDMI al puerto de salida HDMI de la fuente de vídeo.
- 2** Conecte el otro extremo al puerto HDMI del proyector.



Conexión con un ordenador

Siga las instrucciones de estas secciones para conectar un ordenador al proyector.


» Enlaces relacionados

- "Conexión con un ordenador para vídeo o audio HDMI" [p.24](#)
- "Conexión con un ordenador para vídeo o audio USB" [p.24](#)
- "Conectar a un iPad/iPhone" [p.25](#)

Conexión con un ordenador para vídeo o audio HDMI

Si el ordenador posee un puerto HDMI, puede conectarlo al proyector con un cable HDMI y enviar el audio del ordenador con la imagen proyectada.

- 1 Conecte el cable HDMI al puerto de salida HDMI del ordenador.
- 2 Conecte el otro extremo al puerto HDMI del proyector.




Conexión con un ordenador para vídeo o audio USB

Si el ordenador cumple con los requisitos del sistema, puede enviar la salida de audio y vídeo al proyector a través del puerto USB del ordenador. Esta función se denomina USB Display. Conecte el proyector al ordenador mediante un cable USB.



- Si utiliza una central USB, la conexión quizás no funcione correctamente. Conecte el cable USB directamente al proyector.

- 1 Conecte el cable al puerto USB-B del proyector.



- 2 Conecte el otro extremo a cualquier puerto USB disponible del ordenador.
- 3 Encienda el proyector y el ordenador.
- 4 Realice una de las siguientes acciones para instalar el software Epson USB Display:



Sólo necesita instalar este software la primera vez que conecte el proyector al ordenador.

- Windows: Seleccione **Ejecutar EMP_UDSE.EXE** en el cuadro de diálogo que aparece para instalar el software Epson USB Display.
- Mac: la carpeta de configuración de Epson USB Display aparecerá en la pantalla. Seleccione **USB Display Installer** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para instalar el software Epson USB Display. Si los **Ajustes** de USB Display no aparecen automáticamente, haga doble clic en **EPSON_PJ_UD > USB Display Installer**.

- 5 Siga cualquier instrucción que aparezca en pantalla.
No desconecte el cable USB ni apague el proyector hasta que se proyecte una imagen.

El proyector muestra la imagen del escritorio de su ordenador y emite sonido si su presentación contiene audio.



- Si el proyector no proyecta ninguna imagen, realice una de las siguientes acciones:
 - Windows: haga clic en **Todos los programas** o **Iniciar > EPSON Projector > Epson USB Display Ver.x.xx**.
 - Mac: haga doble clic en el icono de **USB Display** en la carpeta **Aplicaciones**.
- Cuando finalice la proyección, lleve a cabo las siguientes operaciones:
 - Windows: desconecte el cable USB. No hace falta que utilice la función **Quitar hardware de forma segura**.
 - Mac: seleccione **Desconectar** en el menú del icono de **USB Display** de la barra de menús o en el **Dock** y, a continuación, desconecte el cable USB.

» Enlaces relacionados

- "Requisitos del sistema de USB Display" [p.132](#)

Conectar a un iPad/iPhone

Puede conectar su iPad/iPhone para proyectar vídeos. Para conectar su dispositivo al puerto HDMI del proyector, utilice un cable disponible comercialmente, como un adaptador de conversión HDMI.

Conexión con dispositivos USB externos

Siga las instrucciones de estas secciones para conectar dispositivos USB externos al proyector.

» Enlaces relacionados

- "Proyección desde dispositivos USB" [p.25](#)
- "Conexión a un dispositivo USB" [p.25](#)
- "Desconexión de un dispositivo USB" [p.26](#)

Proyección desde dispositivos USB

Puede proyectar imágenes y otro contenido sin utilizar un ordenador o dispositivo de vídeo conectando alguno de estos dispositivos al proyector:

- Unidad flash USB
- Cámara digital o teléfono inteligente
- Disco duro USB



- Las cámaras digitales o teléfonos inteligentes deberán ser dispositivos con montaje USB y no dispositivos compatibles con TWAIN, y deberán ser compatibles con clase de dispositivo de almacenamiento masivo USB.
- Los discos duros USB deberán cumplir con estos requisitos:
 - Compatible con clase de dispositivo de almacenamiento masivo USB (no se admiten todos los dispositivos de clase de dispositivo de almacenamiento masivo USB)
 - Formateado FAT16/32
 - Alimentación propia a través de sus fuentes de alimentación de CA (no se recomiendan los discos duros con alimentación por bus)
 - Evite utilizar discos duros con varias particiones

» Enlaces relacionados

- "Proyección de una presentación de PC Free" [p.58](#)


Conexión a un dispositivo USB

Puede conectar su dispositivo USB al puerto USB-A del proyector y utilizarlo para proyectar imágenes y otro contenido.



- 1 Si el dispositivo USB incluye un adaptador de alimentación, conecte el dispositivo a una toma de corriente.

- 2 Conecte el cable USB o la unidad USB al puerto USB-A tal y como se muestra.



Atención

- Utilice el cable USB suministrado con o especificado para la utilización con el dispositivo.
- No conecte un concentrador USB o cable USB con una extensión superior a 3 metros, o el dispositivo podría no funcionar de forma correcta.

- 3 Conecte el otro extremo a su dispositivo si es necesario.

Desconexión de un dispositivo USB

Cuando haya finalizado la proyección con un dispositivo USB conectado, desconéctelo del proyector.

- 1 Apague y desconecte el dispositivo si es necesario.
- 2 Desconecte el dispositivo USB del proyector.

Conexión con una cámara de documentos

Puede conectar una cámara de documentos al proyector para proyectar imágenes visualizadas por la cámara.

El método de conexión varía en función del modelo de cámara de documentos Epson. Consulte el manual de la cámara de documentos para obtener más información.

Utilización de las funciones básicas del proyector


Siga las instrucciones de estas secciones para utilizar las funciones básicas del proyector.

» Enlaces relacionados

- "Encendido del proyector" [p.28](#)
- "Apagado del proyector" [p.31](#)
- "Selección del idioma para los menús del proyector" [p.32](#)
- "Modos de proyección" [p.33](#)
- "Establecimiento del tipo de pantalla" [p.35](#)
- "Mostrar un patrón de prueba" [p.37](#)
- "Ajuste de la altura de la imagen" [p.38](#)
- "Forma de la imagen" [p.39](#)
- "Enfoque de la imagen con la palanca de enfoque" [p.42](#)
- "Cambio del tamaño de la imagen con el zoom" [p.43](#)
- "Ajustar la posición de la imagen mediante el cambio de imagen" [p.44](#)
- "Selección de una fuente de imagen" [p.46](#)
- "Relación de aspecto de imagen" [p.47](#)
- "Ajuste de la calidad de imagen (Modo de color)" [p.49](#)
- "Control del volumen con los botones de volumen" [p.50](#)

Encienda el ordenador o equipo de vídeo que desea utilizar después de encender el proyector.


- 1** Conecte el dispositivo al proyector.
- 2** Conecte el cable de alimentación a la toma de corriente del proyector y enchúfelo a una toma eléctrica.




- 3** Pulse el botón de encendido/apagado en el proyector o en el mando a distancia para encender el proyector.

El indicador de estado parpadeará en azul a medida que el proyector comience a calentarse. Una vez que el proyector haya finalizado el proceso de calentamiento, el indicador de estado dejará de parpadear y se encenderá de color azul.

- 4** Encienda el dispositivo conectado.



- 5** Intente las siguientes acciones si no puede visualizar una imagen proyectada.
 - Encienda el ordenador o el dispositivo de vídeo conectado.
 - Cambie la salida de pantalla desde el ordenador al utilizar un ordenador portátil.
 - Inserte un DVD u otro contenido de vídeo y pulse el botón de reproducción (si es necesario).
 - Pulse el botón  del mando a distancia para detectar la fuente.
 - Si aparece la pantalla Inicio, seleccione la fuente que desee proyectar.

Advertencia

- Nunca apunte la vista directamente a la lente del proyector cuando la lámpara se encuentre encendida. Esto podría provocar lesiones a los ojos y es especialmente peligroso para los niños.
- Cuando encienda el proyector a distancia mediante el mando a distancia, asegúrese de que nadie mira a la lente.
- Durante la proyección, no toque el proyector. El gran calor generado por la lámpara del proyector podría causar quemaduras o lesiones.
- Durante la proyección, no bloquee la luz del proyector con un libro u otro objeto. Si se bloquea la luz del proyector, la zona en la que la luz brilla se sobrecalienta, lo que podría provocar que se derritiera, quemara o causara un incendio. Asimismo, la lente podría calentarse debido a la luz reflejada, y esto podría provocar que el proyector no funcione correctamente. Para detener la proyección, utilice la función Pausa A/V o apague el proyector.
- Se utiliza una lámpara de mercurio con alta presión como fuente de luz del proyector. Si la lámpara sufre vibraciones o golpes, o si se utiliza durante un periodo de tiempo excesivamente largo, la lámpara podría romperse o no encenderse. Si la lámpara explota, puede presentar fugas de gases y pequeños fragmentos de cristal podrían esparcirse provocando el riesgo de causar daños personales. Asegúrese de que sigue las instrucciones que se indican a continuación:
 - No acerque la cara al proyector mientras está en funcionamiento.
 - No balancee ni incline el proyector. Pueden caer fragmentos de vidrio y causar lesiones. Tenga mucho cuidado de no permitir que dichos pedazos de vidrio entren en sus ojos o boca.
- Si la lámpara se rompe, ventile la zona inmediatamente y acuda a un médico si inhala algún fragmento de los cristales rotos o si entran en contacto con los ojos o la boca.
- No encienda el proyector otra vez inmediatamente después de apagarlo. Encender/apagar el proyector con demasiada frecuencia puede acortar la vida útil de la lámpara.




- Cuando establezca la configuración **Direct Power On** en **On** en el menú **Ajustes** del proyector, este se encenderá en cuanto lo enchufe. Tenga en cuenta que el proyector también se enciende automáticamente en algunos otros casos, como cuando se recupera de un corte de luz.
 - ☛ **Ajustes > Operación > Direct Power On**
- Si selecciona un puerto específico como la configuración de **Encendido automático** en el menú **Extendida** del proyector, este se encenderá en cuanto detecte una señal o conexión de cable desde dicho puerto.
 - ☛ **Ajustes > Operación > Encendido automático**


» Enlaces relacionados

- "Pantalla Inicio" [p.29](#)
- "Configuración de funciones del proyector - Menú Ajustes" [p.87](#)

Pantalla Inicio

La función Pantalla Inicio le permite seleccionar fácilmente una fuente de imagen y acceder a funciones útiles. Puede mostrar la pantalla Inicio pulsando el botón  del mando a distancia. La Pantalla Inicio también se muestra cuando se enciende el proyector y no hay ninguna señal de entrada.

Pulse los botones de flechas del mando a distancia para seleccionar un elemento del menú y, a continuación, pulse [Enter].



- "Visualización de información del proyector - Menú Información" [p.98](#)
- "Utilización de los menús del proyector" [p.83](#)
- "Utilización de las pantallas de ayuda del proyector" [p.113](#)

- 1 Seleccione la fuente que desee proyectar.
- 2 Muestra la Guía de conexión. Puede seleccionar los métodos de conexión inalámbrica conforme a los dispositivos que usa, como teléfonos inteligentes u ordenadores.
- 3 Muestra la pantalla de Ayuda.
- 4 Muestra el menú del proyector.
- 5 Muestra la información del proyector.
- 6 Corrige la forma de una imagen que sea un rectángulo desigual.



Después de 10 minutos de inactividad, la pantalla de inicio desaparece y vuelve a la pantalla en la que estaba antes (la pantalla de la fuente de entrada actual o el mensaje sin señal).

» Enlaces relacionados

- "Forma de la imagen" [p.39](#)


Apague el proyector después de usarlo.



- Apague este producto cuando no lo utilice a fin de prolongar la vida útil del proyector. La vida útil de la lámpara varía en función del modo seleccionado, las condiciones ambientales y la utilización. El brillo sufre una reducción con el paso del tiempo.
- Ya que el proyector admite la función apagado automático, puede ser apagado directamente a través del interruptor.

- 1** Pulse el botón de encendido/apagado en el proyector o mando a distancia.

El proyector mostrará una pantalla de confirmación de apagado.



- 2** Vuelva a pulsar el botón de encendido/apagado. (Para dejarlo encendido, pulse cualquier otro botón.)


La imagen proyectada desaparece y el indicador de estado se apagará.





Gracias a la tecnología Instant Off de Epson, no existen ningún período de enfriamiento del proyector, por lo tanto, puede guardarlo de forma inmediata para su transporte.

- 3** Para transportar o almacenar el proyector, asegúrese de que el indicador de estado del proyector está desactivado y, a continuación, desenchufe el cable de alimentación.

Si desea visualizar los menús y mensajes del proyector en otro idioma, puede cambiar la configuración de **Idioma**.

- 1** Encienda el proyector.
- 2** Pulse el botón  del mando a distancia.
- 3** Seleccione el menú **Ajustes** y pulse [Enter].



- 4** Seleccione la configuración **Idioma** y pulse [Enter].
- 5** Seleccione el idioma que desea utilizar y pulse [Enter].
- 6** Pulse  o  para salir de los menús.

En función de cómo posicione el proyector, es posible que necesite cambiar el modo de proyección a fin de poder proyectar las imágenes de forma correcta.



- **Frontal** le permite proyectar desde una mesa ubicada enfrente de la pantalla.
- **Frontal/Boca abajo** voltea la imagen de arriba hacia abajo para proyectar de forma inversa desde un techo o soporte para fijación en pared.
- **Posterior** voltea la imagen horizontalmente para proyectar desde detrás de una pantalla translúcida.
- **Posterior/Boca abajo** voltea la imagen de arriba hacia abajo y horizontalmente para proyectar desde el techo o un soporte para fijación en pared y detrás de una pantalla translúcida.

» Enlaces relacionados

- "Cambio del modo de proyección con el mando a distancia" [p.33](#)
- "Cambio del modo de proyección con los menús" [p.33](#)
- "Opciones de configuración e instalación del proyector" [p.18](#)


Cambio del modo de proyección con el mando a distancia

Puede cambiar el modo de proyección para voltear la imagen de arriba hacia abajo.

- 1 Encienda el proyector y visualice una imagen.
- 2 Mantenga pulsado el botón  del mando a distancia durante cinco segundos.
La imagen desaparecerá algunos instantes y reaparecerá volteada de arriba hacia abajo.
- 3 Para cambiar la proyección al modo original, vuelva a mantener pulsado el botón  durante cinco segundos.


Cambio del modo de proyección con los menús

Puede cambiar el modo de proyección para voltear la imagen de arriba hacia abajo y/o de izquierda a derecha a través de los menús del proyector.


- 1 Encienda el proyector y visualice una imagen.
- 2 Pulse el botón  del mando a distancia.
- 3 Seleccione el menú **Ajustes** y pulse [Enter].



- 4 Seleccione **Instalación > Proyección** y pulse [Enter].
- 5 Seleccione un modo de proyección y pulse [Enter].



6


Pulse  para salir de los menús.

Usted puede usar el ajuste Tipo de pantalla para que coincida con la relación de aspecto de la imagen mostrada en la pantalla que está utilizando (CO-W01/CO-WX01/CO-WX02).



Esta configuración no está disponible cuando se utilizan una de las siguientes fuentes de entrada:


- USB Display
- USB
- LAN


- 1** Encienda el proyector y visualice una imagen.
- 2** Pulse el botón  del mando a distancia.
- 3** Seleccione el menú **Ajustes** y pulse [Enter].



- 4** Seleccione **Instalación > Pantalla > Tipo de pantalla**.

Aparecerá esta pantalla:



- 5** Seleccione la relación de aspecto y pulse [Enter].
- 6** Pulse  para salir de los menús.
- 7** Si es necesario, ajuste la relación de aspecto de la imagen proyectada.

» Enlaces relacionados


- "Ajuste de la posición de la imagen mediante la posición de la pantalla" [p.35](#)

Ajuste de la posición de la imagen mediante la posición de la pantalla

Puede ajustar la posición de la imagen si hay márgenes entre el borde de la imagen y el marco de la pantalla proyectada.



No puede ajustar la posición de la pantalla si el ajuste **Tipo de pantalla** se establece en **16:10**.


- 1** Encienda el proyector y visualice una imagen.
- 2** Pulse el botón  del mando a distancia.


- 3** Seleccione el menú **Ajustes** y pulse [Enter].



- 4** Seleccione **Instalación > Pantalla > Posición pantalla**.

- 5** Utilice los botones de flecha del mando a distancia para ajustar la posición de la imagen.





- 6** Cuando haya terminado, pulse .

Puede mostrar un patrón de prueba para ajustar la imagen proyectada sin conectar un ordenador o dispositivo de vídeo.



- El ajuste **Tipo de pantalla** determina la forma del patrón de prueba. Asegúrese de establecer el tipo de pantalla correcto antes de realizar el ajuste con el patrón de prueba
 - ➡ **Ajustes > Instalación > Pantalla > Tipo de pantalla**
- Para configurar los elementos del menú que no pueden configurarse durante la visualización del patrón de prueba o para afinar la imagen proyectada, proyecte una imagen desde el dispositivo conectado.

6 Pulse el botón  para borrar el patrón de prueba.

- 1** Encienda el proyector.
- 2** Pulse el botón  del mando a distancia.
- 3** Seleccione el menú **Ajustes** y pulse [Enter].




- 4** Seleccione **Instalación > Patrón > Patrón de prueba** y pulse [Enter]. Se mostrará el patrón de prueba.
- 5** Ajuste la imagen según sea necesario ajustando el enfoque o cambiando la posición del proyector.

Si está realizando la proyección desde una mesa u otra superficie plana y la imagen está demasiado alta o baja, puede ajustar la altura de la imagen con el pie ajustable del proyector.

Cuanto mayor sea el ángulo de inclinación, más difícil será enfocar. Instale el proyector de modo que sólo sea necesario inclinarlo en un ángulo pequeño.

- 1** Encienda el proyector y visualice una imagen.
- 2** Pulse la palanca de liberación del pie para extender y replegar el pie ajustable frontal.



El pie se extiende desde el proyector.

Puede ajustar la posición hasta 12 grados.

- 3** Libere la palanca para bloquear el pie.

Si la imagen proyectada aparece rectangular de forma desigual, deberá ajustar la forma de la imagen.

» Enlaces relacionados

- "Forma de la imagen" [p.39](#)

Puede proyectar una imagen rectangular y pareja colocando el proyector directamente en frente del centro de la pantalla y manteniéndolo nivelado. Si coloca el proyector en un ángulo hacia la pantalla o inclinado hacia arriba o abajo o hacia un lado, es posible que necesite corregir la forma de la imagen.

Después de la corrección, la imagen se verá ligeramente más pequeña.


Para obtener imágenes de máxima calidad, es recomendable ajustar la posición de instalación del proyector para lograr el tamaño y la forma correctos de la imagen.


» Enlaces relacionados

- "Corrección de la forma de la imagen con el botón de keystone" [p.39](#)
- "Corrección de la forma de la imagen con Quick Corner" [p.40](#)

Corrección de la forma de la imagen con el botón de keystone


Puede corregir la forma rectangular irregular de una imagen.

Para corregir la distorsión en las direcciones horizontal y vertical independientemente, utilice el botón  del mando a distancia.



- No puede combinar la corrección H/V-Keystone con otros métodos de corrección de forma de imagen.
- Puede corregir la distorsión keystone hasta 30° hacia la derecha, izquierda, arriba o abajo.

1 Encienda el proyector y visualice una imagen.


2 Press the  button on the remote control, select **H/V-Keystone**, and then press [Enter].

Aparecerá la pantalla de ajuste **Keystone**:





3 Utilice los botones de flecha del mando a distancia para seleccionar entre la corrección keystone vertical y horizontal y ajustar la forma de la imagen según sea necesario.

• V-Keystone



• H-Keystone



4 Cuando haya terminado, pulse .


Después de la corrección, la imagen se verá ligeramente más pequeña.

» Enlaces relacionados

- "Configuración de funciones del proyector - Menú Ajustes" [p.87](#)

Corrección de la forma de la imagen con Quick Corner

Puede utilizar la configuración **Quick Corner** del proyector para corregir la forma y el tamaño de una imagen que es rectangular de forma desigual.



1 Encienda el proyector y visualice una imagen.


2 Pulse el botón  del mando a distancia.

3 Seleccione el menú **Ajustes** y pulse [Enter].



4 Seleccione **Instalación > Keystone** y pulse [Enter].


5 Seleccione **Quick Corner** y pulse [Enter]. A continuación, vuelva a pulsar [Enter] si es necesario.



Aparecerá la pantalla de selección de área.

- 6** Utilice los botones de flechas para seleccionar la esquina de la imagen que desea ajustar. A continuación, pulse [Enter].




Para restablecer las correcciones de Quick Corner, mantenga pulsado el botón  durante aproximadamente dos segundos mientras se muestra la pantalla de selección de área y, a continuación, seleccione **Sí**.

- 7** Pulse los botones de flechas para ajustar la forma de la imagen según sea necesario.
Para volver a la pantalla de selección del área, pulse [Enter].



Si aparece esta pantalla, no puede ajustar más la forma en la dirección indicada por el triángulo gris.





- 8** Repita los pasos 6 y 7 como sea necesario para ajustar el resto de las esquinas.
- 9** Cuando haya terminado, pulse .


» Enlaces relacionados


- "Configuración de funciones del proyector - Menú Ajustes" [p.87](#)

Puede corregir el enfoque usando la palanca de enfoque.



Puede cambiar el tamaño de la imagen con el menú del proyector.



6 Pulse  para salir de los menús.

1 Encienda el proyector y visualice una imagen.


2 Pulse el botón  del mando a distancia.

3 Seleccione el menú **Ajustes** y pulse [Enter].



4 Seleccione **Instalación > Zoom** y pulse [Enter].

5 Pulse el botón de flecha izquierda o derecha para ajustar la opción de zoom y pulse [Enter].




Puede usar la función **Cambio de imagen** para ajustar la posición de la imagen sin mover el proyector.



Esta función no está disponible si **Zoom** está establecido en la configuración más amplia.

🖱️ **Ajustes > Instalación > Zoom**



1 Encienda el proyector y visualice una imagen.


2 Pulse el botón  del mando a distancia.

3 Seleccione el menú **Ajustes** y pulse [Enter].




4 Seleccione **Instalación > Cambio de imagen** y pulse [Enter].

5 Utilice los botones de flechas para ajustar la posición de la imagen.




Puede cambiar la imagen diagonalmente pulsando cualquier par de botones de flecha adyacentes del mando a distancia.

6 Pulse el botón  para cerrar la pantalla de ajuste.




El ajuste de **Cambio de imagen** se conserva aunque se apague el proyector. Es necesario reajustar la posición si cambia la ubicación de instalación o el ángulo del proyector.

Cuando se conectan varias fuentes de imágenes al proyector, puede cambiar de una fuente de imagen a la otra.

- 1** Asegúrese de que la fuente de imagen conectada que desea utilizar se encuentre encendida.
- 2** Para fuentes de imágenes de vídeo, inserte un DVD u otro contenido de vídeo y pulse el botón de reproducción.
- 3** Realice alguna de las siguientes acciones:
 - Pulse el botón  del mando a distancia hasta que aparezca la imagen de la fuente deseada.



Esta pantalla aparece cuando no se detecta ninguna señal de imagen. Compruebe las conexiones de los cables entre el proyector y la fuente de imagen.



- Pulse el botón  del mando a distancia.

A continuación, seleccione la fuente que desee utilizar desde la pantalla mostrada.



Cuando no se detecte ninguna señal de imagen, compruebe las conexiones de los cables entre el proyector y la fuente de imagen.

El proyector puede mostrar imágenes con relaciones de altura y anchura diferentes, denominadas relaciones de aspecto. Normalmente, la señal de entrada de la fuente de vídeo determina la relación de aspecto de la imagen. Sin embargo, para determinadas imágenes, puede cambiar la relación de aspecto para cubrir la pantalla.


Si desea utilizar una relación de aspecto en particular para una determinada fuente de entrada de vídeo, puede seleccionarla desde el menú **Imagen** del proyector.

» Enlaces relacionados

- "Modificación de la relación de aspecto de imagen" [p.47](#)
- "Relaciones de aspecto de imagen disponibles" [p.47](#)
- "Configuración de calidad de la imagen - Menú Imagen" [p.85](#)

Modificación de la relación de aspecto de imagen

Puede cambiar la relación de aspecto de la imagen visualizada.


- 1** Encienda el proyector y visualice una imagen.
- 2** Pulse el botón  del mando a distancia.
- 3** Seleccione el menú **Imagen** y pulse [Enter].



- 4** Seleccione **Aspecto** y pulse [Enter].

- 5** Seleccione una de las relaciones de aspecto disponibles para la señal de entrada y pulse [Enter].



- 6** Pulse  para salir de los menús.



El ajuste de la relación de aspecto disponible varía dependiendo de la señal de entrada.

» Enlaces relacionados

- "Configuración de calidad de la imagen - Menú Imagen" [p.85](#)

Relaciones de aspecto de imagen disponibles

Puede seleccionar las siguientes relaciones de aspecto de imagen en función de la señal de entrada de la fuente de imagen.



- El ajuste de la relación de aspecto disponible varía dependiendo de la señal de entrada.
- Observe que el uso de la función de relación de aspecto del proyector para reducir, ampliar o dividir la imagen proyectada con fines comerciales o para la proyección pública puede infringir los derechos del propietario del copyright de dicha imagen según las leyes sobre derechos de autor.

Modo de aspecto	Descripción
Automático	Establece automáticamente la relación de aspecto según la señal de entrada.
16:9	Convierte la relación de aspecto de la imagen a 16:9 (CO-W01/CO-WX01/CO-WX02).
Completo	Muestra imágenes utilizando el tamaño completo del área de proyección, pero no se mantiene la relación de aspecto.
Zoom	Muestra imágenes utilizando la anchura completa del área de proyección y mantiene la relación de aspecto de la imagen.
Nativa	Muestra la imagen sin cambios (se mantienen la relación de aspecto y la resolución).



El proyector posee diferentes modos de color para proporcionar el brillo, contraste y color óptimos para una variedad de entornos de visualización y tipos de imágenes. Puede seleccionar el modo diseñado para que coincida con la imagen y el entorno, o probar los modos disponibles.

» Enlaces relacionados

- "Modificación del modo de color" [p.49](#)
- "Modos de color disponibles" [p.49](#)

Modificación del modo de color

Puede cambiar el Modo de color con el mando a distancia para optimizar la imagen para el entorno de visualización.

- 1** Encienda el proyector y cambie a la fuente de imagen que desea utilizar.
- 2** Pulse el botón  del mando a distancia para cambiar entre la opción Modo de color.
El nombre del Modo de color aparecerá brevemente en la pantalla y, a continuación, la apariencia de la imagen cambiará.
- 3** Para desplazarse por todos los modos de color disponibles para la señal de entrada, pulse varias veces el botón .



También puede ajustar la opción de **Modo de color** en el menú **Imagen** del proyector.

» Enlaces relacionados

- "Configuración de calidad de la imagen - Menú Imagen" [p.85](#)

Modos de color disponibles

Puede configurar el proyector para utilizar estos modos de color en función de la fuente de entrada utilizada:



Modo de color	Descripción
Dinámico	Modo de brillo más alto. La mejor opción para dar prioridad al brillo.
Vivo	Lo mejor para disfrutar de contenido con colores brillantes.
Presentación	La mejor opción para proyectar imágenes intensas.
Cinema	La mejor opción para disfrutar de contenido como películas.
sRGB	La mejor opción para reproducir fielmente el color de la imagen de origen.
Pizarra negra	La mejor opción para proyectar imágenes directamente en una pizarra verde.

Los botones de volumen controlan el sistema de altavoces interno del proyector.

Deberá ajustar el volumen por separado para cada fuente de entrada conectada.



- Para ajustar el volumen para el sistema de Audio y vídeo conectado, establezca la opción **Enlace HDMI** en **On** y la opción **Disp. audio apagado** en **Sistema AV** en el menú **Ajustes** del proyector.
 - ☛ **Ajustes > Operación > Enlace HDMI > Enlace HDMI**
 - ☛ **Ajustes > Operación > Enlace HDMI > Disp. salida audio**

- 1** Encienda el proyector e inicie una presentación.
- 2** Para bajar o subir el volumen, pulse los botones  o  del mando a distancia.
Aparecerá un indicador de volumen en la pantalla.
- 3** Para establecer el volumen en un nivel específico para una fuente de entrada, seleccione **Volumen** en el menú **Ajustes** del proyector.

Precaución

No inicie una presentación con una configuración de volumen alto. Los ruidos altos repentinos podrían causar una pérdida de la audición.

Baje el volumen antes de apagar el aparato, para poder aumentarlo progresivamente cuando vuelva a activarlo.

» Enlaces relacionados

- "Configuración de funciones del proyector - Menú Ajustes" [p.87](#)

Ajuste de las funciones del proyector

Siga las instrucciones de estas secciones para utilizar las funciones de ajuste del proyector.

» Enlaces relacionados

- "Conexión de red inalámbrica" [p.52](#)
- "Proyección de una presentación de PC Free" [p.58](#)
- "Desactivar la imagen y el sonido temporalmente (Pausa A/V)" [p.63](#)
- "Apagar el sonido temporalmente (Pausa)" [p.64](#)
- "Detención temporal de vídeos" [p.65](#)
- "Aplicar zoom a las imágenes (E-Zoom)" [p.66](#)
- "Almacenamiento de una imagen de logotipo de usuario" [p.67](#)
- "Guardar un patrón de usuario" [p.69](#)
- "Funciones de seguridad del proyector" [p.70](#)

Puede enviar imágenes al proyector, así como supervisar y controlar el proyector, a través de una red.

Para realizar estas operaciones, necesita hacer lo siguiente primero:

- Instalar el módulo LAN inalámbrico Epson 802.11a/b/g/n al proyector
- Configure su proyector y su ordenador a través de los menús **Red** del proyector.
- Descargue e instale el siguiente software de red desde el siguiente sitio web.
epson.sn
 - El software Epson iProjection (Windows/Mac) le permite realizar reuniones interactivas proyectando la pantalla del ordenador del usuario a través de una red. Consulte la *Guía de funcionamiento de Epson iProjection (Windows/Mac)* para obtener instrucciones.
 - La aplicación Epson iProjection (iOS/Android) le permite proyectar desde dispositivos iOS, Android o Chromebook.
Puede descargar Epson iProjection gratis desde App Store o Google Play. Cualquier gasto derivado de la comunicación con el App Store o Google Play será responsabilidad del cliente.

» Enlaces relacionados

- "Instalación del módulo de LAN inalámbrica" [p.52](#)
- "Selección manual de la configuración de red inalámbrica" [p.52](#)
- "Selección de la configuración de red inalámbrica en Windows" [p.54](#)
- "Selección de la configuración de red inalámbrica en Mac" [p.55](#)
- "Configuración de la seguridad de la red inalámbrica" [p.55](#)
- "Utilizar un código QR para conectar un dispositivo móvil" [p.56](#)

Instalación del módulo de LAN inalámbrica

Para utilizar el proyector a través de una red inalámbrica, instale el módulo de LAN inalámbrica Epson 802.11a/b/g/n. No instale ningún otro tipo de módulo de LAN inalámbrica.


Atención

Nunca extraiga el módulo cuando el indicador está encendido de color azul o parpadeando o mientras está realizando la proyección inalámbrica. Esto podría provocar daños al módulo o pérdida de datos.

- 1** Apague el proyector y desenchufe el cable de alimentación.
- 2** Conecte el módulo de LAN inalámbrica al puerto USB-A.

Selección manual de la configuración de red inalámbrica


Antes de poder proyectar desde la red inalámbrica, deberá seleccionar la configuración de la red para el proyector.

- 1** Pulse el botón , seleccione el menú **Red** y pulse [Enter].



- 2** Seleccione **On** para el ajuste **Alim LAN inalámbrica**.
- 3** Seleccione **Configuración de la red** y pulse [Enter].

- 4** Seleccione el menú **Básico** y pulse [Enter].



- 5** Seleccione las opciones básicas según sea necesario.


- **Nombre proyector** le permite introducir un nombre de hasta 16 caracteres alfanuméricos para identificar el proyector en la red.
- **Contraseña Remote** le permite introducir una contraseña de hasta 32 caracteres alfanuméricos para acceder al proyector a través de Control básico. (El nombre de usuario es **EPSONREMOTE**; la contraseña predeterminada es el número de serie del proyector).
- **Contraseña Acc. Web** le permite introducir una contraseña de hasta 32 caracteres alfanuméricos para acceder al proyector a través de la Web. (El nombre de usuario es **EPSONWEB**; la contraseña predeterminada es el número de serie del proyector).
- **Contraseña moderador**: permite especificar una contraseña numérica de cuatro dígitos para acceder al proyector como moderador utilizando Epson iProjection. (De forma predeterminada, no hay ninguna contraseña establecida.)
- **Clave proyector** le permite activar una contraseña de seguridad para evitar el acceso al proyector por parte de alguna persona que no se encuentre dentro de la misma sala que el proyector. Debe introducir una palabra clave aleatoria mostrada desde un ordenador mediante Epson iProjection para acceder al proyector y compartir la pantalla actual.

- **Mostrar pal. clave** le permite seleccionar si desea mostrar una palabra clave del proyector en la imagen proyectada cuando se accede al proyector mediante Epson iProjection.
- **Mostrar info. de LAN**: permite establecer el formato de visualización para la información de red del proyector.



Utilice el teclado mostrado para especificar números u caracteres. Pulse los botones de flechas del mando a distancia para destacar caracteres y pulse [Enter] para seleccionarlos.

- 6** Seleccione el menú **LAN inalámbrica** y pulse [Enter].



- 7** Seleccione la configuración de **Modo de conexión**.

- **Rápido** le permite conectarse a varios teléfonos inteligentes, tabletas u ordenadores directamente mediante comunicación inalámbrica.
- **Avanzado**: le permite conectarse a teléfonos inteligentes, tabletas u ordenadores a través de un punto de acceso de red inalámbrica.

- 8** Si selecciona el modo de conexión **Avanzado**, seleccione **Buscar punto de acceso** para seleccionar el punto de acceso al que desea conectarse.



Si necesita asignar el SSID manualmente, seleccione **SSID** para introducir el SSID.

- 9** Para el modo de conexión **Avanzado**, asigne los ajustes IP de su red según sea necesario.
 - Si la red asigna las direcciones de forma automática, seleccione **Ajustes IP** para establecer **DHCP** en **On**.
 - Si es necesario configurar las direcciones de forma manual, seleccione **Ajustes IP** para establecer la configuración **DHCP** en **Off** y, a continuación, introduzca la **Dirección IP**, **Máscara de subred** y **Dir. pta enlace** del proyector según sea necesario.
 - Si desea conectar el proyector a la red mediante IPv6, seleccione **Ajustes IPv6** para establecer la opción **IPv6** en **On** y, a continuación, establezca las opciones **Configur. automática** y **Usar dirección temporal** según sea necesario.
- 10** Para evitar que se muestre el SSID o la dirección IP en la pantalla de espera LAN y en la pantalla Inicio, establezca la configuración **Visualización SSID** o **Mostrar dirección IP** en **Off**.
- 11** Cuando finalice la selección de la configuración, seleccione **Fin Instal.** y siga las instrucciones en pantalla para guardar la configuración y salir de los menús.

La configuración de la red inalámbrica se habrá completado cuando vea la dirección IP correcta en la pantalla del modo en espera de la LAN.

[LAN]

Nombre proyector	:
SSID	:
Dirección IP ((p))	:
Palabra clave	:
Event ID	:

Cuando haya finalizado el ajuste de la configuración inalámbrica del proyector, deberá seleccionar la red inalámbrica en el ordenador. A continuación, inicie el software de la red para enviar imágenes a su proyector a través de una red inalámbrica.

» Enlaces relacionados

- "Menú Red - Menú LAN inalám." [p.91](#)

Selección de la configuración de red inalámbrica en Windows

Antes de conectarse al proyector, seleccione la red inalámbrica correcta en el ordenador.

- 1** Para acceder al software de utilidad de conexión inalámbrica, haga clic en el icono de red de la barra de tareas de Windows.
- 2** Al realizar la conexión en el modo de conexión Avanzado, seleccione el nombre de red (SSID) de la red a la que se está conectando el proyector.

3 Haga clic en **Conectar**.

Selección de la configuración de red inalámbrica en Mac

Antes de conectarse al proyector, seleccione la red inalámbrica correcta en Mac.

- 1** Haga clic en el icono de Wi-Fi en la barra de menús ubicada en la parte superior de la pantalla.
- 2** Al realizar la conexión en el modo de conexión Avanzado, asegúrese de que la funcionalidad Wi-Fi esté activada y seleccione el nombre de red (SSID) de la red a la que se está conectando el proyector.

Configuración de la seguridad de la red inalámbrica

Puede configurar la seguridad del proyector para la utilización en una red inalámbrica. Configure una de las siguientes opciones de seguridad para que coincida con la configuración utilizada en la red:


- Seguridad WPA2-PSK *
- Seguridad WPA3-PSK **
- Seguridad WPA2/WPA3-PSK **

* Solo disponible para el modo de conexión Rápido.

** Solo disponible para el modo de conexión Avanzado.



Póngase en contacto con el administrador de la red para obtener información para el ingreso de la información correcta.

1 Pulse el botón , seleccione el menú **Red** y pulse [Enter].

2 Seleccione **Configuración de la red** y pulse [Enter].

3 Seleccione el menú **LAN inalámbrica** y pulse [Enter].



4 Seleccione la configuración **Seguridad** y pulse [Enter].



5 Seleccione la configuración de seguridad para que coincida con la configuración de la red.

- **WPA2-PSK**
- **WPA3-PSK**

- WPA2/WPA3-PSK

- 6 Seleccione **Contraseña**, pulse [Enter] e introduzca una contraseña de entre 8 y 63 caracteres. Para escribir más de 32 caracteres, utilice el explorador web.
- 7 Seleccione **Completado** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para guardar su configuración y salir de los menús.

Utilizar un código QR para conectar un dispositivo móvil

Después de seleccionar la configuración de la red inalámbrica del proyector, podrá mostrar un código QR en la pantalla y utilizarlo para conectar un dispositivo móvil mediante la aplicación Epson iProjection (iOS/Android).



- Asegúrese de que tiene instalada la última versión de Epson iProjection en su dispositivo.
- Puede descargar Epson iProjection gratis desde App Store o Google Play. Cualquier gasto derivado de la comunicación con el App Store o Google Play será responsabilidad del cliente.
- Cuando utilice Epson iProjection en el modo de conexión Rápido, le recomendamos que realice ajustes de seguridad.

- 1 Pulse el botón  del mando a distancia.


Aparecerá la pantalla Inicio.



- 2 Seleccione **Guía de conexión** > **Android/iOS** > **Siguiente** en la pantalla Inicio.

Aparecerá el código QR en la superficie proyectada.




- Si no ve el código QR, establezca la opción **Mostrar info. de LAN en Código QR y texto** en el menú **Red** del proyector.
Red > **Configuración de la red** > **Básico** > **Mostrar info. de LAN**
- Para ocultar el código QR, pulse .


- 3 Inicie Epson iProjection en el dispositivo móvil.
- 4 Lea el código QR proyectado utilizando Epson iProjection para conectarlo al proyector.



Para leer correctamente el código QR, asegúrese de que lo coloca directamente frente a la pantalla y lo suficientemente cerca para que el código proyectado coincida con la guía del lector de códigos QR del dispositivo móvil. Si está demasiado alejado de la pantalla, el código podría no leerse de forma correcta.

Cuando se establece una conexión, seleccione el menú **Contents** desde , y a continuación seleccione el archivo que desea proyectar.

Puede utilizar la función PC Free del proyector cuando conecte un dispositivo USB que contenga archivos de presentación compatibles. Esta función le permite visualizar de forma rápida y sencilla una presentación y controlarla con el mando a distancia del proyector.



» Enlaces relacionados

- "Tipos de archivos compatibles con PC Free" [p.58](#)
- "Precauciones para la proyección con PC Free" [p.58](#)
- "Inicio de una presentación en PC Free" [p.59](#)
- "Inicio de una presentación de película en PC Free" [p.60](#)
- "Opciones de visualización de PC Free" [p.61](#)

Tipos de archivos compatibles con PC Free

Puede proyectar estos tipos de archivos con la función PC Free del proyector.



- Para obtener los mejores resultados, coloque los archivos en un dispositivo de medios con formato FAT16/32.
- Si posee algún problema para realizar la proyección desde un dispositivo de medios con formato de un sistema de archivos que no sea de Windows, intente formatear el dispositivo de medios para Windows.
- La proyección no está garantizada para todos los tipos de archivos de la siguiente tabla.

Contenido del archivo	Tipo de archivo (extensión)	Detalles
Imagen	.jpg	Asegúrese de que el archivo no posea: <ul style="list-style-type: none"> • Formato CMYK • JPEG 2000 • Una resolución mayor que 8192 × 8192
	.bmp	Asegúrese de que el archivo no posea: <ul style="list-style-type: none"> • Posea una resolución mayor a 1280 × 800
	.gif	Asegúrese de que el archivo no posea: <ul style="list-style-type: none"> • Posea una resolución mayor a 1280 × 800 • Animaciones • Entrelazado
	.png	Asegúrese de que el archivo no posea: <ul style="list-style-type: none"> • Resolución mayor a 1280 × 800 * • Entrelazado
Película	.avi	Solo compatible con AVI 1.0. Asegúrese de que el archivo no posea: <ul style="list-style-type: none"> • Se ha guardado con un códec de vídeo que no sea JPEG en movimiento • Se haya guardado con un códec de audio que no sea PCM o ADPCM • Posea una resolución mayor a 1280 × 720 • Sea más grande que 2 GB

* Cuando utilice un proyector con una resolución de Full HD, puede proyectar un archivo con una resolución máxima de 1920 × 1080.

Precauciones para la proyección con PC Free

Tenga en cuenta las siguientes precauciones al utilizar la función PC Free.

- No puede utilizar una llave USB para funciones PC Free.


- No desconecte el dispositivo de almacenamiento USB mientras se está accediendo a este; de lo contrario, PC Free podría no funcionar de forma correcta.
 - Es posible que no pueda utilizar las funciones de seguridad de determinados dispositivos de almacenamiento USB con la función PC Free.
 - Al conectar un dispositivo USB que incluye un adaptador de CA, conecte el adaptador de CA a una toma de corriente cuando utilice el dispositivo con el proyector.
 - Algunos de los lectores de tarjetas USB disponibles en tiendas pueden no ser compatibles con el proyector.
 - El proyector puede reconocer hasta 5 tarjetas insertadas en el lector de tarjetas conectado al mismo tiempo.
 - Puede corregir la distorsión keystone al proyectar en PC Free, por lo tanto, corrija la forma de la imagen antes de iniciar la presentación.
 - Puede utilizar las siguientes funciones al proyectar en PC Free.
 - Congelar
 - Pausa A/V
 - Zoom
- » **Enlaces relacionados**
- "Aplicar zoom a las imágenes (E-Zoom)" [p.66](#)
 - "Detención temporal de vídeos" [p.65](#)
 - "Desactivar la imagen y el sonido temporalmente (Pausa A/V)" [p.63](#)
 - "Apagar el sonido temporalmente (Pausa)" [p.64](#)

Inicio de una presentación en PC Free

Después de conectar un dispositivo USB al proyector, puede cambiar a la fuente de entrada USB e iniciar la presentación.




Puede cambiar las opciones de funcionamiento de PC Free o añadir efectos especiales seleccionando **Opción** en la parte inferior de la pantalla y pulsando [Enter].

- 1** Pulse el botón  del mando a distancia para cambiar a la fuente USB. Aparecerá la pantalla de la lista de archivos de PC Free.



- Si aparece la pantalla Seleccionar unidad, pulse los botones de flechas para seleccionar la unidad y pulse [Enter].
- Para mostrar imágenes de la otra unidad USB, seleccione **Seleccionar unidad**, en la parte superior de la pantalla de lista de archivos y pulse [Enter].

- 2** Realice una de las siguientes acciones para encontrar los archivos:
- Si necesita visualizar los archivos dentro de una subcarpeta del dispositivo, pulse los botones de flechas para seleccionar la carpeta y pulse [Enter].
 - Para regresar a un nivel de carpeta anterior en el dispositivo, seleccione **Volver arriba** y pulse [Enter].
- 3** Realice alguna de las siguientes acciones:
- Para visualizar una imagen individual, pulse los botones de flechas para seleccionar la imagen y pulse [Enter]. (Pulse el botón  para regresar a la pantalla de lista de archivos).


- Para visualizar una presentación de todas las imágenes de una carpeta, pulse los botones de flechas para seleccionar la opción **Ver presen.** en la parte inferior de la pantalla y pulse [Enter].



- Puede cambiar el tiempo de cambio de imagen seleccionando **Opción** en la parte inferior de la pantalla y pulsando [Enter].
- Si el nombre de algún archivo excede el área de visualización o incluye símbolos no compatibles, es posible que se acorte el nombre del archivo o se cambie sólo en la visualización en pantalla.

4 Al realizar la proyección, utilice los siguientes comandos para controlar la visualización:

- Para girar una imagen visualizada, pulse el botón de flecha hacia arriba o abajo.
- Para desplazarse a la imagen siguiente o anterior, pulse el botón de flecha hacia la izquierda o derecha.

5 Para detener la visualización, siga las instrucciones en pantalla o pulse el botón .

Regresará a la pantalla de lista de archivos.


6 Apague el dispositivo USB, si es necesario, y, a continuación, desconecte el dispositivo del proyector.

Inicio de una presentación de película en PC Free

Después de conectar un dispositivo USB al proyector, puede cambiar a la fuente de entrada USB e iniciar la reproducción de la película.



Puede cambiar las opciones de funcionamiento de PC Free seleccionando **Opción** en la parte inferior de la pantalla y pulsando [Enter].

1 Pulse el botón  del mando a distancia para cambiar a la fuente USB. Aparecerá la pantalla de la lista de archivos de PC Free.



- Si aparece la pantalla Seleccionar unidad, pulse los botones de flechas para seleccionar la unidad y pulse [Enter].
- Para mostrar archivos de película de la otra unidad USB, seleccione **Seleccionar unidad**, en la parte superior de la pantalla de lista de archivos y pulse [Enter].


2 Realice una de las siguientes acciones para encontrar los archivos:

- Si necesita visualizar los archivos dentro de una subcarpeta del dispositivo, pulse los botones de flechas para seleccionar la carpeta y pulse [Enter].
- Para regresar a un nivel de carpeta anterior en el dispositivo, seleccione **Volver arriba** y pulse [Enter].

3 Para reproducir una película, pulse los botones de flechas para seleccionar el archivo y pulse [Enter].



- Si el nombre de algún archivo excede el área de visualización o incluye símbolos no compatibles, es posible que se acorte el nombre del archivo o se cambie sólo en la visualización en pantalla.
- Si desea reproducir todas las películas en una carpeta en secuencia, seleccione la opción **Ver presen.** en la parte inferior de la pantalla.

4 Para detener la reproducción de películas, pulse el botón , seleccione **Salir** y pulse [Enter].

Regresará a la pantalla de lista de archivos.

5 Apague el dispositivo USB, si es necesario, y, a continuación, desconecte el dispositivo del proyector.

» Enlaces relacionados

- "Opciones de visualización de PC Free" [p.61](#)
- "Opciones de visualización de PC Free" [p.61](#)
- "Conexión a un dispositivo USB" [p.25](#)
- "Conexión a un dispositivo USB" [p.25](#)

Opciones de visualización de PC Free


Puede seleccionar estas opciones de visualización a través de PC Free. Para acceder a esta pantalla, seleccione **Opción** en la parte inferior de la lista de archivos de PC Free y pulse [Enter].




Configuración	Opciones	Descripción
Orden de presentación	Ord por nom	Muestra los archivos en orden por nombre
	Ord por día	Muestra los archivos en orden por fecha
Orden	Ascendente	Ordena los archivos en orden del primero al último
	Descendente	Ordena los archivos en orden del último al primero
Rep. Cont	On	Muestra una presentación de forma continua
	Off	Muestra una presentación una sola vez

Configuración	Opciones	Descripción
T. cambio pantalla	No	No muestra el archivo siguiente de forma automática
	1 Segundo a 60 Segundos	Muestra archivos durante el tiempo seleccionado y cambia al archivo siguiente de forma automática; las imágenes en alta resolución podrían cambiarse a una velocidad ligeramente más lenta
Efecto	No	Sin efecto
	Barrido	Transiciones entre las imágenes con un efecto de barrido
	Disolver	Transiciones entre las imágenes con un efecto de disolución
	Al azar	Transiciones entre las imágenes con una variedad aleatoria de efectos

Puede desactivar temporalmente la imagen y el sonido proyectados. Cualquier sonido o vídeo continuará ejecutándose. Sin embargo, no podrá reanudar la proyección en el punto en el que la detuvo.




Si desea visualizar una imagen como el logotipo o imagen de una empresa al pulsar el botón , puede seleccionar la pantalla visualizada en la configuración **Pausa A/V** en el menú **Ajustes** del proyector.

🖱️ **Ajustes > Pantalla > Pausa A/V**

1 Pulse el botón  del mando a distancia.

La imagen proyectada y el sonido se interrumpen.

2 Para volver a activar la imagen y el sonido, pulse nuevamente .





- La alimentación del proyector se apagará automáticamente 30 minutos después de que se active la función Pausa A/V. Puede deshabilitar esta función.
🖱️ **Ajustes > Operación > Temp. silencio A/V**
- La lámpara sigue activada durante la utilización de la función Pausa A/V, de modo que las horas de lámpara siguen acumulándose.


» Enlaces relacionados


- "Configuración de funciones del proyector - Menú Ajustes" [p.87](#)

Puede desactivar temporalmente el sonido.


- 1** Pulse el botón  del mando a distancia.
- 2** Para volver a activar la imagen, pulse  nuevamente.

Puede detener temporalmente un vídeo o presentación de ordenador y mantener la imagen actual en la pantalla. Cualquier sonido o vídeo continuará ejecutándose. Sin embargo, no podrá reanudar la proyección en el punto en el que la detuvo.


1 Pulse el botón  del mando a distancia para detener el vídeo.





2 Para reiniciar el vídeo en progreso, vuelva a pulsar .

Puede ampliar una parte de la imagen proyect. y ampliarla en la pantalla.



Al proyectar imágenes desde una cámara de documentos Epson a través de una conexión USB, puede ampliar el área seleccionada hasta de una a ocho veces su tamaño en 57 pasos escalonados.

1 Pulse el botón  del mando a distancia.
Aparecerá un objetivo en la pantalla que indica el centro del área de zoom.

- 2** Utilice los siguientes botones del mando a distancia para ajustar la imagen acercada:
- Utilice los botones de flechas para colocar el objetivo en el área de imagen en la que desea acercar. Para mover el objetivo diagonalmente, pulse cualquier par de botones de flecha adyacentes al mismo tiempo.
 - Pulse el botón  varias veces para hacer zoom en el área de la imagen. Mantenga pulsado el botón  para ampliar más rápidamente.
 - Para desplazarse por el área de imagen acercada, utilice los botones de flechas.
 - Para reducir la imagen, pulse el botón .
 - Para regresar al tamaño de imagen original, pulse .

La imagen ampliada se proyectará y la relación de ampliación también aparecerá en la pantalla.

Puede ampliar el área seleccionada entre 1 y 4 veces en 25 pasos incrementales.

Puede almacenar una imagen en el proyector y visualizarla siempre que se encienda el proyector. También puede mostrar la imagen cuando el proyector no reciba una señal de entrada. Esta imagen se denomina pantalla de logotipo de usuario.

Puede seleccionar una fotografía, gráfico o logotipo de empresa como el logotipo de usuario, que resulta útil para la identificación del propietario del proyector para ayudar a prevenir robos. Puede evitar que se realicen cambios en el logotipo del usuario a través de una protección por contraseña.



- Si la configuración **Prote. logo usuario** está establecida en **Activado** en el menú de ajustes **Contraseña protegida**, establézcala en **Desactivado** antes de almacenar el logotipo del usuario.
- Cuando copie los ajustes del menú de un proyector a otro a través de la función de configuración simultánea de varios dispositivos, también se copiará el logotipo del usuario. No registre la información que no desea compartir entre varios proyectores como el logotipo de usuario.
- No puede guardar el contenido que está protegido mediante HDCP.

1 Visualice la imagen que desea proyectar como el logotipo de usuario.

2 Pulse el botón  del mando a distancia.

3 Seleccione el menú **Ajustes** y pulse [Enter].



4 Seleccione **Pantalla > Logotipo del usuario > Iniciar ajustes** y pulse [Enter].

Aparecerá un aviso que le pregunta si desea utilizar la imagen visualizada como el logotipo de usuario.




Los ajustes como Keystone, Zoom o Aspecto se cancelarán temporalmente cuando seleccione **Logotipo del usuario**.


5 Seleccione **Sí** y pulse [Enter].

6 Compruebe la imagen visualizada y, a continuación, haga clic en **Sí** para guardarla como el logotipo del usuario.


El logotipo del usuario se sobrescribirá y se mostrará un mensaje de finalización.

7 Pulse  para salir de la pantalla de mensajes.

8 Seleccione en qué momento desea visualizar la pantalla Logotipo del usuario:



- Para visualizarlo siempre que no exista ninguna señal de entrada, seleccione **Visualizar fondo** y establezca esta opción en **Logo**.

- Para visualizarlo siempre que encienda el proyector, seleccione **Pantalla de inicio** y establezca esta opción en **On**.
- Para visualizarlo siempre que pulse el botón , seleccione **Pausa A/V** y establezca esta opción en **Logo**.



Para evitar que alguna persona cambie el Logotipo del usuario sin introducir primero una contraseña, establezca la configuración de **Prote. logo usuario** en **On** en el menú de ajustes **Contraseña protegida** y establezca la contraseña.

» Enlaces relacionados

- "Selección de los tipos de seguridad por contraseña" [p.71](#)

Hay cuatro tipos de patrones previamente registrados en el proyector, como líneas o cuadrículas. Puede proyectar estos patrones como complemento en las presentaciones utilizando la opción **Presentación patrón**.

También puede guardar la imagen que se está proyectando como Patrón de usuario.



Una vez guarde un Patrón de usuario, el patrón no podrá recuperar los valores predeterminados de fábrica.

1 Projete la imagen que desea guardar como Patrón de usuario.

2 Pulse el botón  del mando a distancia.

3 Seleccione el menú **Ajustes** y pulse [Enter].



4 Seleccione **Instalación > Patrón > Patrón de usuario** y pulse [Enter].
Aparecerá un aviso que le pregunta si desea utilizar la imagen visualizada como Patrón de usuario.



- Los ajustes como Keystone, E-Zoom o Aspecto se cancelarán temporalmente cuando seleccione **Patrón de usuario**.
- No puede guardar imágenes digitales protegidas por la tecnología HDCP como un Patrón de usuario.

5 Seleccione **Sí** y pulse [Enter].

6 Pulse [Enter].

Un mensaje que le pide que guarde la imagen proyectada como Patrón de usuario se visualiza.

7 Seleccione **Sí** y pulse [Enter].

Se muestra un mensaje de finalización.

8 Pulse [Enter].

9 Seleccione **Tipo de patrón** y establézcalo en **Patrón de usuario**.

10 Pulsar .

11 Seleccione **Presentación patrón** y pulse [Enter].
Se proyecta la imagen guardada.

Puede proteger el proyector contra robos o evitar la utilización no intencionada configurando las siguientes funciones de seguridad:

- Seguridad por contraseña para evitar que personas que no conozcan la contraseña utilicen el proyector y evitar que se realicen cambios en la pantalla de inicio y otros ajustes.
Esto actúa como una función antirrobo, ya que el proyector no puede utilizarse aunque lo roben, y puede limitar las personas que utilizan el proyector.
- Cableado de seguridad para asegurar físicamente el proyector en su posición.

» Enlaces relacionados

- "Tipos de seguridad por contraseña" [p.70](#)
- "Instalación de un cable de seguridad" [p.72](#)

Tipos de seguridad por contraseña

Puede configurar los siguientes tipos de seguridad por contraseña utilizando una contraseña compartida:

- La opción **Protec. aliment.** evita que una persona utilice el proyector sin introducir primero una contraseña. Al conectar el cable de alimentación y encender el proyector por primera vez, deberá introducir la contraseña correcta. La contraseña también se aplica a **Direct Power On** y **Encendido automático**.
- La opción **Prote. logo usuario** evita que una persona cambie la visualización de la pantalla personalizada que muestra el proyector cuando se enciende, cuando no existe una señal de entrada o cuando utiliza la función Pausa A/V. La pantalla personalizada desalienta el robo al permitir la identificación del propietario del proyector.
- La opción **Red protegida** evita que una persona modifique la configuración de **Red** del proyector.

» Enlaces relacionados

- "Configuración de una contraseña" [p.70](#)
- "Selección de los tipos de seguridad por contraseña" [p.71](#)

- "Introducción de una contraseña para la utilización del proyector" [p.72](#)

Configuración de una contraseña

Para utilizar la seguridad por contraseña, deberá establecer una contraseña.




El ajuste por defecto para la contraseña es "0000". Cámbielo a la contraseña deseada.

- 1** Mantenga pulsado el botón  del mando a distancia durante aproximadamente cinco segundos.

Aparecerá el menú de configuración de Contraseña protegida.

- 2** Seleccione **Contraseña** y pulse [Enter].



Aparecerá el mensaje "¿Cambiar la contraseña?".


- 3** Seleccione **Sí** y pulse [Enter].



Si selecciona **No**, volverá a aparecer el menú de configuración de Contraseña protegida.

- 4** Escriba una contraseña numérica de cuatro dígitos.

Destaque un número utilizando el botón [Enter] y los botones de flechas, y a continuación pulse [Enter] para seleccionarlo. Para seleccionar números de 5 a 9, pulse el botón




La contraseña se mostrará como **** a medida que se la ingrese. Aparecerá un mensaje de confirmación cuando ingrese el cuarto dígito.

- 5** Vuelva a introducir la contraseña.
Aparecerá el mensaje "Contraseña aceptada". Si introduce la contraseña de forma incorrecta, se visualizará un mensaje pidiéndole que vuelva a introducirla.
- 6** Pulse para regresar al menú.
- 7** Anote la contraseña y almacénela en un lugar seguro.

Selección de los tipos de seguridad por contraseña

Después de establecer una contraseña, aparecerá este menú, que le permite seleccionar los tipos de seguridad por contraseña que desea utilizar.



Si no puede visualizar este menú, mantenga pulsado el botón del mando a distancia durante 5 segundos hasta que aparezca el menú.

- Para evitar la utilización no autorizada del proyector, seleccione **On** como la configuración de **Protec. aliment.**
- Para evitar que se realicen cambios en la pantalla Logotipo del usuario o configuraciones de pantalla relacionadas, seleccione **On** como la configuración de **Prote. logo usuario.**
- Para evitar que se realicen cambios en la configuración de red, seleccione **On** como la configuración de **Red protegida.**


Puede colocar un adhesivo que indique la protección por contraseña en el proyector como una característica antirrobo adicional.




Asegúrese de almacenar el mando a distancia en un lugar seguro. Si lo pierde, no podrá introducir la contraseña.

Introducción de una contraseña para la utilización del proyector

Cuando aparezca la pantalla de contraseña, introduzca la contraseña correcta.



- 1 Introduzca la contraseña mediante el botón [Enter] y el botón de la flecha en el mando a distancia.

Para seleccionar números de 5 a 9, pulse el botón .

Se cerrará la pantalla de contraseña.

- 2 Si la contraseña es incorrecta, aparecerá un mensaje y un aviso para volver a intentar. Introduzca la contraseña correcta para continuar.

Atención

- Si introduce una contraseña incorrecta cinco veces seguidas, se visualizará el mensaje "El proyector estará bloqueado." durante 5 minutos aproximadamente y, a continuación, el proyector pasará al modo en espera. En este caso, desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente y, a continuación, conéctelo de nuevo y vuelva a activar el proyector. El proyector visualiza de nuevo la pantalla para introducir la contraseña, donde podrá introducir la contraseña correcta.
- Si olvidó la contraseña, anote el número "**Código solicitado:** xxxxx" que aparece en pantalla y póngase en contacto con Epson para obtener ayuda.
- Si sigue repitiendo los pasos anteriores e introduce una contraseña incorrecta 30 veces seguidas, aparecerá el mensaje "El proyector estará bloqueado. Diríjase a Epson siguiendo las indicaciones de su documentación." y el proyector no aceptará ningún ingreso más de la contraseña. Póngase en contacto con Epson para obtener ayuda.

Instalación de un cable de seguridad

Puede instalar el cable de seguridad en el proyector como efecto disuasorio antirrobo.


- Utilice la ranura de seguridad del proyector para instalar un sistema de seguridad Microsaver de Kensington.



Para obtener más detalles sobre Microsaver Security System, visite el sitio web de Kensington.

<https://www.kensington.com/>

- Utilice el punto de instalación del cable de seguridad del proyector para instalar un cable de alambre y asegurarlo a un equipamiento o mueble pesado de la sala.



Puede utilizar un cable de seguridad de prevención de robos disponible en tiendas. Consulte la documentación incluida con el cable de seguridad para obtener instrucciones sobre el bloqueo.

» Enlaces relacionados

- "Partes del proyector: posterior" [p.11](#)

Supervisión y control del proyector

Consulte estas secciones para supervisar y controlar el proyector a través de una red.

» Enlaces relacionados

- "Epson Projector Management" [p.74](#)
- "Control de un proyector conectado a la red a través de un navegador web" [p.75](#)
- "Configuración de las alertas de correo electrónico a través de la red del proyector" [p.79](#)
- "Configuración del monitor con SNMP" [p.81](#)

El software Epson Projector Management (solo Windows) le permite supervisar y controlar el proyector a través de la red. Consulte la *Guía de funcionamiento de Epson Projector Management* para obtener instrucciones.

Puede descargar Epson Projector Management en el siguiente sitio web.

epson.sn



El método de autenticación al registrar proyectores varía según la versión del software Epson Projector Management que esté utilizando. Para obtener los mejores resultados, le recomendamos que utilice la versión más reciente del software Epson Projector Management.


Una vez que haya conectado el proyector a la red, puede seleccionar la configuración del proyector y controlar la proyección con un navegador web compatible. Esto le permite utilizar el proyector de forma remota.



- Asegúrese de que el ordenador y el proyector están conectados a la red. Cuando proyecte imágenes utilizando una LAN inalámbrica, conecte en el modo de conexión **Avanzado**.
- Se pueden emplear los siguientes navegadores web.
 - Microsoft Edge (Windows)
 - Safari (Mac, iOS)
 - Chrome (Android)
- Mientras utilice el navegador web browser, no se conecte mediante un servidor proxy. No podrá seleccionar todos los ajustes del menú del proyector ni controlar todas las funciones del proyector con un navegador web.
- Si ajusta el **Modo en espera** en **Comunic. activ.**, entonces puede usar un navegador web para seleccionar los ajustes y controlar la proyección incluso si el proyector está en modo de espera (cuando está apagado).
 - ☛ **ECO > Modo en espera**

- 1** Asegúrese de que el proyector se encuentre encendido.
- 2** Asegúrese de que el ordenador o dispositivo está conectado a la misma red que el proyector.
- 3** Inicie el navegador web en el ordenador o el dispositivo.
- 4** Vaya a la pantalla **Epson Web Control** especificando la dirección IP del proyector en el cuadro de direcciones del navegador. Al introducir una dirección IPv6, encapsule la dirección con [y].

Aparecerá la pantalla **Epson Web Control**.



- 1** Controla el proyector a distancia.
- 2** Muestra un patrón de prueba.
- 3** Establece la configuración detallada del proyector.
- 4** Permite hacer uso de los ajustes de menú del proyector con los dedos o el ratón.



También puede comprobar los archivos de registro del proyector escribiendo "https://<dirección IP del proyector>/WebControl/logs/" en la barra de direcciones URL de su navegador cuando establezca **Dest. guardar regis.** en **USB y memoria interna** en el menú **Extendida** del proyector.

☛ **Ajustes > Operación > Avanzado > Dest. guardar regis.**

- 5** Seleccione la opción correspondiente a la función del proyector que desea controlar.




- Puede que tenga que iniciar sesión para acceder a alguna de las opciones de la pantalla **Epson Web Control**. Si es necesario iniciar sesión según se indique en una ventana, introduzca el nombre de usuario y la contraseña.
- Al acceder a la opción **Control básico**, el nombre de usuario es **EPSONREMOTE** y la contraseña predeterminada es el número de serie del proyector.
- Al acceder a otras opciones, el nombre de usuario es **EPSONWEB** y la contraseña predeterminada es el número de serie del proyector.
- Puede cambiar la contraseña en el menú **Red** del proyector.
 ☛ **Red > Configuración de la red > Básica > Contraseña Remote**
 ☛ **Red > Configuración de la red > Básica > Contraseña Acc. Web**

» Enlaces relacionados

- "Opciones de control web" [p.76](#)
- "Configuración de funciones del proyector - Menú Ajustes" [p.87](#)
- "Menú Red - Menú Básica" [p.91](#)
- "Ajuste de la configuración del proyector - Menú ECO" [p.97](#)



- Si es necesario iniciar sesión según se indique en una ventana, introduzca el nombre de usuario y la contraseña. (El nombre de usuario es **EPSONREMOTE** y la contraseña predeterminada es el número de serie del proyector).
- Puede cambiar la contraseña en el menú **Red** del proyector.
 ☛ **Red > Configuración de la red > Básica > Contraseña Remote**



Opciones de control web


Control básico

Las opciones de la pantalla **Control básico** le permiten seleccionar la fuente de entrada y controlar el proyector.

- 1 Permite volver a la pantalla **Epson Web Control**.
- 2 Permite encender o apagar el proyector.
- 3 Permite seleccionar la fuente de entrada.
- 4 Activa o desactiva el vídeo y el audio temporalmente.
- 5 Permite pausar o reanudar la visualización de imágenes.
- 6 Permite visualizar el código QR.
- 7 Sirve para ajustar el volumen del altavoz.
- 8 Búsqueda de fuentes.

Panel de control OSD


Las opciones de la pantalla **Panel de control OSD** le permiten mostrar los menús de configuración del proyector y seleccionarlos moviendo el dedo o el ratón sobre el panel.



- 1 Permite volver a la pantalla Epson Web Control.
- 2 Muestra los menús de configuración del proyector.
- 3 Utilice el dedo o el ratón para navegar a los menús.
- 4 Permite volver al menú anterior.
- 5 Permite mostrar los temas de la ayuda.

Patrón de prueba

La pantalla **Patrón de prueba** muestra los patrones de prueba disponibles y le permite seleccionar para proyectarlo.



- 1 Permite volver a la pantalla Epson Web Control.
- 2 Permite mostrar los patrones de prueba disponibles; seleccione este elemento para proyectar un patrón de prueba.
- 3 Permite desactivar la presentación de patrón.

Avanzada

La pantalla **Avanzado** le permite seleccionar la configuración del proyector.



Si se establece el valor predeterminado de **Contraseña Acc. Web**, aparece una pantalla que le solicita que cambie la contraseña antes de que pueda ver la pantalla **Avanzado**. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para cambiar la contraseña.

Se recomienda encarecidamente cambiar la contraseña con cierta frecuencia para evitar un acceso no autorizado al proyector.




No se pueden cambiar los siguientes ajustes mediante Epson Web Control.

- **Enlace HDMI**
- **Cambio de imagen**
- **Logotipo del usuario**
- **Ajuste HDMI EQ**
- **Idioma**
- **Buscar punto de acceso**



La siguiente configuración solo se puede seleccionar con Epson Web Control.

- Contraseña monitor (hasta 16 caracteres alfanuméricos)
- Ajustes IPv6 (manual)
- Puerto HTTP (número de puerto utilizado para Web Control, excepto 80 [predeterminado], 843, 3620, 3621, 3625, 3629, 4352, 4649, 5357, 10000, 10001, 41794)




- 1 Abre el menú.
- 2 Muestra el nombre del menú que seleccionó.
- 3 Especifica la configuración del proyector. (La configuración disponible varía en función del modelo de proyector).
- 4 Bloquea y desbloquea la configuración del proyector.
- 5 Actualiza la configuración del proyector.

Puede configurar el proyector para enviar una alerta por correo electrónico a través de la red si ocurre un problema con el proyector.


Si establece la configuración **Modo en espera** en **Comunic. activ.**, puede recibir las alertas por correo electrónico incluso si el proyector se encuentra en el modo de espera (cuando la alimentación se encuentra desactivada).

ECO > Modo en espera

1 Pulse el botón  del mando a distancia, seleccione el menú **Red** y pulse [Enter].

2 Seleccione **Configuración de la red** y pulse [Enter].

3 Seleccione el menú **Notificación** y pulse [Enter].



4 Establezca la configuración **Notificación Mail** en **On**.

5 Introduzca la dirección IP para la opción **Servidor SMTP**.



No utilice "127.x.x.x" (donde "x" es un número de 0 a 255) para la opción **Servidor SMTP**.

6 Seleccione un número para el **Número de puerto** del servidor SMTP, de 0 a 65535 (el valor predeterminado es 25).

7 Escriba la dirección de correo electrónico que se va a indicar como el remitente en el campo **De**.

8 Seleccione un campo de dirección, introduzca la dirección de correo electrónico y seleccione las alertas que desea recibir. Repita esta acción para un máximo de 3 direcciones.



Las direcciones de correo electrónico pueden tener una longitud de hasta 64 caracteres alfanuméricos. Para escribir más de 32 caracteres, utilice el explorador web.

9 Cuando finalice la selección de la configuración, seleccione **Fin Instal.** y siga las instrucciones en pantalla para guardar la configuración y salir de los menús.



Si un problema grave provoca el apagado del proyector, es posible que no pueda recibir una alerta por correo electrónico.

» Enlaces relacionados

- "Mensajes de alerta por correo electrónico del proyector de red" [p.79](#)
- "Menú Red - Menú Notificación" [p.93](#)


Mensajes de alerta por correo electrónico del proyector de red


Cuando ocurra un problema con un proyector de la red y seleccionó recibir alertas por correo electrónico, recibirá un correo electrónico que contiene la siguiente información:

- La dirección de correo electrónico establecida en **De** como el remitente del correo

- **Epson Projector** en la línea del asunto
- El nombre del proyector que tiene un problema
- La dirección IP del proyector afectado
- Información detallada sobre el problema

Los administradores de red pueden instalar el software de SNMP (protocolo simple de gestión de redes) en los ordenadores de la red a fin de que puedan supervisar los proyectores. Si la red utiliza este software, puede configurar el proyector para la supervisión a través de SNMP.

- 1** Pulse el botón  del mando a distancia, seleccione el menú **Red** y pulse [Enter].
- 2** Seleccione **Configuración de la red** y pulse [Enter].
- 3** Seleccione el menú **Notificación** y pulse [Enter].



Básica		Volver	
Notificación Mail	Off		
Servidor SMTP	0. 0. 0. 0		
Número de puerto	0		
De			
Config. Dirección 1			
Config. Dirección 2			
Config. Dirección 3			
SNMP	Off		
Interr. IP Direc. 1	0. 0. 0. 0		
Interr. IP Direc. 2	0. 0. 0. 0		
Nombre comunidad			

- 4** Establezca la configuración **SNMP** en **On**.
- 5** Introduzca hasta dos direcciones IP para recibir notificaciones SNMP, como las opciones **Interr. IP Direc. 1** e **Interr. IP Direc. 2**, utilizando un valor entre 0 y 255 para cada campo de dirección.



No utilice estas direcciones: de la 224.0.0.0 a la 255.255.255.255.
Este proyector admite la versión 1 del agente SNMP (SNMPv1).

- 6** Introduzca un nombre SNMP en **Nombre comunidad** (hasta 32 caracteres alfanuméricos).

- 7** Cuando finalice la selección de la configuración, seleccione **Fin Instal.** y siga las instrucciones en pantalla para guardar la configuración y salir de los menús.


Ajuste de la configuración de menús


Siga las instrucciones de estas secciones para acceder al sistema de menús del proyector y cambiar la configuración del proyector.



» Enlaces relacionados




- "Utilización de los menús del proyector" [p.83](#)
- "Utilización del teclado mostrado" [p.84](#)
- "Configuración de calidad de la imagen - Menú Imagen" [p.85](#)
- "Configuración de funciones del proyector - Menú Ajustes" [p.87](#)
- "Configuración de la red del proyector - Menú Red" [p.90](#)
- "Ajuste de la configuración del proyector - Menú ECO" [p.97](#)
- "Visualización de información del proyector - Menú Información" [p.98](#)
- "Opciones de restablecimiento del proyector - Menú Restablecer" [p.100](#)
- "Copia de los ajustes del menú entre proyectores (configuración simultánea)" [p.101](#)

Puede utilizar los menús del proyector para ajustar la configuración que controla el funcionamiento del proyector. El proyector muestra los menús en la pantalla.

- 1** Pulse el botón  del mando a distancia.
Aparecerá la pantalla del menú que muestra la configuración del menú **Imagen**.




- 2** Pulse los botones  hacia arriba o abajo para desplazarse por los menús que aparecen a la izquierda. La configuración de cada menú aparece a la derecha.
- 3** Para cambiar la configuración en el menú visualizado, pulse [Enter].
- 4** Pulse el botón  hacia arriba o abajo para desplazarse por la configuración.
- 5** Cambie la configuración con los botones que aparecen en la parte inferior de las pantallas de menús.
- 6** Para regresar todos los ajustes de menús a los valores predeterminados, seleccione **Restablecer**.

- 7** Cuando finalice el cambio de la configuración en un menú, pulse .
- 8** Pulse  o  para salir de los menús.

Puede utilizar el teclado mostrado para especificar números u caracteres.

- 1 Utilice los botones de flechas del mando a distancia para seleccionar el número o carácter que desea introducir y pulse el botón [Enter].



Cada vez que seleccione la tecla **CAPS**, los caracteres cambiarán entre mayúsculas y minúsculas. Cada vez que seleccione la tecla **SYM1/2**, cambiarán los símbolos que aparecen dentro del recuadro.

- 2 Después de introducir texto, seleccione **Finish** en el teclado para confirmar las entradas. Seleccione **Cancel** para cancelar la introducción de texto.

» Enlaces relacionados

- "Texto disponible al utilizar el teclado mostrado" [p.84](#)
- "Control de un proyector conectado a la red a través de un navegador web" [p.75](#)

Tipo de texto	Detalles
Alfabeto	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Símbolos	!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[\] ^_`{ }~

Texto disponible al utilizar el teclado mostrado

Puede escribir el siguiente texto cuando utilice el teclado mostrado.

Tipo de texto	Detalles
Números	0123456789

La configuración del menú **Imagen** le permite ajustar la calidad de la imagen para la fuente de entrada que está utilizando actualmente.



Configuración	Opciones	Descripción
Salida de luz	Normal Bajo (Eco)	Permite ajustar el brillo para la fuente de luz.
Modo de color	Consulte la lista de modos de color disponibles	Ajusta la intensidad de los colores de la imagen para diferentes tipos de imágenes y entornos.
Ajustes detallados	Brillo	Aclara u oscurece la imagen general. Brillo: aclara u oscurece la imagen general. Contraste: ajusta la diferencia entre las áreas claras y oscuras de la imagen. Gamma adap. Escena:: ajusta el tono de color según la escena y obtiene una imagen más viva. Seleccione un número grande para mejorar el contraste.

Configuración	Opciones	Descripción
	Color	Ajusta la intensidad de los colores de la imagen. Saturación de color: ajusta la intensidad de los colores de la imagen. Tono: ajusta el balance de tonos verde a magenta en la imagen. Balance de blancos: Temp. Color establece la temperatura de color conforme al modo de color seleccionado. Los valores más altos proporcionarán un tono azul a la imagen, mientras que los valores más bajos proporcionarán un tono rojo a la imagen. Personalizado ajusta los componentes individuales R (rojo), G (verde) y B (azul) de offset y ganancia.
	Nitidez	Ajusta la nitidez o suavidad de los detalles de la imagen.
Aspecto	Consulte la lista de relaciones de aspecto disponibles.	Establece la relación de aspecto (relación de altura y anchura) para la fuente de entrada.
Ajuste HDMI EQ	—	Ajusta el nivel de señal de entrada HDMI dependiendo de los dispositivos conectados al puerto HDMI. Si hay muchas interferencias en la imagen, o si se produce un problema como la ausencia de imagen proyectada, cambie la configuración. Si no se visualizan imágenes utilizando un dispositivo de streaming multimedia del tamaño de un pulgar, seleccione 1 .
Restablecer Imagen	—	Restablece todos los valores de ajuste del menú Imagen para el modo de color seleccionado a su configuración predeterminada. Los valores de ajuste para los siguientes elementos no se restablecen: • Ajuste HDMI EQ



La configuración **Brillo** no afecta al brillo de la lámpara. Para cambiar el modo de brillo de la lámpara, utilice la configuración de **Salida de luz**.


» Enlaces relacionados

- "Modos de color disponibles" [p.49](#)
- "Relaciones de aspecto de imagen disponibles" [p.47](#)

Las opciones del menú **Ajustes** le permiten personalizar diferentes funciones del proyector.



Configuración	Opciones	Descripción
Volumen	-	Ajusta el volumen del sistema de altavoces del proyector.
Instalación	Keystone	H/V-Keystone: realice la selección para corregir los lados horizontal y vertical manualmente. Quick Corner: seleccione para corregir la forma y alineación de la imagen a través de una visualización en pantalla.
	Zoom	Ajusta el tamaño de la imagen.
	Cambio de imagen	Desplaza la posición de la imagen de forma horizontal y vertical. Esta función no está disponible si la opción Zoom está establecida en el valor con mayor capacidad angular.
	Proyección	Seleccione la forma en la que el proyector apunta a la pantalla a fin de que la imagen se oriente de forma correcta.

Configuración	Opciones	Descripción
	Patrón	<p>Permite seleccionar diferentes opciones de presentación de patrón.</p> <div>Atención Si se visualiza un patrón durante mucho tiempo, podría verse una imagen residual en las imágenes que se proyectan.</div> <p>Presentación patrón: permite mostrar el tipo de patrón seleccionado en la pantalla para ayudar en la presentación.</p> <p>Tipo de patrón: permite seleccionar entre los patrones 1 a 4 o Patrón de usuario. Los patrones 1 a 4 muestran patrones previamente registrados en el proyector, como líneas rectas o patrones de cuadrícula.</p> <p>Patrón de usuario: captura una pantalla proyectada y la guarda como un patrón para la visualización.</p> <p>Patrón de prueba: muestra un patrón de prueba para ayudar en el enfoque y acercamiento de la imagen, y corregir la forma de la imagen (pulse el botón  para cancelar la visualización del patrón).</p>

Configuración	Opciones	Descripción
	Pantalla	<p>Tipo de pantalla: establece la relación de aspecto de la pantalla para ajustar la imagen al área de proyección.</p> <p>Esta configuración no está disponible cuando se utilizan una de las siguientes fuentes de entrada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • USB • USB Display • LAN <p>Posición pantalla: desplaza la posición de la imagen de forma horizontal y vertical.</p> <p>Esta función no está disponible si configura 16:10 para el Tipo de pantalla.</p>
Visualización	Ver pant. Inicio aut.	Seleccione si mostrar o no la pantalla Inicio automáticamente cuando no hay señal de entrada al encender el proyector.
	Mensajes	Establezca esta opción en On para visualizar mensajes como el nombre del modo de color, la relación de aspecto o la advertencia de temperatura elevada en la imagen proyectada. Establezca la opción en Off si no desea mostrar mensajes.
	Visualizar fondo	Define el color o logotipo de pantalla para la visualización cuando no se recibe ninguna señal.
	Pantalla de inicio	Establezca en Activado para mostrar el logo usuario cuando se inicia el proyector.
	Logotipo del usuario	Crea una pantalla que el proyector mostrará para identificarse y mejorar la seguridad.
	Pausa A/V	Define el color o logotipo de pantalla para la visualización cuando se activa la función Pausa A/V.

Configuración	Opciones	Descripción
Operación	Enlace HDMI	<p>Conex. dispositivos: enumera los dispositivos conectados al puerto HDMI.</p> <p>Enlace HDMI: activa o desactiva la función Enlace HDMI.</p> <p>Disp. salida audio: permite seleccionar si se va a enviar el audio desde los altavoces internos o un sistema de audio y vídeo conectado.</p> <p>Activar Enlace: controla lo que ocurre cuando se enciende el proyector o el dispositivo conectado.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bidireccional: enciende automáticamente el dispositivo conectado cuando enciende el proyector y viceversa. • Dispos->PJ: enciende automáticamente el proyector cuando enciende el dispositivo conectado. • PJ->Dispos: enciende automáticamente el proyector cuando enciende el dispositivo conectado. <p>Desact. Enlace: controla si los dispositivos conectados se apagan cuando el proyector se apaga.</p>
	Modo reposo	Apaga automáticamente el proyector después de un intervalo de inactividad (al establecer en On).
	Tiempo Modo reposo	Establece el intervalo para Modo reposo .
	Temp. silencio A/V	Apaga automáticamente el proyector después de 30 minutos si se activa Pausa A/V (al establecer en On).
	Modo en espera	Establecer en Comunic. Activ. para permitir que el proyector puede supervisarse y controlarse a través de una red cuando el proyector se encuentra en el modo de espera.

Configuración	Opciones	Descripción
	Direct Power On	Permite encender el proyector enchufándolo sin pulsar el botón de encendido/apagado.
	Encendido automático	<p>Seleccione la fuente de imagen desde la cual desea iniciar la proyección automáticamente. Cuando el proyector detecta la señal de entrada desde la fuente de imagen seleccionada, proyecta automáticamente en modo en espera.</p> <p>Las siguientes fuentes de imagen están disponibles para esta función:</p> <ul style="list-style-type: none"> • HDMI • USB Display
	Modo alta altitud	Controlar la temperatura de funcionamiento del proyector para altitudes superiores a 1500 metros.
	Búsq. aut. de fuente	Establezca esta opción en On para detectar la señal de entrada automáticamente y proyectar imágenes cuando no haya ninguna señal de entrada.
	Indicadores	Establezca esta opción en Off para apagar los indicadores luminosos del proyector, excepto cuando se produce un error o advertencia.
	Avanzado	<p>Dest. guardar regis.: establece la ubicación en la que se guardan los archivos de registro de errores y operaciones.</p> <p>Rango ajustes lote: seleccione Todo para copiar todos los ajustes de los menús del proyector utilizando la función de configuración por lotes. Seleccione Limitado, si no desea copiar los siguientes ajustes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ajuste Contraseña protegida • Ajustes del menú Red


Configuración	Opciones	Descripción
Idioma	Diferentes idiomas disponibles	Seleccione el idioma para los menús y mensajes del proyector.
Restablecer	—	<p>Restablece todos los valores de ajuste del menú Ajustes a su configuración predeterminada, excepto para las siguientes opciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zoom • Cambio de imagen • Proyección • Pantalla • Disp. salida audio • Activar Enlace • Desact. Enlace • Modo en espera • Modo alta altitud • Búsq. aut. de fuente • Idioma



Cuando establece **Prote. logo usuario** en **On** en la pantalla **Contraseña protegida**, no podrá cambiar la configuración relacionada con la visualización del logotipo de usuario (**Visualizar fondo**, **Pantalla de inicio**, **Pausa A/V** en el ajuste **Pantalla**). En primer lugar, establezca **Prote. logo usuario** en **Off**.

La configuración del menú **Red** le permite visualizar la información de red y configurar el proyector para el control a través de una red.

Cuando establezca **Red protegida** en **On** en la pantalla **Contraseña protegida**, no podrá cambiar la configuración de red. En primer lugar, establezca **Red protegida** en **Off**.



Configuración	Opciones	Descripción
Alim LAN inalámbrica	On Off	Permite ajustar la configuración de LAN inalámbrica. Seleccione On para proyectar imágenes a través de una red LAN inalámbrica. Si no quiere conectarse mediante LAN inalámbrica, establezca esta opción en Off para evitar accesos no autorizados.

Configuración	Opciones	Descripción
Info. red-LAN inalámbrica	Modo de conexión Sist. LAN inalám. Nivel de antena Nombre proyector SSID DHCP Dirección IP Máscara de subred Dir. pta enlace Dirección MAC Código de región IPv6	Muestra el estado y los detalles de la red inalámbrica. Disponible cuando ha establecido la opción Alim LAN inalámbrica en On .
Mostrar código QR	—	Muestra un código QR para conectarse con dispositivos iOS o Android mediante la aplicación Epson iProjection.
Configuración de la red	A menús de red adicionales	Permite ajustar la configuración de red.



Una vez que haya conectado el proyector a la red, puede seleccionar la configuración del proyector y controlar la proyección con un navegador web compatible. Esto le permite utilizar el proyector de forma remota.


» Enlaces relacionados

- "Menú Red - Menú Básica" [p.91](#)
- "Menú Red - Menú LAN inalám." [p.91](#)
- "Menú Red - Menú Notificación" [p.93](#)
- "Menú Red - Menú Otros" [p.94](#)
- "Menú Red - Menú Restablecer" [p.95](#)
- "Menú Red - Menú completado" [p.95](#)
- "Selección de los tipos de seguridad por contraseña" [p.71](#)

Menú Red - Menú Básica

La configuración del menú **Básica** le permite seleccionar ajustes de red básicos.

☛ **Red > Configuración de la red > Básica**



Configuración	Opciones	Descripción
Nombre proyector	Hasta 16 caracteres alfanuméricos (No utilice espacios ni los caracteres " * + , / : ; < = > ? [\] `)	Introduzca un nombre para identificar el proyector en la red.
Contraseña Remote	Hasta 32 caracteres alfanuméricos (No utilice espacios ni los caracteres * :)	Introduzca una contraseña para acceder al proyector utilizando Web Remote. (El nombre de usuario es EPSONREMOTE ; la contraseña predeterminada es el número de serie del proyector).
Contraseña Acc. Web	Hasta 32 caracteres alfanuméricos (No utilice espacios ni los caracteres * :)	Introduzca una contraseña para acceder al proyectar a través de la web. (El nombre de usuario es EPSONWEB ; la contraseña predeterminada es el número de serie del proyector).

Configuración	Opciones	Descripción
Contraseña moderador	Número de cuatro dígitos	Introduzca una contraseña para acceder al proyector como moderador utilizando Epson iProjection. (De forma predeterminada, no hay ninguna contraseña establecida.)
Clave proyector	On Off	Establezca la opción en On para activar una contraseña de seguridad para evitar el acceso al proyector por parte de alguna persona que no se encuentre en la misma sala que el proyector. Debe introducir una palabra clave aleatoria mostrada desde un ordenador mediante Epson iProjection para acceder al proyector y compartir la pantalla actual.
Mostrar pal. clave	On Off	Establezca esta opción en On para mostrar una palabra clave del proyector en la imagen proyectada cuando se accede al proyector mediante Epson iProjection. Disponble cuando Clave proyector se establece en On .
Mostrar info. de LAN	Código QR y texto Texto	Permite establecer el formato de visualización para la información de red del proyector. Puede conectar el dispositivo móvil al proyector a través de una red simplemente leyendo el código QR con Epson iProjection. El valor por defecto es Código QR y texto .

Menú Red - Menú LAN inalám.

La configuración del menú **LAN inalámbrica** le permite seleccionar los ajustes de LAN inalámbrica.

☛ Red > Configuración de la red > LAN inalámbrica



Configuración	Opciones	Descripción
Modo de conexión		Seleccione el tipo de conexión inalámbrica:
	Rápido	Rápido: le permite conectarse a varios teléfonos inteligentes, tabletas u ordenadores directamente mediante comunicación inalámbrica. Cuando seleccione el modo de conexión Rápido, el proyector actuará como un punto de acceso sencillo. (Es recomendable limitar el número de dispositivos a seis o menos para mantener el rendimiento de la proyección.)
	Avanzado	Avanzado: le permite conectarse a varios smartphones, tablets u ordenadores a través de un punto de acceso de red inalámbrica.
Buscar punto de acceso	Ir a vista de búsqueda	Busque los puntos de acceso de red inalámbrica disponibles en el modo de conexión Avanzado. Dependiendo de los ajustes de los puntos de acceso, es posible que éstos no se muestren en la lista.

Configuración	Opciones	Descripción
SSID	Hasta 32 caracteres alfanuméricos	Permite establecer el SSID (nombre de red) del sistema de LAN inalámbrica al que se conecta el proyector.
Seguridad		Selecciona el tipo de seguridad utilizada en la red inalámbrica. Al configurar la seguridad, siga las instrucciones del administrador del sistema de red al que desea conectarse.
	Abrir	La seguridad no está establecida.
	WPA2-PSK	La comunicación se realiza utilizando la seguridad WPA2. Utiliza el método AES para cifrado. Cuando establezca una conexión desde un ordenador al proyector, escriba el valor establecido en la contraseña.
	WPA3-PSK	La comunicación se realiza utilizando la seguridad WPA3. Utiliza el método AES para cifrado. Cuando establezca una conexión desde un ordenador al proyector, escriba el valor establecido en la contraseña.
	WPA2/WPA3-PSK	Se conecta en el modo personal WPA2/WPA3. El método de cifrado se selecciona automáticamente de acuerdo con la configuración de punto de acceso. Establezca una contraseña que sea igual para el punto de acceso.

Configuración	Opciones	Descripción
Contraseña	Diferentes contraseñas de 8 a 32 caracteres (Cuando escriba desde un explorador web: varias contraseñas de 8 a 63 caracteres)	Para la seguridad WPA2-PSK , WPA3-PSK y WPA2/WPA3-PSK , seleccione la contraseña precompartida utilizada en la red. Al introducir la contraseña y pulsar el botón [Enter], el valor se configura y se visualiza en forma de asterisco (*). Por razones de seguridad, recomendamos cambiar la contraseña de forma periódica. Si inicializa la configuración de la red, volverá a la contraseña inicial.
Canal	Diferentes canales disponibles	En el modo de conexión Rápido, permite seleccionar la banda de frecuencia (canal) utilizado por la LAN inalámbrica.
Ajustes IP	DHCP Dirección IP Máscara de subred Dir. pta enlace	DHCP : establezca en On si la red asigna direcciones de forma automática; establezca en Off para introducir manualmente la Dirección IP , Máscara de subred y Dir. pta enlace de la red utilizando de 0 a 255 para cada campo de dirección. No utilice estas direcciones: 0.0.0.0, 127.x.x.x, 192.0.2.x o 224.0.0.0 a 255.255.255.255 (donde x es un número comprendido entre 0 y 255) para Dirección IP, 255.255.255.255 o 0.0.0.0 a 254.255.255.255 para Máscara de subred, y 0.0.0.0, 127.x.x.x o 224.0.0.0 a 255.255.255.255 para Dir. pta enlace.
Visualización SSID	On Off	Seleccione si desea visualizar el SSID en la pantalla de espera de la red y en la pantalla Inicio.
Mostrar dirección IP	On Off	Seleccione si desea visualizar la dirección IP en la pantalla de espera de la red y en la pantalla Inicio.

Configuración	Opciones	Descripción
Ajustes IPv6		Seleccione los ajustes IPv6 si desea conectar el proyector a la red mediante IPv6:
	IPv6	IPv6 : establezca esta opción en On si desea conectar el proyector a la red mediante IPv6. IPv6 admite supervisar y controlar el proyector a través de una red utilizando Epson Web Control.
	Configur. automática	Configur. automática : ajustado a On para asignar direcciones automáticamente de acuerdo con el Anuncio del enrutador.
	Usar dirección temporal	Usar dirección temporal : establezca esta opción en On si desea utilizar direcciones IPv6 temporales.

Menú Red - Menú Notificación

La configuración del menú **Notificación** le permite recibir una notificación por correo electrónico si se produce algún problema o advertencia en el proyector.

☛ Red > Configuración de la red > Notificación

Básica

LAN inalám.

Notificación

Otros

Restablecer

Fin Instal.

Volver

Notificación Mail Off

Servidor SMTP 0. 0. 0. 0

Número de puerto 0

De

Config. Dirección 1

Config. Dirección 2

Config. Dirección 3

SNMP Off

Interr. IP Direc. 1 0. 0. 0. 0

Interr. IP Direc. 2 0. 0. 0. 0

Nombre comunidad

Configuración	Opciones	Descripción
Notificación Mail	On Off	Seleccione On para enviar un correo electrónico a las direcciones predeterminadas cuando ocurra un problema o una advertencia con un proyector.
Servidor SMTP	Dirección IP	Introduzca la dirección IP del servidor SMTP del proyector utilizando de 0 a 255 para cada campo de dirección.
Número de puerto	De 0 a 65535 (el valor predeterminado es 25)	Seleccione un número para el número de puerto del servidor SMTP.
De	Hasta 32 caracteres alfanuméricos	Escriba la dirección de correo electrónico del remitente.
Config. Dirección 1 Config. Dirección 2 Config. Dirección 3	Hasta 64 caracteres alfanuméricos del explorador web (No utilice espacios ni los caracteres " () , ; < > [\])	Introduzca la dirección de correo electrónico y seleccione las alertas que desea recibir. Repita esta acción para un máximo de 3 direcciones.

Configuración	Opciones	Descripción
SNMP	On Off	Seleccione On para monitorizar el proyector utilizando SNMP. Para supervisar el proyector, debe instalar el programa administrador SNMP en el ordenador. El SNMP debería estar gestionado por un administrador de red.
Interr. IP Direc. 1 Interr. IP Direc. 2	Dirección IP	Introduzca hasta dos direcciones IP para recibir notificaciones SNMP, utilizando de 0 a 255 para cada campo de dirección. No utilice estas direcciones: 127.x.x.x o 224.0.0.0 hasta 255.255.255.255 (donde x es un número de 0 a 255).
Nombre comunidad	Hasta 32 caracteres alfanuméricos (no utilice espacios ni ningún símbolo que no sea @)	Establezca el nombre de comunidad SNMP.

Menú Red - Menú Otros

La configuración del menú **Otros** le permite seleccionar otros ajustes de red.

☛ Red > Configuración de la red > Otros

Básica

LAN inalám.

Notificación

Otros

Restablecer

Fin Instal.

Volver

Comun. de comandos Protegida

Message Broadcasting Off

Configuración	Opciones	Descripción
Comun. de comandos	Protegida Compatible	<p>Selecciona el método de autenticación para la comunicación de comandos.</p> <p>Establecer en Protegida al realizar una autenticación de credenciales mediante la opción Contraseña Acc. Web. Debe instalar la versión más reciente del software Epson Projector Management.</p> <p>Establecer en Compatible cuando realice la autenticación de texto sin formato mediante la opción Contraseña Monitor (hasta 16 caracteres alfanuméricos).</p> <p>Seleccione Compatible cuando supervise proyectores con un conmutador y un controlador de sistema o utilice Epson Projector Management versión 5.30 o anterior.</p>
Message Broadcasting	On Off	<p>Establezca la opción en On para recibir el mensaje entregado por Epson Projector Management. Consulte la <i>Guía de funcionamiento de Epson Projector Management</i> para obtener detalles.</p>

Menú Red - Menú Restablecer

La configuración del menú **Restablecer** le permite restablecer todos los ajustes de red.

☛ Red > Configuración de la red > Restablecer




Configuración	Opciones	Descripción
Reiniciar ajustes de red.	—	Restablecer todos los ajustes de red.

Menú Red - Menú completado

Cuando finalice la configuración de red, seleccione **Completado** y siga las instrucciones en pantalla para guardar la configuración.


☛ Red > Configuración de la red > Fin Instal.



Configuración	Opciones	Descripción
Guardar ajustes de red.	—	Guarda ajustes de red. Pulse [Enter] para guardar los ajustes de red.

La configuración del menú **ECO** le permite personalizar las funciones del proyector para el ahorro de energía.

Cuando seleccione una configuración de ahorro de energía, aparecerá un icono de hoja de árbol junto al elemento del menú.




Configuración	Opciones	Descripción
Temp. silencio A/V	On Off	Apaga automáticamente el proyector después de 30 minutos si se activa Pausa A/V (al establecer en On).
Modo en espera	Comunic. activ. Comunic. desact.	Comunic. activ. indica que el proyector puede supervisarse a través de una red cuando el proyector se encuentra en el modo de espera. Active esta configuración para permitir la realización de las siguientes operaciones cuando el proyector se encuentra en el modo de espera: <ul style="list-style-type: none">Supervisión y control del proyector en la red



- Cuando se active la configuración **Temp. silencio A/V**, la lámpara utiliza menos energía cuando está activada la opción **Pausa A/V**.

Configuración	Opciones	Descripción
Salida de luz	Normal Bajo (Eco)	Permite seleccionar el modo de brillo de la lámpara del proyector. No podrá seleccionar esta configuración cuando utilice el proyector a altitudes elevadas o en ubicaciones sometidas a altas temperaturas. Normal: establece el brillo de lámpara en su valor máximo. Bajo (Eco): reduce el brillo de la lámpara y ruido del ventilador, y permite ahorrar energía y vida útil de la lámpara.
Modo reposo	On Off	Apaga automáticamente el proyector después de un intervalo de inactividad (al establecer en On).
Tiempo Modo reposo	1 a 30 minutos	Establece el intervalo para el modo de reposo.

Puede visualizar información sobre el proyector y la versión a través del menú **Información**. Sin embargo, no puede cambiar ninguna configuración de este menú.




Elemento de información	Descripción
Inf. del proyector	Muestra la información del proyector.
Versión	Muestra la versión del firmware del proyector.

- » **Enlaces relacionados**
- "Menú Información - Menú Inf. del proyector" [p.98](#)

Menú Información - Menú Inf. del proyector

Puede visualizar información sobre el proyector y las fuentes de entrada visualizando el menú **Inf. del proyector** en el menú **Información** del proyector.



Elemento de información	Descripción
Horas lámpara	Muestra el número de horas (H) que se ha utilizado la lámpara en Alta y Baja (Eco)
Fuente	Muestra el nombre del puerto al que está conectada la fuente de entrada actual.
Señal de entrada	Muestra la configuración de señal de entrada de la fuente de entrada actual.
Resolución	Muestra la resolución de la fuente de entrada actual.
Veloc. refresco	Muestra la velocidad de refresco de la fuente de entrada actual.
Info sinc	Muestra información que podría ser útil para un técnico de servicio.
Estado	Muestra información sobre problemas del proyector que podría ser útil para un técnico de servicio.
Número de serie	Muestra el número de serie del proyector.

Elemento de información	Descripción
Event ID	Muestra el número de identificador de evento correspondiente a un problema de red; consulte la lista de códigos de identificador de eventos.

» Enlaces relacionados

- "Lista de códigos ID de eventos" [p.99](#)

Lista de códigos ID de eventos

Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el administrador de red o Epson para obtener asistencia técnica.

Event ID	Causa y solución
0432 0435	No se inició el software de red. Apague el proyector y vuelva a encenderlo.
0433	No se pueden visualizar las imágenes transferidas. Reinicie el software de red.
0434 0481 0482 0485	Comunicación de red inestable. Compruebe el estado de la comunicación de red. Espere algunos momentos e intente volver a conectarse con la red.
0483 04FE	El software de red se cerró inesperadamente. Compruebe el estado de comunicación de red y, a continuación, apague el proyector y vuelva a encenderlo.
0484	Comunicación con el ordenador desconectada. Reinicie el software de red.
0479 04FF	Ocurrió un error con el sistema del proyector. Apague el proyector y vuelva a encenderlo.
0891	No se encuentra un punto de acceso con el mismo SSID. Establezca el ordenador, el punto de acceso y el proyector en el mismo SSID.
0892	El tipo de autenticación WPA/WPA2/WPA3 no coincide. Asegúrese de que la configuración de la seguridad de la red inalámbrica sea correcta.

Event ID	Causa y solución
0893	El tipo de cifrado TKIP/AES no coincide. Asegúrese de que la configuración de la seguridad de la red inalámbrica sea correcta.
0894	Se desconectó la comunicación con un punto de acceso no autorizado. Póngase en contacto con el administrador de la red.
0895	La comunicación con un dispositivo conectado se desconectó. Compruebe el estado de conexión del dispositivo.
0898	No se ha podido adquirir DHCP. Asegúrese de que el servidor DHCP funcione de forma correcta. Si no está utilizando DHCP, establezca la configuración DHCP en Off en el menú Red del proyector.
0899	Otros errores de comunicación.

Puede restablecer la mayor parte de los ajustes del proyector a los valores predeterminados con la opción **Restablecer todo** del menú **Restablecer**.



Configuración	Opciones	Descripción
Restablecer todo	—	Permite restablecer la mayoría de los valores predeterminados de los ajustes del proyector.

No puede restablecer la siguiente configuración con la opción **Restablecer todo**:

- Zoom
- Cambio de imagen
- Idioma
- Elementos del menú Red

Después de seleccionar los ajustes de menú del proyector para un proyector, puede utilizar los siguientes métodos para copiar los ajustes a otros proyectores, siempre que sean del mismo modelo.

- Mediante una unidad flash USB
- Conectando un ordenador y el proyector con un cable USB

Los ajustes del menú como los que aparecen a continuación no se copiarán al otro proyector.

- **Horas lámpara y Estado** desde el menú **Inf. del proyector**



- Realice la configuración simultánea de varios dispositivos antes de ajustar la configuración de imagen como corrección de distorsión keystone. Debido a que los valores de ajuste de la imagen también se copian a otro proyector, los ajustes que realice antes de establecer la configuración simultánea de varios dispositivos se sobrescribirán y es posible que cambie la pantalla proyectada sobre la que usted haya realizado los ajustes.
 - Cuando copie los ajustes del menú de un proyector a otro, también se copiará el logotipo del usuario. No registre la información que no desea compartir entre varios proyectores como el logotipo de usuario.
 - Asegúrese de que la opción **Rango ajustes lote** está establecida en **Limitado** si no desea copiar los siguientes ajustes:
 - Ajuste **Contraseña protegida**
 - Ajustes del menú **Red** (excepto el menú **Notificación** y el menú **Otros**)
- ☛ **Ajustes > Operación > Avanzado > Rango ajustes lote**

⚠ Precaución

Epson no asume ninguna responsabilidad por fallas en la configuración simultánea de varios dispositivos y costes de reparación asociados debido a apagones de la energía eléctrica, errores de comunicación u otros problemas que podrían causar dichas fallas.

» Enlaces relacionados



- "Transferencia de ajustes desde una unidad flash USB" [p.101](#)
- "Transferencia de ajustes desde un ordenador" [p.102](#)

Transferencia de ajustes desde una unidad flash USB

Puede copiar los ajustes del menú de un proyector a otro del mismo modelo a través de una unidad flash USB.



La unidad flash USB deberá utilizar un formato FAT y no incorporar ninguna función de seguridad. Elimine cualquier archivo de la unidad antes de utilizarlo para la configuración simultánea de varios dispositivos o es posible que los ajustes no se almacenen de forma correcta.

- 1** Desconecte el cable de alimentación del proyector y compruebe que todos los indicadores del proyector estén apagados.
- 2** Conecte una unidad flash USB vacía directamente al puerto USB-A del proyector.
- 3** Mantenga pulsado el botón  del mando a distancia y conecte el cable de alimentación al proyector.
- 4** Cuando todos los indicadores del proyector se enciendan, suelte el botón .

Los indicadores comenzarán a parpadear y el archivo de configuración simultánea de varios dispositivos se escribirá en la unidad flash USB. Cuando finalice la escritura, el proyector se apagará.



⚠ Precaución

No desconecte el cable de alimentación o la unidad flash USB del proyector durante la escritura del archivo. Si el cable de alimentación o la unidad flash USB se desconectan, es posible que el proyector no se encienda de forma correcta.

- 5** Extraiga la unidad flash USB.



El nombre del archivo de la configuración simultánea de varios dispositivos es PJCONFDATA.bin. Si necesita cambiar el nombre del archivo, añada texto después de PJCONFDATA utilizando únicamente caracteres alfanuméricos. Si cambia la parte PJCONFDATA del nombre del archivo, es posible que el proyector no reconozca el archivo de forma correcta.

- 6** Desconecte el cable de alimentación del proyector al que desea copiar los ajustes y compruebe que se hayan apagado todos los indicadores.
- 7** Conecte la unidad flash USB que contiene el archivo de configuración simultánea guardado al puerto USB-A del proyector.
- 8** Mantenga pulsado el botón  del mando a distancia y conecte el cable de alimentación al proyector.
- 9** Cuando todos los indicadores del proyector se enciendan, suelte el botón .

Cuando todos los indicadores comiencen a parpadear, se está realizando la escritura de los ajustes. Cuando finalice la escritura, el proyector se apagará.



Precaución

No desconecte el cable de alimentación o la unidad flash USB del proyector durante la escritura del archivo. Si el cable de alimentación o la unidad flash USB se desconectan, es posible que el proyector no se encienda de forma correcta.

- 10** Extraiga la unidad flash USB.

Transferencia de ajustes desde un ordenador

Puede copiar los ajustes del menú de un proyector a otro del mismo modelo realizando la conexión del ordenador y el proyector con un cable USB.


- 1** Desconecte el cable de alimentación del proyector y compruebe que todos los indicadores del proyector estén apagados.
- 2** Conecte un cable USB al puerto USB del ordenador y al puerto Service (USB Mini-B) del proyector.
- 3** Mantenga pulsado el botón  del mando a distancia y conecte el cable de alimentación al proyector.
- 4** Cuando todos los indicadores del proyector se enciendan, suelte el botón .
El ordenador reconoce el proyector como un disco extraíble.
- 5** Abra el icono o carpeta del disco extraíble y guarde el archivo de configuración simultánea de varios dispositivos en el ordenador.



El nombre del archivo de la configuración simultánea de varios dispositivos es PJCONFDATA.bin. Si necesita cambiar el nombre del archivo, añada texto después de PJCONFDATA utilizando únicamente caracteres alfanuméricos. Si cambia la parte PJCONFDATA del nombre del archivo, es posible que el proyector no reconozca el archivo de forma correcta.

- 6** Expulse el dispositivo USB (Windows) o arrastre el icono de disco extraíble hacia la Papelera (Mac).
- 7** Desconecte el cable USB.
El proyector se apagará.
- 8** Desconecte el cable de alimentación del proyector al que desea copiar los ajustes y compruebe que se hayan apagado todos los indicadores.
- 9** Conecte el cable USB al puerto USB del ordenador y al puerto Service (USB Mini-B) del proyector.

10 Mantenga pulsado el botón  del mando a distancia y conecte el cable de alimentación al proyector.

11 Cuando todos los indicadores del proyector se enciendan, suelte el botón .

El ordenador reconoce el proyector como un disco extraíble.

12 Copie el archivo de configuración simultánea de varios dispositivos (PJCONFDATA.bin) que guardó en el ordenador a la carpeta de nivel superior del disco extraíble.



No copie ningún archivo o carpeta que no sea el archivo de configuración simultánea de varios dispositivos en el disco extraíble.

13 Expulse el dispositivo USB (Windows) o arrastre el icono de disco extraíble hacia la Papelera (Mac).

14 Desconecte el cable USB.

Cuando todos los indicadores comiencen a parpadear, se está realizando la escritura de los ajustes. Cuando finalice la escritura, el proyector se apagará.



Precaución

No desconecte el cable de alimentación del proyector durante la escritura del archivo. Si se desconecta el cable de alimentación, es posible que el proyector no se encienda de forma correcta.

Notificación de errores de configuración simultánea de varios dispositivos

Los indicadores del proyector le avisan si ocurre un error durante una operación de configuración simultánea de varios dispositivos. Compruebe el estado de los indicadores del proyector y siga las instrucciones que se describen en la siguiente tabla.

Estado del indicador	Problema y soluciones
Parpadea en naranja	<p>El archivo de ajuste de lote podría estar dañado o es posible que la unidad flash USB o el cable USB no esté conectado de forma correcta.</p> <p>Desconecte la unidad flash USB o el cable USB, desconecte y vuelva a conectar el cable de alimentación del proyector y vuelva a intentarlo.</p> <p>Si el problema persiste, desenchufe el proyector y póngase en contacto con Epson para obtener ayuda.</p>

» Enlaces relacionados

- "Notificación de errores de configuración simultánea de varios dispositivos" [p.103](#)

Mantenimiento del proyector

Siga las instrucciones de estas secciones para mantener el proyector.

» Enlaces relacionados

- "Mantenimiento del proyector" [p.105](#)
- "Limpiar la Lente" [p.106](#)
- "Limpieza de la cubierta del proyector" [p.107](#)
- "Limpieza de las entradas de aire" [p.108](#)

Es posible que deba limpiar la lente del proyector de forma periódica. Además, limpie las salidas de aire para evitar que el proyector sufra un sobrecalentamiento debido a una ventilación bloqueada.

La única pieza que deberá sustituir son las pilas del mando a distancia. Si se requiere la sustitución de otras piezas, póngase en contacto con Epson o con un centro de servicio técnico autorizado de Epson.

Advertencia

Antes de limpiar alguna pieza del proyector, apáguelo y desenchufe el cable de alimentación. Nunca abra ninguna cubierta del proyector, excepto como se detalla específicamente en este manual. Los voltajes eléctricos peligrosos del proyector podrían causar lesiones graves.

Limpie la lente del proyector de forma periódica o cuando advierta la presencia de polvo o manchas en la superficie.

- Para quitar el polvo o las manchas, limpie suavemente la lente con papel de limpieza para lentes para limpiar y secar.
- Si la lente tiene polvo, elimínelo con un soplador y, a continuación, limpie la lente.

Advertencia

- Antes de limpiar la lente, apague el proyector y desenchufe el cable de alimentación.
- No utilice ningún aerosol de gas inflamable, como espolvoreadores de aire para eliminar el polvo. El gran calor generado por el proyector podría causar un incendio.

Atención

- No limpie la lente inmediatamente después de apagar el proyector. Si lo hace, podría dañar la lente.
- No utilice ningún material áspero para limpiar la lente ni someta esta a ningún impacto; de lo contrario, podría sufrir daños.

Antes de limpiar la cubierta del proyector, apáguelo y desenchufe el cable de alimentación.


- Para quitar el polvo o la suciedad, utilice un paño suave, seco y que no deje pelusa.
- Para quitar las manchas más difíciles, utilice un paño suave humedecido en agua y jabón neutro. No rocíe líquido directamente sobre el proyector.

Atención

No utilice cera, alcohol, benceno, disolvente u otros químicos para limpiar la cubierta del proyector. Estos elementos podrían causar daños en la cubierta. No utilice aire comprimido, puesto que los gases podrían dejar un residuo inflamable.

Limpie las entradas/salidas de aire de manera periódica o cuando observe polvo en la superficie de aire para evitar que el proyector se sobrecaliente debido a la falta de ventilación.

- 1** Apague el proyector y desenchufe el cable de alimentación.
- 2** Retire con cuidado el polvo con una aspiradora o un cepillo.



Resolución de problemas

Consulte las soluciones de estas secciones si tiene algún problema al utilizar el proyector.

» Enlaces relacionados

- "Problemas de proyección" [p.110](#)
- "Estado del indicador del proyector" [p.111](#)
- "Utilización de las pantallas de ayuda del proyector" [p.113](#)
- "Solución de problemas de encendido y apagado del proyector" [p.114](#)
- "Resolución de problemas de imagen" [p.115](#)
- "Resolución de problemas de sonido" [p.119](#)
- "Resolución de problemas de funcionamiento del mando a distancia" [p.120](#)
- "Resolución de problemas de contraseña" [p.121](#)
- "Resolución de problemas del enlace HDMI" [p.122](#)
- "Cuando aparece el mensaje "Es hora de reemplazar el proyector." se visualiza" [p.123](#)

Si el proyector no funciona de forma correcta, apáguelo, desenchúfelo y vuélvalo a enchufar y encender.

Si esta acción no resuelve el problema, compruebe lo siguiente:


- Los indicadores del proyector podrían indicar el problema.
- El sistema Ayuda del proyector podría mostrar información sobre los problemas comunes.
- Las soluciones de este manual pueden ayudarlo a resolver varios problemas.

Si ninguna de estas soluciones lo ayudan, póngase en contacto con Epson para obtener soporte técnico.

Los indicadores del proyector indican el estado del proyector y le advierten cuando se produce un problema. Compruebe el estado y color de los indicadores y consulte esta tabla para obtener una solución.



Si los indicadores muestran un patrón que no aparece en la lista siguiente, apague el proyector, desenchúfelo y póngase en contacto con Epson para obtener ayuda.



① Indicador de estado


Estado del proyector


Estado del indicador	Problema y soluciones
Azul encendido	Funcionamiento normal.
Azul intermitente	Calentamiento, apagado o enfriamiento. Durante el calentamiento, espere aproximadamente 30 segundos para que aparezca una imagen. Las operaciones del mando a distancia pueden estar inhabilitadas cuando el indicador parpadea en azul.

Estado del indicador	Problema y soluciones
Desactivado	El proyector está en espera. Cuando pulsa el botón de encendido/apagado, se inicia la proyección.
Naranja encendido	<p>El proyector sufrió un sobrecalentamiento y se apagó. Déjelo apagado durante 5 minutos para permitir que se enfríe.</p> <ul style="list-style-type: none"> Asegúrese de que las salidas de aire no se encuentren obstruidas con polvo u objetos cercanos. Asegúrese de que la temperatura del ambiente no sea demasiado elevada. Si el problema persiste, desenchufe el proyector y póngase en contacto con Epson para obtener ayuda. <p>Flujo de aire bajo a través del filtro de aire.</p> <ul style="list-style-type: none"> Asegúrese de que las salidas de aire no se encuentren obstruidas con polvo u objetos cercanos. Asegúrese de que la temperatura del ambiente no sea demasiado elevada. Si el problema persiste, desenchufe el proyector y póngase en contacto con Epson para obtener ayuda. <p>Flujo de aire bajo a través del proyector.</p> <ul style="list-style-type: none"> Asegúrese de que las salidas de aire no se encuentren obstruidas con polvo u objetos cercanos. Asegúrese de que la temperatura del ambiente no sea demasiado elevada. Si el problema persiste, desenchufe el proyector y póngase en contacto con Epson para obtener ayuda.
Parpadea en naranja	<p>La lámpara posee un problema. Apague el proyector, desenchúfelo y póngase en contacto con Epson para obtener ayuda.</p> <p>Problema con un ventilador o sensor. Apague el proyector, desenchúfelo y póngase en contacto con Epson para obtener ayuda.</p> <p>Error interno del proyector. Apague el proyector, desenchúfelo y póngase en contacto con Epson para obtener ayuda.</p>

Estado del indicador	Problema y soluciones
	Error de alimentación (balasto). Apague el proyector, desenchúfelo y póngase en contacto con Epson para obtener ayuda.


Puede visualizar información para ayudarlo a resolver problemas comunes a través del sistema Ayuda del proyector.



- 1 Encienda el proyector.
- 2 Pulse el botón  del mando a distancia.
- 3 Seleccione **Ayuda** en la Pantalla Inicio.



Aparecerá el menú Ayuda.

- 4 Utilice los botones de flechas hacia arriba y abajo para seleccionar el problema que desea resolver.



- 5 Pulse [Enter] para visualizar las soluciones.
- 6 Realice una de las siguientes acciones cuando haya finalizado.
 - Para seleccionar otro problema para resolver, presione .
 - Para salir del sistema de ayuda, pulse .

Compruebe las soluciones de estas secciones si el proyector no se enciende cuando pulsa el botón de encendido/apagado o se apaga de forma inesperada.

» Enlaces relacionados

- "Solución de problemas de encendido del proyector" [p.114](#)
- "Solución de problemas de apagado del proyector" [p.114](#)

Solución de problemas de encendido del proyector

Si el proyector no se enciende al pulsar el botón de encendido, pruebe los pasos siguientes hasta que el problema se resuelva.

- 1** Compruebe los siguientes elementos.
 - Si está utilizando el mando a distancia, compruebe las pilas del mismo.
 - Asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado de forma segura al proyector y a una toma de corriente de funcionamiento correcto.
- 2** Desconecte el cable y póngase en contacto con Epson para obtener ayuda.

» Enlaces relacionados

- "Cuando la lámpara del proyector no se enciende" [p.114](#)

Cuando la lámpara del proyector no se enciende



Si la lámpara del proyector no se enciende cuando presiona el botón de encendido, es posible que la lámpara esté rota.

Advertencia

- No balancee ni incline el proyector. Pueden caer fragmentos de vidrio y causar lesiones.
- Si algún fragmento de cristal entra en contacto con los ojos o la boca, acuda a un médico inmediatamente.

Solución de problemas de apagado del proyector

Si el proyector se apaga inesperadamente, pruebe los pasos siguientes hasta que el problema se resuelva.

- 1** Los proyectores pueden haber entrado en modo de suspensión después de un período de inactividad. Realice cualquier operación para reanudar el proyector. Para desactivar el modo de reposo, seleccione **Off** para la configuración **Modo reposo** del menú Extendida del proyector.
 **Ajustes > Operación > Modo reposo**
- 2** Si el proyector se apaga de forma inesperada, es posible que se haya activado el temporizador de silencio de A/V. Para desactivar el **Temp. silencio A/V**, seleccione **Off** en el menú **Ajustes**.
 **Ajustes > Operación > Temp. silencio A/V**
- 3** Cuando el indicador de estado está encendido en color naranja, el proyector se ha sobrecalentado y apagado.



Los ventiladores de refrigeración pueden funcionar en estado de espera, dependiendo de los ajustes de proyector. Además, cuando el proyector se despierta del estado de espera, los ventiladores pueden provocar un ruido no esperado. Esta condición no representa una avería.

» Enlaces relacionados

- "Configuración de funciones del proyector - Menú Ajustes" [p.87](#)

Consulte las soluciones de estas secciones si tiene algún problema con las imágenes proyectadas.


» Enlaces relacionados

- "Resolución de problemas de imagen ausente" [p.115](#)
- "Ajuste de una imagen que no es rectangular" [p.115](#)
- "Ajuste de una imagen borrosa o difusa" [p.116](#)
- "Solución de problemas de imagen parcial" [p.116](#)
- "Ajuste de una imagen que contiene ruido o es estática" [p.117](#)
- "Ajustar una imagen parpadeante" [p.117](#)
- "Ajuste de una imagen con brillo o colores incorrectos" [p.117](#)
- "Ajuste de una imagen al revés" [p.118](#)
- "Resolución de problemas de USB Display" [p.118](#)

Resolución de problemas de imagen ausente

Si no se muestra ninguna imagen, pruebe los pasos siguientes hasta que el problema se resuelva.

1 Compruebe el estado del proyector:

- Pulse el botón  del mando a distancia para comprobar si no se desactivó temporalmente la imagen.
- Compruebe el indicador de estado para confirmar que el proyector se encuentra en un estado de funcionamiento normal.
- Pulse el botón de encendido/apagado del proyector para reactivarlo desde el modo de espera o suspensión. Además, compruebe si el ordenador conectado se encuentra en el modo de espera o mostrando un protector de pantalla en blanco.

 **Ajustes > Operación > Modo reposo**

2 Compruebe la conexión del cable:

- Asegúrese de que todos los cables necesarios estén conectados de forma segura y que la alimentación esté encendida para el proyector.
- Conecte la fuente de vídeo directamente al proyector.


- Reemplace el cable HDMI por el más corto.

3 Compruebe el estado de la fuente de vídeo:

- Encienda la fuente de vídeo conectada y pulse el botón de reproducción para iniciar el vídeo, si es necesario.
- Asegúrese de que dispositivo conectado cumple el estándar CEC de HDMI. Para obtener más información, consulte la documentación suministrada con el dispositivo.
- Si realiza la proyección desde un ordenador portátil, asegúrese de configurar la visualización en un monitor externo.

4 Compruebe los siguientes elementos:

- Apague el proyector y la fuente de vídeo conectada y, a continuación, vuelva a encenderlos.
- Establezca de nuevo la función CEC para el dispositivo conectado y reinicie el dispositivo.
- Asegúrese de que la resolución de pantalla del ordenador no exceda los límites de resolución y frecuencia del proyector. Si es necesario, seleccione una resolución de pantalla diferente para el ordenador. (Consulte el manual del ordenador para obtener más información.)
- Permite restablecer todos los valores predeterminados de los ajustes del proyector.

 **Restablecer > Restablecer todo**

» Enlaces relacionados

- "Configuración de funciones del proyector - Menú Ajustes" [p.87](#)
- "Opciones de restablecimiento del proyector - Menú Restablecer" [p.100](#)

Ajuste de una imagen que no es rectangular

Si la imagen proyectada no es un rectángulo uniforme, pruebe los pasos siguientes hasta que el problema se resuelva.

1 Coloque el proyector directamente en frente del centro de la pantalla, apuntando en ángulo recto si es posible.

2 Ajuste la forma de la imagen mediante la configuración **Keystone**.

☛ **Ajustes > Instalación > Keystone > H/V-Keystone**

☛ **Ajustes > Instalación > Keystone > Quick Corner**

» Enlaces relacionados

- "Opciones de restablecimiento del proyector - Menú Restablecer" [p.100](#)
- "Corrección de la forma de la imagen con el botón de keystone" [p.39](#)
- "Corrección de la forma de la imagen con Quick Corner" [p.40](#)

Ajuste de una imagen borrosa o difusa

Si la imagen proyectada aparece borrosa o difusa, pruebe los pasos siguientes hasta que el problema se resuelva.

1 Ajuste el enfoque de la imagen utilizando la palanca de enfoque.

2 Compruebe los siguientes elementos:

- Coloque el proyector lo más cerca de la pantalla.
- Coloque el proyector de forma tal que el ángulo de ajuste de keystone no sea demasiado ancho y distorsione la imagen.

3 Limpie la lente del proyector.



Para evitar una condensación en la lente después de trasladar el proyector desde un ambiente frío, espere a que el proyector se caliente a la temperatura ambiente antes de utilizarlo.

4 Ajuste la configuración de **Nitidez** en el menú **Imagen** del proyector para mejorar la calidad de la imagen.

☛ **Imagen > Ajustes detallados > Nitidez**


5 Si está realizando la proyección desde un ordenador, utilice una resolución más baja o seleccione una resolución que coincida con la resolución nativa del proyector.

» Enlaces relacionados

- "Configuración de calidad de la imagen - Menú Imagen" [p.85](#)
- "Enfoque de la imagen con la palanca de enfoque" [p.42](#)
- "Limpiar la Lente" [p.106](#)

Solución de problemas de imagen parcial

Si solo se muestra una imagen parcial del ordenador, pruebe los pasos siguientes hasta que el problema se resuelva.

1 Si acercó o alejó la imagen con la opción **Zoom**, pulse el botón  hasta que el proyector regrese a la visualización completa.

2 Asegúrese de seleccionar el modo de proyección correcto. También puede seleccionar esto mediante la opción **Proyección** en el menú **Ajustes** del proyector.

☛ **Ajustes > Instalación > Proyección**


3 Compruebe la configuración de pantalla del ordenador para deshabilitar la función de dos pantallas y establezca la resolución dentro de los límites del proyector. (Consulte el manual del ordenador para obtener más información.)

» Enlaces relacionados

- "Configuración de funciones del proyector - Menú Ajustes" [p.87](#)

Ajuste de una imagen que contiene ruido o es estática

Si la imagen proyectada contiene interferencia electrónica (ruido) o es estática, pruebe los pasos siguientes hasta que el problema se resuelva:

- 1** Compruebe los cables que conectan la fuente de vídeo al proyector. Estos cables deberán:
 - Estar separados del cable de alimentación para evitar interferencias
 - Estar conectados de forma segura en ambos extremos
 - No estar conectados a un cable de extensión
- 2** Si ajustó la forma de la imagen con los controles del proyector, intente reducir la configuración de **Nitidez** en el menú **Imagen** del proyector para mejorar la calidad de la imagen.
 **Imagen > Ajustes detallados > Nitidez**
- 3** Si conectó un cable de alimentación de extensión, intente proyectar sin este para comprobar si provoca interferencia en la señal.
- 4** Seleccione una resolución de vídeo y velocidad de refresco del ordenador que sean compatibles con el proyector.

» Enlaces relacionados

- "Configuración de calidad de la imagen - Menú Imagen" [p.85](#)

Ajustar una imagen parpadeante

Si la pantalla proyectada parpadea, intente los siguientes pasos hasta que se resuelva el problema.

- 1** Si la pantalla parpadea solo cuando se recibe una señal de vídeo, intente reemplazar el cable que conecta el proyector y el dispositivo de vídeo, o intente conectar el dispositivo de vídeo usando Epson iProjection. Si

conecta su computadora con un cable USB, intente cambiar el método de conexión a HDMI.



- 2** Si la **Salida de luz** está configurada en **Baja (Eco)**, cámbiela a **Normal** e intente proyectar una imagen durante unas dos horas para ver si aún parpadea.
- 3** Desconecte todos los cables que conectan el proyector y los dispositivos de vídeo, confirme que no se está ingresando ninguna señal y luego restablezca todos los ajustes del proyector ejecutando **Restablecer todo** en el menú **Reset** del proyector.

» Enlaces relacionados

- "Ajuste de la configuración del proyector - Menú ECO" [p.97](#)
- "Opciones de restablecimiento del proyector - Menú Restablecer" [p.100](#)

Ajuste de una imagen con brillo o colores incorrectos

Si la imagen proyectada aparece demasiado oscura o brillante, o si los colores son incorrectos, pruebe los pasos siguientes hasta que el problema se resuelva:

- 1** Pruebe diferentes modos de color para su imagen y entorno seleccionando la opción **Modo de color** en el menú **Imagen** del proyector.
- 2** Compruebe la configuración de la fuente de vídeo.
- 3** Ajuste la configuración disponible en el menú **Imagen** del proyector para la fuente de entrada actual, como **Brillo**, **Contraste**, **Tono** y **Saturación de color**.
 **Imagen > Ajustes detallados > Brillo**
 **Imagen > Ajustes detallados > Color**

4 Asegúrese de que todos los cables estén conectados de forma segura al proyector y equipo de vídeo. Si conectó cables de gran extensión, intente conectar cables más cortos.

5 Coloque el proyector lo más cerca de la pantalla.

» Enlaces relacionados

- "Configuración de calidad de la imagen - Menú Imagen" [p.85](#)

Ajuste de una imagen al revés

Si la imagen proyectada está al revés, seleccione el modo de proyección correcto.

☛ **Ajustes > Instalación > Proyección**

» Enlaces relacionados

- "Configuración de funciones del proyector - Menú Ajustes" [p.87](#)

Resolución de problemas de USB Display

Si no aparece ninguna imagen o si la imagen aparece incorrectamente usando la función USB Display, intente las siguientes soluciones hasta que el problema se resuelva:

1 Desconecte el cable USB y vuelva a conectarlo.

2 Asegúrese de que software Epson USB Display se encuentre instalado de forma correcta.

Dependiendo del sistema operativo o de la configuración del ordenador, es posible que el software no se haya instalado automáticamente. Descargue el software más reciente desde el siguiente sitio web e instálelo.

epson.sn

3 Para Mac, seleccione el icono **USB Display** en la carpeta **Dock**. Si no aparece el icono en **Dock**, haga doble clic en **USB Display** en la carpeta **Aplicaciones**.

Si selecciona **Salir** en el menú del icono de **USB Display** en **Dock**, USB Display no comenzará automáticamente al conectar el cable USB.





4 Si el cursor del ratón parpadea, seleccione **Mueva el puntero del mouse de forma suave** en el programa **Ajustes de Epson USB Display** del ordenador.

5 Desactive la configuración **Transferir ventana por capas** en el programa **Ajustes de Epson USB Display** del ordenador.



- Si cambia la resolución del ordenador durante la proyección, es posible que se reduzca el rendimiento y la calidad del vídeo.
- En el caso de imágenes proyectadas con Windows Media Center, reduzca el tamaño de pantalla del modo de pantalla completa.
- En el caso de imágenes proyectadas desde aplicaciones con Windows DirectX, desactive las funciones DirectX.

Si no hay sonido o el volumen es demasiado bajo, pruebe los pasos siguientes hasta que el problema se resuelva.

- 1** Ajuste la configuración de volumen del proyector mediante el botón  o  del mando a distancia.
- 2** Compruebe la conexión de los cables entre el proyector y la fuente de vídeo.
- 3** Compruebe la siguiente configuración del proyector.
 - Pulse el botón  del mando a distancia para reanudar el audio y vídeo si se los desactivó de forma temporal.
 - Pulse el botón  del mando a distancia para poner sonido al audio si estaba silenciado.
- 4** Compruebe la siguiente configuración en el equipo de vídeo.
 - Verifique la fuente de vídeo para asegurarse de que el volumen está activado y la salida de audio está establecida para la fuente correcta.
 - Establezca el dispositivo conectado en la salida PCM.
 - Cuando esté conectando el proyector a un Mac a través de un cable HDMI, asegúrese de que su Mac admite audio a través del puerto HDMI.

» Enlaces relacionados

- "Configuración de funciones del proyector - Menú Ajustes" [p.87](#)

Si el proyector no responde a los comandos del mando a distancia, pruebe los pasos siguientes hasta que el problema se resuelva.



Si pierde el mando a distancia, puede solicitar otro a Epson.

- 1** Compruebe que las pilas del mando a distancia estén instaladas de forma correcta y posean carga. De ser necesario, sustituya las pilas.
- 2** Compruebe si un botón del mando a distancia está bloqueado en el estado de pulsado, lo que podría provocar que ingrese en el modo de espera. Suelte este botón para reactivar el mando a distancia.
- 3** Asegúrese de estar utilizando el mando a distancia dentro del ángulo y distancia de recepción del proyector.
- 4** Asegúrese de que el proyector no esté calentándose o apagándose.
- 5** La iluminación fluorescente intensa, la luz solar directa o las señales de dispositivos infrarrojos podrían estar interfiriendo con los receptores del mando a distancia del proyector. Atenúe las luces o aleje el proyector del sol y dispositivos que causan interferencias.

» Enlaces relacionados

- "Funcionamiento del mando a distancia" [p.21](#)

Si no puede introducir o recordar una contraseña, intente las siguientes soluciones:

- 1** Si establece una contraseña de control web de Epson y olvida el identificador de usuario o la contraseña, pruebe a escribir lo siguiente:
 - Identificador de usuario: **EPSONWEB**
 - Contraseña predeterminada: el número de serie del proyector
- 2** Si establece Contraseña Remote (en Epson Web Control) y olvida el identificador de usuario o la contraseña, pruebe a escribir lo siguiente:
 - Identificador de usuario: **EPSONREMOTE**
 - Contraseña predeterminada: el número de serie del proyector



Si introdujo una contraseña incorrecta demasiadas veces y aparece un mensaje que muestra un código de solicitud, anote el código y póngase en contacto con Epson para obtener ayuda. Proporcione el código de solicitud y la prueba de titularidad para obtener asistencia para el desbloqueo del proyector.

» Enlaces relacionados

- "Menú Red - Menú Básica" [p.91](#)

Si no puede utilizar los dispositivos conectados mediante las funciones Enlace HDMI, pruebe los pasos siguientes hasta que el problema se resuelva:

- 1** Asegúrese de que el cable cumple el estándar CEC de HDMI.
- 2** Asegúrese de que dispositivo conectado cumple el estándar CEC de HDMI. Para obtener más información, consulte la documentación suministrada con el dispositivo.

- 3** Compruebe si el dispositivo está disponible en la lista **Conex. dispositivos**.

Si el dispositivo no aparece en la lista **Conex. dispositivos**, no cumple los estándares CEC de HDMI. Conecte un dispositivo diferente.

☛ **Ajustes > Operación > Enlace HDMI > Conex. dispositivos**

- 4** Compruebe que todos los cables necesarios para Enlace HDMI estén bien conectados.
- 5** Asegúrese de que los dispositivos conectados están encendidos y en estado de espera. Para obtener más información, consulte la documentación suministrada con el dispositivo.
- 6** Si conecta un nuevo dispositivo o cambia la conexión, establezca la función CEC para el dispositivo conectado de nuevo y reinicie el dispositivo.

» Enlaces relacionados

- "Configuración de funciones del proyector - Menú Ajustes" [p.87](#)

Al final de la vida útil de la lámpara del proyector, el mensaje **"Es hora de reemplazar el proyector."** Se visualiza **Consulte la documentación del ordenador para obtener más información.** Apague el proyector y considere reemplazarlo incluso si la lámpara sigue funcionando.

Advertencia

- Si continúa utilizando el proyector después de que se agote la vida útil de la lámpara, aumenta la posibilidad de que la lámpara explote.
- Si la lámpara se rompe, tenga en cuenta los siguientes puntos:
 - Ventile la zona inmediatamente.
 - No balancee ni incline el proyector. Pueden caer fragmentos de vidrio y causar lesiones.
- Si algún fragmento de cristal entra en contacto con los ojos o la boca, acuda a un médico inmediatamente.

Apéndice

Consulte estas secciones para obtener especificaciones técnicas y avisos importantes sobre el producto.

» **Enlaces relacionados**

- "Accesorios opcionales y piezas de sustitución" [p.125](#)
- "Tamaño de la pantalla y distancia de proyección" [p.126](#)
- "Resoluciones de pantalla compatibles" [p.128](#)
- "Especificaciones del proyector" [p.129](#)
- "Dimensiones externas" [p.131](#)
- "Requisitos del sistema de USB Display" [p.132](#)
- "Lista de símbolos e instrucciones de seguridad" [p.133](#)
- "Etiquetas de advertencia" [p.135](#)
- "Glosario" [p.136](#)
- "Avisos" [p.138](#)

Los siguientes accesorios opcionales y piezas de sustitución están disponibles. Compre estos productos en el momento que los necesite.

Esta lista de accesorios opcionales y piezas de reemplazo está actualizada desde marzo de 2022.

Los detalles de los accesorios están sujetos a cambios sin previo aviso, y su disponibilidad puede variar según el país de adquisición.

» Enlaces relacionados

- "Soportes" [p.125](#)
- "Para conexión inalámbrica" [p.125](#)
- "Dispositivos externos" [p.125](#)

Soportes

Soporte para fijación en techo ELPMB23

Utilícelo para instalar el proyector en el techo.

Conjunto de cable de seguridad ELPWR01

Utilícelo al conectar el proyector al soporte de instalación para evitar que el proyector se caiga.

Tubo para techo (450 mm) ELPFP13

Tubo para techo (700 mm) ELPFP14

Utilícelo cuando instale el proyector en un techo alto.



Para instalar el proyector en el techo tendrá que seguir un método de instalación especial. Póngase en contacto con Epson para obtener ayuda.

Dispositivos externos

Cámara de documentos ELPDC21/ELPDC13/ELPDC07

Utilícela al proyectar imágenes, tales como libros, transparencias o diapositivas.

Maleta ligera de transporte ELPKS69

Utilícela si debe transportar el proyector a mano.

Reproductor multimedia de streaming ELPAP12


Use este reproductor multimedia de streaming para ver contenido en línea.

Para conexión inalámbrica

Módulo de LAN inalámbrica ELPAP11

Utilícelo para proyectar imágenes desde un ordenador a través de la comunicación inalámbrica.

Consulte la tabla que se muestra aquí para determinar la distancia a la que debe colocar el proyector de la pantalla en función del tamaño de la imagen proyectada.



- ① Distancia de proyección (cm)
- ② Distancia desde el centro de la lente hasta la base de la pantalla (o hasta la parte superior del techo, si el proyector está colgado del techo) (cm)
- ③ Centro del objetivo

CO-FH01/CO-FD01

Tamaño de pantalla 16:9		①	②
		Mínimo (Ancho) a máximo (Tele)	
26"	58 × 32	67 - 91	-4 - 0
34"	75 × 42	89 - 120	-5 - 1

Tamaño de pantalla 16:9		①	②
		Mínimo (Ancho) a máximo (Tele)	
40"	89 × 50	105 - 142	-6 - 1
60"	133 × 75	158 - 214	-9 - 1
80"	177 × 100	211 - 286	-12 - 1
100"	221 × 125	264 - 358	-15 - 2
200"	443 × 249	531 - 717	-30 - 4
290"	642 × 361	771 - 1041	-43 - 5
300"	664 × 374	797 - 1077	-44 - 6
391"	866 × 487	1040 - 1404	-58 - 7

Tamaño de pantalla 16:10		①	②
		Mínimo (Ancho) a máximo (Tele)	
24"	52 × 32	67 - 91	-4 - 0
32"	69 × 43	90 - 122	-5 - 1
40"	86 × 54	113 - 154	-6 - 1
60"	129 × 81	171 - 231	-10 - 1
80"	172 × 108	228 - 309	-13 - 2
100"	215 × 135	286 - 387	-16 - 2
150"	323 × 202	430 - 581	-24 - 3
200"	431 × 269	574 - 776	-32 - 4
268"	577 × 361	770 - 1040	-43 - 5
300"	646 × 404	862 - 1165	-48 - 6
362"	780 × 487	1041 - 1406	-58 - 7

Tamaño de pantalla 4:3		①	②
		Mínimo (Ancho) a máximo (Tele)	
21"	43 × 32	66 - 91	-4 - 0
28"	57 × 43	89 - 121	-5 - 1
40"	81 × 61	128 - 174	-7 - 1
60"	122 × 91	194 - 262	-11 - 1
80"	163 × 122	259 - 350	-14 - 2
100"	203 × 152	324 - 438	-18 - 2
150"	305 × 229	487 - 658	-27 - 3
200"	406 × 305	650 - 878	-36 - 5
237"	482 × 361	771 - 1041	-43 - 5
300"	610 × 457	976 - 1319	-54 - 7
320"	650 × 488	1042 - 1407	-58 - 7

Tamaño de pantalla 4:3		①	②
		Mínimo (Ancho) a máximo (Tele)	
22"	45 × 34	67 - 91	-4 - 0
29"	59 × 44	89 - 120	-5 - 1
40"	81 × 61	123 - 167	-7 - 1
60"	122 × 91	186 - 251	-11 - 1
80"	163 × 122	248 - 336	-15 - 2
100"	203 × 152	311 - 420	-18 - 2
150"	305 × 229	467 - 631	-27 - 3
200"	406 × 305	623 - 842	-37 - 4
247"	502 × 376	770 - 1040	-45 - 5
300"	610 × 457	936 - 1264	-55 - 6
334"	679 × 509	1042 - 1407	-61 - 7

CO-W01/CO-WX01/CO-WX02

Tamaño de pantalla 16:10		①	②
		Mínimo (Ancho) a máximo (Tele)	
25"	54 × 34	67 - 91	-4 - 0
33"	71 × 44	89 - 121	-5 - 1
40"	86 × 54	108 - 147	-6 - 1
60"	129 × 81	164 - 222	-10 - 1
80"	172 × 108	219 - 296	-13 - 1
100"	215 × 135	274 - 371	-16 - 2
200"	431 × 269	550 - 744	-32 - 3
280"	603 × 377	771 - 1042	-45 - 5
300"	646 × 404	826 - 1116	-48 - 5
378"	814 × 509	1042 - 1407	-61 - 7

Tamaño de pantalla 16:9		①	②
		Mínimo (Ancho) a máximo (Tele)	
24"	53 × 30	66 - 90	-2 - 2
32"	71 × 40	89 - 121	-3 - 3
40"	89 × 50	111 - 151	-4 - 3
60"	133 × 75	168 - 228	-6 - 5
80"	177 × 100	225 - 304	-8 - 7
100"	221 × 125	282 - 381	-10 - 9
150"	332 × 187	424 - 573	-15 - 13
200"	443 × 249	566 - 764	-19 - 17
272"	602 × 339	770 - 1040	-26 - 24
300"	664 × 374	849 - 1147	-29 - 26
367"	812 × 457	1040 - 1404	-36 - 32

Las tablas que se muestran aquí detallan la resolución y velocidad de actualización compatibles para cada formato de visualización de vídeo compatible.

Señales de entrada del puerto HDMI


Señal	Veloc. refresco (Hz)	Resolución (puntos)
VGA	60	640 × 480
SVGA	60	800 × 600
XGA	60	1024 × 768
WXGA	60	1280 × 800
	60	1366 × 768
WXGA+	60	1440 × 900
WXGA++	60	1600 × 900
SXGA	60	1280 × 960
	60	1280 × 1024
SXGA+	60	1400 × 1050
WSXGA+	60	1680 × 1050
UXGA	60	1600 × 1200
1920 × 1080	50/60	1920 × 1080
SDTV (480i/480p)	59,94	720 × 480
SDTV (576i/576p)	50	720 × 576
HDTV (720p)	50/59,94/60	1280 × 720
HDTV (1080i)	50/59,94/60	1920 × 1080
HDTV (1080p)	23,98/24/29,97/30/50/59,94/60	1920 × 1080

Nombre del producto	CO-FH01/CO-FD01/CO-W01/CO-WX01/CO-WX02
Dimensiones	295 (ancho) × 82 (alto) × 211 (profundidad) mm (sin incluir la sección elevada)
Tamaño del panel LCD	CO-FH01/CO-FD01: 0,62" CO-W01/CO-WX01/CO-WX02: 0,59"
Método de visualización	Matriz activa TFT de polisilicio
Resolución	CO-FH01/CO-FD01: 2 073 600 píxeles Full HD (1 920 (ancho) × 1 080 (alto) puntos) × 3 CO-W01/CO-WX01/CO-WX02: 1 024 000 píxeles WXGA (1 280 (ancho) × 800 (alto) puntos) × 3
Ajuste del enfoque	Manual
Ajuste del zoom	De 1,0 a 1,35 (zoom digital)
Lámpara	Lámpara UHE, 188 W
Vida útil de la lámpara	Modo de salida de luz normal: hasta 6 000 horas Modo de salida de luz bajo (Eco): hasta 12 000 horas
Salida de audio máx.	5 W
Altavoz	1
Fuente de alimentación	100-240 V CA±10 % 50/60 Hz 2,9 - 1,3 A
Consumo eléctrico (100 a 120 V, área)	En funcionamiento: 284 W
Consumo de energía (220 a 240 V, área)	En funcionamiento: 270 W
Consumo de energía en el modo de espera	0,5 W
Altitud de funcionamiento	Altura de 0 a 3 048 m

Temperatura de funcionamiento *	Altitud de 0 a 2 286 m: de 5 a +40°C (sin condensación) Altitud de 2 287 a 3 048 m: de 5 a +35°C (humedad del 20 % al 80%, sin condensación)
Temperatura de almacenamiento	De -10 a +60°C (humedad del 10 al 90%, sin condensación)
Peso	Aprox. 2,4 kg

* El brillo de la lámpara se atenúa automáticamente si la temperatura ambiente es demasiado elevada. (Aproximadamente 35°C a una altitud de 0 a 2 286 metros y aproximadamente 30°C a una altitud de 2 287 a 3 048 metros; sin embargo, esto podría variar en función del entorno.)

Ángulo de inclinación



Si utiliza el proyector con una inclinación superior a los 30°, éste podría sufrir daños y causar un accidente.

» Enlaces relacionados

- "Especificaciones de los conectores" [p.129](#)


Especificaciones de los conectores

Puerto HDMI	HDMI (solo se admite audio con PCM)
Puerto USB-B	Conector USB (Tipo B)

Puerto USB-A (5V===2.0A)	Conector USB (Tipo A)
--------------------------	-----------------------




- Los puertos USB-A y USB-B son compatibles con USB 2.0. No se garantiza que los puertos USB funcionen con todos los dispositivos compatibles con USB.
- El puerto USB-B no es compatible con USB 1.1.



- ① Centro del objetivo
- ② Distancia del centro de la lente al punto de fijación de la bandeja para el techo








Las unidades de estas ilustraciones están expresadas en milímetros.


















Para utilizar el software Epson USB Display del proyector, el ordenador deberá cumplir con los siguientes requisitos del sistema.

Requisito	Windows	Mac
Sistema operativo	<p>Windows 8.1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Windows 8.1 (32 y 64 bits) • Windows 8.1 Pro (32 y 64 bits) • Windows 8.1 Enterprise (32 y 64 bits) <p>Windows 10</p> <ul style="list-style-type: none"> • Windows 10 Home (32 y 64 bits) • Windows 10 Pro (32 y 64 bits) • Windows 10 Enterprise (32 y 64 bits) 	<p>macOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10.13.x (64 bits) • 10.14.x (64 bits) • 10.15.x (64 bits) • 11.0.x (64 bits) • 12.0.x (64 bits)
CPU	Intel Core2Duo o más rápido (se recomienda Intel Core i3 o más rápido)	Intel Core2Duo o más rápido (se recomienda Intel Core i5 o más rápido)
Memoria	2 GB o más (se recomiendan 4 GB o más)	
Espacio en disco duro	20 MB o más	
Pantalla	<p>Resolución entre 640 × 480 y 1920 × 1200</p> <p>Color de 16 bits o superior</p>	

La siguiente tabla incluye el significado de las etiquetas de símbolos de seguridad presentes en el equipo.


N.º	Símbolo	Estándares aprobados	Descripción
1		IEC60417 Nº 5007	"Encendido" (alimentación) Para indicar que está conectado a la corriente.
2		IEC60417 Nº 5008	"Apagado" (alimentación) Para indicar que está desconectado de la corriente.
3		IEC60417 Nº 5009	En espera Para indicar el interruptor o la posición del interruptor mediante la parte del equipo que está encendida para dejarla en modo en espera.
4		ISO7000 Nº 0434B, IEC3864-B3.1	Precaución Para indicar que se deben tomar precauciones generales cuando utilice el producto.
5		IEC60417 Nº 5041	Precaución, superficie caliente Para indicar que el elemento marcado puede estar caliente y no debería tocarse sin tener cuidado para no quemarse.
6		IEC60417 Nº 6042 ISO3864-B3.6	Precaución, riesgo de descarga eléctrica Para identificar un equipo que puede provocar un riesgo de descarga eléctrica.
7		IEC60417 Nº 5957	Únicamente para uso en interiores Para identificar un equipo diseñado principalmente para uso en interiores.

N.º	Símbolo	Estándares aprobados	Descripción
8		IEC60417 Nº 5926	Polaridad del conector de alimentación de CC Para indicar las conexiones positiva y negativa (la polaridad) en una pieza del equipo a la que deberá conectarse una fuente de alimentación de CC.
9		—	Igual que nº 8.
10		IEC60417 Nº 5001B	Pilas, general En equipos alimentados por pilas. Para identificar un dispositivo, por ejemplo, en la tapa del compartimento de las pilas o los terminales del conector.
11		IEC60417 Nº 5002	Colocación de las pilas Para identificar el propio soporte de pilas e indicar la colocación de las pilas en el interior del soporte de las pilas.
12		—	Igual que nº 11.
13		IEC60417 Nº 5019	Toma de tierra protectora Para identificar cualquier terminal que esté diseñado para conectarse a un conductor externo para la protección contra descargas eléctricas en caso de que se produzca algún fallo, o el terminal de un electrodo de toma de tierra protectora.
14		IEC60417 Nº 5017	Toma de tierra Para identificar un terminal de toma de tierra en los casos en los que el símbolo N.º 13 no se requiere explícitamente.

N.º	Símbolo	Estándares aprobados	Descripción
15		IEC60417 Nº 5032	Corriente alterna Para indicar en la placa de especificaciones que el equipo es apto únicamente para corriente alterna, y para identificar terminales relevantes.
16		IEC60417 Nº 5031	Corriente continua Para indicar en la placa de especificaciones que el equipo es apto únicamente para corriente continua, y para identificar terminales relevantes.
17		IEC60417 Nº 5172	Equipo de clase II Para identificar un equipo que cumple los requisitos de seguridad especificados para ser un equipo de clase II conforme a IEC 61140.
18		ISO 3864	Prohibición general Para indicar acciones u operaciones que están prohibidas.
19		ISO 3864	Prohibición de contacto Para indicar que se podrían producir daños personales si se toca una parte específica del equipo.
20		—	Nunca mire directamente a la lente óptica cuando el proyector esté encendido.
21		—	Para indicar que en el elemento marcado no debe colocarse nada sobre el proyector.
22		ISO3864 IEC60825-1	Precaución, radiación láser Para indicar que el equipo tiene una pieza que emite radiación láser.

N.º	Símbolo	Estándares aprobados	Descripción
23		ISO 3864	Prohibición de desmontaje Para indicar que existe el riesgo de sufrir daños personales, como descargas eléctricas, si se desmonta el equipo.
24		IEC60417 Nº 5266	Espera, espera parcial Para indicar que parte del equipo se encuentra en el estado de preparado.
25		ISO3864 IEC60417 Nº 5057	Precaución, partes móviles Para indicar que debe mantenerse alejado de las partes móviles conforme a los estándares de protección.
26		IEC60417 Nº 6056	Precaución (paletas de ventilador en movimiento) Como medida de seguridad, permanezca alejado de las paletas de ventilador en movimiento.
27		IEC60417 Nº 6043	Precaución (esquinas afiladas) Para evitar esquinas afiladas que no se deben tocar.
28		—	Para indicar que está prohibido mirar al objetivo durante la proyección.
29		ISO7010 Nº W027 ISO 3864	Advertencia, radiación óptica (como UV, radiación visible, IR) Tenga cuidado para evitar lesiones en los ojos y la piel cuando se encuentre cerca de radiación óptica.
30		IEC60417 Nº 5109	El producto no debe utilizarse en áreas residenciales. Para identificar equipos eléctricos que no sean adecuados para un área residencial.

Este producto contiene etiquetas de advertencia.



Como con cualquier fuente brillante, no mire fijamente al haz, RG2 IEC/EN 62471-5:2015.

En esta sección se explican brevemente los términos más difíciles que no se aclararon en el texto del manual. Consulte los detalles en otras publicaciones comerciales.

Relación de aspecto	La proporción entre la longitud de una imagen y su altura. Las pantallas con una relación horizontal:vertical de 16:9, como las pantallas HDTV, se conocen como pantallas panorámicas. SDTV y las pantallas de ordenador habituales tienen una relación de aspecto de 4:3.
Contraste	El brillo relativo de las áreas claras y oscuras de una imagen puede aumentarse o disminuirse para que el texto y los gráficos se muestren de una forma más nítida o más suave. Ajustar esta propiedad concreta de la imagen se denomina "ajuste del contraste".
DHCP	Abreviación de Dynamic Host Configuration Protocol, este protocolo asigna automáticamente una dirección IP a los equipos conectados a una red.
Full HD	Un estándar de tamaño de pantalla con una resolución de 1.920 (horizontal) x 1.080 (vertical) puntos.
Dir. pta enlace	Se trata de un servidor (router) para comunicarse por una red (subred) dividida en máscaras de subred.
HDCP	HDCP es la abreviación de High-bandwidth Digital Content Protection. Se utiliza para evitar la copia ilegal y proteger los derechos de autor cifrando señales digitales enviadas a través de los puertos DVI y HDMI. Como el puerto de entrada HDMI del proyector admiten HDCP, puede proyectar imágenes digitales protegidas con tecnología HDCP. Sin embargo, el proyector puede no ser capaz de proyectar imágenes protegidas con versiones actualizadas o revisadas de cifrado HDCP.

HDMI™	Abreviación de High Definition Multimedia Interface. HDMI™ es un estándar dirigido a la informática y la electrónica de consumo. Estándar según el cual se transmiten digitalmente las imágenes HD y las señales de audio multicanal. Al no comprimirse la señal digital, la imagen se puede transferir con la máxima calidad posible. También ofrece función de encriptación para la señal digital.
HDTV	Abreviación de High-Definition Television, que se refiere a sistemas de alta definición que cumplen las siguientes condiciones: <ul style="list-style-type: none"> • Resolución vertical de 720p o 1 080i o superior (p = Progresivo, I = Entrelazado) • Pantalla con relación de aspecto de 16:9
Entrelazado	Transmite información necesaria para crear una pantalla mediante el envío de cada línea, comenzando desde la parte superior de la imagen y bajando hasta el fondo. Las imágenes son más propensas a parpadeos debido a que se muestra un marco en cada línea.
Dirección IP	Un número que sirve para identificar un ordenador conectado a una red.
Progresivo	Proyecta información para crear una pantalla a la vez, mostrando la imagen para un marco. A pesar de que el número de líneas de barrido es el mismo, la cantidad de parpadeos en la imagen disminuye debido a que el volumen de información se dobla en comparación con un sistema de entrelazado.
Veloc. refresco	El elemento emisor de luz de una pantalla mantiene la misma luminosidad y color durante un tiempo extremadamente corto. Como consecuencia, la imagen debe escanearse muchas veces por segundo para refrescar el elemento emisor de luz. El número de operaciones de refresco por segundo se denomina velocidad de refresco y se expresa en hercios (Hz).
SDTV	Abreviación de Standard Definition Television, que se refiere a los sistemas de televisión estándar que no cumplen con las condiciones de la televisión de alta definición HDTV.

SSID	SSID representa los datos de identificación para la conexión con otros dispositivos en una LAN inalámbrica. La comunicación inalámbrica es posible entre dispositivos con el mismo SSID.
Máscara de subred	Se trata de un valor numérico que define el número de bits utilizado para la dirección de red de una red dividida (subred) desde la dirección IP.
SVGA	Un estándar de tamaño de pantalla con una resolución de 800 (horizontal) x 600 (vertical) puntos.
SXGA	Un estándar de tamaño de pantalla con una resolución de 1280 (horizontal) x 1024 (vertical) puntos.
Sync.	<p>Las señales que se envían desde los ordenadores tienen una frecuencia específica.</p> <p>Si la frecuencia del proyector no coincide con esta frecuencia, las imágenes que se obtienen no son de buena calidad.</p> <p>El proceso de hacer coincidir las fases de estas señales (la posición relativa entre las crestas y los valles de la señal) se denomina sincronización.</p> <p>Si las señales no están sincronizadas, las imágenes parpadean, son borrosas y presentan interferencias horizontales.</p>
VGA	Un estándar de tamaño de pantalla con una resolución de 640 (horizontal) x 480 (vertical) puntos.
XGA	Un estándar de tamaño de pantalla con una resolución de 1024 (horizontal) x 768 (vertical) puntos.
WXGA	Un estándar de tamaño de pantalla con una resolución de 1.280 (horizontal) x 800 (vertical) puntos.

Consulte estas secciones para obtener información sobre avisos importantes del proyector.

» **Enlaces relacionados**

- "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of EU directive" [p.138](#)
- "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of United Kingdom directive" [p.138](#)
- "Restricciones de uso" [p.138](#)
- "Cómo desechar el proyector" [p.138](#)
- "Referencias a sistemas operativos" [p.139](#)
- "Marcas comerciales" [p.139](#)
- "Nota sobre Copyright" [p.139](#)
- "Atribuciones de derechos de autor" [p.140](#)

Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of EU directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION
Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131
<http://www.epson.com/>

Importer: EPSON EUROPE B.V.
Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam Zuidoost
The Netherlands
Telephone: 31-20-314-5000
<http://www.epson.eu/>

Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of United Kingdom directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION
Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131
<http://www.epson.com/>

Importer: Epson (UK) Ltd.
Address: Westside, London Road, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP3 9TD, United Kingdom
<http://www.epson.co.uk>

Restricciones de uso

Si va a usar este producto para aplicaciones que precisan un alto grado de fiabilidad/seguridad como dispositivos de transporte relacionados con aviones, trenes, barcos, automóviles, etc., dispositivos de prevención de desastres, dispositivos de seguridad varios, etc., o dispositivos funcionales o de precisión, debe usar este producto únicamente tras considerar la inclusión en su diseño de sistemas de redundancia y prevención de fallos para garantizar la seguridad y la fiabilidad total del sistema. Puesto que el uso de este producto no está indicado para aplicaciones que precisan un grado extremadamente alto de fiabilidad/seguridad como equipos aeroespaciales, equipos de comunicación principales, equipos de control de energía nuclear o equipos médicos relacionados con la atención sanitaria directa, considere la idoneidad del producto después de una evaluación exhaustiva.

Cómo desechar el proyector

La lámpara de este producto contiene mercurio (Hg). Cuando se deshaga del proyector al final de la vida útil del producto, consulte las leyes y regulaciones

locales con respecto a la eliminación o el reciclaje. No lo deseche con la basura ordinaria.

Referencias a sistemas operativos

- Sistema operativo Microsoft® Windows® 8.1
- Sistema operativo Microsoft® Windows® 10
- Sistema operativo Microsoft® Windows® 11

En esta guía, los sistemas operativos indicados arriba se denominan "Windows 8.1", "Windows 10" y "Windows 11". Además, para referirse a ellos se usa el término general "Windows".

- macOS 10.13.x
- macOS 10.14.x
- macOS 10.15.x
- macOS 11.0.x
- macOS 12.0.x

En esta guía, el término general "Mac" se utiliza para todos los sistemas operativos mencionados anteriormente.

Marcas comerciales

EPSON es una marca comercial registrada; EXCEED YOUR VISION, ELPLP y sus logotipos son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Seiko Epson Corporation.

iPad, iPhone, Mac, OS X y macOS son marcas comerciales de Apple Inc.

Microsoft, Windows y el logotipo de Windows son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/u otros países.

HDMI, el logotipo de HDMI Logo y High-Definition Multimedia Interface marcas comerciales o registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.



"Código QR" es una marca comercial registrada de DENSO WAVE INCORPORATED.

Intel® es una marca comercial registrada de Intel Corporation en Estados Unidos y/u otros países.

Wi-Fi® es una marca comercial de Wi-Fi Alliance®.

El nombre de la marca y el logotipo de Bluetooth® son marcas comerciales registradas de Bluetooth SIG, Inc., y Seiko Epson Corporation utiliza estas marcas bajo licencia. El resto de marcas comerciales y nombres de marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Los nombres de otros productos aquí mencionados se utilizan con fines explicativos y son marcas de sus respectivos propietarios. Epson renuncia a todos y cada uno de los derechos sobre estas marcas.

Nota sobre Copyright

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada en un sistema de recuperación, o transmitida de cualquier forma o por cualquier medio, electrónico, mecánico, de fotocopia, registro, o de otra forma, sin el permiso previo por escrito de Seiko Epson Corporation. No se asume ninguna patente de responsabilidad con respecto a la utilización de la información aquí contenida. Tampoco se asume ninguna responsabilidad con respecto a los daños resultantes de la utilización de la información aquí contenida.

Ni Seiko Epson Corporation ni sus filiales se responsabilizarán ante el comprador del producto o ante terceras personas de las pérdidas, costes o gastos derivados de accidentes, usos incorrectos o no previstos, modificaciones no autorizadas, reparaciones o alteraciones del producto por parte del comprador o de terceros o derivados (excepto en Estados Unidos) del incumplimiento de las instrucciones de uso y mantenimiento facilitadas por Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation no será responsable de los daños o problemas que surjan del uso de cualquier consumible diferente de los designados como Productos Originales Epson o Productos homologados por Seiko Epson Corporation.

El contenido de este manual puede cambiarse o actualizarse sin previo aviso.

Atribuciones de derechos de autor

Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso.

© 2022 Seiko Epson Corporation

2022.6 414272701ES