


EPSON®

EB-810E
EB-815E
ELPMB75

Οδηγός εγκατάστασης





Περιεχόμενα αυτού του Οδηγού

Αυτός ο οδηγός εξηγεί πώς να εγκαταστήσετε έναν βιντεοπροβολέα εξαιρετικά μικρής εμβέλειας (EB-810E/EB-815E) χρησιμοποιώντας την πλάκα ρύθμισης (ELPMB75).

Ροπές σύσφιξης για τις βίδες

Τα παρακάτω παρέχουν τη ροπή σύσφιξης για κάθε βίδα.

Μέγεθος βίδας	Συνιστώμενη ροπή σύσφιξης N/m
M4	$1,1 \pm 0,1$
M5	$2,2 \pm 0,2$
M6	$3,8 \pm 0,3$
M8	$9,3 \pm 0,8$
M10	$18,4 \pm 1,7$

Πληροφορίες για αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης

Περιεχόμενα αυτού του Οδηγού 1

Ροπές σύμφιξης για τις βίδες 1

Εισαγωγή

Χρήση του προϊόντος με ασφάλεια 3

Υποδείξεις ασφαλείας 3

Επεξήγηση συμβόλων 3

Περιεχόμενα συσκευασίας 4

Βάση στήριξης 4

Κύρια βάση 4

Εξαρτήματα 5

Απαραίτητα στοιχεία 6

Αριθμοί των διαστάσεων εγκατάστασης 7

Εικόνα σύνδεσης 9

Σύνδεση πολλών βιντεοπροβολέων 9

Εγκατάσταση της βάσης στήριξης

Σημειώσεις για την εγκατάσταση της βάσης στήριξης 10

Προφυλάξεις σχετικά με την θέση εγκατάστασης της βάσης στήριξης 15

Προδιαγραφές βάσης στήριξης 17

Εξωτερικές διαστάσεις 18

Εύρος ρύθμισης 20

Κάθετη ολίσθηση 20

Οριζόντια ολίσθηση 21

Ολίσθηση μπροστά/πίσω 21

Πλάκα εγκατάστασης Mini PC 22

Εγκατάσταση της βάσης στήριξης 23

Τοποθέτηση της βάσης 24

Προσδιορισμός της θέσης εγκατάστασης (πίνακες απόστασης προβολής) 24

Τοποθέτηση της μονάδας ρύθμισης στον βιντεοπροβολέα 36

Εγκατάσταση της πλάκας τοίχου στον τοίχο 37

Εγκαταστήστε τον βραχίονα πάνω στην πλάκα τοίχου 39

Συνδέστε τη μονάδα ρύθμισης στον βραχίονα 44

Σύνδεση περιφερειακών συσκευών 45

Ρύθμιση της θέσης της προβαλλόμενης εικόνας 47

Προετοιμασία πριν από τη ρύθμιση 49

Μηχανική ρύθμιση με χρήση του Οδηγός εγκατάστασης βάσης ανάρτησης 49

Ρύθμιση με χρήση των μενού του βιντεοπροβολέα 53

Τοποθέτηση των καλυμμάτων 58

Τοποθέτηση καλωδίου ασφαλείας 60

Προσάρτηση του καλωδίου ασφαλείας 61

Ρύθμιση του βιντεοπροβολέα

Λειτουργία ρύθμισης στοίβας 63

Ρύθμιση με χρήση μονάδας flash USB 63

Αποθήκευση ρυθμίσεων στη μονάδα flash USB 63

Αντιγραφή αποθηκευμένων ρυθμίσεων σε άλλους βιντεοπροβολείς 64

Ρύθμιση με σύνδεση του υπολογιστή και του βιντεοπροβολέα με καλώδιο USB 65

Αποθήκευση ρυθμίσεων σε έναν υπολογιστή 65

Αντιγραφή αποθηκευμένων ρυθμίσεων σε άλλους βιντεοπροβολείς 66

Σε περίπτωση αποτυχίας της ρύθμισης 67

Εγκατάσταση πολλαπλών βιντεοπροβολέων δίπλα-δίπλα 68

Ρύθμιση του αναγνωριστικού βιντεοπροβολέα 68

Ρυθμίσεις Σύνδεσης HDMI 70

Παράρτημα

Κατάλογος συμβόλων ασφαλείας 72

Γενική σημείωση 76

Χρήση του προϊόντος με ασφάλεια



Για την ασφάλειά σας, διαβάστε όλες τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτόν τον οδηγό, πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν. Τυχόν εσφαλμένος χειρισμός, που σχετίζεται με τη μη τήρηση των οδηγιών που παρέχει αυτός ο οδηγός, μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε αυτό το προϊόν ή να οδηγήσει σε τραυματισμό ή υλικές ζημιές. Φυλάξτε αυτόν τον οδηγό εγκατάστασης σε μέρος όπου να μπορείτε να τον βρίσκετε εύκολα, για τυχόν μελλοντική παραπομπή.

Διαβάστε τα έγγραφα *Εγχειρίδιο χρήσης* και *Οδηγίες για την ασφάλεια* που συνοδεύουν το βιντεοπροβολέα σας και τηρήστε τις οδηγίες που περιέχονται σ' αυτά τα έγγραφα.




Υποδείξεις ασφαλείας

Η τεκμηρίωση και αυτό το προϊόν χρησιμοποιούν γραφικά σύμβολα για να δείξουν τον τρόπο χρήσης αυτού του προϊόντος με ασφάλεια.

Οι ενδείξεις και η σημασία τους ακολουθούν στη συνέχεια. Βεβαιωθείτε ότι τις κατανοείτε σωστά πριν διαβάσετε αυτόν τον οδηγό.

Σύμβολο	Επεξήγηση
 Προειδοποίηση	Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει πληροφορίες οι οποίες, εάν αγνοηθούν, υπάρχει πιθανότητα να προκληθεί τραυματισμός ή ακόμα και θάνατος εξαιτίας λανθασμένου χειρισμού.
 Προσοχή	Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει πληροφορίες οι οποίες, εάν αγνοηθούν, υπάρχει πιθανότητα να προκληθεί τραυματισμός ή υλικές ζημιές εξαιτίας λανθασμένου χειρισμού.

Επεξήγηση συμβόλων


Σύμβολο	Επεξήγηση
	Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει μια ενέργεια η οποία δεν πρέπει να εκτελεστεί
	Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει μια ενέργεια η οποία πρέπει να εκτελεστεί
	Σύμβολο το οποίο υποδεικνύει σχετικές ή χρήσιμες πληροφορίες.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε όλα τα απαραίτητα στοιχεία πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση.











Βάση στήριξης




■ Κύρια βάση



Αρ.	Όνομα εξαρτήματος
①	Ακραίο καπάκι
②	Μονάδα ρύθμισης
③	Βραχίονας
④	Πλάκα τοίχου
⑤	Κάλυμμα πλάκας τοίχου
⑥	Εξαγωνικός άξονας


■ Εξαρτήματα

Τμήμα	Ονομασία	Εφαρμογή
	Καθοδηγητικό πρότυπο	Τοποθετήστε το στον τοίχο πριν τοποθετήσετε την πλάκα τοίχου και χρησιμοποιήστε το για να ανοίξετε τις απαραίτητες οπές.
	Πλάκα Mini PC	Τοποθετήστε το στην πλάκα τοίχου κατά την εγκατάσταση ενός mini PC ή stick PC.
	Ιμάντας Mini PC	Ασφαλίστε τον υπολογιστή στην πλάκα κατά την τοποθέτηση ενός mini PC ή ενός stick PC που δεν μπορεί να τοποθετηθεί με βίδες.
	Ιμάντας καλωδίων	Ασφάλιση των καλωδίων μετά την ολοκλήρωση των συνδέσεων.
	Αυτοκόλλητο κάλυψης	Τοποθετήστε το πάνω από την αυλάκωση του βραχίονα για να την καλύψετε μετά την τοποθέτηση.
	Σετ καλωδίου ασφαλείας	Συνδέστε στη βάση στήριξης και τον βιντεοπροβολέα για να προστατέψετε τον βιντεοπροβολέα από πτώση. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που παρέχεται μαζί με το σετ καλωδίου ασφαλείας για περισσότερες λεπτομέρειες.
	Κλειδί για κοχλία εξαγωνικού κοιλώματος (για M4)	-
	Κλειδί (Μεγ. 13 για M6)	-
	Μπουλόνι κοίλης εξαγωνικής κεφαλής M4 x 12 mm με ροδέλα/δακτύλιο ασφάλισης (x13)	<ul style="list-style-type: none"> • Συναρμολογήστε την πλάκα τοίχου όπως φαίνεται στο σχήμα στη σελ.4 (x5) • Ασφαλίστε τη μονάδα ρύθμισης στον βιντεοπροβολέα (x4) • Ασφαλίστε τη μονάδα ρύθμισης στον βραχίονα (x4)
	Ελαστικά πώματα	Προσαρτήστε τα στους βραχίονες στο τμήμα του πέλματος.


Τμήμα	Ονομασία	Εφαρμογή
	Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής M6 x 20 mm με ροδέλα/δακτύλιο ασφάλισης (x1)	Ασφαλίστε τον βραχίονα στην πλάκα τοίχου.
	Κοχλίες σύσφιξης M6 x 20 mm με πλαστικές ροδέλες (x3)	
	Κοχλίες σύσφιξης M3 x 6 mm (x4)	Ασφαλίστε τη βάση mini PC στην πλάκα τοίχου.

Απαραίτητα στοιχεία

Εκτός από τα στοιχεία που παρέχονται, θα πρέπει επίσης να προετοιμάσετε τις παρακάτω βίδες και εργαλεία.

Εξαρτήματα	Απαραίτητα στοιχεία
	<p>Για την βάση στήριξης</p> <ul style="list-style-type: none"> • Βίδες στερέωσης M10 ή 3/8 in x 60 mm (για τη στήριξη της πλάκας τοίχου: τουλάχιστον x4) • Βίδα M10 (για την προσωρινή ασφάλιση της πλάκας τοίχου: x1) • Κλειδί καστανίας 17 mm (για την προσαρμογή του εξαγωνικού άξονα) • Καλώδια για σύνδεση με τον βιντεοπροβολέα • Συσκευές όπως mini PC

Αριθμοί των διαστάσεων εγκατάστασης




Προσοχή

Κατά την εγκατάσταση του βιντεοπροβολέα, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει απόσταση από τον τοίχο και τις εισόδους και εξόδους αέρα του βιντεοπροβολέα. (Δείτε τις εικόνες **A-1** και **A-2** παραπάνω)



Αφήνοντας ένα κενό περίπου 100 χιλιοστών από την οροφή ως το επάνω μέρος του καλύμματος της πλάκας τοίχου, η εγκατάσταση και η αφαίρεση του βιντεοπροβολέα διευκολύνεται. (Δείτε την Εικόνα **B** παραπάνω)

Κατά την προβολή μιας μακράς, οριζόντιας εικόνας με την τοποθέτηση πολλών βιντεοπροβολέων δίπλα-δίπλα, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Μείξη άκρων για να κάνετε τις άκρες των εικόνων λιγότερο αισθητές. Κατά την προβολή μιας οθόνης με αναλογία διαστάσεων 3:1, ρυθμίστε την επιλογή **Εύρος μείξης** της λειτουργίας **Μείξη άκρων** σε **600**.



Εάν δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την επιλογή Εύρος μείξης σε 600, μπορείτε να τη ρυθμίσετε σε λιγότερο από 600.

Εάν ρυθμιστεί σε λιγότερο από 600, ενδέχεται να εμφανιστούν μαύρες γραμμές στην αριστερή και τη δεξιά πλευρά της εικόνας.



Εικόνα σύνδεσης


Σύνδεση πολλών βιντεοπροβολέων

Χρειάζεστε τα παρακάτω καλώδια κατά την εγκατάσταση πολλαπλών βιντεοπροβολέων.

Εάν πρέπει να χρησιμοποιήσετε άλλα καλώδια, ανατρέξτε στο *Εγχειρίδιο χρήσης*.









Μπορείτε να εγκαταστήσετε από δύο έως τέσσερις βιντεοπροβολείς τον έναν δίπλα στον άλλο.













Η ακόλουθη εικόνα είναι ένα παράδειγμα σύνδεσης τριών προβολέων.








Σημειώσεις για την εγκατάσταση της βάσης στήριξης

 Προειδοποίηση	
<p>Η βάση στήριξης προορίζεται αποκλειστικά για τη στερέωση του βιντεοπροβολέα στον τοίχο. Εάν χρησιμοποιηθεί για τη στερέωση οποιουδήποτε άλλου αντικειμένου εκτός του βιντεοπροβολέα, μπορεί να προκληθούν ζημιές εξαιτίας του βάρους του αντικειμένου.</p> <p>Εάν το προϊόν πέσει, μπορεί να προκληθεί θάνατος ή τραυματισμός.</p>	
<p>Οι εργασίες εγκατάστασης (στερέωση στον τοίχο) θα πρέπει να εκτελούνται από εξειδικευμένα άτομα που διαθέτουν τις κατάλληλες τεχνικές γνώσεις και ικανότητες. Ελλιπής ή λανθασμένη εγκατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε πτώση του προϊόντος, προκαλώντας πιθανό τραυματισμό ή υλικές ζημιές.</p>	
<p>Ακολουθήστε τα βήματα αυτού του οδηγού για να εγκαταστήσετε το στήριγμα τοίχου και βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τους κοχλίες και τις βίδες που καθορίζονται στον παρόντα οδηγό.</p> <p>Εάν δεν συμμορφωθείτε με τις οδηγίες, αυτό το προϊόν μπορεί να πέσει, προκαλώντας τραυματισμό ή υλικές ζημιές.</p>	
<p>Χειρίζεστε προσεκτικά το καλώδιο τροφοδοσίας.</p> <p>Λανθασμένος χειρισμός μπορεί να προκαλέσει φωτιά ή ηλεκτροπληξία. Κατά το χειρισμό του καλωδίου τροφοδοσίας, τηρείτε τα παρακάτω μέτρα προφύλαξης:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Μην χειρίζεστε το φισ του καλωδίου τροφοδοσίας με βρεγμένα χέρια. • Μην χρησιμοποιείτε φθαρμένα ή τροποποιημένα καλώδια τροφοδοσίας. • Κατά την όδευση του καλωδίου μέσα από τον βραχίονα, μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας με υπερβολική δύναμη. 	
<p>Μην εγκαταστήσετε τη βάση στήριξης σε σημεία τα οποία μπορεί να υπόκεινται σε κραδασμούς ή χτυπήματα.</p> <p>Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιές στο βιντεοπροβολέα ή στην επιφάνεια στερέωσης. Εάν το προϊόν πέσει, μπορεί να προκληθεί θάνατος ή τραυματισμός.</p>	
<p>Εγκαταστήστε το στήριγμα με τέτοιον τρόπο, ώστε να μπορεί να στηρίξει επαρκώς το βάρος του βιντεοπροβολέα και της βάσης στήριξης, καθώς και να μπορεί να αντέξει σε τυχόν οριζόντιους κραδασμούς. Χρησιμοποιήστε παξιμάδια και μπουλόνια M10 ή 3/8 ίντσας x 60 mm.</p> <p>Εάν χρησιμοποιηθούν παξιμάδια και μπουλόνια μικρότερα από M10 ή 3/8 ίντσας x 60 mm, υπάρχει πιθανότητα να πέσει η βάση στήριξης. Η Epson δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές ή τραυματισμούς που μπορεί να προκληθούν από την έλλειψη αντοχής του τοίχου ή τη λανθασμένη εγκατάσταση.</p>	
<p>Οι εργασίες εγκατάστασης θα πρέπει να εκτελούνται από δύο τουλάχιστον εξειδικευμένους τεχνικούς σέρβις. Εάν, κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, χρειαστεί να χαλαρώσετε τις βίδες, προσέξτε να μην πέσει αυτό το προϊόν.</p> <p>Εάν το προϊόν πέσει, μπορεί να προκληθεί θάνατος ή τραυματισμός.</p>	

 Προειδοποίηση	
<p>Κατά την εγκατάσταση αυτού του προϊόντος στον τοίχο, ο τοίχος θα πρέπει να είναι αρκετά γερός, ώστε να μπορεί να αντέξει το βάρος του βιντεοπροβολέα και της βάσης στήριξης. Αυτό το προϊόν πρέπει να εγκατασταθεί σε τοίχο από σκυρόδεμα.</p> <p>Το μέγιστο επιτρεπόμενο συνολικό βάρος του βιντεοπροβολέα και της βάσης στήριξης είναι περίπου 22,0 kg (χωρίς τα καλώδια).</p> <p>Βεβαιωθείτε για τη αντοχή του τοίχου πριν από την επιτοίχια τοποθέτηση αυτού του προϊόντος. Εάν ο τοίχος δεν είναι αρκετά γερός, ενισχύστε τον πριν την εγκατάσταση.</p>	
<p>Ελέγχετε τακτικά τη βάση στήριξης, για να βεβαιώνετε ότι δεν υπάρχουν σπασμένα εξαρτήματα ή χαλαρωμένες βίδες.</p> <p>Εάν έχει σπάσει οποιοδήποτε εξάρτημα, σταματήστε αμέσως να χρησιμοποιείτε τη βάση στήριξης. Εάν το προϊόν πέσει, μπορεί να προκληθεί θάνατος ή τραυματισμός.</p>	
<p>Μην αποσυναρμολογείτε ή ανασκευάζετε αυτό το προϊόν.</p> <p>Υπάρχουν πολλά τμήματα υψηλής τάσης μέσα στο προϊόν, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή ατύχημα.</p>	
<p>Μην κρεμιέστε από το προϊόν. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στο προϊόν.</p> <p>Εάν το προϊόν πέσει, μπορεί να προκληθεί θάνατος ή τραυματισμός.</p>	
<p>Μη χρησιμοποιείτε συγκολλητικές ουσίες, λιπαντικά ή λάδια για την εγκατάσταση ή τη ρύθμιση της βάσης στήριξης.</p> <p>Εάν χρησιμοποιείτε συγκολλητικές ουσίες για να εμποδίσετε τη χαλάρωση των βιδών ή υλικά όπως λιπαντικά ή λάδια στο εξάρτημα στερέωσης της πλάκας ολίσθησης του βιντεοπροβολέα, το περίβλημα μπορεί να σπάσει και να οδηγήσει σε πτώση του βιντεοπροβολέα, προκαλώντας πιθανό τραυματισμό ή υλικές ζημιές.</p>	
<p>Σφίξτε καλά όλες τις βίδες μετά τη ρύθμιση.</p> <p>Διαφορετικά, το προϊόν μπορεί να πέσει προκαλώντας τραυματισμό ή υλικές ζημιές.</p>	
<p>Μην χαλαρώνετε ποτέ τα μπουλόνια και τα παξιμάδια μετά την εγκατάσταση.</p> <p>Ελέγχετε τακτικά ότι οι βίδες δεν έχουν χαλαρώσει. Εάν εντοπίσετε χαλαρωμένες βίδες, σφίξτε τις καλά. Διαφορετικά, το προϊόν μπορεί να πέσει προκαλώντας τραυματισμό ή υλικές ζημιές.</p>	
<p>Δρομολογήστε τα καλώδια έτσι ώστε να μη παρεμβάλλονται παξιμάδια και βίδες.</p> <p>Ο λανθασμένος χειρισμός των καλωδίων μπορεί να προκαλέσει φωτιά ή ηλεκτροπληξία.</p>	
<p>Κατά την ενεργοποίηση του βιντεοπροβολέα, μην κοιτάτε απευθείας στον φακό προβολής.</p> <p>Αυτό μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα στην όραση, λόγω του ισχυρού φωτός που εκπέμπεται. Επιδείξτε ιδιαίτερη προσοχή όταν υπάρχουν παρόντα παιδιά. Κατά την ενεργοποίηση του βιντεοπροβολέα από απόσταση με τηλεχειριστήριο, βεβαιωθείτε ότι δεν κοιτάει κανείς στον φακό προβολής.</p>	
<p>Κατά τη χρήση του βιντεοπροβολέα, μην τοποθετείτε τυχόν αντικείμενα ή τα χέρια σας κοντά στον φακό προβολής.</p> <p>Αυτή η περιοχή είναι επικίνδυνη, δεδομένου ότι φθάνει σε υψηλή θερμοκρασία, λόγω του συγκεντρωμένου φωτός προβολής.</p>	
<p>Μην χρησιμοποιείτε το βιντεοπροβολέα σε τοποθεσία με εύφλεκτα ή εκρηκτικά αέρια.</p> <p>Οι υψηλές θερμοκρασίες εντός του βιντεοπροβολέα ενδέχεται να προκαλέσουν ανάφλεξη και πυρκαγιά.</p>	

 Προειδοποίηση	
<p>Η αφαίρεση και η επανεγκατάσταση του βιντεοπροβολέα, καθώς και οι εργασίες συντήρησης και επισκευής του, θα πρέπει να εκτελούνται μόνο από εξειδικευμένους τεχνικούς.</p> <p>Ανατρέξτε στο <i>Εγχειρίδιο χρήσης</i> του βιντεοπροβολέα σας για οδηγίες σχετικά με τις εργασίες συντήρησης και επισκευής.</p>	
<p>Εάν παρουσιαστεί οποιαδήποτε ανωμαλία με αυτό το προϊόν, αποσυνδέστε αμέσως τα καλώδια από το προϊόν και, στη συνέχεια, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο ή με το πλησιέστερο τηλεφωνικό κέντρο σέρβις της Epson.</p> <p>Η συνέχιση της χρήσης του προϊόντος σε ανώμαλη κατάσταση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή προβλήματα στην όραση.</p>	

⚠ Προειδοποίηση



Υπάρχουν ετικέτες προειδοποίησης λέιζερ προσαρτημένες στο εσωτερικό και στην εξωτερική πλευρά του βιντεοπροβολέα.












Εσωτερικό












Εξωτερικό








Μην κοιτάζετε απευθείας τη δέσμη λέιζερ που εκπέμπεται από το φακό προβολής κατά τη διάρκεια της προβολής. (Σύμφωνα με το IEC/EN60825-1:2014)



 Προειδοποίηση	
	
<p>Μην ανοίγετε ποτέ τυχόν περιβλήματα του βιντεοπροβολέα.</p> <p>Οι ηλεκτρικές τάσεις στο εσωτερικό του βιντεοπροβολέα μπορούν να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό.</p>	
<p>Μην κοιτάτε απευθείας στην πηγή φωτός του βιντεοπροβολέα.</p> <p>Το παρόν προϊόν εκπέμπει ενδεχομένως επικίνδυνη οπτική ακτινοβολία. Ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός στα μάτια.</p>	
 Προσοχή	
<p>Μην εγκαταστήσετε αυτό το προϊόν σε τοποθεσία όπου είναι πιθανό να σημειωθεί υπέρβαση της θερμοκρασίας λειτουργίας που προβλέπεται για το συγκεκριμένο μοντέλο βιντεοπροβολέα που διαθέτετε.</p> <p>Ένα τέτοιο περιβάλλον λειτουργίας μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο βιντεοπροβολέα.</p>	
<p>Εγκαταστήστε αυτό το προϊόν σε τοποθεσία προστατευμένη από υπερβολική σκόνη και υγρασία, προκειμένου να μην λερωίνεται ο φακός ή τα οπτικά στοιχεία του βιντεοπροβολέα.</p>	
<p>Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη κατά τη ρύθμιση αυτού του προϊόντος.</p> <p>Αυτό το προϊόν μπορεί να σπάσει, προκαλώντας πιθανό τραυματισμό.</p>	
<p>Ο βιντεοπροβολέας αποτελεί προϊόν λέιζερ Κλάσης 1 που συμμορφώνεται με το διεθνές πρότυπο για λέιζερ IEC/EN60825-1: 2014.</p>	
<p>Μην αποσυναρμολογείτε τον βιντεοπροβολέα κατά την απόρριψή του.</p> <p>Απορρίψτε σύμφωνα με τους τοπικούς ή εθνικούς νόμους και κανονισμούς.</p>	

Προφυλάξεις σχετικά με την θέση εγκατάστασης της βάσης στήριξης

 Προειδοποίηση	
<p>Μην εγκαταστήσετε σε μια θέση που υπόκειται σε ελαιώδη καπνό ή καπνό εκδηλώσεων.</p> <p>Εάν επικαθίσουν έλαια στο εξάρτημα στερέωσης της πλάκας ολίσθησης του βιντεοπροβολέα, το περίβλημα μπορεί να σπάσει και να οδηγήσει σε πτώση του βιντεοπροβολέα, προκαλώντας πιθανό τραυματισμό ή υλικές ζημιές.</p>	
 Προσοχή	
<p>Εκτελέστε τις εργασίες καλωδίωσης για την ηλεκτρική τροφοδοσία στη θέση εγκατάστασης, πριν εγκαταστήσετε τον βιντεοπροβολέα.</p>	
<p>Εγκαταστήστε το βιντεοπροβολέα μακριά από άλλες ηλεκτρικές συσκευές, όπως λαμπτήρες φθορισμού ή συσκευές κλιματισμού.</p> <p>Ορισμένοι τύποι λαμπτήρων φθορισμού μπορεί να δημιουργήσουν παρεμβολές στη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου ή της πέννας.</p>	
<p>Κατά την εγκατάσταση του βιντεοπροβολέα, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει απόσταση από τον τοίχο και τις εισόδους και εξόδους αέρα του βιντεοπροβολέα, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.</p> <div data-bbox="156 1059 790 1395">  </div> <div data-bbox="817 1153 1273 1317">  </div>	
<p>Κατά την εγκατάσταση δύο ή περισσότερων βιντεοπροβολέων σε παράλληλη θέση, βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία του περιβάλλοντα χώρου είναι χαμηλότερη από 35°C.</p> <p>Σε περίπτωση που το περιβάλλον έχει πολύ υψηλή θερμοκρασία, ο βιντεοπροβολέας ενδέχεται να υπερθερμανθεί και η τροφοδοσία ενδέχεται να διακοπεί χωρίς προειδοποίηση.</p>	


<div style="text-align: center;">  Προσοχή </div>	
<p>Όταν εγκαθιστάτε παράλληλα δύο ή περισσότερους βιντεοπροβολείς, αφήστε κενό τουλάχιστον 750mm μεταξύ των βιντεοπροβολέων.</p>  <p>Εάν δεν μπορείτε να εξασφαλίσετε κενό 750mm μεταξύ των βιντεοπροβολέων, εγκαταστήστε ένα διαχωριστικό για να εμποδίσετε τη θερμότητα που εξέρχεται από τις σχισμές εξόδου αέρα του βιντεοπροβολέα.</p> <p>Εξασφαλίστε τον ακόλουθο χώρο κατά την εγκατάσταση διαχωριστικών.</p> 	
<p>Τοποθετήστε και ρυθμίστε τον προβολέα σε θερμοκρασία δωματίου που βρίσκεται κοντά στο πραγματικό περιβάλλον χρήσης.</p> <p>Εάν η θερμοκρασία αλλάξει, η θέση της εικόνας μπορεί να μετατοπιστεί.</p>	
<p>Εγκαταστήστε τον βιντεοπροβολέα ώστε να έχει κλίση σε γωνία όχι μεγαλύτερη από +3 μοίρες κάθετα ή -3 μοίρες οριζόντια σε σχέση με την οθόνη.</p>	
<p>Συνιστάται η χρήση αυτοκόλλητων ή επίπεδων οθονών.</p>	









Προδιαγραφές βάσης στήριξης

Στοιχείο	Τεχνικό χαρακτηριστικό
Βάρος βάσης στήριξης (βραχίονας, εξαγωνικός άξονας, μονάδα ρύθμισης, πλάκα τοίχου, κάλυμμα πλάκας τοιχώματος, πώμα)	Περίπου 9,5 kg
Μέγιστο φορτίο	15,0 kg

Εξωτερικές διαστάσεις









Εύρος ρύθμισης


■ Κάθετη ολίσθηση




■ Οριζόντια ολίσθηση



■ Ολίσθηση μπροστά/πίσω



Πλάκα εγκατάστασης Mini PC











Στοιχείο	Τεχνικό χαρακτηριστικό
Οπές βίδας για την εγκατάσταση υπολογιστή (συμβατές με VESA)	75 mm x 75 mm 100 mm x 100 mm
Υποστηριζόμενα μεγέθη υπολογιστή	Έως 150 mm x 150 mm x 44 mm
Υποστηριζόμενο βάρος υπολογιστή	0,7 kg ή λιγότερο

Εγκατάσταση της βάσης στήριξης

Ακολουθήστε τη ροή εργασιών παρακάτω για να εγκαταστήσετε τη βάση στήριξης.

Συνδέστε τα καλώδια πριν εγκαταστήσετε το στήριγμα τοίχου ανάλογα με το περιβάλλον εγκατάστασης.


- 1** Αφαιρέστε τα πόδια από το βιντεοπροβολέα (3 θέσεις συνολικά) και, στη συνέχεια, τοποθετήστε τα ελαστικά καπάκια στο μπροστινό τμήμα των ποδιών.
- 2** Ανατρέξτε στους πίνακες απόστασης προβολής για να καθορίσετε τη θέση εγκατάστασης (☛ [σελ.24](#))
- 3** Συνδέστε τη μονάδα ρύθμισης στον βιντεοπροβολέα (☛ [σελ.36](#))
- 4** Εγκαταστήστε την πλάκα τοίχου στον τοίχο (☛ [σελ.37](#))
- 5** Ρυθμίστε το μήκος του βραχίονα του βραχίονα και, στη συνέχεια, στερεώστε την στην πλάκα τοίχου (☛ [σελ.39](#))
- 6** Συνδέστε τη μονάδα ρύθμισης στον βραχίονα και στη συνέχεια συνδέστε τα καλώδια και τις περιφερειακές συσκευές (☛ [σελ.44](#))
- 7** Ρυθμίστε τη θέση της εικόνας (☛ [σελ.47](#))
- 8** Τοποθετήστε τα καλύμματα (☛ [σελ.58](#))



Τοποθέτηση της βάσης

■ Προσδιορισμός της θέσης εγκατάστασης (πίνακες απόστασης προβολής)

Καθορίστε τη θέση τοποθέτησης της πλάκας τοίχου σύμφωνα με το μέγεθος της οθόνης (S) στην οποία θέλετε να προβάλετε. Δείτε την ακόλουθη εικόνα για να ελέγξετε τις τιμές από το a έως το d. Αυτή είναι η τιμή όταν ο βραχίονας βρίσκεται στη μέση της πλάκας τοίχου (Βλ. ☆ στην ακόλουθη εικόνα).




- a: Ελάχιστη απόσταση προβολής (Wide)
- b + x: Αριθμός στην κλίμακα βραχίονα ολίσθησης στον βραχίονα (μεγ. 266 mm)
- x: Απόσταση από τον τοίχο έως την επιφάνεια προβολής

- c: Απόσταση από το επάνω άκρο της εικόνας ως την οπή της βίδας εγκατάστασης για την πλάκα τοίχου στο κάτω μέρος
- d: Απόσταση από το επάνω άκρο της εικόνας ως την προσωρινή οπή της βίδας εγκατάστασης για την πλάκα τοίχου
- S: Μέγεθος προβαλλόμενης εικόνας

Δείτε τα ακόλουθα για τις τιμές c και d κατά την προβολή με αναλογία οθόνης 16:6 ή 21:9.

- $c1/d1$: Όταν η **Θέση οθόνης** βρίσκεται στο κέντρο
- $c2/d2$: Όταν η **Θέση οθόνης** βρίσκεται στην κορυφή



Προβαλλόμενη εικόνα 16:9

[Μονάδα: mm]

	S	a	b	c	d
100 "	221 × 125	97	1	251	443
101 "	224 × 126	101	5	253	445
102 "	226 × 127	105	9	255	447
103 "	228 × 128	109	13	257	449
104 "	230 × 130	112	16	259	451
105 "	232 × 131	116	20	262	454
106 "	235 × 132	120	24	264	456
107 "	237 × 133	124	28	266	458
108 "	239 × 134	127	31	268	460
109 "	241 × 136	131	35	270	462
110 "	244 × 137	135	39	273	465
111 "	246 × 138	139	43	275	467
112 "	248 × 139	142	46	277	469
113 "	250 × 141	146	50	279	471
114 "	252 × 142	150	54	281	473
115 "	255 × 143	154	58	284	476
116 "	257 × 144	157	61	286	478
117 "	259 × 146	161	3	269	461
118 "	261 × 147	165	7	271	463
119 "	263 × 148	169	11	273	465
120 "	266 × 149	172	14	275	467
121 "	268 × 151	176	18	277	469
122 "	270 × 152	180	22	279	471
123 "	272 × 153	184	26	281	473
124 "	275 × 154	187	29	283	475
125 "	277 × 156	191	33	285	477
126 "	279 × 157	195	37	287	479
127 "	281 × 158	199	41	289	481
128 "	283 × 159	202	44	291	483
129 "	286 × 161	206	48	293	485
130 "	288 × 162	210	52	295	487

S		a	b	c	d
131 "	290 × 163	214	56	297	489
132 "	292 × 164	217	59	299	491
133 "	294 × 166	221	63	301	493
134 "	297 × 167	225	67	303	495
135 "	299 × 168	229	71	305	497
136 "	301 × 169	232	74	307	499
137 "	303 × 171	236	78	309	501
138 "	306 × 172	240	82	311	503
139 "	308 × 173	243	85	314	506
140 "	310 × 174	247	89	316	508
141 "	312 × 176	251	93	318	510
142 "	314 × 177	255	97	320	512
143 "	317 × 178	258	100	322	514
144 "	319 × 179	262	104	324	516
145 "	321 × 181	266	108	326	518
146 "	323 × 182	270	112	328	520
147 "	325 × 183	273	115	330	522
148 "	328 × 184	277	119	332	524
149 "	330 × 186	281	123	334	526
150 "	332 × 187	285	127	336	528
151 "	334 × 188	288	130	338	530
152 "	336 × 189	292	134	340	532
153 "	339 × 191	296	138	342	534
154 "	341 × 192	300	142	344	536
155 "	343 × 193	303	145	346	538
156 "	345 × 194	307	149	348	540
157 "	348 × 196	311	153	350	542
158 "	350 × 197	315	157	352	544
158 "	352 × 198	318	160	354	546
160 "	354 × 199	322	164	356	548

Προβαλλόμενη εικόνα 16:10

[Μονάδα: mm]

	S	a	b	c	d
93 "	200 × 125	100	4	235	427
94 "	202 × 127	104	8	237	429
95 "	205 × 128	108	12	239	431
96 "	207 × 129	112	16	242	434
97 "	209 × 131	116	20	244	436
98 "	211 × 132	120	24	246	438
99 "	213 × 133	124	28	248	440
100 "	215 × 135	128	32	251	443
101 "	218 × 136	132	36	253	445
102 "	220 × 137	136	40	255	447
103 "	222 × 139	140	44	257	449
104 "	224 × 140	144	48	259	451
105 "	226 × 141	148	52	262	454
106 "	228 × 143	152	56	264	456
107 "	230 × 144	156	60	266	458
108 "	233 × 145	160	64	268	460
109 "	235 × 147	164	68	270	462
110 "	237 × 148	168	72	273	465
111 "	239 × 149	172	76	275	467
112 "	241 × 151	176	80	277	469
113 "	243 × 152	180	84	279	471
114 "	246 × 153	184	88	281	473
115 "	248 × 155	189	93	284	476
116 "	250 × 156	193	97	286	478
117 "	252 × 158	197	39	288	480
118 "	254 × 159	201	43	290	482
119 "	256 × 160	205	47	292	484
120 "	258 × 162	209	51	295	487
121 "	261 × 163	213	55	297	489
122 "	263 × 164	217	59	299	491

S		a	b	c	d
123 "	265 × 166	221	63	301	493
124 "	267 × 167	225	67	303	495
125 "	269 × 168	229	71	306	498
126 "	271 × 170	233	75	308	500
127 "	274 × 171	237	79	310	502
128 "	276 × 172	241	83	312	504
129 "	278 × 174	245	87	314	506
130 "	280 × 175	249	91	317	509
131 "	282 × 176	253	95	319	511
132 "	284 × 178	257	99	321	513
133 "	286 × 179	261	103	323	515
134 "	289 × 180	265	107	325	517
135 "	291 × 182	269	111	328	520
136 "	293 × 183	274	116	330	522
137 "	295 × 184	278	120	332	524
138 "	297 × 186	282	124	334	526
139 "	299 × 187	286	128	337	529
140 "	302 × 188	290	132	339	531
141 "	304 × 190	294	136	341	533
142 "	306 × 191	298	140	343	535
143 "	308 × 193	302	144	345	537
144 "	310 × 194	306	148	348	540
145 "	312 × 195	310	152	350	542
146 "	314 × 197	314	156	352	544
147 "	317 × 198	318	160	354	546
148 "	319 × 199	322	164	356	548

Προβαλλόμενη εικόνα 4:3

[Μονάδα: mm]

	S	a	b	c	d
82 "	167 × 125	99	3	235	427
83 "	169 × 126	103	7	237	429
84 "	171 × 128	108	12	240	432
85 "	173 × 130	113	17	242	434
86 "	175 × 131	117	21	245	437
87 "	177 × 133	122	26	247	439
88 "	179 × 134	126	30	250	442
89 "	181 × 136	131	35	252	444
90 "	183 × 137	135	39	255	447
91 "	185 × 139	140	44	257	449
92 "	187 × 140	145	49	260	452
93 "	189 × 142	149	53	262	454
94 "	191 × 143	154	58	265	457
95 "	193 × 145	158	62	267	459
96 "	195 × 146	163	67	270	462
97 "	197 × 148	168	72	272	464
98 "	199 × 149	172	76	275	467
99 "	201 × 151	177	81	277	469
100 "	203 × 152	181	85	280	472
101 "	205 × 154	186	90	282	474
102 "	207 × 155	190	94	285	477
103 "	209 × 157	195	99	287	479
104 "	211 × 158	200	104	290	482
105 "	213 × 160	204	108	292	484
106 "	215 × 162	209	113	295	487
107 "	217 × 163	213	117	297	489
108 "	219 × 165	218	122	300	492
109 "	221 × 166	223	127	302	494
110 "	224 × 168	227	131	305	497
111 "	226 × 169	232	136	307	499

S		a	b	c	d
112 "	228 × 171	236	140	310	502
113 "	230 × 172	241	145	312	504
114 "	232 × 174	245	149	315	507
115 "	234 × 175	250	154	317	509
116 "	236 × 177	255	159	320	512
117 "	238 × 178	259	101	322	514
118 "	240 × 180	264	106	325	517
119 "	242 × 181	268	110	327	519
120 "	244 × 183	273	115	330	522
121 "	246 × 184	278	120	332	524
122 "	248 × 186	282	124	335	527
123 "	250 × 187	287	129	337	529
124 "	252 × 189	291	133	340	532
125 "	254 × 191	296	138	342	534
126 "	256 × 192	300	142	345	537
127 "	258 × 194	305	147	347	539
128 "	260 × 195	310	152	350	542
129 "	262 × 197	314	156	352	544
130 "	264 × 198	319	161	355	547

Προβαλλόμενη εικόνα 16:6

[Μονάδα: mm]

	S	a	b	c1	d1	c2	d2
93 "	221 × 83	97	1	441	633	234	426
94 "	224 × 84	101	5	446	638	236	429
95 "	226 × 85	105	9	450	642	238	430
96 "	228 × 86	109	13	454	646	240	432
97 "	231 × 87	113	17	459	651	243	435
98 "	233 × 87	117	21	463	655	244	437
99 "	235 × 88	121	25	468	660	247	439
100 "	238 × 89	125	29	472	664	249	441
101 "	240 × 90	129	33	477	669	252	444
102 "	243 × 91	133	37	481	673	254	446
103 "	245 × 92	137	41	485	677	255	448
104 "	247 × 93	141	45	490	682	258	450
105 "	250 × 94	145	49	494	686	260	452
106 "	252 × 95	149	53	499	691	263	455
107 "	254 × 95	153	57	503	695	264	457
108 "	257 × 96	157	61	507	699	266	458
109 "	259 × 97	162	66	512	704	269	461
110 "	262 × 98	166	70	516	708	271	463
111 "	264 × 99	170	74	521	713	274	466
112 "	266 × 100	174	78	525	717	275	467
113 "	269 × 101	178	82	530	722	278	470
114 "	271 × 102	182	86	534	726	280	472
115 "	274 × 103	186	90	538	730	282	474
116 "	276 × 103	190	94	543	735	284	477
117 "	278 × 104	194	36	547	739	286	478
118 "	281 × 105	198	40	552	744	289	481
119 "	283 × 106	202	44	556	748	291	483
120 "	285 × 107	206	48	561	753	293	486
121 "	288 × 108	210	52	565	757	295	487
122 "	290 × 109	214	56	569	761	297	489

S		a	b	c1	d1	c2	d2
123 "	293 × 110	218	60	574	766	300	492
124 "	295 × 111	222	64	578	770	302	494
125 "	297 × 111	226	68	583	775	304	496
126 "	300 × 112	230	72	587	779	306	498
127 "	302 × 113	234	76	591	783	308	500
128 "	304 × 114	238	80	596	788	311	503
129 "	307 × 115	242	84	600	792	312	505
130 "	309 × 116	246	88	605	797	315	507
131 "	312 × 117	250	92	609	801	317	509
132 "	314 × 118	254	96	614	806	320	512
133 "	316 × 119	258	100	618	810	321	514
134 "	319 × 120	262	104	622	814	323	515
135 "	321 × 120	266	108	627	819	326	518
136 "	323 × 121	270	112	631	823	328	520
137 "	326 × 122	274	116	636	828	331	523
138 "	328 × 123	278	120	640	832	332	525
139 "	331 × 124	282	124	645	837	335	527
140 "	333 × 125	286	128	649	841	337	529
141 "	335 × 126	290	132	653	845	339	531
142 "	338 × 127	294	136	658	850	341	534
143 "	340 × 128	298	140	662	854	343	535
144 "	342 × 128	302	144	667	859	346	538
145 "	345 × 129	306	148	671	863	348	540
146 "	347 × 130	310	152	675	867	349	542
147 "	350 × 131	314	156	680	872	352	544
148 "	352 × 132	318	160	684	876	354	546

Προβαλλόμενη εικόνα 21:9


[Μονάδα: mm]

	S	a	b	c1	d1	c2	d2
95 "	222 × 95	98	2	383	575	234	427
96 "	224 × 96	102	6	387	579	237	429
97 "	226 × 97	106	10	390	582	238	431
98 "	229 × 98	110	14	394	586	241	433
99 "	231 × 99	114	18	398	590	243	435
100 "	233 × 100	118	22	401	593	245	437
101 "	236 × 101	122	26	405	597	247	439
102 "	238 × 102	126	30	409	601	250	442
103 "	240 × 103	130	34	413	605	252	444
104 "	243 × 104	134	38	416	608	253	446
105 "	245 × 105	138	42	420	612	256	448
106 "	247 × 106	142	46	424	616	258	450
107 "	250 × 107	146	50	427	619	260	452
108 "	252 × 108	150	54	431	623	262	454
109 "	254 × 109	153	57	435	627	265	457
110 "	257 × 110	157	61	439	631	267	459
111 "	259 × 111	161	65	442	634	268	461
112 "	261 × 112	165	69	446	638	271	463
113 "	264 × 113	169	73	450	642	273	466
114 "	266 × 114	173	77	453	645	275	467
115 "	268 × 115	177	81	457	649	277	469
116 "	271 × 116	181	85	461	653	280	472
117 "	273 × 117	185	27	465	657	282	474
118 "	275 × 118	189	31	468	660	284	476
119 "	278 × 119	193	35	472	664	286	478
120 "	280 × 120	197	39	476	668	288	481
121 "	282 × 121	201	43	479	671	290	482
122 "	285 × 122	205	47	483	675	292	484
123 "	287 × 123	209	51	487	679	295	487
124 "	289 × 124	213	55	491	683	297	489

S		a	b	c1	d1	c2	d2
125 "	292 × 125	217	59	494	686	299	491
126 "	294 × 126	221	63	498	690	301	493
127 "	296 × 127	225	67	502	694	303	496
128 "	299 × 128	228	70	505	697	305	497
129 "	301 × 129	232	74	509	701	307	500
130 "	304 × 130	236	78	513	705	310	502
131 "	306 × 131	240	82	517	709	312	504
132 "	308 × 132	244	86	520	712	314	506
133 "	311 × 133	248	90	524	716	316	508
134 "	313 × 134	252	94	528	720	319	511
135 "	315 × 135	256	98	531	723	320	512
136 "	318 × 136	260	102	535	727	322	515
137 "	320 × 137	264	106	539	731	325	517
138 "	322 × 138	268	110	543	735	327	519
139 "	325 × 139	272	114	546	738	329	521
140 "	327 × 140	276	118	550	742	331	523
141 "	329 × 141	280	122	554	746	334	526
142 "	332 × 142	284	126	557	749	335	527
143 "	334 × 143	288	130	561	753	337	530
144 "	336 × 144	292	134	565	757	340	532
145 "	339 × 145	296	138	569	761	342	535
146 "	341 × 146	300	142	572	764	344	536
147 "	343 × 147	303	145	576	768	346	538
148 "	346 × 148	307	149	580	772	349	541
149 "	348 × 149	311	153	583	775	350	542
150 "	350 × 150	315	157	587	779	352	545
151 "	353 × 151	319	161	591	783	355	547


■ Τοποθέτηση της μονάδας ρύθμισης στον βιντεοπροβολέα

- 1 Ξεβιδώστε τη βίδα M4 στη μονάδα ρύθμισης και στη συνέχεια ευθυγραμμίστε τα σημάδια για κάθε τμήμα




Όταν η θέση είναι σωστή, σφίξτε τη βίδα M4.

- 2 Ασφαλίστε τη μονάδα ρύθμισης στη βάση του βιντεοπροβολέα με τα παρεχόμενα μπουλόνια M4 x 12 mm (x4)




■ Εγκατάσταση της πλάκας τοίχου στον τοίχο


- 1 Στερεώστε το καθοδηγητικό πρότυπο στον τοίχο
 Τοποθετήστε το καθοδηγητικό πρότυπο σύμφωνα με τη θέση εγκατάστασης που επιβεβαιώσατε χρησιμοποιώντας τον πίνακα αποστάσεων προβολής ([σελ.24](#)).
 Ευθυγραμμίστε την κεντρική θέση της προβαλλόμενης οθόνης με το Image Center A στο καθοδηγητικό πρότυπο.




- 2 Καθοδηγήστε μια βίδα M10 που διατίθεται στο εμπόριο στη θέση της προσωρινής οπής βίδας για την πλάκα τοίχου
 Αφήστε κενό 6 mm ή μεγαλύτερο ανάμεσα στον τοίχο και στην κεφαλή της βίδας.




- 3** Καθορισμός των θέσεων για τις οπές στερέωσης της πλάκας τοίχου
- Από τις οπές βίδας στην εικόνα πιο κάτω, στερεώστε τουλάχιστον τέσσερα σημεία στο επάνω, κάτω, αριστερή και δεξιά πλευρά για βέλτιστη ισορροπία.



- 4** Ανοίξτε τις οπές στον τοίχο
- Διάμετρος οπής: 10,5 mm (M10) ή 10 mm (3/8 ίντσες)
- Βάθος οπής-οδηγού: 45 mm
- Βάθος οπής ούπα: 40 mm




Κατά τη δρομολόγηση καλωδίων στον βιντεοπροβολέα μέσω τοίχου, μπορείτε να ανοίξετε οπές εντός της περιοχής που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα και να τις χρησιμοποιήσετε ως οπές δρομολόγησης καλωδίων.




- 5** Αφαιρέστε το καθοδηγητικό πρότυπο

- 6** Τοποθετήστε την πλάκα τοίχου στην προσωρινή βίδα M10 που εγκαταστήσατε στο βήμα 2




- 7** Χρησιμοποιήστε βίδες στερέωσης M10 ή 3/8 ιντσών x 60 mm που διατίθενται στο εμπόριο για να στερεώσετε την πλάκα τοίχου στις οπές που ανοίξατε στο βήμα 4



- Εγκαταστήστε τον βραχίονα πάνω στην πλάκα τοίχου


- 1** Χαλαρώστε τα βουλόνια M4 x 12 mm (x2) και επεκτείνετε τον βραχίονα ολίσθησης στον βραχίονα

Ρυθμίστε την κλίμακα στο ρυθμιστικό στην συνδυασμένη απόσταση της τιμής για το (b) που επιβεβαιώνεται στον πίνακα αποστάσεων προβολής ([σελ.24](#)) και το πάχος της επιφάνειας προβολής (x).




2

Εισαγάγετε τον εξαγωνικό άξονα στον βραχίονα



3

Περάστε τα απαραίτητα καλώδια μέσα από τον βραχίονα



Προειδοποίηση

Μην κρεμάτε το υπόλοιπο του καλωδίου στον βραχίονα. Μπορεί να πέσει και να προκληθεί ατύχημα.




Βεβαιωθείτε ότι οι θύρες καλωδίων για τη σύνδεση με περιφερειακές συσκευές, όπως mini PC, έχουν δρομολογηθεί έτσι ώστε να εξέρχονται από το κάτω μέρος του βραχίονα και όχι μέσω των τοίχων.

4

Προσαρτήστε τον βραχίονα στην πλάκα τοίχου

Τοποθετήστε τον εξαγωνικό άξονα μέχρι το άκρο να εξέχει ελαφρά από την κορυφή της πλάκας τοίχου και το άλλο άκρο να συνδεθεί στο κάτω μέρος της πλάκας τοίχου.




Προσοχή

Προσέξτε ώστε να μην "πιαστούν" τα καλώδια ανάμεσα στον βραχίονα και την πλάκα τοίχου.

5


Ασφαλίστε προσωρινά τον βραχίονα

Ασφαλίστε τρία σημεία με τις παρεχόμενες βίδες M6 (x3).




6

Ρυθμίστε το κάθετο ρυθμιστικό με το γαλλικό κλειδί για να ευθυγραμμίσετε τα σημάδια στην πλάκα τοίχου και στον βραχίονα.



7

Σφίξτε το βουλόνι M6 (x1) για να ασφαλίσετε τον βραχίονα στη θέση του




■ Συνδέστε τη μονάδα ρύθμισης στον βραχίονα

1


Ελέγξτε τη θέση εγκατάστασης για τη μονάδα ρύθμισης

Η θέση τοποθέτησης επισημαίνεται στον βραχίονα. Εγκαταστήστε σε μια κατάλληλη θέση ανάλογα με το μέγεθος της οθόνης στην οποία θέλετε να προβάλλετε.


- Όταν η προβαλλόμενη εικόνα είναι μικρότερη από 117 ίντσες: Τοποθετήστε τη μονάδα στη σήμανση ○.



- Όταν μια προβαλλόμενη εικόνα είναι μεγαλύτερη από 117 ίντσες: Τοποθετήστε τη μονάδα στη σήμανση ○○.




- 2** Ασφαλίστε τη μονάδα ρύθμισης στον βραχίονα με τα παρεχόμενα μπουλόνια M4 x 12 mm (x4)



- 3** Συνδέστε τα καλώδια στο βιντεοπροβολέα
Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας τελευταίο.

■ Σύνδεση περιφερειακών συσκευών

Συνδέστε το mini PC ή το stick PC στην πλάκα Mini PC και ασφαλίστε το στην αριστερή ή δεξιά πλευρά της πλάκας τοίχου.




Βεβαιωθείτε ότι οι δίοδοι αέρα του PC δεν είναι φραγμένες.


Συνιστούμε να εγκαταστήσετε τον υπολογιστή έτσι ώστε οι εξοδοι αέρα να βρίσκονται στο επάνω μέρος και οι είσοδοι αέρα στο κάτω μέρος.

Όταν ασφαρίζετε με τον ιμάντα Mini PC


- 1** Τυλίξτε τον ιμάντα γύρω από την πλάκα mini PC



- 2** Ασφαλίστε τη βάση mini PC στην πλάκα τοίχου χρησιμοποιώντας τις βίδες M3 x 6 mm (x4) που παρέχονται.



- 3** Τοποθετήστε τον υπολογιστή στην κάτω άκρη της πλάκας Mini PC και ασφαλίστε τον με τον ιμάντα




Όταν ασφαρίζετε με βίδες


Ανάλογα με το σχήμα του mini PC και τον προσανατολισμό των οπών βιδών, η σειρά εγκατάστασης των εξαρτημάτων διαφέρει. Ελέγξτε τις οδηγίες εγκατάστασης.

Παράδειγμα εγκατάστασης

- Ασφαλίστε τη βάση mini PC, με τον υπολογιστή εγκατεστημένο, στην πλάκα τοίχου χρησιμοποιώντας τις βίδες M3 x 6 mm (x4) που παρέχονται.



- Ασφαλίστε τη βάση mini PC στην πλάκα τοίχου χρησιμοποιώντας τις βίδες M3 x 6 mm (x4) που παρέχονται και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε τον υπολογιστή.




Ρύθμιση της θέσης της προβαλλόμενης εικόνας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε από τις παρακάτω μεθόδους για να ρυθμίσετε τη θέση της προβαλλόμενης εικόνας.




Όταν εγκαθίστανται πολλαπλοί βιντεοπροβολείς στο ίδιο δωμάτιο, σας συνιστούμε να ορίσετε αναγνωριστικά βιντεοπροβολέα για να αποτρέψετε παρεμβολές από το τηλεχειριστήριο.

Ενεργοποιήστε έναν βιντεοπροβολέα και ορίστε τον αναγνωριστικό αριθμό για τον βιντεοπροβολέα στην ενότητα **Εγκατάσταση > Αναγν. βιντεοπροβ.** Όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε έναν συγκεκριμένο βιντεοπροβολέα, κρατήστε πατημένο το κουμπί [ID] στο τηλεχειριστήριο και πατήστε το κουμπί που αντιστοιχεί στο αναγνωριστικό του βιντεοπροβολέα.



- Ρύθμιση με χρήση του Οδηγός εγκατάστασης βάσης ανάρτησης ([σελ.49](#))

Ρυθμίστε χειροκίνητα τη θέση της βάσης στήριξης σύμφωνα με την οθόνη καθοδήγησης που εμφανίζεται. Αυτό είναι χρήσιμο όταν θέλετε να εκτελέσετε λεπτομερείς ρυθμίσεις στη θέση προβολής διατηρώντας ταυτόχρονα την ποιότητα της εικόνας.






- Ρύθμιση χρησιμοποιώντας τον οδηγό αρχικής εγκατάστασης

Ρυθμίστε τη θέση προβολής χρησιμοποιώντας τον οδηγό αρχικής εγκατάστασης που εμφανίζεται όταν ενεργοποιείτε το βιντεοπροβολέα για πρώτη φορά.

- Ρύθμιση με χρήση των μενού του βιντεοπροβολέα ([σελ.53](#))

Επιλέξτε την περιοχή που θέλετε να προσαρμόσετε και διορθώστε την εικόνα χειροκίνητα. Αυτό είναι χρήσιμο όταν θέλετε να εκτελέσετε λεπτομερείς ρυθμίσεις στη θέση προβολής αφού πραγματοποιήσετε μηχανικές ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας την οθόνη καθοδήγησης.





- Οι εικόνες δεν είναι σταθερές αμέσως μετά την ενεργοποίηση του βιντεοπροβολέα. Συνιστάται η ρύθμιση της θέσης της εικόνας τουλάχιστον 30 λεπτά αφού ξεκινήσετε την προβολή.
- Τοποθετήστε και ρυθμίστε τον προβολέα σε θερμοκρασία δωματίου που βρίσκεται κοντά στο πραγματικό περιβάλλον χρήσης. Εάν η θερμοκρασία αλλάξει, η θέση της εικόνας μπορεί να μετατοπιστεί.
- Κατά τη ρύθμιση πολλών βιντεοπροβολέων χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ρύθμισης στοίβας, εκτελέστε την εγκατάσταση στοίβας προτού ρυθμίσετε την προβαλλόμενη εικόνα.
- Συνιστούμε τη μηχανική ρύθμιση της θέσης της βάσης στήριξης όταν θέλετε να διατηρήσετε την ποιότητα της εικόνας.

■ Προετοιμασία πριν από τη ρύθμιση

Ο οδηγός αρχικής εγκατάστασης εμφανίζεται όταν ενεργοποιείτε το βιντεοπροβολέα για πρώτη φορά.

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά επάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά και [Enter] για να ρυθμίσετε τις επιλογές **Προβολή**, **Γλώσσα** και **Ημερ. & Ώρα**. Στη συνέχεια, προσαρμόστε το σχήμα και τη θέση για την προβαλλόμενη εικόνα όπως απαιτείται. Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε στη συνέχεια να ενεργοποιήσετε την επιλογή **Γρήγορη εκκίνηση** για να επιταχύνετε την εκκίνηση του βιντεοπροβολέα. Η ενεργοποίηση αυτής της ρύθμισης αυξάνει την ενέργεια που καταναλώνεται κατά την κατάσταση αναμονής.


■ Μηχανική ρύθμιση με χρήση του Οδηγός εγκατάστασης βάσης ανάρτησης

Χρησιμοποιήστε την οθόνη καθοδήγησης για να προσαρμόσετε τη θέση της εικόνας.

1

Πατήστε το πλήκτρο [Menu]

Με χρήση του τηλεχειριστηρίου Με χρήση του πίνακα ελέγχου



2



Επιλέξτε **Οδηγός εγκατάστασης βάσης ανάρτησης** από το μενού **Εγκατάσταση**

Συχνά χρησιμοποιούμ...	Εγκατάσταση
Εικόνα	Σταθερή εγκατάσταση Ανενεργό
Σχήμα I/O	Δοκιμαστικό μοτίβο
Εγκατάσταση	Οδηγός εγκατάστασης βάσης...
Εμφάνιση	Προβολή Πρόσθια/Ανάποδα
Λειτουργία	Διόρθ. γεωμετρίας Διόρθωση σημείου
Διαχείριση	Οδηγός διόρθ. γεωμετρίας
Δίκτυο	Σύνδεση Setting Assistant
Πολλαπλή προβολή	Ψηφιακό ζουμ
Μνήμη	Απομακρ. δέκτης Ανενεργό
ECO	Τύπος οθόνης 16:9
Αρχικές/Όλες οι ρυθμί...	Λειτουργ. Υψομ. Ανενεργό
	Πηγή Screen Mirroring1
	Απάλειψη
	Επαναφορά στις προεπιλογές
	Ρυθμίσεις για δωμάτια βιντε...
	Εκ νέου εγκατάσταση
	Επαναφορά ρυθμίσεων εγκα...

Βλέπετε την οθόνη καθοδήγησης.



3

Στρέψτε τον επιλογέα ρύθμισης ① στον οδηγό εγκατάστασης για να ρυθμίσετε την οριζόντια κύλιση




4


Ξεβιδώστε τη βίδα M4 και, στη συνέχεια, στρέψτε τον επιλογέα ρύθμισης ② στον οδηγό εγκατάστασης για να ρυθμίσετε την οριζόντια περιστροφή




- 5** Στρέψτε τον επιλογέα ρύθμισης **3** στον οδηγό εγκατάστασης για να ρυθμίσετε την κάθετη κλίση



- 6** Χαλαρώστε το μπουλόνι M4 και, στη συνέχεια, ρυθμίστε την οριζόντια ολίσθηση




- 7** Χαλαρώστε τα μπουλόνια M4 (x2) και, στη συνέχεια, ρυθμίστε την ολίσθηση εμπρός/πίσω



8

Χαλαρώστε το μπουλόνι M6 και, στη συνέχεια, ρυθμίστε την κάθετη ολίσθηση



9

Ξανασφίξτε τις βίδες και τα μπουλόνια που χαλαρώσατε στα βήματα 3 έως 8




Προειδοποίηση

Σφίξτε καλά όλες τις βίδες και τα μπουλόνια. Διαφορετικά, το προϊόν μπορεί να πέσει προκαλώντας τραυματισμό ή υλικές ζημιές.

10

Ρυθμίστε την εστίαση της θέσης A στην εικόνα που ακολουθεί



11

Όταν ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις, πατήστε το κουμπί [Esc] στο τηλεχειριστήριο ή στον πίνακα ελέγχου για έξοδο από την οθόνη καθοδήγησης

■ Ρύθμιση με χρήση των μενού του βιντεοπροβολέα





- Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις προσαρμοσμένες τιμές στη **Μνήμη** από το μενού **Διόρθ. γεωμετρίας**.
- Πριν εκτελέσετε την προσαρμογή, ρυθμίστε πρώτα τη ρύθμιση Τύπος οθόνης και Θέση οθόνης. Αν αλλάξετε την επιλογή Τύπος οθόνης ή Θέση οθόνης μετά την προσαρμογή, οι ρυθμίσεις θα επανέλθουν τις εργοστασιακές.

Διόρθωση τόξου

1

Πατήστε το πλήκτρο [Menu]

Με χρήση του τηλεχειριστηρίου Με χρήση του πίνακα ελέγχου



2

Επιλέξτε **Διόρθ. γεωμετρίας** από το μενού **Εγκατάσταση**

Συχνά χρησιμοποιούμε...	Εγκατάσταση
Εικόνα	Σταθερή εγκατάσταση Ανενεργό
Σήμα I/O	Δοκιμαστικό μοτίβο
Εγκατάσταση	Οδηγός εγκατάστασης βάσης...
Εμφάνιση	Προβολή Πρόσθια/Ανάποδα
Λειτουργία	Διόρθ. γεωμετρίας Διόρθωση σημείου
Διαχείριση	Οδηγός διόρθ. γεωμετρίας
Δίκτυο	Σύνδεση Setting Assistant
Πολλαπλή προβολή	Ψηφιακό ζουμ
Μνήμη	Απομακρ. δέκτης Ανενεργό
ECO	Τύπος οθόνης 16:9
Αρχικές/Όλες οι ρυθμί...	Λειτουργ. Υψομ. Ανενεργό
	Πηγή Screen Mirroring1
	Απάλειψη
	Επαναφορά στις προεπιλογές
	Ρυθμίσεις για δωμάτια βιντε...
	Εκ νέου εγκατάσταση
	Επαναφορά ρυθμίσεων εγκα...


3

Επιλέξτε **Διόρθωση τόξου**

[Διόρθ. γεωμετρίας]	Επιστρ.
Quick Corner	
✓ Διόρθωση τόξου	
Διόρθωση σημείου	
Διόρθωση παραμόρφωσης μέσω Smartphone	
Προσαρμογή στην οθόνη μέσω Smartphone	
Μνήμη	

4

Επιλέξτε την πλευρά που επιθυμείτε να διορθώσετε και να ρυθμίσετε



Όταν φτάσετε σε ένα εύρος τιμών περιοχή που δεν μπορεί να ρυθμιστεί, βλέπετε το μήνυμα **Δεν είναι πλέον δυνατή η μετακίνηση.**

5



Όταν ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις, πατήστε το κουμπί [Esc] στο τηλεχειριστήριο ή στον πίνακα ελέγχου για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση

Quick Corner

1


Πατήστε το πλήκτρο [Menu]

Με χρήση του τηλεχειριστηρίου Με χρήση του πίνακα ελέγχου




2

Επιλέξτε **Διόρθ. γεωμετρίας** από το μενού **Εγκατάσταση**




3

Επιλέξτε **Quick Corner**



4

Επιλέξτε την πλευρά που επιθυμείτε να διορθώσετε και να ρυθμίσετε



Όταν φτάσετε σε ένα εύρος τιμών περιοχή που δεν μπορεί να ρυθμιστεί, βλέπετε το μήνυμα **Δεν είναι πλέον δυνατή η μετακίνηση.**



Κατά τη ρύθμιση των πλευρών, πιέστε τα πλήκτρα [1], [3], [7] και [9] στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε την πλευρά που θέλετε να ρυθμίσετε.

5



Όταν ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις, πατήστε το κουμπί [Esc] στο τηλεχειριστήριο ή στον πίνακα ελέγχου για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση

Διόρθωση σημείου

1


Πατήστε το πλήκτρο [Menu]

Με χρήση του τηλεχειριστηρίου Με χρήση του πίνακα ελέγχου




2

Επιλέξτε **Διόρθ. γεωμετρίας** από το μενού **Εγκατάσταση**





3

Επιλέξτε **Διόρθωση σημείου**





4

Επιλέξτε **Σημεία (Κάθε.)** και **Σημεία (Οριζ.)** και, στη συνέχεια, ρυθμίστε τον αριθμό , των πλεγμάτων



5

Επιλέξτε τα σημεία που επιθυμείτε να διορθώσετε και να ρυθμίσετε



Εάν δυσκολεύεστε να δείτε το πλέγμα, χρησιμοποιήστε την επιλογή **Χρώμα μοτίβου** για να αλλάξετε το χρώμα του πλέγματος.


6

Όταν ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις, πατήστε το κουμπί [Esc] στο τηλεχειριστήριο ή στον πίνακα ελέγχου για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση

Τοποθέτηση των καλυμμάτων


1

Τοποθετήστε το αριστερό κάλυμμα της πλάκας τοίχου




2

Τοποθετήστε το δεξί κάλυμμα της πλάκας τοίχου





3

Τοποθετήστε το πώμα στον βραχίονα




Εάν ανησυχείτε για την εγκοπή στο βραχίονα, επικολλήστε το παρεχόμενο αυτοκόλλητο κάλυψη.



4

Αφαιρέστε το πλευρικό κάλυμμα από τον βιντεοπροβολέα




Τοποθέτηση καλωδίου ασφαλείας

Εάν είναι απαραίτητο, συνδέστε ένα καλώδιο ασφαλείας ως μέτρο ασφαλείας.

- Προσαρτήστε το καλώδιο στο σημείο εγκατάστασης καλωδίου

Αφαιρέστε το κάλυμμα του σημείου εγκατάστασης του καλωδίου ασφαλείας και, στη συνέχεια, συνδέστε το καλώδιο στο σημείο εγκατάστασης του καλωδίου ασφαλείας του βιντεοπροβολέα.


Μπορείτε να προσαρτήσετε το κάλυμμα του σημείου εγκατάστασης καλωδίου ασφαλείας στο πίσω μέρος του πλευρικού καλύμματος, ώστε να μην χαθεί.



- Εγκαταστήστε ένα καλώδιο ασφαλείας Kensington


Η υποδοχή ασφαλείας σε αυτό το προϊόν είναι συμβατή με το σύστημα ασφαλείας Microsaver Security System, το οποίο κατασκευάζεται από την Kensington. Ανατρέξτε στην παρακάτω διεύθυνση για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το σύστημα ασφαλείας Microsaver Security System.

<http://www.kensington.com/>




Προσάρτηση του καλωδίου ασφαλείας

- 1 Συνδέστε το караμπίνερ και το καλώδιο ασφαλείας στο κάτω μέρος του βιντεοπροβολέα χρησιμοποιώντας τον σφιγκτήρα




2

Τοποθετήστε τον βιντεοπροβολέα στον βραχίονα και σφίξτε τις βίδες.



3

Προσαρτήστε ένα καραμπίνερ στην οπή στο τμήμα βραχίονα του βραχίονα και περάστε το καλώδιο ασφαλείας μέσα από αυτό.





Λειτουργία ρύθμισης στοίβας

Αφού πραγματοποιήσετε τις ρυθμίσεις μενού του βιντεοπροβολέα για ένα βιντεοπροβολέα, μπορείτε να αντιγράψετε τις ρυθμίσεις σε άλλους βιντεοπροβολείς (λειτουργία ρύθμισης στοίβας). Η λειτουργία ρύθμισης στοίβας ισχύει μόνο για βιντεοπροβολείς με τον ίδιο αριθμό μοντέλου.

Χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους.

- Ρύθμιση με χρήση μονάδας flash USB.
- Ρύθμιση με σύνδεση του υπολογιστή και του βιντεοπροβολέα με καλώδιο USB.
- Πραγματοποίηση ρυθμίσεων με το Epson Projector Management.

Αυτό το εγχειρίδιο εξηγεί τις μεθόδους με χρήση μονάδας flash USB και καλωδίου USB.

Για λεπτομέρειες σχετικά με την πραγματοποίηση ρυθμίσεων με το Epson Projector Management, ανατρέξτε στον *Εγχειρίδιο λειτουργίας του Epson Projector Management*.



- Αν δεν θέλετε να αντιγράψετε τις παρακάτω ρυθμίσεις, ρυθμίστε την επιλογή **Εύρος ρύθμ. παρτ.** σε **Περιορισμένο**.
 - **Προστ. με κωδ. πρόσβ.**
 - **EDID** από το μενού **Σήμα I/O**
 - Μενού **Δίκτυο**
- Εκτελέστε τη λειτουργία ρύθμισης στοίβας πριν από την προσαρμογή της θέσης των βιντεοπροβολέων. Η λειτουργία ομαδικής ρύθμισης αντιγράφει τις τιμές ρύθμισης για την προβαλλόμενη εικόνα, όπως η Διόρθ. γεωμετρίας. Εάν η ρύθμιση στοίβας πραγματοποιηθεί μετά την προσαρμογή της θέσης των βιντεοπροβολέων, οι ρυθμίσεις που έχετε κάνει μπορεί να αλλάξουν.
- Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ρύθμισης στοίβας, το λογότυπο του καταχωρημένου χρήστη αντιγράφεται στους άλλους βιντεοπροβολείς. Μην καταχωρείτε εμπιστευτικές πληροφορίες ως λογότυπο του χρήστη.



Προσοχή

Η εκτέλεση της λειτουργίας ρύθμισης στοίβας αποτελεί ευθύνη των πελατών. Εάν η λειτουργία ομαδικής ρύθμισης αποτύχει λόγω ατυχήματος όπως διακοπή ρεύματος ή σφάλμα επικοινωνίας, ο πελάτης είναι υπεύθυνος για τυχόν δαπάνες επισκευών που θα προκύψουν.

Ρύθμιση με χρήση μονάδας flash USB

Αυτή η ενότητα εξηγεί τον τρόπο εκτέλεσης της λειτουργίας ρύθμισης στοίβας με χρήση μονάδας flash USB.



- Χρησιμοποιήστε μια μονάδα flash USB μορφής FAT.
- Η λειτουργία ρύθμισης στοίβας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μονάδες flash USB που ενσωματώνουν λειτουργίες ασφαλείας. Χρησιμοποιήστε μια μονάδα flash USB που δεν ενσωματώνει λειτουργίες ασφαλείας.
- Η λειτουργία ρύθμισης στοίβας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από συσκευές ανάγνωσης καρτών USB ή σκληρούς δίσκους USB.



Αποθήκευση ρυθμίσεων στη μονάδα flash USB

1

Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από το βιντεοπροβολέα και βεβαιωθείτε ότι όλες οι ενδείξεις του βιντεοπροβολέα έχουν απενεργοποιηθεί

2

Συνδέστε τη μονάδα flash USB στη θύρα USB-A του βιντεοπροβολέα




- Συνδέστε τη μονάδα flash USB απευθείας στο βιντεοπροβολέα. Εάν η μονάδα flash USB είναι συνδεδεμένη στο βιντεοπροβολέα μέσω διανομέα USB, οι ρυθμίσεις ενδέχεται να μην αποθηκευτούν σωστά.
- Συνδέστε μια κενή μονάδα flash USB. Εάν η μονάδα flash USB περιέχει και άλλα δεδομένα εκτός από το αρχείο ρύθμισης στοίβας, οι ρυθμίσεις ενδέχεται να μην αποθηκευτούν σωστά.
- Το όνομα αρχείου για το αρχείο ρύθμισης στοίβας είναι PJCONFDATA.bin. Εάν πρέπει να αλλάξετε το όνομα αρχείου, προσθέστε κείμενο μετά την ένδειξη PJCONFDATA. Εάν αλλάξετε το τμήμα PJCONFDATA του ονόματος αρχείου, ο βιντεοπροβολέας μπορεί να μην είναι σε θέση να αναγνωρίσει σωστά το αρχείο.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο χαρακτήρες μονού byte για το όνομα αρχείου.

3

Ενώ κρατάτε πατημένο το κουμπί [Esc] στο τηλεχειριστήριο ή στον πίνακα ελέγχου, συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο βιντεοπροβολέα

Η ένδειξη Power και η ένδειξη Status γίνονται μπλε και οι ενδείξεις Laser και Temp γίνονται πορτοκαλί. Όταν ενεργοποιηθούν όλες οι ενδείξεις του βιντεοπροβολέα, απελευθερώστε το κουμπί [Esc].




Όταν όλες οι ενδείξεις αρχίσουν να αναβοσβήνουν, γίνεται εγγραφή του αρχείου ρύθμισης στοίβας.



Προσοχή

- Μην αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας από το βιντεοπροβολέα ενόσω γίνεται εγγραφή του αρχείου. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει αποσυνδεθεί, μπορεί να μην γίνει σωστή εκκίνηση του βιντεοπροβολέα.
- Μην αποσυνδέετε τη μονάδα flash USB από το βιντεοπροβολέα ενόσω γίνεται εγγραφή του αρχείου. Εάν η μονάδα flash USB έχει αποσυνδεθεί, μπορεί να μην γίνει σωστή εκκίνηση του βιντεοπροβολέα.

Όταν η εγγραφή ολοκληρωθεί κανονικά, ο βιντεοπροβολέας απενεργοποιείται και μόνον η ένδειξη Power ανάβει σε μπλε χρώμα.



Όταν διακοπεί η τροφοδοσία, αφαιρέστε τη μονάδα flash USB.

■

Αντιγραφή αποθηκευμένων ρυθμίσεων σε άλλους βιντεοπροβολείς

1

Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από το βιντεοπροβολέα και βεβαιωθείτε ότι όλες οι ενδείξεις του βιντεοπροβολέα έχουν απενεργοποιηθεί

2

Συνδέστε τη μονάδα flash USB που περιέχει το αποθηκευμένο αρχείο ρύθμισης στοίβας στη θύρα USB-A του βιντεοπροβολέα




Μην αποθηκεύετε άλλα δεδομένα εκτός από το αρχείο ρύθμισης στοίβας στη μονάδα flash USB. Εάν η μονάδα flash USB περιέχει και άλλα δεδομένα εκτός από το αρχείο ρύθμισης στοίβας, οι ρυθμίσεις ενδέχεται να μην αντιγραφούν σωστά.

3

Ενώ κρατάτε πατημένο το κουμπί [Menu] στο τηλεχειριστήριο ή στον πίνακα ελέγχου, συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο βιντεοπροβολέα

Η ένδειξη Power και η ένδειξη Status γίνονται μπλε και οι ενδείξεις Laser και Temp γίνονται πορτοκαλί.

Όταν ενεργοποιηθούν όλες οι ενδείξεις του βιντεοπροβολέα, απελευθερώστε το κουμπί [Menu]. Οι ενδείξεις ενεργοποιούνται για περίπου 75 δευτερόλεπτα.




Όταν όλες οι ενδείξεις αρχίσουν να αναβοσβήνουν, γίνεται εγγραφή των ρυθμίσεων.



Προσοχή

- Μην αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας από το βιντεοπροβολέα ενόσω γίνεται εγγραφή των ρυθμίσεων. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει αποσυνδεθεί, μπορεί να μην γίνει σωστή εκκίνηση του βιντεοπροβολέα.
- Μην αποσυνδέετε τη μονάδα flash USB από το βιντεοπροβολέα ενόσω γίνεται εγγραφή των ρυθμίσεων. Εάν η μονάδα flash USB έχει αποσυνδεθεί, μπορεί να μην γίνει σωστή εκκίνηση του βιντεοπροβολέα.

Όταν η εγγραφή ολοκληρωθεί κανονικά, ο βιντεοπροβολέας απενεργοποιείται και μόνον η ένδειξη Power ανάβει σε μπλε χρώμα.



Όταν διακοπεί η τροφοδοσία, αφαιρέστε τη μονάδα flash USB.

Ρύθμιση με σύνδεση του υπολογιστή και του βιντεοπροβολέα με καλώδιο USB



Τα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα υποστηρίζουν τη λειτουργία ρύθμισης στοίβας.

- Windows 10 και νεότερες εκδόσεις
- macOS 10.13.x και νεότερες εκδόσεις

■ Αποθήκευση ρυθμίσεων σε έναν υπολογιστή

1

Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από το βιντεοπροβολέα και βεβαιωθείτε ότι όλες οι ενδείξεις του βιντεοπροβολέα έχουν απενεργοποιηθεί


2

Συνδέστε τη θύρα USB του υπολογιστή στη θύρα USB-B του βιντεοπροβολέα με ένα καλώδιο USB

3

Ενώ κρατάτε πατημένο το κουμπί [Esc] στο τηλεχειριστήριο ή στον πίνακα ελέγχου, συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο βιντεοπροβολέα

Η ένδειξη Power και η ένδειξη Status γίνονται μπλε και οι ενδείξεις Laser και Temp γίνονται πορτοκαλί. Όταν ενεργοποιηθούν όλες οι ενδείξεις του βιντεοπροβολέα, απελευθερώστε το κουμπί [Esc].



Ο βιντεοπροβολέας αναγνωρίζεται από τον υπολογιστή ως αφαιρούμενος δίσκος.

4

Ανοίξτε τον αφαιρούμενο δίσκο και αποθηκεύστε το αρχείο ρύθμισης στοίβας (PJCONFDATA.bin) στον υπολογιστή



Εάν πρέπει να αλλάξετε το όνομα του αρχείου ρύθμισης στοίβας, προσθέστε κείμενο μετά την ένδειξη PJCONFDATA. Εάν αλλάξετε το τμήμα PJCONFDATA του ονόματος αρχείου, ο βιντεοπροβολέας μπορεί να μην είναι σε θέση να αναγνωρίσει σωστά το αρχείο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο χαρακτήρες μονού byte για το όνομα αρχείου.


5

Εκτελέστε "Αφαίρεση συσκευής USB" στον υπολογιστή σας και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε το καλώδιο USB



Όταν χρησιμοποιείτε λειτουργικό σύστημα Mac, εκτελέστε "Κατάργηση EPSON_PJ".

Ο βιντεοπροβολέας απενεργοποιείται και μόνον ένδειξη Power ανάβει μπλε.



■ Αντιγραφή αποθηκευμένων ρυθμίσεων σε άλλους βιντεοπροβολείς

1

Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από το βιντεοπροβολέα και βεβαιωθείτε ότι όλες οι ενδείξεις του βιντεοπροβολέα έχουν απενεργοποιηθεί


2

Συνδέστε τη θύρα USB του υπολογιστή στη θύρα USB-B του βιντεοπροβολέα με ένα καλώδιο USB

3

Ενώ κρατάτε πατημένο το κουμπί [Menu] στο τηλεχειριστήριο ή στον πίνακα ελέγχου, συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο βιντεοπροβολέα

Η ένδειξη Power και η ένδειξη Status γίνονται μπλε και οι ενδείξεις Laser και Temp γίνονται πορτοκαλί. Όταν ενεργοποιηθούν όλες οι ενδείξεις του βιντεοπροβολέα, απελευθερώστε το κουμπί [Menu].



Ο βιντεοπροβολέας αναγνωρίζεται από τον υπολογιστή ως αφαιρούμενος δίσκος.

- 4** Αντιγράψτε το αρχείο ρύθμισης στοίβας (PJCONFDATA.bin) που έχετε αποθηκεύσει στον υπολογιστή σας στο φάκελο ανώτατου επιπέδου του αφαιρούμενου δίσκου



Μην αντιγράφετε άλλα αρχεία ή φακέλους, εκτός από το αρχείο ρύθμισης στοίβας στον αφαιρούμενο δίσκο.

- 5** Εκτελέστε "Αφαίρεση συσκευής USB" στον υπολογιστή σας και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε το καλώδιο USB



Όταν χρησιμοποιείτε λειτουργικό σύστημα Mac, εκτελέστε "Κατάργηση EPSON_PJ".


Όταν όλες οι ενδείξεις αρχίσουν να αναβοσβήνουν, γίνεται εγγραφή των ρυθμίσεων.



Προσοχή

Μην αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας από το βιντεοπροβολέα ενώσω γίνεται εγγραφή των ρυθμίσεων. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει αποσυνδεθεί, μπορεί να μην γίνει σωστή εκκίνηση του βιντεοπροβολέα.

Όταν η εγγραφή ολοκληρωθεί κανονικά, ο βιντεοπροβολέας απενεργοποιείται και μόνον η ένδειξη Power ανάβει σε μπλε χρώμα.




Σε περίπτωση αποτυχίας της ρύθμισης

Έλεγχος	Αντιμετώπιση
<p>Αναβοσβήνουν η ένδειξη Laser και η ένδειξη Temp με πορτοκαλί χρώμα γρήγορα;</p>	<p>Το αρχείο ρύθμισης στοίβας μπορεί να είναι κατεστραμμένο ή η μονάδα flash USB ή το καλώδιο USB μπορεί να μην έχουν συνδεθεί σωστά. Αποσυνδέστε τη μονάδα flash USB ή το καλώδιο USB, αποσυνδέστε και, στη συνέχεια, συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του βιντεοπροβολέα και προσπαθήστε ξανά.</p>
<p>Ανάβει η ένδειξη Power και η ένδειξη Status με μπλε χρώμα και αναβοσβήνουν οι ενδείξεις Laser και Temp με πορτοκαλί χρώμα γρήγορα;</p>	<p>Η εγγραφή των ρυθμίσεων ενδέχεται να έχει αποτύχει και να έχει παρουσιαστεί σφάλμα στο υλικολογισμικό του βιντεοπροβολέα. Σταματήστε τη χρήση του προβολέα, αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα και επικοινωνήστε με την Epson για βοήθεια.</p>

Εγκατάσταση πολλαπλών βιντεοπροβολέων δίπλα-δίπλα

Μπορείτε να προβάλλετε την ίδια εικόνα από πολλαπλούς βιντεοπροβολείς.

Υπάρχουν δύο τρόποι για να συνδέσετε πολλαπλούς βιντεοπροβολείς μεταξύ τους: ως αλυσιδωτή σύνδεση ή με τη χρήση σύνδεσης διανομέα. Μπορείτε να συνδέσετε έως και τέσσερις βιντεοπροβολείς σε σειρά.




Κάντε τις συνδέσεις και τις απαραίτητες ρυθμίσεις με την ακόλουθη σειρά.

- 1** Σύνδεση καλωδίων (👉 [σελ.9](#))
- 2** Ρύθμιση του αναγνωριστικού βιντεοπροβολέα (👉 [σελ.68](#))
- 3** Ρυθμίσεις Σύνδεσης HDMI (👉 [σελ.70](#))

Ρύθμιση του αναγνωριστικού βιντεοπροβολέα


- 1** Ενεργοποιήστε το βιντεοπροβολέα και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [Menu]

Με χρήση του τηλεχειριστηρίου Με χρήση του πίνακα ελέγχου




2

Επιλέξτε **Αναγν. βιντεοπροβ.** από το μενού **Πολλαπλή προβολή**



3

Επιλέξτε τον αριθμό αναγνωριστικού για τον βιντεοπροβολέα




4

Πατήστε το πλήκτρο [Esc] για να κλείσετε το μενού

Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4 για τους βιντεοπροβολείς που απομένουν.


5

Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς το βιντεοπροβολέα που επιθυμείτε να λειτουργήσετε και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο [ID]



Ο τρέχων αριθμός αναγνωριστικού εμφανίζεται στην οθόνη προβολής.

- 6** Ενώ πατάτε το πλήκτρο [ID], πατήστε το πλήκτρο με τον ίδιο αριθμό με το αναγνωριστικό βιντεοπροβολέα, για το βιντεοπροβολέα που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε



Οι λειτουργίες τηλεχειριστηρίου για το βιντεοπροβολέα με το επιλεγμένο αναγνωριστικό είναι ενεργοποιημένες.





- Όταν το **Αναγν. βιντεοπροβ.** έχει οριστεί σε **Ανενεργό**, μπορείτε να χειρίζεστε το βιντεοπροβολέα με το τηλεχειριστήριο, ανεξάρτητα από τη ρύθμιση αναγνωριστικού που έχει επιλεγεί με χρήση του τηλεχειριστηρίου.
- Όταν το αναγνωριστικό τηλεχειριστηρίου έχει οριστεί σε 0, μπορείτε να λειτουργήσετε όλους τους βιντεοπροβολείς ανεξάρτητα από τη ρύθμιση του αναγνωριστικού βιντεοπροβολέα.
- Η ταυτόχρονη λειτουργία πολλαπλών τηλεχειριστηρίων μπορεί να προκαλέσει τυχαίες λειτουργίες λόγω παρεμβολών υπερύθρων.

Ρυθμίσεις Σύνδεσης HDMI

Χρησιμοποιήστε τη Σύνδεση HDMI για να συνδέσετε τη λειτουργία ενεργοποίησης/απενεργοποίησης με πολλαπλούς βιντεοπροβολείς.

- 1** Πατήστε το πλήκτρο [Menu]

Με χρήση του τηλεχειριστηρίου Με χρήση του πίνακα ελέγχου




- 2** Επιλέξτε **Σύνδεση HDMI** από το μενού **Σήμα I/O**

Συχνά χρησιμοποιούμ...	Σήμα I/O
Εικόνα	Ένταση
Σήμα I/O	Λειτουργία ήχου
Εγκατάσταση	Πηγή
Εμφάνιση	Επαναφορά στις προεπιλογές
Λειτουργία	EDID
Διαχείριση	Επίπεδο HDMI IN EQ
Δίκτυο	Έξοδος A/V
Πολλαπλή προβολή	Αντιστροφή ήχου
Μνήμη	Σύνδεση HDMI
ECO	HDBaseT
Αρχικές/Όλες οι ρυθμί...	Επαναφορά ρυθμίσεων Σήμα...
	Εγκατάσταση
	Σταθερή εγκατάσταση
	Δοκιμαστικό μοτίβο
	Οδηγός εγκατάστασης βάσης...
	Προβολή
	Διόρθ. γεωμετρίας
	Διόρθωση σημείου

3

Ρυθμίστε την επιλογή **Σύνδεση HDMI** όπως φαίνεται παρακάτω.
















Ρύθμιση	1	2	3
	Πρώτος βιντεοπροβολέας που θα συνδεθεί στη συσκευή	Μεσαίος βιντεοπροβολέας	Τελευταίος βιντεοπροβολέας
Σύνδεσμος τροφοδοσίας HDMI Out	Ενεργό	Ενεργό	Ενεργό
Θύρα HDMI Out	Ανενεργό	Ανενεργό	Ενεργό





Αυτό ενδέχεται να μη λειτουργήσει σωστά εάν υπάρχουν πέντε ή περισσότεροι βιντεοπροβολείς στην αλυσιδωτή σύνδεση ή εάν οι ρυθμίσεις είναι λανθασμένες.

Κατάλογος συμβόλων ασφαλείας

Ο ακόλουθος πίνακας περιλαμβάνει την έννοια των συμβόλων ασφαλείας της ετικέτας που έχει επικολληθεί στον εξοπλισμό.

Ένδειξη συμβόλου	Εγκεκριμένα πρό- τυπα	Σημασία
	IEC60417 No.5007	Ενεργοποίηση Για να υποδηλώσει σύνδεση στο ρεύμα.
	IEC60417 No.5008	Απενεργοποίηση Για να υποδηλώσει αποσύνδεση από το ρεύμα.
	IEC60417 No.5009	Standby Για αναγνώριση του διακόπτη ή της θέσης του διακόπτη με την έννοια ποιο μέρος του εξοπλισμού είναι ενεργοποιημένο ώστε να περάσει σε λειτουργία αναμονής.
	ISO7000 No.0434B IEC3864-B3.1	Προσοχή Για αναγνώριση της γενικής προειδοποίηση κατά τη χρήση του προϊόντος.
	IEC60417 No.5041	Προσοχή, καυτή επιφάνεια Για να υποδηλώσει ότι το αντικείμενο που φέρει τη σήμανση ενδέχεται να καίει και ότι πρέπει να το αγγίξετε παίρνοντας τις κατάλληλες προφυλάξεις.
	IEC60417 No.6042 ISO3864-B3.6	Προσοχή, κίνδυνος ηλεκτροπληξίας Για αναγνώριση εξοπλισμού ο οποίος είναι επικίνδυνος για πρόκληση ηλεκτροπληξίας.
	IEC60417 No.5957	Μόνο για χρήση σε εσωτερικό χώρο. Για αναγνώριση ηλεκτρικού εξοπλισμού ο οποίος έχει σχεδιαστεί κυρίως για χρήση σε εσωτερικό χώρο.
	IEC60417 No.5926	Πολικότητα συνδέσμου ισχύος Σ.Ρ. Για αναγνώριση των θετικών και αρνητικών συνδέσεων (πολικότητα) ενός εξοπλισμού στον οποίο μπορεί να συνδεθεί παροχή ισχύος Σ.Ρ.
	---	
	IEC60417 No.5001B	Μπαταρία, γενικά Σε εξοπλισμό που τροφοδοτείται με μπαταρία. Για αναγνώριση μιας συσκευής, για παράδειγμα, κάλυμμα για το θάλαμο της μπαταρίας, ή τα τερματικά του συνδέσμου.
	IEC60417 No.5002	Τοποθέτηση της μπαταρίας Για αναγνώριση της ίδιας της υποδοχής της μπαταρίας και αναγνώριση της τοποθέτησης του στοιχείου συσσωρευτή εντός της υποδοχής της μπαταρίας.
	---	
	IEC60417 No.5019	Γείωση προστασίας Για αναγνώριση τερματικού το οποίο προορίζεται για σύνδεση σε εξωτερικό αγωγό, για προστασία από ηλεκτροπληξία σε περίπτωση βλάβης, ή το τερματικό ηλεκτροδίου γείωσης προστασίας.

Ένδειξη συμβόλου	Εγκεκριμένα πρό- τυπα	Σημασία
	IEC60417 No.5017	Γείωση Για να αναγνωρίσετε ένα γειωμένο τερματικό σε περιπτώσεις όπου το  δεν απαιτείται ρητά.
	IEC60417 No.5032	Εναλλασσόμενο ρεύμα Επισήμανση ότι ο εξοπλισμός είναι κατάλληλος μόνο για εναλλασσόμενο ρεύμα, προς αναγνώριση σχετικών τερματικών.
	IEC60417 No.5031	Συνεχές ρεύμα Επισήμανση ότι ο εξοπλισμός είναι κατάλληλος μόνο για συνεχές ρεύμα, προς αναγνώριση σχετικών τερματικών.
	IEC60417 No.5172	Εξοπλισμός Κλάσης II Για αναγνώριση εξοπλισμού ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις ασφαλείας που καθορίζονται για εξοπλισμό Κλάσης II σύμφωνα με το IEC 61140.
	ISO 3864	Γενική απαγόρευση Για αναγνώριση ενεργειών ή λειτουργιών οι οποίες απαγορεύονται.
	ISO 3864	Απαγόρευση επαφής Επισήμανση τραυματισμού που μπορεί να προκύψει λόγω επαφής με συγκεκριμένο μέρος του εξοπλισμού.
	---	Μην κοιτάζετε ποτέ μέσα στο φακό προβολής ενόσω ο βιντεοπροβολέας είναι ενεργοποιημένος.
	---	Υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να τοποθετείτε κανένα αντικείμενο επάνω στον βιντεοπροβολέα.
	ISO3864 IEC60825-1	Προσοχή, ακτινοβολία λέιζερ Επισήμανση ότι ο εξοπλισμός διαθέτει εξάρτημα ακτινοβολίας λέιζερ.
	ISO 3864	Απαγόρευση συναρμολόγησης Επισήμανση κινδύνου τραυματισμού, όπως ηλεκτροπληξία, σε περίπτωση αποσυναρμολόγησης του εξοπλισμού.
	IEC60417 No.5266	Κατάσταση αναμονής, κατάσταση μερικής αναμονής Ένδειξη ότι μέρος του εξοπλισμού είναι σε κατάσταση ετοιμότητας.
	ISO3864 IEC60417 No.5057	Προσοχή, κινητά εξαρτήματα Ένδειξη ότι πρέπει να μένετε μακριά από τα κινητά εξαρτήματα ακολουθώντας τα πρότυπα προστασίας.
	IEC 60417-6056	Προσοχή, κινητές λεπίδες ανεμιστήρα Υποδεικνύει ότι πρέπει να μένετε μακριά από τις λεπίδες του κινητού ανεμιστήρα σύμφωνα με τα πρότυπα προστασίας.
	IEC 60417-6043	Προσοχή, αιχμηρές γωνίες Υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να αγγίζετε τις αιχμηρές γωνίες του προϊόντος σύμφωνα με τα πρότυπα προστασίας.
	--	Μην κοιτάζετε ποτέ μέσα στο φακό προβολής ενόσω ο βιντεοπροβολέας είναι ενεργοποιημένος.

Ένδειξη συμβόλου	Εγκεκριμένα πρό- τυπα	Σημασία
	ISO7010 Αρ. W027 ISO 3864	Προειδοποίηση, εκπομπή φωτός (UV, ορατό φως, IR κ.ο.κ.) Υποδεικνύει ότι πρέπει να είστε προσεκτικοί ώστε να μην τραυματίσετε τα μάτια ή το δέρμα σας όταν βρίσκεστε κοντά σε τμήματα που εκπέμπουν φως.
	IEC60417 Αρ.5109	Να μην χρησιμοποιείται σε κατοικημένες περιοχές Υποδεικνύει ότι ο ηλεκτρικός εξοπλισμός/η συσκευή δεν είναι κατάλληλα για χρήση σε κατοικημένη περιοχή.

Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of directive 2011/65/EU (RoHS)

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan

Telephone: 81-266-52-3131

<http://www.epson.com/>

Importer: SEIKO EUROPE B.V.

Address: Azië building, Atlas ArenA, Hoogoorddreef 5, 1101 BA
Amsterdam Zuidoost The Netherlands

Telephone: 31-20-314-5000

<http://www.epson.eu/>



Γενική σημείωση

Οι ονομασίες Mac και OS X αποτελούν εμπορικά σήματα της Apple Inc.

Οι επωνυμίες Microsoft και Windows είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

Οι ονομασίες HDMI, το λογότυπο της HDMI και το «High-Definition Multimedia Interface» αποτελούν εμπορικές επωνυμίες ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing Administrator, Inc.



© 2023 Seiko Epson Corporation