



**EPSON®**

**MM PROJECTOR**  
ULTI EDIA

**EMP-73**  
**EMP-53**

**Manuale dell'utente**

English

Français

Deutsch

Español

中文(繁體)

中文(简体)

## **Caratteristiche del proiettore**

### **Prima di utilizzare il proiettore**

Questo capitolo descrive l'utilizzo del telecomando, la configurazione del proiettore e il relativo collegamento a un computer o all'apparecchiatura video.

### **Funzionamento di base**

Questo capitolo descrive le operazioni di base, come l'accensione e lo spegnimento del proiettore e la regolazione delle immagini proiettate.

### **Funzionamento avanzato**

Questo capitolo illustra le utili opzioni per l'ottimizzazione della proiezione delle immagini e l'utilizzo dei menu di configurazione.

### **Risoluzione dei problemi**

Questo capitolo fornisce informazioni sulle operazioni da eseguire in caso di eventuali problemi del proiettore.

### **Appendici**

Questo capitolo descrive le procedure per la pulizia del proiettore e fornisce altre utili informazioni.

**Notazioni utilizzate nel presente Manuale dell'utente**

**Utilizzo del presente Manuale dell'utente**

**Salvataggio del Manuale dell'utente come file PDF sul computer**

**Nomi e funzioni dei componenti**

**Uso delle opzioni dei menu di configurazione**

**Accessori opzionali**

**Glossario**

**Indice**