

# EPSON®

## Aparat cyfrowy EPSON

# L-300 /200

# Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania

---

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przechowywana w systemie udostępniania informacji ani przekazywana w jakiegokolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, elektroniczny, mechaniczny, za pomocą fotokopii, nagrania lub inny, bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody firmy SEIKO EPSON CORPORATION. Wykorzystanie informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie podlega odpowiedzialności dotyczącej uprawnień patentowych. Nie podlegają także odpowiedzialności szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w niniejszym dokumencie.

Firma SEIKO EPSON CORPORATION ani jej firmy stowarzyszone nie będą odpowiadać przed nabywcą produktu ani stronami trzecimi za szkody, straty, koszty bądź wydatki poniesione przez nabywcę lub strony trzecie wynikające z: wypadku, niewłaściwej eksploatacji lub wykorzystania tego produktu do celów innych niż określono, nieautoryzowanych modyfikacji, napraw lub zmian dokonanych w tym produkcie.

Firma SEIKO EPSON CORPORATION i jej firmy stowarzyszone nie będą odpowiadać za jakiegokolwiek szkody lub problemy powstałe w wyniku wykorzystania jakichkolwiek produktów dodatkowych bądź materiałów eksploatacyjnych innych, niż te oznaczone przez firmę SEIKO EPSON CORPORATION jako Original EPSON Products lub EPSON Approved Products.

EPSON jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy SEIKO EPSON CORPORATION.

Microsoft i Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Apple, Macintosh, Mac, iMac oraz Power Macintosh są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Apple Computer, Inc.

QuickTime oraz logo QuickTime są znakami towarowymi używanymi w oparciu o licencję. Logo QuickTime jest zastrzeżone w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.

Uwaga ogólna: Inne nazwy produktów zostały użyte w niniejszym dokumencie wyłącznie w celach identyfikacji i mogą być znakami towarowymi ich prawnych właścicieli.

Copyright © 2003 SEIKO EPSON CORPORATION, Nagano, Japonia.



---

## **Przegląd oprogramowania**

Dysk CD z oprogramowaniem, który został dostarczony wraz z aparatem cyfrowym EPSON, zawiera wymienione poniżej programy.

- ❑ EPSON Photo!4 umożliwia oglądanie i zarządzanie plikami zdjęć zapisanymi na komputerze lub na karcie pamięci SD aparatu.
- ❑ EPSON CameraStarter oferuje wygodny sposób otwierania programów do drukowania i zapisywania zdjęć na karcie pamięci SD.
- ❑ EPSON AutoDownloader służy do przenoszenia zdjęć z aparatu do komputera w szybki i zorganizowany sposób.
- ❑ EPSON CardMonitor pozwala na automatyczne uruchomienie programu EPSON CameraStarter w razie wykrycia, że aparat jest podłączony do komputera lub że karta pamięci SD jest włożona do gniazda PC Card.
- ❑ EPSON PhotoQuicker umożliwia łatwe drukowanie zdjęć z komputera na różne sposoby.
- ❑ EPSON PRINT Image Framer Tool służy do przenoszenia ramek (pliki układu graficznego) na kartę pamięci SD w aparacie cyfrowym.
- ❑ QuickTime 5 umożliwia odtwarzanie sekwencji wideo.

---

## Instalowanie i konfigurowanie oprogramowania

Dysk CD z oprogramowaniem zawiera oprogramowanie aparatu cyfrowego oraz podręczniki elektroniczne.

### **Uwaga:**

- W trakcie instalacji programu EPSON Photo!4 w systemie Windows Me, 98 lub Mac OS 8.6 zostanie również zainstalowany sterownik USB. W przypadku korzystania z Windows XP, 2000, Mac OS 9 lub nowszej wersji można używać domyślnego sterownika USB, który jest dostarczany z systemem operacyjnym.*
  
- Aby móc korzystać z funkcji drukowania, konieczne jest zainstalowanie programu EPSON PhotoQuicker 3.4.*

## Wymagania systemowe

Przed podłączeniem aparatu cyfrowego L-300/200 do komputera i uruchomienia oprogramowania aparatu należy upewnić się, że komputer pracuje w jednym z wymienionych poniżej systemów operacyjnych.

Program	System operacyjny
<input type="checkbox"/> EPSON Photo!4/EPSON CameraStarter/EPSON AutoDownloader <input type="checkbox"/> EPSON CardMonitor <input type="checkbox"/> EPSON PRINT Image Framer Tool	<input type="checkbox"/> Microsoft® Windows® XP Home Edition, XP Professional Edition, Millennium Edition, 98, 2000 Professional, Mac OS® 8.6 do 9.x, Mac OS X 10.2 lub nowszy
<input type="checkbox"/> EPSON PhotoQuicker <input type="checkbox"/> QuickTime 5	<input type="checkbox"/> Microsoft Windows XP Home Edition, XP Professional Edition, Millennium Edition, 98, 2000 Professional, Mac OS 8.6 do 9.x

**Uwaga:**

- W przypadku używania kabla USB należy upewnić się, że spełnione są poniższe wymagania.*
  - Na komputerze zainstalowany jest system Windows XP/Me/98/2000. (Upewnij się w chwili zakupu, że jest zainstalowany system Windows Me/98/2000 lub że zainstalowany fabrycznie system Windows Me/98 jest uaktualniony do Windows XP/Me/2000.)*
  - Komputer obsługuje standard USB.*
  - Komputer jest wyposażony w port USB.*
- Program EPSON PhotoQuicker 3.4, który znajduje się na dołączonym do aparatu cyfrowego EPSON dysku CD z oprogramowaniem, nie może być używany w systemie Mac OS X.*

## **Instalowanie oprogramowania**

1. Włóż dysk CD z oprogramowaniem do napędu CD-ROM.

Dla użytkowników systemu Windows:

Zostanie wyświetlone okno dialogowe programu instalacyjnego EPSON.

**Uwaga:**

*Jeżeli okno dialogowe programu instalacyjnego EPSON nie zostanie wyświetlone, kliknij ikonę CD-ROM, a następnie w menu Plik wybierz polecenie Otwórz. Kliknij dwukrotnie ikonę SETUP.EXE.*

Dla użytkowników systemu Mac OS 8.6 do 9.X:

Puknij dwukrotnie znaczek EPSON w teczce EPSON.

Dla użytkowników systemu Mac OS X:

Puknij dwukrotnie teczkę Mac OS X, znajdującą się w teczce EPSON, a następnie puknij dwukrotnie znaczek EPSON.

**Uwaga:**

Kiedy wyświetlone zostanie okno dialogowe uwierzytelniania, w którym przydzielane są uprawnienia administratora, wpisz nazwę użytkownika i hasło, a następnie kliknij OK.

2. Lista programów do zainstalowania zostanie wyświetlona w oknie dialogowym. Kliknij przycisk Install (Zainstaluj).



**Uwaga:**

Instalując oprogramowanie po raz pierwszy, należy zainstalować wszystkie programy. Aby wybrać programy, które mają być zainstalowane, kliknij przycisk Advanced (Zaawansowane).

3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aż do zakończenia instalacji oprogramowania. Po wyświetleniu komunikatu z informacją o zakończeniu instalacji kliknij przycisk OK.

**Uwaga dla użytkowników systemu Windows XP i Mac OS X:**

Przed podłączeniem aparatu cyfrowego do komputera konieczna jest zmiana ustawień dotyczących reagowania komputera na włożenie karty pamięci SD do aparatu lub do gniazda PC Card urządzenia. Sposób zmiany ustawień opisano w rozdziale "Ustawienia CardMonitor" na stronie 6.

## **Ustawienia CardMonitor**

Użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące reagowania komputera na włożenie karty pamięci SD do aparatu lub do gniazda PC Card urządzenia. Należy w tym celu wykonać poniższe czynności.

### **W systemie Windows XP**

1. Kliknij Start i wybierz opcję Mój komputer.
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy urządzenie, do którego będzie wkładana karta pamięci SD, a następnie wybierz opcję Właściwości.
3. Kliknij kartę AutoPlay (Autoodtwarzanie).
4. Jako typ zawartości wybierz Pictures (Obrazy).

Jeśli na karcie pamięci SD znajdują się nagrania dźwiękowe lub sekwencje wideo, wybierz opcję Mixed content (Zawartość mieszana).

5. Zaznacz opcję Select an action to perform (Wybierz akcję do wykonania), a następnie Startup CardMonitor using EPSON CardMonitor1.x (Uruchom CardMonitor używając EPSON CardMonitor1.x).
6. Kliknij kolejno przyciski Apply (Zastosuj) oraz OK.

### **W systemie Mac OS X**

1. Puknij dwukrotnie znaczek Image Capture (Przechwytywanie obrazu) w teczce Applications (Aplikacje).
2. Z menu Image Capture wybierz opcję Preferences (Preferencje), aby otworzyć okno dialogowe Image Capture Preferences.
3. Z listy Camera Preferences wybierz opcję Other (Inne).

Wyświetlone zostanie okno dialogowe, w którym należy wybrać odpowiednią aplikację.

4. Wybierz program EPSON CardMonitor for X, znajdujący się w teczce EPSON CardMonitor wewnątrz teczki Applications.
5. Puknij Open (Otwórz).

---

## Uruchamianie oprogramowania

W celu uruchomienia oprogramowania należy wykonać czynności opisane w tym rozdziale.

### **Uwaga:**

- ❑ *Sterownika USB i programu EPSON CardMonitor nie można uruchomić niezależnie od siebie.*
- ❑ *Sposób uruchamiania programów EPSON CameraStarter i EPSON AutoDownloader opisano w elektronicznej instrukcji obsługi EPSON Photo!4/AutoDownloader/ CameraStarter. Informacje na temat elektronicznej instrukcji obsługi znajdują się w rozdziale "Dodatkowe informacje" na stronie 8.*
- ❑ *Aby móc drukować przy użyciu programu EPSON PhotoQuicker, użytkownicy systemu Mac OS X muszą korzystać ze środowiska Classic.*

## Windows

<b>Program</b>	<b>Menu</b>
EPSON Photo!4	Kliknij przycisk Start, wskaż pozycję Wszystkie programy (albo Programy) i wybierz opcję EPSON Camera. Wybierz folder EPSON Photo!4, a następnie kliknij pozycję EPSON Photo!4.
EPSON PhotoQuicker	Kliknij przycisk Start, wskaż pozycję Wszystkie programy (albo Programy) i wybierz opcję EPSON PhotoQuicker. Kliknij pozycję EPSON PhotoQuicker3.4.
EPSON PRINT Image Framer Tool	Uruchom program EPSON Photo!4, a następnie z menu Plik wybierz polecenie Start EPSON PRINT Image Framer Tool.

## Macintosh

<b>Program</b>	<b>Menu</b>
EPSON Photo!4	Puknij dwukrotnie znaczek EPSON Photo!4 w teczce programu EPSON Photo!4.
EPSON PhotoQuicker	Puknij dwukrotnie znaczek EPSON PhotoQuicker w teczce programu EPSON PhotoQuicker na biurku.
EPSON PRINT Image Framer Tool	Uruchom program EPSON Photo!4, a następnie z menu Plik wybierz polecenie Start EPSON PRINT Image Framer Tool.

---

## **Dodatkowe informacje**

Aby dowiedzieć się więcej na temat programów załączonych na dysku CD z oprogramowaniem, należy zapoznać się z elektronicznym Podręcznikiem użytkownika EPSON Photo!4/AutoDownloader/CameraStarter lub z Podręcznikiem użytkownika EPSON PhotoQuicker.

Uruchom program i otwórz elektroniczny podręcznik użytkownika, a następnie wykonaj poniższe czynności.

<b>Program</b>	<b>Uruchamianie elektronicznego podręcznika użytkownika</b>
EPSON Photo!4	Kliknij opcję EPSON Photo!4 Help w menu Pomoc (Windows), menu Apple (Mac OS 8.6 do 9.X) lub menu EPSON Photo!4 (Mac OS X).
EPSON PhotoQuicker	Kliknij przycisk Pomoc w oknie dialogowym.
EPSON PRINT Image Framer Tool	Uruchom program EPSON PRINT Image Framer Tool i z menu Help (Pomoc) wybierz opcję EPSON PRINT Image Framer Tool Help.

### ***Uwaga:***

*Elektroniczny Podręcznik użytkownika EPSON Photo!4/AutoDownloader/CameraStarter User's Guide lub Podręcznik użytkownika EPSON PhotoQuicker można otworzyć, korzystając z menu Start (Windows) albo dwukrotnie pukając najpierw teczkę MANUAL w teczce każdego programu, a następnie plik INDEX.HTM (Macintosh).*