

EPSON®

EPSON PhotoPC™ L-400

Digitalkamera Software-Handbuch

Lesen Sie zum Installieren dieser Software zunächst
dieses Handbuch.

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Handbuchs darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne die schriftliche Genehmigung der SEIKO EPSON CORPORATION reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Es wird keine Patenthaftung hinsichtlich der in diesem Dokument enthaltenen Informationen übernommen. Ferner wird keine Haftung übernommen für Schäden, die durch die Verwendung der hierin enthaltenen Informationen entstehen.

Weder die EPSON Deutschland GmbH noch die SEIKO EPSON CORPORATION haften für Schäden infolge von Fehlgebrauch sowie Reparaturen und Änderungen, die von dritter, nicht autorisierter Seite vorgenommen wurden.

EPSON haftet nicht für Schäden oder Störungen durch Einsatz von Optionen oder Zubehör, wenn dieses nicht ein original EPSON-Produkt ist oder eine ausdrückliche Zulassung der SEIKO EPSON CORPORATION als "EPSON Approved Product" hat.

EPSON ist eine eingetragene Marke der SEIKO EPSON CORPORATION.

Microsoft und Windows sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten von Amerika und anderen Ländern.

Apple, Macintosh, Mac, iMac und Power Macintosh sind eingetragene Marken von Apple Computer, Inc.

QuickTime und das QuickTime-Logo sind Marken, die unter Lizenz verwendet werden. Das QuickTime-Logo ist in den USA und anderen Ländern eingetragen.

Allgemeiner Hinweis: Alle im Handbuch genannten Bezeichnungen von Erzeugnissen sind Marken der jeweiligen Firmen.

Copyright © 2003 SEIKO EPSON CORPORATION, Nagano, Japan.



Vorstellung der Software

Die mit der EPSON-Digitalkamera mitgelieferte Software-CD enthält die folgende Software.

- ❑ EPSON Photo!4 zum Anzeigen und Verwalten von Bilddateien, die im Computer oder auf der SD-Speicherkarte der Kamera gespeichert sind.
- ❑ EPSON CameraStarter zum einfachen Starten von Programmen, mit denen Bilder gedruckt und auf der SD-Speicherkarte gespeichert werden können.
- ❑ EPSON AutoDownloader zum schnellen und übersichtliche Übertragen von Fotos aus der Kamera zum Computer.
- ❑ EPSON CardMonitor ermöglicht EPSON CameraStarter, automatisch zu starten, wenn die Kamera an den Computer angeschlossen oder die SD-Speicherkarte in das Speicherkartenlaufwerk eingelegt wird.
- ❑ EPSON PhotoQuicker zum Drucken von Fotos auf einfache aber vielfältige Weise unter Verwendung des Computers.
- ❑ PIF DESIGNER dient zum Erstellen und Bearbeiten von Frames (Layoutdaten) und zum Speichern in der Digitalkamera. Sie können Fotos zusammen mit einem Frame ausdrucken.
- ❑ EPSON PRINT Image Framer Tool dient zum Übertragen von Frames auf die SD-Speicherkarte in der Digitalkamera.
- ❑ QuickTime 5 dient zur Wiedergabe von Videoclips.

Software installieren und einrichten

Die Software-CD enthält die Software und Online-Handbücher der Digitalkamera.

Hinweis:

Zur Verwendung der Druckfunktion müssen Sie EPSON PhotoQuicker Version 3.4 oder höher installieren.

Systemanforderungen

Bevor Sie die Digitalkamera an den Computer anschließen und die Software der Digitalkamera ausführen, vergewissern Sie sich, dass der Computer unter einem der folgenden Betriebssysteme läuft.

Software	Betriebssystem
<input type="checkbox"/> EPSON Photo!4/EPSON CameraStarter/EPSON AutoDownloader <input type="checkbox"/> EPSON CardMonitor <input type="checkbox"/> EPSON PRINT Image Framer Tool <input type="checkbox"/> PIF DESIGNER <input type="checkbox"/> QuickTime 5	Microsoft® Windows® XP Home Edition, XP Professional, Millennium Edition, 98, 2000 Professional Mac OS® 8.6 bis 9.x, Mac OS X 10.2 oder höher
<input type="checkbox"/> EPSON PhotoQuicker	Microsoft Windows XP Home Edition, XP Professional, Millennium Edition, 98, 2000 Professional Mac OS 8.6 bis 9.x

Hinweis:

- ❑ *Bei Verwendung eines USB-Kabels müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein.*
 - ❑ *Auf dem Computer ist Windows XP/Me/98/2000 installiert (Windows Me/98/2000 ist zum Zeitpunkt des Erwerbs installiert oder ein vorinstalliertes Windows Me/98 wurde auf Windows XP/Me/2000 aktualisiert).*
 - ❑ *Der Computer ist USB-fähig.*
 - ❑ *Der Computer verfügt über einen freien USB-Anschluss.*
- ❑ *EPSON PhotoQuicker 3.4, das auf der Software-CD der EPSON-Digitalkamera enthalten ist, kann nicht unter Mac OS X verwendet werden.*

Die Software installieren

Beenden Sie alle in Ausführung befindlichen Programme und deaktivieren Sie alle Antivirenprogramme.

1. Legen Sie die Software-CD in das CD-ROM-Laufwerk ein.

Unter Windows:

Das EPSON-Installationsprogramm wird angezeigt.

Hinweis:

Wenn kein Dialogfeld EPSON-Installationsprogramm angezeigt wird, gehen Sie wie folgt vor:

Windows XP: Klicken Sie auf Start, klicken Sie auf Arbeitsplatz und doppelklicken Sie dann auf EPSON.

Windows Me, 98 und 2000: Doppelklicken Sie auf Arbeitsplatz und doppelklicken Sie dann auf EPSON.

Mac OS 8.6 bis 9.x:

Doppelklicken Sie auf das Symbol EPSON im Ordner EPSON.

Unter Mac OS X:

Doppelklicken Sie auf den Ordner Mac OS X im Ordner EPSON und klicken Sie dann auf das Symbol EPSON.

Hinweis:

Wenn das Authentifizierungs-Dialogfeld zur Zuweisung von Administratorrechten angezeigt wird, geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort ein und klicken Sie dann auf OK.

2. Wenn Sie aufgefordert werden, Antivirenprogramme zu beenden, klicken Sie auf Fortfahren.
3. Lesen Sie die Lizenzvereinbarung und klicken Sie auf Akzeptieren.
4. Wenn Sie aufgefordert werden, eine Sprache auszuwählen, wählen Sie die gewünschte Sprache aus.
5. Wenn ein Dialogfeld mit einer Liste der installierbaren Software angezeigt wird, klicken Sie auf Installieren.



6. Führen Sie die angezeigten Anweisungen aus, bis die gesamte Software installiert ist. Klicken Sie gegebenenfalls auf Weiter oder Fertig stellen (Windows) bzw. Beenden (Macintosh).
7. Klicken Sie am Ende der Installation auf Beenden.

Hinweis für Windows XP und Mac OS X:

Um CardMonitor automatisch zu starten, wenn Sie eine SD-Speicherkarte in die Digitalkamera oder das Speicherkartenlaufwerk eines Geräts einlegen, müssen Sie die Einstellungen für CardMonitor ändern. Informationen zum Ändern der Einstellungen finden Sie unter "CardMonitor einrichten" auf Seite 7.

CardMonitor einrichten

Um CardMonitor automatisch zu starten, wenn Sie eine SD-Speicherkarte in die Digitalkamera oder das Speicherkartenlaufwerk eines Geräts einlegen, gehen Sie wie folgt vor.

Windows XP

1. Klicken Sie auf Start und anschließend auf Arbeitsplatz.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Gerät, in das Sie die SD-Speicherkarte einlegen möchten, und wählen Sie dann Eigenschaftenaus.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte AutoPlay.
4. Wählen Sie Bilder als Inhaltstyp aus.

Wenn die SD-Speicherkarte Tonaufzeichnungen oder Videoclips enthält, wählen Sie Gemischter Inhalt aus.

5. Wählen Sie die Option Auszuführende Aktion wählen aus und wählen Sie dann CardMonitor mit EPSON CardMonitor1.x starten.
6. Klicken Sie auf Anwenden und OK.

Mac OS X

1. Doppelklicken Sie auf das Symbol Image Capture im Ordner Programme.
2. Wählen Sie Einstellungen im Menü Image Capture aus, um das Dialogfeld Image Capture Einstellungen anzuzeigen.
3. Wählen Sie Sonstiges aus der Liste Kameraeinstellungen aus.

Ein Dialogfeld wird angezeigt und fordert Sie zur Auswahl einer Anwendung auf.
4. Wählen Sie EPSON CardMonitor für X im Ordner EPSON CardMonitor im Ordner Programme aus.
5. Klicken Sie auf Öffnen.

Software starten

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Software zu starten.

Hinweis:

- Informationen zum Starten von EPSON CameraStarter und EPSON AutoDownloader finden Sie im Online-Benutzerhandbuch des EPSON Photo!4/AutoDownloader/CameraStarter. Informationen zum Online-Benutzerhandbuch finden Sie unter "Weitere Informationen" auf Seite 10.*
- Zur Verwendung von EPSON PhotoQuicker muss unter Mac OS X die Classic-Umgebung verwendet werden.*

Windows

Software	Bedienelemente
EPSON Photo!4	Klicken Sie auf Start, zeigen Sie auf Alle Programme (oder Programme) und klicken Sie auf EPSON Camera. Wählen Sie EPSON Photo!4 aus und klicken Sie auf EPSON Photo!4.
EPSON PhotoQuicker	Klicken Sie auf Start, zeigen Sie auf Alle Programme (oder Programme) und wählen Sie EPSON PhotoQuicker aus. Klicken Sie auf EPSON PhotoQuicker3.4.
EPSON PRINT Image Framer Tool	Starten Sie EPSON Photo!4 und wählen Sie dann EPSON PRINT Image Framer Tool starten aus dem Menü Ablage aus.
PIF DESIGNER	Klicken Sie auf Start, zeigen Sie auf Alle Programme (oder Programme) und wählen Sie EPSON PhotoQuicker aus. Wählen Sie PIF DESIGNER 2.1 aus.

Macintosh

Software	Bedienelemente
EPSON Photo!4	Doppelklicken Sie auf das Symbol EPSON Photo!4 im Programmordner EPSON Photo!4.
EPSON PhotoQuicker	Doppelklicken Sie auf das Shortcut-Symbol EPSON PhotoQuicker auf dem Desktop.
EPSON PRINT Image Framer Tool	Starten Sie EPSON Photo!4 und wählen Sie dann EPSON PRINT Image Framer Tool starten aus dem Menü Ablage aus.
PIF DESIGNER	Doppelklicken Sie auf das Symbol PIF DESIGNER im Programmordner PIF DESIGNER.

Weitere Informationen

Weitere Informationen über die Software auf der Software-CD finden Sie im Online-Benutzerhandbuch der jeweiligen Software.

Software	Online-Benutzerhandbuch starten...
EPSON Photo!4	Starten Sie EPSON Photo!4 und wählen Sie dann EPSON Photo!4 Hilfe im Menü Hilfe (Windows), im Menü Apple (Mac OS 8.6 bis 9.x) bzw. im Menü EPSON Photo!4 (Mac OS X) aus.
EPSON PhotoQuicker	Klicken Sie auf die Schaltfläche Hilfe im Dialogfeld.
EPSON PRINT Image Framer Tool	Unter Windows: Klicken Sie auf Start, zeigen Sie auf Alle Programme (oder Programme) und wählen Sie EPSON PhotoQuicker aus. Wählen Sie EPSON PRINT Image Framer Tool 2.1 Benutzerhandbuch aus. Auf dem Macintosh: Doppelklicken Sie auf den Ordner EPSON PRINT Image Framer Tool, auf den Ordner Handbuch und dann auf das Symbol INDEX.HTM.
PIF DESIGNER	Unter Windows: Klicken Sie auf Start, zeigen Sie auf Alle Programme (oder Programme) und wählen Sie EPSON PhotoQuicker aus. Wählen Sie PIF DESIGNER2.x Benutzerhandbuch aus. Auf dem Macintosh: Doppelklicken Sie auf den Ordner PIF DESIGNER, auf den Ordner Handbuch und dann auf das Symbol INDEX.HTM.

Hinweis:

Sie können das Online-Benutzerhandbuch des EPSON Photo!4/ AutoDownloader/CameraStarter oder das Benutzerhandbuch des EPSON PhotoQuicker über das Startmenü (Windows) oder durch Doppelklicken auf den Ordner HANDBUCH im Programmordner des jeweiligen Programms und anschließendem Doppelklicken auf INDEX.HTM (Macintosh) aufrufen.

USB-Treiber deinstallieren

Führen Sie die nachstehenden Schritte aus, um den USB-Treiber zu deinstallieren.

Hinweis:

Informationen zum Deinstallieren von anderer Software wie EPSON Photo!4 oder EPSON Photo Quicker finden Sie im Online-Benutzerhandbuch der jeweiligen Software.

Hinweis für Windows 2000, XP, Mac OS 9.x und Mac OS X:

Der USB-Treiber ist Bestandteil des Betriebssystems. Daher ist es nicht erforderlich, den USB-Treiber zu deinstallieren.

Windows Me und 98

1. Klicken Sie in der Systemsteuerung auf das Symbol Hinzufügen/Entfernen.
2. Wählen Sie EPSON Photo Device USB-Treiber aus der Liste aus und klicken Sie auf Hinzufügen/Entfernen.
3. Wenn Sie in einem Dialogfeld zur Bestätigung aufgefordert werden, klicken Sie auf OK.
4. Klicken Sie auf Fertigstellen, um die Deinstallation abzuschließen.

Wenn Sie in einer Meldung gefragt werden, ob der Computer jetzt neu gestartet werden soll, klicken Sie unbedingt auf JA.

Mac OS 8.6

Löschen Sie die beiden nachstehenden Dateien im Ordner Extensions von System Folder in Macintosh HD.

- EPdsc_334StorageDriver
- EPdsc_334Storage Shim

EPSON