

**EPSON®**

**EPSON PhotoPC™ L-400**

# **Digitalkamera Bruksanvisning för programmet**

---

Läs först denna bruksanvisning innan du installerar programvaran.

Alla rättigheter förbehålles. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt, mekaniskt, fotokopieras, registreras eller på annat sätt, utan skriftligt tillstånd från SEIKO EPSON CORPORATION. Företaget påtar sig inget patentansvar med avseende till användningen av informationen i detta dokument. Inte heller påtar sig företaget något ansvar för skador som orsakats av användningen av informationen i detta dokument.

Varken SEIKO EPSON CORPORATION eller dess dotterbolag ansvarar inför köparen av produkten eller inför tredje part för skadestånd, förluster, kostnader eller utgifter som åsamkats köparen eller tredje part på grund av: olyckor, felaktig användning eller vanvård av denna produkt eller obemyndigade modifieringar, reparationer eller ändringar av denna produkt.

SEIKO EPSON CORPORATION och dess dotterbolag ansvarar inte för skador eller problem som uppstår vid användningen av tillbehör eller förbrukningsartiklar som inte är EPSON originalprodukter (Original EPSON Products) eller produkter godkända av SEIKO EPSON CORPORATION (EPSON Approved Products).

EPSON är ett varumärke registrerat av SEIKO EPSON CORPORATION.

Microsoft och Windows är varumärken registrerade av Microsoft Corporation i USA och övriga länder.

Apple, Macintosh, Mac, iMac och Power Macintosh är varumärken registrerade av Apple Computer, Inc.

QuickTime och QuickTime-logotypen är varumärken som används på licens.

QuickTime-logotypen är registrerad i USA och i övriga länder.

För allmän kännedom: Andra produktnamn som används i detta dokument, används endast för identifiering. De kan vara varumärken som tillhör respektive företag.

Copyright © 2003 SEIKO EPSON CORPORATION, Nagano, Japan.



---

## Presentation av programmet

CD:n med program som följer med EPSON-digitalkameran innehåller följande program.

- ❑ EPSON Photo!4 gör att du kan visa och hantera bildfiler sparade i datorn eller på kamerans SD-minneskort.
- ❑ EPSON CameraStarter förser dig med ett bekvämt sätt att öppna program för att skriva ut och spara bilder på SD-minneskortet.
- ❑ EPSON AutoDownloader förser dig med ett snabbt och organiserat sätt att överföra foton från kameran till datorn.
- ❑ EPSON CardMonitor gör det möjligt för EPSON CameraStarter att starta automatiskt genom att det upptäcker när kameran är ansluten till datorn, eller när SD-minneskortet stoppas in i en kortplats på datorn.
- ❑ EPSON PhotoQuicker gör att du enkelt kan skriva ut foton på olika sätt med hjälp av datorn.
- ❑ PIF DESIGNER gör att du kan skapa och redigera originalramar (layoutfiler) och registrera dem i din kamera. Du kan skriva ut foton tillsammans med dina ramar.
- ❑ EPSON PRINT Image Framer Tool gör att du kan överföra ramar till SD-minneskortet i digitalkameran.
- ❑ QuickTime 5 gör att du kan spela upp videoklipp.

---

## Installera och ställa in programmet

CD:n med program innehåller digitalkamerans program och de bruksanvisningar som finns online.

### **Obs!**

*För att kunna använda utskriftsfunktionen, måste du installera EPSON PhotoQuicker version 3.4 eller senare.*

## Systemkrav

Innan du ansluter digitalkameran till datorn och kör programmet för digitalkameran, bör du se till att datorn använder något av följande operativsystem.

Program	OS
<input type="checkbox"/> EPSON Photo!4/EPSON CameraStarter/EPSON AutoDownloader	Microsoft® Windows® XP Home Edition, XP Professional, Millennium Edition, 98, 2000 Professional  Mac OS® 8.6 till 9.x, Mac OS X 10.2 eller senare
<input type="checkbox"/> EPSON CardMonitor	
<input type="checkbox"/> EPSON PRINT Image Framer Tool	
<input type="checkbox"/> PIF DESIGNER	
<input type="checkbox"/> QuickTime 5	
<input type="checkbox"/> EPSON PhotoQuicker	Microsoft Windows XP Home Edition, XP Professional, Millennium Edition, 98, 2000 Professional  Mac OS 8.6 till 9.x

### **Obs!**

- ❑ *Om du använder en USB-kabel, kontrollera följande.*
  - ❑ *Datorn har Windows XP/Me/98/2000 installerat. (Se till att Windows Me/98/2000 är installerat vid köpet eller att ett förinstallerat Windows Me/98 uppgraderas till Windows XP/Me/2000.)*
  - ❑ *Datorn kan använda USB.*
  - ❑ *Datorn har en ledig USB-port.*
- ❑ *Det går inte att använda EPSON PhotoQuicker 3.4, som finns på CD:n med program till EPSON-digitalt kameran, tillsammans med Mac OS X.*

## **Installera programmet**

Se till att stänga alla program som är igång och stäng av eventuella virusskydd.

1. Sätt i CD:n med program i CD-enheten.

För användare av Windows:

Dialogrutan EPSON Installer Program visas.

### **Obs!**

*Om dialogrutan för EPSON Installer inte visas, gör på följande sätt:*

*För användare av Windows XP: Klicka på Start och Den här datorn och dubbelklicka sedan på EPSON.*

*För användare av Windows Me, 98, och 2000: Dubbelklicka på Den här datorn och dubbelklicka sedan på EPSON.*

För användare av Mac OS 8.6 till 9.x:

Dubbelklicka på ikonen EPSON i mappen EPSON.

För användare av Mac OS X:  
Dubbelklicka på mappen Mac OS X i mappen EPSON och klicka sedan på ikonen EPSON.

**Obs!**

*När dialogrutan för tilldelning av administratörsrättigheter visas, ange användarnamn och lösenord och klicka sedan på OK.*

2. Om du blir ombedd att stänga av eventuella virussydd, klicka på Continue (fortsätt).
3. Läs licensavtalet och klicka sedan på Agree (godkänner).
4. Om du blir ombedd att välja ett språk, välj något av språken.
5. När en dialogruta visar en lista över program som ska installeras, klicka på Install (installera).



6. Följ anvisningarna på skärmen tills alla program installerats. Klicka på Next (nästa) eller Finish (avsluta) (Windows) eller Quit (avsluta) (Macintosh) för att fortsätta.
7. När installationen är klar, klicka på Exit (avsluta).

***Obs! för användare av Windows XP och Mac OS X:***

*För att CardMonitor ska starta automatiskt när du sätter i ett SD-minneskort i digitalkameran eller en enhets datorkortplats, måste du ändra inställningarna för CardMonitor. För att ändra inställningarna, se "Ställa in CardMonitor" på sidan 7.*

## **Ställa in CardMonitor**

För att starta CardMonitor automatiskt när du sätter i ett SD-minneskort i digitalkameran eller en enhets datorkortplats, följ anvisningarna nedan.

### *För Windows XP*

1. Klicka på Start och välj sedan Den här datorn.
2. Högerklicka på den enhet där du vill sätta i ett SD-minneskort och välj sedan Egenskaper.
3. Klicka på fliken AutoPlay (spela upp automatiskt).
4. Välj Pictures (bilder) som innehållstyp.

Om SD-minneskortet innehåller inspelat ljud eller videoklipp, välj Mixed content (blandat innehåll).

5. Välj Select an action to perform (välj en åtgärd att vidta) och välj sedan Startup CardMonitor using EPSON CardMonitor1.x (starta CardMonitor med EPSON CardMonitor1.x).
6. Klicka på Apply (verkställ) och OK.

## För Mac OS X

1. Dubbelklicka på ikonen Image Capture (bildfångst) i mappen Applications (program).
2. Välj Preferences (inställningar) i menyn Image Capture (bildfångst) för att öppna dialogrutan inställningar för Image Capture.
3. Välj Other (annat) i listan Camera Preferences (kamerainställningar).  
  
En dialogruta, som ber dig välja ett program visas.
4. Välj EPSON CardMonitor for X i mappen EPSON CardMonitor i mappen Applications (program).
5. Klicka på Open (öppna).

---

## Starta programmet

För att starta programmet, följ stegen i detta avsnitt.

### **Obs!**

- ❑ *För att starta EPSON CameraStarter och EPSON AutoDownloader, se bruksanvisningen EPSON Photo!4/ AutoDownloader/CameraStarter som finns online. För information om bruksanvisningen som finns online, se "Ytterligare information" på sidan 10.*
- ❑ *Mac OS X-användare måste använda den klassiska miljön för att kunna skriva ut med EPSON PhotoQuicker.*



## Windows

Program	Meny
EPSON Photo!4	Klicka på Start, peka på Alla program (eller Program), och välj EPSON Camera. Välj EPSON Photo!4, och klicka sedan på EPSON Photo!4.
EPSON PhotoQuicker	Klicka på Start, peka på Alla program (eller Program), och välj EPSON PhotoQuicker. Klicka på EPSON PhotoQuicker3.4.
EPSON PRINT Image Framer Tool	Starta EPSON Photo!4 och välj sedan Start EPSON PRINT Image Framer Tool i menyn Arkiv.
PIF DESIGNER	Klicka på Start, peka på Alla program (eller Program), och välj EPSON PhotoQuicker. Välj PIF DESIGNER2.1.

## Macintosh

Program	Meny
EPSON Photo!4	Dubbelklicka på ikonen EPSON Photo!4 i programmappen EPSON Photo!4.
EPSON PhotoQuicker	Dubbelklicka på genvägsikonen EPSON PhotoQuicker på skrivbordet.
EPSON PRINT Image Framer Tool	Starta EPSON Photo!4 och välj sedan Start EPSON PRINT Image Framer Tool i menyn Arkiv.
PIF DESIGNER	Dubbelklicka på ikonen PIF DESIGNER i programmappen PIF DESIGNER.

---

## Ytterligare information

För att få reda på mer om det program som följer med på CD:n med program, se online bruksanvisning för respektive program.

Program	För att starta bruksanvisningen som finns online.
EPSON Photo!4	Starta EPSON Photo!4 och klicka sedan på EPSON Photo!4 Help i hjälpmenyn (Windows), Apple-menyn (Mac OS 8.6 till 9.X) eller menyn EPSON Photo!4 (Mac OS X).
EPSON PhotoQuicker	Klicka på knappen Help (hjälp) i dialogrutan.
EPSON PRINT Image Framer Tool	<b>För Windows:</b> Klicka på Start, peka på Alla program (eller Program), och välj EPSON PhotoQuicker. Välj EPSON PRINT Image Framer Tool 2.1 Operating Manual (bruksanvisning). <b>För Macintosh:</b> Dubbelklicka på mappen EPSON PRINT Image Framer Tool, mappen Manual och därefter på ikonen INDEX.HTM.
PIF DESIGNER	<b>För Windows:</b> Klicka på Start, peka på Alla program (eller Program), och välj EPSON PhotoQuicker. Välj PIF DESIGNER2.x Operating Manual (bruksanvisning). <b>För Macintosh:</b> Dubbelklicka på mappen PIF DESIGNER, mappen Manual och därefter på ikonen INDEX.HTM.

### **Obs!**

*Du kommer åt bruksanvisningen EPSON Photo!4/AutoDownloader/ Bruksanvisningen CameraStarter User's Guide eller EPSON PhotoQuicker User's Guide genom att använda Windows Startmeny (Windows) eller dubbelklicka på mappen MANUAL i respektive programs mapp och sedan dubbelklicka på INDEX.HTM (Macintosh).*

---

## Att ta bort installationen av USB drivrutin

Följ stegen nedan för att ta bort installationen av USB drivrutinen.

### **Obs!**

*För att ta bort annat program som exempelvis EPSON Photo!4 eller EPSON Photo Quicker, se online bruksanvisning för respektive program.*

### **Obs! för användare av Windows 2000, XP, Mac OS 9.x och Mac OS X:**

*Drivrutinen för USB finns i operativsystemet. Du behöver därför inte ta bort USB drivrutinen.*

## För användare av Windows Me och 98

1. Dubbelklicka på Lägg till/Ta bort program i Kontrollpanelen.
2. Välj EPSON Photo Device USB Driver i listan och klicka sedan på Lägg till/Ta bort.
3. Klicka på OK när en dialogruta om bekräftelse visas.
4. Klicka på Finish (avsluta) för att avsluta avinstallationen.

Om ett meddelande visas om att du måste starta om datorn, måste du klicka på Yes (ja) för att starta om datorn nu.

## För användare av Mac OS 8.6

Ta bort följande två filer i mappen Tillägg i Systemmappen på Macintosh HD.

- EPdsc\_334StorageDriver
- EPdsc\_334Storage Shim

**EPSON**