EPSON STYLUS PHOTO R320 Series Installation

Please find the instructions in English at the back.

1. Déballage





Cordon d'alimentation



CD-ROM







 0° 0

Appuyez



4. Connexion à un ordinateur

2. Branchement et installation des cartouches d'encre



Mettez hors tension

5. Installation du logiciel

Sous Windows



□ Si la boîte de dialogue du programme d'installation ne s'affiche pas, double-cliquez sur l'icône du CD-ROM.

Sous Macintosh



Devine suivant pour les utilisateurs de Mac OS 9 : accédez au site suivant pour télécharger le pilote. http://www.epson.com

3. Chargement de l'encre









Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

6. Chargement du papier



7. Pour obtenir plus d'informations



Dépannage