






Ikonliste for EPSON STYLUS PHOTO RX520

Feilmelding








Display	Betyr
	Tomt for blekk. Skift ut tomme blekkpatroner.
	Blekkpatronen er ikke installert eller ikke riktig installert. Installer blekkpatronen korrekt.
	Tomt for papir. Det er ikke lagt papir i arkmaternen.
	Papir sitter fast. Fjern fastkjørt papir, og trykk så Start-knappen ◊.
	Feil med oversiktsark. Plasser oversiktsarket korrekt.
	Feil med oversiktsark. Fyll ut ovalene korrekt.

Display	Betyr
	Feil med oversiktsark. Oversiktsarket svarer ikke til fotoene på minnekortet. Kontroller minnekortet.
	Feil under forhåndsskanning. Kontroller plasseringen av fotoene.
	Feil under forhåndsskanning. Kontroller plasseringen av filmen.
	Ikke nok blekk til å utføre hoderengjøring. Skift til nye blekkpatroner.
	Mekanisk feil. Ring etter service.
	Toneroppsamlerputen er mettet. Ring etter service.




Advarselsmelding

Display	Betyr
	Toneropsamlerputen er nesten full. Ring etter service.
	Ingen fotodata på minnekortet. Kontroller dataene på minnekortet.
	Minnekortfeil. Kontroller minnekortet.
	Kamera ikke gjenkjent. Kontroller tilkoblingen.
	Posisjonsfeil for papirtykkelseshendel. Still inn papirtykkelseshendelen korrekt.






Informasjon

Display	Betyr
	Informasjon om blekknivå.
	Sett inn et minnekort.
	PictBridge-kamera tilkoblet.
	USB DIRECT-kamera tilkoblet.
	Papirtykkelseshendelen ble endret.
	
	PC tilkoblet.



Vanlige ikoner


Display	Betyr
	Indikator for lite blekk.
	Indikator for lite blekk (under utskrift).
 Printing	Kopierer/skriver ut en fargekopi.

Ikoner for kopieringsmodus









Display	Betyr
	Antall.
	Fargekopiering.
	Svart-hvitt-kopiering.
 Printing	Kopierer en svart-hvitt-kopi.
	Tilpass til side.

Ikoner for minnekort-modus










Display	Betyr
	Skriv ut alle.
	Skriv ut oversiktsark.








Display	Betyr
	Skriv ut fra oversiktsark. Legg oversiktsarket på plass og trykk Start-knappen  .
 DPOF	DPOF-data funnet.

Ikoner for film/foto-modus

Display	Betyr
	Forhåndsskanner.
	Kopier fotografi.
	Negativ fargefilm.
	Positiv fargefilm.
	Lysbilder.
	Negativ svart-hvitt-film.
	Gjenoppretting på.
	Gjenoppretting er på for dette fotoet.

Ikoner for oppsett/verktøy-modus

Display	Betry	
 Check Ink Levels	Kontroller blekknivå. Trykk Start-knappen ◊ for å gå over i denne modusen.	
 Clean Print Head	Rengjør skriverhodet. Trykk Start-knappen ◊ for å gå over i denne modusen.	
 Check Ink Nozzles	Kontroller blekkdysene. Trykk Start-knappen ◊ for å gå over i denne modusen.	
	 Printing	Skriver ut kontrollmønster for dyse.
 Align Print Head	Justere skriverhode. Trykk Start-knappen ◊ for å gå over i denne modusen.	
	 Printing	Skriver ut hodejusteringsmønster.
		Angi hodejustering.
 Change Cartridges	Skift patroner. Trykk Start-knappen ◊ for å gå over i denne modusen.	
	1 	Trykk Start-knappen ◊, og åpne deretter skannerenheten.

Display	Betry	
	2 	Skift blekkpatroner.
	3 	Lukk skannerenheten og trykk deretter Start-knappen ◊.
 Auto Correct	Autokorrigerig. Trykk Start-knappen ◊ for å gå over i denne modusen.	
	OFF	Av
	P.I.M.	Print Image Matching
	PhotoEnhance	PhotoEnhance
	Exif	Exif
 Copy Quality	Kopikvalitet. Trykk Start-knappen ◊ for å gå over i denne modusen.	
		Normal
		Kladd
		Fotokvalitet