











EPSON STYLUS PHOTO RX520 Simge listesi

Hata İletisi








Ekran	Anlamı
	Mürekkep bitti. Boş mürekkep kartuşlarını değiştirin.
	Mürekkep kartuşu takılı değil veya doğru şekilde takılmamış. Mürekkep kartuşunu doğru şekilde takın.
	Kağıt yok. Yaprak besleyicide yüklü kağıt yok.
	Kağıt sıkışmış. Sıkışmış kağıdı çıkartın ve sonra Start (Başlat) düğmesine basın.
	Dizin sayfası hatası. Dizin sayfasını doğru şekilde yerleştirin.
	Dizin sayfası hatası. Oval kutucukların içini doğru şekilde doldurun.

Ekran	Anlamı
	Dizin sayfası hatası. Dizin sayfası bellek kartındaki fotoğraflarla eşleşmiyor. Bellek kartını kontrol edin.
	Ön tarama hatası. Fotoğraf yerleşimini kontrol edin.
	Ön tarama hatası. Film yerleşimini kontrol edin.
	Kafa temizleme işlemini gerçekleştirmek için yeterli mürekkep yok. Mürekkep kartuşlarını yenileri ile değiştirin.
	Mekanik hata. Servis çağırın.
	Atık mürekkep süngeri doymuş. Servis çağırın.




Uyarı İletisi

Ekran	Anlamı
	Atık mürekkep süngeri neredeyse dolu. Servis çağırın.
	Bellek kartında fotoğraf verisi yok. Bellek kartındaki verileri kontrol edin.
	Bellek kartı hatası. Bellek kartını kontrol edin.
	Kamera tanınmıyor. Bağlantıyı kontrol edin.
	Kağıt kalınlığı kolu konumu hatası. Kağıt kalınlığı kolunu doğru şekilde ayarlayın.






Bilgi

Ekran	Anlamı
	Mürekkep seviyesi bilgileri.
	Bir bellek kartı takın.
	PictBridge kamera bağlı.
	USB DIRECT kamera bağlı.
	Kağıt kalınlığı kolunun konumu değişmiş.
	
	PC bağlı.



Ortak Simgeler



Ekran	Anlamı
	Mürekkep az göstergesi.
	Mürekkep az göstergesi (yazdırırken).
 Printing	Renkli kopya kopyalama/yazdırma.

Copy Mode (Kopyalama Modu) Simgeleri








Ekran	Anlamı
	Kopya Sayısı.
	Renkli kopyalama.
	Siyah Beyaz kopyalama.
 Printing	Siyah Beyaz kopya kopyalama.
	Sayfaya sığdır.

Memory Card Mode (Bellek Kartı Modu) Simgeleri







Ekran	Anlamı
	Tümünü Yazdır.
	Dizin sayfası yazdır.








Ekran	Anlamı
	Dizin sayfasından yazdır. Dizin sayfasını yerleştirin ve sonra Start (Başlat) düğmesine basın.
 DPOF	DPOF verisi bulundu.

Film/Photo Mode (Film/Fotoğraf Modu) Simgeleri

Ekran	Anlamı
	Ön tarama.
	Fotoğraf Kopyalama.
	Renkli negatif film.
	Renkli pozitif film.
	Saydamlar.
	Siyah Beyaz negatif film.
	Düzeltilme açık.
	Bu fotoğraf için düzeltilme açık.

Setup/Utilities Mode (Ayarlar/Yardımcı Programlar Modu) Simgeleri

Ekran	Anlamı
 Check Ink Levels	Mürekkep seviyelerini kontrol edin. Bu moda girmek için Start (Başlat) düğmesine basın.
 Clean Print Head	Yazdırma kafasını temizleyin. Bu moda girmek için Start (Başlat) düğmesine basın.
 Check Ink Nozzles	Mürekkep nozüllerini kontrol edin. Bu moda girmek için Start (Başlat) düğmesine basın.
 Printing	Nozül kontrol deseni yazdırma.
 Align Print Head	Yazdırma kafasını hizalayın. Bu moda girmek için Start (Başlat) düğmesine basın.
 Printing	Kafa hizalama grubu desenini yazdırma.
	Kafa hizasını ayarlayın.
 Change Cartridges	Kartuşları değiştirin. Bu moda girmek için Start (Başlat) düğmesine basın.
	Start (Başlat) düğmesine basın ve sonra tarayıcı birimini açın.

Ekran	Anlamı
	Mürekkep kartuşlarını değiştirin.
	Tarayıcı birimini kapatın ve sonra Start (Başlat) düğmesine basın.
 Auto Correct	Otomatik düzeltme. Bu moda girmek için Start (Başlat) düğmesine basın.
OFF	Kapalı
P.I.M.	Print Image Matching
PhotoEnhance	PhotoEnhance
Exif	Exif
 Copy Quality	Kopya kalitesi. Bu moda girmek için Start (Başlat) düğmesine basın.
	Normal
	Taslak
	Fotoğraf kalitesi