













# EPSON STYLUS PHOTO RX520 ikoonide loend

## Veeteade








Näidik	Tähendus
	<b>Tint otsas.</b> Vahetage tühjad tindikassetid.
	<b>Tindikassett on paigaldamata või ei ole õigesti paigaldatud.</b> Paigaldage tindikassett õigesti.
	<b>Paber otsas.</b> Lehesööturis ei ole paberit.
	<b>Paber on kinni jäänud.</b> Kõrvaldage paberiummistus ja vajutage nuppu <b>Start</b> .
	<b>Indekspildi viga.</b> Paigutage indekspilt õigesti.
	<b>Indekspildi viga.</b> Täitke ovaalid õigesti.

Näidik	Tähendus
	<b>Indekspildi viga.</b> Indekspilt ei vasta mälukaardil olevatele fotodele. Kontrollige mälukaarti.
	<b>Eelskaneerimise viga.</b> Kontrollige foto paigutust.
	<b>Eelskaneerimise viga.</b> Kontrollige filmi paigutust.
	<b>Pea puhastamiseks ei ole piisavalt tinti.</b> Pange uued tindikassetid.
	<b>Mehaaniline viga.</b> Kasutage teeninduse abi.
	<b>Tindijääkide padi täis imunud.</b> Kasutage teeninduse abi.




## Hoiatusteade

Näidik	Tähendus
	<b>Tindijääkide padi peaaegu täitunud.</b> Kasutage teeninduse abi.
	<b>Mälukaardil ei ole fotode andmeid.</b> Kontrollige mälukaardil sisalduvaid andmeid.
	<b>Mälukaardi viga.</b> Kontrollige mälukaarti.
	<b>Ei tunne kaamerat ära.</b> Kontrollige ühendust.
	<b>Paberi paksuse hoova vale asend.</b> Seadke paberi paksuse hoob õigesse asendisse.






## Teave

Näidik	Tähendus
	Teave tinditaseme kohta.
	Sisestage mälukaart.
	PictBridge kaamera ühendatud.
	USB DIRECT kaamera ühendatud.
	<b>Paberi paksuse hooba on muudetud.</b>
	
	Arvuti on ühendatud.



## Ühised ikoonid



Näidik	Tähendus
	Tindi vähesuse indikaator.
	Tindi vähesuse indikaator (printimisel).
 Printing	Värviline kopeerimine/printimine.

## Kopeerimisrežiimi ikoonid









Näidik	Tähendus
	Koopiad.
	Värviline kopeerimine.
	Must-valge kopeerimine.
 Printing	Must-valge koopia tegemine.
	Lehele mahutamine.

## Mälukaardi režiimi ikoonid










Näidik	Tähendus
	Printi kõik.
	Printi indekspilt.








Näidik	Tähendus
	Printi indekspildilt. Paigutage indekspilt ja vajutage nuppu ◇ Start.
 DPOF	Leitud DPOF andmed.

## Filmi/foto režiimi ikoonid

Näidik	Tähendus
	Skaneerimiseelne.
	Kopeeri foto.
	Värviline negatiivfilm.
	Värviline positiivfilm.
	Slaidid.
	Must-valge negatiivfilm.
	Taastamine sisse lülitatud.
	Selle foto suhtes taastamine sisse lülitatud.

## Seadistuse/utiliitide režiimi ikoonid

Näidik	Tähendus
 Check Ink Levels	<b>Kontrollige tinditasemeid.</b> Sellesse režiimi sisenemiseks vajutage nuppu <b>Start</b> .
 Clean Print Head	<b>Puhastage trükipea.</b> Sellesse režiimi sisenemiseks vajutage nuppu <b>Start</b> .
 Check Ink Nozzles	<b>Kontrollige tindidüüse.</b> Sellesse režiimi sisenemiseks vajutage nuppu <b>Start</b> .
 Printing	<b>Düüside kontrollimise mustri printimine.</b>
 Align Print Head	<b>Joondage trükipea.</b> Sellesse režiimi sisenemiseks vajutage nuppu <b>Start</b> .
 Printing	<b>Trükipea joondamise mustri printimine.</b>
	<b>Seadke trükipea joondamine.</b>
 Change Cartridges	<b>Vahetage kassetid.</b> Sellesse režiimi sisenemiseks vajutage nuppu <b>Start</b> .
	<b>Vajutage nuppu Start ja avage skanner.</b>

Näidik	Tähendus
	<b>Vahetage tindikassetid.</b>
	<b>Sulgege skanner ja vajutage nuppu Start.</b>
 Auto Correct	<b>Automaatkorrekatuur.</b> Sellesse režiimi sisenemiseks vajutage nuppu <b>Start</b> .
OFF	<b>Väljas</b>
P.I.M.	<b>Print Image Matching</b>
PhotoEnhance	<b>PhotoEnhance</b>
Exif	<b>Exif</b>
 Copy Quality	<b>Koopia kvaliteet.</b> Sellesse režiimi sisenemiseks vajutage <b>Start</b> .
	<b>Normaalrežiim</b>
	<b>Mustandrežiim</b>
	<b>Fotokvaliteet</b>