









# Lista de iconos del EPSON STYLUS PHOTO RX520

## Mensaje de error

Pantalla	Significado
	<b>Tinta agotada.</b> Cambie los cartuchos de tinta vacíos.
	<b>El cartucho de tinta no está instalado o lo está incorrectamente.</b> Instale correctamente el cartucho de tinta.
	<b>Falta papel.</b> No hay papel cargado en el alimentador de hojas.
	<b>Atasco de papel.</b> Soluciones el atasco de papel y pulse el botón Start ◊.
	<b>Error de hoja índice.</b> Coloque la hoja de índice correctamente.
	<b>Error de hoja índice.</b> Rellene los óvalos correctamente.

Pantalla	Significado
	<b>Error de hoja índice.</b> La hoja de índice no coincide con las fotos guardadas en la tarjeta de memoria. Revise la tarjeta de memoria.
	<b>Error de pre-escaneado.</b> Revise la colocación de la foto.
	<b>Error de pre-escaneado.</b> Revise la colocación de la película.
	<b>No hay tinta suficiente para la limpieza de cabezales.</b> Sustituya los cartuchos de tinta por otros nuevos.
	<b>Error mecánico.</b> Llame al Servicio Técnico.
	<b>Almohadilla de desecho de la tinta saturada.</b> Llame al Servicio Técnico.

## Mensaje de advertencia

Pantalla	Significado
	<b>La almohadilla de tinta desechada está casi llena.</b> Llame al Servicio Técnico.
	<b>No hay datos fotográficos en la tarjeta de memoria.</b> Revise los datos de la tarjeta de memoria.
	<b>Error de la tarjeta de memoria.</b> Revise la tarjeta de memoria.
	<b>No se detecta la cámara.</b> Revise la conexión.
	<b>Error de posición de la palanca de grosor del papel.</b> Coloque correctamente la palanca de grosor del papel.

## Información

Pantalla	Significado
	<b>Información del nivel de tinta.</b>
	<b>Inserte una tarjeta de memoria.</b>
	<b>Cámara PictBridge conectada.</b>
	<b>Cámara USB DIRECT conectada.</b>
	<b>Se ha cambiado la posición de la palanca de grosor del papel.</b>
	
	<b>PC conectado.</b>

## Iconos comunes

Pantalla	Significado
	Indicador de poca tinta.
	Indicador de poca tinta (durante la impresión).
 Printing	Copiando/imprimiendo una copia a color.

## Iconos del modo Copiar

Pantalla	Significado
	Copias.
	Copiando a color.
	Copiando en blanco y negro.
 Printing	Copiando una copia en blanco y negro.
	Ajustar a página.

## Iconos del modo Tarjeta memoria

Pantalla	Significado
	Imprimir todas.
	Imprimir hoja de índice.


Pantalla	Significado
	Imprimir a partir de la hoja de índice. Coloque la hoja de índice y pulse el botón <b>Start</b>  .
 DPOF	Se han encontrado datos DPOF.

## Iconos del modo Película/Foto

Pantalla	Significado
	Pre-escaneando.
	Copiar fotografía.
	Negativo de película a color.
	Positivo de película a color.
	Diapositivas.
	Negativo de película en blanco y negro.
	Restauración activada.
	Está activada la restauración para esta foto.

## Iconos del modo Configurar/Utilidades

Pantalla	Significado	
 Check Ink Levels	<b>Revise los niveles de tinta.</b> Pulse el botón <b>Start</b> ◊ para entrar en este modo.	
 Clean Print Head	<b>Limpie el cabezal de impresión.</b> Pulse el botón <b>Start</b> ◊ para entrar en este modo.	
 Check Ink Nozzles	<b>Revise los inyectores de tinta.</b> Pulse el botón <b>Start</b> ◊ para entrar en este modo.	
 Align Print Head	 Printing	<b>Imprimiendo un patrón de test de inyectores.</b>
	 Printing	<b>Imprimiendo un patrón de alineación de cabezales.</b>
 Change Cartridges	<b>1</b> 	<b>Pulse otra vez el botón Start ◊ y abra el escáner.</b>

Pantalla	Significado	
	<b>2</b> 	<b>Cambie los cartuchos de tinta.</b>
	<b>3</b> 	<b>Cierre la unidad del escáner y pulse el botón Start ◊.</b>
 Auto Correct	<b>Corrección automática.</b> Pulse el botón <b>Start</b> ◊ para entrar en este modo.	
	OFF	<b>Desactivada</b>
	P.I.M.	<b>Print Image Matching</b>
	PhotoEnhance	<b>PhotoEnhance</b>
	Exif	<b>Exif</b>
 Copy Quality	<b>Calidad de copiado.</b> Pulse el botón <b>Start</b> ◊ para entrar en este modo.	
		<b>Normal</b>
		<b>Borrador</b>
		<b>Calidad fotográfica</b>