









Elenco icone di EPSON STYLUS PHOTO RX520

Messaggio di errore



Display	Significato
	Inchiostro esaurito. Sostituire le cartucce d'inchiostro esaurite.
	La cartuccia d'inchiostro non è installata nel modo appropriato o non risulta installata. Installare correttamente la cartuccia d'inchiostro.
	Carta esaurita. Nell'alimentatore non è caricata carta.
	La carta è inceppata. Rimuovere l'inceppamento della carta, quindi premere il tasto Start .
	Errore del foglio di indice. Posizionare correttamente il foglio di indice.
	Errore del foglio di indice. Riempire correttamente gli ovali.

Display	Significato
	Errore del foglio di indice. Il foglio di indice non corrisponde alle foto presenti nella scheda di memoria. Controllare la scheda di memoria.
	Errore di scansione preliminare. Controllare il posizionamento della foto. Reset Photograph
	Errore di scansione preliminare. Controllare il posizionamento della pellicola. Reset Film
	Inchiostro insufficiente per l'esecuzione della pulizia della testina. Installare cartucce d'inchiostro nuove.
	Errore meccanico. Contattare l'assistenza tecnica.
	Tampone di inchiostro di scarico saturo. Contattare l'assistenza tecnica.

Messaggio di avvertenza

Display	Significato
	Tampono di inchiostro di scarico quasi pieno. Contattare l'assistenza tecnica.
	Nessun dato fotografico nella scheda. Controllare i dati nella scheda di memoria.
	Errore scheda memoria. Controllare la scheda di memoria.
	Impossibile riconoscere la fotocamera. Controllare il collegamento.
	Errore di posizione leva di spessore carta. Impostare correttamente la leva di spessore carta.

Informazioni

Display	Significato
	Informazioni sul livello di inchiostro.
	Inserire una scheda di memoria.
	È collegata una fotocamera compatibile PictBridge.
	È collegata una fotocamera compatibile USB DIRECT.
	La leva di spessore carta è stata spostata.
	
	È collegato un computer.

Icone comuni

Display	Significato
	Indicatore di inchiostro scarso.
	Indicatore di inchiostro scarso (durante la stampa).
 Printing	Copia/stampa di una copia a colori.

Icone di modalità Copia

Display	Significato
	Esecuzione della copia.
	Copia a colori.
	Copia in bianco e nero.
 Printing	Copia di una copia in bianco e nero.
	Adattamento alla pagina.

Icone di modalità Scheda memoria

Display	Significato
	Stampa tutto.
	Stampa indice.


Display	Significato
	Stampa da indice. Collocare un foglio di indice e quindi premere il tasto Start .
 DPOF	Rilevati dati DPOF.

Icone di modalità Pellicola/Foto

Display	Significato
	Scansione preliminare.
	Copia fotografia.
	Pellicola negativa a colori.
	Pellicola positiva a colori.
	Diapositive.
	Pellicola negativa in bianco e nero.
	Ripristino colore attivato.
	Ripristino colore attivato per questa foto.

Icone di modalità Setup/Utility

Display	Significato	
 Check Ink Levels	Controllare i livelli dell'inchiostro. Premere il tasto  Start per accedere a questa modalità.	
 Clean Print Head	Pulire la testina di stampa. Premere il tasto  Start per accedere a questa modalità.	
 Check Ink Nozzles	Controllare gli ugelli dell'inchiostro. Premere il tasto  Start per accedere a questa modalità.	
	 Printing	Stampa di un motivo di controllo degli ugelli.
 Align Print Head	Allineare la testina di stampa. Premere il tasto  Start per accedere a questa modalità.	
	 Printing	Stampa di un motivo di allineamento della testina di stampa.
		Impostare l'allineamento della testina.
 Change Cartridges	Sostituire le cartucce. Premere il tasto  Start per accedere a questa modalità.	
	1 	Premere il tasto  Start e quindi aprire l'unità scanner.

Display	Significato	
	2 	Sostituire le cartucce d'inchiostro.
	3 	Chiudere l'unità scanner e premere il tasto  Start.
 Auto Correct	Correzione automatica. Premere il tasto  Start per accedere a questa modalità.	
	OFF	Non selezionata
	P.I.M.	Print Image Matching
	PhotoEnhance	PhotoEnhance
	Exif	Exif
 Copy Quality	Qualità copia. Premere il tasto  Start per accedere a questa modalità.	
		Normale
		Bozza
		Qualità fotografica