

AL-MX200 Series Guía de configuración de la red

NPD4759-00 ES

Guía de configuración de la red

Comprobación de su red

Confirme la configuración de la red de su ordenador, y después elija lo que desee hacer a continuación. Siga las instrucciones para el entorno en el que sus dispositivos de red, como un enrutador inalámbrico o un adaptador inalámbrico, funcionen adecuadamente.

Windows 7

- 1. Seleccione Start (Iniciar) Control Panel (Panel de control) Network and Internet (Red e Internet).
- 2. Haga clic en Network and Sharing Center (Centro de redes y recursos compartidos).
- 3. Haga clic en Change adapter settings (Cambiar configuración del adaptador).
- 4. En la ventana que aparece, conteste a las preguntas siguientes en "Comprobación de elementos" de la página 3.

Windows XP

- 1. Seleccione start (Inicio) Control Panel (Panel de control) Network and Internet Connections (Conexiones de red e Internet).
- 2. Haga clic en Network Connections (Conexiones de red).
- 3. En la ventana que aparece, conteste a las preguntas siguientes en "Comprobación de elementos" de la página 3.

Mac OS X

- 1. Seleccione System Preferences (Preferencias del sistema) del menú Apple.
- 2. Haga clic en el icono **Network (Red)**.
- 3. Proceda con "Configuración de la conexión inalámbrica (para Mac OS X)" de la página 27.

Comprobación de elementos

1. ¿Hay icono Wireless Network Connection (Conexión de red inalámbrica)?



Sí: Hay conexión LAN inalámbrica disponible. Proceda con el paso 2.

No: Proceda con el paso 3.

2. ¿Tiene el icono Wireless Network Connection (Conexión de red inalámbrica) una 💥 roja?

No: Hay conexión LAN (Wi-Fi) inalámbrica disponible.

Sí: Hay conexión LAN (Ad Hoc) inalámbrica disponible.

Windows 7	Windows XP
	

Vaya a "Configuración Ad Hoc para Windows" de la página 16.

Windows 7	Windows XP
	وم اريخ

Vaya a "Configuración de la conexión inalámbrica (para Windows)" de la página 5.

3. ¿Hay icono Local Area Connection (Conexión de área local)?

🕽 🌍 🗣 🕴 🕨 Control Panel 🕨	Network and Internet Network Connections
Organize 🔻	
Local Area Connection Network	G80g
Network Connections	
Back • 🕥 • 🏂 🔎 Se	aarch 🌮 Folders 🛄 🔹 Strader Sy
dress 🔍 Network Connections	
Network Tasks	LAN or High-Speed Internet

Sí: Proceda con el paso 4.

No: No hay conexión a la red disponible. Necesita configurar el entorno de la red para su ordenador.

4. ¿Tiene el icono Local Area Connection (Conexión de área local) una 💥 roja?

No: Hay conexión LAN alámbrica disponible. Vaya al paso 5.

Sí: No hay conexión a la red disponible. Necesita configurar el entorno de la red para su ordenador.

Windows 7	Windows XP

Windows 7	Windows XP

5. Consulte el Manual de usuario si desea más información.



Configuración de la conexión inalámbrica (para Windows)

Nota:

Cerciórese de obtener con antelación el SSID y la información de seguridad de un administrador del sistema cuando no utilice WPS.

En el procedimiento siguiente se utiliza, a modo de ejemplo, Windows 7.

1. Inserte el Software Disc suministrado con la impresora en su ordenador.



Cuando aparezca la ventana AutoPlay (Reproducción automática), haga clic en Run setup.exe para iniciar Install Navi.

Nota:

Si el CD no se inicia automáticamente o no aparece la ventana **AutoPlay (Reproducción** *automática)*, *haga clic en* **Start (Iniciar) — Computer (Equipo) — D:\setup.exe** (donde D es la letra de la unidad de CD/DVD), y después haga clic en **OK (Aceptar)**.

2. Haga clic en Easy Install.

Aparecerá el SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (CONTRATO DE LICENCIA DE SOFTWARE).

3. Si está de acuerdo con los términos del SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (CONTRATO DE LICENCIA DE SOFTWARE), seleccione Agree (Acepto) y después haga clic en Next (Siguiente).

Se iniciará **Easy Install Navi**.



4. Haga clic en Start Setup (Iniciar configuración).

5. Cerciórese de que haya seleccionado **Connect Your Printer (Conecte su impresora)** y de que esté mostrándose la pantalla de Seleccione su tipo de conexión.



6. Seleccione Wireless Connection (Conexión inalámbrica), y después haga clic en Next (Siguiente).



Aparecerá la ventana de selección del método de configuración.

7. Cerciórese de que haya Wizard (Asistente), y después haga clic en Next (Siguiente).



Nota:

Si selecciona Advanced (Avanzado), consulte el Manual de usuario si desea más información.

8. Siga las instrucciones hasta que aparezca la pantalla Printer Setup Utility (Utilidad Configuración de impresora).



Si aparece la ventana siguiente, cerciórese de que el cable USB esté conectado al puerto USB de la impresora.



9. Haga clic en el botón de opción Select from the found Access Points (Seleccionar de entre los siguientes puntos de acceso detectados) seleccione el SSID al que desee conectarse como punto de acceso, y después haga clic en Next (Siguiente).

	EPSON
Configure Printer	
Select Access Point	Salard Account Daird
Select from the found Access Points	Select the Access Point you want to
Access Point	use.
Uncontrol Type Status	F your Access point is not listed: -Ensure the Access Point is connected to the network then click: "Refresh". -For Non broadcasted SSID, use the [Input the SSID directly] option to provide SSID Information. When unsure of the SSID, refer to the Liver Guide of Accesse Point or contacts
Befreith If the required Access Point is not displayed above, click the following option to enter the SSID directly.	the network administrator.
Input the SSID directly.	
SSID: What's this?	

Nota:

- □ Para introducir directamente el SSID, haga clic en el botón de opción **Input the SSID directly** (Introducir SSID directamente) introduzca el SSID en el cuadro SSID.
- □ Introduzca directamente el SSID para la conexión de red Ad Hoc.
- 10. (Cuando se haya seleccionado el SSID desde los puntos de acceso encontrados en el paso 9:) Introduzca la **Passphrase (Frase de paso)** para el punto de acceso seleccionado, y después haga clic en **Next (Siguiente)**.

12 Printer Setup Utility		X
		EPSON
Configure Printer		
Enter Passphrase SSID: Prosphrase:	Show input	Pessphrase Presphrase is a "key" to encryst data on writes LAW -Bret the some Passphrase that was set previously at the Access Fort. - Refer to the user gale of Access for the source of the Wineless Encryption Key.
		< Back Next > Cancel

- Para visualizar los caracteres introducidos, seleccione la casilla de verificación Show input (Mostrar texto).
- La pantalla de arriba solamente se visualizará cuando el SSID seleccionado en el paso 9 tenga contraseña. Cuando el SSID no tenga contraseña, vaya al paso 11.

(Cuando se haya introducido directamente el SSID en el paso 9:)

Seleccione **Type of wireless network (Tipo de red inalámbrica)**, realice la configuración de seguridad, y después haga clic en **Next (Siguiente)**.

				EPSON
Configure F	Printer			
Vireless Netw	ork Settings	v	Vhat's this?	
Type of wireless	network		What's this?	Wireless Settings
Infrastructure				
Ad Hoc				The SSID and wireless settings on
Security			March 1947	wreless settings to function properly.
Protocol:	No Security	•	what a this?	printer, you will lose contact with the
Indeg	Auto	÷		your computer to match the new SSID on the prioter
WEP Key				on the printer.
	Show input			

11. Seleccione IP Mode (Modo IP) dependiendo del esquema de su red.

Cuando seleccione IPv4, configure lo siguiente:

- a Seleccione **Type (Tipo)**.
- b Si selecciona **Use Manual Address (Usar dirección manual)** en **Type (Tipo)**, introduzca los elementos siguientes:
 - L IP Address (Dirección IP) de su impresora
 - Subnet Mask (Máscara subred)
 - Gateway Address (Dirección de pasarela)

Cuando seleccione Dual Stack (Doble pila), configure lo siguiente:

a Configure IPv4 Settings (Configuración IPv4).

- b Si había seleccionado la casilla de verificación Use Manual Address (Usar dirección manual) bajo IPv6 Settings (Configuración IPv6), introduzca los elementos siguientes:
 - L IP Address (Dirección IP) de su impresora
 - Gateway Address (Dirección de pasarela)

		EPSON
Configure Prin	nter	
IP Address Set	tings	
IP Mode :	IPv4 • What's this	7 IB Address Settions
IPv4 Settings	line Marcual & Hannes What's this	1P Address Settings
IP Address:		In case of IPv4, choose DHCP if a
Subnet Mask:	200 . 200 . 200 . 0	server, router, or other device automatically assigns IP addresses to
Gateway Address:	780 . 780 . 8 . 7	devices on the network.
IPv6 Settings		assigned manually, click the check box and enter an existing IP address
Use Manual Address	What's this	<i>'</i>
IE Address:		
trateway <u>Address</u> :		
		_

- 12. Haga clic en **Next (Siguiente)**.
- 13. Cerciórese de que se esté visualizando la configuración de conexión inalámbrica, y después haga clic en **Apply (Aplicar)**.

rinter Setup Utility	EPSON
Configure Printer	
Confirm the settings	Cordian Settings Please confirm your settings. Select language of you want to change the language of printer's operation panel.
Panel Language : English v	(Darth (Lanka) Course

14. Haga clic en **Yes (Sí)** para reiniciar su impresora.

Printer Set	up Utility	Х
?	Restart printer for new settings to take effect. Do you want to restart printer?	
	Ves No	

Aparecerá la pantalla Configuration Complete (Configuración finalizada).

Nota:

Espere algunos minutos hasta que la impresora se reinicie para establecer la red inalámbrica.

15. Haga clic en **Print Printer Setting (Imprimir configuración de la impresora)**, y confirme que "Link Quality" se muestre como "Good", "Acceptable" o "Low" en el informe.

Printer Setup Utility	X
	EPSON
Configure Printer	
Configuration Complete	
UBBy has finished sending your settings to printer.	
After your parter restarts, wait for a few minutes and then check the settings by clicking "Pirst Pirster Setting".	
Print Printer Setting	
Click: "Next" and continue setting up your printer according to instructions of Easy Setup Navigator.	
	Next >

Nota:

Cuando "Link Quality" sea "No Reception", compruebe si ha configurado correctamente la conexión inalámbrica.

Para realizar la configuración de la conexión inalámbrica, haga clic en **Next (Siguiente)** de la pantalla Configuration Complete (Configuración finalizada) y después haga clic en **Return** (**Volver**).

16. Haga clic en **Next (Siguiente)**.

17. Siga las instrucciones de la pantalla hasta que aparezca la pantalla Check Setup (Compruebe la configuración).



18. Confirme que no se visualicen errores en el panel LCD, y después haga clic en **Start Installation** (Iniciar instalación).

Macromedia Flash Player 8	
	EPSON
Easy Install Navi	
Home > Start Setup > Check Setup	
You have completed preparing the printer's hardware. Press the [Start Installation] button on the lower right to go to the software install procedure.	Remove Packaging Material Connect Your Printer Load Paper Effect Setup
If any error is displayed on the operator panel, click the following link: Trouble Shooting Guide	
1 Return	evious Start Installation

Nota:

Si no ve ningún error, haga clic en **Trouble Shooting Guide (Resolución de problemas)** y siga las instrucciones.

19. Compruebe si la impresora que desea instalar está en la lista de la pantalla Select Printer (Seleccionar impresora), y después haga clic en **Next (Siguiente)**.

			EPSON
Install prin	ter driver ar	nd software	Select Printer
Select Printer			Select the printer you was to install
Printer Name	IP Address	Port Name	
EPSON AL-MX2	00 1012:018	-	If your printer is not listed
Refresh		Add Printer	1) Ensure cable are connetced to to computer or network. 2) Ensure printer is turned on 3) Click "Retreath"/Or 4) Click "Notd Printer".
		Manually add using IP address	

Nota:

Si la impresora que desea instalar no está en la lista de la pantalla Select Printer (Seleccionar impresora), pruebe los pasos siguientes:

- Letter Haga clic en **Refresh (Actualizar)** para actualizar la información.
- □ Haga clic en Add Printer (Agregar impresora), y después introduzca manualmente los detalles de la impresora.
- 20. Seleccione los elementos requeridos en la pantalla Enter Printer Settings (Especificar configuración de la impresora), y después haga clic en **Next (Siguiente)**.

Printer Installation		
		EPSON
nstall printer o	driver and software	Printer Settings
nter Printer Setting	5	<u>ו</u>
Dinter		
Printer Name	Port Name	You can set the printer name and
Printer Name EPSON AL-M0(200D.	Port Name	You can set the printer name and the printer share name, etc.
Printer Name EPSON AL-M4200D. Printer Name:	Pot Neme EPS0N AL-M-2000WF-00002	You can set the printer name and the printer share name, etc.
Printer Name EPSON AL-MC200D. Printer Name:	EPSON AL-MP-2000 WF-00002 other computers on the network	You can set the printer name and the printer share name, etc.
Printer Name EPSON AL MC2000. Printer Name: Share this printer with Share Name:	EPSON AL-MC2000WF-00002 other computers on the network EPSON AL-MC2000WF-00002	You can set the printer name and the printer share name, etc.
Pinter Name EPSON AL-MC2000.	EPSON AL-MC2000-WF-00002 other computer on the network EPSON AL-MC2000-WF-00002 with for printing	You can set the printer name and the printer share name, etc.
Pinter Name EPSON AL-MC2000. Pinter Name: Spare this printer with Spare Name:	Pon Name EPSON AL-M-2000 WF-00002 other computers on the network EPSON AL-M-2000 WF-00002 sub for printing sub for sciencing	You can set the printer name and the printer share name, etc.



21. Seleccione el software que desee instalar, y después haga clic en Install (Instalar).

22. Haga clic en **Finish (Finalizar)** para salir de esta herramienta.

EPSON AL-MX200DNF_DWF - 1	nstallShield Wizard
	InstallShield Wizerd Complete The installShield Wizerd Complete The installShield Wizerd has reaccessfully instaled EPSON and install your computer is a program on use the program, you mult install your computer. (************************************
	K Back Finish Cancel

La configuración de la conexión inalámbrica habrá finalizado.

Configuración Ad Hoc para Windows

El procedimiento para configurar Ad Hoc mediante ordenador depende de su sistema operativo, ordenador, y el fabricante de sus dispositivos inalámbricos. Si desea más detalles, consulte la documentación de los dispositivos inalámbricos o póngase en contacto con el servicio de ayuda al cliente del fabricante. En la sección siguiente se describe la realización de la configuración estándar de Windows XP o Windows 7.

Nota:

Aunque posea una conexión a red inalámbrica, la impresora y el ordenador pueden no ser capaces de comunicarse en su entorno cuando realice la configuración Ad Hoc descrita en esta sección. Configure una conexión Ad Hoc solamente cuando utilice la comunicación inalámbrica directa ente la impresora y el ordenador.

Windows 7

1. Vuelva a la ventana Network and Sharing Center (Centro de redes y recursos compartidos).



2. Haga clic en Set up a new connection or network (Configurar una nueva conexión o red).



3. Seleccione Set up a wireless ad hoc (computer-to-computer) network (Configurar una red ad hoc inalámbrica (de equipo a equipo)), y después haga clic en Next (Siguiente).



4. Haga clic en **Next (Siguiente)**.



5. Para realizar la configuración, consulte la tabla siguiente, y después haga clic en **Next** (Siguiente).

	C	🕽 🙏 Set Up an Ad Hoc I	Network	-		
		Give your networ	rk a name and choose see	curity options		
		Network name:	100.40.0007			-0
		Security type:	WEP	Heln me choo	CP.	-0
		S <u>e</u> curity key:	•••••			-G
		☑ Sa <u>v</u> e this netw	ork			_ _ 0
				ſ	Next Cancel	
a	Networ Introduz guiente	k name (Nom zca un nombre s.	bre de red): e utilizando cualqu	uiera de los ca	racteres si-	
	0123456 !"#\$%&' ABCDEF Abcdefc [\]^_`{ }-	5789 ()*+,/:; GHIJKLMNOP(ghijklmnopqrst ~<=>?@	QRSTUVWXYZ tuvwxyz			
b	Security Seleccio	y type (Tipo d one WEP.	e seguridad):			
G	Security Introduz	y key (Clave d zca una palabr	e seguridad): a utilizando 5 o 1:	3 caracteres.		
0	Save th Seleccio	is network (G one esta casilla	uardar esta red) : de verificación.	:		

6. Haga clic en Close (Cerrar).



7. Haga clic en Change adapter settings (Cambiar configuración del adaptador).



8. Haga doble clic en el icono Wireless Network Connection (Conexión de red inalámbrica).



9. Cerciórese de que se haya registrado la conexión Ad Hoc.



Consulte "Configuración de la conexión inalámbrica (para Windows)" de la página 5.

Windows XP

Nota:

Dependiendo de su entorno, es posible que no pueda utilizar la función para obtener automáticamente una dirección IP. En tal caso, necesitará establecer una dirección IP estática. Si desea más detalles, consulte la documentación de su ordenador o dispositivos inalámbricos. 1. Haga clic con el botón derecho en Wireless Network Connection (Conexión de red inalámbrica) y seleccione Properties (Propiedades).



2. Seleccione la ficha Wireless Networks (Redes inalámbricas).

🕂 Wireless Network Connection Properties 🛛 🛛 🔀
General Wireless Networks Advanced
☑ Use Windows to configure my wireless network settings
Available networks:
To connect to, disconnect from, or find out more information about wireless networks in range, click the button below.
View Wireless Networks
Preferred networks: Automatically connect to available networks in the order listed below:
Моче цр
Move <u>d</u> own
Add Remove Properties Learn about setting up wireless network Advanced configuration.
OK Cancel

3. Cerciórese de que esté seleccionada la casilla de verificación para Use Windows to configure my wireless network settings (Usar Windows para establecer mi config. de red inalámbrica), y después haga clic en Advanced (Opciones avanzadas).

🕂 Wireless Network Connection Properties 👘 ? 🔀
General Wireless Networks Advanced
Use Windows to configure my wireless network settings
Available networks:
To connect to, disconnect from, or find out more information about wireless networks in range, click the button below.
View Wireless Networks
 Preferred networks: Automatically connect to available networks in the order listed below.
Move up
Move <u>d</u> own
Add Remove Properties Learn about setting up wireless network Advanced
OK Cancel

4. Seleccione Computer-to-computer (ad hoc) networks only (Sólo redes de equipo a equipo (ad hoc)), y después haga clic en Close (Cerrar).

Advanced	?
Networks to access	
O Any available <u>n</u> etwork (access po	pint preferred)
O Access point (infrastructure) netw	orks only
Ocomputer-to-computer (ad hoc) n	etworks only
Automatically connect to non-prefer	red networks
	Llose

5. Haga clic en Add (Agregar).



6. Para realizar la configuración, consulte la tabla siguiente, y después haga clic en OK (Aceptar).

		Wireless network propertie	S	2
		Association Authentication Co	onnection	
		Network <u>n</u> ame (SSID):		
		Wireless network key		
		This network requires a key fo	Open	
		Data encryption:	Upen .	
		Land the	WEF	
		Network key:		
		Confirm network key:		
		Key inde <u>x</u> (advanced): 1	A	
		The key is provided for me	automatically	d
		✓ This is a computer to co	ter (ad hoc) network; wireless	
		access points are not used		
			ОК СА	ancel
	I			
0	Network name (S Introduzca un nor guientes.	SSID) (Nombre de nbre utilizando cu	e red) (SSID): Jalquiera de lo	s caracteres si-
	0123456789 !"#\$%&'()*+,/:; ABCDEFGHIJKLMI Abcdefghijklmnoj [\]^_`{ }~<=>?@	NOPQRSTUVWXYZ pqrstuvwxyz	7	
b	Data encryption	(Cifrado de dato	s):	

G	Network key (Clave de red): Introduzca una palabra utilizando 5 o 13 caracteres.	
0	The key is provided for me automatically (La clave la propor- ciono yo automáticamente): Borre este cuadro para introducir la clave de seguridad.	

7. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

- Wireless Network Connection Propert	ies ? 🔀		
General Wireless Networks Advanced			
Use Windows to configure my wireless netwo	rk settings		
Available networks:			
To connect to, disconnect from, or find out more information about wireless networks in range, click the button below.			
View Wire	eless Networks		
Elefered networks: Automatically connect to available networks in below: Automatic)	Move up Move down		
Add <u>R</u> emove Properties	3		
Learn about setting up wireless network configuration.	Advanced		
ОК	Cancel		

8. Espere a que desaparezca el icono 💥.



Vaya a "Configuración de la conexión inalámbrica (para Windows)" de la página 5.

Si el icono 💥 no desaparece después de 5 minutos, siga los pasos indicados a continuación para establecer una dirección IP estática.

9. Haga clic con el botón derecho en Wireless Network Connection (Conexión de red inalámbrica) y seleccione Properties (Propiedades).



10. Haga doble clic en Internet Protocol (TCP/IP) (Protocolo de Internet (TCP/IP)) de la ficha General.



11. Seleccione Use the following IP address (Usar la siguiente dirección IP). Introduzca el valor como IP address (Dirección IP) y Subnet mask (Máscara de subred), haga clic en OK (Aceptar), y después haga clic en OK (Aceptar) en la pantalla del paso 10.

ternet Protocol (TCP/IP) P General	roperties ?
You can get IP settings assigned this capability. Otherwise, you nee the appropriate IP settings.	automatically if your network supports ed to ask your network administrator for
OUse the following IP address	si
IP address:	10.10.2.2
Sybnet mask:	28,28,28,1
Default gateway:	
O Dbtain DNS server address	automatically
── Use the following DNS serv	er addresses:
Preferred DNS server:	
Alternate DNS server:	<u>x</u> <u>x</u> <u>x</u>
	Ad <u>v</u> anced
	OK Cancel

Vaya a "Configuración de la conexión inalámbrica (para Windows)" de la página 5.

Configuración de la conexión inalámbrica (para Mac OS X)

En esta sección se muestra, a modo de ejemplo, el caso de Mac OS X 10.6.

Show All	Network	٩
Locati	on: Automatic	•
Ethernet (Connected (FireWire (Not Connected (Section 1)	Status:	Connected Ethernet is currently active and has the IP address III IIII.
e AirPort 📀	Configure IPv4:	Manually
	IP Address:	139.3913.325
	Subnet Mask:	288.288.288.0
	Router:	192.9913.1
	DNS Server:	192.998.3.839
	Search Domains:	depresip
+ - \$-		(Advanced)
	they shanges	

Compruebe la condición de conexión y siga las instrucciones ofrecidas a continuación.

AirPort	ightarrow	Hay conexión LAN (Wi-Fi) inalámbrica disponible. Consulte "Con- figuración de Wi-Fi" de la página 28 o "Configuración automática con el punto de acceso" de la página 30
		Hay conexión LAN (Ad Hoc) inalámbrica disponible. Consulte "Configuración ad-hoc en el panel del operador" de la pági- na 32
Ethernet	\bigcirc	Hay conexión LAN alámbrica disponible. Consulte el <i>Manual de usuario</i> si desea más información.
		No hay conexión a la red disponible. Necesita configurar el entor- no de la red para su Mac.

Configuración de la conexión inalámbrica

Configuración de Wi-Fi

Puede realizar manualmente la configuración de la conexión inalámbrica para conectar su impresora a fin de acceder a una red de punto de acceso (infraestructura) o a una red de equipo a equipo (ah-hoc).

Conexión a una red de punto de acceso

Para configurar la conexión inalámbrica a través de un punto de acceso como un enrutador inalámbrico:

- 1. En el panel del operador, pulse el botón System.
- 2. Seleccione Admin Menu (Menú Admin), y después pulse el botón 📧.
- 3. Seleccione Network (Red), y después pulse el botón .
- 4. Seleccione Wireless Setur (Configuración inalámbrica), y después pulse el botón .
- 5. Seleccione el punto de acceso deseado, y después pulse el botón 📧.

Si no aparece el punto de acceso deseado:

- a Seleccione Manual Setur (Configuración manual), y después pulse el botón .
- b Introduzca el SSID, y después pulse el botón @.

Utilice el botón \blacktriangle o \checkmark para introducir el valor deseado, y pulse el botón \blacktriangleleft o \triangleright para mover el cursor.

- c Seleccione Infrastructure (Infraestructura), y después pulse el botón ∞.
- d Seleccione el tipo de cifrado, y después pulse el botón 📧.

Importante:

Cerciórese de utilizar uno de los métodos de cifrado admitidos para proteger el tráfico de su red.

6. Introduzca la clave WEP o la frase de contraseña, y después pulse el botón 📧.

Utilice el botón \blacktriangle o \checkmark para introducir el valor deseado, y pulse el botón \blacktriangleleft o \blacktriangleright para mover el cursor.

Cuando el tipoi de cifrado sea WEP, seleccione una clave de transmisión después de introducir la clave WEP.

- 7. Espere algunos minutos hasta que la impresora se reinicie para establecer la red inalámbrica.
- Imprima una página System Settings (Configuración del sistema) desde el panel del operador.
 Consulte el *Manual de usuario* si desea más información.
- 9. Confirme que "Link Quality" se muestre como "Good", "Acceptable" o "Low" en el informe.

Cuando "Link Quality" sea "No Reception", compruebe si ha configurado correctamente la conexión inalámbrica.

Configuración automática con el punto de acceso

Si el punto de acceso, como un enrutador inalámbrico, admite WPS, la configuración de seguridad podrá realizarse automáticamente.

WPS-PBC

Nota:

WPS-PBC es un método para autenticar y registrar dispositivos requeridos para la configuración de conexión inalámbrica, pulsando el botón provisto en el punto de acceso vía enrutadores inalámbricos, y después realizando la configuración de WPS-PBC en el panel del operador. Esta configuración solamente estará disponible cuando el punto de acceso admita WPS.

- 1. En el panel del operador, pulse el botón System.
- 2. Seleccione Admin Menu (Menú Admin), y después pulse el botón 🐼.
- 3. Seleccione Network (Red), y después pulse el botón .
- 4. Seleccione WPS Setup (Configuración WPS), y después pulse el botón .
- 6. Seleccione Yes (Si), y después pulse el botón 🐼.
- 7. Mantenga pulsado el botón WPS en el punto de acceso.
- 8. Espere algunos minutos hasta que la impresora se reinicie para establecer la red inalámbrica.
- Imprima una página System Settings (Configuración del sistema) desde el panel del operador.
 Consulte el *Manual de usuario* si desea más información.
- 10. Confirme que "Link Quality" se muestre como "Good", "Acceptable" o "Low" en el informe.

Cuando "Link Quality" sea "No Reception", compruebe si ha configurado correctamente la conexión inalámbrica.

WPS-PIN

Nota:

- WPS-PIN es un método para autenticar y registrar dispositivos requeridos para la configuración de conexión inalámbrica, introduciendo el código PIN en una impresora y un ordenador. Esta configuración, realizada a través de un punto de acceso, solamente estará disponible cuando los puntos de acceso de su enrutador inalámbrico admitan WPS.
- □ Antes de que se inicie WPS-PIN, tendrá que introducir su código PIN en la página Web del punto de acceso inalámbrico. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones del punto de acceso.
- 1. En el panel del operador, pulse el botón **System**.
- 2. Seleccione Admin Menu (Menú Admin), y después pulse el botón 🐼.
- 3. Seleccione Network (Red), y después pulse el botón .
- 4. Seleccione WPS Setur (Configuración WPS), y después pulse el botón .
- 5. Seleccione PIN Code (Código PIN), y después pulse el botón 🐼.
- 6. Anote el código PIN mostrado en el panel del operador.
- 8. Si aparece la pantalla de selección de SSID, seleccione el SSID, y después pulse el botón 🐼.
- 9. Introduzca el código PIN de la impresora en la página Web del punto de acceso inalámbrico.
- 10. Espere algunos minutos hasta que la impresora se reinicie para establecer la red inalámbrica.
- 11. Imprima una página System Settings (Configuración del sistema) desde el panel del operador.Consulte el *Manual de usuario* si desea más información.
- 12. Confirme que "Link Quality" se muestre como "Good", "Acceptable" o "Low" en el informe.

Cuando "Link Quality" sea "No Reception", compruebe si ha configurado correctamente la conexión inalámbrica.

Configuración ad-hoc en el panel del operador

Para realizar la configuración inalámbrica para una conexión ad-hoc donde los dispositivos inalámbricos se comunican directamente entre sí sin punto de acceso:

- 1. En el panel del operador, pulse el botón System.
- 2. Seleccione Admin Menu (Menú Admin), y después pulse el botón 👞
- 3. Seleccione Network (Red), y después pulse el botón .
- 4. Seleccione Wireless Setur (Configuración inalámbrica), y después pulse el botón .
- 5. Seleccione el punto de acceso deseado, y después pulse el botón 📧.

Si no aparece el punto de acceso deseado:

- a Seleccione Manual Setur (Configuración manual), y después pulse el botón .
- b Introduzca el SSID, y después pulse el botón .

Utilice el botón \blacktriangle o \checkmark para introducir el valor deseado, y pulse el botón \blacktriangleleft o \triangleright para mover el cursor.

- c Seleccione Ad−ho⊂ (Ad ho⊂), y después pulse el botón ⊛.
- d Seleccione el tipo de cifrado, y después pulse el botón 🐼.

Importante:

Cerciórese de utilizar uno de los métodos de cifrado admitidos para proteger el tráfico de su red.

6. Introduzca la clave WEP, y después pulse el botón .

Utilice el botón \blacktriangle o \checkmark para introducir el valor deseado, y pulse el botón \blacktriangleleft o \blacktriangleright para mover el cursor.

7. Seleccione una clave de transmisión.

8. Espere algunos minutos hasta que la impresora se reinicie para establecer la red inalámbrica.

Configuración ad-hoc en su ordenador

1. Seleccione AirPort, y después haga clic en Turn AirPort On (Activar AirPort).

Show All	Network	٩
Loca	tion: Automatic	•
Ethernet Connected Connected FireWire Not Connected	Status: Off	Turn AirPort On
● AirPort ⑦	Network Name: AirPor	t: Off to join new networks networks will be joined automatically. crown networks are available, you will ked before joining a new network.
+ - \$-	Show AirPort status in me	nu bar (Advanced) (?)
Click the lock to prevent f	urther changes.	st me Revert Apply

2. En la lista Network Name (Nombre de la red), seleccione Create Network (Crear red).



3. Introduzca un nombre de red, y después seleccione la casilla de verificación **Require Password** (Solicitar contraseña).

	Network	0
Ethernet Connected FireWire AirPort On	Create a Computer-to-Computer networ Enter the name of the Computer-to-Computer network want to create. Name: Administrator's IMac Channel: Automatic (11) Require Password	Ark. twork you Port Off nected to
	Bhow AirPort status in menu bar	Advanced
Click the lock to preven	t further changes. Assist me) Revert Apply

Nota:

Para posterior uso, anote el nombre de red y la contraseña.

4. Introduzca una contraseña, y después haga clic en **OK (Aceptar)**.

000	Network	
Show All		٩
Ethernet Connected FireWire	Create a Computer-to-Computer network. Enter the name of the Computer-to-Computer network want to create. Name: Administrator's iMac	Port Off nected to
Not Connected	Channel: Automatic (11)	
e AirPort	The password must be entered as exactly 5 ASCII characters or 10 hex digits. Password: Verify: Security: 40-bit WEP (more compatible)	Dratically. , you will vork.
(?)	Cancel	
+ - *-	Show AirPort status in menu bar	Advanced) ?



5. Haga clic en **Advanced (Avanzado)**.

6. Haga clic en **TCP/IP**.

		802.1X Proxies	thernet
Configure IPv4:	Using DHCP	•	
IPv4 Address:	180,094,0141	Rene	w DHCP Lease
Subnet Mask: Router:	20120248	DHCP Client ID:	(If required)
Configure IPv6: Router: IPv6 Address: Prefix Length:	Automatically		

7. Seleccione **Using DHCP (Usar DHCP)** en la lista **Configure IPv4 (Configurar IPv4)**, y después haga clic en **OK (Aceptar)**.

AirPort	TCP/IP DNS WINS 802.1X	Proxies Ethernet
Configure IPv4:	Using DHCP	•
IPv4 Address:	(10,09,00,0)	Renew DHCP Lease
Subnet Mask: Router:	DHCP Clien	t ID: (If required)
Configure IPv6:	Automatically	•
Router:		
IPv6 Address:		
Prefix Length:		

8. Haga clic en **Apply (Aplicar)**.



- Imprima una página System Settings (Configuración del sistema) desde el panel del operador.
 Consulte el *Manual de usuario* si desea más información.
- 10. Confirme que "Link Quality" se muestre como "Good", "Acceptable" o "Low" en el informe.

Cuando "Link Quality" sea "No Reception", compruebe si ha configurado correctamente la conexión inalámbrica.

Instalación de controladores de impresión en ordenadores

1. Inserte el Software Disc.



- 2. Haga doble clic en el archivo ejecutable para instalación del software que desee instalar.
- 3. Haga clic en **Continue (Continuar)**.



- 000 Install Epson AL-MX200DNF_DWF Software License Agreement \$ English Introduction SEIKO EPSON CORPORATION SOFTWARE LICENSE AGREEMENT **O** License Destination IMPORTANT: READ THIS SOFTWARE LICENSE AGREEMENT CAREFULLY. The Installation Typ compares not wave product, distributer, typefaxes and/or data, including any accompanying explanatory writem maturias (the "Schware") should only be installed or and by the License ("you") with the condition year again with SEIKO DFSON CORPORATION ("EFSON") to the means and manditum set fixed in this Agrement, By installing or unique the Schware, any one data representing to agree all the terms and conditions set forch in this Agreement. You should sen this Agreement conditions for this Agreement, you are not permitted to install or use the Software. Installation Sum 1. License: EPSON and its suppliers grant you a personal, nonexclusive, myalty-face, non-sublicensable limited license to install and use the Software on any single computer or computer that you inmuch on its directly or via network. You may allow other users of the computers or computers are network to as the Software, provided that you (a custure that all such users agree and are bound by the terms and conditions of this Agreement, (b) ensure that all such users use the Software only in tooglateries with the Gorantz and its in the supplication of this Agreement, (b) ensure that all such users (before provide only in tooglateries with the Gorantz and its suppliers against all damages), they are provided by the supplication of the supplications and the supplication of the supplications increase acconceptence of such asers failing to observe and perform the terms and conditions of this Agreement. You with the supplications of this Agreement. Go Back Continue Print... Save...
- 4. Seleccione un idioma y haga clic en **Continue (Continuar)**.

5. Si está de acuerdo con los términos del acuerdo de licencia del software, haga clic en **Agree** (Acepto).



6. Haga clic en Install (Instalar).

	Standard Install on "Macintosh HD"
Introduction License Destination Select Installation Type Installation Summary	This will take 22.1 MB of space on your computer. Click Install to perform a standard installation of this software on the disk "Macintosh HD".
	Change Install Location

7. Introduzca el nombre y la contraseña del administrador, y haga clic en OK (Aceptar).



8. Haga clic en Continue Installation (Continuar instalación).



9. Haga clic en Restart(Reiniciar)



Adición de una impresora

Nota:

Confirme que su ordenador esté conectado a una red.



1. Abra Print & Fax (Impresión y Fax) (Print & Scan (Imprimir y Explorar) para Mac OS X 10.7).

Nota:

Print & Fax (Impresión y Fax) (Print & Scan (Imprimir y Explorar) para Mac OS X 10.7) se encuentra en **System Preferences (Preferencias del sistema)**.

2. Haga clic en +.



3. Seleccione la impresora que desee utilizar.

Para **Bonjour** Haga clic en **Default Browser (Navegador por omisión)**, seleccione la impresora, y haga clic en **Add (Agregar)**.

Fax	IP Windows	Search
1.005	n mildons	Search
inter Name		Kind
SON AL-MX2	00DWF	USB Multifunction
SON AL-MX2	00DWF (56:CC:7D)	Bonjour
SON AL-MX2	UUDWF Fax	O2R WRITINUCTION
9800C-8E43	118	Bergeur
- 5800C - 804	114 (P)	Brick TCHP
SHOOL HEND	C MONSHOLD (1990)	Response
summer of the local division		Restored
onter-CD2798		Bergeur
Name: Location:	EPSON AL-MX2000	DWF (56:CC:7D)

Para IP Printing (Impresión IP)

Especifique la configuración de impresión IP y haga clic en Add (Agregar).

000	Add Printer	
		1
Default Fax	Windows Search	
Protocol:	Line Printer Daemon - LPD	2
Address:	10.12.0.185	3
	Valid and complete address.	
Queue:		•
	Leave blank for default queue.	
Name:	10.12.0.145	_
Location:		
Print Using:	Epson AL-MX200DWF PS3	\$
	F	A
		Add

1	Haga clic en IP .
2	Seleccione Line Printer Daemon - LPD (Protocolo LPD (Line Printer Daemon)) para Protocol (Protocolo).
3	Introduzca la dirección IP de la impresora.