

SC-S70600 Series

Uso de la tinta Naranja

CMP0035-00 ES

Tipos de tinta naranja

Con esta impresora pueden utilizarse dos tipos de tinta naranja.

Naranja (OR):

Tinta naranja de productos convencionales.

Modelo de impresora	Código
SC-S70600	T7138
SC-S70610	T7148
SC-S70670	T7158
SC-S70680	T7168

Naranja Plus (OR+):

Tinta naranja con resistencia mejorada a la intemperie en comparación con la tinta naranja de productos convencionales.

Modelo de impresora	Código
SC-S70600	T7139
SC-S70610	T7149
SC-S70670	T7159
SC-S70680	T7169

Puede comprobar el tipo de tinta naranja actualmente en uso en la pantalla del panel de control.

Cuando se utiliza tinta Naranja



Cuando se utiliza tinta Naranja Plus



Cuando cambie el tipo de tinta naranja, lleve a cabo el siguiente procedimiento de cambio de tinta. Si el procedimiento no se lleva a cabo y se instala un tipo diferente de cartucho de tinta naranja, se produce un error y la impresora no puede utilizarse.

□ Actualice el firmware a la última versión.

∠ Actualización del firmware" de la página 3

 Desde el menú del panel de control, ejecute Cambiar Tinta Naranja.

∠ Cambio de la tinta Naranja" de la página 4

Actualización del firmware

Actualización del firmware

En el siguiente procedimiento, utilice EPSON LFP Remote Panel 2.

- Si EPSON LFP Remote Panel 2 no está instalado en su ordenador, descargue la última versión desde el sitio web de Epson y, a continuación, instale el software.
- Una vez comprobada la versión de firmware, se accede a Internet. Prepare de antemano un entorno que permita la conexión a Internet.
 - 1 Asegúrese de que la impresora está encendida y, a continuación, inicie EPSON LFP Remote Panel 2.
- 2 Desde Printer (Impresora), seleccione Epson SC-S70600 Series y, a continuación, haga clic en Firmware Updater.



3

Siga las indicaciones de la pantalla para adquirir los últimos datos de firmware.

Lea el mensaje de la pantalla y, a continuación, vaya al siguiente paso.

Se han encontrado los últimos datos de firmware.

Siga las indicaciones de la pantalla para actualizar a la última versión de firmware y, a continuación, vaya al Paso 6.

Tiene la última versión del firmware. No es necesario actualizarlo.

Cierre EPSON LFP Remote Panel 2 y, a continuación, proceda al cambio de la tinta naranja.

∠͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡ː "Cambio de la tinta Naranja" de la página 4

La función [Adquirir últimos datos] no está disponible en su país o zona.

Descargue la última versión de firmware manualmente desde el sitio web de Epson y, a continuación, vaya al Paso 4.



Haga clic en **Browse... (Examinar...)** y, a continuación, seleccione el firmware.





Asegúrese de que las casillas de verificación están seleccionadas y, a continuación, haga clic en **Update (Actualizar)**.

SB01303070.fpg			Browse.	Acquire La	atest Information
Version Information					
Printer		SB0270	02		
NIC		01.07			
Take up		Unknow	n		
SpectroProofer	:	Unknow	'n		
S/N	IP address		F/W type	F/W Ver.	Progress
QMGE000013			NIC F/W Printer F/W	01.07 SB016D1	
Z GMGE000013			NIC F/W Printer F/W	SB016D1	

Si las casillas de verificación no están disponibles, el firmware de la impresora está actualizado a la última versión. Cierre EPSON LFP Remote Panel 2 y, a continuación, proceda al cambio de la tinta naranja.

∠͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡ː "Cambio de la tinta Naranja" de la página 4

6

Si finaliza la actualización del firmware, la impresora se apaga automáticamente.

Reinicie la impresora y, a continuación, proceda al cambio de la tinta naranja.

∠ Cambio de la tinta Naranja" de la página 4

Cambio de la tinta Naranja

El cambio de la tinta naranja utiliza los siguientes cartuchos, incluyendo los cartuchos instalados.

Tipo de cartucho	Número
Cartucho de tinta Naranja	1
Cartucho de tinta Naranja Plus	1
Cartucho de tinta Amarillo	1
Cartucho de limpieza	2

Para cambiar la tinta naranja, vaya al menú de configuración de la impresora y, a continuación, ejecute **Cambiar Tinta Naranja**. El proceso requiere hasta 30 minutos aproximadamente. Sin embargo, el proceso podría tardar más de 30 minutos dependiendo de las condiciones de uso.

Antes de comenzar, lea las siguientes precauciones.

Precauciones al ejecutar Cambiar Tinta Naranja

Esta función solamente puede ejecutarse cuando la impresora está en estado Preparada.

Si se produce un error en la impresora, el menú Mantenimiento no puede mostrarse.

Esta función no utiliza solamente líquido limpiador y tinta Naranja/Naranja Plus, sino también tinta Amarillo.

En primer lugar, sustituya el cartucho de tinta por un cartucho de limpieza. Expulse la tinta cargada en la impresora y, a continuación, limpie la impresora con el líquido limpiador. A continuación, cargue la impresora con la tinta que utilizará después. Debido a la construcción del sistema de tinta de la impresora, la expulsión y la carga de tinta se llevan a cabo con dos colores de forma simultánea.

Si el nivel de tinta (Naranja/Naranja Plus y Amarillo) o líquido limpiador es bajo, podría no ser posible utilizar esta función.

Aunque quiera agotar la tinta instalada (Naranja/ Naranja Plus) antes de ejecutar **Cambiar Tinta Naranja**, le recomendamos cambiar la tinta lo antes posible después de que aparezca la advertencia de nivel de tinta (**Queda Poca Tinta**) en la pantalla del panel de control.

Importante:

- Después de que aparezca A en el nivel de tinta del cartucho, cambie la tinta de inmediato. Si se produce un error " Cartucho Tinta Agotado", esta función no podrá utilizarse.
- Cuando utilice cartuchos usados para esta operación, tenga a mano cartuchos nuevos como precaución.

Procedimiento para Cambiar Tinta Naranja

Botones que sirven para los siguientes ajustes



1

Confirme que la impresora está en el estado Preparada y, a continuación, pulse el botón च्र**१**.

El menú Mantenimiento aparece.

2 Pulse los botones ▼/▲ para seleccionar **Change Orange Ink (Cambiar Tinta Naranja)** y, a continuación, pulse el botón OK.



Cuando **Cambiar Tinta Naranja** no aparece incluso si cuenta con la última versión de firmware de la impresora, póngase en contacto con su distribuidor o con el Servicio Técnico de Epson.

A continuación, siga las indicaciones de la pantalla para cambiar el cartucho. Cuando la pantalla vuelva a su estado previo al cambio de tinta, habrá finalizado el procedimiento de cambio.

A la hora de volver a imprimir, compruebe que los inyectores no estén obstruidos.

∠ Manual de usuario (PDF) Impresión de patrones de test de inyectores

Nota:

En caso de que vaya a utilizar más adelante los cartuchos de tinta que se sacaron durante el proceso, tenga en cuenta las siguientes precauciones de almacenamiento.

∠ Manual de usuario (PDF) Notas sobre la manipulación de cartuchos de tinta

Precauciones tras ejecutar Cambiar Tinta Naranja

- Si parece que el color ha cambiado al volver a imprimir los datos de impresión que se crearon antes de cambiar el tipo de tinta naranja, cree un perfil específico para el tipo de tinta naranja que utilice y, a continuación, vuelva a crear los datos de impresión.
- □ Cuando quiera volver a cambiar el tipo de tinta naranja, ejecute **Cambiar Tinta Naranja** de nuevo.

🖙 "Cambio de la tinta Naranja" de la página 4

Cada vez que cambie la tinta Naranja y Naranja Plus, se utiliza tanto tinta (Naranja/Naranja Plus y Amarillo) como líquido limpiador. Le recomendamos imprimir datos de impresión que utilicen el mismo tipo de tinta naranja al mismo tiempo para reducir el número de cambios.