

SC-S70600 Series

Usar a Tinta Cor-de-Laranja

CMP0035-00 PT

Tipos de Tinta Cor-de-Laranja

Podem ser utilizados com esta impressora dois tipos de tinta cor-de-laranja.

Cor-de-laranja (OR):

Tinta cor-de-laranja de produtos convencionais.

Modelo de impressora	Número de referência
SC-S70600	T7138
SC-S70610	T7148
SC-S70670	T7158
SC-S70680	T7168

Cor-de-laranja Plus (OR+):

Tinta cor-de-laranja com melhor resistência ao clima, em comparação com a tinta cor-de-laranja de produtos convencionais.

Modelo de impressora	Número de referência
SC-S70600	T7139
SC-S70610	T7149
SC-S70670	T7159
SC-S70680	T7169

Pode verificar o tipo de tinta cor-de-laranja em utilização no ecrã do painel de controlo.

Quando é utilizada tinta Cor-de-laranja



Quando é utilizada tinta Cor-de-laranja Plus



Ao mudar o tipo de tinta cor-de-laranja, realize o procedimento de mudança de tinta abaixo. Se o procedimento não for realizado e for instalado um tipo de tinteiro cor-de-laranja diferente, ocorre um erro e a impressora não pode ser utilizada.

□ Actualize o firmware para a versão mais recente.

∠ frimware" na página 3 ∠ frimware

□ No menu do painel de controlo, execute **Mud. tinta** cor-de-lar.

∠͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡ː "Mudar a Tinta Cor-de-Laranja" na página 4

Actualize o Firmware

No seguinte procedimento, utilize EPSON LFP Remote Panel 2.

- Se EPSON LFP Remote Panel 2 não estiver instalado no computador, descarregue a versão mais recente a partir do sítio Web da Epson e, de seguida, instale o software.
- Para verificar a versão do firmware é necessário aceder à Internet. Prepare antecipadamente um ambiente que permita a ligação à Internet.
- 1

3

Certifique-se de que a impressora está ligada e inicie o EPSON LFP Remote Panel 2.

Em Printer (Impressora), seleccione Epson SC-S70600 Series e clique em Firmware Updater.



Siga as orientações no ecrã para obter a informação de firmware mais recente.

Verifique a mensagem no ecrã e avance para o passo seguinte.

Informações de firmware mais recentes encontradas.

Siga as orientações no ecrã para actualizar para o firmware mais recente e avance para o Passo 6.

O firmware é actual. Não é necessária actualização.

Feche o EPSON LFP Remote Panel 2 e proceda à mudança da tinta cor-de-laranja.

∠ 𝗊 "Mudar a Tinta Cor-de-Laranja" na página 4

A função [Obter Inf. Mais Recentes] não está disponível no seu país ou zona.

Descarregue o firmware mais recente manualmente a partir do sítio Web da Epson e avance para o Passo 4.

Clique em **Browse... (Procurar...)** e seleccione o firmware.

🝃 Firmware Updater			
File(<u>F</u>) Tool(<u>T</u>) Help(<u>H</u>)			
Selected Printer Epson SC File Name SB01303070.fpg	-S70600	Series	Browse Acquire Latest Information
Version Information			
Printer		SB027D2	
NIC		01.07	
Take up		Unknown	
SpectroProofer		Unknown	



Certifique-se de que as caixas de verificação estão seleccionadas e clique em **Update** (Actualizar).

SB01303070.fpg			Browse	Acquire La	test Information
Version Information					
Printer		SB027D2			
NIC		01.07			
Take up		Unknown			
SpectroProofer	:	Unknown			
S/N	IP address	FΛ	V type	F/W Ver.	Progress
QMGE000013		NIC Prir	F/W hter F/W	01.07 SB016D1	
S/N QMGE000013 V	IP address	P/i Prir	V type F/W hter F/W	F/W Ver. 01.07 SB016D1	Progress

Se as caixas de verificação não estiverem disponíveis, o firmware da impressora foi actualizado para a versão mais recente. Feche o EPSON LFP Remote Panel 2 e proceda à mudança da tinta cor-de-laranja.

∠͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡ː "Mudar a Tinta Cor-de-Laranja" na página 4



Se a actualização do firmware terminar, a alimentação da impressora desliga-se automaticamente.

Reinicie a impressora e proceda à mudança da tinta cor-de-laranja.

∠ 3° "Mudar a Tinta Cor-de-Laranja" na página 4

Mudar a Tinta Cor-de-Laranja

A mudança da tinta cor-de-laranja utiliza os seguintes tinteiros, incluindo os tinteiros instalados.

Tipo de tinteiro	Número
Tinteiro Cor-de-laranja	1
Tinteiro Cor-de-laranja Plus	1
Tinteiro Amarelo	1
Tinteiro de limpeza	2

Para mudar a tinta cor-de-laranja, aceda ao menu de configuração da impressora e execute **Mud. tinta cor-de-lar.**. O processo demora aproximadamente 30 minutos. No entanto, dependendo das condições de utilização, o processo pode demorar mais de 30 minutos.

Antes de começar, leia as seguintes precauções.

Precauções ao Executar Mud. tinta cor-de-lar.

Esta função só pode ser executada quando a impressora está num estado operacional.

Se ocorrer um erro na impressora, o menu Manutenção não pode ser apresentado.

Esta função não só utiliza líquido de limpeza e a tinta Cor-de-laranja/Cor-de-laranja Plus, como também tinta Amarelo.

Primeiro, substitua o tinteiro por um tinteiro de limpeza. Ejecte a tinta carregada na impressora e limpe a impressora com líquido de limpeza. De seguida, carregue a impressora com a tinta a utilizar. Devido à construção do sistema de tinta da impressora, a ejecção e o carregamento de tinta são efectuados com duas cores em simultâneo.

Se tiver poupa tinta (Cor-de-laranja/Cor-de-laranja Plus e Amarelo) ou líquido de limpeza, poderá não ser possível utilizar esta função.

Embora pretenda esgotar a tinta instalada

(Cor-de-laranja/Cor-de-laranja Plus) antes de executar **Mud. tinta cor-de-lar.**, recomendamos que mude a tinta logo que possível após o aviso de nível de tinta (**Pouca Tinta**) surgir no ecrã do painel de controlo.

Importante:

- Após A surgir no nível de tinta do tinteiro, mude a tinta de imediato. Se ocorrer um erro
 ***(S Tinteiro Gasto**", esta função não pode ser utilizada.
- Ao utilizar tinteiros usados para esta operação, tenha tinteiros novos à mão, como medida de precaução.

Procedimento Mud. tinta cor-de-lar.

Teclas que são utilizadas nas definições seguintes



1

Confirme que a impressora está num estado operacional e pressione a tecla $rac{}$.

Surge o menu Manutenção.

Pressione as teclas V/▲ para seleccionar Change Orange Ink (Mud. tinta cor-de-lar.), e pressione a tecla OK.



Quando **Mud. tinta cor-de-lar.** não surgir mesmo com a versão de firmware da impressora mais recente, contacte o revendedor ou a assistência técnica da Epson.

Depois, siga as orientações no ecrã para mudar o tinteiro. Quando o ecrã regressar ao estado em que se encontrava antes da mudança de tinta, o procedimento está concluído.

Na próxima impressão, verifique se os jactos estão obstruídos.

∠ Guia do Utilizador (PDF) Imprima um modelo de verificação dos jactos

Nota:

Quando houver a possibilidade de tinteiros retirados ainda com tinta serem utilizados posteriormente, siga as precauções de armazenamento que se seguem.

∠ Guia do Utilizador (PDF) Notas sobre o manuseamento dos tinteiros

Precauções após Executar Mud. tinta cor-de-lar.

- Se considerar que a cor mudou ao reimprimir dados de impressão criados antes da mudança do tipo de tinta cor-de-laranja, crie um perfil específico para o tipo de tinta cor-de-laranja utilizado e crie dados de impressão novamente.
- Para mudar novamente o tipo de tinta cor-de-laranja, volte a executar Mud. tinta cor-de-lar.

∠ frita Cor-de-Laranja" na página 4

 Sempre que as tintas Cor-de-laranja e Cor-de-laranja Plus são mudadas, são utilizados líquido de limpeza e tinta (Cor-de-laranja/ Cor-de-laranja Plus e Amarelo). Recomendamos a impressão de dados de impressão que utilizem o mesmo tipo de tinta cor-de-laranja em simultâneo para reduzir o número de mudanças.