

Media Handling Instructions

Fine Art Cotton Smooth Bright
 Fine Art Cotton Smooth Natural
 Fine Art Cotton Textured Bright
 Fine Art Cotton Textured Natural

Handling instructions – additional information

Instructions relatives à la manipulation du papier – informations supplémentaires

Istruzioni per l'utilizzo dei supporti – ulteriori informazioni

Gebrauchsanleitung – zusätzliche Hinweise

Instructies voor papierbeheer – aanvullende informatie

Instrucciones de manejo – información adicional

Instruções de Utilização – informações adicionais

Epson Printer	Driver version	Inks		Media	Print driver settings for highest quality output ²								ICC Profile available ¹	
		UltraChrome K3 Vivid Magenta Technology	UltraChrome HDR	UltraSmooth Fine Art Paper	Print quality (resolution dpi / MicroWeave setting)	High speed	Paper thickness	Black	Paper feed adjustment					Load paper (Source)
								Fine Art Cotton Smooth Bright	Fine Art Cotton Smooth Natural	Fine Art Cotton Textured Bright	Fine Art Cotton Textured Natural			

Media Type – Cut Sheet

Stylus Pro 3880	6.63	•		•	Level4: 1440x720 On	Deselect	Default	Matte	+10	+10	+10	+10	Manual Rear	•
Stylus Pro 4900	6.75		•	•	Level4: 1440x720 On	Deselect	Default	Matte	0	0	0	0	Manual Feed	•
Stylus Pro 7890	6.76	•		•	Level4: 1440x720 On	Deselect	Default	Matte	+10	+10	+10	+10	Sheet	•
Stylus Pro 7900	6.74		•	•	Level4: 1440x720 Super	Deselect	Default	Matte	+10	+10	+10	+10	Sheet	•
Stylus Pro 9890	6.76	•		•	Level4: 1440x720 On	Deselect	Default	Matte	+10	+10	+10	+10	Sheet	•
Stylus Pro 9900	6.74		•	•	Level4: 1440x720 Super	Deselect	Default	Matte	+10	+10	+10	+10	Sheet	•

Media Type – Roll

Stylus Pro 4900	6.75		•	•	Level4: 1440x720 On	Deselect	5	Matte	0	0	0	0	Roll	•
Stylus Pro 7890	6.76	•		•	Level4: 1440x720 On	Deselect	5	Matte	+10	+10	+10	+10	Roll	•
Stylus Pro 7900	6.74		•	•	Level4: 1440x720 Super	Deselect	5	Matte	+10	+10	+10	+10	Roll	•
Stylus Pro 9890	6.76	•		•	Level4: 1440x720 On	Deselect	5	Matte	+10	+10	+10	+10	Roll	•
Stylus Pro 9900	6.74		•	•	Level4: 1440x720 Super	Deselect	5	Matte	+10	+10	+10	+10	Roll	•

¹ Available on the support section of the Epson web site

² Paramètres du pilote d'impression pour des impressions de grande qualité / Impostazioni del driver di stampa per ottenere i migliori risultati / Wählen Sie in den Einstellungen des Druckertreibers die beste Druckqualität / Instellingen in printerstuurprogramma voor de hoogste afdrukkwaliteit / Configuración del driver de la impresora para unos resultados de calidad óptima / Definições do controlador de impressão para resultados da mais alta qualidade



Load Epson Fine Art Cotton Smooth Bright, Fine Art Cotton Textured Bright, Fine Art Cotton Smooth Natural, Fine Art Cotton Textured Natural

- Please see table 1.

Printing on Epson Fine Art Cotton Smooth Bright, Fine Art Cotton Textured Bright, Fine Art Cotton Smooth Natural, Fine Art Cotton Textured Natural

- Do not operate in humid conditions (above or close to 65% relative humidity) as this could cause a paper jam, head rubbing or print head scratches.
- Use gloves when handling this paper to avoid fingers marks.
- Handle this paper with care to avoid scratches or bend marks.
- You can find the ICC profiles on the support section of the Epson web site. For the best results we recommend that you create your own profile.

Storing and displaying your prints

- Use an aqueous-based spray coating to protect the surface of your prints.



Legen Sie Epson Fine Art Cotton Smooth Bright, Fine Art Cotton Textured Bright, Fine Art Cotton Smooth Natural, Fine Art Cotton Textured Natural in den Drucker ein.

- siehe Tabelle 1.

Gedruckt auf Epson Fine Art Cotton Smooth Bright, Fine Art Cotton Textured Bright, Fine Art Cotton Smooth Natural, Fine Art Cotton Textured Natural

- Arbeiten Sie nicht unter feuchten Bedingungen (über oder nahe bei 65% rel. Feuchte), da dies zu Papierstaus, zu Reibungen und zum Verkratzen der Druckköpfe führen kann.
- Verwenden Sie beim Umgang mit dem Papier Handschuhe, um Fingerabdrücke zu vermeiden.
- Gehen Sie sorgsam mit dem Papier um, um Kratzer und Knicke zu vermeiden.
- Die ICC-Profilen finden Sie im Abschnitt "Support" auf der Epson Website. Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie Ihr eigenes Profil erstellen.

Lagerung und Ausstellung der Ausdrucke

- Zum Oberflächenschutz Ihrer Ausdrucke sollten Sie eine Sprühbeschichtung auf Wasserbasis verwenden.



Colocar Epson Fine Art Cotton Smooth Bright, Fine Art Cotton Textured Bright, Fine Art Cotton Smooth Natural, Fine Art Cotton Textured Natural na impressora

- Consulte a tabela 1.

Impressão em Epson Fine Art Cotton Smooth Bright, Fine Art Cotton Textured Bright, Fine Art Cotton Smooth Natural, Fine Art Cotton Textured Natural

- Não utilizar em condições de humidade (acima ou perto de uma humidade relativa de 65%) pois pode provocar encravamento de papel, atrito das cabeças ou riscos nas cabeças de impressão.
- Utilize luvas ao manusear este papel para evitar deixar marcas de dedos.
- Manuseie este papel com cuidado para evitar riscos ou vincos.
- Pode encontrar os perfis ICC na secção de suporte no Web site da Epson. Para obter os melhores resultados, recomendamos que crie o seu próprio perfil.

Armazenar e mostrar as impressões

- Utilize um revestimento aquoso pulverizado para proteger a superfície das impressões.



Chargez le Epson Fine Art Cotton Smooth Bright, Fine Art Cotton Textured Bright, Fine Art Cotton Smooth Natural, Fine Art Cotton Textured Natural dans l'imprimante

- Veuillez consulter le tableau 1.

Impression sur le Fine Art Cotton Smooth Bright, Fine Art Cotton Textured Bright, Fine Art Cotton Smooth Natural, Fine Art Cotton Textured Natural

- N'effectuez pas d'impression dans des conditions d'humidité élevée (65 % ou plus d'humidité relative) ; vous risquez de provoquer un bourrage papier, des frottements ou des rayures au niveau de la tête d'impression.
- Utilisez des gants pour manipuler ce papier, afin d'éviter les traces de doigts.
- Manipulez-le avec précaution afin d'éviter les rayures ou les marques de pliure.
- Vous trouverez les profils ICC dans la section support du site Web Epson. Pour de meilleurs résultats, nous vous recommandons de créer votre propre profil.

Conservation et présentation de vos impressions

- Utilisez un revêtement en spray aqueux pour protéger la surface de vos impressions.



Carga el papel Epson Fine Art Cotton Smooth Bright, Fine Art Cotton Textured Bright, Fine Art Cotton Smooth Natural, Fine Art Cotton Textured Natural en la impresora

- Consulta la tabla 1.

Impresión sobre Epson Fine Art Cotton Smooth Bright, Fine Art Cotton Textured Bright, Fine Art Cotton Smooth Natural, Fine Art Cotton Textured Natural

- No utilices este papel en entornos húmedos (con una humedad relativa superior o cercana al 65%) ya que podrían producirse atascos de papel, roces o arañazos del cabezal de impresión.
- Al manejar este papel, utiliza guantes para evitar mancharlo con los dedos.
- Utiliza este papel con cuidado para evitar que se produzcan arañazos o marcas de dobleces.
- Puedes consultar los perfiles ICC en la sección de asistencia de la página Web de Epson. Para conseguir resultados óptimos, te recomendamos que crees personalmente un perfil.

Almacenamiento y exposición de las impresiones

- Para proteger la superficie de las impresiones, utiliza un spray de recubrimiento a base de agua.



Caricare nella stampante la carta Epson Fine Art Cotton Smooth Bright, Fine Art Cotton Textured Bright, Fine Art Cotton Smooth Natural, Fine Art Cotton Textured Natural

- Vedere la tabella 1.

Stampa su carta Epson Fine Art Cotton Smooth Bright, Fine Art Cotton Textured Bright, Fine Art Cotton Smooth Natural, Fine Art Cotton Textured Natural

- Non utilizzare in condizioni ambientali di umidità relativa vicina o superiore al 65% per evitare inceppamenti della carta, sfregamento o graffi provocati dalle testine di stampa.
- Epson consiglia di utilizzare guanti per non rovinare la carta con impronte digitali.
- Maneggiare questa carta con cura per evitare di graffiarla o piegarla.
- I profili ICC sono disponibili nella sezione Supporto del sito Internet di Epson. Per i migliori risultati si consiglia di creare un profilo personalizzato.

Conservazione ed esposizione delle stampe

- Per proteggere la superficie delle stampe spruzzarle con un prodotto apposito a base d'acqua



Laad Epson Fine Art Cotton Smooth Bright, Fine Art Cotton Textured Bright, Fine Art Cotton Smooth Natural, Fine Art Cotton Textured Natural in de printer

- Raadpleeg Tabel 1.

Afdrukken op Epson Fine Art Cotton Smooth Bright, Fine Art Cotton Textured Bright, Fine Art Cotton Smooth Natural, Fine Art Cotton Textured Natural

- Niet gebruiken in vochtige omgevingen (met een relatieve vochtigheid van ongeveer 60% of hoger). Dit kan leiden tot papierstoringen, wrijvingschade of krassen door de printkop.
- Draag handschoenen om vingerafdrukken op het papier te vermijden.
- Behandel dit papier met zorg om krassen en buigmarkeringen te vermijden.
- De ICC-profielen vindt u op het Support-gedeelte van de Epsonwebsite. Voor de beste resultaten raden wij u aan uw eigen profiel te creëren.

Uw afdrukken bewaren en tentoonstellen

- Breng met een watergebaseerde spray een deklaag aan om het oppervlak van uw afdrukken te beschermen.