PhotoQuicker Guide

Color Ink Jet Printer
EPSON STYLUS™ PHOTO 810

PRINT Image Matching

Opbevar dette kort, så du hurtigt kan få fat på det, når du skal bruge det.
Pidä tämä opas saatavilla.
Ha alltid dette arket lett tilgjengelig.
Se till att informationsbladet finns lätt tillgängligt som snabbreferens.

EPSON

Dansk

Advarsel!, Forsigtig! og Bemærk!

Advarsel!
skal følges omhyggeligt for at undgå personskade.

Forsigtig!
skal overholdes for at undgå, at udstyret beskadiges.

Bemærk!
indeholder vigtige oplysninger og nyttige tip til printerfunktioner.

Installation af Photo Print-softwaren

- EPSON PhotoQuicker
  Denne funktion giver dig mulighed for let at udskrive digitale fotografier og bruge en lang række layout.
- EPSON PhotoStarter
  Denne funktion starter automatisk EPSON PhotoQuicker og indlæser fotodata, når der indsættes et hukommelseskort i PC Card-slotten på computeren. Du kan også gemme fotodataene i valgte mapper efter den dato, de blev taget, eller den dato, hvor hukommelseskortet blev indsat.
- EPSON CardMonitor
  Denne funktion fungerer sammen med EPSON PhotoStarter. Den bruges til at overvåge PC Card-slotten på computeren.

Systemkrav

Element	Windows	Macintosh
Operativsystem	Microsoft Windows Me, 98, 95, 2000, NT4.0	Mac OS 8.X / 9.X (undtagen 8.0)
Hardwaremodel	Et DOS/V-system, der er udstyret med en USB-standardgrænseflade eller parallel grænseflade. Et Sound Blaster-lydkort eller et kompatibelt lydkort kræves til at gengive lyd.	En PowerPC, der er udstyret med en USB-standardgrænseflade (PowerPC G3 266 MHz eller højere anbefales)
CPU	Pentium 166 MHz eller højere (Pentium II 266 MHz eller højere anbefales)	
Hukommelse	64 MB (128 MB eller højere anbefales)	42 MB (128 MB eller højere anbefales)
Skærm	SVGA (800 × 600) 16-bit farver eller højere	SVGA (800 × 600) 32.000 farver eller højere
Harddisk	Installation: 50 MB ledig plads eller mere Funktion: 170 MB ledig plads eller mere ved håndtering af billeder med 4,8 millioner pixel	
Cd-rom-drev	Påkrævet	Påkrævet

Installation under Windows

EPSON PhotoQuicker

1. Sæt cd'en med printersoftwaren i cd-rom-drevet. Hvis dialogboksen Installationsprogram ikke vises, skal du dobbeltklikke på **SETUP.EXE** på cd-rom'en.
2. Vælg **indstillingen til installation af EPSON PhotoQuicker**, klik på [→], og klik derefter på **Næste**.
3. Følg vejledningen på skærmen.
4. Klik på **Udfør**, når der vises en meddelelse om, at installationen er udført.

EPSON PhotoStarter og EPSON CardMonitor

Bemærk!
- *Før du installerer EPSON PhotoStarter og CardMonitor, skal du sikre dig, at alle andre programmer er lukket.*
- *Efter installationen skal du genstarte computeren, for at softwaren fungerer korrekt.*

1. Sæt cd'en med printersoftwaren i cd-rom-drevet. Hvis dialogboksen Installationsprogram ikke vises, skal du dobbeltklikke på **SETUP.EXE** på cd-rom'en.
2. Vælg **installationsfunktionen**, klik på [→], og klik derefter på **instillingen til installation af EPSON PhotoStarter**/**EPSON CardMonitor**.
3. Klik på **Næste**, og følg vejledningen på skærmen.
4. Klik på alternativknappen **Ja**, og klik derefter på **Udfør** for at genstarte computeren, når der vises en meddelelse, hvor du bliver spurgt, om du vil genstarte computeren.

Installation på Macintosh

EPSON PhotoQuicker

1. Sæt cd'en med printersoftwaren i cd-rom-drevet.
2. Dobbeltklik på **installationsikonet** i mappen EPSON PhotoQuicker.
3. Følg vejledningen på skærmen for at installere EPSON PhotoQuicker.

EPSON PhotoStarter og EPSON CardMonitor

Bemærk!
EPSON PhotoStarter skal installeres, før du installerer EPSON CardMonitor.

1. Sæt cd'en med printersoftwaren i cd-rom-drevet.
2. Dobbeltklik på mappen med **EPSON-hukommelseskortsoftware**, og dobbeltklik derefter på **installationsikonet** i mappen EPSON PhotoStarter eller EPSON CardMonitor.
3. Følg vejledningen på skærmen for at installere EPSON PhotoStarter eller EPSON CardMonitor.

Adgang til Photo Print-softwaren

Adgang til EPSON PhotoQuicker

For Windows-brugere

1. Klik på knappen **Start**, peg på **Programmer** og derefter på **EPSON PhotoQuicker**, og klik derefter på **EPSON PhotoQuicker3.x**.
2. Der vises en dialogboks, hvor du kan angive placeringen af de data, du vil bruge.
3. Hvis du vil udskrive fotografierne, skal du klikke på knappen **Hjælp** for at få adgang til onlineguiden, hvor du finder vejledning.

For Macintosh-brugere

1. Dobbeltklik på mappen **Macintosh HD**, og dobbeltklik derefter på den mappe, hvor EPSON PhotoQuicker3.x er blevet installeret. Dobbeltklik på ikonet **EPSON PhotoQuicker3.x**.
2. Der vises en dialogboks, hvor du kan angive placeringen af de data, du vil bruge.
3. Hvis du vil udskrive fotografierne, skal du klikke på knappen **Hjælp** for at få adgang til onlineguiden, hvor du finder vejledning.

Bemærk!
- *Du finder yderligere oplysninger om EPSON PhotoQuicker i onlinebrugerhåndbogen til PhotoQuicker ved at klikke på menuen Start, derefter pege på Programmer og derefter på mappen EPSON PhotoQuicker (Windows) eller EPSON PhotoQuicker (Macintosh).*
- *Denne printer understøtter PRINT-farvetilpasning (Image Matching). Du finder yderligere oplysninger om PRINT-farvetilpasning (Image Matching) i referencehåndbogen til printeren.*

Adgang til EPSON PhotoStarter

For Windows-brugere

Hvis du vil have adgang til EPSON PhotoStarter, skal du klikke på knappen **Start**, pege på **Programmer**, **EPSON PhotoQuicker** og derefter klikke på **EPSON PhotoStarter3.x** for at åbne dialogboksen med indstillinger.

For Macintosh-brugere

Hvis du vil have adgang til EPSON PhotoStarter, skal du dobbeltklikke på ikonet **Macintosh HD** og derefter dobbeltklikke på den mappe, hvor EPSON PhotoQuicker3.x er blevet installeret. Dobbeltklik på ikonet **EPSON PhotoQuicker3.x** for at starte indstillingsassistenten
Hvis hovedvinduet i EPSON PhotoStarter vises uden indstillingsassistenten, skal du klikke på **Funktioner** på menulinjen og derefter vælge **indstillingen til skift af indstillinger**.
Bemærk!
Du finder yderligere oplysninger om EPSON PhotoStarter i referencehåndbogen til printeren.

Adgang til EPSON CardMonitor (kun for brugere af Windows)

Du kan genoptage overvågning eller slå overvågning fra ved at højreklikke på ikonet **CardMonitor** på proceslinjen og derefter vælge **indstillingen til deaktivering af overvågning** eller **indstillingen til genoptagelse af overvågning**.
Du kan lukke EPSON CardMonitor ved at højreklikke på ikonet **CardMonitor** på proceslinjen og vælge **Afslut**.

Copyright© 2001 by SEIKO EPSON CORPORATION, Nagano, Japan.

Suomi

Varoitukset ja huomautukset

Vaara!
Tällä symbolilla merkittyjen varoitusten noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja.

Varoitukset
Tällä symbolilla merkittyjen varoitusten noudattamatta jättäminen saattaa vahingoittaa laitetta.

Huomautukset
Huomautuksissa on tulostimen toimintaa koskevia vihjeitä ja tärkeitä tietoja.

PhotoPrint-ohjelmiston asentaminen

- EPSON PhotoQuicker
  Tämän apuohjelman avulla voit tulostaa digitaalisia valokuvia helposti useita eri asetteluja käyttäen.
- EPSON PhotoStarter (vain Windows Me, 98 ja 2000 sekä Macintosh)
  Tämä apuohjelma käynnistää automaattisesti EPSON PhotoQuicker -apuohjelman ja lataa valokuvan tiedot, kun tietokoneen korttipaikassa on muistikortti. Voit myös tallentaa valokuvan tiedot valitsemiisi kansioihin valokuvien ottamispäivämäärän tai muistikortin syöttämispäivämäärän mukaan.
- EPSON CardMonitor (vain Windows Me, 98 ja 2000 sekä Macintosh)
  Tämä apuohjelma toimii EPSON PhotoStarterin kanssa. Apuohjelma tarkkailee tietokoneen muistikorttipaikkoja.

Järjestelmävaatimukset

Kohde	Windows	Macintosh
Käyttöjärjestelmä	Microsoft Windows Me, 98, 95, 2000, NT4.0	Mac OS 8.X / 9.X (ei 8.0)
Laitteisto	USB-vakioliittimellä tai rinnakkaisliittimellä varustettu DOS/V-järjestelmä. Äänien toistaminen edellyttää Soundblaster-yhteensopivaa äänikorttia.	Tavallisella USB-liittimellä varustettu PowerPC (suositus: PowerPC G3 266 MHz tai nopeampi)
Prosessori	Pentium 166 MHz tai nopeampi (suositus: Pentium II 266 MHz tai nopeampi)	
Muisti	64 Mt (suositus: vähintään 128 Mt)	42 Mt (suositus: vähintään 128 Mt)
Näyttö	SVGA (800 × 600), vähintään 16-bittinen väri	SVGA (800 × 600), vähintään 32 000 väriä
Kiintolevy	Asennus: Vähintään 50 Mt vapaata levytilaa Käyttö: Vähintään 170 Mt levytilaa käsiteltäessä 4,8 miljoonan kuvapisteen kuvia	
CD-asema	Pakollinen	Pakollinen

Asentaminen Windows-käyttöjärjestelmissä

EPSON PhotoQuicker

1. Aseta tulostimen ohjelmisto-CD-levy tietokoneen CD-asemaan. Jos Installer-valintaikkuna ei tule näyttöön, kaksoisnapsauta CD-levyn **SETUP.EXE**-kuvaketta.
2. Valitse **Install EPSON PhotoQuicker**, valitse [→] ja valitse sitten **Next**.
3. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.
4. Kun näyttöön tulee sanoma, joka ilmoittaa asennuksen olevan valmis, valitse **Finish**.

EPSON PhotoStarter ja EPSON CardMonitor

Huomautus:
- *Varmista ennen EPSON PhotoStarterin ja CardMonitorin asentamista, että kaikki muut sovellukset on suljettu.*
- *Sinun on käynnistettävä tietokone asennuksen jälkeen uudelleen, jotta ohjelmisto toimisi oikein.*

1. Aseta tulostimen ohjelmisto-CD-levy tietokoneen CD-asemaan. Jos Installer-valintaikkuna ei tule näyttöön, kaksoisnapsauta CD-levyn **SETUP.EXE**-kuvaketta.
2. Valitse **Install Utility**, valitse [→] ja valitse sitten **Install EPSON PhotoStarter**/**EPSON CardMonitor**.
3. Valitse **Next** ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.
4. Kun näyttöön tulee sanoma, jossa kysytään, haluatko käynnistää tietokoneen uudelleen, valitse **Yes**-valintanappi ja käynnistä sitten tietokone uudelleen valitsemalla **Finish**.

Asentaminen Macintoshissa

EPSON PhotoQuicker

1. Aseta tulostimen ohjelmisto-CD-levy tietokoneen CD-asemaan.
2. Kaksoisosoita EPSON PhotoQuicker -kansiossa olevaa **Installer**-kuvaketta.
3. Asenna EPSON PhotoQuicker näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti.

EPSON PhotoStarter ja EPSON CardMonitor

Huomautus:
EPSON PhotoStarter on asennettava ennen EPSON CardMonitorin asentamista.

1. Aseta tulostimen ohjelmisto-CD-levy tietokoneen CD-asemaan.
2. Kaksoisosoita **EPSON Memory Card Software** -kansiota, kaksoisosoita sitten EPSON PhotoStarter- tai EPSON CardMonitor -kansiossa olevaa **Installer**-kuvaketta.
3. Asenna EPSON Photostarter tai EPSON CardMonitor näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti.

PhotoPrint-ohjelmiston käyttäminen

EPSON PhotoQuicker -apuohjelman käyttäminen

Windowsin käyttäjät

1. Valitse **Käynnistä**-valikosta **Ohjelmat** ja valitse sitten **EPSON PhotoQuicker** ja valitse lopuksi **EPSON PhotoQuicker3.x**.
2. Näyttöön tulee valintaikkuna, jossa voit määrittää käytettävien tietojen sijainnin.
3. Voit tulostaa valokuvasi valitsemalla **Help**-painikkeen, jotta saat käytönaikaisen ohjeen näyttöön.

Macintoshin käyttäjät

1. Kaksoisosoita **Macintosh HD** -kuvaketta ja kaksoisosoita kansiota, johon EPSON PhotoQuicker3.x on asennettu. Kaksoisosoita **EPSON PhotoQuicker3.x** -kuvaketta.
2. Näyttöön tulee valintaikkuna, jossa voit määrittää käytettävien tietojen sijainnin.
3. Voit tulostaa valokuvasi valitsemalla **Help**-painikkeen, jotta saat käytönaikaisen ohjeen näyttöön.

Huomautus:
- *Saat lisätietoja EPSON PhotoQuickerin käytöstä myös tuomalla ohjelman käytönaikaisen ohjeen näyttöön valitsemalla Käynnistä-valikossa Ohjelmat ja valitsemalla sitten EPSON PhotoQuicker (Windows) tai osoittamalla EPSON PhotoQuicker -kansiota (Macintosh).*
- *Tämä tulostin tukee PRINT Image Matching -tulostusta. Saat lisätietoja PRINT Image Matching -tulostuksesta tulostimen pikaoppaasta.*

EPSON PhotoStarter -apuohjelman käyttäminen

Windowsin käyttäjät

Voit käyttää EPSON PhotoStarterin valitsemalla **Käynnistä**-valikossa **Ohjelmat**, valitsemalla **EPSON PhotoQuicker** ja valitsemalla sitten **EPSON PhotoStarter3.x** asetusvalintaikkunan avaamiseksi.

Macintoshin käyttäjät:

Voit käyttää EPSON PhotoStarter -apuohjelmaa kaksoisosoittamalla **Macintosh HD** -kuvaketta ja kaksoisosoittamalla kansiota, johon EPSON PhotoQuicker3.x on asennettu. Käynnistä asetusavustaja kaksoisosoittamalla **EPSON PhotoStarter3.x** -kuvaketta.
Jos EPSON PhotoStarterin pääikkuna tulee näyttöön ilman asetusavustajaa, valitse valikkorivistä **Tools** ja valitse sitten **Change Settings**.
Huomautus:
Saat lisätietoja PRINT PhotoStarterista tulostimen pikaoppaasta.

EPSON CardMonitorin käyttäminen (ainoastaan Windows-käyttäjät)

Voit poistaa tarkkailun käytöstä tai ottaa sen käyttöön napsauttamalla tehtäväpalkin **CardMonitor**-kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla **Turn off monitoring** (tarkkailun lopettaminen) tai **Resume monitoring** (tarkkailun jatkaminen).
Voit sulkea EPSON CardMonitorin napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella tehtäväpalkin **CardMonitor**-kuvaketta ja valitsemalla **Quit**.

Norsk

Advarsler, forholdsregler og merknader

Advarsler
må følges nøye for å unngå fysiske skader.

Forholdsregler
må overholdes for å unngå skader på utstyret.

Merknader
inneholder viktig informasjon og nyttige tips om bruk av skriveren.

Installere programvaren for Photo Print

- EPSON PhotoQuicker
  Dette verktøyet gjør at du enkelt kan skrive ut digitale fotografier med en rekke ulike oppsett.
- EPSON PhotoStarter (bare for Windows Me, 98, 2000 og Macintosh)
  Dette verktøyet starter automatisk EPSON PhotoQuicker og laster ned bildedata når et minnekort er satt inn i kortsporet på datamaskinen. Du kan også lagre bildedata i utvalgte mapper i henhold til dagen de ble tatt eller når minnekortet ble satt inn.
- EPSON CardMonitor (bare Windows Me, 98, 2000 og Macintosh)
  Dette verktøyet virker med EPSON PhotoStarter. Det styrer PC-kortsporene på datamaskinen.

Systemkrav

Element	Windows	Macintosh
Operativsystem	Microsoft Windows Me, 98, 95, 2000, NT4.0	Mac OS 8.X / 9.X (unntatt 8.0)
Maskinvare-modell	DOS/V-system er utstyrt med et standard USB-grensesnitt eller et parallelt grensesnitt. Det kreves en sound-blaster eller et kompatibelt lydkort for å reprodusere lyd.	PowerPC utstyrt med et standard USB-grensesnitt (PowerPC G3 266 MHz eller høyere anbefales)
CPU	Pentium 166 MHz eller høyere (Pentium II 266 MHz eller høyere anbefales)	
Minne	64 MB (128 MB eller høyere anbefales)	42 MB (128 MB eller høyere anbefales)
Skjerm	SVGA (800 × 600) 16-biters farge eller høyere	SVGA (800 × 600) 32 000 farger eller mer
Harddisk	Installasjon: 50 MB ledig kapasitet eller mer Operasjon: 170 MB ledig kapasitet eller mer ved behandling av bilder på mer enn 4,8 mill. piksler	
CD-ROM-stasjon	Krav	Krav

Installere i Windows

EPSON PhotoQuicker

1. Sett skriverprogramvare-CDen i CD-ROM-stasjonen. Hvis dialogboksen Installer ikke vises, dobbeltklikker du **SETUP.EXE** på CD-ROMen.
2. Velg **Installer EPSON PhotoQuicker**, velg [→], og deretter velger du **Neste**.
3. Følg instruksjonene på skjermen.
4. Når det vises en melding om at installasjonen er fullført, klikker du **Fullfør**.

EPSON PhotoStarter og EPSON CardMonitor

Merk:
- *Før du installerer EPSON PhotoStarter og CardMonitor, må du være sikker på at alle andre programmer er lukket.*
- *Etter fullført installasjon, må du starte maskinen på nytt for at programvaren skal fungere.*

1. Sett skriverprogramvare-CDen i CD-ROM-stasjonen. Hvis dialogboksen Installer ikke vises, dobbeltklikker du **SETUP.EXE** i CD-ROMen.
2. Velg **Installer verktøy**, velg [→], og deretter **Installer EPSON PhotoStarter**/**EPSON CardMonitor**.
3. Velg **Neste** og følg instruksjonene på skjermen.
4. Når det vises en melding som spør om du vil starte datamaskinen på nytt, klikker du **Ja** og deretter **Fullfør** for å starte maskinen på nytt.

Installere på Macintosh

EPSON PhotoQuicker

1. Sett skriverprogramvare-CDen i CD-ROM-stasjonen.
2. Dobbeltklikk ikonet **Installer** i mappen EPSON PhotoQuicker.
3. Følg instruksjonene på skjermen for å installere EPSON PhotoQuicker.

EPSON PhotoStarter og EPSON CardMonitor

Obs!
EPSON PhotoStarter må installeres for EPSON CardMonitor kan installeres.

1. Sett skriverprogramvare-CDen i CD-ROM-stasjonen.
2. Dobbeltklikk mappen **EPSON minnekortprogramvare**. Deretter dobbeltklikker du ikonet **Installer** i mappen EPSON PhotoStarter eller EPSON CardMonitor.
3. Følg instruksjonene på skjermen for å installere EPSON PhotoStarter eller EPSON CardMonitor.

Installere programvaren for Photo Print

Åpne EPSON PhotoQuicker

For Windows-brukere

1. Klikk **Start** -knappen, pek på **Program** og **EPSON PhotoQuicker**, og klikk til slutt **EPSON PhotoQuicker3.x**.
2. Det åpnes en dialogboks der du kan angi plasseringen av dataene du vil bruke.
3. Hvis du vil skrive ut bildene, klikker du **Hjelp** for å få tilgang til den elektroniske instruksjonshåndboken.

For Macintosh-brukere

1. Dobbeltklikk ikonet **Macintosh HD**, og dobbeltklikk mappen der EPSON PhotoQuicker3.x er installert. Dobbeltklikk ikonet **EPSON PhotoQuicker3.x**.
2. Det åpnes en dialogboks der du kan angi plasseringen av dataene du vil bruke.
3. Hvis du vil skrive ut bildene, klikker du **Hjelp** for å få tilgang til den elektroniske instruksjonshåndboken.

Merk:
- *Hvis du vil ha flere detaljer om EPSON PhotoQuicker, kan du også vise den elektroniske brukerveiledningen for PhotoQuicker ved å velge startmenyen, peke på Programmer og deretter på EPSON PhotoQuicker (Windows) eller på mappen EPSON PhotoQuicker (Macintosh).*
- *Denne skriveren støtter Bildetilpasning for utskrift. Hvis du vil ha flere detaljer om Bildetilpasning for utskrift, kan du se i skriverens referansehåndbok.*

Åpne EPSON PhotoStarter

For Windows-brukere

For å få tilgang til EPSON PhotoStarter, klikker du **Start** -knappen, peker på **Program**, **EPSON PhotoQuicker** og velger deretter **EPSON PhotoStarter3.x** for å åpne dialogboksen for innstillinger.

For Macintosh-brukere

For å få tilgang til EPSON PhotoStarter, dobbeltklikker du ikonet **Macintosh HD**, og deretter dobbeltklikker du mappen der EPSON PhotoQuicker3.x er installert. Dobbeltklikk ikonet **EPSON PhotoStarter3.x** for å starte innstillingsmotoren.
Hvis hovedvinduet i EPSON PhotoStarter vises uten innstillingsmotoren, velger du **Verktøy** i menylinjen, og deretter velger du **Endre innstillinger**.
Obs!
Hvis du vil ha flere detaljer om EPSON PhotoStarter, kan du se i skriverens referansehåndbok.

Åpne EPSON CardMonitor (bare for Windows-brukere)

Hvis du vil slå av eller gjenoppta overvåkingen, høyreklikker du ikonet **CardMonitor** på oppgavelinjen og velger **Slå av overvåking** eller **Gjenoppta overvåking**.
Når du vil lukke EPSON CardMonitor, høyreklikker du ikonet **CardMonitor** på oppgavelinjen og velger **Avslutt**.

Svenska

Varningar och anmärkningar

Varning – risk för personskada
Följ anvisningarna noga så att inga personskador uppstår.

Varning – risk för skador på skrivaren
Följ anvisningarna så att inga skador uppstår på skrivaren.

Anmärkningar
Viktig information och praktiska tips om hur du använder skrivaren.

Installera Photo Print

- EPSON PhotoQuicker
  Med det här verktyget kan du enkelt skriva ut digitala foton med olika layout.
- EPSON PhotoStarter
  Med det här verktyget startas EPSON PhotoQuicker och fotodata läses in automatiskt när du sätter i ett minneskort i datorns fack för pc-kort. Du kan också spara foton i mappar sorterade efter när de togs eller när minneskortet sattes i.
- EPSON CardMonitor
  Det här verktyget fungerar med EPSON PhotoStarter. Det övervakar datorns fack för pc-kort.

Systemkrav

Komponent	Windows	Macintosh
Operativsystem	Microsoft Windows Me, 98, 95, 2000, NT4.0	Mac OS 8.X/9.X (utom 8.0)
Datorutrustning	DOS/V-system med en standard USB-port eller parallellport. Ett soundblaster-kort eller ett annat kompatibelt ljudkort krävs för att kunna spela upp ljud.	PowerPC med en standard-USB-port (PowerPC G3 266 MHz eller högre rekommenderas).
Processor	Pentium 166 MHz eller högre (Pentium II 266 MHz eller högre rekommenderas)	
Minne	64 MB (128 MB eller högre rekommenderas)	42 MB (128 MB eller högre rekommenderas)
Skärm	SVGA (800 × 600) 16-bits färg eller högre	SVGA (800 × 600) 32 000 färger eller mer
Hårddisk	Installation: Minst 50 MB ledigt hårddiskutrymme Användning: Minst 170 MB hårddiskutrymme eller mer när du hanterar bilder med 4,8 miljoner pixlar	
Cd-romenhet	Krävs	Krävs

Installera på dator med Windows

EPSON PhotoQuicker

1. Sätt i programvaru-cd:n för skrivaren i cd-romenheten. Om inte dialogrutan Installer visas dubbelklickar du på **SETUP.EXE** på cd-romenheten i Utforskaren.
2. Markera **Install EPSON PhotoQuicker** och klicka på [→], och sedan på **Next**.
3. Följ anvisningarna på skärmen.
4. När du får ett meddelande om att installationen är klar klickar du på **Finish**.

EPSON PhotoStarter och EPSON CardMonitor

Anmärkning:
- *Stäng alla andra program innan du installerar EPSON PhotoStarter och CardMonitor.*
- *När installationen är klar måste du starta om datorn för att programmet ska fungera korrekt.*

1. Sätt i programvaru-cd:n för skrivaren i cd-romenheten. Om inte dialogrutan Installer visas dubbelklickar du på **SETUP.EXE** på cd-romenheten i Utforskaren.
2. Markera **Install Utility** och klicka på [→] och sedan på **Install EPSON PhotoStarter/EPSON CardMonitor**.
3. Klicka på **Next** och följ anvisningarna på skärmen.
4. När du får en fråga om du vill starta om datorn klickar du på **Yes** och sedan på **Finish**, så startas datorn om.

Installera på Macintosh-datorer

EPSON PhotoQuicker

1. Sätt i programvaru-cd:n för skrivaren i cd-romenheten.
2. Dubbelklicka på **Installer**-ikonen i EPSON PhotoQuicker-mappen.
3. Följ anvisningarna på skärmen.

EPSON PhotoStarter och EPSON CardMonitor

Anmärkning:
EPSON PhotoStarter måste installeras före EPSON CardMonitor.

1. Sätt i programvaru-cd:n för skrivaren i cd-romenheten.
2. Dubbelklicka först på **EPSON Memory Card Software**-mappen och sedan på **Installer**-ikonen i mappen EPSON PhotoStarter eller EPSON CardMonitor.
3. Följ anvisningarna på skärmen.

Öppna Photo Print

Öppna EPSON Photo Quicker

På datorer med Windows

1. Klicka på **Start** och peka på **Program** och **EPSON PhotoQuicker** och klicka sedan på **EPSON PhotoQuicker3.x**.
2. En dialogruta öppnas där du kan ange sökvägen till de data som du vill använda.
3. Om du vill ha hjälp med att skriva ut foton klickar du på knappen **Hjälp**, så öppnas direkthjälpen.

På Macintosh-datorer

1. Dubbelklicka först på ikonen **Macintosh HD** och sedan på den mapp där du installerade EPSON PhotoQuicker3.x. Dubbelklicka på ikonen **EPSON PhotoQuicker3.x**.
2. En dialogruta öppnas där du kan ange sökvägen till de data som du vill använda.
3. Om du vill ha hjälp med att skriva ut foton klickar du på knappen **Hjälp**, så öppnas direkthjälpen.

Anmärkning:
- *Om du vill ha mer information om EPSON PhotoQuicker kan du visa onlinehandboken för PhotoQuicker genom att klicka på Start och sedan peka på Program, EPSON PhotoQuicker (i Windows) eller på EPSON PhotoQuicker-mappen (Macintosh).*
- *Den här skrivaren kan hantera SKRIVA UT med bildmatchning. Mer information om att SKRIVA UT med bildmatchning finns i användarhandboken till skrivaren.*

Öppna EPSON PhotoStarter

På datorer med Windows

Du öppnar EPSON PhotoStarter genom att klicka på **Start** och peka på **Program**, och **EPSON PhotoQuicker** och sedan klicka på **EPSON PhotoStarter3.x**. Dialogrutan för inställningar öppnas.

På Macintosh-datorer

Du öppnar EPSON PhotoStarter genom att dubbelklicka först på ikonen **Macintosh HD** och sedan på den mapp där du installerade EPSON PhotoQuicker3.x. Dubbelklicka på **EPSON PhotoStarter3.x**-ikonen, så startas inställningsguiden.
Om huvudfönstret i EPSON PhotoStarter visas utan inställningsguiden klickar du på **Verktyg** på menyraden och väljer sedan **Ändra inställningar**.
Anmärkning:
Mer information om EPSON PhotoStarter finns i användarhandboken till skrivaren.

Öppna EPSON CardMonitor (endast på datorer med Windows)

Om du vill avbryta eller återuppta övervakningen högerklickar du på **CardMonitor**-ikonen i aktivitetsfältet och väljer **Stäng av övervakning** eller **Återuppta övervakning**.
Du stänger EPSON CardMonitor genom att högerklicka på **CardMonitor**-ikonen i aktivitetsfältet och välja **Avsluta**.

NTG1000-00