EPSON
EXCEED YOUR VISION

Guía de funcionamiento del proyector

Multimedia Projector

EB-1925W
EB-1915

Antes del uso

Precauciones a la hora de utilizar la Unidad LAN inalámbrica 6

Precauciones relativas al manejo y al almacenamiento. 6
Precauciones relativas a la frecuencia. 6
Regulaciones de la Ley de Telegrafía Inalámbrica. 7
Precauciones relativas a los viajes internacionales. 7
Notas de seguridad al utilizar redes LAN inalámbricas. 7
Especificaciones de la Unidad LAN inalámbrica. 8
Condiciones para conectar a tarjetas LAN inalámbricas compatibles y a puntos de acceso. 8
Especificaciones de esta unidad. 8

Uso eficaz del proyector

Funciones eficaces para utilizar el proyector. 10

Varias transferencias de pantalla y audio por conexión en red (EasyMP Network Projection). 10
Monitorice, configure y controle el proyector desde una ubicación remota. 10
Proyecte imágenes desde el ordenador utilizando "Proyector de red" en Windows Vista. 10
Proyectar directamente desde archivos guardados en dispositivos USB (PC Free) 11
Conectar un cable USB al ordenador y proyectar imágenes desde la pantalla del ordenador (USB Display). 11

Instalación del software. 12

Software incluido. 12
Instalar. 12

Conectando con EasyMP Network Projection

EasyMP Network Projection Resumen. 16

Dos modos de conexión y sus funciones principales. 16
Conexión avanzada. 16
Conexión rápida (sólo cuando se ha instalado la Unidad LAN inalámbrica suministrada u opcional). 16
Funciones principales. 16
Pasos para conectarse. 17

Prepararse para conectar. 18

Preparar el ordenador. 18
Para Windows. 18
Para Macintosh. 18

Conectar a un proyector de una red y proyectar. 19

Utilizar el proyector. 19
Utilizar el ordenador. 19
Utilizar la pantalla de conexión. 20
Utilizar la barra de herramientas. 22

EasyMP Network Projection Funciones útiles

Proyectar sólo una Presentación con diapositivas de PowerPoint (Modo Presentación). 26

Proyectar películas desde un ordenador (Modo transmisión de película). 27

Tipos de archivo compatibles. 27
Reproducir una película. 27

Utilizar la visualización con pantalla múltiple. 29

Ejemplo de ajuste de la pantalla virtual. 30
Procedimiento antes de utilizar la función de visualización con pantalla múltiple 30
Ajustar la pantalla virtual. 31
Habilitar el controlador de pantalla virtual (Windows solamente). 31
Ajustar la pantalla virtual. 31
Asignar la imagen que se proyectará. 35
Proyectar las imágenes asignadas. 36

Conectarse a un proyector de una subred diferente

Conectar a un proyector de una subred diferente. 39

Buscar especificando la dirección IP y el Nombre del proyector (sólo para la Conexión avanzada). 40

Efectuar una búsqueda con un Perfil. 41

Crear un Perfil. 41
Buscar especificando un Perfil. 42
Gestionar un Perfil. 43

Configurar el funcionamiento de EasyMP Network Projection

Utilizar Configurar opciones. 46

Configurar cada opción. 46
Ficha Configuración general. 46
Ficha Ajustar rendimiento. 47
Ficha Salida de sonido. 48

Utilizar un ordenador para configurar, monitorizar y controlar los proyectores

Cambiar los ajustes utilizando un navegador web (Web Control) 50

Visualizar Web Control. 50
Introducir la dirección IP del proyector. 50
Configuración del proyector. 50
Elementos del menú de Configuración que no se pueden ajustar con el navegador web. 50
Elementos que sólo se pueden ajustar en el navegador web. 51

Uso de la función Notificación Mail para informar de problemas 52

Administración usando SNMP. 53

Presentaciones con PC Free

Archivos que pueden proyectarse con PC Free. 55

Archivos que pueden proyectarse utilizando PC Free. 55
Archivos de vídeo compatibles. 55
Ejemplos de PC Free. 56
Proyectar imágenes y vídeos almacenados en un dispositivo de almacenamiento USB, etc.. 56
Proyectar una Presentación con diapositivas de PowerPoint sin conectarlo a un ordenador. 56

Funcionamiento básico de PC Free. 57

Iniciar y cerrar PC Free. 57
Iniciar PC Free. 57
Cerrar PC Free. 58
Funcionamiento básico de PC Free. 58
Girar la imagen. 59

Proyectar escenarios. 60

Crear y editar un escenario. 60
Edición básica de archivos SIT. 60
Ver un escenario. 61
Funcionamiento durante una presentación. 61

Proyectar archivos de imagen y de vídeo. 63

Proyectar películas e imágenes. 63
Proyectar todos los archivos de imagen y de vídeo de una carpeta en secuencia (Ver presen.). 64

Ajustar las condiciones de visualización de archivos y las operaciones de presentación. 65

Preparar un escenario (mediante EasyMP Slide Converter)

Resumen del escenario. 67

Convertir archivos PowerPoint en escenarios. 68

Archivos PowerPoint convertibles. 68
Procedimiento de conversión de escenarios. 68
Descripción de la pantalla principal. 68
Convertir en un escenario. 69
Convertir directamente un archivo PowerPoint en un escenario. 73

Apéndice

Limitaciones de conexión. 76

Resoluciones compatibles. 76
Color de la pantalla. 76
Número de conexiones. 76
Otros. 76
Al utilizar Windows Vista. 77
Limitaciones al proyectar desde la Galería fotográfica de Windows. 77
Limitaciones en Windows Aero. 77

Registro de un certificado digital en el proyector. 78

Registro de un certificado de cliente. 78
Registro de un certificado CA. 79

Solucionar problemas. 80

Problemas relativos a las funciones de red. 81
Imposible conectar con EasyMP Network Projection. 81
Cuando se establece una conexión mediante EasyMP Network Projection, la imagen proyectada permanece tal cual y no puede establecerse una conexión desde otro ordenador.. 81
No se encuentra el proyector cuando se inicia EasyMP Network Projection.. 81
No se puede conectar en Conexión avanzada ni en conexión LAN con cables. . . . 82
La Presentación no se puede visualizar en la pantalla deseada al utilizar la visualización con pantalla múltiple.. 83
Las aplicaciones dejan de mostrarse en la pantalla del ordenador cuando se utiliza la función de visualización con pantalla múltiple.. 83
El cursor del ratón no se muestra en la pantalla del ordenador.. 83
La imagen y el sonido de las películas en EasyMP Network Projection parecen estar deshabilitados, la imagen tarda en aparecer, o el vídeo o el audio se detienen 84
No se oye audio por el proyector al conectarlo con EasyMP Network Projection 84
Cuando se efectúa una conexión utilizando EasyMP Network Projection, no es posible iniciar una Presentación con diapositivas de PowerPoint.. 85
Si se ha realizado una conexión con EasyMP Network Projection, la pantalla no se actualizará al utilizar una aplicación Office.. 85
Mensaje de error al iniciar EasyMP Network Projection. 85
La configuración de la red no se recupera después de cortar la conexión al ordenador con EasyMP Network Projection.. 87
Problemas relativos a PC Free. 88
No se pueden reproducir o visualizar archivos en PC Free. 88
Problemas relativos a EasyMP Slide Converter. 88
Mensaje de error al iniciar EasyMP Slide Converter. 88
"Convertir a FSE" no se muestra en el menú emergente de PowerPoint que aparece al hacer clic con el botón derecho del ratón.. 89
Problemas relativos a la monitorización y el control. 89
No se envía ningún correo electrónico aunque se produzca alguna anomalía en el proyector.. 89

Glosario. 90

Avisos generales. 91

Aviso general:. 91

Índice. 92

Antes del uso

Lea la siguiente información antes de utilizar la Unidad LAN inalámbrica suministrada u opcional.

Tenga en cuenta los siguientes puntos cuando la Unidad LAN inalámbrica suministrada u opcional se instale en el proyector y se utilice.

Para ayudarle a usar el producto de una forma segura y correcta, hemos colocado símbolos en el Manual de usuario y en el producto para señalar posibles riesgos de daños para el usuario u otras personas y materiales. A continuación se explican las indicaciones. Es imprescindible entenderlas antes de leer el manual.

Advertencia	Este símbolo indica una información que, si se ignora, podría dar lugar a la muerte o a lesiones personales debido a un manejo incorrecto.
Precaución	Este símbolo indica una información que, si se ignora, podría dar lugar a lesiones personales o daños físicos debido a un manejo incorrecto.

Advertencia

- *Puede causar interferencias electromagnéticas en los marcapasos y provocar un funcionamiento incorrecto. Antes de utilizar el equipo, compruebe que no se produzcan interferencias electromagnéticas.*
- *Puede causar interferencias electromagnéticas en los equipos médicos sensibles y provocar un funcionamiento incorrecto. Antes de utilizar el equipo, compruebe que no se produzcan interferencias electromagnéticas.*
- *La utilización de este producto en un avión puede estar restringida en algunos países. La utilización de este producto se basa en la diligencia debida con respecto a las regulaciones.*

Precaución

- *Esta unidad sólo debe utilizarse con proyectores Epson. Si se instala en un dispositivo como un ordenador, podrían producirse fallos, daños o averías en el ordenador.*
- *No desmonte ni remodele esta unidad; si lo hace, podría quemarse.*

Precauciones relativas al manejo y al almacenamiento

- No guarde la unidad en lugares con un alto grado de temperatura o de humedad. Se podría dañar o deformar especialmente si se deja en un vehículo con las ventanas cerradas o se coloca durante largo tiempo en lugares sometidos a temperaturas excepcionalmente altas, como la luz solar directa.
- No moje la unidad, ya que podría provocar averías.
- No la utilice cerca de hornos microondas. La comunicación inalámbrica puede quedar interrumpida por las interferencias electromagnéticas generadas por los hornos microondas.
- Evite caídas, impactos o que se coloquen objetos pesados encima de ella.

Precauciones relativas a la frecuencia

La banda de frecuencia de esta unidad es de 2,4 GHz/5 GHz. Esta banda se emplea en dispositivos industriales, científicos y médicos, por ejemplo, en hornos microondas. También se usa en las emisoras de radio para identificar unidades móviles (RF-ID) desde la central (con licencia) y en emisoras de radio de baja potencia locales (no se requiere licencia). Antes de utilizar esta unidad, compruebe que no haya emisoras de radio dotadas con sistemas de identificación móvil ni emisoras de radio locales en los alrededores. En caso de que la unidad interfiera en el campo electromagnético de la emisora de radio, interrumpa su funcionamiento inmediatamente para no generar más campos electromagnéticos. Póngase en contacto con el distribuidor local o la dirección más cercana indicada en el manual de asistencia (véase Lista de contactos de proyectores Epson) si la unidad interfiere en el campo electromagnético de una emisora de baja potencia local utilizada para identificar unidades móviles o si causa problemas parecidos.

Regulaciones de la Ley de Telegrafía Inalámbrica

Las siguientes acciones están prohibidas por la Ley de Telegrafía Inalámbrica.

- Modificar y desmontar (incluyendo la antena)
- Retirar la etiqueta de conformidad
- Uso externo IEEE 802.11a (banda de 5 GHz)

Precauciones relativas a los viajes internacionales

Los dispositivos inalámbricos están diseñados para adecuarse a los límites de canal y frecuencia del país para el que está previsto su uso. Esta unidad está basada en las especificaciones del país de venta. Si esta unidad se utiliza fuera del país de venta, consulte a un distribuidor local para más información.

Notas de seguridad al utilizar redes LAN inalámbricas

(Información importante sobre los derechos del cliente [protección de la intimidad])

La ventaja del uso de una LAN inalámbrica en vez de un cable de LAN radica en que, como los datos se intercambian mediante señales de radio, es muy fácil conectarse a la red si está dentro del alcance de las señales de radio. Una de las desventajas es que, dentro de un cierto alcance, las señales electromagnéticas pueden traspasar obstáculos como paredes, por lo que, si no se aplica algún tipo de contramedida de seguridad, pueden darse problemas como los siguientes:

- Los datos comunicados pueden interceptarse
  Una tercera persona podría recibir transmisiones inalámbricas sin autorización, por lo que podría obtener datos personales de estas transmisiones, como ID, contraseñas o números de tarjetas de crédito, o bien interceptar el contenido de mensajes de correo electrónico personales.
- Acceso no autorizado a la red
  Una tercera persona podría acceder a una red individual o interna de una empresa sin permiso y realizar cualquiera de las siguientes actividades:
  - Recuperar datos personales u otra información secreta (pérdida de información)
  - Hacerse pasar por otro usuario y enviar datos inadecuados (suplantación)
  - Sobrescribir el contenido de los datos interceptados y reenviarlos (falsificación)
  - Introducir un virus informático que podría causar pérdidas de datos o fallos del sistema (daños)

En principio, las posibilidades de que se produzcan dichos problemas con los ajustes referentes a la seguridad del producto con LAN inalámbrica o utilizando el producto son reducidas, ya que la tarjeta LAN inalámbrica y el punto de acceso disponen de medidas de seguridad para tratar dichos problemas. Recomendamos que utilice este producto después de definir los ajustes de seguridad siguiendo su propio criterio, asumiendo la responsabilidad total y con una plena comprensión de los problemas que pueden darse si no se definen ajustes de seguridad.

Consulte el "Manual de usuario" en el "CD-ROM de documentos" suministrado con el proyector para obtener más información sobre los ajustes de seguridad.

Especificaciones de la Unidad LAN inalámbrica

Condiciones para conectar a tarjetas LAN inalámbricas compatibles y a puntos de acceso

La unidad puede conectarse a los siguientes productos de acuerdo con IEEE 802.11g, 802.11b y 802.11a.

- Tarjeta LAN inalámbrica
- Ordenadores con función LAN inalámbrica integrada
- Puntos de acceso

Sin embargo, difícilmente podrá realizar una conexión ad hoc para equipos LAN inalámbricos utilizados con un ordenador en IEEE 802.11g. Consulte más detalles acerca de los equipos LAN inalámbricos en las especificaciones.

Especificaciones de esta unidad

Banda de frecuencia*1	IEEE 802.11b/g: Banda de 2,4 GHz (canal 1 a 11), IEEE 802.11a: 5,15 a 5,25 GHz (W52), 5,25 a 5,35 GHz (W53)*2
Modulación	IEEE 802.11b: DS-SS IEEE 802.11a/g: OFDM
Intervalo potencial de interferencias	Menos de 20 m
Propiedades de la modulación de frecuencias	Puede utilizar todas las bandas y puede evitar bandas "con licencia" y "sin licencia".

*1 No se puede utilizar IEEE 802.11a en la República Popular China ni en la Federación Rusa.

*2 Sólo es posible conectarse a la banda W53 mediante la Conexión avanzada.

Uso eficaz del proyector

Este capítulo ofrece información sobre las funciones que permiten utilizar el proyector con mayor eficacia.

Este proyector está equipado con numerosas funciones de utilidad que facilitan su manejo. Además de un cable para ordenador, puede conectar otras interfaces, como un cable USB, un dispositivo de almacenamiento USB o una conexión LAN. De esta forma es posible utilizar una amplia gama de fuentes de entrada de imagen según el entorno de uso.

Varias transferencias de pantalla y audio por conexión en red (EasyMP Network Projection)

Puede mantener reuniones y presentaciones eficaces conectando el proyector a una red.



Progreso fluido

Si el proyector está conectado a una red, puede compartir el proyector desde los ordenadores de la red. Al proyectar datos desde diferentes ordenadores durante una reunión o una presentación, puede realizar el progreso de forma fluida sin cambiar el cable de señal entre cada ordenador.
No se producirán problemas, aunque el proyector y el ordenador se encuentren a gran distancia.

Varias funciones de transferencia de pantalla y audio

- Función de distribución ☛ p.16
- Función de conmutación ☛ p.16
- Visualización con pantalla múltiple ☛ p.29
- Modo transmisión de película ☛ p.27
- Modo Presentación ☛ p.26

Monitorice, configure y controle el proyector desde una ubicación remota

Las siguientes útiles funciones gestionan de forma conjunta los proyectores en varias salas de conferencias.

- Recibir una notificación por correo electrónico si se produce un problema ☛ p.52
- Monitorizar y detectar problemas desde un administrador SNMP en la red☛ p.53
- Ajustar y controlar el proyector utilizando un navegador web de un ordenador estándar ☛ p.50

Proyecte imágenes desde el ordenador utilizando "Proyector de red" en Windows Vista

En Windows Vista puede utilizar la función estándar "Proyector de red" para conectar el proyector a un ordenador a través de la red y luego proyectar. Esto le permite realizar presentaciones a través de la red simplemente utilizando una función estándar del sistema operativo sin instalar ningún software.☛ *Manual de usuario* "Respecto al proyector de red (sólo EB-1925W/1915)"

Proyectar directamente desde archivos guardados en dispositivos USB (PC Free)

Conectando al proyector una memoria USB o una cámara digital compatible con dispositivos de almacenamiento masivo USB, puede proyectar directamente imágenes, vídeos y escenarios guardados en el dispositivo USB.☛ p.54

Conectar un cable USB al ordenador y proyectar imágenes desde la pantalla del ordenador (USB Display)

Simplemente conectando el cable USB suministrado a un ordenador Windows, puede proyectar imágenes procedentes del ordenador.

☛ *Manual de usuario* "Conexión con un cable USB y proyección (USB Display)"

En el CD-ROM suministrado "EPSON Projector Software for Meeting & Presentation", encontrará el software necesario para utilizar el proyector con mayor eficacia. Instale el software en el ordenador que esté utilizando.

Las funciones PC Free y USB Display ya están integradas en el proyector. Pueden ser empleadas tal y como están sin necesidad de instalarlas desde el CD-ROM.

Software incluido

En el CD-ROM "EPSON Projector Software for Meeting & Presentation", encontrará el siguiente software:

- EasyMP Network Projection
  Software para enviar imágenes de la pantalla del ordenador a un proyector mediante una conexión de red.
- EasyMP Slide Converter
  Software para convertir archivos PowerPoint en archivos de escenario que se pueden proyectar directamente con PC Free.
- EasyMP Monitor
  Software que indica el estado actual de los proyectores Epson conectados a la red, y monitoriza y controla estos proyectores. Puede gestionar varios proyectores de forma conjunta utilizando EasyMP Monitor. Consulte la "Guía de funcionamiento de EasyMP Monitor" para más información sobre su uso.☛ *Guía de funcionamiento de EasyMP Monitor*

Compruebe los requisitos del sistema para cada aplicación de software en los Requisitos del software del "Manual de usuario" que se entrega con el proyector.☛ *Manual de usuario* "Requisitos del software (sólo EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)"

Instalar

Asegúrese de comprobar los siguientes puntos antes de iniciar la instalación.

- Cuando use el siguiente SO, debe ser el administrador para poder instalar EasyMP Network Projection.
  - Windows 2000
  - Windows XP
  - Windows Vista
- Para instalar EasyMP Slide Converter, PowerPoint 2002 o posterior y Visual Basic para Aplicaciones (VBA) deben estar instalados.
- Cuando use los siguientes sistemas operativos, debe ser el administrador para poder instalar EasyMP Monitor.
  - Windows 2000
  - Windows NT4.0
  - Windows XP
  - Windows Vista
- Asegúrese de cerrar todas las aplicaciones que se estén ejecutando antes de iniciar la instalación.
- Si es usuario de Windows Vista, deberá actualizar a la versión Windows Vista SP1 para poder usar la versión ucraniana de EasyMP Monitor.
- Si utiliza Windows NT4.0, como no es compatible con el árabe y el hebreo, se seleccionará el inglés al instalar EasyMP Monitor.
- Si el idioma seleccionado para la instalación es diferente al del SO que se utilice, las pantallas podrían no visualizarse correctamente.

- **Para usuarios de EMP NS Connection**
  El nombre EMP NS Connection ha cambiado.
  Antes: EMP NS Connection →Ahora: EasyMP Network Projection
  Al utilizar la misma función que EMP NS Connection en el proyector, instale EasyMP Network Projection después de desinstalar EMP NS Connection. No puede conectarse al proyector correctamente con EMP NS Connection.
- **Para usuarios de EMP Monitor**
  El nombre EMP Monitor ha cambiado.
  Antes: EMP Monitor →Ahora: EasyMP Monitor
  Si ya está utilizando EMP Monitor, puede cambiarlo por EasyMP Monitor. Para pasar a EasyMP Monitor, desinstale primero EMP Monitor e instale luego EasyMP Monitor.

Procedimiento

Para Windows

1. **Encienda el ordenador.**
2. **Inserte el CD-ROM "EPSON Projector Software for Meeting & Presentation" en el ordenador.**
   El instalador se iniciará automáticamente.
3. **Haga clic en "Instalación simple".**
   Para seleccionar el software e instalarlo individualmente, seleccione **Instalación personalizada**. Para cambiar el idioma en el que se visualiza el software, haga clic en **Idioma**.
4. **Compruebe las aplicaciones que se instalarán y, luego, haga clic en "Instalar".**
5. **Cuando aparezca la pantalla del Contrato de licencia, haga clic en "Sí".**
6. **Cuando aparezca la pantalla Agregar-quitar EPSON Virtual Display, haga clic en "Aceptar".**
   Para utilizar la visualización con pantalla múltiple, deberá configurar EPSON Virtual Display. Si no desea configurarlo ahora, puede hacerlo más adelante.☛ p.30
7. **Haga clic en "Salir" para completar la instalación.**
   Si se selecciona EasyMP Slide Converter o EasyMP Monitor, comenzará la instalación.

Para Macintosh

EasyMP Slide Converter y EasyMP Monitor no son compatibles con ordenadores Macintosh.

1. **Encienda el ordenador.**
2. **Inserte el CD-ROM "EPSON Projector Software for Meeting & Presentation" en el ordenador.**

3 **Haga doble clic en el icono "ENPvx.xx_Installer" en la ventana EPSON.**

Empieza la instalación.

4 **Haga clic en "Salir" para completar la instalación.**

- Si la instalación no se inicia automáticamente (sólo Windows) Seleccione **Inicio** - **Ejecutar** y en el cuadro de diálogo **Ejecutar**, escriba la letra de la unidad de CD-ROM seguida de:\EPsetup.exe y haga clic en **Aceptar**.
- Desinstalar

  Para Windows

  Seleccione **Inicio** - **Configuración** - **Panel de control** - **Agregar-quitar programas** o **Agregar o quitar programas** y a continuación desinstale EasyMP Network Projection.

  Para Macintosh

  En **Aplicaciones**, elimine la carpeta EasyMP Network Projection.

Conectando con EasyMP Network Projection

Este capítulo explica cómo conectar el ordenador y el proyector a través de una red y el procedimiento para proyectar imágenes de la pantalla del ordenador con el proyector.

Hay dos métodos para conectar el proyector y un ordenador a través de la red utilizando EasyMP Network Projection.

Dos modos de conexión y sus funciones principales

Conexión avanzada

La Conexión avanzada es una conexión de infraestructura, y conecta con un sistema de red existente mediante un cable de red.
Cuando se conecte a una red con la unidad LAN con cables, conecte el proyector a un concentrador de red mediante un cable LAN que podrá adquirir en la tienda.
Si instala en el proyector la Unidad LAN inalámbrica suministrada u opcional, puede conectarse a la red mediante un punto de acceso LAN inalámbrico.



- Puede monitorizar y controlar los proyectores de una red desde el ordenador.

Conexión rápida (sólo cuando se ha instalado la Unidad LAN inalámbrica suministrada u opcional)

La Conexión rápida sóo funciona si instala en el proyector la Unidad LAN inalámbrica suministrada u opcional.
La Conexión rápida asigna temporalmente el SSID del proyector a un ordenador, creando una conexión ad hoc, y después de desconectarse recupera los ajustes de red del ordenador. p.18



- Puede conectar fácilmente a un ordenador y proyectar imágenes desde el ordenador sin realizar ajustes de red.
- Esto le permite conectar fácilmente sin un cable conector, y puede conectarse aunque el proyector y el ordenador estén en ubicaciones remotas.

Funciones principales

Puede mantener reuniones y realizar presentaciones utilizando las siguientes cómodas funciones.

- Visualización con pantalla múltiple ☛ p.29
  Puede proyectar varias imágenes desde un ordenador hasta un máximo de cuatro proyectores, lo que le permite proyectar como una imagen continua imágenes horizontales, como hojas de cálculo.



- Transferencia de archivos de vídeo (Modo transmisión de película) ☛ p.27
  Utilizando el Modo transmisión de película, las películas pueden proyectarse con mayor calidad que cuando se envían desde una aplicación que se ejecuta en un PC.
- Transferencia de audio
  Puede ejecutar la reproducción transfiriendo el audio del ordenador directamente al proyector.
- Modo Presentación ☛ p.26
  Esta función puede proyectar Presentaciones de PowerPoint ejecutadas en un ordenador. Puede ofrecer presentaciones con estilo proyectando una pantalla en negro mientras ultima detalles, etc. y cuando no realice una Presentación con diapositivas.
- Función de distribución
  La pantalla que se visualiza desde un ordenador remoto puede mostrarse simultáneamente en hasta cuatro proyectores de la misma red.
- Función de conmutación
  Utilizando la función de conmutación de reunión, si EasyMP Network Projection está instalado en todos los ordenadores, los conferenciantes pueden proyectar sus propias imágenes por turnos sin cambiar los cables.

Pasos para conectarse

Siga los siguientes pasos para conectar el ordenador al proyector y proyectar en EasyMP Network Projection.

Sólo tendrá que llevar a cabo los pasos 1 a 4 la primera vez que establezca la conexión.

1. Instale EasyMP Network Projection en el ordenador que va a conectarse. ☛ p.12

2.* Determine la configuración de red en el ordenador y prepárelo para la conexión a red. ☛ p.18

3. Para **Conexión rápida:** Instale la Unidad LAN inalámbrica suministrada u opcional en el proyector (si ya está instalada, vaya al paso 5).
   Para **Conexión avanzada:** Active el adaptador LAN con cables en "Configuraciones de puerto". ☛ Documentación del ordenador

4. Determine la configuración de red en el proyector y prepárelo para la conexión a red. ☛ *Manual de usuario* "Menú Red (para EB-1925W/1915)"

5. Inicie EasyMP Network Projection en el ordenador y conéctelo al proyector. ☛ p.19

* Si se utiliza un ordenador conectado a la red no es necesario realizar la configuración de la red en el ordenador.

Siga los pasos siguientes para preparar el proyector y el ordenador para la conexión.

Preparar el ordenador

Para Windows

Determine la configuración de la red para el ordenador utilizando el software de utilidad que se entrega con el adaptador LAN. Para más información sobre el software de utilidad, consulte el Manual de usuario que se entrega con el adaptador LAN.
Por ejemplo, como se muestra en la siguiente ilustración, si aparece una cruz roja (×) sobre el icono de red en la barra de tareas, no es posible conectarse al proyector.



Para Macintosh

Ajuste el puerto de red y el estado de comunicación. Para más detalles sobre el ajuste del estado de comunicación, consulte los manuales de usuario del ordenador o de la tarjeta AirPort.

Utilizar el proyector

Antes de conectar, ajuste el proyector en estado de espera de conexión. Asegúrese de que la configuración de la red del proyector se haya completado, y de que el proyector esté conectado a un equipo de red, como un concentrador de red mediante un cable de red disponible en el mercado.

Procedimiento

1. **Pulse el botón [⏻] del mando a distancia para activar el equipo.**

2. **Pulse el botón [LAN] del mando a distancia.**

   Se muestra la pantalla de espera LAN.

Utilizar el ordenador

En las siguientes explicaciones, a menos que se indique lo contrario, se utilizan capturas de pantalla de Windows. Visualizará las mismas pantallas incluso cuando utilice un Macintosh.

Procedimiento

1. **Inicie EasyMP Network Projection.**

   Para Windows

   Seleccione **Inicio** - **Programas** (o **Todos los programas**) - **EPSON Projector** - **EasyMP Network Projection**.

   Para Macintosh

   Haga doble clic en la carpeta Aplicaciones del volumen del disco duro en el cual se ha instalado EasyMP Network Projection, y luego haga doble clic en el icono de EasyMP Network Projection.

2. **Seleccione "Conexión rápida" (sólo cuando se ha instalado la unidad LAN inalámbrica suministrada u opcional) o "Conexión avanzada" y haga clic en "Aceptar".**

   Se visualizan los resultados de la búsqueda de proyector. Para conectarse utilizando siempre el mismo modo de conexión, seleccione **Establezca el modo de conexión seleccionado como modo predeterminado para futuras conexiones.**

3. **Seleccione el proyector al que desea conectarse, y haga clic en "Conectar".**

   Si el proyector al que desea conectarse no aparece en los resultados de la búsqueda, haga clic en el botón **Búsqueda automática**. La búsqueda tarda alrededor de 30 segundos.
   Para más información sobre la pantalla de conexión, consulte "Utilizar la pantalla de conexión".☛ p.20

4 **Cuando Palabra clave del proyector está ajustado a "On" desde el proyector, se visualiza la pantalla de entrada de la palabra clave. Introduzca la palabra clave visualizada en la pantalla de espera de LAN, y haga clic en "Aceptar".**

Cuando se ha completado la conexión, se proyecta la pantalla del ordenador. Se visualiza la siguiente barra de herramientas de EasyMP Network Projection en la pantalla del ordenador. Puede utilizar esta barra de herramientas para utilizar el proyector y definir los ajustes, y desconectar la conexión de red. Para más información sobre la barra de herramientas, consulte "Utilizar la barra de herramientas".☛ p.22

Si se conecta desde otro ordenador, como cuando se cambia conferenciantes, inicie EasyMP Network Projection desde el ordenador que desee conectar. Se desconectará el ordenador que esté conectado en ese momento, y se conectará el proyector al ordenador que intentaba conectarse.

Utilizar la pantalla de conexión

Inicie EasyMP Network Projection para mostrar la siguiente pantalla. La función de cada botón o elemento se describe en la tabla siguiente.

Cuando se inicia el sistema en **Conexión avanzada.**



Cuando se inicia el sistema en **Conexión rápida.**



1 **Búsqueda automática**

En Conexión avanzada puede buscar proyectores disponibles en el sistema de red al que está conectado el ordenador.

En "Conexión rápida" puede buscar el proyector a partir del SSID.

2 **Búsqueda manual**

En Conexión avanzada, puede buscar un proyector a partir de una dirección IP específica o el Nombre del proyector.

En Conexión rápida puede buscar el proyector a partir del SSID seleccionado de una lista.

3 **Estado**

Los seis iconos siguientes indican el estado de los proyectores detectados.

	En espera	Selecciónelo para conectar.
	Ocupado	Selecciónelo para conectar. Al hacer clic en **Conectar** se desconectará el ordenador que esté conectado y se conectará su ordenador.
	Ocupado (Desactivar interrupción de conexión)	No se puede seleccionar. Se ajusta **Desactivar interrupción de conexión** en otro ordenador que ya está conectado.
	Está siendo utilizado por otra aplicación	El menú Configuración del proyector está abierto. Puede seleccionarlo después de cerrar el menú Configuración y volver a ejecutar la búsqueda.
	Buscando	Se muestra al ejecutar la Búsqueda manual o el Perfil.
	No se encuentra.	Se muestra cuando no se puede encontrar un proyector como resultado de la Búsqueda manual o el Perfil. En Conexión rápida sólo puede seleccionar varios proyectores con el mismo SSID.

4 **Nombre del proyector**

Se muestra el nombre del proyector.

5 **Desactivar interrupción de conexión**

Seleccione la casilla para evitar interrumpir una conexión mediante otros ordenadores cuando hay una conexión al proyector seleccionado.

6 **Usar visualización múltiple**

Seleccione la casilla para utilizar la función de visualización con pantalla múltiple. Cuando está seleccionada, Diseño de visualización y Propiedades de visualización aparecen en la parte inferior de la pantalla.☛ p.29

7 **Soluc. problemas**

Si hay un problema y no tiene conexión, pulse este botón para abrir la pantalla de solución de problemas de EasyMP Network Projection.

8 **Conectar**

Conecte al proyector que ha seleccionado en la lista de resultados de la búsqueda. Cuando se realiza una conexión con un proyector, se muestra una barra de herramientas.

9 **Configurar opciones**

Puede definir opciones de configuración general, como el método de procesamiento, cuando se inicia EasyMP Network Projection. Para más detalles, consulte Configurar opciones ☛ p.46

⑩ **Guardar en el perfil**
Guarda los resultados de una búsqueda de proyectores en la red como Perfil.
☛ p.41

⑪ **Borrar lista**
Elimina todos los resultados de la búsqueda.

⑫ **Dirección IP** (sólo Conexión avanzada)
Se muestra la dirección IP del proyector.

⑬ **Visualización**
Seleccione el número mostrado (cuando se ha seleccionado **Usar visualización múltiple**). ☛ p.36

⑭
Perfil
Puede buscar un proyector en la red utilizando un Perfil guardado con **Guardar en el perfil**.☛ p.41

⑮ **SSID** (sólo Conexión rápida)
Se muestra el SSID del proyector.

⑯ **Intensidad de la señal**
Se muestra cuando la conexión se realiza en Conexión rápida. A medida que aumenta la Intensidad de la señal, mayor es el número de indicadores iluminados.

⑰ **Actualizar lista** (sólo Conexión rápida)
Actualiza el Estado y la Intensidad de la señal.

Utilizar la barra de herramientas

La barra de herramientas se muestra en la pantalla del ordenador después de iniciar EasyMP Network Projection y de que se establezca una conexión con el proyector. Puede utilizar esta barra de herramientas para operar y definir ajustes para el proyector.

Seleccionar proyector de destino

Haga clic para limitar los proyectores utilizados desde la barra de herramientas al proyectar desde múltiples proyectores utilizando la función de distribución o la visualización con pantalla múltiple. La indicación situada debajo del icono indica los proyectores que pueden controlarse.
TODO indica que pueden controlarse todos los proyectores conectados.
Por ejemplo, cuando se muestra "1, 3" pueden controlarse los proyectores n.º 1 y n.º 3.

Haga clic en para mostrar la siguiente pantalla.



❶ Seleccione el proyector que desea controlar.

❷ Indica el Nº de un proyector asignado. Este Nº indica el Nº del proyector que se puede controlar desde la barra de herramientas.

❸ Indica el estado del proyector.

Detener

Detiene la proyección mientras está conectado al proyector. Se proyecta una pantalla en negro mientras está detenida. El audio no se detiene. Para detener el audio o para mostrar un Logotipo del usuario cuando se detiene la proyección, utilice la función Silencio A/V.

Mostrar

Libera Detener o la Pausa.

Pausa

Pausa las imágenes proyectadas mientras se conecta al proyector. El audio no se Pausa.

Modo Presentación

Cada vez que haga clic aquí, el Modo Presentación cambiará entre activado/desactivado. ☛ p.26

Control del proyector

Cuando el proyector está conectado a la red, las funciones Silencio A/V, Cambiar fuente de PC y Cambiar fuente de video del proyector pueden controlarse desde el mando a distancia y el panel de control del proyector.

Haga clic en para mostrar la siguiente barra de herramientas.



4 Silencio A/V

La misma función que la del botón [A/V Mute] del mando a distancia.

☛ *Manual de usuario* "Mando a distancia"

5 Cambiar fuente de PC

La Fuente se alterna con cada clic entre Ordenador1, Ordenador2, USB Display, USB1, USB2 y LAN.

6 Cambiar fuente de video

La Fuente cambia entre S-Vídeo, Vídeo y HDMI cada vez que se hace clic.S-Vídeo no se activará si el cable no está conectado.

Vista previa de la pantalla

Muestra múltiples pantallas de vista previa.

Haga clic en para mostrar una vista previa con los ajustes realizados. Al hacer clic en cada pantalla, cada Vista previa de la pantalla se amplía a pantalla completa.



Configurar opciones

Es posible ajustar el rendimiento de la transmisión durante la transferencia de imágenes del ordenador.☛ p.46

Modo transmisión de película

Se utiliza para reproducir inmediatamente un archivo de vídeo.
☛ p.27

Desconectar

Desconecta la conexión con el proyector.

Intensidad de la señal

Se muestra cuando una conexión se realiza en Conexión rápida. A medida que aumenta la intensidad de la señal, mayor es el número de indicadores iluminados.

Cambiar la visualización de la barra de herramientas

La visualización de la barra de herramientas cambia del modo siguiente. La visualización de la barra de herramientas permanece tal cual hasta que se cambia de nuevo.

Completa

Normal

Simple

EasyMP Network Projection Funciones útiles

Este capítulo describe las funciones que pueden resultar útiles durante reuniones o presentaciones, como la posibilidad de enviar un archivo de vídeo directamente a un proyector para su reproducción (Modo transmisión de película) o enviar imágenes a varios proyectores desde un único ordenador (Visualización con pantalla múltiple).

En el Modo Presentación, las imágenes sólo se muestran durante una Presentación con diapositivas de PowerPoint guardada en un ordenador. Al detener la Presentación con diapositivas, la pantalla del proyector se vuelve negra. Esto resulta útil cuando sólo desea visualizar la Presentación con diapositivas.
Además de PowerPoint, Keynote es compatible con el Modo Presentación en Macintosh.

Procedimiento

1. **En caso necesario, seleccione otro proyector que desee controlar.** ☛ p.22

2. **Haga clic en el botón en la barra de herramientas.**

   Se inicia el Modo Presentación.

3. **Vuelva a hacer clic en el botón para salir del Modo Presentación.**

En Modo transmisión de película, los archivos de vídeo pueden enviarse directamente a un proyector. De este modo, una película puede proyectarse con mayor calidad que cuando se envía desde una aplicación que se ejecuta en un PC.

Además, puesto que el audio se envía a la vez que la película, no se necesita ningún cable de audio entre el ordenador y el proyector. Puede determinar la reproducción en bucle y secuencial para varios archivos seleccionados.

- El Modo transmisión de película es válido para un proyector solamente.
  No es posible aplicar el Modo transmisión de película a más de un proyector.
- Según el método de comunicación y la recepción disponible, es posible que la imagen y el sonido salten o se detengan.

Tipos de archivo compatibles

Los tipos de archivo compatibles en Modo transmisión de película se enumeran en la tabla siguiente.

Tipo de archivo (extensión)	Códec de vídeo	Códec de audio	Calidad de grabación
.mpg .mpeg	MPEG-2	MPEG-1 Layer 1/2 El contenido MPEG sin sonido puede reproducirse. El audio PCM lineal y AC-3 no se puede reproducir.	Frecuencia de fotogramas mayor: 30 fps Resolución máxima: 720×576
.mp4	MPEG-4 ASP MPEG-4 AVC	MPEG-4 AAC-LC	
.wmv .asf	WMV8 WMV9	WMA	

Los archivos con DRM (gestión de derechos digitales) no pueden proyectarse.

Reproducir una película

Procedimiento

1. **Haga clic en el botón en la barra de herramientas.**
   Se visualiza la pantalla de selección del proyector.
2. **Seleccione el proyector que desee utilizar para reproducir la película y haga clic en "Aceptar".**
   Aparece la pantalla Modo transmisión de película.
3. **Haga clic en "Seleccionar archivo".**



4 **Seleccione el archivo de vídeo que desea reproducir y haga clic en "Abrir".**



Aparece de nuevo la pantalla Modo transmisión de película. Los archivos seleccionados se muestran en la Lista de archivos de video.

Si ejecuta **Seleccionar archivo** de nuevo, la Lista de archivos de video cambia después de realizar la selección.

5 **Reproduzca y detenga los archivos de vídeo desde la pantalla Modo transmisión de película.**



Punto de reproducción

Arrastre y suelte el ratón en el lugar del archivo donde desee iniciar la reproducción.

Reproducir

Reproduce el archivo.

Pausa

Pone en pausa la reproducción.

Detener

Detiene la reproducción.

Atrás

Reproduce desde el principio el archivo que se está reproduciendo.

Siguiente

Reproduce el siguiente archivo desde el principio.

Repetir

Reproduce repetidamente la lista de archivos en orden. Si hay varios archivos en la lista, no es posible reproducir repetidamente sólo algunos de los archivos.

6 **Haga clic en el botón "Cerrar" para finalizar el Modo transmisión de película.**

El modo de visualización con pantalla múltiple permite proyectar diferentes imágenes de varios proyectores que están conectados a un único ordenador. En Windows, es posible configurar distintos controladores de pantalla virtual en el ordenador y hacer que el proyector proyecte las distintas imágenes. Esta función no está disponible en Windows Vista debido a restricciones en las especificaciones de Windows Vista.
En cuanto a Macintosh, debe conectarse un monitor externo al ordenador para habilitar esta función. Mientras que en la explicación siguiente se hace referencia a pantalla virtual, en el caso de Macintosh la operación se refiere a las pantallas mostradas en el monitor que está conectado físicamente.



1. Imagen del monitor real
2. Imagen de pantalla virtual 1
3. Imagen de pantalla virtual 2

Ejemplo de ajuste de la pantalla virtual

Si distribuye la asignación de pantallas virtuales, puede proyectar sólo la imagen que desea mostrar o diferentes imágenes de izquierda a derecha en una presentación.

Ejemplo de distribución 1



❶	Imagen del monitor real	Archivo de PowerPoint
❷	Imagen de pantalla virtual	Archivo de Excel

Ejemplo de distribución 2



❶	Imagen del monitor real	Herramientas del moderador de archivos de PowerPoint
❷	Imagen de pantalla virtual	Presentación con diapositivas utilizando un archivo PowerPoint

Procedimiento antes de utilizar la función de visualización con pantalla múltiple

1. **Configuración de la pantalla virtual** ☛ p.31

En un entorno Windows, habilite el controlador de pantalla virtual del modo necesario. Y, tanto en Windows como en Macintosh, configure la distribución de las pantallas virtuales.

2. **Asignar la imagen que se proyectará** ☛ p.35

   Abra el archivo que desea proyectar y, a continuación, mueva la pantalla a la pantalla virtual de acuerdo con la distribución de la proyección real.

3. **Proyectar las imágenes asignadas** ☛ p.36

   Asigne un número de pantalla virtual a un proyector que esté conectado a través de la red y, a continuación, inicie la proyección.

Ajustar la pantalla virtual

Esta sección explica la pantalla virtual del ejemplo de distribución 1. ☛ p.30

Habilitar el controlador de pantalla virtual (Windows solamente)

Habilite el controlador de pantalla virtual. Los usuarios enumerados abajo no tendrán que realizar esta operación. Vaya al procedimiento ☛ "Ajustar la pantalla virtual" p.31.

- Los usuarios que han habilitado las pantallas virtuales al instalar EasyMP Network Projection.
- Para usuarios de Macintosh.

Procedimiento

1. **Inicie Windows en el ordenador, seleccione "Inicio" - "Programas" (o "Todos los programas") - "EPSON Projector" - "Agregar-quitar EPSON Virtual Display".**

   Se muestra la pantalla Agregar-quitar EPSON Virtual Display.

2. **Seleccione la pantalla virtual que desee utilizar.**

   Pueden añadirse hasta cuatro monitores. En este ejemplo, se utilizará una única pantalla virtual. Al seleccionar varias pantallas virtuales, seleccione todas las pantallas necesarias.
   Es posible seleccionar cualquiera de las pantallas.

3. **Haga clic en "Aceptar".**



Al hacer clic en **Aceptar** se habilitarán los controladores de la pantalla virtual. En este momento, es normal que la pantalla parpadee. Espere a que se cierre la pantalla Agregar-quitar EPSON Virtual Display.

Ajustar la pantalla virtual

Tras iniciar EasyMP Network Projection, la configuración de las pantallas virtuales varía entre Windows y Macintosh. Los procedimientos se explican a continuación por separado.

Compruebe los siguientes puntos antes de iniciar EasyMP Network Projection cuando se conecte desde una LAN inalámbrica. Si los puntos siguientes no están bien configurados, no podrá utilizar la visualización con pantalla múltiple.

- El SSID debe ser el mismo para el ordenador y para cada proyector.
- El sistema de LAN inalámbrica para el ordenador y la tarjeta LAN inalámbrica de cada proyector debe ser el mismo.
  Puede modificar el SSID y el sistema de LAN inalámbrica para el proyector desde el menú Red en el menú Configuración del proyector.☛ *Manual de usuario* "Menú LAN inalámbrica (sólo cuando está instalada la unidad LAN inalámbrica suministrada u opcional)"

Procedimiento

Para Windows

1. **Seleccione "Inicio" - "Programas" (o "Todos los programas") - "EPSON Projector" - "EasyMP Network Projection" para iniciar EasyMP Network Projection.**

2. **Marque la casilla de verificación "Usar visualización múltiple".**



Diseño de visualización y Propiedades de visualización se añaden en la parte inferior de la pantalla.

3. **Haga clic en "Propiedades de visualización".**



Se muestra la ventana Propiedades de pantalla.

4 Haga clic en la ficha "Configuración".



5 Arrastre el icono del monitor mostrado y colóquelo en la posición deseada.

En esta imagen, el monitor real (1) está situado a la izquierda, mientras que el monitor virtual (3) se coloca a la derecha.
Cuando el ordenador posee varios terminales de salida de pantalla, los números asignados a los terminales virtuales serán secuenciales con los de los terminales físicos.

- Cuando un monitor externo se conecta a un monitor secundario, no puede proyectarse la imagen para dicha pantalla.
- Según el hardware, el número del monitor secundario puede ser diferente de "2". Cuando se muestre el icono del monitor en pantalla, haga clic en el icono y confirme que el tipo de monitor mostrado en "Visualización" es diferente de "secundario".
- Para los ajustes de Resolución de pantalla, consulte la siguiente información.☛ p.76

Cuando se organiza el icono del monitor, una pantalla virtual se conecta como la imagen que aparece debajo.



6 Haga clic en el botón "Aceptar". La ventana Propiedades de pantalla se cierra.

En este punto, la disposición de las pantallas virtuales queda definida. A continuación se asigna la proyección de imágenes.☛ p.35

Para Macintosh

1 Inicie EasyMP Network Projection. Haga doble clic en la carpeta Aplicaciones del volumen del disco duro en el cual se ha instalado EasyMP Network Projection y luego haga doble clic en el icono de EasyMP Network Projection.

Seleccione **Conexión avanzada** y efectúe el inicio.

2 Marque la casilla de verificación "Usar visualización múltiple".



Los botones Diseño de visualización y Preferencias de visualización se agregan en la parte inferior de la pantalla.

3 Haga clic en el botón "Preferencias de visualización".



Se muestra la pantalla de ajustes de visualización.

4 Haga clic en "Alineación".

5 **Borre "Pantallas duplicadas".**

6 **Arrastre el icono del monitor mostrado y colóquelo en la posición deseada.**



7 **Cierre la pantalla de ajustes de visualización.**

En este punto, la disposición de las pantallas queda definida.

Asignar la imagen que se proyectará

Esta sección explica la pantalla virtual del ejemplo de distribución 1.
☛ p.30

Procedimiento

1 **Abra el archivo que desea proyectar.**

Inicie los archivos PowerPoint y Excel.

2 **Arrastre la ventana al monitor de pantalla virtual deseado y asígnela donde deba proyectarse la imagen.**

Arrastre la ventana Excel hacia la derecha hasta que no pueda visualizarla. Como resultado, la ventana de PowerPoint aparece en el monitor real, mientras que la ventana de Excel aparece en la pantalla virtual de la derecha.



Proyectar las imágenes asignadas

Esta sección explica la pantalla virtual del ejemplo de distribución 1.
☛ p.30

Procedimiento

1. **Seleccione el número de la pantalla virtual que se asignará a "Visualización", y seleccione qué imagen se proyectará desde qué proyector.**



2. **Haga clic en "Conectar".**



Se proyecta la imagen asignada a cada proyector.

En un entorno Windows no es posible ver la imagen que se envía a una pantalla virtual del ordenador. Para ajustar la imagen en la pantalla virtual, deberá hacerlo mientras visualiza la imagen proyectada.

Para efectuar operaciones con el ratón en la pantalla virtual, mueva el puntero del ratón en la dirección de la pantalla virtual, de modo que el puntero se muestre en la pantalla virtual.

3 **Para finalizar la visualización con pantalla múltiple, haga clic en "Desconectar" en la barra de herramientas.**

- En un entorno Windows, si el controlador de pantalla virtual se ha habilitado de modo que el puntero del ratón pueda moverse fuera de los límites de la pantalla, es posible que haya ocasiones en las que el puntero desaparezca. Cuando no utilice una pantalla virtual, desactive la opción Agregar-quitar EPSON Virtual Display, de modo que el puntero del ratón no pueda moverse fuera de los límites de la pantalla. Para volver a utilizar la visualización múltiple, active la pantalla deseada en Agregar-quitar EPSON Virtual Display.
  Para quitar la marca de verificación, consulte la siguiente información.☛ p.31
- Puede ajustar el tono de color de cada proyector.☛ *Manual de usuario* "Corregir el color para múltiples proyectores (Ajuste de color en pantalla múltiple)"

Conectarse a un proyector de una subred diferente

En este capítulo se explica cómo conectar un ordenador a un proyector de una subred diferente a través de un punto de acceso de LAN con cables o de LAN inalámbrica en un sistema de red existente.

De forma predeterminada, esta aplicación sólo busca proyectores ubicados en la misma subred que el ordenador. Por lo tanto, incluso cuando efectúe una búsqueda de proyectores en la red, aquellos que se encuentren en una subred diferente no se localizarán.
No obstante, puede identificar un proyector que se encuentra en una subred diferente y conectarse a él del modo siguiente:

- Especifique una dirección IP o un Nombre de proyector y efectúe una búsqueda.
  La dirección IP puede introducirse directamente. Además, si el Nombre del proyector se ha registrado en el Servidor DNS, puede efectuar una búsqueda con sólo introducir el Nombre del proyector.
  ☛ p.40
- Efectuar una búsqueda por Perfil
  Cuando realice una búsqueda de un proyector en una subred diferente especificando una dirección IP o un Nombre del proyector, puede guardar la búsqueda como un Perfil con un nombre que resulte fácil de recordar y, a continuación, utilizar ese Perfil siempre que desee buscar un proyector en una subred diferente.☛ p.41

Si no se encuentra ningún proyector, las causas más probables son las siguientes. Proceda del modo apropiado, según la causa del fallo.

- Para Windows y Macintosh
  Si no hay ninguna señal de LAN inalámbrica o si la señal es débil, compruebe si hay algo que pudiera estar interfiriendo en la señal.
- Cuando la Unidad LAN inalámbrica suministrada u opcional está instalada en el proyector y el Macintosh está conectado a una LAN inalámbrica
  Compruebe que AirPort se ha definido como On. O bien, verifique que se ha seleccionado un punto de acceso apropiado.

En las siguientes explicaciones, a menos que se indique lo contrario, se utilizan capturas de pantalla de Windows.
Visualizará pantallas similares incluso cuando utilice un Macintosh.

Procedimiento

1 Haga clic en "Búsqueda manual" en la pantalla de selección del proyector de EasyMP Network Projection. Haga clic en "Búsqueda manual".



2 Escriba la dirección IP o el Nombre del proyector al que desee conectarse y haga clic en "Aceptar".



Los resultados de la búsqueda se muestran en la pantalla de selección del proyector de EasyMP Network Projection.
Si el proyector de destino se ha identificado, selecciónelo y haga clic en **Conectar** para establecer una conexión.
Si va a utilizar ese proyector otras veces, guarde la búsqueda como un Perfil y así no tendrá que introducir los detalles apropiados cada vez que efectúe una búsqueda. ☛ p.41

Al utilizar **Búsqueda manual** en Conexión rápida, puede especificar el SSID. Cuando existen muchos proyectores, puede restringir el campo de búsqueda utilizando SSID.

Puede guardar una búsqueda de un proyector que utiliza con frecuencia en forma de Perfil. Un Perfil es un archivo que contiene toda la información relativa a un proyector determinado, como el Nombre del proyector, su dirección IP y el SSID. Al especificar el perfil cada vez que se realiza una búsqueda, no es necesario indicar la dirección IP o el Nombre del proyector. Por ejemplo, si se crea un grupo de Perfiles para cada lugar donde se configura un proyector y los administra en carpetas, podrá localizar el proyector de destino rápidamente.



1	Edificio A	5	1ª planta
2	Edificio B	6	2ª planta
3	Edificio C	7	3ª planta
4	Edificio D		

Esta sección explica cómo crear y editar un Perfil.

Crear un Perfil

Un Perfil se crea guardando los resultados encontrados.

Para obtener detalles sobre cómo editar un Perfil guardado anteriormente, consulte la sección siguiente. ☛ p.43

Procedimiento

1 **Cuando se muestre el proyector en la pantalla de selección del proyector de EasyMP Network Projection, haga clic en "Guardar en el perfil".**



Se visualiza la pantalla Guardar en el perfil.

2 **Introduzca un Nombre del perfil y haga clic en "Añadir".**



La información del proyector se registra en el Perfil.

Si ha guardado un Perfil anteriormente, se mostrará un mensaje para que confirme si desea sobrescribir ese perfil. Para guardar un perfil con un nombre diferente, seleccione **Guardar como**. Si ha creado una carpeta para un Perfil, se mostrarán las pantallas siguientes. Después de introducir el Nombre del perfil y de seleccionar el destino para **Guardar en**, haga clic en el botón **Añadir**.

Para Windows



Para Macintosh



Para obtener detalles sobre cómo crear una carpeta para un Perfil, consulte la sección siguiente. ☛ p.43

Buscar especificando un Perfil

Puede buscar especificando el Perfil que ha creado.

Procedimiento

1 **Haga clic en "Perfil" en la pantalla de selección del proyector de EasyMP Network Projection.**

Si no existe ningún Perfil registrado, no podrá seleccionar **Perfil**.



2 **Desde el menú que se visualiza, seleccione el proyector al cual desea conectarse.**



Los resultados de la búsqueda se muestran en la pantalla de selección del proyector de EasyMP Network Projection.

Si el proyector de destino se ha identificado, selecciónelo y haga clic en **Conectar** para establecer una conexión.

Gestionar un Perfil

Puede cambiar el nombre y la estructura jerárquica del Perfil.

Procedimiento

1. **Haga clic en "Configurar opciones" en la pantalla principal de EasyMP Network Projection.**

   Se visualiza la pantalla Configurar opciones.

2. **Haga clic en "Editar perfil".**



Se visualiza la pantalla Editar perfil.

3. **Edite el contenido registrado en el Perfil.**



1 : indica una carpeta.

2 : indica un Perfil.

Perfil	
Elemento	**Función**
Perfil	Puede visualizar el Perfil registrado. Puede gestionarlo creando una carpeta. Puede cambiar el orden del Perfil o la carpeta arrastrando y soltando.
Copiar	Puede copiar el Perfil. El Perfil copiado se guarda en la misma carpeta que el original con el mismo nombre.

Perfil	
Elemento	Función
Borrar	Puede borrar el Perfil y la carpeta.
Renombrar	Puede visualizar el cuadro de diálogo Renombrar y renombrar la carpeta o el Perfil. Puede introducir hasta 32 caracteres en el cuadro de diálogo Renombrar.
Crear carpeta	Puede crear una carpeta nueva.
Exportar	Puede Exportar un Perfil, así como Importar y utilizar dicho Perfil.
Importar	Se utiliza para poder leer y utilizar un Perfil exportado.

Información acerca del perfil seleccionado	
Elemento	Función
Nombre del proyector, Dirección IP	Puede visualizar la información del proyector registrada en el Perfil.
Borrar	Puede borrar la información del proyector seleccionado. Cuando se elimina toda la información del proyector, el perfil también se elimina.

4 **Haga clic en "Aceptar".**

Guarda las ediciones y cierra la pantalla Editar perfil.

Configurar el funcionamiento de EasyMP Network Projection

Puede definir opciones de configuración, como el método de procesamiento, cuando se inicia EasyMP Network Projection.

Puede definir opciones de configuración, como el método de procesamiento, cuando se inicia EasyMP Network Projection.
Haga clic en Configurar opciones en la pantalla principal de EasyMP Network Projection.

Procedimiento

1 **Haga clic en "Configurar opciones" en la pantalla principal de EasyMP Network Projection.**



Se visualiza la pantalla Configurar opciones.

2 **Ajuste cada uno de los elementos.**

Confirme los detalles de los elementos definidos en el paso siguiente. Una vez realizados los ajustes necesarios, haga clic en **Aceptar** para cerrar la pantalla Configurar opciones.

Configurar cada opción

Configure cada opción en la ficha Configuración general, Ajustar rendimiento y Salida de sonido.

Ficha Configuración general



Usar transferencia de video a pantalla completa	Sólo para Windows (excepto Windows Vista) Marque esta casilla de verificación si desea visualizar el Windows Media Player a pantalla completa. No obstante, desmarque esta casilla de verificación si la película no se reproduce de manera uniforme.
Cifrar comunicaciones	Marque esto para cifrar y transmitir datos. Aunque se intercepten los datos, no podrán ser descifrados. Si utiliza Conexión rápida, compruebe siempre que esta casilla de verificación esté marcada.

Mostrar la ventana Seleccione modo de conexión al iniciar	Indique si se mostrará o no la pantalla Conexión rápida/ Conexión avanzada al iniciar EasyMP Network Projection. Desmarque esta casilla de verificación una vez establecido un método de inicio habitual.
Buscar método al iniciar	Seleccione entre los siguientes métodos de búsqueda de proyectores los que se ejecutarán al iniciar EasyMP Network Projection. **Búsqueda automática al iniciar** **Especifique el método de búsqueda después del inicio** **Buscar con la última configuración de red**
Editar perfil	Se visualiza el cuadro de diálogo Editar perfil.☛ p.43
Cambiar LAN	Sólo Windows Se visualiza el cuadro de diálogo de cambio del adaptador de red. Este cuadro de diálogo permite cambiar el adaptador de red que se utilizará en una búsqueda cuando un ordenador posee varios adaptadores. De manera predeterminada, todos los adaptadores de red se utilizan para efectuar una búsqueda. Si utiliza siempre una LAN con cables como método de conexión, seleccione un adaptador de LAN con cables.
Restaurar valores predeterminados	Puede recuperar todos los valores de ajuste por defecto del menú Configuración general, excepto para Editar perfil y Cambiar LAN.

Ficha Ajustar rendimiento



Control deslizante de ajuste del rendimiento	El rendimiento puede definirse en **Rápida**, **Normal** y **Fina**. Seleccione **Rápida** cuando las proyecciones de las películas queden interrumpidas.
Transferir ventana por capas	Sólo para Windows (excepto Windows Vista) Seleccione si desea que se transfiera una ventana por capas o no. La ventana por capas está activada cuando el proyector no proyecta contenido mostrado en el ordenador, como por ejemplo los mensajes. Marque esta casilla de verificación para proyectar contenido como los mensajes que utiliza la ventana por capas. Desmarque la casilla de verificación si no quiere que el cursor del ratón que aparece en pantalla parpadee.

Restaurar valores predeterminados	Puede recuperar todos los valores de ajuste por defecto para las funciones de la ficha Ajustar rendimiento.

Si hace clic en de la barra de herramientas, sólo se muestra la ficha Ajustar rendimiento.

Ficha Salida de sonido



Salida de audio del proyector	Seleccione si desea transferir el audio del ordenador al proyector para que se emita por el proyector o no. Quite la marca para emitir el audio por el ordenador. No obstante, al proyectar una película con audio en Modo transmisión de película, el audio se emite por el proyector, independientemente del ajuste de la opción.
Restaurar valores predeterminados	Haga clic para que el audio se emita por el proyector.

Utilizar un ordenador para configurar, monitorizar y controlar los proyectores

En este capítulo se explica cómo utilizar un ordenador que está conectado a la red para cambiar los ajustes del proyector y controlarlo.

Puede configurar y controlar el proyector desde el navegador web de un ordenador conectado al proyector mediante una red. Si se usa esta función, se pueden ejecutar remotamente funciones de configuración y control. Además, al poder utilizar el teclado del ordenador, la introducción de los caracteres necesarios para la configuración es más fácil que con el mando a distancia.
Utilice Microsoft Internet Explorer 6.0 o posterior como navegador web. Si trabaja con Macintosh, también puede utilizar Safari. Sin embargo, si utiliza Safari en Mac OS X 10.2.8, es posible que algunos de los botones de opción de Web control no se visualicen correctamente.

> La configuración y el control son posibles utilizando un navegador web si se ajusta **Red activada** en el menú **Extendida** del menú Configuración del proyector, aunque el proyector esté en el **Modo en espera** (cuando está desactivado).

Visualizar Web Control

Utilice el procedimiento siguiente para visualizar Web Control.

> Si el navegador web utilizado está configurado para conectarse mediante un servidor proxy, no podrá visualizar Web Control. Para usar Web Control, debe definir los ajustes de conexión de red sin usar un servidor proxy.

Introducir la dirección IP del proyector

Web control puede abrirse especificando la dirección IP del proyector de la forma siguiente al utilizar Conexión avanzada.

Procedimiento

1. **Inicie el navegador web en el ordenador.**

2. **Escriba la dirección IP del proyector en la barra de dirección del navegador web y pulse la tecla [Intro] en el teclado del ordenador.**

   Se visualiza Web Control.

   Si se ha configurado la Contraseña Acc. Web en el menú Red del menú de Configuración del proyector, escriba la contraseña. Escriba EPSONWEB como nombre de usuario. Escriba los caracteres configurados para la Contraseña Acc. Web como contraseña.

Configuración del proyector

Puede definir los elementos que se encuentran en el menú Configuración del proyector. El contenido ajustado queda reflejado en el menú Configuración. También hay elementos que sólo se pueden ajustar en el navegador web.

Elementos del menú de Configuración que no se pueden ajustar con el navegador web

Todos los elementos del menú Configuración se pueden ajustar con la excepción de los siguientes elementos.

- Menú Ajustes - Forma del puntero
- Menú Ajustes - Patrón de prueba
- Menú Ajustes - Botón de usuario
- Menú Extendida - guardar un Logotipo de usuario
- Menú Extendida - Idioma
- Menú Extendida - Operación - Modo alta altitud
- Menú Extendida - Operación - Tempor tapa objetivo
- Menú Reiniciar - Reset Completo y Restablecer h. lámpara

Los elementos disponibles en cada menú son los mismos que en el menú Configuración del proyector.
☛ *Manual de usuario* "Lista de funciones"

Elementos que sólo se pueden ajustar en el navegador web

Los siguientes elementos sólo se pueden ajustar en un navegador web.

- Nombre de comunidad SNMP
- Contraseña Monitor

Ajustando la función Notificación Mail desde el menú Configuración del proyector, se enviarán mensajes de notificación a las direcciones de correo electrónico predeterminadas cuando ocurra un problema o una advertencia con un proyector. Esto permitirá que el operador se entere de problemas con los proyectores aunque se encuentre lejos de los proyectores.

☛ *Manual de usuario* "Menú Correo"

- Se pueden grabar hasta un máximo de tres destinos de notificación (direcciones), y se pueden enviar mensajes de notificación a los tres destinos de una vez.
- Si aparece un problema crítico en un proyector que causa que deje de funcionar repentinamente, quizás el proyector no pueda enviar un mensaje notificando a un operador del problema.
- La monitorización es posible si se ajusta **Red activada** en el menú **Extendida** del menú Configuración del proyector, aunque el proyector esté en el **Modo en espera** (cuando está desactivado).

Al ajustar SNMP desde el menú Configuración del proyector, los mensajes de notificación se enviarán a las direcciones de correo electrónico predeterminadas cuando ocurra un problema o advertencia con un proyector. Esto es útil cuando está controlando los proyectores colectivamente desde un punto distante a ellos.

☛ *Manual de usuario* "Menú Otros"

- SNMP debería utilizarlo un administrador de red o alguien familiarizado con la red.
- Para utilizar la función SNMP para monitorizar el proyector debe instalar el programa administrador SNMP en el ordenador.
- La función de administración utilizando SNMP no puede utilizarse mediante una LAN inalámbrica en la Conexión rápida.
- Pueden guardarse hasta dos direcciones IP de destino.

Presentaciones con PC Free

Este capítulo explica cómo proyectar directamente archivos de imagen y vídeo almacenados en dispositivos USB y escenarios creados con EasyMP Slide Converter utilizando PC Free.

Puede utilizar PC Free para proyectar directamente archivos almacenados en cámaras digitales y dispositivos de almacenamiento USB que estén conectados al proyector.

Los dispositivos de almacenamiento USB que incorporan funciones de seguridad en ocasiones no pueden utilizarse.

Archivos que pueden proyectarse utilizando PC Free

Tipo	Tipo de archivo (extensión)	Notas
Archivo de escenario	.fse .sit*	Archivos de escenario creados utilizando EasyMP Slide Converter.☛ p.66
Imagen	.jpg	Los siguientes soportes no pueden proyectarse. • Imágenes con una resolución superior a 8.192 x 8.192 • Imágenes con un tamaño de archivo superior a 12 MB • Archivos con la extensión ".jpeg" • Formatos de modo de color CMYK • Formatos progresivos Normalmente, la imagen no puede proyectarse claramente si el valor del ajuste de la compresión es demasiado alto.
	.bmp	No es posible proyectar imágenes con una resolución superior a 1.024 x 768.
	.gif	• No es posible proyectar imágenes con una resolución superior a 1.024 x 768. • No es posible proyectar archivos GIF animados.
	.png	No es posible proyectar imágenes con una resolución superior a 1.024 x 768.
DPOF	.mrk	En la versión 1.10 de DPOF, solamente se pueden proyectar los archivos llamados AUTPLAYx.mrk (donde x es un número entre 0 y 9).

* También se pueden proyectar escenarios (archivos SIT) creados con EMP SlideMaker/EMP SlideMaker2, que se suministra con otros proyectores.

Archivos de vídeo compatibles

Archivo Tipo (Extensión)	Códec de película	Códec de audio	Calidad de grabación
.mpg*	MPEG-2	MPEG-1 Layer 1/2 El contenido MPEG sin sonido puede reproducirse. El audio PCM lineal y AC-3 no se puede reproducir.	Frecuencia de fotogramas mayor: 30 fps Resolución máxima: 720 x 480 (NTSC) 720 x 576 (PAL)
.mp4*	MPEG-4 ASP MPEG-4 AVC	MPEG-4 AAC-LC	
.wmv .asf	WMV8 WMV9	WMA	

* Los archivos con la extensión .mpeg no pueden proyectarse.

- Los archivos con DRM (gestión de derechos digitales) no pueden proyectarse.
- Si utiliza un dispositivo de almacenamiento USB con una velocidad de acceso lenta para reproducir vídeos (al transmitir a una tasa de bits más elevada), es posible que los archivos de vídeo no se reproduzcan correctamente, o que el sonido salte o no se emita.
- Si utiliza un disco duro USB, recomendamos utilizar una fuente de alimentación con adaptador de CA.
- El proyector no admite tarjetas de memoria formateadas en determinados sistemas de archivos. Si tiene problemas para proyectar el contenido de tarjetas de memoria, utilice tarjetas formateadas en Windows.
- Formatee el soporte utilizando el sistema de archivos FAT16/32.

Ejemplos de PC Free

Proyectar imágenes y vídeos almacenados en un dispositivo de almacenamiento USB, etc.



Los archivos de imagen y de vídeo pueden reproducirse utilizando cualquiera de los dos métodos siguientes. Utilizando PC Free, las películas proyectadas parecen mucho más suaves que las proyectadas utilizando otras aplicaciones para su reproducción en un ordenador.

Ejemplo 1: Prepare varias imágenes y proyéctelas de manera continuada (Ver presen.)☛ p.64

Ejemplo 2: Seleccionar los archivos de imagen y los archivos de vídeo de uno en uno y proyectarlos ☛ p.63

Proyectar una Presentación con diapositivas de PowerPoint sin conectarlo a un ordenador

Puede utilizar EasyMP Slide Converter para convertir el archivo PowerPoint en formato de escenario. Almacenando dicho archivo de escenario en un dispositivo de almacenamiento USB, podrá proyectar una Presentación con diapositivas de PowerPoint sin ordenador.



El método de reproducción para el archivo que va a proyectarse puede definirse del modo siguiente durante la conversión.

Ejemplo 1: Convertir un archivo de PowerPoint en un escenario y proyectarlo
☛ "Convertir archivos PowerPoint en escenarios" p.68
☛ "Proyectar escenarios" p.60

Ejemplo 2: Definir el escenario en reproducción automática (ejecución automática)
☛ "Convertir archivos PowerPoint en escenarios" p.68

PC Free le permite reproducir y proyectar escenarios, imágenes y archivos de vídeo guardados en dispositivos de almacenamiento USB, así como archivos de imagen guardados en cámaras digitales.
Esta sección explica el funcionamiento básico de PC Free.

Aunque las siguientes indicaciones se explican basándose en el mando a distancia, puede realizarlas también desde el panel de control del proyector.

Iniciar y cerrar PC Free

Iniciar PC Free

Procedimiento

1. **Cambie la imagen proyectada a USB1.**

   ☛ *Manual de usuario* "Cambiar a la imagen de destino con el mando a distancia"

2. **Conecte el dispositivo USB o la cámara digital al proyector.**

   ☛ *Manual de usuario* "Conectar y retirar dispositivos USB (sólo EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)"

3. **Se inicia PC Free y se muestra la pantalla de lista de archivos.**



Los archivos JPEG y MPEG se visualizan como miniaturas (el contenido del archivo se visualiza como pequeñas imágenes). Para los escenarios (archivos FSE y SIT) se muestra una miniatura de la primera imagen de la presentación. Los demás archivos o carpetas se visualizan como iconos de la forma que se indica en la tabla siguiente.

Icono	Archivo	Icono	Archivo
FSE	Archivos FSE*	DPOF	Formato de la cámara digital
SIT	Archivos SIT*	MPEG	Archivos MPEG
JPEG	Archivos JPEG*	WMV	Archivos WMV
BMP	Archivos BMP	PFX	Archivos PFX (certificado de cliente)

Icono	Archivo	Icono	Archivo
GIF	Archivos GIF	CER	Archivos CER (certificado CA)
PNG	Archivos PNG		

* Si no se pueden visualizar como miniaturas, se visualizan como iconos.

- Si se ha activado la ejecución automática para un escenario, se reproducirá automáticamente con la máxima prioridad sobre otras fuentes de entrada. Si desea detener esta reproducción, pulse el botón [Esc] del mando a distancia.☛ p.68
- También puede conectar una tarjeta de memoria al proyector cargándola en un lector de tarjetas USB. Es posible que algunos lectores de tarjetas no sean compatibles.
- Si se muestra la siguiente pantalla (Seleccionar unidad), pulse los botones [▲][▼][◀][▶] para seleccionar la unidad que desea usar y pulse el botón [Enter].



- Para mostrar la pantalla Seleccionar unidad, sitúe el cursor en **Seleccionar unidad** en la parte superior de la pantalla de lista de archivos y pulse el botón [Enter].
- El proyector puede reconocer hasta ocho unidades a la vez.

Cerrar PC Free

Procedimiento

Para cerrar PC Free, desconecte el dispositivo USB del puerto USB1 del proyector. En el caso de cámaras digitales, discos duros, etc., apague el dispositivo y después desconéctelo.

Funcionamiento básico de PC Free

A continuación, se describen los procedimientos para reproducir imágenes, películas y escenarios usando PC Free, así como las operaciones de proyección.

Procedimiento

1. **Utilice los botones [▲][▼][◀][▶] para colocar el cursor sobre el archivo o la carpeta a los que desea acceder.**



❶ Cursor

Si no se pueden visualizar todos los archivos y carpetas al mismo tiempo en la ventana actual, pulse el botón [Page] (Down) o sitúe el cursor sobre **Pág. siguiente** en la parte inferior de la pantalla y pulse el botón [Enter].
Para volver a la pantalla anterior, pulse el botón [Page] (Up) del mando a distancia o coloque el cursor sobre **Página previa** en la parte superior de la pantalla y pulse el botón [Enter].

2 Pulse [Enter].

Se muestra la imagen seleccionada.
Al seleccionar una carpeta, se visualizan los archivos de la carpeta seleccionada. Seleccione **Volver arriba** y pulse el botón [Enter] para volver a la pantalla visualizada antes de abrirse la carpeta.

Girar la imagen

Puede girar las imágenes en formato JPEG en incrementos de 90˚ cuando las reproduzca con PC Free. La función de rotación también está disponible durante Ver presen..

Gire las imágenes JPEG de la siguiente manera.



Procedimiento

1 Reproduzca imágenes o escenarios en formato JPEG, o ejecute Ver presen..

Para reproducir imágenes en formato JPEG ☛ p.63

Para ver escenarios ☛ p.61

Para reproducir Ver presen. ☛ p.64

2 Durante la proyección de una imagen JPEG, pulse el botón [▲] o el [▼].

En esta sección se describe el método para reproducir escenarios almacenados en un dispositivo USB, así como sus funciones de reproducción.

Aunque las siguientes indicaciones se explican basándose en el mando a distancia, puede realizarlas también desde el panel de control del proyector.

Crear y editar un escenario

Cree primero el escenario con EasyMP Slide Converter y luego transfiéralo al dispositivo de almacenamiento USB.☛ p.66

Edición básica de archivos SIT

En el caso de los archivos SIT convertidos mediante la conversión básica de EasyMP Slide Converter ☛ p.69, es posible cambiar el orden en que se proyectan las imágenes y seleccionar si deben visualizarse imágenes individuales o no.

> No es posible ejecutar una edición básica en los archivos FSE.

Procedimiento

1. **Pulse los botones [▲][▼][◀][▶] para situar el cursor sobre el archivo SIT que desee editar y pulse el botón [Esc].**

2. **Seleccione "Editar escenario" en el menú que se visualiza y, a continuación, pulse el botón [Enter].**



3. **Coloque el cursor en la diapositiva deseada y luego pulse el botón [Esc].**

Se visualiza el submenú.
Seleccione **Mover** para cambiar el orden de las diapositivas y **Mostrar/Ocultar** para mostrar u ocultar los archivos y, a continuación, pulse el botón [Enter].
Vaya al paso 4 si selecciona Mover.
Vaya al paso 5 si selecciona Mostrar/Ocultar.



4 **Mueva el cursor a la posición deseada y luego pulse el botón [Enter].**



1. La diapositiva a mover
2. El cursor en el destino

5 **Cuando haya terminado de editar, sitúe el cursor sobre "Salir" en la parte superior de la pantalla y pulse el botón [Enter].**

Sólo podrá acceder al contenido editado mientras el dispositivo de almacenamiento USB esté conectado al proyector.

Ver un escenario

Procedimiento

1 **Inicie PC Free.** ☛ p.57

Se mostrará la pantalla de lista de archivos.

2 **Utilice los botones [▲][▼][◄][►] para situar el cursor en el escenario de destino deseado.**

3 **Pulse el botón [Enter].**

Se inicia la reproducción.

- Puede girar imágenes en formato JPEG en el escenario mientras se están proyectando. ☛ p.59
- Los archivos de vídeo incluidos en escenarios se pueden hacer avanzar rápidamente, retroceder y poner en pausa durante la reproducción. ☛ p.63

Funcionamiento durante una presentación

Mientras se está reproduciendo un escenario puede realizar las siguientes operaciones usando el mando a distancia.

Cambio de pantalla	• Para archivos FSE [Page] (Down)/▼: Diapositiva siguiente [Page] (Up)/▲: Diapositiva anterior [Enter]/►: Diapositiva u objeto siguientes ◄: Diapositiva u objeto anteriores • Para archivos SIT [Enter]/[Page] (Down)/►: Diapositiva u objeto siguientes [Page] (Up)/◄: Diapositiva u objeto anteriores
Detener la reproducción	Se visualiza el mensaje "**Desea abandonar la reproducción?**" al pulsar el botón [Esc]. Ciérrelo seleccionando **Salir** y pulsando el botón [Enter]. Continúe la reproducción seleccionando **ESC** y pulsando el botón [Enter].

Las siguientes funciones del proyector se pueden usar cuando se está proyectando un escenario o un archivo de imagen con PC Free.

- Congelar ☛ *Manual de usuario* "Congelar la imagen"
- Pausa A/V ☛ *Manual de usuario* "Ocultar la imagen y silenciar el sonido temporalmente (Silencio A/V)"

- E-Zoom ☛ *Manual de usuario* "Ampliar parte de la imagen (E-Zoom)"

Los archivos de imagen y de vídeo almacenados en un dispositivo de almacenamiento USB y los archivos de imagen de una cámara digital pueden proyectarse con PC Free siguiendo uno de estos dos métodos.

- Proyectar archivos de imagen y de vídeo seleccionados
  Se trata de una función para proyectar archivos individuales.
- Proyectar todos los archivos de imagen y de vídeo de una carpeta en secuencia (Ver presen.)
  Esta función sirve para proyectar los archivos contenidos en una carpeta en orden, de uno en uno.

Atención

Durante la reproducción de archivos de vídeo se accede con frecuencia al dispositivo de almacenamiento USB. No desconecte el dispositivo de almacenamiento USB en este momento. PC Free podría no funcionar correctamente.

Aunque las siguientes indicaciones se explican basándose en el mando a distancia, puede realizarlas también desde el panel de control del proyector.

Proyectar películas e imágenes

Procedimiento

1 Inicie PC Free. ☛ p.57

Se mostrará la pantalla de lista de archivos.

2 Utilice los botones [▲][▼][◀][▶] para situar el cursor en el archivo de imagen o vídeo que se vaya a proyectar.



❶ Archivo de imagen

3 Pulse [Enter].

Empieza la reproducción de la imagen o de la película.



4 Con la siguiente operación se vuelve a la lista de archivos.

- Al proyectar imágenes fijas: Pulse el botón [Esc].
- Al proyectar películas: Pulse el botón [Esc]. En la pantalla que se visualiza, seleccione Salir y, a continuación, pulse el botón [Enter].

- Las imágenes en formato JPEG pueden girarse durante la proyección.☛ p.59
- Durante la reproducción de archivos de vídeo puede realizar las siguientes operaciones utilizando el mando a distancia.
  Marcha adelante: Pulse el botón [▸]
  Marcha atrás: Pulse el botón [◂]
  Pausa: Pulse el botón [▾]
  Para volver a la reproducción normal, pulse el botón [Enter].
  El audio no se escucha mientras se avanza rápidamente, se retrocede o se hace una pausa.

Proyectar todos los archivos de imagen y de vídeo de una carpeta en secuencia (Ver presen.)

Puede proyectar los archivos de imagen y de vídeo en una carpeta en orden, de uno en uno. Esta función se denomina Ver presen.. Ejecute Ver presen. siguiendo este procedimiento.

Puede definir las condiciones de visualización, como por ejemplo una proyección repetida o añadir algún efecto visual cuando se cambia de un archivo a otro. Para cambiar automáticamente los archivos de película y de imagen al ejecutar Ver presen., ajuste el T. cambio pantalla del menú Opción de PC Free en un valor que no sea **No**. El ajuste por defecto es **No**.☛ p.65

Procedimiento

1. **Inicie PC Free.**☛ **p.57**

   Se mostrará la pantalla de lista de archivos.

2. **Utilice los botones [▲][▾][◂][▸] para mover el cursor hasta la carpeta de Ver presen. que se vaya a exponer y pulse [Enter].**

3. **Seleccione Ver presen. en la pantalla de la lista de archivos y luego pulse el botón [Enter].**

   Se inicia Ver presen. y se proyectan automáticamente los archivos de imagen y de vídeo de la carpeta en orden, de uno en uno.

   Cuando se proyecte el último archivo, la pantalla de lista de archivos se visualizará de nuevo automáticamente. Si ajusta **Rep. Cont** a **On** en la ventana Opción, la proyección comenzará desde el principio otra vez cuando se llegue al final.☛ p.65

   Igual que en los escenarios, puede saltar a la siguiente pantalla, volver a la pantalla anterior o detener la reproducción durante la proyección de Ver presen.☛ "Funcionamiento durante una presentación" p.61

Si el ajuste T. cambio pantalla de la pantalla Opción se ha definido como **No**, los archivos no cambiarán automáticamente cuando se ejecute Ver presen. Pulse el botón [Enter] o [Page] (Down) del mando a distancia para continuar con el siguiente archivo.

Puede establecer el orden de presentación de archivos y las operaciones de presentación en la pantalla Opción.

Procedimiento

1 Sitúe el cursor en "Opción", en la parte inferior de la pantalla de lista de archivos, y pulse el botón [Enter].

2 Cuando aparezca la pantalla Opción, ajuste cada una de las opciones.

Active los ajustes colocando el cursor en el elemento de destino y pulsando el botón [Enter].

A continuación se ofrecen detalles de los elementos.

Orden de presentación	Puede ajustar el orden de visualización de los archivos. Puede seleccionar ordenar los archivos por **Ord por nom** o **Ord por día**.
Rep. Cont	Puede determinar si debe repetirse Ver presen..
Tiempo de cambio de pantalla	Puede ajustar el tiempo de visualización de un solo archivo cuando se está ejecutando Ver presen. Puede establecer un lapso entre No (0) y 60 Segundos. Si define **No**, la reproducción automática queda desactivada.
Efecto	Es posible ajustar los efectos de pantalla en el cambio de diapositivas.

3 Utilice los botones [▲][▼][◀][▶] para situar el cursor en el botón "Aceptar" y pulse [Enter].

Se aplicarán los ajustes.

Si no desea aplicar los ajustes, coloque el cursor sobre **Cancelar** y pulse el botón [Enter].

Preparar un escenario (mediante EasyMP Slide Converter)

Este capítulo explica cómo convertir un archivo PowerPoint en un escenario y cómo transferirlo a un dispositivo de almacenamiento USB.

Mediante EasyMP Slide Converter se pueden convertir archivos PowerPoint en archivos que puedan reproducirse directamente desde el proyector sin tener que conectar un ordenador. En esta Guía, estos archivos se conocen como escenarios.



Transfiera los escenarios creados a un dispositivo de almacenamiento USB conectado al ordenador. Conecte en el proyector el dispositivo de almacenamiento USB en el que están guardados los escenarios e inicie la proyección con PC Free.☛ "Ver un escenario" p.61

EasyMP Slide Converter debe estar instalado en el ordenador.

Para más información sobre la instalación de EasyMP Slide Converter, consulte ☛ p.12

Es posible convertir archivos PowerPoint y reproducir escenarios directamente desde el proyector, sin tener que conectar un ordenador.

Archivos PowerPoint convertibles

En EasyMP Slide Converter, los archivos creados con Microsoft PowerPoint 2002/2003/2007 (extensiones .ppt/.pps/.pptx) pueden convertirse en escenarios.

Procedimiento de conversión de escenarios

Los escenarios se convierten mediante el siguiente procedimiento.

1. Inicie EasyMP Slide Converter y seleccione el archivo PowerPoint.
2. En la pantalla Validar, defina los ajustes, como Guardar en, Modo de conversión o Resolución del proyector, y luego convierta el archivo en escenario.
3. Previsualice el escenario convertido (archivo FSE).
4. Copie el escenario en el dispositivo de almacenamiento USB conectado al ordenador.
5. Ponga el escenario en ejecución automática.

Descripción de la pantalla principal

Inicie EasyMP Slide Converter para visualizar la pantalla principal. Las funciones de cada botón se describen en la siguiente tabla.

	Nombre del botón	Descripción
1	**Convertir**	Haga clic para que aparezca la pantalla Selección de archivo. Seleccione un archivo PowerPoint y conviértalo en un escenario. ☛ "Convertir en un escenario" procedimiento 3
2	**Vista previa**	Haga clic para que aparezca la pantalla Selección de archivo. Seleccione y previsualice el escenario convertido (archivo FSE). ☛ "Convertir en un escenario" procedimiento 6
3	**Copiar a la memoria**	Haga clic para que aparezca la pantalla Selección de archivo. Seleccione el archivo que desee copiar en el dispositivo de almacenamiento USB y cópielo. ☛ "Convertir en un escenario" procedimiento 8
4	**Editar AutoRun**	Haga clic para que aparezca la pantalla Editar AutoRun. Edite la ejecución automática. ☛ "Convertir en un escenario" procedimiento 9
5	**Validar**	Haga clic para que aparezca la pantalla Validar. Defina los ajustes de archivo, como Guardar en, Resolución y Modo de conversión. ☛ "Convertir en un escenario" procedimiento 4

Si se selecciona la casilla de verificación **Después de convertir un archivo, copiarlo a la memoria.** en la pantalla Validar, aparecerán mensajes para guiarle por la definición de ajustes de cada elemento. Siguiendo las instrucciones del mensaje que aparezca podrá definir cada uno de los elementos. Si la casilla de verificación no está marcada, deberá definir los ajustes desde la pantalla principal.

Convertir en un escenario

Esta sección explica cómo convertir un archivo en escenario paso a paso.

Procedimiento

1. **Seleccione "Inicio" - "Programas" (o "Todos los programas") - "EPSON Projector" - "EasyMP Slide Converter".**

   Aparecerá la pantalla principal de EasyMP Slide Converter.

2. **Conecte el dispositivo de almacenamiento USB al ordenador para guardar el escenario.**

3. **Haga clic en en la pantalla principal. Seleccione el archivo PowerPoint que desee convertir en escenario y haga clic en "Seleccionar".**

4. **Aparecerá la pantalla Validar. Ajuste cada uno de los elementos de acuerdo con la siguiente tabla, y luego haga clic en "Siguiente".**



Archivo	Se muestra el nombre del archivo PowerPoint seleccionado.
Guardar en	Seleccione dónde debe guardarse el escenario.

Modo de conversión	Seleccione el método de conversión para el archivo PowerPoint. • **Ver presentación y convertir archivos** La presentación se visualiza durante la conversión, con lo cual es posible controlarla mientras se convierte. No se pueden utilizar otras aplicaciones durante la conversión. El archivo se guarda en formato FSE. • **Convertir archivos sin ver presentación** No se muestra la presentación durante la conversión. Los efectos de las diapositivas no se convierten. El archivo se guarda en formato FSE. • **Hacer una conversión simplificada** La conversión del archivo se realiza a JPEG. No se convierte ninguna de las animaciones. El archivo se guarda en formato SIT.
Resolución del proyector	Seleccione la resolución del proyector que proyectará el escenario. Los escenarios con una resolución WXGA (1.280 x 800 puntos) no se pueden reproducir en proyectores de tipo XGA.
Después de convertir un archivo, copiarlo a la memoria.	Seleccione esta opción para seguir el procedimiento de conversión paso a paso. Cuando está seleccionada, la pantalla Validar aparece cada vez que se convierte un archivo.
Imagen	Ajuste la calidad de imagen del archivo convertido. Si se ajusta **Normal**, el tamaño de archivo es más pequeño en comparación con una alta calidad de imagen, pero la calidad de la imagen empeora. Se recomienda **Calidad de imagen alta**. Si se selecciona **Hacer una conversión simplificada** en Modo de conversión, no es posible ajustar la calidad de la imagen.

Tiempo transición animación	Ajuste la capacidad de reproducción de animaciones (tiempo de transición) para el archivo convertido. Si se selecciona **Hacer una conversión simplificada** en Modo de conversión, no es posible ajustar un tiempo de transición.
Avanzado	Permite cambiar entre Mostrar/ocultar para Avanzado.
Restaurar valores predeterminados	Los ajustes modificados se devuelven a sus valores predeterminados. Haga clic en **Aceptar** para guardar los ajustes.
Información sobre la versión	Muestra información sobre la versión de la aplicación.

- Se pueden modificar ajustes haciendo clic en el botón **Validar** de la pantalla principal de EasyMP Slide Converter.
- En Windows 2000 no se puede seleccionar **Convertir archivos sin ver presentación** en Modo de conversión.
- Si la resolución del ordenador que se está utilizando no es de 1.280 x 800 o 1.280 x 768 y se selecciona **Ver presentación y convertir archivos**, no se puede seleccionar WXGA como resolución del proyector.
- No es posible convertir audio y películas en archivos PowerPoint o animaciones como PowerPoint Game.
- Los efectos de la primera diapositiva no se pueden convertir, independientemente del Modo de conversión.
- Si se selecciona **Convertir archivos sin ver presentación**, no se pueden convertir los efectos de cambio de pantalla.
- Las animaciones con temporizador o repeticiones ajustados no se pueden convertir correctamente. Si no puede convertir la animación correctamente, ajuste un tiempo de espera más largo para aumentar la capacidad de reproducción.
- No es posible ejecutar la conversión si la visualización de la presentación del archivo PowerPoint está ajustada en Diapositiva o si se ha ajustado una Presentación personalizada.

5 Cuando aparezca la pantalla de confirmación, compruebe el contenido y haga clic en "Convertir".



- Para Ver presentación y convertir archivos, se modifica automáticamente para utilizar la resolución de la pantalla en función de la resolución del proyector (XGA o WXGA). Después de la conversión, vuelve a la resolución de pantalla anterior.
- Si PowerPoint se está ejecutando, no se puede realizar el proceso de conversión. Cierre PowerPoint antes de iniciar la conversión. Tampoco debe iniciar PowerPoint durante la conversión.
- Durante la conversión no se debe modificar la configuración de visualización, como cambiar la resolución o conectar un monitor externo. Si se modifica la configuración de visualización, se cancela la conversión.
- Si no se selecciona **Después de convertir un archivo, copiarlo a la memoria.** en la pantalla Validar, no aparecerán las pantallas del procedimiento 6. Cuando aparezca la pantalla principal, previsualice un escenario o cópielo en la memoria con los botones pertinentes de la pantalla principal.

6 Cuando aparezca la pantalla de confirmación de Vista previa después de terminar la conversión, haga clic en "Sí". Si no desea ver la vista previa, haga clic en "No" y vaya al procedimiento 7.

Aparecerá la pantalla Vista previa. La siguiente tabla muestra las funciones para cada botón.



Reproducir	Inicia la vista previa. Además, reinicia los escenarios detenidos o en pausa. Si las animaciones de los archivos PowerPoint no se reproducen automáticamente, las animaciones pueden reproducirse una detrás de otra pulsando el botón **Reproducir**.
Pausa	Pone la vista previa en pausa. Cuando se pulsa el botón **Pausa** mientras se reproducen animaciones, éstas se ponen en pausa.
Detener	Detiene la reproducción y vuelve a la primera diapositiva.
Diapositiva anterior	Vuelve a la diapositiva anterior.
Diapositiva siguiente	Avanza a la siguiente diapositiva.

Una vez terminada la vista previa, cierre la pantalla Vista previa.

Los archivos jpeg (SIT) no pueden previsualizarse con la función Vista previa. Si se selecciona **Hacer una conversión simplificada** en Modo de conversión, aparecerá la pantalla de confirmación de copia, pero no la de vista previa.

7 **Cuando aparezca la pantalla de confirmación de copia, haga clic en "Sí".**

8 **Se muestra la pantalla Seleccione la ubicación de la copia. Seleccione la unidad donde está conectado el dispositivo de almacenamiento USB y la ubicación de la copia, y haga clic en "Aceptar".**

Para ajustar la ejecución automática, seleccione **Reproducir automáticamente (ajuste de AutoRun)**.



El escenario se transfiere al destino seleccionado.

9 **Una vez realizada la transferencia, aparece una de las siguientes pantallas.**

Si no hay ningún archivo AutoRun en el dispositivo de almacenamiento USB:

Aparecerá la pantalla de confirmación de reproducción continua. Si desea crear un archivo de ejecución automática y activar el ajuste de reproducción continua para el archivo de ejecución automática, haga clic en **Sí**.

Si desea crear un archivo de ejecución automática y desactivar el ajuste de reproducción continua para el archivo de ejecución automática, haga clic en **No**.



Si hay algún archivo de ejecución automática en el dispositivo de almacenamiento USB:

Ajuste la ejecución automática de acuerdo con la siguiente tabla y haga clic en **Aceptar**.



Unidad	Seleccione la unidad para editar el archivo de ejecución automática.
Rep. Cont	Para comenzar a proyectar desde el primer escenario de nuevo una vez finalizada la proyección de todos los escenarios en la "Lista de archivos de AutoRun", marque esta casilla de verificación.
Lista de archivos	Se muestra una lista de escenarios para los que no se ha ajustado la ejecución automática. El archivo de escenario se muestra en el formato "nombre de carpeta/nombre de archivo".
Lista de archivos de AutoRun	Se muestra por orden de reproducción una lista de escenarios para los que se ha ajustado la ejecución automática. Haga clic en los botones ↑ ↓ para cambiar el orden.
→ ←	El escenario se registra y elimina en el archivo de ejecución automática.

Si existen dos o más archivos configurados para AutoRun, se reproducen desde el inicio de la Lista de archivos de AutoRun.

10 **Retire el dispositivo de almacenamiento USB del ordenador.**

Consulte en el manual de usuario del ordenador el método para retirarlo.

11 **Una vez finalizada la transferencia del escenario, conecte el dispositivo de almacenamiento USB al proyector e inicie la proyección utilizando PC Free.** ☛ p.57

Si la resolución del proyector que está proyectando el escenario es de tipo XGA, no se podrán reproducir los escenarios con resolución WXGA (1.280 x 800 puntos). Inicie la proyección después de convertir el archivo PowerPoint en un archivo de escenario XGA (1.024 x 768 puntos).

Convertir directamente un archivo PowerPoint en un escenario

Esta sección explica cómo convertir directamente un archivo PowerPoint en un escenario.

Esto resulta útil cuando se quiere realizar la conversión sin modificar ajustes. Dado que los ajustes de la pantalla Validar se reflejan durante la conversión, compruebe los ajustes de antemano si no se ha seleccionado **Después de convertir un archivo, copiarlo a la memoria.**

Procedimiento

1. **Arrastre y suelte el icono del archivo PowerPoint al icono de programa EasyMP Slide Converter en el escritorio. O bien haga clic con el botón derecho del ratón en el archivo PowerPoint y seleccione "Convertir a FSE".**

   Observe que, en este caso, no es posible seleccionar varios archivos PowerPoint y convertirlos. Seleccione solamente un archivo para su conversión.

   Se inicia EasyMP Slide Converter.

2. **Si se selecciona "Después de convertir un archivo, copiarlo a la memoria." en la pantalla Validar, aparece la pantalla Validar. Vaya al procedimiento 4 ☛ "Convertir en un escenario".**
   Si no se selecciona "Después de convertir un archivo, copiarlo a la memoria.", haga clic en "Convertir" en la pantalla de confirmación para convertir el archivo.



   Empieza la conversión del archivo a escenario. Si se selecciona **Ver presentación y convertir archivos** en Modo de conversión, se muestra la presentación.

3. **Si no se selecciona "Después de convertir un archivo, copiarlo a la memoria.", se muestra la pantalla principal una vez terminada la conversión.**
   Si se selecciona "Después de convertir un archivo, copiarlo a la memoria.", vaya al procedimiento 6 ☛ "Convertir en un escenario".

   A continuación, defina los ajustes necesarios como vista previa de escenario, copiar a la memoria y ejecución automática.
   ☛ "Descripción de la pantalla principal" p.68

Apéndice

Cuando proyecte imágenes del ordenador durante la ejecución de EasyMP Network Projection, se aplicarán las siguientes restricciones. Confirme estos puntos.

Resoluciones compatibles

Pueden proyectarse las siguientes resoluciones de pantalla del ordenador. No puede conectarse a un ordenador con una resolución superior a UXGA.

- VGA (640x480)
- SVGA (800x600)*
- XGA (1.024x768)*
- SXGA (1.280x960)
- SXGA (1.280x1.024)*
- SXGA+ (1.400x1.050)*
- WXGA (1.280x768)
- WXGA (1.280x800)
- WXGA+ (1.440x900)
- UXGA (1.600x1.200)

* Resoluciones admitidas cuando la función de visualización con pantalla múltiple está activada.

Si utiliza un ordenador con un tamaño de pantalla especial donde no se representa la proporción de altura y anchura, se selecciona una resolución de pantalla cercana a la anchura de la lista de 10 anterior. En este caso, en una pantalla panorámica se proyectan los márgenes horizontales, mientras que en una pantalla estrecha los márgenes verticales vacíos son negros.

Color de la pantalla

Puede proyectarse el siguiente número de colores para las pantallas de ordenador.

Windows	Macintosh
Color de 16 bits	Unos 32.000 colores (16 bits)
Color de 32 bits	Unos 16,7 millones de colores (32 bits)

La garantía operativa de la visualización con pantalla múltiple es color de 16 bits y de 32 bits.

Número de conexiones

Puede conectar hasta cuatro proyectores a un ordenador y proyectar simultáneamente.
No puede conectar varios ordenadores a un proyector simultáneamente.

Otros

- Si la velocidad de transmisión de LAN inalámbrica es baja, la red podría cortarse inesperadamente.
- El audio sólo se puede transferir a un proyector. En cambio, no se puede transferir si hay varios proyectores conectados.
- La reproducción de vídeos no es tan uniforme como cuando se visualizan en el ordenador.
- Es posible que las aplicaciones que utilizan parte de las funciones DirectX no se visualicen correctamente. (Sólo Windows)
- No pueden proyectarse los mensajes de MS-DOS a pantalla completa. (Sólo Windows)

- En algunos casos, es posible que la imagen de la pantalla del ordenador y la imagen proyectada por el proyector no coincidan exactamente.

Al utilizar Windows Vista

Tenga en cuenta los puntos siguientes al utilizar EasyMP Network Projection con un ordenador que utilice Windows Vista.

Limitaciones al proyectar desde la Galería fotográfica de Windows

Tenga en cuenta las dos siguientes limitaciones al utilizar la Galería fotográfica de Windows al ejecutar EasyMP Network Projection.

- Las Presentaciones se reproducen en modo básico al proyectar desde la Galería fotográfica de Windows.
  Puesto que no se visualiza la barra de herramientas, no puede realizar cambios mientras reproduce un Tema (efectos), independientemente de la clasificación del Evaluación de la experiencia de Windows.
  Cuando se ha iniciado el modo simple, no puede cambiar de modo mientras se ejecuta la Galería fotográfica de Windows incluso si cierra EasyMP Network Projection. Reinicie la Galería fotográfica de Windows.
- No puede reproducir películas.

Limitaciones en Windows Aero

Tenga en cuenta las dos limitaciones siguientes cuando el diseño de la ventana para el ordenador es Windows Aero.

- La ventana por capas se proyecta independientemente de la opción Transferir ventana por capas de Configurar opciones en EasyMP Network Projection.
  Por ejemplo, cuando la opción Transferir ventana por capas está desactivada para la barra de herramientas de EasyMP Network Projection, no debería visualizarse ni en la pantalla del ordenador, aunque se proyecte la barra de herramientas.
- Unos minutos después de conectar un ordenador al proyector en una red con EasyMP Network Projection, se mostrará el siguiente mensaje. Se recomienda seleccionar **Conservar la combinación de colores actual y no volver a mostrar este mensaje**. Esta selección está activa hasta que se reinicia el ordenador.



Si Seguridad se ajusta a EAP-TLS en el menú Red del proyector, deberá registrar el certificado de cliente y el certificado CA en el proyector para su autenticación.
Guarde el certificado de cliente y el certificado CA en un dispositivo de almacenamiento USB y regístrelos en el proyector con PC Free.

- El certificado de cliente y el certificado CA necesitan las extensiones PFX (.pfx) y CER (.cer) respectivamente.
- Sólo es posible registrar un conjunto de certificado de cliente y certificado CA en el proyector. Si se registra otro certificado digital, se sobrescribirá el certificado anterior.

Registro de un certificado de cliente

Procedimiento

1. **Conecte en el proyector el dispositivo de almacenamiento USB en el que está guardado el certificado digital e inicie PC Free.** ☛ p.57

   Se mostrará la pantalla de lista de archivos.

2. **Pulse los botones [▲][▼][◄][►] del mando a distancia para situar el cursor sobre el icono del certificado de cliente (archivo PFX) y pulse el botón [Esc].**



3. **Seleccione "Certificado digital" en el menú que se visualiza y, a continuación, pulse el botón [Enter]. Aparecerá la ventana siguiente.**



4. **Introduzca la contraseña mediante el teclado flexible. (Pueden introducirse hasta 32 caracteres alfanuméricos)**
   ☛ *Manual de usuario* **"Operaciones en el teclado flexible"**

5. **Cuando se muestre la información del certificado, asegúrese de que el contenido sea el correcto, sitúe el cursor sobre "Aceptar" y pulse el botón [Enter].**

   Cuando aparezca el mensaje "**Certificado digital importado**, habrá terminado el registro.

Registro de un certificado CA

Procedimiento

1. **Conecte en el proyector el dispositivo de almacenamiento USB en el que está guardado el certificado digital e inicie PC Free.**

   Se mostrará la pantalla de lista de archivos.

2. **Pulse los botones [▲][▼][◀][▶] del mando a distancia para situar el cursor sobre el icono del certificado CA (archivo CER) y pulse el botón [Esc].**



3. **Seleccione "Certificado CA" en el menú que se visualiza y, a continuación, pulse el botón [Enter].**

4. **Cuando se muestre la información del certificado, asegúrese de que el contenido sea el correcto, sitúe el cursor sobre "Aceptar" y pulse el botón [Enter].**

   Cuando aparezca el mensaje "**Certificado CA importado. Reiniciar**", habrá terminado el registro. Pule el botón [Enter] para apagar el proyector. Después de pulsar el botón [⏻] para reiniciar el proyector, se autenticará el certificado. Si la autenticación se realiza correctamente, se mostrará la dirección IP.

Si surge uno de los siguientes problemas y los indicadores no ofrecen ninguna solución, consulte las páginas correspondientes a cada problema.

Problemas relativos a las funciones de red

"Imposible conectar con EasyMP Network Projection" ☛ p.81

"Cuando se establece una conexión mediante EasyMP Network Projection, la imagen proyectada permanece tal cual y no puede establecerse una conexión desde otro ordenador." ☛ p.81

"No se encuentra el proyector cuando se inicia EasyMP Network Projection." ☛ p.81

"No se puede conectar en Conexión avanzada ni en conexión LAN con cables" ☛ p.82

"La Presentación no se puede visualizar en la pantalla deseada al utilizar la visualización con pantalla múltiple." ☛ p.83

"Las aplicaciones dejan de mostrarse en la pantalla del ordenador cuando se utiliza la función de visualización con pantalla múltiple." ☛ p.83

"El cursor del ratón no se muestra en la pantalla del ordenador." ☛ p.83

"La imagen y el sonido de las películas en EasyMP Network Projection parecen estar deshabilitados, la imagen tarda en aparecer, o el vídeo o el audio se detienen" ☛ p.84

"No se oye audio por el proyector al conectarlo con EasyMP Network Projection" ☛ p.84

"Cuando se efectúa una conexión utilizando EasyMP Network Projection, no es posible iniciar una Presentación con diapositivas de PowerPoint." ☛ p.85

"Si se ha realizado una conexión con EasyMP Network Projection, la pantalla no se actualizará al utilizar una aplicación Office." ☛ p.85

"Mensaje de error al iniciar EasyMP Network Projection" ☛ p.85

"La configuración de la red no se recupera después de cortar la conexión al ordenador con EasyMP Network Projection." ☛ p.87

Problemas relativos a PC Free

"No se pueden reproducir o visualizar archivos en PC Free" ☛ p.88

Problemas relativos a EasyMP Slide Converter

"Mensaje de error al iniciar EasyMP Slide Converter" ☛ p.88

""Convertir a FSE" no se muestra en el menú emergente de PowerPoint que aparece al hacer clic con el botón derecho del ratón." ☛ p.89

Problemas relativos a la monitorización y el control

"No se envía ningún correo electrónico aunque se produzca alguna anomalía en el proyector." ☛ p.89



Problemas relativos a las funciones de red

Imposible conectar con EasyMP Network Projection

Consulte el mensaje de la pantalla y, a continuación, adopte las siguientes medidas.

Mensajes de error	Solución
La versión de la aplicación usada no es compatible. Instale la última versión de la aplicación en su ordenador.	Instale la versión actual de EasyMP Network Projection desde el CD-ROM EPSON Projector Software for Meeting & Presentation suministrado con el proyector.

Cuando se establece una conexión mediante EasyMP Network Projection, la imagen proyectada permanece tal cual y no puede establecerse una conexión desde otro ordenador.

Comprobar	Solución
¿El presentador abandonó la sala sin cortar la conexión de red?	En EasyMP Network Projection, la conexión al ordenador conectado previamente puede cortarse cuando otro ordenador intenta conectarse al proyector, y se conecta al nuevo ordenador que intenta conectarse. Por lo tanto, si no se ha ajustado ninguna Palabra clave del proyector, o si conoce dicha Palabra clave del proyector, puede cortar la conexión actual y, si realiza la operación de conexión, puede conectarse al proyector. Cuando se determina una Palabra clave del proyector, si no sabe la Palabra clave del proyector, reinicie el proyector y vuelva a conectarse.

No se encuentra el proyector cuando se inicia EasyMP Network Projection.

Comprobar	Solución
¿La Unidad LAN inalámbrica está conectada? **Para la red LAN inalámbrica**	Compruebe que la Unidad LAN inalámbrica suministrada u opcional esté bien conectada.
¿Se muestra la pantalla de configuración de la red del menú Configuración en el proyector?	Si se muestra en el proyector la pantalla de configuración de la red, la conexión de red de EasyMP Network Projection está desactivada. Cierre la configuración de la red del proyector y vuelva a la pantalla de espera de LAN.
¿La tarjeta LAN del ordenador y la función LAN integrada están disponibles?	Compruebe que la LAN es válida verificando el Panel de control - Sistema - Hardware en el administrador de dispositivos, etc.
¿La SSID coincide con la del punto de acceso? **Conexión rápida**	Ajuste un SSID diferente al del punto de acceso.☛ *Manual de usuario* "Menú Red (para EB-1925W/1915)"

Comprobar	Solución
¿Está la función DHCP para la LAN con cables en On? **Conexión rápida**	Ajuste a **Off** el ajuste **DHCP** de **LAN con cables** en el menú Configuración.☛ *Manual de usuario* "Menú Red (para EB-1925W/1915)"
¿El adaptador de red usado se ha seleccionado correctamente con EasyMP Network Projection?	Si el ordenador dispone de varios entornos LAN, no se puede conectar a menos que el adaptador de red esté correctamente seleccionado. Al utilizar un ordenador con Windows, inicie EasyMP Network Projection y seleccione el adaptador de red que está utilizando desde **Configurar opciones** - **Cambiar LAN**.☛ p.46
Para la conexión LAN inalámbrica, ¿el ajuste de la LAN inalámbrica está activado cuando el ordenador se encuentra en modo de ahorro de energía?	Active la LAN inalámbrica.
¿Hay algún obstáculo entre el punto de acceso y el ordenador o el proyector? **Para la red LAN inalámbrica**	En ocasiones, la situación de las ondas electromagnéticas impide localizar el proyector en una búsqueda. Compruebe cualquier obstáculo entre el punto de acceso y el ordenador o proyector y cambie su posición para mejorar la situación de las ondas electromagnéticas.
¿La onda electromagnética de la LAN inalámbrica del ordenador está ajustada a baja?	Ajuste la fuerza de la onda electromagnética al máximo.
¿La LAN inalámbrica es compatible con 802.11g, 802.11b o 802.11a?	Sólo es compatible con los estándares 802.11g, 802.11b y 802.11a y no con otros estándares como por ejemplo 802.11.
¿El firewall está desactivado o se ha registrado como excepción?	Si no desea desactivar el firewall ni registrarlo como excepción, realice los ajustes necesarios para abrir los puertos. Los puertos utilizados por EasyMP Network Projection son "3620", "3621" y "3629".
¿El cable de red está conectado correctamente? **Para LAN con cables**	Compruebe que el cable de red está conectado correctamente. Vuélvalo a conectar si no está conectado o si no está conectado correctamente.
¿Está Alim LAN inalámbrica ajustado en Off en el menú LAN inalámbrica, bajo el menú Configuración del proyector? **Para la red LAN inalámbrica**	Ajuste **Alim LAN inalámbrica** a **On** en el menú **LAN inalámbrica**, bajo el menú Configuración.☛ *Manual de usuario* "Menú LAN inalámbrica (sólo cuando está instalada la unidad LAN inalámbrica suministrada u opcional)"

No se puede conectar en Conexión avanzada ni en conexión LAN con cables

Comprobar	Solución
¿El ajuste SSID es diferente?	Ajuste el ordenador, el punto de acceso y el proyector al mismo SSID. ☛ *Manual de usuario* "Menú Red (para EB-1925W/1915)"
¿La clave WEP ajustada es la misma?	Cuando seleccione **WEP** en **Seguridad**, ajuste el punto de acceso, el ordenador y el proyector a la misma clave WEP. ☛ *Manual de usuario* "Menú Red (para EB-1925W/1915)"

Comprobar	Solución
¿Las funciones de denegación de conexión, como por ejemplo las restricciones de Dirección MAC y las restricciones de puerto, están ajustadas correctamente en el punto de acceso?	Ajuste el proyector para permitir conexiones desde el punto de acceso.
¿La dirección IP, la máscara de subred y la dirección puerta de enlace para el punto de acceso están ajustadas correctamente?	Cuando no utilice ningún DHCP, determine cada ajuste.☛ *Manual de usuario* "Menú Red (para EB-1925W/1915)"
¿El punto de acceso y la subred del proyector son diferentes?	Seleccione **Búsqueda manual** desde EasyMP Network Projection, especifique la dirección IP y conéctelo. ☛ p.40

La Presentación no se puede visualizar en la pantalla deseada al utilizar la visualización con pantalla múltiple.

Comprobar	Solución
¿Está utilizando PowerPoint 2002 o una versión anterior? **Para Windows**	Para definir y utilizar dos o más pantallas virtuales, utilice PowerPoint 2003 o posterior, o limite el número de pantallas virtuales a uno antes de mostrar la presentación.

Las aplicaciones dejan de mostrarse en la pantalla del ordenador cuando se utiliza la función de visualización con pantalla múltiple.

Comprobar	Solución
¿Se está ejecutando otra aplicación en la pantalla virtual? **Para Windows**	Si está instalada la aplicación EPSON Virtual Display, en ocasiones se ejecuta otra aplicación en la pantalla virtual. En este caso, ajuste EPSON Virtual Display en "Desactivado" en "Propiedades de pantalla".

El cursor del ratón no se muestra en la pantalla del ordenador.

Comprobar	Solución
¿Está instalada la aplicación EPSON Virtual Display? **Para Windows**	El cursor del ratón se ha desplazado a la pantalla virtual. Si desmarca la casilla de verificación en la pantalla Agregar-quitar EPSON Virtual Display, el puntero del ratón vuelve al área de visualización de la pantalla.

La imagen y el sonido de las películas en EasyMP Network Projection parecen estar deshabilitados, la imagen tarda en aparecer, o el vídeo o el audio se detienen

Comprobar	Solución
¿Intentó reproducir películas con Media Player o utilizar la vista previa del salvapantallas?	Según el ordenador, es posible que la pantalla de reproducción de películas de Media Player no se visualice, y que la vista previa del salvapantallas no se visualice normalmente.
¿El cifrado WEP es eficaz, o están conectados varios proyectores?	La velocidad de visualización disminuye cuando el cifrado WEP es efectivo o varios proyectores están conectados.
¿Ha habilitado DHCP?	Cuando DHCP está ajustado en **On** en la Conexión avanzada o en la conexión LAN con cables, si no se encuentra un servidor DHCP disponible, tardará cierto tiempo en entrar en el estado de espera LAN.
¿Se inició EasyMP Network Projection durante la reproducción de una película, o cambió la resolución y el número de colores? **Para Macintosh**	A la hora de reproducir películas, inicie primero EasyMP Network Projection. Si se inicia EasyMP Network Projection durante la reproducción de una película y la resolución y el número de colores de la pantalla de visualización se cambian, pruebe a mover la ventana de reproducción, minimizarla, cambiarla de tamaño, etc.
¿Se utiliza una LAN inalámbrica 802.11g/b en Conexión rápida?	Dependiendo del entorno de las ondas electromagnéticas, es posible que algunas veces la imagen y el sonido de las películas se detengan. Cuando utilice la función de envío de película, utilice la Conexión avanzada o una LAN inalámbrica 802.11a en el Conexión rápida.
¿Utiliza un ordenador que no cumple las especificaciones recomendadas?	Si utiliza un ordenador que no cumple las especificaciones recomendadas, las imágenes y el audio de las películas pueden detenerse.☛ *Manual de usuario* "Requisitos del software (sólo EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)"

No se oye audio por el proyector al conectarlo con EasyMP Network Projection

Comprobar	Solución
¿Hay varios proyectores conectados a un ordenador?	El audio sólo se puede transferir a un proyector. Pruebe a desconectar otros proyectores.
¿Se ha configurado la emisión de audio por el ordenador en Configurar opciones?	Seleccione **Salida de audio del proyector** en la ficha Configurar opciones Salida de sonido.☛ p.48

Cuando se efectúa una conexión utilizando EasyMP Network Projection, no es posible iniciar una Presentación con diapositivas de PowerPoint.

Comprobar	Solución
¿Se ha iniciado EasyMP Network Projection mientras se estaba ejecutando PowerPoint? **Para Windows**	Al conectar con EasyMP Network Projection, no olvide cerrar PowerPoint primero. Es posible que la Presentación con diapositivas no funcione si se conecta cuando se está ejecutando PowerPoint.

Si se ha realizado una conexión con EasyMP Network Projection, la pantalla no se actualizará al utilizar una aplicación Office.

Comprobar	Solución
¿Mueve el cursor continuamente?	Al parar de mover el cursor del ratón, se actualiza la pantalla. Si la pantalla no se actualiza rápidamente, pare de mover el cursor del ratón.

Mensaje de error al iniciar EasyMP Network Projection

Mensajes de error	Solución
No se ha podido conectar el proyector.	Intente conectarlo de nuevo. Si todavía no se conecta, compruebe los ajustes de red en el ordenador y los ajustes de red del proyector. Para más información sobre la configuración de la red para el proyector, consulte la sección ☛ *Manual de usuario* "Menú Red (para EB-1925W/1915)"
La palabra clave no coincide. Escriba la palabra clave correcta que aparece en la pantalla del proyector.	Verifique la Palabra clave del proyector visualizada en la pantalla de espera de LAN e introduzca la Palabra clave del proyector.
El proyector seleccionado está ocupado. ¿Desea continuar el proceso de conexión?	Intentó conectarse a un proyector que está conectado a otro ordenador. Al hacer clic en **Sí**, se conecta al proyector. La conexión entre el proyector y el otro ordenador se corta. Al hacer clic en **No**, no se conecta al proyector. La conexión entre el proyector y el otro ordenador se mantiene.
No se ha podido inicializar EasyMP Network Projection.	Reinicie EasyMP Network Projection. Si el mensaje todavía aparece, desinstale EasyMP Network Projection e instálelo de nuevo. ☛ p.12

Mensajes de error	Solución
No se ha podido establecer la conexión porque la palabra clave no coincide.	Al conectarse a un proyector para el cual se determinó una Palabra clave del proyector, se ha escrito una Palabra clave del proyector errónea. Verifique la Palabra clave del proyector que se visualiza en la pantalla de espera de la conexión del proyector. Después de cortar la conexión y volverla a conectar, escriba la Palabra clave del proyector en la pantalla de entrada. ☛ p.19
No se ha podido obtener la información del adaptador de red.	Compruebe el siguiente punto. ¿Hay un adaptador de red instalado en el ordenador? ¿El controlador para el adaptador de red usado está instalado en el ordenador? Una vez comprobado, reinicie el ordenador y conéctelo de nuevo. Si todavía no puede conectarse, compruebe lo siguiente. Compruebe los ajustes de red en el ordenador y los ajustes de red en el proyector. Para más información sobre la configuración de la red para el proyector, consulte la sección ☛ *Manual de usuario* "Menú Red (para EB-1925W/1915)"
Uno o más de los proyectores conectados no admiten resoluciones superiores a SXGA. Reduzca la resolución de la pantalla y vuelva a conectarse.	Existe un proyector ELP-735 en el destino de la conexión. Cambie la resolución de pantalla del ordenador a SXGA (1.280x1.024) o inferior.
Uno o más de los proyectores no responde.	No puede conectarse a varios proyectores simultáneamente. Compruebe los ajustes de red en el ordenador y los ajustes de red en el proyector. Para más información sobre la configuración de la red para el proyector, consulte la sección ☛ *Manual de usuario* "Menú Red (para EB-1925W/1915)"
Escriba la palabra clave que aparece en la pantalla del proyector.	Verifique la Palabra clave del proyector visualizada en la pantalla de espera de LAN e introduzca la Palabra clave del proyector.
No se puede iniciar esta aplicación porque se está ejecutando USB Display.	Cierre USB Display y, a continuación, inicie EasyMP Network Projection.
No se puede conectar al proyector con esta versión de EasyMP Network Projection. Instale la última versión de EasyMP Network Projection.	Este mensaje aparece cuando no puede conectarse al proyector con EMP NS Connection. Para conectarse, instale la versión actual de EasyMP Network Projection desde el CD-ROM EPSON Projector Software for Meeting & Presentation suministrado con el proyector.

Mensajes de error	Solución
Si desea reproducir audio con el proyector, reinicie aplicaciones tales como PowerPoint o Windows Media Player.	Si se realiza una de las operaciones siguientes cuando PowerPoint o un reproductor multimedia, como el Windows Media Player se está ejecutando en el ordenador, reinicie PowerPoint o el reproductor multimedia para que se emita audio por el proyector. • Conecte el proyector con EasyMP Network Projection (si se ha seleccionado **Salida de audio del proyector** en la ficha **Configurar opciones** - **Salida de sonido**). • Seleccione **Salida de audio del proyector** en la ficha **Configurar opciones** - **Salida de sonido** o haga clic en **Restaurar valores predeterminados**.
Si desea reproducir audio con el ordenador, reinicie aplicaciones tales como PowerPoint o Windows Media Player.	Si se realiza una de las operaciones siguientes cuando PowerPoint o un reproductor multimedia, como el Windows Media Player se está ejecutando en el ordenador, reinicie PowerPoint o el reproductor multimedia para que se emita audio por el ordenador. • Conecte el proyector con EasyMP Network Projection (si se ha quitado la marca de **Salida de audio del proyector** en la ficha **Configurar opciones** - **Salida de sonido**). • Quite la marca de **Salida de audio del proyector** en la ficha **Configurar opciones Salida de sonido**.
Para activar la salida de sonido, tiene que reiniciar su ordenador. Si desea reiniciarlo ahora, seleccione "Sí". Si desea reiniciarlo en otro momento, seleccione "No".	Para transferir audio al proyector y reproducirlo, seleccione **Sí** y reinicie el ordenador.
No se puede iniciar esta aplicación porque se está ejecutando Quick Wireless Connection.	Cierre Quick Wireless Connection y, a continuación, inicie EasyMP Network Projection.

La configuración de la red no se recupera después de cortar la conexión al ordenador con EasyMP Network Projection.

Comprobar	Solución
¿Se está conectando manualmente a una LAN inalámbrica al iniciar el ordenador? **Conexión rápida**	Intente conectarse a la LAN inalámbrica manualmente.

Problemas relativos a PC Free

No se pueden reproducir o visualizar archivos en PC Free

Comprobar	Solución
¿Está intentando reproducir un archivo en un formato que no es compatible con PC Free?	Según el formato de archivo, algunos archivos no se pueden reproducir en PC Free. Para más información sobre los archivos que se pueden reproducir en PC Free, consulte ☛ "Archivos que pueden proyectarse con PC Free".
¿Está utilizando un dispositivo de almacenamiento USB que incorpora funciones de seguridad?	Los dispositivos de almacenamiento USB que incorporan funciones de seguridad en ocasiones no pueden utilizarse con este proyector.
¿Está utilizando un disco duro USB o un lector de tarjetas USB?	Algunos discos duros o lectores de tarjetas USB disponibles en comercios pueden no ser compatibles.

Problemas relativos a EasyMP Slide Converter

Mensaje de error al iniciar EasyMP Slide Converter

Mensajes de error	Solución
La aplicación no se puede usar con su versión de sistema operativo.Actualice su sistema operativo a la versión requerida.	EasyMP Slide Converter no se puede instalar en el SO en uso. Instale el programa en un sistema operativo compatible. ☛ *Manual de usuario* "Requisitos del software (sólo EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)"
Para usar EasyMP Slide Converter, tiene que estar instalado PowerPoint® 2002 o una versión posterior.	Vuelva a instalar EasyMP Slide Converter después de instalar PowerPoint 2002 o posterior. ☛p.12
Cierre PowerPoint® y convierta el archivo.	Si PowerPoint se está ejecutando, el proceso de conversión no puede realizarse normalmente. Cierre PowerPoint y convierta el archivo.
El archivo no se puede guardar en la ubicación especificada. Especifique otra y vuelva a intentarlo.	Hay veces en que no se puede guardar un archivo, como cuando no se tiene acceso de escritura en la carpeta especificada. Especifique otra y vuelva a intentarlo.
El archivo no se ha copiado en la ubicación especificada. Especifique otra y vuelva a intentarlo.	
No hay espacio libre suficiente en la ubicación especificada. Especifique otra y vuelva a intentarlo.	Espacio libre insuficiente en la unidad especificada. No se puede guardar el archivo. Libere espacio en la unidad para que el archivo pueda guardarse eliminando los archivos innecesarios.
No se puede copiar el archivo porque no hay espacio libre suficiente en la unidad especificada.	Capacidad de almacenamiento insuficiente en la unidad para transferir el escenario. No se puede transferir el escenario. Libere espacio en la unidad para que el escenario pueda enviarse eliminando los archivos innecesarios.

Mensajes de error	Solución
No se puede guardar el archivo en la ubicación especificada porque no hay espacio libre suficiente.	No se puede escribir el archivo en la ubicación especificada, ya que no hay suficiente espacio libre para un archivo con la ejecución automática activada. Libere espacio para que el archivo pueda escribirse eliminando los archivos innecesarios.

"Convertir a FSE" no se muestra en el menú emergente de PowerPoint que aparece al hacer clic con el botón derecho del ratón.

Comprobar	Solución
¿Se ha instalado PowerPoint después de instalar EasyMP Slide Converter?	Puede que no se muestre el menú si se instala PowerPoint después de instalar EasyMP Slide Converter. Reinstale EasyMP Slide Converter.

Problemas relativos a la monitorización y el control

No se envía ningún correo electrónico aunque se produzca alguna anomalía en el proyector.

Comprobar	Solución
¿La Unidad LAN inalámbrica está conectada? **Para la red LAN inalámbrica**	Compruebe que la Unidad LAN inalámbrica suministrada u opcional esté bien conectada.
¿El ajuste de conexión de red es correcto?	Compruebe la configuración de la red del proyector. ☛ *Manual de usuario* "Menú Red (para EB-1925W/1915)"
¿Está el **Modo en espera** ajustado a **Red activada**?	Para utilizar la función de Notificación Mail cuando el proyector esté en espera, ajuste **Red activada** en **Modo en espera** desde el menú de Configuración.☛ *Manual de usuario* "Menú Extendida"
¿Se ha producido una anomalía grave y el proyector se ha detenido de repente?	Si el proyector se detiene de repente, no se pueden enviar correos electrónicos. Si después de comprobar el proyector continúa la anomalía, contacte con su distribuidor local o en la dirección más cercana de las mencionadas en el Manual de asistencia y mantenimiento. ☛ *Lista de contactos de proyectores Epson*
¿El proyector recibe alimentación?	Compruebe que no se ha producido un corte de corriente local o que no se ha disparado el disyuntor de la toma eléctrica del proyector.
¿El cable de red está conectado correctamente? **Para LAN con cables**	Compruebe que el cable de red está conectado correctamente. Vuélvalo a conectar si no está conectado o si no está conectado correctamente.

En esta sección se explican brevemente los términos más difíciles que no se aclararon en el texto del manual. Consulte los detalles en otras publicaciones comerciales.

Ad hoc	Un método de conexión de LAN inalámbrica que comunica con clientes de LAN inalámbricas sin utilizar un punto de acceso. No es posible comunicarse con dos o más dispositivos de manera simultánea.
Dirección MAC	Abreviación de Media Access Control. La dirección MAC es un número de ID exclusivo para cada adaptador de red. Se asigna un número exclusivo a cada adaptador de red, y los datos se transmiten entre los adaptadores de red basados en esta identificación.
DPOF	Abreviación de "Digital Print Order Format"; se trata de un formato para grabar información (fotos que desea imprimir, número de copias, etcétera) para imprimir fotos tomadas con una cámara digital en soportes de grabación tales como tarjetas de memoria.
Pantalla virtual	La pantalla de un ordenador se presenta en múltiples visualizaciones. Puede crearse una pantalla virtual de gran tamaño utilizando múltiples visualizaciones.
SVGA	Un tipo de señal de vídeo con una resolución de 800 (horizontal) × 600 (vertical) puntos utilizada por los ordenadores compatibles con IBM PC/AT.
SXGA	Un tipo de señal de vídeo con una resolución de 1.280 (horizontal) × 1.024 (vertical) puntos utilizada por los ordenadores compatibles con IBM PC/AT.
UXGA	Un tipo de señal de vídeo con una resolución de 1.600 (horizontal) × 1.200 (vertical) puntos utilizada por los ordenadores compatibles con IBM PC/AT.
VGA	Un tipo de señal de vídeo con una resolución de 640 (horizontal) × 480 (vertical) puntos utilizada por los ordenadores compatibles con IBM PC/AT.
XGA	Un tipo de señal de vídeo con una resolución de 1.024 (horizontal) × 768 (vertical) puntos utilizada por los ordenadores compatibles con IBM PC/AT.

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada en un sistema de recuperación, o transmitida de cualquier forma o por cualquier medio, electrónico, mecánico, de fotocopia, registro, o de otra forma, sin el permiso previo por escrito de Seiko Epson Corporation. No se asume ninguna patente de responsabilidad con respecto a la utilización de la información aquí contenida. Tampoco se asume ninguna responsabilidad con respecto a los daños resultantes de la utilización de la información aquí contenida.

Ni Seiko Epson Corporation ni sus filiales se responsabilizarán ante el comprador del producto o ante terceras personas de las pérdidas, costes o gastos derivados de accidentes, usos incorrectos o no previstos, modificaciones no autorizadas, reparaciones o alteraciones del producto por parte del comprador o de terceros o derivados (excepto en Estados Unidos) del incumplimiento de las instrucciones de uso y mantenimiento facilitadas por Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation no será responsable de los daños o problemas que surjan del uso de cualquier consumible diferente de los designados como Productos Originales Epson o Productos homologados por Seiko Epson Corporation.

El contenido de este manual puede cambiarse o actualizarse sin previo aviso.

Las ilustraciones de esta guía pueden diferir del proyector real.

Aviso general:

Windows Vista y el logotipo de Windows son
marcas del grupo de empresas Microsoft.

IBM, DOS/V, y XGA son marcas o marcas registradas de International Business Machines Corporation.

Macintosh, Mac e iMac son marcas registradas de Apple Inc.

Windows, WindowsNT, Windows Vista y PowerPoint son marcas o marcas registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos.

Los nombres de otros productos aquí aludidos se utilizan con fines explicativos y son marcas de sus respectivos dueños. Seiko Epson Corporation niega cualquier derecho sobre esas marcas.

Copyright del software:

En este producto se utiliza software gratuito y otro software cuyos derechos han sido adquiridos por esta empresa.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2009. All rights reserved.

A

Actualizar lista 22
Agregar-quitar EPSON Virtual Display 13, 31
Ajustar rendimiento 47
asf 55
Avanzado 70

B

Barra de herramientas 22
bmp 55
Borrar lista 22
Buscar método al iniciar 47
Búsqueda automática 21
Búsqueda manual 21, 40

C

Cambiar LAN 47
Certificado CA 79
Certificado de cliente 78
Certificado digital 78
Cifrar comunicaciones 46
Conexión avanzada 16, 17, 19
Conexión rápida 16, 17, 19
Configuración general 46
Configurar opciones (EasyMP Network Projection) 21, 46
Control del proyector 23
Convertir a FSE 74
Copiar 43
Crear carpeta 44

D

Desactivar interrupción de conexión 21
Después de convertir un archivo, copiarlo a la memoria. 70
DPOF 55

E

EasyMP Network Projection 15
EasyMP Slide Converter 66
Editar AutoRun 68
Editar escenario 60
Editar perfil 43, 47
Efecto 65
Estado 21
Exportar 44

F

fse 55

G

gif 55
Guardar en 69
Guardar en el perfil 22, 41

I

Idioma 13
Imagen 70
Importar 44
Instalación personalizada 13
Instalación simple 13
Intensidad de la señal 22

J

jpg 55

L

Limitaciones 76
Lista de archivos 73
Lista de archivos de AutoRun 73

M

Modo de conversión 70
Modo Presentación 26
Modo transmisión de película 27
Mostrar la ventana Seleccione modo de conexión al iniciar 47
Mostrar/Ocultar 60
Mover 60
mp4 55
mpg 55
mrk 55

N

Navegador Web 50
Notificación Mail 52

O

Opción (PC Free) 65
Orden de presentación 65

P

Pantalla de lista de archivos 57

Pantalla principal (EasyMP Slide Converter) 68
Pantalla virtual 30, 31
Pantallas duplicadas 35
PC Free 54
Perfil 22, 41
png 55
Preferencias de visualización 34
Propiedades de visualización 32, 33

R

Renombrar 44
Rep. Cont (EasyMP Slide Converter) 73
Reproducción continua (EasyMP Network Projection) 28
Reproducción Continua (PC Free) 65
Resolución del proyector 70

S

Salida de audio del proyector 48
Salida de sonido 48
Salir 61
Seleccionar proyector de destino 22
Seleccionar unidad 58
Seleccione la ubicación de la copia 72
sit 55
SNMP 53
Solucionar problemas 21, 80
SSID 22

T

Tiempo de cambio de pantalla 65
Tiempo transición animación 70
Transferir ventana por capas 47

U

Unidad 73
Usar transferencia de video a pantalla completa 46
Usar visualización múltiple 21

V

Ver presentación 64
Vista previa 68, 71
Vista previa de la pantalla 23
Visualización 22
Visualización con pantalla múltiple 29, 30
Volver arriba 59

W

Web Control 50
wmv 55