EPSON®
EXCEED YOUR VISION

Brukerhåndbok

EH-TW6800
EH-TW6700W
EH-TW6700
EH-TW6300

Home Projector

Bruke Håndbøkene

Håndbøkene for denne projektoren inneholder følgende.

Sikkerhetsinstruksjoner/Støtte- og serviceguide

Inneholder informasjon hvordan du bruker projektoren på en sikker måte, samt en støtte- og serviceguide, sjekklister ved feilsøking, og mye annet. Sørg for at du leser denne håndboken før du bruker projektoren.

Brukerhåndbok (denne veiledningen)

Inneholder informasjon om oppsett og grunnleggende operasjoner på Konfigurasjons menyen før bruk av projektoren, samt hvordan du håndterer problemer og utfører rutinemessig vedlikehold.

Hurtigveiledning



Inneholder informasjon om hvordan du setter opp projektoren. Les denne først.

Brukerhåndbok for 3D-briller



Inneholder informasjon om hvordan du håndterer 3D-brillene, samt advarsler og mye annet.

WirelessHD Transmitter Brukerhåndbok (kun EH-TW6700W)



Inneholder informasjon om hvordan du håndterer WirelessHD Transmitter, samt advarsler og mye annet.

Betegnelser Som Brukes i denne Brukerhåndboken

Sikkerhetsmerking

Dokumentasjonen og projektoren anvender grafiske symboler for å vise sikker bruk av projektoren. Nedenfor vises symbolene og deres betydning. Ha forståelse for og respekter disse advarselssymbolene for å unngå skade på personer eller eiendom.

Advarsel

Dette symbolet viser informasjon om at det kan føre til mulig personskade eller også død, på grunn av at det brukes på feil måte, hvis det ignoreres.

Forsiktig

Dette symbolet viser informasjon om at det kan føre til mulig personskade eller fysisk skade, på grunn av at det brukes på feil måte, hvis det ignoreres.

Merking for Generell Informasjon

Obs!

Angir prosedyrer som kan forårsake skade eller funksjonsfeil.

	Angir tilleggsinformasjon og punkter som kan være nyttige å vite om et emne.
☛	Angir en side der man kan finne detaljert informasjon om et emne.
Menynavn	Angir elementer på Konfigurasjons menyen. Eksempel: **Bilde** - **Fargemodus**
Navn på knapper	Angir knappene på fjernkontrollen eller i kontrollpanelet. Eksempel: Menu -knappen

Om Bruken Av "Dette Produktet" Eller "Denne Projektoren"

I tillegg til selve hovedenheten til projektoren, kan medfølgende utstyr eller tilleggsutstyr omtales som "dette produktet" eller "denne projektoren".

Innholdet i Håndboken Og Merknader

Bruke Håndbøkene 1

Betegnelser Som Brukes i denne Brukerhåndboken 2

Sikkerhetsmerking 2

Merking for Generell Informasjon 2

Om Bruken Av "Dette Produktet" Eller "Denne Projektoren" 2

Innledning

Projektorfunksjoner 6

Dynamisk 3D-visning 6

Projisere bilder fra mobile enheter 6

Andre Nyttige Funksjoner 6

Funksjoner og Navn på Deler 7

Foran/Overside 7

Kontrollpanel 8

Fjernkontroll 10

Bak 13

Sokkel 14

Klargjøring

Installere 15

Projisert bilde og projektorens posisjon 15

Montering parallelt med skjermen 15

Monter projektoren horisontalt ved å justere høyden på hver side 15

Ulike innstillingsmetoder 16

Plassere på et bord og utføre projisering 16

Hengende fra tak og projisere 16

Projiseringsavstand og Maksimalverdier for Linseforskyvning 17

Koble til en Enhet 20

Koble til videoutstyr 20

Koble til en datamaskin 20

Koble til smarttelefoner eller nettbrett 20

Koble til USB-enheter 21

Koble til eksternt utstyr 22

Koble til Bluetooth®-enheter 22

Koble til eksterne høyttalere (kun EH-TW6700W/EH-TW6700/EH-TW6300) 24

Koble til WirelessHD-enheter (kun EH-TW6700W) 24

Koble til Trigger Out-porten (kun EH-TW6800) 25

Koble til LAN-porten (kun EH-TW6800) 25

Feste den Trådløse LAN-enheten 26

Ta av inngangskontaktdekselet 26

Gjøre Klar Fjernkontrollen 27

Sette inn Batterier i Fjernkontrollen 27

Betjeningsrekkevidde for Fjernkontrollen 27

Betjeningsrekkevidde (fra venstre til høyre) 27

Betjeningsrekkevidde (fra øverst til nederst) 27

Grunnleggende Bruk

Projisere Bilder 28

Slå på projektoren 28

Hvis målbildet ikke projiseres 28

Bruke Hjem-skjermen 29

Slå av 30

Justere det projiserte bildet 31

Vise Prøvemønsteret 31

Justere fokuset 31

Justere projiseringsstørrelse (justere zoom) 31

Justere Projektorens Skråstilling 32

Justere plasseringen til bildet (Linseforskyvning) 32

Korrigering av Keystoneforvridning 33

Korrigering ved bruk av Keystone-knappen 34

Korrigere med Quick Corner 34

Justerer Volumet 35

Skjule bildet og dempe lyden midlertidig (A/V av) 36

Justere Bildet

Justere Bildet 37

Velge Projiseringskvalitet (Fargemodus) 37

Veksle Skjermbildet Mellom Full Og Zoom (Bildeforhold) 38
Justere Skarphet 39
Justere bildeoppløsning (Bildeforbedring) 40
Stille inn Automatisk iris 41
Stille inn Interpoler. av ramme 41
Stille hastighet for Bildebehandling 41

Justere fargen 43

Justere Fargetemp. 43
Justere RGB (forskyvning og forsterkning) 43
Justere Nyanse, Metning og Klarhet 43
Justere Gamma 45
Velg og juster korrigeringsverdien 45
Juster mens bildet vises 45
Juster med justeringsgrafen for gamma 46

Vise bilde med lagret bildekvalitet (Minne-funksjon) 47

Lagre et Minne 47
Laste, slette og endre navn på en lagret minne 47

Nyttige Funksjoner

Oppleve 3D-bilder 48

Klargjøre visning av 3D-bilder 48
Hvis 3D-bildet ikke kan vises 48
Bruke 3D-briller 49
Lade 3D-brillene 49
Paring av 3D-briller 50
Ha på seg 3D-briller 50
Lese indikatoren på 3D-brillene 51
Konvertere 2D-bilder til 3D 51
Advarsler Når du Ser på 3D-bilder 52

Koble Til med WirelessHD (kun EH-TW6700W) 55

Installere WirelessHD Transmitter 55
Navn på deler for WirelessHD Transmitter 55
Tilkoblingseksempel og signalflyt for WirelessHD Transmitter 57
Sette opp WirelessHD Transmitter 62
Projisere Bilder 62
Innstillingsmenyen WirelessHD 64
Overføringsområde for WirelessHD 64
Bruke fjernkontrollen 65
Betjeningsrekkevidde for Fjernkontrollen 66
Bytte Inngang og Utgang 66
Bytte målbilde 66
Bytte bildekilde 68

Bruke funksjonen HDMI-kobling 69

Funksjonen HDMI-kobling 69
Innstillinger for HDMI-kobling 69
Koble til 70

Spille av Bildedata (Lysbildefremvisning) 71

Kompatible Data 71
Starte bildevisning 71
Innstillinger for lysbildefremvisning 71

Projisere to forskjellige bilder ved hjelp av Bilde-i-bilde 73

Ulike Skjermtyper Som Kan Vises Samtidig 73
Projisere med Bilde-i-bilde 73
Starte og avslutte Bilde-i-bilde 73
Endre innstillinger for Bilde-i-bilde 74

Bruke projektoren på et nettverk

Projisere med kablet nettverk (kun EH-TW6800) 75

Velge innstillinger for kablet nettverk 75

Projisere med trådløst nettverk 77

Velge innstillinger for trådløst nettverk manuelt 77
Velge datamaskinens innstillinger for trådløst nettverk 79
Velge innstillinger for trådløst nettverk i Windows 79
Velge innstillinger for trådløst nettverk i OS X 79
Sette opp sikkerhet for trådløst nettverk 80
Projisering i Epson iProjection 80
Bruke med en smarttelefon (fjernkontroll-funksjon) 81

Konfigurasjons meny

Funksjoner på Konfigurasjons menyen 83
Alternativer på Konfigurasjons menyen 83
Tabell på Konfigurasjons menyen 84
Bilde-meny 84
Signal-meny 85
Innstillinger-meny 87
Utvidet-meny 90
Nettverk-meny 92
Info-meny 96
Tilbakestill-meny 96

Feilsøking

Problemløsing 97
Lese av Indikatorlampene 97
Indikatorstatus ved feil/advarsel 97
Indikatorstatus ved normal drift 98
Når Indikatorlampene Ikke er til Hjelp 99
Undersøk problemet 99
Problemer i tilknytning til bilder 100
Støyproblemer 103
Problemer når projeksjonen starter 104
Problemer med fjernkontrollen 104
Problemer med kontrollpanelet 105
Problemer med 3D 105
Problemer med HDMI 106
Problemer med Bluetooth-enhet 106
Problemer med WirelessHD (kun EH-TW6700W) 107
Nettverksproblemer 108
Om Event ID 109

Vedlikehold

Vedlikehold 111
Rengjøre Delene 111
Rengjøre luftfilteret 111
Rengjøre hovedenheten 112
Rengjøre linsen 113
Rengjøre 3D-brillene 113
Utskiftingsperioder for Forbruksvarer 113
Utskiftingsperiode for luftfilter 113
Utskiftingsperiode for lampe 113
Skifte ut Forbruksvarer 114
Skifte luftfilteret 114
Skifte lampen 115
Nullstille lampetiden 116
Paneljustering 118
Fargeutjevning (kun EH-TW6800) 120
Om PJLink (kun EH-TW6800) 122

Tillegg

Valgfritt Tilbehør og Forbruksvarer 123
Tilleggsutstyr 123
Forbruksvarer 123
Støttede Oppløsninger 124
Datamaskinsignaler (Analoge RGB) 124
HDMI1-/HDMI2-inngangssignal 124
MHL-inngangssignal 124
3D-inngangssignal HDMI 125
3D-inngangssignal MHL 125
Trådløst HD-inngangssignal 125
WirelessHD* Inngangssignal MHL 125
Spesifikasjoner 127
EH-TW6800/EH-TW6300 127
EH-TW6700W/EH-TW6700 128
Utseende 130
Liste over sikkerhetssymboler 131
Maksimal radioeffekt som sendes 133
Ordliste 134
Generelle Merknader 135
Generell Merknad 136

Projektorfunksjoner

Dynamisk 3D-visning

Opplev 3D-innhold på Blu-ray og bilder som er filmet med et 3D-kamera, på en fantastisk projiseringsskjerm. ☛ s.48



Projisere bilder fra mobile enheter

Du kan bruke HDMI2/MHL-porten til å koble MHL-kabelen til den mobile enheten og projektoren.



Ved bruk av Epson iProjection kan du koble projektoren til smarttelefoner og nettbrett trådløst. Du kan laste ned Epson iProjection gratis fra App Store eller Google play. ☛ s.80

Andre Nyttige Funksjoner

I tillegg finnes følgende nyttige funksjoner.

- Spille lyd gjennom den innebygde høyttaleren. Slik kan du lytte til lyd uten en ekstern høyttaler. (kun EH-TW6700W/EH-TW6700)
- Du kan vise lysbildefremvisninger bare ved å koble et USB-minne til projektoren. Når et digitalkamera er tilkoblet, kan du vise bildene på kameraet ved hjelp av **Lysbildefremvisning**. ☛ s.71
- Bruke en smarttelefon som fjernkontroll. Hvis du bruker Epson iProjection, kan du betjene projektoren fra en smarttelefon eller et nettbrett. ☛ s.81

Funksjoner og Navn på Deler

Foran/Overside



	Navn	Funksjon
1	Lampedeksel	Åpne når du skifter projektorlampen. ☛ s.115
2	Luftutløpsåpning	Luftutløp for luft som kjøler ned projektoren innvendig. ⚠ Forsiktig Ikke plasser hendene eller ansiktet nær luftutløpsåpningen under projisering, og plasser heller ikke objekter som kan skades eller deformeres av varme i nærheten av den. Varm luft fra luftutløpsåpningen kan forårsake brannskader, deformering eller ulykker.
3	Fokuseringsring	Justerer bildefokuset. ☛ s.31
4	Linsedeksel	Festes når projektoren ikke er i bruk for å beskytte linsen mot smuss og riper. ☛ s.28
5	Linse	Bildene projiseres herfra.
6	Zoomring	Justerer bildestørrelsen. ☛ s.31
7	Fjernmottaker	Mottar signaler fra fjernkontrollen. ☛ s.27
8	Justerbar frontfot	Når projektoren står på en flate, slik som et bord, trekker du ut foten for å justere den vannrette skråstillingen. ☛ s.32
9	Deksel til luftfilter	Åpne dette dekselet og ta ut luftfilteret når du rengjør eller skifter luftfilter. ☛ s.111, s.114
	Luftinntaksåpning	Inntak for luft som kjøler ned projektoren innvendig.
10	Innstillingsskive for vertikal linseforskyvning	Drei på skiven for å flytte posisjonen til det projiserte bildet opp eller ned. ☛ s.32

	Navn	Funksjon
11	Innstillingsskive for horisontal linsefor-skyvning	Drei på skiven for å flytte posisjonen til det projiserte bildet til venstre eller høyre. ☛ s.32
12	Kontrollpanel	Betjener projektoren. ☛ s.8

Kontrollpanel

Kontrollpanelet varierer avhengig av projektormodellen du bruker. Eksemplene som brukes i dette avsnittet er for kontrollpanelet til EH-TW6800.



	Knapper/indikatorer	Funksjon
1	Lamp	Blinker oransje når lampen må skiftes. Viser projektorens feil med en kombi-nasjon av andre indikatorer som lyser og blinker. ☛ s.97
2	Driftsindikator	Blinker for å indikere at projektoren varmes opp eller kjøles ned. Viser projek-torens status med en kombinasjon av andre indikatorer som lyser og blinker. ☛ s.97
3		Slår projektoren på eller av. ☛ s.28 Lyser når projektoren er på. Viser projektorens status med en kombinasjon av andre indikatorer som lyser og blinker. ☛ s.98
4	Home	Viser og lukker Hjem-skjermen. ☛ s.29
5	EH-TW6800/EH-TW6300: EH-TW6700W/EH-TW6700:	• Justerer volumet. (kun EH-TW6700W/EH-TW6700) Du kan ikke kontrollere volumet for Bluetooth-lydenheter. ☛ s.35 • Velger menyelementer eller justeringsverdier mens projektorens meny vises. ☛ s.83 • Når Keystone-skjermen vises, kan du justere horisontal forvrengning i det pro-jiserte bildet. ☛ s.33
6		• Velger menyelementer eller justeringsverdier mens projektorens meny vises. ☛ s.83 • Justerer keystone-forvrengning for projiserte bilder. ☛ s.33
7	Lysstyrkesensor	Registrerer lysstyrken i rommet. Når **Fargemodus** står på **Automatisk**, stilles optimal bildekvalitet ut fra lysstyrken som er registrert av sensoren. ☛ s.37
8	Esc	Går tilbake til forrige menynivå når en meny vises. ☛ s.83

Knapper/indikatorer		Funksjon
9	Enter	Velger funksjoner og innstillinger når en meny vises. ☛ s.83
10	Menu	Viser og lukker Konfigurasjons menyen. På Konfigurasjon-menyen kan du foreta justeringer og innstillinger for Signal, Bilde osv. ☛ s.83
11	Temp	Blinker oransje hvis den innvendige temperaturen er for høy. Viser projektorens feil med en kombinasjon av andre indikatorer som lyser og blinker. ☛ s.97

Når funksjonen Belysning er stilt til **Av**, er alle indikatorlamper slukket ved normal projisering.
☛ **Utvidet** - **Drift** - **Belysning** s.90

Fjernkontroll

Fjernkontrollen varierer avhengig av projektormodellen du bruker. Eksemplene som brukes i dette avsnittet er for fjernkontrollen til EH-TW6700W.



Knapp		Funksjon
1	On	Slår på projektoren. ☛ s.28
2	WirelessHD HDMI1 HDMI2 PC USB LAN	Skifter til bildet fra de enkelte inngangsportene. ☛ s.28 WirelessHD -knappen er kun tilgjengelig for EH-TW6700W.
3	◀◀ ▶ ▶▶ I◀◀ II ▶▶I Link Menu ■	Utfører operasjoner som f.eks. avspilling og stopp for tilkoblede enheter som oppfyller HDMI CEC-standardene. ☛ s.69
4	HDMI Link	• Når **HDMI-kobling** er **På** Viser liste over enhetstilkoblinger. • Når **HDMI-kobling** er **Av** Viser innstillingsmenyen for HDMI-kobling. ☛ s.69
5	3D Format	Endrer 3D-formatet. Denne projektoren støtter følgende 3D-format. • Rammepakking • Side ved side • Lagvis ☛ s.48
6	▲ ▼ ◀ ▶	Velger menyelementer og justeringsverdier. ☛ s.83



	Knapp	Funksjon
7	Default	Justeringsverdien tilbakestilles til standardverdien når du trykker denne knappen mens menyens justeringsskjermbilde vises. ☛ s.83
8	Menu	Viser og lukker Konfigurasjons menyen. På Konfigurasjons menyen kan du foreta justeringer og innstillinger for signal, bilde osv. ☛ s.83
9	Fine/Fast	Gir jevn projisering av bilder med høy bildefrekvens, slik som spill. ☛ s.41
10	User	Utfører funksjonen som er tilordnet brukerknappen. ☛ s.87
11	Memory	Lagrer, laster inn eller sletter et minne. ☛ s.47
12	Frame Int	Setter styrken for Interpoler. av ramme. ☛ s.41
13	⏻ Output Input	(Kun tilgjengelig for EH-TW6700W) Dette er knappen for å styre WirelessHD Transmitter. Slår på WirelessHD Transmitter, eller veksler mellom inngang og utgang. Sørg for at du peker fjernkontrollen mot WirelessHD Transmitter når du utfører operasjoner. ☛ s.55
14	Pattern	Viser og lukker prøvemønsteret. ☛ s.31
15	A/V Mute	Skjuler midlertidig eller viser bildet og lyden. ☛ s.36
16	2D/3D	Veksler mellom 2D og 3D. ☛ s.48
17	Aspect	Velger bildeforholdet ut fra inngangssignalet. ☛ s.38
18	RGBCMY	Justerer nyansen, metningen og lysstyrken til hver enkelt RGBCMY-farge. ☛ s.43
19	Esc	Går tilbake til forrige menynivå når en meny vises. ☛ s.83
20	Enter	Når en meny vises, godtar den og angir gjeldende valg og går deretter videre til neste nivå. ☛ s.83
21	Image Enh	Viser menyen **Bildeforbedring**. ☛ s.40
22	Color Mode	Skifter **Fargemodus**. ☛ s.37
23	Volume − Volume +	Justerer volumet. ☛ s.35
24	Mute	Demper midlertidig eller spiller av lyden. ☛ s.36



	Knapp	Funksjon
25	P-in-P	Lar deg projisere to bildekilder samtidig, den ene på hovedskjermbildet og den andre på underskjermbildet. (Bilde-i-bilde) ☛ s.73 Trykk og hold inne knappen for å bytte hoved- og underskjermbildet.
26	Home	Viser og lukker Hjem-skjermen. ☛ s.29
27	☼	Knappene på fjernkontrollen lyser i ca. 10 sekunder. Dette er nyttig når du betjener fjernkontrollen i mørket.
28	Standby ⏻	Slår av projektoren. ☛ s.30

Bak



	Navn	Funksjon
1	Høyttaler (kun EH-TW6700W/EH-TW6700)	Projektorens innebygde høyttaler. Sender ut lyd. Still **Omvendt lyd** til **På** hvis du vil bruke den innebygde høyttaleren når projektoren henger fra taket. ☛ **Innstillinger** - **Lyd** - **Omvendt lyd** s.87
2	Strøminntak	Koble til strømledningen. ☛ s.28
3	Trigger Out-port (Gjelder kunEH-TW6800)	Kobler til eksterne enheter, slik som motoriserte skjermer. ☛ s.25
4	RS-232C-port (Gjelder kunEH-TW6800)	Når du skal styre projektoren, kobler du den til en datamaskin med en RS-232C-kabel. Denne porten er for styring, og den skal vanligvis ikke brukes. ☛ s.127
5	Sikkerhetsåpning ( )	Sikkerhetsåpningen er kompatibel med sikkerhetssystemet MicroSaver, som er produsert av Kensington. For mer informasjon kan du besøke hjemmesiden til Kensington på http://www.kensington.com/.
6	Audio Out-port (kun EH-TW6700W/EH-TW6700/EH-TW6300)	Utgang for lyd til eksterne høyttalere under avspilling. ☛ s.24
7	Kabelholder	Vekten av kabelen kan føre til at kontakten ikke kan settes inn på riktig måte. Sett et vanlig klembånd (strips) gjennom denne holderen for å binde og feste kabelen og hindre at den blir løs.
8	1000 mA strømforsyningsport (kun EH-TW6800/EH-TW6700W/EH-TW6700)	Kobler til strømforsyningsporten for mediestrømmingsenheten eller den optiske HDMI-kabelen.
9	Fjernmottaker	Mottar signaler fra fjernkontrollen. ☛ s.27
10	USB-port	Tilkobler USB-enheter, slik som USB-minneenhet eller digitalkamera, og projiserer bilder som lysbildefremvisning. ☛ s.71 Kobler også til en valgfri trådløs LAN-enhet. ☛ s.25
11	Service -port	Service-port Denne brukes normalt ikke.
12	HDMI2/MHL-port	Tilkobler HDMI-kompatibelt videoutstyr og datamaskiner. ☛ s.20 Kobler også til MHL-kompatible smarttelefoner og nettbrett. ☛ s.20
13	PC-port	Kobler til RGB-utgangen på en datamaskin. ☛ s.20

Navn		Funksjon
14	HDMI1-port	Tilkobler HDMI-kompatibelt videoutstyr og datamaskiner. ☛ s.20
15	LAN-port (Gjelder kunEH-TW6800)	Kontakt for en LAN-kabel for å koble til et nettverk. ☛ s.25

Sokkel



Navn		Funksjon
1	Justerbar frontfot	Når projektoren står på en flate, slik som et bord, trekker du ut foten for å justere den vannrette skråstillingen. ☛ s.32
2	Festepunkter ved takmontering (fire punkter)	Fester takmonteringsfestet (tilleggsutstyr) her når projektoren henger fra taket. ☛ s.123
3	Luftinntaksåpning	Ved takmontering må projektoren festes slik at det ikke samler seg støv i dette området.

Installere

Projisert bilde og projektorens posisjon

Installer projektoren på denne måten.

Montering parallelt med skjermen

Hvis projektoren monteres i vinkel mot skjermen, vil det oppstå keystoneforvridning i det projiserte bildet.
Juster projektorens posisjon slik at den er montert parallelt med skjermen.



Hvis projektoren ikke kan monteres foran skjermen, kan du justere bildets posisjon ved hjelp av linseforskyvning. ☛ s.32

Monter projektoren horisontalt ved å justere høyden på hver side

Hvis projektoren er skjev, vil det projiserte bildet også være det.
Monter projektoren horisontalt slik at begge sidene har samme høyde.
Hvis projektoren ikke kan monteres horisontalt, kan du justere projektorens skråstilling med frontfoten.
☛ s.32



Ulike innstillingsmetoder

Advarsel

- En spesiell installeringsmetode er nødvendig når projektoren monteres hengende fra taket (takmontering). Hvis den ikke installeres korrekt, kan den falle ned og forårsake skader.
- Hvis du bruker klebemidler, smøremidler eller olje på festepunktene ved takmontering for å hindre at skruene løsner, eller hvis du bruker slikt som smøremidler eller oljer på projektoren, kan dette forårsake sprekkdannelse i projektorhuset slik at det faller ned fra takfestet. Dette kan føre til alvorlig personskade hvis noen står rett under projektoren, og det kan også skade selve projektoren.
- Ikke monter projektoren på en ustabil hylle eller på et sted som ikke tåler vekten av den. Hvis du gjør dette, kan projektoren falle eller velte og forårsake ulykke og skade.
- Når du monterer projektoren på et høyt sted, slik som på en hylle, må du feste den forsvarlig for å hindre at den faller og forårsaker en ulykke i en nødssituasjon, som for eksempel et jordskjelv. Hvis den ikke installeres korrekt, kan den falle ned og forårsake skader.
- Ikke blokker projektorens luftinntaksåpning og luftutløpsåpning. Hvis luftinntaksåpningen og luftutløpsåpningen blokkeres, kan det forårsake brann ved at varme blir stengt inne.

Obs!

- Ikke sett opp projektoren på steder med høy luftfuktighet eller mye støv, eller der det forekommer røyk fra ildsteder eller sigaretter.
- Ikke monter projektoren vertikalt. Dette kan føre til funksjonsfeil ved bruk.
- Rengjør luftfilteret hver tredje måned. Rengjør det oftere hvis omgivelsene er ekstra støvete. ☛ s.111

Plassere på et bord og utføre projisering

Du kan montere projektoren på et bord i stuen eller på et lavt bord for å projisere bilder.



Hengende fra tak og projisere

Med takmonteringsfestet (tilleggsutstyr) kan du henge projektoren fra taket for å projisere bilder.



- Ved takmontert projisering setter du **Projisering** til **Foran/tak** eller **Bak/tak**. ☛ **Utvidet** - **Projisering** s.90
- Still **Omvendt lyd** til **På** hvis du vil bruke den innebygde høyttaleren når projektoren henger fra taket. (kun EH-TW6700W/EH-TW6700) ☛ **Innstillinger** - **Lyd** - **Omvendt lyd** s.87

Projiseringsavstand og Maksimalverdier for Linseforskyvning

Størrelsen på projiseringen øker etter hvert som projektoren flyttes vekk fra skjermen.

Bruk tabellen nedenfor til å sette opp projektoren best mulig i forhold til skjermen. Oppgitte verdier er kun til referanse.

Maksimumsverdier for linseforskyvning er vist i følgende tabell.

Det projiserte bildet blir mindre etter at forvrengningen korrigeres. Øk projiseringsavstanden slik at det projiserte bildet tilpasses skjermstørrelsen.

Når du justerer projiseringsposisjonen vertikalt under linseforskyvning



A : Avstanden fra midten av linsen til nederst på det projiserte bildet (når linseforskyvning er hevet til høyeste nivå)

B : Avstanden fra midten av linsen til nederst på det projiserte bildet (når linseforskyvning er senket til laveste nivå)

E : Projiseringsavstand fra projektoren til skjermen

F : Størrelse på det projiserte bildet

Når du justerer projiseringsposisjonen horisontalt under linseforskyvning



C : Avstand for bevegelse av linsesentrum når projektoren flyttes (når linseforskyvning er stilt inn helt mot venstre)

D : Avstand for bevegelse av linsesentrum når projektoren flyttes (når linseforskyvning er stilt inn helt mot høyre)

E : Projiseringsavstand fra projektoren til skjermen

F : Størrelse på det projiserte bildet

Enhet: cm

16:9-skjermstørrelse		Projiseringsavstand (E)		Maksimalverdi for linseforskyvning*		
F	W x H	Minimum (widescr.)	Maksimum (tele)	Avstand (A)	Avstand (B)	Avstand (C, D)
40"	89 x 50	116	190	5	55	21
60"	130 x 75	176	286	7	82	32
80"	180 x 100	235	382	10	110	43
100"	220 x 120	295	478	12	137	53
120"	270 x 150	354	575	15	164	64
150"	330 x 190	443	719	19	205	80
180"	440 x 250	532	863	22	247	96

Enhet: cm

4:3-skjermstørrelse		Projiseringsavstand (E)		Maksimalverdi for linseforskyvning*		
F	W x H	Minimum (widescr.)	Maksimum (tele)	Avstand (A)	Avstand (B)	Avstand (C, D)
40"	81 x 61	143	233	6	67	26
60"	120 x 90	216	351	9	101	39
80"	160 x 120	288	468	12	134	52
100"	200 x 150	361	586	15	168	65

4:3-skjermstørrelse		Projiseringsavstand (E)		Maksimalverdi for linseforskyvning*		
F	W x H	Minimum (widescr.)	Maksimum (tele)	Avstand (A)	Avstand (B)	Avstand (C, D)
120"	240 x 180	434	704	18	201	78
150"	300 x 230	443	719	23	251	98
200"	410 x 300	591	1175	30	335	130

* Maksimal verdi kan ikke angis for både vertikal og horisontal linseforskyvning. ☛ s.32

Eksempel på montering (med skjermstørrelse 16:9 og 100")

Sett fra siden



Sett ovenfra



Koble til en Enhet

Obs!

- Koble til kablene før du kobler til et strømuttak.
- Kontroller formen til kabelens kontakt og formen til porten før du kobler til. Hvis du presser inn en kontakt med en annen form i porten, kan dette forårsake skade eller feil.

EH-TW6700W har et inngangskontaktdeksel som lar deg tydelig se kontaktdelen på baksiden. Ta av inngangskontaktdekselet før du kobler til kabler. ☛ s.26

Koble til videoutstyr

Hvis du vil projisere bilder fra DVD-/Blu-ray-spillere, kan du koble til projektoren ved hjelp en av følgende metoder.

Ved bruk av en vanlig HDMI-kabel



- Du kan også koble til AV-systemet ditt for å nyte lyden fra det tilkoblede utstyret.
- Når du bruker strømforsyningsporten til en optisk HDMI-kabel, kobler du den til 1000mA-strømporten. (kun EH-TW6800/EH-TW6700W/EH-TW6700)

Koble til en datamaskin

Hvis du vil projisere bilder fra en datamaskin, kan du koble den til ved hjelp av følgende metoder.

Ved bruk av en vanlig datamaskinkabel



Ved bruk av en vanlig HDMI-kabel



Koble til smarttelefoner eller nettbrett

Du kan koble til MHL-kompatible smarttelefoner og nettbrett.

Bruk en vanlig MHL-kabel til å koble mikro-USB-porten til smarttelefoner eller nettbrett til projektorens HDMI2/MHL-port.



Den tilkoblede smarttelefon eller nettbrettet begynner å lade når bilder projiseres.

Obs!

- Påse at du bruker en MHL-kompatibel kabel når du foretar tilkoblinger. Hvis en kabel som ikke oppfyller MHL standarder kobles til, kan smarttelefonen eller nettbrettet generere varme, få væskelekkasje, eksplodere eller skape andre forhold som kan føre til brann.
- Hvis du kobler til ved hjelp av en vanlig MHL-HDMI-adapter, lader smarttelefonen eller nettbrettet kanskje ikke, eller du kan kanskje ikke være i stand til å bruke projektorens fjernkontroll.

- Hvis du bruker mye strøm, for eksempel når du spiller av en film, kan du ikke være i stand til å lade.
- Denne projektoren vil ikke lade enheter i ventemodus eller når batteriet i en smarttelefon eller nettbrett er tomt.

Koble til USB-enheter

Du kan koble til USB-enheter, slik som USB-minner, og USB-kompatible digitalkameraer.

Bruk USB-kabelen som fulgte med USB-enheten, til å koble USB-enheten til USB (TypeA)-porten på projektoren.



Når USB-enheten er tilkoblet, kan du projisere bildefiler på USB-minnet eller et digitalkamera som lysbildefremvisning. ☛ s.71

Når du er ferdig med projiseringen, fjerner du USB-enhetene fra projektoren. Enheter med strømbryter må slås av før du kobler fra USB-enheten.

Obs!

- Hvis du bruker en USB-hub, er det ikke sikkert at tilkoblingen vil fungere korrekt. Enheter som digitale kameraer og USB-enheter skal kobles direkte til projektoren.
- Koble til et digitalkamera med en USB-kabel som kan brukes med enheten.
- Bruk en USB-kabel som er mindre enn tre meter lang. Lysbildefremvisninger vil kanskje ikke fungere hvis kabelen er lenger enn 3 meter.

Koble til eksternt utstyr

Koble til Bluetooth®-enheter

Du kan koble til lydenheter som støtter Bluetooth (A2DP-kompatible) eller 3D-briller (kompatible med Bluetooth 3DS-profilen).

Bluetooth-lydenheter støttes ikke i noen land og regioner.

Se følgende sider for informasjon om hvordan du kobler til 3D-briller.
☛ "Paring av 3D-briller" s.50



Lyd som kommer til HDMI1-porten eller HDMI2/MHL-porten sendes ut fra høyttalere eller hodetelefoner som støtter Bluetooth.

1. Trykk Menu -knappen for å vise menyene i denne rekkefølgen: **Innstillinger** - **HDMI-kobling** - **Audio ut-enhet**.

2. Bruk ▲ ▼ til å velge **Projektor**, og trykk deretter Enter for å bekrefte valget.



3. Menyene vises i denne rekkefølgen: **Innstillinger** - **Bluetooth** - **Bluetooth-lyd**.

4. Bruk ▲ ▼ til å velge **På**, og trykk deretter Enter for å bekrefte valget.



5. Slå på "paringsmodus" på Bluetooth-enheten du vil koble til.

   Se i dokumentasjonen for Bluetooth-enheten hvis du vil ha mer informasjon.

6 Velg **Søk Bluetooth-enhet**.

En liste over tilgjengelige enheter vises.

7 Bruk ▲ ▼ for å velge Bluetooth-enheten du vil koble til, og trykk deretter på Enter for å koble til.



Neste gang du slår på projektoren, kobler den automatisk til den siste enheten den var koblet til.

Hvis du vil endre den tilkoblede enheten, gjentar du prosedyren fra trinn 5.

Bluetooth-spesifikasjoner

Versjon	Bluetooth Ver. 3.0
Utgang	Klasse 2
Kommunikasjonsav-stand	Ca. 10 m
Støttede profiler	A2DP
Innholdsbeskyttelse	SCMS-T
Frekvens som brukes	2,4 GHz-båndet (2,402 - 2,480 GHz)
Støttede kodeker	SBC, Qualcomm® aptX™ audio

⚠ Advarsel

- Elektromagnetisk interferens kan føre til funksjonsfeil på medisinsk utstyr. Kontroller at det ikke er medisinsk utstyr i nærheten før du bruker enheten.
- Elektromagnetisk interferens kan føre til funksjonsfeil på helautomatisk utstyr, som igjen kan forårsake ulykker. Ikke bruk enheten i nærheten av helautomatisk utstyr, slik som automatiske dører eller brannalarmer.

- Koble til en Bluetooth-enhet som støtter opphavsrettbeskyttelse (SCMS-T).
- Du kan ikke være i stand til å koble til avhengig av standard og enhetstype.
- Selv ved tilkobling innenfor den angitte kommunikasjonsavstanden kan tilkoblinger gå tapt på grunn av signalkvaliteten.
- Kommunikasjonsmetoden til Bluetooth bruker samme frekvens (2,4 GHz) som trådløst lokalnett (IEEE802.11b/g) og mikrobølgeovner. Hvis disse enhetene brukes samtidig, kan det derfor oppstå radiobølgeinterferens, bildet og lyden kan bli brutt, eller kommunikasjon vil ikke fungere. Hvis disse enhetene må brukes på samme tid, må du sørge for at det er nok avstand mellom dem og Bluetooth-enheten.
- Du kan ikke koble flere Bluetooth-enheter til projektoren samtidig.
- Det er en forsinkelse i lyden som sendes fra Bluetooth-lydenheter.

Koble til eksterne høyttalere (kun EH-TW6700W/EH-TW6700/EH-TW6300)

Hvis du ønsker å sende ut lyd fra eksterne høyttalere, må høyttalerne kobles til projektorens Audio Out-port med en vanlig lydkabel.



- Hvis du vil sende ut lyd fra eksterne høyttalere, setter du **Audio ut-enhet** til **Projektor**.
  ☛ **Innstillinger** - **HDMI-kobling** - **Audio ut-enhet** s.87
- Når et AV-system ikke er koblet til projektoren, sendes lyden fra de eksterne høyttalerne selv om **Audio ut-enhet** er satt til **AV-system**.

Koble til WirelessHD-enheter (kun EH-TW6700W)

Projektoren mottar overføringer fra WirelessHD Transmitter, og projiserer deretter bildene. ☛ s.55

Bytt det projiserte bildet ved å trykke WirelessHD -knappen på fjernkontrollen.

- Når du mottar WirelessHD-bilder, må **WirelessHD** være stilt til **På**. ☛ **Innstillinger** - **WirelessHD** - **WirelessHD** s.87
- Du kan endre hvilken enhet som skal vises, ved å velge en enhet fra **Enhetstilkoblinger** i **HDMI-kobling**. ☛ **Innstillinger** - **HDMI-kobling** - **Enhetstilkoblinger** s.87

Koble til smarttelefoner eller nettbrett

Du kan koble MHL-kompatible smarttelefoner og nettbrett til WirelessHD Transmitter. Bruk en MHL-kompatibel kabel til å koble mikro-USB-porten til smarttelefoner og nettbrett til HDMI4-porten på WirelessHD Transmitter.



Du kan betjene smarttelefoner og nettbrett fra projektorens fjernkontroll. Du kan også se video og høre på musikk mens du lader en smarttelefon eller nettbrett.



Obs!

- Påse at tilkoblingskabelen støtter MHL-standardene. Under opplading kan smarttelefonen eller nettbrettet generere varme, forårsake væskelekkasje, eksplodere eller skape andre tilstander som kan føre til brann.
- Når en tilkobling gjøres ved bruk av en MHL-HDMI-konverteringsadapter, er det ikke sikkert det vil være mulig å lade eller kontrollere enheten med fjernkontrollen.

Noen enheter bruker mer strøm enn det som forsynes under avspilling av video, slik at det ikke vil være mulig å lade opp under avspilling av video eller andre operasjoner.

Koble til Trigger Out-porten (kun EH-TW6800)

Når du skal tilkoble eksterne enheter som motoriserte skjermer, kobler du en minijack stereo-kabel (3,5 mm) til Utløser ut-porten. Når den står på, sendes det et signal (12 V likestrøm) fra denne porten for å kommunisere projektorens status (På eller Av) til tilkoblede enheter som elektriske skjermer.

Når du bruker **Trigger Out**-porten, må du sette **Utløser ut**-funksjonen til **Strøm**.
☛ **Utvidet** > **Drift** > **Utløser ut** s.90



Koble til LAN-porten (kun EH-TW6800)

Koble til en nettverksruter, en hub o.l. med en 100BASE-TX- eller 10BASE-T LAN-kabel.

Du kan betjene projektoren eller kontrollere status via et nettverk fra en datamaskin eller en smartenhet.



Bruk en kategori 5 eller høyere, skjermet nettverkskabel for å forhindre feilfunksjoner.

Feste den Trådløse LAN-enheten

For å bruke den trådløse LAN-funksjonen må du koble til en trådløs LAN-enhet (ELPAP10).

Koble den Trådløse LAN-enheten til USB-porten.



Du kan bruke en av følgende metoder for å projisere via trådløst nettverk. Se nedlastingssiden for mer informasjon.

- **Projisere fire skjermer samtidig**
  Når du bruker EasyMP Multi PC Projection kan du projisere opptil fire separate skjermer fra opptil 50 datamaskiner som er koblet til nettverket.

  Last ned EasyMP Multi PC Projection fra følgende nettsted.
  http://www.epson.com
- **Projisere bilder fra en mobil enhet via et nettverk**
  Ved å installere «Epson iProjection» på en smarttelefon eller nettbrett kan du projisere data på enheten. ☛ s.80

- Når du ikke bruker den trådløse LAN-funksjonen, og den Trådløse LAN-enheten fortsatt står i, må du stille **Trådløst LAN: strøm** til **Av**. Denne kan hindre fremmede i å oppnå uautorisert tilgang. ☛ s.92
- Ved bruk av Epson iProjection eller EasyMP Network Projection i **Hurtig** bør du velge sikkerhetsinnstillinger. ☛ s.95

Ta av inngangskontaktdekselet

Inngangskontaktdekselet er festet til kontaktdelen bak på EH-TW6700W. Ta av dette dekselet når du bruker kabel ved tilkobling av en enhet.

Det er åpninger nederst på inngangskontaktdekselet slik at du kan skyve dekselet fremover og løfte det fra sporene øverst.

De utstikkende delene må føres inn i sporene øverst når du skal feste dekselet igjen.





Gjøre Klar Fjernkontrollen

Sette inn Batterier i Fjernkontrollen

Obs!

- Kontroller (+)- og (-)-merkene inni batteriholderen slik at du setter inn batteriene riktig vei.
- Du kan ikke bruke andre batterier enn alkaliske AA-batterier eller manganbatterier.

1 Fjern batteridekselet.

Skyv på batteridekselsperren samtidig som du løfter opp dekselet.



2 Skift ut de gamle batteriene med nye.

Kontroller polariteten til batteriene (+) og (-) før du setter dem inn.



3 Sett på plass batteridekselet.

Trykk ned dekselet til det klikker på plass.



Hvis fjernkontrollen bruker lang tid på å reagere eller ikke virker, skyldes dette sannsynligvis at batteriene holder på å lades ut. Skift dem ut med nye batterier når dette skjer. Ha to alkaliske AA-batterier eller manganbatterier klar til bruk.

Betjeningsrekkevidde for Fjernkontrollen

Driftsområdet for WirelessHD Transmitter varierer. ☛ s.66

Betjeningsrekkevidde (fra venstre til høyre)



Betjeningsrekkevidde (fra øverst til nederst)



Projisere Bilder

Slå på projektoren

1 Koble utstyret til projektoren.

2 Koble til med medfølgende strømledning.

3 Ta av linsedekselet.



4 Slå på tilkoblet utstyr.



5 Trykk ⏻ -knappen på fjernkontrollen eller ⏻ -knappen på kontrollpanelet for å slå på projektoren.

Fjernkontroll



Kontrollpanel



Driftsindikatoren på projektoren blinker blått når projektoren varmes opp. Når projektoren er varmet opp, lyser strømindikatoren og driftsindikatoren blått.

> Når **Direkte strøm på** er stilt til **På**, kan du starte projiseringen ved å koble strømledningen til projektoren uten å måtte trykke noen knapper. ☛ **Utvidet** - **Drift** - **Direkte strøm på** s.90

⚠ Advarsel

- Ikke se inn i linsen under projiseringen. Det kraftige lyset som sendes ut kan skade synet.
- Ikke stå foran linsen under projisering. Klær kan skades på grunn av den høye temperaturen.

> - Projektoren har en Barnesikring-funksjon som hindrer at barn kan slå på projektoren ved et uhell, samt en Driftslås-funksjon som hindrer utilsiktet bruk og liknende. ☛ **Innstillinger** - **Låsinnstilling** - **Barnesikring/Driftslås** s.87
> - Denne projektoren har en Auto-oppsett-funksjon som automatisk velger best mulig innstillinger når inngangssignalet for tilkoblet datamaskinbilde endres. ☛ **Signal** - **Auto-oppsett** s.85
> - Når du bruker projektoren ved høyder på 1500 m eller mer, setter du **Høyfjellsmodus** til **På**. ☛ **Utvidet** - **Drift** - **Høyfjellsmodus** s.90

Hvis målbildet ikke projiseres

Hvis bildet ikke projiseres, kan du endre kilden som beskrevet nedenfor.

Fjernkontroll

Trykk knappen for inngangsporten.



Kontrollpanel

Trykk Home -knappen, og velg deretter målinngangsenhet på skjermen som vises.



Bruke Hjem-skjermen

På Hjem-skjermen kan du enkelt velge en bildekilde og få tilgang til nyttige funksjoner.

Trykk Home -knappen på fjernkontrollen eller Home -knappen på kontrollpanelet for å vise Hjem-skjermen.

Hjem-skjermen vises automatisk når projektoren slås på under følgende forhold.

- **Autom. vis hjem-skjerm** er satt til **På**. ☛ **Utvidet** - **Hjem-skjerm** - **Autom. vis hjem-skjerm** s.90
- Det er ingen signaler fra kilder.



1	Velger kilden du vil projisere.
2	Viser QR-koden og kobler trådløst til en smarttelefon eller et nettbrett. ☛ s.80
3	Viser Konfigurasjon-menyen. ☛ s.83
4	Utfører menyalternativer tilordnet til **Hjem-skjerm** i **Utvidet**-menyen. ☛ **Utvidet** - **Hjem-skjerm** s.90
5	Stiller inn 3D-funksjonen. ☛ **Video** - **3D Oppsett** s.85
6	Velger **Fargemodus**. ☛ s.37

Hjem-skjermen forsvinner etter 10 minutter uten aktivitet.

Slå av

1 Slå av tilkoblet utstyr.

2 Trykk ⏻ på fjernkontrollen eller kontrollpanelet.

Fjernkontroll



Kontrollpanel



Det vises en bekreftelsesmelding.

3 Trykk ⏻ igjen.

```
Strøm av?

  Ja  :  Trykk knappen ⏻
  Nei :  Trykk en annen knapp
```

Driftsindikatoren blinker, og projektoren begynner å kjøle seg ned.

Når **Ventebekreftelse** er stilt til **Av**, kan du slå av projektoren ved å trykke knappen på fjernkontrollen én gang. ☛ **Utvidet** - **Display** - **Ventebekreftelse** s.90

4 Vent til avkjølingen er fullført.

Når nedkjølingen er fullført, slutter driftsindikatoren å blinke.

5 Koble fra strømledningen.

- Hvis strømledningen er tilkoblet, brukes det litt strøm selv om ingen operasjoner utføres.
- Du må vente en liten stund før du kobler strømledningen til igjen.

6 Sett på linsedekselet.



Justere det projiserte bildet

Siden bilder er ustabile rett etter at projektoren er slått på, anbefaler vi at du venter 30 minutter eller mer etter påbegynt projisering av bilder før du foretar innstillinger av fokus eller linseforskyvning.

Vise Prøvemønsteret

Når du justerer zoom/fokus eller projiseringsplassering rett etter at du har satt opp projektoren, kan du vise et prøvemønster i stedet for å koble til videoutstyr.

Trykk Pattern på fjernkontrollen for å vise prøvemønsteret. Standarden for horisontale linjer på toppen og bunnen bruker 2,40:1 CinemaScope.





Når du velger Fargeisolering mens du projiserer bilder, projiseres kun fargen valgt fra R (rød), G (grønn), eller B (blå). (Gjelder kunEH-TW6800)

Trykk Pattern igjen for å avslutte visning av prøvemønsteret.

Justere fokuset

Drei på fokuseringsringen for å justere fokuset.



Justere projiseringsstørrelse (justere zoom)

Ta tak i håndtaket og vri zoomringen for å justere størrelsen til det projiserte bildet.



Justere Projektorens Skråstilling

Hvis det projiserte bildet har horisontal helling (venstre og høyre side på det projiserte bildet står i forskjellige høyder) når projektoren settes på et bord, justerer du den fremre foten slik at begge sidene står likt.



Justere plasseringen til bildet (Linseforskyvning)

Hvis projektoren ikke kan monteres rett foran skjermen, kan du justere bildets posisjon ved hjelp av linseforskyvning.

Drei på innstillingsskive for vertikal og horisontal linseforskyvning på projektoren for å justere plasseringen til bildet. Du finner midten av området for linseforskyvning ved å dreie på skiven til du hører et klikk.



Obs!

- Når vertikal linseforskyvning skal brukes til å justere bildets posisjon, justerer du bildet ved å flytte det oppover før du avslutter justeringen. Hvis du flytter bildet nedover før du avslutter justeringen, kan bildet få en litt lavere posisjon.
- Ikke fortsett å vri innstillingsskivene for linseforskyvning hvis det ikke er noen effekt. Når det projiserte bildet er posisjonert helt inntil kanten, kan bildekvaliteten forringes hvis du fortsetter å vri på skiven.

- Du oppnår de skarpeste bildene når begge innstillingsskivene, både for vertikal og horisontal linseforskyvning, er sentrert.
- Når du justerer projiseringsposisjon med linseforskyvning, anbefales det at du monterer projektoren parallelt med skjermen.

Du kan flytte bildet innenfor følgende område.



1 Linsens midtpunkt

2 Bilde med linseforskyvning sentrert

Forsiktig

Når du skal transportere projektoren, setter du linsen til midten. Hvis projektoren transporteres når linsen ikke er i midten, kan mekanismen for linseskift bli skadet. Du må også feste beskyttelsesputen som var påsatt da du kjøpte projektoren.

Når du ikke kan foreta justeringer ved hjelp av linseforskyvning, bruker du Keystone til å korrigere forvrengning. ☛ s.33

Korrigering av Keystoneforvridning

Hvis du plasserer projektoren vinklet i forhold til skjermen, eller vipper den opp eller ned, eller ut til siden, må du kanskje korrigere forvrengning i bildet.

Du kan korrigere manuelt på en av to måter.

- Korriger horisontal og vertikal retning manuelt ☛ s.34
- Korriger hjørnene til det projiserte bildet individuelt ☛ s.34

Før korrigering av keystone-forvrengning bør du rotere innstillingsskiven for linseforskyvning for å justere linseposisjonen som vist nedenfor:
- Horisontal posisjon for objektiv: Midtre
- Vertikal posisjon for objektiv: Øvre kant

Korrigering ved bruk av Keystone-knappen

Du kan bruke knappene (eller) på kontrollpanelet til å korrigere keystoneforvrengning.

Trykk på knappene for å vise målene L-Keystone/V-keystone.

Når målene vises, trykker du for å foreta vertikal korrigering og (eller) for å foreta horisontal korrigering.



Når den øverste eller nederste delen er for bred



Når venstre eller høyre side er for bred



- Hvis du korrigerer keystoneforvridning, kan den projiserte bildestørrelsen reduseres. Øk projiseringsavstanden slik at det projiserte bildet tilpasses skjermstørrelsen.
- Du kan også stille V/L-keystone på Konfigurasjonsmenyen. ☛ **Innstillinger** - **Keystone** - **H/V-Keystone** s.87
- Du kan utføre effektive korrigeringer innenfor en projiseringsvinkel på 30° i en hvilken som helst retning.
- Du kan justere volumet ved å trykke når målene L-Keystone/V-keystone ikke vises. (EH-TW6700W/EH-TW6700) ☛ s.35

Korrigere med Quick Corner

Du kan bruke projektorens Quick Corner-innstillingen til å korrigere formen og størrelsen på bilder som ikke er jevne firkanter.

1 Trykk Menu for å vise menyene i følgende rekkefølge: **Innstillinger** - **Keystone**.

Fjernkontroll



Kontrollpanel



2 Bruk ▲ ▼ til å velge **Quick Corner**, og trykk deretter Enter. Trykk Enter igjen hvis nødvendig.

Skjermen for å velge område vises.

3 Bruk ▲ ▼ ◀ ▶ -knappene til å velge det hjørnet av bildet som du vil justere. Deretter trykker du Enter -knappen.



For å tilbakestille Quick Corner-korrigering holder du nede Esc -knappen i omtrent to sekunder mens områdevalg-skjermen vises, så velger du **Ja**.

4 Trykk ▲ ▼ ◀ ▶ -knappene for å justere bildeform som nødvendig. Trykk Enter -knappen for å gå tilbake til skjermen for å velge område.

Hvis du ser denne skjermen, kan du ikke justere formen videre i retningen vist av den grå trekanten.

5 Gjenta trinn 3 og 4 etter behov for å justere de andre hjørnene.

6 Når du er ferdig, trykker du Esc .

Når du har bruke Quick Corner, er **Keystone**-innstillingen satt til **Quick Corner** i projektorens **Innstillinger**-meny. Når du trykker en av ⏢ ⏢ -knappene på kontrollpanelet, vises skjermen for å velge område.

Justerer Volumet

Du kan kontrollere lydstyrken ved hjelp av Volume − Volume + på fjernkontrollen eller 🔈 🔊 på kontrollpanelet (kun EH-TW6700W/EH-TW6700).

Fjernkontroll



Kontrollpanel



- Du kan også justere volumet på Konfigurasjonsmenyen. ☛ **Innstillinger** - **Lyd** - **Volum** s.87
- Når et AV-system er koblet til projektoren, og du ønsker å justere volumet for AV-systemet, setter du **HDMI-kobling** til **På** og **Audio ut-enhet** til **AV-system**. ☛ **Innstillinger** - **HDMI-kobling** s.87
- Du kan ikke justere volumet på Bluetooth-lydenheter fra projektoren.

Forsiktig

Ikke begynn med høyt volum.
Veldig høyt volum som kommer brått kan forårsake hørselsskade. Senk alltid volumet før du slår av, slik at du kan slå på strømmen og gradvis øke volumet.

Skjule bildet og dempe lyden midlertidig (A/V av)

Trykk A/V Mute for å vise eller skjule bildet. Lyden blir også dempet eller spilt av.



- For filmer spilles bilde og lyd fortsatt av selv under A/V demp. Du kan ikke fortsette fra punktet at du dempet video og lyd med A/V Mute -knappen.
- Trykk på Mute for å dempe eller bare spille av lyd.
- Når et du mottar lyd fra et AV-system og vil justere lydstyrken for AV-systemet, setter du **HDMI-kobling** til **På** og **Audio ut-enhet** til **AV-system**. ☛ **Innstillinger** - **HDMI-kobling** s.87

Justere Bildet

Velge Projiseringskvalitet (Fargemodus)

Du kan oppnå optimal bildekvalitet i forhold til omgivelsene når du projiserer. Lysstyrken til bildet varierer avhengig av valgt modus.

1 Trykk [Color Mode].



- Du kan foreta innstillinger på Konfigurasjons menyen. ☛ **Bilde** - **Fargemodus** s.84
- Hvis du trykker på [Home], kan du også velge innstillinger fra Hjem-skjermen. ☛ s.29

2 Velg **Fargemodus**.

Bruk ▲ ▼ til å velge en modus, og trykk deretter Enter for å bekrefte valget.

Alternativer når du projiserer 2D-bilder

Modus	Bruksområde
Automatisk *	Stiller fargemodus automatisk i henhold til omgivelsene.
Dynamisk	Dette er lyseste modus. Best for prioritering av lysstyrke.
Lys kino	Best for å projisere levende bilder.
Naturlig	Best for trofast gjengivelse av fargene i kildebildet. Vi anbefaler at du velger denne modusen når du justerer farger. ☛ s.43
Kino	Best for å se innhold som filmer.

* Dette kan kun angis når **Projisering** er stilt til **Foran**. ☛ s.90

Alternativer når du projiserer 3D-bilder

Modus	Bruksområde
3D Dynamisk	Et dedikert 3D-modus som er best for prioritering av lysstyrke.
3D Kino	Et dedikert 3D-modus som er best for innhold som filmer.

Veksle Skjermbildet Mellom Full Og Zoom (Bildeforhold)

Du kan endre inngangssignalets type, bredde/høyde-forhold og oppløsning slik at det samsvarer med **Bildeforhold** for det projiserte bildet.

De tilgjengelige innstillingene varierer avhengig av bildesignalet som projiseres.

Husk at hvis du bruker projektorens funksjon for bredde/høyde-forhold til å forminske, forstørre eller dele det projiserte bildet til kommersielle formål eller offentlig visning, kan dette være brudd på rettighetene til innehaveren av opphavsretten til bildet i henhold til lover om opphavsrett.

1 Trykk Aspect .



Du kan foreta innstillinger på Konfigurasjons menyen.
☛ **Signal - Bildeforhold** s.85

2 Bruk ▲ ▼ til å velge navnet på innstillingen, og trykk deretter Enter for å bekrefte valget.



Du kan ikke endre **Bildeforhold** avhengig av inngangssignalet.

Velger du **Automatisk**, vil det optimale bildeforholdet vanligvis bli brukt til å vise inngangssignalet. Endre innstillingen hvis du vil bruke et annet bildeforhold.

Tabellen nedenfor viser bildet projisert på en 16:9-skjerm.

Inngangsbilde	Navn på innstilling		
	Normal	Full	Zoom
4:3-bilder			
16:9-bilder		Full og Zoom kan ikke velges under projisering av 16:9-bilder.	
Bilder som er tatt med Squeeze-modus ("Press sammen")			
Letterbox-bilder*			

Inngangsbilde	Navn på innstilling		
	Normal	Full	Zoom
Merknader	Samsvarer med den loddrette størrelsen på projiseringspanelet. Bredde/høyde-forholdet varierer avhengig av inngangsbildet.	Bruker hele projiseringspanelet. Bredde/høyde-forholdet varierer avhengig av inngangsoppløsningen.	Beholder bredde/høyde-forholdet til inngangssignalet, og samsvarer med den vannrette størrelsen på projiseringspanelet. Bildet kan være beskåret øverst og nederst.

* Letterbox-bildet i denne beskrivelsen er et 4:3-bilde som er vist i 16:9, med svarte kanter øverst og nederst til teksting. Kantene øverst og nederst på skjermbildet brukes til teksting.

Med EH-TW6800 kan du også stille inn **Anamorf widescr.** og **Horis. strukket**.

Angi **Anamorf widescr.**, og fest en vanlig anamorf linse hvis du vil vise DVD, Blu-ray og slikt av bilder som er tatt med CinemaScope-format.

Horis. strukket strekker det horisontale bildeforholdet til inngangssignalet. Dermed kan du projisere over hele skjermbredden når du bruker vanlige anamorfe linser.

- Hvis **Anamorf widescr.** er valgt når **Overskanning** er angitt, kan bildet bli beskåret. Still **Overskanning** til **Av**. ☛ **Signal** - **Overskanning** s.85
- Kun 1080p/24 Hz/rammepakking-signaler støttes når det projiseres 3D-bilder i **Anamorf widescr.**

Justere Skarphet

Du kan gjøre bildet klarere.

Følgende viser innstillingselementene og -prosedyrene.

Standard	Forbedrer linjene for det projiserte bildet. Når du justerer **Standard**, blir justeringsverdiene for **Forb. av tynne linj.** og **Forb. av tykke linj.** også justert samtidig.
Forb. av tynne linj.	Detaljer som hår og mønstre på klær gjøres tydeligere.
Forb. av tykke linj.	Grovere områder som konturene til personer eller selve bakgrunnen forbedres, slik at bildet i sin helhet blir tydeligere.

1 Trykk Menu.



Konfigurasjons menyen vises.

2 Velg **Bilde** - **Skarphet**.

Justeringsskjermbildet **Skarphet** vises.

3 Bruk ▲ ▼ til å velge element, og bruk deretter ◀ ▶ til å foreta justeringer.

Bildet blir skarpere når glidebryteren flyttes mot høyre (positiv), og dusere når den flyttes mot venstre (negativ).

Trykk Default for å tilbakestille justeringene til standardverdiene.

4 Trykk Menu for å avslutte menyen.

Justere bildeoppløsning (Bildeforbedring)

Du kan justere oppløsningen på bildet med Bildeforbedring.

Følgende innhold kan justeres.

Forhåndsinnst. bildem.	Velg innstillingene valgt på forhånd som innstillinger for **Støyreduksjon**, **MPEG-støyreduksjon**, **Super-resolution** og **Detaljforbedring**.
Støyreduksjon	(Kan kun angis når **Bildebehandling** er stilt til **God**.) Glatter ut ujevne bilder.
MPEG-støyreduksjon	(Kan kun angis når **Bildebehandling** er stilt til **God**.) Du kan redusere prikk- og blokkstøy som oppstår i skisser ved projisering av MPEG-filmer.
Super-resolution	Finlinjejustering: Forbedrer kontrasten og konturene i kompliserte bilder. Mykfokus detalj: Forbedrer kontrasten og linjer for glatte bakgrunner.
Detaljforbedring	Forbedrer kontrasten i bildet for å skape en mer uttrykt følelse av tekstur og materialer. Avhengig av bildet kan en utheving være merkbar i overgangen mellom farger. Hvis dette plager deg, kan du angi en lavere verdi. For EH-TW6800 kan du angi **Styrke** og **Rekkevidde**. **Styrke**: Jo større verdien er, jo sterkere blir kontrasten. **Rekkevidde**: Jo større verdien er, jo bredere blir området for detaljforbedring.

1 Trykk Image Enh.



Du kan foreta innstillinger på Konfigurasjons menyen. ☛ **Bilde - Bildeforbedring** s.84

2 Bruk ▲ ▼ til å velge elementet du vil justere, og trykk deretter Enter for å bekrefte valget.



3 Bruk ◀▶ til å foreta justeringer.

Trykk Esc hvis du vil justere et annet element.

Trykk Default for å tilbakestille justeringene til standardverdiene.



4 Trykk Image Enh for å avslutte menyen.

Stille inn Automatisk iris

Ved å automatisk stille inn luminansen i henhold til bildet som vises kan du få dype og rike bilder.

Du kan velge bildejusteringen for luminans for endringer i lysstyrke i det viste bildet fra **Normal** til **Høy hastighet**.

Trykk Menu -knappen for å vise menyene i følgende rekkefølge.
Bilde - **Automatisk iris**

Bruk ▲ ▼ til å velge element, og trykk deretter Enter for å bekrefte valget.

> På enkelte bilder kan du høre funksjonen for Automatisk iris, men dette er ikke en feil.

Stille inn Interpoler. av ramme

Du kan spille av raskt bevegelige bilder på en jevnere måte ved å automatisk generere bilder til å ligge mellom de opprinnelige bildene.

Interpoler. av ramme er tilgjengelig under følgende forhold.

- Når **Bildebehandling** er satt til **God**. ☛ **Signal** - **Avansert** - **Bildebehandling** s.85
- Når kilden er HDMI1, HDMI2 eller WirelessHD).
- Ved mottak av 2D-signaler eller 3D-signaler (1080p 24 Hz). ☛ s.124

1 Trykk Frame Int .



> Du kan foreta innstillinger på Konfigurasjons menyen. ☛ **Bilde** - **Interpoler. av ramme** s.84

2 Bruk ▲ ▼ til å velge element, og trykk deretter Enter for å bekrefte valget.



Stille hastighet for Bildebehandling

Øker svarhastigheten for bilder som projiseres ved høy hastighet, slik som spill.

Denne er bare tilgjengelig ved mottak av et progressivt signal fra HDMI1- eller HDMI2-portene eller fra WirelessHD.

Trykk Fine/Fast for å veksle mellom **God** og **Rask**.



- Du kan foreta innstillinger på Konfigurasjons menyen. ☛ **Signal** - **Avansert** - **Bildebehandling** s.85
- Denne støtter ikke 3D-bilder.
- Når **Bildebehandling** er satt til **Rask**, er **Støyreduksjon**, **MPEG-støyreduksjon** og **2D-til-3D-konv.** satt til Av.

Justere fargen

Justere Fargetemp.

Du kan justere bildets generelle nyanse. Foreta justeringer hvis bildet er litt for blått, rødt og så videre.

Trykk Menu -knappen for å vise menyene i følgende rekkefølge.
Bilde - **Fargetemp.** - **Fargetemp.**



Bruk ◀ ▶ til å foreta justeringer.
Blå nyanser forsterkes når verdien økes, og røde nyanser forsterkes når verdien reduseres.

Trykk Default for å tilbakestille justeringene til standardverdiene.

Justere RGB (forskyvning og forsterkning)

Du kan justere lysstyrken til mørke områder (forskyvning) og lyse områder (forsterkning) for R (rød), G (grønn) og B (blå).

Trykk Menu -knappen for å vise menyene i følgende rekkefølge.
Bilde - **Fargetemp.** - **Egendefinert**



Bruk ▲ ▼ til å velge element, og bruk deretter ◀ ▶ til å foreta justeringer. Bildet blir lysere når glidebryteren flyttes mot høyre (positiv), og mørkere når den flyttes mot venstre (negativ).

Forskyvning	Når bildet gjøres lysere, blir skygger i de mørkere områdene uttrykt mer livlig. Når bildet gjøres mørkere, virker bildet fyldigere, men det er vanskelig å skjelne skygger i de mørkere områdene.
Gevinst	Når bildet gjøres lysere, blir de lyse områdene hvitere og skyggene utjevnes. Når bildet gjøres mørkere, blir skygger i de lyse områdene uttrykt mer livlig.

Trykk Default for å tilbakestille justeringene til standardverdiene.

Justere Nyanse, Metning og Klarhet

Du kan justere nyansen, metningen og klarheten til hver av fargene R (rød), G (grønn), B (blå), C (cyan), M (magenta) og Y (gul).

Nyanse	Justerer den overordnede fargen til bildet til å være blå, grønn eller rød.
Metning	Justerer den overordnede livaktigheten i bildet.
Klarhet	Justerer den overordnede fargeklarheten i bildet.

1 Trykk RGBCMY .



Du kan foreta innstillinger på Konfigurasjons menyen. ☛ **Bilde - Avansert - RGBCMY** s.84

2 Bruk ▲ ▼ til å velge fargen du vil justere, og trykk deretter Enter for å bekrefte valget.



3 Bruk ▲ ▼ til å velge **Nyanse**, **Metning** eller **Klarhet**.

4 Bruk ◀ ▶ til å foreta justeringer.



Trykk Esc hvis du vil justere en annen farge.

Trykk Default for å tilbakestille justeringene til standardverdiene.

5 Trykk RGBCMY for å avslutte menyen.

Justere Gamma

Du kan justere små fargeforskjeller som kan oppstå hvis enheten brukes når bildet vises.

Du kan stille inn på en av tre måter.

- Velg og juster korrigeringsverdien
- Juster mens bildet vises
- Juster med justeringsgrafen for gamma

Når et 3D-signal eller HDR-signal mottas, kan du ikke velge **Juster den fra bildet**.

Velg og juster korrigeringsverdien

1 Trykk Menu -knappen for å vise menyene i følgende rekkefølge.
Bilde - **Avansert** - **Gamma**

2 Bruk ▲ ▼ -knappene til å velge korrigeringsverdi, og trykk Enter -knappen for å bekrefte valget.



Jo større verdi, desto lysere blir de mørke områdene på bildet, men lyse områder kan få feil farge. Den øvre delen av justeringsgrafen for gamma blir avrundet. Jo mindre verdi, desto mørkere blir de lyse delene av bildet. Den nedre delen av justeringsgrafen for gamma blir avrundet.

- Den vannrette aksen for justeringsgrafen viser nivået til inngangssignalet, mens den loddrette aksen viser nivået til utgangssignalet.
- Trykk **Tilbakestill** for å tilbakestille justeringene til standardverdiene.

Juster mens bildet vises

Velg et punkt på bildet der du vil justere lysstyrken og juster bare den valgte tonen.

1 Trykk Menu -knappen for å vise menyene i følgende rekkefølge.
Bilde - **Avansert** - **Gamma** - **Egendefinert** - **Juster den fra bildet**

2 Flytt markøren på det projiserte bildet til den delen der du vil endre lysstyrken, og trykk deretter på Enter -knappen.



3 Bruk ▲ ▼ ◀ ▶ for å justere, og trykk deretter Enter for å bekrefte valget.



4 Når du ser meldingen **Vil du justere innstillingen ytterligere?**, velger du **Ja** eller **Nei**.

Hvis du vil justere en annen plassering, velg **Ja** og gjentar prosedyren fra trinn 2.

Juster med justeringsgrafen for gamma

Velg et tonepunkt på grafen og juster.

1 Trykk Menu -knappen for å vise menyene i følgende rekkefølge.
Bilde - **Avansert** - **Gamma** - **Egendefinert** - **Juster den fra grafen**

2 Bruk ◀ ▶ til å velge tonen du vil justere ved hjelp av grafen.



3 Bruk ▲ ▼ til å justere lysstyrken, og trykk deretter Enter for å bekrefte valget.



Vise bilde med lagret bildekvalitet (Minne-funksjon)

Lagre et Minne

Ved å bruke minnefunksjonen kan du registrere innstillinger for **Bilde** fra Konfigurasjon-menyen og hente disse ved behov.

1 Velg innstillingene eller justeringene du vil lagre.

2 Trykk Memory .



3 Bruk ▲ ▼ til å velge **Lagre minne**, og trykk deretter Enter for å bekrefte valget.

4 Bruk ▲ ▼ til å velge navnet på minnet som skal lagres, og trykk deretter Enter for å bekrefte valget.



Gjeldende projektorinnstillinger lagres i minnet.

Hvis merket til venstre på minnenavnet har blitt blågrønt, betyr det at minnet allerede er registrert. Når du velger et registrert minne, vises det en melding der du blir bedt om å bekrefte at du vil overskrive minnet. Velger du **Ja**, slettes det forrige innholdet og gjeldende innstillinger blir lagret.

Laste, slette og endre navn på en lagret minne

Du kan legge til, slette og endre navn på lagrede minner.

Trykk Memory -knappen, og velg deretter målfunksjonen på skjermen som vises.

Funksjon	Beskrivelse
Hent fra minne	Henter inn lagret minne. Når du velger et minne og trykker på Enter -knappen, vil innstillingene som er brukt på det aktuelle bildet, bli erstattet med innstillingene fra minnet.
Slett minne	Sletter det registrerte minnet. Når du velger minnenavn og trykker på Enter -knappen, vises det en melding. Velg **Ja**, og trykk deretter på Enter -knappen for å slette valgt minne.
Nytt navn på minne	Endrer minnenavnet. Velg minnenavnet du vil endre, og trykk deretter på Enter -knappen. Angi minnenavnet med skjermtastaturet. ☛ s.93 Når du er ferdig, beveger du markøren over **Finish** og trykker på Enter -knappen.

Oppleve 3D-bilder

Klargjøre visning av 3D-bilder

Kontroller følgende før du ser 3D-bilder.

- Når kilden er HDMI1, HDMI2 eller WirelessHD (kun EH-TW6700W).
- Sett **3D Display** til **Automatisk** eller **3D**.
  Når **2D** er satt, trykker du 2D/3D på fjernkontrollen og bytter til **Automatisk** eller **3D**. ☛ **Signal** - **3D Oppsett** - **3D Display** s.85
- Parkoble 3D-briller. ☛ s.50

Denne projektoren støtter følgende 3D-format.

- Rammepakking
- Side ved side
- Lagvis

Hvis 3D-bildet ikke kan vises

Projektoren projiserer automatisk et 3D-bilde når den oppdager et 3D-format.

Noen 3D TV-sendinger inneholder muligens ikke 3D-formatsignaler. Hvis dette skjer, følger du trinnene nedenfor for å stille inn 3D-format.

1 Trykk 2D/3D for å sette **3D Display** til **3D**.

2D/3D -knappen veksler **3D Display** mellom **Automatisk**, **3D** og **2D**.



2 Trykk 3D Format for å stille inn 3D-formatet på AV-enheten.



- Hvis du bruker en enhet eller kabel som ikke støtter 3D-bilder, kan ikke 3D-projisering utføres.
- For detaljer om 3D-formatinnstillinger på AV-enheten kan du se i dokumentasjonen som fulgte med AV-enheten.
- Dersom 3D-formatet ikke er riktig stilt inn, vil ikke bildet projiseres riktig, slik vist nedenfor.




- Hvis et 3D-bilde ikke projiseres på riktig måte selv når et 3D-format er stilt inn, kan synkroniseringstiden for 3D-brillene være snudd. Snu om på synkroniseringstiden med **Speilv. 3D-briller**. ☛ **Signal** - **3D Oppsett** - **Speilv. 3D-briller** s.85
- 3D-bilder oppfattes forskjellig fra person til person.
- Når du begynner å projisere et 3D-bilde, vises også en advarsel om visning av 3D-bilder. Du kan slå av denne advarselen ved å stille **Melding om 3D-visn.** til **Av**. ☛ **Signal** - **3D Oppsett** - **Melding om 3D-visn.** s.85
- Følgende funksjoner på Konfigurasjons menyen kan ikke endres under 3D-projisering.
  Bildeforhold (satt til Normal*) Støyreduksjon (satt til Av) Overskanning (satt til Av) Super-resolution, Bildebehandling, Avansert - Skarphet, Bilde-i-bilde

  * På EH-TW6800 kan du velge **Normal** eller **Anamorf widescr.**
- 3D-bilder kan vises ulikt, avhengig av temperaturen i rommet og hvor lenge lampen har vært på. La være å bruke projektoren hvis bildet ikke projiseres normalt.

Bruke 3D-briller

Bruk medfølgende 3D-briller eller tilleggsutstyret (ELPGS03) til å se på 3D-bilder. ☛ s.123

3D-brillene leveres med beskyttelsesmerker. Fjern beskyttelsesmerkene før bruk.

Lade 3D-brillene

Følgende lademetoder er tilgjengelige, avhengig av hvilken modell av 3D-briller som brukes.

Hvis du har en WirelessHD Transmitter, kan du bruke den til å lade brillene.

Har du ikke en WirelessHD Transmitter, kan du lade ved hjelp av en USB-ladeadapter (ELPAC01).

Lade med WirelessHD Transmitter

Bruk USB-kabelen til å koble 3D-brillene til WirelessHD Transmitter.



Når en kabel er koblet til HDMI4-porten, kan ikke WirelessHD Transmitter lade 3D-briller.

Lade med USB-ladeadapter

Bruk USB-ladekabelen til å koble 3D-brillene til USB-ladeadapteren, og koble deretter USB-ladeadapteren til en stikkontakt.



- Du kan kun bruke denne til å lade 3D-brillene ELPGS03.
- Kontroller at du bruker den medfølgende USB-kabelen for 3D-brillene.
- Du kan bruke brillene i ca. tre timer etter du har ladet i bare tre minutter. En full lading tar 50 minutter, og brillene kan da brukes i ca. 40 timer.
- Du kan også lade ved å koble 3D-brillene til projektoren. Når du skal bruke projektoren til å lade 3D-brillene, kobler du USB-ladekabelen til projektoren USB-port. (Bare når projektoren er på.)

Obs!

- Koble kun til en stikkontakt som bruker samme spenning som vises på adapteren.
- Vær oppmerksom på følgende ved håndtering av USB-kabelen.
  - Du må ikke bøye, vri eller dra for hardt i kabelen.
  - Du må ikke modifisere kabelen.
  - Du må ikke utføre kabling nær et elektrisk varmeapparat.
  - Du må ikke bruke kabelen hvis den er skadet.

Paring av 3D-briller

Hvis du vil se 3D-bilder, må du først parkoble 3D-brillene med projektoren.

Trykk [Pairing]-knappen på 3D-brillene en stund for å starte paringen. Se i Brukerhåndbok for 3D-brillene hvis du vil ha mer informasjon.

- Når du bruker 3D-brillene for første gang, vil parkoblingen utføres når 3D-brillene er slått på. Du trenger ikke foreta paring hvis 3D-bilder allerede vises riktig.
- Når paringen er utført, kan du vise 3D-bilder neste gang enhetene slås på.
- Du kan foreta paring innenfor et område på tre meter fra projektoren. Mens paringen utføres, må du være innenfor et område på tre meter fra projektoren. Hvis du ikke er det, mislykkes paringen.
- Hvis synkronisering ikke kan utføres innen 30 sekunder, avbrytes paringen automatisk. Når paringen er avbrutt, kan ikke 3D-bilder vises fordi paringen mislykkes.

Ha på seg 3D-briller

1 Slå på 3D-brillene ved å stille [Power]-bryteren til On.

Indikatoren lyser i noen sekunder før den slukkes.



2 Ta på deg 3D-brillene, og nyt fremvisningen.

- Når du er ferdig med å bruke 3D-brillene, slår du dem av ved å stille [Power]-bryteren til Off.
- Hvis 3D-brillene ikke brukes på minst 30 sekunder, slås de av automatisk. Vil du slå på 3D-brillene igjen, stiller du [Power]-bryteren til Off og deretter tilbake til On.

Lese indikatoren på 3D-brillene

Du kan kontrollere statusen til 3D-brillene ved å se om indikatoren lyser eller blinker.



Indikatorer	Status
Blinker rødt raskt to ganger – gjentas 5 ganger	Svakt batteri
Lyser rødt	Lading
Lyser grønt	Opplading fullført
Blinker grønt og rødt etter tur	Paring
Lyser grønt i 10 sekunder før den slår seg av	Strøm på eller paring vellykket

Konvertere 2D-bilder til 3D

Du kan konvertere 2D-bilder fra HDMI1, HDMI2 eller WirelessHD (kun EH-TW6700W).

1 Trykk 2D/3D for å sette **3D Display** til **Automatisk**.

2D/3D -knappen veksler **3D Display** mellom **Automatisk**, **3D** og **2D**.



2 Trykk Menu for å vise menyene i følgende rekkefølge: **Signal** - **3D Oppsett**.

3 Velg **2D-til-3D-konv.**, og trykk deretter Enter for å bekrefte valget.



4 Velg styrken på 3D-effekten, og trykk deretter Enter for å bekrefte valget.



Hvis **Bildebehandling** er stilt til **Rask**, kan **2D-til-3D-konv.** ikke justeres. ☛ **Signal** - **Avansert** - **Bildebehandling** s.85

Advarsler Når du Ser på 3D-bilder

Husk på disse viktige punktene når du ser på 3D-bilder.

Advarsel

Demontere eller Bygge om

- Du må ikke demontere eller bygge om 3D-brillene.
  Dette kan forårsake brann eller at bildene vises på en unormal måte slik at du vil føle deg uvel.

Oppbevaringssteder

- 3D-brillene og medfølgende deler må oppbevares utilgjengelig for barn.
  De kan svelges ved et uhell. Kontakt straks lege hvis noe svelges ved et uhell.

Oppvarming

- Ikke plasser 3D-brillene over åpen ild, varmekilde eller ubevoktet på steder som er utsatt for høye temperaturer. Enheten har et innebygd, oppladbart lithium-batteri, så det kan forårsake brannskader eller brann hvis batteriet antenner eller eksploderer.

Lading

- Ved lading skal du koble den medfølgende Epson-spesifikke kabelen til USB-porten. Du må ikke lade med andre enheter for det kan føre til at batteriet lekker, overopphetes eller eksploderer.
- Bruk kun medfølgende ladekabel når du lader 3D-brillene. Ellers kan den overopphetes, antenne eller eksplodere.

Forsiktig

3D-briller

- Ikke trykk for hardt på eller mist 3D-brillene i gulvet.
  Hvis brilledelene knuses, kan dette forårsake personskade. Oppbevar brillene i det myke brilleetuiet.
- Vær forsiktig med kantene på innfatningen når du har på deg 3D-brillene.
  Hvis den støter mot øyet eller liknende, kan dette forårsake personskade.
- Ikke plasser fingeren på noen av de bevegelige delene (slik som hengslene) på 3D-brillene.
  Ellers kan det oppstå personskade.

Forsiktig

Ha på seg 3D-briller

- Sørg for at du har på deg 3D-brillene riktig.
  Ikke bruk 3D-brillene opp ned.
  Hvis bildet ikke vises riktig til høyre og venstre øye, kan dette få deg til å føle deg uvel.
- Bruk kun brillene når du ser på 3D-bilder.
- 3D-bilder oppfattes forskjellig fra person til person. Ikke bruk 3D-funksjonen hvis dette oppleves underlig eller du ikke kan se i 3D.
  Du kan bli uvel hvis du fortsetter å se på 3D-bildene.
- Ta straks av deg 3D-brillene hvis det virker som det er noe unormalt ved dem eller det oppstår en feil.
  Fortsetter du å ha på deg 3D-brillene, kan dette forårsake personskade eller at du blir uvel.
- Ta av deg 3D-brillene hvis du blir rød, det gjør vondt eller det begynner å kløe på ørene, nesen eller tinningen.
  Du kan bli uvel hvis du fortsetter å bruke 3D-brillene.
- Ta av deg 3D-brillene hvis huden føles annerledes når du har dem på deg.
  I svært sjeldne tilfeller kan lakken eller materialene som er brukt i 3D-brillene, forårsake allergiske reaksjoner.

Forsiktig

Visningstid

- Du skal alltid ta pauser jevnlig når du ser på 3D-bilder over en lengre periode.
  Det kan være anstrengende for øynene å se lenge på 3D-bilder.
  Hvor ofte og hvor lange slike pauser bør være, varierer fra person til person. Hvis du føler deg sliten eller opplever ubehag i øynene selv om du nettopp har tatt en pause, skal du ikke se videre.

Forsiktig

Se på 3D-bilder

- Hvis du føler deg sliten eller opplever ubehag i øynene når du ser på 3D-bilder, skal du ikke se videre. Du kan bli uvel hvis du fortsetter å se på 3D-bildene.
- Sørg for at du alltid bruker 3D-briller når du ser på 3D-bilder. Du må ikke prøve å se på 3D-bilder uten 3D-briller. Dette kan få deg til å føle deg uvel.
- Fjern knuselige eller skjøre gjenstander i nærheten av deg når du bruker 3D-briller. 3D-bilder kan få deg til å bevege kroppen ufrivillig slik at du kan skade personer eller gjenstander rundt deg.
- Bruk kun 3D-briller når du ser på 3D-bilder. Ikke gå rundt mens du har på deg 3D-brillene. Rommet kan virke mørkere enn det egentlig er, slik at du kan falle eller skade deg.
- Prøv å sitte mest mulig rett foran skjermen når du ser på 3D-bilder. Ser du på 3D-bilder på skrå, reduseres 3D-effekten og du kan føle deg uvel på grunn av utilsiktede fargeforandringer.
- Hvis du bruker 3D-brillene i et rom med lysstoffrør eller LED-belysning, kan dette lyset blinke eller flimre i rommet. I så fall bør du dempe belysningen til flimringen forsvinner eller slå av lyset helt når du ser på 3D-bilder. I svært sjeldne tilfeller kan denne flimringen utløse anfall hos enkelte personer eller gjøre slik at de besvimer. Hvis du begynner å føle ubehag eller blir uvel mens du ser på 3D-bilder, skal du straks slutte å se.
- Avstanden til skjermen når du ser på 3D-bilder, bør være minst tre ganger skjermens høyde. Anbefalt visningsavstand for en 80-tommers skjerm er minst 3 meter, og minimum 3,6 meter for en 100-tommers skjerm.
  Hvis du sitter eller står nærmere enn anbefalt visningsavstand, kan dette være svært anstrengende for øynene.

Forsiktig

Helsefarer

- Du skal ikke bruke 3D-briller hvis du er følsom for lys, har en hjertelidelse eller føler deg uvel. Dette kan i så fall forverre tilstanden.

Forsiktig

Anbefalt aldersgrense

- Laveste anbefalte aldersgrense for å se på 3D-bilder er seks år.
- Barn under seks år er fremdeles i utvikling, og det kan oppstår komplikasjoner hvis de ser på 3D-bilder. Kontakt lege hvis du er usikker.
- Barn som ser på 3D-bilder gjennom 3D-briller, skal alltid være i følge med en voksen. Det kan ofte være vanskelig å se om barn er slitne eller føler ubehag, som igjen kan gjøre at de plutselig føler seg uvel. Pass hele tiden på at barnet ikke blir sliten i øynene mens dere ser på.

Koble Til med WirelessHD (kun EH-TW6700W)

Installere WirelessHD Transmitter

Du kan bruke den medfølgende WirelessHD Transmitter til å motta bilde- og lyddata trådløst.

Dette er nyttig når projektoren ikke kan stilles opp i nærheten av dine AV-enheter, da du kan koble enhetene til projektoren uten bruk av kabler.

Du kan bruke WirelessHD Transmitter på følgende måter.

- Du kan tilkoble inntil fire AV-enheter samtidig, og du bytter bilde via fjernkontrollen.
- I tillegg til projektoren kan du koble flere skjermenheter, f.eks. en TV, til HDMI Out-porten og deretter skifte utgang med fjernkontrollen.
- På den måten kan andre skjermenheter, som TV-er, som er koblet til HDMI Out-porten, projisere bilder fra den tilkoblede AV-enheten selv om projektoren er slått av.
- Du kan koble til smartenheter og nettbrett som støtter MHL, og deretter projisere bilder fra den tilkoblede MHL-enheten. Du kan også betjene MHL-enheter fra projektorens fjernkontroll samt lade MHL-enheten.
- Du kan dele HDMI-signal som blir sendt til WirelessHD Transmitter inn i bilde og lyd og sende til andre enheter.
- Selv for AV-enheter som ikke støtter HDCP 2.2, kan du overføre lyd ved å koble til HDMI Out-porten på WirelessHD Transmitter.

Navn på deler for WirelessHD Transmitter

Foran



Bak



	Navn	Funksjon
1	⏻-knapp	Slår senderen på eller av. Denne har samme funksjon som [⏻] -knappen for WirelessHD Transmitter-kontrollen nederst på fjernkontrollen.
2	[Input] -knapp	Skifter til bildet fra de enkelte inngangsportene. Denne har samme funksjon som [Input] -knappen for WirelessHD Transmitter-kontrollen nederst på fjernkontrollen.
3	[WiHD/Pass] -knapp	Bytter utgangsbildet til projektoren eller enheten som koblet til via HDMI Out-porten. Denne har samme funksjon som [Output] -knappen for WirelessHD Transmitter-kontrollen nederst på fjernkontrollen.
4	Hovedstrømbryter	Slår hovedstrømmen til senderen på eller av.
5	AC-adapterport	Kobler til AC-adapteren.
6	HDMI Out-port	Kobler til skjermenheter som TV-er. Du kan bytte mellom enheter med [Output] -knappen på fjernkontrollen eller [WiHD/Pass] -knappen på WirelessHD Transmitter.
7	Optical Audio-Out-port	Kobler til lydenheter som er utstyrt med en optisk digital inngangsport for lyd.
8	HDMI Input-port	Kobler til AV-enheten du vil spille av fra. Du kan bytte inngangsbilde med Input-knappen. Enhetens HDMI4-port samsvarer med MHL-standardene. Du kan spille av innhold fra MHL-kompatible smartenheter eller nettbrett som kobles til med en MHL-kabel.
9	Ladeport for 3D-briller	Kobler til en USB-kabel for å lade 3D-brillene.
10	Setup-knapp	Dette er knappen på baksiden av WirelessHD Transmitter. Den brukes til innstilling av WirelessHD Transmitter. Siden dette allerede er satt når senderen leveres, må dette normalt ikke brukes.
11	On/Standby-indikator (blå)	Denne blinker mens WirelessHD Transmitter starter opp, og den fortsetter å lyse under drift.
12	WiHD-indikator (blå)	Indikerer kommunikasjonsstatus for WirelessHD. • Lyser ved trådløs overføring av bilder til projektoren. • Slukket ved overføring til HDMI Out-porten.
13	Link-indikator (blå)	Indikerer tilkoblingsstatusen til projektoren. • Slås på når du er koblet til projektoren. • Blinker ved søk etter projektor. • Blinker sakte når den venter ved strømsparingsstatus.
14	TV-indikator (blå)	Lyser når en skjermenhet som en TV er valgt som utgangsenhet.
15	Indikatorene HDMI1 til 4 (blå)	Indikatoren for kilden som projiseres lyser.

- Antennene er innebygd foran på projektoren og WirelessHD Transmitter. Pass på at antennene vender mot hverandre (vender mot fronten) når du setter opp enhetene.
  Du må heller ikke plassere gjenstander foran projektoren og WirelessHD Transmitter.
- Plasser WirelessHD Transmitter på et rett underlag vendt mot projektoren.
- Du kan vise signalstyrken på innstillingsmenyen **WirelessHD**. ☛ **Innstillinger** - **WirelessHD** - **Videomottak** s.87

Tilkoblingseksempel og signalflyt for WirelessHD Transmitter

- Når du viser lyd fra enheter som er koblet til Optical Audio-Out-porten eller HDMI Out-port, må du stille inn utgangslyd i **Audio ut-enhet**. ☛ s.69
- Du kan overføre bilder fra projektoren eller en skjermenhet, for eksempel en TV. Du kan bytte mellom enheter med [Output] -knappen på fjernkontrollen eller [WiHD/Pass] -knappen på WirelessHD Transmitter. ☛ s.66
- Når bilder mottas fra HDMI Input1- eller HDMI Input2-porten, hvis støy genereres av skjermer som en TV eller hvis lyden går tapt, kan du prøve å koble til HDMI Input3- eller HDMI Input4-porten.

Tilkoblingseksempel 1: Ser uten en AV-forsterker (lyd sendes ut fra Optical Audio-Out-porten)

Lyd sendes ut fra lydplanken koblet til Optical Audio-Out-porten. Bruk en vanlig optisk digital kabel for å koble til lydplanken.



- Når du kobler en enhet, slik som en høyttaler, til Optical Audio-Out-porten på WirelessHD Transmitter, må du kontrollere at **Audio ut-enhet** er stilt til **WiHD-sender (Optical)**. ☛ **Innstillinger** - **HDMI-kobling** - **Audio ut-enhet** s.87
- Du kan ikke sende lyd fra Optical Audio-Out port på grunn av begrensninger i lydstandardene*.
  - Lyd uten datatap
  - Lyd med datatap og høy båndbredde
  - Oppslukende lyd
  * Per juli 2016. Dette kan bli endret i fremtiden.

Tilkoblingseksempel 2: Se uten en AV-forsterker (lyd sendes ut fra HDMI Out-porten)

Lyd sendes ut fra lydplanken og annet som er koblet til HDMI Out-porten. I denne situasjonen kan du til og med overføre lyd fra AV-forsterkere eller lydplanker som ikke støtter HDCP 2.2.



Når du kobler en enhet, slik som en høyttaler, til HDMI Out-porten på WirelessHD Transmitter, må du kontrollere at **Audio ut-enhet** er stilt til **WiHD-sender (HDMI)**. ☛ **Innstillinger** - **HDMI-kobling** - **Audio ut-enhet** s.87

Tilkoblingseksempel 3: Vise med tilkoblet AV-forsterker

Koble til en AV-forsterker.

Lyd kommer fra AV-forsterkeren.



Tilkoblingseksempel 4: Vise med tilkoblet smartenhet

Koble en MHL-kabelen til HDMI4-porten.



Sette opp WirelessHD Transmitter

1 Plasser WirelessHD Transmitter som er koblet til projektoren, slik at de vender mot hverandre. ☛ s.55

- Antennene er innebygd foran på projektoren og WirelessHD Transmitter. Pass på at antennene vender mot hverandre (vender mot fronten) når du setter opp enhetene.
  Du må heller ikke plassere gjenstander foran projektoren og WirelessHD Transmitter.
- Plasser WirelessHD Transmitter på et rett underlag vendt mot projektoren.

2 Koble WirelessHD Transmitter til en stikkontakt med medfølgende AC-adapter.



3 Koble AV-enheten med en HDMI-kabel til Input-porten på WirelessHD Transmitter.

Du kan tilkoble inntil fire multimediespillere.



- Du kan koble en annen skjermenhet, f.eks. en TV, til HDMI Out-porten på WirelessHD Transmitter. Du kan bytte mellom utdatabilder med fjernkontrollen. ☛ s.66
- HDMI4-porten til WirelessHD Transmitter støtter MHL-inngangssignaler. Du kan spille av innhold fra MHL-kompatible smartenheter eller nettbrett som kobles til med en MHL-kabel.
- Hvis følgende melding vises når du kobler til en MHL-enhet, er enheten koblet til en annen port enn HDMI4, eller den tilkoblede enheten er ikke MHL-kompatibel.
  "Ikke signal."
- Du kan bruke funksjonen HDMI-kobling også ved bruk av WirelessHD Transmitter. ☛ s.69

Projisere Bilder

1 Start avspillingen på AV-enheten, og slå deretter på projektoren og WirelessHD Transmitter.

On/Standby-indikatoren på WirelessHD Transmitter lyser.

2 Kontroller statusen til WiHD-indikatoren på WirelessHD Transmitter.

Hvis WiHD-indikatoren lyser, går du videre til neste trinn.



Hvis indikatoren er slukket, trykker du Output -knapen på fjernkontrollen eller WiHD/Pass -knappen på WirelessHD Transmitter.

Pass på at du retter fjernkontrollen mot WirelessHD Transmitter når du bruker Output på fjernkontrollen.



Fjernkontroll



WirelessHD Transmitter



3 Kontroller statusen til Link-indikatoren på WirelessHD Transmitter.

Hvis WirelessHD Transmitter er koblet til projektoren, lyser Link-indikatoren.



- Hvis indikatoren ikke slår seg på, må du sjekke at projektoren er klargjort på riktig måte og at den er slått på.
- Du kan vise signalstyrken mens bilder projiseres fra innstillingsmenyen **WirelessHD**.
  ☛ **Innstillinger** - **WirelessHD** - **Videomottak** s.87

4 Hvis projiseringen ikke starter, trykker du WirelessHD på fjernkontrollen for å bytte kilde.

Pass på at du retter fjernkontrollen mot projektoren når du bruker WirelessHD på fjernkontrollen.





Projiseringen starter.

5 Når du kobler to eller flere AV-enheter til WirelessHD Transmitter, trykker du Input for å bytte bilde. ☛ s.68

- Når du mottar trådløse HD-bilder, må **WirelessHD** være stilt til **På** på Konfigurasjonsmenyen.
  ☛ **Innstillinger** - **WirelessHD** - **WirelessHD** s.87
- Pass på at du slår av WirelessHD Transmitter hvis den ikke skal brukes på en stund.

Innstillingsmenyen WirelessHD

1 Trykk Menu.

Konfigurasjons menyen vises.

2 Velg **Innstillinger** - **WirelessHD**, og trykk deretter Enter for å bekrefte valget.

Innstillingsskjermbildet **WirelessHD** vises.

3 Foreta innstillinger for de ulike funksjonene.



Tilgjengelige funksjoner på innstillingsmenyen **WirelessHD**

Funksjon	Beskrivelse
Tilkoblet enhet	Viser tilgjengelige WirelessHD-enheter som kan tilkobles. Enhetsnavn og MAC-adresse (enhetsnummer) vises. MAC-adressen vises på merkeplaten på sokkelen.
WirelessHD	Aktiverer eller deaktiverer funksjonen for WirelessHD.
Videomottak	Viser mottak for det projiserte bildet.
Tilbakestill	Tilbakestiller innstillinger for **WirelessHD** til standardinnstillingene.

Selv når WirelessHD Transmitter og projektoren er koblet til, vises 0% som **Videomottak** hvis det ikke mates inn noe bildesignal. Kontroller kommunikasjonsstatusen ved å se Link-indikatoren.
☛ s.55

Overføringsområde for WirelessHD

Nedenfor vises overføringsområdet for kommunikasjon med WirelessHD. Pass på at du plasserer WirelessHD Transmitter slik at den vender mot projektoren.

Vannrett



Loddrett retning (hengende fra taket)



Loddrett retning (plassert på et bord eller liknende)



- Det trådløse overføringsområdet varierer avhengig av plasseringen og av materialene som er brukt i møbler og vegger i rommet. Oppgitte verdier er kun til referanse.
- Projektoren kan ikke kommunisere gjennom vegger.
- Antennene er innebygd foran på projektoren og WirelessHD Transmitter. Pass på at antennene vender mot hverandre (vender mot fronten) når du setter opp enhetene.
  Du må heller ikke plassere gjenstander foran projektoren og WirelessHD Transmitter.
- Ikke plasser senderen på en metallhylle. Metallet kan gjøre signalet ustabilt. Plasser den på en hylle laget av tre eller lignende.
- Når du kontrollerer operasjoner, skal du plassere projektoren og WirelessHD Transmitter i nærheten av hverandre og sørge for at ingen andre projektorer befinner seg i nærheten.
- Avhengig av mottaksstyrken kan bildets fargeinformasjon forkastes automatisk for å unngå avbrudd og opprettholde en stabil tilkobling. Du kan unngå redusert bildekvalitet ved å justere plasseringen til WirelessHD Transmitter slik at **Videomottak** er så sterk som mulig.
- Mottaksfølsomheten varierer avhengig av oppløsningen til bildet som mottas.

Bruke fjernkontrollen



Navn		Funksjon
1	⏻	Slår hovedstrømmen til WirelessHD Transmitter på eller av.

Navn		Funksjon
2	Output	Flytter utgangsbildet mellom en skjermenhet, slik som en TV, som er koblet til HDMI Out-porten på WirelessHD Transmitter, og projektoren. ☛ s.66
3	Input	Bytter bildekilden for den tilkoblede AV-enheten til WirelessHD Transmitter. ☛ s.68

Pek fjernkontrollen mot WirelessHD Transmitter.

Betjeningsrekkevidde for Fjernkontrollen

Nedenfor vises driftsområdet mellom fjernkontrollen og WirelessHD Transmitter.

Betjeningsrekkevidde (fra venstre til høyre)



Betjeningsrekkevidde (fra øverst til nederst)



Bytte Inngang og Utgang

Med WirelessHD Transmitter kan du koble til og bytte mellom opptil fire multimediespillere (inngangsenheter for avspilling) og én skjermenhet (som viser bilde, f.eks. en TV).

Pek fjernkontrollen mot WirelessHD Transmitter og trykk Input for å veksle mellom inngangsenheter og Output for å veksle mellom utgangsenheter.

Bytte målbilde

Du kan veksle mellom en skjermenhet, slik som en TV, som er koblet til HDMI Out-porten til WirelessHD Transmitter, og projektoren.



1 Slå på projektoren eller monitorenheten, f.eks. en TV.

2 Slå på WirelessHD Transmitter.

On/Standby-indikatoren på WirelessHD Transmitter lyser.

3 Rett fjernkontrollen mot WirelessHD Transmitter, og trykk deretter på [Output] -knappen på fjernkontrollen eller [WiHD/Pass] -knappen på WirelessHD Transmitter.



Fjernkontroll



WirelessHD Transmitter



Avhengig av utdatamålet viser indikatorene på WirelessHD Transmitter følgende status. Utdatamålet som ble projisert sist, vil bli projisert neste gang projektoren slås på.
WiHD-indikatoren lyser: Bildet sendes til projektoren.
TV-indikatoren lyser: Bildet mates ut til skjermenheten.



Du kan skifte til den andre monitorenheten også når projektoren er avslått.

Bytte bildekilde

Bruk Input -knappen på fjernkontrollen for å bytte bildekilden for AV-enheten som er koblet til WirelessHD Transmitter.



Bruke funksjonen HDMI-kobling

Funksjonen HDMI-kobling

Når en AV-enhet som oppfyller HDMI CEC-standarden, er koblet til projektorens HDMI-port, kan du utføre koblede operasjoner, slik som koblet strøm på og volumkontroll, for AV-systemet via én fjernkontroll. Du kan også bruke funksjonen HDMI-kobling når du projiserer bilder i trådløs HD. (Gjelder kunEH-TW6700W)

- Du kan bruke funksjonen HDMI-kobling så lenge AV-enheten oppfyller HDMI CEC-standarden, selv om AV-systemet i midten ikke oppfyller HDMI CEC-standarden.
- Inntil 3 multimediespillere som oppfyller HDMI CEC-standarden, kan kobles til samtidig.

Eksempel på tilkobling



Projektor | Forsterker | Multimediespillere og liknende

Innstillinger for HDMI-kobling

Når **HDMI-kobling** er satt til **På**, kan du gjøre følgende. ☛ **Innstillinger** - **HDMI-kobling** - **HDMI-kobling** s.87

- Endringskobling for inngang
  Endrer inngangskilden for projektoren til HDMI når innhold spilles av på tilkoblet enhet.
- Funksjoner til tilkoblede enheter
  Med fjernkontrollen til projektoren kan du for eksempel gjøre følgende: Spill av, Stopp, Spol fremover, Spol tilbake, Neste kapittel, Forrige kapittel, Pause, Volumjustering og Lyd av.



Du kan også velge følgende funksjoner fra skjermen til **HDMI-kobling**.

Funksjon	Beskrivelse
Audio ut-enhet	Velger hvilken enhet som spiller av lyd. **Projektor**: Spiller av lyd fra projektorens innebygde høyttalere. **AV-system**: Velg dette når du sender lyd fra en AV-forsterker som støtter HDMI CEC-standarden. **WiHD-sender (Optical)***: Velg dette for å overføre lyd fra enheten som er koblet til Optical Audio-Out-porten på WirelessHD Transmitter. **WiHD-sender (HDMI)***: Velg dette for å overføre lyd fra enheten som er koblet til HDMI Out-porten på WirelessHD Transmitter.

Funksjon	Beskrivelse
Strøm på-kobling	Når **Strøm på-kobling** er stilt inn, fungerer det på følgende måte. • Når projektoren slås på, blir de tilkoblede enhetene også slått på. • Og når de tilkoblede enhetene blir slått på og innhold spilles av, slår projektoren seg på. Men projektoren slås ikke på når den er koblet til WirelessHD Transmitter selv når den tilkoblede enheten er slått på.
Strøm av-kobling	Når **Strøm av-kobling** er satt til **På**, slås tilkoblede enheter også av når projektoren slås av. • Dette virker bare når CEC-strømkoblingsfunksjonen er aktivert på tilkoblet enhet. • Avhengig av statusen til tilkoblet enhet (den kan for eksempel holde på med opptak), kan det hende at enheten ikke blir slått av.
Koblingsbuffer	Hvis HDMI-kobling ikke fungerer som det skal, kan det være mulig å rette dette ved å endre innstillingene.

* Kun EH-TW6700W.

Du må konfigurere tilkoblede enheter hvis du vil bruke funksjonen HDMI-kobling. Se i dokumentasjonen for tilkoblet enhet hvis du vil ha mer informasjon.

Koble til

Du kan se hvilke tilkoblede enheter som er tilgjengelige for HDMI-kobling, og du kan så velge på enheten du vil projisere bildet fra. Enheter som kan styres via HDMI-kobling, velges automatisk.

Før du åpner listen over tilkoblede enheter må du kontrollere at **HDMI-kobling** er satt til **På**. ☛ **Innstillinger** - **HDMI-kobling** - **HDMI-kobling** s.87

1 Trykk [HDMI Link] og velg deretter **Enhetstilkoblinger**.

Listen **Enhetstilkoblinger** vises.

Enheter med et blågrønt ikon på venstre side er koblet til med HDMI-kobling.

Hvis enhetsnavnet ikke kan fastsettes, er dette feltet tomt.

2 Velg enheten du vil styre ved hjelp av funksjonen HDMI-kobling.



- Funksjonen kan ikke brukes hvis kabelen ikke oppfyller HDMI-standarden.
- Enkelte tilkoblede enheter eller funksjoner på disse enhetene virker kanskje ikke som de skal selv om de oppfyller HDMI CEC-standarden. Se i dokumentasjonen og liknende for tilkoblet enhet hvis du vil ha mer informasjon.

Spille av Bildedata (Lysbildefremvisning)

Kompatible Data

Følgende typer filer som er lagret på USB-lagringsenheter som er koblet til projektorens USB-port, for eksempel USB-minnepinner og digitalkameraer, kan vises som lysbildefremvisning.

Filtyper som støtter lysbildefremvisning

Filtype (typefelt)	Merknader
.jpg	• Bilder som bruker CMYK-fargemodus, er ikke kompatible. • Bilder med progressivt format er ikke kompatible. • Bilder med høyere oppløsning enn 8192 x 8192 er ikke kompatible. • På grunn av egenskapene til JPEG-filer er det ikke sikkert at bilder vises skarpt hvis komprimeringsforholdet er for høyt.

Starte bildevisning

1 Koble til en USB-lagringsenhet.

Filene vises som miniatyrbilder.

Når du skal åpne en mappe, velger du mappen og trykker Enter .

2 Velg **Lysbildefremvisning**.

Bruk ▲ ▼ ◄ ► til å velge **Lysbildefremvisning** nederst til høyre på skjermen, og trykk deretter Enter .

Lysbildefremvisningen starter.

- Når du skal lukke lysbildefremvisningen, kobler du bare fra USB-lagringsenheten.
- Velg et bilde blant miniatyrbildene, og trykk Enter for å forstørre valgt bilde.
  Trykk ◄ ► på fjernkontrollen når du viser et forstørret bilde for å veksle mellom bilder. Du kan også rotere bildet ved hjelp av ▲ ▼ .

Innstillinger for lysbildefremvisning

Du kan angi visningsrekkefølgen og bruk av lysbildefremvisning på Alternativ-skjermbildet.

1 Bruk ▲ ▼ ◄ ► til å plassere markøren over mappen der du vil endre innstillinger, og trykk deretter Esc .

Undermenyen vises.

2 Velg **Alternativ**, og trykk deretter på Enter -knappen.

Alternativ-skjermen vises.

3 Plasser markøren over elementet du vil endre, og trykk Enter for å velge innstillinger for hvert element.

Tabellen nedenfor viser detaljene for hver enkelt element.

Visningsrekkefølge	Du kan velge om du vil vise filene **Etter navn** eller **Etter dato**.
Sorteringsrekkefølge	Du kan velge om du vil sortere filene i **Stigende** eller **Synkende** rekkefølge.
Kontinuerlig avspilling	Du kan angi om avspillingen skal gjentas.
Tidspunkt for skifte av skjermbilde	Når du spiller av en lysbildefremvisning, kan du angi hvor lenge hver enkelt fil skal vises. Du kan velge **Nei** (0) eller opp til 60 sekunder. Hvis du velger **Nei**, deaktiveres automatisk avspilling.
Effekt	Du kan angi overgangseffekter for når du skifter lysbilder.

4 Når du har utført innstillingene, bruker du ▲ ▼ ◄ ► til å plassere markøren over **OK**, og deretter trykker du Enter .

Innstillingene tas i bruk.

Hvis du ikke vil bruke innstillingene, plasserer du markøren på **Avbryt** og trykker Enter .

Projisere to forskjellige bilder ved hjelp av Bilde-i-bilde

Ulike Skjermtyper Som Kan Vises Samtidig

To forskjellige bildekilder kan projiseres, den ene på hovedskjermbildet (stort skjermbilde) og den andre på underskjermbildet (lite skjermbilde). Du kan vise underskjermbildet mens du viser hovedskjermbildet.

Kombinasjoner av inngangskilder for Bilde-i-bilde-projisering

	HDMI1	HDMI2	WirelessHD*	PC	LAN
HDMI1	-	✓	✓	-	-
HDMI2	✓	-	✓	-	-
WirelessHD*	✓	✓	-	-	-
PC	-	-	-	-	-
LAN	-	-	-	-	-

* Kun EH-TW6700W.

Projisere med Bilde-i-bilde

Starte og avslutte Bilde-i-bilde

Trykk P-in-P på fjernkontrollen mens projektoren projiserer.



Det gjeldende inngangsbildet vises som Bilde-i-bilde.

Hovedskjermbilde: Gjeldende bilde
Underskjermbilde: Kilde forskjellig fra hovedskjermbilde

Trykk P-in-P igjen for å avslutte Bilde-i-bilde.

- Du kan ikke være i stand til å vise 3D-bilder avhengig av krav til Bilde-i-bilde.
- Du kan endre visningen mellom hoved- og underskjermbildet ved å holde inne P-in-P .
- Hvis det ikke er støtte for kilden som mottas, vises det ingenting.

Endre innstillinger for Bilde-i-bilde

Bruk **Bilde-i-bilde**-menyen til å endre størrelsen eller posisjonen til underskjermbildet.

1 Trykk Menu på fjernkontrollen mens projektoren projiserer.



Bilde-i-bilde-menyen vises.

2 Foreta innstillinger for de ulike funksjonene.



Tilgjengelige funksjoner på **Bilde-i-bilde**-menyen

Funksjon	Beskrivelse
Underskjermstørrelse	Velg størrelse på underskjermbildet ved å bruke **Lite** og **Stort**.
Underskj.plassering	Endre underskjermbildets posisjon ved å bruke **Topp høyre**, **Bunn høyre**, **Topp venstre** og **Bunn venstre**.
Underskjerm-kilde*	Velg hvilken kilde som skal vises som underskjermbilde.
Bytt hoved/under	Bytter hoved- og underskjermbildene.
Gå ut av bilde-i-bilde	Avslutter visning av Bilde-i-bilde.

* Kun EH-TW6700W.

Projisere med kablet nettverk (kun EH-TW6800)

Du kan sende bilder til projektoren gjennom et kablet nettverk.

For å gjøre dette kobler du projektoren til nettverket, og setter opp projektoren og datamaskinen for nettverksprojisering.

Du kan bruke EasyMP Multi PC Projection til å projisere bilder over kablet LAN. Du kan projisere opptil fire separate skjermer fra opptil 50 datamaskiner som er koblet til nettverket.
Last ned EasyMP Multi PC Projection fra følgende nettsted.
http://www.epson.com

Velge innstillinger for kablet nettverk

Før du kan projisere fra datamaskiner på nettverket, må du velge nettverksinnstillingene på projektoren.

Før du velger innstillinger kobler du en LAN-kabel til LAN-porten og kobler projektoren til det kablede nettverket.

1 Trykk Menu for å vise menyene i følgende rekkefølge: **Nettverk** - **Til Nettverkskonfigurering**.



2 Velg **Grunnleggende**, og still inn følgende etter behov.

- **Projektornavn**: Skriv inn et navn på opptil 16 alfanumeriske tegn for å identifisere projektoren via nettverket.
- **PJLink-passord**: Angi et passord som skal brukes når du får tilgang til projektoren ved hjelp av kompatibel PJLink-programvare. Du kan angi opptil 32 enkeltbyte alfanumeriske tegn.
- **Passord for Remote**: Angi et passord for å bruke når du bruker projektoren fra en smarttelefon eller et nettbrett. Du kan angi opptil 8 enkeltbyte alfanumeriske tegn.
- **Vis LAN-info.**: Still inn visningsformat for projektorens nettverksinformasjon.

Bruk tastaturet som vises til å skrive inn navn, passord og nøkkelord. Trykk ▲ ▼ ◀ ▶ på fjernkontrollen for å markere tegn, og trykk Enter for å sette dem inn.

3 Velg **Trådb. LAN**, og trykk Enter .

4 Velg grunnleggende alternativer som nødvendig.

- Hvis nettverket bruker DHCP, setter du **DHCP** til **På**.
- Hvis det ikke bruker DHCP, setter du **DHCP** til **Av** og angir projektorens **IP-adresse**, **Subnettmaske** og **Gateway-adresse**.

5 Når du er ferdig med innstillingene, velger du **Fullført**, og følger anvisningene på skjermen for å lagre innstillingene og gå ut av menyene.

6 Trykk LAN på fjernkontrollen.

Alt er stilt inn når du ser riktig IP-adresse på LAN-ventemodusskjermen.

> Hvis du ikke vil at IP-adressen skal vises på LAN-ventemodusskjermen og Hjem-skjermen, stiller du **Vis IP-adresse** til **Av**. ☛ **Nettverk** > **Til Nettverkskonfigurering** > **Trådb. LAN** s.95

Projisere med trådløst nettverk

Du kan projisere bilder fra smarttelefoner, nettbrett og datamaskiner via et trådløst nettverk.

Hvis du vil projisere via trådløst nettverk, må du stille inn trådløse innstillinger for projektoren og den tilkoblede enheten på forhånd.

Du kan bruke en av følgende metoder for å projisere via trådløst nettverk.

- Når du bruker EasyMP Multi PC Projection kan du vise opptil fire separate skjermer fra projektoren fra opptil 50 datamaskiner som er koblet til nettverket.

  Last ned EasyMP Multi PC Projection fra følgende nettsted.
  http://www.epson.com
- Når du bruker Epson iProjection kan du projisere bilder fra smarttelefoner og nettbrett. ☛ s.80

Velge innstillinger for trådløst nettverk manuelt

Før du kan projisere fra det trådløse nettverket, må du konfigurere nettverksinnstillinger for projektoren.

1 Trykk Menu for å vise menyene i følgende rekkefølge: **Nettverk** - **Trådløst LAN: strøm**.

2 Bruk ▲ ▼ til å velge **På**, og trykk deretter Enter.



3 Velg **Til Nettverkskonfigurering**, og trykk Enter.



4 Velg **Grunnleggende**, og still inn følgende etter behov.

- **Projektornavn**: Skriv inn et navn på opptil 16 alfanumeriske tegn for å identifisere projektoren via nettverket.
- **PJLink-passord**: Angi et passord som skal brukes når du får tilgang til projektoren ved hjelp av kompatibel PJLink-programvare. Du kan angi opptil 32 enkeltbyte alfanumeriske tegn.
- **Passord for Remote**: Angi et passord for å bruke når du bruker projektoren fra en smarttelefon eller et nettbrett. Du kan skrive inn inntil 8 alfanumeriske enkeltbyte-tegn.
- **Vis LAN-info.**: Still inn visningsformat for projektorens nettverksinformasjon.

> Bruk tastaturet som vises til å skrive inn navn, passord og nøkkelord. Trykk ▲ ▼ ◀ ▶ på fjernkontrollen for å markere tegn, og trykk Enter for å sette dem inn.

5 Velg **Trådløst LAN**, og trykk Enter.

6 Velg innstilling for **Tilkoblingsmodus**.



- **Hurtig**: Lar deg koble direkte til smarttelefoner, nettbrett eller datamaskiner med trådløs kommunikasjon. Hvis du velger **Hurtig**, kan du gå til trinn 10.
- **Avansert**: Dette lar deg koble til flere smarttelefoner, nettbrett eller datamaskiner via et trådløst nettverkstilgangspunkt. Hvis du velger **Avansert**, kan du gå til trinn 7.

7 Velg **Til Nettverkskonfigurering** - **Trådløst LAN** - **Søk etter aksesspunkt** for å velge tilgangspunktet du vil koble deg til.

> Hvis du må skrive SSID manuelt, velger du **SSID** for å angi SSID.

8 Tildel en IP-adresse til projektoren etter behov.

- Hvis nettverket bruker DHCP, velger du **IP-innstillinger** for å sette **DHCP** til **På**.
- Hvis det ikke bruker DHCP, velger du **IP-innstillinger** for å sette **DHCP** til **Av** og angir projektorens **IP-adresse**, **Subnettmaske** og **Gateway-adresse**.



9 Når du er ferdig med innstillingene, velger du **Fullført**, og følger anvisningene på skjermen for å lagre innstillingene og gå ut av menyene.

10 Trykk LAN på fjernkontrollen. Alt er stilt inn når du ser riktig IP-adresse på LAN-ventemodusskjermen.

Når du er ferdig med å velge trådløse innstillinger for projektoren, må du velge trådløse innstillingene på den tilkoblede enheten. Deretter kan du starte nettverksprogramvaren for å sende bilder til projektoren via et trådløst nettverk.

Hvis du vil hindre at SSID og IP-adresse blir vist på LAN-venteskjermen eller Hjem-skjermen, setter du **SSID-display** og **Vis IP-adresse** til **Av**. ☛ **Nettverk** - **Til Nettverkskonfigurering** - **Trådløst LAN** s.94

Velge datamaskinens innstillinger for trådløst nettverk

Før du kobler til projektoren, må du velge riktig trådløst nettverk på datamaskinen.

Velge innstillinger for trådløst nettverk i Windows

1 Du får tilgang til det trådløse verktøyet ved å dobbeltklikke på nettverksikonet på oppgavelinjen i Windows.

2 Når du kobler til med Avansert tilkoblingsmodus, velger du nettverksnavnet (SSID) for nettverket projektoren kobles til.

3 Klikk på **Koble til**.

Velge innstillinger for trådløst nettverk i OS X

1 Klikk på AirPort-ikonet på menylinjen øverst på skjermen.

2 Når du kobler til med Avansert tilkoblingsmodus, kontrollerer du først at AirPort er slått på, så velger du nettverksnavnet (SSID) til nettverket projektoren kobles til.

Sette opp sikkerhet for trådløst nettverk

Du kan sette opp sikkerhet for å bruke projektoren på et trådløst nettverk. Sett opp ett av følgende sikkerhetsalternativer slik at de stemmer overens med innstillingene på nettverket:

- WPA2-sikkerhet
- WPA/WPA2-sikkerhet

1 Trykk Menu for å vise menyene i følgende rekkefølge: **Nettverk** - **Til Nettverkskonfigurering** - **Sikkerhet**.

2 Velg sikkerhetsinnstillingene slik at de samsvarer med nettverksinnstillingene.

3 Når du er ferdig med innstillingene, velger du **Fullført**, og følger anvisningene på skjermen for å lagre innstillingene og gå ut av menyene.

Projisering i Epson iProjection

Du kan vise en QR-kode på skjermen og bruke den til å koble til en smarttelefon eller et nettbrett ved hjelp av Epson iProjection-appen.

- Du kan laste ned Epson iProjection gratis fra App Store eller Google Play. Kunden påtar seg eventuelle kostnader som pådras ved kommunikasjon med App Store eller Google Play.
- Når du bruker Epson iProjection i **Hurtig** tilkoblingsmodus, anbefales det at du stiller inn sikkerhet.
☛ s.80

1 Trykk Menu for å vise menyene i følgende rekkefølge: **Nettverk** - **Trådløst LAN: strøm**.

2 Bruk ▲ ▼ til å velge **På**, og trykk deretter Enter.



3 Vis **Til Nettverkskonfigurering** - **Grunnleggende** - **Vis LAN-info.**-menyen.

4 Bruk ▲ ▼ -knappene for å velge **Tekst og QR-kode**, og trykk Enter .



5 Trykk LAN på fjernkontrollen, eller velg **Vis QR-koden** fra **Nettverk**-menyen på projektoren for å vise QR-koden.

- Hvis du trykker Home , kan du også vise QR-koden fra Hjem-skjermen. ☛ s.29
- Hvis projektoren allerede mottar et bildesignal over nettverket, vises ikke QR-koden selv om du trykker på LAN . Velg **Vis QR-koden** fra **Nettverk**-menyen for å vise QR-koden.
- Hvis du vil skjule QR-koden, trykker du på Esc .

6 Start Epson iProjection på smarttelefonen eller nettbrettet.

7 Trykk ☰ på skjermen i appen.

Menyen vises.

8 Trykk **Connect** på menyen.

Skjermen for søk av projektor vises.

9 Trykk **Read QR code** på skjermen i appen.

Kameraet starter, og forhåndsvisningsskjermen vises.

Når projektoren du vil koble til vises i listen på skjermen for søk av projektor, velger du projektoren og trykker på **Connect**.

10 Les den projiserte QR-koden på smarttelefonen eller nettbrettet.

Les QR-koden fra forsiden av skjermen slik at den passer inn i firkanten. Hvis du er for langt vekke fra skjermen, kan koden ikke leses.

Når tilkoblingen er opprettet, vises bildet fra den tilkoblede enheten. Trykk **Photos**, **Documents** eller **Web Page** på menyen, og velg filen du vil projisere.

Bruke med en smarttelefon (fjernkontroll-funksjon)

Hvis du bruker Epson iProjection, kan du betjene projektoren fra en smarttelefon eller et nettbrett.

Trykk ☰ i Epson iProjection for å vise menyen.

Trykk **Remote** på menyen for å vise følgende skjermbilde.

Når Passord for Remote er satt, må du taste inn passordet. Når passordet har blitt registrert, er det ikke behov for å skrive det på nytt.



	Knapp	Funksjon
1	☰	Viser menyen.
2	⏻	Slår projektoren på eller av.
3	HDMI1 / HDMI2 /MHL / PC / LAN / USB / Wireless HD	Skifter til bildet fra de enkelte inngangsportene. ☛ s.28
4	Picture Quality Presets ›	Angir bildekvalitet med instruksjonene på skjermen.
5	Memory ›	Lagrer, laster inn eller sletter minne. ☛ s.47
6	HDMI Link	Slår HDMI-kobling på eller av. ☛ s.69
7	▶II / ■ / ⏮ / ⏭	Når HDMI-kobling er På, kan du utføre operasjoner som Spill av, Stopp, Spol fremover, Spol tilbake, Neste kapittel, Forrige kapittel og Pause.
8	Image	Stiller inn **Fargemodus**, **Interpoler. av ramme**, **Bildeforbedring**, **Fargetemp.**, **Gamma**, **RGBCMY**, **Strømforbruk** og **Automatisk iris**.
9	3D	Stiller inn **3D Display**, **3D Format**, **2D-til-3D-konv.**, **3D Dybde**, **Diag. Skjermformat** og **3D Lysstyrke**.
10	Settings	Stiller inn **Bildeforhold**, **Bildebehandling**, **Keystone**, **Bilde-i-bilde**, **Bluetooth**, **Tilbakestill alt**, **Tilbakestill minne** og **Prøvemønster**.
11	🔈 / 🔊	Justerer volumet. For EH-TW6800 justerer du lydstyrken når HDMI-kobling er satt til På.
12	🔇	Slår videoen og lyden på eller av. ☛ s.36
13	☝	Åpner styreflateskjermen. Du kan bruke Konfigurasjon-menyen ved å berøre pekeplaten.
14	XXXXXXX ⌄	Velger projektoren du vil kontrollere

Funksjoner på Konfigurasjons menyen

Alternativer på Konfigurasjons menyen

På Konfigurasjons menyen kan du foreta justeringer og innstillinger for signal, bilde osv.

1 Trykk Menu.

Fjernkontroll



Kontrollpanel



Konfigurasjons menyen vises.

2 Bruk ▲ ▼ til å velge hovedmenyen til venstre, og trykk deretter Enter for å bekrefte valget.

Når du velger hovedmenyen til venstre, endres undermenyen til høyre automatisk.

Linjen nederst viser funksjonene.

3 Bruk ▲ ▼ til å velge undermenyen til høyre, og trykk deretter Enter for å bekrefte valget.

Justeringsskjermbildet for valgt funksjon vises.

4 Bruk ▲ ▼ ◀ ▶ til å justere innstillingene.

Eksempel: Justeringsfelt



Eksempel: Alternativer



Trykk Enter på et element som viser ↵ -ikonet for å endre valgskjermbildet for det elementet.

Trykk Esc for å gå tilbake til forrige nivå.

5 Trykk Menu for å avslutte menyen.

For elementer som justeres via justeringsfeltet, slik som lysstyrkenivået, kan du trykke Default mens justeringsskjermbildet vises for å tilbakestille justeringsverdien til standardverdien.

Tabell på Konfigurasjons menyen

Hvis det ikke sendes bildesignaler, kan du ikke justere elementer knyttet til **Bilde** eller **Signal** på Konfigurasjon-menyen. Merk at elementene som vises for **Bilde**, **Signal** og **Info** varierer avhengig av bildesignalet som projiseres.

Bilde-meny

Funksjon	Meny/innstillinger		Beskrivelse
Fargemodus	Automatisk, Dynamisk, Lys kino, Naturlig, Kino, 3D Dynamisk, 3D Kino		Velg fargemodus ut fra omgivelsene og bildet du projiserer. ☛ s.37
Lysstyrke	◀▬▶		Justerer lysstyrken når bildet er for mørkt.
Kontrast	◀▬▶		Justerer kontrasten mellom lys og skygge i bildene. Bildene blir mer livaktige når kontrasten økes.
Fargemetning	◀▬▶		Justerer bildets fargemetning.
Nyanse	◀▬▶		Justerer nyansen i bildene.
Skarphet	Standard, Høybånds-forbedring, Lavbånds-forbedring	◀▬▶	Justerer bildeskarpheten.
Fargetemp.	Fargetemp.	◀▬▶	Justerer nyansen i bildene. Bildet får en blå nyanse med høye verdier, og en rød nyanse med lave verdier.
	Hudtone	◀▬▶	Justerer hudtonen. Bildet blir grønnere når glidebryteren flyttes mot en positiv verdi, og rødere når den flyttes mot en negativ verdi.
	Egendefinert	◀▬▶	Justerer forskyvning og gevinst (forsterkning) for hver av fargene R, G og B.
Interpoler. av ramme*1	Av, Svak, Normal, Sterk		Justerer jevnheten til bevegelser på bildet.
Bildeforbedring*2	Forhåndsinnst. bildem.	Av, Forhåndsinn. 1 til Forhåndsinn. 5	Velg innstillingene valgt på forhånd som innstillinger for **Støyreduksjon**, **MPEG-støyreduksjon**, **Super-resolution** og **Detaljforbedring**.
	Støyreduksjon	◀▬▶	Justerer grovheten på bildet.
	MPEG-støyreduksjon	◀▬▶	Glatter ut ujevne bilder i MPEG-format.
	Super-resolution	Finlinjejustering, Mykfokus detalj	Justerer graden av forbedring for kompliserte bilder og bakgrunner.
	Detaljforbedring	Styrke* 4, Rekkevidde * 4 ◀▬▶	Skaper en mer uttrykt følelse av tekstur og materialer på bildet.

Funksjon	Meny/innstillinger				Beskrivelse
Avansert	Gamma		2, 1, 0, -1, -2, Egendefinert*3, Tilbakestill		Utfører justering av gamma. Du kan velge en råverdi, eller du kan justere gamma mens du ser på bildet eller grafen. ☛ s.45
	RGBCMY	R/G/B/C/M/Y	Nyanse, Metning, Klarhet	◀ ■ ▶	Justerer nyansen, metningen og klarheten til hver av fargene R, G, B, C, M og Y. ☛ s.43
	Deinterlacing		Av, Video, Film/Autom.		(Dette kan bare angis når **Bildebehandling** er satt til **God** eller når det mottas 480i-, 576i- eller 1080i-signal fra HDMI1- eller HDMI2-porten eller fra WirelessHD.) Konverterer signalet fra linjesprang (i) til progressiv (p) ved hjelp av en metode som passer for bildesignalet. • **Av**: Passer perfekt til bilder med dynamisk bevegelse. • **Video**: Passer perfekt til å vise vanlige videobilder. • **Film/Autom.**: Utfører optimal konvertering av inngangssignaler for film, datagrafikk eller animasjon.
	EPSON Super White*1		På, Av		Still denne til **På** hvis det oppstår kraftig overeksponering av hvittoner i bildet. Når den er stilt til **På**, er innstillingene for **HDMI videoområde** deaktivert.
Strømforbruk	Høy, Middels, ECO				Du kan stille lampens lysstyrke til én av tre innstillinger. Velg **ECO** hvis bildene som projiseres, er for lyse. Når **ECO** er valgt, reduseres både strømforbruket og støyen fra den roterende viften under projisering.
Automatisk iris	Av, Normal, Høy hastighet				Du kan endre bildejusteringen for luminans for endringer i lysstyrke i det viste bildet. ☛ s.41
Tilbakestill	Ja, Nei				Tilbakestiller justeringsverdiene for **Bilde** satt i gjeldende Fargemodus til standardinnstillingene.

*1 Kun når det mottas et HDMI1- eller HDMI2-bildesignal.
*2 Denne vises bare når det mottas et HDMI1-, HDMI2- eller PC-bildesignal.
*3 Innstillingene lagres for hver enkelt type inngangskilde eller Fargemodus.
*4 Kun EH-TW6800.

Signal-meny

Signal-menyen kan ikke stilles inn når et LAN-bildesignal mottas.

Funksjon	Meny/innstillinger		Beskrivelse
3D Oppsett*1	3D Display	Automatisk, 3D, 2D	Når du skal se 3D-bilder, setter du denne til **Automatisk** eller **3D**. ☛ s.48
	3D Format	Side ved side, Lagvis	Angir 3D-formatet for inngangssignalet.
	2D-til-3D-konv.	Av, Svak, Middels, Sterk	Konverterer 2D-bilder til 3D-bilder.
	3D Dybde	-10 - 10	Angir dybden til 3D-bildet.
	Diag. Skjermformat	60 - 300	Angir projiseringsformatet for 3D-bildet. Ved å samsvare denne med faktisk format, kan du oppnå optimal 3D-effekt.
	3D Lysstyrke	Lav, Middels, Høy	Angir lysstyrken til 3D-bildet.
	Speilv. 3D-briller	Ja, Nei	Reverserer synkroniseringstiden for de venstre/høyre lukkerne på 3D-brillene og de venstre/høyre bildene. Aktiver denne funksjonen hvis 3D-effekten ikke vises som den skal.
	Melding om 3D-visn.	På, Av	Slår på eller av meldingen som vises når du ser på 3D-innhold.
Bildeforhold*2	Automatisk*1, Normal, Full, Zoom, Anamorf widescr.*4, Horis. strukket*4		Velger bildeforholdet. ☛ s.38
Bildejustering*2 *3	Varierer avhengig av inngangssignalet.		Justerer databilder når det oppstår loddrette striper i bildet.
Synk.*2 *3	0 - 31		Justerer databilder når det oppstår flimring, uklarhet eller interferens i bildet. • Justering av **Lysstyrke**, **Kontrast** eller **Skarphet** kan forårsake flimring eller uklarhet. • Når du justerer **Synk.** etter å ha justert **Bildejustering**, kan du skape et mer levende bilde.
Plassering*2 *3	△ ▽ ◁ ▷		Justerer skjermens posisjon opp, ned, til venstre og til høyre når en del av bildet mangler, slik at hele bildet projiseres.
Auto-oppsett*3	På, Av		Angir om bildet skal justeres automatisk når inngangssignalet endres. Når Bildejustering, Plassering og Synk. er aktivert, konfigureres de automatisk.
Overskanning*1 *2	Automatisk, Av, 4% og 8%		Endrer bildeforholdet for det viste bildet (området for det projiserte bildet). • **Av**, **4%**, **8%**: Angir området til bildet. **Av** projiserer hele området. Avhengig av bildesignalet kan det komme støy øverst og nederst i bildet. • **Automatisk**: Setter automatisk til **Av** eller **8%** avhengig av inngangssignalet.

Funksjon	Meny/innstillinger		Beskrivelse
Avansert	HDMI videoområde*1 *2	Automatisk, Normal, Utvidet	(Denne kan bare stilles når **EPSON Super White** er stilt til **Av**.) Når denne er stilt til **Automatisk**, blir videonivået for DVD-inngangssignalet til HDMI1- eller HDMI2-porten automatisk registrert og stilt inn. Hvis du opplever under-/overeksponering i innstillingen **Automatisk**, skal du sette videonivået for projektoren til å matche videonivået til DVD-/Blu-ray-spilleren. Spillleren kan stilles til Normal eller Utvidet.
	Bildebehandling*1 *3	God, Rask	Øker svarhastigheten for bilder som projiseres ved høy hastighet, slik som spill.
Tilbakestill	Ja, Nei		Tilbakestiller alle **Signal**-innstillinger bortsett fra **Diag. Skjermformat**, **Melding om 3D-visn.** og **Bildeforhold**.

*1 Denne vises bare når det mottas et HDMI1-, HDMI2- eller WirelessHD-bildesignal.
*2 Innstillingene lagres for hver enkelt type inngangskilde eller inngangssignal.
*3 Kun når det mottas et PC-bildesignal.
*4 Kun EH-TW6800.

Innstillinger-meny

Funksjon	Meny/innstillinger			Beskrivelse
Keystone	V/L-Keystone	L-Keystone	-60 - 60	Korrigerer formen til et projisert bilde som er en ujevn rektangel. • H/V-Keystone: velg for å manuelt rette horisontal og vertikal forvrengning. ☛ s.34 • Quick Corner: Velg dette for å korrigere bildeform og justering ved hjelp av en skjermvisning. ☛ s.34
		V-keystone	-60 - 60	
	Quick Corner	-		
Bilde-i-bilde	-			Starter visning av Bilde-i-bilde. ☛ s.73
Lyd*1	Volum	Volum	0 - 40	Justerer volumet.
	Omvendt lyd*2	På, Av		Angir om venstre og høyre lydutgangskanaler skal inverteres. Stilles til **På** når projektoren henger fra taket og bruker de innebygde høyttalerne.

Funksjon	Meny/innstillinger		Beskrivelse
HDMI-kobling	Enhetstilkoblinger	-	Viser en liste over enheter som er koblet til HDMI1- eller HDMI2-porten eller til WirelessHD*3.
	HDMI-kobling	På, Av	Aktiverer eller deaktiverer funksjonen HDMI-kobling.
	Audio ut-enhet	Projektor, AV-system, WiHD-sender (Optical)*3, WiHD-sender (HDMI)*3	Velger hvilken enhet som spiller av lyd. ☛ s.69
	Strøm på-kobling	Av, Toveis, Enhet -> PJ, PJ -> Enhet	Stiller inn koblingsfunksjonen når strømmen slås på. • Når du vil koble operasjoner på den tilkoblede enheten med påslåing av projektoren, velger du **Toveis** eller **Enhet -> PJ**. • Når du vil koble påslåing av projektoren til den tilkoblede enheten, velger du **Toveis** eller **PJ -> Enhet**.
	Strøm av-kobling	På, Av	Angir om tilkoblede enheter skal slås av når projektoren blir slått av.
	Koblingsbuffer	På, Av	Hvis HDMI-kobling ikke fungerer som det skal, kan det være mulig å rette dette ved å endre innstillingene.
WirelessHD*3	Tilkoblet enhet	-	Viser tilgjengelige WirelessHD-enheter som kan tilkobles.
	WirelessHD	På, Av	Aktiverer eller deaktiverer funksjonen for WirelessHD.
	Videomottak	Videomottak 100 % Sender registrert	Indikerer tilkoblingsstatusen til WirelessHD Transmitter. Når den er tilkoblet, vises Sender registrert.
	Tilbakestill	Ja, Nei	Tilbakestiller innstillinger for **WirelessHD** til standardinnstillingene. Husk at selv om du tilbakestiller projektoren, så blir ikke innstillingene for WirelessHD Transmitter tilbakestilt. For å tilbakestille WirelessHD Transmitter trykker du på Setup-knappen i 5 sekunder eller mer. ☛ s.55
Bluetooth	Søk Bluetooth-enhet	-	Søker etter tilgjengelige Bluetooth-enheter og viser dem på en liste.
	Bluetooth-lyd	På, Av	Aktiverer eller deaktiverer lydutgangen fra Bluetooth-lydenheter. Oppsett kan ikke utføres i følgende tilfeller. • Når kilden er LAN eller USB • Når **Audio ut-enhet** fra **HDMI-kobling**-menyen er satt til **AV-system**, **WiHD-sender (Optical)** eller **WiHD-sender (HDMI)**

Funksjon	Meny/innstillinger		Beskrivelse
Låsinnstilling	Barnesikring	På, Av	Denne låser ⏻ på projektorens kontrollpanel slik at barn ikke kan slå på projektoren ved et uhell. Du kan slå på strømmen når projektoren er låst ved å holde inne ⏻ i ca. tre sekunder. Du kan fremdeles slå av enheten med ⏻ , eller du kan utføre operasjoner med fjernkontrollen som vanlig. Hvis innstillingen endres, aktiveres den etter at du har slått av projektoren og avkjølingen er fullført. Husk at selv om **Barnesikring** er stilt til **På**, vil projektoren likevel bli slått på når strømkabelen er tilkoblet hvis **Direkte strøm på** er stilt til **På**.
	Driftslås	Helt låst, Delvis låst, Av	**Helt låst**: Deaktiverer alle knappene på projektoren. **Delvis låst**: Deaktiverer alle knappene på projektoren unntatt ⏻ . 🔒 vises på skjermen hvis knapper trykkes mens projektoren er låst. Du låser opp ved å trykke inn ⏻ på kontrollpanelet i minst 7 sekunder. Hvis innstillingen endres, blir den aktivert når du lukker Konfigurasjons menyen.
Brukerknapp	God/Rask, 3D Display, 2D-til-3D-konv., Lysstyrkekontroll, Info, Vis QR-koden		Velg et element på Konfigurasjons menyen som skal tilordnes til User -knappen på fjernkontrollen. Når du trykker User , vises valg-/justeringsskjermbildet for tilordnet menyelement, der du kan foreta innstillinger/justeringer med bare ett tastetrykk.
Minne	Hent fra minne	Memory1 til Memory10	Laster innstillingene som er lagret i Lagre minne for å justere bildet.
	Lagre minne	Memory1 til Memory10	Lagrer innstillinger som er valgt i **Bilde** til et minne.
	Slett minne	Memory1 til Memory10	Sletter et lagret minne.
	Nytt navn på minne	Memory1 til Memory10, Standard, DVD, VCR, SDTV, HDTV, Kino, Sports, Music, Anime, Spill, Egendefinert	Endrer navn på det lagrede minnet.
Tilbakestill	Ja, Nei		Tilbakestiller alle elementene i **Innstillinger** utenom **Omvendt lyd**, **Audio ut-enhet**, **Strøm på-kobling**, **Strøm av-kobling**, **Brukerknapp** og **Minne**.

*1 Dette kan bare angis når **Audio ut-enhet** er satt til **Projektor** fra **HDMI-kobling**-menyen, eller **Bluetooth-lyd** er satt til **Av** fra **Bluetooth**-menyen. kun EH-TW6700W/EH-TW6700/EH-TW6300.

*2 kun EH-TW6800/EH-TW6700W/EH-TW6700.

*3 Kun EH-TW6700W.

Utvidet-meny

Funksjon	Meny/innstillinger			Beskrivelse
Hjem-skjerm	Autom. vis hjem-skjerm	På, Av		Velger om Hjem-skjermen skal vises når projektoren slås på. Hjem-skjermen vises ikke når den valgte kilden har et bildesignal når projektoren slås på.
	Tilpasset funksjon 1	Strømforbruk, Automatisk iris, Keystone, Info		Velg funksjonen tilordnet Hjem-skjermen.
	Tilpasset funksjon 2			
Bytt	Melding	På, Av		Angir om meldingene nedenfor skal vises (På eller Av). • Elementnavn for bildesignaler, fargemodi og bredde/høyde-forhold. • Hvis innvendig temperatur stiger når det ikke mottas bildesignaler, eller hvis det blir registrert et signal som ikke støttes.
	Displaybakgrunn	Svart, Blå, Logo		Velger skjermstatus når ingen bildesignaler mottas.
	Oppstartskjerm	På, Av		Angir om det skal vises en oppstartsskjerm når projiseringen starter (På eller Av). Hvis innstillingen endres, aktiveres den etter at du har slått av projektoren og avkjølingen er fullført.
	Ventebekreftelse	På, Av		Angir om det skal vises en melding med ventebekreftelse (På eller Av). ☛ s.30
	Paneljustering	-		☛ s.92
	Fargeutjevning*	Fargeutjevning	På, Av	Aktiverer eller deaktiverer Fargeutjevning.
		Justeringsnivå		Det er åtte nivåer fra hvit til grå og opp til svart. Du kan justere hvert enkelt nivå individuelt.
		Utfør justeringer	Rød, Grønn, Blå	Starter justeringer for Fargeutjevning.
		Tilbakestill	Ja, Nei	Tilbakestiller alle justeringer og innstillinger for Fargeutjevning til standardverdiene.
Projisering	Foran, Foran/tak, Bak, Bak/tak			Endre denne innstillingen ut fra hvordan projektoren er installert.

Funksjon	Meny/innstillinger		Beskrivelse
Drift	Direkte strøm på	På, Av	Du kan sette opp projektoren slik at projiseringen starter så snart strømledningen er satt i, og uten bruk av knapper. Husk at når denne er stilt til **På**, starter projiseringen hvis strømmen kommer tilbake etter et strømbrudd eller annen strømmangel og strømledningen fremdeles er koblet til projektoren.
	Dvalemodus	På, Av	Hvis angitt tid er overskredet og det ikke er mottatt noen signaler, slås projektoren av automatisk og går over i ventemodus. Når projektoren er i ventemodus, trykker du Ⓘ på fjernkontrollen eller ⏻ på kontrollpanelet for å starte projiseringen.
	Tid for Dvalemodus	1 - 30	Angir intervallet for **Dvalemodus**.
	Belysning	På, Av	Still denne til **Av** hvis lyset fra indikatorene på kontrollpanelet forstyrrer deg når du ser på film i et mørkt rom. Når dette er satt til **Av**, slås WiHD-senderens indikatoren også av i ventemodus.
	Utløser ut*	Av, Strøm, Anamorf widescr.	Still funksjonen for Utløser ut for å kommunisere om projektoren har strøm og slikt til eksterne enheter. Når den er stilt til **Av**, kommer det ingen spenning fra Trigger Out-porten. Når dette er stilt til **Strøm**, kommer det spenning fra Trigger Out-porten når projektoren er på. Endrer du denne innstillingen, vil den nye innstillingen være gjeldende neste gang du slår på projektoren. Ved **Anamorf widescr.** når projektoren er på og **Bildeforhold** er satt til **Anamorf widescr.** eller **Horis. strukket**, sendes spenning fra Trigger Out-porten. Endrer du denne innstillingen, vil den nye innstillingen være gjeldende neste gang du slår på projektoren.
	Høyfjellsmodus	På, Av	Still denne til **På** hvis du bruker projektoren over høyder på 1500 meter.
	Automatisk kildesøk	På, Av	Sett til **På** for å oppdage inngangssignalet automatisk og projisere bilder når det ikke er noe inngangssignal.
Ventemodus	Kommunikasjon av, Kommunikasjon på		**Kommunikasjon på** indikerer at projektoren kan overvåkes via et nettverk når projektoren er i ventemodus.
Språk	-		Velger skjermspråk.

Funksjon	Meny/innstillinger	Beskrivelse
Tilbakestill	Ja, Nei	Tilbakestiller alle innstillinger i **Utvidet** bortsett fra **Minne**, **Projisering**, **Høyfjellsmodus**, **Automatisk kildesøk**, **Ventemodus** og **Språk**.

* Kun EH-TW6800.

Paneljustering-meny

Meny/innstillinger				Beskrivelse
Paneljustering	Paneljustering	På, Av		Aktiverer eller deaktiverer Paneljustering
	Velg farge	R, B		Velg fargen som skal korrigeres.
	Mønsterfarge	R/G/B, R/G, G/B		Velg mønsteret som skal brukes til korrigering.
	Utfør justeringer	-		Starter Paneljustering. ☛ s.118
	Minne	Laste paneljustering	Memory1, Memory2, Memory3	Henter innstillinger som er lagret med funksjonen Lagre paneljustering.
		Lagre paneljustering	Memory1, Memory2, Memory3	Lagrer innstillinger som er valgt i Paneljustering til et minne.
		Slett paneljustering	Memory1, Memory2, Memory3	Sletter minner registrert med Paneljustering-funksjonen.
		Omdøp paneljustering	Memory1, Memory2, Memory3	Endrer navn på minnene i Paneljustering.
	Tilbakestill	Ja, Nei		Tilbakestiller korrigeringsverdien.

Nettverk-meny

Funksjon	Meny/innstillinger	Beskrivelse
Strøm trådløst LAN	På, Av	Angir hvorvidt det skal brukes trådløst LAN eller ikke (**På** eller **Av**).
Nettv.info - Trådløst LAN	-	Viser de følgende nettverksinnstillinger. • Tilkoblingsmodus • Trådløst LAN • Antennenivå • Projektornavn • SSID • DHCP • IP-adresse • Subnettmaske • Gateway-adresse • MAC-adresse • Regionkode

Funksjon	Meny/innstillinger	Beskrivelse
Nettv.info - Trådb. LAN	-	Viser følgende informasjon om status for nettverksinn-stillinger. • Projektornavn • DHCP • IP-adresse • Subnettmaske • Gateway-adresse • MAC-adresse
Vis QR-koden	-	Viser nettverksinformasjon for projektoren med en QR-kode.
Til Nettverkskonfigurering	-	Viser skjermbildet for oppsett av nettverket. ☛ s.94

* Kun EH-TW6800.

Merknader angående betjening av Nettverk-menyen

Grunnleggende betjening utføres på samme måte som når du bruker Konfigurasjons menyen.

Husk imidlertid at du må velge **Ferdig**-menyen for å lagre innstillingene dine når du er ferdig.





Ja: Lagrer innstillingene og går ut av Nettverk-menyen.

Nei: Går ut av Nettverk-menyen uten å lagre innstillingene.

Avbryt: Fortsetter å vise Nettverk-menyen.

Betjening av skjermtastatur

I Nettverk-menyen vises skjermtastaturet når du må skrive inn tall og tegn.

Bruk ▲ ▼ ◀ ▶ på fjernkontrollen eller ⊡ ⊡ ◁ ▷ / ◁ ▷ på kontrollpanelet til å velge ønsket tast, og trykk deretter Enter for å åpne.

Trykk **Finish** for å bekrefte det du har lagt inn, eller **Cancel** for å avbryte.

CAPS-tast: Veksler mellom store og små bokstaver.

SYM1/2-tast: Veksler mellom symboltastene.

Grunnleggende-meny

Funksjon	Meny/innstillinger	Beskrivelse
Projektornavn	Opptil 16 alfanumeriske tegn	Skriv inn et navn som identifiserer projektoren via nettverket.
PJLink-passord*	Opptil 32 alfanumeriske tegn	Angi et passord som skal brukes når du kontrollerer projektoren ved hjelp av kompatibel PJLink-programvare. ☛ s.122
Passord for Remote	Opptil 8 alfanumeriske tegn	Angi et passord for å bruke når du bruker projektoren fra en smarttelefon eller et nettbrett.
Vis LAN-info.	Tekst og QR-kode, Tekst	Still inn visningsformat for projektorens nettverksinformasjon.

* Kun EH-TW6800.

Trådløst LAN-meny

Funksjon	Meny/innstillinger	Beskrivelse
Tilkoblingsmodus	Hurtig, Avansert	Fastsetter hvordan trådløst LAN skal kobles til. **Hurtig**: Lar deg koble direkte til smarttelefoner, nettbrett eller datamaskiner med trådløs kommunikasjon. Bruk EasyMP Multi PC Projection til å koble til i denne tilkoblingsmodusen. Projektoren fungerer som et enkelt tilgangspunkt. (Vi anbefaler at du begrenser antall enheter til seks eller færre for å opprettholde ytelsen til projisering.) **Avansert**: Dette lar deg koble til flere smarttelefoner, nettbrett eller datamaskiner via et trådløst nettverkstilgangspunkt.
Kanal	1ch, 6ch, 11ch	(Kan kun angis når **Tilkoblingsmodus** er stilt til **Hurtig**.) Velg frekvensbåndbredden som brukes av trådløst LAN.
SSID	Opptil 32 alfanumeriske tegn	(Kan kun angis når **Tilkoblingsmodus** er stilt til **Avansert**.) Skriv inn en SSID. Skriv inn SSID når SSID er oppgitt for det trådløse nettverket som projektoren skal kobles til.
Søk etter aksesspunkt	Søkevisning	(Kan kun angis når **Tilkoblingsmodus** er stilt til **Avansert**.) Søk etter tilgjengelige trådløse nettverk tilgangspunkter. indikerer aksesspunkt som er koblet til i øyeblikket. indikerer aksesspunkt hvor sikkerheten er angitt. Dersom du velger et aksesspunkt med sikkerhet, vil Sikkerhet-menyen vises. ☛ s.95
IP-innstillinger (Kan kun angis når **Tilkoblingsmodus** er stilt til **Avansert**.)	DHCP	Angir hvorvidt det skal brukes DHCP eller ikke (På eller Av). Dersom denne er stilt til **På**, kan du ikke angi flere adresser.
	IP-adresse	Skriver inn IP-adresse for projektoren. De følgende IP-adressene kan ikke brukes. 0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 to 255.255.255.255 (hvor x er et tall mellom 0 til 255)
	Subnettmaske	Angi projektorens subnettmaske. De følgende subnettmaskene kan ikke brukes. 0.0.0.0, 255.255.255.255
	Gateway-adresse	Skriver inn gateway-IP-adresse for projektoren. De følgende gateway-adressene kan ikke brukes. 0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 to 255.255.255.255 (hvor x er et tall mellom 0 til 255)

Funksjon	Meny/innstillinger	Beskrivelse
SSID-display	På, Av	Angir om SSID-en skal vises på LAN-venteskjermen eller ikke og slår Hjem-skjermen (På eller Av).
Vis IP-adresse	På, Av	Angir om IP-adresse skal vises på LAN-venteskjermen eller ikke og slår Hjem-skjermen (På eller Av).

Sikkerhet-meny

Funksjon	Meny/innstillinger	Beskrivelse
Sikkerhet	Nei, WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK	Stiller inn sikkerheten. I **Hurtig** kan du velge **WPA2-PSK**. I **Avansert** kan du velge **WPA2-PSK/WPA/WPA2-PSK**.
Passfrase	Fra 8 - 32 enkeltbyte alfanumeriske tegn	Skriver inn passfrasen. For sikkerhetens skyld anbefales det å bytte passfrase med jevne mellomrom.

Trånbundet nettverk-meny (kun EH-TW6800)

Funksjon	Meny/innstillinger	Beskrivelse
DHCP	På, Av	Angi hvorvidt (**På**/**Av**) DHCP skal brukes eller ikke. Dersom denne er stilt til **På**, kan du ikke angi flere adresser.
IP-adresse	0 til 255 tegn	Angi IP-adressen tilordnet projektoren. De følgende IP-adressene kan ikke brukes. 0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 to 255.255.255.255 (hvor x er et tall mellom 0 til 255)
Subnettmaske	0 til 255 tegn	Angi projektorens subnettmaske. De følgende subnettmaskene kan ikke brukes. 0.0.0.0, 255.255.255.255
Gateway-adresse	0 til 255 tegn	Angi projektorens gateway-IP-adresse. De følgende gateway-adressene kan ikke brukes. 0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 to 255.255.255.255 (hvor x er et tall mellom 0 til 255)
Vis IP-adresse	På, Av	Still til Av for å forhindre at IP-adressen vises på **Nettv.info - Trådb. LAN**-skjermen.

Annet-meny (kun EH-TW6800)

Funksjon	Meny/innstillinger	Beskrivelse
AMX Device Discovery	På, Av	Hvis du vil at AMX Device Discovery skal kunne oppdage projektoren, stiller du denne til **På**. Angi dette til **Av** hvis du ikke er tilkoblet et miljø som kontrolleres av en kontrollør fra AMX eller AMX Device Discovery.
Control4 SDDP	På, Av	Hvis du vil at Control4 SDDP skal kunne oppdage projektoren, stiller du denne til **På**. Still denne til **Av** hvis du ikke er koblet til et miljø som styres med en kontroller fra Control4 eller Control4 SDDP.

Tilbakestill-meny

Funksjon	Beskrivelse
Tilbakestill nettverksinn-stillinger.	Du kan tilbakestille alle justeringsverdier for **Nettverk** til standardinnstillingene.

Info-meny

Funksjon	Meny/innstillinger	Beskrivelse
Projektorinforma-sjon	Lampens brukstid	Viser lampens oppsamlede brukstid*.
	Kilde	Viser den gjeldende inngangskilden.
	Inngangssignal	Viser innstillingen for inngangssignalet til den gjeldende inn-gangskilden.
	Oppløsning	Viser oppløsningen.
	Skanmodus	Viser skannemodusen.
	Oppfriskingsrate	Viser oppdateringsfrekvensen.
	3D Format	Viser 3D-formatet til signalet under 3D-projisering (Ramme-pakking, Side ved side, or Lagvis).
	Synk.info	Viser informasjon om bildesignalet. Denne informasjonen kan være nødvendig hvis det må utfø-res service.
	Fargedybde	Viser fargedybde og fargeforskjell.
	Status	Dette er informasjon om feil som har oppstått i projektoren. Denne informasjonen kan være nødvendig hvis det må utfø-res service.
	Serienummer	Viser projektorens serienummer.
	Event ID	Vises feilloggen for applikasjonen. ☛ s.109
Versjon	Main	Viser fastvareversjonen av projektoren.
	Video2	

* Den oppsamlede brukstiden vises som "0H" for de første 10 timene. 10 timer eller mer vises som "10H", "11H", osv.

Tilbakestill-meny

Funksjon	Beskrivelse
Nullstill lampetid	Nullstiller oppsamlet brukstid for lampen til **0 H**. Tilbakestill når du skifter lampen.
Tilbakestill minne	Tilbakestiller alle elementer for **Minne** til standardinnstillingene.
Tilbakestill alt	Tilbakestiller alle elementene på Konfigurasjons menyen til standardinnstillin-gene. Følgende justeringsverdier er ikke tilbakestilt til standardinnstillingene: **Minne**, **Paneljustering**, **Fargeutjevning**, **Lampens brukstid**, **Språk** og **Nettverk-sinnst.**

Problemløsing

Lese av Indikatorlampene

Du kan kontrollere statusen til projektoren ut fra hvordan ⏻, ○ blinker og lyser (driftsindikatorer), samt med 🌡 og ☼ på kontrollpanelet.



Se på tabellen nedenfor når du skal kontrollere projektorens status og hvordan du løser problemer som vises via indikatorlampene.

Indikatorstatus ved feil/advarsel

▮ : Lyser ▮ : Blinker ▮ : Status opprettholdt ▯ : Av

Indikatorer	Status	Løsning
(blå)/(oransje)	Bytt lampe	Det er på tide å bytte lampe. Skift ut lampen med en ny så raskt som mulig. ☛ s.115 Lampen kan eksplodere hvis du fortsetter å bruke den slik den er nå.
(blå)/(oransje)	Høy temperaturadv.	Du kan fortsette projiseringen. Hvis temperaturen blir for høy igjen, stanses projiseringen automatisk. • Hvis projektoren er installert inn mot veggen, må det være en avstand på minimum 20 cm mellom veggen og projektorens luftutløpsåpning. • Rengjør luftfilteret hvis det er tett. ☛ s.111

Indikatorer	Status	Løsning
(blå)/(oransje)	Intern feil	Projektoren har en funksjonsfeil. Trekk ut strømledningen fra stikkontakten, og kontakt den lokale forhandleren eller nærmeste Epson-verksted. ☛ *Kontaktliste for Epson-projektorer*
(blå)/(oransje)	Viftefeil Sensorfeil	
(blå)/(oransje)	Feil ved Autom. iris	
(blå)/(oransje)	Strømfeil (Ballast)	
(blå)/(oransje)	Lampesvikt Lampefeil	Det er problemer med lampen eller den kan ikke slås på. • Trekk ut strømledningen, og kontroller deretter om lampen er gått. ☛ s.115 Hvis den ikke er gått, setter du på plass lampen og slår på strømmen. Hvis det ikke hjelper å sette inn lampen igjen eller hvis lampen er gått, trekker du ut strømledningen fra stikkontakten og kontakter den lokale forhandleren eller nærmeste Epson-verksted. ☛ *Kontaktliste for Epson-projektorer* • Påse at lampedekselet er skikkelig lukket.
(blå)/(oransje)	Høy temperaturfeil (Overoppheting)	Den innvendige temperaturen er for høy. • Lampen slukkes automatisk og projeksjonen stanser. Vent i ca. fem minutter. Trekk ut strømledningen når viften har stanset. • Hvis projektoren er installert inn mot veggen, må det være en avstand på minimum 20 cm mellom veggen og projektorens luftutløpsåpning. • Rengjør luftfilteret hvis det er tett. ☛ s.111 • Hvis det ikke hjelper å slå på strømmen igjen, trekker du ut strømledningen fra stikkontakten og unngår å bruke projektoren. Kontakt den lokale forhandleren eller nærmeste Epson-verksted. ☛ *Kontaktliste for Epson-projektorer* • Når du bruker projektoren ved høyder på 1500 m eller mer, setter du **Høyfjellsmodus** til **På**. ☛ **Utvidet** - **Drift** - **Høyfjellsmodus** s.90

Indikatorstatus ved normal drift

: Lyser : Blinker : Av

Indikatorer	Status	Løsning
○ ⏻	Standby-status	Når du trykker Ⓘ på fjernkontrollen, eller ⏻ på kontrollpanelet, startes projiseringen etter en liten stund.
⏻ (blå)	Oppvarming pågår	Oppvarmingen tar ca. 30 sekunder. Du kan ikke slå av projektoren mens den varmes opp.
	Nedkjøling pågår.	All drift er deaktivert mens projektoren avkjøles. Projektoren går over i ventemodus når avkjølingen er fullført. Hvis strømledningen blir trukket ut under avkjøling, venter du til lampen er blitt kald nok (ca. 10 minutter) før du kobler til strømledningen igjen og trykker Ⓘ på fjernkontrollen eller ⏻ på kontrollpanelet.
⏻ (blå)	Projisering pågår	Projektoren fungerer normalt.

- Ved normal drift er indikatorlampene 🌡 og ☼ slukket.
- Når funksjonen **Belysning** er stilt til **Av**, er alle indikatorlamper slukket ved normal projisering.
  ☛ **Utvidet** - **Drift** - **Belysning** s.90

Når Indikatorlampene Ikke er til Hjelp

Undersøk problemet

Se på tabellen nedenfor for å se om problemet omhandles der, og gå til riktig side for å få vite hvordan du skal håndtere problemet.

Problem		Side
Problemer i tilknytning til bilder	Ingen bilder vises. Projisering starter ikke, projiseringsområdet er helt svart eller projiseringsområdet er helt blått.	s.100
	Bevegelige bilder som projiseres fra datamaskin, blir ikke projisert.	s.101
	"Støttes ikke." vises	s.101
	"Ikke signal." vises	s.101
	Keystoneforvridning av projiserte bilde	s.101
	Bildene er tåkete eller uklare.	s.101
	Interferens eller forvridning vises på bildene.	s.102
	Bildet er beskåret (stort) eller lite, eller bare en del av bildet blir projisert.	s.102
	Bildefargene er ikke korrekte. Hele bildet har lilla eller grønt skjær, bildene er i svart/hvitt eller fargene er matte.*	s.102
	Bildene ser mørke ut.	s.103
	Projisering stanser automatisk.	s.103
	Lysbildefremvisning starter ikke	s.103
Lydproblemer	Ingen lyd eller lyden er for lav	s.103

Problem		Side
Problemer når projeksjonen starter	Projektoren slår seg ikke på.	s.104
Problemer med fjernkontrollen	Fjernkontrollen virker ikke.	s.104
Problemer med kontrollpanelet	Kan ikke utføre innstillinger på kontrollpanelet.	s.105
Problemer med 3D	Kan ikke projisere riktig i 3D.	s.105
Problemer med HDMI	HDMI-kobling virker ikke.	s.106
	Enhetsnavnet vises ikke under Enhetstilkoblinger.	s.106
Problemer med Bluetooth-enhet	Kan ikke koble til Bluetooth-enheten	s.106
	Lyd og tilkobling for Bluetooth-enheten kobler fra	s.107
Problemer med WirelessHD	Kan ikke projisere trådløse HD-bilder.	s.107
	Støy, forvrengning eller avbrudd kommer til syne i WirelessHD	s.108
	Halvparten av bildet til venstre eller høyre stopper utstikk eller bildet er doblet opp.	s.108
Nettverksproblemer	Kan ikke oppnå tilgang til nettverket via trådløst LAN.	s.108
	Bildet har støy under nettverksprojisering.	s.109

* Siden fargegjengivelsen varierer mellom skjermer og LCD-dataskjermer, kan bildet som projiseres av projektoren og fargetonene som vises på skjermen være ulike, men dette er ikke en feil.

Problemer i tilknytning til bilder

Ingen bilder vises

Kontroller	Løsning
Er projektoren slått på?	Trykk ⏻ på fjernkontrollen eller ⏻ på kontrollpanelet.
Er strømledningen tilkoblet?	Koble til strømledningen.
Er indikatorene slukket?	Trekk ut og koble deretter til projektorens strømledning igjen. Kontroller at projektoren forsynes med strøm når strømknappen trykkes etter tilkobling.
Mottas det et bildesignal?	Kontroller at tilkoblet enhet er slått på. Når **Melding** er stilt til **På** fra Konfigurasjons menyen, vises det meldinger om bildesignal. ☛ **Utvidet** - **Display** - **Melding** s.90
Er strømmen til AV-forsterkeren blitt trukket ut?	Hvis en AV-forsterker er tilkoblet, kontrollerer du AV-forsterkerens strømforsyning.
Sendes det et bildesignal fra enheten?	Kontroller at det sendes et bildesignal fra enheten som er tilkoblet.
Er innstillingene på Konfigurasjons menyen riktige?	Tilbakestill alle innstillingene. ☛ **Tilbakestill** - **Tilbakestill alt** s.96
(Bare ved projisering av databildesignaler) Ble tilkoblingen opprettet mens strømmen til projektoren eller datamaskinen allerede var slått på?	Hvis kabler tilkobles etter at strømmen er slått på, kan det hende at Fn-tasten (funksjonstasten) som bytter datamaskinens bildesignal til ekstern utgang ikke fungerer. Slå av strømmen til datamaskinen og projektoren, og slå den deretter på igjen.

Levende bilder vises ikke

Kontroller	Løsning
(Bare ved projisering av databildesignaler) Er datamaskinens bildesignal stilt til ekstern utgang, og samtidig til LCD-skjermen?	Avhengig av datamaskinens spesifikasjoner, kan det hende at bevegelige bilder ikke kan vises når datamaskinen er stilt til ekstern utgang og samtidig til LCD-skjermens utgang. Endre den slik at bildesignalet bare er stilt til ekstern utgang. For datamaskinens spesifikasjoner kan du se i dokumentasjonen som følger med datamaskinen.

"Støttes ikke." vises

Kontroller	Løsning
(Bare ved projisering av databildesignaler) Samsvarer bildesignalets frekvens og oppløsning med modusen?	Se hvilket bildesignal som mottas under **Oppløsning** på Konfigurasjons menyen, og kontroller at det samsvarer med projektorens oppløsning. ☛ **Om** - **Projektorinformasjon** s.96 ☛ s.124

"Ikke signal." vises

Kontroller	Løsning
Er ledningene korrekt tilkoblet?	Kontroller at alle ledninger som er nødvendige for projeksjon er godt festet. ☛ s.20
Er det valgt riktig bildeinngang?	Endre bildet med kildeknappene på fjernkontrollen. ☛ s.28
Er tilkoblet enhet slått på?	Slå på enheten.
(Bare ved projisering av databildesignaler) Sendes bildesignalene til projektoren?	Endre den slik at bildesignalet er stilt til ekstern utgang, og ikke bare datamaskinens LCD-skjerm. For enkelte modeller vises ikke bildesignalene lenger på LCD-skjermen når de sendes eksternt. For datamaskinens spesifikasjoner kan du se i dokumentasjonen som følger med datamaskinen.
	Hvis tilkoblingen utføres mens strømmen til projektoren eller datamaskinen allerede er slått på, kan det hende at Fn-tasten (funksjonstasten), som endrer datamaskinens bildesignal til ekstern utgang, ikke fungerer. Slå strømmen for datamaskinen og projektoren først av og deretter på igjen.

Keystoneforvridning av projiserte bilde

Kontroller	Løsning
Er keystoneforvridningen justert innenfor korrigeringsområdet?	Hvis bildet projiseres fra utenfor det korrigerbare området, er det ikke sikkert du kan korrigere keystoneforvridningen helt. Monter projektoren horisontalt foran skjermen så langt unna som mulig, og så justerer du projiseringens plassering med linseforskyvning. ☛ s.15

Bildene er tåkete eller uklare

Kontroller	Løsning
Er fokuset blitt justert?	Juster fokuset. ☛ s.31

Kontroller	Løsning
Sitter linsedekselet på?	Ta av linsedekselet.
Er projektoren plassert på korrekt avstand?	Kontroller anbefalt projiseringsområde. ☛ s.17
Har det dannet seg kondens på linsen?	Hvis projektoren flyttes raskt fra kalde til varme omgivelser, eller omgivelsestemperaturen plutselig skifter, kan det dannes kondens på linsens overflate, og dette kan gi tåkete bilde. Plasser projektoren i rommet ca. én time før den skal brukes. Hvis projektoren er fuktig på grunn av kondens, slår du av projektoren, trekker ut strømledningen og lar den stå litt.

Interferens eller forvridning vises på bilder

Kontroller	Løsning
Er ledningene korrekt tilkoblet?	Kontroller at alle ledninger som er nødvendige for projeksjon er godt festet. ☛ s.20
Bruker du skjøteledning?	Ved bruk av skjøteledning kan det oppstå elektrisk interferens i signalene.
(Bare ved projisering av databildesignaler) Er innstillingene **Synk.** og **Bildejustering** riktig innstilt?	Projektoren bruker funksjoner for automatisk justering for å projisere best mulig. Avhengig av signalet kan det imidlertid hende at noe er feil justert selv etter at selvkorrigering er utført. Hvis dette skjer, justerer du innstillingene **Bildejustering** og **Synk.** på Konfigurasjons menyen. ☛ **Signal** - **Bildejustering**/ **Synk.** s.85
(Bare ved projisering av databildesignaler) Er korrekt oppløsning valgt?	Still inn datamaskinen slik at signalene som sendes er kompatible med projektoren. ☛ s.124

Deler av bildet er beskåret (stort) eller lite

Kontroller	Løsning
Er det valgt riktig **Bildeforhold**?	Velg bildeforhold for å samsvare med inngangssignalet i **Bildeforhold** fra Konfigurasjon-menyen. ☛ **Signal** - **Bildeforhold** s.85
Er bildets **Plassering** riktig justert?	Juster innstillingen **Plassering** på Konfigurasjons menyen. ☛ **Signal** - **Plassering** s.85
(Bare ved projisering av databildesignaler) Er korrekt oppløsning valgt?	Still inn datamaskinen slik at signalene som sendes er kompatible med projektoren. ☛ s.124

Bildets farger er ikke korrekte

Kontroller	Løsning
Er ledningene korrekt tilkoblet?	Kontroller at alle ledninger som er nødvendige for projeksjon er godt festet. ☛ s.20 For Video- og PC-portene må du kontrollere at kontakten har samme farge som kabelporten. ☛ s.20
Er kontrasten riktig justert?	Juster innstillingen **Kontrast** på Konfigurasjons menyen. ☛ **Bilde** - **Kontrast** s.84

Kontroller	Løsning
Er fargen riktig justert?	Juster innstillingen **Avansert** på Konfigurasjons menyen. ☛ **Bilde** - **Avansert** s.84
(Bare ved projisering av bilder fra en videokilde) Er fargemetning og nyanse korrekt innstilt?	Juster innstillingene **Fargemetning** og **Nyanse** på Konfigurasjons menyen. ☛ **Bilde** - **Fargemetning**/**Nyanse** s.84

Bildene ser mørke ut

Kontroller	Løsning
Er bildets lysstyrke korrekt innstilt?	Juster innstillingen **Lysstyrke** på Konfigurasjons menyen. ☛**Bilde** - **Lysstyrke** s.84
Er kontrasten riktig justert?	Juster innstillingen **Kontrast** på Konfigurasjons menyen. ☛ **Bilde** - **Kontrast** s.84
Er det på tide å skifte lyspære?	Når det er på tide å skifte ut lampen, blir bildet mørkere og fargekvaliteten dårligere. Skift ut lampen med en ny når dette skjer. ☛ s.115

Projeksjon stanser automatisk

Kontroller	Løsning
Er **Dvalemodus** aktivert?	Hvis angitt tid overskrides, og det ikke mottas noen signaler, slås lampen av automatisk, og projektoren går over i ventemodus. Projektoren kommer tilbake fra ventemodus når du trykker ⏻ på fjernkontrollen eller ⏻ på kontrollpanelet. Hvis du vil deaktivere **Dvalemodus**, setter du innstillingen til **Av**. ☛ **Utvidet** - **Drift** - **Dvalemodus** s.90

Lysbildefremvisning starter ikke

Kontroller	Løsning
Bruker USB-lagringsenheten en sikkerhetsfunksjon?	Du kan ikke bruke USB-lagringsenheter som har innebygde sikkerhetsfunksjoner.

Støyproblemer

Ingen lyd eller lyden er for lav

Kontroller	Løsning
Er lydkabelen riktig tilkoblet?	Prøv å trekke ut kabelen fra Audio Out-porten og deretter sette den inn igjen.
Er volumet for lavt?	Juster volumet slik at du kan høre lyden. ☛ s.35
Er den tilkoblet med en HDMI-kabel?	Hvis det ikke sendes lyd når den er tilkoblet med en HDMI-kabel, stiller du det tilkoblede utstyret til PCM-utsignal.
Er innstillingene for **Audio ut-enhet** riktige?	Kontroller at innstillinger for **Audio ut-enhet** er riktige på Konfigurasjon-menyen. ☛ **Innstillinger** - **HDMI-kobling** - **Audio ut-enhet** s.87

Kontroller	Løsning
Er innstillingene for **Bluetooth-lyd** riktige?	Velg følgende innstillinger når du kobler til en Bluetooth-lydenhet. • Hvis du vil sende lyd fra projektorens høyttaler eller et AV-system, setter du **Bluetooth-lyd** til **Av**. • Hvis du vil spille lyd fra Bluetooth-lydenheter, setter du **Bluetooth-lyd** til **På**. ☛ **Innstillinger** - **Bluetooth** - **Bluetooth-lyd** s.87

Problemer når projeksjonen starter

Projektoren slår seg ikke på

Kontroller	Løsning
Er strømmen slått på?	Trykk ⏽ på fjernkontrollen eller ⏻ på kontrollpanelet.
Er **Barnesikring** stilt til **På**?	Når **Barnesikring** er stilt til **På** på Konfigurasjons menyen, trykker du inn ⏻ på kontrollpanelet i ca. tre sekunder, eller foretar operasjoner fra fjernkontrollen. ☛ **Innstillinger** - **Låsinnstilling** - **Barnesikring** s.87
Blinker indikatorene på og av når strømledningen berøres?	Slå av projektoren, og trekk deretter ut og koble til igjen projektorens strømledning. Unngå å bruke projektoren hvis problemet vedvarer. Trekk ut strømledningen fra stikkontakten, og kontakt den lokale forhandleren eller nærmeste informasjonssenter for projektoren. ☛ *Kontaktliste for Epson-projektorer*
Er lampedekselet og lampene montert korrekt?	Hvis lampen eller lampedekselet er feilmontert, kan projektoren ikke slås på. Kontroller hvordan det er montert. ☛ s.115

Problemer med fjernkontrollen

Fjernkontrollen virker ikke

Kontroller	Løsning
Er fjernkontrollens lysutstrålende område rettet mot signalmottakeren på projektoren når du bruker fjernkontrollen?	Pek fjernkontrollen mot signalmottakeren. Kontroller dessuten betjeningsrekkevidden. ☛ s.27
Er fjernkontrollen for langt unna projektoren?	Kontroller betjeningsrekkevidden. ☛ s.27
Skinner direkte sollys eller sterkt lys fra lysstoffrør på signalmottakeren?	Still projektoren slik at sterkt lys ikke skinner direkte på signalmottakeren.
Er batteriene utladet eller har de blitt satt feil inn?	Påse at batteriene er korrekt satt inn eller skift ut med nye batterier om nødvendig. ☛ s.27
Er fjernkontrollen rettet mot WirelessHD Transmitter når du bruker WirelessHD Transmitter-kontrollknappen? (kun /EH-TW6700W)	Pass på at du retter fjernkontrollen mot WirelessHD Transmitter når du bruker WirelessHD Transmitter-kontrollknappen på fjernkontrollen. ☛ s.66

Problemer med kontrollpanelet

Kan ikke utføre innstillinger på kontrollpanelet

Kontroller	Løsning
Er **Driftslås** sett til **Helt låst** eller **Delvis låst**?	Når **Driftslås** er satt til **Helt låst** i Konfigurasjon-menyen, deaktiveres alle operasjoner på kontrollpanelet. Når det er satt til **Delvis låst**, er kun ⏻ på kontrollpanelet tilgjengelig. Utfør operasjoner fra fjernkontrollen. ☛ **Innstillinger** - **Låsinnstilling** - **Driftslås** s.87

Problemer med 3D

Kan ikke projisere riktig i 3D

Kontroller	Løsning
Er 3D-brillene slått på?	Slå på 3D-brillene.
Projiseres det et 3D-bilde?	Hvis projektoren projiserer et 2D-bilde eller hvis det oppstår en feil på projektoren som hindrer at 3D-bildet projiseres, kan du ikke vise 3D-bilder selv om du har på deg 3D-brillene.
Er inngangsbildet i 3D?	Kontroller at inngangsbildet støtter 3D. Ettersom de fleste TV-sendinger ikke inneholder et 3D-formatsignal, må 3D-mottak stilles inn manuelt.
Er **3D Display** satt til **2D**?	Dersom **3D Display** er satt til **2D** på Konfigurasjon-menyen, skifter ikke projektoren automatisk til 3D selv om den mottar et 3D-bilde. Sett **3D Display** til **3D** eller **Automatisk**. ☛ **Signal** - **3D Oppsett** - **3D Display** s.85
Er **3D Format** riktig innstilt?	Med mindre 3D-formatet til AV-enheten og **3D Format** til projektoren er det samme, kan det være at deler av bildet ikke vises. Sjekk at innstillingen for **3D Format** på projektoren samsvarer med 3D-formatinnstillingen til AV-enheten. ☛ **Signal** - **3D Oppsett** - **3D Format** s.85 Når du endrer **3D Format**, setter du **3D Display** til **3D**, så trykker du [3D Format].
Viser du innenfor mottaksområdet?	Hvis avstanden mellom projektoren og 3D-brillene overstiger 10 m, kan forbindelsen gå tapt. Flytt 3D-brillene nærmere projektoren.
Er paring riktig utført?	Utfør sammenkobling. ☛ s.50
Er det enheter i nærheten som forårsaker radiobølgeinterferens?	Ved bruk av andre enheter samtidig på frekvensbåndet (2,4 GHz), slik som enheter med Bluetooth-kommunikasjon, trådløse lokalnett (IEEE802.11b/g) eller mikrobølgeovner, kan det forekomme radiobølgeinterferens, bildet kan bli brutt eller kommunikasjon er ikke mulig. Ikke bruk projektoren i nærheten av disse enhetene.

Problemer med HDMI

HDMI-kobling fungerer ikke

Kontroller	Løsning
Bruker du en kabel som oppfyller HDMI-standarden?	Operasjoner er ikke mulig med kabler som ikke oppfyller HDMI-standarden.
Oppfyller tilkoblet enhet HDMI CEC-standarden?	Hvis tilkoblet enhet ikke oppfyller HDMI CEC-standarden, kan den ikke betjenes selv om den er koblet til HDMI-porten. Se i dokumentasjonen og liknende for tilkoblet enhet hvis du vil ha mer informasjon. Trykk også [HDMI Link], og se om enheten er tilgjengelig under **Enhetstilkoblinger**. ☛ s.70
Er ledningene korrekt tilkoblet?	Kontroller at alle kabler som er nødvendige for å bruke HDMI-kobling er riktig tilkoblet. ☛ s.69
Er strømmen til for eksempel forsterkeren eller DVD-opptakeren slått på?	Sett hver enkelt enhet i ventemodus. Se i dokumentasjonen og liknende for tilkoblet enhet hvis du vil ha mer informasjon. Hvis du har tilkoblet en høyttaler og slikt, stiller du tilkoblet utstyr til PCM-utgang.
Er det blitt tilkoblet en ny enhet, eller er tilkoblingen endret?	Hvis CEC-funksjonen for en tilkoblet enhet må stilles på nytt, for eksempel når en ny enhet er tilkoblet eller tilkoblingen er endret, kan det hende du må starte enheten på nytt.
Er det tilkoblet mange multimediespillere?	Inntil 3 multimediespillere som oppfyller HDMI CEC-standarden, kan kobles til samtidig.

Enhetsnavnet vises ikke under Enhetstilkoblinger

Kontroller	Løsning
Oppfyller tilkoblet enhet HDMI CEC-standarden?	Hvis tilkoblet enhet ikke oppfyller HDMI CEC-standarden, så vises ikke navnet. Se i dokumentasjonen og liknende for tilkoblet enhet hvis du vil ha mer informasjon.

Problemer med Bluetooth-enhet

Kan ikke koble til Bluetooth-enheten

Kontroller	Løsning
Ble enhetssøk utført?	Når du kobler til en Bluetooth-enhet for første gang, eller når du bytter til en annen Bluetooth-enhet, må du bruke **Søk Bluetooth-enhet**. ☛ s.22
Støtter enheten opphavsrettsbeskyttelse (SCMS-T)?	Du kan ikke koble til en Bluetooth-enhet som ikke støtter opphavsrettbeskyttelse (SCMS-T).
Støtter enheten A2DP?	Du kan ikke koble til en Bluetooth-enhet som ikke støtter A2DP.

Lyd og tilkobling for Bluetooth-enheten kobler fra

Kontroller	Løsning
Er det noen hindringer mellom projektoren og Bluetooth-enheten?	Se etter eventuelle hindringer mellom projektoren og Bluetooth-enheten, og flytt på dem for å forbedre kommunikasjonen.
Er enheten tilkoblet innenfor den angitte kommunikasjonsavstanden?	Hvis avstanden mellom projektoren og Bluetooth-enheten overstiger 10 m, kan forbindelsen gå tapt. Flytt Bluetooth-enheten nærmere projektoren.
Er det trådløst utstyr eller mikrobølgeovner i nærheten?	Hvis enheten brukes samtidig som andre trådløse enheter eller mikrobølgeovner, kan radiobølgeforstyrrelser oppstå, og bildet og lyden kan bli brutt. Unngå bruk av utstyr som kan forårsake forstyrrelser.

Problemer med WirelessHD (kun EH-TW6700W)

Kan ikke projisere WirelessHD-bilder

Kontroller	Løsning
Oppfyller kabelen som tilkobler medfølgende WirelessHD Transmitter, HDMI-standarden?	Funksjonen kan ikke brukes hvis kabelen ikke oppfyller HDMI-standarden.
Er **WirelessHD** stilt til **Av**?	Når **WirelessHD** er stilt til **Av** på Konfigurasjons menyen, kan ikke trådløse HD-inngangssignaler projiseres. Still **WirelessHD** til **På**, og trykk deretter WirelessHD . ☛ **Innstillinger** - **WirelessHD** - **WirelessHD** s.87
Mottas signalene innenfor overføringsområdet for WirelessHD?	Kontroller hvilket området den trådløse HD-senderen/mottakeren kan kommunisere innenfor, og se på innenfor dette området. ☛ s.64
Er medfølgende WirelessHD Transmitter slått på?	Kontroller på/av-lampen på WirelessHD Transmitter. Hvis det ikke er strøm, kontrollerer du at kontakten for vekselstrømsadapteren er godt festet, og deretter trykker du på/av-knappen.
Er koblingsindikatoren for medfølgende WirelessHD Transmitter slått av?	WirelessHD kan ikke kommunisere med projektoren. Kontroller hvilket området den trådløse HD-senderen/mottakeren kan kommunisere innenfor, og foreta oppsett innenfor dette området.
Er Link-indikatoren for medfølgende WirelessHD Transmitter slått av?	Ikke noe signal sendes ut fra AV-enheten som er koblet til WirelessHD Transmitter. Kontroller at alle ledninger fra AV-enheten og WirelessHD Transmitter er godt festet.
Har det samlet seg støv i luftutløpsåpningen til WirelessHD Transmitter?	Det er et luftuttak på undersiden av WirelessHD Transmitter. Kommunikasjon er ikke mulig hvis det har samlet seg støv i åpningen. Installer projektoren slik at det ikke samler seg støv i åpningen.
Vender projektoren og WirelessHD Transmitter riktig vei?	Plasser projektoren og WirelessHD Transmitter slik at de vender mot hverandre.

Støy, forvrengning eller avbrudd kommer til syne i WirelessHD

Kontroller	Løsning
Mottas signalene innenfor overføringsområdet for WirelessHD?	Kontroller hvilket området den trådløse HD-senderen/mottakeren kan kommunisere innenfor, og se på innenfor dette området. ☛ s.64
Står det noe i veien mellom WirelessHD Transmitter og projektoren?	Siden WirelessHD kommuniserer med en direktesendt elektromagnetisk bølge, kan personer eller gjenstander som blokkerer kommunikasjonsbanen, forstyrre bildet. Kontroller at det ikke er hindringer mellom WirelessHD Transmitter og projektoren innenfor overføringsområdet for WirelessHD. ☛ s.64
Er mottaket for langt?	Hvis overføringene ikke er sterke nok, kan kommunikasjonen bli ustabil. Se **Videomottak** når du setter opp senderen siden det kan gå an å øke overføringsstyrken ved å flytte WirelessHD Transmitter eller endre retningen. ☛ **Innstillinger** - **WirelessHD** - **Videomottak** s.87
	Overføringsstyrken kan variere avhengig av omgivelsene, eller den kan være ustabil. Når du sjekker **Videomottak**, setter du opp senderen på et sted der verdien som vises holder seg stabil. ☛ **Innstillinger** - **WirelessHD** - **Videomottak** s.87

Halvparten av bildet til venstre eller høyre stopper å projisere eller bildet dobles.

Kontroller	Løsning
Er mottaket for langt?	Se **Videomottak** når du setter opp senderen siden det kan gå an å øke overføringsstyrken ved å flytte WirelessHD Transmitter eller endre retningen. ☛ **Innstillinger** - **WirelessHD** - **Videomottak** s.87

Nettverksproblemer

Kan ikke oppnå tilgang til nettverket via trådløst LAN

Kontroller	Løsning
Er **Trådløst LAN: strøm** satt til **Av**?	Sett **Trådløst LAN: strøm** til **På** i Konfigurasjon-menyen. Hvis dette allerede er satt til **På**, setter du **Trådløst LAN: strøm** til **Av**, så setter du det til **På** igjen. ☛ **Nettverk** - **Trådløst LAN: strøm** s.92
Er passfrasen riktig?	Merk at passfrasen skiller mellom store og små bokstaver, slik at store og små bokstaver behandles som forskjellige tegn. Hvis du har glemt passfrasen, kan du stille in en ny en. ☛ **Nettverk** - **Til Nettverkskonfigurering** - **Sikkerhet** - **Passfrase** s.95
Har du kontrollert Event ID-en?	Kontroller Event ID-nummeret og utfør følgende trinn. ☛ **Info** - **Projektorinformasjon** - **Event ID** s.96 ☛ s.109

Bildet har støy under nettverksprojisering

Kontroller	Løsning
Er det noen hindringer mellom tilgangspunktet og den tilkoblede enheten?	Se etter om det er noen hindringer mellom tilgangspunktet, den mobile enheten, datamaskinen, og projektoren, og flytt på maskinene for å forbedre kommunikasjonen.
Er avstanden mellom tilgangspunktet og den tilkoblede enheten for stor?	Kontroller at tilgangspunktet, den mobile enheten, datamaskinen og projektoren ikke er for langt fra hverandre. Flytt dem tettere sammen og prøv å koble til på nytt.
Er det Bluetooth-enheter eller en mikrobølgeovn i nærheten?	Hvis den trådløse tilkoblingen er treg, eller det projiserte bildet inneholder støy, kan du se etter forstyrrelser fra annet utstyr, for eksempel en Bluetooth-enhet eller mikrobølgeovn. Flytt forstyrre enheten lenger vekk eller utvid den trådløse båndbredden.
Er for mange enheter tilkoblet?	Reduser antall tilkoblede enheter hvis tilkoblingshastigheten avtar.

Om Event ID

Kontroller Event ID-en og utfør hjelpen som er gitt under. Kontakt den lokale forhandleren eller nærmeste Epson-verksted dersom du ikke kan løse problemet.

☛ *Kontaktliste for Epson-projektorer*

Event ID	Årsak	Løsning
0022 0027 0028 0029 0030 0031 0035 0434 0481 0482 0485	Nettverkskommunikasjonen er ustabil.	Kontroller statusen for nettverkskommunikasjon og koble til igjen etter en stund.
0432 0435	Kunne ikke starte nettverksprogramvaren.	Start projektoren på nytt.
0433	Et overført bilde kan ikke gjenproduseres.	Start nettverksprogramvaren på nytt.
0484	Kommunikasjonen ble avbrutt av datamaskinen.	
04FE	Nettverksprogramvaren avsluttet uventet.	Kontroller statusen til nettverkskommunikasjonen. Vent en stund og prøv igjen.
0479 04FF	Det oppsto en systemfeil i projektoren.	Start projektoren på nytt.
0891	Det samme SSID-tilgangspunktet ble ikke funnet.	Angi samme SSID for datamaskinen, tilgangspunktet og projektoren.
0892	Autentiseringstyper WPA og WPA2 samsvarer ikke.	Kontroller sikkerhetsinnstillingen for trådløst LAN for å se om den er riktig.
0894	Kommunikasjonen ble avbrutt fordi en tilkobling ble gjort til feil aksesspunkt.	Spør nettverksadministratoren og følg dennes instruksjoner.

Event ID	Årsak	Løsning
0898	Kunne ikke hente via DHCP.	Kontroller DHCP-serveren for å se om den fungerer som den skal. Slå av DHCP dersom det ikke er i bruk. ☛ **Nettverk** - **Til Nettverkskonfigurering** - **Trådløst LAN** - **IP-innstillinger** - **DHCP** s.92
0020 0026 0032 0036 0037 0038 0899	Andre tilkoblingsfeil	Hvis omstart av projektoren eller nettverksprogramvaren ikke løser problemet, tar du kontakt med din lokale forhandler eller nærmeste adresse som er angitt i Kontaktliste for Epson-projektorer. ☛ *Kontaktliste for Epson-projektorer*

Vedlikehold

Rengjøre Delene

Du bør rengjøre projektoren hvis den blir skitten eller hvis kvaliteten på de projiserte bildene blir dårligere.

Advarsel

Ikke bruk spray med antennelige gasser til å fjerne smuss og støv fra projektorens linse, luftfilter og liknende. Projektoren kan ta fyr på grunn av lampens høye innvendige temperatur.

Rengjøre luftfilteret

Rengjør luftfilteret hvis det har samlet seg støv på luftfilteret eller når meldingen nedenfor vises.
"Projektoren er overopphetet. Kontroller at ingenting tetter igjen luftinntaket, og rengjør eller skift ut luftfilteret."

Obs!

- Hvis det samler seg støv på luftfilteret kan dette føre til at projektorens innvendige temperatur stiger, og dette kan igjen føre til driftsproblemer og forkorte levetiden til den optiske motoren. Vi anbefaler at du rengjør luftfilteret minst én gang hver tredje måned. Rengjør dem oftere enn dette hvis projektoren brukes i omgivelser med mye støv.
- Ikke skyll luftfilteret i vann. Ikke bruk rengjøringsmidler eller løsningsmidler.
- Børst lett over luftfilteret for å rengjøre det. Ved altfor kraftig børsting drives støvet inn i luftfilteret slik at det ikke kan fjernes.

1 Trykk ⏻ på fjernkontrollen eller kontrollpanelet for å slå av strømmen, og trekk deretter ut strømledningen.

2 Ta av dekselet til luftfilteret.

Plasser fingeren i klaffen på dekselet til luftfilteret, og trekk det nedover og ut.



3 Fjern luftfilteret.

Grip håndtaket i midten av luftfilteret og dra det ut.



4 Hold i luftfilteret med overflaten vendt ned, og dunk det lett 4–5 ganger for å fjerne støvet.

Snu det rundt og dunk lett på den andre siden også.



Obs!

Slår du for hardt på luftfilteret, kan det bli ubrukelig på grunn av skjevhet og sprekker.

5 Fjern gjenværende støv på luftfilteret ved å bruke ved å bruke en støvsuger fra forsiden.



6 Installer luftfilteret.

Ta godt tak i håndtaket midt på luftfilter, og før det rett inn.



7 Fest dekselet til luftfilteret.

Fest den øvre haken og så den nedre.



Rengjøre hovedenheten

Før rengjøring må du koble ladeadapteren fra stikkontakten.

Rengjør projektorens overflate ved å tørke forsiktig av den med en myk klut.

Er projektoren ekstra skitten, fukter du en klut med vann og litt naturlig rengjøringsmiddel, og deretter vrir du kluten godt før du tørker av overflaten med kluten.

Obs!

Ikke bruk ustabile stoffer som voks, alkohol eller tynner til å rengjøre projektorens overflate. Kvaliteten til projektorhuset kan svekkes eller lakken kan falle av.

Rengjøre linsen

Før rengjøring må du koble ladeadapteren fra stikkontakten.

Bruk en vanlig klut for rengjøring av glass til å tørke vekk smuss forsiktig fra linsen.

Obs!

Ikke gni på linsen med grove materialer eller håndter linsen uforsiktig, for den kan lett bli skadet.

Rengjøre 3D-brillene

Bruk en vanlig klut for rengjøring av glass til å tørke vekk smuss forsiktig fra linsen.



Obs!

- Ikke gni på brillelinsene med grove materialer eller håndter linsene uforsiktig, for de kan lett bli skadet.
- Når det er behov for vedlikehold, trekker du ut USB-ladeadapteren fra stikkontakten og kontrollerer at alle kabler er trukket ut.

3D-brillene inneholder oppladbare batterier. Følg lokale forskrifter når du kvitter deg med dem.

Utskiftingsperioder for Forbruksvarer

Utskiftingsperiode for luftfilter

- Hvis meldingen vises selv om luftfilteret er blitt rengjort ☛ s.111

Utskiftingsperiode for lampe

- Meldingen nedenfor vises når projisering starter:
  Det er på tide å skifte ut lampen. Kontakt forhandleren av Epson-projektoren, eller besøk www.epson.com for å kjøpe der.
- Det projiserte bildet blir mørkere eller får dårligere kvalitet.

- Meldingen om skifting av lampe er stilt til å vises etter 3400 timer for å beholde opprinnelig lysstyrke og kvalitet på projiserte bilder. Meldingens angitte tid endres ut fra bruken, for eksempel fargemodus og så videre.
  Hvis du fortsetter å bruke lampen etter at utskiftningsperioden har utløpt, øker muligheten for at lampen kan eksplodere. Skift den ut med en ny lampe så raskt som mulig når meldingen om utskifting av lampe vises, selv om den fortsatt virker.
- Avhengig av lampens egenskaper og måten den er blitt brukt på, kan lampen bli mørkere eller slutte å fungere før meldingen om utskifting av lampe vises. Du bør alltid ha en ekstra lyspære tilgjengelig i tilfelle det blir behov for den.

Skifte ut Forbruksvarer

Skifte luftfilteret

Kast brukte luftfiltre i henhold til lokale forskrifter.

Materiale: Polypropylen

1 Trykk ⏻ på fjernkontrollen eller kontrollpanelet for å slå av strømmen, og trekk deretter ut strømledningen.

2 Ta av luftfilterdekselet.

Plasser fingeren i klaffen på dekselet til luftfilteret, og trekk det nedover og ut.



3 Fjern det gamle luftfilteret.

Grip håndtaket i midten av luftfilteret og dra det ut.



4 Sett inn det nye luftfilteret.

Ta godt tak i håndtaket midt på luftfilter, og før det rett inn.



5 Fest dekselet til luftfilteret.

Fest den øvre haken og så den nedre.



Skifte lampen

Advarsel

Når du skifter ut lampen fordi den har sluttet å lyse, kan det hende at lampen er knust. Når du skal skifte lampen i en projektor som henger fra taket, skal du alltid anta at lampen er knust og derfor fjerne lampedekselet svært forsiktig. Når du åpner lampedekselet, kan det falle ut små glasskår. Kontakt straks lege hvis du får glasskår i øynene eller munnen.

Forsiktig

- Ikke ta på lampedekselet rett etter at du har slått av projektoren, for det er fremdeles varmt. Vent til lampen har kjølt seg ned før du tar av lampedekselet. Ellers kan du brenne deg.
- Vi anbefaler bruk av ekte EPSON-lamper. Bruken av ikke-genuine lamper kan påvirke kvaliteten og sikkerheten under projisering.
  Skade eller funksjonsfeil forårsaket av bruken av ikke-genuine lamper vil muligens ikke være dekket av Epsons garanti.

1 Trykk ⏻ på fjernkontrollen eller kontrollpanelet for å slå av strømmen, og trekk deretter ut strømledningen.

2 Løsne festeskruen til lampedekselet.



3 Fjern lampedekselet.

Skyv lampedekselet rett frem, og fjern det.



4 Løsne de to festeskruene til lampen.



5 Fjern den gamle lampen.

Ta godt tak i håndtaket, og trekk den rett ut.



6 Sett inn den nye lampen.

Kontroller at lampen vender riktig vei, og trykk den inn.



7 Fest de to festeskruene til lampen.



8 Sett på plass lampedekselet.

Skyv dekselet tilbake på plass.



9 Stram skruen som fester lampedekselet.



Advarsel

Du må ikke demontere eller bygge om lampen. Dersom en modifisert eller demontert lampe blir installert i projektoren og brukt, kan det føre til brann, elektrisk støt eller en ulykke.

Forsiktig

- Pass på at du fester lampen and lampedekselet godt. Hvis de ikke står riktig, vil ikke strømmen bli slått på.
- Lampen inneholder kvikksølv (Hg). Kast brukte lamper i henhold til lokale lover og forskrifter om avhending av lysstoffrør.

Nullstille lampetiden

Når du har byttet lampe, må du nullstille lampetiden.

Projektoren registrerer hvor lenge lampen er slått på, og en melding og indikator varsler deg når det er på tide å skifte lampen.

1 Slå på strømmen.

2 Trykk Menu.

Konfigurasjons menyen vises.

3 Velg **Tilbakestill** - **Nullstill lampetid**.

Det vises en bekreftelsesmelding om nullstilling.

4 Bruk ◀▶ til å velge **Ja**, og trykk deretter Enter for å utføre.

Lampetiden blir nullstilt.

Paneljustering

Justerer pikslenes fargeforskyvning på LCD-skjermen. Du kan justere pikslene horisontalt og vertikalt med 0,125 piksel innenfor et område på ±3 piksel.

- Bildekvaliteten kan bli dårligere når du har utført LCD-justering.
- Bilder av piksler som går utenfor kanten på den projiserte skjermen, vises ikke.

1 Trykk Menu mens du projiserer, og velg deretter **Display** fra **Utvidet**.

2 Velg **Paneljustering**, og trykk deretter på Enter -knappen.



3 Aktiver **Paneljustering**.

(1) Velg **Paneljustering**, og trykk deretter på Enter -knappen.

(2) Velg **På**, og trykk deretter på Enter -knappen.

(3) Trykk Esc for å gå tilbake til forrige skjerm.

4 Velg fargen du vil justere.

(1) Velg **Velg farge**, og trykk deretter på Enter -knappen.

(2) Velg **R** (rød) eller **B** (blå), og trykk deretter på Enter -knappen.

(3) Trykk Esc for å gå tilbake til forrige skjerm.

5 Velg rutenettfargen som vises når du foretar justeringer under **Mønsterfarge**.

(1) Velg **Mønsterfarge**, og trykk deretter på Enter -knappen.

(2) Velg en kombinasjon av R (rød), G (grønn) og B (blå) for rutenettfargen.

R/G/B: Viser en kombinasjon av alle tre farger: rød, grønn og blå. Den egentlige fargen til rutenettet er hvit.

R/G: Denne er tilgjengelig når **R** er valgt under **Velg farge**. Viser en kombinasjon av to farger: rød og grønn. Den egentlige fargen til rutenettet er gul.

G/B: Denne er tilgjengelig når **B** er valgt under **Velg farge**. Viser en kombinasjon av to farger: grønn og blå. Den egentlige fargen til rutenettet er cyan.

(3) Trykk Esc for å gå tilbake til forrige skjerm.

6 Velg **Utfør justeringer**, og trykk deretter på Enter -knappen. Når meldingen vises, trykker du på Enter -knappen igjen.

Justeringer starter. Justeringer utføres i fire hjørner med start øverst til venstre.

> Bildet kan bli forvridd under justeringen. Bildet gjenopprettes når justeringene er utført.

7 Bruk knappene ▲, ▼, ◀ og ▶ til å foreta justeringer, og trykk deretter på Enter -knappen for å flytte til neste justeringspunkt.

8 Når du har justert alle de fire hjørnene, velger du **Avslutt** og trykker på Enter -knappen.



Hvis du har behov for å gjøre flere justeringer etter at du har korrigert alle fire punktene, velger du **Velg skjæringspunkt og juster** og fortsetter med justeringene.

Fargeutjevning (kun EH-TW6800)

Hvis fargene på det projiserte bildet er ujevne, kan du justere fargetonen itil hele bildet under **Fargeutjevning**.

Det kan hende at fargetonen ikke er helt jevn selv om du har utført fargeutjevning.

1 Trykk Menu mens du projiserer, og velg deretter **Display** fra **Utvidet**.

2 Velg **Fargeutjevning**, og trykk deretter på Enter -knappen.

Skjermbildet nedenfor vises.

Fargeutjevning: Slår fargeutjevning på eller av.

Justeringsnivå: Det er åtte nivåer fra hvit til grå og opp til svart. Du kan justere hvert enkelt nivå individuelt.

Utfør justeringer: Utfører justering av fargeutjevning.

Tilbakestill: Tilbakestiller alle justeringer og innstillinger for **Fargeutjevning** til standardverdiene.

Bildet kan bli forvridd mens du justerer **Fargeutjevning**. Bildet gjenopprettes når justeringene er utført.

3 Velg **Fargeutjevning**, og trykk deretter på Enter -knappen.

4 Still dette til **På**, og trykk deretter Esc .

5 Velg **Justeringsnivå**, og trykk deretter på Enter -knappen.

6 Bruk knappene ◀ ▶ til å angi justeringsnivået.

7 Trykk Esc for å gå tilbake til forrige skjerm.

8 Velg **Utfør justeringer**, og trykk deretter på Enter -knappen.

9 Velg området du vil justere, og trykk Enter -knappen.

Juster de ytre områdene først, og juster deretter hele skjermen.



10 Bruk knappene ▲ ▼ til å velge fargen du vil justere, og bruk deretter knappene ◀ ▶ til å utføre justeringene.

Trykk på ◀ -knappen for å gjøre fargetonen svakere. Trykk på ▶ -knappen for å gjøre fargetonen sterkere.



11 Gå tilbake til trinn 5 og juster hvert av nivåene.

12 For å fullføre justeringene, trykker du Menu .

Om PJLink (kun EH-TW6800)

PJLink Class1 ble etablert av JBMIA (Japan Business Machine and Information System Industries Association) som standardprotokoll for kontroll av nettverkskompatible projektorer som del av deres innsats for å standardisere kontrollprotokoller for projektorer.

Projektoren samsvarer med PJLink Class1-standarden som er etablert av JBMIA.

Du må angi nettverksinnstillinger før du kan bruke PJLink. Hvis du vil ha mer informasjon om nettverksinnstillinger, kan du se følgende:

☛ s.92

Den er i overensstemmelse med alle kommandoer, bortsett fra følgende kommandoer som er definert av PJLink Class1, og avtalen ble bekreftet av verifikasjon for PJLink-standardtilpasningsevne.

URL: http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

- **Ikke-kompatible kommandoer**

Funksjon		PJLink-kommando
A/V av-innstillin-ger	Stille inn bilde av	AVMT 11
	Stille inn lyd av	AVMT 21

- **Inngangsnavn definert av PJLink og korresponderende projektorkilder**

Kilde	PJLink-kommando
PC	INPT 11
HDMI1	INPT 32
HDMI2	INPT 33
USB	INPT 41
LAN	INPT 52

- Produsentnavn vist for "Forespørsel om informasjon om produsentnavn"

  EPSON

- Modellnavn vist for "Forespørsel om informasjon om produktnavn"

  EPSON TW6800

Valgfritt Tilbehør og Forbruksvarer

Følgende valgfrie tilbehør/forbruksvarer kan fås kjøpt ved behov. Denne listen over valgfritt tilbehør og forbruksvarer er oppdatert per juni 2016. Detaljer om tilbehør er gjenstand for endring uten varsel.

Varierer avhengig av hvilket land det er kjøpt i.

Tilleggsutstyr

Navn	Modellnr.	Beskrivelse
Takfeste*	ELPMB20 ELPMB22 ELPMB30	Brukes ved installering av projektoren i taket.
Takrør 450 (450 mm hvit)*	ELPFP13	Brukes ved installering av projektoren i et høyt tak.
Takrør 700 (700 mm hvit)*	ELPFP14	
3D-briller med RF-system	ELPGS03	Bruk ved visning av 3D-bilder.
USB-ladeadapter	ELPAC01	Brukes til å lade 3D-brillene.
Datakabel (1,8 m)	ELPKC02	Brukes ved projisering av en dataskjerm.
Datakabel (3,0 m)	ELPKC09	
Datakabel (20,0 m)	ELPKC10	
Trådløs LAN-enhet	ELPAP10	Bruk når du kobler en ekstern enhet til projektoren via trådløst LAN for å projisere bilder.

* Det kreves spesiell ekspertise for å henge projektoren fra et tak. Kontakt den lokale forhandleren.

Forbruksvarer

Navn	Modellnr.	Beskrivelse
Lampeenhet	ELPLP85	Brukes til utskifting av brukte lyspærer. (1 lampe)
Luftfilter	ELPAF39	Brukes til utskifting av brukte luftfiltre. (1 luftfilter)

Støttede Oppløsninger

Datamaskinsignaler (Analoge RGB)

Signal	Oppfriskingsrate (Hz)	Oppløsning (punkter)
VGA	60	640 x 480
SVGA	60	800 x 600
XGA	60	1024 x 768
SXGA	60	1280 x 960
	60	1280 x 1024
WXGA	60	1280 x 768
	60	1366 x 768
	60	1280 x 800
WXGA++	60	1600 x 900

HDMI1-/HDMI2-inngangssignal

Signal	Oppfriskingsrate (Hz)	Oppløsning (punkter)
VGA	60	640 x 480
SDTV (480i)	60	720 x 480
SDTV (576i)	50	720 x 576
SDTV (480p)	60	720 x 480
SDTV (576p)	50	720 x 576
HDTV (720p)	50/60	1280 x 720
HDTV (1080i)	50/60	1920 x 1080
HDTV (1080p)	24/30/50/60	1920 x 1080

MHL-inngangssignal

Signal	Oppfriskingsrate (Hz)	Oppløsning (punkter)
VGA	60	640 x 480
SDTV (480i)	50	720 x 480
SDTV (576i)	60	720 x 576
SDTV (480p)	50	720 x 480
SDTV (576p)	60	720 x 576
HDTV (720p)	50/60	1280 x 720
HDTV (1080i)	50/60	1920 x 1080
HDTV (1080p)	24/30	1920 x 1080

3D-inngangssignal HDMI

Signal	Oppfri-skingsrate (Hz)	Oppløsning (punkter)	3D-format		
			Rammepak-king	Side ved side	Lagvis
HDTV (720p)	50/60	1280 x 720	✓	✓	✓
HDTV (1080i)	50/60	1920 x 1080	-	✓	-
HDTV (1080p)	50/60	1920 x 1080	-	✓	-
HDTV (1080p)	24	1920 x 1080	✓	✓	✓

3D-inngangssignal MHL

Signal	Oppfri-skingsrate (Hz)	Oppløsning (punkter)	3D-format		
			Rammepak-king	Side ved side	Lagvis
HDTV (720p)	50/60	1280 x 720	-	✓	✓
HDTV (1080i)	50/60	1920 x 1080	-	✓	-
HDTV (1080p)	50/60	1920 x 1080	-	-	-
HDTV (1080p)	24	1920 x 1080	-	✓	✓

Trådløst HD-inngangssignal

Signal	Oppfriskingsrate (Hz)	Oppløsning (punkter)
SDTV (480i)	60	720 x 480
SDTV (576i)	50	720 x 576
SDTV (480p)	60	720 x 480
SDTV (576p)	50	720 x 576
HDTV (720p)	50/60	1280 x 720
HDTV (1080i)	50/60	1920 x 1080
HDTV (1080p)	24/30	1920 x 1080

* Under projisering i WirelessHD, vil ikke de følgende signaler støtte Dyp farge.

2D: 1080p 60/50 Hz

3D: 1080p 24 Hz rammepakking/720p 50/60 Hz rammepakking/1080p 60/50 Hz side ved side

WirelessHD* Inngangssignal MHL

Signal	Oppfriskingsrate (Hz)	Oppløsning (punkter)
SDTV (480i)	60	720 x 480
SDTV (576i)	50	720 x 576
SDTV (480p)	60	720 x 480

Signal	Oppfriskingsrate (Hz)	Oppløsning (punkter)
SDTV (576p)	50	720 x 576
HDTV (720p)	50/60	1280 x 720
HDTV (1080i)	50/60	1920 x 1080
HDTV (1080p)	24/30/50/60	1920 x 1080

* Kun HDMI4-port.

Spesifikasjoner

EH-TW6800/EH-TW6300

Produktnavn		EH-TW6800	EH-TW6300
Utseende		410 (B) x 157 (H) x 310 (D) mm (uten justerbar fot)	410 (B) x 157 (H) x 304 (D) mm (uten justerbar fot)
Panelstørrelse		0,61" bred	
Visningsmetode		Polysilikon TFT aktiv matrise	
Oppløsning		1920 (B) x 1080 (H) x 3	
Fokusjustering		Manuell	
Zoomjustering		Manuell (ca. 1 til 1,6)	
Lampe (lyskilde)		UHE-lampe 250 W, modellnr.: ELPLP85	
Lampens utskiftingstid		3400 timer	
Strømforsyning		100–240 V vekselstrøm ±10%, 50/60 Hz, 3,6–1,6 A	
Strømforbruk	100 til 120 V-område	Nominelt strømforbruk: 331 W	
		Strømforbruk i ventemodus (Kommunikasjon på): 2,8 W	
		Strømforbruk i ventemodus (Kommunikasjon av): 0,30 W	
	220 til 240 V-område	Nominelt strømforbruk: 317 W	
		Strømforbruk i ventemodus (Kommunikasjon på): 2,9 W	
		Strømforbruk i ventemodus (Kommunikasjon av): 0,40 W	
Driftshøyde		Høyde 0 til 3000 m	
Driftstemperatur		+5 til +35°C * (ingen kondens)	
Oppbevaringstemperatur		-10 til +60°C (ingen kondens)	
Vekt		Ca. 6,6 kg	
Høyttaler		-	

* Driftstemperaturen er +5 til +30 °C i en høyde på 2287 til 3000m.

Produktnavn			EH-TW6800	EH-TW6300
Konnek-torer	PC-port	1	Mini-D-Sub med 15 pinner (hunn) blå	
	HDMI-inngang	2	For HDMI HDCP, for CEC-signaler, for MHL-signaler (kun HDMI2-porten), for 3D-signaler, Dyp farge	For HDMI HDCP, for CEC-signaler, for MHL-signaler (kun HDMI2-porten), for 3D-signaler, for lineær PCM, Dyp farge
	USB-port*	1	USB-kontakt (type A)	
	1000 mA strøm-forsyningsport*	1	USB-kontakt (type A)	-
	Audio Out-port	1	-	Stereo-minijackplugg (3,5Φ)
	RS-232C-port	1	D-Sub med 9 pinner (hann)	-
	Trigger Out-port	1	Stereo-minijackplugg (3,5Φ)	-
	LAN-port	1	RJ-45	-
	Service-port*	1	USB-kontakt (type B)	

* Støtter USB 2.0. Det gis imidlertid ingen garantier for at USB-porter kan betjene alt utstyr som støtter USB.

EH-TW6700W/EH-TW6700

Produktnavn		EH-TW6700W	EH-TW6700
Utseende		410 (B) x 157 (H) x 304 (D) mm (uten justerbar fot)	
Panelstørrelse		0,61" bred	
Visningsmetode		Polysilikon TFT aktiv matrise	
Oppløsning		1920 (B) x 1080 (H) x 3	
Fokusjustering		Manuell	
Zoomjustering		Manuell (ca. 1 til 1,6)	
Lampe (lyskilde)		UHE-lampe 250 W, modellnr.: ELPLP85	
Lampens utskiftingstid		3400 timer	
Strømforsyning		100–240 V vekselstrøm ±10%, 50/60 Hz, 3,9–1,7 A	
Strømfor-bruk	100 til 120 V-om-råde	Nominelt strømforbruk: 357 W	
		Strømforbruk i ventemodus (Kommunikasjon på): 2,8 W	
		Strømforbruk i ventemodus (Kommunikasjon av): 0,30 W	
	220 til 240 V-om-råde	Nominelt strømforbruk: 340 W	
		Strømforbruk i ventemodus (Kommunikasjon på): 2,9 W	
		Strømforbruk i ventemodus (Kommunikasjon av): 0,40 W	
Driftshøyde		Høyde 0 til 3000 m	
Driftstemperatur		+5 til +35°C * (ingen kondens)	
Oppbevaringstemperatur		-10 til +60°C (ingen kondens)	
Vekt		Ca. 7,0 kg	Ca. 6,9 kg
Høyttaler		10 W x 2	

* Driftstemperaturen er +5 til +30 °C i en høyde på 2287 til 3000m.

Konnekto-rer	PC-port	1	Mini-D-Sub med 15 pinner (hunn) blå
	HDMI-inngang	2	For HDMI HDCP, for CEC-signaler, for MHL-signaler (kun HDMI2-porten), for 3D-signaler, for lineær PCM, Dyp farge
	USB-port*	1	USB-kontakt (type A)
	1000 mA strømforsyning-sport*	1	USB-kontakt (type A)
	Audio Out-port	1	Stereo-minijackplugg (3,5Φ)
	Service-port*	1	USB-kontakt (type B)

* Støtter USB 2.0. Det gis imidlertid ingen garantier for at USB-porter kan betjene alt utstyr som støtter USB.

Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt.

Skråstillingsvinkel

Hvis du bruker projektoren skråstilt i en vinkel på mer enn 3°, kan dette skade projektoren eller forårsake ulykker.



Utseende

Enheter: mm



a Linsens midtpunkt

b Avstand fra midten av linsen til festepunktet for takmonteringsbraketten



Liste over sikkerhetssymboler

Tabellen nedenfor viser betydningen til sikkerhetssymbolene på utstyret.

Symbol	Godkjente standarder	Betydning
	IEC60417 Nr. 5007	"PÅ" (strøm) Indikerer at stikkontakten er tilkoblet.
	IEC60417 Nr. 5008	"AV" (strøm) Indikerer at stikkontakten er frakoblet.
	IEC60417 Nr. 5009	Ventemodus Identifiserer bryteren eller posisjonen som gjør at utstyret er slått på for å ta det i ventemodus.
	ISO7000 Nr. 0434B IEC3864-B3.1	Forsiktig Generelle sikkerhetsforholdsregler for bruk av produktet.
	IEC60417 Nr. 5041	Fare, varm overflate Indikerer at det merkede elementet kan være varmt og ikke skal røres uten å ta hensyn til dette.
	IEC60417 Nr. 6042 ISO3864-B3.6	Advarsel, fare for elektrisk støt Identifiserer utstyr som innebærer risiko for elektrisk støt.
	IEC60417 Nr. 5957	Kun for innendørs bruk Identifiserer elektrisk utstyr som er hovedsakelig tiltenkt innendørs bruk.
	IEC60417 Nr. 5926	Polaritet til likestrømkontakten Identifiserer de positive og negative tilkoblingene (polariteten) på en del av utstyret som en likestrømforsyning kan tilkobles.

	IEC60417 Nr. 5001B	Batteri, generelt På batteridrevet utstyr. Identifiserer for eksempel et batterirom-deksel eller kontaktpunkter.
	IEC60417 Nr. 5002	Posisjonering av celle Identifiserer selve batteriholder og posisjonen til cellen(e) inne i batteriholderen.

	IEC60417 Nr. 5019	Beskyttende jording Identifiserer en terminal som er beregnet for tilkobling til en ekstern leder for beskyttelse mot elektrisk støt ved en feil eller terminalen til en beskyttende jordelektrode.
	IEC60417 Nr. 5017	Jording Identifiserer en jordingsterminal i tilfeller der symbolet ⏚ ikke er direkte påkrevd.

Symbol	Godkjente standarder	Betydning
	IEC60417 Nr. 5032	Vekselstrøm Indikerer på typeskiltet at utstyret kun er egnet for vekselstrøm; identifiserer relevante terminaler.
	IEC60417 Nr. 5031	Likestrøm Indikerer på typeskiltet at utstyret kun er egnet for likestrøm; identifiserer relevante terminaler.
	IEC60417 Nr. 5172	Klasse II-utstyr Identifiserer utstyr som møter sikkerhetskravene for klasse II-utstyr i henhold til IEC 61140.
	ISO 3864	Generelt forbud Identifiserer handlinger eller operasjoner som er forbudt.
	ISO 3864	Berøring forbudt Indikerer at det kan oppstå skade dersom en bestemt del av utstyret berøres.
	---	Se aldri inn i projiseringslinsen mens projektoren er på.
	---	Indikerer at ingenting skal plasseres på projektoren.
	ISO3864 IEC60825-1	Forsiktighet, laserstråling Indikerer at utstyret har en laserstrålende del.
	ISO 3864	Demontering forbudt Indikerer at det er risiko for skade, for eksempel elektrisk støt, dersom utstyret blir demontert.
	---	Ikke se rett inn i linsen når LED-lampen for lys er på.
	IEC60417 Nr. 5266	Ventemodus, delvis ventemodus For å angi at en del av utstyret er i klar status.
	ISO3864 IEC60417 Nr. 5057	Forsiktig, bevegelige deler Indikerer at du må holde deg borte fra bevegelige deler i henhold til beskyttelsesstandarder.

Maksimal radioeffekt som sendes

		Modeller	
		H829B	WiT4-G0
WirelessHD Transmitter	60,16275–60,95725 GHz	-	32dBm e.i.r.p.
WirelessHD-mottaker	60,16275–60,95725 GHz	27dBm e.i.r.p.	-

Ordliste

Denne delen gir en kort forklaring på de vanskeligste begrepene som ikke er beskrevet i kontekst i selve teksten. For detaljert informasjon, se andre publikasjoner som er tilgjengelig i detaljhandelen.

Bredde/høyde-forhold	Forholdet mellom et bildes bredde og høyde. Skjermer med et bredde/høyde-forhold på 16:9, som for eksempel HDTV-skjermen, blir også kalt widescreen. SDTV og vanlige dataskjermer har et bredde/høyde-forhold på 4:3.
HDCP	HDCP er en forkortelse for High-bandwidth Digital Content Protection. Den brukes til å forhindre ulovlig kopiering og beskytter opphavsretten ved å kryptere digitale signaler som sendes over DVI- og HDMI-porter. Siden HDMI-porten på denne projektoren støtter HDCP, kan den vise digitalbilder som er beskyttet med HDCP-teknologi. Projektoren kan imidlertid ikke projisere bilder som er beskyttet med oppdaterte eller reviderte versjoner av HDCP-kryptering.
HDMI	En forkortelse for High Definition Multimedia Interface. Dette er standarden som HD-bilder og lydsignaler med flere kanaler følger når de overføres digitalt. HDMI™ er en standard for digitale elektroniske forbruksvarer og datamaskiner. Ved å komprimere det digitale signalet, kan bildet overføres med høyest mulig kvalitet. Det har dessuten en krypteringsfunksjon for det digitale signalet.
HDTV	En forkortelse for High-Definition Television. Dette refererer til HD-systemer (høy definisjon) som oppfyller følgende betingelser. • Vertikal oppløsning på 720p eller 1080i eller høyere (p = progressiv, i = linjesprang) • Bildeforhold på 16:9 Dolby Digital-lydmottak og -avspilling (eller utgangssignal)
Linjesprang	Overfører informasjon som er nødvendig for å lage en skjerm ved å sende annenhver linje, og starter fra toppen av bildet og beveger seg ned til bunnen. Det er mer sannsynlig at bildet flimrer fordi et bilde vises annenhver linje.
MHL	En forkortelse for Mobile High-definition Link, som er et standard høyoppløsningsgrensesnitt som muliggjør høyhastighets overføringer av videosignaler på mobile enheter. Det er en standard som retter seg mot smarttelefoner og nettbrett, og som overfører ikke-komprimerte digitale signaler uten tap av kvalitet, og dessuten muliggjør samtidig opplading av slike enheter.
Paring	Registrer enheter på forhånd ved tilkobling med Bluetooth-enheter for å sikre felles kommunikasjon.
SDTV	En forkortelse for Standard Definition Television. Dette refererer til vanlige TV-systemer som ikke oppfyller vilkårene for HDTV (High-Definition Television).
SVGA	En skjermstørrelsestandard med en oppløsning på 800 (horisontale) x 600 (vertikale) punkter.
SXGA	En skjermstørrelsestandard med en oppløsning på 1280 (horisontale) x 1024 (vertikale) punkter.
VGA	En skjermstørrelsestandard med en oppløsning på 640 (horisontale) x 480 (vertikale) punkter.
XGA	En skjermstørrelsestandard med en oppløsning på 1024 (horisontale) x 768 (vertikale) punkter.
YCbCr	I komponentbildesignaler for SDTV er Y lysstyrken, mens Cb og Cr angir fargeforskjellen.
YPbPr	I komponentbildesignaler for HDTV er Y lysstyrken, mens Pb og Pr angir fargeforskjellen.

Generelle Merknader

Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan gjenskapes, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk, mekanisk, ved kopiering, opptak eller på annen måte, uten at det på forhånd er gitt skriftlig tillatelse fra Seiko Epson Corporation. Patentrettslig ansvar påtas ikke i forbindelse med bruk av informasjonen i dette dokumentet. Det påtas heller ikke erstatningsansvar for skader som følger av bruk av informasjonen i dette dokumentet.

Verken Seiko Epson Corporation eller dets datterselskaper er ansvarlige overfor kjøper av dette produktet eller tredjeparter for skader, tap, kostnader eller utgifter som kjøper eller tredjepart har pådratt seg som et resultat av ulykke, feil bruk eller misbruk av dette produktet, eller uautorisert endring, reparasjon eller omarbeiding av dette produktet, eller (unntatt i USA) manglende overholdelse av Seiko Epson Corporations bruks- og vedlikeholdsinstruksjoner.

Seiko Epson Corporation kan ikke holdes ansvarlig for skader eller problemer som oppstår ved bruk av annet tilleggsutstyr eller andre forbruksvarer enn dem som Seiko Epson Corporation har angitt som originale Epson-produkter eller Epson-godkjente produkter.

Innholdet i denne håndboken kan endres eller oppdateres uten ytterligere merknad.

Illustrasjonene i denne håndboken kan avvike fra den faktiske projektoren.

Bruksbegrensninger

Dersom dette produktet blir brukt til noe som krever høy pålitelighet/sikkerhet, som f.eks. transportenheter knyttet til luftfart, jernbane, skipsfart, bil etc; skadeforebyggende innretninger; forskjellige sikkerhetsinnretninger etc; eller funksjons-/presisjonsinnretninger etc., bør du kun bruke dette produktet etter at du har vurdert å inkludere automatiske sikkerhetsanordninger og redundans inn i designen for å opprettholde sikkerheten og den overordnede systempåliteligheten. Ettersom dette produktet ikke var ment brukt i bruksområder som krever ekstremt høy pålitelighet/sikkerhet, som f.eks. romfartsutstyr, kommunikasjonsutstyr, kjernekraftkontroll eller medisinsk utstyr knyttet til direkte medisinsk omsorg, må du vurdere produktets egnethet nøye før du tar det i bruk.

Generell Merknad

EPSON og ELPLP er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende Seiko Epson Corporation.

Mac og OS X er varemerker for Apple Inc.

Microsoft og Windows-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

HDMI og High-Definition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing LLC.

Varemerket PJLink er et varemerke som er søkt registrert eller allerede registrert i Japan, USA samt andre land og områder.

Bluetooth®-ordmerket og -logoen er registrerte varemerker for Bluetooth SIG, Inc., og Seiko Epson Corporation bruker disse merkene under lisens. Andre varemerker eller varenavn tilhører sine respektive eiere.

MHL, MHL-logoen, og Mobile High-Definition Link er varemerker, registrerte varemerker eller tjenestemerker for MHL og LLC i USA og/eller andre land.

WPA™ og WPA2™ er registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.

App Store er et servicemerke tilhørende Apple Inc.

Google Play er et varemerke tilhørende Google Inc.

"QR Code" er et registrert varemerke for DENSO WAVE INCORPORATED.

CINEMASCOPE er et registrert varemerke for Twentieth Century Fox Film Corporation.

Qualcomm aptX is a product of Qualcomm Technologies International, Ltd.

Andre produktnavn som brukes i denne publikasjonen, brukes også bare i identifikasjonsøyemed og kan være varemerker for sine respektive eiere. Epson fraskriver seg alle rettigheter til slike merker.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2016. All rights reserved.

Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of directive 2011/65/EU (RoHS)

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan Telephone: 81-266-52-3131

Importer: SEIKO EUROPE B.V. Address: Azië building, Atlas ArenA, Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam Zuidoost The Netherlands Telephone: 31-20-314-5000

3

3D Display 86
3D Format 86
3D Lysstyrke 86
3D-bilder 48
3D-briller 49
3D-innstillinger 86
3D-konvertering 51

A

A/V demp 36
AMX Device Discovery 95
Annet-meny 95
Automatisk iris 41, 85
Automatisk oppsett 86
Avansert 85, 87
Avkjøling 30

B

Barnesikring 89
Belysning 91
Betjeningsrekkevidde 27
Bilde 37
Bildebehandling 41, 87
Bildeforbedring 40, 84
Bildeforhold 38, 86
Bilde-i-bilde 73
Bilde-meny 84
Bilder 71
Bluetooth 88
Brukerknapp 89

C

CEC-standarder 69
Control4 SDDP 95

D

Deksel til luftfilter 111
demp 36
Detaljforbedring 40, 84
DHCP 94, 95
Direkte strøm på 91
Display 90
Displaybakgrunn 90
Drift 91
Driftslås 89
Driftstid 116
Dvalemodus 91

E

EPSON Super White 85
Event ID 109

F

Fargemetning 84
Fargemodus 37, 84
Fargetemp. 84
Fargeutjevning 90, 120
Feil/advarsel-indikatorer 97
Festeskrue til lampedeksel 115
Finlinjejustering 40, 84
Fjernkontroll 10, 27
Fokus 101
Fokuseringsring 7, 31
Fokusjustering 31
Forskyvning 43, 85
Forsterkning 43, 85
Full 38

G

Gamma 45, 85
Gateway-adresse 94, 95
Grunnleggende-meny 94

H

H/V-Keystone 87
HDMI videoområde 87
HDMI-indikatorer 1 til 4 55
HDMI-kobling 69, 88
HDMI-port 69
Hent fra minne 47
Hjem-skjerm 29, 90
Hovedmeny 83
Høyfjellsmodus 91

I

Indikatorer 97
Info-meny 96
inngangskontaktdeksel 26
Innstillinger-meny 87
Innstillingsskive for linseforskyvning 32
Interpoler. av ramme 41, 84
IP-adresse 94, 95
IP-innstillinger 94

J

Juster linseforskyvning 7
Justere fokus 31
Justere plasseringen til bildet 32

Justere RGB 43
Justere skråstillingen 32

K

Kanal 94
Keystone 87
Keystoneforvridning 33
Kilde 28
Klarhet 43
Koble til 20
Koble til Bluetooth-enheter 22
Koble til eksterne høyttalere 24
Koble til en datamaskin 20
Koble til smarttelefoner eller nettbrett 20
Koble til USB-enheter 21
Koble til Utløser ut-porten 25
Koble til videoutstyr 20
Koble til WirelessHD-enheter 24
Konfigurasjonsmeny 83
Kontrast 84
Kontrollpanel 7, 8

L

Ladeport for 3D-briller 55
Lagre minne 47
Lampedeksel 7, 115
LAN-port 25
Link-indikator 55
Luftfilter 111
Lyd 87
Lysbildefremvisning 71
Lysstyrke 84, 85
Låsinnstilling 89

M

Melding 90
Melding om 3D-visn. 86
Meny 83
Metning 43, 85
Minne 89
Minnefunksjon 47
Modellnavn 90
MPEG-støyreduksjon 40, 84
Mykfokus detalj 40
Mykfokusdetalj 84

N

Nettverksinformasjon 93
Nettverksmeny 92
Nullstill lampetid 96, 116
Nyanse 43, 84, 85

O

Omvendt lyd 87
On/Standby-indikator 55
Oppstartskjerm 90
Overføringsområde 64
Overskanning 86

P

Paneljustering 90, 92, 118
Paring 50
Passfrase 95
Passord for Remote 94
PJLink 122
PJLink-passord 94
Plassering 86
Progressiv 85
Projektorinformasjon 96
Projektornavn 94
Projisering 90
Projiseringsstørrelse 31
På/av 30

Q

Quick Corner 34, 87

R

Rengjøre 3D-brillene 113
Rengjøre hovedenheten 112
Rengjøre linsen 113
Rengjøre luftfilteret 111
RGBCMY 43, 85

S

Signal-meny 85
Sikkerhet 95
Sikkerhetsmeny 95
Skarphet 39, 84
Skifte forbruksvarer 114
Skifte lampen 115
Skifte luftfilteret 114
Skjermtastatur 93
Speilv. 3D-briller 86
Spesifikasjoner 127
Sporing 86
Språk 91
SSID 94
SSID-display 95
Strøm trådløst LAN 92
Strømforbruk 85

Strømforsyning 28
Støttede oppløsninger 124
Støy 102
Støyreduksjon 40, 84
Subnettmaske 94, 95
Super-resolution 40, 84
Synk. 86
Søk etter aksesspunkt 94

T

Tilbakestill 85, 87, 89, 92
Tilbakestill alt 96
Tilbakestill minne 96
Tilbakestill-meny 96
Tilkoblet enhet 64
Tilkoblingsmodus 94
Trådløs LAN-enhet 26
Trådløs LAN-meny 94
Trånbundet nettverk-meny 95
TV-indikator 55

U

Undermeny 83
USB 71
Utseende 130
Utskiftingsperiode for lampe 113
Utskiftingsperiode for luftfilter 113
Utskiftingsperioder for forbruksvarer 113
Utskiftingstid 113
Utvidet-meny 90

V

V/L-Keystone 33
Ventemodus 91
Versjon 96
Videomottak 64
Vis IP-adresse 95
Vis LAN-info. 94
Vis QR-koden 93
Vise prøvemønsteret 31
Volum 35, 87

W

WiHD-indikator 55
WirelessHD 55, 88

Z

Zoom 38
Zoom-justering 31
Zoomring 7
Zoom-ring 31