EPSON
EXCEED YOUR VISION

دليل المستخدم

Multimedia Projector

EB-755F
EB-750F
EB-735Fi
EB-735F
EB-725Wi
EB-725W
EB-720

الملاحظات المستخدمة في هذا الدليل 8

استخدام الدليل للبحث عن معلومات 9
البحث بكلمة أساسية 9
الانتقال مباشرة من إشارات مرجعية 9
طباعة الصفحات التي تريدها فقط 9
الحصول على أحدث إصدار من المستندات 10

مقدمة إلى جهاز العرض 11

مزايا جهاز العرض 12
مصدر ضوء الليزر طويل العمر 12
الوظائف التفاعلية الفريدة 12
الإعداد السريع والسهل 12
مرونة التوصيل 13
التوصيل بالكمبيوتر 13
التوصيل بالهواتف المحمولة 13
العرض الضوئي في المعارض 14
أجزاء جهاز العرض ووظائفها 16
أجزاء جهاز العرض - الأمامية/الجانبية 16
أجزاء جهاز العرض - العلوية/الجانبية 17
أجزاء جهاز العرض - الخلفية 18
أجزاء جهاز العرض - السفلية 19
أجزاء جهاز العرض - لوحة التحكم 20
أجزاء جهاز العرض - وحدة التحكم عن بعد 21
أجزاء جهاز العرض - الأقلام التفاعلية 22
أجزاء جهاز العرض - حامل القلمين 23
أجزاء جهاز العرض - وحدة اللمس 24
تعليمات الأمان المتبعة بشأن المغانط 24

إعداد جهاز العرض 26

مكان جهاز العرض 27
خيارات إعداد جهاز العرض وتركيبه 28
الإعدادات المطلوبة عند استخدام الميزات التفاعلية 29
الإعدادات المطلوبة عند استخدام وحدة اللمس 30
توصيل جهاز العرض بالأجهزة الأخرى 31
التوصيل بجهاز كمبيوتر 31
التوصيل بجهاز الكمبيوتر لتشغيل ملف صوتي أو فيديو VGA 31
التوصيل بجهاز الكمبيوتر لتشغيل ملف صوتي أو فيديو من USB 32
التوصيل بجهاز الكمبيوتر لتشغيل ملف صوتي أو فيديو HDMI 33
التوصيل بكمبيوتر مصغر مثبّت على لوح حائط 33
توصيل كمبيوتر للاستخدام مع ميزات التفاعل مع الكمبيوتر 34
التوصيل بمصادر الفيديو 35
التوصيل بمصدر الفيديو HDMI 35
التوصيل بمصدر الفيديو المركب 35
التوصيل بأجهزة USB الخارجية 36
العرض عبر USB 36
التوصيل بجهاز USB 36
فصل جهاز USB 37
التوصيل بكاميرا عرض المستندات 37
توصيل طابعة 37
التوصيل بأجهزة خارجية 38
التوصيل بشاشة VGA 38
التوصيل بمكبرات صوت خارجية 38
توصيل ميكروفون 39
توصيل عدة أجهزة عرض من نفس الطراز 39
تركيب بطاريات وحدة التحكم عن بعد 42
تركيب البطاريات في الأقلام 43
تشغيل وحدة التحكم عن بعد 44

استخدام مميزات جهاز العرض الأساسية 45

تشغيل جهاز العرض 46
الشاشة الرئيسية 46

إيقاف تشغيل جهاز العرض **48**
ضبط التاريخ والوقت **49**
تحديد لغة قوائم جهاز العرض **51**
أوضاع العرض **52**
تغيير وضع جهاز العرض باستخدام وحدة التحكم عن بُعد 52
تغيير وضع جهاز العرض باستخدام القوائم 52
تعيين نوع الشاشة **54**
ضبط موضع الصورة باستخدام موضع الشاشة 54
ضبط تركيز الصورة **56**
ضبط ارتفاع الصورة **59**
شكل الصورة **60**
تصحيح شكل الصورة بأزرار الانحراف 60
تصحيح حجم الصورة بخاصية Quick Corner 61
تصحيح شكل الصورة باستخدام ميزة تصحيح القوس 63
تصحيح شكل الصورة باستخدام ميزة تصحيح النقطة 66
تحميل إعداد شكل الصورة من الذاكرة 68
تصحيح شكل الصورة باستخدام علامات الأركان 68
تعديل حجم الصورة باستخدام الأزرار **70**
ضبط وضع الصورة **71**
تحديد مصدر الصورة **72**
نسبة الارتفاع إلى العرض الخاصة بالصورة **74**
تغيير نسبة الارتفاع إلى العرض 74
نسب الارتفاع إلى العرض المتاحة 74
شكل الصورة المعروضة لكل وضعية نسبة الارتفاع إلى العرض 74
ضبط جودة الصورة (وضعية الألوان) **79**
تغيير وضع اللون 79
أوضاع اللون المتاحة 79
تشغيل ميزة ضبط الإشراق التلقائي 79
ضبط لون الصورة **81**
ضبط تدرج اللون والتشبع والسطوع 81
ضبط جاما 82
ضبط دقة الصورة **84**
ضبط السطوع **86**
ساعات الاستخدم في الوضع الثابت 87
وقت تشغيل مصدر الضوء 88
التحكم في مستوى الصوت من خلال أزرار مستوى الصوت **89**

استخدام الميزات التفاعلية 90

أوضاع المزايا التفاعلية **91**
الإعدادات التي تسبق استخدام الميزات التفاعلية **93**
تعليمات السلامة الخاصة بالميزات التفاعلية 93
استخدام الأقلام التفاعلية 93
استخدام عمليات اللمس التفاعلية بإصبعك 94
تعليمات السلامة الخاصة بعمليات اللمس التفاعلية 96
شاشات لوح المعلومات (وضع سبورة الشرح) **97**
تعليمات السلامة الخاصة بوضع سبورة الشرح 97
بدء وضع سبورة الشرح 97
شريط أدوات وضع سبورة الشرح 98
استيراد صور في وضع سبورة الشرح 100
أنواع الملفات المتوافقة التي يمكن فتحها في وضع سبورة الشرح 101
الرسم على الصورة المعروضة باستخدام وضع التعليقات التوضيحية **103**
بدء وضع التعليقات التوضيحية 103
شريط أدوات وضع التعليقات التوضيحية 103
إتاحة الرسومات للمشاركة **106**
إرسال محتويات رسم عبر البريد الإلكتروني 106
إنشاء دفتر عناوين 107
خدمة الدليل المتوفرة 108
حفظ محتويات الرسم 108
تنسيقات الملفات المتوفرة في وضع سبورة الشرح 110
طباعة محتويات الرسم 110
أوامر التحكم المتوفرة الخاصة بالطابعة في وضع سبورة الشرح 111

التحكم في ميزات الكمبيوتر من شاشة معروضة (الوضع التفاعلي للكمبيوتر) 112
متطلبات نظام الوضع التفاعلي للكمبيوتر 112
تثبيت برنامج Easy Interactive Driver في Mac 113
استخدام الوضع التفاعلي للكمبيوتر 113
ضبط منطقة تشغيل القلم 114
التحكم في كاميرا عرض مستندات 116
عارض بطاقات SD 116
تحديد العرض عبر أجهزة متصلة بشبكة 117
استخدام الخصائص التفاعلية عبر الشبكة 119
الاحتياطات المتبعة عند الاتصال بجهاز عرض على شبكة فرعية مختلفة 119
استخدام عرض الشاشة المقسومة 120

ضبط خواص جهاز العرض 121

عرض عدة صور في وقت واحد 122
لم يتم دعم مجموعة مصدر الإدخال الخاصة بعرض Split Screen 124
قيود عرض Split Screen 124
عرض تقديمي باستخدام خاصية PC Free 125
أنواع الملفات التي تدعم خاصية PC Free 125
الاحتياطات اللازمة عند العرض بخاصية PC Free 126
بدء عرض شرائح PC Free 126
بدء عرض أفلام بخاصية PC Free 128
خيارات عرض PC Free 128
العرض في وضع تشغيل المحتوى 130
التبديل إلى وضع تشغيل المحتوى 130
عرض قوائم التشغيل 130
إنشاء قوائم تشغيل باستخدام Epson Web Control 131
إضافة مؤثرات إلى الصورة المعروضة 133
قيود استخدام وضع تشغيل المحتوى 134
إيقاف تشغيل الصورة والصوت بشكل مؤقت 135
إيقاف حركة الفيديو بشكل مؤقت 136
تكبير/تصغير الصور 137
حفظ صورة شعار المستخدم 138
حفظ نمط مستخدم 140
حفظ إعدادات في ذاكرة واستخدام الإعدادات المحفوظة 141
استخدام أجهزة عرض متعددة 142
نظام تعريف جهاز العرض للتحكم في عدة أجهزة عرض 142
تعيين رقم تعريف جهاز العرض 142
تحديد جهاز العرض الذي تريد تشغيله 143
ضبط اتساق الألوان 144
مزج حواف الصورة 146
مطابقة ألوان الصورة 147
ضبط درجة السواد 148
تعديل منطقة ضبط درجة السواد 150
ضبط RGBCMY 151
تغيير حجم صورة 152
خصائص أمان جهاز العرض 154
أنواع الأمان بكلمة المرور 154
إعداد كلمة مرور 154
تحديد أنواع التأمين بكلمة مرور 155
إدخال كلمة مرور لاستخدام جهاز العرض 155
قفل أزرار جهاز العرض 156
إلغاء قفل أزرار جهاز العرض 157
تركيب كبل أمان 157

استخدام جهاز العرض عبر شبكة 158

حماية الشبكة السلكية 159
التوصيل بشبكة سلكية 159
تحديد إعدادات الشبكة السلكية 159
حماية الشبكة اللاسلكية 162
تعليمات الأمان المتبعة بشأن وحدة LAN اللاسلكية المضمنة 162
طرق الاتصال للعرض عبر شبكة لاسلكية 162

تركيب وحدة LAN اللاسلكية..... 163
تحديد إعدادات الشبكة اللاسلكية يدويًا..... 164
تحديد إعدادات الشبكة اللاسلكية في نظام تشغيل Windows..... 166
تحديد إعدادات الشبكة اللاسلكية في نظام تشغيل Mac..... 167
إعداد أمان الشبكة اللاسلكية في وضع نقطة الوصول البسيطة..... 167
إعداد أمان الشبكة اللاسلكية في وضع البنية التحتية..... 167
شهادات العميل وCA المدعومة..... 169
استخدام رمز QR للتوصيل بهاتف محمول..... 169
استخدام مفتاح USB لتوصيل كمبيوتر يعمل بنظام تشغيل Windows..... 170
عرض الشبكة اللاسلكية من جهاز الهاتف المحمول (Screen Mirroring)..... 171
تحديد إعدادات Screen Mirroring..... 171
الاتصال باستخدام Screen Mirroring عن طريق وظيفة Miracast..... 173
الاتصال عن طريق استخدام Screen Mirroring في نظام تشغيل Windows 10..... 173
الاتصال عن طريق استخدام Screen Mirroring في نظام تشغيل Windows 8.1..... 174
بروتوكول HTTP الآمن..... 176
استيراد شهادة خادم ويب باستخدام القوائم..... 176
شهادات خادم الويب المدعومة..... 177
مشاركة الشاشة..... 178
استقبال صور الشاشة المتاحة للمشاركة..... 178
الرسم على صور شاشة متاحة للمشاركة..... 178

مراقبة جهاز العرض والتحكم فيه 180

برنامج Epson Projector Management..... 181
التحكم في جهاز العرض المتصل بالشبكة باستخدام متصفح الويب..... 182
خيارات تحكم Web..... 183
تسجيل الشهادات الرقمية من متصفح ويب..... 190
إعداد التنبيهات بالبريد الإلكتروني عبر شبكة جهاز العرض..... 191
رسائل التنبيه بالبريد الإلكتروني عبر شبكة جهاز العرض..... 191
إعداد المراقبة باستخدام SNMP..... 192
استخدام قائمة أوامر ESC/VP21..... 193
قائمة أوامر ESC/VP21..... 193
تصميمات الكبلات..... 193
دعم PJLink..... 194
تعاريف قنوات Art-Net..... 195
دعم Crestron Connected..... 198
إعداد دعم Crestron Connected..... 198
إعداد الجداول الخاصة بأحداث جهاز العرض..... 199

ضبط إعدادات القائمة 202

استخدام قوائم جهاز العرض..... 203
استخدام لوحة المفاتيح على الشاشة..... 204
النص المتوفر باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة..... 204
إعدادات جودة الصورة - قائمة "الصورة"..... 205
إعدادات إشارة الدخل - القائمة "دخل/خرج الإشارة"..... 207
إعدادات تركيب جهاز العرض - القائمة "التثبيت"..... 209
إعدادات العرض بجهاز العرض - القائمة "الشاشة"..... 211
إعدادات ميزات جهاز العرض - القائمة "التشغيل"..... 213
إعداد المسؤول لجهاز العرض - القائمة "الإدارة"..... 215
قائمة رموز Event ID..... 216
إعدادات شبكة جهاز العرض - قائمة "شبكة"..... 218
القائمة "شبكة" - القائمة "إعدادات الشبكة"..... 218
قائمة "شبكة" - قائمة "ش LAN لاسلكية"..... 219
القائمة "شبكة" - القائمة "شبكة LAN سلكية"..... 220
القائمة "شبكة" - القائمة "إخطار بالبريد"..... 221
القائمة "شبكة" - القائمة "التحكم في جهاز العرض"..... 221
القائمة شبكة - إعدادات العرض عبر الشبكة..... 222
إعدادات ضبط القلم واللمس بجهاز العرض - القائمة "القلم/اللمس"..... 224
الإعدادات التفاعلية لجهاز العرض - القائمة "التفاعلية"..... 225

القائمة "التفاعلية" - القائمة "طباعة" 225
القائمة "التفاعلية" - القائمة "حفظ" 226
القائمة "التفاعلية" - القائمة "بريد" 226
القائمة "التفاعلية" - القائمة "الدليل" 227
إعدادات تشغيل وضع العرض المتعدد - القائمة "إسقاط متعدد" 229
إعدادات ذاكرة جودة الصور - قائمة "الذاكرة" 230
إعدادات إعداد جهاز العرض - قائمة "ECO" 231
الإعدادات الأولية وخيارات إعادة الضبط بجهاز العرض - القائمة "الإعدادات الأولية/الكل" 232
نسخ إعدادات القائمة بين أجهزة العرض (الإعداد الدفعي) 233
نقل إعدادات من محرك أقراص USB قابل للإزالة 233
نقل إعدادات من كمبيوتر 234
إخطار خطأ إعداد الدفع 235

صيانة جهاز العرض 236

صيانة جهاز العرض 237
تنظيف نافذة العرض 238
تنظيف مستشعر العوائق 239
تنظيف حاوية جهاز العرض 240
صيانة مرشح الهواء ونظام التهوية 241
تنظيف مرشح الهواء 241
استبدال مرشح الهواء 242
استبدال سن القلم التفاعلي 244
استبدال سن القلم اللين 244
استبدال سن القلم اللين بسن القلم الصلب 245
تحديث البرامج الثابتة 246
تحديث البرامج الثابتة باستخدام جهاز تخزين USB 246
تحديث البرامج الثابتة باستخدام كمبيوتر وكبل USB 247

حل المشكلات 249

مشكلات العرض 250
حالة مؤشرات جهاز العرض 251
حل مشكلات الصوت أو الصورة 253
الحلول عند عدم ظهور أية صور 253
حلول الصور الخاطئة التي تظهر عند استخدام وظيفة USB Display 253
الحلول عند ظهور رسالة "لا إشارة" 254
العرض من كمبيوتر محمول Windows 254
العرض من كمبيوتر محمول Mac 254
الحلول عند ظهور رسالة "غير مدعومة" 254
الحلول عند ظهور جزء من الصورة فقط 255
الحلول عندما لا تكون الصورة مستطيلة الشكل 255
الحلول عندما تصحب الصورة أجزاء ثابتة أو مشوشة 255
الحلول عندما تكون الصورة مشوشة أو غير واضحة 256
الحلول عندما تكون الألوان أو سطوع الصورة غير صحيح 256
الحلول المتبعة عند بقاء صورة تلوية على الصورة المعروضة 256
حلول مشكلات الصوت 257
حلول مشكلات الميكروفون 257
الحلول المتبعة في حالة عدم عرض أسماء ملفات الصور بشكل صحيح باستخدام ميزة PC Free 257
حل مشكلات تشغيل جهاز العرض أو وحدة التحكم عن بعد 258
حلول مشكلات طاقة جهاز العرض أو مشكلات الإيقاف 258
حلول المشكلات التي تتعلق بوحدة التحكم عن بعد 258
حلول مشكلات كلمة المرور 258
الحل المتبع عند ظهور الرسالة "بطارية تسجيل الوقت منخفضة الشحن" 259
حل مشكلات الميزات التفاعلية 260
الحلول المتبعة عن ظهور الرسالة "حدث خطأ في Easy Interactive Function" 260
الحلول المتبعة عند تعطل الأقلام التفاعلية 260
الحلول المتبعة عند تعذر تشغيل كمبيوتر من الشاشة المعروضة 260
الحلول المتبعة عند عدم دقة موضع القلم التفاعلي 261
الحلول المتبعة عند بطء استجابة الأقلام التفاعلية أو صعوبة استخدامها 261
الحلول المتبعة عند تعطل عمليات اللمس التفاعلية 261
حلول مشاكل الالتقاط أو الطباعة أو الحفظ أو المسح الضوئي 262

الحلول المتبعة عند عدم صحة الوقت في إعداد لوح المعلومات..... 262
الحلول المتبعة عند عدم بدء وضع سبورة الشرح..... 262
حلول المشاكل في وضع تشغيل المحتوى..... 263
حل مشكلات الشبكة..... 264
الحلول المعمول بها عند فشل المصادقة اللاسلكية..... 264
الحلول عندما يتعذر عليك الدخول إلى جهاز العرض عبر الإنترنت..... 264
الحلول عندما لا يتم استقبال رسائل التنبيه الشبكي بالبريد الإلكتروني..... 264
الحلول المتبعة عندما تحتوي الصورة على أجزاء ثابتة أثناء العرض عبر الشبكة..... 264
الحلول المقترحة عندما يتعذر عليك استخدام Screen Mirroring..... 265
الحلول المتبعة عندما يتعذر عليك استخدام مصدري Screen Mirroring..... 265
الحلول المعمول بها عندما تحتوي الصورة أو الصوت على أجزاء ثابتة أثناء الاتصال باستخدام Screen Mirroring... 265
الحلول المتبعة عند تعذر استقبال صور متاحة للمشاركة..... 265
الحلول المتبعة عند تعطل وظيفة ارتباط HDMI..... 266

الملحق 267

الملحقات الاختيارية وقطع الغيار..... 268
الشاشات..... 268
الكبلات..... 268
قطع التثبيت..... 268
للميزة التفاعلية..... 268
الأجهزة الخارجية..... 268
قطع الغيار..... 269
للاتصال اللاسلكي..... 269
الملحقات المتوافقة من أجهزة عرض أخرى..... 269
حجم الشاشة ومسافة العرض..... 270
دقة عرض الشاشة المدعومة..... 273
مواصفات جهاز العرض..... 278
مواصفات الموصلات..... 279
الأبعاد الخارجية..... 281
متطلبات نظام USB Display..... 283
متطلبات نظام Easy Interactive Driver..... 284
قائمة رموز السلامة والتعليمات..... 285
معلومات السلامة من الليزر..... 287
ملصقات التحذير من الليزر..... 287
مسرد المصطلحات..... 288
الإشعارات..... 290
Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of EU directive..... 290
قيود الاستعمال..... 290
مراجع نظام التشغيل..... 290
العلامات التجارية..... 290
إشعار حقوق الطبع والنشر..... 291
عزو حقوق الطبع والنشر..... 291

الملاحظات المستخدمة في هذا الدليل

رموز السلامة

يستخدم جهاز العرض ودليل المستخدم رموز وعلامات رسومية لتوضيح المحتوى الذي يساعدك على استخدام جهاز العرض على نحو آمن.

يُرجى قراءة التعليمات التي تحمل هذه الرموز والعلامات واتباعها بعناية، وذلك لتجنب إصابة الأشخاص أو إلحاق الضرر بالممتلكات.

⚠ **تحذير**	يشير هذا الرمز إلى المعلومات التي قد يتسبب تجاهلها في حدوث إصابة شخصية وربما الوفاة.
⚠ **تنبيه**	يشير هذا الرمز إلى المعلومات التي قد يتسبب تجاهلها في حدوث إصابة شخصية أو تلف مادي نتيجة للتعامل مع الجهاز على نحو غير صحيح.

ملاحظات المعلومات العامة

تنبيه	تشير هذه العلامة إلى الإجراءات التي قد تسبب حدوث تلفيات أو وقوع إصابات في حالة عدم توخي الحذر.
	تشير هذه العلامة إلى المعلومات الإضافية التي قد يكون الإلمام بها مفيدًا.
[اسم الزر]	يشير إلى أسماء الأزرار على وحدة التحكم عن بعد أو لوحة التحكم. على سبيل المثال: الزر [Esc]
اسم القائمة/الإعداد	يشير إلى قائمة جهاز العرض وأسماء الإعدادات. على سبيل المثال: تحديد قائمة **صورة** ☛ **صورة** > **متقدم**
◀◀	تشير هذه العلامة إلى الارتباطات ذات الصلة بالصفحات.
☛	تشير هذه العلامة إلى مستوى القائمة الحالية التي يعرضها الجهاز.

◀◀ ارتباطات ذات صلة

- "استخدام الدليل للبحث عن معلومات" ص9
- "الحصول على أحدث إصدار من المستندات" ص10

يتيح لك الدليل المتوفر بصيغة PDF البحث عن المعلومات التي تريد الاطلاع عليها باستخدام كلمة أساسية أو الانتقال مباشرة إلى أقسام معينة باستخدام الإشارات المرجعية. يمكنك أيضًا طباعة الصفحات التي تريدها فقط. يشرح هذا القسم كيفية استخدام دليل بصيغة PDF تم فتحه في Adobe Reader X في الكمبيوتر التابع لك.

ارتباطات ذات صلة

- "البحث بكلمة أساسية" ص9
- "الانتقال مباشرة من إشارات مرجعية" ص9
- "طباعة الصفحات التي تريدها فقط" ص9

البحث بكلمة أساسية

انقر على **تحرير** > **بحث متقدم**. أدخل الكلمة الأساسية (النصية) المتعلقة بالمعلومات التي تريد العثور عليها في نافذة البحث ثم انقر على **بحث**. تظهر بعض نتائج البحث على هيئة قائمة. انقر على إحدى نتائج البحث المعروضة للانتقال سريعًا إلى تلك الصفحة.



الانتقال مباشرة من إشارات مرجعية

انقر على عنوان للانتقال سريعًا إلى تلك الصفحة. انقر على + أو > لعرض عناوين في مستوى أدنى بذلك القسم. للعودة إلى الصفحة السابقة، أجرِ العملية التالية في لوحة المفاتيح.

- في Windows: اضغط مع الاستمرار على **Alt** ثم اضغط على ←.
- في Mac OS: اضغط مع الاستمرار على مفتاح الأوامر ثم اضغط على ←.



طباعة الصفحات التي تريدها فقط

يمكنك استخراج وطباعة الصفحات التي تريدها فقط. انقر على **طباعة** في القائمة **ملف** ثم حدد الصفحات التي تريد طباعتها في **الصفحات** في **الصفحات المطلوبة طباعتها**.

- لتحديد مجموعة من الصفحات المتسلسلة، أدخل شرطة واصلة بين صفحة البداية وصفحة النهاية.
  مثال: 20-25
- لتحديد صفحات غير متسلسلة، افصل بين الصفحات باستخدام فاصلة.
  مثال: 5, 10, 15



يمكنك الحصول على أحدث إصدار من أدلة الاستخدام والمواصفات من موقع Epson على الويب.

تفضل بزيارة الموقع epson.sn، وأدخل اسم جهاز العرض.

مقدمة إلى جهاز العرض

يرجى الرجوع إلى هذه الأقسام لمعرفة المزيد عن مميزات الجهاز وأسماء الأجزاء.

ارتباطات ذات صلة

- "مزايا جهاز العرض" صـ12
- "أجزاء جهاز العرض ووظائفها" صـ16

يأتي هذا الجهاز مزودًا بهذه الميزات الخاصة. راجع هذه الأقسام للاطلاع على مزيد من التفاصيل.

ارتباطات ذات صلة

- "مصدر ضوء الليزر طويل العمر" ص12
- "الوظائف التفاعلية الفريدة" ص12
- "الإعداد السريع والسهل" ص12
- "مرونة التوصيل" ص13
- "العرض الضوئي في المعارض" ص14

مصدر ضوء الليزر طويل العمر

مصدر ضوء ليزر ثابت يتيح التشغيل بدون صيانة فعليًا حتى يقل سطوعه.

الوظائف التفاعلية الفريدة

يمكن إدخال تعليقات توضيحية بسهولة على الشاشة المعروضة باستخدام القلم التفاعلي أو إصبعك (EB-735Fi/EB-725Wi).



- إدخال تعليق توضيحي باستخدام كمبيوتر أو بدونه.
- إدخال تعليق توضيحي باستخدام قلمين في الوقت نفسه.
- تنفيذ عمليات جهاز العرض من الشاشة المعروضة.
- مسح المحتوى ضوئيًا وعرضه من ماسحة ضوئية موصَّلة.
- إرسال المحتوى بالبريد الإلكتروني أو حفظه أو طباعته بدون كمبيوتر.
- استيراد المحتوى من محرك أقراص USB.
- تنفيذ عمليات الكمبيوتر من الشاشة المعروضة.
- إجراء أنشطة تفاعلية باللمس باستخدام إصبعك. (يجب تركيب وحدة اللمس الاختيارية.)

ارتباطات ذات صلة

- "استخدام الميزات التفاعلية" ص90

الإعداد السريع والسهل

- خاصية تشغيل مباشر لتشغيل جهاز العرض فور توصيل بالكهرباء.
- تُستخدم خاصية تشغيل الطاقة تلقائيا لتشغيل جهاز العرض عند اكتشاف الجهاز لإشارة صور من المنفذ الذي قمت بتحديده كمصدر **تشغيل الطاقة تلقائيا**.
- تتيح خاصية الشاشة الرئيسية سهولة تحديد مصدر الدخل بجانب عدد من الوظائف المفيدة.

ارتباطات ذات صلة

- "الشاشة الرئيسية" ص46
- "تشغيل جهاز العرض" ص46

مرونة التوصيل

يدعم جهاز العرض هذا مجموعة كبيرة من خيارات التوصيل سهلة الاستخدام كما هو موضح بالأسفل.

ارتباطات ذات صلة

- "التوصيل بالكمبيوتر" ص13
- "التوصيل بالهواتف المحمولة" ص13

التوصيل بالكمبيوتر

- وصِّل باستخدام كبل USB واحد لعرض الصور وإخراج الصوت (USB Display).



- برنامج Epson iProjection لعرض ما يصل إلى أربع صور في وقت واحد عن طريق تقسيم الشاشة المعروضة. ويمكنك عرض الصور من أجهزة كمبيوتر عبر الشبكة أو من هواتف ذكية أو أجهزة لوحية مُثبَّت فيها تطبيق Epson iProjection.

راجع دليل تشغيل *Epson iProjection (Windows/Mac)* للاطلاع على التفاصيل.



- يمكنك تنزيل برامج التشغيل والأدلة اللازمة من موقع الويب التالي:
  epson.sn

ارتباطات ذات صلة

- "حماية الشبكة السلكية" ص159
- "حماية الشبكة اللاسلكية" ص162
- "التوصيل بجهاز الكمبيوتر لتشغيل ملف صوتي أو فيديو من USB" ص32

التوصيل بالهواتف المحمولة

- وظيفة Screen Mirroring لتوصيل جهاز العرض والهاتف المحمول لاسلكيًا باستخدام تقنية Miracast.

- برنامج Epson iProjection (iOS/Android) لتوصيل جهاز العرض والهاتف المحمول لاسلكيًا باستخدام التطبيق المتوفر على App Store أو Google Play.

> يتحمل العميل كل رسوم الاتصال بـ App Store أو Google play.

- برنامج Epson iProjection (Chromebook) لتوصيل جهاز العرض وجهاز Chromebook لاسلكيًا باستخدام التطبيق المتوفر على Chrome Web Store.

> يتحمل العميل أي رسوم مفروضة عند الاتصال بـ Chrome Web Store.

ارتباطات ذات صلة

- "عرض الشبكة اللاسلكية من جهاز الهاتف المحمول (Screen Mirroring)" ص171

العرض الضوئي في المعارض

يتيح لك جهاز العرض إمكانية عرض المحتوى في المعارض الفنية على هيئة لوحات رقمية (EB-755F/EB-750F).

- وضع تشغيل المحتوى لتشغيل قوائم التشغيل وإضافة مؤثرات لونية وشكلية إلى الصورة المعروضة.
- يمكنك اتباع إحدى الطرق التالية لإنشاء محتوى يتم تشغيله في وضع تشغيل المحتوى.
  - يتيح لك برنامج Epson Projector Content Manager إنشاء قوائم تشغيل وحفظها في جهاز تخزين خارجي. يمكنك أيضًا إضافة مؤثرات ألوان وأشكال إلى الصورة المعروضة وجدولة قوائم التشغيل.
    راجع دليل تشغيل *Epson Projector Content Manager* للاطلاع على التفاصيل.
  - يتيح لك Epson Web Control إنشاء قوائم تشغيل باستخدام متصفح ويب وحفظها في جهاز تخزين خارجي متصل بجهاز عرض عبر شبكة. يمكنك أيضًا إضافة مؤثرات ألوان وأشكال إلى الصورة المعروضة.
  - يتيح لك تطبيق Epson Creative Projection إنشاء محتوى في أجهزة iOS. يمكنك أيضًا نقل محتوى إلى جهاز العرض لاسلكيًا.
    يمكنك تنزيل تطبيق Epson Creative Projection من App Store. يتحمل العميل أي رسوم مفروضة عند الاتصال بمتجر App Store.

يمكنك تنزيل برامج التشغيل والأدلة اللازمة من موقع الويب التالي:
epson.sn

ارتباطات ذات صلة

- "العرض في وضع تشغيل المحتوى" صـ130

توضح الأقسام التالية أجزاء جهاز العرض ووظائفها.

يتم شرح جميع الميزات في هذا الدليل باستخدام أشكال توضيحية لجهاز EB-735Fi إلا إذا تمت الإشارة إلى خلاف ذلك.

ارتباطات ذات صلة

- "أجزاء جهاز العرض - الأمامية/الجانبية" ص16
- "أجزاء جهاز العرض - العلوية/الجانبية" ص17
- "أجزاء جهاز العرض - الخلفية" ص18
- "أجزاء جهاز العرض - السفلية" ص19
- "أجزاء جهاز العرض - لوحة التحكم" ص20
- "أجزاء جهاز العرض - وحدة التحكم عن بعد" ص21
- "أجزاء جهاز العرض - الأقلام التفاعلية" ص22
- "أجزاء جهاز العرض - حامل القلمين" ص23
- "أجزاء جهاز العرض - وحدة اللمس" ص24
- "تعليمات الأمان المتبعة بشأن المغانط" ص24

أجزاء جهاز العرض - الأمامية/الجانبية



	الاسم	الوظيفة
1	مصابيح المؤشرات	تشير إلى حالة جهاز العرض.
2	مستقبل تحكم عن بعد	يستقبل الإشارات من وحدة التحكم عن بُعد.
3	السماعة	تُخرج الصوت.

	الاسم	الوظيفة
4	فتحة العادم	فتحة عادم الهواء المستخدم لتبريد جهاز العرض داخليًا. **تنبيه** أثناء العرض، لا تضع وجهك أو يديك بالقرب من فتحة العادم، ولا تضع أشياء قد تنعوج أو تتلف بسبب الحرارة بالقرب من الفتحة. قد يسبب الهواء الساخن الصادر من فتحة عادم الهواء في حدوث حروق، أو التواء، أو وقوع حوادث.
5	غطاء وحدة LAN اللاسلكية	افتحه للوصول إلى فتحة وحدة LAN اللاسلكية.
6	فتحة وحدة LAN اللاسلكية	ركِّب وحدة الشبكة المحلية اللاسلكية LAN الاختيارية. تُستخدم لتوصيل جهاز ذاكرة USB لحفظ ملفات تسجيل الأخطاء والتشغيل. (شغِّل أولًا الإعداد **طاقة LAN اللاسلكية** في القائمة **الإدارة** بجهاز العرض.)

ارتباطات ذات صلة

- "حالة مؤشرات جهاز العرض" ص251

أجزاء جهاز العرض - العلوية/الجانبية



	الاسم	الوظيفة
1	مستقبل القلم التفاعلي (EB-735Fi/EB-725Wi)	يستقبل إشارات من القلم التفاعلي.
2	مستشعرات العوائق	تكتشف العوائق التي تتداخل مع منطقة العرض.

	الاسم	الوظيفة
3	نافذة العرض	يتم عرض الصور من هنا. **⚠ تحذير** • لا تنظر في نافذة العرض أثناء العرض. • لا تضع أي أشياء ولا تضع يدك بالقرب من نافذة العرض. قد يؤدي ذلك إلى الإصابة بحروق، أو نشوب حريق، أو قد تكون عرضه للالتواء لأن هذه المنطقة تصل إلى درجة حرارة عالية بسبب ضوء العرض المُركز.
4	مستقبل تحكم عن بعد	يستقبل الإشارات من وحدة التحكم عن بُعد.
5	لوحة التحكم	تشغيل جهاز العرض.
6	غطاء مرشح الهواء	يفتح للوصول إلى مرشح الهواء.
7	مزلاج غطاء المرشح	يفتح غطاء مرشح الهواء ويغلقه.
8	فتحة التهوية (مرشح الهواء)	يسحب الهواء لتبريد جهاز العرض من الداخل.
9	ذراع ضبط البؤرة	لضبط بؤرة الصورة.

ارتباطات ذات صلة

- "صيانة مرشح الهواء ونظام التهوية" ص241
- "أجزاء جهاز العرض - لوحة التحكم" ص20
- "استخدام الأقلام التفاعلية" ص93
- "ضبط تركيز الصورة" ص56

أجزاء جهاز العرض - الخلفية



	الاسم	الوظيفة
1	فتحة الحماية	تتوافق فتحة الحماية مع نظام الحماية Microsaver المُصنع من قبل Kensington.
2	منافذ HDMI1/HDMI2/HDMI3	إدخال إشارات الفيديو من جهاز فيديو متوافق مع HDMI وأجهزة كمبيوتر. يتوافق هذا المنفذ مع HDCP2.3.
3	منافذ Audio 2/Audio 1	Audio 1: يُدخل الصوت من الجهاز الموصَّل بمنفذ Computer1. Audio 2: يُدخل الصوت من الجهاز الموصَّل بمنفذ Computer2. يتم إدخال الصوت من هذا المنفذ عند عرض صورة من كاميرا عرض المستندات الاختيارية.
4	منفذ Audio Out	يُخرج الصوت من مصدر الإدخال الحالي إلى مكبر صوت خارجي.

	الاسم	الوظيفة
5	منافذ USB-B1/USB-B2 (EB-735Fi/EB-725Wi) منفذ USB-B (EB-755F/EB-750F) EB-735F/EB-725W/E) (B-720	USB-B1: يُستخدم لتوصيل كبل USB بكمبيوتر لاستخدام القلم التفاعلي كماوس. يُستخدم لتوصيل كبل USB بالكمبيوتر لعرض صور الكمبيوتر. (شغِّل الإعداد **USB Display** في القائمة **دخل/خرج الإشارة** بجهاز العرض أولًا.) USB-B2: يُستخدم لتوصيل كبل USB لإتاحة استخدام الميزات التفاعلية مع كمبيوتر مصغر. حدد إعدادات **USB-B2** في القائمة **القلم/اللمس** بجهاز العرض لتحديد منفذ الدخل هذا. **القلم/اللمس** > **التفاعل مع الكمبيوتر** > **USB-B2** USB-B: يُستخدم لتوصيل كبل USB بالكمبيوتر لعرض صور الكمبيوتر.
6	منفذ USB-A	استخدمه لتوصيل جهاز ذاكرة USB أو كاميرا رقمية لعرض الأفلام أو الصور باستخدام ميزة PC Free أو في وضع تشغيل المحتوى (EB-755F/EB-750F فقط). يُستخدم لتوصيل كاميرا عرض المستندات الاختيارية. تُستخدم لتوصيل جهاز ذاكرة USB لحفظ ملفات تسجيل الأخطاء والتشغيل. لا يمكنك تركيب وحدة LAN اللاسلكية.
7	منفذ LAN	يُستخدم لتوصيل كبل LAN للاتصال بشبكة.
8	منفذا SYNC IN/OUT (EB-735Fi/EB-725Wi)	عند استخدام الميزات التفاعلية في الغرفة نفسها كإصدارات متعددة من جهاز العرض نفسه، يجب توصيل مجموعة كبلات وحدة التحكم عن بُعد الاختيارية بأجهزة العرض. يتم استخدام القلم التفاعلي بثبات عند توصيل مجموعة الكبلات.
9	منفذ RS-232C	يُستخدم لتوصيل كبل RS-232C للتحكم في جهاز العرض من كمبيوتر. (هذا المنفذ خاص باستخدامات التحكم وينبغي ألا يتم استخدامه في الظروف العادية).
10	منفذ Mic EB-735Fi/EB-735F/E) B-725Wi/EB-725W/E (B-720	يُدخل الصوت من الميكروفون.
11	منفذ Audio	يُدخل الصوت من الجهاز الموصَّل بمنفذ Video.
12	منفذ الطاقة	توصيل سلك الطاقة بجهاز العرض.
13	منفذ Video	يُدخل إشارات الفيديو المركب من مصادر الفيديو.
14	منافذ Computer1/Computer2/Monitor Out	يُدخل إشارات صور من كمبيوتر. عند تغيير الإعداد **منفذ خرج الشاشة** في القائمة **دخل/خرج الإشارة** بجهاز العرض، يمكنك استخدام منفذ Computer2/Monitor Out لإخراج إشارة RGB تم إدخالها من منفذ Computer1.

	الاسم	الوظيفة
15	منفذ TCH (EB-735Fi/EB-725Wi)	يُستخدم لتوصيل كبل توصيل وحدة اللمس بوحدة اللمس.
16	فتحة دخول الهواء	يسحب الهواء لتبريد جهاز العرض من الداخل.

ارتباطات ذات صلة

- "توصيل جهاز العرض بالأجهزة الأخرى" ص31
- "تركيب كبل أمان" ص157

أجزاء جهاز العرض - السفلية



	الاسم	الوظيفة
1	نقاط تثبيت المسندين الأماميين (نقطتان)	ركِّب المساند عند استخدام جهاز العرض على سطح مثل مكتب. (فقط للطرز المزودة بمساند مرفقة)

	الاسم	الوظيفة
2	فتحة دخول الهواء	يسحب الهواء لتبريد جهاز العرض من الداخل. **⚠ تحذير** لتجنب سد فتحة سحب الهواء أسفل جهاز العرض، لا تسمح بوضع أشياء مثل قماش أو ورق أسفل جهاز العرض.
3	تحديد النقاط (ثماني نقاط)	استخدم هذه النقاط لتثبيت الكتيفة الاختيارية أو كتيفة متوفرة تجاريًا متوافقة مع معيار واجهة التثبيت VESA (100 × 100 مم) عند تركيب جهاز العرض على حائط أو في سقف أو رأسيًا على مكتب.
4	نقطة توصيل كبل الأمان	مرر القفل السلكي المانع للسرقة من هنا وأمِّنه في مكانه. يمكنك أيضًا تركيب سلك الأمان هنا لمنع سقوط جهاز العرض من السقف أو الحائط.

ارتباطات ذات صلة

- "تركيب كبل أمان" ص157

أجزاء جهاز العرض - لوحة التحكم



	الاسم	الوظيفة
1	زر الطاقة [⏻]	تشغيل جهاز العرض أو إيقاف تشغيله.
2	الزر [Home]	يعرض الشاشة الرئيسية ويغلقها.
3	الزر [Source Search]	يتيح إمكانية التغيير إلى مصدر الإدخال التالي.
4	الزر [Enter] [↵]	الدخول إلى العنصر المحدد الحالي والانتقال إلى المستوى التالي أثناء عرض قائمة جهاز العرض. عند عرض إشارة RGB تناظرية من منفذ Computer، يحسِّن إعدادات **ضبط الإشارة التناظرية (متابعة وتزامن والموضع)**.
5	أزرار ضبط الانحراف وأزرار الأسهم	يتيح إمكانية عرض شاشة الانحراف؛ مما يسمح لك بتصحيح تشوه الانحراف. تحديد عناصر قائمة أثناء عرض قائمة جهاز العرض.
6	زر [Esc]	إيقاف الوظيفة الحالية. يتيح إمكانية الرجوع إلى مستوى القائمة السابقة أثناء عرض قائمة جهاز العرض.
7	أزرار Wide/Tele وأزرار الأسهم	[W]: يزيد حجم الصورة المعروضة. [T]: يقلل حجم الصورة المعروضة. يصحح تشوه الانحراف في الاتجاه الأفقي عند عرض شاشة الانحراف. تحديد عناصر قائمة أثناء عرض قائمة جهاز العرض.
8	الزر [Menu]	يعرض قائمة جهاز العرض ويغلقها.

ارتباطات ذات صلة

- "الشاشة الرئيسية" ص46
- "تصحيح شكل الصورة بأزرار الانحراف" ص60
- "تحديد مصدر الصورة" ص72
- "تعديل حجم الصورة باستخدام الأزرار" ص70
- "ضبط إعدادات القائمة" ص202

أجزاء جهاز العرض - وحدة التحكم عن بعد

EB-755F/EB-750F



EB-735Fi/EB-735F/EB-725Wi/EB-725W/EB-720



	الاسم	الوظيفة
❶	زر الطاقة [⏻]	تشغيل جهاز العرض أو إيقاف تشغيله.
❷	الزر [HDMI]	يبدِّل مصدر الصورة إلى منافذ HDMI.
❸	زر [Computer]	يبدِّل مصدر الصورة إلى منافذ Computer.
❹	الزر[Keystone] (EB-755F/EB-750F)	عرض شاشة **تصحيح هندسي**؛ مما يسمح لك بتصحيح التشوه شبه المنحرف للصورة المعروضة.
❺	الزر [Effect] (EB-755F/EB-750F)	عرض قائمة **تأثير التراكب** في وضع تشغيل المحتوى.
❻	الأزرار الرقمية	إدخال الأرقام في قائمة جهاز العرض أثناء الضغط على زر [Num]. في وضع تشغيل المحتوى، أدخل أرقامًا أثناء الضغط مع الاستمرار على زر [Num] لتشغيل قوائم تشغيل تفضلها (EB-755F/EB-750F).
❼	الزر [Auto]	عند عرض إشارة RGB تناظرية من منفذ Computer، يحسِّن إعدادات **ضبط الإشارة التناظرية (متابعة وتزامن والموضع)**.
❽	الزر [Num]	اضغط مع الاستمرار على هذا الزر لإدخال الأرقام باستخدام الأزرار الرقمية.
❾	الزر [Menu]	يعرض قائمة جهاز العرض ويغلقها.
❿	أزرار الأسهم	تحديد عناصر قائمة أثناء عرض قائمة جهاز العرض.
⓫	الزر [Enter] [↵]	الدخول إلى العنصر المحدد الحالي والانتقال إلى المستوى التالي أثناء عرض قائمة جهاز العرض.
⓬	الزر [User]	تنفيذ الإعدادات المعيَّنة في الإعداد **زر المستخدم** في القائمة **الإدارة** بجهاز العرض.
⓭	زر [Color Mode]	تغيير وضعية الألوان.
⓮	الزر [Aspect]	تغيير وضع نسبة الارتفاع إلى العرض.
⓯	زرا [E-Zoom] +/-	تغيير حجم الصورة المعروضة.
⓰	الزر [A/V Mute]	تشغيل الصوت والفيديو أو إيقاف تشغيلهما مؤقتًا.
⓱	الزر [Split]	عرض ما يصل إلى أربع صور من مصدرين مختلفين معًا في وقت واحد عن طريق تقسيم الشاشة المعروضة.
⓲	الزر [Home]	عرض الشاشة الرئيسية وإغلاقها.
⓳	الزر [Freeze]	إيقاف عرض الصور مؤقتًا أو استئناف عرضها.
⓴	زرا رفع/خفض [Volume]	ضبط مستوى صوت السماعة.
㉑	زر [Default]	إعادة الإعداد المحدد إلى قيمته الافتراضية.

	الاسم	الوظيفة
㉒	زر [Esc]	إيقاف الوظيفة الحالية. يتيح إمكانية الرجوع إلى مستوى القائمة السابقة أثناء عرض قائمة جهاز العرض.
㉓	الزر [ID]	اضغط لأسفل على هذا الزر واضغط على الأزرار الرقمية لتحديد المعرف لجهاز العرض الذي تريد تشغيله باستخدام وحدة التحكم عن بعد.
㉔	الزر [USB Viewer] (EB-755F/EB-750F)	بدء تشغيل **عارض USB** في وضع تشغيل المحتوى.
㉕	الزر [LAN]	تغيير مصدر الصورة بين الأجهزة المتصلة بالشبكة.
㉖	الزر [USB]	تبديل مصدر الصورة بين USB Display ومنفذ USB-A.
㉗	الزر [Source Search]	التبديل إلى مصدر الإدخال التالي.
㉘	منطقة انبعاث أشعة وحدة التحكم عن بُعد	إخراج إشارات وحدة التحكم عن بُعد.

ارتباطات ذات صلة

- "العرض في وضع تشغيل المحتوى" ص130
- "ضبط جودة الصورة (وضعية الألوان)" ص79
- "نسبة الارتفاع إلى العرض الخاصة بالصورة" ص74
- "الشاشة الرئيسية" ص46
- "تحديد مصدر الصورة" ص72
- "تكبير/تصغير الصور" ص137
- "إيقاف تشغيل الصورة والصوت بشكل مؤقت" ص135
- "عرض عدة صور في وقت واحد" ص122
- "إيقاف حركة الفيديو بشكل مؤقت" ص136
- "التحكم في مستوى الصوت من خلال أزرار مستوى الصوت" ص89
- "تعيين رقم تعريف جهاز العرض" ص142
- "ضبط إعدادات القائمة" ص202

أجزاء جهاز العرض - الأقلام التفاعلية

يأتي القلمان التفاعليان مع EB-735Fi/EB-725Wi فقط.

امسك القلم لتشغيله تلقائيًا. تتوقف الأقلام عن العمل تلقائيًا بعد 15 ثانية من تركها من يدك.



	الاسم	الوظيفة
1	سن القلم	سن القلم اللين القابل للاستبدال. إذا صعُب استخدام السن اللين على سطح نسيجي، فاستبدله بسن صلب.
2	مؤشر البطارية	الضغط على الزر الموجود بأحد جانبي القلم للإشارة إلي كمية الطاقة المتبقية في البطارية. • عند الانتهاء من شحن البطارية، يتحول المؤشر إلى اللون الأزرق إلى أن يتم تحرير الزر. • في حال انخفاض طاقة البطارية، يومض المؤشر باللون الأزرق إلى أن يتم تحرير الزر. • لا يضيء عند نفاد طاقة البطارية. قم بتغيير البطارية.
3	زر	تتيح تنفيذ الوظيفة المعيَّنة في الإعداد **إجراء زر القلم** في القائمة **التفاعلية** بجهاز العرض. اضغط على الزر للنقر على زر الماوس الأيمن عند استخدام القلم كماوس.
4	نقطة تركيب الحزام	تتيح لك تركيب حزام متوفر تجاريًا.
5	غطاء البطارية	افتح هذا الغطاء عند استبدال البطارية.

ارتباطات ذات صلة

- "استبدال سن القلم التفاعلي" ص244
- "استخدام الأقلام التفاعلية" ص93
- "تركيب البطاريات في الأقلام" ص43

أجزاء جهاز العرض - حامل القلمين

يُرفق حامل القلمين بالطراز EB-735Fi/EB-725Wi فقط.



	الاسم	الوظيفة
1	الغطاء الأمامي	ركِّبه بعد تركيب حامل القلمين.
2	حيز تخزين سن القلم	إبقِ أسنان القلم هنا.
3	حيز تخزين القلم	احتفظ بالقلمين هنا بحيث يكون سن كل قلم متجهًا لأسفل.
4	حيز تخزين البطارية	إبقِ بطاريات AA هنا.
5	فتحات المسامير (للتركيب)	فتحات مسامير لإحكام تثبيت حامل القلمين.
6	مغانط التركيب	مغانط تُستخدم في عملية التركيب.

أجزاء جهاز العرض - وحدة اللمس

لا تتوفر وحدة اللمس إلا للطُرز EB-735Fi/EB-725Wi.





	الاسم	الوظيفة
1	فتحات المسامير (للتركيب)	فتحات مسامير تثبيت وحدة اللمس بإحكام. أزل السدادات المطاطية من فتحات المسامير، وركِّب وحدة اللمس، وأعد السدادات المَطاطية إلى أماكنها لإخفاء المسامير.
2	منافذ نشر الليزر	تنشر ضوء الليزر للكشف عن موضع الأصابع.
3	مصباح المؤشر	يضيء عند تشغيل وحدة اللمس.
4	فتحات المسامير (للتركيب)	فتحات المسامير المستخدمة لإحكام تثبيت وحدة اللمس بكتيفة طاولة متوفرة تجاريًا عند التركيب رأسيًا على مكتب.
5	فتحة الحماية	تتوافق فتحة الحماية مع نظام الحماية Microsaver المُصنع من قبل Kensington.
6	منفذ TCH	يوصِّل جهاز العرض بوحدة اللمس باستخدام كبل توصيل وحدة اللمس.
7	مغانط التركيب	مغانط تُستخدم في عملية التركيب.

تنبيه

- لا توصِّل وحدة اللمس بأي أجهزة باستثناء EB-735Fi/EB-725Wi. وإلا، فقد يتسبب ذلك في حدوث خلل بالجهاز أو تسرب أشعة الليزر متجاوزةً الحد المسموح به.
- تأكد من استخدام كبل توصيل وحدة اللمس المرفق؛ حيث إنه لا يمكن تنفيذ العمليات بكبل متوفر تجاريًا.
- لا تفك وحدة اللمس عند التخلص منها، بل تخلص منها وفقًا للوائح والقوانين المحلية أو الوطنية المتبعة في بلدك.

راجع دليل التركيب لجهاز العرض للاطلاع على طرق تركيب وحدة اللمس وطرق ضبط الزوايا.

ارتباطات ذات صلة

- "تعليمات السلامة الخاصة بعمليات اللمس التفاعلية" ص96
- "استخدام عمليات اللمس التفاعلية بإصبعك" ص94
- "الحصول على أحدث إصدار من المستندات" ص10

تعليمات الأمان المتبعة بشأن المغانط

يشتمل كل من حامل القلمين ووحدة اللمس على مغانط قوية. تأكد من اتباع هذه الإرشادات المهمة عند استخدام هذين الجهازين.

تحذير

لا تستخدم الجهاز بالقرب من معدات طبية مثل ناظمات قلبية. عند استخدام الجهاز، يجب التأكد أيضًا من عدم وجود أي معدات طبية، مثل ناظمات قلبية، في البيئة المحيطة. قد يتسبب التداخل الكهرومغناطيسي في حدوث خلل بالمعدات الطبية.

تنبيه

- لا تستخدم الجهاز بالقرب من وسائل تخزين مغناطيسية مثل بطاقات ممغنطة أو أجهزة إلكترونية بالغة الدقة مثل أجهزة كمبيوتر أو ساعات رقمية أو هواتف خلوية؛ وإلا، فقد يتسبب ذلك في إتلاف البيانات أو حدوث ضرر.
- توخَ الحذر عند تركيب الجهاز علي سطح مغناطيسي واحرص على عدم انحشار أصابعك أو أي جزء من جسدك بين المغناطيس وسطح التركيب.

إعداد جهاز العرض

اتبع تعليمات هذه الأقسام في إعداد جهاز العرض.

ارتباطات ذات صلة

- "مكان جهاز العرض" صـ27
- "توصيل جهاز العرض بالأجهزة الأخرى" صـ31
- "تركيب بطاريات وحدة التحكم عن بعد" صـ42
- "تركيب البطاريات في الأقلام" صـ43
- "تشغيل وحدة التحكم عن بعد" صـ44

يمكنك تركيب جهاز العرض على جدار أو سقف أو وضعه على طاولة لعرض صور.

لتركيب جهاز العرض على حائط أو سقف أو رأسيًا على مكتب، يمكنك استخدام كتيفة تثبيت اختيارية أو كتيفة تثبيت متوفرة تجاريًا ومتوافقة مع معيار واجهة التثبيت VESA (100 × 100 مم).

يمكن تركيب جهاز العرض بزوايا مختلفة بدون ميزات تفاعلية. لا يوجد حد رأسي أو أفقي للطريقة التي يمكن اتباعها في تركيب جهاز العرض.



عند استخدام ميزات تفاعلية، يمكن إمالة جهاز العرض بزاوية تصل إلى 3 درجات بصرف النظر عن موضعه (EB-735Fi/EB-725Wi).



لاحظ النقاط التالية عند اختيار مكان جهاز العرض:

- ضع جهاز العرض على سطح مستوٍ ومتين أو ركِّبه باستخدام وحدة تثبيت متوافقة.
- اترك مسافة كافية حول جهاز العرض وأسفله لتهويته، ولا تضعه فوق أو جانب أي شيء يمكنه أن يسد فتحات التهوية.



- ضع جهاز العرض بحيث يكون في مواجهة الشاشة مباشرة، وليس بزاوية.

> إذا لم تستطع تركيب جهاز العرض في مواجهة الشاشة مباشرة، فصحح أي تشوه انحراف يحدث باستخدام عناصر التحكم بجهاز العرض. للحصول على صور بأفضل جودة، نوصي بضبط موضع تركيب جهاز العرض للوصول إلى الحجم والشكل الصحيحين للصورة.

- عند تركيب جهاز العرض في موقع ثابت، شغِّل الإعداد **التركيب الثابت** في القائمة **التثبيت** بجهاز العرض.
- عند وضع جهاز العرض رأسيًا، شغِّل الإعداد **التركيب الرأسي** في القائمة **التثبيت** بجهاز العرض.

⚠ تحذير

- يجب اتباع طريقة خاصة للتركيب عند تعليق جهاز العرض من جدار أو سقف. إذا لم تقم بتركيب جهاز العرض بصورة صحيحة، فربما يسقط أو يتلف أو يُخدَش.
- لا تضع مواد لاصقة على نقاط تثبيت لوح التثبيت بالحائط أو نقاط تثبيت أخرى لتفادي ارتخاء المسامير أو مواد التشحيم أو الزيوت أو المواد المشابهة على جهاز العرض، فقد يتحطم الغلاف الخارجي لجهاز العرض، مما قد يؤدي إلى سقوط الجهاز من كُتيفة تثبيته. وذلك قد يتسبب في حدوث إصابة بالغة لأي شخص يوجد أسفل كُتيفة التثبيت وتلف جهاز العرض.
- قد يؤدي الإخفاق في تركيب وحدة التثبيت بالسقف إلى سقوط جهاز العرض. بعد تركيب كتيفة تثبيت Epson المحددة التي تدعم جهاز العرض، تأكد من إحكام تثبيت كتيفة التثبيت في كل نقاط تثبيت كتيفة تثبيت جهاز العرض بالسقف. أحكم تثبيت جهاز العرض وكتيفات التثبيت أيضًا باستخدام سلك يتمتع بقوة كافية لتحمل أثقالهم.
- لا تركِّب جهاز العرض في مكان معرَّض لمستويات عالية من الأتربة أو الرطوبة أو في مكان معرَّض لدخان أو بخار؛ وإلا، فقد ينشب حريق أو تحدث صدمة كهربائية. وقد تتدهور حالة الحاوية الخارجية لجهاز العرض أيضًا وتتلف؛ مما يؤدي إلى سقوط جهاز العرض من كتيفة التثبيت.

  أمثلة على البيئات التي قد تتسبب في سقوط جهاز العرض نتيجة لتدهور حالة الحاوية الخارجية
  - الأماكن المعرَّضة لكميات كثيفة من الدخان أو جزيئات الزيت العالقة بالهواء، مثل المصانع أو المطابخ
  - الأماكن التي تحتوي على كيماويات أو مذيبات متطايرة، مثل المصانع أو المعامل
  - الأماكن التي قد يتعرض فيها جهاز العرض لمنظفات أو كيماويات، مثل المصانع أو المطابخ
  - الأماكن التي تُستخدم فيها زيوت عطرية عادة، مثل غرف الاسترخاء
  - بالقرب من الأجهزة التي تنتج كميات كثيفة من الدخان أو جزيئات الزيت العالقة بالهواء أو الرغوة في المناسبات والحفلات

⚠ تحذير

- لا تقم بتغطية فتحة دخول أو خروج الهواء الموجودتين في جهاز العرض، ففي حالة تغطية أي من الفتحتين، قد ترتفع درجة الحرارة الداخلية وتتسبب في نشوب حريق.
- لا تستخدم جهاز العرض ولا تخزِّنه في أماكن معرَّضة لغبار أو اتساخ؛ وإلا، فقد تقل جودة الصورة المعروضة أو قد ينسد مرشح الهواء؛ مما يؤدي إلى حدوث خلل وظيفي أو نشوب حريق.
- لا تركِّب جهاز العرض على سطح غير ثابت أو في مكان لا يتحمل الثقل؛ وإلا، فقد يسقط أو ينقلب مسببًا حادثًا وإصابة.
- عند تركيب جهاز العرض في موضع عال، اتخذ الاحتياطات ضد سقوطه باستخدام أسلاك لضمان السلامة في حالة الطوارئ، مثل زلزال، ومنع الحوادث. ففي حالة عدم تثبيته بطريقة صحيحة، قد يسقط، مما يتسبب في وقوع حادث أو إصابة.
- تجنب التركيب في أماكن قد يحدث فيها ضرر بسبب الأملاح أو في أماكن معرضة لغازات أكّالة، مثل الغازات الكبريتية المنبعثة من الينابيع الحارة؛ وإلا، فقد يؤدي التآكل إلى سقوط جهاز العرض. وقد يؤدي أيضًا إلى خلل وظيفي في جهاز العرض.

تنبيه

- إذا كنت تستخدم جهاز العرض على ارتفاعات أعلى من 1500 متر، فعيِّن الإعداد **وضعية الذروة العالية** على **تشغيل** في القائمة **التثبيت** بجهاز العرض لضمان تنظيم الحرارة الداخلية للجهاز.
- تفادى تركيب جهاز العرض في الأماكن المعرضة للرطوبة العالية أو الغبار أو الأماكن المعرضة للدخان من النيران أو دخان التبغ.

ارتباطات ذات صلة

- "خيارات إعداد جهاز العرض وتركيبه" صـ28
- "الإعدادات المطلوبة عند استخدام الميزات التفاعلية" صـ29

خيارات إعداد جهاز العرض وتركيبه

يمكنك إعداد أو تركيب جهاز العرض بالطرق الآتية:

أمامي/خلفي



ركِّب المساند (إذا كانت مرفقة) عند استخدام جهاز العرض على سطح مثل مكتب.

أمامي مقلوب/خلفي مقلوب



أمامي مقلوب/خلفي مقلوب (رأسيًا)



حدد الخيار **جهة العرض** الصحيح في القائمة **التثبيت** حسب طريقة التركيب المستخدمة. إذا لزم الأمر، فشغِّل الإعداد **زر عكس الاتجاه** في القائمة **التشغيل** واضبط الإعداد **تدوير القوائم** في القائمة **الشاشة** بجهاز العرض.

- إعداد **جهة العرض** الافتراضي هو **أمامي/مقلوب**.
- يمكنك تغيير إعداد **جهة العرض** على النحو التالي بالضغط مع الاستمرار لمدة خمس ثوانٍ على الزر [A/V Mute] في وحدة التحكم عن بعد.
  - بدِّل جهة العرض **أمامي** إلى/من **أمامي/مقلوب**
  - بدِّل جهة العرض **خلفي** إلى/من **خلفي/مقلوب**

ارتباطات ذات صلة

- "أوضاع العرض" ص52

الإعدادات المطلوبة عند استخدام الميزات التفاعلية

عند استخدام الميزات التفاعلية، اعرض المحتوى من أمام الشاشة (EB-735Fi/EB-725Wi).

اضبط **جهة العرض** على **أمامي/مقلوب** أو **أمامي**.

تنبيه

تعمل الميزات التفاعلية من خلال الاتصال عبر الأشعة تحت الحمراء. ويرجى مراعاة النقاط التالية عند تركيب جهاز العرض.

- لا تركِّب جهاز العرض بشكل مائل بزاوية 3 درجات أو أكثر. قد لا تعمل الميزات التفاعلية بشكل صحيح.
- تأكد من عدم تعريض مستقبِل القلم التفاعلي أو شاشة العرض أو جهاز العرض ذاته أو مؤخرته لضوء شديد أو ضوء الشمس الساطع.
- لا تركِّب جهاز العرض في مكان قد يتعرض فيه لأشعة الشمس المباشرة القادمة عبر إحدى النوافذ. فقد يؤدي ذلك إلى تعطيل الميزات التفاعلية.
- ركِّب جهاز العرض بحيث لا يكون مستقبِل القلم التفاعلي قريبًا أكثر مما ينبغي من أي مصابيح فلورسنت. قد لا تعمل الميزات التفاعلية على نحو صحيح إذا كانت البيئة المحيطة ساطعة أكثر مما ينبغي.
- إذا كانت هناك أي أتربة عالقة في مستقبِل القلم التفاعلي، فقد تتداخل مع الاتصال عبر الأشعة تحت الحمراء وقد لا تعمل الميزات التفاعلية بشكل سليم. نظِّف المستقبِل متى كان متسخًا.
- لا تضع طلاء أو أي ملصقات على غطاء مستقبِل القلم التفاعلي.
- عند استخدام الميزات التفاعلية، لا تستخدم ميكرفونًا أو وحدة تحكم عن بعد تعمل بالأشعة تحت الحمراء في نفس الغرفة. فقد يؤدي ذلك إلى تعطيل القلم التفاعلي.
- لا تستخدم أجهزة تصدر ضجيجًا قويًا، مثل الأجهزة الدوارة أو المحولات الكهربائية، بالقرب من جهاز العرض؛ فقد يؤدي ذلك إلى عدم عمل الميزات التفاعلية بشكل سليم.

- نوصي باستخدام شاشة ملساء بدون أي تعرُّج. إذا كانت شاشة العرض غير مستوية، فستظهر الصورة المعروضة مشوهة.
- قد يحدث تشوه للصورة المعروضة بسبب المواد التي تحتويها الشاشة وطريقة التركيب.
- عند استخدام الميزات التفاعلية، ركِّب جهاز العرض بحيث تكون الشاشة المعروضة مستطيلة الشكل ولا يشوبها أي تشوه.
- قد تصبح عمليات القلم التفاعلي غير مستقرة عند استخدام الميزات التفاعلية في غرفة واحدة مع عدة أجهزة عرض. وفي هذه الحالة، وصِّل مجموعة كبلات التحكم عن بُعد الاختيارية بأجهزة العرض وغيِّر **تزامن أجهزة العرض** إلى **سلكي** في القائمة **القلم/اللمس** بجهاز العرض.

  القلم/اللمس > **تركيب أجهزة عرض** > **تزامن أجهزة العرض**

ارتباطات ذات صلة

- "الإعدادات المطلوبة عند استخدام وحدة اللمس" صـ30
- "توصيل كمبيوتر للاستخدام مع ميزات التفاعل مع الكمبيوتر" صـ34

الإعدادات المطلوبة عند استخدام وحدة اللمس

عند استخدام وحدة اللمس، ركِّب جهاز العرض باتباع إحدى الطريقتين التاليتين. ولا يمكن استخدام وحدة اللمس في حالة اتباع طريقة تركيب أخرى.

- ثبِّت جهاز العرض على حائط أو علِّقه من سقف واعرض صورًا من أمام الشاشة (يجب استخدام لوح الإعداد أو كتيفة تثبيت بسقف متوفرة تجاريًا).
- ركِّب الجهاز بشكلٍ رأسي على مكتب واعرض من أمام المكتب (يجب استخدام كتيفة تثبيت على طاولة متوفرة تجاريًا).

راجع دليل التركيب لجهاز العرض للاطلاع على طرق تركيب وحدة اللمس وطرق ضبط الزوايا.

ارتباطات ذات صلة

- "تعليمات السلامة الخاصة بعمليات اللمس التفاعلية" صـ96
- "استخدام عمليات اللمس التفاعلية بإصبعك" صـ94
- "الحصول على أحدث إصدار من المستندات" صـ10

يمكنك توصيل جهاز العرض بأجهزة عديدة مثل الكمبيوتر والفيديو والتي يتم عليها تقديم العروض التقديمية والأفلام والصور الأخرى سواءً بصوت أو بدون صوت.

تنبيه
تحقق من شكل الموصلات واتجاهها في أي كبل تريد توصيله. لا تُدخِل الموصل بعنف في المنفذ إذا لم يصلح للتركيب، فربما يتلف أو يتعطل الجهاز أو الكمبيوتر.

راجع دليل البداية السريعة للاطلاع على قائمة بالكبلات المرفقة بجهاز العرض. اشترِ كبلات اختيارية أو متوفرة تجاريًا عند الضرورة.

- قم بتوصيل الجهاز بكمبيوتر يحتوي على منفذ USB، أو منفذ جهاز خرج الفيديو (الشاشة) أو منفذ HDMI.
- قم بتوصيل أجهزة مثل مشغل اسطوانات DVD وأجهزة الألعاب والكاميرات الرقمية والهواتف الذكية بمنافذ خرج الفيديو المناسبة.
- يمكنك وضع كبلات إدخال الصوت إذا كان العرض التقديمي أو الفيديو الذي تقدمة يَصدُر منه صوت.
- في حالة عروض الشرائح أو العروض التقديمية بدون كمبيوتر، يمكنك توصيل أجهزة USB (مثل مشغل فلاش أو كاميرا) أو كاميرا المستندات الاختيارية Epson.

ارتباطات ذات صلة

- "التوصيل بجهاز كمبيوتر" ص31
- "التوصيل بمصادر الفيديو" ص35
- "التوصيل بأجهزة USB الخارجية" ص36
- "التوصيل بكاميرا عرض المستندات" ص37
- "توصيل طابعة" ص37
- "التوصيل بأجهزة خارجية" ص38
- "توصيل عدة أجهزة عرض من نفس الطراز" ص39
- "الحصول على أحدث إصدار من المستندات" ص10

التوصيل بجهاز كمبيوتر

اتبع التعليمات الموجودة في هذه الأقسام لتوصيل الكمبيوتر بجهاز العرض.

ارتباطات ذات صلة

- "التوصيل بجهاز الكمبيوتر لتشغيل ملف صوتي أو فيديو VGA" ص31
- "التوصيل بجهاز الكمبيوتر لتشغيل ملف صوتي أو فيديو من USB" ص32
- "التوصيل بجهاز الكمبيوتر لتشغيل ملف صوتي أو فيديو HDMI" ص33
- "التوصيل بكمبيوتر مصغر مثبّت على لوح حائط" ص33
- "توصيل كمبيوتر للاستخدام مع ميزات التفاعل مع الكمبيوتر" ص34

التوصيل بجهاز الكمبيوتر لتشغيل ملف صوتي أو فيديو VGA

يمكنك توصيل جهاز العرض بالكمبيوتر مستخدمًا كبل VGA الخاص بالكمبيوتر.

حيث يمكنك تشغيل الأصوات من خلال نظام مكبر الصوت الموجود بجهاز العرض وذلك عن طريق توصيل كبل صوت استريو ذي القابس الصغير 3.5 مم المتوفر تجاريًا.

- لتوصيل كمبيوتر لا يحتوي على منفذ VGA، يجب توفير مهايئ يسمح لك بتوصيله بمنفذ VGA في جهاز العرض.
- لعرض مصدر صور موصَّل بمنفذ Monitor Out/Computer2، عيِّن **منفذ خرج الشاشة** على **الكمبيوتر 2** في القائمة **دخل/خرج الإشارة** بجهاز العرض.
- يمكنك أيضًا تعيين المنفذ لإدخال الصوت عند عرض مصدر الكمبيوتر في الإعداد **مخرج الصوت** في القائمة **دخل/خرج الإشارة** بجهاز العرض.
- تأكد من وجود ملصق "غير مقاوم" على كبل الصوت.

1 قم بتوصيل كبل VGA بمنفذ جهاز العرض الموجود بالكمبيوتر.

2 وصل الطرف الآخر من الكبل بمنفذ جهاز Computer الموجود بجهاز العرض.



3 أحكم ربط المسامير في موصل VGA.

4 قم بتوصيل كبل الصوت بسماعات الأذن الخاصة بالكمبيوتر المحمول أو بسماعة أو منفذ خرج الصوت بالكمبيوتر المكتبي.

5 وصِّل الطرف الآخر بمنفذ Audio المناظر لمنفذ Computer الذي تستخدمه.



التوصيل بجهاز الكمبيوتر لتشغيل ملف صوتي أو فيديو من USB

إذا كان الكمبيوتر خاصتك يوافق متطلبات النظام، فيمكنك إرسال خرج الملف الصوتي أو الفيديو إلى جهاز العرض من خلال منفذ USB بالكمبيوتر. وتسمى هذه الوظيفة USB Display. وصِّل جهاز العرض بالكمبيوتر عبر كبل USB.

- في حالة استخدام صرة USB، قد لا يعمل التوصيل على النحو الصحيح. وصِّل كبل USB بجهاز العرض مباشرة.
- لاستخدام وظيفة USB Display، عيِّن الإعداد **USB Display** على **تشغيل** في قائمة **دخل/خرج الإشارة** بجهاز العرض (EB-735Fi/EB-725Wi).

1 وصِّل الكبل بمنفذ USB-B1 أو USB-B في جهاز العرض.



2 قم بتوصيل الطرف الآخر بأي منفذ USB متاح على جهاز الكمبيوتر.

3 شَغِّل جهاز العرض والكمبيوتر.

4 لتثبيت برنامج Epson USB Display، قم بأي مما يلي:

يجب تثبيت هذا البرنامج أولًا عند توصيل جهاز العرض بالكمبيوتر لأول مرة.

- Windows: حدد **EMP_UDSE.EXE** **تشغيل** في مربع الحوار الذي يتم عرضه لتثبيت برنامج Epson USB Display.
- Mac: يتم عرض مجلد إعداد برنامج Epson USB Display على الشاشة. حدد **USB Display Installer** واتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة لتثبيت برنامج Epson USB Display. إذا لم يظهر مجلد USB Display **Setup** تلقائيًا، فانقر نقرًا مزدوجًا فوق **EPSON_PJ_UD** > **USB Display Installer**.

5 اتبع أي تعليمات موجودة على الشاشة.

لا تفصل كبل USB أو توقف تشغيل جهاز العرض حتى يتم عرض الصور.

يعرض جهاز العرض الصور الموجودة على سطح المكتب ويقوم بإخراج الأصوات في حالة احتواء العرض على مقاطع صوتية.

- في حالة عدم عرض الجهاز أي صور، اتبع إحدى الخطوات التالية:
  - Windows: انقر فوق **Epson USB < EPSON Projector < All Programs < Epson USB Display Ver.x.xx < Display**.
  - Mac: انقر مزدوجًا فوق رمز **USB Display** في مجلد **Application**.
- اتبع أيًا من الآتي عند الانتهاء من العرض:
  - Windows: افصل كبل USB. فلا توجد حاجة إلى استخدام **إزالة الأجهزة بأمان**.
  - Mac: حدد **قطع الاتصال** من قائمة رمز **USB Display** بشريط القائمة أو **Dock** ثم افصل كبل USB.

ارتباطات ذات صلة

- "متطلبات نظام USB Display" ص283

التوصيل بجهاز الكمبيوتر لتشغيل ملف صوتي أو فيديو HDMI

إذا كان الكمبيوتر يحتوي على منفذ HDMI، يمكنك توصيله بجهاز العرض مستخدمًا كبل HDMI ومن ثم يَصدُر الصوت مع الصورة المعروضة.

لتوصيل جهاز Mac لا يحتوي على منفذ HDMI، يجب توفير مهايئ يسمح لك بتوصيله بمنفذ HDMI في جهاز العرض. ويمكنك الاتصال بشركة أبل لمعرفة خيارات التهيئة المناسبة، فقد لا تدعم أجهزة كمبيوتر Mac القديمة (2009 أو ما قبلها) ملفات الصوت عبر منفذ HDMI.

1 قم بتوصيل كبل HDMI بمنفذ خرج HDMI الموجود في الكمبيوتر.

2 وصِّل الطرف الآخر بمنفذ HDMI في جهاز العرض.



إذا واجهتك مشكلة في سماع الصوت عند توصيل كبل HDMI، فوصِّل أحد الطرفين بكبل الصوت الاستريو ذي المقبس الصغير 3.5 مم بمنفذ الصوت في جهاز العرض ووصِّل الطرف الآخر بمنفذ خرج Audio في الكمبيوتر. حدد منفذ دخل الصوت الذي وصَّلته في **مخرج الصوت HDMI** في القائمة **دخل/خرج الإشارة** بجهاز العرض.

التوصيل بكمبيوتر مصغر مثبَّت على لوح حائط

يمكنك توصيل جهاز العرض بكمبيوتر مصغر مثبَّت على لوح حائط (EB-735Fi/EB-725Wi).

تنبيه

لا تغط فتحات سحب الهواء أو فتحات طرد الهواء في الكمبيوتر المصغر. إذا تمت تغطية الفتحات، فقد ترتفع درجة الحرارة الداخلية وتتسبب في حدوث خلل وظيفي.

1 وصِّل الكمبيوتر المصغر ومنفذ HDMI الموجود في جهاز العرض باستخدام كبل HDMI.



2 إذا كنت تستخدم الميزات التفاعلية، فوصِّل كبل USB بمنفذ USB-B2 في جهاز العرض.



3 قم بتوصيل الطرف الآخر بأي منفذ USB متاح على جهاز الكمبيوتر.

4 شَغِّل جهاز العرض والكمبيوتر.

5 إذا وصَّلت كبل USB، فعيِّن الإعداد **USB-B2** في القائمة **القلم/اللمس** على منفذ HDMI الذي استخدمته لتوصيل الكمبيوتر المصغر بجهاز العرض.

القلم/اللمس > التفاعل مع الكمبيوتر > USB-B2

> إذا واجهتك مشكلة في سماع الصوت عند توصيل كبل HDMI، فوصِّل أحد الطرفين بكبل الصوت الاستريو ذي المقبس الصغير 3.5 مم بمنفذ الصوت في جهاز العرض ووصِّل الطرف الآخر بمنفذ خرج Audio في الكمبيوتر. حدد منفذ دخل الصوت الذي وصَّلته في **مخرج الصوت HDMI** في القائمة **دخل/خرج الإشارة** بجهاز العرض.

توصيل كمبيوتر للاستخدام مع ميزات التفاعل مع الكمبيوتر

عندما يكون جهاز العرض موصَّلاً بكمبيوتر باستخدام كبل USB، يمكنك تشغيل الكمبيوتر من الشاشة المعروضة باستخدام القلمين التفاعليين أو إصبعك، تمامًا كما لو كنت تستخدم ماوس. (EB-735Fi/EB-725Wi). ويمكنك الانتقال إلى برامج الكمبيوتر وتحديدها والتفاعل معها من الشاشة المعروضة.

> في حالة استخدام صرة USB، قد لا يعمل التوصيل على النحو الصحيح. وصِّل كبل USB بجهاز العرض مباشرة.

1 وصِّل الكمبيوتر بجهاز العرض باستخدام كبل إشارة صورة آخر غير كبل USB.

2 وصِّل كبل USB بمنفذ USB-B1 في جهاز العرض.



3 قم بتوصيل الطرف الآخر بأي منفذ USB متاح على جهاز الكمبيوتر.

التوصيل بمصادر الفيديو

اتبع التعليمات الموجودة في هذه الأقسام لتوصيل أجهزة الفيديو بجهاز العرض.

- في حالة ما إذا كان شكل منفذ الجهاز المتصل غير عادي، استخدم الكبل المرفق مع الجهاز أو أي كبل اختياري للتوصيل بجهاز العرض.
- يختلف الكبل وفقًا لإشارة الخرج من جهاز الفيديو المتصل.
- بعض أنواع أجهزة الفيديو قادرة على إخراج أنواع مختلفة من الإشارات. راجع دليل المستخدم المرفق بجهاز الفيديو للتأكد من نوع الإشارات التي يمكن إخراجها.

ارتباطات ذات صلة

- "التوصيل بمصدر الفيديو HDMI" ص35
- "التوصيل بمصدر الفيديو المركب" ص35

التوصيل بمصدر الفيديو HDMI

إذا كان مصدر الفيديو يحتوي على منفذ HDMI، فيمكنك توصيله بجهاز العرض مستخدمًا كبل HDMI ومن ثم يَصدُر الصوت مع الصورة المعروضة.

تنبيه

لا تقم بتشغيل مصدر الفيديو قبل توصيله بجهاز العرض. فقد يتسبب ذلك في إلحاق أذى بجهاز العرض.

1 قم بتوصيل كبل HDMI بمنفذ خرج HDMI الموجود في مصدر الفيديو.

2 وصّل الطرف الآخر بمنفذ HDMI في جهاز العرض.



إذا واجهتك مشكلة في سماع الصوت عند توصيل كبل HDMI، فوصّل أحد الطرفين بكبل الصوت الاستريو ذي المقبس المصغر 3.5 مم بمنفذ الصوت الموجود في جهاز العرض وقم بتوصيل الطرف الآخر بمنفذ خرج Audio في مصدر الفيديو، حدد منفذ دخل الصوت الذي وصّلته في **مخرج الصوت HDMI** في القائمة **دخل/خرج الإشارة** بجهاز العرض.

التوصيل بمصدر الفيديو المركب

إذا كان مصدر الفيديو خاصتك يحتوي على منفذ للفيديوهات المركبة، يمكنك توصيله بجهاز العرض عبر كبل فيديو طراز RCA أو كبل A/V.

يمكنك تشغيل الأصوات من خلال نظام مكبر الصوت الموجود بجهاز العرض وذلك عن طريق توصيل كبل صوت استريو ذي قابس مصغر.

تأكد من وجود ملصق "غير مقاوم" على كبل الصوت.

1 وصّل الكبل المرفق معه الموصل الأصفر بمنفذ خرج الفيديو الأصفر الموجود في مصدر الفيديو.

2 قم بتوصيل الطرف الآخر بمنفذ Video الموجود في جهاز العرض.



3 وصّل كبل الصوت بمنفذ خرج الصوت الموجود في مصدر الفيديو.

4 وصّل الطرف الآخر بمنفذ الصوت Audio في جهاز العرض.



التوصيل بأجهزة USB الخارجية

اتبع التعليمات الموجودة في هذه الأقسام لتوصيل أجهزة USB الخارجية بجهاز العرض.

ارتباطات ذات صلة

- "العرض عبر USB" ص36
- "التوصيل بجهاز USB" ص36
- "فصل جهاز USB" ص37

العرض عبر USB

يمكنك عرض الصور والمحتويات الأخرى بدون استخدام جهاز الكمبيوتر أو جهاز الفيديو وذلك عن طريق توصيل أي من هذه الأجهزة بجهاز العرض:

- مشغل فلاش USB
- كاميرا رقمية أو هاتف ذكي
- أقراص USB الصلبة

- ينبغي أن تكون الكاميرات الرقمية والهواتف الذكية قابلة للتوصيل بجهاز USB وبفئة التخزين الكبيرة الموجودة بها، كما ينبغي عدم توصيل أجهزة TWAIN بها.
- يجب أن توافق أقراص USB الصلبة هذه المتطلبات:
  - فئة تخزين USB الكبيرة المتوافقة (ليست جميع الأجهزة ذات فئة التخزين الكبيرة مدعومة)
  - بتنسيق FAT16/32
  - ذاتية الإمداد بالطاقة من خلال وحدات إمداد الطاقة AC الموجودة بهم (لا يوصى باستخدام محركات الأقراص الصلبة داخل الناقلات التي تعمل بالطاقة)
  - تجنب استخدام الأقراص الصلبة مع الأقسام المتعددة

يمكنك عرض عروض الشرائح من ملفات الصور الموجودة على جهاز USB المتصل.

يمكنك أيضًا عرض قوائم تشغيل تحتوي على صور وأفلام محفوظة في محرك أقراص USB محمول في وضع تشغيل المحتوى (EB-755F/EB-750F).

ارتباطات ذات صلة

- "العرض في وضع تشغيل المحتوى" ص130
- "عرض تقديمي باستخدام خاصية PC Free" ص125

التوصيل بجهاز USB

يمكنك توصيل جهاز USB بمنفذ USB-A في جهاز العرض، واستخدامه في عرض صور ومحتويات أخرى.

1 إذا كان هناك مهايىء طاقة مُلحَق بجهاز USB، فقم بإدخال الجهاز في القابس.

2 وصِّل كبل USB أو محرك أقراص USB محمول بمنفذ USB-A في جهاز العرض كما هو موضح بالشكل.



تنبيه

- استخدم كبل USB الملحق بالجهاز أو المخصص لاستخدامه.
- لا توصِّل موزِّع USB أو كبل USB على مسافة أطول من 3 أمتار؛ وإلا، فقد لا يعمل الجهاز بشكل صحيح.

3 وصِّل الطرف الآخر بالجهاز التابع لك، إذا لزم الأمر.

فصل جهاز USB

عند الانتهاء من العرض التقديمي باستخدام جهاز USB المُتصل، قم بقطع الاتصال عن الجهاز من جهاز العرض.

1 قم بإيقاف تشغيل الجهاز وافصله، إذا لزم الأمر.

2 افصل جهاز USB من جهاز العرض.

التوصيل بكاميرا عرض المستندات

يمكنك توصيل كاميرا عرض المستندات بجهاز العرض لعرض الصور الظاهرة على الكاميرا.

تختلف طريقة التوصيل بناءً على طراز كاميرا ابسون لعرض المستندات، انظر دليل كاميرا عرض المستندات لمزيد من التفاصيل.

حسب طراز جهاز العرض وطراز كاميرا عرض المستندات، يمكنك التحكم في كاميرا عرض المستندات باستخدام الميزات التفاعلية.

ارتباطات ذات صلة

- "الحصول على أحدث إصدار من المستندات" ص10
- "التحكم في كاميرا عرض مستندات" ص116

توصيل طابعة

يمكنك توصيل طابعة Epson أو وحدة متعدد الوظائف بمنفذ USB-A واستخدامها لطباعة المحتوى المعروض أو المزود بتعليقات توضيحية من لوح المعلومات (EB-735Fi/EB-725Wi).

- تأكد من استيفاء الطابعة لمتطلبات أوامر التحكم.
- يمكنك أيضًا توصيل طابعة شبكة عبر الإعداد **طباعة** في القائمة **التفاعلية** بجهاز العرض.

1 وصِّل كبل USB بمنفذ USB-A في جهاز العرض. تأكد من عدم زيادة طول الكبل عن 5 أمتار.



2 وصِّل الطرف الآخر من الكبل بمنفذ USB من النوع B في الطابعة.

ارتباطات ذات صلة

- "طباعة محتويات الرسم" ص110

التوصيل بأجهزة خارجية

اتبع التعليمات الواردة في هذه الأقسام لتوصيل أجهزة خارجية بجهاز العرض.

ارتباطات ذات صلة

- "التوصيل بشاشة VGA" ص38
- "التوصيل بمكبرات صوت خارجية" ص38
- "توصيل ميكروفون" ص39

التوصيل بشاشة VGA

إذا وصّلت جهاز العرض بكمبيوتر باستخدام منفذ Computer، يمكنك أيضًا توصيل شاشة خارجية بجهاز العرض. فهذا يتيح لك رؤية العرض التقديمي على الشاشة الخارجية حتى عندما تكون الصورة المعروضة غير مرئية.

لعرض صور في شاشة خارجية، عيِّن الإعداد **منفذ خرج الشاشة** على **خرج الشاشة** في القائمة **دخل/خرج الإشارة** بجهاز العرض.

- إذا أردت عرض صور في شاشة خارجية عندما لا يعرض جهاز العرض أي صور، فعيِّن الإعداد **مخرج A/V** على **دائما** في القائمة **دخل/خرج الإشارة** بجهاز العرض.
- المحتوى المرسوم في الشاشة باستخدام الميزات التفاعلية لا يظهر في شاشة خارجية (EB-735Fi/EB-725Wi). لعرض المحتوى المرسوم في شاشة خارجية، استخدم Easy Interactive Tools.
- قد يتعذر عرض صور بشكل صحيح على الشاشات التي تستخدم معدل تحديث أقل من 60 هرتز.

1 تأكد من توصيل الكمبيوتر بمنفذ Computer في جهاز العرض.

- إذا كان هناك منفذا كمبيوتر، فتأكد من استخدام منفذ Computer1.
- يمكن إخراج إشارات RGB التناظرية من منفذ Computer1 إلى شاشة خارجية. لا يمكنك إخراج دخل الإشارات من منافذ أخرى.

2 وصّل كبل شاشة خارجية بمنفذ Monitor Out في جهاز العرض.



التوصيل بمكبرات صوت خارجية

لتعزيز الصوت الصادر من العرض التقديمي، يمكنك توصيل جهاز العرض بمكبرات صوت خارجية ذاتية الإمداد بالطاقة. يمكنك التحكم في مستوى الصوت باستخدام وحدة التحكم عن بعد الخاصة بجهاز العرض.

لإخراج صوت من سماعات خارجية، عيِّن الإعداد **جهاز خرج الصوت** على **نظام AV** في القائمة **دخل/خرج الإشارة** بجهاز العرض. عند عدم توصيل نظام صوت/فيديو بجهاز العرض، يتم إخراج الصوت من جهاز العرض حتى لو كان الإعداد **جهاز خرج الصوت** معيَّنًا على **نظام AV**.

دخل/خرج الإشارة > **ارتباط HDMI** > **جهاز خرج الصوت**

- إذا أردت إخراج صوت من سماعات خارجية عندما لا يعرض جهاز العرض أي صور، فعيِّن الإعداد **مخرج A/V** على **دائما** في القائمة **دخل/خرج الإشارة** بجهاز العرض.
- يمكنك أيضًا توصيل جهاز العرض بمضخم صوت مزود بمكبرات صوت.
- يتم تعطيل نظام تكبير الصوت المضمن في جهاز العرض عند توصيل مكبرات صوت خارجية.

1 تأكد من توصيل الكمبيوتر أو مصدر الفيديو بجهاز العرض باستخدام كبلي صوت وفيديو عند الضرورة.

2 حدد موقع الكبل المناسب لتوصيل مكبرات الصوت الخارجية، مثل كبل استريو للتوصيل من مقبس مصغر إلى مقبس بأسنان أو اختر كبلاً أو مهايئًا من نوع آخر.

3 وصّل أحد طرفي الكبل بمكبرات الصوت الخارجية عند الضرورة.

4 وصِّل الطرف الذي يحتوي على المقبس المصغر في الكبل الاستريو بمنفذ Audio Out في جهاز العرض.



توصيل ميكروفون

يمكنك توصيل ميكرفون بمنفذ Mic في جهاز العرض لتوفير دعم صوتي أثناء العروض التقديمية.
(EB-735Fi/EB-735F/EB-725Wi/EB-725W/EB-720).

- إمداد التيار من القابس الكهربائي غير مدعوم.
- إذا أردت إخراج صوت من ميكروفون عندما لا يعرض جهاز العرض أي صور، فعيِّن الإعداد **مخرج A/V** على **دائما** في القائمة **دخل/خرج الإشارة** بجهاز العرض.
- اضبط الإعداد **مستوى إدخال ميكروفون** في القائمة **دخل/خرج الإشارة** بجهاز العرض إذا واجهت صعوبة في سماع صوت الميكرفون، أو إذا كان الصوت مرتفعًا جدًا مما يتسبب في حدوث طقطقة في الصوت.

1 وصِّل كبل الميكروفون بمنفذ Mic في جهاز العرض.



2 شغِّل الميكروفون عند الضرورة.

توصيل عدة أجهزة عرض من نفس الطراز

عند استخدام عدة أجهزة عرض والميزات التفاعلية في الغرفة نفسها، وصِّل مجموعة كبلات وحدة التحكم عن بُعد الاختيارية بمنفذ SYNC في كل جهاز عرض (EB-735Fi/EB-725Wi). فهذا من شأنه تشغيل القلم التفاعلي بشكل مستقر.

1 وصِّل أحد طرفي مجموعة كبلات التحكم عن بُعد الاختيارية بمنفذ SYNC OUT في جهاز عرض واحد، ووصِّل الطرف الآخر بمنفذ SYNC IN في جهاز العرض الآخر.



في حالة توصيل ثلاثة أجهزة عرض أو أكثر، وصِّل أجهزة العرض بالتسلسل الموضح بالشكل.



2 اضغط على الزر [Menu] في لوحة التحكم أو وحدة التحكم عن بعد.



3 حدد قائمة **القلم/اللمس** واضغط على [Enter].

4 حدد الإعداد **تركيب أجهزة عرض** واضغط على [Enter].

5 حدد الإعداد **تزامن أجهزة العرض** وحدد الخيار **سلكي**.

6 اضغط على [Menu] أو [Esc] للخروج من القوائم.

تركيب بطاريات وحدة التحكم عن بعد

يستخدم نظام التحكم عن بعد بطاريتي AA المرفقتين مع جهاز العرض.

تنبيه

احرص على قراءة تعليمات الأمان قبل التعامل مع البطاريات.

استبدل البطاريات فور نفادهما. يستخدم نظام التحكم عن بعد بطاريتي منجنيز AA أو بطاريتين قلويتين،

1 أزِل غطاء البطارية كما هو موضح بالشكل.



2 أخرج البطاريتين القديمتين إذا لزم الأمر.

تخلص من البطاريات المستعملة وفقاً للوائح المحلية.

3 أدخل البطاريات بحيث يكون الطرفان + و - متواجهين كما هو موضح.



تحذير

تحقق من مواضع علامتي الموجب (+) والسالب (-) داخل حامل البطارية للتأكد من تركيب البطاريات بشكل صحيح. إذا لم يتم استخدام البطاريات بشكل صحيح، فمن الممكن أن تنفجر أو تتسرب وتتسبب في نشوب حريق، أو إصابات، أو تلف المنتج.

4 أعد تركيب غطاء البطارية واضغط عليه لأسفل حتى تسمع صوت استقرارها في مكانه.



تركيب البطاريات في الأقلام

يستخدم القلم التفاعلي بطارية AA واحدة مرفقة به.

تنبيه
تأكد من قراءة تعليمات الأمان قبل التعامل مع البطارية.

عندما ينخفض مستوى طاقة البطارية، يومض مؤشر القلم عند الضغط على الزر الموجود على جانب القلم. وينطفئ مؤشر القلم عند نفاد طاقة البطارية. استبدل البطارية فور نفاد طاقتها. يستخدم القلم التفاعلي بطارية منجنيز AA واحدة أو بطارية قلوية AA واحدة أو بطارية Eneloop (طراز BK-3MCC) واحدة قابلة لإعادة الشحن.

1 افتح غطاء البطارية كما هو موضح.



2 أخرج البطاريتين القديمتين إذا لزم الأمر.

تخلص من البطاريات المستعملة وفقاً للوائح المحلية.

3 أدخل البطارية بحيث يكون الطرفان + و- متواجهين كما هو موضح بالشكل.



⚠ تحذير

تحقق من مواضع علامتي الموجب (+) والسالب (-) داخل حامل البطارية للتأكد من تركيب البطارية بشكل صحيح. إذا لم يتم استخدام البطارية بشكل صحيح، فقد تنفجر أو تتسرب وتتسبب في نشوب حريق، أو إصابات، أو تلف المنتج.

4 أعد تركيب غطاء البطارية واضغط عليه لأسفل حتى تسمع صوت استقراره في مكانه.



تتيح لك وحدة التحكم عن بعد التحكم في جهاز العرض من أي مكان في الغرفة تقريبًا.

تأكد من توجيه وحدة التحكم عن بعد في أجهزة استقبال جهاز العرض داخل المسافات والزوايا المدرجة هنا.





تجنب استخدام وحدة التحكم عن بعد في مصابيح الفلورسنت أو تحت أشعة الشمس المباشرة، لأن ذلك قد يؤدي إلى عدم استجابة جهاز العرض للأوامر، وإذا كنت تنوي عدم استخدام وحدة التحكم عن بعد لفترة طويلة، يرجى إخراج البطاريات منها.

استخدام مميزات جهاز العرض الأساسية

اتبع التعليمات الواردة في هذه الأقسام لاستخدام مميزات جهاز العرض الأساسية.

ارتباطات ذات صلة

- "تشغيل جهاز العرض" صـ46
- "إيقاف تشغيل جهاز العرض" صـ48
- "ضبط التاريخ والوقت" صـ49
- "تحديد لغة قوائم جهاز العرض" صـ51
- "أوضاع العرض" صـ52
- "تعيين نوع الشاشة" صـ54
- "ضبط تركيز الصورة" صـ56
- "ضبط ارتفاع الصورة" صـ59
- "شكل الصورة" صـ60
- "تعديل حجم الصورة باستخدام الأزرار" صـ70
- "ضبط وضع الصورة" صـ71
- "تحديد مصدر الصورة" صـ72
- "نسبة الارتفاع إلى العرض الخاصة بالصورة" صـ74
- "ضبط جودة الصورة (وضعية الألوان)" صـ79
- "ضبط لون الصورة" صـ81
- "ضبط دقة الصورة" صـ84
- "ضبط السطوع" صـ86
- "التحكم في مستوى الصوت من خلال أزرار مستوى الصوت" صـ89

شغل الكمبيوتر أو أجهزة الفيديو التي تريد استخدامها بعد تشغيل جهاز العرض.

1 وصّل كبل التيار بمأخذ طاقة جهاز العرض، ثم وصّله بمأخذ تيار كهربائي.



يتحول مؤشر طاقة جهاز العرض إلى الأزرق. ويشير ذلك إلى وصول الطاقة إلى جهاز العرض ولكن عدم تشغيله بعد (يكون في وضع الاستعداد).

2 اضغط على زر الطاقة في لوحة التحكم أو في وحدة التحكم عن بعد لتشغيل جهاز العرض.

يصدر جهاز العرض صوتًا ويومض مؤشر الحالة باللون الأزرق أثناء الإحماء. وبمجرد انتهاء عملية الإحماء يتوقف وميض مؤشر الحالة ويتحول إلى اللون الأزرق.

- إذا تم تمكين **بدء التشغيل السريع** في القائمة **التشغيل** بجهاز العرض، يصبح جهاز العرض جاهزًا للاستخدام خلال عدة ثوانٍ عند الضغط على زر الطاقة في المرة المقبلة.

في حالة عدم عرض الصورة، اتبع الآتي.

- شغل جهاز الكمبيوتر أو جهاز الفيديو الذي تم توصيله.
- غيّر خرج الشاشة من جهاز الكمبيوتر عند استخدام الكمبيوتر المحمول.
- أدخل قرص DVD أو وسائط فيديو أخرى ثم اضغط على play (إذا لزم الأمر).
- اضغط على الزر [Source Search] الموجود بلوحة التحكم أو وحدة التحكم عن بُعد للكشف عن المصدر.
- اضغط على الزر لعرض مصدر الفيديو الذي ترغب في مشاهدته بوحدة التحكم عن بعد.
- في حالة عرض الشاشة الرئيسية، اختر المصدر الذي ترغب في عرضه.

تحذير

- لا تنظر أبدًا إلى عدسة جهاز العرض عندما يكون مصدر الضوء قيد التشغيل؛ فقد يسبب ذلك ضررًا لعينيك وخطورة على الأطفال بوجه خاص.
- وتأكد من عدم نظر أحد الأشخاص إلى العدسات عند تشغيل جهاز العرض بعيدا باستخدام جهاز التحكم عن بعد.
- ففي حالة حجب الضوء الصادر من جهاز العرض، تصبح المنطقة التي يسطع فيها الضوء ساخنة؛ مما قد يتسبب في حدوث انصهار لأحد المكونات أو احتراقها أو نشوب حريق. وقد تسخن العدسة أيضًا بسبب الضوء المنعكس؛ مما قد يؤدي إلى حدوث خلل وظيفي بجهاز العرض. لإيقاف العرض، استخدم وظيفة كتم صوت A/V أو أوقف تشغيل جهاز العرض.

- عندما يكون الإعداد **تشغيل مباشر** معيَّنًا على **تشغيل** في القائمة **التشغيل** بجهاز العرض، يتم تشغيل جهاز العرض فور توصيله بالكهرباء. كما يتم تشغيل جهاز العرض تلقائيًا في حالات مثل عودة التيار الكهربائي بعد انقطاعه.
- في حالة تحديد منفذ معين في الإعداد **تشغيل الطاقة تلقائيا** في القائمة **التشغيل** بجهاز العرض، يتم تشغيل جهاز العرض بمجرد أن يكتشف إشارة أو توصيلاً كبليًا من ذلك المنفذ.

ارتباطات ذات صلة

- "الشاشة الرئيسية" ص46
- "إعدادات ميزات جهاز العرض - القائمة "التشغيل"" ص213

الشاشة الرئيسية

تتيح خاصية الشاشة الرئيسية سهولة تحديد مصدر صورة ومن الدخول إلى الوظائف المفيدة. يمكن عرض الشاشة الرئيسية بالضغط على زر [Home] من لوحة التحكم أو من وحدة التحكم عن بعد. يتم عرض الشاشة الرئيسية أيضًا عند تشغيل الجهاز وعدم إدخال أي إشارة.

اضغط على أزرار الأسهم في لوحة التحكم أو وحدة التحكم عن بُعد لتحديد أحد عناصر القائمة ثم اضغط على [Enter].

يمكنك أيضًا تحديد عناصر القائمة باستخدام القلم التفاعلي أو إصبعك (EB-735Fi/EB-725Wi).



1 يحدد المصدر الذي تريد عرضه.

تظهر علامة تحديد على الجانب العلوي الأيمن من مصدر الدخل الحالي.

يمكنك التحقق من إحدى معاينات صورة الدخل الحالي من معظم المصادر على هيئة صورة مصغرة (بخلاف مصدر دخل USB في وضع تشغيل المحتوى).

2 يوقف تشغيل جهاز العرض (EB-735Fi/EB-725Wi).

3 يغلق الشاشة الرئيسية (EB-735Fi/EB-725Wi).

4 يبدأ تشغيل وضع سبورة الشرح (EB-735Fi/EB-725Wi).

5 يعرض صورًا من مصدرين أو أربعة مصادر مختلفة للصور في وقت واحد على هيئة شبكة.

6 يعرض شاشة إرشادات لاستقبال الصورة الموزَّعة من جهاز عرض آخر متصل بالشبكة نفسها.

7 يعرض دليل الاتصال. يمكنك تحديد طرق الاتصال اللاسلكي حسب الأجهزة التي تستخدمها، مثل الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر.

8 يتيح لك تحديد إعدادات جهاز العرض العامة التالية (قد تختلف الإعدادات حسب إعدادات أخرى محددة):

- **وضعية الألوان**
- **مستوى السطوع**
- **مستوى الصوت**
- **تصحيح هندسي** (يتوفر **انحراف أفقي/رأسي** و**Quick Corner**).
- **معايرة تلقائية** (EB-735Fi/EB-725Wi)
- **نسبة الارتفاع إلى العرض**

- لا يظهر الإعداد **تصحيح هندسي** إلا عندما يكون **التركيب الثابت** معيَّنًا على **إيقاف تشغيل** و**تصحيح هندسي** معيَّنًا على **انحراف أفقي/رأسي** أو **Quick Corner** في القائمة **التثبيت** بجهاز العرض.
- بعد إجراء تصحيح هندسي باستخدام القلمين التفاعليين أو إصبعك، يجب معايرة النظام مجددًا (EB-735Fi/EB-725Wi).

9 ينتقل إلى الصفحة السابقة أو التالية في حالة توفر أكثر من تسعة مصادر دخل.

10 يعرض اسم جهاز العرض وكلمة جهاز العرض الأساسية.

11 يعرض الوقت الحالي.

تختفي الشاشة الرئيسية بعد 10 دقائق من عدم الاستخدام.

ارتباطات ذات صلة

- "شاشات لوح المعلومات (وضع سبورة الشرح)" ص97
- "مشاركة الشاشة" ص178
- "عرض عدة صور في وقت واحد" ص122

إيقاف تشغيل جهاز العرض بعد الاستخدام.

- احرص على إيقاف جهاز العرض في حالة عدم استخدامه لإطالة عمره الافتراضي، حيث يختلف العمر الافتراضي لمصدر الضوء حسب الوضع المحدد والظروف البيئية والاستخدام، وتقل درجة السطوع مع مرور الوقت.
- إذا كان الإعداد **معايرة الضوء** معيَّنًا على **تشغيل دوري** في القائمة **الإدارة** بجهاز العرض، تبدأ عملية معايرة الضوء تلقائيًا في حالة إيقاف تشغيل جهاز العرض وتوفر الحالات التالية:
  - مرور 100 ساعة منذ آخر معايرة للضوء
  - استخدام جهاز العرض لأكثر من 20 دقيقة متواصلة

1 اضغط على زر الطاقة.في لوحة التحكم أو وحدة التحكم عن بعد.

يعرض جهاز العرض شاشة تظهر عليها رسالة تأكيد إيقاف التشغيل.



2 اضغط على زر الطاقة مجددًا، (اضغط على أي زر آخر لتركه على وضع التشغيل.)

يصدر جهاز العرض صوت تنبيه مرتين ويتوقف تشغيل كل من مصدر الضوء ومؤشر الحالة.

3 عند نقل جهاز العرض أو تخزينه، تأكد من إضاءة مؤشر الطاقة باللون الأزرق (بدون وميض) ومن توقف مؤشر الحالة ثم افصل كابل الطاقة.

يمكنك ضبط التاريخ والوقت في جهاز العرض.

1 شغِّل جهاز العرض.

2 اضغط على الزر [Menu] في لوحة التحكم أو وحدة التحكم عن بعد.



3 حدد الإعداد **الإدارة** واضغط على [Enter].

4 حدد الإعداد **التاريخ والوقت** واضغط على [Enter].

5 حدد الإعداد **التاريخ والوقت** واضغط على [Enter].

ستظهر هذه الشاشة:



6 حدد **التاريخ** واضغط على [Enter] واستخدم لوحة المفاتيح المعروضة لإدخال تاريخ اليوم.

7 حدد **الوقت** واضغط على [Enter] واستخدم لوحة المفاتيح المعروضة لإدخال الوقت الحالي.

8 حدد **اختلاف وقت (وقت عالمي منسق)** واضغط على [Enter] واضبط فرق الوقت من التوقيت العالمي المنسق.

9 بعد إتمام الإجراء، حدد الخيار **إعداد** واضغط على [Enter].

10 لتنشيط التوقيت الصيفي، حدد الإعداد **التوقيت الصيفي** وعيِّنه على **تشغيل**. ثم حدد الإعدادات.

11 بعد إتمام الإجراء، حدد الخيار **إعداد** واضغط على [Enter].

12 لتحديث الوقت تلقائيًا عبر خادم وقت إنترنت، حدد الإعداد **وقت الإنترنت** وعيِّنه على **تشغيل**. ثم حدد الإعدادات.



13 بعد إتمام الإجراء، حدد الخيار **إعداد** واضغط على [Enter].

14 اضغط على [Menu] أو [Esc] للخروج من القوائم.

يمكنك تغيير إعداد **اللغة** إذا كنت تريد عرض قوائم جهاز العرض والرسائل بلغة أخرى.

1 شغِّل جهاز العرض.

2 اضغط على الزر [Menu] في لوحة التحكم أو وحدة التحكم عن بعد.



3 حدد الإعداد **الإدارة** واضغط على [Enter].

4 حدد إعداد **اللغة** واضغط على [Enter].

5 حدد اللغة التي تريد استخدامها ثم اضغط على [Enter].

6 اضغط على [Menu] أو [Esc] للخروج من القوائم.

قد تحتاج إلى تغيير وضع جهاز العرض حتى يتم عرض الصور بطريقة صحيحة وذلك وفقًا لكيفية وضع جهاز العرض.

- **أمامي** يتيح لك العرض من طاولة أمام الشاشة.
- **أمامي/مقلوب** يقلب الصورة من أعلى إلى أسفل لعرضها مقلوبة من كتيفة تثبيت بسقف أو بحائط.
- **خلفي** يعكس الصورة أفقيًا لعرضها من خلف شاشة نصف شفافة.
- **خلفي/مقلوب** يقلب الصورة من أعلى إلى أسفل وأفقيًا لعرضها من كتيفة تثبيت بسقف أو بحائط وخلف شاشة نصف شفافة.

ارتباطات ذات صلة

- "تغيير وضع جهاز العرض باستخدام وحدة التحكم عن بُعد" ص52
- "تغيير وضع جهاز العرض باستخدام القوائم" ص52
- "خيارات إعداد جهاز العرض وتركيبه" ص28

تغيير وضع جهاز العرض باستخدام وحدة التحكم عن بُعد

يمكنك تغيير وضع جهاز العرض لعكس الصورة من الأعلى إلى الأسفل.

1. شغِّل جهاز العرض واعرض صورة.
2. اضغط مع الاستمرار على زر [A/V Mute] الموجود على وحدة التحكم عن بُعد لمدة خمس ثوانٍ.



تختفي الصورة لفترة وجيزة ثم تظهر مرة أخرى معكوسة من الأعلى إلى الأسفل.

3. اضغط مع الاستمرار على زر [A/V Mute] لمدة خمس ثوانٍ، لتغيير العرض إلى الوضع الطبيعي مرة أخرى.

تغيير وضع جهاز العرض باستخدام القوائم

يمكنك تغيير وضع جهاز العرض لعكس الصورة من الأعلى إلى الأسفل و/أو من اليسار إلى اليمين باستخدام قوائم جهاز العرض.

1. شغِّل جهاز العرض واعرض صورة.
2. اضغط على الزر [Menu] في لوحة التحكم أو وحدة التحكم عن بعد.



3 حدد القائمة **التثبيت** واضغط على [Enter].

4 حدد **جهة العرض** واضغط على [Enter].

5 حدد وضع العرض واضغط على [Enter].

6 اضغط على [Menu] أو [Esc] للخروج من القوائم.

يمكنك استخدام الإعداد **نوع الشاشة** لمطابقة نسبة عرض الصورة المعروضة إلى ارتفاعها مع الشاشة التي تستخدمها.

1 شغِّل جهاز العرض واعرض صورة.

2 اضغط على الزر [Menu] في لوحة التحكم أو وحدة التحكم عن بعد.



3 حدد القائمة **التثبيت** واضغط على [Enter].

4 حدد **نوع الشاشة** واضغط على [Enter].

5 حدد نسبة عرض الشاشة إلى ارتفاعها واضغط على [Enter].



6 اضغط على [Menu] للخروج من القوائم.

> قد تحتاج إلى إعادة تشغيل جهاز العرض. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

7 اضبط نسبة عرض الصورة المعروضة إلى ارتفاعها إذا لزم الأمر.

ارتباطات ذات صلة

- "ضبط موضع الصورة باستخدام موضع الشاشة" ص54

ضبط موضع الصورة باستخدام موضع الشاشة

يمكنك ضبط موضع الصورة إذا كانت هناك هوامش بين حافة الصورة وإطار الشاشة المعروضة.

> لا يمكنك ضبط موضع الشاشة إذا تم تعيين الإعداد **نوع الشاشة** على نسبة العرض إلى الارتفاع نفسها المستخدمة مع دقة جهاز العرض.

1 شغِّل جهاز العرض واعرض صورة.

2 اضغط على الزر [Menu] في لوحة التحكم أو وحدة التحكم عن بعد.



3 حدد القائمة **التثبيت** واضغط على [Enter].

4 حدد **موضع الشاشة** واضغط على [Enter].

5 استخدم أزرار الأسهم في لوحة التحكم أو وحدة التحكم عن بُعد لضبط موضع الصورة.

عند استخدام الميزات التفاعلية بنسبة عرض إلى ارتفاع 6:16، عيِّن **موضع الشاشة** على موضع مركزي رأسي أو أعلى (EB-735Fi).

6 عند الانتهاء، اضغط على [Menu].

يمكنك عرض نمط الاختبار ثم ضبط التركيز البؤري.

نوصي بضبط موضع التركيز بعد 30 دقائق على الأقل من بدء العرض؛ لأن الصور لا تكون مستقرة بعد تشغيل جهاز العرض مباشرة.

1 شغِّل جهاز العرض.

2 اضغط على الزر [Menu] في لوحة التحكم أو وحدة التحكم عن بُعد.



3 حدد القائمة **التثبيت** واضغط على [Enter].

4 حدد **نمط الاختبار** واضغط على [Enter].

5 إذا تم تعيين **نوع الشاشة** على **16:9**، فحدد نمط الاختبار ثم اضغط على [Enter] لعرض النمط الذي تريده (EB-755F/EB-750F).



6 افتح غطاء مرشح الهواء.



7 حرِّك ذراع التركيز واضبط التركيز على الجزء المركزي السفلي من الشاشة المعروضة.





إذا رأيت نمط اختبار مختلفًا، فاضبط التركيز أثناء عرض نمط الاختبار.

8 تأكد من تطابق التركيز مع جوانب الشاشة المعروضة.



إذا كانت أي من المناطق بعيدة عن البؤرة، فاستخدم رافعة لضبط البؤرة حتى يكون للزوايا نفس البؤرة.

9 لإزالة نمط الاختبار، اضغط على [Esc].

يمكنك ضبط ارتفاع الصورة باستخدام المساند القابلة للضبط وذلك في حالة العرض من على طاولة أو أي سطح مسطح وعندما تكون الصورة شديدة الارتفاع أو الانخفاض (فقط للطُرز المرفق معها مساند).

كلما زادت زاوية الإمالة، زادت صعوبة ضبط البؤرة. فاحرص على وضع جهاز العرض بحيث يحتاج فقط إلى الإمالة بزاوية صغيرة.

1 شغِّل جهاز العرض واعرض صورة.

2 لضبط ارتفاع الصورة، أدر المسندين الأماميين لتمديدهما أو ضمهما.



1 تمديد المسند الأمامي

2 ضم المسند الأمامي

3 إذا كانت الصورة مائلة، فأدر المسندين الأماميين لضبط ارتفاعها.



تحتاج إلى ضبط شكل الصورة إذا كانت الصورة المعروضة على شكل مستطيل غير متساوٍ.

يمكنك عرض صورة مستطيلة متساوية عن طريق وضع جهاز العرض في مواجهة مركز الشاشة مباشرةً وإبقائها مستوية، فإذا وضعت جهاز العرض بزاوية من الشاشة أو في وضع مائل لأعلى أو لأسفل أو على جانبه، فقد تحتاج إلى تصحيح شكل الصورة.

يصبح حجم الصورة أصغر قليلاً بعد التصحيح.

للحصول على صور بأفضل جودة، نوصي بضبط موضع تركيب جهاز العرض للوصول إلى الحجم والشكل الصحيحين للصورة.

ارتباطات ذات صلة

- "تصحيح شكل الصورة بأزرار الانحراف" صـ60
- "تصحيح حجم الصورة بخاصية Quick Corner" صـ61
- "تصحيح شكل الصورة باستخدام ميزة تصحيح القوس" صـ63
- "تصحيح شكل الصورة باستخدام ميزة تصحيح النقطة" صـ66
- "تحميل إعداد شكل الصورة من الذاكرة" صـ68
- "تصحيح شكل الصورة باستخدام علامات الأركان" صـ68

تصحيح شكل الصورة بأزرار الانحراف

يمكنك استخدام أزرار تصحيح انحراف جهاز العرض لتصحيح شكل الصورة المعروضة على شكل مستطيل غير متساوٍ.



يمكنك استخدام أزرار الانحراف لتصحيح الصور حتى 3 درجة إلى اليمين أو اليسار أو الأعلى أو الأسفل.

تتم إعادة تعيين عمليات الضبط في حالة تغيير **نوع الشاشة** أو ضبط موضع الصورة.

1 شغِّل جهاز العرض واعرض صورة.

2 اضغط على أحد أزرار تصحيح الانحراف الرأسي بلوحة التحكم لعرض شاشة ضبط الانحراف.





3 اضغط على زر الانحراف لضبط شكل الصورة.





- إذا تم تركيب جهاز العرض بعيدًا عن متناولك، يمكنك أيضًا تصحيح شكل الصورة باستخدام وحدة التحكم عن بعد.
  التثبيت > **تصحيح هندسي** > **انحراف أفقي/رأسي**
- يمكنك أيضًا تصحيح شكل الصورة باستخدام الزر [Keystone] في وحدة التحكم عن بُعد (EB-755F/EB-750F).
- لحفظ الشكل الحالي لصورة تم ضبطها، حدد **حفظ الذاكرة**. يمكنك حفظ ما يصل إلى ثلاثة أشكال للصورة في الذاكرة.
  التثبيت > **تصحيح هندسي** > **الذاكرة** > **حفظ الذاكرة**

تصحيح حجم الصورة بخاصية Quick Corner

يمكنك استخدام إعداد **Quick Corner** لتصحيح شكل وحجم الصورة المعروضة على شكل مستطيل غير متساوٍ.



تتم إعادة تعيين عمليات الضبط في حالة تغيير **نوع الشاشة** أو ضبط موضع الصورة.

1 شغِّل جهاز العرض واعرض صورة.

2 اضغط على الزر [Menu] في لوحة التحكم أو وحدة التحكم عن بعد.





يمكنك أيضًا فتح الشاشة **تصحيح هندسي** باستخدام الزر [Keystone] في وحدة التحكم عن بُعد (EB-755F/EB-750F). اضغط على الزر [Keystone] وانتقل إلى الخطوة 5.

3 حدد القائمة **التثبيت** واضغط على [Enter].

4 حدد الإعداد **تصحيح هندسي** واضغط على [Enter].

5 حدد **Quick Corner** واضغط على [Enter]. اضغط بعد ذلك على [Enter] مرة أخرى إذا لزم الأمر.

تظهر عندئذٍ شاشة تحديد المساحة.

6 استخدم أزرار الأسهم لتحديد المنطقة التي تريد ضبطها في الصورة، ثم اضغط على [Enter].



لإعادة ضبط إعدادات تصحيح **Quick Corner**، اضغط مع الاستمرار على [Esc] لمدة ثانيتين تقريبًا أثناء عرض شاشة تحديد المساحة ثم حدد **نعم**.

7 اضغط على أزرار الأسهم لضبط شكل الصورة إذا لزم الأمر.
للعودة إلى شاشة تحديد المنطقة، اضغط على [Enter].

- يمكنك أيضًا تحديد المنطقة بالضغط على الأزرار الرقمية التالية في وحدة التحكم عن بُعد.
  - [1] يحدد المنطقة العلوية اليسرى.
  - [3] يحدد المنطقة العلوية اليمنى.
  - [7] يحدد المنطقة السفلية اليسرى.
  - [9] يحدد المنطقة السفلية اليمنى.
- لا يمكنك ضبط الشكل في الاتجاه المُشار إلية بواسطة المثلث الرمادي في حالة ظهور هذه الشاشة.

8 كرر الخطوتين 6 و7 إذا لزم الأمر لضبط أي من الزوايا المتبقية.

9 اضغط على [Esc] فور الانتهاء.

وبذلك يكون الإعداد **تصحيح النقطة** معيَّنًا الآن على **Quick Corner** في القائمة **التثبيت** بجهاز العرض. تظهر شاشة تحديد المنطقة في المرة التالية التي تضغط فيها على أزرار ضبط الانحراف في لوحة التحكم.

لحفظ الشكل الحالي لصورة تم ضبطها، حدد **حفظ الذاكرة**. يمكنك حفظ ما يصل إلى ثلاثة أشكال للصورة في الذاكرة.

التثبيت > **تصحيح هندسي** > **الذاكرة** > **حفظ الذاكرة**

تصحيح شكل الصورة باستخدام ميزة تصحيح القوس

يمكنك استخدام الإعداد **تصحيح القوس** في جهاز العرض لضبط شكل الصورة المعروضة على سطح مقوس أو كروي.



تتم إعادة تعيين عمليات الضبط في حالة تغيير **نوع الشاشة** أو ضبط موضع الصورة.

1 شغِّل جهاز العرض واعرض صورة.

2 اضغط على الزر [Menu] في لوحة التحكم أو وحدة التحكم عن بعد.



يمكنك أيضًا فتح الشاشة **تصحيح هندسي** باستخدام الزر [Keystone] في وحدة التحكم عن بُعد (EB-755F/EB-750F). اضغط على الزر [Keystone] وانتقل إلى الخطوة 5.

3 حدد القائمة **التثبيت** واضغط على [Enter].

4 حدد الإعداد **تصحيح هندسي** واضغط على [Enter].

5 حدد **تصحيح القوس** واضغط على [Enter].

6 حدد **تصحيح القوس** واضغط على [Enter].



تظهر عندئذٍ شاشة تحديد المساحة.

7 استخدم أزرار الأسهم لتحديد مساحة الصورة التي تريد ضبطها ثم اضغط على [Enter].



8 اضغط على أزرار الأسهم لضبط شكل الصورة بالمساحة المحددة إذا لزم الأمر.
للعودة إلى شاشة تحديد المنطقة، اضغط على [Enter].

لا يمكنك ضبط الشكل في الاتجاه المُشار إلية بواسطة المثلث الرمادي في حالة ظهور هذه الشاشة.

9 كرر الخطوتين 7 و8 إذا لزم الأمر لضبط أي زوايا متبقية.

10 اضغط على [Esc] فور الانتهاء.

- يمكنك ضبط نتائج التصحيح ضبطًا دقيقًا. استخدم ميزة **Quick Corner** لضبط ميل الصورة ثم استخدم **تصحيح النقطة** للضبط الدقيق. حدد **Quick Corner** أو **تصحيح النقطة** في الشاشة في الخطوة 6.
- لحفظ الشكل الحالي لصورة تم ضبطها، حدد **حفظ الذاكرة**. يمكنك حفظ ما يصل إلى ثلاثة أشكال للصورة في الذاكرة.
  التثبيت > **تصحيح هندسي** > **الذاكرة** > **حفظ الذاكرة**
- لإعادة ضبط إعدادات **تصحيح القوس**، اضغط مع الاستمرار على [Esc] لمدة ثانيتين تقريبًا أثناء عرض شاشة تحديد المساحة ثم حدد **نعم**.

ارتباطات ذات صلة

- "تصحيح حجم الصورة بخاصية Quick Corner" ص61
- "تصحيح شكل الصورة باستخدام ميزة تصحيح النقطة" ص66

تصحيح شكل الصورة باستخدام ميزة تصحيح النقطة

يمكنك استخدام الإعداد **تصحيح النقطة** لضبط شكل الصورة بالنسبة إلى إحدى الصور. يتم تقسيم الصورة إلى شبكة تتيح لك تحريك نقاط التقاطع على الشبكة حسب الضرورة لتصحيح التشوه.



تتم إعادة تعيين عمليات الضبط في حالة تغيير **نوع الشاشة** أو ضبط موضع الصورة.

1 شغِّل جهاز العرض واعرض صورة.

2 اضغط على الزر [Menu] في لوحة التحكم أو وحدة التحكم عن بعد.



يمكنك أيضًا فتح الشاشة **تصحيح هندسي** باستخدام الزر [Keystone] في وحدة التحكم عن بُعد (EB-755F/EB-750F). اضغط على الزر [Keystone] وانتقل إلى الخطوة 5.

3 حدد القائمة **التثبيت** واضغط على [Enter].

4 حدد الإعداد **تصحيح هندسي** واضغط على [Enter].

5 حدد **تصحيح النقطة** واضغط على [Enter].

6 حدد **تصحيح النقطة** واضغط على [Enter].

للضبط ضبطًا دقيقًا، حدد **Quick Corner** لتصحيح شكل صورة وحجمها بشكل تقريبي ثم حدد **تصحيح النقطة** لضبطهما بشكل دقيق.

7 حدد رقم النقطة، واضغط على [Enter].

يمكنك رؤية الشبكة على الصورة المعروضة.

إذا أردت تغيير لون الشبكة لتحسين الرؤية، فاضغط على [Esc] ثم حدد قيمة مختلفة في **لون النمط** في القائمة **تصحيح النقطة**.

8 استخدم أزرار الأسهم للانتقال إلى النقطة التي تريد تصحيحها ثم اضغط على [Enter].



9 استخدم أزرار الأسهم لتصحيح التشوه حسب الضرورة.



10 لتصحيح أي نقاط متبقية، اضغط على [Esc] للعودة إلى الشاشة السابقة ثم كرر الخطوتين 8 و9.

11 اضغط على [Esc] فور الانتهاء.

- لحفظ الشكل الحالي لصورة تم ضبطها، حدد **حفظ الذاكرة**. يمكنك حفظ ما يصل إلى ثلاثة أشكال للصورة في الذاكرة.
  التثبيت > **تصحيح هندسي** > **الذاكرة** > **حفظ الذاكرة**
- لإعادة إعدادات **تصحيح النقطة** إلى مواضعها الأصلية، حدد **إعادة الضبط** في شاشة **تصحيح النقطة**.

ارتباطات ذات صلة

- "تصحيح حجم الصورة بخاصية Quick Corner" ص61

تحميل إعداد شكل الصورة من الذاكرة

يمكنك تحميل إعدادات شكل الصورة التي حددتها وحفظها في ذاكرة جهاز العرض وتطبيقها على الصورة الحالية.

1. شغِّل جهاز العرض واعرض صورة.
2. اضغط مع الاستمرار على الزر [Num] في وحدة التحكم عن بعد ثم اضغط على زر الرقم (1 أو 2 أو 3) المطابق لرقم الإعداد المحفوظ.



يُستخدم الرسم التوضيحي السابق على سبيل المثال فحسب.

3. بعد إكمال تحميل الإعدادات، اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة.

تصحيح شكل الصورة باستخدام علامات الأركان

إذا كنت قد ثبَّت علامات أركان على سطح العرض، يمكنك استخدام الإعداد **الضبط التلقائي للشاشة** بجهاز العرض لتصحيح شكل صورة تلقائيًا (EB-735Fi/EB-725Wi).



- قد لا يعمل **الضبط التلقائي للشاشة** بشكل سليم حسب سطح الشاشة المعروضة. يمكنك إجراء **الضبط التلقائي للشاشة** في الحالتين التاليتين:
  - استواء سطح الشاشة.
  - خلو سطح العرض من أي نقوش أو اتساخات وعدم وجود أي عوائق أخرى على سطح الشاشة.
- عيِّن نوع الشاشة قبل إجراء **الضبط التلقائي للشاشة**. تتم إعادة تعيين عمليات الضبط عند تغيير **نوع الشاشة**.

يمكن استخدام الضبط التلقائي للشاشة لتصحيح تشوه الصورة المعروضة في الحالتين التاليتين:

- عندما يكون حجم الشاشة 100 بوصة أو أقل
- عندما يكون قياس زاوية العرض في حدود درجة واحدة تقريبًا عند مواجهة سطح العرض مباشرة في جميع الاتجاهات

1. شغِّل جهاز العرض واعرض صورة.

2 اضغط على الزر [Menu] في لوحة التحكم أو وحدة التحكم عن بعد.



3 حدد القائمة **التثبيت** واضغط على [Enter].

4 حدد **الضبط التلقائي للشاشة** واضغط على [Enter].

تظهر عندئذٍ شاشة تتضمن تعليمات:

5 اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة لضبط موضع الصورة المعروضة بحيث تظهر علامات الأركان داخل المنطقة الصفراء تمامًا.

6 اضغط على زر [Enter].

يظهر النمط الدليلي ويبدأ جهاز العرض في ضبط شكل الصورة.

إذا كانت هناك أي تشوهات في شكل الصور المعروضة نتيجة لعمليات الضبط، فصحح شكل الصورة باستخدام إعداد التصحيح **Quick Corner**.

تعديل حجم الصورة باستخدام الأزرار

يمكن تعديل حجم الصورة باستخدام الزرين Wide وTele.

- للحصول على صور بأفضل جودة، نوصي بضبط موضع تركيب جهاز العرض للوصول إلى الحجم والشكل الصحيحين للصورة.
- نوصي بضبط حجم الصورة بعد 30 دقائق على الأقل من بدء العرض؛ لأن الصور لا تكون مستقرة بعد تشغيل جهاز العرض مباشرة.

1 شغِّل جهاز العرض واعرض صورة.

2 اضغط على الزر Wide من لوحة التحكم لتكبير حجم الصورة. اضغط على الزر Tele لتصغير حجم الصورة.



يمكنك أيضًا ضبط الإعداد **الزووم الرقمي** في القائمة **التثبيت** بجهاز العرض.

يمكنك استخدام ميزة **نقل الصورة** لضبط موضع الصورة بدون تحريك جهاز العرض.

- لا تتوفر هذه الميزة إلا إذا كان الخيار تكبير/تصغير مضبوطًا على الإعداد الأعرض.
- نوصي بضبط موضع الصورة بعد 30 دقائق على الأقل من بدء العرض؛ لأن الصور لا تكون مستقرة بعد تشغيل جهاز العرض مباشرة.



1 شغِّل جهاز العرض واعرض صورة.

2 اضبط حجم الصورة باستخدام الزرين Wide وTele.

بعد ضبط حجم الصورة، تظهر شاشة نقل الصورة تلقائيًا.

3 استخدم أزرار الأسهم لضبط موضع الصورة.



4 اضغط على الزر [Esc] لإغلاق شاشة الضبط.

تختفي شاشة الضبط في حالة عدم إجراء أي عملية بعد 10 ثوانٍ تقريبًا.

- يتم الاحتفاظ بالإعداد نقل الصورة حتى لو تم إيقاف تشغيل جهاز العرض. يجب إعادة ضبط الموضع إذا تم تغيير موقع التثبيت أو زاوية جهاز العرض.
- ويمكن أيضًا ضبط الإعداد **نقل الصورة** في القائمة **التثبيت** بجهاز العرض.

يمكنك الانتقال من مصدر صورة إلى الآخر عند توصيل مصادر متعددة للصور بجهاز عرض مثل جهاز الكمبيوتر أو جهاز عرض مزود بمشغل أقراص DVD.

1. تأكد من تشغيل مصدر الصورة الموصل الذي ترغب في استخدامه.
2. قم بإدخال قرص DVD أو أي وسائط فيديو أخرى واضغط على تشغيل فيما يتعلق بمصادر صورة الفيديو.
3. اتبع إحدى الخطوات التالية:
   - اضغط على زر [Source Search] في لوحة التحكم أو وحدة التحكم عن بعد حتى تظهر الصورة من المصدر المطلوب.



تُعرض هذه الشاشة في حالة عدم اكتشاف أي إشارة للصورة، لذلك يجب التحقق من الوصلات بين جهاز العرض ومصدر الصورة.

[بحث عن مصدر]

	حالة الإشارة
HDMI1	إيقاف
HDMI2	إيقاف
HDMI3	إيقاف
الكمبيوتر 1	إيقاف
الكمبيوتر 2	إيقاف
فيديو	إيقاف
USB Display	إيقاف
USB	إيقاف
LAN	إيقاف
Screen Mirroring1	إيقاف
Screen Mirroring2	إيقاف

أدخل إشارة الصورة.
اضغط على ⬍ لتحديد المصدر.

- اضغط على الزر لمعرفة المصدر المطلوب في وحدة التحكم عن بُعد، اضغط على الزر مرة أخرى للتنقل بين المصادر، في حالة وجود أكثر من منفذ لهذا المصدر.



1. مصادر الفيديو وHDMI (منافذ Video وHDMI1 وHDMI2 وHDMI3)
2. مصدر منفذ الكمبيوتر (المنفذان Computer1 وComputer2)
3. مصادر منفذ USB (منفذ USB-B والأجهزة الخارجية الموصّلة بمنافذ USB-A)
4. مصدر الشبكة (LAN وScreen Mirroring)

- اضغط على زر [Home] في لوحة التحكم أو وحدة التحكم عن بعد.



ثم حدد المصدر الذي تريد استخدامه من الشاشة المعروضة.



- يتغير ترتيب عرض مصادر الدخل عندما يكتشف جهاز العرض إشارة دخل. (يظهر مصدر الدخل المكتشف في الموضع العلوي الأيسر.)
- تظهر علامة تحديد على الصورة من مصدر الدخل الحالي. يمكنك التحقق من إحدى معاينات صورة الدخل الحالي من معظم المصادر على هيئة صورة مصغرة (بخلاف مصدر دخل USB في وضع تشغيل المحتوى).
- إذا توفر أكثر من تسعة مصادر دخل، فقد يظهر المصدر المطلوب في الصفحة التالية. حدد السهم المناسب للانتقال إلى الصفحة التالية.

يمكن لجهاز العرض عرض صور بنسب ارتفاع إلى عرض مختلفة وتسمى نسبة الارتفاع إلى العرض. وفي الوضع الطبيعي، تُحدد إشارة الإدخال الخاصة بمصدر الصورة نسبة الارتفاع إلى العرض للصورة، ومع ذلك، في صور معينة يمكنك تغيير نسبة الارتفاع إلى العرض لتناسب شاشتك.

إذا كنت ترغب دائمًا في استخدام نسبة معينة من ارتفاع الصورة وعرضها لمصدر دخل فيديو معين، يمكنك تحديدها باستخدام القائمة **صورة** في جهاز العرض.

ارتباطات ذات صلة

- "تغيير نسبة الارتفاع إلى العرض" ص74
- "نسب الارتفاع إلى العرض المتاحة" ص74
- "شكل الصورة المعروضة لكل وضعية نسبة الارتفاع إلى العرض" ص74

تغيير نسبة الارتفاع إلى العرض

يمكنك تغيير نسبة عرض الصورة المعروضة إلى ارتفاعها.

- عيِّن **نوع الشاشة** في القائمة **التثبيت** بجهاز العرض قبل تغيير نسبة الارتفاع إلى العرض.
- لا يتوفر هذا الإعداد إلا عند إيقاف تشغيل الإعداد **تحجيم** أو تعيين الإعداد **وضع التحجيم** على **عرض كامل**. (EB-755F/EB-750F)

الصورة > **تحجيم** > **وضع التحجيم**

1. شغِّل جهاز العرض واختر مصدر الصورة المراد استخدامها.
2. اضغط على الزر [Aspect] الموجود على وحدة التحكم عن بعد،



يتغير شكل الصورة المعروضة وحجمها، ويظهر اسم نسبة الارتفاع إلى العرض باختصار في الشاشة.

3. اضغط على زر [Aspect] بشكل متكرر للتنقل بين نسب الارتفاع إلى العرض المتاحة.

لعرض الصور دون أشرطة سوداء، عيِّن **الدقة** على **عريض** أو على **عادي** في القائمة **صورة** بجهاز العرض حسب دقة الكمبيوتر.

نسب الارتفاع إلى العرض المتاحة

يمكن تحديد نسب الارتفاع إلى العرض التالية للصورة حسب **نوع الشاشة** المحدد وإشارة الدخل الصادرة من مصدر الصورة.

- تجدر الإشارة إلى أن استخدام وظيفة نسبة العرض إلى الارتفاع في جهاز العرض لتقليل أو تكبير أو تقسيم الصورة المعروضة لأغراض تجارية أو للمشاهدة العامة قد ينتهك حقوق مالك حقوق طبع ونشر تلك الصورة وفقًا لقانون حقوق الطبع والنشر.

وضع نسبة العرض إلى الارتفاع	الوصف
تلقائي	يقوم بإعداد نسبة الارتفاع إلى العرض تلقائيًا وفقًا لإعداد إشارة الإدخال و **الدقة**.
كامل	يقوم بعرض الصور باستخدام العرض الكامل لمنطقة العرض ولكن لا يحافظ على نسبة الارتفاع إلى العرض.
تكبير/تصغير	يعرض الصور باستخدام العرض الكامل لمنطقة العرض ويحافظ على نسبة ارتفاع الصورة إلى عرضها. لن يتم عرض المناطق التي تتجاوز حواف الشاشة المعروضة.
أصلي	يعرض الصور مع (الحفاظ على نسبة الارتفاع إلى العرض والدقة). لن يتم عرض المناطق التي تتجاوز حواف الشاشة المعروضة.

شكل الصورة المعروضة لكل وضعية نسبة الارتفاع إلى العرض

قد تعرض الخطوط السوداء والصور المقصوصة في نسب ارتفاع إلى عرض معينة وفقًا لنسبة الارتفاع إلى العرض ودقة إشارة الإدخال. انظر الجدول التالي للتأكيد على موضع الخطوط السوداء والصور المقصوصة.

- تعرض الأجزاء السوداء منطقة الصورة في منطقة العرض، وتعرض الأجزاء الرمادية المنطقة التي لا تظهر فيها الصورة حسب إعداد نسبة العرض إلى الارتفاع.
- وتختلف نسبة الارتفاع إلى العرض المتوفرة حسب إشارة الدخل.
- في حالة وجود هوامش بين حافة الصورة وإطار الشاشة المعروضة، يمكنك ضبط موضع الصورة باستخدام الإعداد **موضع الشاشة** في القائمة **التثبيت** بجهاز العرض.
  التثبيت > **نوع الشاشة** > **موضع الشاشة**

:EB-755F/EB-750F/EB-735Fi/EB-735F

إعداد نوع الشاشة: 16:9

وضع نسبة العرض إلى الارتفاع	نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بإشارة الدخل		
	16:10	16:9	4:3
تلقائي			
كامل			
تكبير/تصغير			
أصلي			

إعداد نوع الشاشة: 16:10

وضع نسبة العرض إلى الارتفاع	نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بإشارة الدخل		
	16:10	16:9	4:3
تلقائي			
كامل			
تكبير/تصغير			
أصلي			

إعداد نوع الشاشة: 4:3

وضع نسبة العرض إلى الارتفاع	نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بإشارة الدخل		
	16:10	16:9	4:3
تلقائي			
كامل			

وضع نسبة العرض إلى الارتفاع	نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بإشارة الدخل		
	16:10	16:9	4:3
تكبير/تصغير			
أصلي			

إعداد نوع الشاشة: 16:6

وضع نسبة العرض إلى الارتفاع	نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بإشارة الدخل			
	16:10	16:9	4:3	16:6
تلقائي				
كامل				

:EB-725Wi/EB-725W

إعداد نوع الشاشة: 16:10

وضع نسبة العرض إلى الارتفاع	نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بإشارة الدخل		
	16:10	16:9	4:3
تلقائي			
كامل			
تكبير/تصغير			
أصلي			

إعداد نوع الشاشة: 16:9

وضع نسبة العرض إلى الارتفاع	نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بإشارة الدخل		
	16:10	16:9	4:3
تلقائي			

وضع نسبة العرض إلى الارتفاع	نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بإشارة الدخل		
	16:10	16:9	4:3
كامل			
تكبير/تصغير			
أصلي			

إعداد نوع الشاشة: 4:3

وضع نسبة العرض إلى الارتفاع	نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بإشارة الدخل		
	16:10	16:9	4:3
تلقائي			
كامل			
تكبير/تصغير			

وضع نسبة العرض إلى الارتفاع	نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بإشارة الدخل		
	16:10	16:9	4:3
أصلي			

EB-720:

إعداد نوع الشاشة: 4:3

وضع نسبة العرض إلى الارتفاع	نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بإشارة الدخل		
	16:10	16:9	4:3
تلقائي			
كامل			
تكبير/تصغير			
أصلي			

إعداد نوع الشاشة: 16:9

وضع نسبة العرض إلى الارتفاع	نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بإشارة الدخل		
	16:10	16:9	4:3
تلقائي			
كامل			
تكبير/تصغير			
أصلي			

إعداد نوع الشاشة: 16:10

وضع نسبة العرض إلى الارتفاع	نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بإشارة الدخل		
	16:10	16:9	4:3
تلقائي			
كامل			

وضع نسبة العرض إلى الارتفاع	نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بإشارة الدخل		
	16:10	16:9	4:3
تكبير/تصغير			
أصلي			

يوفر جهاز العرض أوضاع ألوان مختلفة لتقديم أفضل درجة سطوع وتباين وألوان من أجل تنوع بيئة العرض وأنواع الصور، ويمكن تحديد الوضع المصمم ليطابق البيئة والصور الخاصة بك أو التجريب مع الأوضاع المتاحة.

ارتباطات ذات صلة

- "تغيير وضع اللون" ص79
- "أوضاع اللون المتاحة" ص79
- "تشغيل ميزة ضبط الإشراق التلقائي" ص79

تغيير وضع اللون

يمكن تغيير وضعية الألوان الخاصة بجهاز العرض عن طريق استخدام وحدة التحكم عن بعد لتحسين صورة بيئة العرض خاصتك.

1. شغِّل جهاز العرض واختر مصدر الصورة المراد استخدامها.
2. اضغط على زر [Color Mode] في وحدة التحكم عن بعد لتغيير وضعية الألوان.



سيظهر اسم وضعية الألوان لفترة وجيزة ثم سيتغير مظهر الصورة.

3. اضغط على زر [Color Mode] بشكل متكرر للتنقل بين أوضاع اللون المتاحة لإشارة الإدخال خاصتك.

ويمكن أيضًا ضبط إعداد **وضعية الألوان** في قائمة **صورة** بجهاز العرض.

أوضاع اللون المتاحة

يمكن ضبط جهاز العرض لاستخدام أوضاع اللون هذه وفقًا لمصدر الدخل المستخدم:

وضعية الألوان	الوصف
ديناميكي	فهذا يعد الوضع الأكثر سطوعا. الوضع الأفضل لضبط السطوع.
عرض تقديمي	الوضع الأفضل لعرض صور مشرقة.
سينما	الوضع الأفضل للاستمتاع بمحتوى مثل الأفلام.
sRGB	الوضع الأفضل لإعادة إنتاج لون صورة المصدر.
لوحة سوداء EB-735Fi/EB-735F/EB-725) (Wi/EB-725W/EB-720	الوضع الأفضل لعرض صور على لوحة خضراء مباشرة.
DICOM SIM (EB-755F/EB-750F)	الخيار الأفضل لعرض الصور الفوتوغرافية بأشعة إكس والصور الطبية الأخرى. يُستخدم هذا الوضع للأغراض المرجعية فقط وينبغي عدم استخدامه لإجراء تشخيصات طبية.
إسقاط متعدد (EB-755F/EB-750F)	الإعداد الأفضل لعرض محتوى من عدة أجهزة عرض (حيث يقلل الفرق في درجة اللون بين الصور).

تشغيل ميزة ضبط الإشراق التلقائي

يمكنك تشغيل تباين ديناميكي لتحسين إشراق الصورة تلقائيًا. فهذا من شأنه تحسين تباين الصورة حسب درجة سطوع المحتوى الذي تعرضه.

1. شغِّل جهاز العرض واختر مصدر الصورة المراد استخدامها.

2 اضغط على الزر [Menu] في لوحة التحكم أو وحدة التحكم عن بعد.



3 حدد قائمة **صورة** واضغط على [Enter].

4 حدد الإعداد **تباين ديناميكي** واضغط على [Enter].

5 حدد أحد الاختيارات التالية واضغط على [Enter]:

- **عادي** لضبط درجة السطوع القياسية.
- **سرعة عالية** لضبط درجة السطوع فور تغير المنظر.

6 اضغط على [Menu] أو [Esc] للخروج من القوائم.

يمكنك ضبط الجوانب المتنوعة لكيفية ظهور الألوان في الصور المعروضة.

ارتباطات ذات صلة

- "ضبط تدرج اللون والتشبع والسطوع" ص81
- "ضبط جاما" ص82

ضبط تدرج اللون والتشبع والسطوع

يمكنك ضبط إعدادات تدرج اللون والتشبع والسطوع لألوان كل صورة على حدة.

1 شغِّل جهاز العرض واختر مصدر الصورة المراد استخدامها.

2 اضغط على الزر [Menu] في لوحة التحكم أو وحدة التحكم عن بعد.



3 حدد قائمة **صورة** واضغط على [Enter].

4 حدد **RGBCMY** واضغط على الزر [Enter].

5 حدد اللون واضغط على [Enter].



6 أجرِ ما يلي عند الضرورة لكل إعداد على حدة:

- لضبط تدرج الألوان الكلي، المائل للأزرق - المائل للأخضر - المائل للأحمر، اضبط الإعداد **تدرج اللون**.
- لضبط إشراق الألوان الكلي، اضبط الإعداد **التشبع**.
- لضبط سطوع الألوان الكلي، اضبط الإعداد **السطوع**.



7 اضغط على [Menu] أو [Esc] للخروج من القوائم.

ضبط جاما

يمكنك تصحيح الاختلافات في ألوان الصورة المعروضة التي تحدث بين مصادر الصور المختلفة من خلال ضبط الإعداد جاما.

1 شغِّل جهاز العرض واختر مصدر الصورة المراد استخدامها.

2 اضغط على الزر [Menu] في لوحة التحكم أو وحدة التحكم عن بعد.



3 حدد قائمة **صورة** واضغط على [Enter].

4 حدد **جاما** واضغط على [Enter].

5 حدد القيمة الصحيحة واضبطها.



عند تحديد قيمة أصغر، يمكنك تقليل السطوع العام للصورة لزيادة حدة الصورة. عند تحديد قيمة أكبر، تصبح المناطق الداكنة من الصور أفتح، لكن تشبع ألوان المناطق الأفتح قد يصبح أضعف.



- إذا تم تعيين الإعداد **وضعية الألوان** على **DICOM SIM** في القائمة **صورة** بجهاز العرض، فحدد قيمة الضبط حسب حجم العرض (EB-755F/EB-750F).
  - إذا كان حجم العرض 80 بوصة أو أقل، فحدد قيمة صغيرة.
  - إذا كان حجم العرض 80 بوصة أو أكثر، فحدد قيمة كبيرة.
- قد لا تتم إعادة إنتاج الصور الطبية بشكل صحيح حسب الإعدادات التي تضبطها ومواصفات الشاشة.

6 إذا أردت إجراء عمليات ضبط أكثر دقة، فحدد الخيار **مخصص** واضغط على [Enter].

7 اضغط على زر السهم الأيسر أو الأيمن لتحديد درجة اللون التي تريد ضبطها في الرسم البيانات لضبط جاما. اضغط بعد ذلك على زر السهم لأعلى أو لأسفل لضبط القيمة واضغط [Enter].



8 اضغط على [Menu] أو [Esc] للخروج من القوائم.

يمكنك ضبط دقة الصورة لإعادة إنتاج صورة واضحة تركِّز بشكل أكبر على الهيئة وتزيد الشعور بالخامة.

1 شغِّل جهاز العرض واختر مصدر الصورة المراد استخدامها.

2 اضغط على الزر [Menu] في لوحة التحكم أو وحدة التحكم عن بُعد.



3 حدد قائمة **صورة** واضغط على [Enter].

4 حدد **تحسين الصورة** واضغط على [Enter].

5 حدد **أوضاع ضبط مسبق للصورة** واضغط على [Enter].



6 حدد خيار الضبط المسبق واضغط على [Enter].

تُطبق الإعدادات التالية المحفوظة في خيار الضبط المسبق على الصورة.

- **خفض التشويش**
- **خفض تشويش MPEG**
- **تقليل التشابك**
- **Super-resolution**
- **تحسين التفاصيل**

7 اضبط كل إعداد على حدة في القائمة **صورة** بجهاز العرض حسب الضرورة.

- لتقليل الارتعاش في الصور، اضبط الإعداد **خفض التشويش.**
- لتقليل الضوضاء أو التشويش الذي يظهر في فيديو MPEG، اضبط الإعداد **خفض تشويش MPEG**.
- لتحويل الإشارات المتشابكة إلى متتالية لبعض أنواع صور الفيديو، اضبط الإعداد **تقليل التشابك.**
  - **إيقاف تشغيل:** لصور الفيديو سريعة الحركة.
  - **فيديو:** معظم صور الفيديو.
  - **فيلم/تلقائي:** الأفلام ورسوم الكمبيوتر والرسوم المتحركة.

لا يتم عرض الإعداد إلا عندما تكون الإشارة الحالية إشارة متشابكة (480i/576i/1080i).

- لتقليل التشوه عند عرض صورة منخفضة الدقة، اضبط الإعداد **Super-resolution**.
- لإنشاء صورة بتركيز أكبر على الملمس والخامة، اضبط الإعداد **تحسين التفاصيل.**

يتم استبدال قيم الإعدادات في خيار الضبط المسبق.

8 اضغط على [Menu] أو [Esc] للخروج من القوائم.

يمكنك ضبط سطوع مصدر ضوء جهاز العرض.

1 شغِّل جهاز العرض واختر مصدر الصورة المراد استخدامها.

2 اضغط على الزر [Menu] في لوحة التحكم أو وحدة التحكم عن بُعد.



3 حدد القائمة **التشغيل** واضغط على [Enter].

4 حدد **التحكم في سطوع الضوء** واضغط على [Enter].

5 إذا أردت إبقاء السطوع عند مستوى معين، فحدد الإعداد **الاحتفاظ بالسطوع** وحدد الخيار **تشغيل**.

6 إذا شغَّلت **الاحتفاظ بالسطوع**، فحدد الإعداد **الاحتفاظ بمستوى السطوع** وراجع معلومات **المتبقي المقدر**.

7 إذا أوقفت تشغيل **الاحتفاظ بالسطوع**، فحدد الإعداد **وضع الضوء:**

- **عادي** يتيح لك ضبط السطوع على المستوى الأقصى. يؤدي ذلك إلى الوصول بوقت استخدام مصدر الضوء إلى 20,000 ساعة تقريبًا.
- **هادئ** يتيح لك ضبط السطوع على 70% ويقلل ضوضاء المروحة. يؤدي ذلك إلى الوصول بوقت استخدام مصدر الضوء إلى 20,000 ساعة تقريبًا.
- **ممتد** يتيح لك ضبط السطوع على 70% ويطيل العمر الافتراضي المتوقع لمصدر الضوء. يؤدي ذلك إلى الوصول بوقت استخدام مصدر الضوء إلى 30,000 ساعة تقريبًا.

- **مخصص** يتيح لك تحديد مستوى سطوع مخصص من 70% إلى 100%.

8 إذا عيَّنت الإعداد **وضع الضوء** على **مخصص**، فحدد **مستوى السطوع** واستخدم زري السهمين الأيسر والأيمن.لتحديد السطوع.



9 اضغط على [Menu] أو [Esc] للخروج من القوائم.

للحصول على أفضل نتائج عند إبقاء وضع سطوع ثابت، عيِّن الإعداد **معايرة الضوء** على **تشغيل دوري** في القائمة **الإدارة** بجهاز العرض.

ارتباطات ذات صلة

- "ساعات الاستخدم في الوضع الثابت" ص87
- "وقت تشغيل مصدر الضوء" ص88
- "مواصفات جهاز العرض" ص278

ساعات الاستخدم في الوضع الثابت

إذا شغَّلت **الاحتفاظ بالسطوع**، يعرض الإعداد **المتبقي المقدر** عدد الساعات التي يمكن لجهاز العرض البقاء خلالها في الوضع الثابت.



مستوى العرض	الساعات المتبقية المقدَّرة
▮▮▮▮▮	10,000 ساعة أو أكثر
▮▮▮▮▯	من 8,000 إلى 9,999 ساعة
▮▮▮▯▯	من 6,000 إلى 7,999 ساعة

مستوى العرض	الساعات المتبقية المقدَّرة
	من 4,000 إلى 5,999 ساعة
	من 2,000 إلى 3,999 ساعة
	من 0 إلى 1,999 ساعة

يُستخدم عدد الساعات المعروض في **المتبقي المقدر** على سبيل الاسترشاد.

وقت تشغيل مصدر الضوء

يختلف وقت تشغيل مصدر الضوء حسب إعداد **مستوى السطوع** وما إذا كان إعداد **الاحتفاظ بالسطوع** قيد التشغيل أو الإيقاف.

- يختلف وقت تشغيل مصدر الضوء حسب الظروف البيئية والاستخدام.
- تمثِّل أعداد الساعات المدرجة هنا قيمًا تقريبية وليس ثمة ما يضمن دقتها.
- قد يلزم استبدال أجزاء داخلية قبل الوقت التقريبي لاستخدام مصدر الضوء.
- إذا تم تشغيل الإعداد **الاحتفاظ بالسطوع** وتجاوز أعداد ساعات الاستخدام المدرجة هنا، فقد لا تتمكن من تحديد قيمة عالية للإعداد **الاحتفاظ بمستوى السطوع**.

الإعداد الاحتفاظ بالسطوع لا يعمل

إعداد مستوى السطوع	المدة الزمنية قبل انخفاض سطوع مصدر الضوء إلى النصف (قيمة تقريبية)
%100	20,000 ساعة
%90	21,000 ساعة
%80	24,000 ساعة
%70	30,000 ساعة

الإعداد الاحتفاظ بالسطوع يعمل



1 الاحتفاظ بمستوى السطوع

2 المدة الزمنية التي يمكن لجهاز العرض أن يبقى خلالها في الوضع الثابت (قيمة تقريبية)

الإعداد الاحتفاظ بمستوى السطوع	المدة الزمنية التي يمكن لجهاز العرض أن يبقى خلالها في الوضع الثابت (قيمة تقريبية)
%85	6,000 ساعة
%80	10,000 ساعة
%70	19,000 ساعة

التحكم في مستوى الصوت من خلال أزرار مستوى الصوت

تتحكم أزرار مستوى الصوت في نظام مكبر الصوت الداخلي لجهاز العرض.

كما يمكنك التحكم في أي مكبرات صوت خارجية قمت بتوصيلها بجهاز العرض.

يجب ضبط مستوى الصوت بشكل منفصل لكل مصدر إدخال متصل.

1 شَغِّل جهاز العرض وابدأ العرض.

2 لخفض الصوت أو رفعه، اضغط على أزرار [Volume] في وحدة التحكم عن بعد كما هو موضح.



يظهر مقياس الصوت على الشاشة.

3 لضبط مستوى الصوت على مستوى معين لأي مصدر دخل، حدد **مستوى الصوت** في القائمة **دخل/خرج الإشارة** بجهاز العرض.

تنبيه

تجنب بدء العرض بمستوى صوت عالٍ، فقد تسبب الأصوات الصاخبة المفاجئة فقدان السمع.

دائمًا اخفض مستوى الصوت قبل إيقاف التشغيل، بحيث يمكنك التشغيل ثم زيادة مستوى الصوت تدريجيًا.

استخدام الميزات التفاعلية

اتبع تعليمات هذه الأقسام لاستخدام الميزات التفاعلية.

ارتباطات ذات صلة

- "أوضاع المزايا التفاعلية" صـ91
- "الإعدادات التي تسبق استخدام الميزات التفاعلية" صـ93
- "شاشات لوح المعلومات (وضع سبورة الشرح)" صـ97
- "الرسم على الصورة المعروضة باستخدام وضع التعليقات التوضيحية" صـ103
- "إتاحة الرسومات للمشاركة" صـ106
- "التحكم في ميزات الكمبيوتر من شاشة معروضة (الوضع التفاعلي للكمبيوتر)" صـ112
- "التحكم في كاميرا عرض مستندات" صـ116
- "تحديد العرض عبر أجهزة متصلة بشبكة" صـ117
- "استخدام الخصائص التفاعلية عبر الشبكة" صـ119
- "استخدام عرض الشاشة المقسومة" صـ120

يمكنك إجراء العمليات التالية باستخدام الميزات التفاعلية:

- لا تتوفر الميزات التفاعلية إلا للطُرز EB-735Fi/EB-725Wi.
- لإجراء عمليات لمس بإصبعك، يجب تركيب وحدة اللمس الاختيارية. راجع دليل التركيب جهاز العرض للاطلاع على التفاصيل.

- في وضع سبورة الشرح، يمكنك استخدام الأقلام التفاعلية أو إصبعك للكتابة على "سبورة الشرح" المعروضة.



فأنت لست بحاجة لاستخدام جهاز كمبيوتر أو تثبيت أي برامج إضافية لاستخدام ميزة الرسم المدمج في سبورة الشرح. وتفيد هذه الوظيفة في الاجتماعات كبديل لسبورة الشرح.

يمكنك إتاحة محتويات الرسومات التي أنشأتها للمشاركة مع أجهزة عرض أخرى، وحفظها كملفات PDF أو PNG وطباعتها أو إرسالها كرسالة بريد إلكتروني.

- يمكنك في وضع التعليقات التوضيحية استخدام الأقلام التفاعلية أو إصبعك لإضافة الملاحظات على المحتوى المعروض من جهاز كمبيوتر أو جهاز الكمبيوتر اللوحي أو كاميرا عرض المستندات أو أي مصدر آخر.

فهذا يساعدك على التأكيد على المعلومات المعروضة أو إدراج ملاحظات إضافية للدروس أو العروض التقديمية الأكثر فعالية.

ويمكنك التقاط الصفحات المصحوبة بتعليقات توضيحية ثم حفظها أو طباعتها.

- ففي الوضع التفاعلي للكمبيوتر، يمكنك استخدام الأقلام التفاعلية أو إصبعك كما كنت تستخدم الماوس. فإن هذا يسمح لك بالتحريك والتحديد والانتقال من خلال المحتوى المعروض من جهاز الكمبيوتر.



- يمكنك أيضًا استخدام برنامج Easy Interactive Tools لتوفير ميزات تفاعلية إضافية، مثل حفظ تعليقاتك التوضيحية وطباعتها. راجع دليل تشغيل *Easy Interactive Tools* للاطلاع على التعليمات.

ارتباطات ذات صلة

- "شاشات لوح المعلومات (وضع سبورة الشرح)" صـ97
- "الرسم على الصورة المعروضة باستخدام وضع التعليقات التوضيحية" صـ103
- "التحكم في ميزات الكمبيوتر من شاشة معروضة (الوضع التفاعلي للكمبيوتر)" صـ112
- "الحصول على أحدث إصدار من المستندات" صـ10

يقدم هذا القسم تعليمات السلامة الخاصة بإعداد واستخدام الأقلام التفاعلية أو تنفيذ عمليات اللمس بالإصبع، لذا احرص على قراءة هذه التعليمات قبل استخدام الميزات التفاعلية.

ارتباطات ذات صلة

- "تعليمات السلامة الخاصة بالميزات التفاعلية" ص93
- "استخدام الأقلام التفاعلية" ص93
- "استخدام عمليات اللمس التفاعلية بإصبعك" ص94

تعليمات السلامة الخاصة بالميزات التفاعلية

تعمل الميزات التفاعلية من خلال الاتصال عبر الأشعة تحت الحمراء، لذا يُرجى الانتباه إلى النقاط الهامة التالية عند استخدام هذه الوظيفة.

- تأكد من عدم تعرض مستقبِل إشارة القلم التفاعلي وشاشة العرض لضوء قوي أو أشعة الشمس الساطعة.
- قد تتسبب الأتربة العالقة في مستقبِل إشارة القلم التفاعلي في إعاقة عملية الاتصال عبر الأشعة تحت الحمراء، الأمر الذي قد يتسبب في عدم تمكنك من استخدام المزايا بشكل طبيعي. نظِّف المستقبِل متى كان متسخًا.
- لا تضع طلاء أو أي ملصقات على غطاء مستقبِل القلم التفاعلي.
- تجنب استخدام وحدة تحكم عن بُعد أو ميكرفونًا يعملان بالأشعة تحت الحمراء في نفس الغرفة نظرًا لأن هذا قد يتسبب في وجود عطل بالقلم التفاعلي.
- تجنب استخدام أجهزة تصدر ضجيجًا قويًا بالقرب من جهاز العرض مثل الأجهزة الدوارة أو المحولات الكهربائية. ربما لا تتمكن من استخدام المزايا التفاعلية.

استخدام الأقلام التفاعلية

قبل استخدام الأقلام التفاعلية، قم بإعداد النظام ومعايرة الأقلام. راجع دليل التركيب لجهاز العرض للاطلاع على التعليمات.

يجب معايرة النظام مرة أخرى إذا لاحظت أي اختلاف في الموضع بعد تنفيذ أي من الإجراءات التالية:
- إجراء تصحيح هندسي
- ضبط حجم الصورة
- استخدام ميزة نقل الصورة
- تغيير موضع جهاز العرض

يُرفق مع جهاز العرض الخاص بك قلم أزرق اللون وآخر برتقالي، ويتم التعرف عليهما عن طريق اللون الموجود بنهاية القلم، ويمكنك استخدام قلم واحد أو كلاهما في نفس الوقت (قلم واحد من كل لون).

يرجى التأكد من تثبيت بطاريات تشغيل القلم.



1. سن القلم
2. مؤشر البطارية
3. زر
4. نقطة تركيب الحزام
5. غطاء البطارية

امسك القلم لتشغيله.

واحرص على ترك القلم كما هو بعيدًا عن شاشة العرض عند الانتهاء من استخدامه.

تنبيه

- تجنب استخدام الأقلام التفاعلية بالأيدي المبللة أو في أماكن تؤدي إلي تبللها. فالأقلام التفاعلية غير مقاومة للماء.
- احرص على عدم تعرض جهاز العرض وشاشة العرض إلي أشعة الشمس المباشرة، وإلا فلن تعمل الميزات التفاعلية بشكل جيد.

- تتوقف الأقلام عن العمل تلقائيًا بعد مرور 15 ثانية على تركها دون استخدام. امسك القلم لإعادة تشغيله.
- للحصول على أفضل أداء، يرجى إمساك القلم في وضع عمودي على اللوحة وذلك على النحو الموضح بالأسفل، وتجنب تغطية الشريط الأسود القريب من سن القلم.



يمكنك إجراء الخطوات التالية باستخدام القلم:

- الكتابة أو الرسم على سطح العرض أثناء تشغيل وضعي سبورة الشرح والتعليقات التوضيحية.



- تحديد العناصر المعروضة، مثل تحديد رمز ما، عن طريق النقر فوق سطح العرض بسن القلم.
- الرسم على الشاشة المعروضة عن طريق النقر بالقلم على سطح العرض وسحبه حسب الضرورة.
- نقل المؤشر المعروض من خلال التحويم فوق السطح دون لمسه.
- لتبديل وظيفة القلم المحددة في القائمة **التفاعلية** بجهاز العرض، اضغط على الزر الجانبي بالقلم.

التفاعلية > **إجراء زر القلم**

- استخدام القلم كماوس في الوضع التفاعلي للكمبيوتر.



- للنقر بالزر الأيسر، انقر بسن القلم على سطح العرض.
- للنقر المزدوج، انقر مرتين بسن القلم.
- للنقر بالزر الأيمن، اضغط على الزر الموجود بجانب القلم.
- للنقر والسحب، انقر واسحب بالقلم.
- لتحريك المؤشر، قم بالتحويم فوق اللوحة دون لمسها.

- إذا كنت لا تريد استخدام ميزة التحويم فوق اللوحة، يمكنك إيقاف تشغيلها باستخدام الإعداد **تحويم القلم** في القائمة **القلم/اللمس** بجهاز العرض.
- لإجراء ضغطة طويل للقلم مثل نقر بالزر الأيمن، عيِّن الإعداد **وضع متابعة القلم** على **وضع الماوس** وعيِّن الإعداد **ضغط مع الاستمرار** على **نقر بالزر الأيمن** في القائمة **القلم/اللمس** بجهاز العرض.

القلم/اللمس > **التفاعل مع الكمبيوتر** > **وضع متابعة القلم**

القلم/اللمس > **التفاعل مع الكمبيوتر** > **ضغط مع الاستمرار**

ارتباطات ذات صلة

- "الحصول على أحدث إصدار من المستندات" ص10

استخدام عمليات اللمس التفاعلية بإصبعك

يمكنك استخدام إصبعك للتفاعل مع الشاشة المعروضة، تمامًا كما لو كنت تستخدم قلمًا تفاعليًا. ويمكنك استخدام القلم أو إصبعك، أو كلاهما في نفس الوقت.

ويصل تعرُّف جهاز العرض إلى ما يقرب من ست نقاط لمس في الوضع التفاعلي للكمبيوتر. يمكنك استخدام إصبعين من أصابعك في وضعي التعليقات التوضيحية وسبورة الشرح عند تنفيذ عمليات اللمس بإصبعك.

قبل استخدام إصبعك في عمليات اللمس، عليك القيام بما يلي:

- تثبيت وحدة اللمس
- إجراء معايرة النظام يدويًا للقلم
- تنفيذ عمليات ضبط الزوايا لوحدة اللمس
- إجراء معايرة النظام لعمليات اللمس

راجع دليل التركيب لجهاز العرض للاطلاع على تفاصيل حول هذه العمليات.

يتم تشغيل وحدة اللمس وتصبح جاهزة لعمليات اللمس بإصبعك بمجرد تشغيل جهاز العرض وإضاءة المؤشر باللون الأزرق.



- يُرجى التحقق مما يلي، إذا لم يتم تشغيل وحدة اللمس.
  - جهاز العرض يعمل بشكل طبيعي.
  - عندما يكون الإعداد **التركيب الرأسي** معيَّنًا على **نعم**، تأكد من تعيين الإعداد **جهة العرض** على **أمامي** أو **أمامي/مقلوب** في القائمة **التثبيت**.
  - عندما يكون الإعداد **التركيب الرأسي** معيَّنًا على **لا**، تأكد من تعيين الإعداد **جهة العرض** على **أمامي /مقلوب** أو **خلفي/مقلوب** في القائمة **التثبيت**.
  - تعيين الإعداد **التيار** على **تشغيل** في قائمة **وحدة اللمس** بجهاز العرض.
    القلم/اللمس > **وحدة اللمس** > **التيار**
  - توصيل وحدة اللمس بمنفذ TCH في جهاز العرض عن طريق كبل توصيل وحدة اللمس.
- قد تحدث اختلافات في تحديد المواضع حسب زاوية إصبعك أو الاتجاه الذي يشير إليه.
- قد لا تعمل عمليات اللمس بإصبعك بشكل صحيح مع الأصابع الطويلة أو الصناعية أو مع الأصابع المُغطاة بلفافات.
- قد لا يتم التعرف على عمليات اللمس بشكل صحيح إذا كانت أصابعك أو الأقلام قريبة جدًا أو متقاطعة.
- إذا اقتربت ملابسك أو أي جزء من جسدك صوب الشاشة أو لمستها، سيؤدي إلى خلل في عمل عمليات اللمس.
- وفي حالة لمس الشاشة بيدك أثناء عمليات اللمس، سيؤدي ذلك إلى خلل في عمل عمليات اللمس.

يمكنك تنفيذ عمليات اللمس التالية بإصبعك:

- الكتابة أو الرسم على سطح العرض أثناء تشغيل وضعي التعليقات التوضيحية وسبورة الشرح.





- تحديد العناصر المعروضة، مثل تحديد رمز ما، عن طريق النقر فوق سطح العرض بإصبعك.
- للرسم على الشاشة المعروضة للمرة الأولى بعد تشغيل جهاز العرض، ينبغي تحديد قلم ما من شريط الأدوات والنقر على سطح العرض بإصبعك. وفي حالة عدم القيام بذلك، يعمل إصبعك كممحاة في أول مرة تستخدم عمليات اللمس.
- للتكبير أو التصغير، المس عنصرًا بإصبعين ثم حرِّك كل إصبع بعيدًا عن الآخر (ابسطهما للتكبير) أو حرِّك كل إصبع في اتجاه الآخر (ضُمَّهما للتصغير).
- لتدوير الصورة، قم بلمس الصورة بإصبعين ثم أدر يديك.
- استخدام إصبعك كماوس في الوضع التفاعلي للكمبيوتر.



- للنقر بالزر الأيسر، انقر بإصبعك على سطح العرض.
- للنقر المزدوج، انقر مرتين بإصبعك.
- للنقر بالزر الأيمن، اضغط بإصبعك على اللوحة لمدة 3 ثوانٍ تقريبًا (Windows).

- للنقر والسحب، اضغط على عنصر واسحبه بإصبعك.

- إذا كان جهازك يدعم هذه المزايا، يمكنك أيضًا القيام بالآتي:
  - للتكبير أو التصغير، المس عنصرًا بإصبعين ثم حرِّك كل إصبع بعيدًا عن الآخر (ابسطهما للتكبير) أو حرِّك كل إصبع في اتجاه الآخر (ضُمَّهما للتصغير).
  - لتدوير الصورة، قم بلمس الصورة بإصبعين ثم أدر يديك.
  - للانتقال إلى أعلى الصفحة أو إلى أسفلها، أو الانتقال للخلف أو الأمام في نافذة المتصفح، يرجى استخدام الإيماءات كنقرات.
  - يمكنك استخدام أداة واحدة فقط بإصبع واحد في المرة الواحدة.

ارتباطات ذات صلة

- "تعليمات السلامة الخاصة بعمليات اللمس التفاعلية" ص96
- "الحصول على أحدث إصدار من المستندات" ص10

تعليمات السلامة الخاصة بعمليات اللمس التفاعلية

يتم تمكين ميزة التشغيل باللمس بإصبعك من خلال تركيب وحدة اللمس المزودة بليزر مضمن عالي القدرة.

يشع الليزر من منافذ انتشار الليزر الموجودة في الجزء السفلي من وحدة اللمس:



يُرجى مراعاة النقاط الهامة التالية عند تنفيذ عمليات اللمس.

تحذير

- ينبغي أن يكون الأطفال المستخدِمون لعمليات اللمس عن طريق الأصابع دائمًا بصحبة البالغين.
- يحظر فتح أي حالات على جهاز العرض أو وحدة اللمس. كما يحظر محاولة فكهما أو تعديلهما. حيث قد تتسبب الفولتية الكهربائية الموجودة داخل الجهاز في حدوث إصابات خطيرة.
- احرص على عدم مرور ضوء الليزر المنبعث من وحدة اللمس بالمرور من خلال أي أوساط بصرية أو الانعكاس عليها مثل العدسة المكبرة أو المرآة. قد يؤدي الاستخدام المستمر لوحدة اللمس إلى نشوب حرائق أو وقوع حوادث، وقد يتسبب أيضًا في حدوث إصابات.
- يُرجى فصل جهاز العرض عن مخرج الطاقة والرجوع لموظفي الخدمة المتخصصين للقيام بجميع الإصلاحات في حال حدوث أي أعطال بجهاز العرض أو وحدة اللمس، حيث قد يؤدي الاستخدام المستمر لوحدة اللمس إلى نشوب حرائق أو وقوع حوادث، وقد يتسبب أيضًا في الإضرار بعينيك.
- تجنب النظر إلى ضوء الليزر باستخدام جهاز بصري (على سبيل المثال، عين العدسة أو عدسة مكبرة أو المجهر) في مسافة 70 مم من منافذ انتشار الليزر لوحدة اللمس. حيث قد يتسبب ذلك في إلحاق الضرر بعينيك.



يمكنك استخدام جهاز العرض لعرض صورة من لوح المعلومات على سطح مستو. ويمكنك بعد ذلك استخدام القلمين التفاعليين أو إصبعك لرسم حروف وأشكال على الصورة كما لو كانت سبورة شرح. وتفيد هذه الخاصية في الأماكن التي لا توجد بها سبورة شرح.

في وضع سبورة الشرح، يمكنك أيضًا استخدام كلا القلمين أو القلمين وإصبعك معًا في وقت واحد.

ارتباطات ذات صلة

- "تعليمات السلامة الخاصة بوضع سبورة الشرح" ص97
- "بدء وضع سبورة الشرح" ص97

تعليمات السلامة الخاصة بوضع سبورة الشرح

لذا يُرجى الانتباه إلى النقاط الهامة التالية عند استخدام هذه الوظيفة.

- يتم مسح كل بيانات الرسم عندما يكون جهاز العرض في وضع إيقاف التشغيل.
- يتحمل المستخدمون مسؤولية إدارة هذه البيانات لا تتحمل Epson أي مسؤولية عن أي ضرر مباشر أو غير مباشر ينتج من فقدان بيانات المستخدم أو بيانات طرف ثالث أو الإفصاح عنها من خلال استخدام جهاز العرض هذا. تأكد من فهم هذه النقاط قبل الاستخدام.

بدء وضع سبورة الشرح

يمكنك الرسم على شاشة سبورة الشرح باستخدام شريط أدوات وضع سبورة الشرح.

1 شغِّل جهاز العرض.

2 اضغط على الزر [Home].



3 حدد **لوح المعلومات**.

تظهر عندئذٍ شاشة لوح المعلومات وشريط الأدوات.



- يمكنك تحريك شرط الأدوات بسحبه إلى يمين الشاشة أو يسارها أو أعلاها أو أسفلها.
- يمكنك أيضًا بدء وضع سبورة الشرح بالنقر على في شريط الأدوات.
- يتم الاحتفاظ بأي رسومات تنشئها في وضع سبورة الشرح إذا غيّرت إلى وضع التعليقات التوضيحية أو أي مصادر صور أخرى.

4 حدد أداة الرسم التي تريد استخدامها من شريط الأدوات المعروض أسفل الشاشة وارسم على الشاشة المعروضة باستخدام القلم التفاعلي أو إصبعك.

ارتباطات ذات صلة

- "شريط أدوات وضع سبورة الشرح" ص98
- "استيراد صور في وضع سبورة الشرح" ص100
- "أنواع الملفات المتوافقة التي يمكن فتحها في وضع سبورة الشرح" ص101

شريط أدوات وضع سبورة الشرح

يمكّنك شريط أدوات وضع سبورة الشرح من الرسم والكتابة على الشاشة المعروضة، ويظهر شريط أدوات وضع سبورة الشرح بالشكل التالي.

- يمكنك أيضًا استخدام مربع الأدوات المصغر بالضغط على الزر في جانب القلم في أي مكان بمنطقة الرسم. يمكنك تبديل نوع القلم أو الممحاة في مربع الأدوات المصغر.
- عند إجراء عمليات لمس بإصبعك، لا يمكنك عرض مربع الأدوات المصغر.

الرئيسية	يعرض الشاشة الرئيسية.
كتم صوت A/V	يوقف تشغيل الفيديو والصوت. انقر على الزر مرة أخرى لإعادة تشغيل الفيديو والصوت مجددًا.
أدوات أخرى	يعرض أدوات أضافية. • **بريد:** يرسل الشاشة المعروضة بالبريد الإلكتروني. اضبط أولًا إعدادات العنصر **بريد** في القائمة **التفاعلية** بجهاز العرض. • **حفظ:** يحفظ الشاشة المعروضة. اضبط أولًا إعدادات العنصر **حفظ** في القائمة **التفاعلية** بجهاز العرض. • **طباعة:** يطبع الشاشة المعروضة. اضبط أولًا إعدادات العنصر **طباعة** في القائمة **التفاعلية** بجهاز العرض. • **الموقت:** يحسب الوقت المنقضي والوقت المتبقي. • **عرض الشاشة:** يتيح الشاشة الحالية للمشاركة باستخدام برنامج Epson iProjection. • **قائمة المشاركين:** يعرض شاشة تحديد المستخدمين بحيث يمكنك العرض من أجهزة متصلة بجهاز العرض عبر شبكة. • **تعليمات:** يعرض شاشة التعليمات المعنية بوظائف شريط الأدوات. حدد الخيار **إغلاق** لإغلاق شاشة التعليمات. • **مسح كل محتويات الرسم:** يمسح كل محتويات الرسم والصور الحالية، ويعيد وضع سبورة الشرح إلى حالته الافتراضية.

القلم	عرض نوع القلم المتوفر أو سُمكه أو شكله.
اللون	تبديل لون الرسومات.
الممحاة	التبديل إلى ممحاة. حدد حجم الممحاة.
تحديد	يحدد لمحتوى المرسوم أو صورة مدرجة بحيث يمكنك إجراء عمليات، مثل تحريك العنصر أو ضبطه حجمه. • حدد الرمز في الجزء السفلي الأيمن من الكائن المحدد أو الصورة المحددة لإجراء عمليات. للصق الكائن المنسوخ أو الصورة المنسوخة، انقر على الشاشة وحدد الرمز ثم حدد الخيار **لصق**. • اسحب حافة المنطقة لتكبير الكائن أو الصورة أو تصغيرهما. • اسحب أعلى المنطقة لتدوير الكائن أو الصورة المحددة.
تراجع	يتراجع عن العملية السابقة.
إعادة	إلغاء عملية تمت إعادتها واستعادة الحالة السابقة.
مسح الشاشة	يمسح كل الرسومات من الصفحة المعروضة.
إيقاف اللمس/تشغيل اللمس	يعطِّل عمليات اللمس مؤقتًا لمنع أي عملية غير مقصودة. يمكِّن أيضًا عمليات اللمس التي عطَّلتها.

تصغير	يخفي شريط الأدوات.

- يمكنك عرض الأعداد والأحجام التالية للصور في شاشة لوح المعلومات.
  - حتى 1920 × 1080 بكسل × عدد 2 ملف لصفحة واحدة
  - حتى 20 صفحة
- تظهر الكائنات المرسومة أمام الصورة المستوردة.
- في حالة تحريك الكائنات أو الصور بعيدًا عن الشاشة المعروضة، قد لا تتمكن من تحديدها.

أزرار إضافية للاستخدام في وضع سبورة الشرح

تتيح لك الأزرار في وضع سبورة الشرح استخدام ميزات هذا الوضع.



1	**فتح** يفتح ملفًا ويقرأ البيانات في صفحة جديدة.

2	**إضافة صورة** يستورد ملف صورة إلى الصفحة الحالية.
3	**خلفية** يحدد قالب خلفية. حدد لإضافة قوالب مستخدم.
4	**تكبير/تصغير** تكبير الصورة المعروضة أو تصغيرها. • : تصغير الصورة. • : تكبير الصورة. • : العودة إلى الحجم الأصلي. • : تكبير المنطقة المحددة.
5	**حذف صفحة** يحذف الصفحة الحالية.
6	**صفحة سابقة** عرض الصفحة السابقة.
7	**الصفحة التالية** يعرض الصفحة التالية.
8	**صفحة جديدة** يضيف صفحة جديدة بعد الصفحة المعروضة حاليًا. يمكنك إضافة ما يصل إلى 20 صفحة.

ارتباطات ذات صلة

- "الشاشة الرئيسية" ص46
- "إيقاف تشغيل الصورة والصوت بشكل مؤقت" ص135
- "إرسال محتويات رسم عبر البريد الإلكتروني" ص106
- "حفظ محتويات الرسم" ص108
- "طباعة محتويات الرسم" ص110
- "تحديد العرض عبر أجهزة متصلة بشبكة" ص117

استيراد صور في وضع سبورة الشرح

يمكنك استيراد صور في الصفحة الحالية في وضع سبورة الشرح. يمكنك استيراد ملفات من جهاز تخزين USB موصَّل أو مجلد شبكة أو يمكنك مسح صورة ضوئيًا من ماسحة ضوئية متصلة بشبكة واستيرادها.

- لاستيراد صور من جهاز تخزين USB أو مجلد شبكة، اضبط أولًا إعدادات **حفظ** في القائمة **التفاعلية** بجهاز العرض.
- لمسح مستند ورقي ضوئيًا، تأكد أولًا من توصيل جهاز العرض بطابعة مدعومة وتتمتع بإمكانات المسح الضوئي واضبط إعدادات **طباعة** في القائمة **التفاعلية** بجهاز العرض.

- يمكن استخدام الطابعات المزودة بأوامر ESC/P-R.
- لا يمكن لأجهزة معينة، مثل الماسحات الضوئية المستقلة، استخدام هذه الميزة. للاطلاع على قائمة بالمنتجات المدعومة؛ اتصل بشركة Epson للحصول على المساعدة.
- لا يمكن مسح مستندات ضوئيًا عندما تكون الطابعة في حالة لا تسمح بالطباعة، كنفاد الحبر مثلاً.

عند إجراء المسح الضوئي باستخدام جهازك، لا يمكن استخدام وظائف المسح الضوئي التالية حتى إذا كانت متوفرة:

- استخدام زر المسح الضوئي الموجود في جهازك.
- إجراء مسح ضوئي لأجزاء من المستند.
- إجراء مسح ضوئي لمستندات أصلية باستخدام وحدة التغذية التلقائية للمستندات (ADF).

1 إذا أجريت مسحًا ضوئيًا لمستند ورقي، فحمِّل المستند الأصلي في المنتج.

2 حدد الرمز في الجزء السفلي الأيسر من لوح المعلومات.

تظهر عندئذٍ شاشة **إضافة صورة**.

3 حدد إعدادات الحفظ التالية في الشاشة مسح ضوئي.

- من جهاز تخزين USB أو مجلد شبكة



- من ماسحة ضوئية



1. حدد المكان الذي تريد استيراد الصورة إليه.
2. حدد الملف الذي تريد استيراده.
3. حدد حجم الورق.
4. حدد اتجاه المستند الممسوح ضوئيًا.
5. حدد **اللون** أو **لون واحد**.

4 حدد الخيار **فتح** أو **مسح ضوئي**.

بعد الاستيراد أو المسح الضوئي، يتم عرض الصورة كصفحة حالية في وضع سبورة الشرح.

أنواع الملفات المتوافقة التي يمكن فتحها في وضع سبورة الشرح

يمكن فتح أنواع الملفات التالية وقراءتها في صفحة بوضع سبورة الشرح. يتم تقليل حجم الصورة الأكبر من الصفحة ليتناسب معها.

عند تحديد الرمز أو في الجزء السفلي الأيسر من لوح المعلومات، يمكنك تحديد jpg. أو png. فقط.

النوع	نوع الملفات (الامتداد)	ملاحظات
صورة	jpg.	لا يمكن قراءة الأنواع التالية. • الصور التي تزيد دقتها عن 2048 × 2048 • الملفات ذات الامتداد "jpeg." • تنسيقات وضع لون CMYK • التنسيقات التتابعية
	png.	لا يمكن قراءة الصور التي تزيد دقتها عن 2048 × 2048.
PDF	pdf.	يمكن فتح ملفات PDF الإصدار 1.7 أو الأقدم. حدد رقم الصفحة لفتح ملف PDF. إذا كان الملف محمي بكلمة مرور، فأدخل كلمة المرور.
EWF2	ewf2.	حدد رقم الصفحة لفتح ملف EWF2 (تنسيق لوح معلومات Epson). إذا كان الملف محمي بكلمة مرور، فأدخل كلمة المرور.

يتيح لك "وضع التعليقات التوضيحية" العرض من كمبيوتر أو جهاز لوحي أو جهاز فيديو أو مصدر آخر، فضلاً عن إضافة ملاحظات على المحتوى المعروض باستخدام القلمين التفاعليين أو إصبعك. وبإمكانك استخدام كلا القلمين في آن واحد. ويمكنك أيضًا استخدام كلا القلمين وإصبعك في آن واحد.

ارتباطات ذات صلة

- "بدء وضع التعليقات التوضيحية" ص103

بدء وضع التعليقات التوضيحية

للرسم على الشاشة المعروضة باستخدام وضع التعليقات التوضيحية، يجب إظهار شريط أدوات وضع التعليقات التوضيحية.

قبل البدء، تأكد من تعيين الإعداد **وظيفة الرسم** على **تشغيل** في القائمة **التفاعلية** بجهاز العرض لتمكين وضع التعليقات التوضيحية.

1 عرض صورة ما من الجهاز المتصل.

يمكنك رؤية شريط الأدوات على الصورة المعروضة، على سبيل المثال:

- يمكنك تحريك شرط الأدوات بسحبه إلى يمين الشاشة أو يسارها أو أعلاها أو أسفلها.
- يمكنك عرض شاشة لوح المعلومات بالنقر على في شريط الأدوات. لتكبير لوح المعلومات بحيث يتم احتواؤه داخل الشاشة بالكامل، اسحب الشريط في المنتصف إلى حافة الشاشة.

2 حدد أداة الرسم التي تريد استخدامها من شريط الأدوات المعروض أسفل الشاشة وارسم على الشاشة المعروضة باستخدام القلم التفاعلي أو إصبعك.

ارتباطات ذات صلة

- "شريط أدوات وضع التعليقات التوضيحية" ص103

شريط أدوات وضع التعليقات التوضيحية

يمكّنك شريط أدوات وضع التعليقات التوضيحية من الرسم والكتابة على الشاشة المعروضة، يختلف شكل شريط الأدوات حسب طريقة العرض التي تستخدمها وحسب الصورة المشتركة التي تعرضها.

- يمكنك أيضًا استخدام مربع الأدوات المصغر بالضغط على الزر في جانب القلم في أي مكان بمنطقة الرسم. يمكنك تبديل نوع القلم أو الممحاة في مربع الأدوات المصغر.
- عند إجراء عمليات لمس بإصبعك، لا يمكنك عرض مربع الأدوات المصغر.

الرئيسية	يعرض الشاشة الرئيسية.
كتم صوت A/V	يوقف تشغيل الفيديو والصوت. انقر على الزر مرة أخرى لإعادة تشغيل الفيديو والصوت مجددًا.
تكبير/تصغير	(غير متوفر عند تقسيم الشاشة إلى أنصاف أو أرباع) تكبير الصورة المعروضة أو تصغيرها.
التقاط	يلتقط الشاشة الحالية وينسخها إلى لوح المعلومات. • يُستخدم الإعداد **ملء الشاشة** لالتقاط الصورة المعروضة بأكملها. • يتيح لك الإعداد **تحديد منطقة** تحديد جزء من الصورة لالتقاطه. إذا أردت التقاط صورة Screen Mirroring، فعيِّن أولًا الخيار **التقاط** على **ممكن** في القائمة **شبكة** بجهاز العرض. ☛ **شبكة** > **إعدادات الشبكة** > **العرض عبر الشبكة** > **Screen Mirroring** > **التقاط**
لوح المعلومات	(غير متوفر عند تقسيم الشاشة إلى أنصاف أو أرباع) يعرض شاشة لوح المعلومات.
Split Screen	(متوفر فقط عند تقسيم الشاشة إلى أنصاف أو أرباع) يحدد إعدادات الشاشة المقسومة.
نقل الصورة	(لا يتوفر إلا عندما يكون الإعداد **نوع الشاشة** معيَّنًا على **16:6**) يحدد الموضع الأفقي للصورة داخل العرض فائق الاتساع.

أدوات أخرى	يعرض أدوات أضافية. • **بريد:** يرسل الشاشة المعروضة بالبريد الإلكتروني. اضبط أولًا إعدادات العنصر **بريد** في القائمة **التفاعلية** بجهاز العرض. • **حفظ:** يحفظ الشاشة المعروضة. اضبط أولًا إعدادات العنصر **حفظ** في القائمة **التفاعلية** بجهاز العرض. • **طباعة:** يطبع الشاشة المعروضة. اضبط أولًا إعدادات العنصر **طباعة** في القائمة **التفاعلية** بجهاز العرض. • **الموقت:** يحسب الوقت المنقضي والوقت المتبقي. • **مستوى الصوت:** يضبط مستوى صوت نظام سماعات جهاز العرض. • **عرض الشاشة:** يتيح الشاشة الحالية للمشاركة باستخدام برنامج Epson iProjection. • **قائمة المشاركين:** يعرض شاشة تحديد المستخدمين بحيث يمكنك العرض من أجهزة متصلة بجهاز العرض عبر شبكة. • **تعليمات:** يعرض شاشة التعليمات المعنية بوظائف شريط الأدوات. حدد الخيار **إغلاق** لإغلاق شاشة التعليمات. • **مسح كل محتويات الرسم:** يمسح كل محتويات الرسم والصور الحالية، ويعيد وضع التعليقات التوضيحية إلى حالته الافتراضية.
القلم	عرض نوع القلم المتوفر أو سُمكه أو شكله.
اللون	تبديل لون الرسومات.
الممحاة	التبديل إلى ممحاة. حدد حجم الممحاة.

تحديد	يحدد لمحتوى المرسوم أو صورة مدرجة بحيث يمكنك إجراء عمليات، مثل تحريك العنصر أو ضبطه حجمه. • حدد الرمز في الجزء السفلي الأيمن من الكائن المحدد أو الصورة المحددة لإجراء عمليات. للصق الكائن المنسوخ أو الصورة المنسوخة، انقر على الشاشة وحدد الرمز ثم حدد الخيار **لصق**. • اسحب حافة المنطقة لتكبير الكائن أو الصورة أو تصغيرهما. • اسحب أعلى المنطقة لتدوير الكائن أو الصورة المحددة.
تراجع	يتراجع عن العملية السابقة.
إعادة	إلغاء عملية تمت إعادتها واستعادة الحالة السابقة.
مسح الشاشة	يمسح كل الرسومات من الصفحة المعروضة.
إيقاف اللمس/تشغيل اللمس	يعطِّل عمليات اللمس مؤقتًا لمنع أي عملية غير مقصودة. يمكِّن أيضًا عمليات اللمس التي عطَّلتها.
إيقاف المشاركة	(لا يتوفر إلا عند عرض صورة متاحة للمشاركة) يوقف إتاحة الشاشة للمشاركة.
التفاعل مع الكمبيوتر	(لا يتوفر عند عرض صورة متاحة للمشاركة) يبدِّل إلى وضع تفاعل الكمبيوتر. عيِّن الإعداد **التفاعل مع الكمبيوتر** على **تشغيل** للتحكم في الكمبيوتر باستخدام القلم التفاعلي أو إصبعك.
تصغير	يخفي شريط الأدوات.

- تظهر الكائنات المرسومة أمام الصورة المعروضة،
- في حالة تحريك الكائنات أو الصور بعيدًا عن الشاشة المعروضة، قد لا تتمكن من تحديدها.

ارتباطات ذات صلة

- "شاشات لوح المعلومات (وضع سبورة الشرح)" ص97
- "التحكم في ميزات الكمبيوتر من شاشة معروضة (الوضع التفاعلي للكمبيوتر)" ص112
- "الشاشة الرئيسية" ص46
- "إيقاف تشغيل الصورة والصوت بشكل مؤقت" ص135
- "تكبير/تصغير الصور" ص137
- "عرض عدة صور في وقت واحد" ص122
- "إرسال محتويات رسم عبر البريد الإلكتروني" ص106
- "حفظ محتويات الرسم" ص108
- "طباعة محتويات الرسم" ص110
- "تحديد العرض عبر أجهزة متصلة بشبكة" ص117

يمكنك إتاحة محتويات الرسومات التي أنشأتها للمشاركة عن طريق حفظها أو طباعتها أو إرسال بريد إلكتروني يتضمن المحتوى.

ارتباطات ذات صلة

- "إرسال محتويات رسم عبر البريد الإلكتروني" ص106
- "حفظ محتويات الرسم" ص108
- "طباعة محتويات الرسم" ص110

إرسال محتويات رسم عبر البريد الإلكتروني

يمكنك إرفاق صورة تشتمل على رسوماتك برسالة بريد إلكتروني وإرسالها.

اضبط أولًا إعدادات العنصر **بريد** في القائمة **التفاعلية** بجهاز العرض. لكي تتمكن من البحث عن عنوان بريد إلكتروني باستخدام خدمة دليل، اضبط إعدادات **الدليل** في القائمة **التفاعلية** بجهاز العرض.

- يُستخدم العنوان المعيَّن للمرسل في القائمة **بريد** بجهاز العرض كعنوان للمرسل. وفي حالة عدم تعيين عنوان المرسل، فسيظهر العنوان المعيَّن للمستلم على إنه المرسل.
- لا يمكنك تحرير النص في رسالة البريد الإلكتروني.

1 حدد الرمز ••• في شريط الأدوات.

2 حدد الرمز ✉.

تظهر عندئذٍ الشاشة **بريد**.

3 حدد إعدادات الحفظ التالية في الشاشة **بريد**.

- في وضع سبورة الشرح



- في وضع التعليقات التوضيحية



1. أدخل عنوان البريد الإلكتروني للمستلم باستخدام لوحة المفاتيح المعروضة على الشاشة. يتم تخزين عنوان البريد الإلكتروني المعيَّن إلى أن تزيل كل الرسومات أو توقف تشغيل جهاز العرض.

> عند تعيين الإعداد **عدم السماح بإدخال عنوان** على **تشغيل** في القائمة **التفاعلية** بجهاز العرض، لا يمكنك إدخال عنوان البريد الإلكتروني مباشرة. عيِّن **عدم السماح بإدخال عنوان** على **إيقاف تشغيل** أولًا.
>
> **التفاعلية** > **بريد** > **عدم السماح بإدخال عنوان**

2. أدخل موضوع رسالة البريد الإلكتروني.
3. أدخل اسم الملف المطلوب إرفاقه.
4. حدد إذا كنت تريد إرسال كل صفحات لوح المعلومات أو الصورة المعروضة حاليًا فقط.
5. بالنسبة إلى ملفات PDF أو EWF2، حدد مربع الاختيار وأدخل كلمة مرور لتشفير الملف.

> **تنبيه**
> - تظهر كلمة المرور على الشاشة عند إدخالها.
> - عند تشفير ملف، تأكد من عدم نسيان كلمة المرور.

6. حدد تنسيق الملف المرفق (JPG أو PDF أو PNG أو EWF2).
7. حدد عنوان البريد الإلكتروني للمستلم باستخدام مربع الحوار عنوان بريد إلكتروني المعروض. ويمكنك تحديد ما يصل إلى 50 عناوين.

   يمكنك تعيين دفتر العناوين باستخدام خدمة الدليل في القائمة **التفاعلية** بجهاز العرض.

4 حدد الخيار **إرسال**.

> - إذا حفظت رسومات في وضع التعليقات التوضيحية، فسيتم حفظ الصورة بتنسيق jpg.
> - إذا كان هناك الكثير من المحتويات على الشاشة المعروضة، فقد يستغرق إرسال البريد الإلكتروني بعض الوقت.
> - قد لا تتمكن من إرسال البريد الإلكتروني استنادًا إلى إعدادات ملقم بريد الوجهة، لذلك يُرجى الاتصال مسبقًا بمسؤول الشبكة فيما يتعلق بإعدادات ملقم البريد.

ارتباطات ذات صلة

- "إنشاء دفتر عناوين" ص107
- "خدمة الدليل المتوفرة" ص108
- "القائمة "التفاعلية" - القائمة "بريد"" ص226
- "القائمة "التفاعلية" - القائمة "الدليل"" ص227

إنشاء دفتر عناوين

عند إرسال رسائل بريد إلكتروني تشتمل على الرسومات التي أنشأتها، يمكنك اختيار عناوين بريد إلكتروني من دفتر عناوين. يمكنك إنشاء دفتر العناوين من خلال تحميل ملف نص به ما يصل إلى 999 عنوانًا عبر شاشة تحكم Web.

> تظهر العناوين بترتيب ظهورها في ملف النص.

1 أنشئ ملف نص يحتوي على قائمة العناوين التي تريد إضافتها إلى دفتر العناوين. يجب أن يتسم الملف بالخصائص التالية:

- محدد بعلامات تبويب
- يجب أن يحتوي كل سطر على زوج من السلاسل مفصولة بعلامة تبويب: <name> <tab> <email_address>
- يمكن أن يحتوي كل سطر على ما يصل إلى 256 حرفًا.
- اسم ملف بالامتداد .txt.
- يجب أن يكون ترميز الحروف هو UTF-16 مع BOM

مثال على ملف نص:

```
Joe Smith        xxxxxx@xxxxx.com
Mary Jones-Smith        xxxxxxx@xxxx.com
John Q. Public   xxxx@xxxxxx.com
```

2 تأكد من تشغيل جهاز العرض.

3 يجب بدء متصفح الويب على جهاز كمبيوتر متصل بالشبكة.

4 حدد **التفاعلية** > **بريد** > **إعدادات دفتر العناوين** > **ملف دفتر العناوين** وحدد الزر Choose File (اختيار ملف).

5 حدد ملف دفتر العناوين وحدد الخيار **إعداد**.

يتم تحميل دفتر العناوين إلى جهاز العرض.

6 لحذف دفتر العناوين، حدد **التفاعلية** > **بريد** > **إعدادات دفتر العناوين** > **حذف دفتر العناوين** وحدد الخيار **إرسال**.

خدمة الدليل المتوفرة

يتم دعم خوادم خدمة الدليل التالية.

نوع الخادم	خادم خدمة الدليل
نظام التشغيل	Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016
المنفذ	متغير (الإعداد الافتراضي هو 389)
المصادقة	مجهول (بدون مصادقة) Simple Digest-MD5 SMTP
التشفير	تشفير باستخدام طبقة SASL (لا يتم دعم SSL/TLS)

ملاحظات بشأن البحث

- يتوفر ما يصل إلى 200 عنوان مطابق.
- يمكنك البحث عن عناوين باستخدام حروف أبجدية رقمية.

حفظ محتويات الرسم

يمكنك حفظ المحتوى الذي رسمته على الشاشة المعروضة في ملف.

اضبط أولًا إعدادات العنصر **حفظ** في القائمة **التفاعلية** بجهاز العرض.

تنبيه

إذا كنت تستخدم قارئ متعدد البطاقات أو لوحة وصل USB، فقد لا يتم تنفيذ العمليات على النحو الصحيح. للحصول على أفضل النتائج؛ اتصل مباشرة بجهاز العرض.

قد لا تتمكن من استخدام أجهزة تخزين USB التي تشتمل على وظائف الأمان.

1 حدد الرمز ••• في شريط الأدوات.

2 حدد الرمز .

تظهر عندئذٍ الشاشة حفظ.

3 حدد إعدادات الحفظ التالية في الشاشة حفظ.

- في وضع سبورة الشرح



- في وضع التعليقات التوضيحية

1. حدد الوجهة التي تريد حفظ الملف فيها.
   - حدد **USB** أو **شبكة** للحفظ في جهاز تخزين USB متصل أو مجلد على الشبكة.
   - حدد **الكمبيوتر** لحفظ الملف مؤقتًا في جهاز العرض وإتاحته للنسخ من الكمبيوتر. ويتم مسح الملف بعد نسخه. لا يمكنك حفظ الملف في كمبيوتر عندما يكون مصدر الدخل هو USB Display أو عند تقسيم الشاشة إلى أنصاف أو أرباع.
2. بالنسبة إلى ملفات PDF أو EWF2، حدد مربع الاختيار وأدخل كلمة مرور لتشفير الملف.

> **تنبيه**
> - تظهر كلمة المرور على الشاشة عند إدخالها.
> - عند تشفير ملف، تأكد من عدم نسيان كلمة المرور.

3. حدد إذا كنت تريد حفظ كل صفحات لوح المعلومات أو الصورة المعروضة حاليًا فقط.
4. حدد تنسيق الحفظ (JPG أو PDF أو PNG أو EWF2).
5. أدخل اسم ملف.
6. بالنسبة إلى **USB** أو **شبكة**، حدد المجلد المستهدف باستخدام مربع الحوار **فتح** المعروض.

4 حدد الخيار **حفظ** (**التالي** بالنسبة إلى **الكمبيوتر**).

- إذا حفظت رسومات في وضع التعليقات التوضيحية، فسيتم حفظ الصورة بتنسيق jpg.
- عندما يكون **الكمبيوتر** محددًا كوجهة حفظ للملف، يتم حفظ محتوى الرسم مؤقتًا في جهاز العرض ويظهر مربع حوار التعليمات. اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة لحفظ البيانات في الكمبيوتر.

ارتباطات ذات صلة

- "تنسيقات الملفات المتوفرة في وضع سبورة الشرح" ص110
- "القائمة "التفاعلية" - القائمة "حفظ"" ص226

تنسيقات الملفات المتوفرة في وضع سبورة الشرح

يمكن الحفظ بتنسيقات الملفات التالية:

- PNG (الدقة: 1920 × 1080)
- JPG (الدقة: 1920 × 1080)
- PDF (عيِّن كلمة مرور عند الضرورة)
- EWF2 (عيِّن كلمة مرور عند الضرورة)

حدد تنسيق EWF2 عند حفظ الملف كملف قابل للتحرير. يتم دعم تنسيق EWF2 في أجهزة العرض التفاعلية وEasy Interactive Tools.

طباعة محتويات الرسم

يمكنك طباعة الصفحات مباشرة من جهاز العرض إلى طابعة مدعومة (عبر USB أو شبكة).

اضبط أولًا إعدادات العنصر **طباعة** في القائمة **التفاعلية** بجهاز العرض.

1 حدد الرمز ••• في شريط الأدوات.

2 حدد الرمز .

تظهر عندئذٍ الشاشة طباعة.

3 حدد إعدادات الحفظ التالية في الشاشة **طباعة**.

- في وضع سبورة الشرح



- في وضع التعليقات التوضيحية



1. تعيين عدد النسخ. يمكنك تحديد ما يصل إلى 20 ورقة.
2. تحديد إذا كنت تريد طباعة كل صفحات لوح المعلومات أو الصورة المعروضة حاليًا فقط.
3. تعيين حجم ورق الطباعة.
4. تعيين عدد الصفحات لكل ورقة.
5. إذا كانت الطابعة تدعم ميزة الطباعة على الوجهين، فيمكنك تحديد ما إذا كنت تريد الطباعة على كليهما.
6. تعيين لون الطباعة.

4 حدد **طباعة**.

ارتباطات ذات صلة

- "أوامر التحكم المتوفرة الخاصة بالطابعة في وضع سبورة الشرح" ص111
- "القائمة "التفاعلية" - القائمة "طباعة"" ص225

أوامر التحكم المتوفرة الخاصة بالطابعة في وضع سبورة الشرح

يتم دعم أوامر التحكم التالية الخاصة بالطابعة*.

أوامر التحكم	طريقة التوصيل
ESC/P-R	USB أو عبر شبكة
PCL6	عبر شبكة

* لا يتم دعم جميع الطابعات، لمزيد من التفاصيل حول الطُرز المدعومة، اتصل بشركة Epson للحصول على المساعدة.



عندما يكون جهاز العرض موصّلاً بكمبيوتر باستخدام كبل USB أو Epson iProjection أو Screen Mirroring، يمكنك تشغيل الكمبيوتر من الشاشة المعروضة باستخدام القلمين التفاعليين أو إصبعك، تمامًا كما لو كنت تستخدم ماوس. ويمكنك الانتقال إلى برامج الكمبيوتر وتحديدها والتفاعل معها من الشاشة المعروضة.

- عند استخدام شاشات متعددة مع نظام تشغيل Windows 7 أو أحدث واستخدام وضع الكمبيوتر التفاعلي على الشاشة الثانوية، أجرِ الإعدادات التالية:
  - عيِّن الإعداد **وضع متابعة القلم** على **وضع القلم** في القائمة **القلم/اللمس** بجهاز العرض.
    القلم/اللمس > **التفاعل مع الكمبيوتر** > **وضع متابعة القلم**
  - انتقل إلى **لوحة التحكم** > **الأجهزة والصوت** > **إعدادات منضدة PC** > **إعداد** لبدء برنامج الإعداد وتهيئة الميزات التفاعلية.

  في حالة إعداد عرض ثالث، لا يمكنك استخدام ميزات تفاعلية مع هذا العرض.
  فلا يمكنك الكتابة أو الرسم من خلال الشاشات المتعددة.
- لاستخدام وضع الكمبيوتر التفاعلي عبر شبكة، يجب تثبيت Epson iProjection (أنظمة تشغيل Windows أو Mac).

ارتباطات ذات صلة

- "متطلبات نظام الوضع التفاعلي للكمبيوتر" ص112
- "تثبيت برنامج Easy Interactive Driver في Mac" ص113
- "استخدام الوضع التفاعلي للكمبيوتر" ص113
- "ضبط منطقة تشغيل القلم" ص114

متطلبات نظام الوضع التفاعلي للكمبيوتر

يجب أن يستخدم الكمبيوتر أحد أنظمة التشغيل التالية لاستخدام الوضع التفاعلي للكمبيوتر.

نظام تشغيل Windows

- Windows 7 Service Pack 1
  - Ultimate (32 و64 بت)
  - Enterprise (32 و64 بت)
  - Professional (32 و64 بت)
  - Home Premium (32 و64 بت)
- Windows 8.1
  - Windows 8.1 (32 و64 بت)
  - Windows 8.1 Pro (32 و64 بت)
  - Windows 8.1 Enterprise (32 و64 بت)
- Windows 10
  - Windows 10 Home (32 و64 بت)
  - Windows 10 Pro (32 و64 بت)
- عند توصيل كمبيوتر بجهاز العرض باستخدام ميزة Screen Mirroring
  - Windows 10
  - دعم UIBC (القناة الخلفية لواجهة المستخدم)

Mac

macOS

- 10.12.x
- 10.13.x
- 10.14.x
- 10.15.x

Ubuntu

- LTS 16.04

- LTS 18.04
- 19.04

تثبيت برنامج Easy Interactive Driver في Mac

تثبيت برنامج Easy Interactive Driver على الكمبيوتر الخاص بك لاستخدام الوضع التفاعلي للكمبيوتر.

1. شغِّل الكمبيوتر.
2. نزِّل البرنامج من موقع Epson على الويب.
3. يرجى اتباع التعليمات الموجودة على الشاشة لتثبيت البرنامج.
4. قم بإعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر.

ارتباطات ذات صلة

- "متطلبات نظام Easy Interactive Driver" ص284

استخدام الوضع التفاعلي للكمبيوتر

يمكنك التحكم في برامج الكمبيوتر من الشاشة المعروضة باستخدام الوضع التفاعلي للكمبيوتر.

1. إذا كنت تستخدم نظام تشغيل Mac، فثبّت Easy Interactive Driver في الكمبيوتر عند استخدام المميزات التفاعلية للمرة الأولى.
2. عندما تريد استخدام طريقة توصيل عبر USB، وصِّل جهاز العرض بالكمبيوتر باستخدام كبل USB.

- إذا أردت استخدام وضع الكمبيوتر التفاعلي مع USB Display، فشغِّل الإعداد **USB Display** في القائمة **دخل/خرج الإشارة** بجهاز العرض. عند العرض باستخدام USB Display، فقد يكون وقت الاستجابة أبطأ.
- عند استخدام الوضع التفاعلي للكمبيوتر عبر شبكة ما، فلن تحتاج إلى كبل USB.

3. شغِّل جهاز العرض.
4. اعرض شاشة الكمبيوتر.
5. حدد الإعداد **وضع متابعة القلم** المطابق لنظام تشغيل الكمبيوتر التابع لك في القائمة **القلم/اللمس**.

   القلم/اللمس > **التفاعل مع الكمبيوتر** > **وضع متابعة القلم**

   - Windows وMac: حدد **وضع القلم**.
   - Ubuntu: حدد **وضع الماوس**.

   قد يؤدي استخدام اثنين من الأقلام التفاعلية في نفس الوقت إلى التداخل في بعض التطبيقات، ولذلك، حرِّك القلم التفاعلي غير المستخدم بعيدًا عن الشاشة المعروضة.

6. عند التوصيل باستخدام Screen Mirroring، اضغط مع الاستمرار على مفتاح Windows واضغط على **K** في لوحة المفاتيح معًا في وقت واحد ثم حدد **قم بالسماح بإدخال الماوس ولوحة المفاتيح واللمس والقلم من هذا الجهاز**.
7. تأكد من إتمام إجراءات المعايرة عند استخدام جهاز العرض للمرة الأولى.
8. امسك قلمًا تفاعليًا على مقربة من الشاشة المعروضة أو اضغط بإصبعك على الشاشة المعروضة.
9. تأكد من تشغيل **التفاعل مع الكمبيوتر** في شريط الأدوات. إذا لم يكن في وضع التشغيل، فحدد الزر لتمكين الميزة.

تستطيع الآن تشغيل جهاز الكمبيوتر سواء باستخدام القلم التفاعلي أو بأصبعك، ويمكنك أيضًا تشغيل ما يلي:

- لوحة دخل الكمبيوتر اللوحي في Windows 7.
- أدوات الحبر للتعليقات التوضيحية داخل تطبيقات Microsoft Office.

ضبط منطقة تشغيل القلم

عادةً ما يتم ضبط منطقة تشغيل القلم تلقائيًا حال اتصالك بجهاز كمبيوتر مختلف أو عند ضبط دقة الكمبيوتر، وإذا لاحظت أن وضع القلم غير صحيح عند تشغيل جهاز الكمبيوتر من الشاشة المعروضة (الوضع التفاعلي للكمبيوتر)، يمكنك حينها ضبط منطقة القلم يدوياً.

لا يتوافر الضبط اليدوي عند العرض من مصدر شبكة اتصال محلية.

1 احرص على الانتقال إلى الوضع التفاعلي لجهاز الكمبيوتر، إذا لزم الأمر.

2 اضغط على الزر [Menu]، وحدد القائمة **القلم/اللمس** ثم اضغط على [Enter].

3 حدد الإعداد **التفاعل مع الكمبيوتر** واضغط على [Enter].

4 تأكد من إيقاف تشغيل الإعداد **ضبط آلي لمنطقة القلم** وحدد **ضبط يدوي لمنطقة قلم** واضغط على الزر [Enter].

5 حدد **نعم** ثم اضغط على الزر [Enter].



يتحرك مؤشر الماوس في اتجاه الركن الأيسر العلوي.

6 عندما يتوقف مؤشر الماوس في الركن الأيسر العلوي، المس طرف المؤشر بالقلم.

يتحرك مؤشر الماوس في اتجاه أسفل الجانب الأيمن.

7 عندما يتوقف مؤشر الماوس في أسفل الجانب الأيمن، المس طرف المؤشر بالقلم.

عند توصيل كاميرا عرض مستندات من Epson، يمكنك ضبط الصور حسب الضرورة وحفظها كملف صورة أو فيلم حسب طراز كاميرا عرض المستندات. راجع دليل كاميرا عرض المستندات للاطلاع على مزيد من التفاصيل.

1 وصِّل كاميرا عرض مستندات من Epson بجهاز العرض.

تظهر عندئذٍ شاشة التحكم في كاميرا عرض المستندات.

2 حدد العمليات التالية حسب الضرورة من شاشة التحكم في كاميرا عرض المستندات.



1. التركيز على الصورة تلقائيًا.
2. تجميد الصورة مؤقتًا.
3. تكبير الصورة.
4. تدوير الصورة 180 درجة.
5. حفظ الصورة والرسومات المعروضة حاليًا كصورة ثابتة.
6. تسجيل الصورة.
7. التبديل إلى عارض بطاقات SD.

ارتباطات ذات صلة

- "عارض بطاقات SD" ص116
- "الحصول على أحدث إصدار من المستندات" ص10

عارض بطاقات SD

يتيح لك عارض بطاقات SD عرض شرائح لصور وأفلام محفوظة في بطاقة SD مركَّبة في كاميرا عرض المستندات. يظهر عارض بطاقات SD في الرسم التوضيحي التالي.



1	عرض الملف السابق.
2	تشغيل عرض شرائح وإيقافه مؤقتًا.
3	عرض الملف التالي.
4	التبديل إلى شاشة التحكم في كاميرا عرض المستندات.

إذا كانت لديك أجهزة موصّلة بجهاز العرض عبر شبكة، يمكنك عرض صورة من تلك الأجهزة.

يمكنك تحديد مصدر الصورة من أجهزة الكمبيوتر المثبّت بها برنامج Epson iProjection (في نظام تشغيل Windows أو Mac)، والهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية المثبّت بها برنامج Epson iProjection (في نظام تشغيل iOS أو Android).

يمكنك تحديد أي جهاز متصل بالشبكة لإجراء العرض، حتى لو كان المستخدم متصلاً باستخدام برنامج Epson iProjection مع تمكين ميزة المشرف. راجع دليل تشغيل *Epson iProjection (Windows/Mac)* للاطلاع على تفاصيل حول ميزة المشرف.

1 حدد الرمز ••• في شريط الأدوات ثم حدد **قائمة المشاركين**.

تظهر عندئذ شاشة تحديد المستخدم.

2 حدد اسم المستخدم للجهاز الذي تريد العرض من خلاله.



1. يعرض أسماء المستخدمين لأجهزة الشبكة المتصلة بأجهزة العرض.
   عند عرض صور مصغرة، تظهر شاشة كل جهاز على هيئة صورة مصغرة.
   يظهر الرمز إلى جوار اسم مستخدم الجهاز المعروض حاليًا.
2. يبدِّل طريقة عرض شاشة تحديد المستخدم بين صور مصغرة ورموز.
3. يحدِّث شاشة تحديد المستخدم.
   عند اتصال مستخدم إضافي بجهاز العرض عبر الشبكة، فقم بتحديد هذا الزر لتحديث قائمة المستخدم.
   يستغرق تحديث المعلومات بضع ثوانٍ.
4. انقر فوقه للانتقال إلى الصفحة السابقة أو الصفحة التالية.
5. يغلق شاشة اختيار المستخدم وتعود إلى الشاشة السابقة.

- في شاشة تحديد المستخدم، يمكنك استخدام قلمين أو إصبع واحد في المرة الواحدة.

تظهر الصورة المحددة لشاشة المستخدم.

عندما تقوم بتغيير المستخدم، كرر هذه الخطوات.

- لا يمكنك الوصول إلى قائمة المشاركين عند الاتصال بعدة أجهزة عرض باستخدام Epson iProjection وعرض الصورة نفسها (النسخ طبق الأصل).
- إذا تعذر تنفيذ عمليات القلم أو عمليات اللمس في شاشة تحديد المستخدم، يمكنك العودة إلى الشاشة السابقة بالضغط على الزر [Esc] في وحدة التحكم عن بُعد أو لوحة التحكم.

ارتباطات ذات صلة

- "الحصول على أحدث إصدار من المستندات" ص10

يمكن استخدام جهاز العرض في الوضع التفاعلي لجهاز الكمبيوتر عبر شبكة الاتصال.

إذا كنت ترغب في إضافة تعليق توضيحي عند استخدام الوضع التفاعلي لجهاز الكمبيوتر عبر شبكة الاتصال، فسوف تحتاج إلى استخدام برنامج Easy Interactive Tools (أو برنامج آخر لإضافة تعليق توضيحي)، كما تتيح لك Easy Interactive Tools استخدام أدوات الرسم المختلفة والتعامل مع منطقة الرسم على أنها صفحة فضلاً عن حفظ الرسومات الخاصة بك على صيغة ملف ليتم استخدامها لاحقًا، يمكنك أيضًا تنزيل البرنامج من موقع Epson على الويب.

استخدم Epson iProjection (في نظام تشغيل Windows أو Mac) لإعداد جهاز العرض في شبكة كمبيوتر واستخدم وضع الكمبيوتر التفاعلي عبر الشبكة.

حدد **استخدام القلم التفاعلي** في علامة التبويب **الإعدادات العامة** وحدد **نقل إلى الإطار المنفصل إلى طبقات** في علامة التبويب **ضبط الأداء**.

راجع دليل تشغيل *Epson iProjection (Windows/Mac)* للاطلاع على التعليمات.

- في ما يلي عدد الأقلام أو الأصابع التي يمكنك استخدامها في وقت واحد:
  - نظام تشغيل Windows: قلمان وستة أصابع
  - نظام تشغيل Mac: قلم واحد أو إصبع واح.
- قد تكون الاستجابة بطيئة بصورة أكبر عبر الشبكة.
- يمكنك توصيل ما يصل إلى أربعة أجهزة عرض في وقت واحد باستخدام Epson iProjection. عند الاتصال بأجهزة عرض متعددة، فيعمل الوضع التفاعلي للكمبيوتر على أي جهاز عرض. وتنعكس العمليات التي تعرض على جهاز العرض الواحد في أجهزة العرض الأخرى.

ارتباطات ذات صلة

- "الاحتياطات المتبعة عند الاتصال بجهاز عرض على شبكة فرعية مختلفة" ص119
- "الحصول على أحدث إصدار من المستندات" ص10

الاحتياطات المتبعة عند الاتصال بجهاز عرض على شبكة فرعية مختلفة

اتبع هذه الاحتياطات عند الاتصال بجهاز عرض على شبكة فرعية مختلفة باستخدام Epson iProjection (نظام تشغيل Windows أو Mac) واستخدم الميزات التفاعلية:

- ابحث عن جهاز العرض على الشبكة عن طريق تحديد عنوان IP الخاص بالجهاز. لا يمكن البحث عنه عن طريق تحديد اسم جهاز العرض.
- تأكد من الحصول على استجابة للارتداد مرة أخرى من جهاز العرض المتصل بالشبكة عند إرسال طلب ارتداد من قبل أمر الرنين (ping). عندما يتم تعطيل خيارات Internet Control Message Protocol (بروتوكولات رسائل التحكم في الإنترنت) على جهاز التوجيه، فيمكنك الاتصال بجهاز العرض في الأماكن النائية حتى إذا لم تتمكن من الحصول على استجابة للارتداد مرة أخرى.
- تأكد من فتح المنافذ التالية:

المنفذ	البروتوكول	الاستخدام	الاتصال
3620	TCP/UDP	للاتصال والتحكم	اتجاهان
3621	TCP	لنقل الصور	اتجاهان
3629	TCP	للتحكم في جهاز العرض	اتجاهان

- تأكد من صحة تهيئة خيارات تصفية عنوان MAC وتصفية التطبيق في جهاز التوجيه (الراوتر).
- عندما يتم تطبيق إدارة عرض النطاق الترددي للاتصالات بين المواقع واجتياز Epson iProjection لعرض النطاق الترددي المتحكم به، قد لا تتمكن من الاتصال بجهاز العرض في أماكن بعيدة.

لا تضمن Epson الاتصال بجهاز العرض على شبكة فرعية مختلفة باستخدام Epson iProjection حتى لو تم استيفاء المتطلبات الواردة أعلاه. وعند التنفيذ، تأكد من اختبار الاتصال في بيئة الشبكة.

عند عرض صور في وضع التعليقات التوضيحية في PC Free أو وضع الكمبيوتر التفاعلي، يمكنك تقسيم الشاشة بحيث تتمكن أيضًا من عرض شاشة لوح المعلومات. اتبع الخطوات أدناه للتحكم في عرض الشاشة المقسومة باستخدام شريط الأدوات.

لا تتوفر هذه الميزة إلا عند تقسيم الشاشة إلى أنصاف أو أرباع.

1 اعرض صورة.

2 حدد في شريط الأدوات.

تظهر عندئذ شاشة لوح المعلومات في النصف الأيسر من الشاشة. يتحرك مصدر الدخل المحدد حاليًا إلى يمين الشاشة.



3 لتكبير صورة واحدة أثناء تصغير الصورة الأخرى، اسحب الشريط الموجود في المنتصف إلى اليسار أو اليمين.

لتكبير صورة واحدة ليتم احتواؤها داخل الشاشة بالكامل، اسحب الشريط إلى حافة الشاشة.

4 لتبديل الصور المعروضة من اليسار إلى اليمين، حدد في الشريط الموجود بالمنتصف.

ضبط خواص جهاز العرض

اتبع تعليمات الواردة هذه الأقسام لاستخدام خواص جهاز العرض.

ارتباطات ذات صلة

- "عرض عدة صور في وقت واحد" صـ122
- "عرض تقديمي باستخدام خاصية PC Free" صـ125
- "العرض في وضع تشغيل المحتوى" صـ130
- "إيقاف تشغيل الصورة والصوت بشكل مؤقت" صـ135
- "إيقاف حركة الفيديو بشكل مؤقت" صـ136
- "تكبير/تصغير الصور" صـ137
- "حفظ صورة شعار المستخدم" صـ138
- "حفظ نمط مستخدم" صـ140
- "حفظ إعدادات في ذاكرة واستخدام الإعدادات المحفوظة" صـ141
- "استخدام أجهزة عرض متعددة" صـ142
- "خصائص أمان جهاز العرض" صـ154

عرض عدة صور في وقت واحد

يمكنك استخدام ميزة تقسيم الشاشة لعرض صورتين أو أربع صور في وقت واحد من مصادر مختلفة للصورة.



- أثناء استخدام ميزة تقسيم الشاشة، قد لا تتوفر ميزات أخرى بجهاز العرض ويمكن تطبيق بعض الإعدادات تلقائيًا على كل الصور.
- لا يمكنك عرض شاشة مقسومة عندما يكون الإعداد **تشغيل المحتوى** معيَّنًا على **تشغيل** في القائمة **التشغيل** بجهاز العرض (EB-755F/EB-750F).
- لا يمكنك عرض الشاشة المقسومة عندما يكون الإعداد **توصيل ELPCB02** معيَّنًا على **تشغيل** في القائمة **التثبيت** بجهاز العرض (EB-735Fi/EB-735F/EB-725Wi/EB-725W/EB-720).

1 اضغط على الزر [Split] في وحدة التحكم عن بُعد.



2 حدد **2 شاشات** أو **4 شاشات**.



عند تقسيم الشاشة إلى أنصاف، يتحرك مصدر الدخل المحدد حاليًا إلى يسار الشاشة.

عند تقسيم الشاشة إلى أرباع مسبقًا، يتم تحديد مصادر الدخل المستخدمة لعرض الشاشة المقسومة مسبقًا ويتم عرضها عند الموضع نفسه.

3 اضغط الزر [Menu].

4 عند تقسيم الشاشة إلى أنصاف، أجرِ ما يلي حسب الضرورة:



1. حدد مصدر الدخل.

> يمكنك تحديد مصادر الإدخال التي يمكن دمجها فقط.

2. حدد الشاشة التي تريد سماع الصوت منها.
3. حدد الشاشة التي تريد تشغيل الكمبيوتر منها باستخدام القلمين التفاعليين أو إصبعك (EB-735Fi/EB-725Wi).
4. حدد حجم الشاشة.

5 عند تقسيم الشاشة إلى أرباع، أجرِ ما يلي حسب الضرورة:



1. حدد مصدر الدخل.

> يمكنك تحديد مصادر الإدخال التي يمكن دمجها فقط.

2. حدد الشاشة التي تريد سماع الصوت منها.
3. حدد الشاشة التي تريد تشغيل الكمبيوتر منها باستخدام القلمين التفاعليين أو إصبعك (EB-735Fi/EB-725Wi).

6 حدد الإعداد **تنفيذ** واضغط على [Enter].

7 للخروج من خاصية split screen، اضغط على [Split] أو [Esc].

ارتباطات ذات صلة

- "لم يتم دعم مجموعة مصدر الإدخال الخاصة بعرض Split Screen" ص124
- "قيود عرض Split Screen" ص124

لم يتم دعم مجموعة مصدر الإدخال الخاصة بعرض Split Screen

لا يمكن عرض مجموعات مصدر الدخل هذه بشكل متزامن.

- الكمبيوتر 1 والكمبيوتر 2 وفيديو
- HDMI2 وHDMI3
- USB وUSB Display وLAN

عند تقسيم الشاشة إلى أرباع وتحديد مصدر الدخل USB، يمكنك تحديد Screen Mirroring1 أو Screen Mirroring2 فقط لمصادر الدخل الأخرى.

قيود عرض Split Screen

قيود التشغيل

لا يمكن إجراء العمليات التالية أثناء عرض الشاشة المقسومة.

- إعداد قائمة جهاز العرض
- E-Zoom
- تبديل وضع نسبة الارتفاع إلى العرض (يتم تعيين نسبة الارتفاع إلى العرض على **تلقائي**)
- عمليات التشغيل باستخدام الزر [User] في وحدة التحكم عن بُعد، بدلًا من إظهار معلومات الشبكة على السطح المعروض.
- تطبيق الإعداد **تباين ديناميكي**
- إظهار معلومات الشبكة على السطح المعروض بطريقة أخرى غير الضغط على الزر [User].
- إظهار شريط معلومات Screen Mirroring

قيود الصورة

حتى بعد تعيين **شاشة انعدام الإشارة** على **الشعار** في القائمة **الشاشة** بجهاز العرض، تظهر الشاشة الزرقاء عند عدم إدخال إشارة للصورة.

ارتباطات ذات صلة

- "نسبة الارتفاع إلى العرض الخاصة بالصورة" ص74
- "تكبير/تصغير الصور" ص137
- "تشغيل ميزة ضبط الإشراق التلقائي" ص79
- "ضبط إعدادات القائمة" ص202

يمكنك استخدام خاصية PC Free لجهاز العرض في حالة توصيله بجهاز USB يحتوي على ملفات عرض متوافقة، ويتيح ذلك عرض تقديمي سريع وسهل والتحكم به باستخدام وحدة التحكم عن بعد لجهاز العرض.



ارتباطات ذات صلة

- "أنواع الملفات التي تدعم خاصية PC Free" ص125
- "الاحتياطات اللازمة عند العرض بخاصية PC Free" ص126
- "بدء عرض شرائح PC Free" ص126
- "بدء عرض أفلام بخاصية PC Free" ص128
- "خيارات عرض PC Free" ص128

أنواع الملفات التي تدعم خاصية PC Free

يمكنك عرض هذه الأنواع من الملفات باستخدام خاصية PC Free لجهاز العرض.

- للحصول على أفضل النتائج، ضع الملفات على الوسائط التي تمت تهيئتها بصيغة FAT16/32.
- إذا كانت لديك مشكلة في العرض من الوسائط المهيأة لغير أنظمة ملفات Windows، فحاول تهيئة الوسائط لنظام تشغيل Windows بدلًا من ذلك.

محتويات الملف	نوع الملفات (الامتداد)	التفاصيل
صورة	.jpg	تأكد من أن الملف ليس: • بتنسيق CMYK • بتنسيق متقدم • مضغوط بدرجة كبيرة • بدقة أعلى من 8192 × 8192
	.bmp	تأكد من أن الملف ليس: • بدقة أعلى من 1280 × 800
	.gif	تأكد من أن الملف ليس: • بدقة أعلى من 1280 × 800 • رسوم متحركة • تشابك
	.png	تأكد من أن الملف ليس: • بدقة أعلى من 1920 × 1080 • تشابك عند استخدام جهاز عرض بدقة 1080p, يمكنك عرض ملف بدقة قصوى 1920 × 1200.

محتويات الملف	نوع الملفات (الامتداد)	التفاصيل
فيلم	.avi (صورة متحركة بتنسيق JPEG)	• الإصدار: AVI 1.0 فقط • الدقة: 1280 × 720 أو أقل • الحجم: 2 جيجابايت أو أقل • ترميز الأفلام: صور متحركة بتنسيق JPEG • معدل الإطارات: حتى 30 إطارًا في الثانية • ترميز الصوت: LPCM أو IMA ADPCM • معدل عينات الصوت: 11.025 كيلوهرتز أو 16 كيلوهرتز أو 22.05 كيلوهرتز أو 24 كيلوهرتز أو 32 كيلوهرتز أو 44.1 كيلوهرتز

محتويات الملف	نوع الملفات (الامتداد)	التفاصيل
فيلم	mp4/.mov. H.264,) (H265	• الدقة: 1920 × 1200 أو أقل • الحجم: 2 جيجابايت أو أقل • ترميز الأفلام: H.264/MPEG-4 AVC أو H.265/MPEG-H HEVC • معدل الإطارات: حتى 30 إطارًا في الثانية • ملف التعريف: • H.264/MPEG-4 AVC: ملف التعريف الأساسي, ملف التعريف الرئيسي, ملف التعريف عالي الوضوح • H.265/MPEG-H HEVC: ملف التعريف الرئيسي • تنسيق الألوان: YUV420 • ترميز الصوت: MPEG-2 AAC-LC أو MPEG-4 AAC-LC أو LPCM • القناة الصوتية: حتى 2 قناة (قناة 2) • البت الصوتي: 8 بت أو 16 بت • معدل عينات الصوت: • MPEG-2 AAC-LC: 44.1 كيلوهرتز, 48 كيلوهرتز • MPEG-4 AAC-LC: 44.1 كيلوهرتز, 48 كيلوهرتز • LPCM: 11.025 كيلوهرتز أو 16 كيلوهرتز أو 22.05 كيلوهرتز أو 24 كيلوهرتز أو 32 كيلوهرتز أو 44.1 كيلوهرتز أو 48 كيلوهرتز

الاحتياطات اللازمة عند العرض بخاصية PC Free

يرجى مراعاة الاحتياطات التالية عند استخدام خواص PC Free.

- يمكنك استخدام مفتاح USB مع ميزات PC Free.
- تجنب فصل جهاز تخزين USB عند تشغيل أي محتوى بداخله؛ فقد لا يعمل بشكل صحيح.
- كما لن يمكنك استخدام خواص الأمان الخاصة ببعض أجهزة تخزين USB مع خواص PC Free.
- عند توصيل جهاز USB يحتوي على محول تيار متردد، قم بتوصيل محول التيار المتردد بمأخذ للتيار الكهربي عند استخدام الجهاز مع جهاز العرض.
- قد لا تتوافق بعض أجهزة قراءة بطاقات USB المتوفرة تجاريًا مع جهاز العرض.
- يتعرف جهاز العرض على ما يصل إلى 5 بطاقات تم إدخالها في قارئ البطاقات المتصل في وقت واحد.

- يمكنك استخدام الوظائف التالية عند العرض باستخدام خاصية PC Free.
  - تثبيت
  - كتم صوت A/V
  - E-Zoom

ارتباطات ذات صلة

- "إيقاف حركة الفيديو بشكل مؤقت" ص136
- "إيقاف تشغيل الصورة والصوت بشكل مؤقت" ص135
- "تكبير/تصغير الصور" ص137

بدء عرض شرائح PC Free

بعد توصيل جهاز USB بجهاز العرض، يمكنك التبديل إلى مصدر إدخال USB والبدء في عرض الشرائح.

- يمكنك تغيير الخيارات التشغيلية لخاصية PC Free أو إضافة مؤثرات خاصة من خلال تمييز **الخيار** في الجزء السفلي من الشاشة والضغط على [Enter].
- في وضع الكمبيوتر التفاعلي، يمكنك تشغيل عرض الشرائح باستخدام القلم التفاعلي أو إصبعك بدلًا من وحدة التحكم عن بُعد (EB-735Fi/EB-725Wi).

1 اضغط على الزر [USB] في وحدة التحكم عن بُعد إلى أن تظهر شاشة قائمة ملفات PC Free.

- في حالة عرض شاشة تحديد المحرك، اضغط على أزرار الأسهم لتحديد محرك الأقراص واضغط على [Enter].
- لعرض صور في محرك أقراص USB، حدد **تحديد المحرك** في الجزء العلوي من شاشة قائمة الملف واضغط على [Enter].

2 ينبغي القيام بأحد الإجراءات التالية لتحديد الملفات الخاصة بك:

- عند الحاجة إلى عرض الملفات داخل ملف فرعي على جهازك، اضغط على أزرار الأسهم لتحديد المجلد واضغط على [Enter].
- لنقل نسخة احتياطية من الملف إلى جهازك، حدد **العودة إلى أعلى** واضغط على [Enter].
- لعرض ملفات إضافية في مجلد، حدد **صفحة تالية** أو **صفحة سابقة** واضغط على [Enter]، أو اضغط على الزر [Page] للانتقال صفحة لأعلى أو لأسفل في وحدة التحكم عن بعد.

3 اتبع إحدى الخطوات التالية:

- لعرض صورة مفردة، اضغط على أزرار الأسهم لتحديد الصورة واضغط على [Enter]. (اضغط على زر [Esc] للعودة إلى شاشة قائمة الملف.)
- لعرض شرائح من جميع الصور في مجلد ما، اضغط على أزرار الأسهم لتحديد خيار **عرض الشرائح** في أسفل الشاشة واضغط على [Enter].

- يمكنك تغيير وقت تبديل الصورة من خلال تمييز **الخيار** في الجزء السفلي من الشاشة والضغط على [Enter].
- إن وجدت أي أسماء للملفات أطول من منطقة العرض أو تتضمن رموزًا غير مدعومة، يمكن تقصير أسماء الملفات أو تغييرها في شاشة العرض فقط.

4 أثناء العرض، احرص على استخدام الأوامر التالية للتحكم في العرض:

- لتدوير الصورة المعروضة، اضغط على زر السهم لأعلى أو لأسفل.

يمكنك أيضًا تدوير الصورة بالنقر عليها باستخدام القلم التفاعلي أو إصبعك (EB-735Fi/EB-725Wi).



- للانتقال إلى الصورة التالية أو السابقة، اضغط على زر السهم إلى اليمين أو اليسار.

يمكنك أيضًا تحريكها للأمام أو للخلف بالنقر عليها باستخدام القلم التفاعلي أو إصبعك (EB-735Fi/EB-725Wi).

5 لتوقيف العرض، اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة أو اضغط على زر [Esc].

يمكنك العودة إلى شاشة قائمة الملفات.

6 أوقف تشغيل جهاز USB، إذا لزم الأمر، ثم افصل الجهاز من جهاز العرض.

ارتباطات ذات صلة

- "خيارات عرض PC Free" ص128
- "التوصيل بجهاز USB" ص36

بدء عرض أفلام بخاصية PC Free

بعد توصيل جهاز USB بجهاز العرض، يمكنك التبديل إلى مصدر إدخال USB والبدء في عرض الفيلم.

- يمكنك تغيير الخيارات التشغيلية لخاصية PC Free من خلال تمييز **الخيار** في الجزء السفلي من الشاشة والضغط على [Enter].

1 اضغط على الزر [USB] في وحدة التحكم عن بُعد إلى أن تظهر شاشة قائمة ملفات PC Free.

- في حالة عرض شاشة تحديد المحرك، اضغط على أزرار الأسهم لتحديد محرك الأقراص واضغط على [Enter].
- لعرض صور في محرك أقراص USB، حدد **تحديد المحرك** في الجزء العلوي من شاشة قائمة الملف واضغط على [Enter].

2 ينبغي القيام بأحد الإجراءات التالية لتحديد الملفات الخاصة بك:

- عند الحاجة إلى عرض الملفات داخل ملف فرعي على جهازك، اضغط على أزرار الأسهم لتحديد المجلد واضغط على [Enter].
- لنقل نسخة احتياطية من الملف إلى جهازك، حدد **العودة إلى أعلى** واضغط على [Enter].
- لعرض ملفات إضافية في مجلد، حدد **صفحة تالية** أو **صفحة سابقة** واضغط على [Enter]، أو اضغط على الزر [Page] للانتقال صفحة لأعلى أو لأسفل في وحدة التحكم عن بعد.

3 لإعادة تشغيل فيلم، اضغط على أزرار الأسهم لتحديد الملف واضغط على [Enter].

- إن وجدت أي أسماء للملفات أطول من منطقة العرض أو تتضمن رموزًا غير مدعومة، يمكن تقصير أسماء الملفات أو تغييرها في شاشة العرض فقط.
- عند الرغبة في تشغيل جميع الأفلام مرة أخرى في مجلد متسلسل، حدد خيار **عرض الشرائح** الموجود في أسفل الشاشة.

4 لإيقاف تشغيل الأفلام، اضغط على زر [Esc]، ثم حدد **خروج**، واضغط على [Enter].

يمكنك العودة إلى شاشة قائمة الملفات.

5 أوقف تشغيل جهاز USB، إذا لزم الأمر، ثم افصل الجهاز من جهاز العرض.

ارتباطات ذات صلة

- "خيارات عرض PC Free" ص128
- "التوصيل بجهاز USB" ص36

خيارات عرض PC Free

يمكنك تحديد خيارات العرض هذه عند استخدام خاصية PC Free. للوصول إلى هذه الشاشة، حدد **الخيار** في أسفل شاشة قائمة ملف PC Free واضغط على [Enter].

الإعداد	الخيارات	الوصف
ترتيب العرض	ترتيب حسب الاسم	عرض الملفات مرتبة حسب الاسم
	ترتيب حسب التاريخ	عرض الملفات مرتبة حسب التاريخ
ترتيب الفرز	بترتيب تصاعدي	ترتيب الملفات من الأول إلى الآخر
	بترتيب تنازلي	ترتيب الملفات من الآخر إلى الأول
تشغيل متواصل	تشغيل	تشغيل متواصل لعرض شرائح
	إيقاف تشغيل	تشغيل عرض شرائح مرة بمرة
وقت تبديل الشاشة	لا	عدم عرض الملف التالي تلقائيًا
	من 1 إلى 60 ثانية	عرض الملفات في الوقت المحدد والتبديل إلى الملف التالي تلقائيًا؛ قد يتم التبديل بين الصور ذات الجودة العالية على نحو أبطأ
التأثير	لا	لا يوجد تأثير
	مسح	تستخدم عمليات التنقل بين الصور تأثيرات المسح
	تبهيت	تستخدم عملية التنقل بين الصور تأثير التبهيت
	عشوائي	تستخدم عملية التنقل بين الصور مجموعة متنوعة من التأثيرات العشوائية

تتيح لك ميزة تشغيل المحتوى في جهاز العرض إمكانية عرض المحتوى في المعارض الفنية على هيئة لوحات رقمية (EB-755F/EB-750F). يمكنك بسهولة عرض قوائم تشغيل تحتوي على صور وأفلام محفوظة في جهاز تخزين خارجي. يمكنك أيضًا إضافة مؤثرات ألوان وأشكال إلى الصورة المعروضة.

ارتباطات ذات صلة

- "التبديل إلى وضع تشغيل المحتوى" ص130
- "عرض قوائم التشغيل" ص130
- "إضافة مؤثرات إلى الصورة المعروضة" ص133
- "قيود استخدام وضع تشغيل المحتوى" ص134

التبديل إلى وضع تشغيل المحتوى

قبل عرض قوائم التشغيل، يجب عليك التبديل إلى وضع تشغيل المحتوى.

1 شغِّل جهاز العرض.

2 اضغط على الزر [Menu]، وحدد قائمة **التشغيل** ثم اضغط على [Enter].

3 حدد الإعداد **تشغيل المحتوى** وعيِّنه على **تشغيل**.

يظهر طلب التأكيد.

4 أوقف تشغيل جهاز العرض ثم أعد تشغيله لتمكين وضع تشغيل المحتوى.

عرض قوائم التشغيل

يمكنك عرض قوائم تشغيل تحتوي على صور وأفلام في وضع تشغيل المحتوى.



1 أنشئ قوائم التشغيل وصدِّرها إلى محرك أقراص USB محمول باتباع إحدى الطرق التالية:

- يتيح لك برنامج Epson Projector Content Manager إنشاء قوائم التشغيل وحفظها في جهاز تخزين خارجي. يمكنك أيضًا إضافة مؤثرات ألوان وأشكال إلى الصورة المعروضة وجدولة قوائم التشغيل.

  يمكنك تنزيل برنامج Epson Projector Content Manager وتثبيته من موقع الويب التالي.

  epson.sn

  راجع دليل تشغيل *Epson Projector Content Manager* للاطلاع على التعليمات.

- يتيح لك Epson Web Control إنشاء قوائم تشغيل باستخدام متصفح ويب وحفظها في جهاز تخزين خارجي متصل بجهاز عرض عبر شبكة. يمكنك أيضًا إضافة مؤثرات ألوان وأشكال إلى الصورة المعروضة.

- يتيح لك تطبيق Epson Creative Projection إنشاء محتوى في أجهزة iOS. يمكنك أيضًا نقل محتوى إلى جهاز العرض لاسلكيًا.

  يمكنك تنزيل تطبيق Epson Creative Projection من App Store. يتحمل العميل أي رسوم مفروضة عند الاتصال بمتجر App Store.

2 في وضع تشغيل المحتوى، وصِّل محرك أقراص USB محمولًا بمنفذ USB-A في جهاز العرض.

3 اضغط على زر [USB] الموجود بوحدة التحكم عن بُعد.



يتم عرض قائمة التشغيل التي سبق تشغيلها. إذا كان هناك جدول مواعيد تم تعيينه، فسيتم تشغيل قائمة التشغيل حسب الإطار الزمني الوارد في جدول المواعيد.

- يمكنك أيضًا الضغط مع الاستمرار على زر [Num] وأزرار رقمية لعرض قائمة التشغيل التي تفضلها. يمكنك تعيين مفتاح اختصار بوحدة التحكم عن بُعد باستخدام البرنامج الذي استخدمته في إنشاء قوائم التشغيل.
- لتحديد قائمة التشغيل المستهدفة من اللائحة، اضغط على الزر [USB Viewer] في وحدة التحكم عن بُعد ثم استخدم أزرار الأسهم.

ارتباطات ذات صلة

- "إنشاء قوائم تشغيل باستخدام Epson Web Control" ص131
- "الحصول على أحدث إصدار من المستندات" ص10

إنشاء قوائم تشغيل باستخدام Epson Web Control

في وضع تشغيل المحتوى، يمكنك إنشاء قوائم تشغيل باستخدام متصفح ويب وحفظها في محرك أقراص USB محمول متصل بجهاز عرض عبر شبكة.

تنبيه

لا تزل محرك أقراص USB المحمول من جهاز العرض ولا تفصل سلك طاقة جهاز العرض أثناء إنشاء قوائم تشغيل. وإلا، فقد تتلفَ البيانات المحفوظة في محرك أقراص USB المحمول.

1 تأكد من تشغيل جهاز العرض في وضع تشغيل المحتوى.

2 تأكد من اتصال الكمبيوتر أو الجهاز بالشبكة نفسها المتصل بها جهاز العرض.

3 تأكد من توصيل محرك أقراص USB محمول بمنفذ USB-A في جهاز العرض.

4 ابدأ تشغيل متصفح الويب الذي تستخدمه في الكمبيوتر أو الجهاز.

5 انتقل إلى شاشة Epson Web Control من خلال إدخال عنوان IP لجهاز العرض في مربع عنوان المتصفح. عند إدخال عنوان IPv6، ضع العنوان بين القوسين [و].

6 حدد **جهاز ذاكرة USB**.



7 حدد **تحميل البيانات**.



8 حدد الصور أو الأفلام التي تريد إضافتها إلى قائمة التشغيل.

> لا يمكنك تحميل ملفات mp4. أو mov..
> إذا أردت إضافة ملفات mp4. أو mov. إلى قائمة التشغيل، فاستخدم برنامج Epson Projector Content Manager أو تطبيق Epson Creative Projection.

يتم نسخ الملفات المحددة إلى محرك أقراص USB المحمول المتصل.

9 اتبع إحدى الخطوات التالية:

- لإضافتها إلى قائمة التشغيل الحالية، حدد **إضافة إلى قائمة التشغيل** وحدد قائمة التشغيل التي تريد إضافتها إليها.
- لإنشاء قائمة تشغيل جديدة وإضافتها إليها، حدد **إنشاء قائمة تشغيل جديدة**.

10 عدِّل قائمة التشغيل.



1. يعدِّل اسم قائمة التشغيل.
2. يحدد إذا كنت تريد تمكين ميزة تكرار قائمة التشغيل أم لا.
3. يسجِّل قائمة التشغيل في المفضلة.

   بعد تسجيل قائمة تشغيل كمفضلة، يمكنك بدء تشغيلها بشكل سريع باستخدام الشاشة **Remote** أو وحدة التحكم عن بُعد.
4. يعرض الصور أو الأفلام التي أضفتها إلى قائمة التشغيل. تعرض قائمة التشغيل الصور أو الأفلام بالترتيب.
5. يضيف صورًا أو أفلامًا إلى قائمة التشغيل.
6. يحذف صورًا أو أفلامًا من قائمة التشغيل.
7. يفتح شاشة **تبديل الصورة**.

   يمكنك تحديد الفاصل الزمني للتبديل إلى ملف الصورة التالي. يمكنك أيضًا تحديد مؤثر انتقال.
8. فتح شاشة **المؤثرات**.

   يمكنك إضافة مرشحات مؤثرات ألوان أو أشكال محددة مسبقًا إلى قائمة تشغيل. يمكنك أيضًا إنشاء مؤثر مخصص.
9. يعاين قائمة التشغيل.

11 بعد الانتهاء من تعديل قائمة التشغيل، حدد الخيار **إتمام**.

- يمكنك تشغيل قائمة التشغيل من شاشة **Remote** أو **قائمة التشغيل**.
- عندما تريد تحديد وقت بدء قائمة التشغيل أو إنهائها، جدوِّل قائمة التشغيل باستخدام برنامج Epson Projector Content Manager.

ارتباطات ذات صلة

- "خيارات تحكم Web" ص183

إضافة مؤثرات إلى الصورة المعروضة

يمكنك إضافة مؤثرات ألوان وأشكال إلى الصورة المعروضة في وضع تشغيل المحتوى.



- لاستخدام وظائف المؤثرات، تأكد من تشغيل **وضع التحديث** بانتظام.

  الإدارة > وضع التحديث
- لا تتوفر هذه الميزة عند استخدام ميزة **مزج الحافة**.

1 في وضع تشغيل المحتوى، اضغط على الزر [Effect] في وحدة التحكم عن بُعد.



2 حدد الخيار **تشغيل** عند إعداد **تأثير التراكب** واضغط على [Enter].

3 حدد **مرشح الأشكال** واضغط على [Enter].

4 اضبط كلًا من الخيارات التالية حسب الضرورة:

- **الشكل** لتحديد مؤثر الشكل الذي تريده من بين دوائر ومستطيلات وأشكال مخصصة.

> يمكنك إضافة الصور التابعة لك كأشكال مخصصة باستخدام برنامج Epson Projector Content Manager. راجع دليل تشغيل *Epson Projector Content Manager* للاطلاع على التفاصيل.

- **تأثير المرشح** لتحديد إذا ما كنت ترغب في. إضافة قناع داخل الشكل المحدد أو خارجه.
- **الحجم** لتعيين حجم الشكل.
- **الموضع** لتعيين موضع الشكل.

5 حدد **مرشح الألوان** واضغط على [Enter].

6 اضبط كلًا من الخيارات التالية حسب الضرورة:

- **مرشح الألوان** لتحديد اللون.
- **مخصص** لتعيين لون مخصص من خلال ضبط الألوان **أحمر** و**أخضر** و**أزرق** كل على حدة.

7 حدد **السطوع** لتعيين مستوى السطوع.

8 عند الانتهاء، اضغط على [Menu] للخروج من القوائم.

قيود استخدام وضع تشغيل المحتوى

قيود التشغيل

لا يمكن إجراء العمليات التالية في وضع تشغيل المحتوى.

- تغيير الإعداد **درجة حرارة اللون** في القائمة **صورة** (عندما يكون الإعداد **أبيض دافئ** أو **أبيض معتدل** محددًا في **مرشح الألوان**)
- Split Screen
- تغيير الإعداد **نوع الشاشة** في القائمة **التثبيت**
- اكتشاف إشارة الدخل تلقائيًا
- تغيير **كلمة مرور Remote** في القائمة **إعدادات الشبكة**
- PC Free
- كاميرا عرض المستندات
- وظيفة عرض الشاشة باستخدام برنامج Epson iProjection

ارتباطات ذات صلة

- "إعدادات جودة الصورة - قائمة "الصورة"" صـ205
- "القائمة "شبكة" - القائمة "إعدادات الشبكة"" صـ218
- "عرض عدة صور في وقت واحد" صـ122
- "تعيين نوع الشاشة" صـ54
- "عرض تقديمي باستخدام خاصية PC Free" صـ125

يمكنك إيقاف الصورة المعروضة والصوت عندما تريد تركيز انتباه المشاهدين أثناء العرض التقديمي، ويستمر تشغيل أي مصدر صوت أو حركة فيديو، على الرغم من عدم متابعة العرض من النقطة التي توقفت عندها.



1 اضغط على الزر [A/V Mute] في وحدة التحكم عن بُعد لإيقاف العرض وكتم أي صوت.



2 لإعادة تشغيل الصورة والصوت، اضغط على الزر [A/V Mute] مرة أخرى.

- يمكنك أيضًا إيقاف العرض باستخدام شريط الأدوات التفاعلي (EB-735Fi/EB-725Wi).
- يتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا بعد 30 دقيقة من تمكين كتم صوت A/V. يمكنك تعطيل هذه الميزة.
  التشغيل > **موقت كتم صوت/صورة**

ارتباطات ذات صلة

- "شريط أدوات وضع سبورة الشرح" ص.98
- "شريط أدوات وضع التعليقات التوضيحية" ص.103

إيقاف حركة الفيديو بشكل مؤقت

يمكنك إيقاف الحركة في العرض التقديمي للفيديو أو جهاز الكمبيوتر وإبقاء الصورة الحالية على الشاشة. ويستمر تشغيل أي مصدر صوت أو حركة فيديو، على الرغم من عدم متابعة العرض من النقطة التي توقفت عندها.

1 اضغط على الزر [Freeze] في وحدة التحكم عن بعد لإيقاف حركة الفيديو.



2 لإعادة تشغيل حركة الفيديو الجاري، اضغط على الزر [Freeze] مرة أخرى.

يمكنك لفت انتباه المتابعين إلى أجزاء العرض التقديمي عن طريق تكبير جزء من الصورة على الشاشة.



لا تتوفر هذه الميزة إذا تم تمكين الإعداد **تحجيم** في القائمة **صورة** بجهاز العرض (EB-755F/EB-750F).

1 اضغط على الزر + [E-Zoom] في وحدة التحكم عن بُعد.



يمكنك رؤية علامة "+" على الشاشة والتي تشير بدورها إلى وسط منطقة الزوم.

2 استخدم الأزرار التالية في وحدة التحكم عن بعد لضبط الصورة التي قمت بتكبيرها/تصغيرها:

- استخدام أزرار الأسهم لوضع علامة "+" في منطقة الصورة التي تريد تكبيرها/تصغيرها، ولتحريك علامة "+" بشكل قُطري، اضغط على أي زوج من أزرار الأسهم المتجاورة في نفس الوقت.
- اضغط على زر [E-Zoom] + بشكل متكرر لتكبير/تصغير منطقة الصورة، اضغط مع الاستمرار على زر [E-Zoom] + لتكبير/تصغير الصورة بشكل أسرع.
- للتحرك حول منطقة الصورة التي تم تكبيرها، استخدم أزرار الأسهم.
- لتصغير الصورة، اضغط على الزر [E-Zoom] -.
- للعودة إلى حجم الصورة الأصلي، اضغط على [Esc].

تُعرض الصورة المُكبرة وتظهر نسبة التكبير أيضًا على الشاشة.

يمكن تكبير المنطقة المحددة من مرة واحدة إلى أربع مرات في 25 خطوة تكبيرية.

عند عرض صور باستخدام كاميرا عرض مستندات من Epson عبر اتصال USB، يمكنك تكبير المنطقة المحددة من ضعف واحد إلى ثمانية أضعاف حجمها في 57 خطوة تكبيرية.

حفظ صورة شعار المستخدم

يمكنك حفظ صورة على جهاز العرض وعرضها متى تم تشغيل جهاز العرض، يمكنك أيضًا عرض الصورة عندما لا يستقبل جهاز العرض إشارة دخل. وتسمى هذه الصورة بشاشة شعار المستخدم.

يمكنك تحديد صورة أو رسم أو شعار شركة كشعار مستخدم، وهو أمر مفيد في تحديد مالك جهاز العرض والمساعدة في ردع السرقة، كما يمكنك منع إحداث تغييرات في شعار المستخدم عن طريق إعداد حماية بكلمة مرور.

- إذا شغَّلت **حماية القوائم** للإعداد **شعار المستخدم**، فعيِّنه على **إيقاف تشغيل** قبل إجراء الخطوات هنا لحفظ شعار المستخدم.
- يتم نسخ الشعار أيضا عند نسخ إعدادات القائمة من جهاز عرض إلى آخر باستخدام ميزة إعداد دفعي، تجنب تسجيل المعلومات التي لا تريد مشاركتها بين أجهزة عرض متعددة مثل شعار المستخدم.
- لا يمكنك حفظ المحتوى المحمي ببروتوكول HDCP.

1 اعرض الصورة التي تريدها كشعار للمستخدم.

2 اضغط على الزر [Menu]، وحدد القائمة **الإدارة**، واضغط على [Enter].

3 حدد **شعار المستخدم** > **بدء الإعداد** واضغط على [Enter].

ستظهر لك رسالة عما إذا كنت ترغب في استخدام الصورة المعروضة كشعار للمستخدم.

يتم إلغاء عمليات ضبط، مثل **تصحيح هندسي** أو E-Zoom أو **نسبة الارتفاع إلى العرض** أو **تحجيم** (EB-755F/EB-750F فقط) أو **نوع الشاشة** مؤقتًا عندما تحدد **شعار المستخدم**.

4 حدد **نعم** ثم اضغط على [Enter].

قد يتغير حجم الشاشة ليتطابق مع دقة إشارة الصورة اعتماد على إشارة الصورة الحالية.

5 تحقق من الصورة المعروضة ثم حدد **نعم** لحفظها كشعار للمستخدم.

يتم استبدال شعار المستخدم وتظهر رسالة تشير إلى إتمام الإجراء.

6 اضغط على [Esc] للخروج من شاشة الرسالة.

7 حدد القائمة **الشاشة** واضغط على [Enter].

8 حدد متى ترغب في عرض شاشة شعار المستخدم:

- لعرضها عندما لا يكون هناك إشارة دخل، حدد **شاشة انعدام الإشارة** وعيِّنها على **الشعار.**
- لعرضها كلما قمت بتشغيل جهاز العرض، حدد **شاشة البدء** واضبطها على وضع **تشغيل.**

لمنع إدخال تغيير على إعدادات **شعار المستخدم**، شغِّل **حماية القوائم** للإعداد **شعار المستخدم** وعيِّن كلمة المرور.

ارتباطات ذات صلة

- "تحديد أنواع التأمين بكلمة مرور" ص155

هناك أربعة أنواع أنماط مسجَّلة مسبقًا لجهاز العرض، مثل أنماط الخطوط المستقيمة والمتشابكة. يمكنك عرض هذه الأنماط للمساعدة في العروض التقديمية باستخدام إعدادات **عرض النمط**.

يمكنك أيضًا حفظ الصورة الجاري عرضها حاليًا باعتبارها نمط المستخدم.

- بعد حفظ نمط المستخدم، لا يمكن إعادة النمط إلى إعداد المصنع الافتراضي.
- لا يمكنك حفظ المحتوى المحمي ببروتوكول HDCP.

1 اعرض الصورة التي تريد حفظها على هيئة نمط المستخدم.

2 اضغط على الزر [Menu]، وحدد القائمة **الإدارة**، واضغط على [Enter].

3 حدد **نمط المستخدم** واضغط على [Enter].

ستظهر لك رسالة تسأل عما إذا كنت ترغب في استخدام الصورة المعروضة باعتبارها نمط المستخدم.

يتم إلغاء عمليات ضبط، مثل الانحراف أو E-Zoom أو **نسبة الارتفاع إلى العرض** أو ضبط التكبير/التصغير أو **نقل الصورة** مؤقتًا عندما تحدد **نمط المستخدم**.

4 حدد **نعم** ثم اضغط على [Enter].

ستظهر لك رسالة تسأل عما إذا كنت ترغب في حفظ الصورة باعتبارها نمط المستخدم.

5 حدد **نعم** ثم اضغط على [Enter].

وستظهر رسالة لتأكيد إتمام الإجراء.

6 حدد القائمة **الشاشة** واضغط على [Enter].

7 حدد **نوع النمط** وعيِّنه على **نمط المستخدم**.

8 حدد **عرض النمط** واضغط على [Enter].

يتم عندئذٍ عرض الصورة المحفوظة.

يمكنك حفظ إعدادات مخصصة ثم تحديد الإعدادات المحفوظة ريثما تريد استخدامها.

1 شغِّل جهاز العرض واعرض صورة.

2 اضغط على الزر [Menu]، وحدد القائمة **الذاكرة** ثم اضغط على الزر [Enter].

3 حدد أحد الخيارات التالية:

- **حفظ الذاكرة** يتيح لك حفظ الإعدادات الحالية في ذاكرة (تتوفر 10 ذاكرات بأسماء مختلفة).

- يمكنك حفظ الإعدادات التالية:
  - إعدادات القائمة **صورة** لكل وضع ألوان
  - **نطاق الفيديو** و**مسح زائد** في القائمة **دخل/خرج الإشارة**
  - **وضع الضوء** و**مستوى السطوع** في القائمة **التشغيل**
  - **مطابقة اللون** في القائمة **إسقاط متعدد** (EB-755F/EB-750F)
- يُشار إلى اسم الذاكرة المستخدم فعلاً بعلامة زرقاء. يؤدي الحفظ فوق ذاكرة محفوظة سابقًا إلى استخدام الإعدادات الحالية بدلًا من الإعدادات السابقة.

- **تحميل الذاكرة** يتيح لك استخدام الإعدادات المحفوظة لتحل محل الإعدادات الحالية.
- **إعادة تسمية الذاكرة** يتيح لك إعادة تسمية ذاكرة محفوظة.
- **مسح الذاكرة** يتيح لك مسح إعدادات الذاكرة المحددة.

4 اضغط على [Menu] أو [Esc] للخروج من القوائم.

- تظهر وضعية الألوان المحفوظة إلى يمين اسم الذاكرة.
- لحذف كل الذاكرات المحفوظة، حدد **إعادة ضبط إعدادات الذاكرة**.

ارتباطات ذات صلة

- "إعدادات جودة الصورة - قائمة "الصورة"" ص205
- "إعدادات إشارة الدخل - القائمة "دخل/خرج الإشارة"" ص207
- "إعدادات ميزات جهاز العرض - القائمة "التشغيل"" ص213
- "إعدادات تشغيل وضع العرض المتعدد - القائمة "إسقاط متعدد"" ص229

يمكنك تجميع الصور المعروضة من جهازي عرض أو أكثر لإنشاء منطقة صورة موحدة.



- قبل بدء العرض، تأكد من تعيين الإعداد **وضعية الألوان** على **إسقاط متعدد** في القائمة **صورة** بجهاز العرض لكل أجهزة العرض (EB-755F/EB-750F).

للحصول على أفضل نتائج، حدد الإعدادات وأجرِ عمليات ضبط صور أجهزة العرض المتعددة بالترتيب التالي:

EB-755F/EB-750F:

- تعيين رقم تعريف جهاز العرض
- ضبط اتساق الألوان
- مزج حواف الصورة
- مطابقة ألوان الصورة
- ضبط درجة السواد
- ضبط RGBCMY
- تغيير حجم صورة

EB-735Fi/EB-735F/EB-725Wi/EB-725W/EB-720:

- تعيين رقم تعريف جهاز العرض
- ضبط اتساق الألوان
- تعيين **وضع الضوء** على **مخصص** وضبط **مستوى السطوع** في القائمة **التشغيل** بجهاز العرض.
  التشغيل > **التحكم في سطوع الضوء** > **وضع الضوء**
- ضبط RGBCMY

- نوصي بضبط حجم الصورة بعد 30 دقيقة على الأقل من بدء العرض؛ إذ لا تكون الصور مستقرة بعد تشغيل جهاز العرض مباشرة.

ارتباطات ذات صلة

- "نظام تعريف جهاز العرض للتحكم في عدة أجهزة عرض" ص142
- "ضبط اتساق الألوان" ص144
- "مزج حواف الصورة" ص146
- "مطابقة ألوان الصورة" ص147
- "ضبط درجة السواد" ص148
- "ضبط RGBCMY" ص151
- "تغيير حجم صورة" ص152

نظام تعريف جهاز العرض للتحكم في عدة أجهزة عرض

عند محاذاة أجهزة عرض متعددة لعرض الصور، يمكن تصحيح درجة سطوع صورة كل جهاز عرض ودرجة لونها حتى تتطابق الصور بشكل كبير.

يمكن تحديد مُعرّف جهاز عرض فريد لكل جهاز لتشغيلهم بشكل فردي باستخدام وحدة التحكم عن بعد، ثم قم بتصحيح السطوع واللون لكل جهاز عرض.

- في بعض الحالات، قد لا يتوافق كل من السطوع ودرجة اللون بشكل كامل، حتى بعد إجراء التصحيح.
- إذا أصبحت اختلافات درجة السطوع ودرجة اللون ملحوظة بشكل كبير مع مرور الوقت، قم بتكرار نفس العملية.

ارتباطات ذات صلة

- "تعيين رقم تعريف جهاز العرض" ص142
- "تحديد جهاز العرض الذي تريد تشغيله" ص143

تعيين رقم تعريف جهاز العرض

أعطِ معرفًا مختلفًا لكل جهاز عرض للتحكم في أجهزة عرض متعددة باستخدام وحدة التحكم عن بعد.

1 اضغط على الزر [Menu] ونفِّذ الخطوات التالية:

- **EB-755F/EB-750F:** حدد القائمة **إسقاط متعدد** واضغط على [Enter].

- **EB-735Fi/EB-735F/EB-725Wi/EB-725W/EB-720:** حدد القائمة **التثبيت** واضغط على [Enter].

2 حدد **رقم جهاز العرض** واضغط على [Enter].

3 استخدم أزرار الأسهم لتحديد رقم التعريف الذي تريد استخدامه لجهاز العرض، ثم اضغط على [Enter].

4 اضغط على [Menu] أو [Esc] للخروج من القوائم.

5 كرر هذه الخطوات مع جميع أجهزة العرض الأخرى التي تريد تشغيلها من وحدة تحكم واحدة.

تحديد جهاز العرض الذي تريد تشغيله

حدد معرف لجهاز العرض الذي تريد تشغيله باستخدام وحدة التحكم عن بُعد وذلك بعد إعداد المعرف.

1 وجِّه وحدة التحكم عن بعد ناحية جهاز العرض المستهدف واضغط على زر [ID].



يظهر معرف جهاز العرض الحالي على الشاشة المعروضة، ويختفي خلال ثلاث ثوان تقريبًا.



2 أثناء الضغط مع الاستمرار على الزر [ID]، اضغط على أحد أزرار الأرقام التي تتوافق مع معرف جهاز العرض الذي ترغب في تشغيله.



تم تحديد جهاز العرض الذي تريد تشغيله.

- عند تحديد [0/All] في وحدة التحكم عن بُعد، يمكنك تشغيل جميع أجهزة العرض بغض النظر عن إعداد **رقم جهاز العرض**.
- وعند ضبط إعداد **رقم جهاز العرض** على **إيقاف تشغيل**، يمكنك تشغيل الجهاز باستخدام أي معرِّف لوحدة التحكم عن بعد تختارها في وحدة التحكم.
- يتم حفظ إعداد رقم جهاز العرض في وحدة التحكم عن بُعد. حتى لو تم إخراج بطاريات وحدة التحكم عن بُعد لاستبدالها وما إلى ذلك، يتم الاحتفاظ بإعداد رقم جهاز العرض المحفوظ. لكن، إذا تُركت البطاريات خارج وحدة التحكم عن بُعد لمدة زمنية ممتدة، يعود رقم جهاز العرض إلى إعداده الافتراضي (0/All).
- عند استخدام عدة وحدات تحكم عن بُعد في وقت واحد، قد لا تتمكن من تشغيل أجهزة العرض على النحو المطلوب بسبب تداخل الأشعة تحت الحمراء.

ضبط اتساق الألوان

إذا كانت درجة لون الصورة غير موزَّعة بالتساوي، يمكنك ضبط توازن درجة اللون. اضبط الإعداد **اتساق الألوان** لكل جهاز عرض.

قد لا تكون درجة اللون موحدة حتى بعد ضبط اتساق الألوان.

1 اضغط على الزر [Menu]، وحدد القائمة **الإدارة**، واضغط على [Enter].

2 حدد **اتساق الألوان**، واضغط على [Enter].

3 حدد **اتساق الألوان** مجددًا واضغط على [Enter].

4 حدد الخيار **تشغيل** واضغط على [Enter]. اضغط بعد ذلك على [Esc].

5 حدد **مستوى الضبط**، واضغط على [Enter].

6 حدد مستوى الضبط الأول الذي تريد ضبطه، واضغط على [Esc].

هناك ثمانية مستويات للضبط تتألف من الأبيض حتى الرمادي ووصولًا إلى الأسود. يمكنك ضبط كل مستوى بشكلٍ فردي.

7 حدد **بدء عمليات الضبط**، واضغط على [Enter].

8 حدد المنطقة التي تريد ضبطها في الصورة واضغط على [Enter].

اضبط كل منطقة على حدة ثم حدد **الكل** واضبط الشاشة بأكملها.

9 حدد **أحمر** أو **أخضر** أو **أزرق** واضبط درجة اللون إذا لزم الأمر.



تتغير شاشة الضبط في كل مرة تضغط على [Enter].

10 اضغط على [Esc] للعودة إلى شاشة تحديد المساحة.

11 كرر عمليات ضبط الألوان في كل منطقة.

12 ارجع إلى الخطوة 5 وكرر كل الخطوات لضبط مستويات أخرى.

13 عند الانتهاء، اضغط على [Menu] للخروج.

مزج حواف الصورة

يمكنك استخدام ميزة **مزج الحافة** في جهاز العرض لإنشاء صورة موحدة دون فواصل من عدة أجهزة عرض (EB-755F/EB-750F).



1 اضغط على الزر [Menu]، وحدد القائمة **إسقاط متعدد**، واضغط على [Enter].

2 حدد **مزج الحافة** واضغط على [Enter].

3 شغِّل الإعدادات **مزج الحافة** و**دليل الخط** و**دليل النمط**.

حدد إعدادًا مختلفًا في **لون الدليل** لكل جهاز عرض بحيث يمكنك رؤية المنطقة الممزوجة بوضوح.

4 حدد الحافة التي تريد مزجها في كل جهاز عرض، واضغط على [Enter].

تظهر شاشة مثل هذه:

5 حدد الإعداد **مزج** وحدد الخيار **تشغيل**.

6 حدد الإعداد **موضع بدء المزج** واضبط الموضع الذي يبدأ عنده المزج.

7 حدد الإعداد **نطاق المزج** واستخدم أزرار الأسهم لتحديد عرض المنطقة الممزوجة بحيث توجد الأدلة المعروضة عند حواف منطقة التداخل بين الصورتين.



8 اضغط على [Esc] للعودة إلى الشاشة السابقة.

9 حدد الإعداد **منحنى المزج** وحدد درجة ميل للمنطقة المظللة في أجهزة العرض.

10 بعد مزج الحواف، أوقف تشغيل الإعدادين **دليل الخط** و**دليل النمط** في كل جهاز عرض للتحقق من الإعدادات النهائية.

11 عند الانتهاء، اضغط على [Menu].

إذا لم تتداخل المنطقة الممزوجة بشكل تام، فصحح شكلها باستخدام **تصحيح النقطة**.

مطابقة ألوان الصورة

يمكنك مطابقة جودة العرض لأجهزة عرض متعددة تعرض بجوار بعضهما البعض (EB-755F/EB-750F).

قبل البدء، شغِّل كل أجهزة العرض بحيث يمكنك تحديد إعدادات جودة الصورة المطابقة في الشاشة الموحدة.

1 اضغط على الزر [Menu]، وحدد القائمة **إسقاط متعدد**، واضغط على [Enter].

2 حدد **مطابقة اللون**، واضغط على [Enter].



3 عيِّن **مستوى الضبط** على **8**.

4 حدد **السطوع** واضبط القيمة.

5 حدد **أحمر** أو **أخضر** أو **أزرق** واضبط درجة اللون إذا لزم الأمر.

6 ارجع إلى قائمة المستوى الأعلى وحدد القائمة **التشغيل** واضغط على [Enter].

7 حدد **التحكم في سطوع الضوء** واضغط على [Enter].

8 عيِّن **وضع الضوء** على **مخصص**.

9 اضبط **مستوى السطوع**.

10 كرر الخطوات من 1 إلى 5 عدة مرات، وحدد في كل مرة لضبط المستويات من **7** إلى **2** باتباع الطريقة نفسها.

11 عند الانتهاء، اضغط على [Menu].

ضبط درجة السواد

يمكنك ضبط السطوع ودرجة اللون للمناطق التي لا تتداخل فيها الصور لإنشاء صورة موحدة دون فواصل (EB-755F/EB-750F).



- لا يمكنك ضبط إعداد **درجة السواد** عند عرض نمط اختبار.
- إذا كانت قيمة الإعداد **تصحيح هندسي** كبيرة جدًا، فقد لا تتمكن من ضبط **درجة السواد** بشكل صحيح.
- قد يختلف السطوع ودرجة اللون في المناطق التي تتداخل فيها الصور وكذلك في مناطق أخرى حتى بعد ضبط **درجة السواد**.
- إذا غيَّرت إعداد **مزج الحافة**، يعود إعداد **درجة السواد** إلى قيمته الافتراضية.

1 اضغط على الزر [Menu]، وحدد القائمة **إسقاط متعدد**، واضغط على [Enter].

2 حدد **درجة السواد**، واضغط على [Enter].

3 حدد **ضبط الألوان** واضغط على [Enter].

يتم عرض مناطق الضبط حسب إعداد **مزج الحافة**.

4 استخدم أزرار الأسهم لتحديد المنطقة التي تريد ضبطها ثم اضغط على [Enter].

تظهر عندئذٍ المنطقة المحددة باللون البرتقالي.



عند تداخل عدة شاشات، اضبط حسب المنطقة الأكثر تداخلًا (المنطقة الأكثر سطوعًا). في الرسم التوضيحي أدناه، حاذِ (2) مع (1) أولًا ثم اضبط بحيث يكون (3) متحاذيًا مع (2).



5 اضبط درجة اللون الأسود.



يمكنك استخدام أزرار **السطوع** لضبط قيم RGB في الوقت نفسه.

6 كرر الخطوتين 4 و5 إذا لزم الأمر لضبط أي مناطق متبقية في الشاشة.

7 عند الانتهاء، اضغط على [Menu].

ارتباطات ذات صلة

- "تعديل منطقة ضبط درجة السواد" ص150

تعديل منطقة ضبط درجة السواد

في حالة وجود مناطق لا يتطابق فيها اللون بعد ضبط إعداد **درجة السواد**، يمكنك ضبطها كل على حدة.



1 حدد **تصحيح المنطقة** في الإعداد **درجة السواد** واضغط على [Enter].

2 حدد **بدء عمليات الضبط**، واضغط على [Enter].

تشير خطوط الحدود إلى المناطق التي يظهر فيها تداخل الصور. يتم عرض الخطوط حسب إعداد **مزج الحافة**.

3 استخدم أزرار الأسهم لتحديد خط الحدود الذي تريد ضبطه ثم اضغط على [Enter].

يظهر عندئذٍ الخط المحدد باللون البرتقالي.

4 استخدم أزرار الأسهم لضبط موضع الخط. ثم اضغط على [Enter].

5 استخدم أزرار الأسهم لتحديد النقطة التي تريد تحريكها. ثم اضغط على [Enter].

تظهر عندئذٍ النقطة المحددة باللون البرتقالي.



يمكنك تغيير عدد النقاط المعروضة باستخدام الإعداد **النقاط**.

6 استخدام أزرار الأسهم لتحريك النقطة.

7 للاستمرار في تحريك نقطة أخرى، اضغط على [Esc] ثم كرر الخطوتين 5 و6.

8 لضبط خط حدود آخر، اضغط على [Esc] إلى أن تظهر الشاشة الموضحة في الخطوة 3.

9 عند الانتهاء، اضغط على [Menu].

ضبط RGBCMY

يمكن ضبط إعدادات **تدرج اللون** و**التشبع** و**السطوع** لمكونات الألوان R (أحمر) وG (أخضر) وB (أزرق) وC (سماوي) وM (أرجواني) وY (أصفر).

قبل البدء، شغِّل كل أجهزة العرض بحيث يمكنك تحديد إعدادات درجة اللون المطابقة في الشاشة الموحدة.

1 اضغط على زر [Menu] ثم حدد قائمة **صورة** ثم اضغط بعدها على زر [Enter].

2 حدد **RGBCMY** واضغط على الزر [Enter].

3 حدد اللون واضغط على [Enter].



4 أجرِ ما يلي عند الضرورة لكل إعداد على حدة:

- لضبط تدرج الألوان الكلي، المائل للأزرق - المائل للأخضر - المائل للأحمر، اضبط الإعداد **تدرج اللون**.
- لضبط إشراق الألوان الكلي، اضبط الإعداد **التشبع**.
- لضبط سطوع الألوان الكلي، اضبط الإعداد **السطوع**.



5 عند الانتهاء، اضغط على [Menu].

تغيير حجم صورة

يمكنك عرض الصورة نفسها من عدة أجهزة عرض واستخدام الميزة **تحجيم** لاقتصاصها وتجميعها في مساحة صورة موحدة (EB-755F/EB-750F).



1 أدخل إشارة الصورة لعرض الصورة.

2 اضغط على الزر [Menu]، وحدد القائمة **إسقاط متعدد**، واضغط على [Enter].

3 حدد الخيار **تحجيم** واضغط على [Enter].

ستظهر هذه الشاشة:

4 حدد الإعداد **تحجيم** وحدد الخيار **تشغيل**.

5 حدد **وضع التحجيم** وحدد أحد الخيارات التالية:

- **تكبير/تصغير عرض** للحفاظ على نسبة عرض الصورة إلى ارتفاعها أثناء تغيير حجمها.



- **عرض كامل** لضبط الصورة لتناسب حجم شاشة جهاز العرض أثناء تغيير حجم الصورة.



6 حدد واحدًا أو أكثر من خيارات تغيير الحجم التالية واضبطه حسب الضرورة:

- - أو + لتغيير حجم الصورة أفقيًا ورأسيًا في الوقت نفسه.
- **تحجيم عمودي** لتغيير حجم الصورة رأسيًا فقط.
- **تحجيم أفقي** لتغيير حجم الصورة أفقيًا فقط.

7 حدد الإعداد **ضبط الاقتطاع** واستخدم أزرار الأسهم لضبط إحداثيات كل صورة وحجمها عند عرض الشاشة.

8 حدد **نطاق الاقتطاع** لمعاينة المنطقة المقتطعة التي حددتها.

9 عند الانتهاء، اضغط على [Menu].

يمكنك تأمين جهاز العرض الخاص بك لمنع السرقة أو منع الاستخدام غير المقصود من خلال ضبط مزايا الأمان التالية:

- أمان بكلمة المرور لمنع الأشخاص الذين لا يعرفون كلمة المرور من استخدام جهاز العرض، ومنع إدخال تغييرات على شاشة بدء التشغيل والإعدادات الأخرى.
  ويعتبر هذا الإجراء بمثابة وظيفة للحماية من السرقة حيث لا يمكن استخدام جهاز العرض حتى في حالة سرقته، ويمكنك تحديد من يمكنه استخدام جهاز العرض.
- أمان بقفل الأزرار لمنع تشغيل جهاز العرض باستخدام الأزرار الموجودة على لوحة التحكم.
  ويعتبر ذلك ضروريًا في الأحداث أو العروض حينما تريد إلغاء تنشيط كافة الأزرار أثناء العرض أو في المدارس حينما تريد تقييد تشغيل الأزرار.
- كبلات الأمان لتثبيت جسم جهاز العرض في المكان الصحيح.

ارتباطات ذات صلة

- "أنواع الأمان بكلمة المرور" ص154
- "قفل أزرار جهاز العرض" ص156
- "تركيب كبل أمان" ص157

أنواع الأمان بكلمة المرور

يمكنك إعداد الأنواع التالية من الأمان بكلمة المرور باستخدام كلمة مرور واحدة مشتركة:

- تمنع ميزة **حماية التشغيل** أي شخص من استخدام جهاز العرض بدون إدخال كلمة مرور أولًا. عند توصيل كبل الطاقة وتشغيل جهاز العرض في المرة الأولى، يجب عليك إدخال كلمة المرور الصحيحة. ويُطبق ذلك أيضًا على كلمة المرور على وضع **تشغيل مباشر** و**تشغيل الطاقة تلقائيا**.
- تُستخدم ميزة **حماية القوائم** للقائمة **شعار المستخدم** لمنع أي شخص من تغيير الشاشة المخصصة المعروضة عند تشغيل جهاز العرض أو استقبال إشارة دخل. كما أن وجود شاشة مخصصة يحبط السرقة عن طريق التعرف على صاحب جهاز العرض.
- تُستخدم ميزة **حماية القوائم** للقائمة **الجدول** لمنع أي شخص من تغيير إعدادات الجدول بجهاز العرض.
- تُستخدم ميزة **حماية القوائم** للقائمة **شبكة** لمنع أي شخص من تغيير إعدادات **الشبكة** بجهاز العرض.
- تُستخدم ميزة **حماية القوائم** في القائمة **التفاعلية** لمنع أي شخص من تغيير الإعدادات **التفاعلية** بجهاز العرض (EB-735Fi/EB-725Wi).

ارتباطات ذات صلة

- "إعداد كلمة مرور" ص154
- "تحديد أنواع التأمين بكلمة مرور" ص155
- "إدخال كلمة مرور لاستخدام جهاز العرض" ص155

إعداد كلمة مرور

لا بد من إعداد كلمة مرور لاستخدام خاصية الأمان بكلمة المرور.

> كلمة المرور الافتراضية مضبوطة على "0000". غيِّرها إلى كلمة مرور من اختيارك.

1 اضغط مع الاستمرار على زر [Freeze] بوحدة التحكم عن بُعد لحوالي خمس ثوانٍ.



ستظهر عند إذا قائمة إعداد حماية بكلمة مرور.

> إذا كانت خاصية حماية بكلمة مرور نشطة بالفعل؛ فيلزم عندئذٍ إدخال كلمة المرور الصحيحة لعرض قائمة إعداد حماية بكلمة مرور.

2 حدد **كلمة المرور** ثم اضغط على [Enter].



تظهر لك رسالة هل ترغب في "تغيير كلمة المرور؟".

3 حدد **نعم** ثم اضغط على [Enter].

إذا قمت باختيار **لا**؛ فستظهر قائمة إعداد حماية بكلمة مرور مرةً أخرى.

4 اضغط مع الاستمرار على زر [Num] على وحدة التحكم عن بُعد واستخدم الأزرار الرقمية لضبط كلمة مرور مكونة من أربعة أرقام.



تظهر كلمة المرور عند إدخالها بهذا الشكل ****، وتظهر رسالة تأكيد بمجرد إدخالك للأرقام الأربعة.

5 أدخل كلمة المرور مرةً أخرى.

تظهر عندئذ رسالة "تم قبول كلمة المرور". إذا أدخلت كلمة المرور بشكل غير صحيح، فسيتم عرض رسالة مطالبة لإعادة إدخال كلمة المرور.

6 اضغط على [Esc] للعودة إلى القائمة الرئيسية.

7 دوّن كلمة المرور واحفظها في مكان آمن.

تحديد أنواع التأمين بكلمة مرور

بعد تعيين كلمة مرور، ستظهر هذه القائمة والتي تسمح لك بتحديد أنواع التأمين بكلمة مرور التي تريد استخدامها.



إذا لم تظهر هذه القائمة؛ فاضغط مع الاستمرار على زر [Freeze] على وحدة التحكم عن بُعد لمدة خمس ثوانٍ حتى تظهر القائمة.

- لمنع استخدام جهاز العرض بواسطة شخص غير مصرح له، عيِّن الإعداد **حماية التشغيل** على **تشغيل**.
- لمنع إدخال تغييرات على إعدادات جهاز العرض، حدد الإعداد **حماية القوائم**، واضغط على [Enter]، وحدد الخيارات حسب الضرورة.
  - لمنع إدخال تغييرات على شاشة شعار المستخدم أو إعدادات العرض المرتبطة بها، عيِّن الإعداد **شعار المستخدم** على **تشغيل**.
  - لمنع إدخال تغييرات على إعدادات الجدول بجهاز العرض، عيِّن الإعداد **الجدول** على **تشغيل**.
  - لمنع إدخال تغييرات على إعدادات الشبكة بجهاز العرض، عيِّن الإعداد **شبكة** على **تشغيل**.
  - لمنع إدخال تغييرات على إعدادات القائمة **التفاعلية** بجهاز العرض، عيِّن الإعداد **التفاعلية** على **تشغيل** (EB-735Fi/EB-725Wi).

يمكنك إرفاق ملصق الحماية بكلمة المرور إلى جهاز العرض كمانع إضافي للسرقة.

تأكد من الاحتفاظ بوحدة التحكم عن بُعد في مكان آمن، ففي حالة فقدها، لن تتمكن من إدخال كلمة المرور.

إدخال كلمة مرور لاستخدام جهاز العرض

أدخل كلمة المرور الصحيحة عند عرض شاشة كلمة المرور.

1 اضغط مع الاستمرار على زر [Num] بوحدة التحكم عن بُعد أثناء إدخال كلمة المرور باستخدام الأزرار الرقمية.



إغلاق شاشة كلمة المرور.

2 في حالة إدخال كلمة مرور غير صحيحة، ستظهر رسالة وطلب للمحاولة مرة أخرى، أدخل كلمة المرور الصحيحة للاستمرار.

تنبيه

- في حالة إدخال كلمة مرور غير صحيحة لثلاث مرات متعاقبة، فستُعرض رسالة "سيتم إيقاف تشغيل جهاز العرض. " لمدة خمس دقائق تقريبًا، ثم ينتقل جهاز العرض إلى وضع الاستعداد، وفي حالة حدوث ذلك، افصل قابس الطاقة من منفذ الكهرباء ثم أعد توصيله وأعد تشغيل جهاز العرض، يعرض جهاز العرض شاشة إدخال كلمة المرور مرة أخرى بحيث يمكنك إدخال كلمة المرور الصحيحة.
- وفي حالة نسيان كلمة المرور، يرجى تدوين "**رمز الطلب:** XXXXX" الرقم الذي يظهر على الشاشة ويتصل بـ Epson للمساعدة.
- في حالة تكرار العملية أعلاه وإدخال كلمة المرور الخاطئة 30 مرة متتالية، تُعرض رسالة "سيتم إيقاف تشغيل جهاز العرض. يرجى الاتصال بشركة Epson كما هو مُوضح في الوثائق خاصتك، " ولن يقبل جهاز العرض أي محاولة لإدخال كلمة مرور أخرى، اتصل بشركة Epson للحصول على المساعدة.

قفل أزرار جهاز العرض

يمكن إغلاق الأزرار الموجودة بلوحة التحكم لمنع أي فرد من استخدام جهاز العرض، ولكن يظل بإمكانك تشغيل جهاز العرض باستخدام وحدة التحكم عن بعد.

1 اضغط على الزر [Menu]، وحدد القائمة **الإدارة**، واضغط على [Enter].

2 حدد **قفل لوحة التحكم** واضغط على [Enter].

3 حدد إحدى أنواع القفل التالية واضغط على [Enter]:

- لغلق كل أزرار جهاز العرض، حدد **قفل كامل**.
- لقفل كل الأزرار ما عدا زر الطاقة، حدد **باستثناء الطاقة**.

يظهر طلب التأكيد.

4 حدد **نعم** ثم اضغط على [Enter].

يتم عندئذٍ تفعيل الإعداد **قفل لوحة التحكم**.

ارتباطات ذات صلة

- "إلغاء قفل أزرار جهاز العرض" ص157

إلغاء قفل أزرار جهاز العرض

في حالة قفل أزرار جهاز العرض، اتبع إحدى الخطوات التالية لإلغاء قفلها.

- اضغط مع الاستمرار على زر [Enter] الموجود بلوحة التحكم الخاصة بجهاز العرض لمدة سبع ثوانٍ. تُعرض رسالة ويتم تحرير القفل.
- عيِّن الإعداد **قفل لوحة التحكم** على **إيقاف تشغيل** في القائمة **الإدارة** بجهاز العرض.

تركيب كبل أمان

يمكن تركيب كبل الأمان بجهاز العرض لمنع السرقة.

- استخدم فتحة الحماية الموجودة بجهاز العرض لتركيب نظام Kensington Microsaver Security.

للاطلاع على مزيد من التفاصيل حول نظام Kensington Microsaver Security، تفضل بزيارة موقع Kensington على الويب.
https://www.kensington.com/

- استخدم نقطة توصيل كبل الأمان الموجودة بجهاز العرض لتوصيل كبل سلكي وتأمينه في أحد التجهيزات الثابتة في غرفة أو قطعة أثاث ثقيلة الوزن.



إذا جاء قفل الأمان السلكي مرفقًا بلوح الإعداد، يمكنك استخدامه لإحكام تثبيت جهاز العرض. يمكنك أيضًا استخدام أحد الأقفال السلكية المانعة للسرقة المتوفرة تجاريًا. انظر المراجع المرفقة مع القفل السلكي للحصول على إرشادات حول عملية القفل.

استخدام جهاز العرض عبر شبكة

اتبع التعليمات الموجودة في هذه الأقسام لإعداد جهاز العرض خاصتك للاستخدام عبر شبكة.

ارتباطات ذات صلة

- "حماية الشبكة السلكية" صـ159
- "حماية الشبكة اللاسلكية" صـ162
- "عرض الشبكة اللاسلكية من جهاز الهاتف المحمول (Screen Mirroring)" صـ171
- "بروتوكول HTTP الآمن" صـ176
- "مشاركة الشاشة" صـ178

يمكن إرسال صور إلى جهاز العرض عبر شبكة سلكية. لإجراء ذلك، وصِّل جهاز العرض بالشبكة ثم قم بإعداد الجهاز والكمبيوتر للعرض عبر الشبكة.

بعد توصيل جهاز العرض وإعداده كما هو موضح هنا، نزِّل برنامج Epson iProjection (Windows/Mac) من موقع الويب وثبِّته.

epson.sn

يعمل برنامج Epson iProjection على إعداد الكمبيوتر للعرض عبر الشبكة. ويتيح لك عقد اجتماعات تفاعلية عن طريق عرض شاشات كمبيوتر المستخدم عبر شبكة. راجع دليل تشغيل *Epson iProjection (Windows/Mac)* للاطلاع على التعليمات.

ارتباطات ذات صلة

- "التوصيل بشبكة سلكية" ص159
- "تحديد إعدادات الشبكة السلكية" ص159

التوصيل بشبكة سلكية

لتوصيل جهاز العرض بشبكة محلية سلكية (LAN)، استخدم كبل شبكة 100Base-TX أو 10Base-T. لضمان نقل البيانات بشكل سليم، استخدم كبلاً مدرَّعًا من الفئة 5 أو أفضل.

1. وصِّل أحد طرفي كبل الشبكة بموزِّع أو محوِّل أو موجِّه الشبكة التابع لك.
2. وصِّل الطرف الآخر من الكبل بمنفذ LAN في جهاز العرض.



تحديد إعدادات الشبكة السلكية

لا يمكنك العرض من أجهزة كمبيوتر متصلة بالشبكة إلا بعد تحديد إعدادات الشبكة في جهاز العرض.

تأكد من توصيل جهاز العرض بالشبكة السلكية باستخدام منفذ LAN.

1. اضغط على الزر [Menu]، وحدد القائمة **شبكة**، واضغط على [Enter].

2. حدد **إعدادات الشبكة** واضغط على [Enter].
3. لتحديد هوية جهاز العرض عبر الشبكة، حدد **اسم جهاز العرض** وأدخل اسمًا بطول حتى 16 حرفًا أبجديًا رقميًا.
4. عيِّن الإعداد **واجهة التحكم في الأولوية** على **شبكة LAN سلكية**.

5 حدد قائمة **شبكة LAN سلكية** واضغط على [Enter].

6 عيِّن إعدادات عنوان IP للشبكة عند الضرورة.

- إذا كانت الشبكة تعيِّن عناوين تلقائيًا، فحدد **إعدادات IP** لضبط إعداد **DHCP** على **تشغيل**.
- إذا كان عليك ضبط عناوين يدويًا، فحدد **إعدادات IP** لضبط إعداد **DHCP** على **إيقاف تشغيل**، وأدخل بعد ذلك **عنوان IP** و**قناع الشبكة الفرعية** و**عنوان البوابة** لجهاز العرض إذا لزم الأمر.

7 لمنع عرض عنوان IP في معلومات الشبكة، عيِّن الإعداد **عرض عنوان IP** على **إيقاف تشغيل**.

8 حدد قائمة **العرض عبر الشبكة** واضغط على [Enter].

9 شغِّل الإعداد **كلمة جهاز العرض الأساسية** إذا أردت منع الوصول إلى جهاز العرض عن طريق أي شخص غير موجود داخل الغرفة معه.

> عند تشغيل هذا الإعداد، يجب عليك إدخال كلمة أساسية معروضة وعشوائية من كمبيوتر باستخدام Epson iProjection للوصول إلى جهاز العرض وإتاحة الشاشة الحالية للمشاركة.

10 عيِّن الإعداد **Epson iProjection** على **تشغيل**.

11 حدد الخيارات إذا لزم الأمر.

- **عرض معلومات شبكة LAN** يتيح لك تعيين تنسيق طريقة عرض معلومات شبكة جهاز العرض.
- تتيح لك **كلمة مرور المشرف** إدخال كلمة مرور مكونة من أربعة أرقام للوصول إلى جهاز العرض كمشرف باستخدام Epson iProjection. (لا يتم تعيين كلمة مرور افتراضية.)
- يتيح لك الخيار **عرض مقاطعة الكلمة الأساسية** تحديد إذا كنت تريد عرض كلمة جهاز العرض الأساسية في الصورة المعروضة عند الوصول إلى جهاز العرض باستخدام Epson iProjection.

12 عند الانتهاء من تحديد الإعدادات، ارجع إلى شاشة **إعدادات الشبكة**، وحدد الخيار **إعداد**، واتبع التعليمات المعروضة على الشاشة لحفظ الإعدادات والخروج من القوائم.

13 اضغط على الزر [LAN] في وحدة التحكم عن بُعد.

تكتمل إعدادات الشبكة السلكية عندما ترى عنوان IP الصحيح معروضًا على شاشة معلومات الشبكة.



ارتباطات ذات صلة

- "استخدام لوحة المفاتيح على الشاشة" ص204

يمكنك إرسال صور إلى جهاز العرض عبر شبكة لاسلكية.

لإجراء ذلك، يجب إعداد جهاز العرض والكمبيوتر للعرض اللاسلكي.

يمكنك توصيل جهاز العرض بالشبكة اللاسلكية من خلال تهيئة الاتصال يدويًا باستخدام القائمة **شبكة** في جهاز العرض.

بعد إعداد جهاز العرض، نزِّل برنامج الشبكة وثبِّته من موقع الويب التالي.

epson.sn

واستخدم البرنامج والوثائق التالية لإعداد عرض الشبكة والتحكم به:

- يتيح لك برنامج Epson iProjection (Windows/Mac) عقد اجتماعات تفاعلية عن طريق عرض شاشات كمبيوتر المستخدمين عبر شبكة. راجع دليل تشغيل *Epson iProjection (Windows/Mac)* للاطلاع على التعليمات.
- يتيح لك برنامج Epson iProjection (iOS/Android) العرض من أجهزة تعمل بنظام التشغيل iOS أو Android.
  يمكنك تنزيل Epson iProjection من App Store أو Google Play. يتحمل العميل كل رسوم الاتصال بـ App Store أو Google play.
- يتيح لك برنامج Epson iProjection (Chromebook) العرض من أجهزة Chromebook.
  يمكنك تنزيل Epson iProjection من Chrome Web Store. يتحمل العميل أي رسوم مفروضة عند الاتصال بـ Chrome Web Store.

ارتباطات ذات صلة

- "تعليمات الأمان المتبعة بشأن وحدة LAN اللاسلكية المضمنة" ص162
- "طرق الاتصال للعرض عبر شبكة لاسلكية" ص162
- "تركيب وحدة LAN اللاسلكية" ص163
- "تحديد إعدادات الشبكة اللاسلكية يدويًا" ص164
- "تحديد إعدادات الشبكة اللاسلكية في نظام تشغيل Windows" ص166
- "تحديد إعدادات الشبكة اللاسلكية في نظام تشغيل Mac" ص167
- "إعداد أمان الشبكة اللاسلكية في وضع نقطة الوصول البسيطة" ص167
- "إعداد أمان الشبكة اللاسلكية في وضع البنية التحتية" ص167
- "استخدام رمز QR للتوصيل بهاتف محمول" ص169
- "استخدام مفتاح USB لتوصيل كمبيوتر يعمل بنظام تشغيل Windows" ص170

تعليمات الأمان المتبعة بشأن وحدة LAN اللاسلكية المضمنة

يشتمل جهاز العرض هذا على وحدات LAN لاسلكية مضمنة. تأكد من اتباع هذه الإرشادات المهمة عند استخدام اتصال عبر وحدة LAN لاسلكية.

تحذير

- لا تستخدم الجهاز بالقرب من معدات طبية مثل ناظمات قلبية. عند استخدام الجهاز، يجب التأكد أيضًا من عدم وجود أي معدات طبية، مثل ناظمات قلبية، في البيئة المحيطة. قد يتسبب التداخل الكهرومغناطيسي في حدوث خلل بالمعدات الطبية.
- قد يتسبب التداخل الكهرومغناطيسي في تعطل المعدات المتحكم بها تلقائيًا؛ مما قد يؤدي إلى وقوع حادث. لا تستخدم الجهاز بالقرب من معدات متحكم بها تلقائيًا، مثل الأبواب الأوتوماتيكية أو إنذارات الحريق.

تنبيه

تأكد من الحفاظ على مسافة لا تقل عن 20 سم بين الجهاز وجسمك؛ وإلا، فقد يتسبب في شعورك باعتلال الصحة.

طرق الاتصال للعرض عبر شبكة لاسلكية

اختر طريقة لتوصيل الكمبيوتر وجهاز العرض عبر شبكة حسب بيئة الشبكة.

- يتيح لك وضع نقطة الوصول البسيطة الاتصال بهواتف ذكية أو أجهزة كمبيوتر لوحية أو أجهزة كمبيوتر مباشرة باستخدام جهاز العرض كنقطة وصول. عند استخدام هذه الطريقة، وصِّل جهاز العرض باستخدام **وضع الاتصال السريع** في برنامج Epson iProjection أو ميزة Screen Mirroring.

- يتيح لك وضع البنية التحتية الاتصال بهواتف ذكية أو أجهزة كمبيوتر لوحية أو أجهزة كمبيوتر عبر نقطة وصول شبكة لاسلكية. عند استخدام هذه الطريقة، وصِّل جهاز العرض باستخدام **وضع الاتصال المتقدم** في برنامج Epson iProjection.



يشتمل جهاز العرض على وحدات LAN لاسلكية مضمنة. إذا ركِّبت وحدة LAN لاسلكية إضافية اختيارية، يمكنك استخدام طريقتي الاتصال الشبكي كلتيهما في الوقت نفسه. عند تركيب وحدة LAN اللاسلكية، عيِّن الإعداد **نقطة الوصول البسيطة** على **تشغيل**.

☛ **شبكة** > **إعدادات الشبكة** > **نقطة الوصول البسيطة**

تركيب وحدة LAN اللاسلكية

لاستخدام توصيلات لاسلكية إضافية، ركِّب وحدة LAN اللاسلكية من Epson. لا تركِّب أي نوع آخر من وحدات LAN اللاسلكية.

تنبيه
يحظر إزالة الوحدة أثناء وميض المؤشر الخاص بها أو إضاءته باللون الأزرق أو أثناء العرض عبر الشبكة اللاسلكية، حيث إن ذلك قد يتسبب في تلف الوحدة أو فقدان البيانات.

1 فك البرغي لفتح غطاء وحدة LAN اللاسلكية.





2 وصِّل وحدة LAN اللاسلكية بفتحة وحدة LAN اللاسلكية.



تحديد إعدادات الشبكة اللاسلكية يدويًا

عليك تحديد إعدادات الشبكة لجهاز العرض قبل البدء في العرض من الشبكة اللاسلكية خاصتك.

1 اضغط على الزر [Menu]، وحدد القائمة **الإدارة**، واضغط على [Enter].

2 عيِّن الإعداد **طاقة LAN اللاسلكية** على **تشغيل**.

3 حدد قائمة **الشبكة** واضغط على [Enter].

4 حدد **إعدادات الشبكة** واضغط على [Enter].

5 لتحديد هوية جهاز العرض عبر الشبكة، حدد **اسم جهاز العرض** وأدخل اسمًا بطول حتى 16 حرفًا أبجديًا رقميًا.

6 عيِّن الإعداد **واجهة التحكم في الأولوية** على **الشبكة اللاسلكية LAN**.

7 حدد طريقة الاتصال.

- في وضع نقطة الوصول البسيطة، عيِّن الإعداد **نقطة الوصول البسيطة** على **تشغيل** وانتقل إلى الخطوة 12.
- في وضع البنية التحتية، عيِّن الإعداد **نقطة الوصول البسيطة** على **إيقاف تشغيل** وانتقل إلى الخطوة التالية.

- إذا ركَّبت وحدة LAN اللاسلكية الاختيارية وأردت استخدام طريقتي الاتصال كلتيهما في وقت واحد، فعيِّن الإعداد **نقطة الوصول البسيطة** على **تشغيل** وانتقل إلى الخطوة التالية.

8 حدد قائمة **ش LAN لاسلكية** واضغط على [Enter].

يبدأ عندئذٍ جهاز العرض في البحث عن نقاط وصول.

يمكنك أيضًا البحث عن نقاط وصول يدويًا باستخدام الإعداد **بحث في نقطة الوصول**.

9 حدد نقطة الوصول التي تريد الاتصال بها.

إذا كنت بحاجة إلى تعيين SSID يدويًا، فحدد **SSID** لإدخال SSID.

10 عيِّن إعدادات عنوان IP للشبكة عند الضرورة.

- إذا كانت الشبكة تعيِّن عناوين تلقائيًا، فحدد **إعدادات IP** لضبط إعداد **DHCP** على **تشغيل**.
- إذا كان عليك ضبط عناوين يدويًا، فحدد **إعدادات IP** لضبط إعداد **DHCP** على **إيقاف تشغيل**، وأدخل بعد ذلك **عنوان IP** و**قناع الشبكة الفرعية** و**عنوان البوابة** لجهاز العرض إذا لزم الأمر.

11 لمنع عرض عنوان IP في معلومات الشبكة، عيِّن الإعداد **عرض عنوان IP** على **إيقاف تشغيل**.

12 حدد قائمة **العرض عبر الشبكة** واضغط على [Enter].

13 شغِّل الإعداد **كلمة جهاز العرض الأساسية** إذا أردت منع الوصول إلى جهاز العرض عن طريق أي شخص غير موجود داخل الغرفة معه.

عند تشغيل هذا الإعداد، يجب عليك إدخال كلمة أساسية معروضة وعشوائية من كمبيوتر باستخدام Epson iProjection للوصول إلى جهاز العرض وإتاحة الشاشة الحالية للمشاركة.

14 عيِّن الإعداد **Epson iProjection** على **تشغيل**.

15 حدد الخيارات إذا لزم الأمر.

- يتيح لك الخيار **شاشة SSID** تحديد إذا كنت تريد ظهور معرِّف SSID لجهاز العرض في شاشة معلومات الشبكة والشاشة الرئيسية.
- **عرض معلومات شبكة LAN** يتيح لك تعيين تنسيق طريقة عرض معلومات شبكة جهاز العرض.
- تتيح لك **كلمة مرور المشرف** إدخال كلمة مرور مكونة من أربعة أرقام للوصول إلى جهاز العرض كمشرف باستخدام Epson iProjection. (لا يتم تعيين كلمة مرور افتراضية.)
- يتيح لك الخيار **عرض مقاطعة الكلمة الأساسية** تحديد إذا كنت تريد عرض كلمة جهاز العرض الأساسية في الصورة المعروضة عند الوصول إلى جهاز العرض باستخدام Epson iProjection.

16 عند الانتهاء من تحديد الإعدادات، ارجع إلى شاشة **إعدادات الشبكة**، وحدد الخيار **إعداد**، واتبع التعليمات المعروضة على الشاشة لحفظ الإعدادات والخروج من القوائم.

17 اضغط على الزر [LAN] في وحدة التحكم عن بُعد.

تكتمل إعدادات الشبكة اللاسلكية عندما ترى عنوان IP الصحيح معروضًا في شاشة معلومات الشبكة.



عند الانتهاء من القيام بالإعدادات الخاصة بجهاز العرض خاصتك، قد تحتاج إلى تحديد الشبكة اللاسلكية على الكمبيوتر خاصتك. وبعد ذلك قم بتشغيل برنامج الشبكة لإرسال الصور إلى جهاز العرض عبر الشبكة اللاسلكية.

ارتباطات ذات صلة

- "استخدام لوحة المفاتيح على الشاشة" ص204

تحديد إعدادات الشبكة اللاسلكية في نظام تشغيل Windows

حدد الشبكة اللاسلكية الصحيحة على الكمبيوتر خاصتك قبل الاتصال بجهاز العرض.

1 للوصول إلى برامج الأدوات المساعدة اللاسلكية، انقر فوق رمز الشبكة في شريط المهام بنظام تشغيل Windows.

2 عند الاتصال بأجهزة عبر نقطة وصول شبكة لاسلكية، حدد اسم الشبكة (SSID) التي يتصل بها جهاز العرض.

3 انقر فوق **اتصال**.

تحديد إعدادات الشبكة اللاسلكية في نظام تشغيل Mac

قبل الاتصال بجهاز العرض، حدد الشبكة اللاسلكية الصحيحة بنظام تشغيل Mac.

1. انقر فوق رمز Wi-Fi في شريط القوائم بالجزء العلوي من الشاشة.
2. عند الاتصال بأجهزة عبر نقطة وصول شبكة لاسلكية، تأكد من تشغيل Wi-Fi، وحدد اسم الشبكة (SSID) التي يتصل بها جهاز العرض.

إعداد أمان الشبكة اللاسلكية في وضع نقطة الوصول البسيطة

يمكنك إعداد الأمان لجهاز العرض لاستخدامه عبر شبكة لاسلكية في وضع نقطة الوصول البسيطة. يمكنك استخدام أمان WPA2-PSK.

> يرجى الاتصال بمسؤول الشبكة للحصول على توجيهات بشأن إدخال المعلومات الصحيحة.

1. اضغط على الزر [Menu]، وحدد القائمة **شبكة**، واضغط على [Enter].
2. حدد **إعدادات الشبكة** واضغط على [Enter].
3. حدد **عبارة مرور**، واضغط على [Enter]، وأدخل عبارة مرور بطول من 8 إلى 63 حرفًا.



4. عند الانتهاء من إدخال عبارة مرور، ارجع إلى الشاشة **إعدادات الشبكة**، وحدد الخيار **إعداد**، واتبع التعليمات المعروضة على الشاشة لحفظ الإعدادات والخروج من القوائم.

إعداد أمان الشبكة اللاسلكية في وضع البنية التحتية

يمكنك إعداد الأمان لجهاز العرض لاستخدامه عبر شبكة لاسلكية في وضع البنية التحتية. قم بإعداد أحد أنواع الأمان التالية بحيث يتطابق مع الإعدادات المستخدمة في الشبكة:

- أمان WPA3-PSK
- أمان WPA2/WPA3-PSK
- أمان WPA3-EAP
- أمان WPA2/WPA3-EAP

> يرجى الاتصال بمسؤول الشبكة للحصول على توجيهات بشأن إدخال المعلومات الصحيحة.

1. إذا أردت إعداد أمان WPA3-EAP أو WPA2/WPA3-EAP، فتأكد من توافق ملف الشهادة الرقمية مع نوع تسجيل جهاز العرض ووضعها مباشرة في جهاز تخزين USB.

2 اضغط على الزر [Menu]، وحدد القائمة **شبكة**، واضغط على [Enter].

3 حدد **إعدادات الشبكة** واضغط على [Enter].

4 حدد قائمة **ش LAN لاسلكية** واضغط على [Enter].

5 حدد إعداد **الأمان** واضغط على [Enter].

6 حدد إعدادات الأمان لتتوافق مع إعدادات الشبكة خاصتك.

7 نفِّذ أحد الإجراءات التالية وفقًا لإعداد الأمان الذي حددته.

- **WPA3-PSK** أو **WPA2/WPA3-PSK**: حدد **عبارة مرور**، واضغط على [Enter]، وأدخل عبارة مرور بطول من 8 إلى 63 حرفًا. انتقل بعد ذلك إلى الخطوة 16.
- **WPA3-EAP** أو **WPA2/WPA3-EAP**: حدد **نوع بروتوكول EAP** واضغط على [Enter].

8 حدد بروتوكول المصادقة عند ضبط الإعداد **نوع بروتوكول EAP**.



9 لاستيراد شهادتك، حدد نوع الشهادة واضغط على [Enter].

- **شهادة العميل** لنوع المصادقة **PEAP-TLS** أو **EAP-TLS**
- **شهادة CA** لكل أنواع EAP

> يمكنك أيضًا تسجيل الشهادات الرقمية من متصفح الويب الذي تستخدمه. لكن، يجب التأكد من التسجيل مرة واحدة فقط؛ وإلا، فقد لا يتم تثبيت الشهادة بشكل صحيح.

10 حدد **حفظ** واضغط على [Enter].

11 اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة لتوصيل جهاز تخزين USB بمنفذ USB-A في جهاز العرض.

12 اضغط على [Enter] لعرض قائمة الشهادات.

13 حدد الشهادة المطلوب استيرادها باستخدام القائمة المعروضة.

تظهر عندئذٍ رسالة تطلب منك إدخال كلمة مرور الشهادة.

14 أدخل كلمة مرور واضغط على [Enter].

يتم استيراد الشهادة وتظهر رسالة إتمام الإجراء.

15 حدد إعدادات EAP المطلوبة عند الضرورة.

- يتيح لك **اسم المستخدم** إدخال اسم مستخدم بطول يصل إلى 64 حرفًا أبجديًا رقميًا. عند استيراد شهادة عميل، يتم تلقائيًا تعيين الاسم الذي تم إصدار الشهادة به.
- تتيح لك **كلمة المرور** إدخال كلمة مرور بطول يصل إلى 64 حرفًا أبجديًا رقميًا للمصادقة عند استخدام بروتوكول مصادقة من نوع **PEAP** أو **EAP-FAST**.
- يتيح لك الإعداد **تحقق من شهادة الخادم** تحديد ما إذا كنت تريد التحقق من صحة شهادة الخادم عند تعيين شهادة CA.
- يتيح لك **اسم خادم RADIUS** إدخال اسم الخادم المطلوب التحقق من صحته.

16 عند الانتهاء من ضبط الإعدادات، ارجع إلى شاشة **إعدادات الشبكة**، وحدد الخيار **إعداد**، واتبع التعليمات المعروضة على الشاشة لحفظ الإعدادات والخروج من القوائم.

ارتباطات ذات صلة

- "شهادات العميل وCA المدعومة" ص169

شهادات العميل وCA المدعومة

يمكنك تسجيل هذه الأنواع من الشهادات الرقمية.

شهادة العميل (PEAP-TLS/EAP-TLS)

المواصفات	الوصف
التنسيق	PKCS#12
الامتداد	PFX، P12
التشفير	RSA
التجزئات	MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
طول المفتاح	512/1024/2048/4096 بت
كلمة المرور	حتى 64 حرفًا أبجديًا رقميًا، مطلوبة

شهادة CA (PEAP/PEAP-TLS/EAP-TLS/EAP-FAST)

المواصفات	الوصف
التنسيق	X509v3
الامتداد	DER/CER/PEM
التشفير	RSA
التجزئات	MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
طول المفتاح	512/1024/2048/4096 بت
الترميز	BASE64/Binary

استخدام رمز QR للتوصيل بهاتف محمول

بعد تحديد إعدادات الشبكة اللاسلكية لجهاز العرض، يمكن عرض رمز QR على الشاشة واستخدامه لتوصيل الهاتف باستخدام تطبيق Epson iProjection (iOS/Android).

- تأكد من تثبيت أحدث إصدار من Epson iProjection في الجهاز.
- يمكنك تنزيل تطبيق Epson iProjection مجانًا من App Store أو Google play. يتحمل العميل كل رسوم الاتصال بـ App Store أو Google play.
- عند استخدام Epson iProjection في وضع الاتصال سريع، نوصي بضبط إعدادات الأمان.

1 اضغط على الزر [LAN] في وحدة التحكم عن بعد.

سيظهر رمز QR على السطح المعروض.

- في حالة عدم ظهور رمز الاستجابة السريعة (QR)، اضبط **عرض معلومات شبكة LAN** على **النص ورمز QR** في القائمة **شبكة**.
  شبكة > إعدادات الشبكة > العرض عبر الشبكة > Epson iProjection > عرض معلومات شبكة LAN
- لإخفاء رمز QR، اضغط على [Esc].
- عندما يكون رمز QR مختفيًا، اضغط على [Enter] لعرض الرمز.

2 ابدأ تشغيل تطبيق Epson iProjection في جهازك المحمول.

3 اقر رمز QR باستخدام Epson iProjection لتوصيله بجهاز العرض.

> لقراءة رمز QR بصورة صحيحة، تأكد من الوقوف أمام الشاشة وبالقرب منها حتى تتمكن من مطابقة الرمز المعروض مع دليل قارئ رموز QR الموجود في الهاتف. قد يتعذر قراءة الرمز، إذا كنت تقف على مسافة بعيدة جدًا من الشاشة.

عند إنشاء اتصال، حدد القائمة **Contents** من ☰، ثم حدد الملف الذي تريد عرضه.

استخدام مفتاح USB لتوصيل كمبيوتر يعمل بنظام تشغيل Windows

يمكنك إعداد محرك فلاش USB كمفتاح USB لتوصيل الكمبيوتر بسرعة بكمبيوتر يعمل بنظام تشغيل Windows ويدعم الاتصال اللاسلكي عبر شبكة LAN. بعد إنشاء مفتاح USB، يمكنك عرض الصور بسرعة من جهاز عرض متصل بالشبكة.

1 قم بإعداد مفتاح USB باستخدام **USB Key Setup Tool** في برنامج Epson iProjection (Windows/Mac).

> راجع دليل تشغيل *Epson iProjection (Windows/Mac)* للاطلاع على التعليمات.

2 تأكد من تثبيت وحدة LAN اللاسلكية أو من دمجها مع جهاز العرض.

3 شغِّل جهاز العرض.

4 اضغط على الزر [LAN] في وحدة التحكم عن بعد.

تظهر عندئذٍ شاشة معلومات الشبكة. تحقق من عرض معرِّف SSID وعنوان IP.

5 وصِّل مفتاح USB بمنفذ USB-A في جهاز العرض.

سيتم عرض رسالة لإبلاغك بنجاح تحديث معلومات الشبكة.

6 أزل مفتاح USB.

7 وصِّل مفتاح USB بأحد منافذ USB في الكمبيوتر.

8 اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة لتثبيت التطبيق المطلوب.

> - في حالة عرض رسالة Windows Firewall انقر فوق **نعم** لتعطيل جدار الحماية.
> - يجب أن تكون لديك امتيازات مسؤول لتثبيت البرنامج.
> - إذا لم يُثبَّت تلقائيًا، فانقر نقرًا مزدوجًا فوق **MPPLaunch.exe** في مفتاح USB.

بعد عدة دقائق، سوف يتم عرض الصورة من الكمبيوتر خاصتك عن طريق جهاز العرض،

9 عند الانتهاء من العرض اللاسلكي، حدد الخيار **إزالة الأجهزة بأمان** في شريط المهام بنظام تشغيل Windows ثم أزل مفتاح USB من الكمبيوتر.

> قد تحتاج إلى إعادة تشغيل الكمبيوتر لإعادة تنشيط اتصال LAN اللاسلكي خاصتك.

ارتباطات ذات صلة

- "الحصول على أحدث إصدار من المستندات" ص10

يمكنك إرسال صورة إلى جهاز العرض من أجهزة محمولة، مثل أجهزة كمبيوتر محمولة وهواتف ذكية وأجهزة لوحية، باستخدام تقنية Miracast.

يمكنك توصيل جهازين يستخدمان تقنية Miracast معًا في وقت واحد. يكتشف جهاز العرض مصادر الدخل Screen Mirroring1 وScreen Mirroring2. يجب تعيين الإعداد **مقاطعة الاتصال** على **إيقاف تشغيل**.

☛ **شبكة** > **إعدادات الشبكة** > **العرض عبر الشبكة** > **Screen Mirroring** > **مقاطعة الاتصال**

إذا كان جهازك يدعم تقنية Miracast، فلن تحتاج إلى تثبيت أي برامج إضافية. عند استخدام جهاز يعمل بنظام تشغيل Windows، تأكد من توفر المهايئ اللازم لاتصال Miracast.

يرجى ملاحظة القيود التالية عند استخدام خصائص Screen Mirroring.

- لا يمكنك تشغيل صورة متشابكة.
- لا يمكنك تشغيل صوت محفوظ إلا باستخدام نظام ترميز الصوت LPCM أو AAC-LC.
- لا يمكنك تشغيل صوت متعدد القنوات على القناة 3 (channel 3).
- قد لا تتمكن من عرض صور حسب الدقة ومعدل الإطارات.
- لا يمكنك تشغيل فيديو ثلاثي الأبعاد.
- لا يمكنك تشغيل أفلام محفوظة إلا باستخدام نظام ترميز الأفلام H.264 أو H.265. (يدعم H.265 ملف التعريف الرئيسي فقط.)
- قد لا تتمكن من عرض محتويات محمية بحقوق طبع ونشر باستخدام اتصال Miracast حسب جهازك.
- لا تغيّر الإعداد **Screen Mirroring** أثناء العرض باستخدام Screen Mirroring؛ وإلا، فقد يتم قطع اتصال جهاز العرض وقد يستغرق بعض الوقت لإعادة الاتصال.

  ☛ **شبكة** > **إعدادات الشبكة** > **العرض عبر الشبكة** > **Screen Mirroring**
- لا توقف تشغيل جهاز العرض مباشرة باستخدام قاطع التيار أثناء العرض باستخدام Screen Mirroring.

> يمكن استخدام تقنية Miracast في الأجهزة المحمولة التي تعمل بنظام تشغيل Android أو Windows 8.1 أو أحدث.
>
> يختلف دعم تقنية Miracast باختلاف نوع الجهاز المحمول. لتفاصيل أكثر راجع دليل الهاتف المحمول.

ارتباطات ذات صلة

- "تحديد إعدادات Screen Mirroring" ص171
- "الاتصال باستخدام Screen Mirroring عن طريق وظيفة Miracast" ص173
- "الاتصال عن طريق استخدام Screen Mirroring في نظام تشغيل Windows 10" ص173
- "الاتصال عن طريق استخدام Screen Mirroring في نظام تشغيل Windows 8.1" ص174

تحديد إعدادات Screen Mirroring

يجب تحديد إعدادات **Screen Mirroring** لجهاز العرض لعرض صور من جهازك الجوال.

> إذا كنت تستخدم Windows 10، يمكنك بث صور باستخدام الاتصالات التالية:
> - بث صور من جهازك إلى جهاز العرض مباشرة
> - بث صور عبر شبكة محلية
>
> عند بث صور عبر شبكة محلية، يصبح الاتصال أكثر استقرارًا وأمانًا. نفِّذ أحد الإجراءات التالية لتوصيل جهاز العرض بشبكة محلية:
> - وصّل كبل LAN.
> - حدد الإعداد **الشبكة اللاسلكية LAN** للاتصال بنقطة وصول لاسلكية.
>
> للاتصال بنقطة وصول لاسلكية، يجب تركيب وحدة LAN اللاسلكية الاختيارية.

1 اضغط على الزر [Menu]، وحدد القائمة **الإدارة**، واضغط على [Enter].

2 عيِّن الإعداد **طاقة LAN اللاسلكية** على **تشغيل**.

3 حدد قائمة **الشبكة** واضغط على [Enter].

4 حدد **إعدادات الشبكة** واضغط على [Enter].

5 حدد **واجهة التحكم في الأولوية** واضغط على [Enter].

6 حدد أحد الخيارات التالية:

- إذا كنت تبث البيانات عبر شبكة محلية باستخدام شبكة محلية لاسلكية، فحدد **شبكة LAN سلكية**.
- إذا كنت تبث البيانات مباشرة عبر نقطة وصول لاسلكية، فحدد **الشبكة اللاسلكية LAN**.
- إذا كان جهازك لا يدعم إلا البث المباشر للبيانات، فحدد **الشبكة اللاسلكية LAN**.

7 عيِّن الإعداد **نقطة الوصول البسيطة** على **تشغيل**.

8 ارجع إلى شاشة **إعدادات الشبكة** وحدد **العرض عبر الشبكة**.

9 عيِّن إعداد **Screen Mirroring** على **تشغيل**.

10 حدد الخيارات إذا لزم الأمر.

- يتيح لك الإعداد **مقاطعة الاتصال** اختيار الاتصال بجهاز جوال آخر أثناء العرض باستخدام Screen Mirroring أو الاتصال بجهاز واحد فقط. إذا أردت استخدام مصدري Screen Mirroring، فعيِّن هذا الإعداد على **إيقاف تشغيل**.
- يتيح لك **ضبط الأداء** ضبط جودة screen mirroring وسرعتها، حدد رقمًا صغيرًا لتحسين الجودة وحدد رقمًا كبيرًا لزيادة السرعة.
- يتيح لك الخيار **التقاط** إمكانية التقاط الصورة المعروضة ولصقها في صفحة في وضع سبورة الشرح (EB-735Fi/EB-725Wi). إذا حددت الخيار **ممكن**، يتم تعطيل ميزتي الترميز HDCP وH.265 وقد لا تتمكن من عرض محتوى باستخدام ميزتي الترميز HDCP وH.265.
- يعرض الخيار **معلومات Screen Mirroring** معلومات الاتصال عند العرض من مصدر Screen Mirroring.

11 عند الانتهاء من تحديد الإعدادات، ارجع إلى شاشة **إعدادات الشبكة**، وحدد الخيار **إعداد**، واتبع التعليمات المعروضة على الشاشة لحفظ الإعدادات والخروج من القوائم.

الاتصال باستخدام Screen Mirroring عن طريق وظيفة Miracast

إذا كان جهازك المحمول مثل الهاتف الذكي يدعم تقنية Miracast، فيمكنك الاتصال لاسلكيا بجهاز العرض وعرض الصور، كما يمكنك تشغيل الصوت من خلال سماعة جهاز العرض عن طريق التوصيل باستخدام Screen Mirroring.

1 حدد الإعداد **Screen Mirroring** في جهاز العرض حسب الضرورة.

2 اضغط على الزر [LAN] في وحدة التحكم عن بُعد للانتقال إلى مصدر Screen Mirroring.

تظهر عندئذٍ شاشة معلومات الشبكة.

3 استخدم وظيفة Miracast للبحث عن جهاز العرض في هاتفك المحمول.

وحينها سترى قائمة من الأجهزة المتاحة.

4 حدد اسم جهاز العرض من القائمة.

5 إذا ظهرت شاشة إدخال رمز PIN في جهازك الجوال، فأدخل رمز PIN المعروض في شاشة معلومات الشبكة أو في الجزء العلوي الأيسر من الصورة المعروضة.

سوف يعرض جهاز العرض الصورة من هاتفك المحمول.

> قد يُستغرق بعض الوقت حتى يتم إنشاء الاتصال، تجنب فصل كبل الطاقة الخاص بجهاز العرض أثناء الاتصال، حيث إن فعل ذلك قد يتسبب ذلك في وقوف الجهاز أو حدوث عطل فيه.
>
> بحسب الجهاز المحمول، قد تحتاج إلى حذف جهاز عند الاتصال، اتبع التعليمات الموجودة على شاشة الجهاز الخاص بك.

الاتصال عن طريق استخدام Screen Mirroring في نظام تشغيل Windows 10

يمكنك إعداد الكمبيوتر للعرض اللاسلكي وتشغيل الصوت عبر نظام سماعات جهاز العرض من خلال التوصيل باستخدام Screen Mirroring.

1 حدد الإعداد **Screen Mirroring** في جهاز العرض حسب الضرورة.

2 اضغط على الزر [LAN] في وحدة التحكم عن بُعد للانتقال إلى مصدر Screen Mirroring.

تظهر عندئذٍ شاشة معلومات الشبكة.

3 اعرض **مركز الصيانة**، ثم حدد الخيار **اتصال**.



وحينها سترى قائمة من الأجهزة المتاحة.

4 حدد اسم جهاز العرض من القائمة.



5 إذا ظهرت شاشة إدخال رمز PIN في الكمبيوتر، فأدخل رمز PIN المعروض في شاشة معلومات الشبكة أو في الجزء السفلي الأيمن من الصورة المعروضة.

سيعرض جهاز العرض الصورة من الكمبيوتر.

> قد يُستغرق بعض الوقت حتى يتم إنشاء الاتصال، تجنب فصل كبل الطاقة الخاص بجهاز العرض أثناء الاتصال، حيث إن فعل ذلك قد يتسبب ذلك في وقوف الجهاز أو حدوث عطل فيه.

الاتصال عن طريق استخدام Screen Mirroring في نظام تشغيل Windows 8.1

يمكنك ضبط جهاز الكمبيوتر بغرض العرض اللاسلكي من الرموز في نظام تشغيل Windows 8.1، كما يمكنك تشغيل الصوت من خلال سماعة جهاز العرض عن طريق التوصيل باستخدام Screen Mirroring.

1 حدد الإعداد **Screen Mirroring** في جهاز العرض حسب الضرورة.

2 اضغط على الزر [LAN] في وحدة التحكم عن بُعد للانتقال إلى مصدر Screen Mirroring.

تظهر عندئذٍ شاشة معلومات الشبكة.

3 في جهاز الكمبيوتر التابع لك، حدد **الأجهزة** من الرموز ثم حدد الخيار **عرض**.

4 حدد **إضافة جهاز عرض لاسلكي**.

وحينها سترى قائمة من الأجهزة المتاحة.

5 حدد اسم جهاز العرض من القائمة.



6 إذا ظهرت شاشة إدخال رمز PIN في الكمبيوتر، فأدخل رمز PIN المعروض في شاشة معلومات الشبكة أو في الجزء السفلي الأيمن من الصورة المعروضة.

سيعرض جهاز العرض الصورة من الكمبيوتر.

قد يُستغرق بعض الوقت حتى يتم إنشاء الاتصال، تجنب فصل كبل الطاقة الخاص بجهاز العرض أثناء الاتصال، حيث إن فعل ذلك قد يتسبب ذلك في وقوف الجهاز أو حدوث عطل فيه.

يمكنك استخدام بروتوكول HTTPS لزيادة مستوى الأمان بين جهاز العرض ومتصفح الويب الذي يتصل به. لإجراء ذلك، أنشئ شهادة خادم، وثبّتها في جهاز العرض، وشغّل إعداد **HTTP آمن** في قوائم جهاز العرض للتحقق من موثوقية متصفح الويب.

حتى لو لم تثبّت شهادة خادم، ينشئ جهاز العرض تلقائيًا شهادة توقيع ذاتي ويسمح بالاتصال. لكن نظرًا لأن شهادة التوقيع الذاتي هذه لا يمكنها التحقق من موثوقية متصفح ويب، تظهر رسالة تحذيرية بشأن موثوقية الخادم عند الوصول إلى جهاز العرض من متصفح ويب. ولا تحول هذه الرسالة التحذيرية دون إجراء الاتصال.

ارتباطات ذات صلة

- "استيراد شهادة خادم ويب باستخدام القوائم" ص176

استيراد شهادة خادم ويب باستخدام القوائم

يمكنك إنشاء شهادة خادم الويب واستيرادها باستخدام قوائم جهاز العرض ومحرك فلاش USB.

> يمكنك أيضًا تسجيل الشهادات الرقمية من متصفح الويب الذي تستخدمه. لكن، يجب التأكد من التسجيل مرة واحدة فقط؛ وإلا، فقد لا يتم تثبيت الشهادة بشكل صحيح.

1. تأكد من توافق ملف الشهادة الرقمية مع تسجيل جهاز العرض ووضعه مباشرة على جهاز تخزين USB.
2. اضغط على الزر [Menu]، وحدد القائمة **شبكة**، واضغط على [Enter].
3. حدد **إعدادات الشبكة** واضغط على [Enter].
4. حدد القائمة **التحكم في جهاز العرض** واضغط على [Enter].



5. عيِّن الإعداد **HTTP آمن** على **تشغيل**.
6. حدد **شهادة خادم الويب** واضغط على [Enter].
7. حدد **حفظ** واضغط على [Enter].
8. اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة لتوصيل جهاز تخزين USB بمنفذ USB-A في جهاز العرض.
9. اضغط على [Enter] لعرض قائمة الشهادات.
10. حدد الشهادة المطلوب استيرادها باستخدام القائمة المعروضة.
    تظهر عندئذٍ رسالة تطلب منك إدخال كلمة مرور الشهادة.
11. أدخل كلمة مرور واضغط على [Enter].
    يتم استيراد الشهادة وتظهر رسالة إتمام الإجراء.

ارتباطات ذات صلة

- "شهادات خادم الويب المدعومة" ص177

شهادات خادم الويب المدعومة

يمكنك تسجيل هذه الأنواع من الشهادات الرقمية.

شهادة خادم الويب (HTTP آمن)

المواصفات	الوصف
التنسيق	PKCS#12
الامتداد	PFX، P12
التشفير	RSA
التجزئات	MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
طول المفتاح	512/1024/2048/4096 بت
الاسم العام	اسم مضيف الشبكة
المؤسسة	اختياري
كلمة المرور	حتى 64 حرفًا أبجديًا رقميًا، مطلوبة

يمكنك استقبال صور متاحة للمشاركة من أجهزة عرض أخرى متصلة بالشبكة نفسها. يتيح لك ذلك عرض صور من أجهزة عرض أخرى في الوقت نفسه.

لا يمكنك توزيع صور إلى أجهزة عرض أخرى.



تنبه إلى القيود التالية عند استخدام وظيفة مشاركة الشاشة.

- يمكنك إتاحة الشاشة للمشاركة مع أجهزة عرض تدعم ميزة إتاحة الشاشة للمشاركة.
- إذا كان إصدار البرامج الثابتة مختلفًا في أجهزة العرض التي تتيح الشاشة للمشاركة، فقد يلزم تحديث البرامج الثابتة لجهاز العرض لإتاحة الشاشة للمشاركة.
- لا يمكنك تغيير إعدادات القائمة **شبكة** أثناء مشاركة الشاشة.

ارتباطات ذات صلة

- "استقبال صور الشاشة المتاحة للمشاركة" ص178
- "الرسم على صور شاشة متاحة للمشاركة" ص178

استقبال صور الشاشة المتاحة للمشاركة

قبل استقبال الشاشة، يلزم تحديد إعدادات في جهاز العرض.

- وصِّل أجهزة العرض بالشبكة نفسها المتصل بها جهاز العرض الذي يتيح الصور للمشاركة.
- تأكد من أنه لا يوجد جهاز آخر يتصل بجهاز العرض باستخدام برنامج Epson iProjection.
- تأكد من تعيين الإعداد **مشاركة الشاشة** على **تشغيل**.

شبكة > **إعدادات الشبكة** > **العرض عبر الشبكة** > **مشاركة الشاشة**

عندما يبدأ جهاز العرض الآخر في إتاحة الشاشة للمشاركة، يتم بشكل تلقائي عرض صورة الشاشة المتاحة للمشاركة.

وإن لم تُعرض، فاضغط على الزر [LAN] في وحدة التحكم عن بُعد.

لإزالة الصورة المتاحة للمشاركة أثناء العرض، اضغط على الزر [Esc].

- لا يمكنك استقبال صور شاشة متاحة للمشاركة عندما تعرض صورة باستخدام Epson iProjection في مصدر LAN.
- إذا لم يتوفر عنوان IP لجهاز العرض، فاضغط على الزر [Home] وحدد **مشاركة الشاشة**. يمكنك التحقق من عنوان IP المعروض في شاشة الإرشادات.

الرسم على صور شاشة متاحة للمشاركة

يمكنك الرسم على صور متاحة للمشاركة باستخدام شريط الأدوات التفاعلية (EB-735Fi/EB-725Wi). تُتاح الرسومات للمشاركة بين أجهزة عرض أيضًا.

يظهر شريط الأدوات في الرسم التوضيحي التالي.

- يمكنك أيضًا استخدام مربع الأدوات المصغر بالضغط على الزر في جانب القلم في أي مكان بمنطقة الرسم. يمكنك تبديل نوع القلم أو الممحاة في مربع الأدوات المصغر.
- عند إجراء عمليات لمس بإصبعك، لا يمكنك عرض مربع الأدوات المصغر.

راجع شريط أدوات وضع التعليقات التوضيحية للاطلاع على وظائف كل أداة.

- يمكنك الرسم على صور متاحة للمشاركة عندما تُعرض تلك الصور كجزء من صورة شاشة مقسومة.
- عند الرسم على صور شاشة متاحة للمشاركة، لا يمكنك استخدام أداة التمييز ووظيفة **مسح كل محتويات الرسم**.

ارتباطات ذات صلة

- "شريط أدوات وضع التعليقات التوضيحية" ص103

مراقبة جهاز العرض والتحكم فيه

يُرجى اتّباع التعليمات الموجودة في هذه الأقسام لمراقبة جهاز العرض والتحكم فيه عبر الشبكة.

ارتباطات ذات صلة

- "برنامج Epson Projector Management" صـ181
- "التحكم في جهاز العرض المتصل بالشبكة باستخدام متصفح الويب" صـ182
- "تسجيل الشهادات الرقمية من متصفح ويب" صـ190
- "إعداد التنبيهات بالبريد الإلكتروني عبر شبكة جهاز العرض" صـ191
- "إعداد المراقبة باستخدام SNMP" صـ192
- "استخدام قائمة أوامر ESC/VP21" صـ193
- "دعم PJLink" صـ194
- "تعاريف قنوات Art-Net" صـ195
- "دعم Crestron Connected" صـ198
- "إعداد الجداول الخاصة بأحداث جهاز العرض" صـ199

برنامج Epson Projector Management

يتيح لك برنامج Epson Projector Management (في نظام التشغيل Windows فقط) مراقبة جهاز العرض والتحكم فيه عبر الشبكة. راجع دليل تشغيل *Epson Projector Management* للاطلاع على التعليمات.

يمكنك تنزيل برنامج Epson Projector Management من موقع الويب التالي.

epson.sn

بمجرد توصيل جهاز العرض بالشبكة، يمكنك تحديد إعدادات جهاز العرض والتحكم في العرض باستخدام متصفح ويب متوافق، حيث يتيح لك ذلك التحكم في جهاز العرض عن بعد.

يمكنك أيضًا تعديل قوائم تشغيل في وضع تشغيل المحتوى (EB-755F/EB-750F).

- تأكد من توصيل الكمبيوتر وجهاز العرض بالشبكة. في حالة الاتصال لاسلكيًا، اتصل بأجهزة عبر نقطة وصول شبكة لاسلكية.
- يمكنك استخدام متصفحات الويب التالية.
  - Internet Explorer 11 أو أحدث (Windows)
  - Microsoft Edge (Windows)
  - Safari (Mac وiOS)
  - Chrome (Android)
- أثناء استخدام متصفح الويب، لا تتصل باستخدام بخادم وكيل (بروكسي). ولا يمكن تحديد كل إعدادات قائمة جهاز العرض أو التحكم في كافة وظائف جهاز العرض باستخدام متصفح الويب.
- في حالة تعيين الإعداد **وضعية الاستعداد** على **تشغيل الاتصال** في قائمة **التشغيل** بجهاز العرض، يمكنك استخدام متصفح ويب لتحديد إعدادات والتحكم في العرض حتى لو كان جهاز العرض في وضع الاستعداد (عند إيقاف تشغيل الطاقة).
- يمكنك أيضًا التحكم في العرض باستخدام متصفح ويب عبر تطبيق Epson iProjection (بنظام تشغيل iOS أو Android).

تنبيه

في وضع تشغيل المحتوى، لا تزل محرك أقراص USB المحمول من جهاز العرض ولا تفصل سلك طاقة جهاز العرض في الحالتين التاليتين (EB-755F/EB-750F). وإلا، فقد تتلف البيانات المحفوظة في محرك أقراص USB المحمول.

- عند ظهور شاشة قوائم التشغيل
- عند ظهور شاشة جهاز ذاكرة USB

1. تأكد من تشغيل جهاز العرض.
2. تأكد من اتصال الكمبيوتر أو الجهاز بالشبكة نفسها المتصل بها جهاز العرض.
3. ابدأ متصفح الويب في الكمبيوتر أو الجهاز.
4. انتقل إلى شاشة Epson Web Control من خلال إدخال عنوان IP لجهاز العرض في مربع عنوان المتصفح. عند إدخال عنوان IPv6، ضع العنوان بين القوسين [و].

   تظهر عندئذٍ شاشة Epson Web Control.

- في الوضع العادي



1. يتحكم في جهاز العرض عن بُعد.
2. يعرض نمط الاختبار.
3. يعيِّن إعدادات جهاز العرض التفصيلية.
4. يشغِّل إعدادات قائمة جهاز العرض بإصبعك أو الماوس.

- في وضع تشغيل المحتوى (EB-755F/EB-750F)



1. يتحكم في جهاز العرض عن بُعد.
2. يحدد قائمة التشغيل التي تريد تشغيلها، ويتيح لك إنشاء قوائم تشغيل وتعديلها.
3. يعرض شاشة جدول المواعيد.
4. يشغِّل إعدادات قائمة جهاز العرض بإصبعك أو الماوس.
5. يعيِّن إعدادات جهاز العرض التفصيلية.
6. يعرض نمط الاختبار.
7. يسجِّل بيانات قائمة تشغيل في محرك أقراص USB المحمول أو يحذفها منه.

5 حدد الخيار المقابل لوظيفة جهاز العرض المراد التحكم فيها.

- قد يلزم تسجيل الدخول للوصول إلى بعض الخيارات في شاشة Epson Web Control. وفي حالة ظهور نافذة تسجيل الدخول، أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور التابعين لك.
- عند الوصول إلى الخيار **التحكم الأساسي**، يكون اسم المستخدم هو **EPSONREMOTE** وكلمة المرور الافتراضية هي **guest**.
- عند الوصول إلى خيارات أخرى، يكون اسم المستخدم هو **EPSONWEB** وكلمة المرور الافتراضية هي **admin**.
- يمكن تغيير كلمة المرور في قائمة **شبكة** بجهاز العرض.
  ☛ **شبكة > إعدادات الشبكة > كلمة مرور Remote**
  ☛ **شبكة > إعدادات الشبكة > كلمة مرور تحكم Web**

ارتباطات ذات صلة

- "خيارات تحكم Web" ص183

خيارات تحكم Web

التحكم الأساسي

تتيح لك الخيارات في شاشة **التحكم الأساسي** تحديد مصدر الدخل والتحكم في جهاز العرض.

- وفي حالة ظهور نافذة تسجيل الدخول، أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور التابعين لك. (اسم المستخدم هو **EPSONREMOTE** وكلمة المرور الافتراضية هي **guest**.)
- يمكن تغيير كلمة المرور في قائمة **شبكة** بجهاز العرض.
  شبكة > إعدادات الشبكة > كلمة مرور Remote



1. العودة إلى شاشة Epson Web Control.
2. تشغيل جهاز العرض أو إيقاف تشغيله.
3. تحديد مصدر الدخل.
4. تشغيل الصوت والفيديو أو إيقاف تشغيلهما مؤقتًا.
5. إيقاف عرض الصور مؤقتًا أو استئناف عرضها.
6. عرض رمز QR.
7. ضبط مستوى صوت السماعة.
8. بحث عن مصادر.

لوحة تحكم OSD

تعرض الخيارات في شاشة **لوحة تحكم OSD** قوائم الإعداد بجهاز العرض وتتيح لك تحديدها بتحريك إصبعك أو الماوس على اللوحة.



1. العودة إلى شاشة Epson Web Control.
2. عرض قوائم الإعداد بجهاز العرض.
3. استخدم إصبعك أو الماوس للتنقل عبر القوائم.
4. إعادة الإعداد المحدد إلى قيمته الافتراضية.
5. العودة إلى القائمة السابقة.
6. عرض مواضيع التعليمات.

نمط الاختبار

تعرض شاشة **نمط الاختبار** أنماط الاختبار المتوفرة وتتيح لك إمكانية اختيار عرضها.



1. العودة إلى شاشة Epson Web Control.
2. عرض أنماط الاختبار المتوفرة؛ حدده لعرض نمط اختبار. (تختلف أنماط الاختبار المتوفرة حسب طراز جهاز العرض.)
3. إيقاف عرض نمط الاختبار.

متقدم

تتيح لك شاشة **متقدم** تحديد الإعدادات بجهاز العرض.

إذا تم تعيين **كلمة مرور تحكم Web** الافتراضية، تظهر شاشة تطلب تغيير كلمة المرور قبل أن تتمكن من عرض شاشة متقدم. اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة لتغيير كلمة المرور.



1. فتح القوائم.
2. عرض اسم القائمة الذي حددته.
3. تعيين إعدادات جهاز العرض. (تتباين الإعدادات المتوفرة حسب طراز جهاز العرض.)
4. قفل/إلغاء قفل إعدادات جهاز العرض.
5. تحديث إعدادات جهاز العرض.

لا يمكن تغيير الإعدادات التالية باستخدام Epson Web Control.

- **EDID** (EB-755F/EB-750F/EB-735Fi/EB-735F)
- USB Display
- ارتباط **HDMI**
- التركيب الثابت
- دليل تركيب اللوح بحامل
- الضبط التلقائي للشاشة (EB-735Fi/EB-725Wi)
- نقل الصورة
- توصيل **ELPCB02** (EB-735Fi/EB-735F/EB-725Wi/EB-725W/EB-720)
- وحدة اللمس (EB-735Fi/EB-725Wi)
- عرض النمط
- إعداد **Split Screen**
- تشغيل المحتوى (EB-755F/EB-750F)
- زر المستخدم
- شعار المستخدم
- نمط المستخدم
- اللغة
- عرض السجلات
- بحث في نقطة الوصول
- **Crestron Connected**
- القائمة القلم/اللمس (EB-735Fi/EB-725Wi)
- اختبار الطباعة (EB-735Fi/EB-725Wi)
- تحقق من اتصال (EB-735Fi/EB-725Wi)
- إرسال بريد اختباري (EB-735Fi/EB-725Wi)
- **Event ID**
- مستوى الهوائي
- القائمة **ECO**
- إعادة ضبط إعدادات الشبكة
- تحديث البرامج الثابتة

يمكن تحديد الإعدادات التالية فقط باستخدام Epson Web Control.

- كلمة مرور الشاشة (عدد يصل إلى 16 رمزًا أبجديًا رقميًا)
- إعدادات IPv6 (يدوي)
- - منفذ HTTP (رقم المنفذ المستخدم "للتحكم في الويب" ما عدا 80 (افتراضي)، 843، 3620، 3621، 3625، 3629، 4352، 4649، 5357، 10000، 10001، 41794)

Remote (في وضع تشغيل المحتوى فقط)

تتيح لك الخيارات في شاشة **Remote** تحديد مصدر الدخل والتحكم في جهاز العرض وبدء عرض قوائم التشغيل.

1. العودة إلى شاشة Epson Web Control.
2. تشغيل جهاز العرض أو إيقاف تشغيله.
3. تحديد مصدر الدخل.

4 تشغيل الصوت والفيديو أو إيقاف تشغيلهما مؤقتًا.

5 تشغيل **تأثير التراكب** أو إيقاف تشغيله لإضافة مؤثرات ألوان وأشكال إلى قائمة تشغيل.

تظهر شاشة **المؤثرات** عند تشغيل هذا الإعداد. يمكنك إضافة مرشحات مؤثرات ألوان أو أشكال محددة مسبقًا إلى قائمة تشغيل. يمكنك أيضًا إنشاء مؤثر مخصص.

لا يتم عرض هذا الإعداد إلا عندما يكون المصدر الحالي هو أي خيار آخر غير USB.

6 عرض قوائم التشغيل التي تفضلها. حدد قائمة تشغيل لبدء عرضها.

7 عرض معلومات عن قائمة التشغيل المعروضة حاليًا.

تشير الرموز إلى إعدادات قائمة التشغيل.

: تم تطبيق تأثيرات التراكب

: تم تطبيق تكرار التشغيل

: طول قائمة التشغيل

حدد السهم في الجزء السفلي الأيسر لعرض الشاشة التالية.

8 ضبط مستوى صوت السماعة.

الشاشة المعروضة أثناء عرض قائمة تشغيل (في وضع تشغيل المحتوى فقط)



1 إيقاف العرض.

2 تشغيل الصوت والفيديو أو إيقاف تشغيلهما مؤقتًا. لكن الصوت والفيديو يستمران في التشغيل؛ ومن ثم لا يمكنك استئناف العرض عند نقطة تنشيط هذه الوظيفة.

3 ضبط مستوى صوت السماعة.

4 فتح شاشة **المؤثرات**. يمكنك تحديد مؤثرات معيَّنة سابقًا أو تحديد مستوى سطوع أحادي أو لون أو مرشحات مؤثرات ألوان أو أشكال.

قائمة التشغيل (في وضع تشغيل المحتوى فقط)

تتيح لك الخيارات في **قائمة التشغيل** تحديد قائمة التشغيل التي تريد تشغيلها من القائمة وإنشاء قوائم تشغيل أو تعديلها.

1. العودة إلى شاشة Epson Web Control.
2. بدء عرض قائمة التشغيل.
   تشير الرموز إلى إعدادات قائمة التشغيل.
   : الرقم المعيَّن لقوائم التشغيل التي تفضلها
   : تم تطبيق تكرار التشغيل
   : تم تطبيق تأثيرات التراكب
3. فتح القائمة التي تتيح لك تعديل قائمة التشغيل أو نسخها أو تسجيلها في المفضلة أو حذفها.
   عندما تحدد الخيار تحرير أو تكرار، يتم عرض شاشة تعديل قائمة التشغيل.
4. فتح شاشة إنشاء قائمة تشغيل حيث يمكنك إنشاء قائمة تشغيل جديدة.

شاشة إنشاء قائمة تشغيل أو تعديلها (في وضع تشغيل المحتوى فقط)



1. يعدِّل اسم قائمة التشغيل.
2. يحدد إذا كنت تريد تمكين ميزة تكرار قائمة التشغيل أم لا.
3. يسجِّل قائمة التشغيل ضمن المفضلة.
   عند تسجيل مفضلة، يمكنك بدء تشغيل قائمة التشغيل المفضلة بسرعة باستخدام شاشة **Remote** أو وحدة التحكم عن بُعد.
4. يعرض الصور أو الأفلام التي أضفتها إلى قائمة التشغيل. تعرض قائمة التشغيل الصور أو الأفلام بالترتيب.
5. يضيف صورًا أو أفلامًا إلى قائمة التشغيل.
6. يحذف صورًا أو أفلامًا من القائمة.
7. يفتح شاشة **تبديل الصورة**.
   يمكنك تحديد الفاصل الزمني للتبديل إلى ملف الصورة التالي. يمكنك أيضًا تحديد مؤثر انتقال.

8 فتح شاشة **المؤثرات**.

يمكنك إضافة مرشحات مؤثرات ألوان أو أشكال محددة مسبقًا إلى قائمة تشغيل. يمكنك أيضًا إنشاء مؤثر مخصص.

9 يعاين قائمة التشغيل.

جهاز ذاكرة USB (في وضع تشغيل المحتوى فقط)

تتيح لك الخيارات في شاشة **جهاز ذاكرة USB** تحميل بيانات لقائمة تشغيل في محرك أقراص USB المحمول أو حذف البيانات من محرك أقراص USB المحمول.

> لا يمكنك تحميل ملفات mp4. وmov..
> إذا أردت إضافة ملفات mp4. وmov. إلى قائمة التشغيل، فاستخدم برنامج Epson Projector Content Manager أو تطبيق Epson Creative Projection.



1 العودة إلى شاشة Epson Web Control.

2 نسخ الصور أو الأفلام التي تريد إضافتها إلى قوائم تشغيل ووضعها في محرك أقراص USB محمول.

3 حذف صور وأفلام في محرك أقراص USB محمول.

جدول المواعيد (في وضع تشغيل المحتوى فقط)

تتيح لك الخيارات في شاشة **جدول المواعيد** تمكين ميزات الجدول الزمني المحدد أو تعطيلها.



1 العودة إلى شاشة Epson Web Control.

2 تشغيل جدول المواعيد أو إيقاف تشغيله.

> يمكنك تحديد موعد بدء كل قائمة تشغيل وانتهائها باستخدام ميزة جدول المواعيد في برنامج Epson Projector Content Manager.
> للاطلاع على التفاصيل، راجع دليل تشغيل *Epson Projector Content Manager*.

يمكنك تسجيل الشهادات الرقمية في جهاز العرض لتأمين ملفات العرض التقديمي.

يمكنك أيضًا تسجيل الشهادات الرقمية في القائمة **شبكة** بجهاز العرض. لكن، يجب التأكد من التسجيل مرة واحدة فقط؛ وإلا، فقد لا يتم تثبيت الشهادة بشكل صحيح.

☛ **شبكة > إعدادات الشبكة > الشبكة اللاسلكية LAN > شهادة العميل**

☛ **شبكة > إعدادات الشبكة > الشبكة اللاسلكية LAN > شهادة CA**

☛ **شبكة > إعدادات الشبكة > التحكم في جهاز العرض > آمن HTTP > شهادة خادم الويب**

1 تأكد من توافق ملف الشهادة الرقمية مع تسجيل جهاز العرض.

2 تأكد من تشغيل جهاز العرض.

3 ابدأ تشغيل متصفح الويب في كمبيوتر أو جهاز متصل بالشبكة.

4 انتقل إلى شاشة Epson Web Control من خلال إدخال عنوان IP لجهاز العرض في مربع عنوان المتصفح.

5 حدد الخيار **متقدم**.

- قد تحتاج إلى تسجيل الدخول قبل ظهور شاشة متقدم، وفي حالة ظهور شاشة تسجيل دخول، أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور التابعين لك. (اسم المستخدم هو **EPSONWEB** وكلمة المرور الافتراضية هي **admin**.)
- يمكن تغيير كلمة المرور في قائمة **شبكة** بجهاز العرض.
  ☛ **شبكة > إعدادات الشبكة > كلمة مرور تحكم Web**

6 حدد ☰ لفتح القوائم، وحدد **شبكة**، وحدد **الشهادة**.



7 حدد ملف الشهادة التي تريد تسجيلها.

8 أدخل كلمة المرور في المربع **كلمة المرور** ثم انقر فوق **إرسال**.

9 عند الانتهاء من تسجيل الشهادة، انقر على **تطبيق** لوضع اللمسات الأخيرة على التغييرات التي أجريتها وإتمام عملية التسجيل.

يمكن إعداد جهاز العرض لإرسال تنبيه إلكتروني عبر الشبكة في حالة وجود مشكلة في جهاز العرض.

في حالة تعيين الإعداد **وضعية الاستعداد** على **تشغيل الاتصال** في القائمة **التشغيل** بجهاز العرض، يمكنك استلام التنبيهات الإلكترونية حتى لو كان جهاز العرض في وضع الاستعداد (عند إيقاف تشغيل الطاقة).

1. اضغط على الزر [Menu]، وحدد القائمة **شبكة**، واضغط على [Enter].
2. حدد **إعدادات الشبكة** واضغط على [Enter].
3. حدد القائمة **إخطار بالبريد** واضغط على [Enter].

4. اضبط الإعداد **إخطار بالبريد** على **تشغيل**.
5. أدخل عنوان IP الخاص بخيار **ملقم SMTP**.

> لا تستخدم "127.x.x.x" (حيث يشير x إلى عدد من 0 إلى 255) كعنوان **ملقم SMTP**.

6. حدد نوع **المصادقة** لخادم SMTP.
7. حدد رقمًا لملقم SMTP في **رقم المنفذ**، من 0 إلى 65535 (الرقم الافتراضي هو 25).
8. أدخل **اسم المستخدم** لخادم SMTP.
9. ادخل **كلمة المرور** للمصادقة عبر خادم SMTP.
10. أدخل عنوان البريد الإلكتروني المطلوب الإشارة إليه باعتباره المرسل في الحقل **من**.
11. اختر مجال Address (العنوان)، وأدخل عنوان البريد الإلكتروني، ثم حدد التنبيهات المراد استلامها، وكرر ذلك في العناوين الثلاثة.

> يمكن أن يصل عنوان البريد الإلكتروني حتى 64 رمزًا أبجديًا رقميًا.

12. عند الانتهاء من تحديد الإعدادات، ارجع إلى شاشة **إعدادات الشبكة**، وحدد الخيار **إعداد**، واتبع التعليمات المعروضة على الشاشة لحفظ الإعدادات والخروج من القوائم.

> في حالة حدوث مشكلة خطيرة تسبب إيقاف جهاز العرض، فقد لا يتم استلام تنبيه إلكتروني.

ارتباطات ذات صلة

- "رسائل التنبيه بالبريد الإلكتروني عبر شبكة جهاز العرض" ص191

رسائل التنبيه بالبريد الإلكتروني عبر شبكة جهاز العرض

في حالة حدوث مشكلة في جهاز العرض المتصل بالشبكة، مع تحديدك مُسبقًا لتلقي تنبيهات البريد الإلكتروني، فستتلقى رسالة بريد إلكتروني تحتوي على المعلومات التالية:

- عنوان البريد الإلكتروني المحدد في الحقل **من** كعنوان بريد المرسل
- **Epson Projector** في حقل الموضوع
- اسم جهاز العرض الذي يوجد به المشكلة
- عنوان IP لجهاز العرض المتأثر من المشكلة
- معلومات تفصيلية حول المشكلة

إعداد المراقبة باستخدام SNMP

يستطيع مسؤولو الشبكة تثبيت برنامج SNMP (بروتوكول إدارة الشبكة البسيطة) على أجهزة كمبيوتر الشبكة مما يمكّنهم من مراقبة أجهزة العرض، وفي حالة استخدام الشبكة لهذا البرنامج، يمكن إعداد جهاز العرض للمراقبة باستخدام SNMP.

1. اضغط على الزر [Menu]، وحدد القائمة **شبكة**، واضغط على [Enter].
2. حدد **إعدادات الشبكة** واضغط على [Enter].
3. حدد القائمة **التحكم في جهاز العرض** واضغط على [Enter].

4. اضبط الإعداد **SNMP** على **تشغيل**.
5. أدخل ما يصل إلى اثنين من عناوين IP لاستقبال تنبيهات SNMP مستخدمًا من 0 إلى 255 لكل حقل عنوان.

> لا تستخدم هذه العناوين: من 224.0.0.0 إلى 255.255.255.255 (حيث يشير x إلى عدد من 0 إلى 255). يدعم جهاز العرض هذا عميل SNMP، الإصدار 1 (SNMPv1).

6. أدخل **اسم المجموعة** لبروتوكول SNMP بطول يصل إلى 32 حرفًا أبجديًا رقميًا.
7. عند الانتهاء من تحديد الإعدادات، ارجع إلى شاشة **إعدادات الشبكة**، وحدد الخيار **إعداد**، واتبع التعليمات المعروضة على الشاشة لحفظ الإعدادات والخروج من القوائم.

يمكنك التحكم في جهاز العرض من جهاز خارجي باستخدام ESC/VP21.

ارتباطات ذات صلة

- "قائمة أوامر ESC/VP21" ص193
- "تصميمات الكبلات" ص193

قائمة أوامر ESC/VP21

عندما يتنقل أمر تشغيل الطاقة إلى جهاز العرض، يتم تشغيل الطاقة ويدخل الجهاز في وضع الإحماء. بعد أن يتم تشغيل جهاز العرض، تظهر علامة النقطتين ":" (3Ah).

عندما يتم إدخال أحد الأوامر، ينفذ جهاز العرض الأمر ويعيد علامة الترقيم ":" ثم يقبل الأمر التالي.

في حالة إنهاء الأمر الجاري معالجته بطريقة طبيعية، يتم إخراج رسالة خطأ وتتم إعادة علامة الترقيم ":".

يمكنك التحقق من الأوامر المتوفرة في *Specifications* بجهاز العرض.

ارتباطات ذات صلة

- "الحصول على أحدث إصدار من المستندات" ص10

تصميمات الكبلات

التوصيل التسلسلي

- شكل الموصّل: D-Sub ذو 9 أسنان (ذكر)
- اسم منفذ دخل جهاز العرض: RS-232C
- نوع الكبل: كبل تحويل (بلا مودم)

في الشكل التوضيحي التالي، يظهر جانب جهاز العرض جهة اليسار، بينما يظهر جانب الكمبيوتر جهة اليمين:



اسم الإشارة	الوظيفة
GND	تأريض سلك الإشارة
TD	إرسال البيانات
RD	استقبال البيانات

بروتوكول الاتصالات

- الإعداد الافتراضي لمعدل نقل البيانات: 9600 بت في الثانية
- طول البيانات: 8 بت
- التماثل: بدون
- بت التوقف: 1 بت
- التحكم في التدفق: بدون

تم وضع PJLink من قبل JBMIA (الجمعية اليابانية لصناعة أنظمة معلومات وأجهزة الشركات) كبروتوكول قياسي للتحكم في جهاز العرض المتوافق مع شبكة اتصال كجزء من جهودها لوضع مقاييس لبروتوكولات التحكم في أجهزة العرض.

يتوافق جهاز العرض مع معيار PJLink Class2 الذي تم وضعه من قِبل JBMIA.

رقم المنفذ المستخدم لوظيفة بحث PJLink هو 4352 (UDP).

يجب إجراء إعدادات الشبكة قبل إمكانية استخدام PJLink.

فهو يتوافق مع كل الأوامر ما عدا الأوامر التالية المحددة في PJLink Class2، وتم التأكيد على الموافقة من خلال التحقق من التوافق لمعيار PJLink.

http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

- الأوامر غير المتوافقة

  يمكنك التحقق من الأوامر غير المتوافقة في *Specifications* بجهاز العرض.

- منافذ الدخل ورقم مصدر الدخل المناظر

اسم منفذ الدخل	رقم مصدر الدخل
Computer1	11
Computer2	12
Video	21
HDMI1	32
HDMI2	33
HDMI3	36
USB	41
LAN	52
USB Display	53
Screen Mirroring1	57
Screen Mirroring2	58

- يتم عرض اسم جهة التصنيع لـ "الاستفسار عن اسم جهة التصنيع"

  EPSON

- يتم عرض اسم الطراز لـ "الاستفسار عن اسم المنتج"

  - EPSON 755F/750F
  - EPSON 735Fi
  - EPSON 735F
  - EPSON 725Wi
  - EPSON 725W
  - EPSON 720

ارتباطات ذات صلة

- "الحصول على أحدث إصدار من المستندات" صـ10

تقنية Art-Net عبارة عن بروتوكول اتصال عبر Ethernet مستند إلى بروتوكول TCP/I. يمكنك التحكم في جهاز العرض باستخدام وحدة تحكم DMX أو نظام تطبيق (EB-755F/EB-750F).

يعرض الجدول التالي تعاريف القنوات المستخدمة للتحكم بجهاز العرض في Art-Net.

القناة/الوظيفة	التشغيل	المعلّمات	القيمة الافتراضية	الوصف
1 ضبط الضوء (إعتام)	من 0% إلى 100%	من 0 إلى 255	0	يضبط سطوع الصورة.
2 التحكم في الغالق	الغالق مفتوح	من 0 إلى 63	128	تمكين/تعطيل كتم صوت A/V.
	لا يعمل	من 64 إلى 191		
	الغالق مغلق	من 192 إلى 255		
3 تبديل المصدر	لا يعمل	من 0 إلى 7	0	التبديل إلى المصدر المحدد.
	HDMI1	من 8 إلى 15		
	HDMI2	من 16 إلى 23		
	HDMI3	من 24 إلى 31		
	لا يعمل (DVI-D)	من 32 إلى 39		
	لا يعمل (Display Port)	من 40 إلى 47		
	لا يعمل (SDI)	من 48 إلى 55		
	الكمبيوتر 1	من 56 إلى 63		
	Computer2	من 64 إلى 71		
	لا يعمل (BNC)	من 72 إلى 79		
	LAN	من 80 إلى 87		
	Screen Mirroring1	من 88 إلى 95		
	Screen Mirroring2	من 96 إلى 103		
	USB Display	من 104 إلى 111		
	USB	من 112 إلى 119		
	لا يعمل (تسليط الضوء)	من 120 إلى 127		
	Video	من 128 إلى 135		
	لا يعمل	من 136 إلى 143		
	لا يعمل	من 144 إلى 255		
7 تكبير/تصغير	عن بعد/عريض إلكتروني	من 0 إلى 255	255	التكبير/التصغير باستخدام كمية الحركة المحددة.
10 تشغيل المحتوى	لا يعمل	من 0 إلى 3	0	تشغيل قائمة التشغيل المحددة.
	قائمة التشغيل 1	من 4 إلى 7		
	قائمة التشغيل 2	من 8 إلى 11		
	قائمة التشغيل 3	من 12 إلى 15		
	قائمة التشغيل 4	من 16 إلى 19		
	قائمة التشغيل 5	من 20 إلى 23		
	قائمة التشغيل 6	من 24 إلى 27		
	قائمة التشغيل 7	من 28 إلى 31		
	قائمة التشغيل 8	من 32 إلى 35		
	قائمة التشغيل 9	من 36 إلى 39		
	قائمة التشغيل 10	من 40 إلى 43		
	قائمة التشغيل 11	من 44 إلى 47		
	قائمة التشغيل 12	من 48 إلى 51		
	قائمة التشغيل 13	من 52 إلى 55		
	قائمة التشغيل 14	من 56 إلى 59		
	قائمة التشغيل 15	من 60 إلى 63		
	قائمة التشغيل 16	من 64 إلى 67		
	قائمة التشغيل 17	من 68 إلى 71		
	قائمة التشغيل 18	من 72 إلى 75		
	قائمة التشغيل 19	من 76 إلى 79		
	قائمة التشغيل 20	من 80 إلى 83		

القناة/الوظيفة	التشغيل	المعلّمات	القيمة الافتراضية	الوصف
	قائمة التشغيل 21	من 84 إلى 87		
	قائمة التشغيل 22	من 88 إلى 91		
	قائمة التشغيل 23	من 92 إلى 95		
	قائمة التشغيل 24	من 96 إلى 99		
	قائمة التشغيل 25	من 100 إلى 103		
	قائمة التشغيل 26	من 104 إلى 107		
	قائمة التشغيل 27	من 108 إلى 111		
	قائمة التشغيل 28	من 112 إلى 115		
	قائمة التشغيل 29	من 116 إلى 119		
	قائمة التشغيل 30	من 120 إلى 123		
	قائمة التشغيل 31	من 124 إلى 127		
	قائمة التشغيل 32	من 128 إلى 131		
	قائمة التشغيل 33	من 132 إلى 135		
	قائمة التشغيل 34	من 136 إلى 139		
	قائمة التشغيل 35	من 140 إلى 143		
	قائمة التشغيل 36	من 144 إلى 147		
	قائمة التشغيل 37	من 148 إلى 151		
	قائمة التشغيل 38	من 152 إلى 155		
	قائمة التشغيل 39	من 156 إلى 159		
	قائمة التشغيل 40	من 160 إلى 163		
	قائمة التشغيل 41	من 164 إلى 167		
	قائمة التشغيل 42	من 168 إلى 171		
	قائمة التشغيل 43	من 172 إلى 175		
	قائمة التشغيل 44	من 176 إلى 179		
	قائمة التشغيل 45	من 180 إلى 183		

القناة/الوظيفة	التشغيل	المعلّمات	القيمة الافتراضية	الوصف
	قائمة التشغيل 46	من 184 إلى 187		
	قائمة التشغيل 47	من 188 إلى 191		
	قائمة التشغيل 48	من 192 إلى 195		
	قائمة التشغيل 49	من 196 إلى 199		
	قائمة التشغيل 50	من 200 إلى 203		
	لا يعمل	من 204 إلى 255		
11 التحكم في الطاقة	إيقاف تشغيل	من 0 إلى 63	128	يشغِّل طاقة جهاز العرض أو يوقف تشغيلها.
	لا يعمل	من 64 إلى 191		
	تشغيل	من 192 إلى 255		
12 تصحيح هندسي	لا يعمل	من 0 إلى 15	255	يصحح شكل الصورة.
	انحراف أفقي/رأسي	من 16 إلى 31		
	Quick Corner	من 32 إلى 47		
	تصحيح النقطة	من 48 إلى 63		
	تصحيح القوس	من 64 إلى 79		
	لا يعمل	من 80 إلى 95		
	تحميل الذاكرة 1	من 96 إلى 111		يحمِّل إعداد شكل الصورة من الذاكرة.
	تحميل الذاكرة 2	من 112 إلى 127		
	تحميل الذاكرة 3	من 128 إلى 143		
	لا يعمل	من 144 إلى 255		
13 تأمين	لا يمكن التحكم	من 0 إلى 127	0	تمكين/تعطيل عمليات تشغيل Art-Net.
	يمكن التحكم	من 128 إلى 255		

إذا كنت تتحكم في جهاز العرض باستخدام Art-Net وتفتحه من وحدة التحكم عن بُعد، فقد تختلف الإعدادات التي يتم ضبطها باستخدام وحدة تحكم DMX أو برنامج تطبيقي عن الحالة الحقيقية لجهاز العرض. إذا أردت تطبيق كل عناصر تحكم القناة على جهاز العرض، فعيِّن القناة 13 على "لا يمكن التحكم" ثم أعد تعيينها على "يمكن التحكم".

إذا كنت تستخدم ميزة المراقبة عبر شبكة Crestron Connected ونظام تحكم، يمكنك إعداد جهاز العرض للاستخدام في النظام. تتيح ميزة Crestron Connected التحكم في جهاز العرض ومراقبته باستخدام متصفح ويب.

- لا يمكنك استخدام ميزة Message Broadcasting في Epson Projector Management عند استخدام Crestron Connected.
- في حالة تعيين الإعداد **وضعية الاستعداد** على **تشغيل الاتصال** في قائمة **التشغيل** بجهاز العرض، يمكنك التحكم في جهاز العرض حتى لو كان جهاز العرض في وضع الاستعداد (عند إيقاف تشغيل الطاقة).

لمزيد من المعلومات الإضافية حول Crestron Connected، تفضل بزيارة موقع Crestron على الويب.

https://www.crestron.com/products/line/crestron-connected

لمراقبة أجهزة في النظام، يمكنك استخدام Crestron RoomView Express أو Crestron Fusion من Crestron. يمكن التواصل مع مكتب المساعدة وإرسال رسائل الطوارئ. تفضل بزيارة موقع الويب التالي للاطلاع على التفاصيل.

http://www.crestron.com/getroomview

يشرح هذا الدليل كيفية تنفيذ العمليات على الكمبيوتر باستخدام متصفح الويب.

ارتباطات ذات صلة

- "إعداد دعم Crestron Connected" ص198

إعداد دعم Crestron Connected

لإعداد جهاز العرض للمراقبة والتحكم باستخدام نظام Crestron Connected، تأكد من اتصال الكمبيوتر وجهاز العرض بالشبكة. في حالة الاتصال لاسلكيًا، اتصل بأجهزة عبر نقطة وصول شبكة لاسلكية.

1. اضغط على الزر [Menu]، وحدد القائمة **شبكة**، واضغط على [Enter].
2. حدد **إعدادات الشبكة** واضغط على [Enter].
3. حدد القائمة **التحكم في جهاز العرض** واضغط على [Enter].



4. عيِّن الإعداد **Crestron Connected** على **تشغيل** للسماح باكتشاف جهاز العرض.
5. عند الانتهاء من تحديد الإعدادات، ارجع إلى شاشة **إعدادات الشبكة**، وحدد الخيار **إعداد**، واتبع التعليمات المعروضة على الشاشة لحفظ الإعدادات والخروج من القوائم.
6. أوقف تشغيل جهاز العرض ثم أعد تشغيله لتمكين الإعداد.
7. ابدأ تشغيل متصفح الويب في كمبيوتر أو جهاز متصل بالشبكة.
8. انتقل إلى شاشة Epson Web Control من خلال إدخال عنوان IP لجهاز العرض في مربع عنوان المتصفح.
9. حدد إعدادات **Crestron Connected**. تفضل بزيارة موقع ويب Crestron للاطلاع على التفاصيل.

يمكن جدولة 30 حدثًا بحد أقصى بحيث يتم تفعيلهم تلقائيًا في جهاز العرض، مثل تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله أو تبديل مصدر الإدخال. وينفذ جهاز العرض الأحداث المحددة في التاريخ والوقت في الجدول الذي تم إعداده.

تحذير

لا تضع أشياء قابلة للاشتعال أمام العدسة. إذا قمت بتعيين الجدول لبدء تشغيل جهاز العرض تلقائيًا، قد تتسبب أي أشياء قابلة للاشتعال أمام العدسة في نشوب حريق.

- إذا عيَّنت الإعداد **حماية القوائم** للقائمة **الجدول** على **تشغيل**، فأوقف تشغيله أولًا.
- لا تبدأ **معايرة الضوء** إذا لم يتم استخدام جهاز العرض لأكثر من 20 دقيقة متواصلة أو إذا تم إيقاف تشغيله بانتظام من خلال إيقاف تشغيل مأخذ التيار الكهربائي. اضبط أحداث **معايرة الضوء** بحيث لا تتم إلا بعد 100 ساعة من الاستخدام.

1. عيِّن التاريخ والوقت في **التاريخ والوقت** في القائمة **الإدارة** بجهاز العرض.
2. اضغط على الزر [Menu]، وحدد القائمة **الإدارة**، واضغط على [Enter].
3. حدد **إعدادات الجدول** واضغط على [Enter].
4. حدد **الجدول** واضغط على [Enter].
5. حدد **إضافة جديد** واضغط على [Enter].



6 حدد تفاصيل الحدث الذي ترغب في تنفيذه.



7 حدد التاريخ والوقت اللذين ترغب في تفعيل الحدث فيهما.

8 حدد **حفظ** واضغط على [Enter].

تظهر الأحداث المجدولة على الشاشة مع رموز توضح حالة الحدث.



1. : جدول صالح
   - : جدول منتظم
   - : جدول غير صالح
2. التاريخ المحدد حاليًا (مظلل)
3. : جدول موعد واحد
   - : جدول منتظم
   - : جدول الاستعداد (تشغيل الاتصال أو إيقاف تشغيله أثناء الوجود في وضع الاستعداد)
   - : جدول غير صالح

9 لتحرير حدث مجدول، حدد الجدول واضغط على [Enter].

10 حدد خيارًا من القائمة المعروضة.

- يتيح لك الخيار **تشغيل** أو **إيقاف تشغيل** تمكين الحدث المحدد أو تعطيله.
- يتيح لك الخيار **تحرير** تغيير تفاصيل الحدث أو تاريخه ووقته.
- يتيح لك الخيار **مسح** إزالة الحدث المجدول من إحدى القوائم.

11 حدد **اكتمل الإعداد**، ثم حدد **نعم**.

لحذف كل الأحداث المجدولة، حدد **إعادة تعيين الجدول**.

ارتباطات ذات صلة

- "تحديد أنواع التأمين بكلمة مرور" ص155

ضبط إعدادات القائمة

اتبع التعليمات في هذه الأقسام للوصول إلى نظام قائمة جهاز العرض وتغيير إعداداته.

ارتباطات ذات صلة

- "استخدام قوائم جهاز العرض" صـ203
- "استخدام لوحة المفاتيح على الشاشة" صـ204
- "إعدادات جودة الصورة - قائمة "الصورة"" صـ205
- "إعدادات إشارة الدخل - القائمة "دخل/خرج الإشارة"" صـ207
- "إعدادات تركيب جهاز العرض - القائمة "التثبيت"" صـ209
- "إعدادات العرض بجهاز العرض - القائمة "الشاشة"" صـ211
- "إعدادات ميزات جهاز العرض - القائمة "التشغيل"" صـ213
- "إعداد المسؤول لجهاز العرض - القائمة "الإدارة"" صـ215
- "إعدادات شبكة جهاز العرض - قائمة "شبكة"" صـ218
- "إعدادات ضبط القلم واللمس بجهاز العرض - القائمة "القلم/اللمس"" صـ224
- "الإعدادات التفاعلية لجهاز العرض - القائمة "التفاعلية"" صـ225
- "إعدادات تشغيل وضع العرض المتعدد - القائمة "إسقاط متعدد"" صـ229
- "إعدادات ذاكرة جودة الصور - قائمة "الذاكرة"" صـ230
- "إعدادات إعداد جهاز العرض - قائمة "ECO"" صـ231
- "الإعدادات الأولية وخيارات إعادة الضبط بجهاز العرض - القائمة "الإعدادات الأولية/الكل"" صـ232
- "نسخ إعدادات القائمة بين أجهزة العرض (الإعداد الدفعي)" صـ233

يمكن استخدام قوائم جهاز العرض لضبط إعدادات التحكم في طريقة عمل جهاز العرض، ويعرض الجهاز القوائم على الشاشة.

1 اضغط على الزر [Menu] في لوحة التحكم أو وحدة التحكم عن بُعد.



تظهر عندئذٍ شاشة القائمة.

العناصر الأكثر استخداما	الصورة	
الصورة	وضعية الألوان	عرض تقديمي
دخل/خرج الإشارة	السطوع	50
التثبيت	التباين	50
الشاشة	تشبع الألوان	50
التشغيل	تظليل	50
الإدارة	الحدة	50
شبكة	موازنة اللون الأبيض	
القلم/اللمس	تباين ديناميكي	إيقاف تشغيل
التفاعلية	تحسين الصورة	
الذاكرة	جاما	0
ECO	RGBCMY	
الإعدادات الأولية/الكل	إعادة إلى القيم الافتراضية	
	مصدر	الكمبيوتر 1
	الدقة	تلقائي
	نسبة الارتفاع إلى العرض	تلقائي
	ضبط الإشارة التناظرية	
	إعادة إلى القيم الافتراضية	
	إعادة ضبط إعدادات الصورة	

2 اضغط على زر سهم الاتجاه لأعلى أو لأسفل للتنقل بين القوائم المدرجة على اليسار، وتظهر الإعدادات الخاصة بكل قائمة على اليمين.

تعتمد الإعدادات المتوافرة على مصدر الدخل الحالي.

3 لتغيير الإعدادات في القائمة المعروضة، اضغط على [Enter].

4 اضغط على زر سهم الاتجاه لأعلى أو لأسفل للتنقل بين الإعدادات.

5 لإرجاع كل إعدادات القائمة إلى قيمها الافتراضية، حدد **الإعدادات الأولية/الكل**.

6 عند الانتهاء من تغيير الإعدادات في إحدى القوائم، اضغط على [Esc].

7 اضغط على [Menu] أو [Esc] للخروج من القوائم.

يشير السهم إلى احتواء القائمة على عناصر فرعية. يعرض نظام القوائم العناصر الفرعية عند تشغيل أحد إعدادات القائمة أو تحديد قيمة معينه له.

إذا توفرت عمليات القلم التفاعلي أو اللمس بالأصابع في جهاز العرض، يمكنك تحديد قوائم وإعدادات باستخدام القلم التفاعلي أو ميزة اللمس بالأصابع. حدد عند الخروج من القوائم.

يمكنك استخدام لوحة المفاتيح على الشاشة لإدخال أرقام وحروف.

1 استخدم أزرار الأسهم الموجودة في لوحة التحكم أو وحدة التحكم عن بعد لتمييز العدد أو الحرف الذي ترغب في إدخاله، واضغط على زر [Enter].



تتغير الحروف من كبيرة إلى صغيرة والعكس في كل مرة تحدد فيها مفتاح **A/a**. تصبح الرموز محاطة بإطار التحديد في كل مرة تحدد فيها مفتاح **SYM1/2**.

2 حدد **OK** من لوحة المفاتيح بعد إدخال النص لتأكيد الإدخالات. حدد **Cancel** لإلغاء إدخال النص.

يمكنك تحديد إعدادات جهاز العرض والتحكم في العرض عبر شبكة ما باستخدام متصفح الويب من جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

لا يمكن إدخال بعض الرموز باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة؛ ولذلك يجب استخدام متصفح الويب لإدخال النص.

ارتباطات ذات صلة

- "النص المتوفر باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة" ص204

النص المتوفر باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة

يمكن إدخال النصوص التالية عند استخدام لوحة المفاتيح على الشاشة.

نوع النص	التفاصيل
الأرقام	0123456789
الأحرف الهجائية	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
الرموز	[\ ] @ ? < = > ; : / . - , + * ( ) ' & % $ # " ! ~ { | } ` _ ^

تتيح لك الإعدادات في القائمة **صورة** ضبط جودة الصورة. تعتمد الإعدادات المتوفرة على وضع الألوان ومصدر الدخل المحددين حاليًا.

الإعداد	الخيارات	الوصف
وضعية الألوان	راجع قائمة أوضاع الألوان المتوفرة.	ضبط إشراق ألوان الصور على اختلاف أنواعها وبيئاتها.
السطوع	تتوفر مستويات متنوعة	تفتيح الصورة بأكملها أو تقتيمها.
التباين	تتوفر مستويات متنوعة	ضبط درجة التباين بين المناطق المضيئة والمعتمة في الصورة.
تشبع الألوان	تتوفر مستويات متنوعة	ضبط كثافة ألوان الصور.
تظليل	تتوفر مستويات متنوعة	ضبط توازن نسبة اللون الأخضر إلى الأرجواني في الصورة.
الحدة	تتوفر مستويات متنوعة	ضبط حدة تفاصيل الصورة أو خفوتها.

الإعداد	الخيارات	الوصف
موازنة اللون الأبيض	درجة حرارة اللون	يعيِّن درجة الحرارة اللونية حسب وضع الألوان الذي حددته. تؤدي زيادة القيم إلى ظهور الصورة باللون الأزرق، ويؤدي خفض القيم إلى ظهورها باللون الأحمر. لا يظهر الإعداد إلا عندما يكون **مرشح الألوان** معيَّنًا على **أبيض دافئ** أو **أبيض معتدل**. (EB-755F/EB-750F)
	تصحيح أخضر-أرجواني	يجري عمليات ضبط دقيق على درجة اللون. تؤدي زيادة القيم إلى ظهور الصورة باللون الأخضر، ويؤدي خفض القيم إلى ظهورها باللون الأحمر.
	مخصص	يضبط المكونات الفردية R (أحمر) وG (أخضر) وB (أزرق) للإزاحة والاكتساب.
تباين ديناميكي	سرعة عالية عادي إيقاف تشغيل	ضبط درجة السطوع المعروضة حسب سطوع الصورة.
تحسين الصورة	أوضاع ضبط مسبق للصورة	تعيين خيارات **تحسين الصورة** دفعة واحدة باستخدام قيم محددة سابقًا.
	خفض التشويش	تقليل الارتعاش في الصور.
	خفض تشويش MPEG	تقليل الضوضاء أو التشويش الذي يظهر في فيديو MPEG.
	تقليل التشابك	ضبط الجهاز إما للتحويل من الإشارات المتشابكة إلى الإشارات المتوالية الخاصة بأنواع صور فيديو معينة أو عدمه. • **إيقاف تشغيل:** لصور الفيديو سريعة الحركة. • **فيديو:** معظم صور الفيديو. • **فيلم/تلقائي:** الأفلام ورسوم الكمبيوتر والرسوم المتحركة. لا يتم عرض الإعداد إلا عندما تكون الإشارة الحالية إشارة متشابكة (480i/576i/1080i).
	Super-resolution	تقليل التشوه عند عرض صور منخفضة الدقة.
	تحسين التفاصيل	التركيز بشكل أكبر على ملمس الصورة وخامتها.
	إعادة الضبط	إعادة كل قيم الضبط في الإعداد **تحسين الصورة** إلى إعداداتها الافتراضية.
جاما	من -2 إلى 2 مخصص	ضبط التلوين من خلال اختيار إحدى قيم تصحيح درجة التباين في الصورة (جاما)، أو الرجوع إلى رسم بياني لضبط جاما.

الإعداد	الخيارات	الوصف
RGBCMY	تتوفر مستويات متنوعة	ضبط تدرج اللون والتشبع اللوني والسطوع لكل لون R (أحمر) وG (أخضر) وB (أزرق) وC (سماوي) وM (أرجواني) وY (أصفر).
إعادة إلى القيم الافتراضية	—	إعادة تعيين كل إعدادات وضع الألوان الحالي.
مصدر	—	عرض الإعدادات المحفوظة لكل مصدر دخل. لتغيير إعدادات مصدر الدخل، تأكد من اتصال المصدر ثم حدده.
الدقة	تلقائي عادي عريض	تعيين دقة إشارة الإدخال عندما لا يتم اكتشافه تلقائيًا باستخدام خيار **تلقائي**. لا يتم عرض الإعداد إلا عندما يكون المصدر الحالي هو Computer.
نسبة الارتفاع إلى العرض	راجع قائمة نسب الارتفاع إلى العرض المتوفرة	تضبط نسبة الارتفاع إلى العرض (نسبة العرض إلى الارتفاع) لمصدر الإدخال المحدد. (أوقف تشغيل الإعداد **تحجيم** أو عيّن الإعداد **وضع التحجيم** على **عرض كامل** أولًا (EB-755F/EB-750F).) لا يتم عرض الإعداد إلا عندما يكون المصدر الحالي هو Computer أو Video أو HDMI.
تحجيم (EB-755F/EB-750F)	خيارات التحجيم المتعددة	عند استخدام أجهزة عرض متعددة لعرض صورة واحدة، اضبط حجم الصورة المعروضة حسب كل جهاز عرض.
ضبط الإشارة التناظرية	الإعداد التلقائي	عيّنه على **تشغيل** لتحسين جودة صورة الكمبيوتر تلقائيًا. لا يتم عرض الإعداد إلا عندما يكون المصدر الحالي هو Computer.
	متابعة	ضبط الإشارة لإزالة الخطوط الرأسية في صور الكمبيوتر. لا يتم عرض الإعداد إلا عندما يكون المصدر الحالي هو Computer.
	تزامن	ضبط الإشارة لإزالة الانحرافات أو التداخلات في صور الكمبيوتر. لا يتم عرض الإعداد إلا عندما يكون المصدر الحالي هو Computer.
	الموضع	ضبط موقع الصورة على الشاشة. لا يتم عرض الإعداد إلا عندما يكون المصدر الحالي هو Computer أو Video.
إعادة إلى القيم الافتراضية	—	إعادة تعيين كل إعدادات مصدر الدخل الحالي.
إعادة ضبط إعدادات الصورة	—	إعادة كل قيم الضبط في القائمة **صورة** إلى إعداداتها الافتراضية.

- لا يؤثر إعداد **السطوع** على سطوع مصدر الضوء. لتغيير سطوع مصدر الضوء، حدد الإعداد **التحكم في سطوع الضوء** في القائمة **التشغيل** بجهاز العرض.
- يمكن استعادة الإعدادات الافتراضية لكل من الإعدادات **متابعة** و**تزامن** و**الموضع** بالضغط على الزر [Auto] في وحدة التحكم عن بُعد.

ارتباطات ذات صلة

- "أوضاع اللون المتاحة" ص79
- "نسب الارتفاع إلى العرض المتاحة" ص74
- "تغيير حجم صورة" ص152
- "ضبط لون الصورة" ص81

عادة يكتشف جهاز العرض تلقائيًا إعدادات إشارة الإدخال ويحسنها. إذا رغبت في تخصيص الإعدادات، يمكنك استخدام القائمة **دخل/خرج الإشارة** تعتمد الإعدادات المتوافرة على مصدر الدخل الذي تم تحديده حاليًا.

الإعداد	الخيارات	الوصف
مستوى الصوت	تتوفر مستويات متنوعة لكل مصدر	يضبط مستوى صوت سماعات جهاز العرض. يمكنك أيضًا ضبط مستوى صوت سماعات جهاز العرض. لا يتم عرض الإعداد إلا عند عدم إخراج الصوت إلى نظام AV.
مصدر	—	عرض الإعدادات المحفوظة لكل مصدر دخل. لتغيير إعدادات مصدر الدخل، تأكد من اتصال المصدر ثم حدده.
تنسيق الإشارة	إشارة الفيديو	يعيِّن نوع الإشارة من مصادر الدخل. في حالة ظهور تداخل أو عدم ظهور الصور عند ضبطه على **تلقائي**، حدد الإشارة الملائمة حسب الجهاز الموصَّل. لا يتم عرض الإعداد إلا عندما يكون المصدر الحالي هو Video.

الإعداد	الخيارات	الوصف
	نطاق الفيديو	يعيِّن نطاق الفيديو لمطابقة إعداد مصدر الدخل. لا يتم عرض الإعداد إلا عندما يكون المصدر الحالي هو HDMI.
مستوى إدخال ميكروفون EB-735Fi/EB-735F) EB-725Wi/EB-725/ (W/EB-720	تتوفر مستويات متنوعة	يضبط مستوى الدخل من ميكروفون. عند رفع **مستوى إدخال ميكروفون** ، يتم خفض مستوى صوت الجهاز الموصَّل الآخر؛ وعند خفضه، يتم رفع مستوى صوت الجهاز الموصَّل الآخر. لا يتم عرض الإعداد إلا عند عدم إخراج الصوت إلى نظام AV.
مسح زائد	تلقائي إيقاف تشغيل %4 %8	تغير نسبة الصورة المعروضة لتجعل الحواف ظاهرة بنسبة مئوية قابلة للتحديد أو تلقائيا. لا يتم عرض الإعداد إلا عندما تكون إشارة الدخل إشارة مكون.
EDID EB-755F/EB-750F/) (EB-735Fi/EB-735F	HDMI1 HDMI2 HDMI3	يشرح إمكانات العرض المتوفرة في جهاز العرض. غيِّر هذا الإعداد حسب الضرورة وفقًا لدقة مصدر الدخل الحالي. يمكنك تحديد إعدادات EDID لكل مصدر دخل على حدة بدون تغيير مصدر الدخل.
إعادة إلى القيم الافتراضية	—	إعادة تعيين كل إعدادات مصدر الدخل الحالي.
مخرج A/V	خلال العرض دائما	عيِّنه على **دائما** لإخراج صوت وصور إلى أجهزة خارجية عندما لا يعرض جهاز العرض أي صور. لا يتم عرض الإعداد إلا عندما يكون العنصر **بدء التشغيل السريع** معيَّنًا على **إيقاف تشغيل**.
مخرج الصوت	تلقائي الصوت Audio1 Audio2	يعيِّن منفذ دخل الصوت عند العرض من أي مصادر أخرى غير HDMI وLAN وScreen Mirroring.
مخرج الصوت HDMI	مخرج الصوت HDMI1 مخرج الصوت HDMI2 مخرج الصوت HDMI3	يعيِّن منفذ دخل الصوت عند العرض من منافذ HDMI.
منفذ خرج الشاشة	خرج الشاشة Computer2	يتيح تغيير الدخل والخرج للميناء Computer2/Monitor Out. عند إخراج الصور إلى شاشة خارجية، حدّد **خرج الشاشة**. عند إدخال إشارات صور من كمبيوتر، حدد **الكمبيوتر 2**.

الإعداد	الخيارات	الوصف
USB Display (EB-735Fi/EB-725 Wi)	تشغيل إيقاف تشغيل	عيِّنه على **تشغيل** لتمكين ميزة USB Display لكمبيوتر موصَّل بمنفذ USB-B1.
ارتباط HDMI	اتصالات الجهاز	يعرض قائمة بالأجهزة الموصَّلة بمنافذ HDMI. لا يتم عرض الإعداد إلا عندما يكون العنصر **ارتباط HDMI** معيَّنًا على **تشغيل**.
	ارتباط HDMI	عيِّنه على **تشغيل** لتمكين ميزات ارتباط HDMI.
	جهاز خرج الصوت	يحدد إذا كنت تريد إخراج الصوت من مكبرات الصوت الداخلية أو من نظام صوت/فيديو موصَّل.
	ارتباط تشغيل	يتحكم في ما يحدث عند تشغيل جهاز العرض أو الجهاز الموصَّل. • **ثنائي الاتجاه:** يشغِّل الجهاز الموصَّل تلقائيًا عند تشغيل جهاز العرض، والعكس صحيح. • **جهاز -> ج. عرض:** يشغِّل جهاز العرض تلقائيًا عند تشغل الجهاز الموصَّل. • **ج. عرض -> جهاز:** يشغِّل الجهاز الموصَّل تلقائيًا عند تشغيل جهاز العرض.
	ارتباط إيقاف	يتحكم في إيقاف تشغيل أجهزة موصَّلة عند إيقاف تشغيل جهاز العرض.
ضبط HDMI EQ	1 2 3	يضبط مستوى إشارة دخل HDMI حسب الأجهزة الموصَّلة بمنفذ HDMI. إذا كان هناك تداخل كبير في الصورة، أو إذا حدثت مشكلة مثل عدم عرض صورة، فقم بتغيير الإعداد. إذا لم تظهر صور باستخدام جهاز بث وسائط بحجم الإبهام، فاختر **1**.
إعادة ضبط إعدادات دخل /خرج الإشارة	—	يعيد كل قيم الضبط في القائمة **دخل/خرج الإشارة** إلى إعداداتها الافتراضية.

إعدادات تركيب جهاز العرض - القائمة "التثبيت"

تساعدك الإعدادات في القائمة **التثبيت** على إعداد جهاز العرض في بيئة التركيب.

الإعداد	الخيارات	الوصف
التركيب الثابت	تشغيل إيقاف تشغيل	عيِّنه على **تشغيل** في حالة تركيب جهاز العرض في مكان ثابت.
نمط الاختبار	—	يعرض نموذج اختبار للمساعدة في التركيز على الصورة وتكبيرها/تصغيرها وتصحيح شكلها (اضغط على زر [Esc] لإلغاء عرض النموذج).
دليل تركيب اللوح بحامل	—	يعرض شاشة تعليمات عند تركيب جهاز العرض.
التركيب الرأسي	نعم لا	عيِّنه على **نعم** في حالة تركيب جهاز العرض في موضع رأسي.
جهة العرض	أمامي خلفي أمامي/مقلوب خلفي/مقلوب	يحدد طريقة اتجاه جهاز العرض نحو الشاشة بحيث يتم توجيه الصورة بشكل صحيح.

الإعداد	الخيارات	الوصف
الضبط التلقائي للشاشة (EB-735Fi/EB-725 Wi)	—	يصحح شكل الصورة تلقائيًا عند وضع علامات أركان على سطح العرض.
تصحيح هندسي	انحراف أفقي/رأسي	يصحح الجوانب الأفقية والرأسية يدويًا.
	Quick Corner	يصحح شكل الصورة ومحاذاتها باستخدام قائمة معروضة على الشاشة.
	تصحيح القوس	يصحح أركان وجوانب صورة معروضة على سطح مقوس.
	تصحيح النقطة	يقسِّم الصورة المعروضة إلى شبكة ويصحح التشوه من خلال تحريك نقطة التقاطع المحددة من جانب إلى آخر ومن أعلى إلى أسفل.
	الذاكرة	احفظ مجموعات الإعدادات المخصصة في ذاكرة. • **حفظ الذاكرة:** يحفظ الشكل الحالي لصورة تم ضبطها. • **تحميل الذاكرة:** يحمِّل الإعدادات التي أجريتها وحفظتها. • **إعادة تسمية الذاكرة:** يغيِّر اسم إعدادات الذاكرة. • **مسح الذاكرة:** يحذف ذاكرة محفوظة. • **إعادة ضبط الذاكرة:** يعيد تعيين كل الذاكرات المحفوظة.
الزووم الرقمي	تتوفر مستويات متنوعة	يضبط حجم الصورة المعروضة.
نقل الصورة	تتوفر مواضع متنوعة	ينقل موضع الصورة أفقيًا ورأسيًا. لا تتوفر هذه الميزة إذا كان الخيار **الزووم الرقمي** معيَّنًا على الإعداد الأعرض.
توصيل ELPCB02 (EB-735Fi/EB-735F EB-725Wi/EB-725/ W/EB-720)	تشغيل إيقاف تشغيل	عيِّنه على **تشغيل** لتبديل مصدر الدخل بين HDMI2 وHDMI3 عند كل ضغطة على الزر [HDMI2] في علبة الواجهة الاختيارية (ELPCB02).
وحدة اللمس (EB-735Fi/EB-725 Wi)	—	راجع جدول القائمة **القلم/اللمس** للاطلاع على تفاصيل حول إعدادات **وحدة اللمس**.
مستقبل تحكم عن بعد	أمامي/خلفي أمامي خلفي إيقاف تشغيل	يحدد استقبال إشارات وحدة التحكم عن بُعد بواسطة المستقبِل المحدد؛ **إيقاف تشغيل** يوقف تشغيل جميع المستقبِلات.

الإعداد	الخيارات	الوصف
رقم جهاز العرض EB-735Fi/EB-735F) EB-725Wi/EB-725/ (W/EB-720	إيقاف تشغيل من 1 خلال 9	يخصص رقم لجهاز العرض عند استخدام أكثر من جهاز عرض.
نوع الشاشة	4:3 16:6 16:9 16:10	يعيّن نسبة الارتفاع إلى العرض للشاشة بحيث يتم احتواء الصورة داخل منطقة العرض. تتوفر النسبة **16:6** في EB-755F/EB-750F/EB-735Fi/EB-735F فقط. لا يتم عرض الإعداد إلا عندما يكون **تشغيل المحتوى** معيَّنًا على **إيقاف تشغيل**. (EB-755F/EB-750F)
موضع الشاشة	تتوفر مواضع متنوعة	ينقل موضع الصورة أفقيًا ورأسيًا. لا تتوفر هذه الميزة إذا تم تعيين الإعداد **نوع الشاشة** على نسبة الارتفاع إلى العرض نفسها المستخدمة مع دقة جهاز العرض.
وضعية الذروة العالية	تشغيل إيقاف تشغيل	ينظِّم درجة حرارة تشغيل جهاز العرض عند ارتفاعات تزيد عن 1500 متر.
إعادة ضبط إعدادات التثبيت	—	يعيد كل قيم الضبط في القائمة **التثبيت** إلى إعداداتها الافتراضية، باستثناء ما يلي: • **الزووم الرقمي** • **نقل الصورة**

ارتباطات ذات صلة

- "أوضاع العرض" ص52
- "شكل الصورة" ص60
- "خيارات إعداد جهاز العرض وتركيبه" ص28
- "إعدادات ضبط القلم واللمس بجهاز العرض - القائمة "القلم/اللمس"" ص224
- "ضبط تركيز الصورة" ص56
- "تعديل حجم الصورة باستخدام الأزرار" ص70
- "تعيين نوع الشاشة" ص54

تتيح لك الإعدادات في القائمة **الشاشة** تخصيص ميزات العرض المختلفة لجهاز العرض.

الإعداد	الخيارات	الوصف
عرض النمط	—	يعرض نوع النمط المحدد في الشاشة كوسيلة مساعدة في العرض التقديمي. **تنبيه** في حالة عرض نمط لفترة طويلة، قد تظهر صورة متبقية بين الصور المعروضة.
نوع النمط	من نمط 1 إلى نمط 4 نمط المستخدم	يحدد نوع نمط عرض. الأنماط من 1 إلى 4 هي خطوط مسطَّرة أو أنماط شبكية متوفرة من جهاز العرض. لإنشاء نمط عرض مخصص، حدد **نمط المستخدم** في القائمة **الإدارة** ثم ارجع إلى هذه القائمة وحدد **نمط المستخدم**.
شاشة انعدام الإشارة	أسود أزرق الشعار	يعيِّن لون الشاشة أو الشعار ليظهر عند عدم تلقي أي إشارة. لا يتم عرض الإعداد إلا عندما يكون **تشغيل المحتوى** معيَّنًا على **إيقاف تشغيل**. (EB-755F/EB-750F)

الإعداد	الخيارات	الوصف
شاشة البدء	تشغيل إيقاف تشغيل	عيِّنه على **تشغيل** لعرض شعار عند بدء تشغيل جهاز العرض.
عرض الرئيسية تلقائيا.	تشغيل إيقاف تشغيل	عيِّنه على **تشغيل** لعرض الشاشة الرئيسية بشكل تلقائي عند عدم وجود إشارة دخل عند تشغيل جهاز العرض.
رسائل	تشغيل إيقاف تشغيل	عيِّنه على **تشغيل** لعرض رسائل، مثل اسم مصدر الدخل أو اسم وضع الألوان أو نسبة الارتفاع إلى العرض أو رسالة "لا توجد إشارة" أو تحذير الحرارة مرتفعة، على الصورة المعروضة.
تدوير القوائم	لليمين 90 درجة لليسار 90 درجة إيقاف تشغيل	يدوِّر نافذة القائمة المعروضة بزاوية 90 درجة.
إعداد Split Screen	عرض مصدر خرج الصوت	عيِّنه على **تشغيل** لعرض رمز من المصدر الذي يوفر خرج الصوت أثناء العرض في وضع الشاشة المقسومة. لا يظهر الإعداد إلا في الحالات التالية. • تعيين **تشغيل المحتوى** على **إيقاف تشغيل** (EB-755F/EB-750F) • تعيين **توصيل ELPCB02** على **إيقاف تشغيل** EB-735Fi/EB-735F/EB-725Wi/EB-725) (W/EB-720
	محاذاة	إذا كنت قد قسَّمت صورتين، فحدد موضع الصور المطلوب محاذاتها **أعلى** أو **للوسط** في منطقة الصورة. لا يظهر الإعداد إلا في الحالات التالية. • تعيين **تشغيل المحتوى** على **إيقاف تشغيل** (EB-755F/EB-750F) • تعيين **توصيل ELPCB02** على **إيقاف تشغيل** EB-735Fi/EB-735F/EB-725Wi/EB-725) (W/EB-720
إعادة ضبط إعدادات الشاشة	—	يعيد كل قيم الضبط بالقائمة **الشاشة** إلى إعداداتها الافتراضية.

إذا شغَّلت **حماية القوائم** في **شعار المستخدم**، فلا يمكنك تغيير إعدادات عرض شعار المستخدم التالية؛ ويجب عليك أولًا إيقاف تشغيل **حماية القوائم** في **شعار المستخدم**.

- **شاشة انعدام الإشارة**
- **شاشة البدء**

ارتباطات ذات صلة

- "عرض عدة صور في وقت واحد" صـ122

تتيح لك الإعدادات في القائمة **التشغيل** تخصيص الميزات المختلفة لجهاز العرض.

الإعداد	الخيارات	الوصف
بحث تلقائي عن المصدر	تشغيل إيقاف تشغيل	عيِّنه على **تشغيل** للكشف عن إشارة الدخل تلقائيًا وعرض صور عند عدم وجود إشارة دخل. يتم تعطيل هذه الوظيفة عند تشغيل جهاز العرض في وضع **بدء التشغيل السريع**. لا يتم عرض الإعداد إلا عندما يكون **تشغيل المحتوى** معيَّنًا على **إيقاف تشغيل**. (EB-755F/EB-750F)
التحكم في سطوع الضوء	الاحتفاظ بالسطوع	عيِّنه على **تشغيل** للإبقاء على درجة سطوع ثابتة لمصدر الضوء.
	الاحتفاظ بمستوى السطوع	حدد مستوى السطوع الذي تريد الاحتفاظ به باستمرار. لا يتم عرض الإعداد إلا عندما يكون العنصر **الاحتفاظ بالسطوع** معيَّنًا على **تشغيل**.

الإعداد	الخيارات	الوصف
	المتبقي المقدر	يعرض المدة الزمنية التي يمكن لجهاز العرض أن يبقى خلالها في الوضع الثابت. لا يتم عرض الإعداد إلا عندما يكون العنصر **الاحتفاظ بالسطوع** معيَّنًا على **تشغيل**.
	وضع الضوء	حدد سطوع مصدر الضوء. • **عادي:** الحد الأقصى لمستوى السطوع. • **هادئ:** يضبط السطوع على 70% ويخفض ضوضاء المروحة. • **ممتد:** يضبط السطوع على 70% ويطيل العمر المتوقع لمصدر الضوء. • **مخصص:** حدد مستوى سطوع مخصصًا. لا يتم عرض الإعداد إلا عندما يكون العنصر **الاحتفاظ بالسطوع** معيَّنًا على **إيقاف تشغيل**.
	مستوى السطوع	حدد مستوى السطوع **مخصص** الذي تريده. لا يتم عرض الإعداد إلا عندما يكون العنصر **الاحتفاظ بالسطوع** معيَّنًا على **إيقاف تشغيل**.
تشغيل مباشر	تشغيل إيقاف تشغيل	عيِّنه على **تشغيل** لتشغيل جهاز العرض من خلال توصيله بالكهرباء دون الضغط على زر الطاقة.
تشغيل الطاقة تلقائيا	HDMI1 الكمبيوتر 1 USB Display إيقاف تشغيل	يعيِّن مصدر الصورة الذي تريد بدء العرض منه تلقائيًا. عندما يكتشف جهاز العرض الإشارة الداخلة من مصدر الصورة المحدد، يقوم بالعرض تلقائيًا في وضعية الاستعداد. لا يتم عرض **USB Display** إلا عندما يكون العنصر **USB Display** معيَّنًا على **تشغيل**. (EB-735Fi/EB-725Wi)
وضع سكون	تشغيل إيقاف تشغيل	عيِّنه على **تشغيل:** لإيقاف تشغيل جهاز العرض تلقائيًا إذا ظل غير نشط لفترة زمنية معينة.
وقت وضع السكون	من 1 - 30 دقيقة	يحدد الفاصل الزمني قبل الدخول في **وضع سكون**.
موقت كتم صوت/صورة	تشغيل إيقاف تشغيل	يوقف تشغيل جهاز العرض تلقائيًا عند تمكين **كتم صوت A/V** ومرور 30 دقيقة دون تنفيذ أي إجراء.

الإعداد	الخيارات	الوصف
وضعية الاستعداد	تشغيل الاتصال إيقاف الاتصال	عيِّنه على **تشغيل الاتصال** للسماح بمراقبة جهاز العرض والتحكم فيه عبر شبكة عندما يكون جهاز العرض في وضع الاستعداد. لا يتم عرض الإعداد إلا عندما يكون العنصر **مخرج A/V** معيَّنًا على **خلال العرض**.
المنفذ	شبكة LAN سلكية ش LAN لاسلكية	يعيِّن المنفذ المطلوب استخدامه عندما يكون الإعداد **وضعية الاستعداد** معيَّنًا على **تشغيل الاتصال**.
مصدر بدء التشغيل (EB-755F/EB-750F)	تتوفر العديد من مصادر الدخل	حدد مصدر الصورة التي تريد عرضها عند يعمل جهاز العرض في وضع تشغيل المحتوى.
بدء التشغيل السريع	20دقيقة 60دقيقة 90دقيقة إيقاف تشغيل	يعيِّن الفترة الزمنية لوضع بدء التشغيل السريع. يدخل جهاز العرض في هذا الوضع عندما توقف تشغيله. ويمكنك بدء العرض في غضون خمس ثوان تقريبًا بالضغط على زر الطاقة. (اضبط **مخرج A/V** على **خلال العرض** أولًا.) لكن قد يستغرق الجهاز وقتًا أطول ليصبح جاهزًا للاستخدام في الحالات التالية: • عند العرض من منفذ USB بجهاز العرض • عند العرض باستخدام ميزات Screen Mirroring • إذا تم إنهاء مشاركة لوح المعلومات في جلسة العمل السابقة (EB-735Fi/EB-725Wi) • إذا أردت استعادة محتويات لوح المعلومات من جلسة العمل السابقة (EB-735Fi/EB-725Wi)
المؤشرات	تشغيل إيقاف تشغيل	عيِّنه على **إيقاف تشغيل** لإطفاء مصابيح المؤشرات في جهاز العرض.
زر عكس الاتجاه	تشغيل إيقاف تشغيل	عيِّنه على **تشغيل** لعكس اتجاه أزرار أسهم لوحة التحكم بحيث تطابق موضع تركيب جهاز العرض.
تشغيل المحتوى (EB-755F/EB-750F)	تشغيل إيقاف تشغيل	عيِّنه على **تشغيل** لتشغيل قائمة التشغيل.
تأثير التراكب (EB-755F/EB-750F)	تأثير التراكب مرشح الأشكال مرشح الألوان السطوع	يضيف مؤثرات ألوان وأشكال إلى الصورة المعروضة. لا يتم عرض الإعداد عند استخدام ميزة **مزج الحافة**.
عارض USB (EB-755F/EB-750F)	—	يحدد قائمة تشغيل محفوظة في محرك أقراص USB محمول ويشغِّلها.
إعادة ضبط إعدادات التشغيل	—	يعيد كل قيم الضبط في القائمة **التشغيل** إلى إعداداتها الافتراضية.

ارتباطات ذات صلة

- "العرض في وضع تشغيل المحتوى" ص130
- "ضبط السطوع" ص86

تتيح لك الإعدادات في القائمة **الإدارة** تخصيص الميزات الإدارية المختلفة لجهاز العرض.

الإعداد	الخيارات	الوصف
زر المستخدم	تتوفر العديد من خيارات القائمة	يخصص قائمة اختيار لزر [User] الموجود على وحدة التحكم للوصول بلمسة واحدة.
شعار المستخدم	بدء الإعداد إعادة الضبط	يخلق شاشة ما يعرضها جهاز العرض لتحديد نفسه وتعزيز الأمان.
نمط المستخدم	—	يلتقط شاشة معروضة ويحفظها كنمط للعرض. حدد **عرض النمط** في القائمة **الشاشة** لعرض النمط المحفوظ.
قفل لوحة التحكم	قفل كامل باستثناء الطاقة إيقاف تشغيل	يتحكم في قفل زر جهاز العرض لتأمين جهاز العرض: • **قفل كامل:** يقفل جميع الأزرار. • **باستثناء الطاقة:** يقفل جميع الأزرار ما عدا زر الطاقة. • **إيقاف تشغيل:** لا توجد أزرار مقفولة.
اتساق الألوان	اتساق الألوان	عيِّنه على **تشغيل** لضبط توازن درجة ألوان الشاشة ككل.
	مستوى الضبط	يعيِّن مستوى الضبط.

الإعداد	الخيارات	الوصف
	بدء عمليات الضبط	يضبط درجات الألوان الأحمر والأخضر والأزرق كل على حدة للمنطقة المحددة.
	إعادة الضبط	يعيد كل قيم الضبط في القائمة **اتساق الألوان** إلى إعداداتها الافتراضية.
وضع التحديث	الموقت	يعيِّن فترة زمنية يعرض خلالها جهاز العرض صورة التحديث.
	رسائل	عيِّنه على **تشغيل** لعرض رسالة تخبرك بوجود جهاز العرض في وضع التحديث.
	بدء	يبدأ إجراء وضع التحديث لإزالة أي صورة تلوية معروضة وإيقاف تشغيل جهاز العرض بعد فترة زمنية معينة. اضغط على أي زر في وحدة التحكم عن بُعد لإلغاء هذه العملية.
معايرة الضوء	تشغيل الان	يبدأ معايرة الضوء لتحسين توازن ألوان الصورة المعروضة حاليًا. قد لا تتمكن من بدء المعايرة إذا كانت درجة حرارة بيئة جهاز العرض خارج النطاق المطلوب. (انتظر 30 دقيقة بعد تشغيل جهاز العرض قبل بدء المعايرة لضمان أفضل النتائج.)
	تشغيل دوري	عيِّنه على **تشغيل** لإجراء معايرة الضوء بانتظام كل 100 ساعة استخدام.
	آخر تشغيل	يعرض تاريخ ووقت آخر عملية معايرة للضوء.
التاريخ والوقت	التاريخ والوقت التوقيت الصيفي وقت الإنترنت	يضبط إعدادات الوقت والتاريخ في نظام جهاز العرض. حدد **التوقيت الصيفي** لتعيين إعدادات التوقيت الصيفي لمنطقتك. حدد **وقت الإنترنت** للحصول على الوقت تلقائيًا من أحد خوادم وقت الإنترنت.
إعدادات الجدول	—	يضع أحداث جهاز العرض في جدول لتحدث تلقائيًا في التواريخ والأوقات المحددة.
طاقة LAN اللاسلكية	تشغيل إيقاف تشغيل	عيِّنه على **تشغيل** لعرض صور عبر شبكة محلية لاسلكية. إذا كنت لا تريد الاتصال عبر شبكة LAN لاسلكية، فأوقف تشغيل هذا الإعداد لمنع الوصول غير المرخص به من قبل الآخرين.
تشخيص LAN اللاسلكية	عرض النتائج Ping عنوان IP Ping حتى التوقف بدء	بث Ping لتأكيد حالة الاتصال.

الإعداد	الخيارات	الوصف
وجهة حفظ السجلات	الذاكرة الداخلية USB والذاكرة الداخلية	يعيّن الموقع المطلوب حفظ ملفات تسجيل الأخطاء وعمليات التشغيل فيه. لا يتم عرض الإعداد إلا عندما يكون **تشغيل المحتوى** معيّنًا على **إيقاف تشغيل**. (EB-755F/EB-750F)
نطاق الإعداد الدفعي	الكل محدود	حدد **الكل** لنسخ كل إعدادات قائمة جهاز العرض باستخدام ميزة الإعداد الدفعي. حدد الخيار **محدود** إذا لم ترغب في نسخ الإعدادات التالية: • إعدادات **حماية بكلمة مرور** • الإعداد **EDID** في القائمة **دخل/خرج الإشارة** • إعدادات القائمة **شبكة**
اللغة	العديد من اللغات المتاحة	حدد لغة قائمة جهاز العرض وتظهر رسالة.
معلومات	معلومات متنوعة	يعرض معلومات عن جهاز العرض ومصادر الدخل. تعتمد العناصر المتوفرة على مصدر الدخل الحالي.
عرض السجلات	معلومات تحذير الحرارة سجل التشغيل/الإيقاف	يعرض بيانات السجلات المحفوظة في الموقع المحدد في الإعداد **وجهة حفظ السجلات**.
إعادة ضبط إعدادات الإدارة	—	يعيد كل قيم الضبط في القائمة **الإدارة** إلى إعداداتها الافتراضية، باستثناء ما يلي: • **نمط المستخدم** • **اللغة**

عند تعيين **حماية القوائم** للقائمة **الجدول** على **تشغيل**، لا يمكنك تغيير إعدادات في **إعدادات الجدول**. عيّن **حماية القوائم** للقائمة **الجدول** على **إيقاف تشغيل** أولًا.

ارتباطات ذات صلة

- "قائمة رموز Event ID" ص216
- "حفظ صورة شعار المستخدم" ص138
- "حفظ نمط مستخدم" ص140
- "قفل أزرار جهاز العرض" ص156
- "ضبط اتساق الألوان" ص144
- "ضبط التاريخ والوقت" ص49
- "إعداد الجداول الخاصة بأحداث جهاز العرض" ص199
- "تحديد لغة قوائم جهاز العرض" ص51

قائمة رموز Event ID

إذا كان الخيار **Event ID** في الشاشة **معلومات** يعرض رقم رمز، فراجع هذه القائمة التي تشتمل على رموز Event ID لحل مشكلة جهاز العرض المرتبطة بالرمز.

إذا تعذر عليك حل المشكلة، يرجى الاتصال بمسؤول الشبكة الذي تتبعه أو بأحد موظفي الدعم الفني لـ Epson.

رمز Event ID	الأسباب والحلول
0026 0032 0036 0037	حدث خطأ في اتصال نسخ الشاشة. أوقف تشغيل جهاز العرض ثم شغّله مجددًا أو أعد تشغيل برامج الشبكة.
0027 0028 0029 0030 0031 0035	اتصال نسخ الشاشة غير مستقر. احرص على التحقق من حالة اتصالات الشبكة، وانتظر بضع لحظات ثم حاول الاتصال بالشبكة مرة أخرى.
0023 0024 0025	فشل الاتصال. إذا ظهرت شاشة إدخال رمز PIN في الكمبيوتر، فأدخل رمز PIN المعروض في شاشة معلومات الشبكة أو في الجزء السفلي الأيمن من الصورة المعروضة. إذا لم يفلح ذلك في حل المشكلة، فأعد تشغيل جهاز العرض والأجهزة المتصلة ثم تحقق من إعدادات الاتصال.
0043	تنسيق الفيديو غير مدعوم. غيّر دقة الجهاز المحمول ثم أعد الاتصال. أو غيّر الإعداد **ضبط الأداء** في جهاز العرض ثم أعد الاتصال.
0432 0435	في حالة عدم بدأ برنامج الشبكة، احرص على إيقاف تشغيل جهاز العرض ثم تشغيله مرة أخرى.
0433	في حالة تعذر عرض الصور المنقولة، أعِد تشغيل برنامج الشبكة.
0434 0481 0482 0485	في حالة عدم ثبات شبكة الاتصالات، احرص على التحقق من حالة اتصالات الشبكة، وانتظر بضع لحظات ثم حاول الاتصال بالشبكة مرة أخرى.
0483 04FE	في حالة إنهاء برنامج الشبكة بشكل غير متوقع، احرص على التحقق من حالة اتصالات الشبكة، ثم قم بإيقاف تشغيل جهاز العرض ثم شغله مرة أخرى.
0484	في حالة قطع الاتصال بجهاز الكمبيوتر، أعِد تشغيل برنامج الشبكة.

رمز Event ID	الأسباب والحلول
0479 04FF	في حالة حدوث خطأ في نظام جهاز العرض، احرص على إيقاف تشغيل جهاز العرض ثم تشغيله مرة أخرى.
0891	لا يمكن العثور على نقطة وصول تحمل نفس SSID. احرص على ضبط جهاز الكمبيوتر ونقطة الوصول وجهاز العرض على نفس SSID.
0892	نوع مصادقة WPA/WPA2/WPA3 غير مطابق. احرص على التحقق من صحة إعدادات أمان الشبكة اللاسلكية.
0893	في حالة عدم توافق نوع التشفير TKIP/AES، احرص على التحقق من صحة إعدادات أمان الشبكة اللاسلكية.
0894	في حالة قطع الاتصال بنقطة الوصول غير المصرح بها، احرص على الاتصال بمسؤول الشبكة.
0895	تم قطع الاتصال بأحد الأجهزة المتصلة. تحقق من حالة اتصال جهازك.
0898	فشل الحصول على DHCP. احرص على التحقق من تشغيل خادم DHCP بشكل صحيح، فإذا كنت لا تستخدم DHCP، يرجى ضبط إعداد **DHCP** على وضع **إيقاف** في قائمة **شبكة** بجهاز العرض. ☛ **شبكة > إعدادات الشبكة > شبكة LAN سلكية > إعدادات IP > DHCP** ☛ **شبكة > إعدادات الشبكة > الشبكة اللاسلكية LAN > إعدادات IP > DHCP**
0899	أخطاء الاتصال الأخرى.
089A	لا يتوافق نوع مصادقة EAP مع الشبكة. تحقق من إعدادات أمان الشبكة المحلية اللاسلكية وتأكد من صحة تثبيت شهادة الأمان.
089B	فشلت مصادقة خادم EAP. تحقق من إعدادات أمان الشبكة المحلية اللاسلكية وتأكد من صحة تثبيت شهادة الأمان.
089C	فشلت مصادقة عميل EAP. تحقق من إعدادات أمان الشبكة المحلية اللاسلكية وتأكد من صحة تثبيت شهادة الأمان.
089D	فشل استبدال المفتاح. تحقق من إعدادات أمان الشبكة المحلية اللاسلكية وتأكد من صحة تثبيت شهادة الأمان.
0920	أوشكت طاقة البطارية الداخلية التي تحفظ التاريخ والوقت بجهاز العرض على النفاد. اتصل بشركة Epson للحصول على المساعدة.
0B01	تعذر اكتشاف جهاز التخزين الداخلي بشكل صحيح. أوقف تشغيل جهاز العرض وافصل سلك التيار ثم أعد توصيله وتشغيل جهاز العرض مجددًا. عندما يكون جهاز العرض في وضع التشغيل، يتم حذف شهادة الأمان ودفتر العناوين. إذا لم يساعد ذلك على حل المشكلة، فاتصل بشركة Epson للحصول على المساعدة.
0BFF	حدث خطأ في وظيفة سبورة الشرح. أعد تشغيل جهاز العرض.

تتيح لك الإعدادات في القائمة **شبكة** عرض معلومات الشبكة وإعداد جهاز العرض للتحكم عبر شبكة.

عند تعيين **حماية القوائم** للقائمة **شبكة** على **تشغيل**، لا يمكنك تغيير إعدادات الشبكة. عيِّن **حماية القوائم** للقائمة **شبكة** على **إيقاف تشغيل** أولًا.

الإعداد	الخيارات	الوصف
معلومات شبكة LAN اللاسلكية	معلومات متنوعة	يعرض حالة الشبكة اللاسلكية وتفاصيلها.
معلومات شبكة LAN السلكية	معلومات متنوعة	عرض حالة الشبكة السلكية وتفاصيلها.
معلومات قناة Art-Net (EB-755F/EB-750F)	معلومات متنوعة	عرض ميزات جهاز العرض والإعدادات المعيَّنة لقنوات Art-Net.
إعدادات الشبكة	—	تهيئة إعدادات شبكة جهاز العرض. راجع جدول القائمة "شبكة" للاطلاع على تفاصيل حول **إعدادات الشبكة**.
إعادة ضبط إعدادات الشبكة	—	إعادة كل قيم الضبط في القائمة **شبكة** إلى إعداداتها الافتراضية.

بمجرد توصيل جهاز العرض بالشبكة، يمكنك تحديد إعدادات جهاز العرض والتحكم في العرض باستخدام متصفح ويب متوافق، حيث يتيح لك ذلك الوصول إلى جهاز العرض عن بعد.

ارتباطات ذات صلة

- "القائمة "شبكة" - القائمة "إعدادات الشبكة"" ص218
- "تعاريف قنوات Art-Net" ص195

القائمة "شبكة" - القائمة "إعدادات الشبكة"

تتيح لك الإعدادات في قائمة **إعدادات الشبكة** تحديد إعدادات الشبكة الأساسية.

في حالة الاتصال عبر شبكة LAN لاسلكية، تأكد مما يلي لتمكين إعدادات شبكة LAN اللاسلكية:

- شغِّل الإعداد **طاقة LAN اللاسلكية** في القائمة **الإدارة**.

الإعداد	الخيارات	الوصف
اسم جهاز العرض	حتى 16 حرفًا رمزًا أبجديًا رقميًا (لا تستخدم " * + , / : ; < = > ? [\ ] ` | أو المسافات)	أدخل اسمًا لتحدد جهاز العرض على الشبكة.
كلمة مرور Remote	حتى 8 أحروف أبجدية رقمية (لا تستخدم * : والمسافات)	أدخل كلمة مرور للوصول إلى جهاز العرض باستخدام الإعداد "التحكم الأساسي". (اسم المستخدم هو **EPSONREMOTE**، وكلمة المرور الافتراضية هي **guest**). لا يتم عرض الإعداد إلا عندما يكون **تشغيل المحتوى** معيَّنًا على **إيقاف تشغيل**. (EB-755F/EB-750F)

الإعداد	الخيارات	الوصف
كلمة مرور تحكم Web	حتى 8 أحروف أبجدية رقمية (لا تستخدم * : والمسافات)	أدخل كلمة مرور للوصول إلى جهاز العرض عبر الويب. (اسم المستخدم هو **EPSONWEB**، وكلمة المرور الافتراضية هي **admin**.)
واجهة التحكم في الأولوية	شبكة LAN سلكية ش LAN لاسلكية	تعيين بوابة الأولوية.
نقطة الوصول البسيطة	تشغيل إيقاف تشغيل	عيِّنه على **تشغيل** لتمكين وضع نقطة الوصول البسيطة لإجراء اتصال مباشر بين جهاز العرض وأجهزة دخل. تأكد من إجراء ما يلي أيضًا: • استخدام **وضع الاتصال السريع** لبرنامج Epson iProjection • استخدام اتصال Screen Mirroring لا يتم عرض الإعداد إلا عندما يكون العنصر **طاقة LAN اللاسلكية** معيَّنًا على **تشغيل**.
SSID	معرِّف SSID معيَّن تلقائيًا	عرض معرِّف SSID لجهاز العرض من أجل التحديد في جهازك في اتصالات نقطة الوصول البسيطة.
الأمان	WPA2-PSK	عرض نوع أمان اتصالات نقطة الوصول البسيطة.
عبارة مرور	تتألف عبارات المرور المتنوعة من 8 - 63 حرفًا	أدخل عبارة مرور جهاز العرض للدخول في جهازك في اتصالات نقطة الوصول البسيطة.
قناة	تتوفر قنوات متنوعة	عيِّن النطاق الترددي (القناة) في اتصالات نقطة الوصول البسيطة.
ش LAN لاسلكية	—	راجع جدول القائمة **ش LAN لاسلكية** للاطلاع على التفاصيل.
شبكة LAN سلكية	—	راجع جدول القائمة **شبكة LAN سلكية** للاطلاع على التفاصيل.
إخطار بالبريد	—	راجع جدول القائمة **إخطار بالبريد** للاطلاع على التفاصيل.
التحكم في جهاز العرض	—	راجع جدول القائمة **التحكم في جهاز العرض** للاطلاع على التفاصيل.
العرض عبر الشبكة	—	راجع جدول القائمة **العرض عبر الشبكة** للاطلاع على التفاصيل.

ارتباطات ذات صلة

- "قائمة "شبكة" - قائمة "ش LAN لاسلكية"" ص219
- "القائمة "شبكة" - القائمة "شبكة LAN سلكية"" ص220
- "القائمة "شبكة" - القائمة "إخطار بالبريد"" ص221
- "القائمة "شبكة" - القائمة "التحكم في جهاز العرض"" ص221
- "القائمة شبكة - إعدادات العرض عبر الشبكة" ص222

قائمة "شبكة" - قائمة "ش LAN لاسلكية"

تتيح لك الإعدادات في القائمة **ش LAN لاسلكية** تحديد إعدادات الشبكة المحلية اللاسلكية.

- شغِّل الإعداد **طاقة LAN اللاسلكية** في القائمة **الإدارة**.
- إذا لم تكن قد ركَّبت وحدة LAN لاسلكية اختيارية، فأوقف تشغيل الإعداد **نقطة الوصول البسيطة** حتى تتمكن من تحديد إعدادات LAN اللاسلكية.

من المستحسن جدًا ضبط الأمان عند الاتصال بشبكة لاسلكية. عند ضبط الأمان، اتبع تعليمات مدير نظام الشبكة التي ترغب في الاتصال بها.

WPA هو أحد معايير التشفير التي تعمل على تحسين الأمان للشبكات اللاسلكية، يدعم جهاز العرض طرق التشفير عبر معيار التشفير المتقدم (AES).

وطرق التشفير WPA2/WPA3-EAP وWPA3-EAP لا تدعم أمان WPA3 192-bit.

الإعداد	الخيارات	الوصف
بحث في نقطة الوصول	للبحث في عرض	ابحث عن نقاط وصول الشبكة اللاسلكية المتوفرة. وقد لا تظهر في القائمة حسب إعدادات نقاط الوصول.
SSID	حتى 32 حرفًا أبجديًا رقميًا	أدخل SSID (اسم الشبكة) لنظام الشبكة اللاسلكية LAN التي سيتصل بها جهاز العرض.
الأمان	WPA2/WPA3-PSK	يتصل في وضع WPA2/WPA3 الشخصي. ويتم اختيار طريقة التشفير تلقائيًا وفقًا لإعدادات نقطة الوصول. اضبط عبارة مرور التي تكون هي نفسها عبارة مرور نقطة الوصول.
	WPA2/WPA3-EAP	يتصل في وضع WPA2/WPA3 للشركات. ويتم اختيار طريقة التشفير تلقائيًا وفقًا لإعدادات نقطة الوصول.
	WPA3-PSK	يتم إجراء الاتصال باستخدام أمان WPA3. ويستخدم طريقة AES للتشفير. وعند تأسيس اتصال من كمبيوتر إلى جهاز عرض، أدخل القيمة المضبوطة في عبارة المرور.

الإعداد	الخيارات	الوصف
	WPA3-EAP	يتصل في وضع WPA3 للشركات. ويتم اختيار طريقة التشفير تلقائيًا وفقًا لإعدادات نقطة الوصول.
	فتح	لم يتم تعيين الأمان.
عبارة مرور (لأمان WPA2/WPA3-PSK وWPA3-PSK)	تتألف عبارات المرور المتنوعة من 8 - 63 حرفًا	أدخل عبارة المرور المتاحة للمشاركة مسبقًا والمستخدمة في الشبكة. بعد إدخال عبارة المرور والضغط على الزر [Enter]، يتم تعيين القيمة وعرضها كعلامة نجمة (*). نوصي بتغيير عبارة المرور بشكل دوري للأمان، وعند تهيئة إعدادات الشبكة، فإنها تعود إلى عبارة المرور الأولية.
نوع EAP (لأمان WPA2/WPA3-EAP وWPA3-EAP)	PEAP	بروتوكول مصادقة يُستخدم على نطاق واسع في Windows Server.
	PEAP-TLS	بروتوكول مصادقة يُستخدم في Windows Server. حدده عند استخدام شهادة عميل.
	EAP-TLS	بروتوكول مصادقة يُستخدم على نطاق واسع لاستخدام شهادة عميل.
	EAP-FAST	حدده في حالة استخدام بروتوكولات المصادقة تلك.
اسم المستخدم	حتى 64 حرفًا أبجديًا رقميًا	أدخل اسم مستخدم للشبكة لتضمين اسم نطاق، أضفه قبل علامة الشرطة المائلة للخلف واسم المستخدم (اسم المستخدم\النطاق). عند استيراد شهادة عميل، يتم تلقائيًا تعيين الاسم الذي تم إصدار الشهادة به.
كلمة المرور	حتى 64 حرفًا أبجديًا رقميًا	أدخل كلمة مرور للمصادقة. بعد إدخال كلمة المرور وتحديد **إعداد**، يتم عرض كلمة المرور كعلامة نجمة (*). لا يتم عرض الإعداد إلا عندما يكون **نوع بروتوكول EAP** معيَّنًا على **PEAP** أو **EAP-FAST**.
شهادة العميل	—	يستورد شهادة العميل. لا يتم عرض الإعداد إلا عندما يكون **نوع بروتوكول EAP** معيَّنًا على **PEAP-TLS** أو **EAP-TLS**.
تحقق من شهادة الخادم	تشغيل إيقاف تشغيل	عيِّنه على **تشغيل** للتحقق من صحة شهادة الخادم عند تعيين شهادة CA.
شهادة CA	—	يستورد شهادة CA.

الإعداد	الخيارات	الوصف
اسم خادم RADIUS	حتى 64 حرفًا أبجديًا رقميًا	أدخل اسم خادم لبدء عملية التحقق.
إعدادات IP	DHCP عنوان IP قناع الشبكة الفرعية عنوان البوابة	عيِّن **DHCP** على **تشغيل** إذا عيَّنت الشبكة عناوين بشكل تلقائي، وعيِّنه على **إيقاف تشغيل** لإدخال **عنوان IP** و**قناع الشبكة الفرعية** و**عنوان البوابة** للشبكة يدويًا باستخدام رقم من 0 إلى 255 لكل حقل عنوان. تجنب استخدام هذه العناوين: 0.0.0.0 أو 127.x.x.x أو 192.0.2.x أو 224.0.0.0 إلى 255.255.255.255 (حيث تمثلx رقما يبدأ من 0 إلى 255) لعنوان IP أو 255.255.255.255 أو 0.0.0.0 إلى 254.255.255.255 لقناع الشبكة الفرعية، و0.0.0.0 أو 127.x.x.x أو 224.0.0.0 إلى 255.255.255.255 لعنوان البوابة.
خادم DNS 1 خادم DNS 2	عناوين IP متنوعة	أدخل عنوان IP لخادم DNS باستخدام رقم من 0 إلى 255 لكل حقل عنوان. يحلل خادم DNS اسم المضيف. لا تستخدم عناوين IP التالية: 127.x.x.x (حيث يشير x إلى رقم من 0 إلى 255). في حالة عدم ضبط هذه الإعدادات، يتم الحصول على معلومات خادم DNS باستخدام DHCP.
IPv6	تشغيل إيقاف تشغيل	عيِّنه على **تشغيل** إذا أردت توصيل جهاز العرض بشبكة باستخدام IPv6. يتم دعم IPv6 لمراقبة جهاز العرض والتحكم فيه عبر شبكة باستخدام Epson Web Control وPJLink.
تهيئة تلقائية	تشغيل إيقاف تشغيل	عيِّنه على **تشغيل** لتعيين عناوين تلقائيًا وفقًا لإعلان توفر أجهزة التوجيه (Router Advertisement).
استخدام العنوان المؤقت	تشغيل إيقاف تشغيل	عيِّنه على **تشغيل** إذا أردت استخدام عنوان IPv6 مؤقت.
عرض عنوان IP	تشغيل إيقاف تشغيل	عيِّنه على **تشغيل** لعرض عناوين IP في شاشة معلومات الشبكة والشاشة الرئيسية.

القائمة "شبكة" - القائمة "شبكة LAN سلكية"

تتيح لك الإعدادات في القائمة **شبكة LAN سلكية** تحديد إعدادات الشبكة المحلية السلكية.

الإعداد	الخيارات	الوصف
إعدادات IP	DHCP عنوان IP قناع الشبكة الفرعية عنوان البوابة	عيّن **DHCP** على **تشغيل** إذا عيّنت الشبكة عناوين بشكل تلقائي، وعيّنه على **إيقاف تشغيل** لإدخال **عنوان IP** و**قناع الشبكة الفرعية** و**عنوان البوابة** للشبكة يدويًا باستخدام رقم من 0 إلى 255 لكل حقل عنوان. تجنب استخدام هذه العناوين: 0.0.0.0 أو 127.x.x.x أو 192.0.2.x أو 224.0.0.0 إلى 255.255.255.255 (حيث تمثلx رقما يبدأ من 0 إلى 255) لعنوان IP أو 255.255.255.255 أو 0.0.0.0 إلى 254.255.255.255 لقناع الشبكة الفرعية، و0.0.0.0 أو 127.x.x.x أو 224.0.0.0 إلى 255.255.255.255 لعنوان البوابة.
خادم DNS 1 خادم DNS 2	عناوين IP متنوعة	أدخل عنوان IP لخادم DNS باستخدام رقم من 0 إلى 255 لكل حقل عنوان. يحلل خادم DNS اسم المضيف. لا يمكنك استخدام عناوين IP التالية: 127.x.x.x (حيث تمثل x رقما يبدأ من 0 إلى 255). في حالة عدم ضبط هذه الإعدادات، يتم الحصول على معلومات خادم DNS باستخدام DHCP.
IPv6	تشغيل إيقاف تشغيل	عيّنه على **تشغيل** إذا أردت توصيل جهاز العرض بشبكة باستخدام IPv6. يتم دعم IPv6 لمراقبة جهاز العرض والتحكم فيه عبر شبكة باستخدام Epson Web Control وPJLink.
تهيئة تلقائية	تشغيل إيقاف تشغيل	عيّنه على **تشغيل** لتعيين عناوين تلقائيًا وفقًا لإعلان توفر أجهزة التوجيه (Router Advertisement).
استخدام العنوان المؤقت	تشغيل إيقاف تشغيل	عيّنه على **تشغيل** إذا أردت استخدام عنوان IPv6 مؤقت.
عرض عنوان IP	تشغيل إيقاف تشغيل	عيّنه على **تشغيل** لعرض عناوين IP في شاشة معلومات الشبكة والشاشة الرئيسية.

القائمة "شبكة" - القائمة "إخطار بالبريد"

تتيح لك الإعدادات في القائمة **إخطار بالبريد** تلقي إخطار بالبريد الإلكتروني في حالة وقوع مشكلة أو تحذير بجهاز العرض.

الإعداد	الخيارات	الوصف
إخطار بالبريد	تشغيل إيقاف تشغيل	اضبط هذا العنصر على **تشغيل** لإرسال بريد إلكتروني إلى العناوين سابقة التحديد عند حدوث مشكلة أو تحذير بجهاز العرض.
ملقم SMTP	عناوين IP متنوعة	أدخل عنوان IP لخادم SMTP بجهاز العرض باستخدام من 0 إلى 255 حرفا لكل حقل عنوان. تجنب استخدام هذه العناوين: 127.x.x.x أو 192.0.2.x أو من 224.0.0.0 إلى 255.255.255.255 (حيث يشير x إلى رقم يبدأ من 0 إلى 255).
المصادقة	فتح Auth SSL TLS	حدد نوع مصادقة خادم SMTP.
رقم المنفذ	من 1 إلى 65535 (الرقم الافتراضي هو 25)	أدخل رقم منفذ خادم SMTP.
اسم المستخدم	حتى 64 حرفًا أبجديًا رقميًا	أدخل اسم مستخدم لخادم SMTP.
كلمة المرور	حتى 64 حرفًا أبجديًا رقميًا	أدخل كلمة مرور للمصادقة في خادم SMTP.
من	حتى 64 حرفًا أبجديًا رقميًا (لا تستخدم الحروف " ( ) , : ; < >] [\ والمسافات)	أدخل عنوان البريد الإلكتروني للمرسل.
ضبط العنوان 1 ضبط العنوان 2 ضبط العنوان 3		أدخل عنوان البريد الإلكتروني، ثم حدد التنبيهات المراد استلامها.

القائمة "شبكة" - القائمة "التحكم في جهاز العرض"

تتيح لك الإعدادات في قائمة **التحكم في جهاز العرض** تحديد إعدادات للتحكم في جهاز العرض عبر شبكة.

الإعداد	الخيارات	الوصف
PJLink	تشغيل إيقاف تشغيل	عيّنه على **تشغيل** لتمكين وظيفة إشعار عبر PJLink.
كلمة مرور PJLink	حتى 32 حرفًا أبجديًا رقميًا (لا تستخدم مسافات وأي رموز أخرى غير @)	أدخل كلمة مرور باستخدام بروتوكول PJLink للتحكم في جهاز العرض.

الإعداد	الخيارات	الوصف
عنوان IP المبلغ به	عناوين IP متنوعة	أدخل عنوان IP لتلقي حالة تشغيل جهاز العرض عند تمكين وظيفة إشعارات PJLink. أدخل العناوين باستخدام أرقام من 0 إلى 255 لكل حقل عنوان. لا تستخدم هذه العناوين: 127.x.x.x أو 224.0.0.0 إلى 255.255.255.255 (حيث يشير x إلى رقم يبدأ من 0 إلى 255).
SNMP	تشغيل إيقاف تشغيل	اضبط على **تشغيل** لمراقبة جهاز العرض باستخدام SNMP. لمراقبة جهاز العرض، أنت بحاجة إلى تثبيت برنامج مدير SNMP على جهاز الكمبيوتر. ينبغي إدارة بروتوكول SNMP بواسطة مسؤول الشبكة.
عنوان Trap IP 1 عنوان Trap IP 2	عناوين IP متنوعة	أدخل ما يصل إلى اثنين من عناوين IP لاستقبال تنبيهات SNMP مستخدمًا من 0 إلى 255 لكل حقل عنوان. لا تستخدم هذه العناوين: 127.x.x.x أو 224.0.0.0 إلى 255.255.255.255 (حيث يشير x إلى رقم يبدأ من 0 إلى 255).
اسم المجموعة	حتى 32 حرفًا أبجديًا رقميًا (لا تستخدم مسافات وأي رموز أخرى غير @)	أدخل اسم مجموعة SNMP.
AMX Device Discovery	تشغيل إيقاف تشغيل	اضبط AMX Device Discovery على **تشغيل** عندما تسمح له باكتشاف جهاز العرض.
Crestron Connected	تشغيل إيقاف تشغيل	عيِّنه على **تشغيل** فقط عند مراقبة جهاز العرض أو التحكم فيه عبر الشبكة باستخدام Crestron Connected. يؤدي تمكين Crestron Connected إلى تعطيل ميزة Epson Message Broadcasting في برنامج Epson Projector Management.
Control4 SDDP	تشغيل إيقاف تشغيل	اضبطه على **تشغيل** للسماح بالحصول على معلومات الجهاز باستخدام بروتوكول اكتشاف الأجهزة البسيط (SDDP) من Control4.

الإعداد	الخيارات	الوصف
Art-Net (EB-755F/EB-750F)	تشغيل إيقاف تشغيل	عيِّنه على **تشغيل** عندما تريد التحكم في جهاز العرض باستخدام Art-Net. • **Net**: أدخل رقمًا لشبكة جهاز العرض باستخدام أرقام من 0 إلى 127 (الإعداد الافتراضي هو 0). • **Sub-Net**: أدخل رقمًا لشبكة جهاز العرض الفرعية باستخدام أرقام من 0 إلى 15 (الإعداد الافتراضي هو 0). • **Universe**: أدخل رقم Universe لجهاز العرض باستخدام أرقام من 0 إلى 15 (الإعداد الافتراضي هو 0). • **بدء القناة**: أدخل قناة البدء التي تتعامل مع Art-Net باستخدام أرقام من 1 إلى 500 (الإعداد الافتراضي هو 1).
HTTP آمن	تشغيل إيقاف تشغيل	لتقوية الأمان، يتم تشفير الاتصال بين جهاز العرض والكمبيوتر في شاشة التحكم في الويب. عند ضبط الحماية عبر التحكم في الويب، يوصى بضبطها على **تشغيل**.
شهادة خادم الويب	—	يستورد Web Server Certificate لبروتوكول HTTP الآمن.

القائمة شبكة - إعدادات العرض عبر الشبكة

تتيح لك قائمة **العرض عبر الشبكة** تحديد الإعدادات المتعلقة بالعرض عبر الشبكة.

الإعداد	الخيارات	الوصف
كلمة جهاز العرض الأساسية	تشغيل إيقاف تشغيل	اضبط على وضع **تشغيل** لتفعيل كلمة مرور الأمان لمنع الوصول إلى جهاز العرض من قِبل أي شخص ليس في الغرفة نفسها التي يوجد بها جهاز العرض. يجب عليك إدخال كلمة أساسية معروضة وعشوائية من كمبيوتر باستخدام Epson iProjection للوصول إلى جهاز العرض ومشاركة شاشة المحتوى.
Epson iProjection	تشغيل إيقاف تشغيل	عيِّنه على **تشغيل** لاستخدام Epson iProjection.
شاشة SSID	تشغيل إيقاف تشغيل	عيِّنه على **تشغيل** لعرض معرِّف SSID في شاشة معلومات الشبكة والشاشة الرئيسية.

الإعداد	الخيارات	الوصف
عرض معلومات شبكة LAN	النص ورمز QR نص	يعيّن تنسيق الشاشة لمعلومات شبكة جهاز العرض. من خلال قراءة رمز QR باستخدام Epson iProjection، يمكنك بسهولة توصيل الجهاز المحمول بجهاز العرض عبر شبكة.
كلمة مرور المشرف	رقم مكوّن من أربعة أرقام	أدخل كلمة مرور للوصول إلى جهاز العرض كمشرف باستخدام Epson iProjection. (لا يتم تعيين كلمة مرور افتراضية.)
عرض مقاطعة الكلمة الأساسية	تشغيل إيقاف تشغيل	عيّنه على **تشغيل** لعرض كلمة جهاز العرض الأساسية في الصورة المعروضة عند الوصول إلى جهاز العرض باستخدام Epson iProjection. يتوفر عندما يكون الإعداد **كلمة جهاز العرض الأساسية** معيّنًا على **تشغيل**.
Screen Mirroring	تشغيل إيقاف تشغيل	عيّنه على **تشغيل** لاستخدام ميزة Screen Mirroring.
مقاطعة الاتصال	تشغيل إيقاف تشغيل	عيّنه على **تشغيل** للسماح بمقاطعة عرض الصورة من قِبل شخص آخر. إذا أردت استخدام مصدري Screen Mirroring، فعيّن هذا الإعداد على **إيقاف تشغيل**.
ضبط الأداء	1 2 3 4	يضبط سرعة/جودة Screen Mirroring. 1: يزيد جودة الصورة. 4: يزيد سرعة المعالجة.
التقاط (EB-735Fi/EB-725 Wi)	ممكن معطل	عيّنه على **ممكن** لتمكين التقاط الشاشة لصور Screen Mirroring من أدوات شريط أدوات شاشة لوح المعلومات. إذا عيّنته على **ممكن**، يتم تعطيل ميزة HDCP وقد لا تتمكن من عرض محتوى باستخدام ميزة HDCP.
معلومات Screen Mirroring	تشغيل إيقاف تشغيل	عيّنه على **تشغيل** لعرض معلومات الاتصال عند العرض من مصدر Screen Mirroring.

الإعداد	الخيارات	الوصف
Message Broadcasting	تشغيل إيقاف تشغيل	اضبط على **تشغيل** لتلقي الرسالة المرسلة عبر Epson Projector Management. راجع دليل تشغيل *Epson Projector Management* للاطلاع على التفاصيل. لا يتم عرض الإعداد إلا عندما يكون العنصر **Crestron Connected** معيّنًا على **إيقاف تشغيل**.
مشاركة الشاشة	تشغيل إيقاف تشغيل	عيّنه على **تشغيل** لتمكين ميزة إتاحة الشاشة للمشاركة بين أجهزة عرض متصلة بشبكة.

ارتباطات ذات صلة

- "مشاركة الشاشة" صـ178
- "الحصول على أحدث إصدار من المستندات" صـ10

تتيح لك الإعدادات في القائمة **القلم/اللمس** ضبط عمليات تشغيل القلم التفاعلي وميزة اللمس بالأصابع.

تظهر هذه القائمة في EB-735Fi/EB-725Wi فقط.

الإعداد	الخيارات	الوصف
معايرة تلقائية معايرة يدوية	—	يبدأ معايرة العمليات التي يتم تنفيذها باستخدام القلم.
وحدة اللمس	التيار	عيِّنه على **تشغيل** لتشغيل طاقة وحدة اللمس.
	إعداد وحدة اللمس	يضبط زاوية انتشار الليزر بحيث يمكنه أن يحدد بدقة مواضع اللمس بالأصابع.
	معايرة وظيفة اللمس	يتيح إجراء معايرة لعمليات اللمس بإصبعك.
	نطاق المعايرة	إذا تم التعرف على عمليات اللمس بالأصابع كعمليات سحب، فحدد الخيار **عريض** لتوسيع نطاق المعايرة.
تركيب أجهزة عرض	شدة الأشعة تحت الحمراء	إذا كان أداء القلم التفاعلي غير مستقر بسبب تداخل أشعة تحت حمراء، فحدد الخيار **قوي**.

الإعداد	الخيارات	الوصف
	تزامن أجهزة العرض	إذا كانت أجهزة العرض مؤصلة باستخدام مجموعة كبلات التحكم عن بُعد الاختيارية، فحدد الخيار **سلكي**.
تحويم القلم	تشغيل إيقاف تشغيل	عند ضبط هذا الإعداد على **تشغيل**، يتبع المؤشر سن القلم عندما تحوم به فوق الشاشة وتحرّكه حولها.
التفاعل مع الكمبيوتر	وضع متابعة القلم	يحدد نوع الجهاز للقلم الذي تم التعرف عليه في نظام التشغيل الذي تستخدمه. في Windows أو Mac (بما فيها ميزة الحبر بالكمبيوتر)، حدد **وضع القلم**، وفي Ubuntu، حدد **وضع الماوس**.
	ضغط مع الاستمرار	عندما يكون هذا الإعداد معيَّنًا على **تشغيل**، فإن الضغط مع الاستمرار بسن القلم أو الإصبع يؤدي نفس وظيفة النقر بزر الماوس الأيمن.
	سلوك سن القلم	يتيح أداء وظيفة **نقر بالزر الأيمن** أو **نقر بالزر الأيسر** باستخدام سن القلم.
	USB-B2	يعيِّن منفذ HDMI المستخدم للكمبيوتر الموصَّل بمنفذ USB-B2 عند استخدام ميزات تفاعلية مع هذا الكمبيوتر.
	ضبط آلي لمنطقة القلم	عيِّنه على **تشغيل** لضبط منطقة القلم تلقائيًا عند تغير دقة الكمبيوتر الموصَّل. عين الوضع **إيقاف تشغيل** إذا كنت لا ترغب في ضبط منطقة القلم آليا، تلك المنطقة التي سبق أن تم ضبطها يدويًا.
	ضبط يدوي لمنطقة قلم	يضبط منطقة القلم يدويًا. لا يتم عرض الإعداد إلا عند تشغيل ميزة **التفاعل مع الكمبيوتر**.
إعادة ضبط إعدادات القلم/اللمس	—	يعيد كل قيم الضبط في القائمة **القلم/اللمس** إلى إعداداتها الافتراضية.

تتيح لك الإعدادات في القائمة **التفاعلية** تخصيص ميزات العرض المختلفة لجهاز العرض.

تظهر هذه القائمة في EB-735Fi/EB-725Wi فقط.

عند تعيين **حماية القوائم** للقائمة **التفاعلية** على **تشغيل**، لا يمكنك تغيير إعدادات في القائمة **التفاعلية**. عيّن **حماية القوائم** للقائمة **التفاعلية** على **إيقاف تشغيل** أولًا.

الإعداد	الخيارات	الوصف
وظيفة الرسم	تشغيل إيقاف تشغيل	عيّنه على **تشغيل** لعرض شريط الأدوات التفاعلي.
عرض أشرطة الأدوات	عرض على الدوام إخفاء بعد الوقت المحدد	يعيّن الحالات التي تريد عرض شريط الأدوات التفاعلي فيها.
عرض منطقة الرسم	تشغيل إيقاف تشغيل	عيّنه على **تشغيل** لعرض منطقة الرسم.

الإعداد	الخيارات	الوصف
تأكيد مسح الشاشة	تشغيل إيقاف تشغيل	عيّنه على **تشغيل** لعرض شاشة تأكيد قبل مسح كل المحتوى المرسوم في الشاشة المعروضة.
إجراء زر القلم	شريط أدوات الرسم الممحاة مسح الشاشة إيقاف تشغيل	يعيّن وظيفة الزر الموجود في جانب القلم التفاعلي.
عرض الساعة	التاريخ والوقت التاريخ الوقت إيقاف تشغيل	يعيّن التاريخ والوقت المعروضين في شريط الأدوات السفلي لوضع سبورة الشرح. عيّن أولًا إعدادات **التاريخ والوقت** في القائمة **الإدارة** بجهاز العرض.
طباعة	—	راجع جدول القائمة **طباعة** للاطلاع على التفاصيل.
حفظ	—	راجع جدول القائمة **حفظ** للاطلاع على التفاصيل.
بريد	—	راجع جدول القائمة **بريد** للاطلاع على التفاصيل.
الدليل	—	راجع جدول القائمة **الدليل** للاطلاع على التفاصيل.
إعادة ضبط الإعدادات التفاعلية	—	إعادة كل قيم الضبط في القائمة **التفاعلية** إلى إعداداتها الافتراضية.

ارتباطات ذات صلة

- "القائمة "التفاعلية" - القائمة "طباعة"" ص.225
- "القائمة "التفاعلية" - القائمة "حفظ"" ص.226
- "القائمة "التفاعلية" - القائمة "بريد"" ص.226
- "القائمة "التفاعلية" - القائمة "الدليل"" ص.227

القائمة "التفاعلية" - القائمة "طباعة"

تتيح لك الإعدادات في قائمة **طباعة** تحديد إعدادات الطباعة.

الإعداد	الخيارات	الوصف
الطابعة	طابعة USB طابعة الشبكة إيقاف تشغيل	يعيّن الطابعة الافتراضية المستخدمة عند الطباعة.
عنوان الطابعة	عناوين IP متنوعة	أدخل عنوان IP لطابعة الشبكة. لا يمكنك استخدام عناوين IP التالية: 127.x.x.x أو 192.0.2.x أو من 224.0.0.0 إلى 255.255.255.255 (حيث يشير x إلى رقم يبدأ من 0 إلى 255). لإعادة عنوان IP إلى قيمته الافتراضية؛ أدخل 0.0.0.0.
نوع الطابعة	الكشف التلقائي متوافق مع PCL6 ESC/P-R	يعيّن نوع الطابعة المتصلة. ينبغي ترك هذا الإعداد على **الكشف التلقائي** في معظم الحالات.
نوع PCL	عادي الوضع 1 الوضع 2	إذا فشلت الطباعة عند استخدام طابعة PCL6 في الوضع **عادي**، فجرّب التغيير إلى **الوضع 1** أو **الوضع 2**. قد لا تتمكن من الطباعة بشكل صحيح إذا كان هذا الإعداد لا يطابق نوع الطابعة وإعدادات طابعة الشبكة المتصلة.
اختبار الطباعة	—	يطبع صفحة للاختبار.
حجم افتراضي للورق	A4 Letter	يعيّن حجم الورق الافتراضي.

القائمة "التفاعلية" - القائمة "حفظ"

تتيح لك الإعدادات في قائمة **حفظ** تحديد إعدادات الحفظ.

الإعداد	الخيارات	الوصف
جهاز تخزين USB	تشغيل إيقاف تشغيل	عيّنه على **تشغيل** لحفظ الملف في جهاز ذاكرة USB.
توصيل كمبيوتر عبر كبل USB	تشغيل إيقاف تشغيل	عيّنه على **تشغيل** لحفظ الملف إلى جهاز موصّل بجهاز العرض عبر كبل USB.
مجلد الشبكة	تشغيل إيقاف تشغيل	عيّنه على **تشغيل** لحفظ الملف في مجلد الشبكة.

الإعداد	الخيارات	الوصف
خادم CIFS	حتى 64 حرفًا أبجديًا رقميًا (لا تستخدم " * + , : ; < = > ? [\ ] ` | ، مسافات)	أدخل عنوان IP أو FQDN (اسم النطاق المؤهل بالكامل) لخادم CIFS. لا يمكنك استخدام عناوين IP التالية: 127.x.x.x أو 192.9.2.x أو من 224.0.0.0 إلى 255.255.255.255 (حيث يشير x إلى رقم يبدأ من 0 إلى 255). إذا حددت FQDN، يجب عليك تهيئة خادم DNS.
مسار المجلد المشترك	حتى 64 حرفًا أبجديًا رقميًا (لا تستخدم " * / : < > ? و|)	أدخل اسم مجلد الشبكة بالصيغة "اسم المجلد\الاسم المشترك" أو "الاسم المشترك".
اسم المستخدم	حتى 64 حرفًا أبجديًا رقميًا (لا تستخدم : والمسافات)	أدخل اسم المستخدم الذي سيتمتع بامتيازات قراءة/كتابة في مجلد الشبكة. يمكنك إدخال اسم نطاق بإضافته قبل اسم المستخدم وفصلهما بشرطة مائلة للخلف (اسم النطاق\اسم المستخدم).
كلمة المرور	حتى 64 حرفًا أبجديًا رقميًا (لا تستخدم : والمسافات)	أدخل كلمة مرور لاسم المستخدم. بعد إدخال كلمة المرور وتحديد **موافق**، يتم عرض كلمة المرور كعلامة نجمة (*).
تحقق من اتصال	—	يختبر اتصال الشبكة.
استخدام كلمة مرور دائما	تشغيل إيقاف تشغيل	عيّنه على **تشغيل** لتعيين كلمة مرور في ملف دائمًا. عند تعيينه على **تشغيل**، يمكنك حفظ ملفات فقط في وضع سبورة الشرح وبتنسيق PDF أو EWF2.

القائمة "التفاعلية" - القائمة "بريد"

تتيح لك الإعدادات في قائمة **بريد** تحديد إعدادات البريد الإلكتروني.

الإعداد	الخيارات	الوصف
وظيفة البريد	تشغيل إيقاف تشغيل	عيّنه على **تشغيل** لتمكين ميزة إرسال رسائل بريد إلكتروني تحتوي على رسومات ملتقطة من لوح المعلومات.
ملقم SMTP	حتى 64 حرفًا أبجديًا رقميًا (لا تستخدم " * + , : ; < = > ? [\ ] ` | ، مسافات)	أدخل عنوان IP أو FQDN (اسم النطاق المؤهل بالكامل) لخادم SMTP. لا يمكنك استخدام عناوين IP التالية: 127.x.x.x أو 192.0.2.x أو من 224.0.0.0 إلى 255.255.255.255 (حيث يشير x إلى رقم يبدأ من 0 إلى 255). إذا حددت FQDN، يجب عليك تهيئة خادم DNS.

الإعداد	الخيارات	الوصف
المصادقة	فتح Auth SSL TLS	يعيّن نوع المصادقة المتوقعة بواسطة خادم SMTP.
رقم المنفذ	من 1 إلى 65535	يختلف المنفذ الافتراضي حسب إعداد **المصادقة** : 25 من أجل **فتح**، و465 من أجل **SSL**، و587 من أجل **TLS**.
اسم المستخدم	حتى 64 حرفًا أبجديًا رقميًا (لا تستخدم : والمسافات)	أدخل اسم مستخدم لخادم SMTP.
كلمة المرور	حتى 64 حرفًا أبجديًا رقميًا (لا تستخدم : والمسافات)	أدخل كلمة مرور لخادم SMTP.
من	حتى 64 حرفًا أبجديًا رقميًا (لا تستخدم " ( ) , : ; < > [\ ]، مسافات)	أدخل عنوان البريد الإلكتروني المطلوب عرضه للمرسل.
عنوان بريد إلكتروني افتراضي	حتى 64 حرفًا أبجديًا رقميًا (لا تستخدم " ( ) , : ; < > [\ ]، مسافات)	أدخل عنوان البريد الإلكتروني الافتراضي المستخدم في إرسال رسائل بريد إلكتروني. يمكنك أيضًا تحديد اسم النطاق بعد علامة @ للمساعدة في إدخال عنوان البريد الإلكتروني؛ على سبيل المثال: "xxx.co.jp@".
إرسال بريد اختباري	—	يتصل بخادم SMTP ويرسل رسالة بريد إلكتروني اختبارية إلى العنوان الذي عيّنته ليكون الإعداد الافتراضي.
عدم السماح بإدخال عنوان	تشغيل إيقاف تشغيل	عيّنه على **تشغيل** لاختيار عناوين بريد إلكتروني فقط من دفتر عناوين أو خدمة دليل.

القائمة "التفاعلية" - القائمة "الدليل"

تتيح لك الإعدادات في قائمة **الدليل** تحديد إعدادات خدمة الدليل.

الإعداد	الخيارات	الوصف
وظيفة الوصول للدليل	تشغيل إيقاف تشغيل	عيّنه على **تشغيل** للبحث عن أسماء مستخدمين وعناوين بريد إلكتروني من خدمة الدليل.

الإعداد	الخيارات	الوصف
خادم LDAP	حتى 64 حرفًا أبجديًا رقميًا (لا تستخدم " * + , : ; < = > ? [\ ] ` |، مسافات)	أدخل عنوان IP أو FQDN (اسم النطاق المؤهل بالكامل) لخادم LDAP. لا يمكنك استخدام عناوين IP التالية: 127.x.x.x أو 192.9.2.x أو من 224.0.0.0 إلى 255.255.255.255 (حيث يشير x إلى رقم يبدأ من 0 إلى 255). إذا حددت FQDN، يجب عليك تهيئة خادم DNS.
رقم المنفذ	من 1 إلى 65535	أدخل رقم منفذ خادم LDAP. رقم المنفذ الافتراضي هو 389. حدد "3268" للبحث في الكتالوج العام.
المصادقة	Anonymous Simple Digest-MD5	يعيّن نوع المصادقة المتوقعة بواسطة خادم LDAP. إذا أردت تحديد **Digest-MD5** أو **Simple** كطريقة للمصادقة عند تعيين عنوان IP من أجل **خادم LDAP**، يجب تهيئة خادم DNS لتمكين البحث العكسي عن DNS.
اسم المستخدم	حتى 64 حرفًا أبجديًا رقميًا (لا تستخدم : والمسافات)	أدخل اسم مستخدم لخادم LDAP. اتبع إحدى الطرق التالية عند إدخال اسم المستخدم مع اسم النطاق: • "اسم المستخدم\اسم النطاق" • "اسم النطاق@اسم المستخدم"
كلمة المرور	حتى 64 حرفًا أبجديًا رقميًا (لا تستخدم : والمسافات)	أدخل كلمة مرور لخادم LDAP.
تحقق من اتصال	—	يختبر اتصال الشبكة.
بحث عن الاسم المميز	حتى 64 حرفًا أبجديًا رقميًا (لا تستخدم : والمسافات)	أدخل DN (الاسم المميز) الذي يتعين استخدامه لبدء البحث عن أسماء مستخدمين وعناوين بريد إلكتروني. تأكد من تحديد كل OU (الوحدة التنظيمية) وDC (مكون النطاق) عند الضرورة بالترتيب OU ثم DC؛ على سبيل المثال: "OU=حسابات، DC=مثال، DC=com". يجب أن يكون الاسم المميز في نفس مستوى مكون النطاق أو في مستوى أقل منه في بنية قاعدة البيانات.
سمات المستخدم	حتى 64 حرفًا أبجديًا رقميًا (لا تستخدم : والمسافات)	أدخل سمة اسم المستخدم؛ على سبيل المثال: "cn".
سمات البريد	حتى 64 حرفًا أبجديًا رقميًا (لا تستخدم : والمسافات)	أدخل سمة عنوان البريد الإلكتروني؛ على سبيل المثال: "mail".
سمات المجموعة	حتى 64 حرفًا أبجديًا رقميًا (لا تستخدم : والمسافات)	أدخل سمة لاسم مجموعة مستخدمين.

الإعداد	الخيارات	الوصف
بحث السمات المستهدفة	حتى 64 حرفًا أبجديًا رقميًا (لا تستخدم : والمسافات)	حدد مفتاح البحث عن اسم المستخدم وعنوان البريد الإلكتروني واسم مجموعة المستخدمين، علمًا بأن القيمة الافتراضية هي "cn". يمكنك تحديد ما يصل إلى ثلاثة مفاتيح مفصولة بفاصلة (فاصلات). لا تستخدم ثلاث فاصلات أو أكثر ولا تستخدمها في البداية أو النهاية مباشرة، ولا تستخدم فاصلات متصلة. ويتم إجراء البحث باستخدام المطابقة المتقدمة.
مرشح البحث الإضافي	حتى 64 حرفًا أبجديًا رقميًا (لا تستخدم : والمسافات)	أدخل مرشح بحث إضافيًا من أجل **بحث السمات المستهدفة.**

تتيح لك الإعدادات في القائمة **إسقاط متعدد** إعداد عدة أجهزة عرض لعرض صورة موحدة.

تظهر هذه القائمة في EB-755F/EB-750F فقط.

الإعداد	الخيارات	الوصف
رقم جهاز العرض	—	راجع جدول قائمة **التثبيت** للاطلاع على تفاصيل حول إعدادات **رقم جهاز العرض.**
تصحيح هندسي	—	راجع جدول القائمة **التثبيت** للاطلاع على تفاصيل حول إعدادات **تصحيح هندسي.**
مزج الحافة	مزج الحافة الحافة العليا الحافة السفلى الحافة اليسرى الحافة اليمنى دليل الخط دليل النمط لون الدليل	يمزج الحد بين صور متعددة لإنشاء شاشة موحدة دون فواصل.

الإعداد	الخيارات	الوصف
درجة السواد	ضبط الألوان تصحيح المنطقة إعادة الضبط	يضبط اللون الأسود لمنطقة الصور المتداخلة
تحجيم	—	راجع جدول القائمة **صورة** للاطلاع على تفاصيل حول إعدادات العنصر **تحجيم.**
اتساق الألوان	—	راجع جدول القائمة **الإدارة** للاطلاع على تفاصيل حول إعدادات **اتساق الألوان.**
وضع الضوء	—	راجع جدول القائمة **التشغيل** للاطلاع على تفاصيل حول إعدادات **وضع الضوء.**
مطابقة اللون	مستوى الضبط أحمر أخضر أزرق السطوع	يصحح الاختلاف بين درجة لون كل صورة معروضة وسطوعها.
RGBCMY	—	راجع جدول القائمة **صورة** للاطلاع على تفاصيل حول إعدادات **RGBCMY.**
إعادة ضبط إعدادات إسقاط متعدد	—	يعيد كل قيم الضبط في القائمة **إسقاط متعدد** إلى إعداداتها الافتراضية.

ارتباطات ذات صلة

- "نظام تعريف جهاز العرض للتحكم في عدة أجهزة عرض" ص.142
- "إعدادات تركيب جهاز العرض - القائمة "التثبيت"" ص.209
- "إعدادات جودة الصورة - قائمة "الصورة"" ص.205
- "إعداد المسؤول لجهاز العرض - القائمة "الإدارة"" ص.215
- "إعدادات ميزات جهاز العرض - القائمة "التشغيل"" ص.213
- "مزج حواف الصورة" ص.146
- "ضبط درجة السواد" ص.148
- "مطابقة ألوان الصورة" ص.147

إعدادات ذاكرة جودة الصور - قائمة "الذاكرة"

تتيح لك الإعدادات في قائمة **الذاكرة** إدارة إعدادات حفظ جودة الصور وتحميلها في ذاكرة جهاز العرض.

الإعداد	الخيارات	الوصف
حفظ الذاكرة	الذاكرة من 1 إلى 10	حفظ مجموعات الإعدادات المخصصة في ذاكرة.
تحميل الذاكرة	الذاكرة من 1 إلى 10	تحميل إعدادات الذاكرة المحفوظة وتطبيقها على الصورة الحالية.
إعادة تسمية الذاكرة	الذاكرة من 1 إلى 10	تغيير اسم إعدادات الذاكرة.
مسح الذاكرة	الذاكرة من 1 إلى 10	حذف ذاكرة محفوظة.
إعادة ضبط إعدادات الذاكرة	—	إعادة تعيين كل الذاكرات المحفوظة.

ارتباطات ذات صلة

- "تحميل إعداد شكل الصورة من الذاكرة" ص68

إعدادات إعداد جهاز العرض - قائمة "ECO"

تمكنك الإعدادات الموجودة على قائمة **ECO** من تخصيص وظائف جهاز العرض لتوفير الطاقة،

الإعداد	الخيارات	الوصف
وضع الضوء	—	راجع جدول القائمة **التشغيل** للاطلاع على تفاصيل حول إعدادات **وضع الضوء.**
وضع سكون	—	راجع جدول القائمة **التشغيل** للاطلاع على تفاصيل حول إعدادات **وضع سكون.**
وقت وضع السكون	—	راجع جدول القائمة **التشغيل** للاطلاع على تفاصيل حول إعدادات **وقت وضع السكون.**
موقت كتم صوت/صورة	—	راجع جدول القائمة **التشغيل** للاطلاع على تفاصيل حول إعدادات **موقت كتم صوت/صورة.**
وضعية الاستعداد	—	راجع جدول القائمة **التشغيل** للاطلاع على تفاصيل حول إعدادات **وضعية الاستعداد.**

ارتباطات ذات صلة

- "إعدادات ميزات جهاز العرض - القائمة "التشغيل"" ص213

تتيح لك إعدادات قائمة **الإعدادات الأولية/الكل** إعادة تعيين بعض إعدادات جهاز العرض إلى قيمها الافتراضية وإدخال جهاز العرض في وضع تحديث البرامج الثابتة بحيث يمكنك تحديث البرامج الثابتة.

الإعداد	الخيارات	الوصف
إعادة ضبط الكل	—	يتيح لك تحديد قوائم لإعادة الإعدادات إلى قيمها الافتراضية.
تحديث البرامج الثابتة	—	يُدخل جهاز العرض في وضع تحديث البرامج الثابتة. راجع ملاحظات إصدار تحديث البرامج الثابتة للاطلاع على تعليمات بشأن تحديث البرامج الثابتة.

خيارات إعادة الضبط

تظهر الشاشة التالية عند تحديد **إعادة ضبط الكل**.

إذا لم ترغب في إعادة تعيين قيم في قوائم معينة، فألغِ تحديد مربع الاختبار إلى جوار اسم القائمة. حدد الخيار **تنفيذ** عندما تكون مستعدًا لإعادة تعيين قيم الإعداد.

لا يمكنك إعادة تعيين الإعدادات التالية:

- الزووم الرقمي
- نقل الصورة
- نمط المستخدم
- اللغة

ارتباطات ذات صلة

- "تحديث البرامج الثابتة" ص246

بعد تحديد إعدادات القائمة لجهاز عرض واحد، يمكنك استخدام الطرق التالية لنسخ الإعدادات إلى أجهزة عرض أخرى، طالما أنها من نفس الطراز.

- باستخدام محرك أقراص USB محمول
- عن طريق توصيل كمبيوتر بجهاز العرض عبر كبل USB
- باستخدام Epson Projector Management

لا يمكنك نسخ أي معلومات فريدة لجهاز عرض بمفرده، مثل عدد **ساعات الضوء** أو **الحالة**.

- أجرِ إعدادًا دفعيًا قبل ضبط إعدادات الصورة، مثل تصحيح الانحراف. نظرًا لنسخ قيم ضبط الصورة أيضًا على جهاز عرض آخر، سيتم استبدال الضبط الذي قمت به قبل إجراء إعداد الدفع كما قد تتغير الشاشة المعروضة التي قمت بضبطها.
- عندما تقوم بنسخ إعدادات القائمة من جهاز عرض ما إلى جهاز عرض آخر يتم أيضا نسخ شعار المستخدم، تجنب تسجيل المعلومات التي لا تريد مشاركتها بين أجهزة عرض متعددة مثل شعار المستخدم.
- تأكد من تعيين **نطاق الإعداد الدفعي** على **محدود** إذا لم ترغب في نسخ الإعدادات التالية:
  - إعدادات **حماية بكلمة مرور**
  - الإعداد **EDID** في القائمة **دخل/خرج الإشارة**
  - إعدادات القائمة **شبكة**

الإدارة > **نطاق الإعداد الدفعي**

تنبيه

لن تتحمل Epson مسؤولية أعطال إعدادات الدفع وتكاليف التصليح المرتبطة بسبب انقطاع التيار الكهربائي أو أخطاء الاتصال أو المشاكل الأخرى التي قد تُسبب مثل هذه الأعطال.

ارتباطات ذات صلة

- "نقل إعدادات من محرك أقراص USB قابل للإزالة" ص233
- "نقل إعدادات من كمبيوتر" ص234

نقل إعدادات من محرك أقراص USB قابل للإزالة

يمكنك نسخ إعدادات القائمة من جهاز عرض معين لجهاز آخر من الطراز نفسه باستخدام مشغل الفلاش USB.

يجب أن يستخدم مشغل الفلاش USB تنسيق FAT ولا تدرج أي وظيفة أمان. احذف أية ملفات على المشغل قبل استخدامها لإعداد الدفع وإلا قد لا يتم حفظ الإعدادات بشكل صحيح.

1. افصل كبل الطاقة من جهاز العرض، وتحقق من إيقاف تشغيل جميع المؤشرات في الجهاز.
2. وصِّل محرك أقراص USB محمولًا فارغًا بمنفذ USB-A في جهاز العرض.
3. احرص على الضغط باستمرار لأسفل على الزر [Esc] الموجود في وحدة التحكم عن بعد أو لوحة التحكم، ثم وصل كبل الطاقة بجهاز العرض.
4. عندما تكون جميع مؤشرات جهاز العرض قيد التشغيل، حرر زر [Esc].

   تبدأ المؤشرات في الوميض ويتم كتابة ملف إعداد الدفع على مشغل أقراص USB، وعندما يتم الانتهاء من الكتابة، يتم إيقاف جهاز العرض.

   تنبيه

   لا تفصل كبل الطاقة أو مشغِّل أقراص USB القابل للإزالة من جهاز العرض أثناء كتابة الملف. فإذا تم قطع اتصال كبل الطاقة أو مشغل فلاش USB، فقد لا يتم تشغيل جهاز العرض بشكل صحيح.
5. أخرج مشغل أقراص فلاش USB.

   يكون اسم ملف إعداد الدفع هو PJCONFDATA.bin. إذا كنت ترغب في تغيير اسم الملف، قم بإضافة نص بعد PJCONFDATA باستخدام رموز أبجدية رقمية.فقط. وإذا قمت بتغيير مقطع PJCONFDATA لاسم الملف، فقد لا يتعرف جهاز العرض على الملف بصورة سليمة.
6. احرص على فصل كبل الطاقة عن جهاز العرض الذي تريد نسخ الإعدادات منه وتحقق من إطفاء جميع مؤشرات جهاز العرض.
7. وصِّل محرك أقراص USB المحمول الذي يحتوي على ملف الإعداد الدفعي المحفوظ بمنفذ USB-A في جهاز العرض.
8. احرص على الضغط باستمرار لأسفل على الزر [Menu] الموجود في وحدة التحكم عن بعد أو لوحة التحكم ثم احرص على توصيل كبل الطاقة بجهاز العرض.
9. عندما تكون جميع مؤشرات جهاز العرض قيد التشغيل، حرر زر [Menu]. (حيث تظل المؤشرات مضاءة لحوالي 75 ثانية.)

   عندما تبدأ كافة المؤشرات في الوميض، تتم كتابة الإعدادات. وعندما يتم الانتهاء من الكتابة، يتم إيقاف جهاز العرض.

تنبيه

لا تفصل كبل الطاقة أو مشغِّل أقراص USB القابل للإزالة من جهاز العرض أثناء كتابة الملف. فإذا تم قطع اتصال كبل الطاقة أو مشغل فلاش USB، فقد لا يتم تشغيل جهاز العرض بشكل صحيح.

10 أخرج مشغل أقراص فلاش USB.

نقل إعدادات من كمبيوتر

يمكنك نسخ إعدادات القائمة من جهاز عرض معين إلى جهاز آخر من الطراز نفسه من خلال توصيل جهاز الكمبيوتر وجهاز العرض بكبل USB.

يمكن استخدام طريقة إعداد الدفع هذه مع إصدارات أنظمة التشغيل التالية:
- Windows 7 وأحدث
- إصدار OS X 10.11.x أو أحدث

1 افصل كبل الطاقة من جهاز العرض، وتحقق من إيقاف تشغيل جميع المؤشرات في الجهاز.

2 وصِّل كبل USB بمنفذ USB في الكمبيوتر وبمنفذ USB-B1 أو USB-B في جهاز العرض.

3 احرص على الضغط باستمرار لأسفل على الزر [Esc] الموجود في وحدة التحكم عن بعد أو لوحة التحكم، ثم وصل كبل الطاقة بجهاز العرض.

4 عندما تكون جميع مؤشرات جهاز العرض قيد التشغيل، حرر زر [Esc].

يتعرف الكمبيوتر على جهاز العرض كقرص قابل للإزالة.

5 احرص على فتح رمز القرص القابل للإزالة، أو المجلد وأحفظ ملف إعداد الدفع على الكمبيوتر.

يكون اسم ملف إعداد الدفع هو PJCONFDATA.bin. إذا كنت ترغب في تغيير اسم الملف، قم بإضافة نص بعد PJCONFDATA باستخدام رموز أبجدية رقمية.فقط. وإذا قمت بتغيير مقطع PJCONFDATA لاسم الملف، فقد لا يتعرف جهاز العرض على الملف بصورة سليمة.

6 احرص على إخراج جهاز USB (Windows) أو اسحب رمز القرص القابل للإزالة إلى سلة المهملات (Mac).

7 احرص على فصل كبل USB.

يتم إيقاف تشغيل جهاز العرض.

8 احرص على فصل كبل الطاقة عن جهاز العرض الذي تريد نسخ الإعدادات منه وتحقق من إطفاء جميع مؤشرات جهاز العرض.

9 وصِّل كبل USB بمنفذ USB في الكمبيوتر وبمنفذ USB-B1 أو USB-B في جهاز العرض.

10 احرص على الضغط باستمرار لأسفل على الزر [Menu] الموجود في وحدة التحكم عن بعد أو لوحة التحكم ثم احرص على توصيل كبل الطاقة بجهاز العرض.

11 عندما تكون جميع مؤشرات جهاز العرض قيد التشغيل، حرر زر [Menu].

يتعرف الكمبيوتر على جهاز العرض كقرص قابل للإزالة.

12 احرص على نسخ ملف إعداد الدفع (PJCONFDATA.bin) الذي قمت بحفظه على جهاز الكمبيوتر في المجلد عالي المستوى من القرص القابل للإزالة.

تجنب نسخ أية ملفات أو مجلدات بخلاف ملف إعداد الدفع على القرص القابل للإزالة.

13 احرص على إخراج جهاز USB (Windows) أو اسحب رمز القرص القابل للإزالة إلى سلة المهملات (Mac).

14 احرص على فصل كبل USB.

عندما تبدأ كافة المؤشرات في الوميض، تتم كتابة الإعدادات. وعندما يتم الانتهاء من الكتابة، يتم إيقاف جهاز العرض.

تنبيه

لا تفصل كبل الطاقة من جهاز العرض أثناء كتابة الملف. إذا تم فصل السلك، فقد لا يبدأ تشغيل جهاز العرض بشكل صحيح.

ارتباطات ذات صلة

- "إخطار خطأ إعداد الدفع" ص235

إخطار خطأ إعداد الدفع

يقوم مؤشر جهاز العرض بإخطارك في حالة وقوع خطأ أثناء عملية إعداد الدفع. تحقق من حالة مؤشر جهاز العرض واتبع الإرشادات الموضحة في الجدول التالي.

حالة المؤشر	المشكلة والحلول
• الليزر: برتقالي - وميض سريع • درجة الحرارة: مصباح: برتقالي - وميض سريع	قد يكون ملف الإعداد الدفعي تالفًا، أو قد لا يكون محرك أقراص USB المحمول موصَّلاً بشكل صحيح. افصل محرك الأقراص USB، وافصل كبل طاقة جهاز العرض ثم وصِّله مرة أخرى، وأعد المحاولة.
• التيار: أزرق - وميض سريع • الحالة: أزرق - وميض سريع • الليزر: برتقالي - وميض سريع • درجة الحرارة: مصباح: برتقالي - وميض سريع	ربما فشلت كتابة الإعدادات، وربما حدث خطأ في البرامج الثابتة لجهاز العرض. توقف عن استخدام جهاز العرض، وقم بإزالة قابس الطاقة من مأخذ التيار الكهربائي. اتصل بشركة Epson للحصول على المساعدة.

صيانة جهاز العرض

اتبع التعليمات في هذه الأقسام لصيانة جهاز العرض.

ارتباطات ذات صلة

- "صيانة جهاز العرض" صـ237
- "تنظيف نافذة العرض" صـ238
- "تنظيف مستشعر العوائق" صـ239
- "تنظيف حاوية جهاز العرض" صـ240
- "صيانة مرشح الهواء ونظام التهوية" صـ241
- "استبدال سن القلم التفاعلي" صـ244
- "تحديث البرامج الثابتة" صـ246

قد يلزم تنظيف نافذة العرض ومستشعر العوائق بشكل دوري وتنظيف مرشح الهواء وفتحات الهواء لمنع ارتفاع درجة الحرارة جهاز العرض بسبب منع التهوية.

والأجزاء الوحيدة التي ينبغي عليك استبدالها هي مرشح الهواء وبطاريات وحدة التحكم عن بُعد وبطاريات القلم التفاعلي وأسنانه. إذا كانت هناك أي أجزاء أخرى يلزم استبدالها، فاتصل بشركة Epson أو أحد مراكز خدمة Epson المعتمدة.

⚠ تحذير

قبل تنظيف أي جزء من أجزاء جهاز العرض، أوقف تشغيله وافصل كبل الطاقة. ويُحظر فتح أي غطاء في جهاز العرض، باستثناء ما هو مبين في هذا الدليل تحديدًا، حيث قد تتسبب الفولتية الكهربائية الخطيرة الموجودة داخل الجهاز في إيذائك بشدة.

تنظيف نافذة العرض

نظّف نافذة العرض بانتظام، أو عند تعرضها للاتساخ أو تراكم الأتربة على سطحها. لإزالة الأتربة أو الأوساخ؛ امسح نافذة العرض برفق باستخدام ورق تنظيف العدسات.

⚠ تحذير

تجنب استخدام منظف عدسات يحتوي على غازات قابلة للاشتعال، فقد ينشب حريق بسبب السخونة العالية المتولدة من جهاز العرض.

تنبيه

لا تستخدم منظف زجاج أو أي مواد خشنة الملمس في تنظيف نافذة العرض، وتجنب أيضًا تعريض نافذة العرض لأية صدمات؛ وإلا تعرضت للتلف.

تنظيف مستشعر العوائق

نظِّف زجاج مستشعر العوائق بجهاز العرض بانتظام، أو إذا ظهرت رسالة تطلب منك إزالة أي عوائق تتخلل منطقة العرض الضوئي. لإزالة الأتربة أو الأوساخ، قم بمسح العدسة برفق باستخدام ورق تنظيف العدسات.



⚠ تحذير

لا تستخدم منظف عدسات يحتوي على غازات قابلة للاشتعال لتنظيف مستشعر العوائق، فقد ينشب حريق بسبب السخونة العالية المتولدة من جهاز العرض.

تنبيه

لا تستخدم منظف زجاج أو أي مواد خشنة الملمس لتنظيف مستشعر العوائق، وتجنب تعريض مستشعر العوائق لأية صدمات. قد يؤدي تلف جزء من سطح المستشعر إلى حدوث أعطال.

تنظيف حاوية جهاز العرض

قبل تنظيف حاوية جهاز العرض قم بإيقاف تشغيل جهاز العرض وافصل كبل الطاقة.

- لإزالة الأتربة أو الأوساخ، استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة وخالية من الوبر.
- لإزالة الأوساخ العنيدة، استخدم قطعة قماش ناعمة ومُبللة بالماء والصابون المخفف، وتجنب رش أية سوائل على جهاز العرض مباشرةً.

تنبيه

تجنب استخدام الشمع، أو الكحول، أو البنزين، أو مخفف الدهان، أو أية مواد كيميائية أخرى في تنظيف حاوية جهاز العرض، إذ قد يؤدي ذلك إلى تلفها، وتجنب استخدام بخاخ هواء، أو غازات يمكن أن تترك مخلفات قابلة للاشتعال.

تُعد عملية الصيانة المنتظمة للمرشح مهمة للحفاظ على جهاز العرض، نظف مرشح الهواء عند ظهور رسالة تنبهك إلى أن الحرارة داخل الجهاز قد وصلت إلى أعلى معدلاتها. يُوصى بتنظيف هَذه الأجزاء كل 12000 ساعة. نظِّفها على فترات زمنية أكثر تقاربًا في حالة استخدام جهاز العرض في بيئة أكثر ترابًا من المتوقع. (بافتراض استخدام جهاز العرض في بيئة تحتوى على جسيمات عالقة في الهواء بكمية أقل من 0.04 إلى 0.2مجم/م3.)

تنبيه

إذا لم تتم عملية الصيانة بشكل منتظم، سيقوم جهاز العرض بإخطارك بأن الحرارة داخل الجهاز قد وصلت إلى مستوى عالي. ولا تنتظر ظهور هذا التحذير لصيانة مرشح الجهاز؛ إذ يؤدي التعرض لدرجات حرارة مرتفعة فترات طويلة إلى تقليل عمر جهاز العرض.

ارتباطات ذات صلة

- "تنظيف مرشح الهواء" ص241
- "استبدال مرشح الهواء" ص242

تنظيف مرشح الهواء

يجب عليك تنظيف مرشحات هواء جهاز العرض في الحالات التالية:

- تراكم الغبار على المرشح أو فتحات التهوية.
- ظهور رسالة تخبرك بتنظيفه.

1 قم بإيقاف تشغيل الجهاز وانزع كبل الطاقة.

2 اسحب مزِلاج غطاء مرشح الهواء، وافتح غطاءه.



3 افتح السدادة.



4 اسحب مرشح الهواء خارج جهاز العرض.



5 استخدم مكنسة كهربائية لتنظيف الجانب الأمامي من مرشح الهواء (الجانب الذي يحتوي على الألسنة) لإزالة أي أتربة عالقة.



تنبيه

- فلا تغمر مرشح الهواء في الماء ولا تستخدم أية مطهرات أو مذيبات عند التنظيف.
- تجنب استخدام بخاخ هواء، فربما تترك الغازات بعض المخلفات القابلة للاشتعال أو تدفع بالأتربة وبقايا المخلفات داخل عدسات جهاز العرض أو الأماكن الحساسة الأخرى.

6 ضع مرشح الهواء في جهاز العرض كما هو موضح.



7 أغلق السدادة إلى أن تسمع صوت استقرارها في مكانها.

8 أغلق غطاء مرشح الهواء.

استبدال مرشح الهواء

قم باستبدال مرشح الهواء في الحالات التالية:

- بعد تنظيف مرشح الهواء، ستظهر رسالة تخبرك بتنظيفه أو استبداله.
- مرشح الهواء ممزق أو تالف.

يمكنك استبدال مرشح الهواء أثناء تعليق جهاز العرض بالسقف أو عند وضعه على مِنْضَدَة.

1 قم بإيقاف تشغيل الجهاز وانزع كبل الطاقة.

2 اسحب مزِلاج غطاء مرشح الهواء، وافتح غطاءه.



3 افتح السدادة.



4 اسحب مرشح الهواء خارج جهاز العرض.



تخلص من مرشحات الهواء المستعملة وفقاً للوائح المحلية.

- هيكل المرشح: بولي بروبلين
- المرشح: بولي بروبلين، بولي إيثيلين تيرفثالات

5 ضع مرشح الهواء الجديد في جهاز العرض كما هو موضح.



6 أغلق السدادة إلى أن تسمع صوت استقرارها في مكانها.

7 أغلق غطاء مرشح الهواء.

استبدال سن القلم التفاعلي

يأتي القلمان التفاعليان مع نوعين من أسنان الأقلام، أسنان لينة وأخرى صلبة. الأسنان اللينة مركَّبة في الأقلام بشكل افتراضي (EB-735Fi/EB-725Wi).

- يصبح السن اللين أقل استجابة إذا تعرض لاتساخ أو تلف. استبدله بسن جديد مرفق بالمنتج.
- إذا صعُب استخدام السن اللين على سطح نسيجي، فاستبدله بسن صلب.

إذا تعرض السن الصلب للاهتراء أو التلف، فاستبدله بآخر جديد.

ارتباطات ذات صلة

- "استبدال سن القلم اللين" ص244
- "استبدال سن القلم اللين بسن القلم الصلب" ص245

استبدال سن القلم اللين

1 لف سن القلم التفاعلي لفكه.



2 اسحب السن اللين للخارج بشكل مستقيم.



3 أدخل سنًا جديدًا.



4 لف سن القلم لتركيبه.



2 لف سن القلم الصلب لتركيبه.



استبدال سن القلم اللين بسن القلم الصلب

1 لف سن القلم التفاعلي لفكه.



عندما تحدد الخيار **تحديث البرامج الثابتة** في القائمة **الإعدادات الأولية/الكل**، يدخل جهاز العرض في وضع تحديث البرامج الثابتة ويكون جاهزًا لإجراء تحديث للبرامج الثابتة باستخدام منفذ USB-A أو USB-B.

ارتباطات ذات صلة

- "تحديث البرامج الثابتة باستخدام جهاز تخزين USB" ص246
- "تحديث البرامج الثابتة باستخدام كمبيوتر وكبل USB" ص247

تحديث البرامج الثابتة باستخدام جهاز تخزين USB

يمكنك تحديث البرامج الثابتة لجهاز العرض باستخدام جهاز تخزين USB.

يتحمل العميل مسؤولية تحديث البرامج الثابتة. إذا فشلت عملية تحديث للبرامج الثابتة بسبب مشاكل، مثل: انقطاع الطاقة أو مشاكل في الاتصال، فسيتم تحصيل رسوم مقابل أي إصلاحات ضرورية.

1. نزِّل ملف البرامج الثابتة لجهاز العرض من موقع Epson على الويب.
2. انسخ ملف البرامج الثابتة المنزَّل في المجلد الجذر (المجلد الأعلى في التسلسل الهرمي) لجهاز تخزين USB.

- يجب تهيئة جهاز تخزين USB بتنسيق FAT.
- لا تنسخ أي ملفات أخرى إلى جهاز تخزين USB.
- لا تغيِّر اسم ملف البرامج الثابتة. إذا تم تغيير اسم الملف، فلن يبدأ تحديث البرامج الثابتة.
- تأكد من أن ملف البرامج الثابتة الذي نسخته هو الملف الصحيح لطراز جهاز العرض. إذا كان اسم ملف البرامج الثابتة غير صحيح، فلن يبدأ تحديث البرامج الثابتة.

3. وصِّل جهاز تخزين USB بمنفذ USB-A في جهاز العرض.

وصِّل جهاز تخزين USB بجهاز العرض مباشرة. إذا تم توصيل جهاز تخزين USB باستخدام موزِّع USB، فقد لا يتم تطبيق تحديث البرامج الثابتة بشكل صحيح.

4. اضغط على الزر [Menu]، وحدد القائمة **الإعدادات الأولية/الكل**، واضغط على [Enter].

5. حدد **تحديث البرامج الثابتة** واضغط على [Enter].
6. حدد **نعم** لبدء تحديث البرامج الثابتة.

- لا تفصل سلك الطاقة من جهاز العرض أثناء تحديث البرامج الثابتة. إذا تم فصل السلك، فقد لا يبدأ تشغيل جهاز العرض بشكل صحيح.
- لا تفصل جهاز تخزين USB من جهاز العرض أثناء تحديث البرامج الثابتة. إذا تم فصل جهاز تخزين USB، فقد لا يتم تطبيق التحديث بشكل صحيح.

تبدأ جميع مؤشرات جهاز العرض في الوميض وتبدأ عملية تحديث البرامج الثابتة. عند اكتمال عملية التحديث بشكل طبيعي، يدخل جهاز العرض في وضع الاستعداد (مؤشر الطاقة هو الوحيد المضاء باللون الأزرق). إذا تم تعيين الإعداد **تشغيل مباشر** على **تشغيل** في القائمة **التشغيل** بجهاز العرض، يعود جهاز العرض إلى وضع التشغيل مجددًا.

عند اكتمال عملية التحديث، تحقق من القائمة **معلومات** في القائمة **الإدارة** بجهاز العرض للتأكد من تحديث معلومات **الإصدار** إلى إصدار البرامج الثابتة الصحيح.

عندما تومض جميع المؤشرات بسرعة، قد يشير ذلك إلى فشل تحديث البرامج الثابتة. افصل سلك الطاقة من جهاز العرض ثم أعد توصيله بجهاز العرض. إذا استمرت المؤشرات في الوميض حتى بعد إعادة توصيل سلك الطاقة، فافصل قابس الطاقة من مأخذ التيار الكهربائي واتصل بشركة Epson.

تحديث البرامج الثابتة باستخدام كمبيوتر وكبل USB

يمكنك تحديث البرامج الثابتة لجهاز العرض باستخدام كمبيوتر وكبل USB.

- يتحمل العميل مسؤولية تحديث البرامج الثابتة. إذا فشلت عملية تحديث للبرامج الثابتة بسبب مشاكل، مثل: انقطاع الطاقة أو مشاكل في الاتصال، فسيتم تحصيل رسوم مقابل أي إصلاحات ضرورية.
- يجب أن يستخدم الكمبيوتر أحد أنظمة التشغيل التالية لتحديث البرامج الثابتة.
  - Windows 8.1 (الإصداران 32 و64 بت)
  - Windows 10 (الإصداران 32 و64 بت)
  - macOS 10.13.x (الإصدار 64 بت)
  - macOS 10.14.x (الإصدار 64 بت)
  - macOS 10.15.x (الإصدار 64 بت)

1 نزِّل ملف البرامج الثابتة لجهاز العرض من موقع Epson على الويب.

- لا تغيِّر اسم ملف البرامج الثابتة. إذا تم تغيير اسم الملف، فلن يبدأ تحديث البرامج الثابتة.
- تأكد من أن ملف البرامج الثابتة الذي نسخته هو الملف الصحيح لطراز جهاز العرض. إذا كان اسم ملف البرامج الثابتة غير صحيح، فلن يبدأ تحديث البرامج الثابتة.

2 وصِّل كبل USB بمنفذ USB في الكمبيوتر وبمنفذ USB-B1 أو USB-B في جهاز العرض.

3 اضغط على الزر [Menu]، وحدد القائمة **الإعدادات الأولية/الكل**، واضغط على [Enter].

4 حدد **تحديث البرامج الثابتة** واضغط على [Enter].

5 حدد **نعم** لبدء تحديث البرامج الثابتة.

لا تفصل سلك الطاقة من جهاز العرض أثناء تحديث البرامج الثابتة. إذا تم فصل السلك، فقد لا يبدأ تشغيل جهاز العرض بشكل صحيح.

تضيء جميع مؤشرات جهاز العرض ويدخل جهاز العرض في وضع تحديث البرامج الثابتة. يتعرف الكمبيوتر على جهاز العرض كقرص قابل للإزالة.

6 في الكمبيوتر، انسخ ملف البرامج الثابتة إلى المجلد الجذر (المجلد الأعلى في التسلسل الهرمي) للقرص القابل للإزالة.

- لا تنسخ أي ملفات أو مجلدات أخرى إلى القرص القابل للإزالة؛ وإلا، فقد تفقد الملفات أو المجلدات.
- يتوقف تشغيل جهاز العرض تلقائيًا إذا تم فصل كبل USB أو سلك الطاقة قبل التمكن من نسخ ملف البرامج الثابتة إلى القرص القابل للإزالة. إذا حدث ذلك، فنفِّذ الإجراء مجددًا.

7 أجرِ الخطوات لإزالة جهاز USB بأمان من الكمبيوتر وافصل كبل USB من جهاز العرض.

تبدأ جميع مؤشرات جهاز العرض في الوميض وتبدأ عملية تحديث البرامج الثابتة. عند اكتمال عملية التحديث بشكل طبيعي، يدخل جهاز العرض في وضع الاستعداد (مؤشر الطاقة هو الوحيد المضاء باللون الأزرق). إذا تم تعيين الإعداد **تشغيل مباشر** على **تشغيل** في القائمة **التشغيل** بجهاز العرض، يعود جهاز العرض إلى وضع التشغيل مجددًا.

عند اكتمال عملية التحديث، تحقق من القائمة **معلومات** في القائمة **الإدارة** بجهاز العرض للتأكد من تحديث معلومات **الإصدار** إلى إصدار البرامج الثابتة الصحيح.

- عندما تومض جميع المؤشرات بسرعة، قد يشير ذلك إلى فشل تحديث البرامج الثابتة. افصل سلك الطاقة من جهاز العرض ثم أعد توصيله بجهاز العرض. إذا استمرت المؤشرات في الوميض حتى بعد إعادة توصيل سلك الطاقة، فافصل قابس الطاقة من مأخذ التيار الكهربائي واتصل بشركة Epson.
- يتوقف تشغيل جهاز العرض تلقائيًا إذا لم يتم إجراء أي عمليات لمدة 20 دقيقة في وضع التحديث. إذا حدث ذلك، فنفِّذ الإجراء مجددًا.

حل المشكلات

راجع الحلول الموجودة في هذه الأقسام إذا واجهتك أية مشاكل عند استخدام جهاز العرض.

ارتباطات ذات صلة

- "مشكلات العرض" صـ250
- "حالة مؤشرات جهاز العرض" صـ251
- "حل مشكلات الصوت أو الصورة" صـ253
- "حل مشكلات تشغيل جهاز العرض أو وحدة التحكم عن بعد" صـ258
- "حل مشكلات الميزات التفاعلية" صـ260
- "حلول المشاكل في وضع تشغيل المحتوى" صـ263
- "حل مشكلات الشبكة" صـ264
- "الحلول المتبعة عند تعطل وظيفة ارتباط HDMI" صـ266

إذا لم يعمل جهاز العرض بصورة صحيحة، فقم بإيقاف تشغيله، ثم افصله، ثم قم بتوصيله مرة أخرى وأعد تشغيله.

إذا لم يساعد ذلك على حل المشكلة، تحقق مما يلي:

- ربما توضح مؤشرات الموجودة على جهاز العرض طبيعة المشكلة.
- الحلول الموجودة في هذا الدليل من شأنها أن تساعدك على حل العديد من المشكلات.

إذا لم تساعدك أية من هذه الحلول، اتصل بـ Epson للدعم الفني.

توضح المؤشرات الموجودة على جهاز العرض حالة الجهاز ومتى تحدث مشكلة. فيُرجى مراجعة حالة المؤشرات وألوانها ثم الرجوع إلى هذا الجدول لإيجاد الحل.

- إذا عرضت المؤشرات نموذجًا غير موجود في الجدول أدناه، فأوقف تشغيل جهاز العرض، ثم افصله، واطلب المساعدة من Epson.
- عندما يكون الإعداد **المؤشرات** معيّنًا على **إيقاف تشغيل** في القائمة **التشغيل** بجهاز العرض، يتم إيقاف تشغيل جميع المؤشرات في ظروف العرض العادية.



1. مؤشر التشغيل/الاستعداد (الطاقة)
2. مؤشر Status (الحالة)
3. مؤشر Laser (الليزر)
4. مؤشر Temp (درجة الحرارة)
5. مؤشر WLAN (شبكة LAN اللاسلكية)

حالة جهاز العرض

المؤشر والحالة	المشكلة والحلول
الطاقة: أزرق فاتح الحالة: أزرق فاتح الليزر: إيقاف تشغيل درجة الحرارة: إيقاف تشغيل	تشغيل عادي.
الطاقة: أزرق فاتح الحالة: وميض أزرق الليزر: إيقاف تشغيل درجة الحرارة: إيقاف تشغيل	الإحماء أو الإغلاق أو التبريد. عند الإحماء، انتظر حوالي 30 ثانية حتى تظهر الصورة. يتم تعطيل كل الأزرار أثناء الإحماء والإغلاق والتبريد.
الطاقة: أزرق فاتح الحالة: إيقاف تشغيل الليزر: إيقاف تشغيل درجة الحرارة: إيقاف تشغيل	وضع الاستعداد، أو وضع السكون، أو المراقبة. عندما تضغط على زر الطاقة، يبدأ العرض التقديمي.
الطاقة: وميض أزرق الحالة: إيقاف تشغيل الليزر: إيقاف تشغيل درجة الحرارة: إيقاف تشغيل	جارٍ الإعداد للمراقبة أو وضع بدء التشغيل السريع يتم تعطيل كل الميزات.
الطاقة: تختلف حالة المؤشر الحالة: وميض أزرق الليزر: وميض برتقالي درجة الحرارة: تختلف حالة المؤشر	وضع التحديث قيد التقدم. **الإدارة** > **وضع التحديث**
الطاقة: وميض أزرق الحالة: تختلف حالة المؤشر الليزر: تختلف حالة المؤشر درجة الحرارة: وميض برتقالي	جهاز العرض ساخن للغاية. • تأكد من أن فتحات التهوية ومرشح الهواء لم تسدها الأتربة أو لم يعرقل مرور الهواء بها الأجسام القريبة. • نظف مرشح الهواء أو استبدله. • تأكد من عدم ارتفاع درجة الحرارة المحيطة بشدة.

المؤشر والحالة	المشكلة والحلول
الطاقة: إيقاف تشغيل الحالة: وميض أزرق الليزر: إيقاف تشغيل درجة الحرارة: برتقالي فاتح	لقد ارتفعت درجة حرارة جهاز العرض بشدة وتم إيقاف تشغيله، فاتركه بدون تشغيل لمدة 5 دقائق حتى يبرد. • تأكد من أن فتحات التهوية ومرشح الهواء لم تسدها الأتربة أو لم يعرقل مرور الهواء بها الأجسام القريبة. • تأكد من عدم ارتفاع درجة الحرارة المحيطة بشدة. • نظف مرشح الهواء أو استبدله. • إذا تم تشغيل جهاز العرض عند درجة حرارة مرتفعة، فعيِّن الإعداد **وضعية الذروة العالية** على **تشغيل** في القائمة **التثبيت** بجهاز العرض. • إذا لم تنتهِ المشكلة، قم بفصل جهاز العرض واطلب المساعدة من Epson.
الطاقة: وميض أزرق الحالة: تختلف حالة المؤشر الليزر: وميض برتقالي درجة الحرارة: تختلف حالة المؤشر	تحذير الليزر أوقف تشغيل جهاز العرض، وافصله عن الطاقة، واتصل بشركة Epson للحصول على المساعدة.
الطاقة: إيقاف تشغيل الحالة: وميض أزرق الليزر: إضاءة برتقالية درجة الحرارة: إيقاف تشغيل	توجد مشكلة في الليزر. أوقف تشغيل جهاز العرض، وافصله عن الطاقة، واتصل بشركة Epson للحصول على المساعدة.
الطاقة: إيقاف تشغيل الحالة: وميض أزرق الليزر: إيقاف تشغيل درجة الحرارة: وميض برتقالي	هناك مشكلة بالمروحة أو بالحساس، أوقف تشغيل جهاز العرض، وافصله عن الطاقة، واتصل بشركة Epson للحصول على المساعدة.
الطاقة: إيقاف تشغيل الحالة: وميض أزرق الليزر: وميض برتقالي درجة الحرارة: إيقاف تشغيل	خطأ داخلي بالبرنامج، أوقف تشغيل جهاز العرض، وافصله عن الطاقة، واتصل بشركة Epson للحصول على المساعدة.
الطاقة: وميض أزرق الحالة: تختلف حالة المؤشر الليزر: وميض برتقالي درجة الحرارة: وميض برتقالي	تحذير اكتشاف عائق. يصدر صوت تنبيه، وتظهر الرسالة "أزل أي عوائق تتداخل مع منطقة العرض." • تأكد من عدم وجود أي عوائق تتداخل مع نافذة العرض. أزل أي عوائق. • نظِّف مستشعر العوائق في حالة عدم وجود عوائق. يتوقف جهاز العرض عن العمل تلقائيًا في حالة عدم اتخاذ أي إجراء.

المؤشر والحالة	المشكلة والحلول
الطاقة: إيقاف تشغيل الحالة: وميض أزرق الليزر: إضاءة برتقالية درجة الحرارة: برتقالي فاتح	خطأ في اكتشاف عائق. إذا لم توجد عوائق تتداخل مع نافذة العرض، فأوقف تشغيل جهاز العرض وافصله عن التيار واتصل بشركة Epson لطلب الحصول على المساعدة.

حالة شبكة LAN اللاسلكية

حالة مؤشر شبكة LAN اللاسلكية	المشكلة والحلول
أزرق فاتح	شبكة LAN اللاسلكية متوافرة.
وميض أزرق (سريع)	التوصيل بجهاز.
وميض أزرق (بطيء)	حدث خطأ. أوقف تشغيل جهاز العرض ثم أعد تشغيله.
إيقاف تشغيل	شبكة LAN اللاسلكية غير متوافرة. تأكد من تعيين الإعداد **طاقة LAN اللاسلكية** على **تشغيل** في القائمة **الإدارة** بجهاز العرض.

ارتباطات ذات صلة

- "إعداد المسؤول لجهاز العرض - القائمة "الإدارة"" صـ215
- "تنظيف مرشح الهواء" صـ241
- "استبدال مرشح الهواء" صـ242
- "تنظيف مستشعر العوائق" صـ239

راجع الحلول الموجودة في هذه الأقسام إذا واجهتك أية مشاكل تتعلق بالصوت أو الصورة عند استخدام جهاز العرض.

ارتباطات ذات صلة

- "الحلول عند عدم ظهور أية صور" ص253
- "حلول الصور الخاطئة التي تظهر عند استخدام وظيفة USB Display" ص253
- "الحلول عند ظهور رسالة "لا إشارة"" ص254
- "الحلول عند ظهور رسالة "غير مدعومة"" ص254
- "الحلول عند ظهور جزء من الصورة فقط" ص255
- "الحلول عندما لا تكون الصورة مستطيلة الشكل" ص255
- "الحلول عندما تصحب الصورة أجزاء ثابتة أو مشوشة" ص255
- "الحلول عندما تكون الصورة مشوشة أو غير واضحة" ص256
- "الحلول عندما تكون الألوان أو سطوع الصورة غير صحيح" ص256
- "الحلول المتبعة عند بقاء صورة تلوية على الصورة المعروضة" ص256
- "حلول مشكلات الصوت" ص257
- "حلول مشكلات الميكروفون" ص257
- "الحلول المتبعة في حالة عدم عرض أسماء ملفات الصور بشكل صحيح باستخدام ميزة PC Free" ص257

الحلول عند عدم ظهور أية صور

إذا لم تظهر أية صورة؛ جرب الحلول التالية:

- اضغط على زر [A/V Mute] الموجود في وحدة التحكم عن بعد للتأكد من إيقاف تشغيل الصورة مؤقتًا.
- تأكد من توصيل كافة الكابلات الضرورية بصورة آمنة ومن تشغيل الطاقة لجهاز العرض ولمصادر الفيديو المتصلة.
- اضغط على زر الطاقة في جهاز العرض لتحويله إلى وضع التشغيل بعد كونه على وضع الاستعداد أو وضع النوم، وتأكد أيضًا من كون أجهزة الكمبيوتر الموصلة على وضع السكون أو أنها تعرض شاشة مؤقتة فارغة.
- إذا لم يستجب الجهاز عند الضغط على أزرار لوحة التحكم، فقد تكون الأزرار مقفلة لدواعي الأمان. ألغِ قفل الأزرار في الإعداد **قفل لوحة التحكم** في القائمة **الإدارة** بجهاز العرض أو استخدم وحدة التحكم عن بُعد لتشغيل جهاز العرض.
- لعرض مصدر صور موصَّل بمنفذ Monitor Out/Computer2، عيِّن الإعداد **منفذ خرج الشاشة** على **الكمبيوتر 2** في القائمة **دخل/خرج الإشارة** بجهاز العرض.
- اضبط الإعداد **السطوع** في القائمة **صورة** بجهاز العرض لضبط ألوان الصورة، كل على حدة.
- اضبط سطوع مصدر ضوء جهاز العرض.

  التشغيل > **التحكم في سطوع الضوء**
- تأكد من تعيين الإعداد **رسائل** على **تشغيل** في القائمة **الشاشة** بجهاز العرض.
- قد لا يتمكن الجهاز من عرض الفيديوهات ذات حقوق الطبع والنشر المحفوظة والتي قمت بإعادة تشغيلها على أحد أجهزة الكمبيوتر، ولتفاصيل أكثر، راجع الدليل المرفق مع جهاز الكمبيوتر.
- بخصوص الصور المعروضة بواسطة Windows Media Center، قم بتقليل حجم الشاشة من وضع التكبير.
- بخصوص الصور المعروضة بواسطة التطبيقات التي تستخدم Windows DirectX، قم بإيقاف تشغيل وظائف DirectX.

ارتباطات ذات صلة

- "إعداد المسؤول لجهاز العرض - القائمة "الإدارة"" ص215
- "إعدادات إشارة الدخل - القائمة "دخل/خرج الإشارة"" ص207
- "إعدادات جودة الصورة - قائمة "الصورة"" ص205
- "إعدادات ميزات جهاز العرض - القائمة "التشغيل"" ص213
- "إعدادات العرض بجهاز العرض - القائمة "الشاشة"" ص211
- "إلغاء قفل أزرار جهاز العرض" ص157

حلول الصور الخاطئة التي تظهر عند استخدام وظيفة USB Display

إذا لم تظهر أية صورة أو إذا ظهرت الصورة بصورة غير صحيحة عند استخدام وظيفة USB Display، جرب الحلول التالية:

- اضغط على زر [USB] الموجود بوحدة التحكم عن بُعد.
- افصل كبل USB وأعد توصيله.
- تأكد من تعيين الإعداد **USB Display** على **تشغيل** في القائمة **دخل/خرج الإشارة** بجهاز العرض (EB-735Fi/EB-725Wi).
- تأكد من تثبيت برامج Epson USB Display بصورة جيدة،

  حسب نظام التشغيل وإعدادات الكمبيوتر التي تستخدمها، ربما لم يتم تثبيت البرنامج بشكل تلقائي. نزِّل أحدث إصدار للبرنامج من موقع الويب التالي وثبِّته.

  epson.sn
- بالنسبة إلى Mac: انقر فوق أيقونة **USB Display** في مجلد **Dock**. في حالة عدم ظهور الرمز على **Dock**، انقر نقرًا مُزدوجًا فوق **USB Display** في مجلد **التطبيقات**.

  إذا حددت **Exit** من قائمة رمز **USB Display** في **Dock**، فلا يبدأ تشغيل USB Display تلقائيًا عند توصيل كبل USB.
- إذا ومض مؤشر الماوس، فحدد **جعل حركة مؤشر الماوس سلسة** في برنامج **Epson USB Display إعدادات** في الكمبيوتر.
- أوقف تشغيل **نقل إلى الإطار المنفصل إلى طبقات** في **Epson USB Display إعدادات** في الكمبيوتر.

- في حالة تغيير دقة الكمبيوتر أثناء العرض قد يقل أداء الفيديو وجودته.
- بخصوص الصور المعروضة بواسطة Windows Media Center، قم بتقليل حجم الشاشة من وضع التكبير.
- بخصوص الصور المعروضة بواسطة التطبيقات التي تستخدم Windows DirectX، قم بإيقاف تشغيل وظائف DirectX.

ارتباطات ذات صلة

- "التوصيل بجهاز الكمبيوتر لتشغيل ملف صوتي أو فيديو من USB" ص32

الحلول عند ظهور رسالة "لا إشارة"

إذا ظهرت رسالة "لا توجد إشارة"، فقم بتجريب الحلول التالية:

- اضغط على زر [Source Search] وانتظر بضع ثوانٍ حتى تظهر صورة ما.
- قم بتشغيل أجهزة الكمبيوتر المتصلة أو مصدر الفيديو، ثم اضغط على تشغيل حتى يبدأ العرض التقديمي كلما اقتضى الأمر.
- تحقق من إحكام توصيل كافة الكبلات اللازمة للعرض.
- إذا كنت تقدم العرض من خلال كمبيوتر محمول، تأكد من إعداده للعرض على شاشة خارجية.
- حال الضرورة، قم بإيقاف تشغيل جهاز العرض وأجهزة الكمبيوتر المتصلة أو مصدر الفيديو، ثم أعد تشغيلها مرةً أخرى.
- إذا كنت تعرض من مصدر HDMI، يرجى استبدال كبل HDMI بالكبل الأقصر.
- إذا كنت تعرض من مصدر HDMI، فغيِّر الإعداد **ضبط HDMI EQ** في القائمة **دخل/خرج الإشارة** بجهاز العرض.
- إذا كنت تعرض باستخدام جهاز بث وسائط صغيرة الحجم، فعيِّن الإعداد **ضبط HDMI EQ** على **1** في القائمة **دخل/خرج الإشارة** بجهاز العرض.

ارتباطات ذات صلة

- "العرض من كمبيوتر محمول Windows" ص254
- "العرض من كمبيوتر محمول Mac" ص254

العرض من كمبيوتر محمول Windows

إذا ظهرت الرسالة "لا توجد إشارة" أثناء تشغيل العرض من كمبيوتر محمول، ينبغي عليك إعداد الكمبيوتر المحمول الذي يعمل بنظام تشغيل Windows للعرض على شاشة خارجية.

1. اضغط مع الاستمرار على مفتاح Windows واضغط على **P** في لوحة المفاتيح معًا في وقت واحد ثم انقر على **تكرار**.
2. إذا لم تظهر نفس الصورة في جهاز الكمبيوتر المحمول وجهاز العرض، فتحقق من أداة **عرض** نظام التشغيل Windows للتأكد من تشغيل منفذ الشاشة الخارجي وإيقاف تشغيل وضع سطح المكتب الممتد.
3. إذا لزم الأمر، فتحقق من إعدادات بطاقة الفيديو وعيِّن خيار العرض المتعدد على **نسخة متطابقة** أو **تكرار**.

العرض من كمبيوتر محمول Mac

إذا ظهرت رسالة "لا توجد إشارة" أثناء تشغيل العرض من جهاز كمبيوتر محمول Mac، فينبغي عليك إعداده على عرض معكوس. (لتفاصيل أكثر راجع دليل جهاز الكمبيوتر المحمول.)

1. افتح أداة **تفضيلات النظام** واختر **العروض**.
2. حدد خيار **عرض** أو **LCD ألوان**، كلما اقتضى الأمر.
3. انقر فوق علامة التبويب **رتّب** أو **الترتيبات**.
4. اختر **العرض المعكوس**.

الحلول عند ظهور رسالة "غير مدعومة"

إذا ظهرت رسالة "غير مدعومة" ، قم بتجريب الحلول التالية:

- تأكد من تحديد إشارة الدخل الصحيحة في القائمة **دخل/خرج الإشارة** بجهاز العرض.
- تأكد من أن دقة شاشة الكمبيوتر لم تتعدَّ دقة جهاز العرض و حدود التكرار، وحال الضرورة، قم باختيار دقة مختلفة لشاشة لجهاز الكمبيوتر.

ارتباطات ذات صلة

- "إعدادات إشارة الدخل - القائمة "دخل/خرج الإشارة"" ص207
- "دقة عرض الشاشة المدعومة" ص273

الحلول عند ظهور جزء من الصورة فقط

إذا لم يظهر سوى جزء من الصورة، قم بتجريب الحلول التالية:

- إذا كنت تعرض محتوى من كمبيوتر باستخدام كبل كمبيوتر VGA، فاضغط على الزر [Auto] في وحدة التحكم عن بعد لتحسين إشارة الصورة.
- تأكد من تحديد **نوع الشاشة** الصحيح للشاشة التي تستخدمها في القائمة **التثبيت** بجهاز العرض.
  اضبط موضع الصورة في حالة وجود هوامش بين حافة الصورة وإطار الشاشة المعروضة.
- تأكد من إيقاف تشغيل الإعداد **تحجيم** في القائمة **صورة** بجهاز العرض (EB-755F/EB-750F).
- جرِّب ضبط موضع الصورة باستخدام الإعداد **الموضع** في القائمة **صورة** بجهاز العرض.
  ☛ **الصورة** > **ضبط الإشارة التناظرية** > **الموضع**
  إذا كنت قد ضبطت حجم الصورة باستخدام الزرين Wide وTele أو صححت تشوه الانحراف، فاستخدم وظيفة نقل الصورة لضبط موضع الصورة.
  ☛ **التثبيت** > **الزووم الرقمي** > **نقل الصورة**
- اضغط على [Aspect] في وحدة التحكم عن بُعد لاختيار نسبة مختلفة بين ارتفاع الصورة وعرضها.
- غيِّر الإعداد **الدقة** في القائمة **صورة** بجهاز العرض حسب إشارة الأجهزة الموصَّلة.
- إذا قمت بتكبير الصورة أو تصغيرها باستخدام أزرار [E-Zoom]، فاضغط على زر [Esc] حتى يعود جهاز العرض لوضع العرض الكامل.
- تحقق من إعدادات جهاز الكمبيوتر لتعطيل العرض المزدوج ولضبط الدقة وفقًا للحدود المسموحة لجهاز العرض.
- تحقق من دقة ملفات العرض التقديمي لمعرفة ضبط الجهاز على دقة مختلفة.
- عند العرض في وضع تشغيل المحتوى، تأكد من أنك تستخدم إعدادات **تأثير التراكب** المناسبة (EB-755F/EB-750F).
  ☛ **التشغيل** > **تشغيل المحتوى** > **تأثير التراكب**
- تأكد من تحديد الإعداد **جهة العرض** الصحيح في القائمة **التثبيت** بجهاز العرض.

ارتباطات ذات صلة

- "إعدادات تركيب جهاز العرض - القائمة "التثبيت"" ص209
- "إعدادات جودة الصورة - قائمة "الصورة"" ص205
- "دقة عرض الشاشة المدعومة" ص273
- "ضبط موضع الصورة باستخدام موضع الشاشة" ص54
- "إضافة مؤثرات إلى الصورة المعروضة" ص133

الحلول عندما لا تكون الصورة مستطيلة الشكل

عندما لا تكون الصورة المعروضة مستطيلة الشكل بشكل متساوٍ، جرب الحلول التالية:

- إن أمكن، قم بوضع جهاز العرض مباشرة أمام مركز الشاشة، بحيث يكون مواجهًا لها مباشرةً.
- اضغط على زر الانحراف في جهاز العرض لضبط شكل الصورة.
- قم بتعديل إعداد Quick Corner لتصحيح شكل الصورة.
  ☛ **التثبيت** > **تصحيح هندسي** > **Quick Corner**
- اضبط الإعداد **تصحيح القوس** لتصحيح شكل الصورة المعروضة على سطح مقوس.
  ☛ **التثبيت** > **تصحيح هندسي** > **تصحيح القوس**
- اضبط الإعداد **تصحيح النقطة** لتصحيح التشوه الطفيف الذي يحدث بشكل جزئي.
  ☛ **التثبيت** > **تصحيح هندسي** > **تصحيح النقطة**

ارتباطات ذات صلة

- "تصحيح شكل الصورة بأزرار الانحراف" ص60
- "تصحيح حجم الصورة بخاصية Quick Corner" ص61
- "تصحيح شكل الصورة باستخدام ميزة تصحيح القوس" ص63
- "تصحيح شكل الصورة باستخدام ميزة تصحيح النقطة" ص66

الحلول عندما تصحب الصورة أجزاء ثابتة أو مشوشة

إذا احتوت الصورة المعروضة على أجزاء ثابتة أو مشوشة، فجرب الحلول التالية:

- تحقق من توصيل الكبلات لجهاز الكمبيوتر أو مصدر الفيديو بجهاز العرض، حيث يجب:
  - فصلها عن كبل الطاقة لمنع حدوث أية تشوشات
  - توصيل طرفيها بإحكام
  - عدم توصيلها بأي كبل إطالة
- اضبط الإعدادات **خفض التشويش** و**خفض تشويش MPEG** و**تقليل التشابك** في القائمة **صورة** بجهاز العرض.
- عيِّن الإعداد **الدقة** على **تلقائي** في القائمة **صورة** بجهاز العرض.
- اختر دقة الفيديو الموجود في جهاز الكمبيوتر ومعدل التحديث المتوافقين مع جهاز العرض.
- إذا كنت تعرض محتوى من كمبيوتر باستخدام كبل كمبيوتر VGA، فاضغط على الزر [Auto] في وحدة التحكم عن بعد لضبط إعدادات **متابعة** و**تزامن** تلقائيًا. إذا لم يتم ضبط الصورة بشكل صحيح، فاضبط يدويًا إعدادات **متابعة** و **تزامن** في القائمة **صورة** بجهاز العرض.
  ☛ **الصورة** > **ضبط الإشارة التناظرية** > **متابعة**
  ☛ **الصورة** > **ضبط الإشارة التناظرية** > **تزامن.**

- إذا قمت بتعديل شكل الصورة باستخدام ضوابط جهاز العرض، فحاول تقليل إعداد **الحدة** الموجود في قائمة **صورة** في جهاز العرض وذلك لتحسين جودة الصورة.
- إذا قمت بتوصيل كبل امتداد الطاقة، فحاول العرض بدونه حتى ترى ما إذا تسبب ذلك في حدوث أية تشوشات في الإشارة.
- تأكد من تحديد إعداد **تنسيق الإشارة** الصحيح أو إعداد **EDID** الصحيح من القائمة **دخل/خرج الإشارة** بجهاز العرض، إذا كان ذلك متاحًا لمصدر الصورة.
- إذا كنت تستخدم وظيفة USB Display، فقم بإيقاف تشغيل إعداد **نقل إلى الإطار المنفصل إلى طبقات** في برنامج **Epson USB Display** **إعدادات** الموجود على جهاز الكمبيوتر.

ارتباطات ذات صلة
- "إعدادات جودة الصورة - قائمة "الصورة"" ص205
- "دقة عرض الشاشة المدعومة" ص273
- "إعدادات إشارة الدخل - القائمة "دخل/خرج الإشارة"" ص207

الحلول عندما تكون الصورة مشوشة أو غير واضحة

عندما تكون الصورة المعروضة مشوشة أو غير واضحة، قم بتجريب الحلول التالية:

- اعرض نمط اختبار واستخدمه لضبط تركيز الصورة باستخدام ذراع ضبط التركيز.
- وضع جهاز العرض بحيث يكون قريبًا بما فيه الكفاية من الشاشة.
- وضع جهاز العرض حتى لا تتسع زاوية ضبط الانحراف والتي قد تؤدي إلى تشوه الصورة.
- نظِّف نافذة العرض.

> لتجنب أية تراكمات على العدسة بعد إحضار جهاز العرض من منطقة باردة، دعه يسخن حتى تصبح درجة حرارته مثل درجة حرارة الغرفة قبل استخدامه.

- اضبط إعداد **الحدة** في القائمة **صورة** بجهاز العرض لتحسين جودة الصورة.
- إذا كنت تعرض محتوى من كمبيوتر باستخدام كبل كمبيوتر VGA، فاضغط على الزر [Auto] في وحدة التحكم عن بعد لضبط إعدادات **متابعة** و**تزامن** تلقائيًا. وإذا ظل هناك صوت لتوليفات أو تشوشات، فاعرض صورة مزخرفة بشكل موحد في الشاشة ثم اضبط إعدادات **متابعة** و **تزامن** يدويًا.
  - **الصورة** > **ضبط الإشارة التناظرية** > **متابعة**
  - **الصورة** > **ضبط الإشارة التناظرية** > **تزامن.**
- إذا كنت تعرض شيئًا من جهاز كمبيوتر، استخدم دقة أقل أو اختر الدقة المطابقة للدقة الأصلية لجهاز العرض.

ارتباطات ذات صلة
- "إعدادات جودة الصورة - قائمة "الصورة"" ص205
- "إعدادات إشارة الدخل - القائمة "دخل/خرج الإشارة"" ص207
- "دقة عرض الشاشة المدعومة" ص273
- "ضبط تركيز الصورة" ص56
- "تنظيف نافذة العرض" ص238

الحلول عندما تكون الألوان أو سطوع الصورة غير صحيح

إذا كانت الصورة المعروضة غامقة أو فاتحة للغاية، أو كانت الألوان غير صحيحة، فجرب الحلول التالية:

- اضغط على زر [Color Mode] في وحدة التحكم عن بعد لتجربة أنماط ألوان مختلفة للصورة وللبيئة.
- تحقق من إعدادات مصدر الفيديو.
- اضبط الإعدادات المتوفرة في القائمة **صورة** بجهاز العرض لمصدر الدخل الحالي، مثل **السطوع** و **التباين** و **تظليل** و **تشبع الألوان** و**RGBCMY**.
- تأكد من تحديد إعداد **تنسيق الإشارة** الصحيح أو إعداد **EDID** الصحيح من القائمة **دخل/خرج الإشارة** بجهاز العرض، إذا كان ذلك متاحًا لمصدر الصورة.
- تأكد من إحكام توصيل جميع الكبلات بجهاز العرض وبجهاز الفيديو. وإذا قمت بتوصيل كبلات طويلة، فجرّب كبلات أقصر.
- وضع جهاز العرض بحيث يكون قريبًا بما فيه الكفاية من الشاشة.
- عند استخدام عدة أجهزة عرض، تأكد من تعيين الإعداد **معايرة الضوء** في القائمة **الإدارة** بجهاز العرض على الخيار نفسه في جميع أجهزة العرض وتأكد أيضًا من معايرة أجهزة العرض. إذا لم تتم معايرة بعض أجهزة العرض مؤخرًا، فقد لا تتطابق موازنة اللون الأبيض ومستوى السطوع مع أجهزة العرض الأخرى.

ارتباطات ذات صلة
- "إعدادات جودة الصورة - قائمة "الصورة"" ص205
- "إعدادات إشارة الدخل - القائمة "دخل/خرج الإشارة"" ص207
- "إعداد المسؤول لجهاز العرض - القائمة "الإدارة"" ص215
- "ضبط جودة الصورة (وضعية الألوان)" ص79

الحلول المتبعة عند بقاء صورة تلوية على الصورة المعروضة

إذا رأيت صورة تلوية في الصورة المعروضة، فاستخدم ميزة **وضع التحديث** لمسحها. حدد **وضع التحديث** > **بدء** في القائمة **الإدارة** بجهاز العرض.

ارتباطات ذات صلة

- "إعداد المسؤول لجهاز العرض - القائمة "الإدارة"" ص215

حلول مشكلات الصوت

إذا تم كتم الصوت أو مستوى الصوت أصبح مرتفعًا أو منخفضًا للغاية، فقم بتجريب الحلول التالية:

- قم بضبط إعدادات مستوى الصوت لجهاز العرض.
- اضغط على زر [A/V Mute] في وحدة التحكم عن بُعد لاستئناف عرض الفيديو أو الصوت إذا كان قد تم إيقافهما بشكل مؤقت.
- تحقق من جهاز الكمبيوتر أو مصدر الفيديو للتأكد من رفع مستوى الصوت ومن ضبط منفذ خرج الصوت مع المصدر الصحيح.
- عليك التحقق من التوصيلات السلكية بين جهاز العرض ومصدر الفيديو.
- تأكد من وجود علامة "بلا مقاومة" على توصيلات الصوت السلكية.
- إذا كنت تستخدم وظيفة USB Display، فقم بتشغيل إعداد **صوت الإخراج من جهاز العرض** في برنامج **Epson USB Display** **إعدادات** الموجود على جهاز الكمبيوتر.
- حدد منفذ دخل الصوت الصحيح.
  - **دخل/خرج الإشارة** > **مخرج الصوت**
  - **دخل/خرج الإشارة** > **مخرج الصوت HDMI**
- إذا أردت إخراج صوت من مصدر صوت موصَّل عندما لا يعرض جهاز العرض أي صور، فحدد هذه الإعدادات في قوائم جهاز العرض:
  - أوقف تشغيل **بدء التشغيل السريع** في القائمة **التشغيل**.
  - عيِّن الإعداد **مخرج A/V** على **دائما** في القائمة **دخل/خرج الإشارة**.
- حدد خرج الصوت الصحيح في الإعداد **جهاز خرج الصوت**.
  - **دخل/خرج الإشارة** > **ارتباط HDMI** > **جهاز خرج الصوت**
- إذا لم تسمع صوتًا من مصدر HDMI، فقم بضبط الجهاز الموصل بمنفذ خرج PCM.
- عند توصيل جهاز العرض بجهاز Mac باستخدام كبل HDMI، تأكد من أن جهاز Mac يدعم الصوت عبر منفذ HDMI. وإذا لم يدعمه، يلزم توصيل كبل صوت.
- إذا تم ضبط مستوى صوت الكمبيوتر على الحد الأدنى وضبط مستوى صوت جهاز العرض على الحد الأقصى، فقد تكون هناك ضوضاء مختلطة، فارفع مستوى صوت الكمبيوتر واخفض مستوى صوت جهاز العرض. (عند استخدام Epson iProjection (في نظام تشغيل Windows أو Mac) أو USB Display.)

ارتباطات ذات صلة

- "توصيل جهاز العرض بالأجهزة الأخرى" ص31
- "إعدادات إشارة الدخل - القائمة "دخل/خرج الإشارة"" ص207
- "التحكم في مستوى الصوت من خلال أزرار مستوى الصوت" ص89

حلول مشكلات الميكروفون

إذا لم يصدر أي صوت عندما تستخدم ميكروفونًا موصَّلاً بجهاز العرض، فجرِّب الحلول التالية (EB-735Fi/EB-735F/EB-725Wi/EB-725W/EB-720):

- تأكد من إحكام توصيل الميكروفون بجهاز العرض.
- تحقق من الإعداد **مستوى إدخال ميكروفون** في القائمة **دخل/خرج الإشارة** بجهاز العرض. إذا كان الإعداد أعلى مما ينبغي، فسيصبح الصوت الخارج من الأجهزة الأخرى الموصَّلة منخفضًا عما ينبغي.

ارتباطات ذات صلة

- "إعدادات إشارة الدخل - القائمة "دخل/خرج الإشارة"" ص207
- "توصيل ميكروفون" ص39

الحلول المتبعة في حالة عدم عرض أسماء ملفات الصور بشكل صحيح باستخدام ميزة PC Free

إن وجدت أي أسماء للملفات أطول من منطقة العرض أو تتضمن رموزًا غير مدعومة، يمكن تقصير أسماء الملفات أو تغييرها PC Free. فاجعل اسم الملف مختصرًا.أو قم بتغييره.

راجع الحلول الموجودة في هذه الأقسام إذا واجهتك أية مشكلات عند استخدام جهاز العرض أو وحدة التحكم عن بعد.

ارتباطات ذات صلة

- "حلول مشكلات طاقة جهاز العرض أو مشكلات الإيقاف" ص258
- "حلول المشكلات التي تتعلق بوحدة التحكم عن بعد" ص258
- "حلول مشكلات كلمة المرور" ص258
- "الحل المتبع عند ظهور الرسالة "بطارية تسجيل الوقت منخفضة الشحن"" ص259

حلول مشكلات طاقة جهاز العرض أو مشكلات الإيقاف

إذا لم يعمل جهاز العرض عند الضغط على زر الطاقة أو إذا تم إيقاف تشغيله فجأة، قم بتجريب الحلول التالية:

- تأكد من إحكام توصيل كبل الطاقة بجهاز العرض وبمأخذ تيار كهربائي سليم.
- إذا لم يؤدِ استخدام زر الطاقة في وحدة التحكم عن بُعد إلى تشغيل جهاز العرض، فتحقق من بطارياتها وتأكد من توفر مستقبِل إشارة تحكم عن بُعد واحد على الأقل في الإعداد **مستقبل تحكم عن بعد** في القائمة **التثبيت** بجهاز العرض.
- ربما يتم قفل الأزرار لأسباب تتعلق بالحماية، ألغِ قفل الأزرار في الإعداد **قفل لوحة التحكم** في القائمة **الإدارة** بجهاز العرض أو استخدم وحدة التحكم عن بُعد لتشغيل جهاز العرض.
- إذا توقف مصدر ضوء جهاز العرض عن العمل فجأة، فربما يكون قد دخل في وضع السكون بعد مرور فترة دون إجراء أي عملية. قحرك أي شيء كي ينشط جهاز العرض، لإيقاف تشغيل وضع السكون، عيِّن الإعداد **وضع سكون** على **إيقاف تشغيل** في القائمة **التشغيل** بجهاز العرض.
- إذا توقف مصدر ضوء جهاز العرض عن العمل فجأة، فقد يشير ذلك إلى احتمال تمكين موقت كتم الصوت/الصورة. عيِّن الإعداد **موقت كتم صوت/صورة** على **إيقاف تشغيل** في القائمة **التشغيل** بجهاز العرض.
- إذا توقف مصدر ضوء جهاز العرض وومض مؤشر الحالة وأضاء مؤشر درجة الحرارة، فهذا يعني ارتفاع حرارة جهاز العرض بشكل زائد وتوقفه عن العمل.
- قد تعمل مراوح التبريد في وضع الاستعداد وفقًا لإعدادات جهاز العرض. وعند تنبيه جهاز العرض من وضع الاستعداد، قد تصدر المراوح ضوضاء مفاجئة أيضًا. وهذا ليس خللاً وظيفيًا.
- قد يكون كابل الطاقة معيبًا، افصل السلك واتصل بشركة Epson لطلب الحصول على المساعدة.

ارتباطات ذات صلة

- "إعداد المسؤول لجهاز العرض - القائمة "الإدارة"" ص215
- "إعدادات ميزات جهاز العرض - القائمة "التشغيل"" ص213
- "إعدادات تركيب جهاز العرض - القائمة "التثبيت"" ص209
- "إلغاء قفل أزرار جهاز العرض" ص157

حلول المشكلات التي تتعلق بوحدة التحكم عن بعد

إذا لم يستجب جهاز العرض لأوامر وحدة التحكم عن بعد، فقم بتجريب الحلول التالية:

- تأكد من صحة تركيب بطاريات وحدة التحكم عن بعد وتوصيلها بالكهرباء، وإذا لزم الأمر، فقم باستبدال البطاريات.
- تأكد من تشغيل وحدة التحكم عن بعد في نطاق وزاوية جهاز العرض.
- تأكد من عدم ارتفاع درجة حرارة جهاز العرض ومن عدم إيقاف تشغيله.
- تحقق من الأزرار على وحدة التحكم عن بعد إذا كانت عالقة بالأسفل، حيث قد يجعل ذلك الجهاز على وضع السكون، فحرر الزر لتنشيط وحدة التحكم عن بعد.
- قد تتداخل أضواء الفلورسنت القوية وأشعة الشمس المباشرة، أو إشارات الأجهزة التي تستخدم الأشعة تحت الحمراء مع مستقبلات إشارة التحكم عن بعد الموجودة داخل جهاز العرض، فاخفض الأضواء أو حرك جهاز العرض بعيدًا عن الشمس أو الأجهزة التي تتداخل أشعتها مع مستقبلات إشارة التحكم عن بعد.
- تأكد من توفر مستقبِل إشارة تحكم عن بُعد واحد على الأقل في الإعداد **مستقبل تحكم عن بعد** في القائمة **التثبيت** بجهاز العرض.
- إذا تم عدم تمكين إعداد **مستقبل تحكم عن بعد**، اضغط مع الاستمرار على زر [Menu] الموجود في وحدة التحكم عن بُعد لحوالي 15 ثانية على الأقل وذلك لضبط الإعداد على الوضع الافتراضي.
- إذا قمت بإدخال رقم تعريف في جهاز العرض كي تقوم بتشغيل أجهزة عرض متعددة من وحدة التحكم عن بعد، فمن المحتمل أن تكون في حاجة إلى التأكد من إعداد رقم التعريف أو تغييره.
- اضغط على الزر 0 (صفر) في وحدة التحكم عن بُعد أثناء الضغط مع الاستمرار على الزر [ID]. من خلال تحديد 0 في وحدة التحكم عن بُعد، يمكنك تشغيل جميع أجهزة العرض بغض النظر عن إعدادات رقم جهاز العرض.
- إذا فقدت وحدة التحكم عن بعد، فيمكن طلب آخر من Epson.

ارتباطات ذات صلة

- "تشغيل وحدة التحكم عن بعد" ص44
- "إعدادات تركيب جهاز العرض - القائمة "التثبيت"" ص209
- "تركيب بطاريات وحدة التحكم عن بعد" ص42
- "تحديد جهاز العرض الذي تريد تشغيله" ص143

حلول مشكلات كلمة المرور

إذا لم تستطع إدخال أو تذكر كلمة المرور، قم بتجريب الحلول التالية:

- ربما قد تكون قمت بتشغيل وظيفة حماية كلمة المرور قبل وضع كلمة المرور، جرب كتابة **0000** على وحدة التحكم عن بعد.

- إذا قمت بإدخال كلمة مرور خاطئة عدة مرات ورأيت رسالة تعرض رمز الطلب، قم بتدوين الرمز واتصل بـ Epson للمساعدة، وأحضر معك الرمز المطلوب وإثبات الملكية كي تسهل عليك عملية فتح جهاز العرض.
- إذا عيَّنت كلمة مرور Epson Web Control ونسيت معرِّف المستخدم أو كلمة المرور، فجرِّب إدخال ما يلي:
  - معرِّف المستخدم: **EPSONWEB**
  - كلمة المرور الافتراضية: **admin**
- إذا عيَّنت كلمة مرور Remote (في Epson Web Control) ونسيت معرِّف المستخدم أو كلمة المرور، فجرِّب إدخال ما يلي:
  - معرِّف المستخدم: **EPSONREMOTE**
  - كلمة المرور الافتراضية: **guest**
- إذا فقدت وحدة التحكم عن بعد، فلن يمكنك إدخال كلمة المرور، واطلب وحدةً جديدة من Epson.

الحل المتبع عند ظهور الرسالة "بطارية تسجيل الوقت منخفضة الشحن"

إذا ظهرت الرسالة "بطارية تسجيل الوقت منخفضة الشحن."، اتصل بشركة Epson للحصول على المساعدة.

راجع الحلول في هذه الأقسام إذا واجهتك أي مشاكل في استخدام الميزات التفاعلية (EB-735Fi/EB-725Wi).

ارتباطات ذات صلة

- "الحلول المتبعة عن ظهور الرسالة "حدث خطأ في Easy Interactive Function"" ص260
- "الحلول المتبعة عند تعطل الأقلام التفاعلية" ص260
- "الحلول المتبعة عند تعذر تشغيل كمبيوتر من الشاشة المعروضة" ص260
- "الحلول المتبعة عند عدم دقة موضع القلم التفاعلي" ص261
- "الحلول المتبعة عند بطء استجابة الأقلام التفاعلية أو صعوبة استخدامها" ص261
- "الحلول المتبعة عند تعطل عمليات اللمس التفاعلية" ص261
- "حلول مشاكل الالتقاط أو الطباعة أو الحفظ أو المسح الضوئي" ص262
- "الحلول المتبعة عند عدم صحة الوقت في إعداد لوح المعلومات" ص262
- "الحلول المتبعة عند عدم بدء وضع سبورة الشرح" ص262

الحلول المتبعة عن ظهور الرسالة "حدث خطأ في Easy Interactive Function"

إذا ظهرت الرسالة "حدث خطأ في Easy Interactive Function"، فاتصل بشركة Epson للحصول على المساعدة.

الحلول المتبعة عند تعطل الأقلام التفاعلية

إذا لم تعمل الأقلام التفاعلية، فجرِّب الحلول التالية:

- تأكد من عدم تغطية الجزء الأسود بالقرب من سن القلم.
- حاول إمساك القلم بزاوية مختلفة بحيث لا تتم إعاقة الإشارة بيدك.
- ضغط على الزر الجانبي للقلم للتحقق من كمية الطاقة المتبقية في البطارية، استبدل البطارية إذا لم يعمل مؤشر البطارية.
- تأكد من إحكام تركيب سن القلم في القلم.
- إذا تعرضت سن القلم للبلي أو التلف، فقد يلزم استبداله.
- تأكد من عدم وجود أي شيء يحول دون وصول الإشارة بين إصبعك ومستقبِل القلم التفاعلي في جهاز العرض.
- تأكد من وجود غطاء الكبلات في مكان لمنع الكبلات من إعاقة الإشارة.
- خفف إضاءة الغرفة وأوقف تشغيل مصابيح الفلوريسنت. تأكد من عدم تعرض سطح العرض ومستقبِل القلم لأشعة الشمس المباشرة أو مصادرة إضاءة ساطعة أخرى.
- تأكد من نظافة مستقبِل القلم التفاعلي في جهاز العرض وخلوه من الأتربة.
- تأكد من عدم وجود أي تداخل من وحدات تحكم أو أجهزة ماوس أو ميكروفونات تعمل بالأشعة تحت الحمراء.
- احرص على معايرة القلم عند استخدام القلم التفاعلي للمرة الأولى حتى يستطيع جهاز العرض التعرف على موضع القلم بشكل صحيح. راجع دليل التركيب جهاز العرض للاطلاع على التفاصيل.
- عند استخدام عدة أجهزة عرض وأقلام تفاعلية في غرفة واحدة، قد يؤدي التداخل إلى عدم استقرار عمليات القلم. وصِّل أجهزة العرض باستخدام مجموعة كبلات وحدة التحكم عن بُعد الاختيارية وعيِّن الإعداد **تزامن أجهزة العرض** على **سلكي**.

  القلم/اللمس > **تركيب أجهزة عرض** > **تزامن أجهزة العرض**

  في حالة عدم توفر مجموعة كبلات وحدة التحكم عن بُعد، غيِّر الإعداد **شدة الأشعة تحت الحمراء** إلى **قوي** في القائمة **القلم/اللمس** بجهاز العرض.

  القلم/اللمس > **تركيب أجهزة عرض** > **شدة الأشعة تحت الحمراء**
- جرِّب استبدال سن القلم اللين بسن القلم الصلب. فقد يؤدي ذلك إلى تحسين عمليات القلم لأن بعض طُرز جهاز العرض لا تدعم سن القلم اللين.

ارتباطات ذات صلة

- "استبدال سن القلم التفاعلي" ص244
- "استخدام الأقلام التفاعلية" ص93
- "تركيب البطاريات في الأقلام" ص43
- "الحصول على أحدث إصدار من المستندات" ص10
- "إعدادات ضبط القلم واللمس بجهاز العرض - القائمة "القلم/اللمس"" ص224

الحلول المتبعة عند تعذر تشغيل كمبيوتر من الشاشة المعروضة

إذا تعذر عليك تشغيل كمبيوتر من الشاشة المعروضة، فجرِّب الحلول التالية:

- احرص على معايرة القلم عند استخدام القلم التفاعلي للمرة الأولى حتى يستطيع جهاز العرض التعرف على موضع القلم بشكل صحيح. راجع دليل التركيب جهاز العرض للاطلاع على التفاصيل.
- تأكد من توصيل كبل USB بإحكام. افصل كبل USB ثم أعد توصيله.
- تأكد من تشغيل **التفاعل مع الكمبيوتر** في شريط الأدوات.
- يجب إعداد الكمبيوتر عند الاتصال باستخدام Screen Mirroring. اضغط مع الاستمرار على مفتاح Windows واضغط على **K** في لوحة المفاتيح معًا في وقت واحد ثم حدد **قم بالسماح بإدخال الماوس ولوحة المفاتيح واللمس والقلم من هذا الجهاز**.

ارتباطات ذات صلة

- "استبدال سن القلم التفاعلي" ص244

- "شريط أدوات وضع التعليقات التوضيحية" ص103
- "الحصول على أحدث إصدار من المستندات" ص10
- "التوصيل بجهاز الكمبيوتر لتشغيل ملف صوتي أو فيديو من USB" ص32
- "التوصيل بكمبيوتر مصغر مثبَّت على لوح حائط" ص33

الحلول المتبعة عند عدم دقة موضع القلم التفاعلي

إذا كان موضع القلم مختلفًا عن موضع مؤشر الماوس، فجرِّب الحلول التالية:

- احرص على معايرة القلم عند استخدام القلم التفاعلي للمرة الأولى حتى يستطيع جهاز العرض التعرف على موضع القلم بشكل صحيح. في حالة عدم تطابق موقع المؤشر وموضع القلم بعد إجراء المعايرة التلقائية، يمكنك إجراء المعايرة يدويًا. راجع دليل التركيب جهاز العرض للاطلاع على التفاصيل.
- جرِّب ضبط مساحة تشغيل القلم.
  القلم/اللمس > التفاعل مع الكمبيوتر > ضبط يدوي لمنطقة قلم
- إذا استخدمت الزر [E-Zoom] + في وحدة التحكم عن بعد لتكبير الصورة، فلن يكون موضع القلم دقيقًا. عند إعادة الصورة إلى حجمها الأصلي، فمن المفترض أن يكون الموضع صحيحًا.

ارتباطات ذات صلة
- "الحصول على أحدث إصدار من المستندات" ص10
- "ضبط منطقة تشغيل القلم" ص114

الحلول المتبعة عند بطء استجابة الأقلام التفاعلية أو صعوبة استخدامها

إذا كان استخدام الأقلام صعبًا أو استجابتها أبطأ من اللازم، فجرِّب الحلول التالية:

- لضمان تشغيل أسهل، امسك القلم بشكل متعامد على سطح العرض.
- لضمان أفضل أداء، وصِّل الكمبيوتر بجهاز العرض باستخدام كبل VGA أو HDMI للعرض، واستخدم كبل USB لتشغيل الميزات التفاعلية.
- إذا كنت تستخدم USB Display في نظام تشغيلWindows، فقد يلزم تعطيل Windows Aero في برنامج **إعدادات Epson USB Display** بالكمبيوتر.

ارتباطات ذات صلة
- "توصيل جهاز العرض بالأجهزة الأخرى" ص31

الحلول المتبعة عند تعطل عمليات اللمس التفاعلية

في حالة تعطل عمليات اللمس التفاعلية باستخدام إصبعك، جرِّب الحلول التالية:

- تأكد من صحة تركيب وحدة اللمس بالأصابع وسلامة توصيل كبل الطاقة. راجع دليل التركيب جهاز العرض للاطلاع على التفاصيل.
- إذا كانت الميزة **إيقاف اللمس** نشطة، فعطِّل عمليات اللمس مؤقتًا. حدد الميزة **تشغيل اللمس** في شريط الأدوات.
- إذا لم يكن مؤشر وحدة اللمس بالأصابع في وضع التشغيل، فتحقق من تعيين الإعداد **التيار** على **تشغيل** في القائمة **القلم/اللمس** بجهاز العرض.
  القلم/اللمس > وحدة اللمس > التيار
- اضبط الزاوية في وحدة اللمس بالأصابع. راجع دليل التركيب جهاز العرض للاطلاع على التفاصيل.
- تأكد من عدم وجود عوائق (مثل كبلات أو حامل أقلام) بين منفذ نشر أشعة الليزر بوحدة اللمس بالأصابع وسطح العرض. وفي حالة وجود أية عوائق يصعب نقلها، احرص على تركيب عواكس الأشعة تحت الحمراء على سطح العرض. راجع دليل التركيب جهاز العرض للاطلاع على التفاصيل.
- تأكد من عدم وجود أي تداخل من وحدات تحكم أو أجهزة ماوس أو ميكروفونات تعمل بالأشعة تحت الحمراء.
- في حالة عدم تطابق موضع إصبعك مع موضع المؤشر على الشاشة، أجرِ **معايرة وظيفة اللمس** في القائمة **القلم/اللمس** بجهاز العرض.
  القلم/اللمس > وحدة اللمس > معايرة وظيفة اللمس
- إذا لم يتم تنفيذ عمليات اللمس بشكل صحيح حتى بعد إجراء معايرة، فتحقق من الإعداد **نطاق المعايرة** في القائمة **القلم/اللمس** بجهاز العرض.
  القلم/اللمس > وحدة اللمس > نطاق المعايرة
  - إذا تم التعرف على عمليات اللمس كعمليات سحب عن طريق الخطأ، فحدد الخيار **عريض**.
  - إذا لم يتم إجراء عمليات الماوس بشكل سلس، فحدد الخيار **ضيق**.
- وفي حالة وجود أي أشخاص أو عوائق قد تسبب تداخلاً على بعد 10 سم من أو حول شاشة العرض، قد يتعذر تنفيذ عمليات اللمس بشكل صحيح.
- إذا اقتربت ملابسك أو أي جزء من جسدك صوب الشاشة أو لمسها، فقد يتعذر تنفيذ عمليات اللمس بشكل سليم. ابتعد 1 سم على الأقل عن الشاشة.

ارتباطات ذات صلة
- "شريط أدوات وضع سبورة الشرح" ص98
- "شريط أدوات وضع التعليقات التوضيحية" ص103
- "استخدام عمليات اللمس التفاعلية بإصبعك" ص94
- "الحصول على أحدث إصدار من المستندات" ص10
- "إعدادات ضبط القلم واللمس بجهاز العرض - القائمة "القلم/اللمس"" ص224

حلول مشاكل الالتقاط أو الطباعة أو الحفظ أو المسح الضوئي

إذا واجهتك مشكلة في الالتقاط أو اللصق أو الطباعة أو الحفظ أو المسح الضوئي، فجرِّب الحلول التالية:

- إذا واجهتك مشكلة في لصق صورة ملتقطة، فتأكد من أن الصورة غير محمية.
- إذا ظهر إطار أسود حول صورة ملصوقة، فقد يكون ذلك بسبب تحريك الصورة أو تعديل حجمها.
- إذا واجهتك مشكلة في الطباعة أو المسح الضوئي، فتأكد من عدم نفاد الحبر أو تكدس ورق أو أي حالة خطأ أخرى بالطابعة.
- للطباعة أو المسح الضوئي عبر USB، تأكد من توصيل كبل USB بين منفذ USB-A في جهاز العرض ومنفذ USB من نوع B في الطابعة.
- للطباعة أو المسح الضوئي عبر USB؛ جرِّب توصيل كبل USB مختلف، وتأكد من أن طول الكبلات أقل من 4.9 أمتار.
- وصِّل طابعة واحد أو جهازًا متعدد الوظائف واحد فقط في الوقت نفسه، وتأكد من إمكانية استخدامه مع جهاز العرض.
- تحقق من الإعدادات في القائمة **التفاعلية** بجهاز العرض.

ارتباطات ذات صلة

- "الإعدادات التفاعلية لجهاز العرض - القائمة "التفاعلية"" ص225
- "توصيل طابعة" ص37

الحلول المتبعة عند عدم صحة الوقت في إعداد لوح المعلومات

إذا لم يكن الوقت صحيحًا في إعدادات التخزين الداخلي لوضع سبورة الشرح، فقد يلزم تحديث إعدادات **التاريخ والوقت** في القائمة **الإدارة** بجهاز العرض.

ارتباطات ذات صلة

- "إعداد المسؤول لجهاز العرض - القائمة "الإدارة"" ص215

الحلول المتبعة عند عدم بدء وضع سبورة الشرح

إذا لم يبدأ وضع سبورة الشرح، فجرِّب الحلول التالية:

- شغِّل الإعداد **وظيفة الرسم** في القائمة **التفاعلية** بجهاز العرض.
- لا يبدأ وضع سبورة الشرح عندما يكون برنامج Easy Interactive Tools قيد الاستخدام.

ارتباطات ذات صلة

- "الشاشة الرئيسية" ص46

إذا لم تستطع تشغيل قائمة تشغيل بشكل صحيح، فجرِّب الحلول التالية (EB-755F/EB-750F):

- تأكد من تعيين **تشغيل المحتوى** على **تشغيل**.

  التشغيل > **تشغيل المحتوى**

- تأكد من وجود قائمة تشغيل في محرك أقراص USB المحمول.
- تأكد من توصيل محرك أقراص USB المحمول بجهاز العرض مباشرة. لا تستخدم قارئ بطاقات متعددة أو موزِّع USB لتوسعة منفذ USB.
- إذا كان محرك USB المحمول مجزأ، فقد لا تتمكن من تشغيل قوائم التشغيل. احذف كل الأجزاء قبل حفظ قوائم التشغيل في محرك USB المحمول.
- لا تتح قائمة تشغيل للمشاركة بين أجهزة عرض مختلفة في دقة العرض. قد لا تتم إعادة إنتاج مؤثرات الألوان والأشكال المضافة باستخدام **تأثير التراكب** بشكل صحيح.

  التشغيل > **تشغيل المحتوى** > **تأثير التراكب**

ارتباطات ذات صلة

- "إعدادات ميزات جهاز العرض - القائمة "التشغيل"" صـ213
- "الحصول على أحدث إصدار من المستندات" صـ10

راجع الحلول الموجودة في هذه الأقسام إذا واجهتك أية مشاكل عند استخدام جهاز العرض على شبكة.

ارتباطات ذات صلة

- "الحلول المعمول بها عند فشل المصادقة اللاسلكية" ص264
- "الحلول عندما يتعذر عليك الدخول إلى جهاز العرض عبر الإنترنت" ص264
- "الحلول عندما لا يتم استقبال رسائل التنبيه الشبكي بالبريد الإلكتروني" ص264
- "الحلول المتبعة عندما تحتوي الصورة على أجزاء ثابتة أثناء العرض عبر الشبكة" ص264
- "الحلول المقترحة عندما يتعذر عليك استخدام Screen Mirroring" ص265
- "الحلول المتبعة عندما يتعذر عليك استخدام مصدري Screen Mirroring" ص265
- "الحلول المعمول بها عندما تحتوي الصورة أو الصوت على أجزاء ثابتة أثناء الاتصال باستخدام Screen Mirroring" ص265
- "الحلول المتبعة عند تعذر استقبال صور متاحة للمشاركة" ص265

الحلول المعمول بها عند فشل المصادقة اللاسلكية

إذا واجهتك مشكلة في المصادقة، فجرِّب الحلول التالية:

- إذا فشلت المصادقة بالرغم من ضبط إعداد الاتصال اللاسلكي بشكل صحيح، فقد يلزم تحديث إعدادات **التاريخ والوقت** في القائمة **الإدارة** بجهاز العرض.
- تحقق من إعدادات **الأمان** في القائمة **شبكة** بجهاز العرض.
  شبكة > **إعدادات الشبكة** > **الشبكة اللاسلكية LAN** > **الأمان**
- إذا كان أمان نقطة الوصول هو WPA3-EAP، فغيِّر إعداد نقطة الوصول إلى WPA2/WPA3-EAP.

ارتباطات ذات صلة

- "إعداد المسؤول لجهاز العرض - القائمة "الإدارة"" ص215
- "قائمة "شبكة" - قائمة "ش LAN لاسلكية"" ص219

الحلول عندما يتعذر عليك الدخول إلى جهاز العرض عبر الإنترنت

تأكد من أنك تستخدم رقم التعريف وكلمة المرور الصحيحين إذا تعذر عليك الدخول إلى الجهاز عبر متصفح الإنترنت.

- أدخل **EPSONWEB** في حقل معرِّف المستخدم. (لا يمكنك تغيير معرِّف المستخدم.)
- في خانة كلمة المرور، اكتب كلمة المرور التي تم ضبطها في القائمة **شبكة** بجهاز العرض، علمًا بأن كلمة المرور الافتراضية هي **admin**.
- وبالنسبة إلى وضع البنية التحتية، تأكد من قدرتك على الوصول إلى الشبكة المتصل بها جهاز العرض.
- إذا تم إعداد متصفح الويب للاتصال عبر خادم بروكسي، فلا يمكن عرض شاشة **Epson Web Control**. اضبط الإعدادات لإجراء اتصال بدون استخدام خادم بروكسي.
- إذا عيَّنت **وضعية الاستعداد** على **تشغيل الاتصال** في القائمة **التشغيل** بجهاز العرض، فتأكد من تشغيل جهاز الشبكة. وشغِّل جهاز العرض بعد تشغيل جهاز الشبكة.

يدعم معرف المستخدم وكلمة المرور تحسس حالة الأحرف.

ارتباطات ذات صلة

- "القائمة "شبكة" - القائمة "إعدادات الشبكة"" ص218
- "إعدادات ميزات جهاز العرض - القائمة "التشغيل"" ص213

الحلول عندما لا يتم استقبال رسائل التنبيه الشبكي بالبريد الإلكتروني

إذا لم تستقبل أية رسائل بريد إلكتروني تنبهك بالمشكلات المتعلقة بجهاز العرض المتصل بالشبكة، جرب الحلول التالية:

- تأكد من تشغيل جهاز العرض ومن توصيله بالشبكة بصورة صحيحة. (إذا أدى خطأ ما إلى إغلاق جهاز العرض، فقد لا يتم تسليم رسالة البريد الإلكتروني.)
- تأكد من صحة ضبط إعدادات تنبيهات جهاز العرض عبر رسائل البريد الإلكتروني في القائمة **إخطار بالبريد** أو في برامج الشبكة.
- عيِّن الإعداد **وضعية الاستعداد** على **تشغيل الاتصال** في القائمة **التشغيل** بجهاز العرض بحيث تتمكن برامج الشبكة من تشغيل جهاز العرض عندما يكون في وضع الاستعداد.
  وغيِّر الإعداد **المنفذ** حسب بيئة الشبكة.

ارتباطات ذات صلة

- "القائمة "شبكة" - القائمة "إخطار بالبريد"" ص221
- "إعدادات ميزات جهاز العرض - القائمة "التشغيل"" ص213

الحلول المتبعة عندما تحتوي الصورة على أجزاء ثابتة أثناء العرض عبر الشبكة

إذا احتوت الصورة المعروضة على أجزاء ثابتة أثناء العرض عبر الشبكة، فجرِّب الحلول التالية:

- ابحث عن أي عوائق بين نقطة الوصول وجهاز الكمبيوتر أو جهاز المحمول وجهاز العرض وانقل تلك العوائق لتحسين الاتصال.

- تأكد من عدم وجود مسافة متباعدة بين نقطة الوصول والكمبيوتر والجهاز المحمول وجهاز العرض، وقم بتقريبهم إلى بعض ومحاولة الاتصال مرة أخرى.
- تحقق للتأكد من عدم وجود تداخل من أجهزة أخرى، مثل جهاز Bluetooth أو ميكروويف. قم بنقل الجهاز المسبب للتداخل بعيدًا أو قم بتوسيع عرض النطاق اللاسلكي الخاص بك.
- قم بتقليل عدد الأجهزة المتصلة إذا انخفضت سرعة الاتصال.

الحلول المقترحة عندما يتعذر عليك استخدام Screen Mirroring

إذا تعذر عليك الاتصال بجهاز العرض باستخدام Screen Mirroring، فجرِّب الحلول التالية:

- تحقق من إعدادات جهاز العرض.
  - عيِّن الإعداد **نقطة الوصول البسيطة** على **تشغيل**.
    ☛ **شبكة** > **إعدادات الشبكة** > **نقطة الوصول البسيطة**
  - عيِّن إعداد **Screen Mirroring** على **تشغيل**.
    ☛ **شبكة** > **إعدادات الشبكة** > **العرض عبر الشبكة** > **Screen Mirroring**
  - عيِّن إعداد **Screen Mirroring** على **إيقاف تشغيل** وحدد الخيار **تشغيل** مجددًا.
    ☛ **شبكة** > **إعدادات الشبكة** > **العرض عبر الشبكة** > **Screen Mirroring**
- تحقق من إعدادات الجهاز المحمول.
  - تأكد من صحة الإعدادات على الجهاز المحمول.
  - عند الاتصال مباشرة مرة أخرى بعد قطع الاتصال، فقد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يتم إنشاء الاتصال، وعاود الاتصال بعد فترة.
  - أعد تشغيل الجهاز المحمول.
  - وبمجرد الانتهاء من التوصيل باستخدام Screen Mirroring قد يتم تسجيل معلومات اتصال جهاز العرض على الجهاز النقال. ومع ذلك قد لا تكون قادرًا على إعادة الاتصال بجهاز العرض من المعلومات المسجلة. حدد جهاز العرض من قائمة الأجهزة المتاحة.

ارتباطات ذات صلة
- "القائمة "شبكة" - القائمة "إعدادات الشبكة"" ص218
- "القائمة شبكة - إعدادات العرض عبر الشبكة" ص222

الحلول المتبعة عندما يتعذر عليك استخدام مصدري Screen Mirroring

إذا لم تتمكن من استخدام مصدري Screen Mirroring في وقت واحد، فعيِّن الإعداد **مقاطعة الاتصال** على **إيقاف تشغيل**.

☛ **شبكة** > **إعدادات الشبكة** > **العرض عبر الشبكة** > **Screen Mirroring**

ارتباطات ذات صلة
- "القائمة شبكة - إعدادات العرض عبر الشبكة" ص222

الحلول المعمول بها عندما تحتوي الصورة أو الصوت على أجزاء ثابتة أثناء الاتصال باستخدام Screen Mirroring

إذا احتوت الصورة المعروضة أو الصوت على أجزاء ثابتة عند الاتصال باستخدام Screen Mirroring، فجرِّب الحلول التالية:

- تجنب تغطية هوائي Wi-Fi في الجهاز النقال.
- إذا كنت تستخدم اتصال Screen Mirroring واتصال إنترنت في وقت واحد، فقد تتوقف الصورة أو يوجد بها تشويش. اقطع اتصال الإنترنت لتقوية النطاق الترددي للاتصال اللاسلكي وتحسين سرعة الاتصال من الجهاز النقال.
- تأكد من أن محتويات العرض تلبي متطلبات Screen Mirroring.
- وحسب إعدادات الجهاز النقال قد يتم فقدان الاتصال عندما يدخل الجهاز في وضع توفير الطاقة. تحقق من إعدادات توفير الطاقة الكهربائية في الجهاز المحمول.
- احرص على استخدام أحدث إصدار من برنامج تشغيل الاتصال اللاسلكي أو البرامج الثابتة على الجهاز المحمول.

الحلول المتبعة عند تعذر استقبال صور متاحة للمشاركة

إذا لم تتمكن من استقبال صور متاحة للمشاركة من أجهزة عرض أخرى، فجرِّب الحلول التالية:

- وصِّل جهاز العرض بالشبكة نفسها المتصل بها جهاز العرض الذي يتيح الصور للمشاركة.
- تأكد من تعيين الإعداد **مشاركة الشاشة** على **تشغيل**.
  ☛ **شبكة** > **إعدادات الشبكة** > **العرض عبر الشبكة** > **مشاركة الشاشة**
- تأكد من أنه لا يوجد جهاز آخر يتصل بجهاز العرض باستخدام برنامج Epson iProjection.
- إذا كان إصدار البرامج الثابتة مختلفًا في أجهزة العرض التي تتيح الشاشة للمشاركة، فقد يلزم تحديث البرامج الثابتة لجهاز العرض لإتاحة الشاشة للمشاركة.

ارتباطات ذات صلة
- "القائمة شبكة - إعدادات العرض عبر الشبكة" ص222

الحلول المتبعة عند تعطل وظيفة ارتباط HDMI

إذا تعذر عليك تشغيل الأجهزة المتصلة باستخدام ميزات ارتباط HDMI، فجرِّب الحلول التالية:

- تأكد من استيفاء الكبل لمعايير HDMI CEC.
- تأكد من استيفاء الجهاز المتصل لمعايير HDMI CEC. راجع المستندات المرفقة بالجهاز للاطلاع على مزيد من المعلومات.
- تحقق من إحكام توصيل كل الكبلات اللازمة لوظيفة ارتباط HDMI.
- تأكد من تشغيل الأجهزة المتصلة ووجودها في وضع الاستعداد. راجع المستندات المرفقة بالجهاز للاطلاع على مزيد من المعلومات.
- إذا وصَّلت سماعة، فاضبطها على خرج PCM.
- إذا وصَّلت جهازًا جديدة أو غيَّرت التوصيل، فاضبط وظيفة CEC للجهاز المتصل مرة أخرى وأعد تشغيل الجهاز.
- لا توصِّل 4 مشغلات وسائط متعددة أو أكثر. يمكن توصيل 3 مشغلات وسائط متعددة تلبي معايير HDMI CEC في الوقت نفسه.
- إذا لم يظهر الجهاز في قائمة اتصالات الجهاز، فإنه لا يلبي معايير HDMI CEC. وصِّل جهازًا مختلفًا.

ارتباطات ذات صلة

- "إعدادات تشغيل وضع العرض المتعدد - القائمة "إسقاط متعدد"" ص229

الملحق

راجع هذه الأقسام لمعرفة مزيد المواصفات الفنية والمعلومات الهامة عن جهاز العرض الخاص بك.

ارتباطات ذات صلة

- "الملحقات الاختيارية وقطع الغيار" صـ268
- "حجم الشاشة ومسافة العرض" صـ270
- "دقة عرض الشاشة المدعومة" صـ273
- "مواصفات جهاز العرض" صـ278
- "الأبعاد الخارجية" صـ281
- "متطلبات نظام USB Display" صـ283
- "متطلبات نظام Easy Interactive Driver" صـ284
- "قائمة رموز السلامة والتعليمات" صـ285
- "معلومات السلامة من الليزر" صـ287
- "مسرد المصطلحات" صـ288
- "الإشعارات" صـ290

الملحقات الاختيارية وقطع الغيار التالية متوفرة، يرجى شراء هذه المنتجات عند الحاجة.

تتوفر قائمة الملحقات الاختيارية والقطع البديلة التالية اعتبارًا من: مايو 2020.

وتخضع تفاصيل الملحقات للتغيير بدون إشعار مسبق. قد يختلف توفر هذه الملحقات حسب بلد الشراء.

ارتباطات ذات صلة

- "الشاشات" ص268
- "الكبلات" ص268
- "قطع التثبيت" ص268
- "للميزة التفاعلية" ص268
- "الأجهزة الخارجية" ص268
- "قطع الغيار" ص269
- "للاتصال اللاسلكي" ص269
- "الملحقات المتوافقة من أجهزة عرض أخرى" ص269

الشاشات

لا تتوفر الميزات التفاعلية إلا للطُرز EB-735Fi/EB-725Wi.

شاشة محمولة مقاس 50 بوصة ELPSC32/ES1000
شاشة صغيرة الحجم يمكن حملها بسهولة. (نسبة العرض إلى الارتفاع 4:3)

الكبلات

كبل كمبيوتر ELPKC02 (1.8 م - لـ D-Sub صغير 15 سنًا/D-Sub صغير 15 سنًا)
كبل كمبيوتر ELPKC09 (3 م - لـ D-Sub صغير 15 سنًا/D-Sub صغير 15 سنًا)
كبل كمبيوتر ELPKC10 (20 م - لـ D-Sub صغير 15 سنًا/D-Sub صغير 15 سنًا)
يُستخدم عند التوصيل بمنفذ Computer.

مجموعة كبلات وحدة التحكم عن بُعد ELPKC28 (EB-735Fi/EB-725Wi)
يُستخدم عند توصيل أجهزة عرض متعددة تدعم الميزات التفاعلية.

كبل USB للإطالة ELPKC31
يُستخدم عند التوصيل بكبل USB إذا كان الكبل أقصر من اللازم.

قطع التثبيت

لوح الإعداد ELPMB62
يُستخدم عند تثبيت جهاز العرض على حائط.

وحدة التثبيت بالسقف ELPMB23
تُستخدم عند تركيب جهاز العرض بسقف.

أنبوب السقف (450 مم) ELPFP13
أنبوب السقف (700 مم) ELPFP14
يستخدم عند تثبيت جهاز العرض بسقف مرتفع.

كُتيفة الطاولة التفاعلية ELPMB29 (EB-735Fi/EB-725Wi)
تُستخدم عند تثبيت جهاز العرض على طاولة.

كُتيفة التثبيت بالحائط لتثبيت وحدة اللمس ELPMB63 (EB-735Fi/EB-725Wi)
يُستخدم عند تثبيت وحدة اللمس بالأصابع على حائط.

يلزم توفر خبرة خاصة لتعليق جهاز العرض بسقف. اتصل بشركة Epson للحصول على المساعدة.

للميزة التفاعلية

لا تتوفر الميزات التفاعلية إلا للطُرز EB-735Fi/EB-725Wi.

القلم التفاعلي ELPPN05A
القلم التفاعلي ELPPN05B
استخدمها عند تشغيل شاشة الكمبيوتر على سطح العرض.

استبدال أسنان القلم الصلبة ELPPS03
استبدال أسنان القلم اللينة ELPPS04
استبدال أسنان القلم بالقلم التفاعلي.

الأجهزة الخارجية

كاميرا عرض المستندات ELPDC21
كاميرا عرض المستندات ELPDC07
تُستخدم عند عرض صور: ككتب أو مستندات جهاز عرض رأسي أو شرائح.

السماعة الخارجية ELPSP02

السماعة الخارجية التي تعمل بالطاقة الذاتية.

الميكروفون اللاسلكي ELPMC02 (EB-735Fi/EB-725Wi/EB-725W)

ميكروفون بدون كبل مادي.

علبة التوصيل والتحكم ELPCB03

عند تركيب جهاز العرض على حائط أو تعليقه من سقف، ثبّت وحدة التحكم عن بُعد لتشغيل الجهاز بسهولة.

وحدة اللمس بالأصابع ELPFT01 (EB-735Fi/EB-725Wi)

ركِّبها لاستخدام أصابعك لإجراء عمليات تفاعلية عبر اللمس.

قطع الغيار

مرشح الهواء ELPAF60

يستخدم كبديل لمرشحات الهواء المستعملة.

للاتصال اللاسلكي

وحدة LAN اللاسلكية ELPAP11

استخدم هذه الوحدة لعرض الصور من كمبيوتر عبر اتصال لاسلكي.

الملحقات المتوافقة من أجهزة عرض أخرى

الملحقات الاختيارية التالية متوافقة.

قطع التثبيت

لوح الإعداد ELPMB53
لوح الإعداد ELPMB46
لوح الإعداد ELPMB43
لوح الإعداد ELPMB28

يُستخدم عند تثبيت جهاز العرض على حائط.

الأجهزة الخارجية

كاميرا عرض المستندات ELPDC20
كاميرا عرض المستندات ELPDC12
كاميرا عرض المستندات ELPDC11
كاميرا عرض المستندات ELPDC06

تُستخدم عند عرض صور: ككتب أو مستندات جهاز عرض رأسي أو شرائح.

علبة التوصيل والتحكم ELPCB02
علبة التوصيل والتحكم ELPCB01

عند تركيب جهاز العرض على حائط أو تعليقه من سقف، ثبّت وحدة التحكم عن بُعد لتشغيل الجهاز بسهولة.

استخدم الجدول الموجود هنا لتحديد المسافة بين جهاز العرض والشاشة بناءً على حجم الصورة المعروضة.



1 مسافة العرض (سم)

2 المسافة من جهاز العرض إلى الجزء العلوي من الشاشة (عند التثبيت على حائط أو سقف، أو التركيب رأسيًا) (سم)

3 المسافة من جهاز العرض والحافة السفلية للشاشة (عند التركيب على جدار أو سقف، أو التثبيت رأسيًا) (سم)

4 المسافة من مركز العدسة إلى الجانب الخلفي من جهاز العرض (سم)

EB-755F/EB-750F/EB-735Fi/EB-735F

حجم الشاشة 16:9		1	2	3
		الحد الأدنى (عريض)	الحد الأدنى (عريض)	الحد الأدنى (عريض)
"65	80.9 × 143.9	37.2	13.9	94.8
"70	87.2 × 155.0	40.2	15.4	102.6
"75	93.4 × 166.0	43.3	17.0	110.4
"80	99.6 × 177.1	46.3	18.5	118.2
"85	105.8 × 188.2	49.3	20.1	126.0
"90	112.1 × 199.2	52.3	21.7	133.7
"100	124.5 × 221.4	58.3	24.8	149.3
* "110	137.0 × 243.5	64.3	27.9	164.9
* "120	149.4 × 265.7	70.3	31.0	180.4

حجم الشاشة 4:3		1	2	3
		الحد الأدنى (عريض)	الحد الأدنى (عريض)	الحد الأدنى (عريض)
"54	82.3 × 109.7	37.9	14.2	96.5
"55	83.8 × 111.8	38.6	14.6	98.4
"60	91.4 × 121.9	42.3	16.5	107.9
"65	99.1 × 132.1	46.0	18.4	117.5
"70	106.7 × 142.2	49.7	20.3	127.0
"75	114.3 × 152.4	53.3	22.2	136.5
"80	121.9 × 162.6	57.0	24.1	146.0
"85	129.5 × 172.7	60.7	26.0	155.6
"90	137.2 × 182.9	64.4	27.9	165.1
"98	149.4 × 199.1	70.3	31.0	180.3

حجم الشاشة 16:10		❶	❷	❸
		الحد الأدنى (عريض)	الحد الأدنى (عريض)	الحد الأدنى (عريض)
"65	87.5 × 140.0	40.4	15.5	103.0
"70	94.2 × 150.8	43.7	17.2	111.4
"75	101.0 × 161.5	46.9	18.9	119.8
"80	107.7 × 172.3	50.2	20.6	128.3
"85	114.4 × 183.1	53.4	22.2	136.7
"90	121.2 × 193.9	56.7	23.9	145.1
"100	134.6 × 215.4	63.1	27.3	161.9
* "110	148.1 × 236.9	69.6	30.6	178.7

حجم الشاشة 16:6		❶	❷	❸
		الحد الأدنى (عريض)	الحد الأدنى (عريض)	الحد الأدنى (عريض)
"60	53.5 × 142.7	36.9	27.1	80.6
"65	58.0 × 154.6	40.1	29.9	87.9
"70	62.4 × 166.5	43.4	32.7	95.1
"75	66.9 × 178.4	46.6	35.4	102.3
"80	71.3 × 190.3	49.8	38.2	109.6
"85	75.8 × 202.2	53.1	41.0	116.8
"90	80.3 × 214.0	56.3	43.8	124.1
"100	89.2 × 237.8	62.7	49.4	138.6
"110	98.1 × 261.6	69.2	54.9	153.0

* يتوفر فقط للطراز EB-755F/EB-750F/EB-735F.

EB-725Wi/EB-725W

حجم الشاشة 16:10		❶	❷	❸
		الحد الأدنى (عريض)	الحد الأدنى (عريض)	الحد الأدنى (عريض)
"65	87.5 × 140.0	38.5	11.9	99.4
"70	94.2 × 150.8	41.6	13.3	107.6
"75	101.0 × 161.5	44.7	14.7	115.7
"80	107.7 × 172.3	47.7	16.1	123.8
"85	114.4 × 183.1	50.8	17.5	132.0
"90	121.2 × 193.9	53.9	18.9	140.1
"100	134.6 × 215.4	60.1	21.7	156.4
* "110	148.1 × 236.9	66.3	24.5	172.6
* "120	161.5 × 258.5	72.5	27.3	188.9

حجم الشاشة 4:3		❶	❷	❸
		الحد الأدنى (عريض)	الحد الأدنى (عريض)	الحد الأدنى (عريض)
"58	88.4 × 117.9	38.9	12.1	100.5
"60	91.4 × 121.9	40.3	12.7	104.2
"65	99.1 × 132.1	43.8	14.3	113.4
"70	106.7 × 142.2	47.3	15.9	122.6
"75	114.3 × 152.4	50.8	17.5	131.8
"80	121.9 × 162.6	54.3	19.1	141.0
"85	129.5 × 172.7	57.8	20.7	150.2
"90	137.2 × 182.9	61.3	22.3	159.4
"100	152.4 × 203.2	68.3	25.4	177.8
* "106	161.5 × 215.4	72.5	27.3	188.9

حجم الشاشة 16:9		❶	❷	❸
		الحد الأدنى (عريض)	الحد الأدنى (عريض)	الحد الأدنى (عريض)
"64	79.7 × 141.7	39.0	16.6	96.3
"65	80.9 × 143.9	39.6	16.9	97.9
"70	87.2 × 155.0	42.8	18.7	105.9
"75	93.4 × 166.0	45.9	20.5	113.9
"80	99.6 × 177.1	49.1	22.3	121.9
"85	105.8 × 188.2	52.3	24.1	129.9
"90	112.1 × 199.2	55.5	25.9	137.9
"100	124.5 × 221.4	61.8	29.4	154.0
"110	137.0 × 243.5	68.2	33.0	170.0
* "116	144.5 × 256.8	72.0	35.2	179.6

* يتوفر فقط للطراز EB-725W.

EB-720

حجم الشاشة 4:3		❶	❷	❸
		الحد الأدنى (عريض)	الحد الأدنى (عريض)	الحد الأدنى (عريض)
"65	99.1 × 132.1	41.7	10.6	109.7
"70	106.7 × 142.2	45.0	11.9	118.6
"75	114.3 × 152.4	48.3	13.2	127.5
"80	121.9 × 162.6	51.6	14.5	136.4
"85	129.5 × 172.7	54.9	15.8	145.3
"90	137.2 × 182.9	58.2	17.1	154.3
"100	152.4 × 203.2	64.9	19.7	172.1
"110	167.6 × 223.5	71.5	22.3	190.0

حجم الشاشة 16:10		❶	❷	❸
		الحد الأدنى (عريض)	الحد الأدنى (عريض)	الحد الأدنى (عريض)
"62	83.5 × 133.5	42.2	19.1	102.6
"65	87.5 × 140.0	44.3	20.4	107.9
"70	94.2 × 150.8	47.8	22.4	116.7
"75	101.0 × 161.5	51.3	24.5	125.4
"80	107.7 × 172.3	54.8	26.5	134.2
"85	114.4 × 183.1	58.3	28.6	143.0
"90	121.2 × 193.9	61.8	30.6	151.8
"100	134.6 × 215.4	68.8	34.7	169.4
"103	138.7 × 221.9	70.9	36.0	174.6

حجم الشاشة 16:9		❶	❷	❸
		الحد الأدنى (عريض)	الحد الأدنى (عريض)	الحد الأدنى (عريض)
"60	74.7 × 132.8	41.9	23.2	97.9
"65	80.9 × 143.9	45.5	25.6	106.5
"70	87.2 × 155.0	49.1	28.1	115.2
"75	93.4 × 166.0	52.8	30.5	123.9
"80	99.6 × 177.1	56.4	33.0	132.6
"85	105.8 × 188.2	60.0	35.4	141.3
"90	112.1 × 199.2	63.6	37.9	150.0
"100	124.5 × 221.4	70.8	42.8	167.3
"101	125.8 × 223.6	71.5	43.3	169.1

يتضمن الجدول معدل التحديث المتوافق والدقة لكل تنسيق عرض فيديو متوافق.

PC

الوضع المتوافق

HDMI				Computer		Mode
RGB	YCbCr			RGBHV	YCbCr	
	4:4:4	4:2:2	4:2:0			
8	8	8	8			
✓				✓		VGA60
				✓		VGA72
				✓		VGA75
				✓		VGA85
✓				✓		SVGA60
				✓		SVGA72
				✓		SVGA75
				✓		SVGA85
✓				✓		XGA60
				✓		XGA70
				✓		XGA75
				✓		XGA85
				✓		WXGA60-1
✓				✓		WXGA60
				✓		WXGA75
				✓		WXGA85
✓				✓		WXGA60-3
✓				✓		WXGA+60
				✓		WXGA+75

HDMI				Computer		Mode
RGB	YCbCr			RGBHV	YCbCr	
	4:4:4	4:2:2	4:2:0			
8	8	8	8			
				✓		WXGA+85
✓				✓		WXGA++
				✓		SXGA1_70
				✓		SXGA1_75
				✓		SXGA1_85
✓				✓		SXGA2_60
				✓		SXGA2_75
				✓		SXGA2_85
✓				✓		SXGA3_60
				✓		SXGA3_75
				✓		SXGA3_85
✓				✓		SXGA+60
				✓		SXGA+75
✓				*✓		WSXGA+60
✓				✓		UXGA60
✓				✓		1920×1080_50
✓				✓		1920×1080_60
✓				✓		WUXGA60 (Reduced Blanking)
✓						QXGA
✓						WQHD
✓						WQXGA (Reduced Blanking)

* يتوافق فقط عند تحديد **عريض** في **الدقة** في القائمة **صورة** بجهاز العرض.

معلومات الوضع

Mode	الدقة (نقطة)		التزامن الأفقي (كيلوهرتز)	معدل التحديث (هرتز)	الساعة النقطية (ميجاهرتز)	نوع الفحص
VGA60	640	480	31.47	60	25.175	Progressive
VGA72	640	480	37.86	72	31.500	Progressive
VGA75	640	480	37.50	75	31.500	Progressive
VGA85	640	480	43.27	85	36.000	Progressive
SVGA60	800	600	37.88	60	40.000	Progressive
SVGA72	800	600	48.08	72	50.000	Progressive
SVGA75	800	600	46.88	75	49.500	Progressive
SVGA85	800	600	53.67	85	56.250	Progressive
XGA60	1024	768	48.36	60	65.000	Progressive
XGA70	1024	768	56.48	70	75.000	Progressive
XGA75	1024	768	60.02	75	78.750	Progressive
XGA85	1024	768	68.68	85	94.500	Progressive
WXGA60-1	1280	768	47.78	60	79.500	Progressive
WXGA60	1280	800	49.70	60	83.500	Progressive
WXGA75	1280	800	62.80	75	106.500	Progressive
WXGA85	1280	800	71.55	85	122.500	Progressive
WXGA60-3	1366	768	47.71	60	85.500	Progressive
WXGA+60	1440	900	55.94	60	106.500	Progressive
WXGA+75	1440	900	70.64	75	136.750	Progressive
WXGA+85	1440	900	80.43	85	157.000	Progressive
WXGA++	1600	900	60.00	60	108.000	Progressive
SXGA1_70	1152	864	63.85	70	94.500	Progressive
SXGA1_75	1152	864	67.50	75	108.000	Progressive
SXGA1_85	1152	864	77.09	85	121.500	Progressive
SXGA2_60	1280	960	60.00	60	108.000	Progressive
SXGA2_75	1280	960	75.00	75	126.000	Progressive
SXGA2_85	1280	960	85.94	85	148.500	Progressive
SXGA3_60	1280	1024	63.98	60	108.000	Progressive
SXGA3_75	1280	1024	79.98	75	135.000	Progressive
SXGA3_85	1280	1024	91.15	85	157.500	Progressive
SXGA+60	1400	1050	65.32	60	121.750	Progressive
SXGA+75	1400	1050	82.28	75	156.000	Progressive
WSXGA+60	1680	1050	65.29	60	146.250	Progressive
UXGA60	1600	1200	75.00	60	162.000	Progressive
1920×1080_50	1920	1080	56.25	50	148.500	Progressive
1920×1080_60	1920	1080	67.50	60	148.500	Progressive
WUXGA60 Reduced) Blanking)	1920	1200	74.04	60	154.000	Progressive
QXGA	2048	1536	95.45	60	267.250	Progressive
WQHD	2560	1440	88.79	60	241.500	Progressive
WQXGA Reduced) Blanking)	2560	1600	98.71	60	268.500	Progressive

Video

الوضع المتوافق

Mode	الدقة (نقطة)		التزامن الأفقي (كيلوهرتز)	معدل التحديث (هرتز)	الساعة النقطية (ميجاهرتز)	نوع الفحص
NTSC	720	480	15.73	60	13.500	Interlace

Mode	الدقة (نقطة)		التزامن الأفقي (كيلوهرتز)	معدل التحديث (هرتز)	الساعة النقطية (ميجاهرتز)	نوع الفحص
NTSC4.43	720	480	15.73	60	13.500	Interlace
PAL	720	576	15.63	50	13.500	Interlace
M-PAL	720	576	15.73	60	13.500	Interlace
N-PAL	720	576	15.63	50	13.500	Interlace
PAL60	720	576	15.73	60	13.500	Interlace
SECAM	720	576	15.63	50	13.500	Interlace

SD

الوضع المتوافق

Mode	Computer		HDMI			
	YCbCr	RGBHV	YCbCr			RGB
			4:2:0	4:2:2	4:4:4	
			8	8	8	8
SDTV (480i)				✓	✓	✓
SDTV (576i)				✓	✓	✓
SDTV (480p)		✓		✓	✓	✓
SDTV (576p)		✓		✓	✓	✓

معلومات الوضع

Mode	الدقة (نقطة)		التزامن الأفقي (كيلوهرتز)	معدل التحديث (هرتز)	الساعة النقطية (ميجاهرتز)	نوع الفحص
SDTV (480i)	720	480	15.73	59.94	13.500	Interlace
SDTV (576i)	720	576	15.63	50	13.500	Interlace
SDTV (480p)	720	480	31.47	59.94	27.000	Progressive
SDTV (576p)	720	576	31.25	50	27.000	Progressive

HD

الوضع المتوافق

Mode	Computer		HDMI			
	YCbCr	RGBHV	YCbCr			RGB
			4:2:0	4:2:2	4:4:4	
			8	8	8	8
HDTV (720p)_50		✓		✓	✓	✓
HDTV (720p)_59.94		✓		✓	✓	✓
HDTV (720p)_60		✓		✓	✓	✓
HDTV (1080i)_50				✓	✓	✓
HDTV (1080i)_59.94				✓	✓	✓
HDTV (1080i)_60				✓	✓	✓
HDTV (1080p)_23.98				✓	✓	✓
HDTV (1080p)_24				✓	✓	✓
HDTV (1080p)_29.97				✓	✓	✓
HDTV (1080p)_30				✓	✓	✓
HDTV (1080p)_50		✓		✓	✓	✓
HDTV (1080p)_59.94		✓		✓	✓	✓
HDTV (1080p)_60		✓		✓	✓	✓

معلومات الوضع

Mode	الدقة (نقطة)		التزامن الأفقي (كيلوهرتز)	معدل التحديث (هرتز)	الساعة النقطية (ميجاهرتز)	نوع الفحص
HDTV (720p)_50	1280	720	37.50	50	74.250	Progressive
HDTV (720p)_59.94	1280	720	44.96	59.94	74.176	Progressive

Mode	الدقة (نقطة)		التزامن الأفقي (كيلوهرتز)	معدل التحديث (هرتز)	الساعة النقطية (ميجاهرتز)	نوع الفحص
HDTV (720p)_60	1280	720	45.00	60	74.250	Progressive
HDTV (1080i)_50	1920	1080	28.13	50	74.250	Interlace
HDTV (1080i)_59.94	1920	1080	33.72	59.94	74.176	Interlace
HDTV (1080i)_60	1920	1080	33.75	60	74.250	Interlace
HDTV (1080p)_23.98	1920	1080	26.97	23.98	74.176	Progressive
HDTV (1080p)_24	1920	1080	27.00	24	74.250	Progressive
HDTV (1080p)_29.97	1920	1080	33.72	29.97	74.176	Progressive
HDTV (1080p)_30	1920	1080	33.75	30	74.250	Progressive
HDTV (1080p)_50	1920	1080	56.25	50	148.500	Progressive
HDTV (1080p)_59.94	1920	1080	67.43	59.94	148.352	Progressive
HDTV (1080p)_60	1920	1080	67.50	60	148.500	Progressive

4K

الوضع المتوافق

Mode	HDMI			
	RGB	YCbCr		
		4:4:4	4:2:2	4:2:0
	8	8	8	8
4K (3840×2160)_23.98		✓	✓	✓
4K (3840×2160)_24		✓	✓	✓
4K (3840×2160)_25		✓	✓	✓
4K (3840×2160)_29.97		✓	✓	✓
4K (3840×2160)_30		✓	✓	✓
4K (3840×2160)_50	✓			
4K (3840×2160)_59.94	✓			
4K (3840×2160)_60	✓			
4K(4096×2160) (SMPTE)_23.98		✓	✓	✓
4K(4096×2160) (SMPTE)_24		✓	✓	✓
4K(4096×2160) (SMPTE)_50	✓			
4K(4096×2160) (SMPTE)_59.94	✓			
4K(4096×2160) (SMPTE)_60	✓			

معلومات الوضع

Mode	الدقة (نقطة)		التزامن الأفقي (كيلوهرتز)	معدل التحديث (هرتز)	الساعة النقطية (ميجاهرتز)	نوع الفحص
4K (3840×2160) _23.98	3840	2160	53.95	23.98	296.703	Progressive
4K (3840×2160)_24	3840	2160	54.00	24	297.000	Progressive
4K (3840×2160)_25	3840	2160	56.25	25	297.000	Progressive

Mode	الدقة (نقطة)		التزامن الأفقي (كيلوهرتز)	معدل التحديث (هرتز)	الساعة النقطية (ميجاهرتز)	نوع الفحص
4K (3840×2160) _29.97	3840	2160	67.43	29.97	296.703	Progressive
4K (3840×2160)_30	3840	2160	67.50	30	297.000	Progressive
4K (3840×2160)_50	3840	2160	112.50	50	297.000	Progressive
4K (3840×2160) _59.94	3840	2160	134.87	59.94	296.703	Progressive
4K (3840×2160)_60	3840	2160	135.00	60	297.000	Progressive
4K(4096×2160) (SMPTE)_23.98	4096	2160	53.95	23.98	296.703	Progressive
4K(4096×2160) (SMPTE)_24	4096	2160	54.00	24	297.000	Progressive
4K(4096×2160) (SMPTE)_50	4096	2160	112.50	50	297.000	Progressive
4K(4096×2160) (SMPTE)_59.94	4096	2160	134.87	59.94	296.703	Progressive
4K(4096×2160) (SMPTE)_60	4096	2160	135.00	60	297.000	Progressive

اسم المنتج	EB-755F/EB-750F/EB-735Fi/EB-735F/EB-725Wi/EB-725W/EB-720
الأبعاد	356 (عرض) × 133 (ارتفاع) × 395 (عمق) مم (بدون الجزء المرتفع)
حجم لوحة LCD	**:EB-755F/EB-750F/EB-735Fi/EB-735F** 0.61" **:EB-725Wi/EB-725W** 0.59" **:EB-720** 0.55"
طريقة العرض	مصفوفة نشطة مزودة بتقنية TFT من البولي سيليكون
الدقة	**:EB-755F/EB-750F/EB-735Fi/EB-735F** 2.073.600 نقطة 1080p (1920) (عرض) × 1080 (ارتفاع) نقطة) × 3 **:EB-725Wi/EB-725W** 1.024.000 نقطة WXGA (1280) (عرض) × 800 (ارتفاع) نقطة) × 3 **:EB-720** 786.432 نقطة XGA (1024) (عرض) × 768 (ارتفاع) نقطة) × 3
ضبط البؤرة	يدوي
ضبط التكبير/التصغير	من 1.0 إلى 1.35 (تكبير/تصغير رقمي)
مصدر الضوء	دايود ليزر
طاقة خرج مصدر الضوء	حتى 81 وات
الطول الموجي	من 449 إلى 461 نانومتر
عمر مصدر الضوء *	وضع الضوء: عادي أو هادئ: حتى 20000 ساعة تقريبًا وضع الضوء: ممتد: حتى 30000 ساعة تقريبًا
الحد الأقصى لإخراج الصوت	16 وات
السماعة	1
مصدر التيار	من 100 إلى 240 فولت تيار متردد ±10% 50/60 هرتز، من 2.7 إلى 1.2 أمبير

استهلاك الطاقة أثناء التشغيل (من 100 إلى 120 فولت حسب المنطقة)	وضع الضوء: عادي, مخصص: 267 وات وضع الضوء: هادئ وممتد: 206 وات
استهلاك الطاقة أثناء التشغيل (من 220 إلى 240 فولت حسب المنطقة)	وضع الضوء: عادي ومخصص: 255 وات وضع الضوء: هادئ وممتد: 197 وات
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد	تشغيل الاتصال: 2.0 وات إيقاف الاتصال: 0.5 وات
ارتفاع التشغيل	من 0 إلى 3,048 مترًا
درجة حرارة التشغيل (عند استخدام جهاز عرض واحد) **	الارتفاع من 0 إلى 2,286 مترًا: من 0 إلى +40 درجة مئوية (بدون تكاثف) الارتفاع من 2,287 إلى 3,048 مترًا: من 0 إلى +35 درجة مئوية (الرطوبة من 20 إلى 80%، بدون تكاثف)
درجة حرارة التشغيل (عند استخدام عدة أجهزة عرض) **	الارتفاع من 0 إلى 2,286 مترًا: من 0 إلى +35 درجة مئوية (بدون تكاثف) الارتفاع من 2,287 إلى 3,048 مترًا: من 0 إلى +30 درجة مئوية (الرطوبة من 20 إلى 80%، بدون تكاثف)
درجة حرارة التخزين	من -10 إلى +60 درجة مئوية (الرطوبة من 10 إلى 90%، بدون تكاثف)
الكتلة	**:EB-755F/EB-750F/EB-735F/EB-725W/EB-720** 5.7 كجم تقريباً **:EB-735Fi/EB-725Wi** 5.8 كجم تقريباً

* يقل الوقت التقريبي حتى سطوع مصدر الضوء إلى نصف قيمته الأصلية. (بافتراض استخدام جهاز العرض في بيئة تحتوى على جسيمات عالقة في الهواء بكمية أقل من 0.04 إلى 0.2مجم/م3. يختلف الوقت المقدَّر حسب استخدام جهاز العرض وظروف التشغيل.)

** يخفت سطوع مصدر الضوء تلقائيًا إذا ارتفعت درجة الحرارة المحيطة بشكل أكبر مما ينبغي. (حوالي 35 درجة مئوية على ارتفاع من 0 إلى 2,286 مترًا، وحوالي 30 درجة مئوية على ارتفاع من 2,287 إلى 3,048 مترًا، لكن ذلك يتباين حسب البيئة المحيطة.)

زاوية الميل عند استخدام الميزات التفاعلية (EB-735Fi/EB-725Wi)



بصرف النظر عن موضع جهاز العرض، إذا استخدمت جهاز العرض بزاوية ميل أكبر من 3 درجات، فقد يتلف أو يتسبب في حادث.

زاوية الميل عند عدم استخدام الميزات التفاعلية

إذا كنت لا تنوي استخدام الميزات التفاعلية أو لم يشتمل جهاز العرض على ميزات تفاعلية، يمكنك تركيب جهاز العرض بزوايا متنوعة. لا يوجد حد رأسي أو أفقي للطريقة التي يمكن اتباعها في تركيب جهاز العرض.

ارتباطات ذات صلة

- "مواصفات الموصلات" ص279

مواصفات الموصلات

EB-755F/EB-750F

منفذ Computer1	1	D-Sub صغير 15سنًا (أنثى)
منفذ Computer2/Monitor Out	1	D-Sub صغير 15سنًا (أنثى)
منفذ Video	1	مقبس سنون RCA
منفذ HDMI	3	HDMI (يتم دعم الصوت بواسطة PCM فقط)
منافذ Audio	3	مقبس أستريو دبوس صغير
منفذ Audio Out	1	مقبس أستريو دبوس صغير
منفذ RS-232C	1	موصّل D-Sub صغير ذو 9 أسنان (ذكر)
منفذ USB-A	2	موصّل USB (من النوع A)
منفذ USB-B	1	موصّل USB (من النوع B)
منفذ LAN	1	RJ-45

EB-735Fi/EB-725Wi

منفذ Computer1	1	D-Sub صغير 15سنًا (أنثى)
منفذ Computer2/Monitor Out	1	D-Sub صغير 15سنًا (أنثى)
منفذ Video	1	مقبس سنون RCA
منفذ HDMI	3	HDMI (يتم دعم الصوت بواسطة PCM فقط)
منافذ Audio	3	مقبس أستريو دبوس صغير
منفذ Audio Out	1	مقبس أستريو دبوس صغير
منفذ Mic	1	مقبس أستريو دبوس صغير
منفذ RS-232C	1	موصّل D-Sub صغير ذو 9 أسنان (ذكر)
منفذ SYNC	2	مقبس أستريو دبوس صغير
منفذ TCH	1	DIN صغير 8 أسنان
منفذ USB-A	2	موصّل USB (من النوع A)
منفذ USB-B	2	موصّل USB (من النوع B)
منفذ LAN	1	RJ-45

EB-735F/EB-725W/EB-720

منفذ Computer1	1	D-Sub صغير 15سنًا (أنثى)
منفذ HDMI	3	HDMI (يتم دعم الصوت بواسطة PCM فقط)
منافذ Audio	3	مقبس أستريو دبوس صغير
منفذ Audio Out	1	مقبس أستريو دبوس صغير
منفذ RS-232C	1	موصّل D-Sub صغير ذو 9 أسنان (ذكر)
منفذ USB-A	2	موصّل USB (من النوع A)
منفذ USB-B	1	موصّل USB (من النوع B)
منفذ LAN	1	RJ-45

منفذ Computer2/Monitor Out	1	D-Sub صغير 15سنًا (أنثى)
منفذ Video	1	مقبس سنون RCA
منفذ HDMI	3	HDMI (يتم دعم الصوت بواسطة PCM فقط)
منافذ Audio	3	مقبس أستريو دبوس صغير
منفذ Audio Out	1	مقبس أستريو دبوس صغير
منفذ Mic	1	مقبس أستريو دبوس صغير
منفذ RS-232C	1	موصِّل D-Sub صغير ذو 9 أسنان (ذكر)
منفذ USB-A	2	موصِّل USB (من النوع A)
منفذ USB-B	1	موصِّل USB (من النوع B)
منفذ LAN	1	RJ-45

- يدعم المنفذان USB-A وUSB-B تقنية USB 2.0. برغم ذلك، لا يتم ضمان تشغيل منافذ USB لكافة الأجهزة التي تدعم USB.
- لا يدعم منفذ USB-B تقنية USB 1.1.



1 مركز عدسة العرض







2 المسافة من مركز عدسة العرض إلى نقاط تثبيت وحدة التثبيت بالسقف

تقاس وحدة هذه الرسوم التوضيحية بالـ "مم".

متطلبات نظام USB Display

يجب أن يتوافق جهاز الكمبيوتر مع متطلبات النظام التالية لاستخدام برنامج جهاز العرض Epson USB Display.

المتطلبات	Windows	Mac
نظام التشغيل	Windows 7 • Ultimate (32 و64 بت) • Enterprise (32 و64 بت) • Professional (32 و64 بت) • Home Premium (32 و64 بت) • Home Basic (32 بت) • Starter (32 بت)	OS X • 10.11.x (64 بت)
	Windows 8.1 • Windows 8.1 (32 و64 بت) • Windows 8.1 Pro (32 و64 بت) • Windows 8.1 Enterprise (32 و64 بت)	macOS • 10.12.x (64 بت) • 10.13.x (64 بت) • 10.14.x (64 بت) • 10.15.x (64 بت)
	Windows 10 • Windows 10 Home (32 و64 بت) • Windows 10 Pro (32 و64 بت) • Windows 10 Enterprise (32 و64 بت)	
وحدة المعالجة المركزية (CPU)	Intel Core2Duo أو أسرع (يُنصح بـ Intel Core i3 أو أسرع)	Intel Core2Duo أو أسرع (يُنصح بـ Intel Core i5 أو أسرع)
الذاكرة	2 جيجابايت أو أكبر (يُنصح بـ 4 جيجابايت أو أكثر)	
مساحة القرص الثابت	20 ميجابايت أو أكبر	
الشاشة	تتراوح الدقة بين 640 × 480 وبين 1920 × 1200 ألوان العرض 16 بت أو أكبر	

متطلبات نظام Easy Interactive Driver

لاستخدام الوضع التفاعلي للكمبيوتر، يجب تثبيت Easy Interactive Driver في جهاز Mac. تأكد من استيفاء جهاز Mac لمتطلبات النظام البرمجية أدناه.

كل ما عليك هو تثبيت هذا البرنامج للطراز EB-735Fi/EB-725Wi.

المتطلبات	Mac
نظام التشغيل	macOS • 10.12.x (64 بت) • 10.13.x (64 بت) • 10.14.x (64 بت) • 10.15.x (64 بت)
وحدة المعالجة المركزية (CPU)	معالج Core2 Duo بسرعة 1.2 جيجاهرتز أو أسرع (يوصى بمعالج Core i5 أو أسرع)
الذاكرة	2 جيجابايت أو أكبر المُوصى به: 4 جيجابايت أو أكبر
مساحة القرص الثابت	100 ميجابايت أو أعلى
الشاشة	دقة لا تقل عن XGA (768 x 1024) ولا تزيد عن WUXGA (1200 x 1920) ألوان العرض 16 بت أو أكبر

يتضمن الجدول التالي معاني رموز السلامة المميزة على الجهاز.

الرقم.	علامة الرمز	المعايير المعتمدة	الوصف
1		IEC60417 No. 5007	"ON (تشغيل)" (الطاقة) للإشارة إلى الاتصال بمصدر التيار الكهربائي.
2		IEC60417 No. 5008	"OFF (إيقاف تشغيل)" (الطاقة) للإشارة إلى الانفصال عن مصدر التيار الكهربائي.
3		IEC60417 No. 5009	وضع الاستعداد لتحديد المفتاح الكهربائي أو وضعيته بمعنى أي جزء من الجهاز قيد التشغيل بهدف تحويله إلى وضع الاستعداد.
4		ISO7000 No. 0434B, IEC3864-B3.1	Caution لتحديد التنبيه العام عند استخدام المنتج.
5		IEC60417 No. 5041	تنبيه، سطح ساخن للإشارة إلى احتمالية أن يكون العنصر المحدد ساخنًا ومن ثم فلا يجب لمسة إلا بحذر.
6		IEC60417 No. 6042 ISO3864-B3.6	تنبيه، خطر حدوث صدمة كهربائية لتحديد المعدات التي تحتوي على خطر حدوث صدمة كهربائية.
7		IEC60417 No. 5957	للاستعمال الداخلي فقط لتحديد أن الجهاز الكهربائي صُمم للاستخدام الداخلي في المقام الأول.
8		IEC60417 No. 5926	قطبية موصل الطاقة d.c. لتحديد التوصيلات الإيجابية والسلبية (القطبية) في جزء من الجهاز الذي قد يتصل به مصدر التزويد بالطاقة d.c.
9		–	نفس رقم 8.

الرقم.	علامة الرمز	المعايير المعتمدة	الوصف
10		IEC60417 No. 5001B	البطارية، عام جهاز يشتغل على طاقة البطارية. لتحديد جهاز على سبيل المثال غطاء حجرة البطارية، أو أطراف الموصل.
11		IEC60417 No. 5002	تحديد موضع الخلايا لتحديد حامل البطارية ولتحديد موضع الخلية (الخلايا) داخل حامل البطارية.
12		–	نفس رقم 11.
13		IEC60417 No. 5019	الأرضي الواقي لتحديد الطرف الذي يجب توصيله بالموصل الخارجي بغرض الحماية من الصدمات الكهربائية في حالة وقع خطأ أو طرف الإلكترود الأرضي الواقي.
14		IEC60417 No. 5017	أرضي لتحديد أي طرف أرضي (مؤرض) في الحالات التي لا تستدعي وجود الرمز رقم 13 بصورة واضحة.
15		IEC60417 No. 5032	التيار المتردد للإشارة إلى ملائمة التيار المتردد للجهاز في لوحة التصنيف، ولتحديد الأطراف المناسبة.
16		IEC60417 No. 5031	التيار المباشر للإشارة إلى ملائمة التيار المباشر للجهاز في لوحة التصنيف، ولتحديد الأطراف المناسبة.
17		IEC60417 No. 5172	جهاز من الفئة II لتحديد الجهاز الذي يلبي متطلبات السلامة المخصصة للأجهزة من الفئة II وفقًا لـ IEC 61140.
18		ISO 3864	المحظورات العامة لتحديد الإجراءات أو العمليات المحظورة.
19		ISO 3864	تحذيرات الاتصال للإشارة إلى الإصابات التي قد تحدث نتيجة للمس جزء محدد من الجهاز.

الرقم.	علامة الرمز	المعايير المعتمدة	الوصف
20		–	يحظر النظر مباشرةً إلى العدسة أُثناء تشغيل العرض.
21		–	للإشارة إلى أن العناصر ذات العلامة لا يجب وضع أيّة أغراض فوق جهاز العرض.
22		ISO3864 IEC60825-1	تنبيه، إشعاع ليزر للإشارة إلى جزء الجهاز الذي يوجد به أشعة ليزر.
23		ISO 3864	حظر التفكيك للإشارة إلى خطر وقوع إصابات، مثل الإصابة بصدمة كهربائية، في حالة تفكيك الجهاز.
24		IEC60417 No. 5266	الاستعداد، الاستعداد الجزئي للإشارة إلى وجود جزء من الجهاز في وضع الاستعداد.
25		ISO3864 IEC60417 No. 5057	تنبيه، أجزاء متحركة للإشارة إلى وجوب الابتعاد عن الأجزاء المتحركة وفقًا لمعايير الحماية.
26		IEC60417 No. 6056	تنبيه (شفرات مروحة متحركة) حرصًا على سلامتك، ابقَ بعيدًا عن شفرات المروحة المتحركة.
27		IEC60417 No. 6043	تنبيه (زوايا حادة) للإشارة إلى وجود زوايا حادة ينبغي عدم لمسها.
28		–	للإشارة إلى حظر النظر في العدسة أثناء العرض.
29		ISO7010 No. W027 ISO 3864	تحذير، إشعاع ضوئي (مثل أشعة فوق بنفسجية، وإشعاع مرئي، وأشعة تحت حمراء) التنبه لتجنب إصابة العينين والجلد عند الوجود بالقرب من إشعاع ضوئي.
30		IEC60417 No. 5109	ممنوع الاستخدام في مناطق سكنية. لتحديد الأجهزة الكهربائية غير المناسبة لمنطقة سكنية.

اتبع تعليمات الأمان التالية عند استخدام جهاز العرض.

تحذير

- لا تفتح الغلاف الخارجي لجهاز العرض. يحتوي الجهاز على ليزر عالي القدرة.
- يُحتمل انبعاث إشعاع ضوئي خطير من هذا المنتج. لا تنظر إلى مصدر الضوء أثناء تشغيله. قد تحدث إصابة للعينين.

تنبيه

لا تفكك الجهاز عند التخلص منه، بل تخلص منه وفقًا للوائح والقوانين المحلية أو الوطنية المتبعة في بلدك.

يستخدم جهاز العرض الليزر كمصدر للضوء. يتسم الليزر بالخصائص التالية.

- قد يقل سطوع مصدر الضوء حسب البيئة المحيطة. ويقل السطوع كثيرًا عندما ترتفع درجة الحرارة أكثر مما ينبغي.
- يقل سطوع مصدر الضوء كلما طالت مدة استخدامه. يمكنك تغيير العلاقة بين وقت الاستخدام وانخفاض إعدادات السطوع.

ارتباطات ذات صلة

- "ملصقات التحذير من الليزر" ص287

ملصقات التحذير من الليزر

توجد ملصقات التحذير من الليزر على جهاز العرض.

ينتمي جهاز العرض هذا إلى الفئة 1 من منتجات الليزر المتوافقة مع المعيار الدولي IEC/EN60825-1:2014 لأجهزة الليزر.

اتبع تعليمات الأمان التالية عند استخدام جهاز العرض.

كما هو الحال مع أي مصدر ضوء، لا تحدق في أشعة الضوء، RG2 IEC/EN 62471-5:2015.



يتوافق مع معايير أداء إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) بشأن منتجات الليزر ما لم يكن مصنَّفًا ضمن أجهزة العرض الضوئي بالليزر (LIP) من مجموعة المخاطر 2 بتعريفها الوارد في IEC 62471-5: Ed. 1.0. للاطلاع على مزيد من المعلومات، راجع إشعار الليزر رقم 57، المؤرخ في 8 مايو 2019.

يشرح هذا القسم بطريقة مختصرة المصطلحات الصعبة التي لم يتم شرحها في النص في هذا الدليل. لمعرفة التفاصيل، ارجع إلى المطبوعات الأخرى المتوافرة في الأسواق.

AMX Device Discovery	AMX Device Discovery هي إحدى التقنيات التي قامت AMX بتطويرها لتسهيل تشغيل أنظمة تحكم AMX في الأجهزة المراد استخدامها. وقد قامت شركة Epson بتطبيق تقنية البروتوكول هذه، حيث قدمت إعدادًا لتمكين وظيفة البروتوكول (ON (تشغيل)). تفضل بزيارة موقع AMX على الويب للحصول على مزيد من التفاصيل. عنوان موقع الويب http://www.amx.com/
نسبة الارتفاع إلى العرض	النسبة بين طول الصورة وارتفاعها. تعرف الشاشات ذات نسبة العرض إلى الارتفاع البالغة 16:9، مثل شاشات أجهزة التلفاز عالية الوضوح (HDTV)، بالشاشات العريضة. أما أجهزة التلفاز القياسية (SDTV) وشاشات عرض الكمبيوتر العادية تتميز بنسبة ارتفاع إلى عرض تبلغ 4:3.
الفيديو المركب	طريقة تقوم بدمج إشارة الفيديو في مكون نصوع ومكون ألوان للإرسال عبر كبل واحد.
التباين	يمكن زيادة أو تقليل السطوع النسبي للمناطق المضيئة والمظلمة في الصورة وذلك لجعل النصوص والرسوم أكثر وضوحًا أو أكثر راحة للعين. يسمى ضبط هذه الخاصية الدقيقة للصورة بضبط التباين.
DHCP	هو اختصار لعبارة Dynamic Host Configuration Protocol (بروتوكول تهيئة المضيف الديناميكي)، ويعمل هذا البروتوكول على تخصيص عنوان IP تلقائيًا للجهاز المتصل بشبكة.
DICOM	اختصار لعبارة Digital Imaging and Communications in Medicine (نظام التصوير الرقمي والاتصالات الطبية)، معيار دولي يحدد معايير الصور وبروتوكول اتصالات للصور الطبية.
عنوان البوابة	هو عبارة عن خادم (جهاز توجيه) للتوصيل عبر شبكة (شبكة فرعية) مقسمة حسب قناع الشبكة الفرعية.
HDCP	HDCP هو اختصار لعبارة High-bandwidth Digital Content Protection (خاصية حماية الوسائط الرقمية ذات نطاق تمرير البيانات العالي). وهي تستخدم لمنع النسخ غير القانوني وحماية حقوق النسخ بتشفير الإشارات الرقمية المرسلة عبر منافذ DVI وHDMI. نظرًا لأن منفذ HDMI في جهاز العرض هذا يدعم HDCP، فيمكنه عرض صور رقمية محمية بتقنية HDCP. ومع ذلك، فقد لا يتمكن جهاز العرض من عرض الصور المحمية بنسخ محدثة أو منقحة لتشفير HDCP.

HDMI™	اختصار High-Definition Multimedia Interface (وسيط متعدد عالي الوضوح). HDMI™ هي عبارة عن معايير تختص بالالكترونيات الاستهلاكية الرقمية وأجهزة الكمبيوتر. هذه معايير يتم بواسطتها إرسال صور HD وإشارات الصوت متعددة القنوات بشكل رقمي. من خلال عدم ضغط الإشارة الرقمية، يمكن إرسال الصورة بأعلى جودة ممكنة. يقدم هذا أيضًا وظيفة التشفير للإشارة الرقمية.
HDTV	يعد هذا اختصارًا لعبارة High-Definition Television (تلفاز عالي الدقة) ويشير إلى الأنظمة عالية الدقة التي تفي بالشروط التالية: • دقة رأسية 720p أو 1,080i أو أعلى (p = متوالٍ i = تشابك) • تبلغ نسبة الارتفاع إلى العرض للشاشة 16:9
وضع البنية	طريقة لاتصال شبكة LAN لاسلكية فيها تتصل الأجهزة عبر نقاط وصول.
تشابك	لإرسال المعلومات اللازمة لإنشاء شاشة واحدة من خلال إرسال كل سطر آخر، بدءًا من قمة الصورة نزولًا إلى قاعدتها. تكون الصور أكثر ميلًا إلى الوميض نظرًا لعرض إطار واحد كل سطر آخر.
عنوان IP	رقم لتعريف جهاز كمبيوتر موصل بالشبكة.
متوالٍ	لعرض المعلومات اللازمة لإنشاء شاشة واحدة في المرة، أي عرض الصورة لإطار واحد. حتى إذا كان عدد سطور المسح متماثلًا، فيقل مقدار الوميض في الصور نظرًا لأنه تمت مضاعفة حجم المعلومات مقارنةً بأحد أنظمة التشابك.
معدل التحديث	يحافظ العنصر المشع للضوء لشاشة عرض على نفس النصوع واللون لوقت قصير للغاية. ولهذا، يجب أن يتم مسح الصورة ضوئيًا مرات عديدة خلال الثانية الواحدة وذلك من أجل تحديث العنصر المشع للضوء. ويسمى عدد عمليات التحديث في الثانية "معدل التحديث" ويعبر عنه بالهرتز.
SDTV	هو اختصار لعبارة Standard Definition Television التي تشير إلى أنظمة التلفاز القياسية التي لا تفي بشروط التلفاز عالي الوضوح HDTV.
SNMP	يعد هذا اختصارًا لعبارة Simple Network Management Protocol (بروتوكول إدارة الشبكات البسيط)، وهو عبارة عن بروتوكول لمراقبة أجهزة مثل أجهزة التوجيه والكمبيوتر المتصلة بشبكة TCP/IP والتحكم فيها.
sRGB	معيار دولي لفواصل الألوان تمت صياغته بحيث تكون الألوان التي يعيد جهاز الفيديو إنتاجها متاحة للمعالجة السهلة عن طريق أنظمة تشغيل الكمبيوتر والإنترنت. وإذا كان المصدر المتصل به وضع sRGB فقم بضبط كل من جهاز العرض ومصدر الإشارة المتصل على وضع sRGB.
SSID	SSID هي بيانات تعريف للتوصيل بجهاز آخر على شبكة LAN اللاسلكية. ويُعد الاتصال اللاسلكي ممكنًا بين الأجهزة التي لها نفس SSID.
قناع الشبكة الفرعية	قيمة رقمية تحدد عدد وحدات البت المستخدمة لعنوان الشبكة على الشبكة المقسمة (الشبكة الفرعية) من عنوان IP.
SVGA	معيار لحجم الشاشة بمعدل دقة يبلغ 800 نقطة (أفقية) × 600 نقطة (رأسية).

SXGA	معيار لحجم الشاشة بمعدل دقة يبلغ 1,280 نقطة (أفقية) × 1,024 نقطة (رأسية).
تزامن	يكون للإشارات المخرجة من أجهزة كمبيوتر ذات تردد معين. في حالة عدم تطابق ترددات جهاز العرض مع هذه الترددات، لن تكون الصور الناتجة عالية الجودة. وتسمى عملية مطابقة مراحل هذه الإشارات (الوضع النسبي للقمم وأدنى نقاط في الإشارة) "التزامن". في حالة عدم تزامن الإشارات، تحدث مشكلات مثل الارتعاش والضبابية والتداخل الأفقي.
متابعة	يكون للإشارات المخرجة من أجهزة كمبيوتر ذات تردد معين. في حالة عدم تطابق ترددات جهاز العرض مع هذه الترددات، لن تكون الصور الناتجة عالية الجودة. وتسمى عملية مطابقة تردد هذه الإشارات (عدد القمم في الإشارة) "متابعة". إذا لم تتم المتابعة بشكل صحيح، فستظهر خطوط رأسية عريضة في الإشارة.
عنوان Trap IP	هو عبارة عن عنوان IP للكمبيوتر الهدف المستخدم لإخطارات الخطأ في SNMP.
VGA	معيار لحجم الشاشة بمعدل دقة يبلغ 640 نقطة (أفقية) × 480 نقطة (رأسية).
XGA	معيار لحجم الشاشة بمعدل دقة يبلغ 1,024 نقطة (أفقية) × 768 نقطة (رأسية).
WXGA	معيار لحجم الشاشة بمعدل دقة يبلغ 1,280 نقطة (أفقية) × 800 نقطة (رأسية).
WUXGA	معيار لحجم الشاشة بمعدل دقة يبلغ 1,920 نقطة (أفقية) × 1,200 نقطة (رأسية).

راجع هذه الأقسام لمعرفة مزيد من المعلومات الهامة عن جهاز العرض الخاص بك.

ارتباطات ذات صلة

- "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of EU directive" ص290
- "قيود الاستعمال" ص290
- "مراجع نظام التشغيل" ص290
- "العلامات التجارية" ص290
- "إشعار حقوق الطبع والنشر" ص291
- "عزو حقوق الطبع والنشر" ص291

Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of EU directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION
Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131
http://www.epson.com/

Importer: EPSON EUROPE B.V.
Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam Zuidoost
The Netherlands
Telephone: 31-20-314-5000
http://www.epson.eu/

قيود الاستعمال

عند استعمال هذا المنتج لتطبيقات تتطلب مستويات مرتفعة من الموثوقية / السلامة مثل أجهزة الإرسال المتعلقة بمجال الطيران أو القطارات أو النقل البحري أو السيارات وما إلى ذلك، أو أجهزة الوقاية من الكوارث؛ ومختلف أجهزة السلامة وما إلى ذلك، أو الأجهزة الفنية / الدقيقة وما إلى ذلك، فيجب عدم استخدام هذا المنتج إلا بعد مراعاة تضمين أجهزة الحماية الاحتياطية والمعدات الاحتياطية البديلة في التصميم الخاص بك للحفاظ على السلامة والموثوقية الكلية للنظام. وبما أن هذا المنتج غير مخصص للاستعمال في التطبيقات التي تطلب مستويات عالية جدًا من الموثوقية / السلامة مثل معدات الفضاء أو معدات الاتصالات الرئيسية أو معدات التحكم في الطاقة النووية أو المعدات الطبية ذات الصلة بالرعاية الطبية المباشرة وغيرها، يرجى منك تقدير مدى ملائمة هذا المنتج بنفسك بعد إجراء تقييم كامل له.

مراجع نظام التشغيل

- نظام التشغيل Microsoft® Windows® 7
- نظام التشغيل Microsoft® Windows® 8.1
- نظام التشغيل Microsoft® Windows® 10
- نظام التشغيل Microsoft® Windows Server® 2012
- نظام التشغيل Microsoft® Windows Server® 2016

في هذا الدليل، يُشار إلى أنظمة التشغيل الواردة أعلاه كالتالي: "Windows 7" و"Windows 8.1" و "Windows 10" و"Windows Server 2012" و"Windows Server 2016". وكذلك يُستخدم المصطلح الجامع "Windows" للإشارة إليها جميعًا.

- OS X 10.11.x
- macOS 10.12.x
- macOS 10.13.x
- macOS 10.14.x
- macOS 10.15.x

في هذا الدليل، يُشار إلى أنظمة التشغيل الواردة أعلاه كالتالي: "OS X 10.11.x" و"macOS 10.12.x" و "macOS 10.13.x" و"macOS 10.14.x" و"macOS 10.15.x". وكذلك يُستخدم المصطلح الجامع "Mac" للإشارة إليها جميعًا.

العلامات التجارية

EPSON علامة تجارية مسجلة وEXCEED YOUR VISION وشعاراتها علامات تجارية مسجَّلة أو علامات تجارية لشركة Seiko Epson Corporation.

Mac وOS X وmacOS علامات تجارية لشركة Apple Inc.

Microsoft وWindows وWindows Server علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة و/أو بلدان أخرى.

Wi-Fi™ وWPA2™ وWPA3™ وMiracast™ علامات تجارية لصالح Wi-Fi Alliance®.

متجر App Store إحدى الخدمات المميزة المقدَّمة من شركة Apple Inc.

Chrome وChromebook وGoogle Play علامات تجارية لشركة Google LLC.

HDMI وشعار HDMI وHigh-Definition Multimedia Interface علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI Licensing Administrator, Inc.

في حين أن "QR Code" هو علامة تجارية مسجلة لصالح شركة DENSO WAVE INCORPORATED.

تُعد علامة PJLink التجارية علامة تجارية تم التقدم بطلب لتسجيلها أو هي مسجلة بالفعل في اليابان والولايات المتحدة الأمريكية ودول ومناطق أخرى.

Foxit PDF SDK Copyright ©2011, Foxit Software Company www.foxitsoftware.com, All rights reserved.

Crestron® وCrestron Connected® وCrestron Fusion® وCrestron Control® وCrestron RoomView® علامات تجارية مسجلة لشركة Crestron Electronics, Inc.

Art-Net™ Designed by and Copyright Artistic Licence Holdings Ltd.

Ubuntu وCanonical علامتان تجاريتان مسجلتان لصالح شركة Canonical Ltd.

Intel® هي علامة تجارية لشركة Intel في الولايات المتحدة ودول أخرى.

Eneloop® علامة تجارية مسجلة لصالح مجموعة Panasonic.

تُستخدم أسماء المنتجات الأخرى الواردة في هذا الدليل أيضًا لأغراض التوضيح فقط، ويجوز أن تكون علامات تجارية تخص مالكيها. تُخلي شركة Epson مسئوليتها عن جميع الحقوق المرتبطة بهذه العلامات.

إشعار حقوق الطبع والنشر

جميع الحقوق محفوظة. لا يجوز نسخ أي جزء من هذا الدليل أو تخزينه في نظام استرجاع أو نقله في أي شكل من الأشكال أو باستخدام أي وسيلة، سواء أكانت إلكترونية أم ميكانيكية أو من خلال النسخ الضوئي أو التسجيل أو غير ذلك، دون الحصول على إذن كتابي مسبق من شركة Seiko Epson Corporation. لا تتحمل الشركة أية مسئولية عن المطالبة ببراءات الاختراع فيما يتعلق باستخدام المعلومات الواردة في هذا الدليل. كما لا تتحمل الشركة أية مسئولية عن الأضرار الناجمة عن استخدام المعلومات الواردة في هذا الدليل.

لا تتحمل شركة Seiko Epson Corporation أو الشركات التابعة لها المسئولية أمام مشتري هذا المنتج، أو أي أطراف أخرى، عن الأضرار أو الخسائر أو التكاليف التي يتكبدها المشتري، أو الأطراف الأخرى، نتيجة للآتي: وقوع حادث أو سوء استخدام هذا المنتج أو استخدامه بشكل خاطئ أو إجراء تعديلات أو إصلاحات أو تغييرات غير مصرح بها في هذا المنتج، أو (باستثناء الولايات المتحدة) عدم الالتزام الدقيق بتعليمات التشغيل والصيانة الخاصة بشركة Seiko Epson Corporation.

لن تكون شركة Seiko Epson Corporation مسئولة عن أي أضرار أو مشكلات تنشأ عن استخدام أي من الوحدات الاختيارية أو المنتجات الاستهلاكية غير تلك المشار إليها بأنها منتجات Epson الأصلية أو منتجات معتمدة من Epson من قِبل شركة Seiko Epson Corporation.

يحق للشركة تحديث محتويات هذا الدليل أو تغييرها دون إصدار إشعار آخر بذلك.

قد يوجد اختلافات بين الرسومات التوضيحية في هذا الدليل وجهاز العرض الفعلي.

عزو حقوق الطبع والنشر

تخضع هذه المعلومات للتغيير دون إشعار مسبق.

© 2020 Seiko Epson Corporation

2020.5 413960700AR