

Cómo agregar un controlador de impresora a P-1000

Procedimiento:

1. Descargue el archivo (Controlador) correspondiente de la impresora.
2. Copie el archivo extraído a la raíz de la tarjeta de memoria.
Ej.: EPSVxxx.fnc
3. Introduzca la tarjeta flash compacta o la tarjeta de memoria con el adaptador flash compacto en el P-1000 y encienda la unidad.
4. Pulse el botón "Print" ("Imprimir") del menú principal.
La pantalla se convierte en una pantalla de ajustes de la impresora.
Seleccione "Install Printer Driver" ("Instalar el controlador de la impresora")
Pulse "OK" ("Aceptar")
5. Pasados unos minutos, el controlador queda registrado.
Pulse "Cancel" ("Cancelar") si aparece la lista de impresoras.
Regresa a la pantalla de la impresora.
6. Repita esta operación en cada controlador de impresora
7. Confirme si se ha registrado el controlador de la impresora en P-1000.
8. Pulse "Cancel" ("Cancelar") dos veces para volver al menú principal.