

## Como adicionar um controlador de impressão à P-1000

### Procedimento:

1. Descarregue o ficheiro (Controlador) da impressora utilizada.
2. Copie o ficheiro descompactado para a raiz do cartão de memória.  
**Exemplo: EPSVxxx.fnc**
3. Insira o cartão Compact Flash (ou cartão de memória com adaptador Compact Flash) na P-1000 e ligue o dispositivo.
4. Prima a tecla "Print" (Imprimir) no menu principal.  
O visor torna-se um ecrã de configuração da impressora.  
Seleccione "Install Printer Driver" (Instalar o controlador de impressão)  
Prima "OK"
5. Passado algum tempo, o controlador é registado.  
Prima "Cancel" (Cancelar) se a lista de impressoras for apresentada.  
O ecrã da impressora é apresentado novamente.
6. Repita esta operação para cada controlador de impressão
7. Verifique se o controlador de impressão está gravado na P-1000.
8. Prima "Cancel" (Cancelar) duas vezes para voltar ao menu principal.