

Manual atascos papel



Las advertencias deben seguirse estrictamente para evitar lesiones.




Las precauciones deben seguirse para evitar daños materiales en el equipo.

Si en el panel LCD aparece el mensaje de error Atasco XXX, compruebe cuál de las siguientes descripciones corresponde a su caso y siga esas instrucciones para retirar el papel atascado.


Si desea más información, consulte el Manual de referencia on-line.

Jam A (Atasco A)

1




2




Advertencia:

Evite tocar el fusor, en el que aparece el mensaje PRECAUCIÓN: ALTA TEMPERATURA, o sus alrededores. Si ha estado usando la impresora, la unidad fusora y sus alrededores pueden estar muy calientes.

3




4




Precaución:

Tenga cuidado de no rayar la superficie del tambor. Asimismo, evite tocar el tambor porque la grasa de la piel puede dañar definitivamente su superficie y afectar a la calidad de la impresión.


5



6



7




Atasco en la bandeja MF


Extraiga el papel de la bandeja MF y retire el papel atascado. Abra y cierre la cubierta A para borrar el mensaje mostrado en la pantalla LCD y vuelva a cargar papel. La impresora reanudará la impresión a partir de la página que se atascó.

Jam B (Atasco B)

1




2



Advertencia:


Evite tocar el fusor, en el que aparece el mensaje PRECAUCIÓN: ALTA TEMPERATURA, o sus alrededores. Si ha estado usando la impresora, la unidad fusora y sus alrededores pueden estar muy calientes.

3




Jam AC (Atasco AC)


1




2




3




4



5




6



Advertencia:

Evite tocar el fusor, en el que aparece el mensaje PRECAUCIÓN: ALTA TEMPERATURA, o sus alrededores. Si ha estado usando la impresora, la unidad fusora y sus alrededores pueden estar muy calientes.

7




Si el papel se atasca repetidas veces en las bandejas de papel, consulte el Manual de referencia on-line.

Jam ABC (Atasco ABC)


Primero solucione el atasco de AC y luego el de B.

Jam AB (Atasco AB)


1




2




3




4



5



6



Advertencia:

Evite tocar el fusor, en el que aparece el mensaje PRECAUCIÓN: ALTA TEMPERATURA, o sus alrededores. Si ha estado usando la impresora, la unidad fusora y sus alrededores pueden estar muy calientes.



Advertencia:

Evite tocar el fusor, en el que aparece el mensaje PRECAUCIÓN: ALTA TEMPERATURA, o sus alrededores. Si ha estado usando la impresora, la unidad fusora y sus alrededores pueden estar muy calientes.