

Guide bourrages



Attention Avertissement à suivre à la lettre pour éviter des blessures corporelles




Important Mise en garde à respecter pour éviter d'endommager votre équipement


Lorsque le message d'erreur Jam XXX (Bourrage XXX) apparaît sur l'écran LCD, reportez-vous à la procédure appropriée pour résoudre le bourrage papier. Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide de référence en ligne.

Bourrage A

1




2




Attention :

Ne touchez pas à l'unité de fusion, qui porte la mention ATTENTION SURFACE CHAUDE, ou à la zone environnante. Si l'imprimante vient d'être utilisée, l'unité de fusion et la zone environnante sont probablement très chaudes.

3




4




Important :

Veillez à ne pas rayer la surface du tambour. Évitez également de toucher au tambour. Le dépôt de matières organiques résultant d'un contact direct risque d'endommager la surface du tambour de manière permanente et d'altérer la qualité d'impression.


5



6



7




Bourrage au niveau du bac BM


Retirez le papier chargé dans le bac BM et retirez le papier coincé dans l'imprimante. Ouvrez et fermez le capot A pour effacer le message de l'écran LCD. Rechargez ensuite le papier. L'impression reprend à compter de la page qui a occasionné le bourrage papier.

Bourrage B

1




2



Attention :


Ne touchez pas à l'unité de fusion, qui porte la mention ATTENTION SURFACE CHAUDE, ou à la zone environnante. Si l'imprimante vient d'être utilisée, l'unité de fusion et la zone environnante sont probablement très chaudes.

3




Bourrage AC


1




2




3




4



5




6



Attention :

Ne touchez pas à l'unité de fusion, qui porte la mention ATTENTION SURFACE CHAUDE, ou à la zone environnante. Si l'imprimante vient d'être utilisée, l'unité de fusion et la zone environnante sont probablement très chaudes.

7




Si les bouchages papier au niveau des bacs papier sont fréquents, reportez-vous au Guide de référence en ligne.

Bourrage ABC


Pour supprimer le bouchage papier, commencez par résoudre le bouchage AC, puis le bouchage B.

Bourrage AB

1




2




Attention :

Ne touchez pas à l'unité de fusion, qui porte la mention ATTENTION SURFACE CHAUDE , ou à la zone environnante. Si l'imprimante vient d'être utilisée, l'unité de fusion et la zone environnante sont probablement très chaudes.


3



4



5



Attention :

Ne touchez pas à l'unité de fusion, qui porte la mention ATTENTION SURFACE CHAUDE , ou à la zone environnante. Si l'imprimante vient d'être utilisée, l'unité de fusion et la zone environnante sont probablement très chaudes.

6

