

### ☐ Caratteristiche

### ☐ Prima di utilizzare il proiettore Nomi e funzioni dei componenti

Questo capitolo descrive le operazioni iniziali da eseguire dopo il disimballaggio del proiettore.

### ☐ Operazioni di base

Questo capitolo descrive le operazioni di base come accensione e spegnimento del proiettore e regolazione delle immagini proiettate.

### ☐ Operazioni avanzate

Questo capitolo descrive le funzioni per l'ottimizzazione della proiezione e l'utilizzo del menu di configurazione.

### ☐ Menu di configurazione

### ☐ Appendici

### ☐ Accessori opzionali