

"U-xx" se refiere al número de página del Manual de instrucciones.

"E-xx" se refiere al número de página del Guía de funcionamiento de EasyMP.

"M-xx" se refiere al número de página del Guía de funcionamiento de EMP Monitor.

Symbols

.bmp	E-31, E-47
.gif	E-47
.jpg	E-31, E-47
.mpg	E-31, E-47
.mrk	E-47
.png	E-47
.sit	E-40, E-47
.wav	E-31

A

A/V Mute (Fondo)	U-50
AC- 3	E-47
Accesorios opcionales	U-112
Ajuste de conexión USB	U-118
Ajuste de la pata	U-42
Altavoz	U-9, U-27
Alto	U-63
Ángulo de funcionamiento (mando a distancia)	U-14
Ángulo de imagen	U-41
Anillo de enfoque	U-7
Anillo de zoom	U-7
Animación	E-31, E-44
Apagado del proyector	U-38

Archivos de imágenes y películas	E-59
Autorizado	E-19
Avanzado	E-45

B

Bajo	U-63
Barra de herramientas	E-4
BGM	E-33, E-43
Bloqueo de seguridad	U-7
Bloqueo funcionam.	U-62
Brillo	U-56, U-58, E-6
Búsqueda automática ESSID	E-28

C

Cable A/V	U-24, U-27
Cable de alimentación	U-35
Cable de audio de minitoma estéreo	U-27
Cable de ordenador	U-21, U-26
Cable USB	U-22, U-29
Calidad de imagen	E-33
Cambio de pantalla	E-55
CardPlayer	E-46, E-48
Carpeta de guión	E-33
Célula	E-33
Cifrado WEP	E-25

Clave codificación	E-25
Código solicitud	U-31
Color de fondo	U-64, E-33
Condiciones de visualización	E-62
Conexión a un ordenador	U-20
Conexión a una fuente de vídeo	U-24
Configuración de evento	E-69
Configuración de red	E-66
Configuración del proyector	E-66
Congelar (Freeze)	U-51
Contraseña	E-26
Contraseña protegida	U-31
Contraste	U-57, U-58, E-6
Control del brillo	U-63
Control del proyector	E-67
Corrección manual de la distorsión trapezoidal	U-43
Correo una notificación de problema	E-70
Crear fácilmente un escenario	E-42
Cruz	U-52
Cuando tenemos algún problema	U-76
Cuarto de estar	U-47, U-56, U-58
Cubierta de la lámpara	U-10
Cubierta de la lente	U-7



D

Desconexión automática	U-66
Detención de la reproducción	E-55
Dinámico	U-47, U-56, U-58
Direcci. IP de trampa SNMP	E-72
Dirección IP	E-8
Dirección IP del servidor SMTP	E-69
Direct Power ON	U-66
Direction	E-69
Distancia de funcionamiento (mando a distancia)	U-14
Distancia de proyección	U-16
DPOF	E-47

E

Easy Menu	E-50
EasyWeb	E-65
Edición de un escenario	E-57
Efecto	E-62
Ejecución automática	E-40
EMA	E-34
EMP Monitor	M-2
EMP SlideMaker2	E-29, E-30
Enfoque	U-40
Enfriamiento	U-38, U-78
Entrada Computer	U-60, U-61
Entrada de alimentación	U-9
Entrada de caracteres y números	E-27

Envío de un escenario	E-40
ESC/VP21	U-117
Escenarios	E-30
Especificaciones	U-120
Etiqueta de protección con contraseña	U-32
Evitando el acceso no autorizado	E-21
Extra-high Quality	E-33

F

Filtro de aire	U-10
Firewall	E-19
Forma del puntero	U-62
Formato	E-25
Formatos de color CMYK	E-31, E-47
Formatos progresivos	E-31, E-47
Fuente	U-68
Función de ayuda	U-74
Función de notificación por correo	E-68
Función de puntero	U-53
Función de ratón inalámbrico	U-22
Funcionamiento durante la presentación	E-55

G

Girar la imagen	E-53
Glosario	U-113
Grupos	E-11

H

HDTV	U-119
Horas lámpara	U-68

I

ID de clave	E-25
Idioma	U-67
Imágenes	E-31
Indicador	U-7, U-76
Indicador Lamp	U-7, U-76
Indicador Power	U-7, U-76
Indicador Temp	U-7, U-76
Info sinc	U-68
Inicialización	U-44
Inserción de las pilas	U-12
Instalación del proyector	U-15
Intensidad del color	U-58
Interceptados	E-19

J

JPEG	E-33, E-47
------------	------------

K

Keystone	U-41, U-62
Keystone auto.	U-62



L

LEAP	E-22, E-26
Limpieza de la lente	U-103
Limpieza de la superficie del proyector	U-103
Limpieza de los filtros de aire	U-103
Logo del usuario	U-50, U-109

M

Mando a distancia	U-11, U-12, U-13, U-22
Mensaje	U-64
Menú	U-55
Menú "Extendida"	U-64
Menú "Imagen"	U-56
Menú "Información"	U-68
Menú "Regulación"	U-62
Menú "Reset"	U-69
Menú "Señal"	U-60
Menú principal	U-55
Modo comprimido	U-51
Modo de color	U-47, U-56, U-58, E-6
Modo de conexión con IP	E-8
Modo de funcionamiento	E-62
Modo en espera	U-67
Modo Guía	E-50
Modo Rápido	E-50, E-52
Monitorizar y controlar	M-2
MPEG	E-47

MPEG-1 Layer 2	E-31, E-47
MPEG2-PS	E-31, E-47

N

Navegador de Internet	E-65
Network Screen	E-3
Nitidez	U-57, U-59
Nombre de guión	E-32
Nombre de usuario	E-26
Nombres de las partes y funciones	U-7
Nombres y funciones de cada icono	E-4
Numéricos	U-11
Número de puerto	E-69

O

Operación	U-66
Orden de presentación	E-62
Ordenadores compatibles	U-20

P

Panel de control	U-8
Pantalla amplia	U-51
Pantalla de inicio	U-64
Pata ajustable delantera	U-7
Pata ajustable posterior	U-42
PCM lineal	E-31, E-47
Período de reemplazo de la lámpara	U-104
Pizarra negra	U-47, U-56, U-58

Posición	U-44, U-60, U-61
PowerPoint	E-31
Presentación	U-47, U-56, U-58, E-29, E-46
Presentación de diapositivas	E-31, E-60
Previa	E-43
Prote. logo usuario	U-32
Protec. aliment.	U-31
Proyección	U-65
Proyección con tamaño ajustado	U-119
Proyección de escenarios	E-54
Proyección de imágenes	U-36
Proyectando archivos de imágenes y películas	E-59
PSK	E-26
Puerto	U-9, U-37
Puerto [Audio]	U-9, U-27
Puerto [Computer/Component Video]	U-9
Puerto [S-Video]	U-9
Puerto [USB TypeA]	U-9
Puerto [USB TypeB]	U-9
Puerto [Video]	U-9
Puerto mini D-Sub de 15 pins	U-21
Puntero del ratón	U-23
Puntos de fijación la bandeja para techo	U-10, U-121

R

Ranura de tarjeta	U-17
Ratón USB	U-22
Receptor de infrarrojos	U-7, U-9
Reemplazo de la lámpara	U-105
Reemplazo del filtro de aire	U-108
Registrar proyector	M-3
Relación de aspecto	U-51
Repetidamente	E-41, E-62
Reproducción de un escenario	E-54
Reproducir película	E-52
Resolución	U-68, U-119
Restablecer h. lámpara	U-69, U-107
Restablecer todo	U-69

S

Señal de entrada	U-68
Señal de Vídeo	U-61, U-68
SNMP	E-71
Sobrecalentamiento	U-77
sRGB	U-47, U-56, U-58
Sub-menú	U-55
S-Vídeo	U-25, U-58, U-61, U-68
Sync.	U-44, U-60

T

T. cambio pantalla	E-62
Tamaño de la imagen	U-16, U-40

Tamaño de la pantalla	U-16
Tarjeta de PC	U-17
Tarjeta LAN inalámbrica	U-17
Teatro	U-47, U-56, U-58
Temp. Color Abs.	U-57, U-59
Temperatura de almacenamiento	U-120
Temperatura de funcionamiento	U-120
Tono	U-59
Tracking	U-44, U-45, U-60
Transmisiones encriptadas	E-20
Transmisor infrarrojo	U-11

U

Usando una pantalla translúcida	U-15
Uso de las funciones de los menús de configuración	U-55

V

Veloc. refresco	U-68
Ventilación de entrada de aire	U-10
Ventilación de salida de aire	U-7
Ver imagen	E-51
Ver presentación	E-52
Vídeo	U-68
Vídeo componente	U-25
Vídeo compuesto	U-24
Vídeo RGB	U-26
Vista previa de escenario	E-43

Visualización	U-64
Visualización de monitores que se pueden usar	U-119
Volumen	U-48

W

WEP	E-22
WPA	E-22, E-26

Z

Zoom electrónico (E-Zoom)	U-52, E-5
Zumbador de aviso de terminación	U-38

