



# EPSON STYLUS™ D88 Series

## Hier beginnen • Para empezar • Começar por aqui


### 1. Uitpakken • Desembalaje • Desembalagem



### 2. Tape verwijderen • Retirada de la cinta protectora • Retirar a Fita Protectora






### 3. Printer aansluiten op lichtnet • Cómo enchufar la impresora • Ligar a Impressora




### 4. Cartridges schudden • Agite los cartuchos de tinta • Agitar os Tinteiros



### 5. Cartridges installeren • Instalación de los cartuchos de tinta • Instalar os Tinteiros



### 6. Inkt laden • Carga de la tinta • Carregamento da Tinta




**Opmerking:**  
De eerste cartridges die u in de printer installeert, worden deels gebruikt om de printkop te vullen met inkt. De daaropvolgende cartridges hebben wel de volledige levensduur.

**Nota:**  
Os primeiros tinteiros que estão instalados na impressora serão parcialmente utilizados para carregar a cabeça de impressão. Os tinteiros posteriores terão uma duração total.

**Nota:**  
Los primeros cartuchos instalados en la impresora se utilizarán parcialmente para cargar el cabezal de impresión. Los siguientes cartuchos que coloque sí tendrán toda la duración prevista.



### 7. Aansluiten op een computer • Conexión a un ordenador • Ligar a um Computador



**Niet beide kabels gelijktijdig aansluiten. • No conecte ambos cables al mismo tiempo. • Não ligue ambos os cabos ao mesmo tempo.**

### 8. De software installeren • Instalación del software • Instalação do Software



Voor Windows • En Windows • Windows



Volg de instructies • Siga las instrucciones • Siga as instruções

- Geen dialogvenster? → Dubbelklik op het cd-rompictogram.
- ¿Ningún cuadro de diálogo? → Haga doble clic en el icono del CD-ROM.
- Não aparece a caixa de diálogo? → Faça clique duas vezes no ícone do CD-ROM.

Voor Mac OS X • En Mac OS X • Mac OS X



Volg de instructies • Siga las instrucciones • Siga as instruções

- Voor Mac OS 9 downloadt u zelf de driver. → <http://www.epson.com>
- En Mac OS 9, descargue el controlador. → <http://www.epson.com>
- Mac OS 9: descarregue o controlador. → <http://www.epson.com>

### 9. Papier laden • Carga del papel • Colocar Papel



### 10. Meer informatie • Cómo obtener más información • Obter Mais Informações

