





In diesem Handbuch verwendete Bezeichnungen



 Achtung	Diese Bezeichnung bedeutet, dass bei Nichtbeachtung der Anweisungen eine Gefahr von Verletzungen, Geräte- oder Sachbeschädigungen vorhanden ist.
 Tipp	Zusätzliche Informationen und nützliche Punkte zu einem Thema.
	Bezeichnet eine Seite mit nützlichen Hinweisen zum Thema. Klicken Sie für die Anzeige der betreffenden Seite auf die Seitennummer.
	Bedeutet, dass dieser Punkt, bzw. die unterstrichenen Wörter vor diesem Symbol im Glossar erklärt sind. Klicken Sie das unterstrichene Wort bzw. den Begriff an, um den entsprechenden Eintrag im " Glossar " anzuzeigen.
Vorgehen	Bezeichnet Bedienungsarten oder Bedienungsreihenfolge. Die angegebenen Anweisungen müssen in der mit Zahlen bezeichneten Reihenfolge ausgeführt werden.
[(Bezeichnung)]	Bezeichnung der Projektor- und der Fernbedienungstasten und der Ein- und Ausgangsbuchsen des Projektors. Beispiel: [Esc]
[Menübezeichnung]	Bezeichnung der auf dem Bildschirm angezeigten Schaltflächen und Menüs. Beispiel: "OK"

■ Bedeutung von "Gerät" und "Projektor"

Wenn "Gerät" oder "Projektor" in diesem *Handbuch* erscheint, kann damit neben dem "Projektor" auch Zubehör oder Sonderausstattung bezeichnet werden.

■ Computerbeschreibung

Für die in diesen Anleitungen beschriebenen Bedienungen, die für PC und Macintosh gleich sind, werden die PC-Anleitungen für die Beispiele verwendet.

Falls die Bedienungen für PC und Macintosh verschieden sind, werden separate Anweisungen aufgeführt.