

"U-xx" bezieht sich auf eine Seitenzahl der Bedienungsanleitung.

"E-xx" bezieht sich auf eine Seitenzahl der EasyMP-Bedienungsanleitung.

"M-xx" bezieht sich auf eine Seitenzahl der EMPMonitor-Bedienungsanleitung.

Symbols

.bmp	E-33, E-49
.EMA	E-36
.gif	E-49
.jpg	E-33, E-49
.mpg	E-33, E-49
.mrk	E-49
.png	E-49
.sit	E-42, E-49
.wav	E-33

Numerics

15-polige D-Sub-Minibuchse	U-21
----------------------------	------

A

A/V-Kabel	U-24, U-27
Abkühlungszeit	U-78
Abs. Farbtemp.	U-57, U-59
AC-3	E-33, E-49
Akustisches Abschlusssignal	U-38
Anforderungscode	U-31
Angepasste Bildgröße	U-119
Animationen	E-33
Animierungseinstellungen	E-46

Ansaugöffnung	U-10
Anschluss an eine Videoquelle	U-24
Anschluss an einen Computer	U-20
Anti-Diebstahl-Vorrichtung	U-7
Anzeige Lamp	U-7, U-76
Anzeige Temp	U-7, U-76
Anzeigen	U-7, U-76
Anzeigesortierung	E-64
[Audio]-Buchse	U-9, U-27
Audiokabel mit Stereo-Ministeckern	U-27
Aufbewahrungs-temperatur	U-120
Auflösung	U-68, U-119
Aufstellung	U-15
Auftreten von Störungen	U-76
Ausschalten	U-38
Authentifizierung	E-21
Auto Keystone	U-62
Auto Setup	U-44
AutoAusführen	E-43
Automatischen ESSID-Suche	E-30
AutoRun	E-42

B

Bearbeiten eines Szenarios	E-59
Bedienung während einer Präsentation	E-57

Bedienungsabstand (Fernbedienung)	U-14
Bedienungsart	E-64
Bedienungsbereich (Fernbedienung)	U-14
Bedienungsfeld	U-8
Befestigungspunkte für die Deckenhalterung	U-10, U-122
Benachrichtigungsereignis	E-71
Benutzerlogo	U-50, U-109
Benutzerlogoschutz	U-32
Benutzername	E-28
Betrieb	U-66
Betriebstemperatur	U-120
Bezeichnung und Funktion der einzelnen Symbole	E-4
Bezeichnung und Funktion der Teile	U-7
BGM	E-35
Bild schauen	E-54
Bild Umschaltzeit	E-64
Bild- und Movie-Dateien	E-61
Bilder	E-33
Bildgröße	U-16, U-40
"Bild"-Menü	U-56
Bildprojektion	U-36
Bildqualität	E-35
Bildwinkel des Projektors	U-41



Breitbildprojektion U-51
 Buchse U-9, U-37

C

CardPlayer E-48, E-50
 CMYK-Farbformate E-33, E-49
 Composite Video U-24
 [Computer/Component Video]-Buchse U-9
 Computer-Eingabe U-60, U-61
 Computerkabel U-21, U-26

D

Direct Power ON U-66
 Display U-64
 DPOF E-49
 Drehen des Bildes E-55
 Dynamisch U-47, U-56, U-58

E

Easy-Menü E-52
 EasyWeb E-67
 Effekt E-64
 Einblenden (A/V Mute) U-50
 Einfaches Anfertigen eines Szenarios E-44
 Eingabe von Zeichen und Zahlen E-29
 Eingangssignal U-68
 Einschaltschutz U-31
 Einsetzen der Batterien U-12

Einstellbare vordere Fuß U-7
 Einstellbarer hinterer Fuß U-42
 "Einstellung"-Menü U-62
 E-Mail-Benachrichtigung E-72
 E-Mail-Benachrichtigungsfunktion E-70
 EMP Monitor M-2
 EMP SlideMaker2 E-31, E-32
 Endlos E-64
 Ersetzen der Lampe U-104
 Ersetzen des Luftfilters U-107
 "Erweitert"-Menü U-64
 ESC/VP21 U-117
 E-Zoom U-52, E-7

F

Farbmodus U-47, U-56, U-58, E-7
 Farbstärke U-58
 Farbton U-59
 Fernbedienung U-11, U-12, U-13, U-22
 Fernbedienungssender U-11
 Firewall E-21
 Format E-27
 Führungsmodus E-52
 FußEinstellung U-42

G

Geeignete Computer U-20
 Glossar U-113

H

Hauptmenü U-55
 HDTV U-119
 Helligkeit U-56, U-58, E-7
 Helligkeitsregelung U-62
 Hilfe U-74
 Hintergrundfarbe U-64, E-35
 Hintergrundmusik E-45
 Hoch U-62
 Höchste Bildqualität E-35

I

"Information"-Menü U-68
 Infrarotempfänger U-7, U-9
 IP-Adresse E-9
 IP-Adresse SMTP-Servers E-71
 IP-Verbindung E-9

J

JPEG E-35, E-49

K

Kabellose Mausfunktion U-22
 Kartensteckplatz U-17
 Kennwort E-28
 Kennwort-ID E-27
 Kennwortschutz U-31

Kennwortschutzaufkleber U-32
 Komponent-Videobildern U-25
 Kontrast U-56, U-58, E-7
 Kreuz U-52

L

Lampenabdeckung U-10
 Lampenaustauschperiode U-103
 Lampenstunden U-68
 Lautsprecher U-9, U-27, U-28
 Lautstärke U-48
 LEAP E-24, E-28
 Leinwandgröße U-16
 Lichtdurchlässigen Leinwand U-15
 Lineares PCM E-33, E-49
 Luftaustritt U-7
 Luftfilter U-10

M

Manuelle Trapezkorrektur U-43
 Mauszeiger U-23
 Meldung U-64
 Menü U-55
 Movie-Wiedergabe E-54
 MPEG E-49
 MPEG-1 Layer 2 E-33, E-49
 MPEG2-PS E-33, E-49

N

Netzbuchse U-9
 Netzkabel U-35
 Netzbildschirm E-3
 Netzwerkeinstellungen E-68
 Niedrig U-62
 Numerische U-11

O

Objektivdeckel U-7

P

PC-Karten U-17
 Portnummer E-71
 Position U-44, U-60, U-61
 Poweranzeige U-7, U-76
 PowerPoint E-33
 Präsentation U-47, U-56, U-58, E-31, E-62
 Präsentationswiedergabe E-48, E-54
 Progressive Formate E-33, E-49
 Projektion U-65
 Projektionsabstand U-16
 Projektor registrieren M-3
 Projektoreinstellung E-68
 Projektorsteuerung E-69
 PSK E-28

Q

Quelle U-68
 Quick-Modus E-52, E-55

R

Reinigen des Luftfilters U-102
 Reinigen des Objektivs U-102
 Reinigen des Projektors U-102
 Reset Lampenstuden U-69, U-106
 Reset total U-69
 "Reset"-Menü U-69
 RGB-Videobildern U-26

S

Schärfe U-56, U-59
 Scharfeinstellring U-7
 Scharfeinstellung U-40
 Schwarze Tafel U-47, U-56, U-58
 Seitenverhält U-51
 Senden von Szenarios E-42
 "Signal"-Menü U-60
 Sleep-Modus U-66
 Slideshow E-33
 SNMP E-73
 SNMP Trap IP-Adresse E-74
 Sonderzubehör U-112
 Sprache U-67

sRGBU-47, U-56, U-58
 Standbild U-51
 Standby-Modus U-66
 Startbildschirm U-64
 S-Video U-25, U-58, U-61, U-68
 [S-Video]-Buchse U-9
 Symbolleiste E-4
 Sync.U-44, U-60
 Sync-Info U-68
 Szenarien E-32
 Szenario Vorschau E-45
 Szenarioname E-34
 Szenarioordner E-35

T

TastensperreU-62
 Technische Daten U-120
 TheaterU-47, U-56, U-58
 TrackingU-44, U-45, U-60
 Trapezkorrektur U-41, U-62

U

ÜberhitzungU-77
 Überwachen und Steuern M-2
 Umschaltung des Bildschirms E-57
 Unterbrechen der Wiedergabe E-57
 UntermenüU-55
 Unterstützten Bildschirmformate U-119

[USB TypeA]-BuchseU-9
 [USB TypeB]-BuchseU-9
 USB-Anschluss-SetupU-118
 USB-Kabel U-22, U-29
 USB-MausU-22

V

Verbindungsgruppen E-13
 Verhütung eines unautorisierten Zugriffs E-23
 Verschlüsselte Übertragungen E-22
 Verschlüsselung E-27
 Verwendung der
 KonfigurationsmenüfunktionenU-55
 VideoU-68
 Video- Signal U-61, U-68
 [Video]-BuchseU-9
 Vorrücken E-47
 Vorschaufenster E-45

W

Webbrowser E-67
 WEP E-24
 WEP-Verschlüsselung E-27
 Wiedergabe eines Szenarios E-56
 Wiedergabe von Bild- und Movie-Dateien ... E-61
 Wiedergabe von Szenarien E-56
 Wiedergabeoptionen E-64
 WiederholrateU-68

WiederholungE-43, E-64
 Wireless LAN-Karte U-17
 WohnzimmerU-47, U-56, U-58
 WPAE-24, E-28

Z

Zeigerform U-62
 Zeigerfunktion U-53
 ZelleE-35
 ZieladresseE-71
 Zoomring U-7
 Zusammgedrückter Bilder U-51

