

"U-xx" si riferisce al numero di una pagina del Manuale dell'utente.

"E-xx" si riferisce al numero di una pagina del Guida operativa di EasyMP.

"M-xx" si riferisce al numero di una pagina del Guida operativa di EMP Monitor.

Symbols

.bmp	E-34, E-51
.gif	E-51
.jpg	E-34, E-51
.mpg	E-34, E-51
.mrk	E-51
.png	E-51
.sit	E-43, E-51
.wav	E-34

A

A/V Mute (Disattiva audio/video)	U-51
AC-3	E-34, E-51
Accensione protetta	U-31
Accessori opzionali	U-115
Aiuto	U-77
Alta	U-66
Altoparlante	U-9, U-27, U-28
Anello di messa a fuoco	U-7
Anello di zoom	U-7
Angolazione immagine	U-42
Angolo operativo (Telecomando)	U-14
Animazione	E-34, E-48
Anteprima	E-46
Anteprima di Scenario	E-46

Audio di sfondo	E-47
Autorizzato	E-22
Autorun	E-43
Autospegnimento	U-69
Avanza	E-49
Azzera tutto	U-72
Azzera. ore lampada	U-72, U-110

B

Barra degli strumenti	E-4
Bassa	U-66
BGM	E-36
Blocco di sicurezza	U-7
Blocco funzionamento	U-65
Browser Web	E-69

C

CardPlayer	E-50, E-52
Cartella scenario	E-36
Cavo A/V	U-24, U-27
Cavo audio mini jack stereo	U-27
Cavo computer	U-21, U-26
Cavo di alimentazione	U-36
Cavo USB	U-22, U-29
Celle	E-36

Ch. Codificazione	E-28
Codice di richiesta	U-31
Codifica	E-22
Codificazione WEP	E-28
Collegamento a una sorgente video	U-24
Collegamento ad un computer	U-20
Colore fondo	E-36
Colore sfondo	U-67
Commutazione tra schermate	E-59
Computer supportati	U-20
Condizioni di visualizzazione	E-66
Configurazione del proiettore	E-70
Configurazione di rete	E-71
Connettore di ingresso dell'alimentazione	U-9
Continuata	E-44
Contrasto	U-59, U-60, E-7
Controllo del proiettore	E-71
Controllo luminosità	U-66
Copriobiettivo	U-7
Correzione manuale della distorsione trapezoidale	U-44
Creazione semplice di uno scenario	E-45
Croce	U-54



D

Dimensioni delle immagini	U-16, U-41
Dimensioni dello schermo	U-16
Dinamico	U-48, U-58, U-60
Direct Power ON	U-69
Disco rigido compatibile USB	U-29
Distanza di proiezione	U-16
Distanza operativa (Telecomando)	U-14
DPOF	E-51

E

EasyWeb	E-69
Effetto	E-66
EMA	E-37
EMP Monitor	M-2
EMP SlideMaker2	E-32, E-33
ESC/VP21	U-120
E-Zoom	U-54, E-5, E-59

F

File immagine	E-34, E-63
Filmati	E-63
Filtro dell'aria	U-10
Firewall	E-22
Forma del puntatore	U-65
Formato	E-28
Formato colore CMYK	E-34, E-51

Formato progressivo	E-34, E-51
Freeze	U-52
Freq. refresh	U-71
Funzionamento	U-69
Funzione di emulazione del mouse senza fili	U-22
Funzione di notifica via mail	E-72
Fuoco	U-41

G

Glossario	U-116
Gruppi	E-13

H

HDTV	U-122
------------	-------

I

ID di chiave	E-28
Immissione di caratteri e numeri	E-30
Impostazione della connessione USB	U-121
Impostazione di un evento di notifica	E-73
In caso di problemi	U-79
Indirizzo di destinazione	E-73
Indirizzo IP	E-9
Indirizzo IP 1/2 di SNMP trap	E-76
Indirizzo IP del server SMTP	E-73
Info sinc	U-71
Ingresso Computer	U-62, U-63

Inserimento delle batterie	U-12
Installazione del proiettore	U-15
Intensità di colore	U-61
Interdizione di accessi non autorizzati	E-24
Interruzione della riproduzione	E-59
Invio di scenari	E-43

J

JPEG	E-36, E-51
------------	------------

K

Keystone	U-42, U-65
Keystone auto.	U-65

L

Lavagna	U-48, U-58, U-60
LEAP	E-25, E-29
Lingua	U-70
Logo protetto	U-32
Logo utente	U-51, U-112
Luminosità	U-58, U-60, E-7

M

Menu	U-57
Menu "Avanzate"	U-67
Menu "Immagine"	U-58
Menu "Impostazioni"	U-65



Menu "Informazioni"	U-71
Menu "Reset"	U-72
Menu "Segnale"	U-62
Menu Easy	E-54
Menu principale	U-57
Menu secondario	U-57
Messaggio	U-67
Modalità colore	E-7
Modalità di collegamento IP	E-9
Modalità operativa	E-66
Modalità squeeze	U-53
Modifica di uno scenario	E-61
Modo colore	U-48, U-58, U-60
Modo Guida	E-54
Modo stand by	U-70
Modo Veloce	E-54, E-56
Monitor supportati	U-122
Monitorare e controllare	M-2
Mouse USB	U-22
MPEG	E-51
MPEG-1 Layer 2	E-34, E-51
MPEG2-PS	E-34, E-51

N

Nitidezza	U-59, U-61
Nome scenario	E-36
Nome utente	E-29
Nomi e funzioni dei componenti	U-7
Nomi e funzioni delle icone	E-4

Notifica via mail di un problema	E-74
Numero di porta	E-73

O

Operazioni eseguibili durante la presentazione	E-59
Ordine visual	E-66
Ore della lampada	U-71

P

Pannello di controllo	U-8
Password	E-29
PC Card	U-17
PCM lineare	E-34, E-51
Periodo di sostituzione della lampada	U-107
Piedino anteriore regolabile	U-7, U-10
Piedino regolabile posteriore	U-9, U-43
Pointer	U-55
Porta	U-9, U-38
Porta [Audio]	U-9, U-27
Porta [Computer/Component Video]	U-9
Porta [S-Video]	U-9
Porta [USB TypeA]	U-9
Porta [USB TypeB]	U-9
Porta [Video]	U-9
Porta mini D-Sub a 15 pin	U-21
Posizione	U-45, U-62, U-63
PowerPoint	E-34

Presa di entrata dell'aria	U-10
Presentazione	U-48, U-58, U-60, E-34, E-50, E-56, E-64
Proiezione	U-68
Proiezione a schermo esteso	U-53
Proiezione di immagine e filmati	E-63
Proiezione di scenari	E-58
Protetto da password	U-31
Protetto da password sul proiettore	U-32
PSK	E-29
Pulizia del filtro dell'aria	U-106
Pulizia dell'obiettivo	U-106
Pulizia della superficie del proiettore	U-106
Pulsanti numerici	U-11
Puntatore del mouse	U-23
Punti di ancoraggio del supporto di fissaggio	U-10, U-125

Q

Qualità dell'immagine	E-36
-----------------------------	------

R

Raffreddamento	U-81
Rapporto aspetto	U-53
Registra il proiettore	M-3
Regolazione del piedino	U-42
Ricevitore per il telecomando	U-7, U-9
Riesegui	E-66



Rilevamento automatico ESSID	E-31
Riproduci filmato	E-56
Riproduzione di uno scenario	E-58
Risoluzione	U-71, U-122
Rotazione immagine	E-57

S

Scenari	E-33
Scheda di rete wireless	U-17
Schermata di rete	E-3
Schermo	U-67
Schermo iniziale	U-67
Schermo traslucido	U-15
segnale acustico per avvisi di terminazione	U-37
Segnale ingresso	U-71
Segnale video	U-63, U-71
Setup Automatico	U-45, U-62
Slot per schede	U-17
SNMP	E-75
Soggiorno	U-48, U-58, U-60
Sorgente	U-71
Sostituzione del filtro dell'aria	U-111
Sostituzione della lampada	U-108
Specifiche tecniche	U-123
Spegnimento del proiettore	U-39
Spia Lamp	U-7, U-79
Spia Power	U-7, U-79
Spia Temp	U-7, U-79

Spie	U-7, U-79
Sportello della lampada	U-10
sRGB	U-48, U-58, U-60
Superiore qualità dell'immagine	E-36
Surriscaldamento	U-80
S-Video	U-25, U-60, U-63, U-71
Sync.	U-45, U-62

T

Teatro	U-48, U-58, U-60
Telecomando	U-11, U-12, U-13, U-22
Temp. ass. colori	U-59, U-61
Temperatura di conservazione	U-123
Temperatura operativa	U-123
Tempo cambio schermo	E-66
Tinta	U-61
Tracking	U-45, U-46, U-62
Trasmettitore del telecomando	U-11
Trasmissioni codificate	E-23

U

Uso delle opzioni dei menu di configurazione	U-57
---	------

V

Ventola di scarico dell'aria	U-7
Video	U-71
Video component	U-25

Video composito	U-24
Video RGB	U-26
Visualizza immagine	E-56
Visualizzazione ridimensionata	U-122
Volume	U-49

W

WEP	E-25
WPA	E-25, E-29

