



Începeți de aici • Започнете оттук • Alustage siit • Pradēkite čia • Sāciet ar šo


1.




2.




3.




4.



5.



6.



Notă: Cartușele de cerneală instalate inițial în imprimantă vor fi utilizate parțial pentru încărcarea capului de imprimare. Următoarele cartușe de cerneală vor funcționa pe întreaga lor durată normală de viață.



Забележка: Касетите с мастило, поставени първоначално във вашия принтер, ще се ползват отчасти за зареждане на печатащата глава. Следващите касети с мастило ще се ползват в пълния си капацитет.

Mārkus: Printeris se algseļt paigaldātud tindikasetid kasutatakse osaliselt āra trūķipea tīndīga tātīmisek. Edasisēd tindikasetid kestavad kogu neile ettenāhtud kasutusea.

Pastaba: pirmā kartā j šj produktā j dētos rašalo kasetēs bus iš daļies panaudotos spausdinimo galvutēms uzpildyti. Kitos rašalo kasetēs bus naudojamos tiek, kiek nurodo jū eksploataavimo parametrai.

Piezīme: šajā printerī sākotnēji ievietotās tintes kasetnes tiks daļēji izmantotas drukas galviņas uzlādē. Pēc tam ievietotās tintes kasetnes kalpos visu tām paredzēto darbmužu.

7.



Cum se obțin mai multe informații • Получаване на повече информация • Lisateave • Kaip gauti daugiau informacijos • Kā iegūt plašāku informāciju

