

Informações sobre o leitor de CD integrado da PictureMate PM 280

O leitor de CD integrado da PictureMate PM 280 suporta as seguintes operações:

- Guarde as suas fotografias de cartões de memória gravando-as num CD-R ou CD-RW (escrita no disco).
- Veja e imprima as suas fotografias a partir de um CD-R, CD-RW ou DVD-R (leitura do disco).

É possível que não consiga ler todos os tipos de CDs ou DVDs no leitor de CD da PictureMate PM 280 se um outro dispositivo tiver efectuado operações de escrita nos discos. A Epson não pode garantir a compatibilidade de todos os CDs ou DVDs.

Информация о встроенном в PictureMate PM 280 CD-приводе

Встроенный в PictureMate PM 280 CD-привод поддерживает выполнение следующих операций:

- Копирование фотографий с карты памяти на CD-R или CD-RW (запись на диск).
- Просмотр и печать фотографий, записанных на CD-R, CD-RW или DVD-R (считывание информации с диска).

Возможно, не все типы дисков (CD и DVD), записанных на других устройствах, будут распознаны CD-приводом принтера PictureMate PM 280. Epson не может гарантировать полную совместимость CD-привода со всеми дисками (CD и DVD).

Информация про вбудованийий дисковод PictureMate PM 280

Вбудованийий дисковод у моделі PictureMate PM 280 підтримує наступні операції;

- Зберігає фотографії з карток пам'яті, записуючи їх на диски CD-R чи CD-RW.
- Дає змогу переглядати та друкувати фотографії, зчитуючи їх з дисків CD-R, CD-RW чи DVD-R.

Можливо, вам не вдасться прочитати усі типи дисків CD чи DVD у дисководі PictureMate PM 280, якщо ці диски було записано іншим пристроєм. Компанія Epson не може гарантувати сумісність з усіма дисками CD чи DVD.