

Start Here • Začněte zde • Itt kezdje! • Rozpocznij tutaj • Začnite tu



410730400



Printed in XXXXXX XX.XX-XX XXX









Note: The ink cartridges first installed in your printer will be partly used to charge the print head. Subsequent ink cartridges will last for their full rated life.

Poznámka: Obal inkoustové kazety neotvírejte, dokud nebude připraven jí nainstalovat do tiskárny. Pro zajištění spolehlivosti je kazeta vakuově balená.

Megjegyzés: Ne bontsa fel a tintapatron csomagolását addig, amíg nem készült fel arra, hogy behelyezze a nyomtatóba. A patron a megbízhatóság megőrzése érdekében vákuumcsomagolású.

Uwaga: Opakowanie, w którym znajduje się pojemnik z tuszem, można otworzyć dopiero przed umieszczeniem go w drukarce. Pojemnik jest pakowany próżniowo, dzięki czemu tusz trwałe zachowuje swoje właściwości.

Poznámka: Nerozbalať zásobník atramentu, kým ho nebudeť vkladať do tlačiarne. Zásobník je vakuovo balený, aby si zachoval svoju trvanlivosť.



Getting More Information • Další informace • További információ • Uzyskiwanie dodatkowych informacji • Ďalšie informácie

