

Jelen útmutató megtekintése



Ezekre a gombokra kattintva a következő feladatokat végezheti el.



Megjeleníti a nyomtatásablakot.



Szövegkeresést tesz lehetővé.




Erre a gombra kattintva a túl kicsi szöveg vagy illusztráció könnyen láthatóvá válik. Vigye az egérmutatót a megtekinteni kívánt rész fölé, majd kattintson a bal egérgombbal az adott dokumentumrész nagyításához. Ha a bal gombbal való kattintás közben nyomva tartja a [Ctrl] billentyűt, a dokumentummegtekintési méret csökkenni fog.



Úgy jeleníti meg az oldalt, hogy az oldal magassága megegyezzen az ablak magasságával.



Úgy jeleníti meg az oldalt, hogy az oldal szélessége megegyezzen az ablak szélességével.



Ide kattintva az oldal TETEJÉRE ugorhat.



A dokumentum egy másik oldalára lép (első/előző/következő/utolsó).



Ide kattintva a legutóbb megjelenített oldalra léphet vissza vagy előre.

[Könyvjelzők]

Egy szakasz címről kattintva az adott szakasz elejére ugorhat. A [Könyvjelzők] fülre kattintva megjelenítheti vagy elrejtetheti a könyvjelzőket.