


# ابدأ هنا • از اینجا شروع کنید

5.




انتظر حوالي دقيقتين  
2 دقيقة صبر کنید

**ملاحظة:**  
سيتم استهلاك قدر قليل من حبر خراطيش الحبر المركبة لأول مرة في هذا المنتج بغرض تحميل رأس الطباعة بالحبر. ولكن خراطيش الحبر التي يتم تركيبها لاحقاً. ستدوم طبقاً لعمدها الافتراضي المقدر.  
**نقته:**  
مقدار من مخازن جوهرية كهـ از ابتدا بر روی این دستگاه نصب شده اند. برای شارژ هد چاپ مورد استفاده قرار می گیرند. دوام مخازن جوهرهای بعدی به اندازه طول عمر مجازشان است.

6.


توصيل الجهاز بخط هاتفى.  
اتصال به خط تلفن.



7.

لا تقم بتوصيل كابل USB حتى يتم توجيهك بالقيام بذلك.  
قبل از اینکه از شما خواسته شود از اتصال كابل USB خودداری کنید.

في حالة ظهور هذه الشاشة. انقر فوق **cancel (إلغاء)**.  
با ظاهر شدن این صفحه. **cancel (لغو)** را کلیک کنید.



Windows

Mac OS X

بلا شاشة تثبيت؟ ←  
صفحة نصب ظاهر نمی شود؟ ←

حدود بلدك.  
کشور خود را  
انتخاب کنید.

3.

Region:

Language:

English  
Français  
Español  
.....

HH:MM

YY:MM:DD

حدود بلدك.  
کشور خود را  
انتخاب کنید.

4.

No Cyan Magenta

## الحصول على المزيد من المعلومات • دریافت اطلاعات بیشتر