

Οδηγίες για την ασφάλεια

- Οδηγίες για την ασφάλεια 2
- Σημειώσεις για το χειρισμό και την αποθήκευση 7

Όροι διεθνούς εγγύησης

- Βοηθητικό λογισμικό 11
- Φύλλα ελέγχου προβλημάτων 12
- Προϋποθέσεις διεθνούς εγγύησης 14

Οδηγίες για την ασφάλεια

Σημαντικές πληροφορίες

Διαβάστε τις παρακάτω σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το βιντεοπροβολέα σας:

Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια

Προειδοποίηση:

Ποτέ μην κοιτάτε στο φακό του βιντεοπροβολέα όταν η λάμπα είναι αναμμένη, καθώς το έντονο φως μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα μάτια σας. Ποτέ μην επιτρέπετε σε παιδιά να κοιτάζουν στο φακό όταν ο βιντεοπροβολέας βρίσκεται σε λειτουργία.

Προειδοποίηση:

Ποτέ μην ανοίγετε καλύμματα του βιντεοπροβολέα, εκτός του καλύμματος της λάμπας. Οι επικίνδυνα υψηλές τάσεις στο εσωτερικό του βιντεοπροβολέα μπορούν να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό. Με τις εξαιρέσεις που αναφέρονται ρητά στις οδηγίες του Οδηγού χρήσης που παρέχεται, μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας αυτό το προϊόν. Για κάθε επισκευή, απευθυνθείτε σε ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.

Προειδοποίηση:

Φυλάξτε τις πλαστικές σακούλες του βιντεοπροβολέα, τα αξεσουάρ και τα προαιρετικά εξαρτήματά του σε σημείο μακριά από παιδιά. Εάν κάποιο παιδί καλύψει το κεφάλι του με σακούλα, υπάρχει κίνδυνος θανάτου από ασφυξία. Πρέπει να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί όταν υπάρχουν κοντά μικρά παιδιά.

Προσοχή:

Κατά την αντικατάσταση της λάμπας, μην αγγίζετε ποτέ τη νέα λάμπα με γυμνά χέρια. Τα αδιόρατα κατάλοιπα από τα έλαια του δέρματος των χεριών σας ενδέχεται να μειώσουν τη διάρκεια ζωής της λάμπας. Χρησιμοποιήστε κάποιο πανί ή γάντια για το χειρισμό της νέας λάμπας.

Οδηγίες για την ασφάλεια

Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για την ασφάλεια κατά την εγκατάσταση και χρήση του βιντεοπροβολέα:

- Μην τοποθετείτε το βιντεοπροβολέα σε έπιπλο με τροχούς, βάση ή τραπέζι που δεν είναι σταθερά.
- Μη χρησιμοποιείτε το βιντεοπροβολέα κοντά σε νερό ή πηγές θερμότητας.
- Χρησιμοποιείτε τον τύπο παροχής ρεύματος που υποδεικνύεται στο βιντεοπροβολέα. Εάν δεν είστε βέβαιοι για τον τύπο της διαθέσιμης παροχής ρεύματος, απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς ή στην εταιρεία ηλεκτρισμού.
- Τοποθετήστε το βιντεοπροβολέα κοντά σε πρίζα τοίχου, όπου είναι εύκολη η αποσύνδεση του φισ.
- Ελέγξτε τις προδιαγραφές του καλωδίου ρεύματος. Η χρήση ακατάλληλου καλωδίου ρεύματος ενδέχεται να αποτελέσει αιτία πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

Το καλώδιο ρεύματος που παρέχεται με το βιντεοπροβολέα είναι σχεδιασμένο έτσι, ώστε να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές παροχής ρεύματος στη χώρα αγοράς.

Σε περίπτωση χρήσης του βιντεοπροβολέα στο εξωτερικό, ελέγξτε την τάση της παροχής ρεύματος και τη μορφή της πρίζας για συμμόρφωση με τις τοπικές προδιαγραφές και αγοράστε κατάλληλο καλώδιο ρεύματος στη χώρα χρήσης.

- Λαμβάνετε τις ακόλουθες προφυλάξεις κατά το χειρισμό του φισ. Η μη συμμόρφωση με αυτές τις προφυλάξεις ενδέχεται να αποτελέσει αιτία πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
 - Μην εισάγετε το φισ σε πρίζα όπου υπάρχει σκόνη.
 - Τοποθετήστε σταθερά το φισ στην πρίζα.
 - Μην πιάνετε το φισ με βρεγμένα χέρια.
- Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες, τα καλώδια επέκτασης ή τα πολύπριζα. Αυτό μπορεί να αποτελέσει αιτία πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
- Μην τοποθετείτε το βιντεοπροβολέα σε σημεία όπου το καλώδιο ενδέχεται να ποδοπατηθεί. Ενδέχεται να προκληθεί φθορά ή βλάβη στο φισ.
- Αποσυνδέστε το βιντεοπροβολέα από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό. Χρησιμοποιήστε μουςκεμένο πανί για τον καθαρισμό. Μη χρησιμοποιείτε υγρά καθαριστικά ή καθαριστικά σε μορφή σπρέι.
- Μην καλύπτετε τις εγκοπές και τα ανοίγματα στο περίβλημα του βιντεοπροβολέα. Αυτά επιτρέπουν τον εξαερισμό και εμποδίζουν την υπερθέρμανση του βιντεοπροβολέα. Μην τοποθετείτε το βιντεοπροβολέα σε καναπέ, χαλί ή άλλη μαλακή επιφάνεια ή σε κλειστό έπιπλο, εκτός εάν εξασφαλίζεται ο καλός εξαερισμός.

- Ποτέ μη σπρώχνετε αντικείμενα οποιουδήποτε είδους μέσω των ανοιγμάτων του περιβλήματος. Ποτέ μη χύνετε υγρά οποιουδήποτε είδους στο βιντεοπροβολέα.
- Αποσυνδέετε από την πρίζα το βιντεοπροβολέα όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλες περιόδους.
- Μην τοποθετείτε το βιντεοπροβολέα και το τηλεχειριστήριο επάνω σε εξοπλισμό που παράγει θερμότητα ή σε σημείο που θερμαίνεται, όπως σε ένα αυτοκίνητο.
- Αποσυνδέστε το βιντεοπροβολέα από την πρίζα τοίχου και ζητήστε την επισκευή του από ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό στις εξής περιπτώσεις:
 - Όταν το καλώδιο ρεύματος ή το φις έχει υποστεί βλάβη ή έχει φθαρεί.
 - Εάν έχει χυθεί υγρό στο βιντεοπροβολέα ή αυτός έχει εκτεθεί σε βροχή ή νερό.
 - Εάν ο βιντεοπροβολέας δε λειτουργεί κανονικά όταν ακολουθείτε τις οδηγίες λειτουργίας ή εάν η απόδοσή του έχει μεταβληθεί σημαντικά, γεγονός που αποτελεί ένδειξη ότι απαιτείται συντήρηση.
 - Εάν έχει υποστεί πτώση ή έχει φθαρεί το περίβλημα.
- Στα εσωτερικά εξαρτήματα του βιντεοπροβολέα συμπεριλαμβάνονται πολλά γυαλίνα μέρη, όπως ο φακός και η λάμπα προβολής.

Η λάμπα είναι εύθραυστη. Εάν σπάσει η λάμπα, χειριστείτε με προσοχή το βιντεοπροβολέα για να αποφύγετε τραυματισμό από σπασμένα γυαλιά και απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς ή στην πλησιέστερη διεύθυνση που αναφέρεται στη σελίδα 14 για επισκευές.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν ο βιντεοπροβολέας είναι εγκατεστημένος σε οροφή, καθώς κατά την αφαίρεση του καλύμματος της λάμπας ενδέχεται να πέσουν μικρά θραύσματα γυαλιού. Προσέξτε ιδιαίτερα να μην εισέλθουν στα μάτια ή στο στόμα σας θραύσματα γυαλιού.
- Κατά τη χρήση του βιντεοπροβολέα, ενδέχεται να προσκολληθούν στο φίλτρο αέρα, στην κάτω πλευρά του βιντεοπροβολέα, υλικά ή χαρτί. Αφαιρέστε κάτω από το βιντεοπροβολέα οτιδήποτε θα μπορούσε να προσκολληθεί στο φίλτρο αέρα.
- Ποτέ μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε τη λάμπα αμέσως μετά τη χρήση του βιντεοπροβολέα.

Σε διαφορετική περίπτωση, ενδέχεται να προκληθούν σοβαρά εγκαύματα. Πριν από την αφαίρεση της λάμπας, διακόψτε την παροχή ρεύματος και περιμένετε για όσο διάστημα καθορίζεται στον *Οδηγό χρήσης*, μέχρι η θερμοκρασία της λάμπας να επανέλθει σε κανονικά επίπεδα.

- Ως φωτεινή πηγή στο βιντεοπροβολέα χρησιμοποιείται μια λάμπα υδραργύρου με υψηλή εσωτερική πίεση. Οι λάμπες υδραργύρου ενδέχεται να παραγάγουν ένα δυνατό θόρυβο όταν σπάζουν. Πρέπει να χειρίζεστε τη λάμπα με μεγάλη προσοχή, τηρώντας τις ακόλουθες οδηγίες:
Σε περίπτωση μη τήρησης των ακόλουθων οδηγιών, ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός ή δηλητηρίαση.
 - Μην προκαλέσετε φθορά της λάμπας και μην την υποβάλετε σε κτυπήματα.
 - Μη χρησιμοποιείτε τη λάμπα μετά την παρέλευση της περιόδου αντικατάστασής της. Μετά την παρέλευση της περιόδου αντικατάστασης της λάμπας, η πιθανότητα να σπάσει αυξάνεται. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα αντικατάστασης της λάμπας, αντικαταστήστε τη λάμπα με καινούρια το συντομότερο δυνατό.
 - Τα αέρια στο εσωτερικό μιας λάμπας υδραργύρου περιέχουν ατμούς υδραργύρου. Εάν σπάσει η λάμπα, αερίστε αμέσως το δωμάτιο για να αποφύγετε την εισπνοή ή την επαφή με τα μάτια ή το στόμα των αερίων που απελευθερώνονται όταν σπάει η λάμπα.
 - Μην πλησιάζετε στο βιντεοπροβολέα το πρόσωπό σας όταν ο βιντεοπροβολέας βρίσκεται σε λειτουργία, για να αποφύγετε το ενδεχόμενο εισπνοής ή επαφής με τα μάτια ή το στόμα των αερίων που απελευθερώνονται όταν σπάει η λάμπα.
 - Εάν η λάμπα σπάσει και απαιτείται η αντικατάστασή της με καινούρια λάμπα, επικοινωνήστε με το σημείο αγοράς ή στην πλησιέστερη διεύθυνση που αναφέρεται στη σελίδα 14 για την πραγματοποίηση της αντικατάστασης. Εάν σπάσει η λάμπα, κομμάτια σπασμένου γυαλιού ενδέχεται να διασκορπιστούν στο εσωτερικό του βιντεοπροβολέα.
 - Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν ο βιντεοπροβολέας είναι εγκατεστημένος σε οροφή, καθώς κατά την αφαίρεση του καλύμματος της λάμπας ενδέχεται να πέσουν μικρά θραύσματα γυαλιού. Εάν καθαρίζετε το βιντεοπροβολέα ή αντικαθιστάτε τη λάμπα οι ίδιοι, προσέξτε ιδιαίτερα να μην εισέλθουν αυτά τα θραύσματα γυαλιού στα μάτια ή στο στόμα σας.
- Σε περίπτωση σπασίματος της λάμπας και εισπνοής ή επαφής με τα μάτια ή το στόμα αερίου ή θραυσμάτων γυαλιού ή σε περίπτωση που θα παρατηρηθούν άλλες αρνητικές συνέπειες, αναζητήστε άμεσα τη συμβουλή ιατρού.
- Επιπλέον, ανατρέξτε στους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με το σωστό τρόπο απόρριψης και μην απορρίψετε τα υλικά με τα οικιακά απορρίμματα.
- Σε περίπτωση ηλεκτρικής καταιγίδας, μην αγγίξετε το φως της πρίζας, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

- Καθαρίζετε το εσωτερικό του βιντεοπροβολέα περιοδικά.
Εάν το εσωτερικό του βιντεοπροβολέα δεν καθαριστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να συσσωρευθεί μεγάλη ποσότητα σκόνης, προκαλώντας πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς ή στην πλησιέστερη διεύθυνση που αναφέρεται στη σελίδα 14 για τον καθαρισμό του εσωτερικού του βιντεοπροβολέα τουλάχιστον μία φορά ετησίως. Αυτή η συντήρηση παρέχεται έναντι χρέωσης.
- Σε περίπτωση χρήσης τηλεχειριστηρίου με μπαταρίες, φυλάσσετε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά. Οι μπαταρίες αποτελούν κίνδυνο ασφυξίας και μπορούν να είναι εξαιρετικά επικίνδυνες σε περίπτωση κατάποσης. Σε περίπτωση κατάποσης των μπαταριών, αναζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια.
- Κατά την αντικατάσταση των μπαταριών, λάβετε τα παρακάτω μέτρα προφύλαξης.
 - Αντικαταστήστε τις μπαταρίες αμέσως μόλις εξαντληθούν.
 - Εάν μια μπαταρία εμφανίσει διαρροή, σκουπίστε το υγρό μπαταρίας με ένα μαλακό πανί. Σε περίπτωση που θα έλθει σε επαφή με τα χέρια σας υγρό μπαταρίας, πλύνετε τα αμέσως.
 - Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε πηγές θερμότητας ή φλόγα.
 - Απορρίψτε τις μεταχειρισμένες μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
 - Αφαιρέστε τις μπαταρίες εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το βιντεοπροβολέα για μεγάλη χρονική περίοδο.
- Μην στέκεστε πάνω στο βιντεοπροβολέα και μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω του.
- Η χρήση προϊόντων συγκόλλησης στο στήριγμα οροφής για την αποφυγή χαλάρωσης των βιδών ή η χρήση λιπαντικών μέσων, ελαίων κ.λπ., ενδέχεται να προκαλέσει ράγισμα στο πλαίσιο και ο βιντεοπροβολέας ενδέχεται να πέσει προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό και σοβαρή βλάβη. Κατά την εγκατάσταση ή ρύθμιση του στηρίγματος οροφής, μη χρησιμοποιείτε προϊόντα συγκόλλησης για την αποφυγή χαλάρωσης των βιδών ούτε έλαια ή λιπαντικά μέσα κ.λπ.

Σημειώσεις για το χειρισμό και την αποθήκευση

Τηρήστε τις ακόλουθες προφυλάξεις για να αποφύγετε βλάβες, σφάλματα λειτουργίας ή φθορά του βιντεοπροβολέα.

Σημειώσεις για το χειρισμό και την αποθήκευση

- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το βιντεοπροβολέα σε χώρους όπου επικρατούν ακραίες συνθήκες υψηλών ή χαμηλών θερμοκρασιών. Επίσης, αποφύγετε χώρους όπου η θερμοκρασία ενδέχεται να μεταβληθεί απότομα. Βεβαιωθείτε για την τήρηση των θερμοκρασιών λειτουργίας και αποθήκευσης που αναφέρονται στον *Οδηγό χρήσης* κατά τη χρήση και αποθήκευση του βιντεοπροβολέα.
- Μην προβάλλετε εικόνες όταν το κάλυμμα του φακού είναι τοποθετημένο στο βιντεοπροβολέα. Εάν η προβολή πρέπει να διακοπεί για μικρό διάστημα, ενεργοποιήστε τη λειτουργία A/V Mute (Παύση ήχου/εικόνας), εάν απαιτείται απόκρυψη για μεγάλο διάστημα, θέστε εκτός λειτουργίας το βιντεοπροβολέα και ανάψτε τον πάλι.
- Μην εγκαθιστάτε το βιντεοπροβολέα σε σημεία όπου ενδέχεται να εκτεθεί σε δονήσεις ή κραδασμούς.
- Μην εγκαθιστάτε το βιντεοπροβολέα κοντά σε ηλεκτρικά καλώδια υψηλής τάσης ή σε πηγές μαγνητικών πεδίων.
Ενδέχεται να προκληθούν παρεμβολές που θα επηρεάσουν τη σωστή λειτουργία του.
- Μην αγγίζετε το φακό με γυμνά χέρια.
Εάν ο φακός λερωθεί από δακτυλικά αποτυπώματα ή λιπαρές ουσίες, ενδέχεται να επηρεαστεί η ποιότητα των προβαλλόμενων εικόνων. Τοποθετείτε το κάλυμμα του φακού όταν ο βιντεοπροβολέας δεν χρησιμοποιείται.
- Κατά τη διάρκεια της προβολής, ενδέχεται κάποια σημεία (κουκκίδες) να εμφανίζονται συνέχεια φωτεινά ή συνέχεια σκοτεινά.
Αυτό οφείλεται στα χαρακτηριστικά της οθόνης υγρών κρυστάλλων και δεν αποτελεί ένδειξη βλάβης. Η οθόνη υγρών κρυστάλλων κατασκευάζεται με τεχνολογία εξαιρετικά υψηλής ακρίβειας. Ωστόσο, στην οθόνη ενδέχεται να εμφανίζονται μαύρες κουκκίδες ή κάποιες κόκκινες, μπλε ή πράσινες κουκκίδες ενδέχεται να είναι έντονα φωτισμένες κάποιες φορές. Επίσης, μερικές φορές, ενδέχεται να εμφανίζονται χρωματικές ανωμαλίες ή ανωμαλίες στη φωτεινότητα σε μορφή γραμμών.
- Αφαιρείτε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο πριν από την αποθήκευση.
Εάν οι μπαταρίες αφεθούν στο τηλεχειριστήριο για μεγάλες χρονικές περιόδους, ενδέχεται να εμφανίσουν διαρροή.
- Τοποθετείτε πάντοτε το κάλυμμα του φακού στο φακό όταν δε χρησιμοποιείτε το βιντεοπροβολέα, για να μη λερωθεί ή φθαρεί ο φακός.

- Μη χρησιμοποιείτε και μην αποθηκεύετε το βιντεοπροβολέα σε χώρους όπου ενδέχεται να υπάρχει καπνός από φλόγες καύσης πετρελαίου ή από τσιγάρα, καθώς ενδέχεται να επηρεαστεί αρνητικά η ποιότητα των προβαλλόμενων εικόνων.
- Η λάμπα υδραργύρου που χρησιμοποιείται ως φωτεινή πηγή του βιντεοπροβολέα υπόκειται σε φθορά ως αποτέλεσμα της κανονικής χρήσης της και εξαιτίας κρούσεων ή άλλων ζημιών και ενδέχεται επίσης να σπάσει παράγοντας δυνατό θόρυβο, να σταματήσει να λειτουργεί ή να εξαντλήσει συντομότερα τη διάρκεια ζωής της.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο χρόνος που απομένει μέχρι η λάμπα να σπάσει ή να σταματήσει να λειτουργεί ποικίλει σημαντικά, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε λάμπας και το περιβάλλον λειτουργίας. Αυτή είναι φυσιολογική συμπεριφορά για τις λάμπες υδραργύρου. Πρέπει να πάντα να έχετε μια ανταλλακτική λάμπα για την περίπτωση που θα χρειαστεί.
- Η EPSON δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημία που θα προκληθεί από βλάβη του βιντεοπροβολέα ή εξαιτίας δυσλειτουργίας εκτός των όρων της εγγύησης κανονικής λειτουργίας.

Σφάλματα λειτουργίας της λάμπας

Η λάμπα υδραργύρου που χρησιμοποιείται ως φωτεινή πηγή αυτού του βιντεοπροβολέα ενδέχεται να σταματήσει να λειτουργεί σε ορισμένες περιπτώσεις. Αυτό είναι φυσιολογικό χαρακτηριστικό μιας λάμπας υδραργύρου. Εάν η λάμπα δεν ανάβει όταν ο βιντεοπροβολέας τίθεται σε λειτουργία, αφαιρέστε τη λάμπα και ελέγξτε εάν έχει σπάσει. Εάν η λάμπα δεν έχει σπάσει, τοποθετήστε τη πάλι στη θέση της. Ανατρέξτε στον *Οδηγό χρήσης* για οδηγίες σχετικά με την αφαίρεση και επανατοποθέτηση της λάμπας.

Εάν η λάμπα έχει σπάσει, αντικαταστήστε τη με καινούρια ή απευθυνθείτε στο κατάστημα της περιοχής σας για περαιτέρω οδηγίες. Συνιστάται να έχετε πάντοτε διαθέσιμη μια ανταλλακτική λάμπα, για την περίπτωση που θα χρειαστεί.

Σημειώσεις για τη μεταφορά του βιντεοπροβολέα

- Θέστε εκτός λειτουργία το βιντεοπροβολέα και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα.
Επίσης, επιβεβαιώστε ότι έχουν αποσυνδεθεί όλα τα άλλα καλώδια.
- Τοποθετήστε στο φακό το κάλυμμά του.
- Κλείστε το ρυθμιζόμενο στήριγμα.
- Εάν το μοντέλο του βιντεοπροβολέα που διαθέτετε έχει λαβή, κρατάτε το βιντεοπροβολέα από τη λαβή του κατά τη μεταφορά.

Σημειώσεις για τη μεταφορά του βιντεοπροβολέα

Στα εσωτερικά εξαρτήματα του βιντεοπροβολέα συμπεριλαμβάνονται πολλά γυάλινα μέρη και εξαρτήματα υψηλής ακρίβειας. Κατά τη μεταφορά του βιντεοπροβολέα, λαμβάνετε τα ακόλουθα μέτρα για την προστασία του από ζημιές που ενδέχεται να προκληθούν από καταπονήσεις.

Κατά τη μεταφορά του βιντεοπροβολέα στον κατασκευαστή για επισκευές

- Κατά τη μεταφορά του βιντεοπροβολέα, χρησιμοποιήστε τα υλικά συσκευασίας και μόνωσης που είχε ο βιντεοπροβολέας όταν τον αγοράσατε. Εάν δεν διαθέτετε πλέον τα υλικά συσκευασίας, τυλίξτε με ασφάλεια το βιντεοπροβολέα σε μονωτικό υλικό για να τον προστατεύσετε από καταπονήσεις και τοποθετήστε τον σε ένα ανθεκτικό κουτί από χαρτόνι που φέρει ευκρινή σήμανση ότι περιέχει εύθραυστο εξοπλισμό πριν από την αποστολή του.
- Κατά την αποστολή του βιντεοπροβολέα, βεβαιωθείτε ότι η εταιρεία μεταφοράς διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό για τη μεταφορά εύθραυστου εξοπλισμού και μην παραλείψετε να ενημερώσετε το προσωπικό της ότι το περιεχόμενο της συσκευασίας είναι εύθραυστο.

Κατά τη μεταφορά του βιντεοπροβολέα από εσάς

Όταν μεταφέρετε το βιντεοπροβολέα μαζί σας σε ταξίδια, χρησιμοποιείτε την προαιρετική σκληρή ή μαλακή θήκη μεταφοράς για τη μεταφορά του βιντεοπροβολέα.

Εάν ταξιδεύετε αεροπορικώς, πάρτε μαζί σας το βιντεοπροβολέα στο χώρο επιβατών, ως χειραποσκευή.

- * Η EPSON δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιά που θα προκληθεί στο βιντεοπροβολέα κατά τη μεταφορά του.

Καλώδια ρεύματος για χρήση στο εξωτερικό

Σε περίπτωση χρήσης του βιντεοπροβολέα στο εξωτερικό, ελέγξτε την τάση της παροχής ρεύματος και τη μορφή της πρίζας για συμμόρφωση με τις τοπικές προδιαγραφές και αγοράστε κατάλληλο καλώδιο ρεύματος στη χώρα χρήσης. Επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ης EPSON σε κάποια από τις χώρες που αναφέρονται στη σελίδα 14 για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την προμήθεια του κατάλληλου καλωδίου ρεύματος.

Γενικές προδιαγραφές καλωδίου ρεύματος

Οι ακόλουθες απαιτήσεις πρέπει να τηρούνται ανεξάρτητα από τη χώρα χρήσης.

- Το καλώδιο ρεύματος πρέπει να φέρει τις ενδείξεις έγκρισης από το φορέα προτύπων της χώρας όπου πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ο βιντεοπροβολέας.
- Το φις πρέπει να έχει την κατάλληλη μορφή για τις πρίζες της χώρας χρήσης.

Παραδείγματα φορέων προτύπων σε διαφορετικές χώρες

Όνομα χώρας	Φορέας προτύπων	Όνομα χώρας	Φορέας προτύπων
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	UL	Δανία	DEMKO
Καναδάς	CSA	Γερμανία	VDE
Ηνωμένο Βασίλειο	BSI	Νορβηγία	NEMKO
Ιταλία	IMQ	Φινλανδία	FIMKO
Αυστραλία	EANSW	Γαλλία	UTE
Αυστρία	OVE	Βέλγιο	CEBC
Ελβετία	SEV	Ιαπωνία	JIS
Σουηδία	SEMKO		

Σημείωση:

Τα καλώδια για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά πρέπει να είναι τύπου SJT ή SVT.

Το λογισμικό που περιέχεται στο CD-ROM λογισμικού που συμπεριλαμβάνεται με το βιντεοπροβολέα μπορεί επίσης να ληφθεί από την τοποθεσία της EPSON στο Web (<http://www.epson-europe.com>). Εάν το λογισμικό ενημερωθεί, οι τελευταίες εκδόσεις του λογισμικού θα είναι επίσης διαθέσιμες από αυτή την τοποθεσία Web. Επιπλέον, το βοηθητικό λογισμικό EMP Link που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο ενός βιντεοπροβολέα όταν αυτός είναι συνδεδεμένος με υπολογιστή διατίθεται επίσης από αυτή την τοποθεσία Web.

Μην παραλείπετε να ελέγχετε την τοποθεσία της EPSON στο Web (<http://www.epson-europe.com>) για τις πιο πρόσφατες αναβαθμίσεις του λογισμικού.

Φύλλα ελέγχου προβλημάτων

Εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στο βιντεοπροβολέα σας, δημιουργήστε ένα αντίγραφο αυτών των φύλλων ελέγχου και χρησιμοποιήστε τα για να περιγράψετε τα συμπτώματα του προβλήματος με μεγαλύτερη ακρίβεια κατά την επικοινωνία για να ζητήσετε τεχνική υποστήριξη.

Προβλήματα

- ☐ Ο βιντεοπροβολέας δεν ανάβει
- ☐ Δεν εμφανίζεται τίποτα στην οθόνη
- ☐ Εμφανίζεται ένα μήνυμα
 - ☐ Δεν υπάρχει είσοδος σήματος εικόνας
 - ☐ Αυτός ο βιντεοπροβολέας δεν μπορεί να χειριστεί αυτά τα σήματα.

- ☐ Μπλε οθόνη (μπλε φόντο)
- ☐ Μαύρη οθόνη (μαύρο φόντο)
- ☐ Προβαλλόμενες εικόνες
- ☐ Λογότυπο χρήστη (δεν εμφανίζεται κανένα μήνυμα)

Η εικόνα δεν προβάλλεται ολόκληρη ή είναι μικρή

- ☐ Εμφανίζεται μόνο ένα μέρος της εικόνας
- ☐ Η εικόνα είναι μικρότερη από το μέγεθος της οθόνης
- ☐ Η εικόνα εμφανίζει παραμόρφωση keystone
- ☐ Μερικά εικονοστοιχεία δεν εμφανίζονται

Η ποιότητα της εικόνας είναι υποβαθμισμένη

- ☐ Η εικόνα είναι θολή και δεν έχει καλή εστίαση
- ☐ Οι εικόνες εμφανίζονται με γραμμές
- ☐ Η εικόνα τρεμοσβήνει
- ☐ Φαίνεται ότι λείπουν κάποιοι χαρακτήρες

Ήχος (μόνο σε μοντέλα με ενσωματωμένο ηχείο)

- ☐ Δεν ακούγεται ήχος
- ☐ Η ένταση του ήχου είναι χαμηλή
- ☐ Ο ήχος ακούγεται παραμορφωμένος
- ☐ Δεν ακούγεται ο σωστός ήχος
- ☐ Έχετε ρυθμίσει το συνδεδεμένο εξοπλισμό για την έξοδο σήματος ήχου;
- ☐ Ακούγεται ο ήχος όταν συνδέετε εξωτερικά ηχεία; (αν το μοντέλο διαθέτει θύρα Audio Out (Έξοδος ήχου))

Η ποιότητα του χρώματος είναι υποβαθμισμένη ή οι εικόνες εμφανίζονται σκοτεινές

- ☐ Σκοτεινές εικόνες
- ☐ Η ποιότητα του χρώματος είναι υποβαθμισμένη ή οι εικόνες εμφανίζονται σκοτεινές (βίντεο)
- ☐ Η ποιότητα του χρώματος είναι υποβαθμισμένη ή οι εικόνες εμφανίζονται σκοτεινές (υπολογιστής)
- ☐ Το χρώμα είναι διαφορετικό από την TV/CRT

Μενού

- ☐ Εμφάνιση μενού
 - Ρύθμιση ☐ Sleep Mode (Κατάσταση χαμηλής κατανάλωσης) : ON

☐ Πληροφορίες για (Βίντεο)

Λάμπα		h
Σήμα βίντεο	<input type="checkbox"/> AUTO	
	<input type="checkbox"/> NTSC	
	<input type="checkbox"/> Άλλο	

☐ Πληροφορίες για (Υπολογιστής)

Λάμπα		
Συχνότητα	H	Hz
	V	Hz
Πολικότητα SYNC	H	<input type="checkbox"/> Θετική
		<input type="checkbox"/> Αρνητική
	V	<input type="checkbox"/> Θετική
		<input type="checkbox"/> Αρνητική
Λειτουργία SYNC (Συγχρονισμός)		<input type="checkbox"/> Ξεχωριστός
		<input type="checkbox"/> Μικτός
		<input type="checkbox"/> Ενεργοποιημένος
		<input type="checkbox"/> Πράσινη

Ανάλυση	×	
Ρυθμός ανανέωσης		Hz

Μενού

- ☐ Εμφάνιση μενού
 - ☐ Ήχος
 - Είσοδος ήχου ()
 - Ένταση ()

[illegible]

☐ Ενδεικτική λυχνία
☐ Ενδεικτική λυχνία
☐ Ενδεικτική λυχνία

Πότε εμφανίζεται το πρόβλημα; ☐ Πριν από τη χρήση ☐ Αμέσως μόλις ξεκινά η χρήση
☐ Κατά τη διάρκεια της χρήσης π.χ. κάθε φορά που πραγματοποιείται
☐ Άλλο (.....)

Συχνότητα εμφάνισης προβλήματος ☐ Πάντα ☐ Μερικές φορές (..... φορές κατά τη διάρκεια)
 π.χ. κάθε φορά που πραγματοποιείται
☐ Άλλο (.....)

Προϋποθέσεις διεθνούς εγγύησης

Ο βιντεοπροβολέας παρέχεται με μια διεθνή εγγύηση που καλύπτει επισκευές στο βιντεοπροβολέα σε 48 διαφορετικές χώρες και περιοχές σε όλο τον κόσμο, εκτός της χώρας ή της περιοχής αγοράς του προϊόντος. Οι πληροφορίες στην κάρτα εγγύησης που συνοδεύει το βιντεοπροβολέα δεν αποτελούν τους όρους της διεθνούς εγγύησης, αλλά είναι οι όροι που ισχύουν για την επισκευή σε χώρες ή περιοχές όπου ισχύει η εγγύηση.

Η διεθνής εγγύηση για τους βιντεοπροβολείς της EPSON ισχύει μόνο στις ακόλουθες χώρες και περιοχές.

<Ευρώπη>

- Αυστρία •Βέλγιο •Βουλγαρία •Γαλλία •Γερμανία •Γιουγκοσλαβία •Δανία
- Δημοκρατία της Τσεχίας •Ελβετία •Ελλάδα •Ηνωμένο Βασίλειο •Ιρλανδία •Ιταλία
- Ισπανία •Κροατία •Κύπρος •Λουξεμβούργο •Νορβηγία •Ολλανδία •Ουγγαρία
- ΠΓΔΜ •Πολωνία •Πορτογαλία •Ρουμανία •Σλοβακία •Σλοβενία •Σουηδία •Τουρκία
- Φινλανδία

<Βόρεια και Κεντρική Αμερική>

- Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής •Καναδάς •Κόστα Ρίκα •Μεξικό

<Νότια Αμερική>

- Αργεντινή •Βενεζουέλα •Βραζιλία •Κολομβία •Περού •Χιλή

<Ασία και Ωκεανία>

- Αυστραλία •Ιαπωνία •Κίνα •Μαλαισία •Νότια Κορέα •Σιγκαπούρη •Ταϊβάν
- Ταϊλάνδη •Χονγκ Κόνγκ

Η περίοδος ισχύος και οι όροι της εγγύησης καθορίζονται παρακάτω.

- 1) Η παρούσα εγγύηση ισχύει όταν παρουσιαστεί μια κάρτα εγγύησης ή απόδειξη που έχει εκδοθεί στη χώρα ή στην περιοχή όπου αγοράστηκε ο βιντεοπροβολέας.
- 2) Η παρούσα εγγύηση αφορά στην παροχή υπηρεσιών μετά την πώληση από την EPSON σε χώρες ή περιοχές που αναφέρονται στο παρόν έντυπο ή από εξουσιοδοτημένο οργανισμό τεχνικής υποστήριξης που ορίζεται από την EPSON.
 - Η περίοδος ισχύος της εγγύησης είναι 24 μήνες από την ημερομηνία αγοράς.
 - Εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στο βιντεοπροβολέα υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, όπως περιγράφεται στον Οδηγό χρήσης ή στην ετικέτα που φέρει ο βιντεοπροβολέας, εντός της καθορισμένης περιόδου ισχύος της εγγύησης, θα πραγματοποιηθεί επισκευή χωρίς χρέωση.
 - Η παροχή βιντεοπροβολέα αντικατάστασης για την περίοδο που θα διαρκέσουν οι επισκευές δεν καλύπτεται από την παρούσα εγγύηση.
- 3) Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:
 - a. Προβλήματα με αναλώσιμα (λάμπα) ή προαιρετικό εξοπλισμό
 - b. Βλάβες που προκαλούνται από λανθασμένη χρήση του βιντεοπροβολέα από τον πελάτη ή βλάβες που προκαλούνται κατά τη μεταφορά του βιντεοπροβολέα ή λόγω του χειρισμού του βιντεοπροβολέα με τρόπο που αντίκειται στις οδηγίες που περιέχονται στο παρόν έντυπο και στον Οδηγό χρήσης που συνοδεύει το βιντεοπροβολέα.

- c. Επισκευές ή τροποποιήσεις που εκτελούνται από τρίτο μέρος, εκτός της EPSON ή εξουσιοδοτημένου κέντρου τεχνικής υποστήριξης που έχει οριστεί από την EPSON.
- d. Προβλήματα που οφείλονται στη χρήση προαιρετικού εξοπλισμού ή αναλώσιμων που δεν είναι γνήσια εξαρτήματα EPSON ή εξαρτήματα τα οποία έχουν εγκριθεί ρητά από την EPSON για χρήση με τον συγκεκριμένο βιντεοπροβολέα.

Σημείωση:

Το καλώδιο ρεύματος που παρέχεται με το βιντεοπροβολέα είναι σχεδιασμένο έτσι, ώστε να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές παροχής ρεύματος στη χώρα ή στην περιοχή αγοράς. Σε περίπτωση χρήσης του βιντεοπροβολέα στο εξωτερικό, ελέγξτε την τάση της παροχής ρεύματος και τη μορφή της πρίζας για συμμόρφωση με τις τοπικές προδιαγραφές και αγοράστε κατάλληλο καλώδιο ρεύματος στη χώρα ή την περιοχή χρήσης.

Κατάλογος διευθύνσεων διεθνούς εγγύησης βιντεοπροβολέων EPSON

Ο παρών κατάλογος διευθύνσεων ήταν ενημερωμένος στις 6 Δεκεμβρίου 2004.

Πιο πρόσφατα ενημερωμένες διευθύνσεις διατίθενται στις αντίστοιχες τοποθεσίες Web που αναφέρονται παρακάτω. Εάν δεν βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζεστε σε κάποια από αυτές τις σελίδες, επισκεφθείτε την κεντρική σελίδα της EPSON, στη διεύθυνση www.epson.com.

< ΕΥΡΩΠΗ >

ΑΥΣΤΡΙΑ:

**Κέντρο Υποστήριξης
EPSON
Αυστρία**
Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης:
00491805 235470
Διεύθυνση τοποθεσίας Web:
<http://www.epson.at>

ΒΕΛΓΙΟ:

**Κέντρο Υποστήριξης
EPSON
BeNeLux**
Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης:
032 702 22082
Διεύθυνση τοποθεσίας Web:
<http://www.epson.be>

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ:

PROSOFT
6. Al Jendov Str.
BG-1113 Sofia
Τηλ.: 00359.2.730.231
Φαξ: 00359.2.9711049
E-mail: Prosoft@internet-BG.BG

ΓΑΛΛΙΑ:

EPSON France,
68 bis rue Marjolin, F-92300
Levallois,
Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης:
0.821.017.017
Διεύθυνση τοποθεσίας Web:
<http://www.epson.fr>

ΓΕΡΜΑΝΙΑ:

**EPSON Deutschland
GmbH**
Zulpicher StraBe 6
40549 Dusseldorf
Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης:
01805 235470
Διεύθυνση τοποθεσίας Web:
<http://www.epson.de>

ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ:

BS Procesor d.o.o.
Hadzi Nikole Zivkovic 2
11000 Beograd
Τηλ.: 00381.11.639610
Φαξ: 00381.11.639610

ΔΑΝΙΑ:

Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης:
70 279 273
Διεύθυνση τοποθεσίας Web:
<http://www.epson.dk>

ΕΛΒΕΤΙΑ:

EXCOM Service AG
Moosacher Str. 6
CH-8820 Wadenswil
Τηλ.: 01.7822111
Φαξ: 01.7822349
Διεύθυνση τοποθεσίας Web:
<http://www.excom.ch>

ΕΛΛΑΔΑ:

**Πουλιάδης & Συνεργάτες
AEBE**
Αριστοτέλους 3
19674 Αθήνα
Τηλ.: 0030.1.9242072
Φαξ: 0030.1.9441066

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ:

EPSON (UK) Ltd.

Campus 100, Maylands Avenue
Herts, HP2 7TJ
Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης:
0990 133640
Διεύθυνση τοποθεσίας Web:
<http://www.epson.co.uk>

ΙΡΛΑΝΔΙΑ:

Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης:
01 679 9015 Διεύθυνση
τοποθεσίας Web:
<http://www.epson.ie>

ΙΣΠΑΝΙΑ:

EPSON IBERICA, S.A.

Avda. Roma 18-26,
08290 Cerdanyola del Valles,
Barcelona, SPAIN
Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης:
902.404142
E-mail: soporte@epson.es
Διεύθυνση τοποθεσίας Web:
<http://www.epson.es>

ΙΤΑΛΙΑ:

EPSON Italia s.p.a.

Assistenza e Servizio Clienti
Viale F. Lli Casiragi, 427
20099 Sesto
San Giovanni (MI)
Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης:
02.29400341
Διεύθυνση τοποθεσίας Web:
<http://www.epson.it>

ΚΡΟΑΤΙΑ:

Recro d.d.

Trg. Sportova 11
HR-10000 Zagreb
Τηλ.: 00385.1.6350.777
Φαξ: 00385.1.6350.716
E-mail: recro@recro.hr
Διεύθυνση τοποθεσίας Web:
<http://Www.recro.hr>

ΚΥΠΡΟΣ:

CTC- INFOCOM

Ίωνος βα., Έγκωμη
Τ.Θ. 1744
2406 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ.: 00357.2.458477
Φαξ: 00357.2.668490

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ:

Κέντρο Υποστήριξης

EPSON

BeNeLux

Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης:
0032 70 222082
Διεύθυνση τοποθεσίας Web:
<http://www.epson.be>

ΝΟΡΒΗΓΙΑ:

Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης:
815 35 180
Διεύθυνση τοποθεσίας Web:
<http://www.epson.no>

ΟΛΛΑΝΔΙΑ:

Κέντρο Υποστήριξης

EPSON

BeNeLux

Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης:
043 3515752
Διεύθυνση τοποθεσίας Web:
<http://www.epson.nl>

ΟΥΓΓΑΡΙΑ:

R.A. Trade Kft.

Petofi Sandor u. 64
H-2040 Budaor
Τηλ.: 0036.23.415.317
Φαξ: 0036.23.417.310

ΠΓΔΜ:

Rema Kompjuteri d.o.o.

St. Naroden Front 19a
lok 16
91000 Skopje/ FYROM
Τηλ.: 00389.91.118159
Φαξ: 00389.91.118159

ΠΟΛΩΝΙΑ:

FOR EVER Sp. z.o.o.

Ul. Frankiska Kawy 44
PL- 01-496 Warszawa
Τηλ.: 0048.22.638.9782
Φαξ: 0048.22.638.9786
E-mail: office@for-ever.com.pl

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ:

EPSON Portugal, S.A.

Rua do Progresso, 471-1
Perafita- Apartado 5132
Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης:
0808 200015
Διεύθυνση τοποθεσίας Web:
<http://www.epson.pt>

ΡΟΥΜΑΝΙΑ:

MB Distribution S.R. L.

162, Barbu Vacarescu Blvd.
Sector 2
RO- 71422 Bucharest
Τηλ.: 0040.1.2300314
Φαξ: 0040.1.2300313
E-mail: office@mbd-epson.ro

ΣΛΟΒΑΚΙΑ:

Print Trade spol. s.r.o.

Cajkovskeho 8
SK-98401 Lucenec
Τηλ.: 00421.863.4331517
Φαξ: 00421.863.4325656
E-mail: Prntrd@lc.psg.SK
Διεύθυνση τοποθεσίας Web:
<http://www.printtrade.sk>

ΣΛΟΒΕΝΙΑ:

Repro Ljubljana d.o.o.

Smartinska 106
SLO-1001 Ljubljana
Τηλ.: 00386.61.1853411
Φαξ: 00386.61.1400126

ΣΟΥΗΔΙΑ:

Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης:
077 140 01 34
Διεύθυνση τοποθεσίας Web:
<http://www.epson.se>

ΤΟΥΡΚΙΑ:

Romar Pazarlama Sanayi ve TIC. A.S.

Rihtim Cad. No. 201
Tahir Han
TR-Karakoy-Istanbul
Τηλ.: 0090.212.2520809
Φαξ: 0090.212.2580804

ΤΣΕΧΙΑ:

EPRINT s.r.o.

Stresovicka 49
CZ-16200 Praha 6
Τηλ.: 00420.2.20180610
Φαξ: 00420.2.20180611
E-mail: eprint@mbox.vol.cz

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ:

Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης:
0201 552090
(σημείωση: Ορισμένες
γεωγραφικές
περιοχές εξαιρούνται)
Διεύθυνση τοποθεσίας Web:
<http://www.epson.fi>

< ΒΟΡΕΙΑ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΗΣΙΑ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗΣ >

Η.Π.Α.:

Epson America, Inc.
3840 Kilroy Airport Way
Long Beach, CA 90806
Τηλ.: 562-276-4394
Διεύθυνση τοποθεσίας Web:
<http://www.epson.com>

ΚΑΝΑΔΑΣ:

Epson Canada, Ltd.
100 Mural Street, Suite 300
Richmond Hill, Ontario
CANADA L4B 1J3
Τηλ.: 905-709-3839
Διεύθυνση τοποθεσίας Web:
<http://www.epson.com>

ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ:

Epson Costa Rica, S.A.
Dela Embajada Americana,
200 Sur y 300 Oeste
Apartado Postal 1361-1200 Pavas
San Jose, Costa Rica
Τηλ.: (506) 210-9555
Διεύθυνση τοποθεσίας Web:
<http://www.epsoncr.com>

ΜΕΞΙΚΟ:

Epson Mexico, S.A. de C.V.
Boulevard Manuel Avila
Camacho 389
Edificio 1 Conjunto Legaria
Col. Irrigacion, C.P. 11500
Mexico, DF
Τηλ.: (52 55) 1323-2052
Διεύθυνση τοποθεσίας Web:
<http://www.epson.com.mx>

< ΝΟΤΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ >

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ:

Epson Argentina S.A.
Avenida Belgrano 964/970
Capital Federal
1092, Buenos Aires, Argentina
Τηλ.: (54 11) 4346-0300
Διεύθυνση τοποθεσίας Web:
<http://www.epson.com.ar>

ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ:

Epson Venezuela S.A.
Calle 4 con Calle 11-1
Edf. Epson – La Urbina Sur
Caracas, Venezuela
Τηλ.: (58 212) 240-1111
Διεύθυνση τοποθεσίας Web:
<http://www.epson.com.ve>

ΒΡΑΖΙΛΙΑ:

Epson Do Brasil Ltda.
Av. Tucunare, 720
Tambore Barueri,
Sao Paulo, SP 0646-0020, Brazil
Τηλ.: (55 11) 4196-6100
Διεύθυνση τοποθεσίας Web:
<http://www.epson.com.br>

ΠΕΡΟΥ:

Epson Peru S.A.
Av. Del Parque Sur #400
San Isidro, Lima, 27, Peru
Τηλ.: (51 1) 224-2336
Διεύθυνση τοποθεσίας Web:
<http://www.epson.com.pe>

ΧΙΛΗ:

Epson Chile S.A.
La Concepcion 322 Piso 3
Providencia, Santiago, Chile
Τηλ.: (562) 200-3400
Διεύθυνση τοποθεσίας Web:
<http://www.epson.cl>

ΚΟΛΟΜΒΙΑ:

Epson Colombia Ltda.
Diagonal 109, 15-49
Bogota, Colombia
Τηλ.: (57 1) 523-5000
Διεύθυνση τοποθεσίας Web:
<http://www.epson.com.co>

< ΑΣΙΑ ΚΑΙ ΩΚΕΑΝΙΑ >

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ:

EPSON AUSTRALIA PTYLIMITED

3, Talavera Road,
N.Ryde NSW 2113, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
Τηλ.: 1300 361 054
Διεύθυνση τοποθεσίας Web:
<http://www.epson.com.au>

ΙΑΠΩΝΙΑ:

SEIKO EPSON CORPORATION SHIMAUCHI PLANT

VD Customer Support Group:
4897 Shimauchi, Matsumoto-shi,
Nagano-ken, 390-8640 JAPAN
Τηλ.: 0263-48-5438
Φαξ: 0263-48-5680
<http://www.i-love-epson.co.jp>

KINA:

EPSON (BEIJING) TECHNOLOGY SERVICE CO.,LTD

8F,A. The Chengjian
Plaza NO.18
Beitaipingzhuang Rd.,Haidian
District,Beijing, China
Ταχυδρομικός κώδικας: 100088
Τηλ.: 010-82255566-606
Φαξ: 010-82255123

EPSON (BEIJING) TECHNOLOGY SERVICE CO.,LTD.SHANGHAI BRANCH PANYU ROAD SERVICE CENTER

NO. 127 Panyu Road,
Changning District,
Shanghai China
Ταχυδρομικός κώδικας: 200052
Τηλ.: 021-62815522
Φαξ: 021-52580458

EPSON (BEIJING) TECHNOLOGY SERVICE CO.,LTD.GUANGZHOU BRANCH

ROOM803 Baoli
Plaza, NO.2, 6th Zhongshan
Road,Yuexiu District,
Guangzhou
Ταχυδρομικός κώδικας: 510180
Τηλ.: 020-83266808
Φαξ: 020- 83266055

EPSON (BEIJING) TECHNOLOGY SERVICE CO.,LTD.CHENDU BRANCH

A. The Guoxin Plaza,
NO.77, Xiyu
Street,Chengdu
Ταχυδρομικός κώδικας: 610015
Τηλ.: 028-86198420
Φαξ: 028-86198255

KOPEA:

EPSON KOREA CO., LTD

27F Star Tower,737
Yeoksam-dong,Gangnam-gu,
Seoul,135-984 KOREA
Τηλ.: 82-2-558-4270
Φαξ: 82-2-558-4272
<http://www.epson.co.kr>

ΜΑΛΑΙΣΙΑ:

EPSON TRADING (MALAYSIA) SDN. BHD.

3rd Floor, East Tower, Wisma
Consplant 1
No.2, Jalan SS 16/4,
47500 Subang Jaya,
Malaysia.
Τηλ.: 03 56 288 288
Φαξ: 03 56 288 388
ή 56 288 399

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ:

EPSON SINGAPORE PTE. LTD.

401 Commonwealth Drive
#01-01 Haw Par Technocentre
SINGAPORE 149598
Τηλ.: 6586 3111
Φαξ: 6472 0189

ΤΑΪΒΑΝ:

EPSON Taiwan Technology & Trading Ltd.

14F,No. 7, Song Ren Road,
Taipei, Taiwan, ROC.
Τηλ.: (02) 8786-6688
Φαξ: (02) 8786-6633
<http://www.epson.com.tw>

ΤΑΪΛΑΝΔΗ:

EPSON (Thailand) Co.,Ltd.

24th Floor, Empire Tower,
195 South Sathorn Road,
Yannawa, Sathorn, Bangkok
10120, Thailand.
Τηλ.: 6700680 Εσωτερική
γραμμή 309,316,317
Φαξ: 6700688
<http://www.epson.co.th>
Epson Technical Center
21st Floor, Payathai Tower,
128/227 Payathai Road,
Rachataewee, Bangkok
10400, Thailand.
Τηλ.: 6120291-3
Φαξ: 2165005
<http://www.epson-tech.in.th>

ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ:

EPSON Technical Support Centre (Information Centre)

Units 516-517, Trade Square,
681 Cheung Sha Wan Road,
Cheung Sha Wan, Kowloon,
HONG KONG
Γραμμή Τεχνικής Υποστήριξης:
(852) 2827 8911
Φαξ: (852) 2827 4383
Διεύθυνση τοποθεσίας Web:
<http://www.epson.com.hk>