

Se denne brukerhåndboken



Du kan utføre følgende oppgaver ved å klikke på disse knappene.



Åpner utskriftsvinduet.



Søker etter tekst.



Viser eller skjuler bokmerker.




Flytter til en annen side i dokumentet (første/forrige/ neste/siste side).



Klikk for å flytte forover eller tilbake til siden som sist ble vist. Du kan bruke disse tastene for å gå tilbake til siden du sist viste hvis du har gått til en annen side, for eksempel en referanseside.



Klikk på denne knappen hvis teksten eller illustrasjonene er for små til at du kan se dem klart. Flytt markøren til stedet du vil se nærmere på og klikk på venstre museknapp for å forstørre dokumentet på dette stedet. Hvis du holder nede [Ctrl]-knappen når du klikker på venstre museknapp, vil dokumentet bli vist i mindre størrelse.



[Bokmerker]

Klikk på overskrift for å hoppe til første side i denne delen.

Går til en side som inneholder et relatert emne eller en mer detaljert forklaring. Når tegnene er blå, klikker du for å vise referansesiden eller håndboken.



Viser siden i reell størrelse.



Viser siden i fullskjermstørrelse.



Viser siden slik at sidens bredde er den samme som vinduets bredde.

Klikk for å gå til TOPPEN av siden.