

ابدأ من هنا • از اینجا شروع کنید

9 **10** **11**

انتظار حوالي 1,5 دقيقة
تقريباً 1,5 دقيقة صبر
کنید

تشمیغیل • روشن
ومیض • چشمک می زند

ملاحظة: سيتم استخدام خرطيش الحبر التي تم تركيبها لأول مرة في الطابعة بشكل جزئي لشحن رأس الطابعة. يمكن لهذه الخرطيش طباعة صفحات قليلة مقارنة بخرطيش الطابعة اللاحقة.
نکته: از کارتریجهای جوهری که ابتدا در جابگر نصب شده اند تا حدودی برای شارژ هد چاپ استفاده می شود. این کارتریجها در مقایسه با کارتریجهای جوهر قبلی تعداد صفحات کمتری چاپ می کنند.

4.

لا تقم بتوصيل كابل USB حتى يطلب منك ذلك.
تا زمانی که به شما آموزش داده نشده است، از اتصال کابل USB خودداری کنید.

عند ظهور هذه الشاشة، انقر فوق **Cancel** (إلغاء).
در صورت نمایش این صفحه، **Cancel** (نغو) را کلیک کنید.

1 **2** **3** **4** **5**

Windows
Mac OS X

عدم وجود شاشات تثبيت؟
صفحة مربوط به نصب ظاهر نمی شود؟

1 **2** **3**

الحصول على المزيد من المعلومات • دریافت اطلاعات بیشتر

1. **2** **3** **4** **5**

1 **2**

1 **2** **3** **4** **5** **6** **7** **8**