



# EPSON PERFECTION™ V200 PHOTO

Buradan Başlayın• Ξεκινήστε εδώ• Rozpocznij tutaj•  
Začínáme• Itt kezdje• از اینجا شروع کنید• ابدأ من هنا

1.




2.




USB kablosunu henüz takmayın.  
Μην συνδέσετε ακόμα το καλώδιο USB.  
Nie podłączaj jeszcze kabla USB.  
V tomto okamžiku ještě nepřipojujte kabel USB.

Még ne csatlakoztassa az USB-kábelt.  
لا تقم بتوصيل كابل USB الآن.  
Nie podłączaj jeszcze kabla USB.  
را هنوز وصل نکنید.

3.



4.



Tarayıcıyı kapatmak için Güç düğmesini 3 saniye basılı tutun.  
Για να κλείσετε τον σαρωτή, πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Λειτουργίας για 3 δευτερόλεπτα.  
Aby wyłączyć skaner, naciśnij przycisk Power (Zasilanie) i przytrzymaj go przez 3 sekundy.  
Vypněte skener stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu 3 sekund.

A lapolvasó kikapcsolásához nyomja le és 3 másodpercig tartsa lenyomva a Bekapcsoló gombot.  
لإيقاف الماسحة الضوئية، اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة ثلاث ثوانٍ.  
برای خاموش کردن اسکنر، دکمه روشن/خاموش را به مدت ۳ ثانیه فشار داده و نگه دارید.

Daha Fazla Bilgi Alma• Περισσότερες πληροφορίες•  
Uzyskiwanie dodatkowych informacji• Další informace•  
További információ• الحصول على المزيد من المعلومات•  
كسب اطّلاعات بیشتر

