

EPSON

dreamio

EMP-TW680

Tegn anvendt i denne brugervejledning

Visning af denne vejledning

Lagring af denne vejledning på en computer

Brugervejledning

Projektorens funktioner

Navn på dele og funktioner

Installation af projektoren

Dette beskriver nødvendig forberedelse til installation og tilslutning, projektoren tages i brug.

Grundlæggende betjening

Dette beskriver nødvendige grundlæggende handlinger for at starte projektion.

Justeringer af billedkvalitet

Dette beskriver, hvordan farvetilstandsvalg og andre justeringer af billedkvalitet udføres.

Konfigurationsmenu

Dette forklarer, hvordan konfigurationsmenuen og dens funktioner bruges.

Fejlfinding

Dette beskriver mulige problemer, der kan opstå, og løsningen på dem.

Appendiks

Dette indeholder oplysninger om vedligeholdelsesprocedurer, der sikrer projektorens bedst mulige ydelse.

Ekstraudstyr og forbrugsmaterialer

Ordliste

Sikkerhedsinstruktioner

Her forklares, hvordan enheden bruges på en sikker måde. Læs disse bemærkninger omhyggeligt, før du bruger enheden.

Sikkerhedsinstruktioner

Håndtering og opbevaring

Support- og servicevejledning

Her forklares support og serviceinformationer for denne enhed.

Utility software

Hjælpeark

Kontaktliste vedrørende din Epson projektor